

HONOR Pad 10

Kullanım Kılavuzu

HONOR

İçindekiler

Bilgi Edinme

| | |
|--|----|
| Gezinti Yöntemini Deęiřtirme | 1 |
| Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma | 2 |
| Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme | 2 |
| Mobil Aęa Baęlanma | 3 |
| Wi-Fi Aęına Baęlanma | 4 |
| Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme | 5 |
| Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme | 10 |
| Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma | 11 |
| Ses Seviyesini Ayarlama | 12 |
| Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma | 13 |
| Tableti Deęiřtirme | 13 |

Honor Connect

| | |
|--|----|
| Akıllı İř Birlięi | 15 |
| MagicRing | 16 |
| Baęlı Uygulamalar | 17 |
| Baęlı Arama | 19 |
| Baęlı Bildirim | 20 |
| Baęlı Giriř | 21 |
| Baęlı Kamera | 22 |
| Aę paylařımı | 23 |
| Cihazlar arası servis kullanımı | 23 |
| Ekran paylařımı | 24 |
| Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylařımı | 25 |
| Kolay Projeksiyon | 27 |
| Honor Yazdırma | 27 |
| Honor Share | 28 |
| Ekran Kalemiiyle Yazma ve izme | 30 |
| Honor Kimlięi ile Giriř Yapma | 32 |

Video Oluřturma

| | |
|-----------------------------|----|
| Temel Fotoęrafılık | 33 |
| Fotoęraf ekme | 34 |
| Video ekme | 38 |
| Grsel Dzenleme | 41 |
| Video Dzenleme | 43 |
| Grsel ve Video Grntleme | 46 |

Akıllı Yařamın Keyfini Srme

| | |
|--------------|----|
| Sihirli Yazı | 53 |
|--------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Honor Sihirli Portal | 54 |
| Sihirli Kapsül | 56 |
| Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme | 57 |

İpuçları

| | |
|--|----|
| Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme | 58 |
| Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı | 58 |
| Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma | 60 |

Uygulamalar

| | |
|-------------------|----|
| Uygulamalar | 66 |
| Kişiler | 66 |
| Takvim | 68 |
| Saat | 71 |
| Not Defteri | 71 |
| Honor Docs | 77 |
| Ses Kaydedici | 80 |
| E-posta | 81 |
| Hesap Makinesi | 82 |
| İkiz Uygulama | 82 |
| Sistem Yöneticisi | 83 |
| Device Clone | 83 |
| İpuçları | 84 |

Ayarlar

| | |
|---|-----|
| Wi-Fi | 85 |
| Bluetooth | 86 |
| Mobil Ağ | 87 |
| Diğer Bağlantılar | 88 |
| Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası | 92 |
| Ekran ve Parlaklık | 96 |
| Sesler | 101 |
| Bildirimler | 102 |
| Biyometri ve Şifre | 104 |
| Uygulama | 105 |
| Pil | 106 |
| Depolama | 108 |
| Güvenlik | 109 |
| Gizlilik | 110 |
| Erişilebilirlik | 112 |
| Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama | 120 |
| Sistem ve Güncellemeler | 121 |
| Tablet Hakkında | 125 |

Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

Cihazı alıřtırmak için Gezinti Düęmesini Kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Gezinti Düęmesi** özellięini etkinleřtirin.

Gezinti düęmesi görüldükten sonra, řunları yapabilirsiniz:


- Düęmeyi istedięiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düęmeye dokunun.
- Bařlangıç ekranına geri gitmek için düęmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düęmeyi basılı tutun, ardından sola veya saęa kaydırın.

Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

Hareketle Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.




řunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangıç ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzünderken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařaęı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneęine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geiř yapma: Uygulamalar arasında geiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın; veya **Uygulama geiři için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** anahtarını açın, ardından ekranın alt kısmından kaydırın.

Ü Tuřla Gezintiyi Kullanma


Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Ü tuř** seçimi yapın.

Ü Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan çıkmak için  simgesine dokunun.
- Bařlangıç ekranına dönmek için  simgesine dokunun.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokunun.

Alışkanlıklarınıza göre daha fazla işlem de yapabilirsiniz:

- Farklı gezinti tuşlarından oluşan bir kombinasyon seçin.

-  seçeneğine dokununuz (navigasyon kombinasyonunun bunu içermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.


Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

-  **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Tableti bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldırın** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

Uygulamaları doğrudan kilit ekranından başlatma

Kamera, Hesap Makinesi ve Zamanlayıcı gibi sık kullanılan uygulamaları kilit ekranından açabilirsiniz.

- Ekranı uyandırın, sağ alt köşedeki Kamera simgesini basılı tutun ve **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı uyandırın, hızlı işlemler panelini açmak için ekranı alt kenarından yukarı kaydırın, ardından uygulamayı açmak için simgesine dokunun. Buna **Hesap Makinesi**, **Zamanlayıcı** vb. dahildir.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun ve metni silin.

Mobil Ağa Bağlanma

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

- **i** Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

Wi-Fi Ağına Erişim

- **i** Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.



Durum çubuğunda  görüntülediğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

Kare kod tarayarak bağlantı

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
- 3 Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
 - **i** Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- 1 Alıcı cihazda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Tabletinizin durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

Servis kartları

Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.

Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokununuz) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek

için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokununuz.

Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart değiştirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmış kartları yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokununuz.
- Kartları genişletme: Yukarı veya aşağı doğru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneğini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmış kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneğini seçin.

Servis kartı silme


Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokununuz.

Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokununuz.

-  Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.


Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokununuz.

Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın,  düğmesine dokunun ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokununuz.

Uygulama Önerileri

Uygulama Önerileri günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

Uygulama Önerileri Özelliğini Etkinleştirme

Uygulama Önerileri kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

Ayarlar > Honor AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.



Uygulamanın önerilmesini durdurma

Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokununuz. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme

- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
- 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.

3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokunun.


- Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.

Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

- Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

Çekmece

- 1 **Ayarlar** bölümünü açın, **Global Görev Çubuğu** yazıp aratın ve etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde veya katlanmamış telefonunuzda, aşağıdan yukarı kaydırın ve Çekmece görünene kadar kısa bir süre basılı tutun. Çekmece, uygulamaları hızlıca başlatmanıza, bölünmüş ekrana erişmenize ve kayan pencereleri kullanmanıza olanak tanır.

Çekmece Üzerinden Uygulama Başlatma

Çekmece, sabitlenmiş uygulamalar ve son kullanılan uygulamalar dahil olmak üzere tüm uygulamalarınızı görüntüler.

Uygulamaya erişmek için Çekmece'de bir uygulama simgesine dokununuz.

Çekmece Üzerinden Bölünmüş Ekran Erişim

Çekmece'de bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından bölünmüş ekrana girmek için uzun kenara sürükleyin.

Çekmece Üzerinden Kayan Pencerelere Erişim

Çekmece'deki bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından kayan pencerelere girmek için orta ekrana sürükleyin.

Üretkenlik Düzeni ile Üretkenliğinizi Artırın

Üretkenlik düzenini kullanarak en sık kullandığınız 10 uygulamayı başlangıç ekranının alt kısmındaki uygulama çubuğuna yerleştirebilir ve en son kullanılan uygulamaları hızlıca açın,

böylece üretkenliğinizi artırmak için çalışırken sık kullanılan ofis yazılımlarının seçilmesi kolaylaşır. Uygulama üretkenlik çubuğu düzeni iki bölüme ayrılmıştır: Sol tarafta kalıcı uygulamalar, sağda ise en son uygulamalar mevcuttur. Daha da kolaylık için uygulama çubuğunu genişletmek ve görüntülenen uygulama sayısını özelleştirmek için bu iki bölümü ayıran çizgiyi sürükleyebilirsiniz.

- **Kalıcı uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay veya dikey görüntülenirken 7 taneye kadar uygulama görüntülenebilir. Varsayılan uygulamaları kullanabilir veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulama ekleyebilir/silebilirsiniz. Tüm kalıcı uygulamaları soldaki uygulama çubuğundan silebilirsiniz, fakat çubuğun kendisi devre dışı bırakılamaz.
- **En son uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay görünümde en az 3 en son kullanılan uygulamayı, dikey görünümde ise 1 taneyi görüntüler. Daha fazla en son uygulama görüntülemek veya bir kısmını gizlemek için bölümleri ayıran çizgiyi sürükleyin.
- **En son uygulama çubuğunu gizleme:** En son uygulamalar çubuğundan tüm uygulamaları manuel olarak silebilirsiniz veya **Son uygulamaları göster** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlemten sonra sağ uygulama çubuğu devre dışı bırakılacaktır.

Kontrol Merkezi

Tabletin kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokunun. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.



Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.

Akıllı Önerilen Kısayol Düğmelerini Kullanma

AI Öneriler uygulamasının akıllı yetenekleri sayesinde tabletiniz, kısayol tuşlarının kullanım sıklığını ve senaryolarını akıllı bir şekilde algılayabilir. Doğru zamanda, ihtiyaç duyabileceğiniz yaygın olarak kullanılan kısayol işlevlerini aktif olarak önererek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.


Kullanıldıkça öneriler daha doğru hale gelmeye başlar.
















Kontrol Merkezini Özelleştirme


















- **AI Öneriler paneli ve Düğme paneli özelleştirme:**  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokununuz ve kısayol düğmesine dokunup basılı tutarak sıralamak, eklemek veya gizlemek için sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **MagicRing cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme:** **MagicRing** Cihaz iş birliği sayfasını kapatmak veya girişini göstermek için  > **MagicRing'i gizle** (veya **MagicRing'i göster**) seçeneğine dokununuz.

Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

-  Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler tabletinizde olmayabilir. Lütfen gerçek tabletin ekranına bakın.

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
|  | 4G ağına bağlı |  | 3G ağına bağlı |
|  | 2G ağına bağlı |  | HSPA+ ağına bağlı |
|  | HSPA ağına bağlı |  | Dolaşım |
|  | Tam sinyal |  | SIM kart yok |
|  | Veri tasarrufu etkin |  | Ortak erişim noktasına bağlı |
|  | Ortak erişim noktası etkin |  | Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı |
|  | Wi-Fi ağına bağlı |  | Wi-Fi 6 ağına bağlı |
|  | Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi |  | Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı |
|  | Pil yok |  | Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi |
|  | Şarj oluyor |  | Pil zayıf |
|  | Süper şarj oluyor |  | Hızlı şarj oluyor |
|  | Güç Tasarrufu modu etkin |  | Bluetooth etkin |

| | | | |
|---|---------------------------|---|---|
|  | Bluetooth cihaza bağlı |  | Tablette Dijital Denge etkin |
|  | Daha fazla bilgi |  | Bluetooth cihaz pili |
|  | Konum servisi etkin |  | VPN ağına bağlı |
|  | Kulaklıklar bağlı |  | Göz Konforu etkin |
|  | Arama devam ediyor |  | Ses kanalına bağlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor. |
|  | Cevapsız arama |  | VoLTE HD etkin |
|  | Sessiz |  | Yeni mesaj |
|  | NFC etkin |  | Titreşim modu |
|  | Veri senkronizasyonu |  | Rahatsız Etmeyin etkin |
|  | Performans modu etkin |  | Veri senkronizasyonu yapılamadı |
|  | Takvim hatırlatıcı alındı |  | Yeni e-posta alındı |
|  | Alarm etkin |  | Engellenen arama veya mesaj |
|  | Uçak modu etkin | | |


Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma


Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme

Bildirimleri Görüntüleme


Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimleri Temizleme


- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirim silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

 Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimleri sola kaydırın ve  düğmesine dokununuz, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
 - Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses adımlarını takip ederek şu uygulamalar için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ayarlar bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin.

Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutup ardından **Kapat Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutunuz.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek ve cihazı en iyi durumda tutmak için cihazınızı düzenli aralıklarla yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında bazen yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

Sadece Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutunuz, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Tableti zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa tabletinizi zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutunuz.

Tableti Değiştirme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak tabletinizi şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında tabletiniz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde tabletiniz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemini sınırlandıracaktır. Tabletinizi USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.

- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir Honor Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında tabletinizin veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Tabletiniz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemi durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve tabletinizi tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen tabletinizi şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tuttukten sonra tabletiniz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Tableti Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Tabletini USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Tabletinizde **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.
Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini tablet ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

| Pil Simgesi | Pil Seviyesi |
|---|---|
|  | Kalan pil %10 seviyesinin altında. |
|  | Kalan pil %10 - %20 arası. |
|  | Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası. |
|  | Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir. |

Honor Connect

Akıllı İş Birliği


Honor Connect ile Akıllı Yaşamın tadını çıkarın

Honor Connect, Honor tarafından geliştirilen MagicRing teknolojisiyle cihaz iş birliğini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı Honor Kimliğiyle giriş yapan cihazlar, Magic Ring oluşturarak birbirlerini otomatik keşfedebilir ve bağlantı kurabilir. Bilgi ve hizmetler cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabilir, bu da her cihazın avantajlarından tam olarak yararlanmanızı sağlar ve hayatınızı hem daha rahat hem daha verimli hale getirir. Cihaz modelinin ve sürümünün desteklediği işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar** > **Honor Connect** adımlarını takip edin.

- 1 Bağlı Uygulamalar:** Bir cihazda çalışmaya başlayabilir, daha sonra yakındaki başka bir cihaza geçiş yapabilirsiniz ve herhangi bir kesinti olmadan işinize devam edersiniz. Örneğin, telefonunuzda düzenlediğiniz bir dosyayı daha fazla düzenleme yapma üzere sorunsuz bir şekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.
- 2 Bağlı Arama:** Tablet veya bilgisayarınızdan telefon görüşmesi yapabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaçırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, tabletinizden aramalara yanıt verebilirsiniz.
- 3 Bağlı Bildirim:** Önemli bilgileri kaçırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, telefon alarmını bilgisayarınızdan kapatabilirsiniz.

Ek olarak **Honor Connect** özelliğiyle Çoklu Cihaz İş Birliği ekranında aynı Magic Ring hesabında olan yakındaki cihazları görebilirsiniz. İş birliği oluşturmak ve görevleri kolayca aktarmak için bir cihazı sürükleyin.

-  **Honor Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ek yazılım ya da eklenti yüklemenize veya ek iletişim servisi ücreti ödememenize gerek yoktur.
- Honor Connect** servisleri, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Honor Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **Honor Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- 2** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 Honor Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda Honor Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Telefonun **Honor Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" simgesi varsa bağlantı kurulmuş demektir. Cihazın adına dokununuz ve Honor Connect'in etkin olduğundan emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda Honor Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect'i Devre Dışı Bırakma

Telefonda/tablette **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki Honor Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.


MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile aynı Honor Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve

MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **MagicRing'i göster** seçeneğine dokunun.

MagicRing aktarım servisleri

MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.

Başlarken


Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **Honor Connect** özelliğini

etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.


Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokununuz.
- 2 Aktarmak istediğiniz servise dokununuz/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.

 Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokununuz veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

Başlarken

Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **Honor Connect**.

Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
 - **Tabletten Vision'a:** Tablet ekranı Honor Vision'a yansıtılacaktır. Vision'da tabletinizdeki içeriğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Bağlı Uygulamalar

Bağlı Uygulamalar

Tabletinizde not veya dosya düzenlerken, video izlerken veya müzik dinlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı Honor Kimliğine sahip diğer cihazlara sorunsuz

bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta

Sürekli Notlar

Tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli notlar

- 1 Tabletinizde **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.
- 2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:
 - Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda düğmesine dokununuz).
 - Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda düğmesine dokununuz).
 - Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.
- 3 Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

Sürekli Pano


Tabletinizde fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Bu işlemin tersi de mümkündür. **Aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihazdan bir içerik kopyaladıktan sonra bunları tabletinize yapıştırabilirsiniz.**

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.

- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli pano

- 1 **Tabletinizde** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.
 - 2 Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.
-  • Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
 - İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
 - Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

Bağlı Arama

Bağlı Arama


Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

Uygun cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.


Hazırlıklar

- 1 Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **Honor Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" yazan bir cihaza dokununuz ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


-  • Bu işlevden ilave arama ücreti alınmaz.
- Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
- Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon > ⋮ > Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlevin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

- Arama bildirimi; kilit ekranında veya uyku ekranında gösterilmez.
- Tablet sahibini tanımlayabilir. **Ayarlar > Honor Connect >  > İlave servisler** bölümüne gidin ve **Sahip Kimliği** özelliğini açın. Cihaz kullanıcısı sahip değilse arama bildirimi almayacaktır. Sahibi başka kişilerle birlikte kullandığında cihazda arama bildirimi gizli arayan adı ile görüntülenecektir.

Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  > düğmesine dokunabilirsiniz.

Bağlı Bildirim

Bağlı Bildirim

Telefonunuzdaki bildirimleri (ör. SMS, alarmlar, sosyal medya) yakındaki kullanımda olan cihazlarla (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) senkronize edin. Bildirimleri cihazlar arasında kolayca kontrol edin ve yönetin.

Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin, **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun ve bildirimlerini senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.
- 3 **Honor Connect** ayarlar sayfasından **Yakınlarda** cihazları kontrol edin ve bu cihazlarda **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Yakındaki Cihazlarda Telefon Bildirimlerini Yönetme

Bildirimler, telefonunuz ile bağlı cihazlar (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) arasında otomatik olarak senkronize edilecektir. SMS mesajlarını cevaplayabilir, alarmları kapatabilir ve diğer bildirimleri herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Bildirim durumu cihazlar arasında güncellenecektir.

- Gizliliğinizi korumak için dizüstü bilgisayarınız ile senkronize edilen bildirim içeriği gizlenecek ve yalnızca fareyi bildirim üzerine götürdüğünüzde görüntülenecektir.
- Sahip Tanıma tabletlerde desteklenir. **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > İlave servisler** bölümüne gidebilir ve **Sahip Kimliği** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından, başka bir kişi tabletinizi kullanırken bildirimler senkronize edilmeyecektir.
- Telefonunuzla aynı üçüncü taraf uygulaması tabletinizde yüklüyse veya dizüstü bilgisayarınızda çalışıyorsa bu uygulamanın bildirimleri bu cihazlarla senkronize edilmez. Örneğin, tabletinize WeChat yüklediyseniz veya dizüstü bilgisayarınızda WeChat çalışıyorsa bu cihazlar telefonunuzdan WeChat bildirimleri almaz.

Bağlı Bildirim İşlevinin Uygulama İzinlerini Yönetme

Bağlı Bildirim bölümüne gidin ve Bağlı Bildirim işlevinin uygulamaya özel izinleri yönetin. Uygulamaya izin verdiğinizde, uygulama bildirimleri yakındaki bağlı cihazlara aktarılacaktır.

- **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin.
- Tercihinize göre düğmeyi açın veya kapatın.

Bağlı Giriş

Tabletin faresini ve klavyesini telefonla paylaşma

Telefon da tabletin klavyesini ve dokunmatik yüzeyini kullanabilir. Tablet klavyesi ve faresi cihazlar arasında serbestçe kullanılabilir. Uygulama pencerelerini cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihazların avantajlarından tam olarak faydalanıp işinizi ve derslerinizi daha rahat ve verimli hale getirmek için görüntüleri veya dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar ve tabletler. Tablet klavyesi ve dokunmatik yüzeyi cep telefonuyla paylaşılabilir.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve tabletinizde aynı Honor Kimliği ile giriş yapıp Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **Honor Connect** ayar sayfasında bir **Yakınlarda** cihazına dokunun ve **Bağlı Giriş** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi etkinleştirme

Telefonunuzu tabletinizin yanına yerleştirin. İki cihazın da ekranlarının ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.

1. Yöntem: Kenardaki açılır kutudaki cihaza tıklayarak bağlantıyı kurmak için imleci bilgisayar ekranının kenarına art arda iki kez dokunacak şekilde hareket ettirin. Bağlantı kurulduğunda imleç, telefonun ekranına geçmeye başlar.

2. Yöntem:

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing'deki tabletin cihaz topuna dokununuz.
- 3 Servisi telefonla paylaşmak için tablet cihaz topunun Bağlı Giriş servisini sürüklemeniz yeterlidir.

3. Yöntem: Tabletinizde **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Kullanılabilir cihazlar** arasında bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz.

Bağlandıktan sonra fare imleci cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Telefonunuzu her zamanki gibi kontrol edebilirsiniz.

Bağlı Girişi Durdurma

Bağlantıyı kesmek için MagicRing'in altındaki herhangi bir telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasının Bağlı Giriş kartındaki "X" işaretine tıklayabilir veya cihaz topuna tutturulan Bağlı Giriş kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera ile gerçek zamanlı çekim için tabletinizin ön ve arka kamerasını bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bilgisayarda bir video konferansa katılırken tabletinizin kamerasını kullanabilirsiniz. Çekim açısı esnek, görüntü kalitesi net ve profesyoneldir.

Şartlar

Tablet ve bilgisayar bu özelliği desteklemelidir. Tablet kamerası bilgisayar ile paylaşılabilir.

Başlarken

- 1 Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Kamera** bölümüne gidin ve **Bağlı Kamera** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 Bilgisayarda **Bağlı Kamera** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Tabletinizin kamerasını bilgisayarınızla paylaşın

Video konferans, görüntülü arama, canlı yayın ve bilgisayarda kamera gerektiren diğer uygulamaları kullanırken ihtiyacınıza göre görüntü kalitesi ve hareketlilik açısından avantaj sağlamak için tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.

 Destek koşulları ve kamera paylaşım adımları için lütfen gerçek ürünleri referans alın.

Ağ paylaşımı

Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

Hazırlıklar




- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Mobil Ağı Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

1. Yöntem: Ağ erişimi olmayan cihaz internete bağlı olmadığına ve telefonun mobil veri ya da Wi-Fi ağ bağlantısı olduğunda, cihazın telefona yaklaşıncaya otomatik olarak bir ağ bağlantısı istemi görüntülenir. Ağa erişmek için **Bağlan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

2. Yöntem:

- 1 MagicRing içindeki herhangi telefon, tablet veya bilgisayardan MagicRing sayfasına gidin.
- 2 MagicRing'de telefon (ağ bağlantısı olan) cihaz topuna dokununuz, ardından ağ paylaşmak için bağlantı paylaşımı servis kartını tablete, bilgisayara veya başka bir telefona sürükleyin.

-  Telefon ekranının üst orta veya sol kısmından aşağı kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, bağlantı paylaşımı kartının sağ tarafındaki  seçeneğine dokununuz ve bağlantı paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur** seçeneğine dokununuz. Ayrıca cihaz topuna iliştilmiş küçük mavi topa dokunabilir, ardından  seçeneğine dokunarak internet paylaşımını durdurabilir veya cihaz topuna iliştilmiş internet paylaşımı servis kartını ek alanının dışına sürükleyerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
- Bağlantı paylaşımı yalnızca telefon üzerinden MagicRing'de ağ bağlantısı bulunmayan diğer cihazlara (tabletler, bilgisayarlar veya diğer telefonlar gibi) yönelik olarak yapılabilir.

Cihazlar arası servis kullanımı

Bağlı Cihazlar

Başka bir cihazın kamerasını kullanarak fotoğraf çekmek için en uygun cihazı seçebilirsiniz. Örneğin, telefonunuzla çekilen fotoğrafları anında bilgisayarınıza göndererek ilham alma ve ek materyal edinme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Kullanılabilirlik


MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar. Fotoğraf ve video çekmek için telefonunuzun veya tabletinizin kamerasını kullanabilir ve içerikleri bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Desteklenen sistem uygulamaları

Honor Notlar ve Honor Docs

Desteklenen üçüncü taraf uygulamalar

Ding Drive


-  Üçüncü taraf uygulamasının en son sürümünü indirip yüklemek için lütfen AppGallery'e veya üçüncü taraf resmi web sitesine gidin. Destek koşulları için lütfen gerçek durumu referans alın.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Tabletin Kamerasını Yakındaki Bir Telefon ya da Tabletle Paylaşma

Tabletinizde belge uygulaması kullanırken, fotoğraf çekmek için başka bir tabletin veya telefonun kamerasını kullanabilir ve bunları belgeye ekleyebilirsiniz.

Örneğin Honor Notlar uygulamasını tabletinizde kullanırken, düzenleme ekranında  seçeneğine dokunabilir ve fotoğraf çekmek için başka bir telefonun ya da tabletin kamerasını kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

Ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı

Ekranı aynı hesapla giriş yapılmış diğer MagicRing cihazlarıyla paylaşarak çoklu ekranda çalışmayı daha odaklı ve verimli hale getirebilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.


Başlarken

- 1 Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

2 Ayarlar > Honor Connect bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bilgisayar ekranını paylaşma

Tabletinizde belge işleme uygulaması kullanırken, başka bir telefonun veya tabletin kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilir ve bunları cihazınızdaki uygulamaya ekleyebilirsiniz. Bilgisayar ekranınız, aynı hesaba bağlı diğer MagicRing tablet veya katlanabilir telefon ile paylaşılabilir. Ekranı kolayca genişletmek için tabletinizi veya katlanabilir telefonunuzu bilgisayarınızın ikinci ekranı olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, belgeleri iki ekranda kolayca karşılaştırabilir veya bir ekranı toplantılar için diğerini ise not almak için kullanabilirsiniz. Çoklu ekranlı ofis sayesinde çalışırken daha odaklı ve verimli olabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar ekranını bir tablete veya katlanabilir telefona yansıtıp tabletin ya da katlanabilir telefonun kalemını kullanarak el yazısı ve çizim işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

- 1** Telefon, tablet ve bilgisayar dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2** MagicRing'de bilgisayarın cihaz topuna dokununuz.
- 3** Bilgisayarın cihaz topunun ekran paylaşım servisini tablete veya katlanabilir telefona sürükleyin.
- 4** Paylaşım başarılı olduktan sonra, tabletin veya katlanabilir telefonun üst kısmındaki menüden ekran paylaşım modunu Yansıtma ya da Genişletme moduna geçirebilirsiniz. Bağlantıyı kesmek için herhangi bir MagicRing telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasındaki  seçeneğine tıklayabilir ya da cihaz topuna adsorbe edilmiş ekran paylaşım servisi kartını alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği

Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

Çoklu Ekran İşbirliğini etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın:

Bluetooth üzerinden bağlantı

- 1** Tabletinizde ekranı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve **Çoklu Ekran İşbirliği** düğmesini etkinleştirin.



- 2 Telefonunuzda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve düğmesini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yakın tutun ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kare kod tarayarak bağlama:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini etkinleştirin, **Çoklu Ekran İşbirliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** düğmesine dokunun.
- 2 Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun ve istenen şekilde telefonunuzu ve tabletinizi bağlayın.

Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini (SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

Telefon ekranınızın kilidi açıkken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu başka cihaza geçir** veya **Sesi/videoyu bu cihaza geri al** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.


Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:



- Tabletteki telefon penceresinde bulunan  simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
- Telefonunuzda Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.

Kolay Projeksiyon

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokunun.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.

Honor Yazdırma

Görsel ve Belge Yazdırma

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiye yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin,

aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.



- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin ve ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokunun.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Wi-Fi** yazıcının ortak erişim noktasına dokunun, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

4 Varsayılan Yazıcı Servisi seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Honor Share

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokununuz. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Tabletim > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Tabletinizdeki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokununuz ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokununuz.

Bilgisayarınızdaki dosyaları tabletiniz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

- i** Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Honor Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında Honor Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için Honor Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
 - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
 - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
 - 2** Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Honor Share** bölümüne gidin.
 - 3** Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
- i** Desteklenen yazıcıların listesi için Honor Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

Ekran Kalemiyle Yazma ve Çizme

Kolayca Yazmak için Ekran Kalemi Kullanma

Tabletinizin ekran kalemi tıpkı parmağınız gibi çalışır, ancak çok daha hassas ve esnektir. Böylece size gerçek bir yazma deneyimi sunar. Ayrıca Anında Yazı, Global El Yazısı, Gelişmiş Notlar, vb. özellikleri de destekler. Yazmayı daha keyifli hale getirmek için özel uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.

Anında Yazı'yı Etkinleştirmek için Ekran Kalemi Kullanma

Ekran kapalıyken, hızlıca not almak üzere Notlar'ı açmak, hatta kaydedilmemiş son içeriğe devam etmek için ekran kalemiyle ekrana dokunarak ilhamınızı ve yaratıcılığınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde artırabilirsiniz. Çeşitli kalem renkleri arasından seçim yapabilir ve metni silmek, döndürmek ve ölçeklendirmek için araçları kullanabilirsiniz.


- 1 Anında Yazı'yı Etkinleştirme: Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemi > Anında Yazı** bölümüne gidip **Anında Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Anında Yazı Kurulumu: Anında Yazı** bölümünde, Anında Yazı tercihlerinizi ve yazmaya devam etmek için ekran kapalı kalma süresi sınırını ayarlayabilirsiniz:

- Notu kaydetmek veya yazmaya devam etmek için **Not almaya devam et** seçeneğine dokununuz.
- Yazmaya devam etmek üzere süre sınırını sıfırlamak için **Süre sınırı** seçeneğine dokununuz.




i **Notlar**'da yazı yazarken, fırça kalınlığını seçmek için araç çubuğunda o sırada kullanılan fırçaya dokununuz. Geçerli yazma aracı silgi ise silgiye tekrar dokunarak **Alan silgisi**, **Çizgi silgisi** veya **El ile yazılmış içeriği temizle** arasından seçim yapın.

Uygulamalar Arasında Renk Seçmek için Ekran Kalemı Kullanma

Notlar uygulamasında çizim yapmak için ekran kalemı kullandığınızda, diğer uygulamalardan kolayca renk seçebilirsiniz.

Notlar uygulamasına gidin,  > **Yazılan not** seçeneklerine dokunarak yeni not oluşturun veya zaten var olan bir **Yazılan not** seçin.

Uygulamalar arasında renk seçme:

- 1 Çoklu Pencere modunda **Notlar** sayfasındayken,  > **El yazısı** seçeneklerine dokunarak el yazısı paneline girin.
- 2 **El yazısı seti** panelinde  >  seçeneklerine dokununuz, bir renk seçmek için hedef konumdaki renk seçme halkasına dokununuz veya sürükleyin.



Cihazlar arası renk seçme: Kontrol Merkezi'ni etkinleştirmek için durum çubuğunun sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **Çoklu Ekran İşbirliği** seçeneğine dokununuz ve talimatları takip ederek tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın, ardından telefonunuzdaki renkleri seçmek için renk seçme halkasını kullanabilirsiniz.

Kayan Menü Düzenleme

- 1 **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Ekran kalemı** bölümüne gidip **Kayan menü** işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 **Kayan menüyü düzenleme** seçeneğine dokununuz, **Ekran kalemı** işlevi için ihtiyacınız olan işlevleri seçin ve bunları **Kayan menü** bölümüne ekleyin.

Ekran Kalemı ile Gelişmiş Lasso Kullanma

İhtiyacınız olan içeriği tabletinizin herhangi bir ekranında daire içine alabilirsiniz. Metin içeriği, tek dokunuşla düzenlenebilir metne dönüştürülebilir. Fotoğraflar uygulamalar arasında sürüklenebilir veya yapıştırılabilir ya da görsel olarak kaydedilebilir.

- 1  > **Ayarlar** > **Kayan menüyü düzenleme** seçeneklerine dokununuz ve **Kayan menü** işlevini **Gelişmiş Lasso** bölümüne ekleyin.
- 2 **Metni daire içine alma:**  > **Gelişmiş Lasso** adımlarını takip edin, metni daire içine alın ve **Yazı** seçeneğine dokununuz. **Kopyala** seçeneğine dokununuz ve tanınabilir metni, metin kutusuna yapıştırın.

Fotoğrafi daire içine alma: Fotoğraftaki insanları, hayvanları veya diğer nesnelere daire içine alın ve ardından kopyalamak ya da görsel olarak kaydetmek için seçin.

Kaydetme ve uygulamalar arası sürükleme: İçeriği daire içine aldıktan sonra **Kaydet** seçeneğini işaretleyerek içeriği görsel olarak kaydedebilirsiniz. Çoklu pencere modunda, daire içine alınmış alana basılı tutarak içeriğin görselini **Honor Docs** ve **Notlar** gibi uygulamalara eklemek için sürükleyin.


3 Ardından **Gelişmiş Lasso** işlevinden çıkmak için  simgesine dokununuz.

Honor Kimliği ile Giriş Yapma

Honor Kimliğine Kolay Giriş

Yeni cihazdan **Ayarlar** > **Honor Kimliği ile giriş** bölümüne gidin. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

- Hesaba giriş: Hesap adını girin, **İLERİ** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayarak şifre veya SMS doğrulama kodu ile giriş yapın.
- Tarayarak giriş: Yeni cihazda yukarıdaki kare kodu simgesine dokununuz, ardından ekranda bir kare kod görüntülenecektir. Honor Kimliğiyle giriş yapılmış cihazdan **Ayarlar**

bölümüne gidin, Honor Kimliğine, ardından  seçeneğine dokununuz, yeni cihazda kare kodu tarayın ve **Onayla** seçeneğine dokununuz.

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafçılık

Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliyken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

Kamera Ayarlarını Yapma



Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.


Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim

Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.
- Fotoęrafın **Oran** değerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özelliğini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoęraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.


Fotoęraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kamera ızgarası** özelliğini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.

- 2 Fotoğrafınızın öznesini kesişen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düğmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Deklanřör Sesini Kapatma

Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özelliğini etkinleřtirin.




 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.


Gülümsemeleri otomatik yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı Yakalama** seçeneğine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladıđında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.



Kamera Modu Düzenini Özelleřtirme

Kamera modu düzeni özelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayüze taşıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir düzen oluřturmak için modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Düzenleme ekranına girmek için **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.
- 2 Yerleřtirmek istediğiniz konuma sürüklemek için mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Diđer** bölümündeki modları ana arayüze taşıyabilir veya ana arayüzdeki modları **Diđer** bölümüne taşıyabilirsiniz. Bazı silinebilir modlarda  simgesi bulunur. Modu silmek için  simgesine dokunun.

 **Portre, Fotoğraf, Video** gibi modlar **Diđer** bölümüne taşınamaz. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

- 3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

- Silinmiř modları geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine dokunun ve ardından modu geri almak için **Ekle** seçeneğine dokunun.
- İlk modu geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yükle** seçeneğine dokunun.

Fotoğraf Çekme

Fotoğraflara ıkartma Ekleme

Fotoğraflarınıza renk katmak için saat, hava durumu, ruh hali veya yemek gibi ıkartmalardan ekleyin.

1 Kamera > Diğ̈er bölümüne gidin ve **Filigran** modunu seçin.

Filigran seçeneđi mevcut deđilse  simgesine dokunun ve ardından **Filigran** öđesini indirin.

2  simgesine dokunun ve bir ıkartma seçin. Seçili ıkartma vizörde görüntülenecektir.

3 Konumunu deđiřtirmek için ıkartmayı sürükleyin. Bazı ıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.

4 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.


Portre Modu



1 Kamera uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.

2 Kamerayı, figürün portre kutucuğunda görüntüleneceđi şekilde figüre dođru tutun.

Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.

3 Portre efektlerini ayarlamak için ařađıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  düğmesine dokunun. Güzellik efektini kapatmak için kaydırıcıyı kullanarak parametreyi en aza indirin.
- Ekran halkası dolgu ışığı: Ön kameraya geiř yaptığınızda ve ortamdaki ışık yetersiz olduđunda yüzlerin parlaklığını iyileřtirmek amacıyla halka ışık yöntemini seçmek için üst kısımdaki flař simgesine dokunun.


Flař simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (her zaman açık) seçimi yapın.


4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.


Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açın.

2 řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:

- Odaklama: Ekranda öne ıkarmak istediğiniz yere dokunun. Odak noktasını ve ölçüm noktasını ayırmak için vizör çerçevesine basılı tutun ve odak çerçevesi ile ölçüm çerçevesi aynı anda göründüğünde, istediğiniz konuma dođru ayrı ayrı sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Ekran dokununuz ve odak çerçevesinin yanındaki  simgesini yukarı veya ařađı kaydırın.

- Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak/uzaklařtırmak için iki parmađınızla ekranda açma/sıkıřtırma hareketi yapın veya ekranın yanındaki yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.
- Kamera modunu seçme: Kamera modu alanında mod seçmek için sola, sađa veya yukarı, ařađı kaydırın.
- Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  simgesine dokununuz.


 Yukarıdaki işlemler tüm modlarda desteklemez, ayrıntılar için lütfen mod seçeneklerini referans alın.

3 Çekim yapmak için deklanřöre dokununuz.


Ön Kamera ile Otomatik Odak

Fotođraf, Portre veya **Video** modunda selfie çekmek için ön kamerayı kullandıđınızda cihazınız otomatik olarak gözlerinizi tespit edecek ve gözlerinize odaklanacaktır.

1 **Kamera** uygulamasını açın.

2 **Fotođraf, Portre** veya **Video** modunu seçin, ardından ön kameraya geçmek için  düđmesine dokununuz.

3 Ön kamerayı süjenin yüzüne dođru tutunuz. Kamera yüz tespit ettiđinde vizörde odak çerçevesi görüntülenecektir.


 Bu özellik geniş açı modunda desteklenmemektedir.

4 Fotođraf çekmek veya video kaydını başlatmak için çekim düđmesine dokununuz.

Seri Fotođraf Çekme



Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotođraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanınız.

1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotođraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanımda olduđundan emin olun.

2 Seri fotođraf çekmek için  düđmesini veya Ses düđmelerinden birini basılı tutunuz. Çekim yaparken, řimdiye kadar kaç fotođraf çektiđinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.

3 Çekimi durdurmak için parmađınızı kaldırınız.

Kaydetmek İstedięiniz Seri Çekim Fotođrafları Seçme

1 **Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotođrafa dokununuz ( simgesi ile gösterilmiřtir), ardından  simgesine dokununuz.

2 Seri çekim fotođraflar arasında kaydırınız, kaydetmek istediđiniz fotođrafları seçin, ardından **FARKLI KAYDET** seçeneđine dokunup ekrandaki talimatları takip ediniz.



Seri çekim fotoğrafının tamamını silmek için basılı tutarak fotoğrafı seçin ve ardından simgesine dokunun.

Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayın, deklanşöre dokunun, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.

- 1 Kamera** bölümünü açın, bir çekim modu seçin, > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluğu seçin.
- Çekim ekranına geri dönün, deklanşör düğmesine basın, daha sonra tablet geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.

Filtreler kullanarak fotoğraf çekme

- 1 Fotoğraf** modunu seçmek için **Kamera** seçeneğini açın.
- Bir filtre seçmek ve efekt için ön izleme sağlamak üzere ön kamera modunda seçeneğine dokunun.
 - Bir filtre seçmek ve efekt için ön izleme sağlamak üzere arka kamera modunda > **Filtreler** seçeneğine dokunun.
- Çekim yapmak için deklanşöre dokunun.

Çekim efektini otomatik olarak optimize edin



AI fotoğraf, özneleri ve sahneleri akıllıca tanıyan, renkler ile parlaklığı otomatik olarak optimize ederek daha iyi fotoğraf ve videolar çekmenize yardımcı olan önceden ayarlanmış bir kamera özelliğidir.

- 1 Kamera** > adımlarını takip edip **AI Fotoğraf** anahtarını etkinleştirin.
- Lensi özneye doğrultun, kamera özneyi tanıdıktan sonra sizin için uygun modu otomatik olarak önerecektir.
- Önerilen sahne modunu kapatmak için **AI Fotoğraf** seçeneğini kapatmanız yeterlidir.

Önerilen filtreler



Kamera çekim karesini algıladıktan sonra, kullanım alışkanlıklarınız doğrultusunda resimler çekmek üzere uygun filtreleri önerecektir.

- Filtre önerme özelliğini etkinleştirmek için **Kamera** bölümünden > **Filtre öner** adımlarını takip edin.
- AI fotoğrafı etkinleştirmek için **Kamera** bölümünden > **AI Fotoğraf** adımlarını takip edin.
- Kamera** bölümünden **Fotoğraf** modunu seçin.

- 4** Tabletinięi çekim hedefine doęrultun. Kamera sahneyi akıllıca tanıyıp fotoğraf modunu otomatik olarak etkinleřtirirse ön kamera modunda  simgesine dokunun (arka kamera modunda  > **Filtreler** adımlarını takip edin). Kamera kullanım alışkanlıklarınıza göre uygun filtreleri önerecek ve listenin üst kısmında görüntüleyecektir.

Fotoęraf Çekmek için HDR kullanma





Arkadan aydınlatmalı veya yüksek ışık kontrastlı fotoęraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunu kullanarak, fotoęraflarınızdaki ışık ve gölge efektlerini iyileřtirerek fotoęraf ayrıntılarını keskinleřtirebilirsiniz.

- 1 Kamera** uygulamasına gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  > **HDR** moduna dokunun.
- Tabletinięi sabit tutun.
- Fotoęraf çekmek için  simgesine dokunun.

Sihirli Yazı taraması

Sihirli Yazı, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.



Belge Taramayı Kullanma

- 1 Kamera** > **BELGE TARAMA** adımlarını takip edin ve  öęesinin etkin olduęundan emin olun.
 - Belgenin tamamını kameranın kadrajına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
 - Tarama işlemini tamamladıktan sonra  > **Kaydet** > **İleri** adımlarını takip edin ve belgeyi istedięiniz biçimde kaydedin.
-  Dışa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

Video Çekme

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma




Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęişimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.


- 1 **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- 2 Cihazınızı istediđiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3 Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.



Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Video Çekme


Video modunda yakınlařtırma, odaklama ve güzellik işlevlerini kullanabilir; video çözünürlüğü ve kare hızını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.
- 2 Çekime hazırlanmak için ařađıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 - Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmađınızı açın/sıkıřtırın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.
 - Odaklama: Ekranda öne çıkarmak istediđiniz yere dokunun. Pozlamayı ve odađı kilitlemek için ekranı basılı tutun.
 - Flařı açma veya kapatma:  seçeneđine dokunarak flařı  (Her zaman açık) veya  (Kapalı) olarak ayarlayın.



Ön kamerayla kayıt yaparken ışığın az olduđu durumlarda flař durumunu  (Her zaman açık) durumuna getirebilirsiniz. Açıldıđında Kamera, yüz parlaklıđını artırmak için halka řeklindeki aydınlatma ile ekran parlaklıđını artıracaktır.

 - Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokunun ve kaydırın.
 - Video çözünürlüđünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüđü** adımlarını takip edin ve istediđiniz çözünürlüđü seçin. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa video da o kadar net ve ortaya çıkan son video dosyası da o kadar büyük olur, lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapın.

İstediđiniz kare hızını ayarlamak için **Kare hızı** seçeneđine de dokunabilirsiniz.

- 3 Çekime başlamak için  simgesine dokunun. Kayıt yaparken ekranı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmađınızı sıkıřtırın/açın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.

Mevcut çerçeveyi yakalamak için  simgesine dokunun.




- 4 Çekimi duraklatmak için  simgesine veya çekimi sonlandırmak için  simgesine dokunun.


Video Çekme





Video modunda yakınlařtırma, odaklama ve gzellik iřlevlerini kullanabilir; video çznrlg ve kare hızını ayarlayabilirsiniz.


1 Kamera blmn aın ve **Video** modunu sein.

2 Çekime hazırlanmak iin ařařıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak iin ekranda iki parmađınızı sıkıřtırın/aın ya da yakınlařtırma ubuđunu kaydırın.
- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediđiniz yere dokununuz. Pozlamayı ve odađı kilitlemek iin ekranı basılı tutunuz.
- Flařı ama veya kapatma: Flařı  (Aık) durumuna veya  (Kaplı) durumuna getirmek iin  simgesine dokununuz.

n kamerayla kayıt yaparken iřıđın az olduđu durumlarda flařı  (Aık) duruma getirebilirsiniz. Bu zellik aıldıđında Kamera, yz grnrlgn artırmak iin halka řeklindeki aydınlatma ile ekran parlaklıđını artıracaktır.



- Filtre seme:  simgesine dokununuz ve filtre efektini n izleyiniz.
- Gzellik efektini ayarlama: Gzellik efektini ayarlamak iin  simgesine dokununuz ve kaydırınız.
- Video çznrlgn ve kare hızını ayarlama:  > **Video çznrlg** adımlarını takip edin ve istediđiniz çznrlg seiniz. Çznrlk ne kadar yksek olursa video o kadar net ve dosya boyutu o kadar byk olur. Ltfen çznrlg ihtiyalarınıza gre seiniz. İstedediđiniz kare hızını ayarlamak iin **Kare hızı** seeneđine de dokunabilirsiniz.
- Yerden tasarruf ettiren bir video formatı seme:  simgesine dokununuz ve **Verimli video formatı** seeneđini etkinleřtiriniz. Bu zellik aıldıđında telefonunuz, depolama alanından tasarruf etmenize yardımcı olmak iin daha verimli bir video formatı kullanacaktır. Ancak, diđer cihazlar bu formattaki videoları oynatamayabilir. Ltfen bu zelliđi aıp amamaya ihtiyalarınıza gre karar veriniz.

 Bazı rnler yukarıdaki iřlevleri desteklemeyebilir.




3 Çekime bařlamak iin  simgesine dokununuz.

Kayıt yaparken ekranı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak iin ekranda iki parmađınızı sıkıřtırın/aın ya da yakınlařtırma ubuđunu kaydırınız.


Mevcut ekranın bir fotođrafını çekmek iin  simgesine dokununuz.

- 4 Çekimi duraklatmak için  simgesine veya sonlandırmak için  simgesine dokunun.
- i** Video içinde fotoğraf çekimi işlevi, fotoğraf moduyla aynı yüksek çözünürlüklü fotoğrafları elde etmek için RAW alan çok kareli fotoğraf kanalını kullanır.

Video Çekerken Ses Kaydı için Bluetooth Kulaklık Kullanma

- 1 Tableti Bluetooth kulaklığa bağlayın.
 - 2 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra açılır tablet bildirim çubuğu görüntülenecektir.  düğmesine dokunun, açılan ses cihazı listesinden Bluetooth kulaklığın ses kanalını seçin.
 - 3 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
 - 4 Merceği fotoğrafı çekilecek hedefe doğru tutun ve çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
Tabletle çekim yaparken yalnızca Bluetooth kulaklıktan alınan sesler dahil edilmektedir.
 - 5 Çekimi sonlandırmak için  düğmesine dokunun.
- i** Bu özellik bazı Bluetooth kulaklıklar tarafından desteklenmemektedir, lütfen kulaklığınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Videolara Filtre Uygulama


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Efeki ön izlemek için  düğmesine dokunun.
- 3 Fotoğraf çekmek veya video çekmeye başlamak için çekim düğmesine dokunun.



Görsel Düzenleme

Fotoğrafları ve Videoları Düzenleme

Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Düzenlemenin Temelleri


- 1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  simgesine dokunun.
 - Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneğine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin.
Fotoğrafı döndürmek için **Kırp** seçeneğine dokunun ve açılı tekerleğini istediğiniz yöne sürükleyin.

Fotoğrafı 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotoğrafı yansıtma için  simgesine dokunun.


- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneğine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine dokunun.
- Diğer: Fotoğrafı, renk sıçraması, bulanıklaştırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yollarla düzenleyin.

2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Fotoğrafları pikselleştirme



- 1** Galeri'de bir fotoğrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2** Fotoğrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3** Mozaik fotoğrafı kaldırmak için **Silgi** seçeneğine dokunun.
- 4** Fotoğrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1** Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2**  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3** **Tamam** düğmesine dokunun.

Kolaj Oluřturma

Paylaşmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir şekilde tek bir görüntüde birleştirmek için **Kolaj** özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1** Kolaj'a aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz.
 - **Galeri** > **Oluřturma** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneğine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneğine dokunun.
- 2** Şablon seçin. řu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri değiřtirmek için görüntüyü istediğiniz konuma sürükleyin.
 - Görüntünün gösterim şeklini belirleme: Ayarlamak istediğiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmağınızla yakınlaştırın/uzaklaştırın.
 - Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından  ya da  simgesine dokunun.
 - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dış kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- 3** Kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kolajları **Albüm**ler > **Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Video Düzenleme

Kısa bir film oluşturmak için görsel ve video seçme

Galeride, en sevdiğiniz görselleri ve videoları seçip kısa bir film oluşturmak için çeşitli şablonlar kullanabilir ve filtreler, geçişler, metin vb. efektlerle zenginleştirebilirsiniz.


- i • Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
 - Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.
 - Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

1 Galeri uygulamasına giderek aşağıdaki şekillerde video oluşturabilirsiniz:

- **Oluşturma** > **Video Oluşturma** bölümüne gidin, görselleri ve videoları seçin ve **Oluştur** seçeneğine dokunun.


2 veya tabletiniz kısa bir film oluşturacaktır. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Video teması seçme: Çeşitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Video düzenleme: Bir videoyu kırmak veya bir fotoğrafın süresini değiştirmek için önce **Düzenle** seçeneğine, daha sonra ise ön izleme çubuğuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve diğer filtre efektleri arasından seçim yapmak için **Filtreler** seçeneğine dokunun. Parlaklığı, kontrastı vb. ayarlamak için de Ayarla düğmesine dokunabilirsiniz.
- Arka plan müziğini düzenleme: **Müzik** seçeneğine dokunun, ardından önceden ayarlanmış arka plan müziğini veya cihazdaki müziği eklemek için **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası çıkarıp klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine dokunun. Arka plan müziğini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlamak için **Düzenle** bölümüne gidip **Ses seviyesi** seçeneğine dokunabilirsiniz. Arka plan müziğinin giderek azalması için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** özelliğini etkinleştirin. Arka plan müziğini kırmak için, istediğiniz bölümden önce ve sonra **Kes** ekleyin. Ön izleme çubuğundaki müzik klibine basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.
- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** bölümüne gidin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.

- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
 - Çerçeve boyutunu ayarlama: İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
 - Arka plan ekleme: Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklařtırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
 - Özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.
- 3** Düzenleme işlemini bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını ihtiyaç duyduğunuz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyallere tam erişim için VIP üyelik gerekmektedir.

Video Düzenleme

-  Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.

1 Galeri > Albümler bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.


2 Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:

- Tema seçme: Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Klipleri düzenleme: **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluęa kırpma için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Arka plandaki müzięi düzenleme: Ön tanımlı arka plan müzięi veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Arka plan müzięi eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müzięinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eklenen arka plan müzięini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleřtirin.

Bir arka plan müzięi parçası almak veya silmek için, alınacak müzięin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuęuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin > Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için ařağıdaki řablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleřtirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- Resim içinde resim ekleme: İsteddiğiniz malzemeleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde resim olarak gösterilecektir.
- Çerçeve boyutunu ayarlama: İstedğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- Arka plan ekleme: Düz renkte veya diğerk tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklařtırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- Teknik özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 İşiniz bittiğinde, ön izlemek için  simgesine ve videoyu kaydetmek için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun. Videoyu kaydederken video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

Anında Film

Anında Film, seçtiğiniz görselleri ve videoları řablonla birlikte sentezleyerek paylaşması kolay kısa bir video haline getirebilir.





 Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.

1 Özellięi ařağıdaki řekillerde kullanabilirsiniz:

- **Galeri > Oluřturma** bölümüne gidin, **Anında Film** seçeneğine dokunup görselleri ve videoları seçin.
- **Galeri > Oluřturma > Cut** bölümüne gidip görselleri ve videoları seçmek için **Anında Film** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, albümden çoklu seçim moduna girmek için bir fotoğrafa veya videoya basılı tutun, birden fazla video ya da fotoğraf seçin ve açılan **Anında Film** seçeneğine dokunun.

2 Tabletiniz otomatik olarak kısa video oluşturacaktır. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
>


- řablonu deęiřtirme: Çeřitli tema řablonları arasından seçim yapmak için **řablonlar** seçeneğine dokunun.
- Müzięi deęiřtirme: Çeřitli arka plan müzikleri arasında seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine dokunun.

- Klipleri dzenleme: Kısa videoya iliřkin klipleri seęmek, deęiřtirmek ya da sıralamak ięin **Ekran alıntıları** seęeneęine dokununuz.
 - Daha fazla dzenleme: Honor Clip kullanarak daha fazla dzenleme yapmak ięin  simgesine dokununuz ve ardından dıřa aktarmak veya taslak olarak kaydetmek ięin tekrar dokununuz.
- 3** Dzenledikten sonra kaydetmek ięin  simgesine veya kolayca paylařmak ięin  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı ięeriklere yalnızca VIP'ler eriřebilir.

Görsel ve Video Görüntüleme



Anılar

Tatillerde, doğum günlerinde ve partilerde çok sayıda fotoğraf ya da video çektiğinizde Galeri; zamana, konuma ve tema bilgilerine göre en iyi fotoğraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albümleri oluşturur.

- Tablet, fotoğraf ile videoların zamanına ve konumuna göre vlog'lar oluşturur. Çekimden önce **Kamera** >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- Tablet **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi bağlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin üzerinde, gün içinde ise %90'ın üzerindeyken sistem, fotoęrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albümü oluşturur. Bu işlem biraz zaman alabilir. Sabrınız için teřekkür ederiz.

Öne Çıkanlar Albüm Kapaęını Deęiřtirme

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokununuz.


2  > **Özel kapak** bölümüne gidin, bir fotoğraf seęin ve ardından  düğmesine dokununuz.

Öne Çıkanlar Videolarını Paylařma


Öne Çıkanlar videolarını, fotoğraf veya video olarak paylařabilirsiniz.

Öne Çıkanlar Videolarını, Video olarak Paylařma

1 Dıřa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceğiniz **Galeri** > **Albümler** > **Video Editor** bölümüne gidin.

2 Paylařmak istediğiniz videoları seęmek ięin basılı tutun, ardından  simgesine dokununuz.




Öne Çıkanlar Videolarını, Fotoęraf olarak Paylařma

Paylařmak istediđiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotođrafı paylařmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Fotođrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları için oluřturulan fotođrafların varsayılan olarak kaydedildiđi **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylařabilirsiniz.

Öne Çıkanlar Albümlerine Fotođraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotođraf ve Video Silme

1 Anılar sekmesinde bir albüme dokunun.

2 Sonrasında řunları yapabilirsiniz:

- Fotođraf veya video ekleme:  düđmesine dokunun, eklemek istediđiniz öğeleri seçin, ardından  düđmesine dokunun.
- Fotođraf veya video silme: Silmek istediđiniz fotođrafları veya videoları basılı tutun,  düđmesine dokunun, ardından **Sil** düđmesine dokunun.


Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

1 Anılar sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

1 Anılar sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düđmesine dokunun.

Fotođraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotođraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylařabilirsiniz.

Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Galeri uygulamasını açın. **Fotođraflar** sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıřtırın, günlük görünüme geçmek için ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

Albüme Göre Görüntüleme

Fotođraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotođraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneđin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Kategoriye G6re G6r6nt6leme

Galeri akıllı bir Őekilde fotoęrafları kategorilerine g6re sıralar, b6ylece b6y6k alb6mlere kategorilere g6re hızlıca g6z atabilirsiniz.

Alb6mdeki fotoęrafları g6r6nt6lemek iin **Oluřturma** sekmesindeki bir alb6me (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


Fotoęrafların ve Videoların Ayrıntılarını G6r6nt6leme

- 1 Galeride Tam ekran modunda g6r6nt6lemek iin bir fotoęrafa ya da videoya dokunun. Men6y6 gizlemek iin ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoęrafın veya videonun depolama yolu, 6z6n6rl6ę6 ve boyutu gibi ayrıntılarını g6r6nt6lemek iin  simgesine dokunun.




Alb6mleri Organize Etme

Fotoęrafları ve videoları kolayca incelemek iin alb6mler halinde d6zenleyin.



Alb6m Ekleme

- 1 **Galeri > Alb6mler** b6l6m6ne gidin.
- 2  simgesine dokunun, alb6me isim verin ve ardından **Tamam** d6ęmesine dokunun.
- 3 Ekleme istedięiniz fotoęrafları veya videoları sein ve ardından bunları yeni alb6me tařıyın veya kopyalayın.

6zel Alb6m Kapaęı


- 1 **Galeri > Alb6mler** b6l6m6ne gidin.
 - 2 Kapaęını 6zelleřtirmek istedięiniz alb6me gidin ve  > **6zel kapak** adımlarını takip edin.
 - 3 Kapak olarak ayarlamak istedięiniz g6rseli sein.
-  Varsayılan kapaęı geri y6klemek iin alb6me gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.


Alb6mleri Sıralama

- 1 **Galeri > Alb6mler >**  b6l6m6ne gidin ve **Alb6mleri sırala** 6ęesine dokunun.
- 2 Alb6m6n yanındaki  simgesini istedięiniz konuma s6r6kleyin. Alb6mleri tekrar varsayılan sırada g6r6nt6lemek iin **Sıfırla** 6ęesine dokunun.

Alb6mleri Gizleme

Alb6mde g6r6nt6lenmemesini istedięiniz gizli fotoęraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.


Albümler bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediğiniz seçili fotoğraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle** > **Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotoğraflar ve videolar gizlenecektir. Şunları yapabilirsiniz:

- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öğeler** seçeneğine dokunarak gizli fotoğraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Gizli öğeler** bölümündeki seçili fotoğraf veya videolara basılı tutun, ardından **Göster** seçeneğine dokunun.

Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotoğraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.

- **Gizli öğeler** bölümüne erişmek için doğru şifreyi girmeniz gerekir (bu şifre kilit ekranı şifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içeriği görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşımlı albümlerdeki fotoğraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
- 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.
- 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

- **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.



- **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.


Albümleri Engelleme

Galeri'de görüntülenmemesi için üçüncü taraf uygulama albümlerini engelleyin.


- 1 **Diğerleri** listesinde engellemek istediğiniz albüme dokunun.
- 2 En üstte  görüntüleniyorsa albüm engellenebilir demektir.  > **Engelle** bölümüne gidin.
Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** uygulamasında görüntülenebilir.
- 3 Bir albümü engellemek için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** ögesine ve ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** ögesine dokunun.

 Yalnızca **Diđerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma



Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediđiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düđmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düđmesine dokunun. Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Görsel ve Video Paylaşma

Galeri > Albümler bölümüne gidin, görselleri ve videoları aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsele veya videoya dokunun ve paylaşmak için  düđmesine dokunun.
- Birden fazla fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düđmesine dokunun.

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoğraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.

2 Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  düđmesine dokunun.


3 Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düđmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoğrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özelliđi etkinleřtirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranındaki Galeri Kartı

Galeri kartı üzerinden fotoğraflarınızın özelleřtirilmiş görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

Galeri kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmađınızı sıkıřtırın, **Kartlar** seçeneđine dokunun ve **Galeri** kartını seçin. Kart stilini seçmek için sađa ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneđine dokunun.

- Bařlangıç ekranındaki **Galeri** simgesini yukarı kaydırın ve bařlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Bařlangıç ekranında **Galeri** seeneđine basılı tutun, **Galeri** kartlarını sein, kart stilini semek için sađa ve sola kaydırın, ardından **Bařlangıç ekranına ekle** seeneđine dokunun.

Galeri kartını dzenleme: Galerı kartına basılı tutun, **Kartı dzenle** seeneđine dokunun ve Galerı kartında grntlenecek ieriđi sein.


- **Otomatik se:** Telefon tarafından albmden seilen ne ıkan fotođrafları grntleyin.
- **Albm se:** Belirli bir albmdeki tm fotođrafları grntleyin.
- **Fotođraf se:** Belirli bir fotođrafı grntleyin.

Galeri kartını silme: Galerı kartına basılı tutun, **Sil** seeneđine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

AI Albmler

Tablet ekran kapalı durumda řarj olurken Galerı'deki grselleri otomatik olarak tanıyarak dzenlemenize ve grntlemenize yardımcı olmak için konular, nesnelere (manzara, yiyecek vb.) gibi kategorilere gre gruplandırır.

Fotođrafları kategorilere gre grntlemek için **Galeri > Oluřturma** blmne gidin.

Bir fotođrafı albmden ıkarmak için basılı tutarak albmdeki fotođrafı sein ve  simgesine dokunun.

 Bazı fotođraflar albmden kaldırılamaz.


Kiři Albmlerini Grntleme ve Ayarlama

Yeterince fotođraf ekmenizin ardından Galerı uygulaması fotođraflarınızdaki yzleri tanımlayarak kiřilere veya gruplara ynelik otomatik Kiři albmleri oluřturacaktır. Bu iřlemler cihazınız řarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kiři albmlerini adlandırabilir ve kiřilerle aranızdaki iliřkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotođraf albmleri için Kiři albmlerinde adlandırılmış 2 ila 10 arası yz verisine sahip belirli sayıda fotođraf olması gerekmektedir.

1 Galerı > Oluřturma blmne gidin ve oluřturulan Kiři albmlerini grntleyin.

2 Bir albme dokunun,  > **Dzenle** blmne gidin, ardından ad ve iliři (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayın.

iřlemi tamamladıđınızda arama ubuđuna ad veya iliři girerek Kiři albmn bulabilirsiniz.

Grup Albm

Ařađıdaki kořullar karřılıandıđında aynı kiřileri ieren fotođraflar için bir grup albm oluřturulacaktır:

- 1** Fotoęrafta 2-10 kiři var.
- 2** Fotoęraftaki her kiřinin adı kiřisel bir albümde yer alıyor.
- 3** Aynı gruba ait 5'ten fazla fotoęraf var.

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı ile görsellerden yazı çıkartabilir, ardından ilgili servislere erişmek için kopyalayabilir, sürükleyebilir veya dokunabilirsiniz.

- i** Bu özelliğin kullanılabilirliği dillere göre değişiklik göstermektedir. MagicOS sürümü ile kademeli olarak daha fazla dil yayınlanacaktır, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.


Sihirli Yazı Özelliğini Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Yazı bölümüne gidin ve **Sihirli Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


Görsellerden Metin Çıkarma

Aşağıdaki iki yolla görsellerden metin çıkarabilirsiniz:

Metin çıkarmak için  simgesine dokunma:

- 1 Görseli açın ve görseldeki  simgesini açın. Ardından **Sihirli Yazı** seçeneğine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 4 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar ve sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.



Metni çıkarmak için görsel üzerindeki metne basılı tutma:

- 1 Görseli açın, ardından görselde  simgesi görünür. Tek parmakla metin alanına basılı tutun.
- 2 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 3 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar veya sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.

- i** El yazısı tanıma işlevi desteklenir. Görsellerde çıkarma sonuçları değişiklik gösterebilir.





Kolayca Metin Çıkarma

Bir ekrandan, yol kenarındaki tabeladan veya kağıttan kolayca metin çıkarmak ve ilgili hizmetlere erişmek için tabletinizi kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera**ögesini açın, ekranın **sağ** alt köşesinde  simgesi görünene kadar kameranızı metne doğrultun ve sabit tutun.
- 2 Metni çıkarmak için  simgesine dokunun.

Belgeleri Taramak için Kamera Kullanma


Belgeleri taramak için doğrudan kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **AI Fotoğraf** modunu açın.
- 2 **Kamera** uygulamasını açın, belgeye doğrultun, ekranda  simgesi çıkana kadar sayfanın kadrada kaldığından emin olun.
- 3 **Belge tarama** bölümüne girmek için  simgesine dokunun.
- 4 Taramak için  simgesine dokunun.

Honor Sihirli Portal

Sihirli Portal

Sihirli Portal, bağlamsal zekaya dayanarak yapmak istediğiniz işlemleri anlar ve ihtiyacınız olan servisleri akıllıca önerir. Ekranı daire içine almak için parmak eklemınızı kullanarak fiyat karşılaştırma, arama ve paylaşma, eğlence, yer imi bırakma, yazdırma gibi işlemlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca ekran içeriğine basılı tutarak ve kenarlara doğru hafifçe kaydırarak kullanışlı servislere anında erişebilirsiniz.

-  İçeriğe uzun basarak sürükleyemiyorsanız parmak eklemi ile daire çizme hareketini kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Basılı tutmak için gereken süre uygulamaya veya arayüze göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, içerik sürüklenene veya etkinleştirilene kadar basma süresini biraz (yaklaşık 1-3 saniye) artırmanız gerekebilir.
- Ekran görüntüsü alma veya sürükleme gibi eylemleri kısıtlayan bazı uygulamalarda ya da arayüzlerde **Sihirli Portal** desteklenmez. Duruma göre işlevsellik için gerçek durumu referans alın.

Sihirli Portal özelliğini etkinleştirme

Ayarlar > **Honor AI** > **Sihirli Portal** bölümüne gidip **Sihirli Portal** düğmesini etkinleştirin.

Sihirli Portal'ı açmak için parmak eklemi ile çember çizme

- **Parmakla Daire** nasıl kullanılır?
 - 1 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen **Sihirli Portal** ve **Parmakla Daire** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

- 2** Tabletten herhangi bir arayüzünde, tek parmak eklemınızı kullanarak dokununuz ve içerik seçmek için bir daire çizin. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılır ve akıllı bir şekilde ilgili servisleri önererek tek tıklamayla bu hizmetlere bunlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin, video izlerken karşınıza çıkan ayakkabıları parmak eklemınızle daire içine alabilirsiniz. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılacak ve ne düşündüğünüzü tahmin ederek kullanabileceğiniz birden fazla uygulama önerecektir. Arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal uygulamalara, alışveriş yapmak için alışveriş uygulamalarına tıklayın.
- **Seçim yapıldıktan sonra önerilmeyen ama ilgili olan hizmetler için çözüm:** Parmak eklemelerinizle metin seçtikten sonra hiçbir ilgili hizmet önerilmezse (adres seçerken hiçbir navigasyon uygulaması önerilmemesi, müzik veya film adları seçerken hiçbir müzik ya da video uygulaması önerilmemesi gibi), bu sorunu aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz:
 - Seçilen içeriğin otomatik olarak tanınmasını istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Görsel ve metni otomatik tanıma** işlevini etkinleştirin.
 - **Yazıyı çıkart** seçmek istediğiniz arayüze de tıklayabilir, algılanan metinle ilgili servisleri önermek için görsel-metin moduna geçirebilirsiniz.
 - **Parmakla Daire** nasıl devre dışı bırakılır?

Parmakla Daire işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin, **Parmakla Daire** işlevini devre dışı bırakın. Sadece kısmi ekran görüntüsünde parmak eklemi kullanın.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için metne basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için ekrandaki metni seçin, ardından seçili metne uzun basın ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. Parmağınızı çektiğinizde, doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için görsele basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için ekrandaki görsele basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için dosyaya basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için dosyaya basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz. Örnek: Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun, ardından bir iş arkadaşınıza iletmek için sürükleyin.

Ekran Görüntüleri ile Sihirli Portal'ı Etkinleştirme

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği ekranlarda **Sihirli Portal** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Tüm ekran içeriğini sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekran görüntüsü küçük resmine uzun basın ve sürükleyin.

- **Özel içeriği sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, düzenlemek için küçük resme dokunun. Düzenleme tamamlandıktan sonra, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

Sihirli Portal'ı Kişiselleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal bölümüne gidin ve yan listeye **Öneri** eklemek için **Özel servisler** seçeneğine dokunun. Sihirli Portal'ı açtığınızda ilk olarak bu servisler veya uygulamalar görünecektir.

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Saat** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme


Kapsül, bir süre görüntülendikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:


Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokunun.

 Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Deęiřtirme

Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
 - 2 Eşleřtirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini ařaęıya kaydırđınızda **Mevcut ses çıkış cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkış cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokununuz.
Sesi aktarmak istedięiniz cihazı seęin.
- i** Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyorsa cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

İpuçları


Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokunun.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Eklemi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran Görüntüsü Alma


Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemine Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.


Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokunun.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir.

Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
 -  Bu özellik Yatay modda desteklenmez.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** öğesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

1 Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokununuz ve eklemınızı ekranda tutunuz, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.

i Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayınız.

2 Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokununuz.

Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidiniz ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olunuz.

2 Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırınız.

Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak eklemınızla ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak eklemınızı ekrana dikey olarak tutunuz.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız eklemınızla ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyiniz.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.

i • **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Oyundan çıkmadan iletişim uygulaması mı kullanmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken kayan pencereleri etkinleştirmek. Kullanmaya başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Kayan bir pencere açma

Çoklu Pencere düğmesi özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:


- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

 Bir tablet aynı anda 2 kayan pencere görüntüleyebilir.

 • Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

- Yardımcı topa 10 adede kadar kayan pencere (mini pencereler dahil) eklenebilir.


Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.

2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.

- Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

- Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
- Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.




Mini pencere

Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

Tam ekran modundan:


Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
 - Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
 - Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

Kayan pencerede ek açma

Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.



 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
 - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekranda iki uygulamayı aynı anda kullanın. Bölünmüş ekrana geçmeden önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** düğmesinin açık olduğundan emin olun.

Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme









Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokunun.

-  Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

Çoklu Pencere düğmesi aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu Pencere düğmesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
-  Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
 - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
 - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.


- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
 - Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.
- i** Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere çekmesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine dokununuz, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.


Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.

Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

i Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.

- E-posta uygulamasını açın.
- Çoklu Pencere çekmesini görüntülemek için /tabletinizin ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.

2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.

- **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma

Çoklu Pencere çekmecesini varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulamalar

Uygulamalar

Uygulama Temel Bilgileri

Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- **Standart** stil başlangıç ekranı kullanırken başlangıç ekranında uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** öğesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** öğesine dokunun.

 Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.



Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:** düğmesine dokunun.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Kişiler

Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

Manuel olarak kişi oluşturma

Kişiler ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

Kişiler arayüzünde  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** adımlarını takip edin.

Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.

 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

Kişi paylaşma

1 **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokununuz. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer** > **Kişi paylaş**


2 Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

Kişiler arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.

- Silinecek kişilere dokununuz ve alt kısımdaki **Diğer** > **Kişiyi sil** düğmesine dokununuz.

 > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokununuz.

 Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın,  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokununuz.


Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kartvizit oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2 **Kartım** seçeneğine dokununuz ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.

- 3 Kare kodlu kartviziti oluşturmak için  düğmesine dokununuz.



 Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

Takvim



Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Program Ekleme

- 1 **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokununuz.
- 2 Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3 Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokununuz.
- 4 Programı kaydetmek için  seçeneğine dokununuz.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçer Aktarma

- 1 **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokununuz, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Etkinlik Arama

- 1 **Programla** ekranında  düğmesine dokununuz.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 Programla** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokununuz.
- İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokununuz.

Program Silme

Programla ekranında silmek istediğiniz programa dokununuz, daha sonra  > **Sil** adımlarını takip edin.

Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü seçin. Durum çubuğu bildirimlerini, başlık bildirimlerini ve zil sesi bildirimlerini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatma zamanını ayarladığınızda tabletiniz, belirtilen zamanda size bir bildirim gönderecektir.

Takvim >  >  seçeneğine dokununuz.

- Hatırlatıcı ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerine dokununuz.
- **Bildirimlere izin ver** işlevini etkinleştirmek için **Bildirimler** seçeneğine dokununuz. Ardından bildirim türünü belirlemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Takvim Görünümü Ayarlarını Özelleştirme



Haftanın ilk gününü seçmek ve hafta numaralarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek de dahil olmak üzere takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1 Takvim >  >  seçeneğine dokununuz.

2 Takvimde hafta numaralarının, haftanın ilk gününün ve diğer seçeneklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Alternatif Takvimleri Kullanma



İhtiyaçlarınıza göre Çin ay takvimi, Budist takvimi vb. gibi diğer takvimleri de takvim uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

Takvim >  >  > **Diğer takvimler** bölümüne giderek kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

Önemli Etkinlikler


Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

Önemli Etkinlik Ekleme

Takvim özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Mevcut etkinlikleri önemli olarak işaretleme

Manuel olarak işaretleme

Takvim uygulamasını açın, bir etkinliğe dokunun ve ayrıntılar sayfasına gidin **Öncelik** seçeneğine dokunun ve **Önemli** seçeneğini seçin. Ayrıca bir etkinliğin ön izleme sayfasına gidebilir, etkinlik  > **Öncelik** bölümünün sağ tarafındaki açılır menüye dokunarak ayar yapabilirsiniz.

Otomatik olarak işaretleme



Etkinlik üyeleri arasında **VIP** olanlar varsa takvim, etkinliği akıllı bir şekilde tanımlayacak ve önemli olarak işaretleyecektir.

Etkinlikler için VIP Ayarlama


Etkinliklere VIP eklediğinizde **Takvim**, etkinlikleri akıllı şekilde işaretleyecektir, böylece önemli etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmayacaksınız.

Etkinlik Ayarlarından VIP Katılımcıları Ekleme

VIP katılımcıları ihtiyaçlarınıza göre eklemek ve kaldırmak için **Takvim** uygulamasını

etkinleştirip  >  > **VIP** bölümüne gidin. Takvim uygulaması katılımcıların önceki etkinliklere katılma sıklığına göre VIP katılımcılar da önerecektir.

VIP Silme

Takvim özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin, **VIP** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokunun, ardından onaylayın.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Yerel tatil programları hakkında önceden bilgi sahibi olmak için Ulusal/Yerel Tatilleri etkinleştirin ve seyahatlerinizi daha verimli bir şekilde planlayın.

1 **Takvim** >  >  > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.



2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açtığınızda tabletiniz, otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Saat > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.


Kronometre

Saat > **Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.




Not Defteri

Not Oluřturma

Not Oluřturma

1 Notlar bölümüne gidin,  simgesine dokunun ve **Yazılan not** özelliğini seçin.


2 Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:

- Kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
- Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiřtirmek için  simgesine dokunun.
- Görüntüler, tablolar veya bağlantılar eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da kartları, belgeleri veya banka kartlarını vb. taramak için  simgesine dokunun.
- Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve görüntülenmesini istiyorsanız nota etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.

3 Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.









El yazısıyla bir not ekleme


İlhamınızı ve fikirlerinizi daha canlı bir şekilde kaydetmek için el yazısı notları kullanabilir, karalamalar yapabilir, güzel albümler oluşturmak için resimler ekleyebilir ve slaytları ekledikten sonra önemli noktaları işaretlemek için açıklamalar ekleyebilirsiniz.

1 Notlar adımlarını takip edin,  seçeneğine dokunun ve **El yazısı not** seçeneğini işaretleyin.

2 Not adını girin, kağıt yönünü, teknik özellikleri ve şablonu ayarlayın ve  seçeneğine dokunun.




3 Notunuza el yazısı içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:

- İçeriğini el yazısı veya çizim yoluyla girmek için  seçeneğine dokunun. Kalem ve kalınlığını seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- El yazısı veya çizim içeriğini silmek için  seçeneğine dokunun. Silme yöntemini seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir görsel eklemek için  seçeneğine dokunun. Bir fotoğraf çekmek veya Galeriden bir fotoğraf seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir metin kutucuğu eklemek için , seçeneğine ve boş bir alanda  seçeneğine dokunun.

- Sayfa eklemek, görselleri ve belgeleri içe aktarmak için  seçeneğine dokununuz.

4 Notu kaydetmek için  seçeneğine dokununuz.

Belgeyi Kamera ile Tarama ve Not Oluşturma

- 1 **Notlar** ögesini açın,  üzerine dokununuz ve **Yazılan not** seçeneğini belirleyiniz.
- 2  > **Belge tara** ögesine dokununuz.
- 3 Taramanız gereken görüntüleri veya belgeleri seçin, ardından tek sayfa veya sürekli birden çok sayfa taramayı seçmek için  ögesine dokununuz.

Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve dilerseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.

Notlar için Şifre Belirleme


Notları Kilitleme: Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.

Notları paylaşma

Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:



- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.
Notlar, **Görsel olarak**, **Metin olarak** ve **Belge olarak** biçiminde paylaşılabilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.



Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

Notları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** liste arayüzünde bir not üzerinde sola kaydırın ve notu silmek için  seçeneğine dokununuz.
- Silmek istediğiniz nota uzun basın, birden fazla notu seçmek için kutuyu işaretleyin veya onay kutusu üzerinde kaydırın, ardından silmek için  seçeneğine dokununuz.

Kazara silinen notları geri almak isterseniz **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidin ve  seçeneğine dokununuz, ardından saklamak istediğiniz kayıtları **En son silinenler** klasöründen seçin ve  seçeneğine dokununuz.

Gelişmiş Favoriler

Üç parmakla Gelişmiş Favoriler, görüntüleri, metinleri, web sayfalarını veya belgeleri **Notlar** veya **Favoriler Alanı** üzerine hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olabilir. Bunları istediğiniz zaman kolayca kontrol edebilir ve inceleyebilirsiniz.

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin. **Ekran görüntüsü al** seçeneğini işaretlerseniz Üç parmakla ekran görüntüsü etkinleştirilir.

Web sayfalarını kaydetme

Web makalelerini reklamları otomatik olarak filtreleyerek **Notlar** veya **Favoriler Alanı** bölümüne kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın. Orijinal adresi geçersiz olsa bile yazıyı kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini işaretleyin.
- 2 Bir web sayfasına göz atarken üç parmağınızla aşağı kaydırın. Ekranın alt kısmına web sayfasının kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelecek.
- 3 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı > Depolama/ekran ayarları > Web sayfaları** adımlarını takip ederek nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.

- Bu özelliği tüm web siteleri desteklemez. Arayüz ve işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Belge koleksiyonu

Belgeleri hızlı bir şekilde **Dosyalar** uygulamasına kaydetmek için açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı kaydırın. Böylelikle, istediğinizde hızlı bir şekilde bu içeriğe erişebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini seçin.

- 2 Açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı doğru kaydırın. Ekranın altına belgenin kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir. **Dosyalar** uygulamasına giderek kontrol edebilirsiniz.

Görselleri kaydetme

Web sayfasındaki veya sosyal uygulamadaki herhangi bir görsele dokunun ve hızlı bir şekilde **Galeri** veya **Favoriler Alanı** bölümüne kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.



- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini işaretleyin.
- 2 Görseli açmak için dokunun ve görselin başarıyla kaydedildiğine dair uyarı gelene kadar üç parmağınızı ekranın altına doğru kaydırın.
- 3 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı > Depolama/ekran ayarları > Favori görseller** adımlarını takip ederek nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.


Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya Honor Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir tablette Honor hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Notlar >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

-  Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi tabletinizden silerseniz veriler buluttan ve aynı Honor hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.

Exchange Senkronizasyonu

İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.

- 1 Tabletinizden Exchange hesabına giriş yapın.
- 2 Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.

Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.

Eski Notları Aktarma


Honor Kimliği senkronizasyonu, Device Clone, veri yedekleme ve Honor Share gibi farklı yollarla **Notlar** dahilindeki notlarınızı eski telefonunuzdan yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.

- **Honor Kimliği senkronizasyonu:** Eski telefonunuzda Honor Kimliğinizle giriş yapın ve eski telefonunuzdaki Notlar verilerini bulutla senkronize edin. **Notlar** verilerini senkronize etmek için yeni telefonunuzda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- **Device Clone:**
Eski telefonunuzdan yeni telefonunuza **Notlar** ile diğer verileri taşımak için Device Clone uygulamasını kullanabilirsiniz.
- **Veri yedekleme:** Harici bir depolama cihazı aracılığıyla yedekleyerek verileri harici bir bellek kartına veya USB depolama cihazına yedekleyebilir ve yedekleme tamamlandıktan sonra telefonun harici belleğine geri yükleyebilirsiniz.
- **Honor Share:** Paylaşmanız gereken notları seçin ve Honor Share aracılığıyla bunları hızlı bir şekilde yeni telefonunuza taşıyın.

AI Notlar




AI Notlar, notların içeriğini akıllıca analiz ederek özetler, toplantı tutanakları vb. oluşturabilir.

AI Özeti

- 1 Özetlemek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 3 **AI Özeti** seçeneğine dokunun. Notların mevcut metin içeriğine uygun bir özet, konuşma biçiminde oluşturulacaktır.


 Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.


AI Toplantı Tutanakları

- 1 Toplantı sırasında sesli notlar kaydedebilirsiniz. Toplantıdan sonra notlar bölümünde  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 2 **AI Toplantı Tutanakları** seçeneğine dokunun ve toplantı tutanaklarını otomatik olarak oluşturmak için toplantı tutanağı türünü seçin.
- 3 Toplantı tutanakları oluşturulduktan sonra orijinal metni ekleyebilirsiniz.  simgesine dokunarak yeni notlar oluşturabilir, ayrıca notları beğenme veya beğenmeme vb. gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.
- 4 Notlarınızı ve toplantı tutanaklarınızı kaydetmek için  simgesine dokunun.

 Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.

AI Biçimlendirme

- 1 Tüm notlar arayüzünden biçimlendirmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.







- 3 **AI Format** seçeneğine dokunup **Özetleme ve biçimlendirme** veya **Orijinali biçimlendirme** seçeneğini işaretleyin. AI Biçimlendirme mevcut metin içeriğine uygun tipografik kararlar alarak tek dokunuşla okunabilirliği artırır.
 - 4 Biçimlendirilmiş notlar kopyalanabilir, paylaşılabilir ve farklı biçimlendirme stillerine göre ayarlanabilir.
 - 5 Önceki notu değiştirmek için **Metni değiştir** seçeneğine dokununuz. Ardından kaydetmek için ✓ simgesine dokununuz.
-  Minimum içerik uzunluğu 20 kelimedir.

Honor Docs

Honor Docs


Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.

Yeni Belge Oluşturma




- 1 **Honor Docs** uygulamasını açın ve oluşturma sayfasına girmek için  seçeneğine dokununuz.
 - 2 Tablet, oluşturma sayfasında çeşitli ve kullanışlı yaygın işlevler sunar. Bu işlevlere; **yeni belge oluşturma**, **yeni e-tablo oluşturma** ve **yeni klasör oluşturma** gibi işlevler dahildir.
 - 3 Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemi ele alalım:
 - a "**Yeni e-tablo**" seçeneğine dokununuz ve içeriği düzenleyin.
 - b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz. Kaydetmek için ad ve konum girip ✓ simgesine dokunabilirsiniz.
 - c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokununuz.
 - 4 Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
-  Belgelerin varsayılan kaydetme konumunu düzenlemek için  > **Varsayılan konum** bölümüne gidin.

Format Dönüştürme



- 1 **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.
- 2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemi ele alalım:

- a E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.
- b** Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.
- c** Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.



Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, etiketlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri ada, zamana, boyuta, türe, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine dokunabilirsiniz.



Dokümanları Toplama

- 1** Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2** Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.

Belgelere Etiket Ekleme

- 1** Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2** Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3** Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.

Belgeleri Paylaşma

- 1** Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2** Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.


Belge yazdırma

Oluşturulan belgeyi açın, sağ alt köşedeki **Tüm araçlar** > **Yazdır** seçeneğine dokunun. Yazdırma işlemini tamamlamak için kişisel ihtiyaçlarınıza göre ekrandaki talimatları takip edin.


 Yazdırılan belgeyi telefonunuzu kullanarak otomatik olarak PDF formatına dönüştürebilirsiniz.


 simgesine dokunarak belgeyi PDF formatında kaydedebilirsiniz.

Belgeleri Yeniden Adlandırma

Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

Belgeleri Silme


1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.

2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

Ekran Kalem ile Belgeleri Verimli Bir Şekilde Düzenleme

Belgeleri bir ekran kalemiyle düzenlerken, el ile yazılan yazılar otomatik olarak metne dönüştürülebilir. Formülleri ve akış şemalarını doğru bir şekilde el ile yazmak, belgelere kolayca açıklama eklemek ve önemli noktaları vurgulamak için parmağınız yerine ekran kaleminin ucunu kullanarak mobil işlerinizi ve çalışmalarınızı daha kolay hale getirebilirsiniz.


El ile Yazılmış İçeriği Metne Dönüştürme



1 Düzenlenen belgede, kalem kullanılarak el ile yazılan içeriği yazılmış metne dönüştürmek için  > **Handwriting to Text** seçeneğine dokunabilirsiniz.

2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.

El ile Yazılmış Formülleri Bilgisayarla Yazılmış Formüle Çevirme

Bir belge düzenlerken, çeşitli semboller içeren ve giriş yöntemiyle yazılması zor olan matematiksel veya fiziksel bir formülle karşılaşırsanız formülü doğrudan el yazısı ile oluşturup dönüştürebilirsiniz.



1 Düzenlenmekte olan belgede,  simgesine dokunun, **Handwrite an equation here** alanına formülü el ile yazın. El ile yazılan formül, bilgisayarda yazılan formüle dönüştürülecektir.

2 El ile yazma işlemi sırasında formülü değiştirmeniz gerekirse içeriği silmek için  simgesine dokunabilir ve yeniden yazmak için  simgesine tekrar dokunabilirsiniz.

3 Kaydetmek için  simgesine dokunun.



El ile Resim Çizme

Bir belgeyi düzenlerken, ilham kaynaklarınızı not almak için el ile çizilmiş akış şemaları, resimler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

- 1 Düzenlenmekte olan doküman, sayfa veya slaytta  > **Hand drawn** simgesine dokunun, ekran kaleminin stilini ve rengini seçin ve resimleri boş alana çizin.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.

El ile Açıklama Ekleme

Bir belgeyi düzenlerken veya okurken, belgeyi kolayca imzalamak ya da önemli noktaları vurgulamak için el ile açıklama ekleyebilirsiniz.






- 1 Düzenlenmekte olan doküman, sayfa veya slaytta  > **Handwrite an annotation** dokunun, ekran kaleminin stilini ve rengini seçin ve alandaki önemli noktalara açıklama ekleyin ya da vurgu yapın.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.



Ses Kaydı


- 1 **Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokunun.
- 2 Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3  düğmesine de dokunabilirsiniz.  düğmesinin açılması **Ses İyileştirme** özelliğinin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Kayıt yaparken ortam gürültüsü azaltılır, böylece insan sesleri daha net duyulur.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.
- 5 Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** > **Tabletim** > **Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.

Ses kaydı oynatma



Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç sayfasında liste olarak görüntülenecektir ve dokunularak oynatılabilir.

Oynatıcı ekranından şunları yapabilirsiniz:

- Ses olmayan kısımları otomatik olarak atlamak için  düğmesine dokunun.
- Oynatma hızını değiştirmek için  düğmesine dokunun.


- Önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunun.
- Yeniden adlandırmak için işaretin adına dokunun.

Ses kaydı dosyalarını düzenleme

- 1 Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Kayıt dosyasına dokunun.
-  düğmesine dokunun. Kaydım tüm dalga biçimi görüntülenecektir.
- 3** Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.
-  düğmesine dokunun. **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** seçimi yapın.

Ses kaydı dosyalarını paylaşma

Ses Kaydedici başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokunun, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokunun, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokunun ve paylaşma yöntemini seçin.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1** Tabletinizde **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2** E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Giriş yap** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.
- 5 ✓ düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.

Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

i Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

Sistem Yöneticisi

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokunun ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.

i Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Device Clone

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun ve ilgili eski cihaz türünü seçin.

2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

i **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

İpuçları

İpuçları

İpuçları uygulaması tabletinizi kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İsteddiğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

İpuçları Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Tablet gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

İpuçları Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.
- **i** • Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.


Ayarlar

Wi-Fi

Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

Wi-Fi Ağına Erişim

-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
 - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
 - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


Kare kod tarayarak bağlantı


- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
- Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.

-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Bluetooth

Tablet için temel Bluetooth bilgileri

Tabletinizi Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya tabletinizdeki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Tabletiniz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Kısayol düğmesini düzenle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Ağ

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

- **i** • Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
 - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Diğer Bağlantılar

Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında USB Kablosu Üzerinden Veri Aktarma

- 1 USB kablosu ile tabletinizi bilgisayara bağlayın. Sürücü bilgisayara otomatik olarak yüklendikten sonra, tabletiniz için ayrılan sürücü adını göreceksiniz.
- 2 Tabletinizde , Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağı kaydırın, daha fazla seçenek için **Diğer seçenekler için dokunun** kısmına gidin ve veri aktarmak için bir USB bağlantı modu seçin.
 - **Fotoğraf aktarma:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarmak için Resim Aktarım Protokolü (PTP) kullanılır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **Dosya aktarma / Android Auto:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılmaktadır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **i** Medya dosyalarını tabletinizde görüntülemek için bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya daha güncel bir sürüm olmalıdır.
 - **MIDI Girişi:** Tabletinizi Müzik Enstrümanları Dijital Arayüzü (MIDI) ses giriş cihazı olarak bağlayın ve bilgisayarınızda müzik oynatın.

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Tabletinizdeki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

Bilgisayarınızdaki dosyaları tabletiniz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **Honor Share** uygulamasını açın.

- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
 - 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.
- i** Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Honor Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında Honor Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için Honor Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
 - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
 - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
 - 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Honor Share** bölümüne gidin.
 - 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
- i** Desteklenen yazıcıların listesi için Honor Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

Görsel ve Belge Yazdırma

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiye yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.



- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin ve ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Wi-Fi** yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

4 Varsayılan Yazıcı Servisi seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:


- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.


Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:

- **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
- **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.

3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.

4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.

Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

Başlangıç Ekranı Düzenini Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma

Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırın ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açın veya kapatın.
- **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Yerleşik Duvar Kağıdını Kullanma

1 **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin ve **Duvar kağıdı seç** seçeneğine dokunun.

2 Görsel seçin.

3 İsteddiğiniz seçeneği kullanın:

- **Bulanıklık:** Duvar kağıdına bulanıklaştırma efekti uygular. Bulanıklaştırma düğmesini açtıktan sonra bulanıklaştırma yoğunluğunu ayarlayın.

- 4** Kilit ekranı ve başlangıç ekranı duvar kağıdı setini uygulamak için sayfadaki **Bitti** uygulama düğmesine dokunun..

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1** **Galeri** uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.
- 2** **> Şu şekilde ayarla:** **> Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

Magazin Kilit Açmayı Kullanma

Magazin kilit açma, ekran her açıldığında kilit ekranında görüntülenen görseli değiştirecektir. Kilit ekranından hızlıca kısayol panelindeki araçlara ulaşabilir, imzayı görüntüleyebilir ve adım sayınızı görebilirsiniz.

Magazin Kilit Açmayı etkinleştirme


Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Magazin Kilit Açma bölümüne gidin ve **Magazin Kilit Açma** özelliğini etkinleştirin.

Tabletiniz Wi-Fi ağına bağlı olduğunda magazin kilit açma görsellerini otomatik olarak indirecektir.

Magazin Kilit Açma Görsellerine Abone Olma


Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Magazin Kilit Açma bölümüne gidin, ardından tercihlerinize göre **Magazin Kilit Açma** görsel türlerini seçin veya seçilenlerin seçimlerini kaldırın.


Cihazınızdaki bir Görseli Magazin Kilit Açma Görseli Olarak Ayarlama


Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Magazin Kilit Açma > Galeri'den eklenenler bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, cihazdaki bir görseli seçin, ardından **Ekle** düğmesine dokunun.

Magazin Kilit Açma Görselini Sabitleme veya Kaldırma

Magazin kilit açma yönetimi ekranına erişmek için ekranı açın ve kilit ekranının altından yukarı doğru kaydırın.

Ekranın üst kısmındaki  simgesine tıklayın. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- **Sabitle** seçeneğine dokunduğunuzda, ekranı her açtığınızda magazin kilit açma görseli değişmez. Görselin sabitlemesini kaldırmak için  > **Sabitleneni kaldır** bölümüne gidebilirsiniz.
- **Kaldır** seçeneğine dokunduğunuzda, mevcut magazin kilit açma görseli kitaplıktan kaldırılır ve artık kilit ekranında gösterilmez.
- **Beğen** seçeneğine dokunduğunuzda, yeni kilit ekranı görüntüleri indirildikten sonra mevcut duvar kağıdı silinmez. Görsel, **Galeri** uygulamasına da kaydedilir.

Görseldeki favori işareti kaldırma için  > **Favorilerden sil** bölümüne gidin. Yeni kilit ekranı görüntüleri indirildikten sonra görsel kaldırılır.

- **Paylaş** seçeneğine dokununuz ve görseli paylaşmak için tercih ettiğiniz yöntemi seçin.

 Ön tanımlı magazin kilit açma görselleri favorilere eklenemez veya paylaşamaz.

Yüz ile kilit açma etkinse ekranı açarken tabletinize doğrudan bakmayın. Magazin kilit açma yönetimi ekranına erişmek için yukarı kaydırmadan önce tabletinizin hala kilitli olduğundan emin olun.

Favorilerden çıkarılan görsel, **Galeri** uygulamasından kaldırılmaz.

Favorilere Kaydedilen Magazin Kilit Açma Görselini Silme

Galeri uygulamasını açın, **Albümler** sekmesine dokununuz ve ardından **Diğerleri > Magazin Kilit Açma** bölümüne gidin. Silmek istediğiniz bir görseli seçmek için görseli basılı tutun. Gerekliyse birden fazla görsel seçebilirsiniz.

Magazin Kilit Açmayı devre dışı bırakma


Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Magazin Kilit Açma bölümüne gidin ve **Magazin Kilit Açma** özelliğini devre dışı bırakın.

Tabletiniz artık magazin kilit açma görsellerini otomatik olarak değiştirmeyecektir.

Favorilere eklenen görseller ve Magazin Kilit Açma kütüphanesine eklenen cihazdaki görseller silinmeyecektir.

Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Kilit Ekranı Düzenlemesine Erişim


Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak **Kilit ekranı** ayarları sayfasına erişebilirsiniz:

- **Kilit ekranı** ekranında iki parmağınızı sıkıştırarak (cihazın kilidini açtıktan sonra) **Kilit ekranı** ayarları sayfasına girin.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** adımlarını takip edin, **Ekran kilitleme yöntemi** veya **Duvar kağıdı seç** seçeneğine dokununuz ve **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola ya da sağa kaydırın.

Kilit Ekranı Stilini Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarından şunu yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz:
 - Resmi önyüklü duvar kağıdını seçin.
 - **Galeri** bölümünden duvar kağıdınız olacak görseli seçin.
 - **Temalar** uygulamasını açmak için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdı arasından seçim yapın.

 Önyüklü kilit ekranı duvar kağıtları modele ve sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek cihazı referans alın.

- **Görseli değiştir** seçeneğine dokununuz:

Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki insanları, evcil hayvanları veya manzaraları değiştirmek için **Galeri** arasından istediğiniz herhangi bir görseli seçin. Görselin boyutunu ayarlamak için yakınlaştırma veya uzaklaştırma hareketini kullanın; görseli hareket ettirmek ve görüntüleme alanını ayarlamak için iki parmağınızı kullanın.

Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokununuz.

- Görseli deęiřtirme özellięi sadece bazı kilit ekranı duvar kaęıtları tarafından desteklenir. Lütfen gerçek cihazı referans alın.
- Kilit ekranı efektini daha iyi ön izlemek için **Kilit ekranı** ayarlarından tam ekran ayarlarına girmek üzere boş bir alana dokununuz.

Kiřiselleřtirilmiř duvar kaęıdı ayarlama

Kilit ekranı ayarları ekranında **Süsleme** seçeneęine dokunarak řunları yapabilirsiniz:

- Duvar kaęıdı **Desen** deęiřimi yapabilirsiniz.
- Duvar kaęıdı **řablon rengi** deęiřimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kaęıdının ana gövdesini deęiřtirmek için favori resminizi seçebilirsiniz.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleřtirebilirsiniz.

- **Süsleme** özellięini tüm kilit ekranı duvar kaęıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Derinlik efekti ekleme

Derinlik efekti ile kilit ekranı duvar kaęıdı daha belirgin bir derinlik hissine sahip olur, duvar kaęıdının ana gövdesi daha öne çıkar ve üç boyutlu görsel hissi size sürükleyici bir deneyim sunar.

Kilit ekranı ayarları ekranında **Derinlik efekti** seçeneęine dokunarak řunları yapabilirsiniz:

- Kilit ekranı duvar kaęıdını derinlik efekti ile birlikte deneyimlemek için **Derinlik efekti** özellięini açabilirsiniz.
- Ana gövdeyi daha belirgin hale getirmek amacıyla duvar kaęıdı arka planını bulanıklařtırmak için **Arka planı bulanıklařtır** kontrol bloęunu sürükleyebilirsiniz.

- **Derinlik efekti** etkinleřtirildięinde saatin görüntülenme alanı kısmen engellenebilir. Kilit ekranı ön izlemesine dokunup uygun konuma sürükledikten ve onaylandıktan sonra simgesine dokunabilirsiniz. ✓
- **Derinlik efekti** ve **Arka planı bulanıklařtır** özelliklerini tüm kilit ekranı duvar kaęıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


Ekran ve Parlaklık

Ekran Parlaklıęını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklıęını Ayarlama

Ekran parlaklıęını, renk modunu ve renk sıcaklıęını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Tabletiniz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk Modunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal**: doğal renk tonları
- **Canlı**: canlı renk tonları

Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan**: doğal bir ton
- **Sıcak**: sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk**: beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokunun. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konumunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Karanlık Modun Diğer Ayarları

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

Bireysel Uygulamalar için Koyu Mod Açma

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Koyu** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun.
- 2 Uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Uygulamayı tekrar açtığınızda arka planı karacaktır.

 Bu işlevi yalnızca bazı uygulamalar desteklemektedir.

Ekran çözünürlüğünü ayarlama

Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.

Dinamik Canlı Ekran

Canlı bir izleme deneyimi için tam ekran videoların renk ve netliğini artırın.

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Video iyileştirici bölümüne gidip **Canlı Ekran** özelliğini etkinleştirin.

 **Desteklenen uygulamalar** listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Ekran Yenileme Hızını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

Yazı Tipi Ayarlama

Yazı Tipi Stilini Ayarlama

- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

2 Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

Görünüm Boyutunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Honor Göz Konforu Ekranı


Honor Göz Konforu Ekranı, cihazınızı eğlence, ofis veya uykuya dalma amaçlı kullanma gibi senaryolarda gözlerinizi korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Bu özellik profesyonel göz bakımının yerini tutmaz. Lütfen ekran sürenizi kontrol edin ve sağlıklı cihaz alışkanlıkları geliştirin.
- Bu özelliğin uyumluluğu cihazınızın modeline ve kullandığınız sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Göz Konforu Modunu Açma ve Kapatma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına girmek için **Göz konforu** seçeneğini basılı tutun.

- **Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini açın veya kapatın.

Açıldıktan sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir. Belirli mavi ışıklar filtrelediği için ekran daha sıcak bir tona sahip olacaktır.

Göz Konforu için Etkin Olma Zamanı Ayarlama

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini açın ve ihtiyaçlar doğrultusunda Göz Konforu için **Başlangıç saati** ile **Bitiş zamanı** ayarı yapın.

Göz Konforu Modunu Özelleştirme

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Honor Göz Konforu Ekranı bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Gece görünümünü açma

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı kısmına gidin, **Sirkadiyen Gece Görünümü** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihazınız açıldıktan sonra vücut ritminize uyum sağlayacak ve ekranınız geceleri otomatik olarak daha sıcak bir tona sahip olacak.

Defokus Göz Bakımı

Defokus optik teorisinin gücünden yararlanan Defokus Göz Bakımı, video izleme veya e-kitap okuma gibi etkinlikler sırasında tabletinizin ekranını otomatik olarak ekran sürenize uyacak şekilde ayarlar. Görüntü ayrıntılarını iyileştirir ve metin kenarlarına yumuşak bir mavi-sarı renk tonu ekler. Bu özellik aynı zamanda, içeriğin daha uzakta konumlandırıldığı yanılması yaratarak odak dışı gözlüklerin faydalarını simüle etmek için yapay zeka kullanır. Bu yenilikçi yaklaşım göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.


Honor Göz Konforu Ekranı adımlarını takip edin, **Defokus Göz Koruma** özelliğini açın, daha sonra tabletiniz, uzaktan izleme deneyimi yaratmak için görüntüleri otomatik olarak ayarlar ve retinaya giden oksijeni artırır.

- Bazı uygulamalar henüz bu özelliği desteklememektedir.
- Bu özelliği etkinleştirmek güç tüketimini ve cihaz sıcaklığını artırabilir.

E-Kitap Modunu Uygulama

E-kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için tabletinizin ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** ögesini açıp kapatma (Panelde hızlı **eKitap modu** düğmesini bulamıyorsanız  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokunarak aşağıdaki panelde **eKitap modu** düğmesini bulabilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.
 - **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
 - **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

Sesler



Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

Rahatsız Etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda tablet ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülenmeyecek ve sessize alınacaktır.

Rahatsız Etmeyin için Bir Program Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** özelliğini etkinleştirme. Tabletiniz varsayılan olarak cumartesi ve pazar günleri belirlenen saatte Rahatsız Etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman çerçevesini ve tekrar döngüsünü ayarlamak için **Programlı** seçeneğine dokununuz.

4 Birden fazla başlangıç zamanı ayarlamak için **Ekle** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses adımlarını takip ederek şu uygulamalar için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ayarlar bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin.

Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

1 **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokunun.

2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bildirimlerin içeriğini kilit ekranından gizleyerek başkaları tarafından görülmesini engelleyin.

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranında ön izleme bölümüne gidin ve **Gizle** özelliğini etkinleştirin.

Diğer Uygulama Bildirim Ayarları


Sade Durum Çubuğu Modu

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, ve pil seviyesi görüntülenir.

Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

Bildirimlerle Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.


Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

Biyometri ve Şifre

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1** **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** Yüz verilerinizi kaydetmek için **Yüz profili ekle** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3** **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini işaretleyin.


Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza maksimum beş yüz profili ekleyebilirsiniz, böylece cihazı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** düğmesine dokununuz ve yüz verilerini eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokununuz ve bir kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanıdıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı

kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.
- 2 **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokununuz ve **Kilidi kaydırarak aç** için kilit açma yöntemi seçin.

-  Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Sil** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokununuz.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokununuz.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz.

Kilit ekranı şifresini kapatma

Ayarlar > Biyometri ve şifreler bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokununuz.

Uygulama

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.


Pil

Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç Tasarrufu modu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemten sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini etkinleştirme


Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini etkinleştirdikten sonra ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve tabletin performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin.

- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu modunu aç** seçeneğine dokununuz.

Süper Güç Tasarrufu modu ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **Çıkış** seçeneğine dokunarak **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Pil optimizasyonu

Pil optimizasyonu: Sistem, kullanım alışkanlıklarınıza ve sıklığınıza göre çok boyutlu güç tasarrufu önerileri sunacaktır. Cihazınızın çalışma süresini uzatmak için tek bir dokunuşla pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Aşağıdaki şekillerde optimize edebilirsiniz:

• Manuel optimizasyon:


- 1 **Ayarlar > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin).
- 2 **Pil tüketen özellikler** ve **Nadiren kullanılan işlevler** seçimlerini yaparak onaylayın, ardından asıl duruma göre **Güç tasarrufu ipuçları** altından belirli optimizasyon önerilerini seçin ve **Optimize et** seçeneğine dokununuz.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu, maksimum performans sunmak için tabletinizin güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

-  **Performans modu** yalnızca belirli cihazlarda mevcuttur. **Performans modu** seçeneği **Pil** cihazında görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

Ayarlar > Pil (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracağını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

Depolama

Depolama Kullanımını Kontrol Etme

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

i Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırınız, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçiniz.

Güvenlik

Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'ın bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

- i** • Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyiniz.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1** **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidiniz ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştiriniz.
- 2** Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri giriniz. Giriş yaparken tablet size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
 - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
 - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidiniz, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- 3** Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçiniz.

Device Clone üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honor tablete aktarılabilir. Yeni tablete hızlıca giriş yapabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


Gizlilik

Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerekliğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar** > **Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra tabletiniz , bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, tabletiniz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek tabletinizin konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar > **Konum** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

İzin yöneticisi ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 **İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

Erişilebilirlik


Favoriler Alanı

Favoriler Alanı ile grafikleri, web sayfalarını, videoları, belgeleri ve diğer malzemeleri hızlı bir şekilde tek bir yerde toplayarak bunları kolayca inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca toplanan içeriği cihazlar arasında paylaşmak için MagicRing cihazlarıyla senkronize edebilirsiniz.

Favori içerikleri sürükleme



- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** bölümüne giderek ve tüm işlevlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
- **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin ve **Sihirli Portal** özelliğinin aktif olduğundan emin olun.

- 1 İçeriği Favorilere sürükleme: Görüntülere, videolara, metinlere veya belgelere basılı tutun, ardından bunları ekranın kenarındaki **Favoriler Alanı** kısmına sürükleyip bırakın. İçerik **Favoriler Alanı** bölümüne kaydedilecektir.
- 2 İçeriği Favorilerden çıkarma: **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun. Favorileri diğer uygulamalara sürüklemek için basılı tutun.

 Toplanan içeriğin diğer uygulamalara sürüklenip sürüklenemeyeceği, toplanan içeriğe ve uygulamalara bağlıdır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Favoriler Alanı'nı Yönetme




Favoriler Alanı bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun. Bu bölümde, toplanan içerikleri arayabilir, filtreleyebilir, paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

- **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun, ardından sağ üst köşedeki  > **Tam ekrana geç** seçeneğine ve  simgesine dokunun. Toplanan

içerikleri aramak için anahtar sözcük girin ve ardından içerikleri türe göre filtrelemek için



seçeneğine dokununuz.

- **Favoriler Alanı** ekranının sağ üst köşesindeki  > **Seç** bölümüne gidip seçtiğiniz bir veya birden fazla toplu içeriği paylaşabilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz.
- Favoriler'deki kopyalanan veya kesilen içerikleri görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  > **Pano** bölümüne gidebilirsiniz.
- Başlangıç ekranı kısayolu oluşturmak için sağ üst köşedeki  > **Başlangıç ekranına ekle** bölümüne gidebilirsiniz.

Favoriler Alanı içeriklerini cihazlar arasında paylaşma

Favoriler Alanı içerikler, aynı hesap ile oturum açılmış telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve diğer MagicRing cihazlarına serbestçe aktarılabilir ve birden fazla cihaz tarafından paylaşılıp kullanılabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı bölümüne gidin ve **Cihazlar arasında paylaşın** özelliğini aktif olduğundan emin olun.

Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.


Tablet erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde tabletiniz, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiye eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:

- **Görme:** Tableti kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma:** Tableti kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırılığı olan bireyler **Altyazılar, Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ:** Tableti kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu, Güç düğmesi aramayı sonlandırır** gibi servislerden yararlanabilir.


Bu tabletin desteklediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını istediğiniz zaman

sınırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden  > **Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

Metin okuma (TTS) işlevini özelleştirme

Metin okuma (TTS), tabletteki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin okuma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme:** **Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Büyütme

Büyütme özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.

- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
- Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon**, **Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
- Tablette oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Tablet fareye bağlandığında, gezintiyi kolaylaştırmak için fare işaretçisi büyütülür.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Geniş fare işaretçisi** düğmesini açın.

- Tabletiniz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Renk düzeltme

Tabletinizdeki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

- Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme

Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

- **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.



Gelişmiş görsel efektler özelliğini etkinleştirme

Renk seçimi, animasyonlar, bulanıklaştırma efektleri ve aydınlatma katmanlarının kullanımı hem arayüzün görsel çekiciliğini hem etkileşim deneyiminizi geliştirir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Gelişmiş görsel efektler** özelliğini açın.

İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
 - 2** **Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - 3** Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.
-  Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

Mono ses özelliğini etkinleştirme

Mono ses, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

Altyazılar özelliğini etkinleştirme

Altyazılar özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmeye** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

Erişilebilirlik kısayolu ayarları

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirdikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

Dokunma Tepki Süresini Ayarlama

Ekran dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirdikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

İmleç durduğunda tıkla

Tableti fareye bağladığınızda, imleci belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin, imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

- Tabletiniz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Güç düğmesi aramayı sonlandırır özelliğini etkinleştirme

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini açın.

Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

Hızlı Başlatmayı Etkinleştirmek için Sesi Azaltma Düğmesine Çift Basma

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gittikten sonra çıkan iletişim kutucuğunda **Ekran kapalıyken Ses azaltma düğmesine çift bas** seçeneğine tıklayın. Kolayca erişmek istediğiniz işlevleri seçin. Örneğin, **El fenerini aç/kapat**.

Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ortak İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen özellikleri özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler** ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneklerine dokunun. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırma yoluyla tetiklenecek özellikleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.

Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokunun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun.

Kolayca Yazmak için Ekran Kalemı Kullanma

Tabletinizin ekran kalemı tıpkı parmağınız gibi çalışır, ancak çok daha hassas ve esnektir. Böylece size gerçek bir yazma deneyimi sunar. Ayrıca Anında Yazı, Global El Yazısı, Gelişmiş Notlar, vb. özellikleri de destekler. Yazmayı daha keyifli hale getirmek için özel uygulamalarla birlikte de kullanılabilir.

Anında Yazı'yı Etkinleştirmek için Ekran Kalemı Kullanma

Ekran kapalıyken, hızlıca not almak üzere Notlar'ı açmak, hatta kaydedilmemiş son içeriğe devam etmek için ekran kalemıyla ekrana dokunarak ilhamınızı ve yaratıcılığınızı istediğiniz

zaman, istediğiniz yerde artırabilirsiniz. Çeşitli kalem renkleri arasından seçim yapabilir ve metni silmek, döndürmek ve ölçeklendirmek için araçları kullanabilirsiniz.

1 Anında Yazı'yı Etkinleştirme: Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Anında Yazı bölümüne gidip Anında Yazı özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

2 Anında Yazı Kurulumu: Anında Yazı bölümünde, Anında Yazı tercihlerinizi ve yazmaya devam etmek için ekran kapalı kalma süresi sınırını ayarlayabilirsiniz:

- Notu kaydetmek veya yazmaya devam etmek için **Not almaya devam et** seçeneğine dokununuz.
- Yazmaya devam etmek üzere süre sınırını sıfırlamak için **Süre sınırı** seçeneğine dokununuz.

i Notlar'da yazı yazarken, fırça kalınlığını seçmek için araç çubuğunda o sırada kullanılan fırçaya dokununuz. Geçerli yazma aracı silgi ise silgiye tekrar dokunarak **Alan silgisi**, **Çizgi silgisi** veya **El ile yazılmış içeriği temizle** arasından seçim yapın.



Uygulamalar Arasında Renk Seçmek için Ekran Kalem Kullanma

Notlar uygulamasında çizim yapmak için ekran kalem kullandığınızda, diğer uygulamalardan kolayca renk seçebilirsiniz.

Notlar uygulamasına gidin,  > **Yazılan not** seçeneklerine dokunarak yeni not oluşturun veya zaten var olan bir **Yazılan not** seçin.

Uygulamalar arasında renk seçme:

1 Çoklu Pencere modunda **Notlar** sayfasındayken,  > **El yazısı** seçeneklerine dokunarak el yazısı paneline girin.

2 El yazısı seti panelinde  >  seçeneklerine dokununuz, bir renk seçmek için hedef konumdaki renk seçme halkasına dokununuz veya sürükleyin.

Cihazlar arası renk seçme: Kontrol Merkezi'ni etkinleştirmek için durum çubuğunun sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **Çoklu Ekran İşbirliği** seçeneğine dokununuz ve talimatları takip ederek tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın, ardından telefonunuzdaki renkleri seçmek için renk seçme halkasını kullanabilirsiniz.




Kayan Menü Düzenleme

1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem bölümüne gidip **Kayan menü** işlevinin etkin olduğundan emin olun.

2 Kayan menüyü düzenleme seçeneğine dokununuz, **Ekran kalem** işlevi için ihtiyacınız olan işlevleri seçin ve bunları **Kayan menü** bölümüne ekleyin.

Ekran Kalem ile Gelişmiş Lasso Kullanma

İhtiyacınız olan içeriği tabletinizin herhangi bir ekranında daire içine alabilirsiniz. Metin içeriği, tek dokunuşla düzenlenebilir metne dönüştürülebilir. Fotoğraflar uygulamalar arasında sürüklenebilir veya yapıştırılabilir ya da görsel olarak kaydedilebilir.

- 1  > **Ayarlar > Kayan menüyü düzenleme** seçeneklerine dokununuz ve **Kayan menü** işlevini **Gelişmiş Lasso** bölümüne ekleyin.
- 2 **Metni daire içine alma:**  > **Gelişmiş Lasso** adımlarını takip edin, metni daire içine alın ve **Yazı** seçeneğine dokununuz. **Kopyala** seçeneğine dokununuz ve tanınabilir metni, metin kutusuna yapıştırın.
Fotoğrafı daire içine alma: Fotoğraftaki insanları, hayvanları veya diğer nesnelere daire içine alın ve ardından kopyalamak ya da görsel olarak kaydetmek için seçin.
Kaydetme ve uygulamalar arası sürükleme: İçeriği daire içine aldıktan sonra **Kaydet** seçeneğini işaretleyerek içeriği görsel olarak kaydedebilirsiniz. Çoklu pencere modunda, daire içine alınmış alana basılı tutarak içeriğin görselini **Honor Docs** ve **Notlar** gibi uygulamalara eklemek için sürükleyin.
- 3 Ardından **Gelişmiş Lasso** işlevinden çıkmak için  simgesine dokununuz.

Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** öğesine dokununuz, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokununuz. İstediği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3 Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümünü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.

Kullanıcı veya Konuk Hesabına, Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına; arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

- 1 Cihazınıza sahip statüsüyle erişim sağladıktan sonra **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- 2 İlgili hesaba dokununuz ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.


Sahip, Kullanıcı ve Misafir Arasında Geçiş Yapma

Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı adımlarını takip edin, geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokununuz ve **Kullanıcı değiştir** seçeneğine dokununuz.

Kullanıcı veya Misafir Hesabı Silme


Kullanıcı veya misafir hesabı silindiğinde ilgili tüm verileri silinir. Lütfen dikkatli olun.

Sahip kullanıcı olarak tabletinize eriştikten sonra, kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Sistem ve Güncellemeler

Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
 -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
 - Ekranı dil listesinin alt kısmından yukarı kaydırabilir ve **Listeyi güncelle** seçeneğine dokunarak sistemin desteklediği dilleri güncelleyebilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama


Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Değiştirme

-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.
- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.

- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

USB depolama cihazlarına veri yedekleme

Tabletin depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

Tabletin Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Ağ Ayarlarını Sıfırlama


Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. tablet parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

 Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa tabletinizdeki , (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Tableti sıfırla** bölümüne gidin, **Tableti sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka bir Giriş Yöntemi Kullanma

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.


Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
 - 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- i** • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
 - Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
 - Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
 - Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.
- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.
 - 2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.
 - Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **⋮ > Cihaz ayarları > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

- Gece güncelleme:  düğmesine dokunun ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.
Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.
Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekliyorsa cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Tablet Hakkında

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: HEY3-W00

MagicOS 9.0_01