

# HONOR Pad X9a

## Kullanım Kılavuzu

**HONOR**

# İçindekiler

## Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	2
Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme	2
Mobil Aęa Baęlanma	3
Wi-Fi Aęına Baęlanma	5
Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme	6
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	10
Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma	12
Ses Seviyesini Ayarlama	13
Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma	13
Tableti Deęiřtirme	13

## HONOR Connect

Akıllı İř Birlięi	16
MagicRing	17
Baęlı Uygulamalar	18
Baęlı Arama	20
Aę paylařımı	21
HONOR Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylařımı	22
HONOR Yazdırma	23
HONOR Share	24
HONOR Kimlięi ile Giriř Yapma	26

## Video Oluřturma

Temel Fotoęrafılık	28
Fotoęraf ekme	30
Video ekme	31
Grsel Dzenleme	32
Video Dzenleme	33
Grsel ve Video Grntleme	36

## Akıllı Yařamın Keyfini Srme

Sihirli Kapsl	42
Oyun Yneticisi	42
Tek Dokunuřla Ses Kanalı Deęiřtirme	43

## İpuları

Uygulamanın Sık Kullanılan zelliklerini Hızlı Etkinleřtirme	44
Ekran Grnts ve Ekran Kaydı	44
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İřlem Yapma	46

## Uygulamalar

Uygulamalar	52
Kişiler	52
Telefon	53
Takvim	57
Saat	60
Not Defteri	61
HONOR Docs	64
Ses Kaydedici	68
E-posta	69
Hesap Makinesi	70
İkiz Uygulama	70
Sistem Yöneticisi	71
Device Clone	71
İpuçları	72

## Ayarlar

Wi-Fi	73
Bluetooth	74
Mobil Ağ	75
Diğer Bağlantılar	77
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	81
Ekran ve Parlaklık	83
Sesler	86
Bildirimler	87
Biyometri ve Şifre	89
Uygulama	91
Pil	91
Depolama	93
Güvenlik	94
Gizlilik	96
Erişilebilirlik	98
Sistem ve Güncellemeler	104
Tablet Hakkında	108

# Bilgi Edinme

## Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

### Cihazı alıřtırmak için Gezinti Düęmesini Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Gezinti Düęmesi** özellięini etkinleřtirin.

Gezinti düęmesi görüldükten sonra, řunları yapabilirsiniz:


- Düęmeyi istedięiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düęmeye dokunun.
- Bařlangıç ekranına geri gitmek için düęmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düęmeyi basılı tutun, ardından sola veya saęa kaydırın.

### Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

#### Hareketle Gezintiyi Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.




řunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangıç ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzünderken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařaęı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneęine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geiř yapma: Uygulamalar arasında geiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın; veya **Uygulama geiři için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** anahtarını açın, ardından ekranın alt kısmından kaydırın.


#### Ü Tuřla Gezintiyi Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin **Ü tuř** seçimi yapın.

Ü Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan ıkmak için  simgesine dokunun.
- Bařlangıç ekranına dönmek için  simgesine dokunun.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokunun.

Alışkanlıklarınıza göre daha fazla işlem de yapabilirsiniz:

- Farklı gezinti tuşlarından oluşan bir kombinasyon seçin.
-  seçeneğine dokununuz (navigasyon kombinasyonunun bunu içermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.


## Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

#### Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **İleri > Aktar** düğmesine dokununuz.

 **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

## Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

#### Ekranı Kilitleme

Tableti bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

#### Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

## Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldırın** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

## Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

## Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

## Uygulamaları doğrudan kilit ekranından başlatma

Kamera, Hesap Makinesi ve Zamanlayıcı gibi sık kullanılan uygulamaları kilit ekranından açabilirsiniz.

- Ekranı uyandırın, sağ alt köşedeki Kamera simgesini basılı tutun ve **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı uyandırın, hızlı işlemler panelini açmak için ekranı alt kenarından yukarı kaydırın, ardından uygulamayı açmak için simgesine dokununuz. Buna **Hesap Makinesi**, **Zamanlayıcı** vb. dahildir.

## Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

## Mobil Ağa Bağlanma

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
  - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
  - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

## Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

## Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun. Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SIM kartlar desteklenmemektedir.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.


## VoLTE Özelliğini Etkinleştirme


SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı tabletin hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

## Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokunun.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

## Wi-Fi Ağına Bağlanma

### Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim


- Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- 1 **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menü'nün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.


Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


### Kare kod tarayarak bağlantı

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
  - 2 Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
  - 3 Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

## Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

HONOR cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- 1 Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Tabletım > Download > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

## Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme


### Servis kartları

Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

### Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

### Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

## Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

## Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart değiştirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmış kartları yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokununuz.
- Kartları genişletme: Yukarı veya aşağı doğru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneğini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmış kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneğini seçin.

## Servis kartı silme


Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokununuz.

## Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

## Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokununuz.

-  Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.


## Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokununuz.

## Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın,  düğmesine dokununuz ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokununuz.

### Uygulama Önerileri

**Uygulama Önerileri** günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

### Uygulama Önerileri Özelliğini Etkinleştirme

**Uygulama Önerileri** kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

**Ayarlar > HONOR AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri** bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

### Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.



### Uygulamanın önerilmesini durdurma

Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokununuz. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

### Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme

- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
- 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.

### 3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokunun.


- Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.

#### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

#### Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

- Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

#### Üretkenlik Düzeni ile Üretkenliğinizi Artırın

Üretkenlik düzenini kullanarak en sık kullandığınız 10 uygulamayı başlangıç ekranının alt kısmındaki uygulama çubuğuna yerleştirebilir ve en son kullanılan uygulamaları hızlıca açın, böylece üretkenliğinizi artırmak için çalışırken sık kullanılan ofis yazılımlarının seçilmesi kolaylaşır. Uygulama üretkenlik çubuğu düzeni iki bölüme ayrılmıştır: Sol tarafta kalıcı uygulamalar, sağda ise en son uygulamalar mevcuttur. Daha da kolaylık için uygulama çubuğunu genişletmek ve görüntülenen uygulama sayısını özelleştirmek için bu iki bölümü ayıran çizgiyi sürükleyebilirsiniz.

- **Kalıcı uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay veya dikey görüntülenirken 7 taneye kadar uygulama görüntülenebilir. Varsayılan uygulamaları kullanabilir veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulama ekleyebilir/silebilirsiniz. Tüm kalıcı uygulamaları soldaki uygulama çubuğundan silebilirsiniz, fakat çubuğun kendisi devre dışı bırakılamaz.
- **En son uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay görünümde en az 3 en son kullanılan uygulamayı, dikey görünümde ise 1 taneyi görüntüler. Daha fazla en son uygulama görüntülemek veya bir kısmını gizlemek için bölümleri ayıran çizgiyi sürükleyin.
- **En son uygulama çubuğunu gizleme:** En son uygulamalar çubuğundan tüm uygulamaları manuel olarak silebilirsiniz veya **Son uygulamaları göster** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlemden sonra sağ uygulama çubuğu devre dışı bırakılacaktır.

## Kontrol Merkezi

Tabletin kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

## Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokununuz. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar** > **Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.



Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.

## Akıllı Önerilen Kısayol Düğmelerini Kullanma

**AI Öneriler** uygulamasının akıllı yetenekleri sayesinde tabletiniz, kısayol tuşlarının kullanım sıklığını ve senaryolarını akıllı bir şekilde algılayabilir. Doğru zamanda, ihtiyaç duyabileceğiniz yaygın olarak kullanılan kısayol işlevlerini aktif olarak önererek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.


Kullanıldıkça öneriler daha doğru hale gelmeye başlar.

## Kontrol Merkezini Özelleştirme

- **AI Öneriler paneli ve Düğme paneli özelleştirme:**  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokununuz ve kısayol düğmesine dokunup basılı tutarak sıralamak, eklemek veya gizlemek için sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **MagicRing cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme:** **MagicRing** Cihaz iş birliği sayfasını kapatmak veya girişini göstermek için  > **MagicRing'i gizle** (veya **MagicRing'i göster**) seçeneğine dokununuz.

## Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

### Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

 Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler tabletinizde olmayabilir.

Lütfen gerçek tabletin ekranına bakın.



4G ağına bağlı



3G ağına bağlı

	2G ağına bağlı		HSPA+ ağına bağlı
	HSPA ağına bağlı		Dolaşım
	Tam sinyal		SIM kart yok
	Veri tasarrufu etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası etkin		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi
	Şarj oluyor		Pil zayıf
	Süper şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Bluetooth etkin
	Bluetooth cihaza bağlı		Tablette Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Bluetooth cihaz pili
	Konum servisi etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor.
	Cevapsız arama		VoLTE HD etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu

	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcı alındı		Yeni e-posta alındı
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj
	Uçak modu etkin		



## Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

### Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


#### Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirimi görüntüleyebilirsiniz.


#### Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirimi silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

#### Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimi sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
  - Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

#### Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

## Ses Seviyesini Ayarlama

### Ses Ayarlarını Yapma

#### Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

#### Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde tableti sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

#### Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

## Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

### Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

#### Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç düğmesine 5 saniye basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutun.

#### Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

#### Tableti zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa tabletinizi zorla yeniden başlatabilirsiniz.

Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

## Tableti Değiştirme

## Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

### Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak tabletinizi şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında tabletiniz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde tabletiniz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemini sınırlandıracaktır. Tabletinizi USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir HONOR Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında tabletinizin veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Tabletiniz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemini durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve tabletinizi tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen tabletinizi şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tuttukten sonra tabletiniz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

### Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

### Tableti Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Tabletini USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Tabletinizde **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.  
Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.

### Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini tablet ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

# HONOR Connect

## Akıllı İş Birliği


### HONOR Connect ile Akıllı Yaşamın tadını çıkarın

**HONOR Connect**, HONOR tarafından geliştirilen MagicRing teknolojisiyle cihaz iş birliğini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı HONOR Kimliğiyle giriş yapan cihazlar, Magic Ring oluşturarak birbirlerini otomatik keşfedebilir ve bağlantı kurabilir. Bilgi ve hizmetler cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabilir, bu da her cihazın avantajlarından tam olarak yararlanmanızı sağlar ve hayatınızı hem daha rahat hem daha verimli hale getirir. Cihaz modelinin ve sürümünün desteklediği işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar > HONOR Connect** adımlarını takip edin.

- 1 Bağlı Uygulamalar:** Bir cihazda çalışmaya başlayabilir, daha sonra yakındaki başka bir cihaza geçiş yapabilirsiniz ve herhangi bir kesinti olmadan işinize devam edersiniz. Örneğin, telefonunuzda düzenlediğiniz bir dosyayı daha fazla düzenleme yapma üzere sorunsuz bir şekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.
- 2 Bağlı Arama:** Tablet veya bilgisayarınızdan telefon görüşmesi yapabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaçırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, tabletinizden aramalara yanıt verebilirsiniz.
- 3 Bağlı Bildirim:** Önemli bilgileri kaçırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, telefon alarmını bilgisayarınızdan kapatabilirsiniz.

Ek olarak **HONOR Connect** özelliğiyle Çoklu Cihaz İş Birliği ekranında aynı Magic Ring hesabında olan yakındaki cihazları görebilirsiniz. İş birliği oluşturmak ve görevleri kolayca aktarmak için bir cihazı sürükleyin.

-  **HONOR Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ek yazılım ya da eklenti yüklemenize veya ek iletişim servisi ücreti ödemenize gerek yoktur.
- HONOR Connect** servisleri, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

### HONOR Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **HONOR Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın.
- 2** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 HONOR Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda HONOR Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Telefonun **HONOR Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" simgesi varsa bağlantı kurulmuş demektir. Cihazın adına dokununuz ve HONOR Connect'in etkin olduğundan emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

## Telefonunuzda/Tabletinizde HONOR Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar** > **HONOR Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda HONOR Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

## Telefonunuzda/Tabletinizde HONOR Connect'i Devre Dışı Bırakma

Telefonda/tablette **Ayarlar** > **HONOR Connect** > **Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki HONOR Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar** > **HONOR Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.


# MagicRing

## MagicRing

HONOR Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile aynı HONOR Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

## MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve

MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **MagicRing'i göster** seçeneğine dokunun.

## MagicRing aktarım servisleri

MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.

## Başlarken


Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **HONOR Connect**

özelliğini etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.


### Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokununuz.
- 2 Aktarmak istediğiniz servise dokununuz/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.

 Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

### Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokununuz veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

### MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

#### Başlarken

Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **HONOR Connect**.

#### Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

#### Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
  - **Tabletten Vision'a:** Tablet ekranı HONOR Vision'a yansıtılacaktır. Vision'da tabletinizdeki içeriğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

## Bağlı Uygulamalar

### Bağlı Uygulamalar

Tabletinizde not veya dosya düzenlerken, video izlerken veya müzik dinlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı HONOR Kimliğine sahip diğer cihazlara

sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

## Kullanılabilirlik

HONOR Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

## Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta

## Sürekli Notlar

Tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.

## Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli notlar

- 1 Tabletinizde **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.
- 2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:
  - Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
  - Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
  - Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.
- 3 Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda tabletinizde düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

## Sürekli Pano

Tabletinizde fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Bu işlemin tersi de mümkündür. **Aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihazdan bir içerik kopyaladıktan sonra bunları tabletinize yapıştırabilirsiniz.**

## Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.

- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

### Sürekli pano

- 1 **Tabletinizde** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.
  - 2 Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.
- Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
  - İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
  - Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

## Bağlı Arama

### Bağlı Arama

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

### Uygun cihazlar


HONOR Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.

### Hazırlıklar


- 1 Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
  - 2 **Ayarlar > HONOR Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
  - 3 **HONOR Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" yazan bir cihaza dokununuz ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- Bu işlevden ilave arama ücreti alınmaz.
  - Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
  - Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon > ⋮ > Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlevin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

## Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

-  Cihaz ekranı kapalıyken veya kilitliyken gelen aramalar bildirilmez, böylece rahatsızlık yaratmayan bir deneyim sağlanır.

## Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.

## Ağ paylaşımı

### Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

### Kullanılabilirlik

HONOR Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

### Hazırlıklar



- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > HONOR Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

### Mobil Ağı Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

**1. Yöntem:** Ağ erişimi olmayan cihaz internete bağlı olmadığında ve telefonun mobil veri ya da Wi-Fi ağ bağlantısı olduğunda, cihazın telefona yaklaşınca otomatik olarak bir ağ bağlantısı istemi görüntülenir. Ağa erişmek için **Bağlan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

### 2. Yöntem:

- 1 MagicRing içindeki herhangi telefon, tablet veya bilgisayardan MagicRing sayfasına gidin.
- 2 MagicRing'de telefon (ağ bağlantısı olan) cihaz topuna dokunun, ardından ağ paylaşmak için bağlantı paylaşımı servis kartını tablete, bilgisayara veya başka bir telefona sürükleyin.

- Telefon ekranının üst orta veya sol kısmından aşağı kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, bağlantı paylaşımı kartının sağ tarafındaki  seçeneğine dokununuz ve bağlantı paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur** seçeneğine dokununuz. Ayrıca cihaz topuna iliştirilmiş küçük mavi topa dokunabilir, ardından  seçeneğine dokunarak internet paylaşımını durdurabilir veya cihaz topuna iliştirilmiş internet paylaşımı servis kartını ek alanının dışına sürükleyerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
- Bağlantı paylaşımı yalnızca telefon üzerinden MagicRing'de ağ bağlantısı bulunmayan diğer cihazlara (tabletler, bilgisayarlar veya diğer telefonlar gibi) yönelik olarak yapılabilir.

## HONOR Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı


### Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği

Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

#### Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

Çoklu Ekran İşbirliğini etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın:

#### Bluetooth üzerinden bağlantı

- 1 Tabletinizde ekranı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve **Çoklu Ekran İşbirliği** düğmesini etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yakın tutun ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Kare kod tarayarak bağlama:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini etkinleştirin, **Çoklu Ekran İşbirliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** düğmesine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun ve istenen şekilde telefonunuzu ve tabletinizi bağlayın.

#### Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini ( SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

Telefon ekranınızın kilidi açıkken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu başka cihaza geçir** veya **Sesi/videoyu bu cihaza geri al** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

### Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.


Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

### Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:

- Tabletteki telefon penceresinde bulunan  simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.

## HONOR Yazdırma

### Görsel ve Belge Yazdırma

#### Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın.

Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiye yüklemek için cihaz üreticisine danışın.

## 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:



- Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin ve ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Wi-Fi** yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

## 3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve Varsayılan Yazıcı Servisi özelliğini açın.

## 4 Varsayılan Yazıcı Servisi seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

### Dosya yazdırma

**Galeri** ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere HONOR Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


## HONOR Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


HONOR Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **HONOR Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > HONOR Share** kısmına gidin, **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## HONOR Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

HONOR Share özelliğini kullanarak HONOR cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokununuz. Dosyayı göndermek için **HONOR Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Tabletim > HONOR Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > HONOR Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

## HONOR Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Tabletiniz ile bilgisayar arasında kolayca kablosuz dosya aktarmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

### Tabletinizden bilgisayara:

- 1 Bilgisayarınızdaki Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizdeki durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin).Ayarlar ekranına gidip **HONOR Share** uygulamasını açmak için **HONOR Share** seçeneğine basılı tutun.
- 3 Bilgisayarınızda **HONOR PC Yöneticisi > HONOR Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  seçeneğine dokununuz ve **HONOR Share** seçeneğini seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokununuz.

## Bilgisayardan tabletinize :

- 1 Bilgisayarınızdaki Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
  - 2 Tabletinizde **HONOR Share** uygulamasını açın.
  - 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > HONOR Share** düğmesine sağ tıklayın. Bilgisayar **HONOR Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
  - 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- i** Yalnızca HONOR PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip HONOR dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

## HONOR Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında HONOR Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.


- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
    - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
    - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
    - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
  - 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > HONOR Share** bölümüne gidin.
  - 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
- i** Desteklenen yazıcıların listesi için HONOR Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

## HONOR Kimliği ile Giriş Yapma

### HONOR Kimliğine Kolay Giriş

Yeni cihazdan **Ayarlar > HONOR Kimliği ile giriş** bölümüne gidin. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

- Hesaba giriş: Hesap adını girin, **İLERİ** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayarak şifre veya SMS doğrulama kodu ile giriş yapın.

- Tarayarak giriş: Yeni cihazda yukarıdaki kare kodu simgesine dokunun, ardından ekranda bir kare kod görüntülenecektir. HONOR Kimliğiyle giriş yapılmış cihazdan **Ayarlar** bölümüne gidin, HONOR Kimliğine, ardından  seçeneğine dokunun, yeni cihazda kare kodu tarayın ve **Onayla** seçeneğine dokunun.

# Video Oluřturma

## Temel Fotoęrafçılık

### Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

### Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

### Kilit Ekranından

Ekran kilitliyken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

### Kamera Ayarlarını Yapma



Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.


### Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim

Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.
- Fotoęrafın **Oran** değerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özelliğini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

### Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoęraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.


### Fotoęraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kamera ızgarası** özelliğini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.

- 2** Fotoğrafinızın öznesini kesişen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düğmesine dokunun.

### Ayna Yansımasını Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için  düğmesine dokunun.

### Deklanřör Sesini Kapatma


Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özelliğini etkinleřtirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

### Gülümsemeleri otomatik yakalama

**Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı Yakalama** seçeneğine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladıđında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.




### Daha İy Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma


Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Seviye** özelliğini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduđunu gösterir.


### Kamera Modu Düzenini Özelleřtirme


Kamera modu düzeni özelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayüze taşıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir düzen oluşturmak için modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1** Düzenleme ekranına girmek için **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.
- 2** Yerleřtirmek istediğiniz konuma sürüklemek için mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Diđer** bölümündeki modları ana arayüze taşıyabilir veya ana arayüzdeki modları **Diđer** bölümüne taşıyabilirsiniz. Bazı silinebilir modlarda  simgesi bulunur. Modu silmek için  simgesine dokunun.

 **Portre, Fotoğraf, Video** gibi modlar **Diđer** bölümüne taşınamaz. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

- 3** Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

• Silinmiş modları geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine dokunun ve ardından modu geri almak için **Ekle** seçeneğine dokunun.



- İlk modu geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yükle** seçeneğine dokunun.


## Fotoğraf Çekme

### Fotoğraf Çekme

**1 Kamera** uygulamasını açın.

**2** řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:


- Odaklama: Ekranda öne çıkarmak istediđiniz yere dokunun. Odak noktasını ve ölçüm noktasını ayırmak için vizör çerçevesine basılı tutun ve odak çerçevesi ile ölçüm çerçevesi aynı anda görüldüğünde, istediđiniz konuma dođru ayrı ayrı sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Ekran dokununuz ve odak çerçevesinin yanındaki  simgesini yukarı veya ařađı kaydırın.
- Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak/uzaklařtırmak için iki parmađınızla ekranda açma/sıkıřtırma hareketi yapın veya ekranın yanındaki yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.
- Kamera modunu seçme: Kamera modu alanında mod seçmek için sola, sađa veya yukarı, ařađı kaydırın.
- Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  simgesine dokununuz.

 Yukarıdaki işlemler tüm modlarda desteklemez, ayrıntılar için lütfen mod seçeneklerini referans alın.

**3** Çekim yapmak için deklanřöre dokununuz.


### Fotoğraf Çekmek için Kayan Çekim Düđmesini Kullanma

Fotoğraf makinesini kullanırken kayan perde özelliđini etkinleřtirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için bu düđmeyi istediđiniz yere sürükleyin.



- 1 Kamera** >  bölümüne gidin, ardından **Kayan çekim düđmesi** özelliđini etkinleřtirin.
- 2** Kayan perde, vizörde görünecektir. Bu düđmeyi istediđini yere sürükleyebilirsiniz.
- 3** Fotoğraf çekmek için kayan perdeye dokununuz.

### Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayın, deklanřöre dokununuz, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.

- 1 Kamera** bölümünü açın, bir çekim modu seçin,  > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluęu seçin.
- Çekim ekranına geri dönün, deklanşör düęmesine basın, daha sonra tablet geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.





## Filtreler kullanarak fotoğraf çekme

- 1 Fotoğraf** modunu seçmek için **Kamera** seçeneęini açın.
- Bir filtre seçmek ve efekt için ön izleme sağlamak üzere ön kamera modunda  seçeneęine dokununuz.
  - Bir filtre seçmek ve efekt için ön izleme sağlamak üzere arka kamera modunda  > **Filtreler** seçeneęine dokununuz.
- Çekim yapmak için deklanşöre dokununuz.

## Sihirli Yazı taraması

**Sihirli Yazı**, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.

### Belge Taramayı Kullanma



- 1 Kamera** > **BELGE TARAMA** adımlarını takip edin ve  öęesinin etkin olduęundan emin olun.
  - Belgenin tamamını kameranın kadrājına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
  - Tarama işlemini tamamladıktan sonra  > **Kaydet** > **İleri** adımlarını takip edin ve belgeyi istedięiniz biçimde kaydedin.
-  Dışa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

## Video Çekme

### Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęişimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 Kamera** > **Dięer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.

- 2 Cihazınızı istediđiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3 Kayda bařlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.





Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

## Görsel Düzenleme



### Fotođrafları ve Videoları Düzenleme

Galeri fotođraflar ve videolar için çok çeřitli düzenleme özellikleri sunar.


#### Düzenlemenin Temelleri

- 1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediđiniz fotođrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  simgesine dokunun.
  - Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneđine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediđiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotođrafı döndürmek için **Kırp** seçeneđine dokunun ve açtığınız yöne sürükleyin. Fotođrafı 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotođrafı yansıtmak için  simgesine dokunun.
  - Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneđine dokunun.
  - Fotođraf efektlerini ayarlama: Fotođrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluđunu ve diđer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneđine dokunun.
  - Diđer: Fotođrafı, renk sıçraması, bulanıklaştırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yollarla düzenleyin.
- 2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneđine dokunun.


#### Fotođraflara çıkartma ekleme

- 1 Galeri'de bir fotođrafa dokunun ve ardından  > **Çıkartma** bölümüne gidin.
- 2 **Saat**, **Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi seçenekler arasından eklemek istediđiniz çıkartmayı seçin.
- 3 Bir çıkartma seçin ve konumunu deđiřtirmek için sürükleyin. Ayrıca bazı çıkartma türlerinin metnini deđiřtirebilirsiniz.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotođrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneđine dokunun.

## Fotoęrafları pikselleřtirme



- 1 Galeri'de bir fotoęrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaięi fotoęraftan kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokunun.
- 4 Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

## Fotoęrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düęmesine dokunun.

## Kolaj Oluřturma

Paylařmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir şekilde tek bir görüntüde birleřtirmek için **Kolaj** özellięini kullanabilirsiniz.

- 1 Kolaj'a ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz.
  - **Galeri** > **Oluřturma** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneęine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneęine dokunun.
- 2 Şablon seçin. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
  - Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri deęiřtirmek için görüntüyü istedięiniz konuma sürükleyin.
  - Görüntünün gösterim şeklini belirleme: Ayarlamak istedięiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmaęınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
  - Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından  ya da  simgesine dokunun.
  - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dıř kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneęine dokunun.
- 3 Kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun. Kolajları **Albümler** > **Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

## Video Düzenleme

### Kısa bir film oluřturmak için görsel ve video seçme

Galeride, en sevdięiniz görselleri ve videoları seçip kısa bir film oluřturmak için çeřitli şablonlar kullanılabilir ve filtreler, geçiřler, metin vb. efektlerle zenginleřtirebilirsiniz.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.
- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

## 1 Galeri uygulamasına giderek ařağıdaki şekillerde video oluşturabilirsiniz:

- **Oluřturma** > **Video Oluřturma** bölümüne gidin, görselleri ve videoları seçin ve **Oluřtur** seçeneğine dokunun.

## 2 veya tabletiniz kısa bir film oluşturacaktır. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:


- Video teması seçme: Çeřitli tema řablonları arasından seçim yapmak için **řablon** seçeneğine dokunun.
- Video düzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir fotoğrafın süresini deęiřtirmek için önce **Düzenle** seçeneğine, daha sonra ise ön izleme çubuğuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve diđer filtre efektleri arasından seçim yapmak için **Filtreler** seçeneğine dokunun. Parlaklığı, kontrastı vb. ayarlamak için de Ayarla düğmesine dokunabilirsiniz.
- Arka plan müziğini düzenleme: **Müzik** seçeneğine dokunun, ardından önceden ayarlanmış arka plan müziğini veya cihazdaki müziği eklemek için **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası çıkarıp klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine dokunun.


Arka plan müziğini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlamak için **Düzenle** bölümüne gidip **Ses seviyesi** seçeneğine dokunabilirsiniz. Arka plan müziğinin giderek azalması için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** özelliğini etkinleřtirin.

Arka plan müziğini kırpma için, istediğiniz bölümden önce ve sonra **Kes** ekleyin. Ön izleme çubuğundaki müzik klibine basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.


- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** bölümüne gidin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için ařağıdaki řablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleřtirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- Çerçeve boyutunu ayarlama: İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- Arka plan ekleme: Düz renkte veya diđer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklařtırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.

- Özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

- 3 Düzenleme işlemini bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını ihtiyaç duyduğunuz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyallere tam erişim için VIP üyelik gerekmektedir.

## Video Düzenleme

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.


- 2 Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Tema seçme: Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Klipleri düzenleme: **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırpma için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Arka plandaki müziği düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Arka plan müziği eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eklenen arka plan müziğini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.

Bir arka plan müziği parçası almak veya silmek için, alınacak müziğin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuğuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.


- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin > Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.

- Resim iinde resim ekleme: İstedięiniz malzemeleri eklemek iin **PIP** seeneęine dokunun. Ekleme iřlemi bařarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim iinde resim olarak gsterilecektir.
  - ereve boyutunu ayarlama: İstedięiniz ereve boyutunu semek iin **ereve** seeneęine dokunun.
  - Arka plan ekleme: Düz renkte veya dięer tarzlarda bir arka plan eklemek iin **Arka plan** seeneęine dokunun. Veya arka planı bulanıklařtırmak iin **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı srkleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albmden bir grsel seebilirsiniz.
  - Teknik zellikleri ayarlama: Video parlaklıęı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi zellikleri ayarlamak iin **Ayarlama** seeneęine dokunun.
- 3** İřiniz bittięinde, n izlemek iin  simgesine ve videoyu kaydetmek iin **Dıřa aktar** seeneęine dokunun.  
Videoyu kaydederken video öznrlęn seebilirsiniz.

## Grsel ve Video Grntleme



### Anılar

Tatillerde, doęum gnlerinde ve partilerde ok sayıda fotoęraf ya da video ektięinizde Galeri; zamana, konuma ve tema bilgilerine gre en iyi fotoęraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albmleri oluřturur.

- Tablet, fotoęraf ile videoların zamanına ve konumuna gre vlog'lar oluřturur. ekimden nce **Kamera** >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** zellięini etkinleřtirin.
- Tablet **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi baęlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin zerinde, gn iinde ise %90'ın zerindeyken sistem, fotoęrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albm oluřturur. Bu iřlem biraz zaman alabilir. Sabrınız iin teřekkr ederiz.

### ne ıkanlar Albm Kapaęını Deęiřtirme

**1** **Anılar** sekmesinde bir albme dokunun.

**2**  > **zel kapak** blmne gidin, bir fotoęraf sein ve ardından  dęmesine dokunun.

### ne ıkanlar Videolarını Paylařma


ne ıkanlar videolarını, fotoęraf veya video olarak paylařabilirsiniz.

### ne ıkanlar Videolarını, Video olarak Paylařma

**1** Dıřa aktarılan tm videolarınızı bulabileceęiniz **Galeri** > **Albmler** > **Video Editor** blmne gidin.

**2** Paylařmak istediđiniz videoları seřmek iřin basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.




### Öne Çıkanlar Videolarını, Fotođraf olarak Paylařma

Paylařmak istediđiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotođrafı paylařmak iřin ekrandaki talimatları uygulayın. Fotođrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları iřin oluřturulan fotođrafların varsayılan olarak kaydedildiđi **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylařabilirsiniz.

### Öne Çıkanlar Albümlerine Fotođraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotođraf ve Video Silme

**1** **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

**2** Sonrasında řunları yapabilirsiniz:

- Fotođraf veya video ekleme:  düđmesine dokunun, eklemek istediđiniz öğeleri seřin, ardından  düđmesine dokunun.
- Fotođraf veya video silme: Silmek istediđiniz fotođrafları veya videoları basılı tutun,  düđmesine dokunun, ardından **Sil** düđmesine dokunun.


### Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

**1** **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

**2**  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

### Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

**1** **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

**2**  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düđmesine dokunun.

### Fotođraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotođraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylařabilirsiniz.

### Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

**Galeri** uygulamasını açın. **Fotođraflar** sekmesinde aylık görünüme geřmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıřtırın, günlük görünüme geřmek iřin ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı görüntülemek iřin kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

### Albüme Göre Görüntüleme

Fotođraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoęraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneęin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

### Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoęrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoęrafları görüntülemek için **Oluřturma** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


### Fotoęrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeri'de Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoęrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoęrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüęü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.




### Albümleri Organize Etme

Fotoęrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



#### Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düęmesine dokunun.
- 3 Ekleme istedięiniz fotoęrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.

#### Özel Albüm Kapaęı


- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
  - 2 Kapaęını özelleřtirmek istedięiniz albüme gidin ve  > **Özel kapak** adımlarını takip edin.
  - 3 Kapak olarak ayarlamak istedięiniz görseli seçin.
-  Varsayılan kapaęı geri yüklemek için albüme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.


#### Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler >**  bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** öęesine dokunun.
- 2 Albümün yanındaki  simgesini istedięiniz konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** öęesine dokunun.

## Albümleri Gizleme

Albümdede görüntülenmemesini istediđiniz gizli fotođraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.


**Albümler** bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediđiniz seçili fotođraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle** > **Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotođraflar ve videolar gizlenecektir. Şunları yapabilirsiniz:

- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öğeler** seçeneđine dokunarak gizli fotođraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Gizli öğeler** bölümündeki seçili fotođraf veya videolara basılı tutun, ardından **Göster** seçeneđine dokunun.

Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotođraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.

- **Gizli öğeler** bölümüne erişmek için doğru şifreyi girmeniz gerekir (bu şifre kilit ekranı şifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içeriđi görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşımlı albümlerdeki fotođraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Fotođraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediđiniz fotođraf ve videoları basılı tutarak seçin.
- 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düđmesine dokunun.
- 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

- **Tüm fotođraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotođraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

## Fotođraf ve Video Silme


Silmek istediđiniz öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.

- **Tüm fotođraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotođraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotođrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.

## Silinmiş Fotođraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istediđiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düđmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.



## Fotoęraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoęraf veya videoyu açın, ardından  düęmesine dokunun.

Öęe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

## Görsel ve Video Paylaşma

**Galeri > Albümler** bölümüne gidin, görselleri ve videoları aőaęıdaki Őekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsele veya videoya dokunun ve paylaşmak için  düęmesine dokunun.
- Birden fazla fotoęraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düęmesine dokunun.

## Güvenli Fotoęraf Paylaşımı

Güvenli Fotoęraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoęraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

**1** **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.


**2** Bir veya daha fazla fotoęraf seçin ve  düęmesine dokunun.

**3** Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düęmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoęrafları güvenli Őekilde paylaşmak amacıyla bu özellięi etkinleřtirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Başlangıç Ekranındaki Galerı Kartı

Galerı kartı üzerinden fotoęraflarınızın özelleřtirilmiő görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

### Galerı kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmaęınızı sıkıřtırın, **Kartlar** seçeneęine dokunun ve **Galerı** kartını seçin. Kart stilini seçmek için saęa ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneęine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galerı** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galerı** seçeneęine basılı tutun, **Galerı** kartlarını seçin, kart stilini seçmek için saęa ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seçeneęine dokunun.


**Galerı kartını düzenleme:** Galerı kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seçeneęine dokunun ve Galerı kartında görüntülenecek içerięi seçin.

- **Otomatik se:** Telefon tarafından albümden seilen öne ıkan fotoęrafları görüntüleyin.
- **Albüm se:** Belirli bir albümdeki tüm fotoęrafları görüntüleyin.
- **Fotoęraf se:** Belirli bir fotoęrafı görüntüleyin.

**Galeri kartını silme:**Galeri kartına basılı tutun, **Sil** seeneęine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

## Galeri'de Görsel Arama

Görsel aramak için Galerı uygulamasındaki arama ubuęuna zaman, yer ve süje gibi anahtar sözcükler yazın.

- 1 Galerı > Albümler** bölümüne gidin, aramak istedięiniz anahtar sözcükleri ekranın üst kısmındaki arama alanına yazın.  
Görsel için anahtar sözcükleri yazın (ör: "yemek", "manzara", "iekler").
- 2** Ardından Galerı uygulaması anahtar sözcüklerle ilgili görselleri gösterecek ve ilgili anahtar sözcükler önerecektir. Daha ayrıntılı arama için bir anahtar sözcüęe dokunun veya anahtar sözcük yazmaya devam edin.  
 Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.

# Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

## Sihirli Kapsül

### Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

### Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Saat** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

### Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme


Kapsül, bir süre görüntüledikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokununuz.

### Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:

Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokununuz.

 Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.

## Oyun Yöneticisi

### Oyun Yöneticisi

Oyun Yöneticisi, eklenen oyunlar veya uygulamalar için yardımcı servisler sağlar. Uygulama veya oyun içinde, oyun araçlarına ve avantajlarına hızlı erişim sağlayarak oyun modunu, Rahatsız Etmeyin özelliğini ve diğer servisleri kolayca etkinleştirmenize olanak tanır.


## Oyun Yöneticisi'ni Etkinleştirme

- 1 Oyun Yöneticisi'ni etkinleştirmek için **Ayarlar > Uygulamalar > Oyun Yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 Uygulamada veya oyundayken, **Oyun Yöneticisi** uygulamasını açmak için ekranın sol tarafından kaydırın.

## Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme

### Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
  - 2 Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırdığınızda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokununuz. Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.
- i** Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyorsa cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

# İpuçları


## Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokunun.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

## Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

### Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

## Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Eklemi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

## Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokununuz ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

## Ekran Görüntüsü Alma


### Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemine Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

### Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.


### Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokununuz.

### Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir.

Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
  -  Bu özellik Yatay modda desteklenmez.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** öğesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

## Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

**1** Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokununuz ve eklemınızı ekranda tutunuz, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.

**i** Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayınız.

**2** Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokununuz.

## Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

**1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidiniz ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olunuz.

**2** Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırınız.

## Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak eklemınızla ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak eklemınızı ekrana dikey olarak tutunuz.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız eklemınızla ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyiniz.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

## Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

### Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.

**i** • **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

## Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Oyundan çıkmadan iletişim uygulaması mı kullanmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken kayan pencereleri etkinleştirmek. Kullanmaya başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

### Kayan bir pencere açma

**Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

### Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

### Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




### Kayan pencereyi küçültme


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:


- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

### Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

 Bir tablet aynı anda 2 kayan pencere görüntüleyebilir.

 • Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

- Yardımcı topa 10 adede kadar kayan pencere (mini pencereler dahil) eklenebilir.


### Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

**1** Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.

**2** Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.


- Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

- Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
- Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.




### Mini pencere

Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

#### Tam ekran modundan:


Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

#### Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
  - Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
  - Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

### Kayan pencerede ek açma

Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.



 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
  - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
  - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

### Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekranda iki uygulamayı aynı anda kullanın. Bölünmüş ekrana geçmeden önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** düğmesinin açık olduğundan emin olun.

## Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme









Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.

-  Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

## Çoklu Pencere düğmesi aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu Pencere düğmesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.


Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
-  Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
  - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
  - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








## Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.


- Metin sürükme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
  - Belge sürükme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.
-  Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

### Çoklu Pencere çekmesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine dokununuz, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.


### Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

#### Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.

#### Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

#### Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

#### 1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.

- E-posta uygulamasını açın.
- Çoklu Pencere çekmesini görüntülemek için /tabletinizin ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.

#### 2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.

- **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

### **Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma**

Çoklu Pencere çekmecesini varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

# Uygulamalar

## Uygulamalar

### Uygulama Temel Bilgileri

#### Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- **Standart** stil başlangıç ekranı kullanırken başlangıç ekranında uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** öğesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** öğesine dokunun.

 Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.



#### Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



**1** Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:**  düğmesine dokunun.

**2** Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

#### Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

## Kişiler


## Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

### Manuel olarak kişi oluşturma

**Kişiler** ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


### Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

**Kişiler** arayüzünden  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** bölümüne gidin, zaten mevcut olan kişileri seçin ve **Birleştir** düğmesine dokununuz.

### Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.

 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

### Kişi paylaşma

**1** **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokununuz. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer** > **Kişi paylaş**

**2** Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Telefon

### Arama Yapma

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

### Arama yapmak için Numara Çevirme veya Kişi Seçme


Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon** uygulamasını açın, kişiyi veya bulmak üzere telefon numarasının bir kısmını, kişi adının ilk harfini ya da kişinin baş harflerini girin ve ardından arama yapmak için dokununuz.
- **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapmak için kişi arayın veya kişi listesinden bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

### Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi, atanan rakam tuşunu kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.


**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin ve ardından bu hızlı arama rakamı için bir kişi ayarlayın.

### Aramayı Sonlandırmak için Güç Düğmesine Basma

Bir arama esnasında aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basın.

**Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** ögesini etkinleştirin.

### Uluslararası Arama Yapma

- 1 Uluslararası arama servisini aktive etmek ve bu konu hakkında bilgi almak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.
- 2 **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapılacak kişiyi seçin.
- 3 Kişiler listesinde olmayan numaralar için numara çevirme ekranına gidin ve **+** simgesi görüntülenene kadar **0** rakamının tuşunu basılı tutun. Ülke kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından uluslararası arama yapmak için  simgesine dokununuz.

### Acil Durum SOS ve Aramalar

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

### Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde SOS mesajı gönderebilir veya SOS araması yapabilirsiniz.



- 1 **Ayarlar** > **Güvenlik ve acil durum** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için **Acil durumda ulaşılacak kişiler** ögesine dokununuz.
- 2 **SOS mesajı da gönder** ve **Otomatik SOS araması** öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumda kalırsanız Güç düğmesine art arda beş defa hızlı bir şekilde bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir. Ayrıca acil durum kişilerinizi tek tek arayacak ve önceden kaydedilmiş bir SOS mesajını oynatarak aramayı otomatik olarak sonlandıracaktır.

**Otomatik SOS araması** devre dışı ise mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekrandan bir acil durum servisini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

### Acil Durum Aramaları Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile cihazınızın kilit ekranından doğrudan acil durum araması yapabilirsiniz.

-  Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.
- 1** Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durumda ulaşılabacak kişiler** ögesine dokununuz. Bulduğunuz yerdeki sinyal iyi durumdaysa ve cihazınızın İnternet bağlantısı varsa konum bilgileriniz otomatik olarak alınacak ve ekranda görüntülenecektir.
- 2** Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  simgesine dokununuz. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** ögesine dokunup aramak için bir acil durum kişisi seçebilirsiniz.

### Gelen Aramaları Yönetme




 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

### Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme


Ekran kilitli değilken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve bir mesajla yanıtlamak için  simgesine dokununuz.



### Arama Bekletmeyi Etkinleştirme

Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

**Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne ve ardından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.


 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


## Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.


## Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ön tanımlı koşullarınızı karşılayan aramalar, otomatik olarak belirtilen telefon numarasına aktarılacaktır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.




## Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 2 Yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

## Arama İçi İşlemler Yapma

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Arama esnasında arama içi menüsü gösterilir.

- Başka bir arama başlatmak için  simgesine dokununuz. Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.
- Numara çeviriciyi kullanmak için  simgesine dokununuz.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve cihazınızda mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz.  
Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil simgeye dokununuz.
- Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


## HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

### VoLTE Özelliğini Etkinleştirme

SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı tabletin hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
  - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

### Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

**1 Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

**2** Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokunun.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

## Takvim

### Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

### Program Ekleme



**1 Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokunun.

**2** Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.


**3** Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokunun.

**4** Programı kaydetmek için  seçeneğine dokunun.


## Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1 **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


## Etkinlik Arama

- 1 **Programla** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

## Etkinlik Paylaşma

- 1 **Programla** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokunun.

## Program Silme

**Programla** ekranında silmek istediğiniz programa dokunun, daha sonra  > **Sil** adımlarını takip edin.

## Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü seçin. Durum çubuğu bildirimlerini, başlık bildirimlerini ve zil sesi bildirimlerini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatma zamanını ayarladığınızda tabletiniz, belirtilen zamanda size bir bildirim gönderecektir.

**Takvim** >  >  seçeneğine dokunun.

- Hatırlatıcı ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerine dokunun.
- **Bildirimlere izin ver** işlevini etkinleştirmek için **Bildirimler** seçeneğine dokunun. Ardından bildirim türünü belirlemek için ekrandaki talimatları takip edin.

## Takvim Görünümü Ayarlarını Özelleştirme



Haftanın ilk gününü seçmek ve hafta numaralarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek de dahil üzere takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1 **Takvim** >  >  seçeneğine dokunun.

- 2 Takvimde hafta numaralarının, haftanın ilk gününün ve diğer seçeneklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

## Alternatif Takvimleri Kullanma



İhtiyaçlarınıza göre Çin ay takvimi, Budist takvimi vb. gibi diğer takvimleri de takvim uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

**Takvim** >  >  > **Diğer takvimler** bölümüne giderek kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

## Önemli Etkinlikler


Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

### Önemli Etkinlik Ekleme

**Takvim** özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

### Mevcut etkinlikleri önemli olarak işaretleme

Manuel olarak işaretleme

**Takvim** uygulamasını açın, bir etkinliğe dokunun ve ayrıntılar sayfasına gidin **Öncelik** seçeneğine dokunun ve **Önemli** seçeneğini seçin. Ayrıca bir etkinliğin ön izleme sayfasına gidebilir, etkinlik  > **Öncelik** bölümünün sağ tarafındaki açılır menüye dokunarak ayar yapabilirsiniz.

Otomatik olarak işaretleme



Etkinlik üyeleri arasında **VIP** olanlar varsa takvim, etkinliği akıllı bir şekilde tanımlayacak ve önemli olarak işaretleyecektir.

## Etkinlikler için VIP Ayarlama


Etkinliklere VIP eklediğinizde **Takvim**, etkinlikleri akıllı şekilde işaretleyecektir, böylece önemli etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmayacaksınız.

### Etkinlik Ayarlarından VIP Katılımcıları Ekleme

VIP katılımcıları ihtiyaçlarınıza göre eklemek ve kaldırmak için **Takvim** uygulamasını



etkinleştirip  >  > **VIP** bölümüne gidin. Takvim uygulaması katılımcıların önceki etkinliklere katılma sıklığına göre VIP katılımcılar da önerecektir.

## VIP Silme

**Takvim** özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin, **VIP** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokunun, ardından onaylayın.

## Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Yerel tatil programları hakkında önceden bilgi sahibi olmak için Ulusal/Yerel Tatilleri etkinleştirin ve seyahatlerinizi daha verimli bir şekilde planlayın.



- 1 **Takvim** >  >  > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açtığınızda tabletiniz, otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

## Saat

### Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

### Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

### Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

### Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



### Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



### Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

## Zamanlayıcı

**Saat > Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

## Kronometre






**Saat > Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

## Not Defteri

### Not Oluşturma

Düşüncelerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde takip etmenize yardımcı olması için El Yazısı (içerik yazmak veya çizmek için) ve Belge Tarama modlarını kullanarak notlar oluşturabilirsiniz.

### Not Oluşturma

- 1 **Notlar** bölümüne gidin,  simgesine dokunun ve **Yazılan not** özelliğini seçin.
- 2 Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:
  - Kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
  - Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.
  - Görüntüler, tablolar veya bağlantılar eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da kartları, belgeleri veya banka kartlarını vb. taramak için  simgesine dokunun.
  - Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve görüntülenmesini istiyorsanız nota etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.
- 3 Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

### Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve dilerseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokunun.

## Notlar için Şifre Belirleme


**Notları Kilitleme:** Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.

## Notları paylaşma


Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:



- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın. Notlar, **Görsel olarak**, **Metin olarak** ve **Belge olarak** biçiminde paylaşılabilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.

## Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.


## Notları Silme

Silmek istediğiniz nota basılı tutun, kutuyu işaretleyin veya birden fazla not seçmek için onay kutusu boyunca kaydırın ve ardından silmek için  simgesine dokunun.

Yanlışlıkla silinen notları geri getirmek istiyorsanız **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidip  simgesine dokunun, **En son silinenler** dosyasında bulunan kayıtlardan istediklerinizi seçin ve  simgesine dokunun.

## Gelişmiş Favoriler

Üç parmakla Gelişmiş Favoriler, görüntüleri, metinleri, web sayfalarını veya belgeleri **Notlar** veya **Favoriler Alanı** üzerine hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olabilir. Bunları istediğiniz zaman kolayca kontrol edebilir ve inceleyebilirsiniz.

-  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin. **Ekran görüntüsü al** seçeneğini işaretlerseniz Üç parmakla ekran görüntüsü etkinleştirilir.

## Web sayfalarını kaydetme

Web makalelerini **Notlar** uygulamasına kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın. Reklamlar otomatik olarak filtrelenir. Orijinal adresi geçersiz olsa bile yazıyı kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin **Gelişmiş Favoriler** özelliğini etkinleştirin.

**2** Bir web sayfasına göz atarken üç parmağınızla aşağı kaydırın. Ekranın altına web sayfasının kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir.



- **Notlar** uygulaması, yorumları ve reklamları otomatik olarak filtreler.
- Bu özelliği tüm web siteleri desteklemez. Arayüz ve işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Belge koleksiyonu

Belgeleri hızlı bir şekilde **Dosyalar** uygulamasına kaydetmek için açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı kaydırın. Böylelikle, istediğinizde hızlı bir şekilde bu içeriğe erişebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini seçin.

**2** Açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı doğru kaydırın. Ekranın altına belgenin kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir. **Dosyalar** uygulamasına giderek kontrol edebilirsiniz.

## Görselleri favorilere ekleme

Bir web sayfasındaki veya sosyal uygulamadaki bir görsele dokununuz ve onu hızlı bir şekilde **Galeri** uygulamasına kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.

**1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini seçin.



**2** Bir görseli açın ve üç parmağınızla aşağı doğru kaydırın. Ekranın altına görselin kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir. **Galeri** uygulamasına giderek kontrol edebilirsiniz.


## Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya HONOR Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

## Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir tablette HONOR hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

**Notlar** >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

 Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi tabletinizden silerseniz veriler buluttan ve aynı HONOR hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.

## Exchange Senkronizasyonu

İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.

- 1 Tabletinizden Exchange hesabına giriş yapın.
- 2 Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.

Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.

## Eski Notları Aktarma

HONOR Kimliği senkronizasyonu, Device Clone, veri yedekleme ve HONOR Share gibi farklı yollarla **Notlar** dahilindeki notlarınızı eski telefonunuzdan yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.

- **HONOR Kimliği senkronizasyonu:** Eski telefonunuzda HONOR Kimliğinizle giriş yapın ve eski telefonunuzdaki Notlar verilerini bulutla senkronize edin. **Notlar** verilerini senkronize etmek için yeni telefonunuzda aynı HONOR Kimliği ile giriş yapın.
- **Device Clone:**  
Eski telefonunuzdan yeni telefonunuza **Notlar** ile diğer verileri taşımak için Device Clone uygulamasını kullanabilirsiniz.
- **Veri yedekleme:** Harici bir depolama cihazı aracılığıyla yedekleyerek verileri harici bir bellek kartına veya USB depolama cihazına yedekleyebilir ve yedekleme tamamlandıktan sonra telefonun harici belleğine geri yükleyebilirsiniz.
- **HONOR Share:** Paylaşmanız gereken notları seçin ve HONOR Share aracılığıyla bunları hızlı bir şekilde yeni telefonunuza taşıyın.

## HONOR Docs


### Otomatik Dosya Kaydı

Tabletinizdeki uygulamalarda veya tarayıcılarda dosyaları açtığınızda ya da indirdiğinizde, tabletiniz bu dosyaları daha sonra kolayca görüntülemek veya yönetmek için otomatik olarak kaydedebilir.

- 1 **Dosyalar** >  bölümüne gidin ve **Otomatik Dosya Kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

- 2 Tabletinizdeki uygulamalarda veya tarayıcılarda dosya açtığınızda ya da indirdiğinizde bu dosyalar otomatik olarak kaydedilecektir.
- 3 Kaydedilen dosyaları **HONOR Docs** veya **Dosyalar** uygulamasının **Otomatik Dosya Kaydı** klasöründe bulabilirsiniz.

### Desteklenen uygulamalar

- WeChat veya QQ gibi yaygın IM uygulamaları.
- UC veya QQ Tarayıcı gibi yaygın tarayıcılar.
-  WeChat veya QQ'da alınan dosyaların otomatik olarak koleksiyonunuza kaydedilmeden önce indirilmesi gerekir.
- Desteklenen uygulamalar için lütfen gerçek ürünleri referans alın.






### Otomatik kayıt için belge türü



- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Sıkıştırılmış paketler

### HONOR Docs


HONOR Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmaya, formatları dönüştürmeye, düzenlemeye, kaydetmeye, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.

### Yeni Belge Oluşturma



- 1 **HONOR Docs** uygulamasını açın ve oluşturma sayfasına girmek için  seçeneğine dokunun.
- 2 Tablet, oluşturma sayfasında çeşitli ve kullanışlı yaygın işlevler sunar. Bu işlevlere; **yeni belge oluşturma**, **yeni e-tablo oluşturma** ve **yeni klasör oluşturma** gibi işlevler dahildir.
- 3 Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemi ele alalım:
  - a "**Yeni e-tablo**" seçeneğine dokunun ve içeriği düzenleyin.
  - b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun. Kaydetmek için ad ve konum girip  simgesine dokunabilirsiniz.
  - c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokunun.
- 4 Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

 Belgelerin varsayılan kaydetme konumunu düzenlemek için  > **Varsayılan konum** bölümüne gidin.



## Format Dönüştürme

- 1 **HONOR Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.
- 2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:
  - a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.
  - b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.
  - c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.



## Dokümanları Toplama

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 **Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.


## Belgelere Etiket Ekleme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.



## Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.



## Belgeleri Yeniden Adlandırma

Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

## Belgeleri Silme





- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

## El ile Yazılmış İçeriği Metne Dönüştürme

- 1 Düzenlenen belgede, kalem kullanılarak el ile yazılan içeriği yazılmış metne dönüştürmek için  > **Handwriting to Text** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.



## El ile Yazılmış Formülleri Bilgisayarla Yazılmış Formüle Çevirme

Bir belge düzenlerken, çeşitli semboller içeren ve giriş yöntemiyle yazılması zor olan matematiksel veya fiziksel bir formülle karşılaşırsanız formülü doğrudan el yazısı ile oluşturup dönüştürebilirsiniz.

- 1 Düzenlenmekte olan belgede,  simgesine dokunun, **Handwrite an equation here** alanına formülü el ile yazın. El ile yazılan formül, bilgisayarda yazılan formüle dönüştürülecektir.
- 2 El ile yazma işlemi sırasında formülü değiştirmeniz gerekirse içeriği silmek için  simgesine dokunabilir ve yeniden yazmak için  simgesine tekrar dokunabilirsiniz.
- 3 Kaydetmek için  simgesine dokunun.


## El ile Resim Çizme

Bir belgeyi düzenlerken, ilham kaynaklarınızı not almak için el ile çizilmiş akış şemaları, resimler ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

- 1 Düzenlenmekte olan doküman, sayfa veya slaytta  > **Hand drawn** simgesine dokunun, ekran kaleminin stilini ve rengini seçin ve resimleri boş alana çizin.
- 2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.

## El ile Açıklama Ekleme

Bir belgeyi düzenlerken veya okurken, belgeyi kolayca imzalamak ya da önemli noktaları vurgulamak için el ile açıklama ekleyebilirsiniz.

- 1 Düzenlenmekte olan doküman, sayfa veya slaytta  > **Handwrite an annotation** dokunun, ekran kaleminin stilini ve rengini seçin ve alandaki önemli noktalara açıklama ekleyin ya da vurgu yapın.






2 Kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Ses Kaydedici

### Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.

#### Ses kaydı

- 1 **Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** ögesini açın ve ses kaydını başlatmak için  seçeneğine dokunun.
- 2 Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3  düğmesine de dokunabilirsiniz.  simgesi görüldüğünde, **Ses iyileştirme** işlevi etkinleştirilmiş demektir. Kayıt sırasında ortam gürültüsü azaltılarak kişinin sesi daha net hale getirilir.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.




5 Paylaşmak, yeniden adlandırmak ve silmek için kayıt dosyasını basılı tutun.

Ayrıca dosyayı görüntülemek için **Dosyalar > Tabletim > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.

#### Ses kaydı oynatma


Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç sayfasında liste olarak görüntülenecektir ve dokunularak oynatılabilir.

Oynatıcı ekranından şunları yapabilirsiniz:

- Ses olmayan kısımları otomatik olarak atlamak için  düğmesine dokunun.
- Oynatma hızını değiştirmek için  düğmesine dokunun.
- Önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunun.
- Yeniden adlandırmak için işaretin adına dokunun.

#### Ses kaydı dosyalarını düzenleme

1 **Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Kayıt dosyasına dokunun.


2  düğmesine dokunun. Kaydım tüm dalga biçimi görüntülenecektir.

3 Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.

4  düğmesine dokunun. **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** seçimi yapın.

### Ses kaydı dosyalarını paylaşma


**Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokunun, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokunun, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokunun ve paylaşma yöntemini seçin.

## E-posta

### E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

### E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

### Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Tabletinizde **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

### Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.

- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Giriş yap** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.
- 5 ✓ düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


## Hesap Makinesi

### Hesap Makinesi


Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

### Temel Hesap Makinesini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

### Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.

### Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

## İkiz Uygulama

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

**i** Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

## Sistem Yöneticisi

### Tablet Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

**1** **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

**2** Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

**i** Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Device Clone

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

### Android Cihazdan Veri Taşıma

**1** Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokununuz.

**2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

**3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

**4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **İleri > Aktar** düğmesine dokununuz.

**i** **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

## İpuçları

### İpuçları

**İpuçları** uygulaması tabletinizi kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İstedığınız zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

**İpuçları** Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Tablet gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

**İpuçları** Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.

**i** • Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.


# Ayarlar

## Wi-Fi

### Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim

-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.

Durum çubuğunda  görüntülendiğinde tablet internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


### Kare kod tarayarak bağlantı


- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ağı paylaşan tablette ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
- Ağa bağlamak istediğiniz tabletle kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.

-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

### Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

HONOR cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

**4** Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.

**5** Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Tabletım > Download > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

## Bluetooth

### Tablet için temel Bluetooth bilgileri

Tabletinizi Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya tabletinizdeki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Tabletiniz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

### Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Cihaz adı** seçeneğine dokununuz, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokununuz.



### Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1** Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2** Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**Bluetooth** ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

## Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
  -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


## Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Kısayol düğmesini düzenle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

## Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

## Mobil Ağ


### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
  - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
  - Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

## Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

## Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun. Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SIM kartlar desteklenmemektedir.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.


## HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

### VoLTE Özelliğini Etkinleştirme

SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı tabletin hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
  - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

### Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

**1 Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

**2** Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokununuz.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

## Diğer Bağlantılar


### Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında USB Kablosu Üzerinden Veri Aktarma

**1** USB kablosu ile tabletinizi bilgisayara bağlayın. Sürücü bilgisayara otomatik olarak yüklendikten sonra, tabletiniz için ayrılan sürücü adını göreceksiniz.

**2** Tabletinizde , Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağı kaydırın, daha fazla seçenek için **Diğer seçenekler için dokununuz** kısmına gidin ve veri aktarmak için bir USB bağlantı modu seçin.

- **Fotoğraf aktarma:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarmak için Resim Aktarım Protokolü (PTP) kullanılır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
- **Dosya aktarma / Android Auto:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılmaktadır. Bilgisayardaki yeni sürücü

üzerinden tabletinizde depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

 Medya dosyalarını tabletinizde görüntülemek için bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya daha güncel bir sürüm olmalıdır.

- **MIDI Girişi:** Tabletinizi Müzik Enstrümanları Dijital Arayüzü (MIDI) ses giriş cihazı olarak bağlayın ve bilgisayarınızda müzik oynatın.

## HONOR Share

HONOR Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere HONOR Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

### HONOR Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


HONOR Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **HONOR Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > HONOR Share** kısmına gidin, **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### HONOR Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

HONOR Share özelliğini kullanarak HONOR cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

**1** Alıcı cihazda **HONOR Share** özelliğini etkinleştirin.

**2** Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **HONOR Share** öğesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

**3** Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** öğesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > HONOR Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > HONOR Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

## HONOR Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Tabletiniz ile bilgisayar arasında kolayca kablosuz dosya aktarmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

### Tabletinizden bilgisayara:

- 1 Bilgisayarınızdaki Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizdeki durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin).Ayarlar ekranına gidip **HONOR Share** uygulamasını açmak için **HONOR Share** seçeneğine basılı tutun.
- 3 Bilgisayarınızda **HONOR PC Yöneticisi** > **HONOR Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  seçeneğine dokunun ve **HONOR Share** seçeneğini seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

### Bilgisayardan tabletinize :

- 1 Bilgisayarınızdaki Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **HONOR Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle** > **HONOR Share** düğmesine sağ tıklayın. Bilgisayar **HONOR Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca HONOR PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip HONOR dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

## HONOR Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında HONOR Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için HONOR Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
  - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
  - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
  - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş** > **HONOR Share** bölümüne gidin.
- 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokunun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokunun.

Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokunun, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.

- i** Desteklenen yazıcıların listesi için HONOR Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokunun.



## Görsel ve Belge Yazdırma

### Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1** Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiği yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
  - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
  - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin ve ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokunun.
  - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Wi-Fi** yazıcının ortak erişim noktasına dokunun, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3** **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.
- 4** **Varsayılan Yazıcı Servisi** seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

### Dosya yazdırma

**Galeri ve Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

### Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

#### Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

#### Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

#### Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

#### Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

### Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

#### Kilit Ekranı Düzenlemesine Erişim

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak **Kilit ekranı** ayarları sayfasına erişebilirsiniz:

- **Kilit ekranı** ekranında iki parmağınızı sıkıştırarak (cihazın kilidini açtıktan sonra) **Kilit ekranı** ayarları sayfasına girin.

- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** adımlarını takip edin, **Ekran kilitleme yöntemi** veya **Duvar kağıdı seç** seçeneğine dokununuz ve **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola ya da sağa kaydırın.

### Kilit Ekranı Stilini Özelleştirme

**Kilit ekranı** ayarlarından şunu yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz:
  - Resmi önyüklü duvar kağıdını seçin.
  - **Galeri** bölümünden duvar kağıdınız olacak görseli seçin.
  - **Temalar** uygulamasını açmak için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdı arasından seçim yapın.
- **i** Önyüklü kilit ekranı duvar kağıtları modele ve sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek cihazı referans alın.
- **Görseli değiştir** seçeneğine dokununuz:
 

Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki insanları, evcil hayvanları veya manzaraları değiştirmek için **Galeri** arasından istediğiniz herhangi bir görseli seçin. Görselin boyutunu ayarlamak için yakınlaştırma veya uzaklaştırma hareketini kullanın; görseli hareket ettirmek ve görüntüleme alanını ayarlamak için iki parmağınızı kullanın. Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **i** Görseli değiştirme özelliği sadece bazı kilit ekranı duvar kağıtları tarafından desteklenir. Lütfen gerçek cihazı referans alın.
  - Kilit ekranı efektini daha iyi ön izlemek için **Kilit ekranı** ayarlarından tam ekran ayarlarına girmek üzere boş bir alana dokununuz.

### Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama


**Kilit ekranı** ayarları ekranında **Süsleme** seçeneğine dokunarak şunları yapabilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini değiştirmek için favori resminizi seçebilirsiniz.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

- **i** **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Tek Dokunuşla Kilit Ekranı Duvar Kağıdını Paylaşma

Kilit ekranı düzenleme ekranından  adımlarını takip ederek kilit ekranı duvar kağıdını başkalarıyla hızlıca paylaşabilirsiniz.


## Ekran ve Parlaklık

### Ekran Parlaklığını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



#### Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Tabletiniz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

#### Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

#### Renk Sıcaklığını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan**: doğal bir ton
- **Sıcak**: sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk**: beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

#### Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

#### Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

### Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokunun. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konumunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

### Karanlık Modun Diğer Ayarları

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

**Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

### Bireysel Uygulamalar için Koyu Mod Açma

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Koyu** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun.
- 2 Uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Uygulamayı tekrar açtığınızda arka planı karacaktır.

 Bu işlevi yalnızca bazı uygulamalar desteklemektedir.

### Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.

### Ekran Yenileme Hızını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı** adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

### Yazı Tipi Ayarlama

## Yazı Tipi Stilini Ayarlama

- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

**1 Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

**2** Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

## Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları** kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

## Görünüm Boyutunu Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu** bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.


## Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

- Gözlerinizi her yarım saatte bir 10 dakika dinlendirin.
  - Gözlerinizi dinlendirmek ve göz yorgunluğunun önüne geçmek için uzak bir noktaya bakın.
  - Gözlerinizi dinlendirme alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

## Göz Konforu Modunu Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına erişmek için **Göz konforu** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu ve Uyku** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Göz konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecek ve daha az mavi ışık yayıldığı için ekran sarı bir ton alacaktır.

## Göz Konforu Modunu Programlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu ve Uyku** bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.


## Göz Konforu Modunu Özelleştirme

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu ve Uyku** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

## E-Kitap Modunu Uygulama

E-Kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için tabletinizin ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** ögesini açıp kapatma (Panelde hızlı **eKitap modu** düğmesini bulamıyorsanız  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokunarak aşağıdaki panelde **eKitap modu** düğmesini bulabilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.
  - **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
  - **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

## Sesler


### Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

**Rahatsız Etmeyin**, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

### Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya

solundan aŖađı kaydırarak Bildirim Merkezini aın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı

kurmak iin  simgesine dokunun.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduđunda tablet ekranı aılmayacak, bildirim baŖlıkları grntlemeyecek ve sessize alınacaktır.

### Rahatsız Etmeyin iin Bir Program Ayarlama

- 1 Ayarlar > Ses > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliđini devre dıŖı bırakın.
- 2 Programlı** özelliđini etkinleŖtirme. Tabletiniz varsayılan olarak cumartesi ve pazar gnleri belirlenen saatte Rahatsız Etmeyin moduna girecektir.
- 3** Zaman erevesini ve tekrar dngsn ayarlamak iin **Programlı** seeneđine dokunun.
- 4** Birden fazla baŖlangı zamanı ayarlamak iin **Ekle** seeneđine de dokunabilirsiniz.

### Ses Ayarlarını Yapma

#### Ses Dđmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak iin Ses artırma veya azaltma dđmesine basın.

#### evirerek sessize alma

Arama geldiđinde tableti sessize almak iin evirin.

Bu özelliđi kullanmadan nce **Ayarlar > EriŖilebilirlik zellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma** blmne gidin ve **Zil sesini sessize almak iin evir** seeneđinin aık olduđundan emin olun.

 Yalnızca Wi-Fi ile alıŖan tabletlerde bu zellik desteklenmemektedir.

#### alarken Cihazınızı Sessize Almak iin G Dđmesine Basma

Arama geldiđinde ve cihazınız aldıđında G dđmesine basarak sessize alabilirsiniz.

## Bildirimler

### Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiđinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini grnr. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tm uygulamalar iin gizleyebilirsiniz.

#### Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1 Ayarlar > Bildirimler ve durum ubuđu** blmne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** dđmesine dokunun.
- 2** Bazı uygulamaların veya tm uygulamaların dđmesini kapatın.

## Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

**Uygulama simge bildirimleri** ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

## Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

### Sade Durum Çubuğu Modu

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, ve pil seviyesi görüntülenir.

### Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

### Bildirimlerle Ekranın Açılması

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirimler için ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

### Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

## Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma


### Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola

kaydırın ve  **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

## Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

## Biyometri ve Şifre

### Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

### Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- Yüz verilerinizi kaydetmek için **Yüz profili ekle** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini işaretleyin.


### Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza maksimum beş yüz profili ekleyebilirsiniz, böylece cihazı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

**Yüz Tanıma** ekranında **Yüz profili ekle** düğmesine dokunun ve yüz verilerini eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

**Yüz Tanıma** ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

 Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.


### Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

**Yüz Tanıma** ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

## Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanındıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.
  - 2 **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokununuz ve **Kilidi kaydırarak aç** için kilit açma yöntemi seçin.
-  Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

## Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

**Yüz Tanıma** ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Sil** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

### Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokununuz.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyararak yeni şifreyi girin.

### Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokununuz.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz.

### Kilit ekranı şifresini kapatma

**Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokununuz.

## Kilitlemeyi etkinleştirme

Tabletinizin kilidini açmanın birçok yolu vardır. Bazı durumlarda (toplu taşımada uyuduğunuz zamanlar gibi) şifreyle kilit açma diğer kilit açma yöntemlerinden daha güvenlidir. Kilitleme modu etkin olduğunda tabletinizin kilidi yalnızca kilit ekranı şifreniz ile açılacaktır. Diğer kilit açma yöntemleri geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

Bu özelliği kullanmak için kilit ekranı şifresi ayarlamanız gerekmektedir.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Güvenlik kilidi ayarları** bölümüne gidin ve **Güvenli kilit seçeneğini göster** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Ekranında **Güvenli Kilit** seçeneği görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.
- 3 Güvenli Kilit** seçeneğine dokununuz ve Kilitleme modu etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Kilitleme modu etkin olduğunda kilit yalnızca kilit ekranı şifresi ile açılacaktır.
- 4** Kilitleme modu, cihazın kilidini açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılmaktadır, cihazın kilidini bir sonraki açışınızda normal şekilde diğer kilit açma yöntemlerini kullanabilirsiniz.  
Kilitleme modunu tekrar etkinleştirmeniz gerekiyorsa Güç düğmesini basılı tutun ve **Güvenli Kilit** seçeneğine tekrar dokununuz.

## Uygulama

### Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokununuz. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Tablette PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.


## Pil

### Güç Yönetimi

**Pil** ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

## Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç Tasarrufu modu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.


## Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini etkinleştirme

**Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirdiğinizde ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve tabletin performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

**Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin.
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu modunu aç** seçeneğine dokununuz.

**Süper Güç Tasarrufu modu** ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **Çıkış** seçeneğine dokunarak **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.


-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

## Performans Modunu Etkinleştirme

**Performans modu**, maksimum performans sunmak için tabletinizin güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

-  **Performans modu** yalnızca belirli cihazlarda mevcuttur. **Performans modu** seçeneği **Pil** cihazında görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

## Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

## Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

**Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokunun ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

## Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracağını unutmayın.

**Pil** ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Şarj** özelliğini etkinleştirin.

## Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

## Depolama

### Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

## Tablet Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

**1 Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

**2** Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırınız, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

## Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçiniz.

## Güvenlik

### Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. HONOR'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

 • Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyiniz.

• Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

### Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

**1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştiriniz.

**2** Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri giriniz. Giriş yaparken tablet size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.

• Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.

• Kullanıcı adınızı ve şifrenizi HONOR Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.

**3** Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

**Device Clone** üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken HONOR tablete aktarılabilir. Yeni tablete hızlıca giriş yapabilirsiniz.

### Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

### Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

### Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

### Uygulama Kilidini Etkinleştirme

**Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir** bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

### Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme


**Uygulama Kilidi** ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

**Özel PIN kodu** seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

### Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.

- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.

## Tablet Güvenli Modu

Güvenli mod, yalnızca temel işlevlerin ve ön yüklü uygulamaların etkin olduğu minimal bir sistemdir ve sistem hatalarına neden olabilecek üçüncü taraf uygulamaları tanımlamanıza yardımcı olur.

### Güvenli Modun Size Yardımcı Olma Şekli

Tabletinizdeki bir sistem hatasının üçüncü taraf uygulamalardan kaynaklandığını düşünüyorsanız Güvenli Modu etkinleştirebilirsiniz. Sorunun üçüncü taraf bir uygulamadan mı yoksa sistemin kendisinden mi kaynaklandığını tanımlamanıza yardımcı olur.

- Sistem Güvenli modda düzgün çalışıyorsa soruna büyük ihtimalle üçüncü taraf bir uygulama neden oluyordur. Güvenli moddayken şu adımları takip edin:**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi**ve sorunlu uygulamayı bulun. Tanımlandıktan sonra cihazınızı normal modda yeniden başlatın ve uygulamayı kaldırın.
- Güvenli Modda sorun yaşamaya devam ediyorsanız sistemde bir sorun olabilir. Verilerinizi yedekleyin ve yardım almak için birHONORMüşteri Hizmet Merkezini ziyaret edin.

### Güvenli Moda Girme ve Çıkma

- Güvenli moda girmek için cihazınız açılırken Güç ve Ses Açma tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun. Bir seçim ekranı görene kadar basılı tutun. **Safe mode** girmek için ses tuşlarını kullanın, daha sonra seçmek için Güç tuşuna basın. Bir **Güvenli mod** mesajınınekranın sol köşesinde görüntülendiğini gördüğünüzde Güvenli moda girdiğinizi anlayabilirsiniz.
- **Güvenli mod** bölümünden çıkmak için tabletinizi yeniden başlatmanız yeterlidir.


## Gizlilik

### Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerekliğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

### Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da**Ayarlar > Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra tabletiniz , bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, tabletiniz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

### **Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma**

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek tabletinizin konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

**Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

### **Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme**

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2** Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### **İzin yönetimi**

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

### **Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme**

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

**İzin yöneticisi** ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

### **Konum İznini Yönetme**

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 **İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

### Gizlilik Risklerini Görüntüleme ve Ortadan Kaldırma

Gizlilik ekranından gizlilik risk raporunu da görüntüleyebilir ve güvenliği korumak için gereksiz izinleri optimize edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması** bölümüne gidin, sistem gizlilik risklerini otomatik olarak tarayacak ve tespit edecektir. Gizlilik riskleri tespit edilirse **izin** görüntülenecektir. Gizlilik risk raporunu görüntülemek için **izin** düğmesine dokunun.
- 2 Gizlilik risklerini ortadan kaldırmak için **Optimize et** düğmesine dokunun.

## Erişilebilirlik


### Favoriler Alanı

Favoriler Alanı ile grafikleri, web sayfalarını, videoları, belgeleri ve diğer malzemeleri hızlı bir şekilde tek bir yerde toplayarak bunları kolayca inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca toplanan içeriği cihazlar arasında paylaşmak için MagicRing cihazlarıyla senkronize edebilirsiniz.

### Favorilere Eklenen İçeriği Sürükleme




- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** adımlarını takip edin ve tüm işlevlerin etkin olduğundan emin olun.




- 1 İçeriği Favorilere sürükleme: Resim, video, metin veya belgelere basılı tutun ve bunlar ekranda yüzene kadar bekleyin, ardından bunları ekran kenarına **Favoriler Alanı** sürükleyip bırakın, içerik **Favoriler Alanı** bölümüne kaydedilecektir.
- 2 İçeriği Favorilerin dışına sürükleme: **Favoriler Alanı** uygulamasını genişletmek için ekranın köşesine basın. Favorileri diğer uygulamalardan dışarı sürüklemek için basılı tutun.

-  Toplanan içeriği diğer uygulamalara sürükleyip bırakıp bırakamayacağınız, içerik türüne ve uygulamaların kendisine bağlıdır. Lütfen gerçek uyumluluğu referans alın.

### Favoriler Alanı'nı Yönetme

**Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun. Bu bölümde, toplanan içerikleri arayabilir, filtreleyebilir, paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

- **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun, ardından sağ üst köşedeki  > **Tam ekrana gir** seçeneğine ve  simgesine dokunun. Toplanan içerikleri aramak için anahtar sözcük girin ve ardından içerikleri türe göre filtrelemek için  seçeneğine dokunun.

- **Favoriler Alanı** ekranının sağ üst köşesindeki  > **Seç** bölümüne gidip seçtiğiniz bir veya birden fazla toplu içeriği paylaşabilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz.
- Favoriler'deki kopyalanan veya kesilen içerikleri görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  > **Pano** bölümüne gidebilirsiniz.
- Başlangıç ekranı kısayolu oluşturmak için sağ üst köşedeki  > **Başlangıç ekranına ekle** bölümüne gidebilirsiniz.

### Favoriler Alanı içeriklerini cihazlar arasında paylaşma

Favoriler Alanı içerikler, aynı hesap ile oturum açılmış telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve diğer MagicRing cihazlarına serbestçe aktarılabilir ve birden fazla cihaz tarafından paylaşılıp kullanılabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** bölümüne gidin ve **Cihazlar arasında paylaşın** özelliğini aktif olduğundan emin olun.

### Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

**1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.

**2** Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.


### Tablet erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde tabletiniz veya, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiye eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:

- **Görme:** Tableti veya kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma:** Tableti veya kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırılığı olan bireyler **Altyazılar, Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ:** Tableti veya kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu, Güç düğmesi aramayı sonlandırır** gibi servislerden yararlanabilir.

Bu tabletinveya desteklediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını

istediğiniz zaman sıfırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden  > **Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

## Metin okuma (TTS) işlevini özelleştirme

**Metin okuma** (TTS), tabletteki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin okuma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme:** **Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki ⓘ simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Büyütme

**Büyütme** özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlaştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme** bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlaştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlaştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlaştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlaştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.

- ⓘ Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
  - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon, Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
  - Tabletteveya oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

## Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Tabletveya fareye bağlandığında, gezintiyi kolaylaştırmak için fare işaretçisi büyütülür.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Geniş fare işaretçisi** düğmesini açın.

-  • Tabletinizveya fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

## Renk düzeltme

Tabletinizdekiveya renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

## Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

-  • Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

## Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme

Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

-  • **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

## Gelişmiş görsel efektler özelliğini etkinleştirme


Renk seçimi, animasyonlar, bulanıklaştırma efektleri ve aydınlatma katmanlarının kullanımı hem arayüzün görsel çekiciliğini hem etkileşim deneyiminizi geliştirir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Gelişmiş görsel efektler** özelliğini açın.

## İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

**1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.

- 2 Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3** Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.
- i** . Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

### Mono ses özelliğini etkinleştirme

**Mono ses**, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır. Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

### Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

### Altyazılar özelliğini etkinleştirme

**Altyazılar** özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar** bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

### Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:


- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

### Erişilebilirlik kısayolu ayarları

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 **Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 **Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

-  Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

### **Dokunma Tepki Süresini Ayarlama**

Ekrana dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

### **İmleç durduğunda tıkla**

Tablet veya fareye bağladığınızda, imleci belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla** bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin, imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

-  Tabletiniz veya fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

### **Güç düğmesi aramayı sonlandırır özelliğini etkinleştirme**

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini açın.

### **Kısayollar ve Hareketler**

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

## Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ortak İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen özellikleri özelleştirebilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler** ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneklerine dokunun. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırma yoluyla tetiklenecek özellikleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

## Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak eklemelerinizle ekrana iki kez vurun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.


## Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokunun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun.

# Sistem ve Güncellemeler

## Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokunun, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
  -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
  - Ekranı dil listesinin alt kısmından yukarı kaydırabilir ve **Listeyi güncelle** seçeneğine dokunarak sistemin desteklediği dilleri güncelleyebilirsiniz.
- Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokunun. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

## Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

## Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

## Saat Formatını Değiştirme

- **saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

## Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

### USB depolama cihazlarına veri yedekleme

Tabletin depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **> Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

### USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

## Tabletin Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

### Ağ Ayarlarını Sıfırlama


Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

### Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. tablet parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

 Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa tabletinizdeki , (aynı HONOR hesabıyla oturum açılan) diğer HONOR cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile HONOR Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Tableti sıfırla** bölümüne gidin, **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Başka bir Giriş Yöntemi Kullanma

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

## Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

### Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1** Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak, **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun, ardından **HONOR** veya **Diğer Android cihaz** seçeneğine dokunun.
- 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınız ile yeni tabletinizi bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz verileri seçin, ardından klonlamayı başlatmak için **İleri > Aktar** düğmesine dokunun.

**i** **Device Clone** uygulaması yalnızca Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilir.

### Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme


Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmez ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- i** • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

**1** **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokunun.

**2** Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **⋮ > Cihaz ayarları > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

- Gece gncelleme:  dğmesine dokunun ve **Wi-Fi zerinden otomatik indir** ve **Gece gncelle** özelliklerini etkinleřtirin.  
Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak gncellenecek ve yeniden bařlatılacaktır.  
Gece gncellemenin bařarıyla tamamlanması iin cihazınızın aık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 zerinde olduėundan ve bu saatler iin herhangi bir alarm ayarlanmadıėından emin olun. Gerekiyorsa cihazınızı řarj cihazına baėlayın.

Otomatik gncellemeyi devre dıřı bırakmak iin **Cihaz ayarları** ekranında  dğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi zerinden otomatik indir** özelliėini devre dıřı bırakın.

## Tablet Hakkında

### Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: ELN2-W29

MagicOS 9.0\_01