

HONOR Pad X8b

Kullanım Kılavuzu

HONOR

İçindekiler

Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	1
Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme	2
Mobil Aęa Baęlanma	3
Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme	4
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	7
Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma	9
Ses Seviyesini Ayarlama	10
Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma	10
Telefonu Deęiřtirme	11

Honor Connect

Kolay Projeksiyon	13
Honor Yazdırma	13
Honor Share	14

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafılık	16
Fotoęraf ekme	17
Video ekme	18
Grsel Dzenleme	19
Video Dzenleme	20
Grsel ve Video Grntleme	21

Akıllı Yařamın Keyfini Srme

Tek Dokunuřla Ses Kanalı Deęiřtirme	25
-------------------------------------	----

İpuları

Uygulamanın Sık Kullanılan zelliklerini Hızlı Etkinleřtirme	26
Ekran Grnts ve Ekran Kaydı	26
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İřlem Yapma	27

Uygulamalar

Uygulamalar	33
Takvim	33
Saat	35
Not Defteri	36
Honor Docs	38
Ses Kaydedici	40
E-posta	40
Hesap Makinesi	41

İkiz Uygulama	42
Sistem Yöneticisi	42
Device Clone	42
İpuçları	43

Ayarlar

Bluetooth	44
Mobil Ağ	45
Diğer Bağlantılar	46
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	49
Ekran ve Parlaklık	51
Sesler	53
Bildirimler	54
Biyometri ve Şifre	55
Uygulama	58
Pil	58
Depolama	60
Güvenlik	60
Gizlilik	62
Erişilebilirlik	63
Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama	68
Sistem ve Güncellemeler	69
Telefon Hakkında	73

Bilgi Edinme


Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

Hareketle Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.

řunları yapabilirsiniz:




- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangı ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzüdeyken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařaęı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneęine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geiř yapma: Uygulamalar arasında geiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın; veya **Uygulama geiři için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** anahtarını açın, ardından ekranın alt kısmından kaydırın.

Ayrıca gezinti çubuęunu kullanarak hareket iřlemlerine yardımcı olmak için **Sistem gezintisi** bölümüne gidip **Gezinti çubuęunu görüntüle** anahtarını açabilirsiniz.



Ü Tuřla Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Ü tuř** seçimi yapın.

Ü Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan çıkmak için  simgesine dokunun.
- Bařlangı ekranına dönmek için  simgesine dokunun.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokunun.

Alıřkanlıklarınıza göre daha fazla iřlem de yapabilirsiniz:

- Farklı gezinti tuřlarından oluřan bir kombinasyon seçin.
-   seçeneęine dokunun (navigasyon kombinasyonunun bunu iermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.

Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1** Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
 - 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Tableti bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldırın** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun ve metni silin.

Mobil Ağa Bağlanma


Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

-  Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.

- i** **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun. Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SIM kartlar desteklenmemektedir.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
 - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Tabletinizin durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

Servis kartları

Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.

Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart değiştirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmış kartları yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokununuz.
- Kartları genişletme: Yukarı veya aşağı doğru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneğini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmış kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneğini seçin.

Servis kartı silme


Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokununuz.

Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokununuz.

-  Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.


Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokununuz.

Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın,  düğmesine dokununuz ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.




Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokununuz.

Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme


- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
 - 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.
 - 3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.
-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.


Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

Üretkenlik Düzeni ile Üretkenliğinizi Artırın

Üretkenlik düzenini kullanarak en sık kullandığınız 10 uygulamayı başlangıç ekranının alt kısmındaki uygulama çubuğuna yerleştirebilir ve en son kullanılan uygulamaları hızlıca açın, böylece üretkenliğinizi artırmak için çalışırken sık kullanılan ofis yazılımlarının seçilmesi kolaylaşır. Uygulama üretkenlik çubuğu düzeni iki bölüme ayrılmıştır: Sol tarafta kalıcı uygulamalar, sağda ise en son uygulamalar mevcuttur. Daha da kolaylık için uygulama çubuğunu genişletmek ve görüntülenen uygulama sayısını özelleştirmek için bu iki bölümü ayıran çizgiyi sürükleyebilirsiniz.

- **Kalıcı uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay veya dikey görüntülenirken 7 taneye kadar uygulama görüntülenebilir. Varsayılan uygulamaları kullanabilir veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulama ekleyebilir/silebilirsiniz. Tüm kalıcı uygulamaları soldaki uygulama çubuğundan silebilirsiniz, fakat çubuğun kendisi devre dışı bırakılamaz.
- **En son uygulama çubuğunu özelleştirme:** Cihaz yatay görünümde en az 3 en son kullanılan uygulamayı, dikey görünümde ise 1 taneyi görüntüler. Daha fazla en son uygulama görüntülemek veya bir kısmını gizlemek için bölümleri ayıran çizgiyi sürükleyin.
- **En son uygulama çubuğunu gizleme:** En son uygulamalar çubuğundan tüm uygulamaları manuel olarak silebilirsiniz veya **Son uygulamaları göster** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlemten sonra sağ uygulama çubuğu devre dışı bırakılacaktır.

Kontrol Merkezi

Tabletin kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.


Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokunun. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.


Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.




Kontrol Merkezini Özelleştirme

AI Öneriler paneli ve Düğme paneli bölümlerini özelleştirme:  > **Kısayol düğmesini düzenle** adımlarını takip edin, ardından kısayol düğmesini basılı tutun ve sıralamak, eklemek veya gizlemek için sürükleyin. Daha sonra **Bitti** seçeneğine dokunun.

Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

-  Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler tabletinizde olmayabilir. Lütfen gerçek tabletin ekranına bakın.

	4G ađına bađlı		3G ađına bađlı
	2G ađına bađlı		HSPA+ ađına bađlı
	HSPA ađına bađlı		Dolařım
	Tam sinyal		SIM kart yok
	Veri tasarrufu etkin		Ortak eriřim noktasına bađlı
	Ortak eriřim noktası etkin		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ađına bađlı
	Wi-Fi ađına bađlı		Wi-Fi 6 ađına bađlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ađ geiři		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ađına bađlı
	Pil yok		Ortak eriřim noktası bađlantısı kesildi
	řarj oluyor		Pil zayıf
	Süper řarj oluyor		Hızlı řarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Bluetooth etkin
	Bluetooth cihaza bađlı		Tablette Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Bluetooth cihaz pili
	Konum servisi etkin		VPN ađına bađlı
	Kulaklıklar bađlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bađlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor.
	Cevapsız arama		VoLTE HD etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreřim modu

	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcı alındı		Yeni e-posta alındı
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj
	Uçak modu etkin		



Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirimi görüntüleyebilirsiniz.


Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirimi silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimi sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses adımlarını takip ederek şu uygulamalar için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ses ayarları bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutup ardından **Kapat Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutunuz.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek ve cihazı en iyi durumda tutmak için cihazınızı düzenli aralıklarla yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında bazen yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

Sadece Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutunuz, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Tableti zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa tabletinizi zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

Telefonu Değiştirme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak tabletinizi şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında tabletiniz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde tabletiniz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemini sınırlandıracaktır. Tabletinizi USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir Honor Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında tabletinizin veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Tabletiniz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemini durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve tabletinizi tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen tabletinizi şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tuttukten sonra tabletiniz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma

- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Tableti Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Tabletini USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.

- 2** Tabletinizde **USB seçenekleri:** çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.
- Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırınız, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.



Honor Connect

Kolay Projeksiyon

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.

Honor Yazdırma

Görsel ve Belge Yazdırma

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama



- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın.
Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiği yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayınız.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayınız.

Honor Share

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma



Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların

tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
 - 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.
-  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Veri kablosu olmadan tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Tabletinizdeki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

Bilgisayarınızdaki dosyaları tabletiniz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafçılık

Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.



Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoęraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Ařaęıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Fotoęraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.



- 1 Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Kamera ızgarası** özelliğini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.
- 2** Fotoęrafınızın öznesini kesişen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düęmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Etkinleřtirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı

bırakmak için  >  düęmesine dokunun.


Daha İy Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma

Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Seviye** özelliğini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduęunu gösterir.

Kamera Modu Düzenini Özelleřtirme


Kamera modu düzeni özelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayüze taşıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir düzen oluřturmak için modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1** Düzenleme ekranına girmek için **Kamera** > **Dięer** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.

2 Yerleřtirmek istediđiniz konuma sűrűkleme iin mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Diđer** bűlűműndeki modları ana arayűze tařıyabilir veya ana arayűzdeki modları **Diđer** bűlűműne tařıyabilirsiniz.

i **Portre, Fotođraf, Video** gibi modlar **Diđer** bűlűműne tařınamaz. Lűtfen gerek deneyimi referans alın.


3 Dűzeni kaydetmek iin  simgesine dokunun.

İlk modu geri almak iin **Kamera > Diđer** bűlűműndeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yűkle** seeneđine dokunun.


Fotođraf ekme



Portre Modu

1 **Kamera** uygulamasını aın ve **Portre** modunu sein.

2 Kamerayı, figűrűn portre kutucuđunda gűrűntűleneceđi řekilde figűre dođru tutun. Selfie ekmek iin  dűđmesine dokunun.

3 Portre efektlerini ayarlamak iin ařađıdaki iřlemleri uygulayabilirsiniz:

- Gűzellik efektini ama: Gűzellik efektini ayarlamak iin  dűđmesine dokunun. Gűzellik efektini kapatmak iin kaydırıcıyı kullanarak parametreyi en aza indirin.
- Ekran halkası dolgu iřıđı: Őn kameraya geiř yaptığınızda ve ortamdaki iřık yetersiz olduđunda yűzlerin parlaklıđını iyileřtirmek amacıyla halka iřık yűntemini semek iin űst kısımdaki flař simgesine dokunun.


Flař simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (her zaman aık) seimi yapın.



4 Fotođraf ekmek iin  dűđmesine dokunun.

Fotođraf ekme

1 **Kamera** uygulamasını aın.



2 řunları yapabilirsiniz:


- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediđiniz yere dokunun.
- Gűrselin parlaklıđını ayarlama: Ekran dokununuz ve odak kutucuđunun yanındaki  seeneđini yukarı veya ařađı kaydırın.
- Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Ekranda yakınlařtırmak iin parmaklarınızı sıkıřtırın, uzaklařtırmak iin parmaklarınızı ayırın veya bűyűtmeyi ayarlamak iin ekrandaki yakınlařtırma ubuđunu kaydırın.

- Kamera modunu seme: Kamera modu alanında, bir mod semek iin sola veya saėa ya da yukarı ve ařaėı kaydırın.
 - Filtre seme: Filtre efektlerini ön izlemek iin  > **Filtreler** adımlarını takip edin.
-  Tüm modlar yukarıdaki işlemleri desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

3 Çekmek iin  simgesine dokununuz.


Kaydetmek İstedığınız Seri Çekim Fotoğrafları Seme

- 1 Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa dokununuz ( simgesi ile gösterilmiştir), ardından  simgesine dokununuz.
- 2** Seri çekim fotoğraflar arasında kaydırın, kaydetmek istediğiniz fotoğrafları sein, ardından **FARKLI KAYDET** seeneğine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.

Seri çekim fotoğrafının tamamını silmek iin basılı tutarak fotoğrafı sein ve ardından  simgesine dokununuz.

Çekim efektini otomatik olarak optimize edin



AI fotoğraf, özneleri ve sahneleri akıllıca tanıyan, renkler ile parlaklığı otomatik olarak optimize ederek daha iyi fotoğraf ve videolar çekmenize yardımcı olan önceden ayarlanmış bir kamera özelliğidir.

- 1 Kamera** >  adımlarını takip edip **AI kamera** anahtarını etkinleştirin.
- 2** Lensi özneye doğrultun, kamera özneyi tanıdıktan sonra sizin iin uygun modu otomatik olarak önerecektir.
- 3** Önerilen sahne modunu kapatmak iin **AI kamera** seeneğini kapatmanız yeterlidir.

Video Çekme

Kısa Video Çekmek iin Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler iinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak iin Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiekler, hareket eden bulutlar gibi deėişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 Kamera** > **Diėer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu sein.
- 2** Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak iin tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3** Kayda başlamak iin  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak iin  simgesine dokununuz.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.




Video Çekme


Video modunda yakınlařtırma, odaklanma ve güzellik gibi yan iřlevleri kullanabilir ve video çözünürlüğü ile kare hızını da ayarlayabilirsiniz.



1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.


2 Çekime hazırlanmak için ařağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak/uzaklařtırmak için ekranda iki parmađınızı açın/sıkıřtırın veya yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.
- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediđiniz yere dokununuz. Pozlamayı ve odađı kilitlemek için ekranı basılı tutunuz.



- Flařı açma veya kapatma: Flařı  (Her zaman açık) veya  (Kapalı) olarak ayarlamak için  düđmesine dokununuz.

Ön kamera ile çekim yaparken ışığın zayıf olduđu kořullarda flařı  (Her zaman açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Açık olduđunda kamera, yüzlerin parlaklıđını iyileřtirmek amacıyla ekran parlaklıđını artırarak ışık dolgusu yapacaktır.



- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  düđmesine dokununuz ve kaydırın.
- Video çözünürlüđünü ve kare hızını ayarlama:  > **Teknik Özellikler** bölümüne gidin ve istediđiniz çözünürlüđü seçin. Çözünürlük arttıka video netleřecek ve oluřturulan son video dosyasının boyutu büyüyecektir, lütfen gerçekte ihtiyaçlarınıza göre seçim yapın.
İstediđiniz kare hızını seçmek için **Kare hızı** düđmesine de dokunabilirsiniz.

 Yukarıdaki özellikleri tüm ürünler desteklememektedir, lütfen ayrıntılar için ürününüze bakınız.

3 Çekime bařlamak için  düđmesine dokununuz.

Çekim esnasında ekranı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için  veya  düđmesini basılı tutunuz.

Mevcut kareyi çekmek için  düđmesine dokununuz.

4 Çekimi duraklatmak için  düđmesine, sonlandırmak için ise  düđmesine dokununuz.

Görsel Düzenleme



Fotoęrafları ve Videoları Dzenleme

Galeri fotoęraflar ve videolar için çok çeřitli dzenleme özellikleri sunar.

Dzenlemenin Temelleri

1 **Galeri** bölümünü açın, dzenlemek istedięiniz görsele dokununuz, ardından ařaęıdaki dzenleme özelliklerine eriřmek için  seçeneęine dokununuz.

- **Kırpma:** **Kırp** seçeneęine dokununuz, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istedięiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Görselin görüntülenen kısmını ayarlamak için görseli kırpma kutusunda sürükleyebilir veya yakınlařtırmak ve uzaklařtırmak için kısıtirma hareketi yapabilirsiniz.
- **Döndürme:** **Kırp** > **Döndür** adımlarını takip edin ve açtığınız yöne sürükleyin.

Fotoęrafı 90 derece döndürmek veya yansıtmak için  ya da  seçeneęine dokununuz.

- **Ayarlama:** **Kırp** > **Yatay** veya **Dikey** seçeneęine dokununuz ve açtığınız yöne sürükleyin.
- **Filtre efekti ekleme:** Filtre seçmek için **Filtre** seçeneęine dokununuz.
- **Fotoęraf efektlerini ayarlama:** Fotoęrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluęunu ve dięer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneęine dokununuz.
- **Dięer:** Fotoęrafı renkleri koruyarak veya bulanıklık, karalama, çerçeve ve metin ekleyerek başka řekillerde dzenleyin.

2 Mevcut dzenlemeyi kaydetmek için  veya **Kaydet** seçeneęine dokununuz.

Fotoęrafları pikselleřtirme

1 Galeride bir fotoęrafa dokununuz ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.

2 Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.

3 Mozaik fotoğrafı kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokununuz.

4 Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokununuz.

Fotoęrafları Yeniden Adlandırma




1 Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokununuz.

2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

3 **Tamam** düęmesine dokununuz.

Video Dzenleme

Video Dzenleme

-  Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
 - Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.
- Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.
 -  simgesine dokunup video düzenleme ekranını açarak klip düzenlemesi yapabilirsiniz: **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırpma için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
 - İşiniz bittiğinde videoyu kaydetmek için  simgesine dokunun.

Görsel ve Video Görüntüleme

Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.


Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Galeri uygulamasını açın. **Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünüme geçmek için ise parmaklarınızı ayırın. Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz. Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme


- Galeri'de Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.

Albümleri Organize Etme



Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme

- Galeri > Albümler** bölümüne gidin.


- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğınız fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.



Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** öğesine dokunun.
- 2 Albümün yanındaki  simgesini istediğınız konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** öğesine dokunun.


Albümleri Gizleme

Albümde görüntülenmemesini istediğınız gizli fotoğraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.

Albümler bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediğınız seçili fotoğraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle > Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotoğraflar ve videolar gizlenecektir. Şunları yapabilirsiniz:

- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öğeler** seçeneğine dokunarak gizli fotoğraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Gizli öğeler** bölümündeki seçili fotoğraf veya videolara basılı tutun, ardından  seçeneğine dokunun. Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotoğraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.
- **Gizli öğeler** bölümüne erişmek için doğru şifreyi girmeniz gerekir (bu şifre kilit ekranı şifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içeriği görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşımlı albümlerdeki fotoğraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğınız fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
- 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.
- 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
- **Tüm fotoğraflar ve Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğınız öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil > Sil** bölümüne gidin.

i Tüm fotoęraflar, Favorilerim, Videolar ve Kamera gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoęraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoęrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil > Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.

Silinmiş Fotoęraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istedięiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düęmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.



Fotoęraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoęraf veya videoyu açın, ardından  düęmesine dokunun.

Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Görsel ve Video Paylaşma

Galeri > Albümler bölümüne gidin, görselleri ve videoları aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsele veya videoya dokunun ve paylaşmak için  düęmesine dokunun.
- Birden fazla fotoęraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düęmesine dokunun.

Güvenli Fotoęraf Paylaşımı

Güvenli Fotoęraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoęraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.


2 Bir veya daha fazla fotoęraf seçin ve  düęmesine dokunun.

3 Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düęmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoęrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özellięi etkinleřtirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranındaki Galeri Kartı

Galeri kartı üzerinden fotoęraflarınızın özelleřtirilmiş görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

Galeri kartını ekleme:

- Dzenleme ekranına girmek iin bařlangı ekranında iki parmađınızı sıkıřtırın, **Kartlar** seeneđine dokunun ve **Galeri** kartını sein. Kart stilini semek iin sađa ve sola kaydıldıktan sonra **Bařlangı ekranına ekle** seeneđine dokunun.
- Bařlangı ekranındaki **Galeri** simgesini yukarı kaydırın ve bařlangı ekranı kartlarını eklemek iin  simgesine dokunun.
- Bařlangı ekranında **Galeri** seeneđine basılı tutun, **Galeri** kartlarını sein, kart stilini semek iin sađa ve sola kaydırın, ardından **Bařlangı ekranına ekle** seeneđine dokunun.


Galeri kartını dzenleme: Galerı kartına basılı tutun, **Kartı dzenle** seeneđine dokunun ve Galerı kartında grntlenecek ieriđi sein.

- **Otomatik se:** Telefon tarafından albmden seilen ne ıkan fotođrafları grntleyin.
- **Albm se:** Belirli bir albmdeki tm fotođrafları grntleyin.
- **Fotođraf se:** Belirli bir fotođrafı grntleyin.

Galeri kartını silme: Galerı kartına basılı tutun, **Sil** seeneđine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

Galeri'de Grsel Arama

Grsel aramak iin Galerı uygulamasındaki arama ubuđuna zaman, yer ve sje gibi anahtar szckler yazın.


- 1 Galerı > Albmler** blmne gidin, aramak istediđiniz anahtar szckleri ekranın st kısmındaki arama alanına yazın.
Grsel iin anahtar szckleri yazın (r: "yemek", "manzara", "iekler").
- 2** Ardından Galerı uygulaması anahtar szcklerle ilgili grselleri gsterecek ve ilgili anahtar szckler nerecektir. Daha ayrıntılı arama iin bir anahtar szcđe dokunun veya anahtar szck yazmaya devam edin.
 Bu zellik cihaza gre deđiřiklik gsterebilir.

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Deęiřtirme

Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
 - 2 Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırduğınızda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokunun.
Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.
- i** Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyorsa cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

İpuçları


Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokunun.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Ekranı kaydetme


Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.


Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran Görüntüsü Alma

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma


Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokunun.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir. Ardından:


- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
 -  Bu özellik Yatay modda desteklenmez.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** ögesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.
-  **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Kayan bir pencere açma

Çoklu pencere çekmecesi özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:


- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

 Bir tablet aynı anda 2 kayan pencere görüntüleyebilir.


 • Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.


2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.

- Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
- Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
- Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.




Mini pencere

Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
 - Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
 - Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

Kayan pencerede ek açma



Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
 - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme








Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.

- Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

Çoklu pencere çekmecesini aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu pencere çekmecesini** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:








- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
 - **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokunun ve ardından  seçeneğine tıklayın.
 - **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
 - **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
- Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
 - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
 - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.

Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.


- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
 - Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
 - Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.
- Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere çekmesinde uygulama ekleme, taşıma veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine dokunun, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.


Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.

Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.
 - E-posta uygulamasını açın.
 - Çoklu Pencere çekmesini görüntülemek için /tabletinizin ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
 - E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.
- 2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.
 - **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
 - **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
 - **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

Çoklu Pencere çekmesini devre dışı bırakma

Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu pencere çekmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulamalar

Uygulamalar

Uygulama Temel Bilgileri

Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- **Standart** stil başlangıç ekranı kullanırken başlangıç ekranında uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** ögesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** ögesine dokunun.

 Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları olduğu için kaldırılamaz.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Verileri sil** bölümüne gidin.

Takvim


Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Program Ekleme

- 1 **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokunun.
- 2 Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3 Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokunun.
- 4 Programı kaydetmek için  seçeneğine dokunun.


Etkinlik Arama

- 1 **Etkinlik** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 Etkinlik** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokununuz.
- İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokununuz.

Program Silme

Etkinlik ekranında silmek istediğiniz programa dokununuz, daha sonra  > **Sil** adımlarını takip edin.

Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü seçin. Durum çubuğu bildirimlerini, başlık bildirimlerini ve zil sesi bildirimlerini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatma zamanını ayarladığınızda tabletiniz, belirtilen zamanda size bir bildirim gönderecektir.

Takvim >  >  seçeneğine dokununuz.

- Hatırlatıcı ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerine dokununuz.
- **Bildirimlere izin ver** işlevini etkinleştirmek için **Bildirimler** seçeneğine dokununuz. Ardından bildirim türünü belirlemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Takvim Görünümü Ayarlarını Özelleştirme



Haftanın ilk gününü seçmek ve hafta numaralarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek de dahil olmak üzere takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1 Takvim >  >  seçeneğine dokununuz.

2 Takvimde hafta numaralarının, haftanın ilk gününün ve diğer seçeneklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Alternatif Takvimleri Kullanma

İhtiyaçlarınıza göre Çin ay takvimi, Budist takvimi vb. gibi diğer takvimleri de takvim uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.



Takvim >  >  > **Diğer takvimler** bölümüne giderek kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

Etkinlikler için VIP Ayarlama


Etkinliklere VIP eklediğinizde **Takvim**, etkinlikleri akıllı şekilde işaretleyecektir, böylece önemli etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmayacaksınız.

Etkinlik Ayarlarından VIP Katılımcıları Ekleme

VIP katılımcıları ihtiyaçlarınıza göre eklemek ve kaldırmak için **Takvim** uygulamasını



etkinleştirip  >  > **VIP** bölümüne gidin. Takvim uygulaması katılımcıların önceki etkinliklere katılma sıklığına göre VIP katılımcılar da önerecektir.

VIP Silme

Takvim özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin, **VIP** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokunun, ardından onaylayın.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Yerel tatil programları hakkında önceden bilgi sahibi olmak için Ulusal/Yerel Tatilleri etkinleştirin ve seyahatlerinizi daha verimli bir şekilde planlayın.



- 1 **Takvim** >  >  > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açtığınızda tabletiniz, otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.






Kronometre

Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

Not Defteri

Not Oluşturma

Klavye ile yazılmış bir not oluşturma

- 1 **Notlar** adımlarını takip edip  seçeneğine dokunun.
- 2 Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:
 - Bir kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
 - Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.
 - Görsel, tablo veya bağlantı eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da belgeleri taramak vb. için  simgesine dokunun.
 - Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve kolayca görüntülenmesini istiyorsanız nota bir etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.
- 3 Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.

Notlar için Şifre Belirleme

Notları Kilitleme: Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.


Notları paylaşma

Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:


- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.
Notlar, **Görsel**, **Metin** ve **Belge** biçiminde paylaşılabilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.



Not Defteri Öğelerini Yazdırma

1 Tüm notlar ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.

2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

Notları Silme

Silmek istediğiniz nota basılı tutun, kutuyu işaretleyin veya birden fazla not seçmek için onay kutusu boyunca kaydırın ve ardından silmek için  simgesine dokununuz.



Yanlışlıkla silinen notları geri getirmek istiyorsanız **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidip  simgesine dokununuz, **En son silinenler** dosyasında bulunan kayıtlardan istediklerinizi seçin ve  simgesine dokununuz.


Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya Honor Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir tablette Honor hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Notlar >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

 Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi tabletinizden silerseniz veriler buluttan ve aynı Honor hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.

Exchange Senkronizasyonu

İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.

- 1 Tabletinizden Exchange hesabına giriş yapın.
- 2 Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.


Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.

Honor Docs




Honor Docs

Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.



Format Dönüştürme

- 1 **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.
- 2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:
 - a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.
 - b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.
 - c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.



Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, etiketlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri ada, zamana, boyuta, türe, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine dokunabilirsiniz.



Dokümanları Toplama

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 **Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.


Belgelere Etiket Ekleme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.



Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Belgeleri Yeniden Adlandırma

Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

Belgeleri Silme






- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.


Ses kaydı

- 1 Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** ögesini açın ve ses kaydını başlatmak için  seçeneğine dokununuz.
- Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
-  düğmesine de dokunabilirsiniz.  simgesi görüldüğünde, **Ses iyileştirme** işlevi etkinleştirilmiş demektir. Kayıt sırasında ortam gürültüsü azaltılarak kişinin sesi daha net hale getirilir.
- Kayıtı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.
- Paylaşmak, yeniden adlandırmak ve silmek için kayıt dosyasını basılı tutunuz.

Ayrıca dosyayı görüntülemek için **Dosyalar > Tabletim > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.

Ses kaydı dosyalarını paylaşma


Ses Kaydedici başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutunuz, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokununuz, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokununuz, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokununuz ve paylaşma yöntemini seçin.

E-posta

E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 E-posta >  > Ayarlar > Genel > Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Tabletinizde **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.

Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

İkiz Uygulama, aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabına giriş yapmanıza olanak tanıyarak iş ve özel hayatınızı ayrı tutmanıza olanak tanır.

i İkiz Uygulama yalnızca bazı uygulamalar tarafından desteklenir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Daha sonra ikiz uygulama ana ekranda görüntülenecektir.

Sistem Yöneticisi

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

i Ekranı üst kısımdan aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

1 **Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayınız.

i **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayınız, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Device Clone

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1** Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

i **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.

İpuçları

İpuçları

İpuçları uygulaması tabletinizi kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İsteddiğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

İpuçları Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Tablet gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

İpuçları Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.

i • Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar

Bluetooth

Tablet için temel Bluetooth bilgileri

Tabletinizi Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya tabletinizdeki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Tabletiniz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.

Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme



- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.

- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Kısayol düğmesini düzenle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Ağ

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

- **i** • Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.
- Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SMS mesaj servisleri desteklenmemektedir.

Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

1 Veri kullanımı ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.

- **i** **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İki Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Mobil Veriye Bağlanma

1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun. Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde SIM kartlar desteklenmemektedir.

2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
- **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

Diğer Bağlantılar

Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında USB Kablosu Üzerinden Veri Aktarma

1 USB kablosu ile tabletinizi bilgisayara bağlayın. Sürücü bilgisayara otomatik olarak yüklendikten sonra, tabletiniz için ayrılan sürücü adını göreceksiniz.

2 Tabletinizde , Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağı kaydırın, daha fazla seçenek için **Diğer seçenekler için dokununuz** kısmına gidin ve veri aktarmak için bir USB bağlantı modu seçin.

- **Fotoğraf aktarma:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarmak için Resim Aktarım Protokolü (PTP) kullanılır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

- **Dosya aktarma / Android Auto:** Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılmaktadır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden tabletinizde depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - Medya dosyalarını tabletinizde görüntülemek için bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya daha güncel bir sürüm olmalıdır.
- **MIDI Girişi:** Tabletinizi Müzik Enstrümanları Dijital Arayüzü (MIDI) ses giriş cihazı olarak bağlayın ve bilgisayarınızda müzik oynatın.

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.

2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin,

ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** öğesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

• Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** öğesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Tabletim > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Tabletiniz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Veri kablosu olmadan tabletiniz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Tabletinizdeki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bildirim paneline erişmek için tabletinizin durum çubuğundan aşağı kaydırın (daha fazla içerik için kaydırmaya devam edin). **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi** > **Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Tabletinizdeki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokununuz ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokununuz.

Bilgisayarınızdaki dosyaları tabletiniz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Tabletinizde **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdaki paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle** > **Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan tabletleri aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan tableti seçin.
- 4 Tablette dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Görsel ve Belge Yazdırma

Tabletinizi Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın.
Sertifikalı değilse tabletinize ilgili uygulamayı veya eklentiği yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Tabletinizde **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar** >



Wi-Fi bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.

- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Tabletinizde **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

Dosya yazdırma

Galeri ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:


- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Tabletinizin Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Tablet ekranınızı kablosuz olarak büyük bir ekrana (televizyon gibi) yansıtabilirsiniz.

1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:

- **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
- **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

2 Kontrol Merkezini açmak için tabletinizin ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın

ve  seçeneğini etkinleştirin.

3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, tabletiniz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.

4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Ya da Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve

Bağlantıyı kes seçeneğine dokununuz.

Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

Başlangıç ekranı düzenini yönetme

Başlangıç ekranı düzenini tablet kullanım alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Mevcut model tarafından desteklenen Başlangıç ekranıyla ilgili ayarları aşağıdaki yollardan herhangi biriyle görüntüleyebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın ve **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları > Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.


Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

Ekran ve Parlaklık

Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Tabletiniz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokunun.

Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan**: doğal bir ton
- **Sıcak**: sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk**: beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokunun. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Karanlık Modun Diğer Ayarları

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.


Ekran Yenileme Hızını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

Yazı Tipi Ayarlama

Yazı Tipi Stilini Ayarlama

-  Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
 - Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

2 Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.





Görünüm Boyutunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

E-Kitap Modunu Uygulama

E-kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için tabletinizin ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** seçeneğini açın veya kapatın (panelde **eKitap modu** hızlı geçişi görüntülenmiyorsa  > **Hızlı kısayol ekle** adımlarını takip edin. Buradan **eKitap modu** seçeneğini bulabilir, ardından  >  adımlarını takip edebilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini açıp kapatmak için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.
 -  **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
 - **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

Sesler

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses adımlarını takip ederek şu uygulamalar için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses > Diğer ses ayarları bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1** **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokunun.
- 2** Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bildirimlerin içeriğini kilit ekranından gizleyerek başkaları tarafından görülmesini engelleyin.

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim içeriklerini kilit ekranında gizle** özelliğini etkinleştirin.

Diğer Uygulama Bildirim Ayarları


Sade Durum Çubuğu Modu

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, ve pil seviyesi görüntülenir.

Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

Bildirimlerle Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.


Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

Biyometri ve Şifre

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Yüz verilerinizi kaydetmek için **Yüz profili ekle** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini işaretleyin.

Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza maksimum beş yüz profili ekleyebilirsiniz, böylece cihazı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** düğmesine dokunun ve yüz verilerini eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Daha hızlı kilit açmak için **Yüz Tanıma** ekranındaki **Kilidi açtıktan sonra Başlangıç ekranına gir** özelliğini etkinleştirin.

-  PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz veya tabletinize birden fazla kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace'te ya da sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Yüz Tanıma ekranından **Kilidi aç** düğmesine dokunun ve kilit açma yöntemi seçin.

-  Tabletinizde birden fazla kullanıcı mevcutsa Yüz ile kilit açmayı yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanındıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.
- 2 **Kilidi aç** seçeneğine dokunun ve **Kilidi kaydırarak aç** için kilit açma yöntemi seçin.
 - **i** Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Kilidi aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokunun.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun.

Kilit ekranı şifresini kapatma

Ayarlar > Biyometri ve şifreler bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokunun.

Kilitlemeyi etkinleştirme

Tabletinizin kilidini açmanın birçok yolu vardır. Bazı durumlarda (toplu taşımada uyduğunuz zamanlar gibi) şifreyle kilit açma diğer kilit açma yöntemlerinden daha güvenlidir. Kilitleme modu etkin olduğunda tabletinizin kilidi yalnızca kilit ekranı şifreniz ile açılacaktır. Diğer kilit açma yöntemleri geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

Bu özelliği kullanmak için kilit ekranı şifresi ayarlamamız gerekmektedir.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Güvenlik kilidi ayarları** bölümüne gidin ve **Güvenli kilit seçeneğini göster** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Ekranında **Güvenli Kilit** seçeneği görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.
- 3 **Güvenli Kilit** seçeneğine dokununuz ve Kilitleme modu etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Kilitleme modu etkin olduğunda kilit yalnızca kilit ekranı şifresi ile açılacaktır.
- 4 Kilitleme modu, cihazın kilidini açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılmaktadır, cihazın kilidini bir sonraki açışınızda normal şekilde diğer kilit açma yöntemlerini kullanabilirsiniz.
Kilitleme modunu tekrar etkinleştirmeniz gerekiyorsa Güç düğmesini basılı tutun ve **Güvenli Kilit** seçeneğine tekrar dokununuz.

Uygulama

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokununuz. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

İkiz Uygulama, aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabına giriş yapmanıza olanak tanıyarak iş ve özel hayatınızı ayrı tutmanıza olanak tanır.

 **İkiz Uygulama** yalnızca bazı uygulamalar tarafından desteklenir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Daha sonra ikiz uygulama ana ekranda görüntülenecektir.

Pil


Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım**

modu > Güç tasarrufu özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu, maksimum performans sunmak için tabletinizin güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım modu > Performans** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

Ayarlar > Pil (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokunun ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracağını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

Depolama

Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

Tablet Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, tablet Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifreli ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'ın bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri girin. Giriş yaparken tablet size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
 - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
 - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- 3 Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

Device Clone üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honor tablete aktarılabilir. Yeni tablete hızlıca giriş yapabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


Gizlilik

Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar** > **Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra tabletiniz , bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, tabletiniz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek tabletinizin konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

Erişilebilirlik

Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.


Tablet erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde tabletiniz, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiye eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:

- **Görme:** Tableti kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma:** Tableti kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırlığı olan bireyler **Altyazılar, Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ:** Tableti kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu, Güç düğmesi ile arama kapatma** gibi servislerden yararlanabilir.


Bu tabletindesteklediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını istediğiniz zaman

sıfırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden  **> Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

Metin Okuma (TTS) işlevini özelleştirme

Metin Okuma (TTS), tabletteki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin Okuma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme:** **Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Büyütme

Büyütme özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlaştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlaştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlaştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlaştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlaştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
 - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon, Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
 - Tablette oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Tablet fareye bağlandığında, fare işaretçisi büyütülerek gezinti daha kolay hale getirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Geniş fare işaretçisi bölümüne gidin ve **İşaretçi boyutu** ayarını yapmak için kaydırın.

- Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

Renk düzeltme

Tabletinizdeki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

- Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme


Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

- **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
 - 2 Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - 3** Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.
- Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

Mono ses özelliğini etkinleştirme

Mono ses, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

Altyazılar özelliğini etkinleştirme

Altyazılar özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

Erişilebilirlik kısayolu ayarları

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

Dokunma Tepki Süresini Ayarlama

Ekran dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

İmleç durduğunda tıkla

Tableti fareye bağlayıp fare imlecini belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin ve imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

- Tabletiniz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Güç düğmesi ile arama kapatma özelliğini etkinleştirme

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Güç düğmesi ile arama kapatma** özelliğini açın.

Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokununuz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokununuz.

Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1** **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** öğesine dokununuz, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2** Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokununuz. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3** Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.

Kullanıcı veya Konuk Hesabına, Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına; arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde Arama servisleri desteklenmemektedir.

- 1** Cihazınıza sahip statüsüyle erişim sağladıktan sonra **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- 2** İlgili hesaba dokununuz ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.


Sahip, Kullanıcı ve Misafir Arasında Geçiş Yapma

Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı adımlarını takip edin, geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokununuz ve **Kullanıcı değiştir** seçeneğine dokununuz.

Kullanıcı veya Misafir Hesabı Silme


Kullanıcı veya misafir hesabı silindiğinde ilgili tüm verileri silinir. Lütfen dikkatli olun.

Sahip kullanıcı olarak tabletinize eriştikten sonra, kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Sistem ve Güncellemeler

Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
 -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir.


Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Değiştirme

-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.
- **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.

- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.

Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

USB depolama cihazlarına veri yedekleme

Tabletin depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokunun ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Tableti USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Tablet **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun, şifreyi girin ve verileri geri alın.

Tabletin Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Ağ Ayarlarını Sıfırlama


Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. tablet parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

 Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa tabletinizdeki , (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Tableti sıfırla** bölümüne gidin, **Tableti sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski tabletinizden yeni tabletinize hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

1 Yeni tabletinizde **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.

- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni tabletinizle bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip tabletlerde kullanılabilir.


Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmez ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- i** • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamaz. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yazılım sürümü > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmediğinizde önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir ve Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin. Cihazınız saat 01:00 ila 05:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır. Gece güncellenmenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekirse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2026. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: NDL2-W09

MagicOS 10_01