

Marshall

HESTON SUB 200 – TV SUBWOOFER

KULLANIM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

İNDEKS

Arka panel.....	003
Başlangıç	004
Heston Sub 200'ü kablosuz bağlama.....	004
Heston Sub 200'ü RCA ile bağlama.....	004
Çocuk kilidi	004
Heston Sub 200'ü temizleme.....	005
Güç modları.....	005
Heston Sub 200'ü sıfırlama	006
Sorun giderme	007

ARKA PANEL

TÜRKÇE

**1 KURULUM DÜĞMESİ**

Kurulum modunu etkinleştirmek için 2 saniye basılı tutun.

2 SES SEVİYESİ

Subwoofer'ın ses seviyesini ayarlayın.

3 RCA GİRİŞİ

Kablosuz bağlantı mümkün değilse, SUB OUT çıkışını kullanarak TV soundbar sisteminize bağlayın. (İsteğe bağlı)

4 ELEKTRİK GİRİŞİ

Heston Sub 200'ü duvar prizine bağlamak için ürünle birlikte sağlanan elektrik kablosunu kullanın.



TALİMATLAR

TÜRKÇE

BAŞLANGIÇ

I. Elektrik bağlantısını yapın

Güç kablosunu bir ucunu Heston Sub 200'e, diğer ucunu duvar prizine takın.

II. Kurulum moduna girin

LED göstergesi yavaş yanıp sönmeye başlayana kadar kurulum düğmesine 2 saniye basılı tutun.

III. Marshall uygulamasını indirin.

Marshall uygulamasını indirip açın ve kurulumu tamamlayın.

HESTON SUB 200'Ü KABLOSUZ BAĞLAMA

Heston Sub 200 kablosuz olarak Marshall Heston soundbar'a bağlanabilir.

I. Marshall Heston soundbar'ınızın kurulumunu Marshall uygulamasında tamamlayın.

II. Subwoofer'ı kablosuz olarak soundbar'a bağlamak için uygulamada Heston Sub 200'e gidin ve uygulama içi prosedürü izleyin.

HESTON SUB 200'Ü RCA İLE BAĞLAMA

Heston Sub 200, RCA kablosu (ürünle birlikte sağlanmaz) kullanılarak subwoofer hat seviyesi çıkışı olan bir soundbar'a bağlanabilir.

I. Subwoofer'ın arkasındaki RCA IN'e RCA jakı olan bir kablo bağlayın.

II. Kablonun diğer ucunu soundbar'ınızdaki özel subwoofer çıkışına bağlayın.

III. Subwoofer'ın soundbar'ınızda etkin olduğundan emin olun (uygulanabilir ise).

Subwoofer sesini ayarlama

Marshall uygulaması subwoofer'ın fazını tersine çevirmenizi, Kesim frekansını ve ses düzeyini ayarlamanızı sağlar. Heston Sub 200'de hızlı erişim için fiziksel seviyede düğme bulunur.

ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidi, kullanıcının sesi yanlışlıkla artırmasını önleyen bir güvenlik özelliğidir. Çocuk kilidini açmak veya kapatmak için Kurulum düğmesine üç kez basın.



TALİMATLAR

TÜRKÇE

HESTON SUB 200'Ü TEMİZLEME

TV subwoofer'ınızın ilk günkü gibi performans göstermesini ve daha uzun süre dayanmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin.

Kumaş olmayan kısımları ve kabloları nazikçe temizlemek için

- su,
- %70 izopropil alkol veya
- %75 etil alkol ile hafifçe nemlendirilmiş, hav bırakmayan bir bez kullanın.

Çıkıntıları ve boşlukları, kuru ve temiz bir fırçayla veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.

- Keskin veya metal nesneler kullanmayın.
- Basınçlı hava uygulamayın.
- Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
- Subwoofer'ı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.
- Subwoofer'ı musluk suyu altında durulamayın.

GÜÇ MODLARI

Boşta çalışma süresi geçtikten sonra Heston 200 ağ beklemeye girer.

Subwoofer'ı uyandırmak için TV'nizi açabilir, subwoofer ile Marshall uygulamasını kullanabilir veya herhangi bir düğmeye ya da tuşa basabilirsiniz.

	Normal çalışma
Güç modu	Ağ beklemede
Güç tüketimi	<2,0 W
Boşta çalışma zaman aşımı	≤20 dakika

AB uygunluğu hakkında bilgi almak için Uygunluk Beyanı'na marshall.com adresinden ulaşabilirsiniz



TALİMATLAR

TÜRKÇE

HESTON SUB 200'Ü SIFIRLAMA

Fabrika ayarlarına geri döndürme, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesi hariç, subwoofer'ı fabrika ayarlarına geri döndürür.

Not: Bu işlem sonucunda tüm ayarlar silinir, yeniden kurulum yapılması gerekecektir.

- I. Heston Sub 200'ü uygulamadan ve varsa HESTON Sub 200 [LE] cihazını ses cihazınızın Bluetooth listesinden kaldırın.
- II. Subwoofer'ın elektrik prizine bağlı olduğunu doğrulayın.
- III. Tüm LED'ler yanıp sönmeye başlayana kadar kurulum düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun, soundbar yeniden başlatılır.
- IV. Heston Sub 200 fabrika ayarlarına dönmüştür ve eşleştirilmeye hazırdır. Başlangıç bölümüne bakın.

MARSHALL UYGULAMASI

Hoparlörünüzden en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla hoparlörünüzü güncel tutmak için Marshall uygulamasını indirin.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
Heston soundbar'a kablosuz bağlanılamıyor	Duvar veya kapı gibi bir engel veya etrafta parazit yapan bir elektronik cihaz olmadığından emin olun.
	Heston Sub 200'ü sıfırlayın ve tekrar kurun.
	Heston TV soundbar'ın Marshall uygulamasında doğru yapılandırıldığından emin olun.
Ses gelmiyor	Soundbar ve subwoofer'ın ses seviyesini kontrol edin.
	Soundbar bağlantısını kontrol edin.
	Subwoofer'ın elektrik prizine bağlı olduğunu kontrol edin.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
Heston Sub 200 boğuk/ tuhaf/kötü ses çıkarıyor	Subwoofer'ın ses seviyesini kontrol edin.
	Marshall uygulamasını açın ve en iyi sesi bulmak için subwoofer için faz ters çevirme işlemini açıp kapatın.
	Marshall uygulamasında Heston Sub 200 için kesme frekansını kontrol edin.
	Hoparlörünüz soundbar'a RCA kablosu ile bağlıysa soundbar'ın kesme frekansını kontrol edin.
	Marshall uygulamasında Heston Sub 200 için fazı ters çevirmeyi deneyin.
Heston Sub 200'ü nasıl kapatabilirim	Heston Sub 200'ün kapatma düğmesi yoktur ancak kullanılmadığında Ağ bekleme moduna geçecektir.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
Hatalı davranış	Heston Sub 200 en son ürün yazılımı sürümünü kullanmıyor.
	Cihazın son ürün yazılım sürümüne sahip olduğundan emin olmak için uygulama içindeki talimatları izleyin.
	Heston Sub 200'ü ana elektrik kaynağından çıkarın ve tekrar takmadan önce 15 saniye bekleyin.
Heston Sub 200 kırıldı	Hangi kullanıcı yedek parçalarının mevcut olduğunu görmek için marshall.com adresini ziyaret edin veya bir tamir merkezi bulmak için destekle iletişime geçin.



ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIMAMACI

• Hoparlör, elektrik sinyallerini ses dalgalarına dönüştürerek sesin duyulmasını sağlayan bir cihazdır.

ÜRÜNÜN BAĞLANTIVE MONTAJIHAKKINDA BİLGİLER

• Ürün herhan gibir kurulum/montaj gerektirmez.
Kullanımayönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

• Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDANTEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazınızı radyatör, fırın vb.ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları esnasında cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz. Kontrolsüz bir ses çocukların kulaklarında bozukluklara neden olabilir.
- Cihazın elektrik bağlantısını kontrolediniz. Topraklı priz kullanınız.Voltaj eşitsizliği,cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Ekipmanda herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız.
- İçini açmayınız.
- Cihaz üzerinde yetkili servisdışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda Kullanmaktan kaçınınız.

Ateşe yakınlardan uzak tutunuz.

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:

- Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
- Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa,(suya dayanıklı modellerde, su dışında başka bir sıvıya)
- İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde,Cihaz yinede normal şekilde çalışmıyorsa,
- Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

.Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız.Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

.Yangın,deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.

. Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak

Temizleyiniz.

. İçini açmayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını,kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe olarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI – Sistemin bataryasını

değiştirmeye çalışmayınız.

- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır,çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri,yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazlangeri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

PERİYODİK BAKIM

- Ürüne herhangibir periyodik bakım yapılması gerekmemektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun11 inci maddesindeyer alan; a-Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasınıisteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misliile Değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret taleptemeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım Hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığınin,yetkili servis istasyonu,satıcı,üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsamalin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 13/6/2014tarihive 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and is represented by the undersigned.

Marshall Group AB, Centralplan 15, SE 111 20, Stockholm, Sweden
hereby declares that the product

Type of equipment **TV subwoofer**
Brand **Marshall**
Model **HESTON SUB 200**

was designed and manufactured in conformity with the following directives and regulations.

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Applicable standard(s)	EN IEC 63000: 2018
------------------------	--------------------

Directive 2014/53/EU (RED)

Applicable standard(s)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
	Health	EN 62479:2010 EN 50663: 2017
	EMC	EN 55032: 2015+A1:2020, Class B EN 55035: 2017+A11: 2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1
	Radio	EN 300 328 V2.2.2
	Cybersecurity	EN 18031-1:2024

2009/125/EC Energy related Product (ErP) with regulations No.1275/2008 and 801/2013

Applicable standard(s)	EN 50564:2011
------------------------	---------------

Stockholm 2025-07-18

Gustaf Living Rosell

Gustaf Living Rosell
Chief Product & Innovation Officer

MARSHALL GROUP AB REG NO 556757-4619, Centralplan 15 SE-111 20 Stockholm Sweden