

HUAWEI MatePad Air

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	4
Başlangıç Ekranını Tanıma	5
Kontrol Paneli	12
Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı	22
Metin Girişi Yapma	29
Çoklu Pencere	31

Akıllı Özellikler

AI Touch	41
Süper Cihaz	41
Kolay Projeksiyon	46
Çoklu Ekran İş Birliği	46
Huawei Share	53
Kolay Yazdırma	54

Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme	56
Gece Modu	58
AI Kamera	59
Hareketli Fotoğraflar	59
Pro Modu	60
Video Çekme	63
Ağır Çekim Kayıt	65
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	66
Kamera Ayarlarını Yapma	67
Galeriyi Yönetme	68
Resimleri ve Videoları Düzenleme	73
Öne Çıkanlar	75

Uygulamalar

Telefon	78
MeeTime	79
Not Defteri	81
HiNote	87

Ayarlar

Diğer Bağlantılar	92
Ekran ve Parlaklık	92
Bildirimler ve durum çubuğu	93
Biyometri ve Şifreler	97

	İçindekiler
Güvenlik	98
Gizlilik	99
Erişilebilirlik Özellikleri	101
Tablet Hakkında	108



Ana Hatlar


Temel Hareketler

Temel Hareketler ve Kısayollar

Sistem Gezinti Hareketleri


Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.

	Önceki ekrana geri dönme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içeri kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırın.
	Son görevler Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulamayı kapatma Son görevleri görüntülerken bir uygulamayı kapatmak için uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.



Uygulamalar arasında geiř yapma

- Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kenarı boyunca kaydırın.
Bu hareketi kullanmadan nce **Sistem gezintisi** ekranında **Ayarlar** gesine dokunun ve **Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır** zelliğinin etkinleřtirildiğinden emin olun.
- Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kısmı boyunca yay řeklinde kaydırın.




i Cihazınızda **Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır** düğmesi mevcut değilse ilgili zellik desteklenmiyor demektir.

Eklem Hareketleri

Eklem hareketlerini kullanmadan nce gereken tm zelliklerin (cihaz modelinize gre değışiklik gsterir) etkinleřtirilmiř olduğundan emin olmak iin ařağıdaki yntemlerden birisini kullanın:

- **Ayarlar > Eriřilebilirlik zellikleri > Kısayollar ve hareketler** blmne gidin ve **Ekran grnts al** ve **Ekran kaydı** zelliklerini etkinleřtirin.
- **Ayarlar > Eriřilebilirlik zellikleri > Hareket kontrol > Ekran grnts al** blmne gidin ve **Akıllı ekran grnts** zelliğini etkinleřtirin.




Ekran grnts alma

Ekran grnts almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafife vurun.




Kayan ekran grnts alma

Kayan ekran grnts almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana hafife vurun ve "S" harfi izin.



Ekranın bir blmnn grntsn alma

Ekranın bir blmnn grntsn almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana hafife vurun ve ilgili blm ereve iine alın.



Ekran kaydı


Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.

Diğer Hareketler



Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.



Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme

Ekranı açın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.




Arama çubuğunu görüntüleme

Başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın.



Bildirim panelini görüntüleme



Ekranı üst kenarından aşağı kaydırın.



Kısayol düğmesi açma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz.

Düğme Kısayolları

	Kapatma ve yeniden başlatma Cihazınızda Kapat ve Yeniden başlat menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.
	Ses seviyesini artırma Ses artırma düğmesine basın.
	Ses seviyesini azaltma Ses azaltma düğmesine basın.
	Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı kilitleme

Otomatik kilitleme:

Belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda cihazınızın ekranı otomatik olarak kilitlenecektir.

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidip ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

Ekranı manuel olarak kilitleme:

Güç düğmesine basın.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Güç düğmesine basın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidip **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** seçeneklerini etkinleştirip kullanın.
-  Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Ekran Kilidini Açma

Şifreyle kilit açma: Ekran açılınca ekranın ortasından yukarı doğru kaydırma yaparak kilit ekranı şifresini girebileceğiniz paneli görüntüleyin.

Yüz ile kilit açma: Ekran açılınca ekranı yüzünüze tutun. Cihazınız yüzünüzü algılar algılamaz otomatik olarak kilidi açar.

Başlangıç Ekranını Tanıma

Servis Araçlarını Kullanma

Servis araçlarıyla:

- Hava durumu tahminlerini görüntülemek veya müzik oynatmak gibi işlemler için uygulamaları ön izleyebilir ya da uygulamalara erişebilirsiniz.
- Çeşitli servis aracı stillerini ve düzenlerini kullanarak başlangıç ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Birkaç servis aracını yığın halinde bir araya toplayıp birlikte kullanarak başlangıç ekranında alan boşaltabilir ve daha kolay gezinebilirsiniz.

Alt kısımlarında araç çubuğu  olan uygulamalar servis araçlarını desteklerler.

Araç çubuğunu silmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı ayarları > Araç çubuklarını göster** bölümüne gidin.

-  Bu özellik bazı senaryolarda desteklenmemektedir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

Başlangıç Ekranınıza Servis Araçları Ekleme

Aşağıdaki yollardan birini kullanarak başlangıç ekranına servis aracı ekleyebilirsiniz:

- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu uygulamaya ait servis aracını genişletin ve  simgesine dokunarak ilgili servis aracını başlangıç ekranına ekleyin.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu uygulamaya ait servis aracını genişletin, servis aracını basılı tutun, **Diğer servis araçları** seçeneğine dokununuz, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesini basılı tutun, **Servis araçları** seçeneğine dokununuz, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları**, seçeneğine dokununuz, dilediğiniz servis aracını seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Ayrıca

istediğiniz bir servis aracını basılı tutup başlangıç ekranında boş bir alana da sürükleyebilirsiniz.

Mevcut ekranda boş alan yoksa servis aracı bir sonraki ekrana sabitlenir. Her iki ekranda da boş alan yoksa mevcut ekranın sağ tarafında servis aracı için yeni bir ekran oluşturulur.

Diğer servis araçları ekranında istediğiniz bir servis aracını basılı tutup başlangıç ekranında boş bir alana da sürükleyebilirsiniz. Servis aracını sürüklerken başlangıç ekranına eklememeye karar vererseniz ekranın üst kısmındaki geri alma bölgesine sürükleyebilirsiniz.

- Servis araçları klasörlere sabitlenemez.
- Uygulama simgesi üzerinde yukarı kaydırmak, bazı senaryolarda servis aracının genişletilmesini sağlamaz. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

Servis Araçlarını İstifleme

Aynı boyuttaki servis araçlarını/araç kombolarını istifleyerek başlangıç ekranında alan açın ve başlangıç ekranını düzene sokun.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Servis araçlarını istifleme:

Bir servis aracını/araç kombosunu basılı tutun, aynı boyuttaki başka bir servis aracına/kombosuna sürükleyin ve tamamen üst üste geldiklerinde iki öğeyi istiflemek için bırakın.

İstiflenen araçları görüntüleme:

Tüm servis araçlarını görüntülemek için bir istifin üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

Servis araçlarını yönetme:**1** İstifi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak genişletin:

- Servis aracı yığınını genişletmek için aşağı kaydırmaya devam edin.
- İstifi basılı tutun ve **Yığılı genişlet** seçeneğine dokununuz.

2 Ardından aşağıdaki şekilde istifteki araçları yönetin:

- **Servis aracının yerini değiştirme:** Servis aracını basılı tutun ve sürükleyerek yerini değiştirin.
- **Servis aracını üste sabitleme:** Servis aracına dokununuz ve servis aracı istifin üstüne sabitleyin.
- **İstiften servis aracı silme:** Servis aracını basılı tutun, ekranın kenarına sürükleyin, servis aracının istiftten çıkmasını bekleyin ve servis aracını başlangıç ekranında boş bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Silmek için servis aracını sola kaydırın.
- **Araç istifi silme:** İstifteki tüm servis pencere öğeleri silindiğinde istif de otomatik olarak silinir.

Servis Araçlarını Birleştirme

Ortak özelliklere ait kısayollar oluşturmak için boyutu fark etmeksizin servis araçlarını birleştirin ve araç kombolarına sık kullanılan kısayollar ekleyin.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Araç kombosu ekleme:

- Bir servis aracını, boyutu fark etmeksizin herhangi bir başka servis aracıyla kısmen üst üste gelene kadar tutup sürükleyin ve arka panel genişlediğinde kombinasyonu tamamlamak için aracı bırakın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları > Araç komboları** bölümüne gidin, eklemek istediğiniz araç kombosuna dokunup komboyu basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Ayrıca  simgesine dokunup kendi kombonuzu özelleştirmek için favori servis araçlarınızı seçebilir ve  simgesine dokunabilirsiniz.

Araç kombosu düzenleme:

- **Araç kombosuna bir servis aracı ekleme:** Başlangıç ekranında bir servis aracını basılı tutup araç kombosuna sürükleyin.
- **Araç kombosundan bir servis aracını kaldırma:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını, başlangıç ekranında boş olan herhangi bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını ekranın üst kısmındaki  simgesine sürükleyin.

Araç kombosunu düzenlemeyi tamamladığınızda, sistem komboda yer alan öğelere göre ideal şablon boyutunu otomatik olarak uygulayacaktır. Düzenleme ekranından çıkmak için servis kombosu dışında herhangi bir alana dokununuz.

Ayrıca servis kombosunu basılı tutup **Komboyu düzenle** düğmesine dokunarak servis aracı veya kısayol ekleyip kaldırabilirsiniz.

Araç kombosunu kaldırma:

Araç kombosunu basılı tutun ve kaldırmak için **Komboyu sil** düğmesine dokununuz.

Araç kombosunu yeniden adlandırma:

Araç kombosunu basılı tutun ve yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır** düğmesine dokununuz.

Ayrıca servis aracını basılı tutarak düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

 Bazı servis araçlarında düzenleme yapılamaz.

Servis Araçlarını Düzenleme ve Silme

Servis araçlarını düzenleme:

Servis aracını basılı tutun ve servis aracı için hangi bilgilerin görüntüleneceğini ayarlamak için **Düzenle** seçimi yapın.

Örneğin, Galeri servis aracının kapağını belirli bir fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Galeri servis aracını basılı tutabilir, **Düzenle** > **Fotoğraf seç** bölümüne gidebilir ve ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.

Servis araçlarını silme:

Servis aracını basılı tutun ve başlangıç ekranından silmek için **Sil** seçimi yapın.

-  Bazı uygulamaları kaldırdığınız zaman bu uygulamalarla ilgili servis araçları da silinecektir.
- Bazı servis araçları düzenlenemez.

Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma

Büyük klasörler, başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Klasörü genişletmeden uygulama simgesine dokunarak direkt uygulamalar açın ve klasör boyutunu gerektiği gibi ayarlayarak ideal başlangıç ekranı düzeninizi oluşturun.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Büyük bir Klasör Oluşturma

- 1 Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2 Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

Büyük Klasör İçinde Yapılan İşlemler

Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Klasör boyutunu ayarlama:** Büyük klasörü basılı tutun, açılır menü görüntülenince parmağınızı ekrandan kaldırın. Mavi kenarları veya köşeleri klasörün etrafında sürükleyerek klasörün boyutunu ayarlayın ve başlangıç ekranında boş bir yere dokunarak işlemi tamamlayın.
- **Klasöre girme veya klasörden çıkma:** Klasöre girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokunun. Çıkmak için klasör içinde boş bir yere dokunun.

Büyük klasörde tek sayfa halinde görüntülenemeyecek kadar çok uygulama simgesi bulunduğu zaman, klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Yığın simgesine tıklayarak klasörü açabilirsiniz.

- **Uygulama ekleme veya kaldırma:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokununuz ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya kaldırın. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için klasörü basılı tutun. Örneğin standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğini seçerek büyük bir klasör oluşturabilirsiniz.

Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri, bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen özellikler cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ üzerinden ağ geçişi yapılıyor
	Wi-Fi bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 özelliğini destekliyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ özelliğini destekliyor		Alarm kuruldu
	Pil boş		Düşük pil

	Şarj oluyor		Hızlı şarj
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Yeni mesaj
	Sessiz mod		Titreşim şekli
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	NFC etkin		Diğer bildirimler


Kontrol Paneli

Kontrol Panelini Tanıyalım

Kontrol Panelinde ses oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini daha kolay yönetin ve kontrol edin.

Kontrol Paneli Bölümündeki Genel Özelliklerin Tanıtımı

Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırıp **Kontrol Paneli** bölümünü açarak şu özelliklere erişebilirsiniz:



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- **Ses kontrol paneli:** Ses oynatmayı kontrol eder ve son kullanılan medya uygulamaları, dinleme cihazları (Vision cihazlar ve Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) ile arama cihazları arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar.
- **Kısayollar:** Sık kullanılan özelliklerin etkinleştirilmesini, devre dışı bırakılmasını ve ayarlanmasını sağlar.
- **Süper Cihaz:** Sorunsuz Çoklu Ekran İş Birliği, kablosuz projeksiyon, video aktarımları ve diğer cihazlar arası özellikleri sağlamak için tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Vision cihazlar ve diğer cihazlarla iş birliği yapar.
- **Akıllı cihazlar:** **AI Life** bölümüne eklenen cihazları ve ortamları yönetmenize ve kontrol etmenize olanak sağlar.

i Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Kontrol Paneli Bölümünü Düzenleme

Kontrol Paneli; kısayol düğmelerinin yerini değiştirme, **Süper Cihaz** özelliğini gizleme ve akıllı ortamları ve akıllı cihazları düzenleme gibi bazı özellik düzenlemelerine izin vererek cihazlarınızı çok daha kolay yönetmenizi sağlar.

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve



simgesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:


- **Kısayol düğmelerini düzenleyebilirsiniz:** **Anahtarları düzenle** düğmesine dokunun, kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için basılı tutup sürükleyin. Ayrıca, sık kullanılan bir gizli kısayol düğmesini kısayol düğmeleri panelinin yukarıdaki gizli olmayan kısmına sürükleyebilir veya daha az kullanılan bir kısayol düğmesini aşağıdaki gizli kısma sürükleyebilirsiniz.
- **Süper Cihaz'ı gizleyebilirsiniz:** Süper Cihaz'ı gizlemek için **Süper Cihaz'ı gizle** düğmesine dokunun. Süper Cihaz'ı görüntülemek için **Süper Cihaz'ı göster** düğmesine dokunun.
- **Akıllı cihazları düzenleyebilirsiniz:** **Cihazları düzenle** düğmesine dokunun ve eklenen akıllı cihazı Kontrol Paneli'nden kaldırmak için akıllı cihazın üst kısmındaki  simgesine dokunun. **AI Life** uygulaması ile ilişkilendirdiğiniz akıllı cihaza aşağıdan dokunun ve Kontrol Paneli'ne ekleyin.

 Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Kısayol Anahtarlarını Kullanma

Kısayol Düğmesi Açma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- İlgili özelliğin ayarlar ekranına gitmek için kısayol düğmesini basılı tutunuz (bazı özellikler tarafından desteklenmektedir).
- Sistem ayarları ekranına gitmek için düğmesine dokununuz.

Kısayolları Özelleştirme

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, > **Anahtarları düzenle** bölümüne gidin, ardından istediğiniz konuma sürüklemek için kısayol düğmesini basılı tutun ve **Bitti** düğmesine dokununuz.

Ses Kontrol Paneli

Oynatmayı yönetin ve istediğiniz zaman ses için kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapın veya kendi cihazınızdan başka cihazlara (mesela mikrofonlu kulaklığa veya hoparlöre) müzik yayını aktarın.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Oynatmayı Yönetme ve Ses Uygulamaları Arasında Sorunsuz Geçiş Yapma


Birden fazla ses uygulaması (**Müzik** gibi) açık haldeyken istediğiniz zaman ses kontrol panelini kullanarak oynatmayı yönetebilir ve ses uygulamaları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Cihazın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve üst kısımda bulunan oynatma denetimi kartına dokununuz.
- 2 Halihazırda kullanılmakta olan ve en son kullanılan ses uygulamaları oynatma denetimi kartında görüntülenecektir; kullanımda olan uygulamanın oynatma durumunu (oynatma, duraklatma ve şarkılar arasında geçiş yapma) yönetebilir veya başka bir ses uygulamasına geçiş yapabilirsiniz.

- Bazı uygulamaların en yeni sürüme güncellenmesi gerekir.
- Ses kontrol paneli yalnızca belli uygulamalar için desteklenmektedir .

Bluetooth Kulaklık Aracılığıyla Arkadaşlarla Ses Paylaşma

Ses paylaşma özelliği, aynı cihaza birden fazla Bluetooth kulaklık çifti bağlamanıza olanak sağlar; bu sayede arkadaşınızla birlikte müzik dinleyebilir veya video izleyebilirsiniz.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bu özellik yalnızca belli Bluetooth kulaklıklarda desteklenmektedir .
- Bluetooth kulaklığınız bu özelliği destekliyorsa kulaklığı mevcut en yeni sürüme güncelleyin.

- 1 Cihazınızı Bluetooth kulaklık ile eşleştirin, **Kontrol Paneli**ndeki oynatma denetimi kartının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokununuz.
- 2 Öteki kulaklık çiftinin eşleştirme durumuna göre paylaşım modunu ayarlayın:
Kendinizle paylaşma (Öteki kulaklık çiftinin kendi cihazınız ile eşleştirilmiş olması durumunda): Eşleştirilmiş olan kulaklıklar cihaz listesinde görüntülenecektir. Sesi paylaşmayı istediğiniz iki kulaklık çiftini seçin.
Ayrıca **Kontrol Paneli** > **Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra iki kulaklık çiftini bu cihaza ait simgeye sürükleyerek de bağlantı başlatabilirsiniz.
Geçici paylaşım (Öteki kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmiş olmaması durumunda): Bu cihazdaki cihaz listesinden eşleştirilmiş olan kulaklık çiftini seçin, kulaklığın altında yer alan **Sesi paylaş** seçeneğine dokununuz ve aşağıdaki şekilde paylaşım başlatın:

- **Öteki kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmiş olmaması durumunda:** Paylaşmak istediğiniz kulaklığı şarj kutusuna koyun, kutuyu açın, bu cihazın yanına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. Cihazınızın hiçbir kulaklık

algılamaması halinde, şarj kutusundaki düğmeyi basılı tutun ve paylaşım başlatmak için kulaklıkları bu cihazın yanına koyun.

- **Öteki kulaklık çiftinin başka bir tablet/telefonla eşleştirilmiş olması durumunda:** Söz konusu kulaklıkla eşleştirilmiş olan cihazın ekranını açın ve ilgili cihazı bu cihazın yanına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

3 Eşleştirme tamamlanınca artık bu cihazdaki sesi iki kulaklık çiftiyle paylaşabilirsiniz.

Ses paylaşımını durdurmak için oynatma denetimi kartında  simgesine dokunun, paylaşılan kulaklıklara dokunun ve seçimini kaldırın.

Cihazın Sesini Başka Bir Cihaza Aktarma

Cihazınız ses kaynağı bir cihaza (kulaklık, hoparlör veya Vision ürünü gibi) bağlandığı zaman cihazınızda oynatılan sesi bağlı olan ses cihazına gönderebilir ve ses kontrol panelinde oynatma durumunu yönetmeye devam edebilirsiniz.

1 Cihazınızı Bluetooth, **AI Life** veya başka yöntem aracılığıyla bir ses cihazına bağlayın.

2 Kontrol Paneli oynatma denetimi kartının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunun, cihazınızda oynatılan sesin aktarılacağı ses cihazını listeden seçin.

Oynatma denetimi kartında hiçbir ses yayın cihazı bulunmaması halinde cihaz listesini görüntülemek için  simgesine dokunun.

Cihaza Gelen Aramaları Başka Bir Cihaza Aktarma

Cihazınız bir dinleme cihazına (mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi) bağlandığında, cihazınızda devam eden bir aramayı dinleme cihazına aktarabilirsiniz.

1 Cihazınızı kablolu bir mikrofonlu kulaklığa bağlayın veya cihazınızı Bluetooth üzerinden kablosuz bir kulaklığa ya da hoparlöre bağlayın.

2 Bir arama esnasında **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, Ses Kontrol Paneli'nin sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun ve aramayı aktarmak için listeden kablolu veya Bluetooth dinleme cihazını seçin.


Ses Kontrol Paneli'nde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

 • Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde arama servisleri desteklenmemektedir.

• Yakın gelecekte bu özellik daha fazla uygulama tarafından desteklenecektir.

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Takılmadan Geçiş Yapma

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve gittiğiniz zaman bir filmi cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak HUAWEI Vision'ınızda izlemeye devam edebilirsiniz; ofise döndüğünüz zaman aynı belgeleri cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

i **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

i **AI Life** başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
- **i** Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Yakınlardaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

- **i** Kontrol Paneli'nde **Süper Cihaz** özelliğini bulamıyorsanız sağ üst köşedeki  simgesine ve **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokununuz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olması durumunda

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Süper Cihaz** kısmından  veya  simgesine dokunarak bağlanabileceğiniz yakınlardaki cihazları arayın.
- 2 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

Cihazlar arasında bağlantı kurulduktan sonra  simgesine dokunarak uygulama senaryosunu değiştirebilirsiniz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış olması durumunda

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçimini yapın.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için bu cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

- **i** Aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için

Süper Cihaz bölümünden  simgesine dokununuz, cihazı basılı tutunuz ve **Sil** düğmesine dokununuz. Ayrıca **Ayarlar > Süper Cihaz** bölümüne gidip **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçerek **Sil** düğmesine dokunabilirsiniz.

- 4 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

Cihaz bağlantıları kurulduktan sonra uygulama senaryosunu değiştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

Oynattığınız şarkıyı veya MeeTime aramasını tabletinizden başka bir cihaza aktarmak ve tek bir saniye bile kaçırmadan bıraktığınız yerden devam etmek için **Süper Cihaz** özelliğini kullanın.

 **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Vision cihazlara **MeeTime aramalarını** aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere ve Vision cihazlarına **müzik** aktarabilirsiniz.

 **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarımlar, ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1 Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, yakınlardaki kullanılabilir cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunun veya yeni bir cihaz bağlamak için  >  bölümüne gidin.
- 2** Cihazınızda aktarmak istediğiniz bir görevi çalıştıran bir uygulamayı (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
- 3** Cihazınızın **Kontrol Paneli** bölümündeki **Süper Cihaz** özelliğinden, görevi aktarmak istediğiniz hedef cihaza dokunun veya hedef cihazı bu cihaza sürükleyerek aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Bilgisayarda Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara bağlayın, ofisteki işlerinizi daha verimli ve iş birliğine uygun hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir, fare ve klavye ile tabletinizde veya ekran kalem ile bilgisayarınızda gezinebilirsiniz.

1 Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümündeki veya simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılabilir cihazlar için arama yapın.

2 Bağlanmak istediğiniz bilgisayarın adına dokununuz veya bilgisayarın simgesini cihazınızın simgesine sürükleyin ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bağlantı kurulduğunda cihazınızın ekranı bilgisayarda görüntülenecektir.

Çoklu Ekran İş Birliği'ni sonlandırmak için cihazınızdaki **Süper Cihaz** ekranında bağlı cihaza dokununuz.

Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı

Ekran Görüntüsü Alma

Parmak Eklemiyle Dokunarak Tüm Ekranın Görüntüsünü Alma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Eklemle ekran görüntüleri** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Tüm ekranın görüntüsünü almak için tek parmak eklemiyle arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.

Kısayol Düğmesiyle Ekran Görüntüsü Alma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol

düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokunun, ardından ekran görüntüsü almak için (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) **Ekran görüntüsü** düğmesine dokunun.

Ekran Görüntüsü Paylaşma veya Düzenleme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Şunları yapabilirsiniz:

- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmi yukarı doğru kaydırın.
- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokunun.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın bir bölümünün ekran görüntüsünü almak için **Kısmi ekran görüntüsü** özelliğini kullanın. İstedığınız ekran görüntüsü şeklini (dikdörtgen, oval veya kalp gibi) seçebilirsiniz.

Eklem Hareketleriyle Kısmi Ekran Görüntüsü Alma



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Tek parmak eklemizle ekranı basılı tutun ve ekranda görüntüsünü almak istediğiniz kısmın etrafına kapalı bir şekil çizin. Bu esnada parmak eklemizi ekrandan ayırmamaya dikkat edin.
- 2** Parmak eklemizinin yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
 - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.

Kısayol Kullanarak Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

- 1** Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın,  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Ekran görüntüsü** seçeneğinin yanında bulunan üçgen simgesine dokunun ve görüntülenen açılır pencerede **Kısmi ekran görüntüsü** seçeneğine dokunun.
- 2** Ardından ekrandaki talimatları takip edip ekranın kısmi görüntüsünü almak istediğiniz bölümünün etrafını parmağınızla çizerek kapalı bir şekil içine alın.

3 Parmağınızın yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:


- Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
- Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.

4 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanın.

Parmak Eklemleri Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Tek parmak eklemiyle ekrana dokunup basılı tutarak "S" şekli çizin. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin, (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Ekran görüntüsü** öğesinin yanında bulunan üçgen simgesine dokununuz ve açılır pencerede **Kayan ekran görüntüsü** öğesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak ekranın en altına kadar kaydırma yaparak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

Küçük Resmi Aşağı Kaydırarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim görünür. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Küçük resmi aşağı kaydırın. Cihazınız otomatik olarak ekranın en altına kadar kaydırma yaparak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

Ekranı Kaydetme

Oyun becerilerinizi sergilemek, öğreticiler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için ekrandaki aksiyonu yakalayarak paylaşılabilir videolar oluşturun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun, ardından ekran kaydını başlatmak için **Ekran Kaydı** düğmesine dokunun.
- 2 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 3 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

İki Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Kaydı Başlatma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Ekran kaydı almaya başlamak için iki parmak eklemınızle ekrana arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın. Kaydı durdurmak için daha önceki gibi tekrar çift tıklatın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekranı kaydederken mikrofonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mikrofon simgesine dokunun.

- Mikrofon etkin olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) bir yandan ekranı kaydederken bir yandan da sesinizi kaydedebilirsiniz.
- Mikrofon devre dışı olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) sırf sistem tarafından üretilen sesleri (ses dosyası veya video oynatımı) kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydı Esnasında Dokunma Hareketlerini Gösterme veya Gizleme

Ekran kaydı yaparken dokunma hareketlerini göstermek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Ekranın üst kısmındaki kırmızı zamanlayıcının yanındaki  simgesine dokunun ve kayıt sırasında **Dokunmaları göster** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Metin Girişi Yapma

Celia Klavyeyi Kullanma

Huawei tarafından geliştirilmiş olan **Celia Klavye** güvenli, sezgisel bir klavyedir. Hem verimli konuşarak yazmayı ve el yazısıyla düzgün yazmayı hem de 170'in üzerinde giriş dilini desteklemektedir.

Celia Klavye henüz cihazınızda yüklü değilse **AppGallery** üzerinde Celia klavyeyi bulup yükleyin.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş bölümüne gidip **Celia Klavye**'yi varsayılan klavye olarak ayarlayın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Metin Girişi

Klavye ile yazma

Celia Klavye ile yazmaya başladığınızda, tahmin edilen kelimeleri seçebileceğiniz bir metin kutusu görüntülenecektir.

Konuşarak yazma

Konuşmalarınızı anında yazıya dönüştürün.

- Konuşarak yazma ekranına gitmek için  simgesini basılı tutun.

- Konuşarak yazma ekranında  simgesine dokunarak tercih ettiğiniz dili seçin.
-  Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Zengin Medya Girişi

- Klavyede  simgesini basılı tutun, ardından  simgesine dokunun ve farklı emoji'ler seçin.
- Klavyede  simgesini basılı tutun, ardından  simgesine dokunun ve farklı ifadeler seçin.

Başka Bir Giriş Diline Geçiş

Sol alt köşede  simgesini basılı tutun ve açılır pencerede **English(United States)** veya

Diğer diller... seçeneğini seçin. Bunun yanında  simgesine dokunarak da hızlı bir şekilde giriş dilini değiştirebilirsiniz.

Celia Klavye Ayarları

Temayı ayarlama

Giriş klavyesinde  > **Tema** yolunu izleyerek bir görünüm seçin.

Yazı tipini ayarlama

Giriş klavyesinde  > **Ayarlar** > **Yazı tipleri** yolunu izleyerek yazı tipi seçin.

Çoklu Pencere

Çoklu Pencere Düğmesini Düzenleme

Çoklu Pencere düğmesini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz! Uygulamalar ekleyerek ya da kaldırarak veya uygulamaları yeniden sıralayarak Çoklu Pencere düğmesindeki uygulamalar düzenleyebilirsiniz.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:

- **Çoklu Pencereyi destekleyen uygulamaları görüntüleme:** simgesine dokunarak **Diğer uygulamalar** bölümünde Çoklu Pencere özelliğini destekleyen uygulamalara ulaşın.
- **Uygulama ekleme:** > yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere düğmesine eklemek istediğiniz uygulamalara, ardından simgesine dokununuz.
- **Uygulama taşıma:** > yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Çoklu Pencere düğmesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, düğmede istediğiniz konuma sürükleyin ve simgesine dokununuz.
- **Uygulama kaldırma:** > yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere düğmesinde istediğiniz uygulamanın sağ üst köşesindeki simgesine, ardından simgesine dokununuz.

Çoklu Pencere düğmesi varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** anahtarını kapalı konuma getirin.

Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kayan pencere açmak için:

- Cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın. Düğmede istediğiniz uygulamaya dokunarak kayan pencere halinde açın.
- Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırarak En son görevler ekranını açın ve istediğiniz bir uygulamayı kayan pencere halinde görüntülemek için uygulama ön izleme penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.

Kayan pencerenin yerini değiştirmek için:

Kayan pencereyi istediğiniz yere taşımak için pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.

Kayan pencereyi yeniden boyutlandırmak için:

Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyin.

- **i** Kayan pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız, kayan pencere ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük bir kayan pencere halinde daralır.

Kayan pencereyi küçültmek için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca sola veya sağa sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin.

Tam ekran moduna dönmek için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca yukarı doğru sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca yukarı durum çubuğuna sürükleyin.

Kayan pencereyi kapatmak için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve hızlıca aşağı doğru sürükleyin.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun ve ekranın altında bulunan  simgesine sürükleyin.

- **i** Bölünmüş ekran moduna geçmek için: Başlangıç ekranında olmadığınız zaman kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve ekranın sol ya da sağ kenarına (yatay modda) veya üst ya da alt kenarına (dikey modda) sürükleyin.

Uygulamalar için Kayan Pencere Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma

Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak, uygulamalar için hızlıca kayan pencereler bulabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve bu pencereleri kayan çemberde simge durumuna küçülttüğünüzden emin olun.
- 2 Kayan pencerelerin ön izlemesini yapmak için kayan çembere dokununuz:
 - **Kayan pencere ön izlemelerine göz atma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırın.
 - **Bir uygulamanın kayan penceresini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için kayan pencere ön izlemesine dokununuz.

- **Bir uygulamanın kayan penceresini kapatma:** Kapatmak için kayan pencere ön izlemesindeki  düğmesine dokununuz.

Ekleri Kayan Pencerede Açma


Belirli uygulamalarda (E-posta ve Not Defteri gibi), bağlantı veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı veya eki kayan pencerede açmak için ilgili öğeye dokununuz.
 - **Bağlantı açma:** E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı kayan pencerede açmak için bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** E-posta uygulamasındaki bir eki (belge, görsel veya video gibi) kayan pencerede açmak için ek öğesine dokununuz.

Ekranı Bölerek Çoklu Görev Gerçekleştirme

İstediğiniz zaman kesintisiz çoklu görev yapmak için uygulamaları bölünmüş ekran modunda açın.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bölünmüş ekran modu sadece bazı uygulamalarda desteklenmektedir.

Ekranı Bölme

- 1 Başlangıç ekranında uygulama açtıktan sonra cihazın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere çekmeceğini görüntüleyin.
- 2 Çekmecedeki bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.

Bölünmüş Ekran Modunda Sık Kullanılan İşlemler

Bölünmüş ekran modundayken şunları yapabilirsiniz:

- **Bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapma:** Bir bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunarak bu bölünmüş ekran küçülene kadar basılı tutun, ardından bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapmak için bu bölünmüş ekranı diğer bölünmüş ekrana sürükleyin ve bırakın.
- **Bölünmüş ekran oranını ayarlama:** Bölünmüş ekranların boyutunu karşılaştırmalı olarak ayarlamak için iki bölünmüş ekran arasındaki  veya  simgesini sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetme:** Sık kullanılan bölünmüş ekran kombinasyonlarını başlangıç ekranına kaydedin ve uygulamak için dokunun. İki bölünmüş ekran arasındaki  veya  simgesine dokunun ve bölünmüş ekran kombinasyonunu başlangıç ekranınıza kaydetmek için **Kombinasyonu kaydet** öğesine dokunun. Hemen uygulamak için başlangıç ekranındaki bölünmüş ekran kombinasyonu simgesine dokunun.
- **Bölünmüş ekrandan kayan pencereye geçiş yapma:** Bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve simgeyi sola ya da sağa (dikey modda) veya aşağı (yatay modda) sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Bölünmüş ekranlardan biri kaybolana kadar iki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesini sürükleyin.

Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Fotoğrafları sürükleyip bırakma: **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.

 Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Tek bir Uygulama için Çoklu Pencere Görünümü

Aynı uygulamaya ait (**E-posta** ve **Not Defteri** gibi) iki görev penceresi oluşturabilir ve pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Aşağıda örnek olarak **E-posta** uygulaması verilmiştir.

Tek bir uygulamada çoklu pencere görünümünü etkinleştirmek için:

- 1 Başlangıç ekranında **E-posta** uygulamasını açın.
- 2 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3 Çekmecedeki E-posta uygulaması simgesini basılı tutun ve uygulama içinde iki pencere açmak için ekrana sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında görsel, metin veya belge sürüklemek için:

- **Görsel sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birinde bir görsel seçip diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birinde bir belge seçin ve diğer pencereye sürükleyin.

Uygulama Penceresini Küçültme veya Ekranı Bölme

Tam ekran modunda istediğiniz zaman uygulama ekranını küçülterek kayan pencereye dönüştürebilir veya başka bir uygulamayla bölünmüş bir ekran oluşturabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimini yapın.

Uygulama penceresini küçültme

Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ilgili uygulamayı küçük kayan pencere

halinde görüntülemek için ekranın alt kısmından sağ üst köşedeki  simgesine doğru yukarı kaydırın. Yatay moddayken video veya oyun uygulamasını küçülttüğünüz zaman küçük kayan pencere otomatik olarak Yatay modda görüntülenecektir.

 Sadece bazı uygulamalar için Yatay modda küçük kayan pencere özelliği desteklenmektedir.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz:

- **Kayan pencereyi küçültmek için** pencereyi basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin veya hızlı bir şekilde sola ya da sağa sürükleyin.
- **Kayan pencereyi kapatmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin veya hızlı bir şekilde aşağı doğru sürükleyin.
- **Tam ekran modunda açmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın üst kısmına veya hızlı bir şekilde yukarı doğru sürükleyin.
- **Küçük kayan pencereyi büyütmek için** üzerine dokununuz.

i Standart boyutlu bir kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyerek standart boyutlu pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız standart boyutlu pencere, ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük kayan pencere halinde daralacaktır.

Ekranı bölme

- 1 Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ekranın alt kısmından sol üst köşedeki  veya  simgesine sürükleyin.
- 2 Ardından bölünmüş ekran özelliği olan başka bir uygulama açarak her iki uygulamayı da bölünmüş ekran modunda görüntüleyin.

Uygulama Çoğaltıcı'yı Etkinleştirme

Uygulama Çoğaltıcı, tabletiniz yatay düzen modundayken daha kolay çoklu görev işlemleri için uygulamalarda iki pencere (başlangıç ekranı ve içerik ekranı) görüntüler.

 Bazı uygulamalar Uygulama Çoğaltıcı'yı desteklemez.

- 1 Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uygulama Çoğaltıcı** veya **Ayarlar > Uygulamalar ve servisler > Uygulama Çoğaltıcı** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin. Ardından **Uygulama Çoğaltıcı** özelliğini etkinleştirmek istediğiniz uygulamanın yanındaki düğmeyi açık duruma getirin.
 - 2 Uygulama Çoğaltıcı** özelliğinin etkinleştirildiği uygulamayı açın. Ardından uygulamanın başlangıç ekranı, ekranın ortasında görüntülenecektir.
 - 3** Uygulamanın başlangıç ekranında herhangi bir içeriğe dokununuz. Başlangıç ekranı, ekranın sol kısmına geçecek, uygulamanın içerik ekranı ise sağ kısımdaki yeni bir pencerede gösterilecektir.
-  Başlangıç ekranındaki girdinin başka içerik göstermemesi halinde uygulama tek pencere olarak görüntülenmeye devam edecektir. Ekrandaki herhangi bir boş alanda yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırarak gezinebilirsiniz.

Kayan Pencere Görünümü

Kayan pencere görünümü, Manzara modunu desteklemeyen bazı uygulamaların kullanımını kolaylaştırır. Bu özelliği etkinleştirmek için:

- 1 Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uygulama Çoğaltıcı** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları uygulayın ve **Kayan pencere görünümünü** ögesine dokununuz.
 - 2 Kayan pencere görünümü** özelliğini etkinleştirin.
-  Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Uygulama Çoğaltıcı Pencerelerini Düzenleme

Uygulama Çoğaltıcıı kullanırken uygulama pencerelerini size gereken şekilde ayarlayabilirsiniz: Örneğin soldaki ve sağdaki bölmelerin yerlerini değiştirebilir veya pencereleri kayan pencere halinde açabilirsiniz.

Soldaki ve sağdaki bölmelerin yerlerini değiştirme: Çift bölmeli görünümle birlikte **Uygulama Çoğaltıcı** modu etkin olduğu zaman, hem soldaki hem de sağdaki pencerelerin

üstünde  şeklinde bir kaydırıcı çubuk görüntülenecektir. Kaydırıcı çubuğu basılı tutup sola veya sağa sürüklediğinizde soldaki ve sağdaki bölmeler yer değiştirir. Yer değiştirme işlemi yalnızca halihazırda süren göreve uygulanır, öteki görevlerin görüntülenme biçimine etki etmez.

Kayan pencere açma: **Uygulama Çoğaltıcı** özelliği etkin bir uygulama çift pencere modunda görüntüleniyorken pencerenin üstünde bulunan  şeklindeki kaydırıcı çubuğu basılı tutun, pencereyi ekranın ortasına sürükleyin ve kayan pencere açılınca serbest bırakın. Kayan

pencerenin üstündeki kaydırıcı çubuğu basılı tutup eski konumuna sürüklediğinizde, pencere paralel görünümüne geri döner.

Pencere boyutlarını ayarlama: Pencerelerin arasındaki  çubuğunu basılı tutun, sola ya da sağa sürükleyin.

İki pencereyi ayırma: Ekranın üst kısmındaki  simgesine dokununuz.

 Kimi ürünler pencere boyutlarını ayarlamayı veya pencereleri ayırmayı desteklemezler.

Akıllı Özellikler

AI Touch

AI Touch özelliğini etkinleştirme

Cihazınızda ilginizi çeken bir içerik gördüğünüz zaman, daha fazla bilgi edinmek üzere iki parmağınızla ekranı basılı tutarak **AI Touch** özelliğini açın.

Ayarlar > HUAWEI Assistant > AI Touch bölümüne gidin ve **AI Touch** özelliğini etkinleştirin.

AI Touch ile Alışveriş

Cihazınızda satın almak istediğiniz bir öge gördüğünüzde **AI Touch** işlevini kullanarak satın almadan önce öğeyi hızlıca arayabilir ve çok sayıda alışveriş platformu arasında fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.


Dokun Hemen Al

- 1 **Ayarlar > HUAWEI Assistant > AI Touch** bölümüne gidin ve **AI Touch** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Satın almayı istediğiniz bir şey görünce iki parmağınızla ekranı basılı tutun.
- 3 Ne olduğunu bulmak istediğiniz nesnenin kare içine girmesi için arama kutusunun boyutunu ve konumunu ayarlayın.
- 4 Söz konusu nesnenin ne olduğu bulunur bulunmaz farklı alışveriş platformlarından derlenmiş bir dizi satın alma bağlantısı görürsünüz.

Süper Cihaz

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Takılmadan Geçiş Yapma

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve gittiğiniz zaman bir filmi cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak HUAWEI Vision'ınızda izlemeye devam edebilirsiniz; ofise döndüğünüz zaman aynı belgeleri cihazınızda bıraktığınız yerden başlayarak bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

 **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

 **AI Life** başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.

- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Yakınlardaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

-  Kontrol Paneli'nde **Süper Cihaz** özelliğini bulamıyorsanız sağ üst köşedeki  simgesine ve **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokununuz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olması durumunda

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Süper Cihaz** kısmından  veya  simgesine dokunarak bağlanabileceğiniz yakınlardaki cihazları arayın.
- 2 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

Cihazlar arasında bağlantı kurulduktan sonra  simgesine dokunarak uygulama senaryosunu değiştirebilirsiniz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış olması durumunda

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçimini yapın.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için bu cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 -  Aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için **Süper Cihaz** bölümünden  simgesine dokununuz, cihazı basılı tutunuz ve **Sil** düğmesine dokununuz. Ayrıca **Ayarlar > Süper Cihaz** bölümüne gidip **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçerek **Sil** düğmesine dokunabilirsiniz.
- 4 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

Cihaz bağlantıları kurulduktan sonra uygulama senaryosunu değiştirmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

Oynattığınız şarkıyı veya MeeTime aramasını tabletinizden başka bir cihaza aktarmak ve tek bir saniye bile kaçırmadan bıraktığınız yerden devam etmek için **Süper Cihaz** özelliğini kullanınız.

-  **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Vision cihazlara **MeeTime aramalarını** aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere ve Vision cihazlarına **müzik** aktarabilirsiniz.
- **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarımlar, ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1 Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, yakınlardaki kullanılabilir cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunun veya yeni bir cihaz bağlamak için  >  bölümüne gidin.
- 2** Cihazınızda aktarmak istediğiniz bir görevi çalıştıran bir uygulamayı (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
- 3** Cihazınızın **Kontrol Paneli** bölümündeki **Süper Cihaz** özelliğinden, görevi aktarmak istediğiniz hedef cihaza dokunun veya hedef cihazı bu cihaza sürükleyerek aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Bilgisayarda Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara bağlayın, ofisteki işlerinizi daha verimli ve iş birliğine uygun hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği

penceresinde dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir, fare ve klavye ile tabletinizde veya ekran kalemle bilgisayarınızda gezinebilirsiniz.

1 Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümündeki  veya  simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılabilir cihazlar için arama yapın.

2 Bağlanmak istediğiniz bilgisayarın adına dokununuz veya bilgisayarın simgesini cihazınızın simgesine sürükleyin ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bağlantı kurulduğunda cihazınızın ekranı bilgisayarda görüntülenecektir.

Çoklu Ekran İş Birliği'ni sonlandırmak için cihazınızdaki **Süper Cihaz** ekranında bağlı cihaza dokununuz.

Cihazlar Arasında Metin veya Fotoğraf Kopyalama ve Yapıştırma

Yazmayı ve afiş oluşturmayı daha da kolaylaştırmak için paylaşılan panoyu kullanarak telefonunuz ve tabletiniz arasında metin veya fotoğraf kopyalama ve yapıştırma yapabilirsiniz.

Cihazlar Arası Panoyu Etkinleştirme

- 1** Telefonunuzda ve tabletinizde aynı HUAWEI Kimliğine giriş yapın.
- 2** Bluetooth'u etkinleştirin ve iki cihazla da aynı Wi-Fi ağına bağlanın.
- 3** **Ayarlar > Süper Cihaz > Cihazlar Arası Pano** bölümüne gidin ve **Cihazlar Arası Pano** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4** Cihazların birinden diğerine metin veya fotoğraf kopyalayın.
 -  Bu özellik HUAWEI Not Defteri, E-posta, Galeri, Tarayıcı ve bazı üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

Cihazlar Arasında Fotoğraf Kopyalama ve Yapıştırma

Metin kopyalama ve yapıştırma

- 1** Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri, E-posta veya Tarayıcı gibi) seçilecek metni  düğmesi görüntülenene kadar basılı tutun.
 -  Metni basılı tuttuğunuzda ne olacağı uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. İşlemleri ekrandaki talimatlara göre yapın.
- 2** Yalnızca istediğiniz kelimeleri seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya **Tümünü seç** düğmesine dokununuz.
- 3** Gerekli şekilde **Kopyala** veya **Kes** düğmesine dokununuz.
- 4** Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) metni yapıştıracağınız yeri basılı tutunuz ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.

Fotoğraf kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri veya E-posta gibi) kopyalamak istediğiniz fotoğrafı basılı tutun ve **Kopyala** düğmesine dokununuz.
 - •
 Galeri'den de bir fotoğraf seçebilir ve kopyalamak için • • > **Panoya kopyala** bölümüne gidebilirsiniz.
- 2 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) fotoğrafı yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.

Kolay Projeksiyon

Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma

Hem cihazınızda öbür uygulamaları kullanmaya ve göz atmaya devam edebilir hem de cihazınızda açık olan uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (mesela Huawei Vision) yansıtabilirsiniz.

- Uygulama yansıtma, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.

Uygulama yansıtma: Cihazınızda kablosuz projeksiyon etkinleştirildikten sonra yansıtmak

istediğiniz uygulamayı açın,  >  bölümüne giderek ilgili uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtın ve uygulamayı simge durumunda küçültün, ardından uygulama cihaz ekranının yan tarafında kayan top şeklinde olarak görünecektir.

Yansıtılan uygulamayı idare etme: Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan toptan yansıtılan uygulamaya dokununuz, uygulama bu şekilde idare edilebilir. Geniş ekranlı cihazın ses seviyesini de kayan pencereden ayarlayabilirsiniz.

- Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamaz.
- Gizliliğinizi korumak için bu özellik cihazınızın ekranı kilitlendikten sonra kullanılamaz.

Uygulama projeksiyonundan çıkmak için aşağıdaki yollardan birisini kullanabilirsiniz:

- Kablosuz projeksiyona dönmek için  > **Ekran yansıtma** bölümüne gidin.
-  bölümünden **Kontrol Paneli** düğmesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletin ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokununuz.

Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletiniz ile Bilgisayarınız Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi HUAWEI bilgisayara bağlayın, aralarında içerik sürükleyip bırakın ve klavye ile fareyi kullanarak her iki cihazı kontrol edin. Bu sayede hiç takılmadan her zaman verimliliğin keyfini sürebilirsiniz.

-  • Özellikler ve işlemler, PC Yöneticisi sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürümüne güncellemeniz tavsiye edilir.

Tabletiniz ile Bilgisayarınızı Bağlama

Tabletiniz ile bilgisayarınızı bağlayın ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Çoklu Ekran İş Birliği'ni etkinleştirin:

PC Yöneticisi aracılığıyla bağlanma:

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için tabletin sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin ve tablet ekranının açık kaldığından emin olun.
- 2 Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices > My tablet > Connect** bölümüne gidin.
- 3 Tableti bilgisayarın yakınına koyun ve kullanılabilir cihazların olduğu listeden tableti seçin.
- 4 Tablet ve bilgisayar ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Süper Cihaz aracılığıyla bağlanma:

- 1 Bilgisayarda **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin ve tabletinizde giriş yapmış olduğunuz HUAWEI Kimliğine giriş yapın.
- 2 Tablette sağ üst köşeden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin. **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgelerine dokunarak yakınlardaki cihazları arayın.
- 3 Bağlanmak istediğiniz hedef cihaza dokunun veya hedef cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

USB kablosu aracılığıyla bağlanma:

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için tabletin sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin ve tablet ekranının açık kaldığından emin olun.
- 2 USB kablosu kullanarak tableti bilgisayara bağlayın.
- 3 Tablet ve bilgisayar ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

PC Yöneticisi'nin iş birliği ayarları ekranında **Mirror**, **Extend** veya **Collaborate** seçeneklerine tıklayarak ilgili iş birliği moduna geçiş yapın. Cihazlar ilk kez bağlandıkları zaman varsayılan iş birliği modu **Mirror** seçeneğidir.

Tabletinizi İkinci Bilgisayar Ekranına Dönüştürme

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, tablet, bilgisayarınız için ikinci ekran görevi görecek ve size çalışmak ve gezinmek için sınırsız imkanlar sağlayacaktır. Bilgisayarın klavye ile faresini kullanarak tablette gezinebilir veya tablet ekranının sağladığı rahatlık sayesinde dokunarak veya ekran kalemıyla bilgisayarı bile kullanabilirsiniz.

1 Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet** bölümüne giderek iş birliği ekranını ziyaret edin.

2 Mirror veya **Extend** seçeneğini seçerek ilgili iş birliği moduna geçiş yapın.

Mirror: Bu mod altında, tablet, bilgisayar ekranını eş zamanlı şekilde görüntüler. Tablet ekranından bilgisayardaki uygulamalara ve dosyalara erişebilirsiniz.

- **Uygulama açma:** Dosyaları ve görselleri görüntülemek için Dosya Gezgini'ni açın.
- **Web sayfalarında gezinme:** Web'de gezinmeye başlamak için bilgisayarda tarayıcıyı açın.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya kaleme bağlıysa bunları kullanarak el yazısıyla çizimler/notlar ekleyebilir veya dosyalara yorumlar bırakabilirsiniz.

Extend: Bu mod altında, tablet, bilgisayar için ikinci ekran görevi görür; ancak bu iki ekranda birbirlerinden farklı içerik gösterilir. Uygulama pencerelerini, mesela sunum yazarken referans aldığınız belgeyi görüntülemek için, tablete sürükleyebilirsiniz (uygulamanın isminin olduğu başlığı tıklayıp basılı tutarak).

Tabletiniz ile Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, bilgisayarın klavye ile faresini kullanarak hem tablette yazı yazabilir ve gezinebilir hem de iki cihaz arasında metin, görsel ve dosya da sürükleyip bırakabilirsiniz.

1 Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet** bölümüne giderek iş birliği ekranını ziyaret edin.

2 Collaborate seçeneğini seçerek ilgili iş birliği moduna geçiş yapın.

3 Bunun ardından bilgisayarın klavyesi ile faresi kullanılarak tablette aşağıda sayılan işlemler gerçekleştirilebilir:

Tabletteki uygulamalara ve dosyalara erişme

- **Uygulama açma:** Tablet penceresinde uygulama açmak için ilgili uygulamaya tıklayın.
- **Web'de gezinme:** Tablet penceresinde web sayfalarında gezinmek için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.
- **Metin yazma:** Tablette metin yazmak için bilgisayarınızın giriş yöntemini kullanın.

Tabletiniz ile bilgisayarınız arasında dosyalar sürükleyip bırakma

- **Bilgisayardan tablete aktarım:** Fareyi veya dokunmatik yüzeyi kullanarak istenilen metni, görselleri veya dosyaları seçin ve basılı tutarak tablete sürükleyin. Mesela: Bilgisayardaki bir görseli sürükleyerek tablet penceresinde açık olan bir nota bırakın ve tabletinizde düzenleme yapmaya devam edin.

- **Tabletten bilgisayara aktarım:** Fareyi veya dokunmatik yüzeyi kullanarak istenilen metni, görselleri veya dosyaları seçin, seçilen öğeleri kayar küçük resimler haline gelene dek basılı tutun, ardından bu öğeleri bilgisayara sürükleyin. Mesela tablet penceresindeki Not Defterinden bir görseli veya metni sürükleyip bilgisayarınızda açık olan bir belgeye bırakın ve bilgisayarınızda düzenleme yapmaya devam edin.
- **i** Hedef pencere, sürüklenen dosyaları desteklediği zaman kayan pencerenin sol üst köşesindeki simge artı işareti (+) olarak değişecektir. Dosya sürükleme desteklenmiyorsa simge de buna göre değişecektir.

İş Birliği Ayarlarınızı Değiştirme

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, ayarları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebileceksiniz.

Ekran konumu: PC Yöneticisi iş birliği ekranını açın ve **Settings > Screen position** bölümüne giderek **Screen position** için ayarları değiştirin.

Örneğin **Right** seçimi yapılmışsa bir uygulama penceresini sürüklemek, dosyaları sürüklemek veya hem bilgisayarda hem de tablette gezinmek istediğinizde, ilgili öğeleri bilgisayar ekranının sağ kenarından tablete veya tablet ekranının sol kenarından bilgisayara sürüklemeniz gerekecektir.

Ekran ayarları: PC Yöneticisi iş birliği ekranını açın, **Settings > Display** bölümüne giderek **Tablet sidebar** ve **Resolution** ayarlarını değiştirin. Tabletteki kenar çubuğu düğmelerini basılı tuttuğunuzda açılır pencereler görüntülenecektir.

Audio output: Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir ses çıkışı cihazı seçebilirsiniz:

Bilgisayarınızda:

- PC Yöneticisi iş birliği ekranını açın, **Settings > Audio output** bölümüne gidin ve ses çıkış cihazı adını seçin.
- **Control Panel** bölümüne girmek için görev çubuğunun sağ alt köşesinden  simgesine tıklayın, **Multi-Screen Collaboration** bölümünün hemen yanındaki üçgen simgesine tıklayın ve ses çıkış cihazı adını seçin.

Tabletinizde:

- Tabletten sol üst köşesinden aşağı kaydırarak Bildirim Paneli'ni görüntüleyin ve Bildirim Paneli'ndeki **Çoklu Ekran İş Birliği** bölümünde **Sesi tablette oynat** ya da **Sesi bilgisayarda oynat** seçeneğine dokununuz.
- Durum çubuğunu görüntülemek için tabletin üst kenarından aşağı kaydırın, iş birliği kapsülüne  dokununuz ve **Ses çıkışı** bölümünden ses çıkış cihazı adını seçin.

- **i** Yukarıdaki ayarlar, iş birliği modları arasında farklılık gösterebilir. Bazı seçenekler gri renge dönerse bu, mevcut iş birliği modu altında söz konusu ayarların değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

Tabletinizin Bilgisayarınızla Olan Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliği kullanımını tamamladığınızda, aşağıdaki yollardan biriyle cihazlarınız arasındaki bağlantıya sonlandırabilirsiniz:

Bilgisayarınızda:

- Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices > My tablet > Disconnect** veya **My devices > My tablet > End collaboration** bölümüne gidin.
- **Control Panel** bölümüne girmek için görev çubuğunun sağ alt köşesindeki  simgesine ve bağlantıyı sonlandırmak için **Multi-Screen Collaboration** simgesine tıklayın.

Tabletinizde:

- Durum çubuğunu görüntülemek için tabletin üst kenarından aşağı kaydırın ve  > **Bağlantıyı kes** bölümüne dokunun.
- Bildirim Paneli'ni görüntülemek için tabletin sol üst köşesinden aşağı kaydırın ve Bildirim Paneli'nin **Çoklu Ekran İş Birliği** bölümünden **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Süper Cihaz** panelinde cihaz adına dokunun.
- Tablet kenar çubuğunda  simgesine dokunun.

Tabletiniz ile bilgisayarınız USB kablosu aracılığıyla bağlanmışsa bağlantıyı sonlandırmak için kabloyu çıkarmanız yeterli olacaktır.

Telefonunuz ile Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanarak cihazlar arasında işlemler gerçekleştirmek için telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın. Bağlantının ardından telefonun ekranını tablete yansıtabilir, telefondaki uygulamaları tablette kullanabilir, iki cihaz arasında dosyalar sürükleyebilir ve metin kopyalayıp yapıştırabilir ve telefondaki dosyaları tablette düzenleyebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

 Sadece bazı telefonlar bu özelliği desteklemektedir.

Çoklu Ekran İş Birliğini etkinleştirmek ve telefonunuzla tabletinizi bağlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

Bluetooth üzerinden bağlanma:

- 1 Tabletinizde sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Çoklu Ekran İş Birliği** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yaklaştırın ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantı kurun.

Kare kod tarayarak bağlanma:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İş Birliği** özelliğini açın, **Çoklu Ekran İş Birliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun internet'e bağlı olduğundan emin olun ve ekrandaki talimatları takip ederek telefonu tablete bağlayın.

NFC özelliğine sahip klavyeye dokundurarak bağlanma:

Telefonunuzu tabletiniz ile birlikte gelen NFC özellikli standart klavyeye dokundurarak Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Tabletizin klavyeyle eşleştirildiğinden emin olun.
- 2 Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **NFC** bağlantısını etkinleştirin.
- 3 Telefonun arkasındaki NFC alanını (arka kameraların yanındadır), telefon titreyene veya ses çıkarana kadar klavyenin NFC alanına dokundurun.
- 4 Telefonun ve tabletin ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Süper Cihaz aracılığıyla bağlanma:

- 1 Telefonunuzda Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğine giriş yapın.
- 2 Tablette sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin.
 -  Tablette HUAWEI Kimliğinizle oturum açmadıysanız veya aynı HUAWEI Kimliğini kullanmıyorsanız, **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçeneğini seçin.
- 3 Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakındaki uygun cihazları arayın veya  >  seçeneklerine dokunarak yeni cihaz bağlayın.
- 4 Tablet adına dokunun veya tableti yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Tabletinizden Telefondaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, tabletin ekranının sağladığı rahatlıktan faydalanarak telefonunuzu kullanabilirsiniz; örneğin telefondaki uygulamalara ve dosyalara göz atabilirsiniz, telefondaki bildirimleri görebilirsiniz (SMS mesajları gibi), telefon görüşmesi yapabilir veya gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı kilitli değilken tabletinizdeki telefon penceresinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açarak numara çevirip arama yapabilirsiniz.
- **Mesajlar** uygulamasını açarak SMS mesajları görüntüleyebilir ve yanıt verebilirsiniz.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açarak hem telefonunuzdan fotoğraflar, videolar ve dosyalar görüntüleyebilir hem de ses veya video oynatabilirsiniz.
- Telefonda veya tablette sol üst kenardan aşağıda doğru kaydırıp bildirim panelini açarak veya  seçeneğine dokunarak oynatma yapan cihazlar arasında geçiş yapın.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya ekran kalemine bağlıysa bunları metin girmek ve tabletinizdeki telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.

Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- **Dosyalar** içindeki dosyaları telefonunuz ve tabletiniz arasında aktarmak için sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

Telefonunuzun Tabletinizle Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmayı bitirince aşağıdaki yöntemleri kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde  işaretine dokunun.
-  simgesine ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Telefonda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Süper Cihaz** bölümünde tabletin adına dokunun.

Huawei Share

Sık Kullanılan Paylaşım Yöntemlerini Üste Sabitleme

Sık kullandığınız paylaşım yöntemlerini (Bluetooth veya e-posta gibi) sistem paylaşım kutusunun üstüne sabitleyerek arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve sevdiğiniz kişilerle kolayca dosya ve içerik paylaşabilirsiniz.


- 1 Paylaşılacak dosyayı basılı tutun ve  simgesine dokunun.
- 2 Uygulama paylaşım alanında en sondaki ekrana gidene kadar sola kaydırın ve  simgesine dokunun veya **Tümü** >  (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin.
- 3 Üste sabitlenecek paylaşım yöntemine dokunun. Bazı uygulamalarda birden fazla paylaşım yöntemi bulunmaktadır. Gerektiğinde başka paylaşım yöntemi de ekleyebilirsiniz.
- 4 Üst kısımda paylaşım yöntemlerini sürükleyerek sıralayın ve  simgesine veya **Bitti** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ögesine dokunun.

Üste sabitlenmiş paylaşım yöntemine dokunarak da sabitlemeyi kaldırabilirsiniz.

Kolay Yazdırma

Huawei Yazdırma ile Dosya Yazdırma

Cihazınızda Huawei Yazdırma uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama yakınlardaki yazıcıları algılayarak görselleri ve belgeleri uygulama üzerinden dokunarak yazdırmanıza olanak sağlar.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Huawei Yazdırma ile Zahmetsiz Dosya Yazdırma

1 Cihazınızda **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin ve yazıcının, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan veya Wi-Fi Direct özelliğinin etkin durumda olduğundan emin olun.

2 Cihazınızda farklı konumlarda depolanmış dosyaları yazdırmak için:

- **Galeri:** **Galeri** uygulamasında bir görsel açın veya birden fazla görsel seçin ve **Paylaş** >



veya **Diğer** > **Yazdır veya PDF olarak dışa aktar** bölümüne gidin.

- **Not Defteri:** **Not Defteri** uygulamasında bir not açın ve **Diğer** > **Yazdır** bölümüne gidin.

- **Dosyalar:** **Dosyalar** uygulamasında bir veya birden fazla dosya seçin ve **Paylaş > Yazdır** bölümüne gidin.

3 Seç düğmesine dokunun ve yazıcılar listesinden istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından ön izleme ekranında kopya sayısını, rengi, kağıt boyutunu ve diğer seçenekleri ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokunun.

Huawei Yazdırma özelliğini kullandıysanız son olarak kullanılan yazıcı, yazdırma işlemi esnasında otomatik olarak bağlanacaktır.

Yazdırma işlemi başladığında cihaz ekranınızda yazdırma kayan çemberi  görüntülenecektir. Yazdırmaya devam etmek için yazdırılacak görselleri ve belgeleri açın ve yazdırma görevlerini sıraya eklemek için yazdırma kayan çemberine dokunun.

Huawei Yazdırma ile Uzaktan Dosya Yazdırma


Bir Huawei yazıcınız varsa **Huawei Yazdırma** ile cihazınızdaki dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.

- 1** Cihazınızdaki **AI Life** uygulamasına bir yazıcı ekleyin.
 - 2** Yazıcınızdan uzakta olduğunuzda [Huawei Print ile Zahmetsiz Dosya Yazdırma](#) bölümüne bakarak dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Kamera uygulamasını açın.

2 Ardından:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz.

Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizörü basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.

- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun.  sembolü odaklama karesinin yanında görüldüğünde, yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) özelliğini seçin.
 (Otomatik) özelliğini seçerseniz ve kamera loş ışıklı bir ortamda olduğunuzu algıarsa, vizörde bir flaş simgesi görünür ve fotoğraf çektiğiniz zaman flaş otomatik olarak açılır.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

3 Fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunun.

Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

- 1 Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.
- Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokunun.

Seri Çekim Yapma

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

- 1 Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanıldığından emin olun.
- Seri çekim yapmak için deklanşör düğmesini veya ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken vizörde o ana kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görüntülenecektir.

 Ses düğmesine basarak seri çekim yapma özelliği, sadece belli cihaz modellerinde desteklenmektedir.

3 Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

Tutmak İstedığınız Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

- 1 **Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa ( simgesiyle etiketlenmiştir) dokununuz ve ardından  simgesine dokununuz.
- 2 Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, tutmak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  simgesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokununuz.

Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanıza olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- 2 Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokununuz. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.
- 2 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Gece Modu

Gece Çekimi Yapma

Gece modu, zayıf ışıktaki veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın veya **Kamera** > **Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Arka kamerayla çekim yaparken bazı cihazların vizöründen **ISO** veya **S** düğmesine dokunarak ISO duyarlılığı ve perde hızı ayarlanabilir.
- 3 Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokununuz.
- 4 Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar cihazınızı sabit tutun.
Geri sayım bitmeden önce fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunabilirsiniz.

 Bazı cihazlarda geri sayımın bitmeden sonlandırılması desteklenmemektedir.

AI Kamera

Profesyonel Görünen Fotoğraflar Çekme

Uzman AI, nesneleri ve kareleri (yemek, mavi gökyüzü, yeşillik ve metin gibi) akıllı şekilde tanımlayarak ve renk ile parlaklık ayarlarını buna göre optimize ederek daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olan ön yüklü bir kamera özelliğidir.

 Uzman AI bazı cihazlarda AI fotoğraf veya AI kamera olarak görüntülenir.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2  özelliğini açmak için dokununuz.
- 3 Süreyi vizör çerçevesine alın. Kamera, ne çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (yeşillik veya metin gibi).
- 4 Önerilen modu devre dışı bırakmak için mod metninin yanındaki  simgesine dokununuz veya  özelliğini kapalı duruma getirin.

Hareketli Fotoğraflar

Fotoğraflara Hayat Vermek için Hareketli Fotoğraflar Çekme

O mükemmel anı istediğiniz gibi yakalayamıyor musunuz? Hareketli fotoğraf modu siz deklanşör düğmesine basmadan önce ve bastıktan sonraki kısa zaman aralığı içindeki hareketi ve sesi çekerek kaçırdığınız o yakalaması zor anlık çekimi eksiksiz göz önüne serer!

Hareketli Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera > Fotoğraf** bölümüne gidin ve Hareketli fotoğraf özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz veya **Kamera > Diğer** bölümüne giderek **Hareketli fotoğraf** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) seçimini yapın.
- 2 Çekim yapmak için deklanşör düğmesine dokununuz.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.

Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokununuz, ardından

görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli Fotoğrafı GIF Dosyası veya Video Olarak Kaydetme

Hareketli fotoğrafları GIF dosyası veya video olarak kaydetmek için albümdeki hareketli



fotoğrafa dokununuz, • • düğmesine dokununuz, ardından **Video olarak kaydet** veya **GIF olarak kaydet** seçeneğine dokununuz.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Hareketli fotoğrafları Bluetooth veya Huawei Share üzerinden HUAWEI cihazlarınızla paylaşın.

Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları

basılı tutarak seçin ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.


Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görseller şeklinde görüntülenecektir.

Pro Modu

Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma

Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

Pro Mod ile Etkileyici Çekimler Yapın



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Kamera uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Pro** modunu seçin.

2 Burada şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** düğmesine dokunun.

Ölçüm modu	Genel bakış
 Matris	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 Ortalama	Ekran merkezinin çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 Odaklama	Süjenin gözleri gibi belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin.

Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.

- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde hızlı hareket eden manzaraları veya nesneleri çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV•** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF•** düğmesine dokunun ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Kullanım senaryoları
AF-S (tek)	Sabit süjeler
AF-C (sürekli)	Hareketli süjeler
MF (manuel)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye dokunun.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB•** düğmesine dokunun ve bir mod seçin. Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapın. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapın. Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokunun.
- Depolama formatını seçme: **Pro** modu fotoğrafı farklı formatlarda kaydetmenizi sağlar. İstediğiniz formatı seçmek için vizördeki **JPG** simgesine dokunun.

3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.

- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Video Kaydetmek için Pro Modu Kullanma

1 **Pro** moddayken Video moduna geçmek için  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** simgesine dokunun.

Ölçüm Modu	Açıklama
 Matris	Tüm çerçevedeki ışığı ölçer. Doğal manzara çekimlerine uygundur.

Ölçüm Modu	Açıklama
 Merkez	Ekranın ortasındaki ışığa odaklanır. Portre çekimlerine uygundur.
 Nokta	Süjenin gözleri gibi ekranın küçük bir alanındaki ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışık koşullarında ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını azaltın.
- Perde hızını ayarlama: **S** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit sahneler veya portreler çekerken perde hızını azaltın. Hareketli sahneler veya nesneler çekerken perde hızını artırın.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. EV değerini düşük ışık koşullarında artırın, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltın.
- Odağı ayarlama: Odak modu seçmek için **AF** simgesine dokununuz.

Odak Modu	Açıklama
AF-S (tek)	Sabit süjelere uygundur
AF-C (sürekli)	Hareketli süjelere uygundur
MF (manuel)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz hedefe dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** simgesine dokununuz ve bir mod seçin. Parlak gün ışığı altında çekim yaparken  simgesine dokununuz. Loş ışıklı ortamlarda  seçimini yapın. Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

- Bu özellikler tüm cihazlar tarafından desteklenmez.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları asıl ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Video Çekme

Video Çekme

1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2 Aşağıdaki ayarları düzenleyin:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde parmaklarınızı sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Odaklama: Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutun.

- Flaşı açma veya kapatma:  simgesine dokununuz ve  (sürekli açık) veya  (kapalı) seçimini yapın.

Düşük ışık koşullarında video çekmek için ön kamerayı kullanırken flaşı  (sürekli açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera, ortamınızdaki ışık eksikliğinin telafi edilmesine yardımcı olacaktır.

- Güzellik efektlerini ayarlama:  simgesine dokununuz ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.

İstediğiniz kare hızını seçmek için  > **Kare hızı** bölümüne gidebilirsiniz.

- Video renklerini ve kontrastlarını iyileştirme:  simgesine dokununuz ve **HDR Vivid** özelliğini etkinleştirin.
Bu özellik etkinleştirildiğinde videodaki renkler ve kontrastlar iyileştirilir. Ancak, videonun uyumsuz bir cihazda oynatılması veya uyumsuz yazılım kullanılması idealin altında efektlere yol açabilir. Lütfen bu özelliği etkinleştirirken dikkatli olun.

- Alan tasarrufu sağlayan video formatı seçme:  simgesine dokununuz ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Ancak, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Lütfen bu özelliği etkinleştirirken dikkatli olun.

 Bu özelliklerden bazıları cihazınızda desteklenmiyor olabilir. Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur.

- 3** Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.
Video çekmek için arka kamerayı kullanıyorsanız yavaş yavaş yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için  ya da  simgesini basılı tutun.

Mevcut karenin fotoğrafını çekmek için  simgesine dokununuz.

- 4** Kaydı duraklatmak için  simgesine ve kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz.

AI Film Efektleriyle Baş Döndüren Videolar Çekme

Videolarınıza yeni bir zarafet kazandırmak için AI film efektleri ekleyin ve can sıkıcı post-editing işlerinden kurtulun.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2 Arka kameraya geçin,  simgesine dokununuz ve **"AI renk"** , **Flu arka plan** veya diğer film efektlerini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekranda bu düğmeyi bulamıyorsanız Deklanşör düğmesinin altındaki  simgesine dokununuz veya Deklanşör düğmesine doğru yukarı kaydırın ve seçeneği kısayol menüsünden seçin.

3  > **Video çözünürlüğü** bölümünde 21:9 görüntü oranı görüntüleniyorsa bu görüntü oranıyla çekim yapabilirsiniz. Çoğu film bu görüntü oranıyla çekilmektedir.

 Cihazınızda  simgesi görüntüleniyorsa görüntü sabitleme özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olmak için önce  simgesine dokununuz.

4 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

Kayıt sırasında seçili özel efektle fotoğraf çekmek isterseniz  simgesine dokununuz.

5 Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz.

4K UHD Video Çekme

Cihazınız 4K Ultra HD (UHD) video çekmeyi desteklemekte, çok daha net çekim yapmanıza olanak tanımaktadır.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve 4K çözünürlüğü seçin.

4K çözünürlükte güzellik modu, filtreler ve özel efektler desteklenmemektedir ve 4K çözünürlüğü seçtiğinizde bunlar otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

3 Video ekranına geri dönün ve çekime başlamak için  düğmesine dokununuz.

 Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır, fakat aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanılacaktır.

Ağır Çekim Kayıt

Ağır Çekim Videolar Kaydetme

Geçip giden anları ayrıntılarıyla yakalamak için Ağır çekim modunu kullanın. Videonuzun ne kadar yavaş görünmesini istediğinize bağlı olarak ağır çekim hızını ayarlayın. Hız ayarını artırırsanız video daha yavaş oynatılır.

 Mevcut ağır çekim hızları cihazdan cihaza değişir.

- 256x: Ateş etme, patlama veya diğer son derece hızlı aksiyon sahnelerini kaydederken uygundur.
- 128x veya 64x: Vurulan topları ve yarışları kaydederken uygundur.
- 32x veya 16x: Patlayan baloncukları ve su sıçramalarını kaydederken uygundur.
- 8x veya 4x: Suyu dalma ve futbol topuna vurma gibi hızlı hareketlerin ayrıntılarını kaydederken uygundur. Çekimin genel uzunluğunu ve ağır çekim yapılan kısmın uzunluğunu özelleştirebilirsiniz.

En iyi sonuçları almak için ağır çekim videoları parlak ve doğal ışıkta çekin.

Ağır Çekim Video Kaydetme

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Ağır çekim** modunu seçin.
- 2  simgesine dokunun ve ağır çekim hızı seçin.
- 3 Çekeceğiniz süreyi vizör çerçevesine alın, ardından kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

Otomatik Olarak Ağır Çekim Yapma

Bazı yüksek hızlı ağır çekim modları hareket algılamayı desteklemektedir. Deklanşör düğmesine dokunduğunuzda kameranıza çerçevedeki hareketli nesneleri otomatik olarak takip edecek ve anlık çekimlerini alacaktır.

- 1 **Ağır çekim** yaparken  düğmesine dokununuz ve hız seçin.
- 2 Seçtiğiniz hız hareket algılamayı destekliyorsa ekranda  düğmesi görüntülenecektir. Hareket algılamamanın etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokununuz. Ardından vizörde bir algılama çerçevesi görüntülenecektir. Çerçeveyi istediğiniz yere taşıyın.
- 3 Nesneyi vizöre yerleştirin ve algılama çerçevesinde olduğundan da emin olun. Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kamera, çerçevedeki nesneyi takip ederek nesne hareket ederken otomatik olarak anlık çekim yapacaktır.

Manuel olarak video çekmek için  düğmesine dokunarak hareket algılamayı devre dışı bırakın, ardından  düğmesine dokunarak çekimi başlatın.

Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- 2 Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3 Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Kamera Ayarlarını Yapma

Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Görüntü Oranını Ayarlama

Kamera >  > Görüntü oranı bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.

Konum Etiketini Etkinleştirme

Konum etiketi özelliğini etkinleştirmek için ilk olarak cihazınızın Konum Servislerini

etkinleştirin, ardından **Kamera >  bölümüne** gidin. Ardından fotoğraflarınız ve videolarınız konum bilgileriyle etiketlenecektir.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafa veya videoya dokunabilir ve yukarı kaydırabilirsiniz.

Cihazınızda Konum Servislerini etkinleştirme:

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için cihazın ekranını sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun ve **Konum** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 **Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- 2 Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokununuz.

Ayna Yansımasını Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokununuz ve ardından **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ayna yansıması etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

Ayna yansıması devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.

Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma

Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.

Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

Galeriyi Yönetme

Galeri'de Hızlı Arama Yapma

Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokununuz, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokununuz.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.

Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma

Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.
Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmeniz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.

 **Ekran görüntüleri** analiz edilmez.

Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.

Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokunun.
- 2 Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin.
Sıfırla ögesine dokunun veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.

Albüm Görüntüleme Tarzını Ayarlama

Galeri > Albümler bölümüne gidin, üst kısımda bulunan  veya  simgesine dokunun ve bir albüm görüntüleme tarzı seçin.

Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokunun.
- 2  > **Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
 - 2 İstenen albümü seçmek için • • > **Albüme taşı** düğmesine dokununuz.
 - 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
- i** **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.
- Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme

İstediğiniz fotoğrafı, videoyu veya albümü seçmek için basılı tutun ve **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.

- i** **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraflar ve videolar geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için istenilen fotoğrafları veya videoları **Yakın zamanda silinenler** albümünden basılı tutarak seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokununuz.

Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulama albümlerini Galeri uygulamasında görüntülenmemeleri için engelleyebilirsiniz.

- 1 **Diğerleri** listesinden engellemek istediğiniz albüme dokununuz.
- 2 • • > **Bu albüm engellensin mi?** bölümüne gidin.
Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** bölümünden görüntülenebilir.
- 3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokununuz, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokununuz.

 Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Galeri'deki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma


İçinizin tamamen rahat etmesi için Galeri'deki görselleri, videoları veya albümleri gizleyin.

Öncelikle **Galeri > Albümler** bölümüne gidin. Bu bölümden şunları yapabilirsiniz:

- **Görselleri veya videoları gizleme:** Albümü açmak için dokununuz, gizlemek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve  **> Gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve  **> Bu albümü gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde  **> Gizli öğeler** bölümüne gidin. İsteddiğiniz öğeleri bulmak için görünümü gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz. **Gizli öğeler** bölümünde  simgesine dokununuz ve **Fotoğraf görünümü** veya **Albüm görünümü** seçimini yapın.
- **Tek bir albümü gösterme:** Gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz albüme dokununuz ve  **> Göster** bölümüne gidin.
- **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde  **> Fotoğraf görünümü** bölümüne gidin, gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve **Göster** öğesine dokununuz. Bu işlemden sonra seçilen görseller ve videolar gizlenmeden önce bulundukları albümlere geri yüklenecektir.

Cihazınızdan Başka Cihazlardaki Görselleri veya Videoları Görüntüleme

Çoklu cihazda gezinti özelliğiyle bağlı olan telefondaki veya tabletteki fotoğraflarda ve videolarda gezinebilir ve arama yapabilirsiniz.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Bu özelliği kullanmadan önce cihazınızın yeterince şarjı olduğundan ve yakındaki cihaza bağlanmakta olduğundan emin olun.

- 1 Bu cihazda ve bağlı cihazda şu işlevleri etkinleştirin:
Ayarlar > Süper Cihaz > Çoklu Cihaz Galerisi bölümüne gidin ve **Çoklu Cihaz Galerisi** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
 Telefonun veya tabletin yukarıda belirtilen bölümünde **Çoklu Cihaz Galerisi** düğmesi görüntülenmiyorsa **Ayarlar** menüsünden **Çoklu Cihaz İşbirliği** araması yapın ve bu özelliği etkinleştirin. Cihazınızda bu düğmelerin ikisini de bulamıyorsanız bu özellik desteklenmiyor demektir.
- 2 Wi-Fi ile Bluetooth'u etkinleştirin, ardından cihazınızda ve bağlanmak istediğiniz cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
 Bağlantı kurulduktan sonra **Galeri > Albümler** bölümünde **Diğer cihazlar** sekmesi görüntülenecektir.
 - Cihazınız hedef cihaza bağlanamazsa cihazları aynı yönlendiriciye veya kişisel ortak erişim noktasına bağlayın, aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın ve iki cihazda da Bluetooth'u etkinleştirin.
- 3 Bağlı cihazları görüntülemek için **Diğer cihazlar** sekmesine dokununuz. Üzerinde gezinmek istediğiniz cihaz bağlı değilse cihazın adına dokununuz ve talimatları uygulayarak bağlantı kurunuz. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Görsellerde ve videolarda gezinme: O cihazda kayıtlı albümleri görüntülemek için bağlı cihaza dokunun.
- Görsel arama: **Albümler** sekmesindeki arama kutucuğuna bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzaralar" gibi) yazın. Cihaz arama sonuçlarını görüntüleyecektir.
- Diğer cihazlardaki öğeleri cihazınıza kaydetme: Hedef cihaza dokunun, görsel veya video seçmek için basılı tutun, ardından  düğmesine dokunun. Kaydedilen öğeler **Galeri > Albümler > Diğer cihazlardan** bölümünde görüntülenecektir.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için **Çoklu Cihaz Galerisi** düğmesini kapatın.

Resimleri ve Videoları Düzenleme

Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Temel Düzenleme

1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafa ve ardından  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** öğesine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğrafı çerçevenin içerisine sürükleyebilir veya fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz. Fotoğrafı döndürmek için **Kırp** öğesine dokunun ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.

Fotoğrafı belirli bir açıda veya ayna efektiyle döndürmek için  veya  simgesine dokunun.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** öğesine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** öğesine dokunun.
- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri ekleme gibi özelliklerle fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için **Diğer** öğesine dokunun.

Ayarla veya **Filtre** özelliğini kullanırken, fotoğrafın düzenlemeden önceki ve sonraki halini karşılaştırmak için **Karşılaştır** öğesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.

2 Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokunun.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

- 1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
- 2 Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmayı yeniden boyutlandırmak için çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutun ve sürükleyin. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokunun.
Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metni girmek için genellikle kesikli çizgilerle çevrelenen düzenlenebilir alana dokunun.
- 3 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  simgesine dokunun.

Fotoğraf Mozaikleme

- 1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaikli bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Kolaj

Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** öğesine dokunun, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** öğesine dokunun.
 - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.
- 2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafı basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.

- Fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
 - Fotoğrafı döndürme: Fotoğrafa dokununuz, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokununuz.
 - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.
- 3** Kolajı kaydetmek için  simgesine dokununuz.
Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.

Öne Çıkanlar

Öne Çıkanlar Hakkında Temel Bilgiler

Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum ve tema bilgilerine göre **Öne Çıkanlar** albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturularak güzel zamanlarınızı anında tekrar yaşamanızı sağlar.

- **Öne Çıkanlar** albümünü kullanmaya başlamak için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- **Öne Çıkanlar** albümleri cihazınız şarj olurken, Wi-Fi ağına bağlıyken, ekran kapalıyken ve pil seviyesi yeterliken otomatik olarak oluşturulmaktadır. Albümlerin oluşturulması biraz zaman alabilir.
Yeterince ilgili fotoğraf olmadığında **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulmayacaktır.

Öne Çıkanlar Videolarını Görüntüleme

1 **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokununuz.

2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokununuz.

Öne Çıkanlar Videolarını Düzenleme

1 Bir **Öne Çıkanlar** videosu oynatmak için  simgesine dokununuz.

2 Oynatma ekranında  simgesine dokununuz, en beğendiğiniz tema şablonunu seçin, ön izlemeye göz atın ve  simgesine dokununuz.

3 Videoyu dışa aktarmak için  simgesine dokununuz.

Öne Çıkanlar Albüm Kapağını Değiştirme

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 • • > **Kapağı değiştir** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümünde Görsel veya Video Ekleme ya da Kaldırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinden bir **Öne Çıkanlar** albümü seçin.

2 Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Görsel veya video ekleme:  simgesine dokunun ve albüme eklenecek görselleri veya videoları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Görsel veya video kaldırma: Albümden çıkarmak istediğiniz görselleri veya videoları seçmek için basılı tutun,  simgesine ve ardından **Kaldır** düğmesine dokunun.

Öne Çıkanları Paylaşma

Öne Çıkanları videolar, tam uzunlukta görseller ve kapaklar halinde paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanları video halinde paylaşma

1 **Öne Çıkanlar** videosu düzenlediyseniz ve dışa aktardıysanız, dışa aktarılan video **Galeri > Albümler > Video Düzenleyici** bölümünde bulunabilir.

2 **Video Düzenleyici** bölümünde videoyu basılı tutarak seçebilir,  simgesine dokunarak paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanları tam uzunlukta görsel veya kapak halinde paylaşma

Paylaşmak istediğiniz **Öne Çıkanlar** albümünü seçin,  simgesine dokunun ve **Tam uzunlukta görsel** ya da **Yalnızca kapak** seçeneğini seçin.

- **Tam uzunlukta görsel** seçeneğini seçerseniz cihazınız tam uzunlukta **Öne Çıkanlar** görseli oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.
- **Yalnızca kapak** seçmeniz durumundaysa cihazınız **Öne Çıkanlar** kapağına bakarak buna uygun bir görsel (kapak ve metin dahil) oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.

Bu fotoğrafı **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz; bu bölüm **Öne Çıkanlar** albümlerine ait tam uzunlukta görsellerin ve kapakların varsayılan olarak kaydedildiği yerdir.

Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir **Öne Çıkanlar** albümünü seçin.

2 • • > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** ögesine dokununuz.

i **Öne Çıkanlar** albümü, silindikten sonra geri yüklenemez ve **Öne Çıkanlar** albümünde yer alan fotoğraflar ve videolar Galeri'de kalır.

Uygulamalar

Telefon

FollowCam

Görüntülü arama sırasında (Skype veya Teams görüntülü arama gibi) cihazınız insan yüzlerini ve vücut hareketlerini akıllı şekilde takip ve tespit edebilir ve hareket etmeniz veya vizörde birkaç kişi olması durumunda bile akıllı şekilde sizin her zaman ekranın ortasında olmanızı sağlayabilir.



Bu özellik yalnızca belli cihazlarda desteklenmektedir.

Bu özellik bazı başka üçüncü taraf uygulamalarla görüntülü arama yaparken de kullanılabilir. **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri** bölümüne giderek **FollowCam** özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Akıllı Görüntüleme

Görüntülü arama esnasında kamera, siz hareket ettikçe her zaman ekranın merkezinde olmanızı sağlamak için sizi otomatik olarak takip edecektir.

Vizöre başka kişiler girerse kamera, kişi sayısına ve konumuna göre otomatik olarak dönecek, ekran üzerinde yaklaştırma ve uzaklaştırma yapacaktır.

Görüntülü arama esnasında bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  simgesine dokununuz.

Sahne Işığı Modu

Görüntülü arama esnasında vizörde birkaç kişi varken kamera, her zaman ekranın merkezinde olmanızı sağlamak için elinizi kaldırdığınızda otomatik olarak size yaklaşacaktır. Kamera size odaklanırsa yüzünüzde bir yeşil nokta görünecek ve yanıp sönecektir. Kamera aynı zamanda siz hareket ettikçe otomatik olarak sizi takip edecektir. Elinizi tekrar kaldırmanız halinde kamera, bu moddan çıkış yapacak ve yeşil nokta kaybolacaktır.

Görüntülü arama esnasında bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  simgesine dokununuz.

Kamera Hareketleri

Görüntülü arama esnasında kolunuzu yatay olarak sola veya sağa doğru açarsanız kamera, hareketlerinizi takip ederek sola veya sağa dönecek ve ardından ilk konumuna geri dönecektir.

Görüntülü arama esnasında karşı tarafa etrafınızı göstermek istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.



Görüntülü arama esnasında bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için simgesine dokununuz.

MeeTime

Arama Yapmak için MeeTime Kullanma

Huawei cihazı olan kişilerle yüksek kaliteli görüntülü ve sesli arama yapmak ve arama esnasında ekranınızı paylaşmak için MeeTime'ı kullanın.

GPU Turbo teknolojisi sayesinde, ağ sinyali zayıf olduğunda görüntülü arama çözünürlüğü otomatik olarak optimize edilecektir. Akıllı algoritmalarla gece veya karanlık ortamlarda görüntülü arama yaparken bile karşı taraf yüzünüzü net bir şekilde görebilir.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
 - Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
 - Cihazınızda **MeeTime** uygulaması ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirin.

MeeTime Kullanım Tarifesi Talimatları

- MeeTime yalnızca Wi-Fi ağı veya mobil veri kullanmaktadır ve operatörünüz tarafından arama olarak ücretlendirilmez. Bu özelliği Wi-Fi ağı üzerinden kullanmanız tavsiye edilir.
- Mobil veri kullanarak görüntülü arama yapmanız gerekiyorsa kullandığınız mobil veri miktarından tasarruf etmek için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz: **MeeTime** ekranında sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunarak **Ayarlar** ekranını açın, ardından **Veri tasarrufu** düğmesini açık duruma getirin.

Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde veri servisleri desteklenmemektedir.

Yüksek Kaliteli Görüntülü veya Sesli Arama Yapma

Telefon ve tablet gibi Huawei cihazları arasında akıcı ve yüksek kaliteli arama yapmak için MeeTime özelliğini kullanabilirsiniz. Karanlık ortamlarda bile net görüntülü aramaların keyfini sürebilir ve görüntülü aramalar esnasında güzellik seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MeeTime** uygulamasını açın, ardından aktive etmek ve etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **MeeTime** uygulamasından **Kişiler** > **MeeTime** bölümüne gidin ve yüksek kaliteli görüntülü veya sesli arama yapmak için **MeeTime** özelliğini etkinleştirmiş olan bir kişinin yanındaki  veya  düğmesine dokununuz.
- 3 Görüntülü arama esnasında **Yumuşatma** işlevine erişmek için ekrana, ardından  >  düğmesine dokununuz. Güzellik seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırın.

- Daha iyi görüntülü aramalar için cihazınızı kendinizden 1 metre (3,3 fit) mesafede tutun ve iyi ışık alan bir ortamda olduğunuzdan emin olun.
- Güzellik seviyesi ayarlama özelliği yalnızca bazı ürünlerde desteklenmektedir.


4 Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- MeeTime uygulamasını sessize almak için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Hoparlörü kullanmak için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Sesli aramaya geçmek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Ekranı paylaşmak için  düğmesine dokunabilirsiniz.

 Arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Aramalar** düğmesine dokunun.

MeeTime Araması Sırasında Cihaz Ekranınızı Paylaşma

MeeTime ile görüntülü arama sırasında ekranınızı karşı tarafla paylaşabilir ve ekranda karalama yapabilirsiniz. Böylece karşı taraf ekranınızı ve üzerindeki karalamalarınızı görebilecektir.



- 1 Bir görüntülü arama esnasında ekrana dokunun,  >  bölümüne gidin ve ekranınızı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Ekranınızı paylaşırken ekranda karalamaya başlamak için  simgesine dokunun.
- 2 Ekran paylaşımından çıkmak için  simgesine dokunun.

MeeTime Telefon Numaralarını Ayarlama

MeeTime'ı size ait birden fazla telefon numarası ile kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için **MeeTime** ekranında sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun.
- 2 **Numara ayarları** öğelerine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Yalnızca bir telefon numarası ilişkilendirilmişse başka bir telefon numarası eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
 - Birden fazla telefon numarası ilişkilendirilmişse herhangi bir numarayı silmek veya yenilerini eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
 - **Giden numara (bu cihaz)** listesinden, eklenen telefon numaralarından birini seçerek varsayılan numara olarak ayarlayabilirsiniz.

Not Defteri

Not Oluşturma ve Düzenleme

Not Defteri uygulamasını kullanarak çok geç olmadan ilham aldığınız fikri kayda geçirin. Notları daha ayrıntılı ve zengin kılmak için kontrol listeleri, görseller ve web bağlantıları da ekleyebilirsiniz.

Not Oluşturma

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve başlığı ve içeriği girin.
- 2 Yazı stilini veya içerik dizgisini değiştirmeniz gerektiği zaman ilgili özelliği ekranın alt kısmındaki düzenleme araç çubuğunda bulabilirsiniz.
- 3 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Kontrol Listesi Ekleme

İş görevlerini ve almak istediğiniz ürünleri kontrol listesine ekleyin. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra açıklamalar seçerek işinizi ve hayatınızı daha kolay organize edebilirsiniz.

Not Defteri uygulamasında not oluşturduğunuz zaman  simgesine dokunun. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:

- **Listeye madde ekleme:** İçi boş dairenin hemen yanına metin girin ve başka bir madde girmek için sonraki satıra gidin.
- **Bir maddeyi bitti şeklinde işaretleme:** Bir maddeyi bitti şeklinde işaretlemek için ilgili maddenin yanındaki içi boş daireye dokunun.

Nota Görseller Ekleme

- 1 **Not Defteri** uygulamasında not oluştururken görsel eklemek için  simgesine dokunun ve **Fotoğraf çek** ya da **Galeriden seç** seçeneğini seçin. Not içine eklenen görselin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutun ve sürükleyin.
- 2 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Nota Web Sayfası İçeriği Ekleme

Not Defterine web sayfası içeriği veya metni ekleyerek hızlı bir şekilde not oluşturun. Notun içine eklenmiş web sayfası bağlantısına tıklayarak ilgili web sayfasını açın ve ayrıntılarını görüntüleyin.

-  İçerik paylaşımı tüm uygulamalarda desteklenmez.
- 1 Bir web sayfasına göz atarken paylaşmak istediğiniz içeriği (mesela web sayfasını veya web sayfasındaki metni) seçin.
 - 2 Paylaşım düğmesine dokunun ve **Not Defteri** uygulamasını seçin.
 - 3 Ekrandaki talimatları takip ederek paylaşılan içeriği mevcut bir nota ekleyin veya yeni bir not oluşturun.

Diğer Uygulamalardan İçerik Sürükleyerek Notlar Oluşturma

Kısa sürede, bilgilendirici notlar oluşturmak için HUAWEI Tarayıcı ve Dosyalar gibi uygulamalardan Not Defteri'ne metin, görseller ve dosyalar sürükleyin. Ayrıca notların içindeki öğeleri tek tek (mesela metni, görselleri, ses ve video dosyalarını ve belgeleri) seçip sürükleyerek de yeni bir not oluşturabilirsiniz.

-  Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.
- 2 Eklemek istediğiniz içeriği (ilgili uygulamalardan) seçin ve Not Defteri'ne sürükleyin.
 - **Diğer uygulamalardan sürükleme:** Dosyalar uygulamasını bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, metni, görselleri veya dosyaları seçip basılı tutun ve istediğiniz nota sürükleyin.
 - **Notlar arasında sürükleme:** Başka bir notu bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, istediğiniz öğeleri seçin (metin, görseller, ses ve video dosyaları ve belgeler dahil) ve hepsini aynı anda basılı tutup istediğiniz nota sürükleyin.
- 3 Bir notu düzenlerken, birden fazla öğe türü seçebilir ve basılı tutup sürükleyerek not içinde yerlerini değiştirebilirsiniz.

- 4 ✓ simgesine dokunarak notu kaydedin.

Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesine Öğe Ekleme ve Hatırlatıcı Ayarlama

Yapılacaklar listesine öğe ekleyin ve bunlar için zaman tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.

- 1 **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun.
- 2 Yapılacaklar öğesini girin,  simgesine dokunun, yapılacaklar öğesi için bir zaman belirleyin ve **TAMAM** düğmesine dokunun.
- 3 Yapılacaklar öğesini önemli olarak işaretlemek için  simgesine dokunun. Yapılacaklar öğesini önemli olarak işaretlemeniz halinde ekran kilitliken tam ekran hatırlatıcısı ile bir uyarı alırsınız.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.

Grafiti Çizme ve El Yazısıyla Not Oluşturma

Çizerek ve yazarak ilham geldiğinde kaybetmeden kaydedin ve notlarınızı daha canlı ve bilgilendirici hale getirin.

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun.
 - 2 Aşağıdaki talimatları uygulayarak çizim yapın veya yazı yazın:
 -  simgesine dokunarak fırça rengi seçin.
 -  simgesine dokunarak kalem türü (tükenmez kalem veya normal kalem gibi) ve uç boyutu seçin.
 -  simgesine dokunarak grafitiyi veya el yazısını manuel olarak silin.  simgesine tekrar dokunup **Temizle** seçimini yaparak tüm grafitiyi veya el yazısını temizleyin.
 -  simgesine dokunarak notun arka planını seçin.
 -  simgesine dokunarak yatay çizgiler görüntüleyin.
 - Cihazınız bir ekran kalemine bağlıysa  simgesine dokunarak parmakla grafiti çizmeyi veya yazı yazmayı engelleyin. Bunu yaptığınızda notu yalnızca ekran kalemi kullanarak düzenleyebilirsiniz.
-  Yalnızca bazı cihazlar bu özelliklere sahiptir.

3 Düzenlemeyle işiniz bitince ✓ simgesine dokunarak notu kaydedin.

Belge veya Kart Tarama

Not Defteri uygulamasında cihazınızın kamerasıyla görsel veya belge tarayarak (mesela kimlik kartı, banka kartı veya başka türlü bir evrak) hırsızlığa karşı koruma filigranı ile birlikte Not Defterine not halinde kaydedebilirsiniz.

Belgeler Tarayarak Notlar Oluşturma

1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Belge tara** yolunu izleyin.

2 Kamerayı taramak istediğiniz görsellere veya belgelere çevirin ve  düğmesine dokunarak bu belgeleri veya görselleri tek tek veya arka arkaya tarayın.

3 Ardından **Metni çıkart** > **Kaydet** yolunu izleyin, **Görselleri ve metni kaydet** ya da **Yalnızca metni kaydet** seçeneğini seçin ve ✓ simgesine dokunun.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Kartları ve Evrakları Tarayarak Depolama

1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Kart ekle** yolunu izleyin.

2 Kamerayı taramak istediğiniz evraklara çevirin ve  düğmesine dokunarak evrakları tek tek veya arka arkaya tarayın. Taranmış kopyaları ön izlemek için  simgesine dokunun.

3 (İsteğe bağlı) Görüntüyü düzeltmek istediğiniz takdirde sol üst köşedeki  simgesine dokunarak tarama ekranına geri dönün. Arkasından küçük resme dokunun, görüntüyü kendiniz düzeltin ve ✓ simgesine dokunarak taranmış kopyayı ön izleyin.

4 (İsteğe bağlı) Taranmış kopyaya filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** seçeneğine dokunun.

5  simgesine dokunarak değişiklik yapılmış taranmış kopyayı nota ekleyin.

6 ✓ simgesine dokunarak notu kaydedin.

Notlar Arama ve Notları Sıralama

Notları Hızlı Bir Şekilde Arama

Anahtar sözcükler (mesela not başlıklar, belli bir metin içeriği veya ek isimleri) kullanarak Not Defteri içinde notlar arayın; bu, hiç olmadığı kadar kolay.

1 **Not Defteri** uygulamasını açın, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramaya başlamak için anahtar sözcük yazın.

- 2** Notlar, anahtar sözcüklere göre görüntülenecektir. Daha isabetli aramalar için anahtar sözcük girmeye devam edebilirsiniz.

Klasör veya Defter Ekleme

Farklı not türlerini klasörler veya defterler oluşturarak depolayın. Not Defterinde renk kodlu etiketler ekleyerek dijital defterler bile oluşturabilirsiniz.

Not Defteri uygulamasına gidin ve **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ögesine dokunun. Burada şunları yapabilirsiniz:

- **Klasör oluşturma:** **Yönet** > **Yeni klasör** yolunu izleyin, klasörü yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- **Defter oluşturma:** İstediğiniz bir klasörü açın, **Yeni** seçeneğine dokunun, renk etiketi seçin, defteri yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir klasörü veya defteri yeniden adlandırmak veya silmek için **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin ve klasöre veya deftere dokunarak klasörü veya defteri yeniden adlandırın ya da silin.

 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.

Notları ve Yapılacakları Kategoriye Göre Sınıflandırma

İçeriğe daha kolay geri dönüp bakmak için notları veya yapılacakları klasöre ve kategoriye göre ayrılmış defterler halinde sınıflandırın.

- **Üste not sabitleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak notu üste sabitleyin.
- **Favorilere not ekleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak favorilere sabitleyin.
Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokunun ve **Favorilerim** bölümüne gidin.
- **Başka deftere not veya yapılacak ögesi taşıma:** **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde istediğiniz bir not veya yapılacak ögesi üzerinde sola kaydırın,  simgesine dokunun ve hedef defteri seçin.
Sınıflandırmak istediğiniz notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, birden fazla öğenin yanındaki onay kutularını seçin veya üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunarak bu öğeleri partiler halinde hedef kategoriye taşıyın.

Notları Kilitleme

Gizliliğinizi korumak için Not Defteri uygulamasına Uygulama Kilidi vurabilir veya belli bir not için şifre belirleyebilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Not Defteri** uygulamasının yanındaki anahtarı etkin konuma getirin.

- **Tek bir notu kilitlemek için Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, kilitlemek istediğiniz

notu açın,  > **Kilit ekle** yolunu izleyin, ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin ve  simgesine dokununuz.

Not kilidini kaldırmak için, notu açın ve  > **Kilidi kaldır** yolunu izleyin.

Cihazınız parmak izi ile veya yüz ile kilit açmayı destekliyor ve parmak izinizi veya yüz verilerinizi de kaydettiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek hızlı kimlik doğrulamayı

kullanabilirsiniz: **Not Defteri >  > Ayarlar > Not kilidi** bölümüne gidin ve **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ve **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.

Not Defteri Öğelerini Paylaşma ve Dışa Aktarma

Not Defteri uygulamasındaki notları veya yapılacakları başka kişilerle paylaşın. Notları görsel, TXT dosyası veya başka formatlar halinde dışa bile aktarabilirsiniz.

Notları veya Yapılacakları Paylaşma

- **Tek bir notu veya yapılacaklar öğesini paylaşmak için: Tüm notlar veya Tüm**

yapılacaklar listesinde paylaşmak istediğiniz notu veya yapılacaklar öğesini açın ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın. **Görsel, Metin** veya **Başka bir cihaza gönder** seçeneğine dokunarak not paylaşabilirsiniz.

- **Birden fazla not paylaşmak için: Tüm notlar** listesinde paylaşmak istediğiniz bir notu

basılı tutun, birden fazla not seçin ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Notları Dışa Aktarma

Not Defteri > Notlar bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz notu açın ve  simgesine dokununuz. Paylaşım bölümünde şunları yapabilirsiniz:

- **Görsel halinde dışa aktarma: Görsel > Görseli kaydet** yolunu izleyin. Dışa aktarılan görseli **Galeri**'de bulacaksınız.
- **Belge halinde dışa aktarma: Belge olarak dışa aktar** seçeneğine dokununuz, ekrandaki talimatları takip ederek size gereken belge formatını seçin ve işlemi tamamlayın. Önceden kaydettiğiniz notları görmek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Documents** klasörünü bulun ve ardından **NotePad** seçeneğine dokununuz.

 **Belge olarak dışa aktar** özelliği sırf el yazısıyla oluşturulmuş notlar için sunulmamaktadır. Öteki not türleri ise **Belge olarak dışa aktar** seçeneğini seçtiğiniz zaman TXT veya HTML dosyaları halinde dışa aktarılabilir.

Notları veya Yapılacakları Silme

Notları veya yapılacakları aşağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde bir not veya yapılacaklar ögesi üzerinde sola kaydırın ve silmek için  simgesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacaklar ögesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer notlara veya yapılacaklar listesi öğelerine ait onay kutularını seçin veya onay kutularının üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bu öğeler silindikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** seçeneğine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen kayıtlarını görebilirsiniz. Silinen bir öğeyi geri yüklemek

için ilgili öğeyi basılı tutun veya öğeye ait ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokunun.

HiNote

Kolay Yolla Notlar Alma

Notlar uygulaması, düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olacak sezgisel not yönetimi ve kişiselleştirilmiş ayarlarla kusursuz bir dijital el yazısı deneyimi sunar.

Not Oluşturma

Not oluşturmak için **Notlar** uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerden birisini izleyin:

- **Hızlı bir şekilde not oluşturma:** **Hızlı not** bölümünde  işaretine dokunun.
- **Şablon kullanma:** Önce sağ üst köşedeki  işaretine, sonra **Yeni not** seçeneğine dokunun, **Kapak** ile **Kağıt** seçin ve **Onayla** seçeneğine dokunun.
- **İçe aktararak not oluşturma:** Ekranın sağ üst köşesindeki  işaretine dokunun, **Görsel içe aktar** veya **PDF dosyasını içe aktar** seçeneğini seçin, ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Not Alma

Notlar uygulaması, özel yazı stillerini uygulamanıza olanak tanıyan bir dizi fırça stilini ve kullanımı kolay yardımcı araçları destekler.

Notlar uygulamasını açarak not düzenleme ekranına girin. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- **Fırçaları ayarlama ve favorilere ekleme:** Bir fırçayı doğrudan kullanmak için  simgesine dokunun, fırça ayarları ekranına girmek için  simgesine tekrar dokunun. Fırçayı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın ve  simgesine dokunun. Favorilerdeki fırçalar arasında geçiş yapmak için **Favoriler çubuğunu göster** bölümünü açın.

- **Başka uygulamalardan renk seçme:** Bu özellik, ekranda karalamalar yaparken veya not düzenlerken başka uygulamalardan renk seçmenize olanak sağlar. Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda  simgesine iki kez dokunarak fırça ayarları ekranına gidin ve  simgesine dokunarak hedef uygulamadan istediğiniz rengi seçin (Galeri veya Tarayıcı'daki bir görselden renk seçmek gibi).
- **Silgi:** Belirli karalamaları veya elle yazılmış içerikleri manuel olarak silmek için  simgesine dokunun. Silgi ayarları ekranına girmek için  simgesine tekrar dokunun. Silgi boyutunu ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin ve elle yazılmış/çizilmiş içeriklerin tümünü silmek için **Çizgileri sil** düğmesini açın. Elle yazılmış/çizilmiş içeriklerin tümünü silmek için **Çizgileri temizle** ögesine dokunun. Bu içerikleri geri yüklemek için ekranın üst kısmında bulunan  düğmesine dokunun.
 -  Silginin boyutunu kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlamak için lütfen **Çizgileri sil** düğmesinin kapatıldığından emin olun.
- **Basınca duyarlı silgi:** Ekran kalemine bağlandıktan sonra silgi ayarları ekranına girmek için  simgesine iki kez dokunun, **Basınca duyarlı** düğmesini açın ve **Hassasiyet** düğmesini ayarlayın. Ekran kalemi ile çizim yaparken veya yazı yazarken silgi aracını tetiklemek için ekrana basın ve bir süre duraklayın. İçeriği sildikten sonra yazıyı veya çizimi devam ettirmek için ekran kalemini kaldırın.
- **El yazısını grafiğe dönüştürme:** Bu özellik, tek hamlede elle kusursuz şekil çizerek önemli noktaları işaretlemenize olanak sağlar.  simgesine dokunun ve tek hamleyle istediğiniz şekli (ok, daire, dikdörtgen veya kalp gibi) çizin. Şekli çizmeyi bitirdikten sonra 0,5 sn beklediğinizde bu şekil, mükemmel bir şekille değiştirilecektir.
- **Büyütme:** Düzenleme ekranında yakınlaştırma yapmak için  simgesine dokunun. Büyütme seviyesini ayarlamak için metin kutusunun sağ alt köşesindeki üçgen simgesini sürükleyin veya metin kutusunu hareket ettirerek büyütme aralığını seçin.
- **Yanlışlıkla dokunma önlemeyi etkinleştirme:** Çizim yaparken veya tek hamlede şekil çizerken notları yanlışlıkla düzenlemekten kaçınmak için  simgesine dokunun.
 -  Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Dizgi Yoluyla Notlar Oluşturma

Notlar uygulaması, karışık görsel ve metin içeriğini destekleyerek dizgi yoluyla not oluşturulmasını oldukça kolaylaştırır.

Notlar uygulamasını açarak not düzenleme ekranına girin. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- **Kement aracını kullanma:**  simgesine dokunun, daire çizerek düzenlenecek içeriği seçin ve geçerli sayfada dilediğiniz bir yere sürükleyin. Daire içindeki içeriğe dokunarak aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:
Önce **Metne dönüştür** seçeneğini, sonra **Metni kopyala** veya **Ekle** seçeneğini seçerek içeriği ekranda dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
- **Kes veya Kopyala** işlemini seçtikten sonra sağ üst köşedeki  simgesine tıklayarak içeriği **Sayfalar** içinde dilediğiniz sayfaya taşıyabilirsiniz.
- **Görsel düzenleme:** Görsel eklemek için  simgesine dokunun. Görseli döndürmek ve yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı çimdikler gibi birbirine yaklaştırın. Ayrıca görsele dokunarak **Özel kırpma** işlemi, **Kopyala** işlemi veya başka işlemler de gerçekleştirebilirsiniz. Mesela **Özel kırpma** işlemini seçerek görseli kendi istediğiniz biçimde kırabilirsiniz.
- **Sayfa yönetme:** Sayfa eklemek için iki parmağınızla yukarı doğru kaydırın. Ayrıca önce  simgesine dokunarak küçük resim görüntüleyebilir, sonra  simgesine dokunup ardından **Kopyala** ve **Yapıştır** işlemi gerçekleştirebilir veya **Boş sayfa ekle** işlemini seçerek sayfa ekleyebilirsiniz. Küçük resmi basılı tutarak sayfa sırasını da düzenleyebilirsiniz.

Klasörler Kullanarak Notları Yönetme

Klasörler kullanarak notları kategoriye göre sınıflandırın; bu şekilde daha kolay şekilde geri dönülüp notlara bakılabilir.

Notlar uygulamasını etkinleştirin ve aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak klasör oluşturun:

- İsteddiğiniz bir notu basılı tutun ve basılı tuttuğunuz notu başka bir nota sürükleyin. Bunu yaptığınızda yeni bir klasör oluşturulur.
-  düğmesine dokunun, **Yeni klasör** seçeneğini seçin, bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

Notlar uygulamasının başlangıç ekranında klasörler ve kategori esasına göre tek tek notlar görüntülenebilir.  >  simgesine dokunarak favorilerinize notlar veya klasörler ekleyin.

 simgesine dokunarak notları daha kolay bulmak ve geri dönüp bakmak için anahtar sözcükler de (mesela başlıklar veya metin) girebilirsiniz.

Notları Senkronize Etme

İsteddiğiniz bir HUAWEI cihazda **Bulut senkronizasyonu** özelliğini etkinleştirerek ve giriş yaparak dilediğiniz zaman notları görüntüleyin veya paylaşın.

1 Cihazda **Ayarlar** menüsünü açın ve kendi **HUAWEI Kimliğinize** giriş yapın.

2 Bulut uygulamasını açın, **Notlar** uygulaması için Bulut senkronizasyonunu etkinleştirin ve karşıya buluta veriler yükleyin.



Notlar uygulamasındaki tüm veriler otomatik olarak karşıya buluta yüklenecektir. Bulut üzerinde veya başka cihazlarda notlar görüntüleyebilir ve notları düzenleyebilirsiniz. Yapılan değişiklikler tüm cihazlar arasında senkronize edilecektir.

Notlar Paylaşma ve Dışa Aktarma

Notlar uygulaması, notlarınızı arkadaşlarınızla paylaşmanızı kolaylaştırır. Bu uygulamayı kullanarak notları resimler, PDF dosyaları ve başka dosya formatları halinde dışa da aktarabilirsiniz.

Notlar uygulamasını açın. Buradan aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları paylaşabilir veya dışa aktarabilirsiniz:

• Not paylaşma

Bir notu bütün olarak paylaşma: Paylaşmak istediğiniz notun altında  bölümüne gidin. Dilerseniz not düzenleme ekranında  bölümüne de gidebilirsiniz. Ardından **Görsel** veya **PDF** seçimini yapın.

Notun tek bir sayfasını paylaşma: Not düzenleme ekranında  > **Sayfalar** bölümüne gidin. Paylaşmak istediğiniz sayfanın küçük resminde  > **Mevcut sayfayı paylaş** bölümüne gidin ve **Görsel** veya **PDF** seçimini yapın.

• Notu dışa aktarma

Bir notu bütün olarak dışa aktarma: Dışa aktarmak istediğiniz notun altında  bölümüne gidin. Dilerseniz not düzenleme ekranında  bölümüne de gidebilirsiniz. Ardından **Görsel** veya **PDF** seçimini yapın.

Notun tek bir sayfasını dışa aktarma: Not düzenleme ekranında  > **Sayfalar** bölümüne gidin. Paylaşmak istediğiniz sayfanın küçük resminde  > **Mevcut sayfayı dışa aktar** bölümüne gidin ve **Görsel** veya **PDF** seçimini yapın.

Dışa aktarılan görselleri **Galeri** uygulamasında görüntüleyebilirsiniz. Dışa aktarılan PDF dosyalar için ise **Dosyalar** uygulamasını açtıktan sonra dosya adında geçen anahtar bir sözcük girerek dışa aktarılan notları arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Notları Yazdırma

1 Not listesi ekranında yazdırmak istediğiniz notu açın.

2  yolunu izleyin, ekrandaki talimatları takip ederek yazıyı ve yazıcı parametrelerini ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokununuz.

Notları Kilitleme

Notlar uygulamasına kilit uygulamak, uygulamaya ekstra bir koruma seviyesi ekleyerek içinizin her zaman rahat olmasını sağlar.

1 Notlar uygulamasını açarak not düzenleme ekranına girin.

2 • • > **Kilit ekle** bölümüne gidin, kilit eklemek için ekrandaki talimatları takip edin ve  simgesine dokununuz.

Not kilidini kaldırmak için Notlar uygulamasını açın ve • • > **Kilidi kaldır** bölümüne gidin.

Notları Silme

• Tek bir not silme: **Tüm notlar** ekranına gidin ve silinecek notun altındaki • > **Sil** > **Sil** düğmesine dokununuz.

• Notları topluca silme: **Tüm notlar** ekranına gidin, • • > **Notları seç** düğmesine dokununuz, silinecek notları seçin, ardından **Sil** > **Sil** düğmesine dokununuz.

Silinen notlar bir süreliğine **En son silinenler** bölümüne taşınacak, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Saklama süresi içerisinde bir notu kalıcı olarak silmek için **En son silinenler** ekranına gidin ve silinecek notun altındaki • > **Kalıcı olarak sil** > **Kalıcı olarak sil** düğmesine dokununuz.

Notları Geri Yükleme

• Tek bir notu geri yükleme: **En son silinenler** ekranına gidin ve geri yüklenecek notun altındaki • > **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

• Notları toplu şekilde geri yükleme: **En son silinenler** ekranına gidin, • • > **Notları seç** düğmesine dokununuz, geri yüklenecek notları seçin, ardından **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

Ayarlar

Diğer Bağlantılar

Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma

Hem cihazınızda öbür uygulamaları kullanmaya ve göz atmaya devam edebilir hem de cihazınızda açık olan uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (mesela Huawei Vision) yansıtabilirsiniz.

- Uygulama yansıtma, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.

Uygulama yansıtma: Cihazınızda kablosuz projeksiyon etkinleştirildikten sonra yansıtmak

istediğiniz uygulamayı açın,  >  bölümüne giderek ilgili uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtın ve uygulamayı simge durumunda küçültün, ardından uygulama cihaz ekranının yan tarafında kayan top şeklinde olarak görünecektir.

Yansıtılan uygulamayı idare etme: Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan toptan yansıtılan uygulamaya dokununuz, uygulama bu şekilde idare edilebilir. Geniş ekranlı cihazın ses seviyesini de kayan pencereden ayarlayabilirsiniz.

- Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamaz.
- Gizliliğinizi korumak için bu özellik cihazınızın ekranı kilitlendikten sonra kullanılamaz.

Uygulama projeksiyonundan çıkmak için aşağıdaki yollardan birisini kullanabilirsiniz:

- Kablosuz projeksiyona dönmek için  > **Ekrana yansıtma** bölümüne gidin.
-  bölümünden **Kontrol Paneli** düğmesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletin ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokununuz.

Ekran ve Parlaklık

Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için 

düğmesine dokununuz. **Göz Konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına gitmek için **Göz Konforu** düğmesini basılı tutun.

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve daha az mavi ışık verildiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bildirimler ve durum çubuğu

Bildirim ve Durum Simgeleri

- **i** Ağ durumu simgeleri, bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen özellikler cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ üzerinden ağ geçişi yapılıyor
	Wi-Fi bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor

	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 özelliğini destekliyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ özelliğini destekliyor		Alarm kuruldu
	Pil boş		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Yeni mesaj
	Sessiz mod		Titreşim şekli
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı



Uygulamalar kamerayı
kullanıyor



Uygulamalar mikrofonu
kullanıyor



NFC etkin



Diğer bildirimler

Bildirimleri ve Durum Çubuğunu Yönetme

Uygulama Bildirimlerini Üste Sabitleme

Uygulama bildirimlerini aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bildirim panelinin üstüne sabitleyebilirsiniz:

- Ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın, istediğiniz bir bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Üste sabitle** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini sabitlemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve **Üste sabitle** seçeneğini etkinleştirin.

Belirli Uygulamaların Bildirimlerini Yönetme

Bir uygulamanın bildirim modunu ve zil sesini ayarlayabilir veya belirli bir bildirim türü için bildirim efektini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin, bir uygulamaya dokunarak bildirim yönetimi ayrıntıları ekranını açın ve söz konusu uygulamaya ait bildirimleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bildirim modunu aşağıdaki şekilde uygulama içinden de ayarlayabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimler:** Bu düğme açıldığında bildirimler yalnızca Bildirim Panelinde görüntülenecek; başlıklar, kilit ekranı bildirimleri veya durum çubuğu simgeleri halinde görünmeyecektir ve cihazınız çalmayacak veya titremeyecektir.
- **Kilit ekranı ve Başlıklar:** Bildirim görüntüleme yöntemini seçmenize olanak sağlar.
- **Bildirim sesi: Sadece zil sesi ve Yalnızca titreşim** gibi zil sesi ve titreşim modunu değiştirin.
- **Kesintilere izin ver:** Bir uygulama için etkinleştirildiğinde cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda da bu uygulamadan bildirim almaya devam edebilir.
- **Farklı bildirim türleri için belirli modları uygulama:** BİLDİRİM TÜRÜ bölümünde uygulama için bu tür bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir seçeneğe (**Servis bildirimleri** gibi) dokununuz. Ayrıca her bir bildirim türü için özel bildirim sesleri ve bildirim görüntüleme yöntemleri ayarlayabilirsiniz.



Bildirim türleri, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.

Ayrıca ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açabilir, bir bildirimi

sola kaydırabilir ve  > **Diğer ayarlar** bölümüne giderek ilgili uygulamaya ait bildirimleri yönetebilirsiniz.



Bazı ürünler titreşim efektlerinin ayarlanmasını desteklemez.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bu özellik etkinleştirildikten sonra ekran kilitlendiğinde bildirimler ekranda görüntülenecek fakat ilgili içerikler görüntülenmeyecektir. Gizliliğinizi korumak için içeriği yalnızca ekran kilidi açıldıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranı bildirimleri** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçimi yapın.

Bildirim Gelince Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmanızın ardından bildirim alındığında cihaz, kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belli bir uygulamadan gelen bildirimlerle rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:

- Uygulamadan bildirim alınca bildirim panelindeki bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** yolunu izleyin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, kendisine ait bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup uygulamaya dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve uygulamanın yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin.

Durum Çubuğunu Basit Görünüme Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Basit görünüm** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yaptığınız zaman varsayılan olarak cihazın durum çubuğunda yalnızca aşağıdaki sık kullanılan simgeler görüntülenecektir: saat, Wi-Fi ağı, hat sinyali ve pil seviyesi.

Operatör Adını ve Ağ Hızını Görüntüleme

Ağ operatör bilgilerinin ve İnternet erişim hızının gösterilmesi için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Operatör adını göster** ile **Ağ hızını göster** özelliklerini gerektiği şekilde etkinleştirin.

 Yalnızca Wi-Fi ile çalışan tabletlerde bu özellik desteklenmemektedir.

Biyometri ve Şifreler

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Tanıma Özelliğini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
Kilit ekranı şifresi ayarlamadıysanız 6 haneli PIN kodu ayarlayın veya başka bir şifre türü ayarlamak için **Kilit açma yöntemini değiştir** ögesine dokununuz.
- 2 **Yüz profili ekle** ögesine dokununuz.
- 3 **Uyandırmak için kaldır özelliğini etkinleştir** ögesini seçin.
 Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 4 **Başlat** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza en fazla beş yüz profili ekleyebilirsiniz; bu şekilde cihazınızı sevdiklerinizle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek yüz verileri ekleyiniz.

Yüz ile Kilit Açma Özelliğini Ayarlama

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokununuz ve kilit açma yöntemi seçiniz.

- **Kilidi doğrudan aç:** Yüz tanıma başarılı olduğunda ekran kilidi açılacaktır.
- **Kilit açmak için kaydır:** Yüz tanıma başarılı olduktan sonra ekran kilidini açmak için ekranı kaydırınız.

Belirli cihazlar da **Göz teması gereksin** özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, **Yüz Tanıma** ekranından etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, cihazın kilidini yüzünüzle açarken gözlerinizi açık tutmanız gerekir.

-  • Yüz ile kilit açma özelliğini devre dışı bırakmak isterseniz **Cihazın kilidini aç > Kapalı** seçeneğine dokununuz.
- PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace alanında kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama Kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme

Yüz Tanıma ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokununuz ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

 Kilit açma amacıyla kullanılabilecek herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

Güvenlik

Güvenlik Merkeziyle Cihazınızı Kilit Altında Tutma

Güvenlik Merkezi size hem cihazınızın güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verir hem de kullanışlı ipuçları sağlar; böylece çeşitli üst düzey güvenlik tedbirlerini almak daha kolay hale gelir.

Cihazınızın Güvenlik Durumunu Öğrenme

Cihazınız, hem aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olan cihazların hem **Süper Cihaz** aracılığıyla bağlanmış cihazların hem de bu cihazın güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Tüm bu cihazlar hakkında güvenlik ipuçları ve kayıtlar da görüntüleyebilirsiniz.

 Bu özellik, sadece HarmonyOS 3 veya üzeri sürümlerin yüklü olduğu telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenecektir.

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin. Cihazınız, hem aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olan cihazların hem **Süper Cihaz** aracılığıyla bağlanmış cihazların hem de bu cihazın güvenlik durumunu görüntüleyecektir.

Yeşil renkli sembol, cihazınızın iyi durumda olduğuna işaret eder. Sarı renkli sembol, cihazınızın güvenlikle ilgili riskler taşıdığına işaret eder. Kırmızı renkli sembol, cihazınızın yüksek risk taşıdığına ve hemen optimize edilmesi gerektiğine işaret eder.

Bu cihaz seçeneğine dokunduğunuzda yapabileceğiniz işlemler:

- **Güvenlik özelliklerini görüntüleme ve ayarlama:** Bu cihaz, kendisiyle ilgili mevcut güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Özelliklere tek tek dokunarak her birini ayarlayabilir veya etkin duruma geçirebilirsiniz. Mesela, **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunduktan sonra ekrandaki talimatları takip ederek parola belirleyebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili öneriler görüntüleme:** Bu cihaz, cihaz ayarları esas alınarak oluşturulmuş, güvenlikle ilgili öneriler sunacaktır. Gösterilen her bir önerinin yanındaki düğmeye çekinmeden dokunabilir ve ekrandaki talimatları takip ederek koruma tedbirlerinizi optimize edebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili en son kayıtları görüntüleme:** Bir liste halinde sıralanmış en son güvenlik kayıtlarınızı görebilir ve cihazınızı nasıl koruyacağınızı daha iyi kavrayabilirsiniz.

Güvenlik durumunu görmek için bağlı olan bir cihaza dokununuz. Ayarları düzenlemek isterseniz ilgili cihaz hakkında ekranda gösterilen talimatları takip edin.

Cihazınız için Güvenlik Özelliklerini Ayarlama

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz özelliklere (mesela **Uygulama Kilidi** ile **Şifre Kasası**) öğelerine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayınız.

Cihazınızda Güvenlikle İlgili Öneriler Görüntüleme

Cihazınızda tavsiye edilen güvenlik tedbirlerini görüntüleyin ve tedbirlerden her birini kendi içinde değerlendirerek uygulayınız.

Bunu gerçekleştirmek için, **Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin ve optimize etmek istediğiniz önerinin yanındaki düğmeye dokununuz veya ekrandaki talimatları uygulayarak ilgili ekrana gidin ve ayarları optimize edin.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Aynı öneriyi iki kez yok saymanız durumunda sistem artık hatırlatmada bulunmayacaktır.

Gizlilik

Cihazınızdaki Gizlilik Ayarlarını Görüntüleme ve Yönetme

Gizlilik merkezini ziyaret ederek cihazınızdaki gizlilik izinlerine, uygulama gizlilik davranışı kayıtlarına ve gizlilik ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bir uygulama hassas bir bilgi ile işlem yaptığı zaman, cihazınız gerektiğinde, vakit geçirmeden düzeltme yapabilmeniz için gerçek zamanlı şekilde sizi bilgilendirecektir.

- Gizlilik davranışı kayıtları sırf cihazınızda analiz edilip görüntülenir, bulut üzerine karşıya yüklenmez.
- Kimi sistem uygulamaları, izinleri kullanırken izinlerin kullanıldığına dair hatırlatıcılar veya gizlilikle ilgili öneriler görüntülemeazler.

İzne Erişim Bildirimleri Görüntüleme

Cihazınız, halihazırda kullanılmakta olan hassas bilgiler hakkında durum çubuğunda gerçek zamanlı şekilde size bilgi verecek ve uygulama bilgilerini Kontrol Panelinde görüntüleyecektir. Bu aşamadan sonra her bir durumu kendi içinde değerlendirerek bu izinleri yönetebilirsiniz. Örneğin bir uygulama, mikrofon iznini kullandığı zaman durum çubuğunda mikrofon simgesi gösterilecektir. Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Panelini** açabilir ve üst kısımda hangi uygulamanın söz konusu izni kullandığına bakabilirsiniz. İlgili uygulamaya ait en son hassas izin kayıtlarını görmek veya ilgili uygulamaya ait belli bir izni devre dışı bırakmak için uygulamanın adına dokununuz.

- Gerçek zamanlı erişim bildirimi, sadece belli hassas izinler söz konusu olduğunda desteklenir.

Hassas İzin Kayıtlarını Görüntüleme

Hassas izin kullanımı ve son uygulama gizlilik davranışı ile ilgili kayıtları gizlilik panosunda bulabilirsiniz.

Bunun için **Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin ve izin simgesine, uygulama simgesine veya

gizlilik panosunda izin simgesinin yanındaki > simgesine dokununuz.

Kilit ekranı veri erişimi, sık gerçekleştirilen veri erişimleri ve uygulama gizlilik davranışı hakkındaki kayıtları görüntülemek için **Tüm geçmişini görüntüle** öğesine dokununuz.

Bu tür kayıtların görüntülenmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Gizlilik** ekranının sağ üst

köşesinden • • > **Gizlilik raporunu devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Görsel Gizliliği Korumalarını Güçlendirme

Üçüncü taraf uygulamaların, görsellerden arka planda hassas bilgiler toplama ihtimalinden veya sosyal medya üzerinde görseller paylaşıırken paylaşılan görselle ait bilgilerin sızma ihtimalinden kaygılandığınız zaman içiniz rahat olsun: Tek yapmanız gereken **Görsel gizliliği** özelliğini etkinleştirmek.

Ayarlar > **Gizlilik** bölümüne gidin, önce **Görsel gizliliği** özelliğine dokununuz, ardından **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirilince sistem uygulamaları (mesela **Galeri**) haricinde, üçüncü taraf uygulamalar, hassas görsel bilgilerini (mesela görsellerin çekildiği konumları, cihaz modellerini ve çekim saat ve tarihlerini) toplayamazlar.

Gizliliğinizi Nasıl Koruyacağınıza Dair İpuçları Alma

Cihazınız gizlilik ayarlarının risk teşkil ettiğini veya iyileştirebileceğini algıladığı zaman, uygulaması kolay kullanışlı ipuçları sağlayacaktır.

Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak her önerinin yanındaki düğmeye dokununuz.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

Erişilebilirlik Özellikleri

SuperHub ile Metin ve Görsel Havuzu Oluşturma


Farklı ekranlardaki metni, görselleri ve dosyaları geçici bir süre depolanacakları **SuperHub**'a sürükleyin, ardından gereken şekilde tek tek veya birden fazla öğeler halinde diğer öbür uygulamalara sürükleyin.

Farklı Ekranlardan İçerik Havuzu Oluşturma

Bir uygulama içindeki metni, görselleri veya dosyaları seçin, içeriği kayar hale gelene dek basılı tutun, ardından **SuperHub** kayan penceresine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla görsel ya da dosya seçerseniz seçilen içerik **SuperHub** içinde yığın haline gelecektir. Yığın halindeki içeriğe dokunarak ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.


-  • İçeriği basılı tutunca **SuperHub** kayan penceresinin görünmemesi halinde **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne gidin ve **Sürüklerken göster** seçeneğini etkinleştirin.
- Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Diğer Uygulamalara İçerik Sürükleme

SuperHub içindeki içeriği, düzenleme için **Not Defteri** veya **E-posta** vb. uygulamalara, depolama için **Dosyalar** veya **Galeri** vb. uygulamalara sürükleyin.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Mesela Not Defteri içinde not düzenlerken aşağıda sayılan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tüm öğeleri dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresini basılı tutun, içeriğin kaymaya başlamasını bekleyin ve tüm öğeleri birden nota sürükleyin.
- **Öğeleri tek tek dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, aktarmak istediğiniz öğeyi basılı tutun, kaymaya başlamasını bekleyin ve nota sürükleyin.

SuperHub içinde yığın halindeki içeriğe dokunarak da ayrıntılarını görüntüleyebilir ve gereken şekilde tek tek öğeleri sürükleyebilirsiniz.

- **Birden fazla öğeyi dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya  > **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, bu öğeleri basılı tutun, kaymaya başlamalarını bekleyin ve nota sürükleyin.

 Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

SuperHub Yönetimi

SuperHub kayan penceresine dokunarak **SuperHub** bölümünü genişletin. (Kayan pencere, ekranın kenarında gizliyse ekranda içe kaydırarak kayan pencereyi görüntüleyin.) Ardından aşağıdaki şekilde **SuperHub** özelliğini yönetin:

- **SuperHub bölümünden içerik silme:** İçeriği basılı tutun veya • • > **Seç** bölümüne gidin, silmek istediğiniz öğeleri seçin ve **Sil** öğesine dokununuz.
- **SuperHub kayan penceresini kapatma:** • • > **Kapat** bölümüne gidin. Kapatıldıktan sonra **SuperHub** bölümündeki içerik **Geçmiş** bölümüne aktarılabilecek ve önceden kullanılan içeriğin üzerine yazılacaktır.
- **Geçmiş:** **Geçmiş** bölümünü görüntülemek ve kullanmak için **SuperHub** bölümünün alt kısmından yukarı kaydırın.
- **Pano:** • • > **Pano** bölümüne gidin ve **Pano** özelliğini istenilen şekilde etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, kesilen veya kopyalanan içerikler **Pano** bölümünde görüntülenecektir. **Pano** özelliğini, **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **SuperHub** bölümüne giderek de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Diğer Cihazlara İçerik Sürükleme

Bitmemiş bir görevi başka bir cihazda tamamlamak isterseniz, tek dokunuşla içeriği **SuperHub**'dan **SuperHub** özellikli başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

- 1 Her iki cihazda da **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarının etkinleştirilmiş olduğundan ve her iki cihazın da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olduğundan emin olun.
- 2 Bu cihazda **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya • • > **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, önce **Aktar** seçeneğine, sonra hedef cihazın adına dokunarak hedef cihazdaki **SuperHub**'a öğeler aktarın.

Dosya Aktarma Bağlantıları için Gereklilikler

Cihazlar arasında içerik aktarmak için aşağıdaki koşulların her ikisi de yerine getirilmelidir:

- 1 Hem bu cihazın hem de hedef cihazın **SuperHub** özelliğini desteklediğinden emin olun. (Bu özellik daha fazla modelde sunulacaktır.)
Telefona/tablete aktarma: Hem bu cihazın hem de hedef cihazın HarmonyOS 3 veya sonraki bir sürüme sahip olduğundan emin olun.
 Tablette/telefonda **SuperHub** seçeneği yoksa tablet/telefon bu özelliği desteklemiyor demektir.
- 2 **PC'ye aktarma:** • • > **Check for updates** bölümüne giderek bu cihazdaki **SuperHub** özelliğinin 3.0.0.440 veya sonraki bir sürüme, PC Yöneticisi'nin de mevcut en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
 PC'deki Kontrol Paneli'nde **SuperHub** simgesi yoksa PC bu özelliği desteklemiyor demektir.
- 2 Hem bu cihazda hem de hedef cihazda **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerinin etkinleştirildiğinden ve her iki cihazda da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapıldığından emin olun.

Ekran Kalem ile Yazma

Ekran kalem, yazı stilinizin benzersiz karakterini mükemmel bir şekilde yakalayarak kağıt üzerine yazıyormuş veya çizim yapıyormuş gibi hissetmenizi sağlar.

Ekran kalemini ilk kez kullanırken çentik alanını tabletinizin orta üst kısmına takın, ekran kalemini Bluetooth üzerinden tabletinizle eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Eşleştirme işlemi tamamlandığında şu özellikleri kullanabileceksiniz:

- **Not Defteri'ne hızlı erişim:** Ekran kapalıyken Not Defteri'ni hızlıca açmak için ekran kalemini kullanarak cihaz ekranına dokununuz veya bir şeyler yazın.
Bazı cihazlarda **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Not Defteri'ne hızlıca erişim** bölümüne giderek **Not Defteri'ne hızlıca erişim** özelliğini etkinleştirmeniz gerekecektir.
- **Düğme işlevleri:** **Çift dokun** ekranında, aşağıdaki seçimlerden birini yapın: **Mevcut araç ve silgi arasında geçiş yap**, **Mevcut ve önceki araç arasında geçiş yap**, **Renk paletini aç** veya **Kısayol menüsünü aç**. Sonrasında ekran kaleminin alt gövdesine çift dokunarak düzenleme ekranındaki belirli özellikleri etkinleştirebilirsiniz.
- **HUAWEI M-Pencil** yalnızca bazı cihazlarda desteklenmektedir.
- **Çift dokun** özelliği yalnızca HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ekran kalemiyle kullanıldığında çalışır.

Serbest Yazım

Serbest Yazım ile metin kutucuklarına el yazısıyla yazı yazabilir ve ekran kaleminizle metinleri düzenleyebilirsiniz. Serbest Yazım, Çince ve İngilizce karışık girişi desteklemektedir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Serbest Yazım bölümüne gidin ve **Serbest Yazım** özelliğini etkinleştirin.

- **Metin seçme:** Metni seçmek için üzerinde düz çizgi çizin.
- **Metin silme:** Metni silmek için üzerinde dalgalı bir çizgi çizin.
- **Boşluk koyma:** Boşluk koymak için metnin ortasına dikey bir çizgi çizin.
- **Paragrafları birleştirme:** Boşlukları birleştirmek için aralarına dikey bir çizgi çizin.

Tanıma başarı oranını artırma

- Ekran kalemini kaldırmadan sürekli yazmaktan kaçının.
- Kalem 15 dereceden düşük bir açıda tutun, düzenli bir şekilde yazın ve satır atlamaktan kaçının.
- Dikey yazmak yerine yatay şekilde yazın ve tüm paragraf boyunca yazı boyutunu eşit tutun.
- Metin kutucuğunun içine veya yanına yazın. Giriş kutucuğundan çok uzağa yazıldığında yazılar algılanamayacaktır.

- **Serbest Yazım** güvenlik ve şifre kutucukları, oyun uygulamalarındaki kutucuklar ile Quark Tarayıcı gibi uygulamalardaki bazı özelleştirilmiş metin kutucukları gibi bazı metin kutucuklarında desteklenmemektedir.

Tek Seferde Standart Çizgiler ve Şekiller Çizme

Çizdiğiniz çizgilerin ve şekillerin düzenlenmesini sağlayın.

- Bir şekil çizdikten sonra şeklin düzeltilmesi için ekran kalemını ekrana 0,5 ila 1 saniye basılı tutun.
- Düz çizgi, parabol, üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, daire, elips, baklava şekli, ok, beş uçlu yıldız, beşgen, kalp ve bulut dahil olmak üzere 10 yaygın şekil tanınabilir. Bununla birlikte, tüm şekiller tanınmamaktadır.
- Şekli tek seferde çizmeniz gerekmektedir. Bir şekil oluşturmak için birden fazla kalem darbesi uygulamayın. Örneğin, kapalı bir dikdörtgeni tek bir sürekli hareketle çizin ve ekran kalemını bir süre ekrana basılı tutun. Şekil otomatik olarak standart dikdörtgen olacak şekilde düzeltilecektir.
- Bu özellik yalnızca Huawei Not Defteri ve ekran kalem kullanımlarını destekleyen bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

Not Ekleme

Not ekle özelliği ekranın herhangi bir yerinde not oluşturmanıza ve notları ilgili içeriklerle birlikte kaydetmenize olanak tanır.

Ekran kaleminizi kullanarak ekranı sağ üst köşesinden iç kısma doğru kaydırın ve **Not ekle** seçimi yapın.

- HUAWEI M-Pencil (2. nesil) kullanıyorsanız ekran kaleminin gövdesine çift dokunarak Not ekle özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalem > Çift dokun** bölümüne gidin, **Çift dokun** özelliğini etkinleştirin ve **Kısayol menüsünü aç** seçimini yapın.

Not ekle özelliğini kullanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- **Not ekleme:** Ekran kalemını kullanarak ekrana not ekleyin. Eklediğiniz notlar uygulamadaki içeriklerin üzerinde görüntülenecektir.
- **İçeriklerde gezinme:** Not eklerken yukarı kaydırarak içeriklerde gezinmeye devam edebilir (uygulamanın desteklemesi gerekmektedir) ve ekran kalemını kullanarak istediğiniz yere not ekleyebilirsiniz.
- **Fırçayı ayarlama:** Not ekle özelliğini ilk defa kullanırken varsayılan olarak tükenmez kalem ucu kullanılacaktır. Ekran kalem araç çubuğuna dokunarak farklı fırça türleri arasında geçiş yapabilir ve fırça genişliği ile rengini ayarlayabilirsiniz.
- **Yazma ve düzenleme:** Not eklerken istediğiniz zaman bir not üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ekran kalem araç çubuğuna dokunun ve el yazınızı silmek için **Silgi** özelliğini seçin veya içeriğin bir kısmını kopyalamak, yapıştırmak, silmek, yeniden boyutlandırmak ve döndürmek için **Kement** özelliğini kullanın. Aynı zamanda düzenlemelerinizi iptal edebilir veya geri alabilirsiniz.

- **Bilgi notu kaydetme:** Bir not oluşturduktan sonra görsel veya PDF dosyası olarak

kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- **Bilgi notu paylaşma:** Bir not oluşturduktan sonra görsel veya PDF dosyası olarak

paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Belirtilen temel işlevlere ek olarak Not ekle özelliği standart çizgileri ve grafikleri daha kolay çizmeniz için akıllı şekil özelliğini de desteklemektedir. Bir grafik çizdikten sonra grafiğin standart bir şekil olması için ekran kalemini 0,5 sn ila 1 sn basılı tutabilirsiniz.

Ekran Alıntısı Yapma

Ekran alıntısı yapma özelliği, herhangi bir ekrandan metin çıkararak veya ekran görüntüsü alarak önemli bilgileri yakalamanızı sağlar. Ekran alıntısını yaptıktan sonra sürükleyip bırak özelliğini destekleyen bir uygulamaya sürükleyebilirsiniz.

-  Ekran alıntısı yapma özelliğini kullanmadan önce Huawei'in resmi web sitesini ziyaret ederek desteklenen tüm cihazların listesini görebilirsiniz.
- Ekran kalemini ilk kez kullanırken çentik alanını tabletinizin sağ üst kısmına takın, ardından ekran kalemini Bluetooth üzerinden tabletinizle eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kalemi > Çift dokun bölümüne gidin, **Çift dokun** özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun ve **Kısayol menüsünü aç** seçimini yapın. Tablet'in sağ üst köşesinden içeri kaydırın veya ekran kalemine iki kez dokunun ve çıkartma durumuna girmek için **Ekran alıntısı yap** ögesine dokununuz.

Ardışık ekran alıntıları

Çıkartma durumundayken araç çubuğundaki  simgesine dokununuz ve bu durumdan çıkmadan ardışık ekran alıntıları almak için **Ardışık ekran alıntıları** özelliğini etkinleştirin. Çıkartma durumuna girdikten sonra ekranlar arasında geçiş yapmak için parmağınızı kullanabilirsiniz.

Metin çıkartma

Çıkartma durumundayken ekrandaki herhangi bir metni basılı tutarak çıkartın. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Çıkartılacak metni ayarlamak için başlangıç ve bitiş imleçlerini sürükleyin. Metin çıkartma işlemini iptal etmek için ekrandaki boş alana dokununuz.
- Metni kopyalayın veya başka bir uygulamaya sürükleyin:

Metni kopyalama: Metin seçildikten sonra  simgesine dokununuz.

Metni sürükleme: Uygulamayı açın, metni seçin ve basılı tutun ve ardından hedef uygulamaya sürükleyin.

- Metni paylaşma: Metin seçildikten sonra  simgesine dokununuz.

Ekran görüntüsü alma

Ekranı çizim yapmak için ekran kalemini kullanın. Çiziminizin etrafında dikdörtgen bir alan oluşacaktır. Dikdörtgenin kenarlarını sürükleyerek bu alanın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçilen alanı iptal etmek için ekrana dokununuz.

- Ekranı karalama yapmak için  simgesine dokununuz. Fırçaları ve renkleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ekranı çizimi yaptıktan sonra etrafında dikdörtgen bir alan oluşturmak için ekran kalemini çiziminizin üzerinde basılı tutunuz.
- Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz. Ekran görüntüsünü başka bir uygulamaya sürüklediğinizde ekran görüntüsü uygulamaya kaydedilir ve gereksiz yer kaplamaması için Galeri'ye kaydedilmez.
- Ekran görüntüsünü paylaşmak için  simgesine dokununuz.
- Ekran görüntüsünü ekrana sabitlemek için  simgesine dokununuz. Başka bir uygulamaya sürüklemeyi önce ekran görüntüsünü küçülmeye kadar basılı tutunuz.
- Çıkartma durumundan çıkmak için  simgesine dokununuz.

Tablet Hakkında

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: DBY2-W09
DBY2-L09

HarmonyOS3.1_01