

NOVA 13 Pro

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Ana Hatlar

Canlı Pencere	1
Temel Hareketler	2
Phone Clone	5
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	6
Başlangıç Ekranını Tanıma	7
Kontrol Paneli	16
Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı	25
Çoklu Pencere	33
Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme	43
Şarj ediliyor	44

Akıllı Özellikler

Süper Cihaz	46
Kolay Projeksiyon	50
Çoklu Ekran İş Birliği	54
Huawei Share	63
Kolay Yazdırma	64

Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme	66
Portre Modu	70
Gece Modu	71
Açıklık Modu	72
AI Kamera	73
Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme	73
Makro	74
Hareketli Fotoğraflar	75
Pro Modu	76
Video Çekme	79
Ağır Çekim Kayıt	81
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	82
Hikaye Oluşturucu	83
Kamera Ayarlarını Yapma	83
Galeriyi Yönetme	85
Resimleri ve Videoları Düzenleme	89
Öne Çıkanlar	92

Uygulamalar

MeeTime	95
Not Defteri	98

Optimizer

Ayarlar


Diğer Bağlantılar	108
Başlangıç Ekranı ve stil	111
Ekran ve Parlaklık	115
Bildirimler ve durum çubuğu	116
Biyometri ve Şifreler	119
Depolama alanı	122
Güvenlik	123
Gizlilik	125
Erişilebilirlik Özellikleri	128
Telefon Hakkında	134

Ana Hatlar

Canlı Pencere

Gerçek Zamanlı Servis Bilgilerini Görüntüleme

Canlı görünüm, devam eden servislerin ve görevlerin gerçek zamanlı durumunu gösterir. Örneğin, arama sırasında zamanlayıcı gibi görevlerle ilgili gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Canlı kapsül:

Bir uygulamadan başlangıç ekranına veya başka bir uygulamaya geçtiğinizde bir Canlı kapsül, durum çubuğunda arama süresi veya zamanlayıcı geri sayım süresi gibi mevcut görevin kısa bir gerçek zamanlı özetiyle birlikte görüntülenecektir.

Birden fazla görev varsa görevler, Canlı kapsülde görev önceliği ve oluşturma zamanına göre sıralanacaktır.

- ❗ Bir uygulamadaki gerçek zamanlı bir görev Canlı görünüm ile senkronize edilmemişse **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve uygulama için bildirim izninin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

Canlı kart:

Bir Canlı kapsüle dokunarak Canlı kartı genişletin. Buradan ayrıntıları görüntüleyebilir veya diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İlgili uygulamayı ziyaret etmek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için düğmeler haricinde karttaki herhangi bir alana dokununuz.

Daraltarak kapsül haline getirmek için Canlı karttaki herhangi bir boş alana dokununuz veya yukarı kaydırınız.

Mevcut tüm görevleri gösteren Bildirim Merkezi'ni görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağı kaydırınız. Bir görev tamamlandığında otomatik olarak silinecektir.

- ❗ Bir uygulama için Canlı görünümü etkinleştirmek istemiyorsanız **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu > Canlı görünüm** bölümüne gidin ve ilgili uygulamanın yanındaki düğmeyi kapalı duruma getirin.



Temel Hareketler

Temel Hareketler ve Kısayollar

Sistem Gezinti Hareketleri

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** öğesinin seçili olduğundan emin olun.


	Önceki ekrana geri dönme Önceki ekrana dönmek için sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırınız.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırınız.

	Son görevler Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulama kapatma Son görevler ekranındayken bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.
 	Uygulamalar arasında geçiş yapma • Uygulamalar arasında geçiş yapmak için ekranın alt kenarı boyunca kaydırın. Bu hareketi kullanmadan önce Sistem gezintisi ekranında Ayarlar ögesine dokununuz ve Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.  Cihazınızda Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır düğmesi mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir. • Uygulamalar arasında geçiş yapmak için ekranın alt kısmı boyunca yay şeklinde kaydırın.

Eklem Hareketleri

Eklem hareketlerini kullanmadan önce gereken tüm özelliklerin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) etkinleştirilmiş olduğundan emin olmak için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın:

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü al** ve **Ekran kaydı** özelliklerini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.

	Ekran görüntüsü alma Ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.
---	---

	Kayan ekran görüntüsü alma Kayan ekran görüntüsü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve "S" harfi çizin.
	Ekranın bir bölümünün görüntüsünü alma Ekranın bir bölümünün görüntüsünü almak için parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve ilgili bölümü çerçeve içine alın.
	Ekran Kaydı Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.

Diğer Hareketler


	Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
	Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme Ekranı açın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.
	Arama çubuğunu görüntüleme Başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın.
	Bildirim panelini görüntüleme Ekranı üst kenarından aşağı kaydırın.



Kısayol düğmesi açma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz.

Düğme Kısayolları



Kapatma ve yeniden başlatma

Cihazınızda **Kapat** ve **Yeniden başlat** menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.



Ses seviyesini artırma

Ses artırma düğmesine basın.



Ses seviyesini azaltma

Ses azaltma düğmesine basın.



Ekran görüntüsü alma

Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

Phone Clone

Yeni Cihazınıza Veri Taşımak için Phone Clone Kullanma

Phone Clone, tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Huawei/Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1 Yeni cihazınızda **Phone Clone** uygulamasını açın veya **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** öğesine dokununuz ve **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** seçimini yapın.

- 2 Eski cihazınızda ekrandaki talimatları uygulayarak **Phone Clone** uygulamasını indirip yükleyin.
 - Huawei cihazlar için: **Phone Clone** uygulamasını **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.
 - Android cihazlar için: Huawei resmi web sitesinden **Phone Clone** uygulamasını indirebilirsiniz.
- 3 Eski cihazda **Phone Clone** uygulamasını açın, **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayarak manuel bir şekilde veya kod tarayarak eski cihazı yeni cihazınıza bağlayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve **İleri** > **Aktar** seçeneğine dokunarak veri kopyalamayı tamamlayın.

iPhone'dan veya iPad'den Veri Taşıma

- 1 Yeni cihazınızda **Phone Clone** uygulamasını açın veya **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** öğesine dokununuz ve **iPhone/iPad** seçimini yapın.
- 2 Eski cihazınızda ekrandaki talimatları uygulayarak **HUAWEI Phone Clone** uygulamasını indirin ve yükleyin.
- 3 Eski cihazda **HUAWEI Phone Clone** uygulamasını açın, **Huawei telefona veri aktar** öğesine dokununuz ve kodu taratarak eski cihazı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve veri kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı kilitleme

Otomatik kilitleme:

Belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda cihazınızın ekranı otomatik olarak kilitlenecektir.

Ayarlar > **Ekran ve parlaklık** > **Uyku** bölümüne gidip ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

Ekranı manuel olarak kilitleme:

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın, **Servis araçları** öğesine dokununuz, aşağı doğru kaydırın, **Araçlar** öğesine dokununuz, **Ekran Kilidi** simgesini basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** öğesine dokununuz. Ardından **Ekran Kilidi** simgesine dokunarak ekranı kilitleyin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Güç düğmesine basın.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** ile **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirin ve kullanın.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Kaldırma** bölümüne gidin ve **Cihazı uyandır** özelliğini etkinleştirin ve kullanın.
-  Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Ekran Kilidini Açma

Şifreyle kilit açma: Ekran açılınca ekranın ortasından yukarı doğru kaydırma yaparak kilit ekranı şifresini girebileceğiniz paneli görüntüleyin.

Yüz ile kilit açma: Ekran açılınca ekranı yüzünüze tutun. Cihazınız yüzünüzü algılar algılamaz otomatik olarak kilidi açar.

Parmak izi ile kilit açma: Daha önce tanıttığınız parmakla parmak izi sensörü bölgesine dokunun. Cihazınızda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyorsa ilk önce ekranı uyandırın.

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç Ekranı Genel Bakışı

Yeni kurulum sayesinde cihazınızın başlangıç ekranını özelleştirebilir ve önemli içerikleri servis araçları, büyük klasörler ve diğer özelliklerle kolay erişilebilir konumlarda gruplayabilirsiniz.

Yenilenen Başlangıç Ekranı Hakkında Bilgi Edinin

- **Durum çubuğu:** Cihazınızın durumunu ve bildirimleri ekranın üst kısmında gösterir.
- **Büyük klasörler:** Bir uygulama simgesine dokunduğunuzda klasörü genişletmeden ilgili uygulamayı doğrudan açar. Klasör boyutu gerektiği gibi ayarlanabilir.
- **Servis araçları:** Servisleri ön izlemenizi ve ilgili uygulamayı açmanıza gerek kalmadan sık kullanılan uygulama özelliklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Gerektiğinde birden fazla servis aracını yığın haline getirebilir veya birleştirebilirsiniz.
- **Ekran gezinti çubuğu:** Uygulamaları ve araçları farklı ekranlarda görmek için sola veya sağa kaydırın. Gösterge şu anda hangi ekranda olduğunuzu gösterir.
- **Kısayol çubuğu:** Sık kullanılan uygulamaları görüntüler.

Servis Araçlarını Kullanma

Servis araçlarıyla:

- Hava durumu tahminlerini görüntülemek veya müzik dinlemek vb. işlemler için uygulamalara erişebilir ya da uygulamaları ön izleyebilirsiniz.

- Çeşitli servis aracı stillerini ve düzenlerini kullanarak başlangıç ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Birkaç servis aracını yığın halinde bir araya toplayıp birlikte kullanarak başlangıç ekranında alan boşaltabilir ve daha kolay gezinebilirsiniz.

Alt kısımlarında  servis aracı çubuğu olan uygulamalar servis araçlarını desteklerler. Servis aracı çubuğunu silmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları > Araç çubuklarını göster** yolunu izleyin.

-  Bu özellik belli uygulamalarında desteklenmemektedir. Kullanım şekline bakılarak hareket edilmelidir.

Başlangıç Ekranına Servis Araçları Ekleme

Aşağıdaki yollardan birisiyle başlangıç ekranına servis aracı ekleyebilirsiniz:

- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu

uygulamaya ait servis aracını genişletin ve  simgesine dokunarak ilgili servis aracını başlangıç ekranına ekleyin.

- Bir uygulama simgesi üzerinde yukarı kaydırarak uygulamanın servis aracını genişletin, servis aracını basılı tutun, ardından **Diğer servis araçları**, ögesine dokunun, istediğiniz stili seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokunun.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesini basılı tutun, **Servis araçları** seçeneğine dokunun, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırın, **Servis araçları**, ögesine dokunun, istediğiniz servis aracını seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokunun. Ayrıca istediğiniz servis aracını basılı tutabilir ve başlangıç ekranında herhangi bir boş alana sürükleyebilirsiniz.

Mevcut ekranda boş alan yoksa servis aracı bir sonraki ekrana sabitlenir. Her iki ekranda da boş alan yoksa mevcut ekranın sağ tarafında servis aracı için yeni bir ekran oluşturulur.

-  • Servis araçları klasörlere sabitlenemez.
- Bazı durumlarda uygulama simgesinin yukarı kaydırılması servis aracını genişletmez. Kullanım şekline bakılarak hareket edilmelidir.

Servis Araçlarını İstifleme

Aynı boyuttaki servis araçlarını/araç kombolarını istifleyerek başlangıç ekranında alan açın ve başlangıç ekranını düzene sokun.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Servis araçlarını istifleme:

Bir servis aracını/araç kombosunu basılı tutun, aynı boyuttaki başka bir servis aracına/kombosuna sürükleyin ve tamamen üst üste geldiklerinde iki öğeyi istiflemek için bırakın.

İstiflenen araçları görüntüleme:

Tüm servis araçlarını görüntülemek için bir istifin üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

Servis araçlarını yönetme:

1 İstifi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak genişletin:

- Servis aracı yığınına genişletmek için aşağı kaydırmaya devam edin.
- İstifi basılı tutun ve **Yığını genişlet** seçeneğine dokunun.

2 Ardından aşağıdaki şekilde istifteki araçları yönetin:

- **Servis aracının yerini deęiřtirme:** Servis aracını basılı tutun ve sürükleyerek yerini deęiřtirin.
- **Servis aracını üste sabitleme:** Servis aracına dokunun ve servis aracı istifin üstüne sabitleyin.
- **İstiften servis aracı silme:** Servis aracını basılı tutun, ekranın kenarına sürükleyin, servis aracının istiften çıkmasını bekleyin ve servis aracını başlangıç ekranında boş bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Silmek için servis aracını sola kaydırın.
- **Araç istifi silme:** İstifteki tüm servis pencere öğeleri silindiğinde istif de otomatik olarak silinir.

Servis Araçlarını Bir Araya Toplama

Ortak özelliklere ait kısayollar oluşturmak için boyutu fark etmeksizin servis araçlarını birleřtirin ve araç kombolarına sık kullanılan kısayollar ekleyin.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Araç kombosu ekleme:

- Bir servis aracını, boyutu fark etmeksizin herhangi bir başka servis aracıyla kısmen üst üste gelene kadar tutup sürükleyin ve arka panel genişlediğinde kombinasyonu tamamlamak için aracı bırakın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları > Araç komboları** bölümüne gidin, eklemek istediğiniz araç kombosuna dokunup komboyu basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Ayrıca , simgesine dokunup kendi kombonuzu özelleştirmek için favori servis araçlarınızı seçebilir ve simgesine dokunabilirsiniz.

Araç kombosu düzenleme:

- **Araç kombosuna bir servis aracı ekleme:** Başlangıç ekranında bir servis aracını basılı tutup araç kombosuna sürükleyin.

- **Araç kombosundan bir servis aracını kaldırma:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını, başlangıç ekranında boş olan herhangi bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını ekranın üst kısmındaki  simgesine sürükleyin.

Araç kombosunu düzenlemeyi tamamladığınızda sistem komboda yer alan öğelere göre ideal şablon boyutunu otomatik olarak uygulayacaktır. Düzenleme ekranından çıkmak için servis kombosu dışında herhangi bir alana dokununuz.

Ayrıca servis kombosunu basılı tutup **Komboyu düzenle** düğmesine dokunarak **Servis araçları** veya **Kısayollar** ekleyip kaldırabilirsiniz.

Araç kombosunu kaldırma:

Araç kombosunu basılı tutun ve kaldırmak için **Komboyu sil** düğmesine dokununuz.

Araç kombosunu yeniden adlandırma:

Araç kombosunu basılı tutun ve yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır** düğmesine dokununuz.

Servis aracını basılı tutarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

 Kimi servis araçları düzenlenemezler.

Servis Araçlarını Düzenleme ve Silme

Servis araçlarını düzenleme:

Servis aracını basılı tutun ve servis aracı için hangi bilgilerin görüntüleneceğini ayarlamak için **Düzenle** seçimi yapın.

Örneğin, Galeri servis aracının kapağını belirli bir fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Galeri servis aracını basılı tutabilir, **Düzenle** > **Fotoğraf seç** bölümüne gidebilir ve ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.

Servis araçlarını silme:

Servis aracını basılı tutun ve başlangıç ekranından silmek için **Sil** seçimi yapın.

-  Bazı uygulamaları kaldırdığınız zaman bu uygulamalarla ilgili servis araçları da silinecektir.
- Bazı servis araçları düzenlenemez.

Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma

Büyük klasörler, başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Klasörü genişletmeden uygulama simgesine dokunarak direkt uygulamalar açın ve klasör boyutunu gerektiği gibi ayarlayarak ideal başlangıç ekranı düzeninizi oluşturun.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Büyük bir Klasör Oluşturma

- 1 Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2 Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

Büyük Klasör İçinde Yapılan İşlemler

Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Klasör boyutunu ayarlama:** Büyük klasörü basılı tutun, açılır menü görüntülenince parmağınızı ekrandan kaldırın. Mavi kenarları veya köşeleri klasörün etrafında sürükleyerek klasörün boyutunu ayarlayın ve başlangıç ekranında boş bir yere dokunarak işlemi tamamlayın.
- **Klasöre girme veya klasörden çıkma:** Klasöre girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokunun. Çıkmak için klasör içinde boş bir yere dokunun.
Büyük klasörde tek sayfa halinde görüntülenemeyecek kadar çok uygulama simgesi bulunduğu zaman, klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Yığın simgesine tıklayarak klasörü açabilirsiniz.
- **Uygulama ekleme veya kaldırma:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokunun ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya kaldırın. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için klasörü basılı tutun. Örneğin standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğini seçerek büyük bir klasör oluşturabilirsiniz.

Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızla alakalı olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor

	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 desteğine sahip
	Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ desteğine sahip		NFC etkin
	Pil bitti		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Arama servisi mevcut ağda kullanılamıyor
	Yeni mesaj		Alarm kuruldu
	Sessiz mod		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor


Kontrol Paneli

Kontrol Panelini Tanıyalım

Kontrol Panelinde ses oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini daha kolay yönetin ve kontrol edin.

Kontrol Paneli Dahilindeki Özelliklere Genel Bakış

Aşağıdaki özelliklere erişmek için ekranı sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın:



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- **Medya Denetleyicisi:** Sesli içerik oynatmayı idare eder, oynatma ilerlemesini ayarlamanızı ve son kullanılan medya uygulamaları, dinleme cihazları (Vision cihazlar ve Bluetooth kulaklıklar gibi) ve arama cihazları arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Kısayollar:** Sıkça kullanılan özellikleri etkinleştirir, devre dışı bırakır ve ayarlar.
- **Süper Cihaz:** Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Vision cihazlar ve diğer cihazlarla iş birliği yaparak sorunsuz Çoklu Ekran İş Birliğini, kablosuz projeksiyonu, video aktarımlarını ve cihazlar arasındaki özellikleri kolaylaştırır.
- **Akıllı cihazlar:** **AI Life** dahilinde ekli olan cihazları yönetmenize ve idare etmenize olanak tanır.

 Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Düzenle Kontrol Paneli

Kontrol Paneli; kısayol düğmelerinin yerini değiştirmek, **Süper Cihaz** ögesini gizlemek ve akıllı ortamlar ile akıllı cihazları düzenlemek gibi özellikleri düzenleme olanağı sağlar, böylece cihazlarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Ekranın sağ üst köşesinden aşağıda doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve  ögesine dokununuz. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- **Kısayol düğmeleri düzenlemek:** **Düğmeleri düzenle** ögesine dokununuz, bir kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için düğmeyi basılı tutup sürükleyin. Ayrıca sık kullanılan gizli kısayol düğmesini kısayol düğmesi panelinin gizli olmayan kısmına sürükleyebilirsiniz veya daha az kullanılan kısayol düğmesini gizli kısma sürükleyebilirsiniz.
- **Süper Cihazı Gizlemek:** Süper Cihazı gizlemek için **Süper Cihaz'ı gizle** ögesine dokununuz. Süper Cihazı göstermek için **Süper Cihaz'ı göster** ögesine dokununuz.
- **Akıllı cihazları düzenlemek:** **Cihazları düzenle** ögesine dokununuz, ardından eklenen bir


akıllı cihazın üst kısmında  ögesine dokunarak Kontrol Panelinden kaldırın. **AI Life** ile ilişkilendirdiğiniz bir akıllı cihaza aşağıdan dokunarak Kontrol Paneline ekleyin.

 Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Kısayol Anahtarlarını Kullanma

Kısayol Düğmesi Açma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- İlgili özelliğin ayarlar ekranına gitmek için kısayol düğmesini basılı tutun (bazı özellikler tarafından desteklenmektedir).
- Sistem ayarları ekranına gitmek için düğmesine dokununuz.

Kısayolları Özelleştirme

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, > **Düğmeleri düzenle** bölümüne gidin, ardından istediğiniz konuma sürüklemek için kısayol düğmesini basılı tutun ve **Bitti** düğmesine dokununuz.

Medya Denetleyicisi Kullanımı

Medya Denetleyicisi uygulamasında oynatma işlemini yönetin ve ses ile video uygulamaları arasında istediğiniz zaman geçiş yapın veya hatta oynatılan sesi kendi cihazınızdan mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi diğer cihazlara aktarın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ses ve Video Uygulamalarını Yönetme ve Aralarında Geçiş Yapma

Birden çok ses ve video uygulaması (**Müzik** gibi) açıkken bu uygulamaları **Medya Denetleyicisi** üzerinden kolaylıkla yönetebilir ve uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

 **Medya Denetleyicisi** yalnızca belirli uygulamalar için desteklenir ve bazı uygulamaların en son sürüme güncellenmesi gerekir .


- 1 Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Medya Denetleyicisi** ekranına girmek için ekranın üst kısmındaki **Medya Denetleyicisi** bölümünde herhangi bir boş alana dokununuz.
- 2 Medya Denetleyicisi** şu anda çalışan ve son zamanlarda kullanılan ses ve video uygulamalarını gösterir. Buradan şunları yapabilirsiniz:
 - **Çalışan uygulamaları yönetme:** Oynatmayı duraklatmak veya parçaları değiştirmek için dokununuz ya da oynatma ilerlemesini veya ses seviyesini ayarlamak için kaydırınız.
 - **Diğer son kullanılan uygulamalara geçiş yapma:** Ekranda başka bir uygulamaya dokununuz.

İki Bluetooth Kulaklık Çifti Kullanarak Arkadaşlarınızla Ses Paylaşma

Ses paylaşma özelliği, aynı cihaza birden fazla Bluetooth kulaklık çifti bağlamanıza olanak sağlar; bu sayede arkadaşınızla birlikte müzik dinleyebilir veya video izleyebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca belli Bluetooth kulaklıklarda desteklenmektedir .
- Bluetooth kulaklığınız bu özelliği destekliorsa kulaklığı mevcut olan en son sürüme güncelleyin.

- 1 Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık çifti ile eşleştirin ve **Kontrol Paneli** bölümünde **Medya Denetleyicisi** uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokununuz.
- 2 Diğer kulaklık çiftinin eşleştirme durumuna göre paylaşım modunu ayarlayın: **Kendinizle paylaşma (diğer kulaklık çifti cihazınız ile eşleştirilmişse)**: Eşleştirilmiş olan kulaklıklar cihaz listesinde görüntülenecektir. Sesi paylaşmak istediğiniz iki kulaklık çiftini seçin. Ayrıca **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra iki kulaklık çiftinin simgelerini bu cihaza ait simgeye sürükleyerek de bağlantı başlatabilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Geçici paylaşım (diğer kulaklık çifti bu cihazla eşleştirilmemişse): Bu cihazdaki cihaz listesinden eşleştirilmiş olan kulaklık çiftini seçin, kulaklığın adının altında yer alan **Sesi paylaş** seçeneğine dokununuz ve aşağıdaki şekilde paylaşımı başlatın:

- **Diğer kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmemiş olması durumunda**: Diğer kulaklık çiftini şarj kutusuna koyun, kutuyu açın, bu cihazın yanına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. Cihazınızın hiçbir kulaklık

algılamaması halinde, şarj kutusundaki İşlev düğmesini basılı tutun ve eşleştirmeyi başlatmak için kulaklıkları bu cihazın yakınına koyun.

- **Diğer kulaklık çiftinin başka cihazlarla eşleştirilmiş olması durumunda:** Örneğin, diğer kulaklık çifti diğer telefonlara/tabletlere (EMUI 13 veya sonraki sürümlere sahip olan) bağlanmışsa telefon/tablet ekranını açın, telefonu/tableti bu cihazın yakınına koyun ve eşleştirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3 Eşleştirme tamamlandıktan sonra artık bu cihazdaki sesi iki kulaklık çiftiyle paylaşabilirsiniz.

Ses paylaşımını durdurmak için **Medya Denetleyicisi** bölümündeki  simgesine dokunun, paylaşılan kulaklıklara dokunun ve seçimini kaldırın.

Sesi Başka bir Cihaza Aktarma

Cihazınız mikrofonlu kulaklık, hoparlör veya Vision ürünü gibi bir cihaza bağlandığında cihazınızdaki ses ve video oynatma, görüntülü aramalar ve oyun ses efektleri gibi ses oynatma işlemlerini dinleme cihazına gönderebilir ve oynatılan sesi **Medya Denetleyicisi** bölümünden yönetmeye devam edebilirsiniz.

-  Cihazınıza bağlanabilmek için belirli cihazlara ilgili uygulamaların yüklenmesi gerekir. Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Sesi başka bir cihaza aktarma

- 1** Cihazınızı mikrofonlu kulaklık, hoparlör veya **AI Life** uygulamasına eklenen cihaz gibi bir dinleme cihazına bağlayın. Ayrıntılar için ürün kılavuzuna bakın.
- 2 Kontrol Paneli** bölümündeki **Medya Denetleyicisi** uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunun ve cihazınızda oynatılan sesi dinleme cihazına aktarmak için listeden bir dinleme cihazı seçin.

Medya Denetleyicisi bölümünde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

Aramaları Başka bir Cihaza Aktarma

Cihazınız bir dinleme cihazına (mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi) bağlandığında cihazınızda devam eden bir aramayı dinleme cihazına aktarabilirsiniz.


- 1** Cihazınızı kablolu bir mikrofonlu kulaklığa bağlayın veya cihazınızı Bluetooth üzerinden kablosuz bir mikrofonlu kulaklığa veya hoparlöre bağlayın.
- 2** Bir arama esnasında **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, **Medya Denetleyicisi** bölümünün sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun ve aramayı aktarmak için listeden kablolu veya Bluetooth dinleme cihazını seçin.

Medya Denetleyicisi bölümünde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

i Bu özellik gelecekte daha fazla uygulama tarafından desteklenecektir.

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuz Geçiş

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve geldiğinizde daha sürükleyici bir deneyim için devam eden bir MeeTime aramasını HUAWEI Vision cihazınıza aktarabilirsiniz. Ofise döndüğünüzde cihazınızda kaldığınız yerden devam ederek aynı belgeleri bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

i **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
 - i** Sadece Çoklu kamera modunu destekleyen telefonlar bağlanılacak cihaz olarak kullanılabilir. **Kamera > Diğer** bölümüne giderek Çoklu kamera modunun desteklenip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz .
- **Tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **E-Mürekkep ekranlı tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.

- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
- **AI Life** başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.
- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
- **i** Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Yakındaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

- **i** Kontrol Paneli'nde **Süper Cihaz** ögesini bulamamanız halinde sağ üst köşedeki  simgesine ve **Süper Cihaz'ı göster** düğmesine dokununuz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olması durumunda

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve bağlanabileceğiniz yakınlardaki cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokununuz.
- 2 **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gidin ve varsayılan iş birliğini başlatmak için bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz.
Alternatif olarak,  simgesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve ihtiyaç doğrultusunda istenilen iş birliği senaryosunu menüden seçebilirsiniz.
- **i** Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve cihaz simgesinin sağ alt köşesindeki  simgesine veya  simgesine, ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz ve menüdeki iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış olması durumunda

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümündeki  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayınız.

-  Farklı bir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunun, cihazı basılı tutun ve **Sil** seçeneğine dokunun. Ayrıca, **Ayarlar** > **Süper Cihaz** bölümüne gidebilir, **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** öğesine dokunabilirsiniz.

4 Bağlanılacak cihazın simgesine dokunun ve iş birliği başlatmak için menüden bir iş birliği senaryosu seçin.

-  Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve cihaz simgesinin sağ alt köşesindeki  simgesine veya  simgesine, ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunun ve menüdeki iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

MeeTime Aramalar ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

Süper Cihaz kullanarak bir videoyu (örneğin HUAWEI Video'daki bir videoyu), şarkıyı veya MeeTime aramasını telefonunuzdan başka bir cihaza aktarın ve hiç durmadan kaldığınız yerden aynen devam edin.

-  **MeeTime:**Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Tabletlere **video** aktarabilirsiniz.
- Vision cihazlarına **MeeTime aramalar** aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere, Vision cihazlarına (ekran kapalı) ve araç ana birimlerine **müzik** aktarabilirsiniz.

-  **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarımlar, ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1** Cihazda ve bağlanılacak cihazda ayarları tamamlamak için [Başlamadan Önce Süper Cihaz'ı Ayarlama](#) içeriğine bakın.
- 2** Cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  bölümüne giderek yeni bir cihaz ilişkilendirin.
- 3** Cihazınızda aktarmak istediğiniz görevi çalıştıran bir uygulamayı (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
- 4** Cihazınızın **Kontrol Paneli** bölümündeki **Süper Cihaz** bölümünde görevi aktarmak istediğiniz cihazın simgesine dokunun ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ayrıca  simgesine dokunup hedef cihazı mevcut cihaza sürükledikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak da aktarımı tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarda veya Tablette Çoklu Ekran İş Birliği

Telefonunuzu **Süper Cihaz** aracılığıyla bir bilgisayara veya tablete bağlayarak ofis çalışmalarını daha verimli ve iş birliğine uygun hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde dosyaları görüntüleyip düzenleyin, cihazlar arasında sürükleyip bırakın, metinleri kopyalayıp yapıştırın ve hatta telefondaki uygulamalara göz atın.

- 1 Cihazda ve bağlanılacak cihazda ayarları tamamlamak için [Başlamadan Önce Süper Cihaz'ı Ayarlama](#) içeriğine bakın.
- 2 Cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve aşağıdaki yöntemleri kullanarak **Süper Cihaz** panelinde bağlanmak istediğiniz cihazı arayın veya ilişkilendirin:
 - **Bilgisayarları arama:** Yakınlardaki bağlanılabilecek bilgisayarları aramak için  veya  simgesine dokununuz.
 - **Tabletleri arama:** Yakınlardaki bağlanılabilecek tabletleri aramak için  veya  simgesine dokununuz ya da  >  bölümüne giderek tablet arayın ve ilişkilendirin.
- 3 Cihazınızda **Kontrol Paneli** dahilindeki **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihaza dokunarak bağlantıyı tamamlayın.

Ayrıca  simgesine dokunup bağlanılacak cihazın simgesine dokunduktan sonra menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini de yapabilirsiniz.

Çoklu Ekran İş Birliği'ni sonlandırmak için **Süper Cihaz** ekranında bağlanılan cihazın simgesine tekrar dokununuz.

Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı

Ekran Görüntüsü Alma

Parmak Eklemiyle Dokunarak Tüm Ekranın Görüntüsünü Alma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Eklemle ekran görüntüleri** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Tüm ekranın görüntüsünü almak için tek parmak eklemiyle arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.

Kısayol Düğmesiyle Ekran Görüntüsü Alma


Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol

düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokunun, ardından ekran görüntüsü almak için (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) **Ekran görüntüsü** düğmesine dokunun.

Bölünmüş Ekran veya Kayan Pencere Modunda Ekranı Yakalama

Cihazınız bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modundayken ihtiyacınıza göre ayrı ayrı pencereleri veya tüm ekranı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim görüntülenecektir. Yakalama alanını seçmek için küçük resmin üst kısmındaki simgeye dokunun.



Burada örnek olarak kayan pencerede alınan bir ekran görüntüsü kullanılmıştır:

- : Mevcut tüm pencerelerin içerikleri yakalanır.
- : Yalnızca kayan penceredeki içerikler yakalanır.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmin altındaki **Paylaş** ögesine dokununuz.
- Kayan ekran görüntüsü almaya devam etmek için küçük resmin altındaki **Kayan ekran görüntüsü** ögesine dokununuz.


- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokununuz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın bir bölümünün ekran görüntüsünü almak için **Kısmi ekran görüntüsü** özelliğini kullanın. İstediğiniz ekran görüntüsü şeklini (dikdörtgen, oval veya kalp gibi) seçebilirsiniz.

Eklem Hareketleriyle Kısmi Ekran Görüntüsü Alma



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Tek parmak eklemizle ekranı basılı tutun ve ekranda görüntüsünü almak istediğiniz kısmın etrafına kapalı bir şekil çizin. Bu esnada parmak eklemimizi ekrandan ayırmamaya dikkat edin.

- 2** Parmak ekleminizin yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
- Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.

- 3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.

Kısayol Kullanarak Kısmi Ekran Görüntüsü Alma


- 1** Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın,  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Ekran görüntüsü** seçeneğinin yanında bulunan üçgen simgesine dokunun ve görüntülenen açılır pencerede **Kısmi ekran görüntüsü** seçeneğine dokunun.
- 2** Ardından ekrandaki talimatları takip edip ekranın kısmi görüntüsünü almak istediğiniz bölümünün etrafını parmağınızla çizerek kapalı bir şekil içine alın.
- 3** Parmağınızın yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
- Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.

- 4** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.

Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanın.

Parmak Eklemini Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Tek parmak eklemiyle ekrana dokunup basılı tutarak "S" şekli çizin. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2** İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1** Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin, (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Ekran görüntüsü** öğesinin yanında bulunan üçgen simgesine dokununuz ve açılır pencerede **Kayan ekran görüntüsü** öğesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak ekranın en altına kadar kaydırma yaparak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2** İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Ekran otomatik olarak aşağı kaydırmak için küçük resmin altındaki **Kayan ekran görüntüsü** ögesine dokununuz.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

Ekranı Kaydetme

Ekrandaki aksiyonu yakalayarak paylaşılabilir videolar oluşturun, oyun becerilerinizle hava atın, öğreticiler oluşturun ve daha fazlasını yapın.

-  Ekran kaydı için Canlı görünümü etkinleştirmek istiyorsanız **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu > Canlı görünüm** bölümüne gidin ve **Ekran Kaydı** ögesinin yanındaki düğmeyi açık duruma getirin.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz, ardından ekran kaydını başlatmak için **Ekran Kaydı** düğmesine dokununuz.
- 2 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokununuz.
- 3 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

İki Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Kaydı Başlatma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Ekran kaydı almaya başlamak için iki parmak eklemelerinizle ekrana arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın. Kaydı durdurmak için daha önceki gibi tekrar çift tıklatın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekranı kaydederken mikrofonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mikrofon simgesine dokununuz.

- Mikrofon etkin olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) bir yandan ekranı kaydederken bir yandan da sesinizi kaydedebilirsiniz.
- Mikrofon devre dışı olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) sırf sistem tarafından üretilen sesleri (ses dosyası veya video oynatımı) kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydı Esnasında Dokunma Hareketlerini Gösterme veya Gizleme

Ekranınızı kaydederken dokunma hareketlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Ekran kaydı için Canlı görünüm etkinleştirilmemişse: Ekranın üst kısmında yer alan kırmızı zamanlayıcının yanındaki • • simgesine dokununuz ve kayıt esnasında **Dokunmaları göster** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ekran kaydı için Canlı görünüm etkinleştirilmişse: Ekranın üst kısmında yer alan Canlı görünüm seçeneğine dokununuz, ardından kayıt esnasında dokunma hareketlerini göstermek veya gizlemek için  ya da  simgesine dokununuz.

-  simgesi, özelliğin etkin durumda olduğunu gösterir.
-  simgesi, özelliğin devre dışı durumda olduğunu gösterir.

Çoklu Pencere

Çoklu Pencere Çekmecesi

Çoklu Pencere çekmecesi, bir uygulama çalışırken diğer uygulamaları hızlıca ve kolayca açmanızı, uygulamaları eklemenizi veya kaldırmanızı, uygulama düzenini değiştirmenizi veya her ihtiyacınızı karşılayan özel bir çekmece oluşturmanızı sağlar.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Bu bölümden şunları yapabilirsiniz:

- **Uygulamaların Çoklu Pencere özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etme:**



simgesine dokununuz ve **Diğer uygulamalar** bölümünü görüntüleyin.

- **Uygulama ekleme:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere çekmecesine eklemek istediğiniz uygulamalara, ardından  simgesine dokununuz.

- **Uygulama taşıma:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin. Çoklu Pencere çekmecesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, çekmecedeki istediğiniz konuma sürükleyin ve  simgesine dokununuz.
 - **Uygulama kaldırma:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin, Çoklu Pencere çekmecesindeki bir uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan  simgesine ve  simgesine dokununuz.
-  Çoklu Pencere çekmecesindeki önerilen uygulamalar kaldırılamaz.

Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kayan Pencere Açma

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir kayan pencere açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırarak En son görevler ekranını açın ve istediğiniz bir uygulamayı kayan pencere halinde görüntülemek için uygulama ön izleme penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek cihazınız sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutun. Düğmede istediğiniz uygulamaya dokunarak kayan pencere halinde açın.

Kayan Pencere Modunda Yaygın Olarak Kullanılan İşlemler

Kayan pencere açıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

Kayan pencerenin yerini değiştirme

Pencereyi farklı bir yere taşımak için kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.

Kayan pencereyi yeniden boyutlandırma

Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki yan tarafını veya alt köşelerini sürükleyin.

-  Kayan pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız kayan pencere otomatik olarak ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük bir kayan pencere halinde daraltılır.

Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca sola veya sağa sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyiniz.

Tam ekran görünümüne dönme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca yukarı doğru sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve durum çubuğuna doğru hızlıca yukarı sürükleyiniz.

Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca aşağı doğru sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyiniz.

Bölünmüş ekran moduna geçme

Başlangıç ekranında değilseniz kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın sol veya sağ kenarına (yatay modda) ya da üst veya alt kenarına (dikey modda) sürükleyiniz.


Uygulamalar için Kayan Pencere Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma

Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak, uygulamalar için hızlıca kayan pencereler bulabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve bu pencereleri kayan çemberde simge durumuna küçülttüğünüzden emin olun.
- 2 Kayan pencerelerin ön izlemesini yapmak için kayan çembere dokunun:
 - **Kayan pencere ön izlemelerine göz atma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırın.
 - **Bir uygulamanın kayan penceresini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için kayan pencere ön izlemesine dokunun.
 - **Bir uygulamanın kayan penceresini kapatma:** Kapatmak için kayan pencere ön izlemesindeki  düğmesine dokunun.

Ekranı Bölerek Çoklu Görev Gerçekleştirme

İstediğiniz zaman sorunsuz çoklu görevler gerçekleştirmek için uygulamaları bölünmüş ekran modunda açın.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bölünmüş ekran modu yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

Ekranı Bölme

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesi** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bölünmüş ekran modunu etkinleştirebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Bir uygulama açıkken ve tam ekran modunda görüntüleniyorken ekranın sol üst köşesindeki



veya



simgesine aşağıdan yukarıya doğru sürükleyin. Ardından bölünmüş ekran modunu destekleyen başka bir uygulama açın.

- Bir uygulama açıkken ve tam ekran modunda görüntüleniyorken cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun ve Çoklu Pencere çekmecesini görüntüleyin. Çekmecedeki bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.

Bölünmüş Ekran Modunda Ortak İşlemler

Bölünmüş ekran modunda şunları yapabilirsiniz:

- **Bölünmüş ekranları değiştirme:** İki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesine dokunun, ardından **Yukarı/aşağı değiştir** veya **Sol/sağ değiştir** düğmesine dokunun.

Ayrıca, bir bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini, bu bölünmüş ekran küçülene kadar basılı tutabilir, ardından bu bölünmüş ekranı diğer bölünmüş ekrana sürükleyip bırakarak bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Bölünmüş ekran oranını ayarlama:** Bölünmüş ekranların her birinin bir diğerine göre boyutunu ayarlamak için iki bölünmüş ekran arasında  simgesini sürükleyin.
- **Bölünmüş ekranı kayan pencere olarak değiştirme:** Bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve simgeyi sola ya da sağa (dikey modda) veya aşağıya (yatay modda) sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:**  veya  simgesini, iki bölünmüş ekran arasında diğer bölünmüş ekran kaybolana kadar sürükleyin.

Bölünmüş Ekran Kombinasyonlarını Kaydetme

Bölünmüş ekran modunda yaygın olarak kullanılan bölünmüş ekran kombinasyonlarını başlangıç ekranına kaydedebilir ve dokunarak uygulayabilirsiniz.

İki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesine dokunun ve bölünmüş ekran kombinasyonunu başlangıç ekranına kaydetmek için **Kombinasyonu kaydet** ögesine dokunun.

Başlangıç ekranında bölünmüş ekran kombinasyonuna dokunarak kombinasyonu uygulayın.

Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- **Görsel sürükleme ve bırakma:** **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- **Metin sürükleme ve bırakma:** SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
- **Belge sürükleme ve bırakma:** E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.

 Her uygulama Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Tek Bir Uygulama için Çoklu Pencere Görünümü

Aynı uygulama için (**E-posta** ve **Not Defteri** gibi) iki görev penceresi oluşturabilir ve pencereler arasında görselleri, metin veya belgeleri sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıda örnek olarak **E-posta** uygulaması verilmiştir.

Tek bir uygulama için çoklu pencere görünümünü etkinleştirmek için:

- 1** Başlangıç ekranında **E-posta** uygulamasını açın.
- 2** Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek cihazınız sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3** Uygulamada iki pencere açmak için çekmecedeki E-posta uygulaması simgesini basılı tutun ve ekrana sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında görüntüler, metin veya belgeler sürüklemek için:

- **Görüntüleri sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir görüntü seçip diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belgeleri sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir belge seçin ve diğer pencereye sürükleyin.

Uygulama Penceresini Küçültme veya Ekranı Bölme

Tam ekran modunda istediğiniz zaman uygulama ekranını küçülterek kayan pencereye dönüştürebilir veya başka bir uygulamayla bölünmüş bir ekran oluşturabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimini yapın.

Uygulama penceresini küçültme

Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ilgili uygulamayı küçük kayan pencere

halinde görüntülemek için ekranın alt kısmından sağ üst köşedeki  simgesine doğru yukarı kaydırın. Yatay moddayken video veya oyun uygulamasını küçülttüğünüz zaman küçük kayan pencere otomatik olarak Yatay modda görüntülenecektir.

 Sadece bazı uygulamalar için Yatay modda küçük kayan pencere özelliği desteklenmektedir.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz:

- **Kayan pencereyi küçültmek için** pencereyi basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin veya hızlı bir şekilde sola ya da sağa sürükleyin.
- **Kayan pencereyi kapatmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin veya hızlı bir şekilde aşağı doğru sürükleyin.
- **Tam ekran modunda açmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın üst kısmına veya hızlı bir şekilde yukarı doğru sürükleyin.
- **Küçük kayan pencereyi büyütme için** üzerine dokununuz.

i Standart boyutlu bir kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyerek standart boyutlu pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız standart boyutlu pencere, ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük kayan pencere halinde daralacaktır.

Ekranı bölme

- 1 Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ekranın alt kısmından sol üst köşedeki  veya  simgesine sürükleyin.

- 2 Ardından bölünmüş ekran özelliği olan başka bir uygulama açarak her iki uygulamayı da bölünmüş ekran modunda görüntüleyin.

Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme

Aktif Bekleme Ekranı

Aktif Bekleme Ekranı etkin durumdayken ekran kapalı olduğunda kilit ekranında tarih, saat ve daha fazlası görüntülenecektir. Aktif Bekleme Ekranı özelliğinin görüntüleme stilini telefonunuzda ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı bölümüne gidin ve en sevdiğiniz Aktif Bekleme Ekranı'nı seçin.

GIF Görüntüsü veya Hareketli Fotoğraf Seçme

Ekranınızın öne çıkmasını sağlamak için Aktif Bekleme Ekranı için cihazda bulunan bir görüntüyü (mesela GIF görüntüsü veya hareketli fotoğraf) seçebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** bölümünde **Görseller** altında  > **Görsel seç** >  yolunu izleyin.
GIF görüntüsü veya hareketli fotoğraf seçtikten sonra **Düzenle** > **Düzenle** yolunu izleyerek seçtiğiniz görüntüyü ya da fotoğrafı düzenleyebilirsiniz.
- 2 Ekranda bulunan diğer seçenekleri gereken şekilde ayarlayın ve **Uygula** seçeneğine dokunun.

Hava Durumu Bilgilerine Sahip AOD Ayarlama

Doğru Aktif Bekleme Ekranı'nı (AOD) ayarlayarak tek bakışta hava durumu tahmini alın.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** ekranındaki **Görseller** bölümünden hava durumu stilini seçin.
Bu özelliği ilk kez kullanırken hava durumu AOD'sini indirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. AOD görünümünü görüntülemek için **Ön izle** ögesine dokunabilirsiniz.
- 2 **Uygula** ögesine dokunun.
 Hava durumu bilgilerinin doğruluğunu sağlamak için Hava Durumu uygulamasından konumu kendi şehriniz olarak ayarladığınızdan emin olun.

Grafiti Ekleme

Özel metin görünümüne sahip olarak, tercih ettiğiniz renk şemasını seçerek ve çıkartmalar ekleyerek Aktif Bekleme Ekranı'nı (AOD) özelleştirin.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** ekranındaki **Duvar Yazısı** bölümünden grafiti stilini seçin.
- 2 **Metin girin** bölümünden metni girin ve istemi uygulayarak **Renk** gibi stil seçeneklerini ayarlayın.

Ayrıca **Çıkartmalar** ekleyebilir, çıkartmaları sürükleyerek yerlerini değiştirebilir,



simgesini sürükleyerek çıkartmanın boyutunu ve yönünü değiştirebilir veya  simgesine dokunarak çıkartmayı silebilirsiniz.

3 Uygula düğmesine dokunun.

Aktif Bekleme Ekranı İçin Sanatsal Görsel Oluşturma

Çeşitli modern sanat stilleri arasından istediğiniz seçebilirsiniz. Fotoğraf çekerek veya sevdiğiniz fotoğraflar arasından birisini seçerek ilgili sanatsal görselde kullanılacak renk temasını da belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz fotoğraftaki renkler, sanatsal resmin renk paletini oluşturacaktır.

1 Aktif Bekleme Ekranı ekranında **Sanatsal** bölümünden kullanmak istediğiniz stile dokunun.

2 Sanatsal stili için gereken seçenekleri (**Düzen** gibi) belirleyin.

Renk ayarını yaparken, cihazınız seçtiğiniz fotoğraftaki renkleri çözümler ve çıkartılmış renk paletini sanatsal görsele uygular.



düğmesine dokunun, fotoğraf çekin veya Galeriden fotoğraf seçin, ardından  **Renk ayıkla** yolunu izleyin.

3 Uygula komutuna dokunun.

Saat Stilleri

Aktif Bekleme Ekranı için **Analog** veya **Dijital** saat stili seçebilirsiniz.

1 Analog veya **Dijital** öğesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında sola veya sağa kaydırarak saat stillerine göz atın ve tercih ettiğiniz saat stilini seçin.

2 Seçili saat stili için **Tarih göster** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın.

3 Uygula öğesine dokunun.

Aktif Bekleme Ekranı Özelliği için Daha Fazla Stil Edinme

Aktif Bekleme Ekranı ekranında **AOD'lerim** veya **Daha fazla AOD** öğesine dokunun.

Aktif Bekleme Ekranı'nı Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı bölümüne gidin, sağ üst köşedeki

• •

• simgesine dokunun ve **Aktif Bekleme Ekranı** özelliğini devre dışı bırakın.

Şarj ediliyor

Turbo şarj ediliyor Modunda Şarj

Cihazınıza en fazla ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda **Turbo şarj ediliyor** özelliğini etkinleştirerek telefonunuzun pilini hızla doldurun.

- 1 **Optimizer** >  bölümüne gidin ve **Akıllı Ayarlama** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızı, birlikte verilen standart HUAWEI SuperCharge şarj cihazını ve veri kablosunu kullanarak şarj edin.
- 3 **Turbo şarj ediliyor** modunu aşağıdaki yöntemlerle etkinleştirebilirsiniz:
 - Şarj animasyon efektleri kaybolmadan önce, **Turbo şarjı başlatmak için ekranın ortasını basılı tutun** mesajı görüntülendiğinde ekranın ortasını cihazınız titreşene ve **Turbo şarj ediliyor** ifadesi görüntülenene kadar basılı tutun.
 - Ekranın kilidini açın, ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Paneli'ni açın ve **Turbo şarj devam ediyor** mesaj kutusunda **Turbo şarj** öğesine dokununuz.

Turbo şarj ediliyor modunu devre dışı bırakmak istiyorsanız Bildirim Paneli'ndeki **Turbo şarj devam ediyor** mesaj kutusunda **Turbo şarjı durdur** öğesine dokununuz veya veri kablosunu çıkarıp tekrar takın. **Yoksay** seçimini yapmanız durumunda telefonunuz yeniden başlatıldıktan sonra **Turbo şarj devam ediyor** mesaj kutusu görüntülenecektir.


-  Cihazınız **Turbo şarj ediliyor** modunda şarj edilirken sıcaklığı biraz artabilir. Bu normaldir ve cihazınızda bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Akıllı Özellikler

Süper Cihaz

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuz Geçiş

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve geldiğinizde daha sürükleyici bir deneyim için devam eden bir MeeTime aramasını HUAWEI Vision cihazınıza aktarabilirsiniz. Ofise döndüğünüzde cihazınızda kaldığınız yerden devam ederek aynı belgeleri bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

-  **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.
- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
 -  Sadece Çoklu kamera modunu destekleyen telefonlar bağlanılacak cihaz olarak kullanılabilir. **Kamera > Diğer** bölümüne giderek Çoklu kamera modunun desteklenip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz .
- **Tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.

- **E-Mürekkep ekranlı tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.



AI Life başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
- Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Yakındaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma



Kontrol Paneli'nde **Süper Cihaz** ögesini bulamamanız halinde sağ üst köşedeki  simgesine ve **Süper Cihaz'ı göster** düğmesine dokununuz.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olması durumunda

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve bağlanabileceğiniz yakınlardaki cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokununuz.

- 2 **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gidin ve varsayılan iş birliğini başlatmak için bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz.

Alternatif olarak,  simgesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve ihtiyaç doğrultusunda istenilen iş birliği senaryosunu menüden seçebilirsiniz.



Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve cihaz simgesinin sağ alt köşesindeki  simgesine veya  simgesine, ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz ve menüdeki iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

Cihazların aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmamış olması durumunda

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümündeki  simgesine dokununuz.

3  simgesine dokunun, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

 Farklı bir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için

Süper Cihaz bölümünde  simgesine dokunun, cihazı basılı tutun ve **Sil** seçeneğine dokunun. Ayrıca, **Ayarlar** > **Süper Cihaz** bölümüne gidebilir, **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** öğesine dokunabilirsiniz.

4 Bağlanılacak cihazın simgesine dokunun ve iş birliği başlatmak için menüden bir iş birliği senaryosu seçin.

 Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve cihaz simgesinin sağ alt köşesindeki  simgesine veya  simgesine, ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunun ve menüdeki iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

MeeTime Aramalar ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

Süper Cihaz kullanarak bir videoyu (örneğin HUAWEI Video'daki bir videoyu), şarkıyı veya MeeTime aramasını telefonunuzdan başka bir cihaza aktarın ve hiç durmadan kaldığınız yerden aynen devam edin.

 **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Tabletlere **video** aktarabilirsiniz.
- Vision cihazlarına **MeeTime aramalar** aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere, Vision cihazlarına (ekran kapalı) ve araç ana birimlerine **müzik** aktarabilirsiniz.

 **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarımlar, ürüne göre değişiklik gösterebilir.

1 Cihazda ve bağlanılacak cihazda ayarları tamamlamak için [Başlamadan Önce Süper Cihaz'ı Ayarlama](#) içeriğine bakın.

2 Cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  bölümüne giderek yeni bir cihaz ilişkilendirin.

3 Cihazınızda aktarmak istediğiniz görevi çalıştıran bir uygulamayı (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.

4 Cihazınızın **Kontrol Paneli** bölümündeki **Süper Cihaz** bölümünde görevi aktarmak istediğiniz cihazın simgesine dokunun ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ayrıca  simgesine dokunup hedef cihazı mevcut cihaza sürükledikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak da aktarımı tamamlayabilirsiniz.

Bilgisayarda veya Tablette Çoklu Ekran İş Birliği

Telefonunuzu **Süper Cihaz** aracılığıyla bir bilgisayara veya tablete bağlayarak ofis çalışmalarını daha verimli ve iş birliğine uygun hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde dosyaları görüntüleyip düzenleyin, cihazlar arasında sürükleyip bırakın, metinleri kopyalayıp yapıştırın ve hatta telefondaki uygulamalara göz atın.

- 1 Cihazda ve bağlanılacak cihazda ayarları tamamlamak için [Başlamadan Önce Süper Cihaz'ı Ayarlama](#) içeriğine bakın.
- 2 Cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve aşağıdaki yöntemleri kullanarak **Süper Cihaz** panelinde bağlanmak istediğiniz cihazı arayın veya ilişkilendirin:

- **Bilgisayarları arama:** Yakınlardaki bağlanılabilecek bilgisayarları aramak için  veya  simgesine dokununuz.
- **Tabletleri arama:** Yakınlardaki bağlanılabilecek tabletleri aramak için  veya  simgesine dokununuz ya da  >  bölümüne giderek tablet arayın ve ilişkilendirin.

- 3 Cihazınızda **Kontrol Paneli** dahilindeki **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihaza dokunarak bağlantıyı tamamlayın.

Ayrıca  simgesine dokunup bağlanılacak cihazın simgesine dokunduktan sonra menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini de yapabilirsiniz.

Çoklu Ekran İş Birliği'ni sonlandırmak için **Süper Cihaz** ekranında bağlanılan cihazın simgesine tekrar dokununuz.

Metin veya Görüntüleri Cihazlar Arasında Tutturmak

Paylaşılan panoyu kullanarak görüntüleri, metinleri ve diğer materyalleri kopyalayıp yapıştırın ve dünyanın ilgisini çekecek muhteşem posterler oluşturun!

Cihazlar Arası Panoyu Etkinleştirme

- 1 Telefonunuza ve tabletinize aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın, iki cihazı da aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 **Ayarlar > Süper Cihaz > Cihazlar Arası Pano** bölümüne gidin ve **Cihazlar Arası Pano** özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 3 Cihazların birinden diğerine metin veya fotoğraf kopyalayın.
 -  Bu özellik HUAWEI Not Defteri, E-posta, Galeri, Tarayıcı ve belirli üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

Cihazlar Arasında Fotoğraf Kopyalama ve Yapıştırma

Metin kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri, E-posta veya Tarayıcı gibi) seçilecek metni  düğmesi görüntülenene kadar basılı tutun.
 ⓘ Metni basılı tuttuğunuzda ne olacağı uygulamaya göre değişiklik göstermektedir.
 İşlemleri ekrandaki talimatlara göre yapın.
- 2 Yalnızca istediğiniz kelimeleri seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya **Tümünü seç** düğmesine dokununuz.
- 3 Gerekli olduğu şekilde **Kopyala** veya **Kes** düğmesine dokununuz.
- 4 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) metni yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.

Fotoğraf kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri veya E-posta gibi) kopyalamak istediğiniz fotoğrafı basılı tutun ve **Kopyala** düğmesine dokununuz.
 • •
 Galeri'den de bir fotoğraf seçebilir ve kopyalamak için • • > **Panoya kopyala** bölümüne gidebilirsiniz.
- 2 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) fotoğrafı yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.


Kolay Projeksiyon

Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Yansıtma

Daha geniş ekranlı bir cihazda (Vision gibi) film izlemek ve çalışmak için telefonunuzu kablosuz olarak yansıtın.

Yansıtma yöntemi, görüntülenecek cihaza bağlı olarak değişebilir. Aşağıda HUAWEI Vision cihazına yansıtma örnek olarak verilmiştir.

- ⓘ Bu özelliği kullanmadan önce lütfen Vision'ı en son sürüme güncelleyin.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Vision başlangıç ekranında **Settings > Remote & connections** bölümüne gidin ve **Projection** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için telefon ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı

kaydırın, kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  simgesine dokununuz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Ardından telefonunuz kullanılabılır Vision ürünlerini aramaya başlayacaktır.

i Ayrıca **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kolay Projeksiyon** veya **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kablosuz Projeksiyon** bölümüne gidebilir ve **Kablosuz Projeksiyon** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- 3** Algılanan Vision ürünleri arasından telefonunuzu yansıtmak istediğiniz cihaza dokununuz. Projeksiyon başarılı olduğunda telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz. Canlı görünümde aşağıdaki adımları uygulayınız:

- Gelen aramalar, mesajlar ve alarmlara ilişkin bildirim başlıkları ile Çoklu Pencere varsayılan olarak Vision yerine yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir. Ayarları değiştirmek için Canlı görünümdeki boş alana dokununuz ve görüntülenilen iletişim kutusundaki **Bildirimleri gizle** özelliğini devre dışı bırakınız.

i **Bildirimleri gizle** özelliği yalnızca bazı ürünlerde desteklenmektedir.

- Canlı görünümde herhangi bir boş alana dokununuz. Görüntülenilen iletişim kutusunda sesin telefondan veya Vision'dan oynatılması için seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak projeksiyondan çıkabilirsiniz:

- Telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz ve Canlı görünümde simgesine dokununuz. 
- Telefonunuzun sol üst köşesinden aşağı kaydırarak bildirim panelini görüntüleyiniz ve  simgesine dokununuz.

Masaüstü Modunu Kullanarak Çalışmayı Daha Rahat Hale Getirme

Masaüstü modu modunda, cihazınız ile büyük ekranlı cihaz birbirinden bağımsız çalışır ve farklı içerik gösterebilirler. Büyük ekranlı cihaza yansıtılan bir cihazın içeriği, bilgisayardaki masaüstüne benzer bir düzen içinde görüntülenir.

Cihaz ekranınız yansıtıldıktan sonra ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokununuz ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Masaüstü modu** ögesine dokunarak büyük ekranlı cihazı kullanmaya başlayınız.

Örneğin cihazınızda sohbet ederken büyük ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırmama konusunda endişelenmeniz gerekmez; büyük ekranlı cihazdaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirecek ve sizi bilgilendirecektir.

Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Cihazınızın ekranı büyük ekranlı bir cihaza **Masaüstü modu** ile yansıtıldıktan sonra, elinizde klavye veya fare yoksa cihazınız dokunmatik yüzey görevi görerek fare ile klavyenin giriş işlemlerini yerine getirebilir.

Cihaz ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokununuz ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Dokunmatik yüzey** ögesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Fare komutlarını uygulamak için talimatlara uygun hareketleri kullanabilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini görüntülemek için büyük ekranlı cihazdaki metin girişi kutucuğuna dokununuz.

i Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.

Cihazın Ekranını Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtarak Çalışmayı Kolaylaştırma

Masaüstü modu etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Çoklu pencere görünümü:** Tek seferde birden fazla pencere açarak aynı anda birden çok görev gerçekleştirin.
- **Dosya yönetimi:** Masaüstüne dosyalar kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsündeki arama kutusunu kullanarak belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.

- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Cihazdaki bir uygulama simgesini basılı tutun ve projeksiyon menüsüne dokunarak uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza yansıtın ve açın.

Masaüstü Modundan Çıkma

Masaüstü modundan aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak çıkabilirsiniz:

- Masaüstü modundan çıkmak için **Dokunmatik yüzey** modunda ekranın üst kısmındaki **Çıkış** simgesine dokununuz.
- Ekranın üst kısmında bulunan  kapsülüne dokununuz, canlı pencerede  simgesine dokunarak Masaüstü modundan çıkın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için  simgesine dokununuz.

Dokunma ile Telefonunuzu Vision'a Yansıtma

Tek bir dokunuşla videoları veya oyunları kendi telefonunuzdan Vision'a yansıtabilir ve bunların keyfini daha büyük ekranda çıkarabilirsiniz.

 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen Vision'ı en son sürüme güncelleyin.

- 1 Vision'ın başlangıç sayfasında **Settings > Remote & connections > Multi-Device Collaboration** bölümüne gidin ve ekran açıkken **Multi-Device Collaboration** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin,  simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **NFC, Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzdaki NFC bölgesini (arka kameranın etrafındaki) Vision uzaktan kumandasının altındaki tuşsuz alana dokundurun, 2 ila 3 saniye basılı tutun ve yansıtmak istediğiniz cihazı seçmek için telefonunuzdaki talimatları uygulayın.
- 4 İlk defa bağlanacaksanız istendiğinde bağlantıyı telefonunuzdan ve Vision cihazından onaylayın.

İki cihazın bağlantısını kesmek için telefonunuzun sol üst köşesinden aşağı kaydırarak bildirim

panelini görüntüleyin ve projeksiyon bildiriminde  simgesine dokununuz.

-  • Telefonunuz kilitliyse veya ekran kapalıysa dokunarak ekran yansıtma çalışmayacaktır.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Çoklu Ekran İş Birliği

Cihazınız ile Dizüstü Bilgisayar Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağlayın ve fare ile klavyeyi kullanarak cihazınızı kontrol edin, sistemler arasında dosyalar paylaşın ve düzenleyin ve metin kopyalayıp yapıştırın. Bu şekilde çalışma hayatınız daha verimli ve üretken hale gelir.

- Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
- • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellenmeniz tavsiye edilir.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Cihazınızı OneHop Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama

- 1 Dizüstü bilgisayarınızda **Huawei Share** sensörünün veya  etiketi olan bir alan bulunduğundan emin olun.
- 2 Dizüstü bilgisayarda Wi-Fi ağını, Bluetooth bağlantısını ve PC Yöneticisi programını açın ve kullanıcı sözleşmesini kabul edin.
- 3 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **NFC, Wi-Fi ve Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin.
- 4 Cihazınız titreyene veya uyarı sesi çıkartana dek cihazınızın arkasındaki NFC bölümünü (arka kamerasının yanındadır) dizüstü bilgisayarınızın **Huawei Share** sensörüne veya  etiketi bulunan bölümüne dokundurun.
- 5 Cihazınızın ve dizüstü bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Cihazınızı Bluetooth Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.

- 2 Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın ve **My devices > My Phone > Connect** bölümüne gidin. Cihazınızı klavyenin üzerine yerleştirdiğinizde dizüstü bilgisayar cihazınızı aramaya başlayacaktır.
- 3 Cihazın ve dizüstü bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Kare Kod Taratarak Cihazınızı Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama

- 1 Dizüstü bilgisayarınızda PC Yöneticisi uygulamasını açın, **My devices > My Phone > Connect** bölümüne gidin ve sol üst köşedeki kare koda tıklayın.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve kısayol düğmeleri panelindeki  simgesine dokununuz. Alternatif olarak **Kamera** uygulamasını açıp  simgesine dokunduktan sonra **Kod tarayıcı** seçimini yapabilirsiniz. Ardından dizüstü bilgisayarınızda görüntülenen kare kodu taratın.
- 3 Cihazınızın ve dizüstü bilgisayarınızın ekranındaki talimatları uygulayarak bağlantıyı tamamlayın.

Cihazınızı Süper Cihaz Kullanarak Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Dizüstü bilgisayarda Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve cihazınızla aynı **HUAWEI Kimliği** girişi yapıldığından emin olun.
 - 2 Cihazınızda sağ üst köşeden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve  simgesine dokunarak yakındaki cihazları arayın.
 - 3 Bağlantıyı başlatmak için cihazınızdaki **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz bilgisayarın simgesine dokununuz.
- Ayrıca  simgesine dokunup bağlanılacak bilgisayarın simgesine dokunduktan sonra menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini de yapabilirsiniz.

Cihazınızı USB Kablosu Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Cihazınızı USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayara bağlayın.
- 2 Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızda bağlantıyı kabul edip onaylayın.
 -  Cihazınızda bağlantıyı iptal ettiyseniz ve bağlantıyı yeniden kurmak istiyorsanız, PC Manager'ı açın ve **My devices > My Phone > Connect > Other ways to connect > USB** bölümüne gidin.

Cihazınızın Dizüstü Bilgisayarla Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliği'ni kullanmayı bitirince aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:


- Dizüstü bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices > My Phone > Disconnect** bölümüne gidin.
- Cihaz ekranının üst kısmındaki  kapsülüne ve canlı penceredeki  simgesine dokununuz.

- Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve simgesine dokununuz.
- Cihaz ile dizüstü bilgisayar USB kablosu aracılığıyla bağlıysa kabloyu çıkarak bağlantıyı kesin.

Cihazınız ile Dizüstü Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağladıktan sonra bu cihazlar arasında dosya aktarımı gerçekleştirerek daha verimli çalışabilirsiniz.

- Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
- • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürümüne güncellenmeniz tavsiye edilir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Dosya Sürükleyip Bırakma

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği kurulduktan sonra, bu cihazlar arasında resim ve video gibi dosyaları sürükleyip bırakarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Cihazdan dizüstü bilgisayara:

- Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın, sürüklemeye simgesi görüntülenene dek bir resme veya videoya ya da seçili dosyalara tıklayıp basılı tutun, ardından dosyaları dizüstü bilgisayarınızda bir klasöre veya masaüstüne sürükleyin.

- Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde seçilen bir resmi veya metni sürükleyin ve dizüstü bilgisayarınızda açık olan bir belgeye bırakın.
Mesela telefon penceresindeki bir resmi veya Not Defteri uygulamasındaki metin parçasını sürükleyin ve dizüstü bilgisayarda açılmış bir Office belgesine bırakın, ardından dizüstü bilgisayarda düzenlemeye devam edin.

Dizüstü bilgisayardan cihaza dosyalar aktarma:

- Dizüstü bilgisayarınızdaki bir resmi veya videoyu sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresindeki **Galeri > Albümler** uygulamasına bırakın.
- Dizüstü bilgisayarınızdaki bir dosyayı sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresindeki **Dosyalar** uygulamasına bırakın.
 Söz konusu dosya **Dosyalar** uygulamasında açık olan klasörde veya varsayılan olarak **Huawei Share** klasörüne kaydedilecektir.
- Dizüstü bilgisayarınızdan bir resmi veya metin parçasını sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresinde açılmış olan bir belgeye bırakın.
Mesela: Dizüstü bilgisayarınızdan bir resmi sürükleyerek telefon penceresinde açılmış bir nota bırakın ve cihazınızda düzenlemeye devam edin.

Dizüstü Bilgisayarınızdan Cihazdaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuz ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayarla birlikte fare ve klavye kullanarak telefondaki uygulamaları ve dosyaları kullanmayı kolaylaştırabilirsiniz.

-  • Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
• • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellemeniz tavsiye edilir.

Dizüstü Bilgisayarınızdan Cihazdaki Uygulamalara Erişme

Hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için fareyi kullanın

- **Uygulama açma:** Cihaz penceresinde uygulama açmak için ilgili uygulamaya tıklayın.
- **Sayfalarda gezinme:** Telefon penceresinde web sayfaları arasında gezinmek veya başlangıç ekranındaki sekmeler arasında dolaşmak için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.

Hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için klavyeyi kullanın

- **Metin yazma:** Telefon penceresinde metin yazmak için dizüstü bilgisayarının giriş yöntemini kullanın.
- **Metin kopyalama ve yapıştırma:** Metni kopyalamak için dizüstü bilgisayarın klavyesinde Ctrl+C tuşlarına basın, kopyalanan metni telefon penceresinde yapıştırmak için Ctrl+V tuşlarına basın.

-  En son kopyaladığınız metinle ilgili bilgileri görüntülemek için dizüstü bilgisayarınızda PC Manager Bildirim Merkezine tıklayın, ardından **Clipboard** sekmesini seçin.

- **Hızlı bir şekilde mesaj gönderme:** Telefon penceresinde düzenlenen mesajı göndermek için dizüstü bilgisayarın klavyesinde Ctrl+Enter tuşlarına basın.
- **Uygulamalardan çıkma:** Telefon penceresindeki bir uygulamadan çıkmak için dizüstü bilgisayarın klavyesinde ESC tuşuna basın.

Telefon penceresini her zaman üstte görüntüleme

Dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresinde pencerenin her zaman üstte görünmesi için 

>  simgesine tıklayarak pencereyi sabitleyin. Bu simgeye tekrar tıklayınca sabitleme kaldırılır.

Dizüstü Bilgisayarınızda Sesli veya Görüntülü Aramayı Cevaplama

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayar kullanarak cihazınızdaki sesli ve görüntülü aramaları (WeChat ve MeeTime gibi) cevaplayabilirsiniz. Görüşme sırasında ses ile video, bilgisayarınız ve hoparlör ile kamera gibi aksesuarları aracılığıyla oynatılabilir.

Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini görüntüleyin veya ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz ve canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunarak iletişim kutucuğunda oynatma cihazları arasında geçiş yapın.


Dizüstü Bilgisayardaki Uygulamaları Kullanarak Cihazınızdaki Dosyaları Açma ve Düzenleme

Cihazınızı dizüstü bilgisayarınıza bağladıktan sonra, dizüstü bilgisayardaki uygulamaları kullanarak cihazınızdaki çeşitli dosyaları açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

- **Belgeler:** Belge açmak için dizüstü bilgisayardaki Microsoft Office uygulamasını kullanın.
- **Resimler:** Cihazınızdaki resimleri görüntülemek için PC Manager'da **My devices > My Phone** bölümüne gidin. Resim açmak ve düzenlemek için dizüstü bilgisayardaki fotoğraf görüntüleme ve düzenleme programını da (Photoshop gibi) kullanabilirsiniz.
- **Ses ve video dosyaları:** Cihazınızdaki ses ve video dosyalarını görüntülemek için PC Manager'da **My devices > My Phone** bölümüne gidin. Dosyaları açmak için dizüstü bilgisayardaki oynatma programını da (Windows Media Player gibi) kullanabilirsiniz.
- **Web sayfaları:** Web sayfası açmak için dizüstü bilgisayardaki tarayıcı programını da (Internet Explorer gibi) kullanabilirsiniz.
- **Sıkıştırılmış dosyalar:** Sıkıştırılmış dosyaları çıkarmak ve açmak için dizüstü bilgisayarınızda dosya sıkıştırma uygulaması (WinRar gibi) kullanın.

Dizüstü Bilgisayarınızda Birden Fazla Cihaz Uygulama Penceresi Açma

Cihazınız dizüstü bilgisayarınıza bağlandıktan sonra daha büyük dizüstü bilgisayar ekranında birden çok cihaz uygulama penceresi açabilir ve gözlerinizi yormadan çoklu görev yapabilirsiniz.



 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde Not Defteri gibi bir uygulama açın ve penceredeki  simgesine tıklayarak bu uygulamayı ayrı bir pencerede görüntüleyin. Alternatif olarak uygulama simgesini tıklayıp basılı tutup **Yeni pencerede aç** ögesine tıklayabilirsiniz. Ardından bağımsız bir uygulama penceresi açabilir, cihaz penceresinde ise başka bir uygulama açabilirsiniz.

Bazı uygulamalar daha büyük dizüstü bilgisayar ekranına bile adapte olur ve özel geniş pencere görünümünü destekler. Geniş pencere görünümü, Çoklu Ekran İş Birliği esnasında aşağıdaki iki modu destekler:

- **Yatay geniş pencere modu:** Uygulamalar, size daha fazla içerik gösteren ve daha net bir görünüm sunan daha büyük pencereyle Yatay modda görüntülenir.
- **Uygulama Çoğaltıcı modu:** Uygulamanın başlangıç ekranı, dizüstü bilgisayar ekranının ortasında görüntülenir. Başlangıç ekranında bir öğeye tıkladığınızda yeni bir pencere açılır ve uygulama başlangıç ekranının yanında görüntülenir, böylece daha kolay okumanız ve göz atmanız sağlanır.

Bağımsız uygulama penceresi şu şekilde ayarlanabilir:

- **Boyutunu değiştirme:** Pencereyi küçültmek için  simgesine tıklayın. Pencereyi genişletmek için  simgesine tıklayın. Pencere boyutunu ayarlamak için imleci uygulama penceresinin herhangi bir köşesine getirin,  simgesinin görüntülenmesini bekleyin, farenin sol tuşunu basılı tutun ve pencereyi istediğiniz şekilde sürükleyin.

- **Pencereyi üste sabitleme:** Bir uygulama penceresini üste sabitlemek için pencerenin üst kısmındaki  >  simgelerine tıklayın. Böylece bu pencerenin diğer pencereler tarafından engellenmesi önlenir.
- **Yatay geniş pencere modu, Uygulama Çoğaltıcı modu ve serbest pencere boyut değiştirme özellikleri yalnızca bazı dizüstü bilgisayar modellerinde desteklenir.** Bu işlevi
 - • > **Check for updates** bölümüne giderek PC Yöneticisi'ni en son sürüme güncelledikten sonra denemeniz önerilir.

Telefonunuz ile Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanarak cihazlar arasında işlemler gerçekleştirmek için telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın. Bağlantının ardından telefonun ekranını tablete yansıtabilir, telefondaki uygulamaları tablette kullanabilir, iki cihaz arasında dosyalar sürükleyebilir ve metin kopyalayıp yapıştırabilir ve telefondaki dosyaları tablette düzenleyebilirsiniz.



- **Resimler yalnızca referans amaçlıdır.**

Tabletiniz ile Telefonunuzu Bağlama

- Bu özellik yalnızca bazı tablet modellerinde desteklenmektedir.
- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Telefonunuzla tabletinizi bağlayın ve aşağıdaki yöntemlerden birini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) kullanarak Çoklu Ekran İş Birliği'ni etkinleştirin:

Bluetooth üzerinden bağlanma:

- 1 Tabletinizin sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın,  simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Çoklu Ekran İş Birliği** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonun sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yaklaştırın ve ekrandaki talimatları uygulayarak bağlantıyı kurun.

Kare kod taratarak bağlanma:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İş Birliği** özelliğini açın, **Çoklu Ekran İş Birliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** ögesine dokunun.
- 2 Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan emin olun ve tabletinizdeki Bağlanmak için taratın ekranındaki talimatları uygulayarak telefonunuzla tabletinizi bağlayın.

Süper Cihaz ile bağlanma:

- 1 Telefonunuzda Bluetooth ve Wi-Fi'ı etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.
- 2 Tabletın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin.
 -  Tablette HUAWEI Kimliğinize giriş yapmadıysanız veya aynı HUAWEI Kimliğini kullanmıyorsanız **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçimini yapın.
- 3 Telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  bölümüne giderek yeni bir cihaz ilişkilendirin.
- 4 Bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzdaki **Süper Cihaz** bölümünde tabletin simgesine dokunun.

Ayrıca  simgesine ve tablet simgesine dokunup menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini de yapabilirsiniz.

Tabletinizden Telefondaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, tablet ekranınızın sağladığı rahatlıktan faydalanarak telefonunuzu kullanabilirsiniz; örneğin telefondaki uygulamalara ve dosyalara göz atabilir, telefondaki bildirimleri görüntüleyebilir (SMS mesajları gibi), telefon görüşmesi yapabilir veya gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı kilitli değilken tabletinizdeki telefon penceresinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açarak numara çevirip arama yapabilirsiniz.
- **Mesajlar** uygulamasını açarak SMS mesajlarını görüntüleyebilir ve yanıt verebilirsiniz.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açarak hem telefonunuzdan fotoğraflar, videolar ve dosyalar görüntüleyebilir hem de video veya ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

- Telefon ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne ve Canlı görünüm bölümünde boş olan herhangi bir yere dokununuz. Görüntülenen iletişim kutusundan ses ve videonun telefon veya tableten oynatılmasını seçebilirsiniz.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya ekran kalemine bağlıysa bunları metin girmek ve tabletinizdeki telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Tabletiniz ve Dizüstü Bilgisayarınız Arasında Sürükleme Yaparak Dosya Aktarma

- 1 Tabletinizdeki veya telefonunuzdaki ayna penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve çoklu seçim ekranına gitmek için bir resim, video veya diğer dosyayı basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçilen dosyalardan herhangi birini tekrar basılı tutun, sürükleme simgesinin görüntülenmesini bekleyin ve dosyaları sürükleyin.

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

- Resimleri ve videoları, tabletinizdeki **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasından telefonunuzdaki **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasına sürükleyebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
- Diğer dosya türlerini tabletinizdeki **Dosyalar** uygulamasından telefonunuzdaki **Dosyalar** uygulamasına sürükleyebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni veya dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyebilirsiniz.

Telefonunuzun Tabletinizle Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanmayı bitirdikten sonra aşağıdaki yöntemleri kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Tabletinizdeki telefon yansıtma penceresinde  simgesine dokununuz.
- Telefon ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne ve Canlı görünüm bölümündeki  simgesine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Paneli'ni görüntüleyin ve iş birliği bildiriminden  düğmesine dokununuz.
- Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde tablet simgesine dokununuz.

Huawei Share

Sık Kullanılan Paylaşım Yöntemlerini Üste Sabitleme

Sık kullandığınız paylaşım yöntemlerini (Bluetooth veya e-posta gibi) sistemin paylaşım kutusunda üste sabitleyerek arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve sevdiğiniz kişilerle kolayca dosya ve içerik paylaşabilirsiniz.

- 1 Paylaşılacak dosyayı basılı tutun ve  simgesine dokununuz.

- 2 Uygulama paylaşma alanında son ekrana kadar sola kaydırın, ardından düzenleme ekranına girmek için  veya **Tümü** >  bölümüne (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) gidin.
- 3 Üste sabitlemek için paylaşma moduna dokununuz. Bazı uygulamalarda birden fazla paylaşım yöntemi sunulur. Gerekliğinde paylaşım yöntemi de ekleyebilirsiniz.
- 4 Sabitleme alanında paylaşma modlarını sıralamak için sabitlenen bir paylaşma modunu tutup sürükleyin. İstenmeyen bir paylaşma modunun sabitlemesini kaldırmak için moda dokununuz. Ardından  simgesine veya **Bitti** ögesine (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) dokununuz.

Kolay Yazdırma

Huawei Yazdırma ile Dosya Yazdırma

Cihazınızda Huawei Yazdırma uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama yakınlardaki yazıcıları algılayarak görselleri ve belgeleri uygulama üzerinden dokunarak yazdırmanıza olanak sağlar.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Huawei Yazdırma ile Sorunsuz Dosya Yazdırma

- 1 Cihazınızda **Wi-Fi** ögesini etkinleştirin, hedef yazıcının cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan veya Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızda farklı konumlarda depolanmış dosyaları yazdırmak için:
 - **Galeri:** Bir görsel açın veya **Galeri** uygulamasında birden fazla görsel seçin, **Paylaş** >  veya **Diğer** > **Yazdır veya PDF olarak dışa aktar** yolunu izleyin.
 - **Not Defteri:** **Not Defteri** uygulamasında bir not açın ve **Diğer** > **Yazdır** yolunu izleyin.
 - **Dosyalar:** **Dosyalar** uygulamasında bir veya birden fazla dosya seçin ve **Paylaş** > **Yazdır** yolunu izleyin.
- 3 **Seç** üzerine dokunun, ardından yazıcı listesinden istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından ön izleme ekranında kopya sayısını, rengi, kağıt boyutunu ve öteki seçenekleri ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokunun.
Huawei Yazdırma kullandıysanız yazdırma sırasında son sefer kullanılan yazıcı otomatik olarak bağlanacaktır.

Yazdırma başladıktan sonra cihazınızın ekranında yazdırma kapsülü  görüntülenir.

Yazdırma sırasında bir yazdırma işi eklemek için yazdırılacak görüntüleri ve belgeleri açın, yazdırma kapsülüne  dokunun, ardından yazdırma işlerini sıraya eklemek için canlı

pencerde  seçeneğine dokunun.

Huawei Yazdırma ile Uzaktan Dosya Yazdırma

Bir Huawei yazıcınız varsa **Huawei Yazdırma** ile cihazınızdaki dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki **AI Life** uygulamasına bir yazıcı ekleyin.
- 2 Yazıcınızdan uzakta olduğunuzda [Huawei Print ile Zahmetsiz Dosya Yazdırma](#) bölümüne bakarak dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Kamera uygulamasını açın.

2 Ardından:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz.

Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizörü basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.

- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun.  sembolü odaklama karesinin yanında görüldüğünde, yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) özelliğini seçin.
 (Otomatik) özelliğini seçerseniz ve kamera loş ışıklı bir ortamda olduğunuzu algıarsa, vizörde bir flaş simgesi görünür ve fotoğraf çektiğiniz zaman flaş otomatik olarak açılır.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

3 Fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunun.

Kamera Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama

Çekim yaparken karşınızdaki sahneyi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kameranın yakınlaştırma seviyesini ayarlayın.

1 Kamera uygulamasını açın ve tercih ettiğiniz çekim moduna dokunun.

2 Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak vizörde yakınlaştırma seviyesini ayarlayın:

- Yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için vizörde parmaklarınızı sıkıştırın veya açın.
- Yakınlaştırma halkasının üzerindeki yakınlaştırma seviyesi kısayollarına dokunarak yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş yapın.
- Yakınlaştırma halkasını basılı tutarak genişletin ve yakınlaştırma halkasındaki istediğiniz yakınlaştırma seviyesi ortadaki nokta ile eşleşene kadar sola ve sağa (Portre modunda) veya yukarı ve aşağı (Manzara modunda) kaydırın. Parmağınızı bıraktığınızda hem yakınlaştırma halkası hem de yakınlaştırma seviyesi kısayolları bu alanda görüntülenecektir.

Örneğin, belirli bir mesafeden fotoğraf çekmek ve yakınlaştırma seviyesini x1'den x5'e ayarlamak istiyorsanız yakınlaştırma halkasını basılı tutun ve yakınlaştırma halkasındaki x5 yakınlaştırma seviyesi, ortadaki nokta ile eşleşene kadar sola (Portre modunda) ya da aşağı (Manzara modunda) kaydırın. Ayrıca dokunarak da istediğiniz yakınlaştırma seviyesine anında geçiş yapabilirsiniz.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Yakınlaştırma seviyesi ayarı yalnızca belirli çekim modlarında desteklenir. Mevcut yakınlaştırma seviyeleri, ürün modeline göre değişiklik gösterebilir.

Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokununuz.

Seri Çekim Yapma

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanıldığından emin olun.
- 2 Seri çekim yapmak için deklanşör düğmesini veya ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken vizörde o ana kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görüntülenecektir.
 Ses düğmesine basarak seri çekim yapma özelliği, sadece belli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- 3 Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

Tutmak İstedığınız Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

- 1 **Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa ( simgesiyle etiketlenmiştir) dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
- 2 Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, tutmak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun.

Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanıza olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- 2 Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokunun. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.
- 2 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Tek Elle Fotoğraf veya Video Çekme

Tek elle fotoğraf veya video çekerken Kamera ekranının alt kısmından sık kullanılan özelliklere erişebileceğiniz Kamera Hızlı Menüsü'nü görüntüleyin.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kamera uygulamasını açın, Deklanşör düğmesinin altında bulunan  simgesine dokunun veya Deklanşör düğmesine doğru yukarı kaydırın ve Kamera Hızlı Menüsü'nü görüntüleyerek istediğiniz seçeneğe dokununuz.

i Kamera Hızlı Menüsü'ndeki seçenekler, çekim moduna göre değişiklik gösterebilir. Belirli bir çekim modunda  simgesi görüntülenmiyorsa bu modda Kamera Hızlı Menüsü desteklenmiyor demektir.

Portre Modu

Göz Kamaştırıcı Portreler Çekme

Portre modu, aralarından seçim yapabileceğiniz özel güzellik, bulanıklaştırma ve ışıklandırma efektleriyle birlikte gelir; böylece deklanşöre tek dokunuş fotoğraf süjenizi en güzel haliyle ortaya çıkarır.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.

2 Süjeyi vizör çerçevesine yerleştirin.

Selfie çekmek için  simgesine dokunarak ön kameraya geçin.

3 Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Güzellik efektini etkinleştirme:  simgesine dokununuz ve güzellik ayarlarını yapın. Bir selfie çekerken **Doğal**, **Yumuşak** veya **Tarz** efektini seçin. Güzellik efektlerini ayarlamak için **Özel** seçeneğine dokununuz.
Doğal: Doğal portreler oluşturmak için özgün renkleri, cilt dokusunu ve cilt tonunu iyileştirir.
Yumuşak: Göz makyajı ve ruj renkleri ekler.
Tarz: Cilt tonunu aydınlatır ve etkileyici konturlar oluşturmak için ince makyaj efektleri uygular.
Özel: Özel güzellik efektlerini uygulamak için **Yumuşatma**, **Kontur** ve **Ton** özelliğini ayarlamanıza olanak tanır.
 Güzellik efektini devre dışı bırakmak için, arka kamerayla çekim yaparken güzellik parametrelerini en düşük değere ayarlayabilir ve ön kamerayla çekim yaparken **Doğal** efektini seçebilirsiniz.
- Işıklandırma efekti ayarlama:  simgesine dokununuz ve tercih ettiğiniz efekti seçin.
- Işık dengeleme: Loş ışık koşullarında ön kameraya geçtiğinizde ışık dengelemeyi etkinleştirmek için flaş simgesine dokunabilirsiniz.
 Flaş simgesine dokununuz ve  (Otomatik) veya  (Her zaman açık) simgesini seçin.
 Yalnızca bazı cihazlar bu özelliklerin tamamını destekler.

4 Fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine dokununuz.

Gece Modu

Gece Çekimi Yapma

Gece modu, zayıf ışıkta veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.

1 Kamera uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Gece** modunu seçin.

- 2 Arka kamerayla çekim yaparken bazı cihazların vizöründen **ISO** veya **S** düğmesine dokunarak ISO duyarlılığı ve perde hızı ayarlanabilir.
 - 3 Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokununuz.
 - 4 Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar cihazınızı sabit tutun.
Geri sayım bitmeden önce fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı cihazlarda geri sayımın bitmeden sonlandırılması desteklenmemektedir.

Göz Kamaştırıcı Gece Selfileri Çekme

Geceleyin veya ışığın yetersiz olduğu bir ortamda selfie çekmek için tek yapmanız gereken ön kamerayı Gece modunda kullanmak.

Loş ortamlarda flaşı açarak yüzünüzü aydınlatabilirsiniz.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Gece** modunu seçin.
 - 2 Ön kameraya geçmek için  simgesine dokununuz. Burada yapabilecekleriniz:
 - Flaş simgesine dokununuz ve flaşı açmak için  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin. Bu, aydınlatmanın yetersiz olduğu bir ortamdayken yüzünüzün iyi aydınlatılmış bir fotoğrafını çekmenizi sağlar.
 - Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokununuz.
-  Cihazınızın vizöründe  simgesini bulamadığınız takdirde, Güzellik modu desteklenmiyor demektir.
- 3 Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokununuz.

Açıklık Modu

Açıklık Modunda Çekim

Geniş Açıklıklı Fotoğraf Çekme

Geniş açıklık modu, arka planın bulanıklaştırılarak süjelerinizin daha net bir şekilde odağa alındığı fotoğraflar çekmenize olanak sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Açıklık** modunu seçin.
- 2 Odaklanmak istediğiniz alana dokununuz. En iyi sonuçlar için cihazınız süjenizden en fazla 2 metre mesafede olmalıdır.
- 3 Vizörde  simgesine dokununuz ve sanal açıklık ayarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük bir sanal diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır.

4 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.

Geniş Açıklıklı Fotoğrafların Arka Plan Bulanıklığını Düzenleme

Geniş açıklıklı bir fotoğraf çektikten sonra odağı ve arka plan bulanıklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

1 **Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin.

2  simgesiyle etiketli bir fotoğrafa dokununuz ve fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokununuz.

3 Yeniden odaklamak için fotoğraftaki diğer alanlara dokununuz. Sanal açıklığı ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin.

4 Ayarları kaydetmek için  simgesine dokununuz.

AI Kamera

AI Kamera ile Profesyonel Görünümlü Fotoğraflar Çekme

AI Kamera, nesne ve ortamları (yemek, sahil, mavi gökyüzü, yeşillik ve metin gibi) akıllı şekilde tanımlayarak ve renk ile parlaklık ayarlarını buna göre optimize ederek fotoğraf çekmenize yardımcı olan ön yüklü bir kamera özelliğidir.

1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.

2  düğmesini açık duruma getirmek için üzerine dokununuz.

3 Süreyi vizör çerçevesine alın. Kamera neyi çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (yeşillik veya metin gibi).

4 Önerilen ortam modunu devre dışı bırakmak için mod metninin yanındaki  düğmesine dokununuz ya da  düğmesini devre dışı bırakın.

Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme

Geniş Açılı veya Uzun Odaklı Fotoğraflar Çekme

Cihazınızın kamerasının yakınlaştırma yeteneği bir kareyi veya uzak manzaraları daha geniş yakalamanıza olanak sağlar.

Geniş Açılı Fotoğraf Çekme

1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.

2 Kamerayı fotoğrafın konusu olan nesneye doğrultun ve yan tarafta çubuğu kullanarak veya ekranda iki parmağınızla çimdik atar gibi içeri doğru veya dışarı doğru kaydırma hareketi yaparak yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Değer ne kadar küçük olursa görüş açısı da o denli geniş olur.

3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Otomatik Geniş Açılı Selfie Çekme

Cihazınızın ön kamerası çerçevede birden fazla kişi algıladığında, daha fazla kişiyi fotoğrafınıza sığdırmak için otomatik olarak geniş açığa geçecektir.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** (veya **Güzellik**) (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ögesine dokununuz ve ön kameraya geçmek için  simgesine dokununuz.
- 2 Cihazınızı dikey moddan yatay moda geçirdikten sonra kamera, otomatik olarak Geniş açı moduna geçiş yapacaktır. Vizörde üç veya daha fazla kişi olduğunda kamera, otomatik olarak Geniş açı modundaki en geniş açığa geçiş yapacaktır. Vizördeki yakınlaştırma halkasını sürükleyerek de yakınlaştırma seviyeleri arasında manuel olarak geçiş yapabilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokununuz.

Makro

Süper Makro ile Yakın Çekim

Süper makro modunu etkinleştirerek ayrıntılara inin; yusufçuk böceğinin veya yere düşen çiğ damlasının dansını yakalayın.

Süper Makro ile Yakın Çekim Fotoğraflar Çekme

- 1 Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak **Süper makro** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) moduna erişebilirsiniz:
 - **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin. Ardından süjenizi vizöre alın ve kameranızı yaklaştırın. Kamera yeterince yakın olduğunda otomatik olarak **Süper makro** moduna girecek ve süjeye odaklanacaktır, ardından vizörde  simgesi görüntülenecektir.
 - **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Süper makro** modunu seçin. Kamera otomatik olarak odaklanacaktır. Ayrıca manuel olarak odaklamak için **AF** düğmesine dokunup yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyebilir veya otomatik olarak bir kez odaklamak için ekrana dokunabilirsiniz.
 - 2 Odak uzaklığını ayarlamak için vizörde yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın. Daha büyük bir değer, daha yüksek büyütme seviyesini gösterir.
 - 3 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokununuz.
-  **Fotoğraf** modundayken **Süper makro** modundan çıkmak isterseniz  simgesine dokununuz.

Süper Makro ile Yakın Çekim Videolar Çekme

- 1 Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak **Süper makro** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) moduna erişebilirsiniz:
 - **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin. Ardından süjenizi vizöre alın ve kameranızı yaklaştırın. Kamera yeterince yakın olduğunda vizörde  simgesi görüntülenecektir. **Süper makro** moduna girmek için  simgesine dokunun. Kamera otomatik olarak süjeye odaklanacaktır.
 - **Kamera > Diğer** bölümüne gidin, **Süper makro** modunu seçin ve Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokunun. Kamera otomatik olarak odaklanacaktır. Ayrıca manuel olarak odaklamak için **AF** düğmesine dokunup yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyebilir veya otomatik olarak bir kez odaklamak için ekrana dokunabilirsiniz.
 - 2 Odak uzaklığını ayarlamak için vizörde yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın. Daha büyük bir değer, daha yüksek büyütme seviyesini gösterir.
 - 3 Kaydetmeye başlamak için  simgesine dokunun.
-  **Video** modundayken **Süper makro** modundan çıkmak isterseniz  simgesine dokunun.

Hareketli Fotoğraflar

Fotoğraflara Hayat Vermek için Hareketli Fotoğraflar Çekme

O mükemmel anı istediğiniz gibi yakalayamıyor musunuz? Hareketli fotoğraf modu siz deklanşör düğmesine basmadan önce ve bastıktan sonraki kısa zaman aralığı içindeki hareketi ve sesi çekerek kaçırdığınız o yakalaması zor anlık çekimi eksiksiz göz önüne serer!

Hareketli Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera > Fotoğraf** bölümüne gidin ve Hareketli fotoğraf özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun veya **Kamera > Diğer** bölümüne giderek **Hareketli fotoğraf** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) seçimini yapın.
- 2 Çekim yapmak için deklanşör düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.

Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokunun, ardından

görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli Fotoğrafı GIF Dosyası veya Video Olarak Kaydetme

Hareketli fotoğrafları GIF dosyası veya video olarak kaydetmek için albümdeki hareketli

fotoğrafa dokunun,  düğmesine dokunun, ardından **Video olarak kaydet** veya **GIF olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Hareketli fotoğrafları Bluetooth veya Huawei Share üzerinden HUAWEI cihazlarınızla paylaşın.

Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları basılı tutarak seçin ve  simgesine dokunun. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görseller şeklinde görüntülenecektir.

Pro Modu

Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma

Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

Pro Mod ile Etkileyici Çekimler Yapın



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Kamera uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Pro** modunu seçin.

2 Burada şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** düğmesine dokunun.

Ölçüm modu	Genel bakış
 Matris	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 Ortalama	Ekran merkezinin çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 Odaklama	Süjenin gözleri gibi belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin.

Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.

- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde hızlı hareket eden manzaraları veya nesneleri çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV•** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF•** düğmesine dokunun ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Kullanım senaryoları
AF-S (tek)	Sabit süjeler
AF-C (sürekli)	Hareketli süjeler
MF (manuel)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye dokunun.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB•** düğmesine dokunun ve bir mod seçin. Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapın. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapın. Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokunun.
- Depolama formatını seçme: **Pro** modu fotoğrafı farklı formatlarda kaydetmenizi sağlar. İstediğiniz formatı seçmek için vizördeki **JPG** simgesine dokunun.

3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.

- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Video Kaydetmek için Pro Modu Kullanma

1 **Pro** moddayken Video moduna geçmek için  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** simgesine dokunun.

Ölçüm Modu	Açıklama
 Matris	Tüm çerçevedeki ışığı ölçer. Doğal manzara çekimlerine uygundur.

Ölçüm Modu	Açıklama
 Merkez	Ekranın ortasındaki ışığa odaklanır. Portre çekimlerine uygundur.
 Nokta	Süjenin gözleri gibi ekranın küçük bir alanındaki ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışık koşullarında ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını azaltın.
- Perde hızını ayarlama: **S** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit sahneler veya portreler çekerken perde hızını azaltın. Hareketli sahneler veya nesneler çekerken perde hızını artırın.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. EV değerini düşük ışık koşullarında artırın, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltın.
- Odağı ayarlama: Odak modu seçmek için **AF** simgesine dokununuz.

Odak Modu	Açıklama
AF-S (tek)	Sabit süjelere uygundur
AF-C (sürekli)	Hareketli süjelere uygundur
MF (manuel)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz hedefe dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** simgesine dokununuz ve bir mod seçin. Parlak gün ışığı altında çekim yaparken  simgesine dokununuz. Loş ışıklı ortamlarda  seçimini yapın. Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

- Bu özellikler tüm cihazlar tarafından desteklenmez.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları asıl ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Video Çekme

Video Çekme

1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2 Aşağıdaki ayarları düzenleyin:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde sıkıştırma veya açma hareketi yapın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Odaklama: Odaklama yapmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutun.
- Flaşı açma veya kapatma:  simgesine dokununuz ve  (her zaman açık) veya  (kapalı) seçimini yapın.

Düşük ışık koşullarında ön kamerayı kullanarak video çekerken flaş  (her zaman açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera, bulunduğunuz ortamdaki ışık eksikliğinin telafi edilmesine yardımcı olacaktır.

- Güzellik efektlerini ayarlama: Güzellik ayarlarını yapmak için  simgesine dokunarak kaydırıcıyı sürükleyin.
- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.

 > **Kare hızı** bölümüne giderek istediğiniz kare hızını seçebilirsiniz.

- Az alan kaplayan video formatı seçme:  simgesine dokununuz ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Bununla birlikte, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Bu özelliği etkinleştirirken lütfen dikkatli olun.

 Bu özelliklerin bazıları cihazınızda desteklenmeyebilir. Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur.

3 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

Mevcut karenin fotoğrafını çekmek için  simgesine dokununuz.

4 Kaydı duraklatmak için  simgesine, durdurmak için ise  simgesine dokununuz.

Video Çekerken Ön ve Arka Kamera Arasında Geçiş Yapma

Video çekerken çekimi duraklatmadan veya durdurmadan ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

 Bazı çekim parametresi setleri çekimi kesintiye uğratmadan ön ve arka kamera arasında geçiş yapmayı desteklememektedir. Gerçek duruma bakılması gerekmektedir.

2 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunabilirsiniz.

Çekim esnasında duraklatma veya durdurmaya gerek kalmadan ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için  düğmesine dokunabilirsiniz.

3 Çekimi duraklatmak için  düğmesine, durdurmak için ise  düğmesine dokunun.

4K UHD Video Çekme

Cihazınız 4K Ultra HD (UHD) video çekmeyi desteklemekte, çok daha net çekim yapmanıza olanak tanımaktadır.

1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

2  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve 4K çözünürlüğü seçin.
4K çözünürlükte güzellik modu, filtreler ve özel efektler desteklenmemektedir ve 4K çözünürlüğü seçtiğinizde bunlar otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

3 **Video** ekranına geri dönün ve çekime başlamak için  düğmesine dokunun.

 Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır, fakat aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanılacaktır.

Ağır Çekim Kayıt

Ağır Çekim Videolar Kaydetme

Geçip giden anları ayrıntılarıyla yakalamak için Ağır çekim modunu kullanın. Videonuzun ne kadar yavaş görünmesini istediğinize bağlı olarak ağır çekim hızını ayarlayın. Hız ayarını artırırsanız video daha yavaş oynatılır.

 Mevcut ağır çekim hızları cihazdan cihaza değişir.

- 256x: Ateş etme, patlama veya diğer son derece hızlı aksiyon sahnelerini kaydederken uygundur.
- 128x veya 64x: Vurulan topları ve yarışları kaydederken uygundur.
- 32x veya 16x: Patlayan baloncukları ve su sıçramalarını kaydederken uygundur.
- 8x veya 4x: Suya dalma ve futbol topuna vurma gibi hızlı hareketlerin ayrıntılarını kaydederken uygundur. Çekimin genel uzunluğunu ve ağır çekim yapılan kısmın uzunluğunu özelleştirebilirsiniz.

En iyi sonuçları almak için ağır çekim videoları parlak ve doğal ışıktaki çekin.

Ağır Çekim Video Kaydetme

1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Ağır çekim** modunu seçin.

2  simgesine dokunun ve ağır çekim hızı seçin.

3 Çekeceğiniz süreyi vizör çerçevesine alın, ardından kaydı başlatmak için  simgesine dokunun.

Otomatik Olarak Ağır Çekim Yapma

Bazı yüksek hızlı ağır çekim modları hareket algılamayı desteklemektedir. Deklanşör düğmesine dokunduğunuzda kameranıza çerçevedeki hareketli nesneleri otomatik olarak takip edecek ve anlık çekimlerini alacaktır.

- 1 Ağır çekim** yaparken  düğmesine dokununuz ve hız seçin.
- Seçtiğiniz hız hareket algılamayı destekliyorsa ekranda  düğmesi görüntülenecektir.
Hareket algılamanın etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokununuz. Ardından vizörde bir algılama çerçevesi görüntülenecektir. Çerçeveyi istediğiniz yere taşıyınız.
- Nesneyi vizöre yerleştirin ve algılama çerçevesinde olduğundan da emin olun. Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kamera, çerçevedeki nesneyi takip ederek nesne hareket ederken otomatik olarak anlık çekim yapacaktır.

Manuel olarak video çekmek için  düğmesine dokunarak hareket algılamayı devre dışı bırakın, ardından  düğmesine dokunarak çekimi başlatın.

Ön Kamera ile Ağır Çekim Videolar Kaydetme

Rüzgarda savrulan saçlarınız gibi ağır çekim selfie videoları çekmek için ön kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin, **Ağır çekim** modunu seçin, ardından ön kameraya geçmek için  düğmesine dokununuz.
- Cihazınız izin veriyorsa  düğmesine dokununuz ve bir ağır çekim hızı seçin.
- Kaydı başlatmak için  düğmesine dokununuz.

Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.

- 3 Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Hikaye Oluşturucu

Hikaye Oluşturucu Modunda Hikayenizi Anlatın

Hikaye oluşturucu modunda, manuel olarak odaklamak veya yakınlaştırmak zorunda kalmadan bir şablon seçebilir ve talimatları uygulayarak kamera ile güzel hikayeler oluşturabilirsiniz.

- 1 **Kamera > Diğer** veya **Kamera > Hikaye**(cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Hikaye oluşturucu** modunu seçin.
- 2 Nasıl görüldüğüne bakmak için bir şablona dokunarak ön izleme yapabilirsiniz. Başlamak için  simgesine dokunun.
- 3 Cihazınız size birkaç çekim yapmanız için talimat verecektir. Çekim yapmadan önce vizör, her çekimin ön izlemesini gösterecektir. Ön izlemeyi kapatmak için  simgesine dokunun.

Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Cihazınız vizörde odaklama, döndürme ve yakınlaştırma işlemlerini uygulayacaktır. Ön tanımlı süre dolduğunda cihazınız kaydı durdurur.  simgesine dokunabilir ve tüm çekimler kaydedilene kadar bir sonraki çekimi kaydedebilirsiniz.
- 4 Farklı bir sahne çekmek için kameradan çıkın. Cihazınız çekimlerinizi otomatik olarak kaydeder. Tekrar **Hikaye oluşturucu** moduna girdiğinizde kaydedilen çekimler (yalnızca en son yapılan çekimler kaydedilir) üzerinden devam edebilirsiniz.
- 5 İşleminiz bittiğinde cihazınız çekimleri otomatik olarak birleştirir ve müzikli bir video klip oluşturur. Çekimlerin herhangi birinden memnun kalmazsanız çekimin ön izleme çerçevesine ve ardından  simgesine dokunun ve çekimi yeniden yapmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Çekimlerin hiçbirinden memnun kalmazsanız hepsini silmek için  simgesine dokunun ve tekrar çekim yapın.
- 6 İşleminiz bittiğinde videoyu **Videolar** albümüne aktarmak için  simgesine dokunun.

Kamera Ayarlarını Yapma

Kamera Ayarlarını Değiştirme

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Kamera ögesine dokunun,  ögesine dokunun ve ayarları istediğiniz gibi değiştirin.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Görüntü Oranını Ayarlama

Kamera >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.

Konum Etiketini Etkinleştirme

Konum etiketi özelliğini etkinleştirmek için ilk olarak cihazınızın Konum Servislerini

etkinleştirin, ardından **Kamera** >  bölümüne gidin. Ardından fotoğraflarınız ve videolarınız konum bilgileriyle etiketlenecektir.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafa veya videoya dokunabilir ve yukarı kaydırabilirsiniz.

Cihazınızda Konum Servislerini etkinleştirme:

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için cihazın ekranını sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun ve **Konum** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin.

Cihaz Filigranı Ekleyin

Filigran ekle özelliğini etkinleştirin. Arka kamera ile çekilen fotoğraflara ve videolara cihaz filigranı eklenecektir.

 Videolara cihaz filigranı ekleme özelliği bazı cihazlarda desteklenmez.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 **Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- 2 Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokunun ve ardından **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ayna yansıması etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

Ayna yansıması devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.

Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma

Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.

Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

Özel Kamera Modu

Sık kullanılan modları kamera başlangıç ekranına taşıyarak Kamera modu ekranının düzenini tercihlerinize göre özelleştirebilir veya modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

 **Fotoğraf**, **Video** veya **Portre** (veya **Güzellik**) modları **Diğer** bölümüne taşınamaz. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve mod düzenleme ekranına girmek için  simgesine dokunun.

2 Bir modu basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin. **Diğer** ekranındaki bir modu kamera başlangıç ekranına taşıyabilir, kamera başlangıç ekranındaki modu **Diğer** bölümüne taşıyabilir veya mod ekranının düzenini modların kullanım sıklığına göre ayarlayabilirsiniz.

 simgesi olan modlar, bu simgeye dokunularak silinebilir.

3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

Silinmiş bir modu geri yüklemek için **Kamera > Diğer** bölümüne gidin,  simgesine ve ardından **EKLE** ögesine dokunun.

Galeriyi Yönetme

Görselleri Karşılaştırma

Benzer görselleri karşılaştırın, detayları karşılaştırmak için görseli yakınlaştırın veya uzaklaştırın ve birkaç görsel arasından en sevdiğinizi seçin.

 • Karşılaştırma belirli görsel formatları için desteklenmez.

• Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın, **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde bir görseli basılı tutun ve  simgesine dokunun.
- 2 Karşılaştırma ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - **Bir görselin görüntüleme aralığını değiştirme:** Görüntüleme aralığını düzenlemek için görseli tek parmağınızla basılı tutun. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmaklarınızı görsel üzerinde açın veya sıkıştırın. Senkronizasyon özelliği varsayılan olarak cihazınızda etkinleştirilmiştir. Bir görseli yakınlaştırdığınızda veya uzaklaştırdığınızda ya da taşıdığınızda, karşılaştırma ekranındaki görseller buna göre değişecektir. Senkronizasyon özelliğini devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.
 - **Seçili görseli favorilere ekleme:** İstenilen görselin altındaki  simgesine dokunun.
 - **Görsel silme:** İstenmeyen görselin altındaki  simgesine dokunun.
 - **Karşılaştırılacak görselleri değiştirme:** Karşılaştırmayı iptal etmek için aşağıdaki listede bulunan seçili görsellere dokunun ve karşılaştırma yapmak için seçilmemiş bir görsel seçin.
 - **Bir görseli tekrar seçme:** Sol alt köşedeki  simgesine dokunun, görseli seçin veya görselin seçimini kaldırın ve **Bitti** düğmesine dokunun.

Galeri'de Hızlı Arama Yapma

Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokunun.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.

Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma

Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.

- 2 Bu anahtar sözcüklerle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin. Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmeniz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.

 **Ekran görüntüleri** analiz edilmez.

Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerle fotoğraf veya video paylaşın:

- Tek bir fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokununuz, ardından  simgesine dokununuz.
- Birden çok fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümde veya **Fotoğraflar** sekmesinde birden çok fotoğraf ve video seçmek için basılı tutunuz ve ardından  simgesine dokununuz.

Özelinizi Açığa Çıkarmadan Görsel Paylaşın

- 1 **Galeri** uygulamasını açın.
 - 2 Bir görsele dokununuz veya birden fazla görsel seçmek için dokunup basılı tutunuz ve  simgesine dokununuz.
 - 3 Paylaşım ekranının üst kısmında yer alan **Gizlilik seçenekleri** ögesine dokununuz, ekrandaki talimatları takip ederek **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerinin ikisini de etkinleştirin ve görseli paylaşmak için **Tamam** düğmesine dokununuz.
-  Görsel çekilirken **Konum etiketi** devre dışı bırakılmışsa **Konum bilgisini kaldır** seçeneği **Gizlilik seçenekleri** arasında görüntülenmez.

Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokununuz, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.
- 3 Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.

Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri** > **Albümler** >  bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokununuz.
- 2 Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin.  **Sıfırla** ögesine dokununuz veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.

Albüm Görüntüleme Tarzını Ayarlama

Galeri > Albümler bölümüne gidin, üst kısımda bulunan  veya  simgesine dokunun ve bir albüm görüntüleme tarzı seçin.

Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokunun.
- 2  **> Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

Fotoğrafları ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğrafları ve videoları basılı tutarak seçin.
 - 2  **> Albüme taşı** bölümüne gidin ve taşınacak albümü seçin.
 - 3 Öğeler taşındıktan sonra artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
-  **Tüm fotoğraflar** albümünde Galeri'deki tüm resimler yer alır. Resimleri başka bir albüme taşımanız durumunda resimler (gizli, engellenen ve silinen resimler hariç) **Tüm fotoğraflar** albümünde görüntülenmeye devam eder.

Fotoğrafları ve Videoları Silme

İstediğiniz fotoğrafları, videoları veya albümleri basılı tutarak seçin ve **Sil > Sil** bölümüne gidin.

-  **Tüm fotoğraflar, Favorilerim, Videolar ve Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraflar ve videolar geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutarak seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun. Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulama albümlerini Galeri uygulamasında görüntülenmemeleri için engelleyebilirsiniz.

1 Diğerleri listesinden engellemek istediğiniz albüme dokunun.

2 • • > **Bu albüm engellensin mi?** bölümüne gidin.

Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** bölümünden görüntülenebilir.

3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokunun, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokunun.

 Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Galeri'deki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma

İçinizin rahat etmesi için Galeri'deki görselleri, videoları ve albümleri gizleyin.

Önce **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

• **Görselleri veya videoları gizleme:** Dokunarak bir albüm açın, gizlemek istediğiniz

görselleri ve videoları basılı tutarak seçin ve • • > **Gizle** > **Tamam** bölümüne gidin.

• **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve • • > **Bu albümü gizle** > **Tamam** bölümüne gidin.

• **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde • • > **Gizli öğeler** bölümüne gidin.

Görünümü, istediğiniz öğeleri bulacak şekilde değiştirebilirsiniz. **Gizli öğeler** bölümünde

• •

• • simgesine dokunun ve **Fotoğraf görünümü** veya **Albüm görünümü** seçimini yapın.

• **Tek bir albümü gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünden göstermek istediğiniz albüme

dokunun ve • • > **Göster** bölümüne gidin.

• **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünden • • > **Fotoğraf görünümü** bölümüne gidin, göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve **Göster** öğesine dokunun. Bu işlemten sonra bu görseller ve videolar gizlenmeden önce bulundukları albümlere geri yüklenecektir.

Resimleri ve Videoları Düzenleme

Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Temel Düzenleme

1 Galeri uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz görsele ve  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Görseli kırpma ve döndürmek için **Kırp** öğesine dokunun, bir kare seçin ve ızgarayı veya köşelerini sürükleyerek tutmak istediğiniz kısmı seçin. Görseli karenin içine sürükleyebilir veya görselin görüntülenen kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapabilirsiniz. Görseli döndürmek için **Kırp** bölümüne gidin ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.

Görseli 90 derece döndürmek veya görsele ayna efekti vermek için  veya  simgesine dokunun.

- Görsel efektlerini ayarlamak için **Ayarla** öğesine dokunarak görselin parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlayın.
- Filtre efektleri eklemek için **Filtre** öğesine dokunarak filtre seçin.
- Diğer görsel düzenlemeleri: Ayrıca graffiti görselleri oluşturabilir ve bilgi notu ekleyebilirsiniz.

Ayarla ve **Filtre** gibi düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra önceki ve sonraki efektleri karşılaştırmak için **Karşılaştır** öğesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.

2 Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokunun.

Görsellere Çıkartma Ekleme

1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görsele dokunun ve  > **Çıkartmalar** bölümüne giderek çıkartma ekleyin.

2 Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutup sürükleyerek çıkartmayı küçültün veya büyütün. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokunun.

Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metin girmek için genellikle kısa çizgilerle çevrili olan düzenlenebilir alana dokunun.

3 Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görseli kaydetmek için  simgesine dokunun.

Görselleri Mozaikleme

1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görsele dokunun ve  > **Mozaik** bölümüne giderek görseli mozaikleme.

2 Görselin bazı alanlarını kapsayacak şekilde bir mozaik stili ve boyutu seçin.

3 Mozaik kaldırma için  simgesine dokunarak görselden silin.

- 4 Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görseli kaydetmek için  simgesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Kolaj

Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** ögesine dokunun, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** ögesine dokunun.
 - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.
- 2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafı basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.
 - Fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
 - Fotoğrafı döndürme: Fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokunun.
 - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.
- 3 Kolajı kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.

Görsellerinize Çerçeve Ekleme

- 1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görsele dokunun ve  > **Çerçeve** bölümüne gidin.
- 2 Bir çerçeve seçin ve düzenlenen görseli kaydetmek için istem görüntülendiğinde  simgesine dokunun.

Herkesin Muhteşem Görüldüğü Grup Fotoğrafları

En iyi yüz ifadesi özelliği, yüz ifadelerini iyileştirmek için yapay zekadan faydalananarak hiçbir grup fotoğrafında kapalı göz olmamasını ve fotoğrafların zahmetsiz, neşe dolu hale gelmesini sağlar.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
 - Bu özelliği kullanmadan önce Galeri'de benzer ortamlarda çekilmiş iki veya daha fazla fotoğraf bulunduğundan emin olun.
- 1 **Galeri** bölümündeki fotoğraflardan birine dokununuz ve  > **Yapay zeka rötuşu** > **En iyi yüz ifadesi** bölümüne gidin.
 - 2 Yüz tanımasından sonra kutuya dokununuz ve uygun ifadeleri seçin. Öncesi ve sonrası görsellerini karşılaştırmak için **Karşılaştır** düğmesine dokununuz. Düzenleme efektinden memnun kalmazsanız ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunarak bu düzenlemeyi geri alabilirsiniz.
 - 3 Görseli gösterildiği gibi kaydetmek için  simgesine dokununuz. Düzenlenen görsel orijinal albümüne kaydedilir.

Öne Çıkanlar

Öne Çıkanlar'a Giriş

Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum veya tema bilgilerine göre otomatik olarak **Öne Çıkanlar** albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anlık olarak tekrar yaşamınızı sağlar.

Bir **Öne Çıkanlar** albümünün oluşturulması için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Fotoğraf veya video çekmeden önce **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız, zamana ve konuma göre bir **Öne Çıkanlar** albümü oluşturacaktır.
- Fotoğraf çekerken aynı ortamın farklı zamanlarda birden fazla fotoğrafını çekmeniz gerekir. Yeterli sayıda alakalı fotoğraf bulunmaması, çekim zamanlarının birbirine çok yakın olması veya fotoğrafların birbirine çok benzer olması durumunda **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulmaz.
- Cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıyken, ekran kapalıyken, cihaz şarj edilirken ve pil gücü yeterli olduğunda **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulur. Albümlerin oluşturulması biraz zaman alabilir.

Öne Çıkanlar Videolarını Görüntüleme

- 1 **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokununuz.

2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Videolarını Düzenleme

1 Bir **Öne Çıkanlar** videosu oynatmak için  simgesine dokunun.

2 Oynatma ekranında  simgesine dokunun, en beğendiğiniz tema şablonunu seçin, ön izlemeye göz atın ve  simgesine dokunun.

3 Videoyu dışa aktarmak için  simgesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albüm Kapağını Değiştirme

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Kapağı değiştir** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümünde Görsel veya Video Ekleme ya da Kaldırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinden bir **Öne Çıkanlar** albümü seçin.

2 Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Görsel veya video ekleme:  simgesine dokunun ve albüme eklenecek görselleri veya videoları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Görsel veya video kaldırma: Albümden çıkarmak istediğiniz görselleri veya videoları seçmek için basılı tutun,  simgesine ve ardından **Kaldır** düğmesine dokunun.

Öne Çıkanları Paylaşma

Öne Çıkanları videolar, tam uzunlukta görseller ve kapaklar halinde paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanları video halinde paylaşma

1 **Öne Çıkanlar** videosu düzenlediyseniz ve dışa aktardıysanız, dışa aktarılan video **Galeri** > **Albümler** > **Video Düzenleyici** bölümünde bulunabilir.

2 **Video Düzenleyici** bölümünde videoyu basılı tutarak seçebilir,  simgesine dokunarak paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanları tam uzunlukta görsel veya kapak halinde paylaşma

Paylaşmak istediğiniz **Öne Çıkanlar** albümünü seçin,  simgesine dokunun ve **Tam uzunlukta görsel** ya da **Yalnızca kapak** seçeneğini seçin.

- Tam uzunlukta görsel** seçeneğini seçerseniz cihazınız tam uzunlukta **Öne Çıkanlar** görseli oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.

- **Yalnızca kapak** seçmeniz durumundaysa cihazınız Öne Çıkanlar kapağına bakarak buna uygun bir görsel (kapak ve metin dahil) oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.

Bu fotoğrafı **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz; bu bölüm **Öne Çıkanlar** albümlerine ait tam uzunlukta görsellerin ve kapakların varsayılan olarak kaydedildiği yerdir.

Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.
 - •
- 2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir **Öne Çıkanlar** albümünü seçin.
 - •
 - 2 • • > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** ögesine dokunun.
- i** **Öne Çıkanlar** albümü, silindikten sonra geri yüklenemez ve **Öne Çıkanlar** albümünde yer alan fotoğraflar ve videolar Galeri'de kalır.

Uygulamalar

MeeTime

Arama Yapmak için MeeTime Kullanma

Huawei cihazı olan kişilerle yüksek kaliteli görüntülü ve sesli arama yapmak ve arama esnasında ekranınızı paylaşmak için MeeTime'ı kullanın.

GPU Turbo teknolojisi sayesinde, ağ sinyali zayıf olduğunda görüntülü arama çözünürlüğü otomatik olarak optimize edilecektir. Akıllı algoritmalarla gece veya karanlık ortamlarda görüntülü arama yaparken bile karşı taraf yüzünüzü net bir şekilde görebilir.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Cihazınızda **MeeTime** uygulaması ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirin.

MeeTime Kullanım Tarifesi Talimatları

- MeeTime yalnızca Wi-Fi ağı veya mobil veri kullanmaktadır ve operatörünüz tarafından arama olarak ücretlendirilmez. Bu özelliği Wi-Fi ağı üzerinden kullanmanız tavsiye edilir.
- Mobil veri kullanarak görüntülü arama yapmanız gerekiyorsa kullandığınız mobil veri miktarından tasarruf etmek için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz: **MeeTime** ekranında sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunarak **Ayarlar** ekranını açın, ardından **Veri tasarrufu** düğmesini açık duruma getirin.

Yüksek Kaliteli Görüntülü veya Sesli Arama Yapma

Telefon ve tablet gibi Huawei cihazları arasında akıcı ve yüksek kaliteli arama yapmak için MeeTime özelliğini kullanabilirsiniz. Karanlık ortamlarda bile kristal netliğinde görüntülü aramaların keyfini çıkarın ve muhteşem görünmek için aramalar sırasında güzellik seviyesini ayarlayın.

- 1 **MeeTime** uygulamasını açın ve MeeTime'ı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 2 **MeeTime** uygulamasını açın, **Kişiler** > **MeeTime** üzerine dokunun ve bir kişinin yanındaki  veya  ögesine dokunarak **MeeTime** uygulamasını etkinleştirmiş aile üyenizle veya arkadaşınızla HD sesli veya görüntülü arama başlatın.
 - 3 Görüntülü arama sırasında **Yumuşatma** özelliğine erişmek için ekrana dokunun ve  >  üzerine dokunun. Güzellik seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırın.
- Görüntülü aramaları iyileştirmek için cihazı kendinizden 1 metre (3,3 feet) uzakta tutun ve yeterli aydınlatma olduğundan emin olun.
 - Güzellik modu yalnızca bazı cihaz modellerinde bulunur.


4  yazan seçeneğe dokunun. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- MeeTime'ı sessize almak için  üzerine dokunun.
- Hoparlörü kullanmak için  üzerine dokunun.
- Sesli ve görüntülü arama arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.
- Ekranı paylaşmak için  üzerine dokunun.

 Arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Aramalar** düğmesine dokunun.

MeeTime Araması Sırasında Cihaz Ekranınızı Paylaşma

Huawei telefon veya tabletle yaptığınız Görüntülü MeeTime araması sırasında ekranınızı paylaşabilir ve hatta üzerinde çizim yapabilirsiniz. Karşı taraf ekranınızı ve çizimlerinizi gerçek zamanlı olarak görebilecektir.



- 1 Görüntülü arama sırasında ekrana dokunun,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak ekranınızı paylaşın.
- 2 Ekranınızı paylaşırken ekranınızda çizim yapmaya başlamak için  simgesine dokunun. Paylaşım sırasında cihazınızdan alınan gelen arama bildirimleri, mesajlar ve alarmlar gibi bildirim başlıklarını gizlemek için  >  simgesine dokunun.
- 3 Ekran paylaşımından çıkmak için  >  simgesine dokunun.

MeeTime Telefon Numaralarını Ayarlama

MeeTime'ı size ait birden fazla telefon numarası ile kullanabilirsiniz.


- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için **MeeTime** ekranında sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun.
- 2 **Numara ayarları** öğelerine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Yalnızca bir telefon numarası ilişkilendirilmişse başka bir telefon numarası eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Birden fazla telefon numarası ilişkilendirilmişse herhangi bir numarayı silmek veya yenilerini eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- **Giden numara (bu cihaz)** listesinden, eklenen telefon numaralarından birini seçerek varsayılan numara olarak ayarlayabilirsiniz.

Not Defteri

Not Defteri Uygulamasında Not Oluşturma ve Düzenleme

Not Defteri uygulamasını kullanarak çok geç olmadan ilham aldığınız fikri kayda geçirin. Notları daha ayrıntılı ve zengin kılmak için kontrol listeleri, görseller ve web bağlantıları da ekleyebilirsiniz.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Not Oluşturma

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, düğmesine dokununuz ve başlığı ve içeriği girin.
- 2 Yazı stilini, rengini veya arka planı değiştirmek için simgesine dokununuz.
- 3 Düzenlemeyle işiniz bitince simgesine dokunarak notu kaydedin.

Kontrol Listesi Ekleme

İş görevlerini ve almak istediğiniz ürünleri kontrol listesine ekleyin. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra açıklamalar seçerek işinizi ve hayatınızı daha kolay organize edebilirsiniz.

Not Defteri uygulamasında not oluşturduğunuz zaman  simgesine dokununuz. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- **Listeye madde ekleme:** İçi boş dairenin hemen yanına metin girin ve başka bir madde girmek için sonraki satıra gidin.
- **Bir maddeyi bitti şeklinde işaretleme:** Bir öğeyi tamamlandı olarak işaretlemek için öğenin yanındaki boş daireye dokununuz, işlemi iptal etmek için tekrar dokununuz.

Bir Nota Görüntü ve Video Dosyaları Ekleme

1 **Not Defteri** uygulamasında not oluştururken şunları yapabilirsiniz:

-  simgesine dokununuz ve görsel eklemek için **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** menüsünü seçin. Not içine eklenen görselin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin.
-  simgesine dokununuz ve ek eklemek için **Belge, Ses dosyası, Video** veya **Diğer** seçeneğini seçin. Not içine eklenen ekin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin. Eki önizlemek için eke dokununuz.

2 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

-  Nota yerleştirilen eki basılı tutunuz, ardından **Kopyala, Sil, Kaydet** veya **Paylaş** öğesini seçin.

Nota Web Sayfası İçeriği Ekleme

Not Defterine web sayfası içeriği veya metni ekleyerek hızlı bir şekilde not oluşturun. Notun içine eklenmiş web sayfası bağlantısına tıklayarak ilgili web sayfasını açın ve ayrıntılarını görüntüleyin.

-  İçerik paylaşımı tüm uygulamalarda desteklenmez.

- 1** Bir web sayfasına göz atarken paylaşmak istediğiniz içeriği (mesela web sayfasını veya web sayfasındaki metni) seçin.
- 2** Paylaşım düğmesine dokununuz ve **Not Defteri** uygulamasını seçin.
- 3** Ekrandaki talimatları takip ederek paylaşılan içeriği mevcut bir nota ekleyin veya yeni bir not oluşturun.

Diğer Uygulamalardan İçerik Sürükleyerek Notlar Oluşturma

Kısa sürede, bilgilendirici notlar oluşturmak için HUAWEI Tarayıcı ve Dosyalar gibi uygulamalardan Not Defteri'ne metin, görseller ve dosyalar sürükleyin. Ayrıca notların içindeki öğeleri tek tek (mesela metni, görselleri, ses ve video dosyalarını ve belgeleri) seçip sürükleyerek de yeni bir not oluşturabilirsiniz.

-  Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

- 1 **Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin ve  seçeneğine dokunun.
- 2 Ekleme istediğiniz içeriği (ilgili uygulamalardan) seçin ve Not Defteri'ne sürükleyin.
 - **Diğer uygulamalardan sürükleme:** Dosyalar uygulamasını bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, metni, görselleri veya dosyaları seçip basılı tutun ve istediğiniz nota sürükleyin.
 - **Notlar arasında sürükleme:** Başka bir notu bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, istediğiniz öğeleri seçin (metin, görseller, ses ve video dosyaları ve belgeler dahil) ve hepsini aynı anda basılı tutup istediğiniz nota sürükleyin.
- 3 Bir notu düzenlerken, birden fazla öğe türü seçebilir ve basılı tutup sürükleyerek not içinde yerlerini değiştirebilirsiniz.
- 4  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesine Ekleme ve Hatırlatıcılar Ayarlama

Yapılacaklar listesine ekleyin ve bunlar için zaman tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.

- 1 **Not Defteri > Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  seçeneğine dokunun.
- 2 Yapılacak listenizdeki öğeyi açın,  üzerine dokunun, yapılacak listenizdeki öğe için bir zaman belirleyin ve **TAMAM** öğesine dokunun.
- 3 Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlemek için  düğmesine dokunun. Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlerseniz ekran kilitliken tam ekran hatırlatıcı gönderilecektir.
- 4 **Kaydet** yazan seçeneğe dokunun.

Yapılacaklar Öğesi için Hatırlatıcı Zil Sesi Ayarlama

Yapılacaklar listesine bir öğe ekledikten sonra yapmanız gereken şeyleri kaçırmamanız için hatırlatıcı zamanına veya konumuna göre hatırlatıcı zil sesi seçebilirsiniz.

Bildirim sesi ayarlama:

- 1 **Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, **Ses modu** öğesini **Ses** olarak ayarlayın, **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun ve bildirim sesi olarak **Ön tanımlı** veya **Cihazdaki müzikler** seçimini yapın.
- 2 **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, aşağıdaki uygulama listesinden **Not Defteri** öğesine dokunun, **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin, bildirim şeklini seçin, **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun ve **Zil ve titreşim** veya **Sadece zil sesi** seçimini yapın.

Ayarlar uygulandıktan sonra belirlenen zamanda veya belirlenen konumu ziyaret ettiğinizde cihazınız size yapılacakları hatırlatmak için zil sesi çalacaktır.

Titreşim modeli ayarlama:

- 1 **Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, **Ses modu** ögesini **Titreşim** olarak ayarlayın, **Bildirim sesi > Titreşim** bölümüne gidin bildirim titreşimi olarak bir titreşim modeli seçin.
- 2 **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, aşağıdaki uygulama listesinden **Not Defteri** ögesine dokununuz, **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin, bildirim şeklini seçin, **Bildirim sesi** seçeneğine dokununuz ve **Zil ve titreşim** veya **Yalnızca titreşim** seçimini yapın.

Ayarlar uygulandıktan sonra belirlenen zamanda veya belirlenen konumu ziyaret ettiğinizde cihazınız size yapılacakları hatırlatmak için titreyecektir.

- **Ses modu** ögesi **Sessiz** olarak ayarlanmışsa cihazınız yapılacaklar için zil sesi çalmayacak veya titretemeyecektir.

Grafiti Çizme ve El Yazısıyla Not Oluşturma

İlham geldiğinde çizerek ve yazarak kaydedin, notlarınızı daha canlı ve bilgilendirici hale getirin.

- 1 **Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin ve  simgesine dokununuz.
- 2  simgesine dokununuz ve aşağıdaki talimatları uygulayarak çizim yapın veya yazı yazın:
 -  simgesine dokunarak fırça rengi seçin.
 -  veya  (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) simgesine dokunarak uç boyutunu seçin.
 -  simgesine dokunarak belirli bir grafitiyi veya el yazısını manuel olarak silin.  simgesine tekrar dokunup **Temizle** seçimini yaparak tüm grafitileri veya el yazılarını temizleyin.
 -  simgesine dokunarak notun arka planını seçin.
 -  simgesine dokunarak yatay çizgiler görüntüleyin.
 - Cihazınız bir ekran kalemine bağlıysa  simgesine dokunarak parmakla grafiti çizmeyi veya yazı yazmayı engelleyin. Bunu yaptığınızda notu yalnızca ekran kalemi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

- **Yalnızca bazı cihazlar bu özellikleri destekler.**

- 3 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Belge veya Kart Tarama

Not Defteri uygulamasında cihazınızın kamerasıyla görsel veya belge tarayarak (mesela kimlik kartı, banka kartı veya başka türlü bir evrak) hırsızlığa karşı koruma filigranı ile birlikte Not Defterine not halinde kaydedebilirsiniz.

Belgeler Tarayarak Notlar Oluşturma

- 1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Belge tara** yolunu izleyin.
 - 2 Kamerayı taramak istediğiniz görsellere veya belgelere çevirin ve  düğmesine dokunarak bu belgeleri veya görselleri tek tek veya arka arkaya tarayın.
 - 3 Ardından **Metni çıkart** > **Kaydet** yolunu izleyin, **Görselleri ve metni kaydet** ya da **Yalnızca metni kaydet** seçeneğini seçin ve  simgesine dokunun.
-  Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Kartları ve Evrakları Tarayarak Depolama

- 1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Kart ekle** yolunu izleyin.
- 2 Kamerayı taramak istediğiniz evraklara çevirin ve  düğmesine dokunarak evrakları tek tek veya arka arkaya tarayın. Taranmış kopyaları ön izlemek için  simgesine dokunun.
- 3 (İsteğe bağlı) Görüntüyü düzeltmek istediğiniz takdirde sol üst köşedeki  simgesine dokunarak tarama ekranına geri dönün. Arkasından küçük resme dokunun, görüntüyü kendiniz düzeltin ve  simgesine dokunarak taranmış kopyayı ön izleyin.
- 4 (İsteğe bağlı) Taranmış kopyaya filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** seçeneğine dokunun.
- 5  ögesine dokunun, **Kartlarım bölümüne taşı** veya **Kilit ekle** seçeneğini belirleyin, ardından **Tamam** üzerine dokunun ve kart toplamayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Not Defteri Uygulamasında Notları Arama ve Sıralama

Notları Hızlı Bir Şekilde Arama

Anahtar sözcükler (mesela not başlıklar, belli bir metin içeriği veya ek isimleri) kullanarak Not Defteri içinde notlar arayın; bu, hiç olmadığı kadar kolay.

- 1 **Not Defteri** uygulamasını açın, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramaya başlamak için anahtar sözcük yazın.
- 2 Notlar, anahtar sözcüklere göre görüntülenecektir. Daha isabetli aramalar için anahtar sözcük girmeye devam edebilirsiniz.

Klasör veya Defter Ekleme

Farklı not türlerini klasörler veya defterler oluşturarak depolayın. Not Defterinde renk kodlu etiketler ekleyerek dijital defterler bile oluşturabilirsiniz.

Not Defteri uygulamasına gidin ve **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ögesine dokununuz.

Burada şunları yapabilirsiniz:

- **Klasör oluşturma:** **Yönet** > **Yeni klasör** yolunu izleyin, klasörü yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- **Defter oluşturma:** İsteddiğiniz bir klasörü açın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, renk etiketi seçin, defteri yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Bir klasörü veya defteri yeniden adlandırmak veya silmek için **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin ve klasöre veya deftere dokunarak klasörü veya defteri yeniden adlandırın ya da silin.

 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.

Notları ve Yapılacakları Kategoriye Göre Sınıflandırma

İçeriğe daha kolay geri dönüp bakmak için notları veya yapılacakları klasöre ve kategoriye göre ayrılmış defterler halinde sınıflandırın.

- **Üste not sabitleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak notu üste sabitleyin.
- **Favorilere not ekleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak favorilere sabitleyin.

Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokununuz ve **Favorilerim** bölümüne gidin.

- **Başka deftere not veya yapılacak ögesi taşıma:** **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde istediğiniz bir not veya yapılacak ögesi üzerinde sola kaydırın,  simgesine dokununuz ve hedef defteri seçin.

Sınıflandırmak istediğiniz notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, birden fazla öğenin

yanındaki onay kutularını seçin veya üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunarak bu öğeleri partiler halinde hedef kategoriye taşıyın.

Not Defteri Uygulamasında Not Defteri veya Notlar Öğelerini Kilitleme

Gizliliğinizi korumak için Not Defteri uygulamasına Uygulama Kilidi uygulayabilir veya bir not için şifre belirleyebilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Not Defteri** uygulamasının yanındaki düğmeyi etkin duruma getirin.

- **Tek bir notu kilitlemek için Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, kilitlemek istediğiniz

notu açın,  > **Kilit ekle** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin ve  simgesine dokununuz.

Not kilidini kaldırmak için notu açın ve  > **Kilidi kaldır** bölümüne gidin.

Cihazınız parmak izi ile veya yüz ile kilit açmayı destekliyorsa ve parmak izinizi veya yüz verilerinizi kaydettiyseniz aşağıdaki adımları izleyerek hızlı kimlik doğrulamayı

kullanabilirsiniz: **Not Defteri >  > Ayarlar > Not kilidi** bölümüne gidin ve **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ile **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.

Not Defteri Öğelerini Paylaşma ve Dışa Aktarma

Not Defteri uygulamasındaki notları veya yapılacakları başka kişilerle paylaşın. Notları görsel, TXT dosyası veya başka formatlar halinde dışa bile aktarabilirsiniz.

Notları veya Yapılacakları Paylaşma

- **Tek bir notu veya yapılacaklar öğesini paylaşmak için: Tüm notlar veya Tüm**

yapılacaklar listesinde paylaşmak istediğiniz notu veya yapılacaklar öğesini açın ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Notlar veya **Resim** üzerine dokunarak bir notu paylaşabilirsiniz.

- **Birden fazla not paylaşmak için: Tüm notlar** listesinde paylaşmak istediğiniz bir notu

basılı tutun, birden fazla not seçin ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Notları Dışa Aktarma

Not Defteri > Notlar bölümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz notu seçin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Görsel olarak dışa aktarma:**  simgesine dokununuz, ekranın üst kısmındaki küçük resimde sola veya sağa kaydırın, **Resim** seçimini yapın ve görseli kaydetmek için  simgesine dokununuz. Dışa aktarılan görseli **Galeri** uygulamasında bulabilirsiniz.

- **Belge olarak dışa aktarma:**  > **Belge olarak dışa aktar** öğesine dokununuz, ekrandaki talimatları uygulayarak size gereken belge formatını seçin ve işlemi tamamlayın. Kaydettiğiniz notları görmek için **Dosyalar** uygulamasını açın ve **Documents** için arama yaparak buna dokununuz.

- **Belge olarak dışa aktar** özelliği, yalnızca el yazısından oluşan notlarda kullanılamaz. Diğer not türleri, **Belge olarak dışa aktar** seçimini yaptığınızda TXT veya HTML dosyaları halinde dışa aktarılabilir.

Not Defteri Uygulamasında Notları veya Yapılacakları Silme

Notları veya yapılacakları aşağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde bir not veya yapılacaklar ögesi üzerinde sola kaydırın ve silmek için  simgesine dokununuz.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacaklar ögesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer notlara veya yapılacaklar listesi öğelerine ait onay kutularını seçin veya onay kutularının üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokununuz.

Bu öğeler silindikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** seçeneğine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen kayıtlarını görebilirsiniz. Silinen bir öğeyi geri yüklemek

için ilgili öğeyi basılı tutun veya öğeye ait ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokununuz.

Optimizer

Depolama Alanını Temizleme

Optimizer uygulaması içindeki **Temizlik** işlemi gereksiz dosyaları veya büyük dosyaları (mesela uygulamalardan arda kalan dosyaları, istenmeyen yükleme paketlerini, WeChat verilerini vs.) taramanıza yardım eder. Tespit edilen dosyaları tek tek silip silmemeyi seçebilirsiniz. Bu araç, zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırarak depolama alanında boş yer de açabilir.

Uygulamaları ve Dosyaları Sıkıştırarak Boş Alan Açma

- 1 **Optimizer** uygulamasına gidin ve **Temizlik** düğmesine dokununuz.
 - 2 Tarama bitince **Sıkıştırma önerileri** listesinde **Sıkıştır** seçeneğine dokununuz ve depolama alanında boş yer açmak için ekrandaki talimatları takip ederek zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırın.
-  Sıkıştırma işlemi; ne dosyaların depolandığı konumu, sayısını veya kalitesini değiştirir ne de çalışan uygulamaları etkiler.

Sistem Çöplerini Manuel Olarak Temizleme

- 1 **Optimizer** bölümüne gidin ve **Temizlik** ögesine dokununuz.
- 2 Tarama tamamlandıktan sonra **Çöp dosyalar** ögesinin yanındaki **Temizle** düğmesine dokununuz. Ayrıca diğer öğelerin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunup temizlenecek öğeleri seçebilir ve **SİL** düğmesine dokunabilirsiniz.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Ayarlar


Diğer Bağlantılar

Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Yansıtma

Daha geniş ekranlı bir cihazda (Vision gibi) film izlemek ve çalışmak için telefonunuzu kablosuz olarak yansıtın.

Yansıtma yöntemi, görüntülenecek cihaza bağlı olarak değişebilir. Aşağıda HUAWEI Vision cihazına yansıtma örnek olarak verilmiştir.

 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen Vision'ı en son sürüme güncelleyin.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Vision başlangıç ekranında **Settings > Remote & connections** bölümüne gidin ve **Projection** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için telefon ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  simgesine dokununuz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Ardından telefonunuz kullanılabilir Vision ürünlerini aramaya başlayacaktır.

 Ayrıca **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kolay Projeksiyon** veya **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kablosuz Projeksiyon** bölümüne gidebilir ve **Kablosuz Projeksiyon** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
- 3 Algılanan Vision ürünleri arasından telefonunuzu yansıtmak istediğiniz cihaza dokununuz.

Projeksiyon başarılı olduğunda telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun.

Canlı görünümde aşağıdaki adımları uygulayın:

- Gelen aramalar, mesajlar ve alarmlara ilişkin bildirim başlıkları ile Çoklu Pencere varsayılan olarak Vision yerine yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir. Ayarları değiştirmek için Canlı görünümdeki boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutusundaki **Bildirimleri gizle** özelliğini devre dışı bırakın.

 **Bildirimleri gizle** özelliği yalnızca bazı ürünlerde desteklenmektedir.

- Canlı görünümde herhangi bir boş alana dokunun. Görüntülenen iletişim kutusunda sesin telefondan veya Vision'dan oynatılması için seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak projeksiyondan çıkabilirsiniz:

- Telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun ve Canlı görünümde  simgesine dokunun.
- Telefonunuzun sol üst köşesinden aşağı kaydırarak bildirim panelini görüntüleyin ve  simgesine dokunun.

Masaüstü Modunu Kullanarak Çalışmayı Daha Rahat Hale Getirme

Masaüstü modu modunda, cihazınız ile büyük ekranlı cihaz birbirinden bağımsız çalışır ve farklı içerik gösterebilirler. Büyük ekranlı cihaza yansıtılan bir cihazın içeriği, bilgisayardaki masaüstüne benzer bir düzen içinde görüntülenir.

Cihaz ekranınız yansıtıldıktan sonra ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Masaüstü modu** ögesine dokunarak büyük ekranlı cihazı kullanmaya başlayın.

Örneğin cihazınızda sohbet ederken büyük ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırma konusunda endişelenmeniz gerekmez; büyük ekranlı cihazdaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirecek ve sizi bilgilendirecektir.

Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Cihazınızın ekranı büyük ekranlı bir cihaza **Masaüstü modu** ile yansıtıldıktan sonra, elinizde klavye veya fare yoksa cihazınız dokunmatik yüzey görevi görerek fare ile klavyenin giriş işlemlerini yerine getirebilir.

Cihaz ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Dokunmatik yüzey** ögesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Fare komutlarını uygulamak için talimatlara uygun hareketleri kullanabilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini görüntülemek için büyük ekranlı cihazdaki metin girişi kutucuğuna dokununuz.

i Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.

Cihazın Ekranını Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtarak Çalışmayı Kolaylaştırma

Masaüstü modu etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Çoklu pencere görünümü:** Tek seferde birden fazla pencere açarak aynı anda birden çok görev gerçekleştirin.
- **Dosya yönetimi:** Masaüstüne dosyalar kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsündeki arama kutusunu kullanarak belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.

- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Cihazdaki bir uygulama simgesini basılı tutun ve projeksiyon menüsüne dokunarak uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza yansıtın ve açın.

Masaüstü Modundan Çıkma

Masaüstü modundan aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak çıkabilirsiniz:

- Masaüstü modundan çıkmak için **Dokunmatik yüzey** modunda ekranın üst kısmındaki **Çıkış** simgesine dokunun.
- Ekranın üst kısmında bulunan  kapsülüne dokunun, canlı pencerede  simgesine dokunarak Masaüstü modundan çıkın ve kablosuz projeksiyondan çıkmak için  simgesine dokunun.

Başlangıç Ekranı ve stil

Muhteşem bir Tema Ayarlama

Tercih ettiğiniz temayı seçin ve Aktif Bekleme Ekranı'na, kilit ekranı duvar kağıdına, başlangıç ekranı duvar kağıdına ve simgelere tek seferde uygulayın. Ayrıca tercih ettiğiniz bir görseli, görüntü stilini ve kişiselleştirilmiş simge renklerini ayarlayarak kendi benzersiz görünüşünüzü oluşturabilirsiniz.

-  AOD özelliği yalnızca bazı cihaz modellerinde desteklenir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

Geometrik Temalar Ayarlama

Hareketli öğeler ve canlı renklerle dolu benzersiz temalar oluşturun. Yılın en önemli günlerini simgeleyen özel kutlama çıkartmaları bile var!



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** bölümünden **Symbol Stickers** veya **Symbol Patterns** seçimini yapın.
- 2 Düzenleme ekranına gitmek ve en sevdiğiniz emojiyi, **Stil** ve **Arka plan rengi** seçeneklerini ve daha fazlasını belirlemek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz.
- 3 **Uygula** düğmesine dokununuz.

Eklenebilecek emoji sayısı değişebilir ve gerçek kullanıma tabidir.

Emoji Temaları Ayarlama

Parmaklarınızın ucundaki ilgi çekici öğelerle kendinize özel bir tema oluşturun ve eğlenceli 3D efektlerin keyfini çıkarın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar bölümüne gidin. **İnteraktif** bölümünden **Emoji Stickers** veya **Emoji Patterns** gibi tercih ettiğiniz Emoji temasını seçin. Emoji temasını ilk kez kullanacaksanız temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

2 Düzenleme ekranına erişmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz. Favori emojiyi seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

3 Uygula düğmesine dokununuz.

-  • İndirilmiş fakat uygulanmamış bir tema paketini silmek için tema ayrıntıları ekranına gidin, sağ üst köşedeki • • simgesine ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- Eklenebilecek emoji sayısı değişebilir ve gerçek kullanıma tabidir.

Immersive Weather Duvar Kağıtları Ayarlama

Immersive Weather duvar kağıtları size tek bakışta en güncel hava durumu tahminlerini sunar. Yeni bir duvar kağıdı görünümü için cihazınızın kavrama ve görüntüleme açısını ayarlayın.

Cihazınızı aşağıdaki şekillerde tutmayı deneyin:

- Ekran yukarı bakacak şekilde (örneğin, cihazınızı bir masanın üzerine koyun).
- Ekran aşağı bakacak şekilde (örneğin, cihazınızı başınızın üzerine ekran aşağı bakacak şekilde kaldırın).
- Cihazınızı ekran size bakacak şekilde dikey olarak tutun.

Hareket efektlerini tekrar oynatmak için ekrana iki kez dokununuz.

1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar bölümüne gidin ve **İnteraktif** bölümünden **Weather** seçimini yapın.

Immersive Weather duvar kağıdını ilk kez kullanırken, duvar kağıdını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

2 Kişiselleştir ögesine dokununuz ve **Hava durumu** (örneğin, **Canlı**) ve **Canlı efekt süresi** öğelerini ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3 Uygula ögesine dokununuz.

- **Canlı** ayarlanmışsa Hava Durumu uygulamasında konumu bulunduğunuz şehre ayarladığınızdan emin olun.
- İndirilmiş ancak kullanılmayan bir duvar kağıdı paketini silmek için duvar kağıdı ayrıntıları ekranını açın, sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz ve ardından **Sil** ögesine dokununuz.

Art Star Temasını Ayarlama

Desen veya **Gradyan** arka planında bir evcil hayvanın portresini veya resmini seçerek eğlence ve estetik dolu benzersiz bir tema oluşturun.

1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar bölümüne gidin ve **Dergi** kısmından **Art Star** seçimini yapın.

2 Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Tercih ettiğiniz portreyi veya evcil hayvan fotoğrafını seçmek için  simgesine dokununuz. Ayrıca **Desen** veya **Gradyan** gibi bir arka plan seçebilir veya **Özel arka plan** seçerek özel bir arka plan kullanabilirsiniz.
- **Düzenle** düğmesine dokununuz, ardından fotoğrafı basılı tutup sürükleyin ve yeni bir konuma taşıyın.
- **Desen stili** ve **Simge renkleri** gibi ayarları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

3 Uygula düğmesine dokununuz.

Poster Teması Ayarlama

Sevdiğiniz bir fotoğrafı seçin ve şık kapaklar ve renkler ekleyerek kendi benzersiz temanızı oluşturun.

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **Dergi** dahilinde **Poster** seçimini yapın.
- 2 Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** ögesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:
 - İstedığınız fotoğrafı seçmek için **Seç** ögesine dokununuz.
 - **Düzenle** ögesine dokununuz ve fotoğrafı basılı tutup sürükleyerek yeni bir konuma taşıyın.
 - **Stil** ve **Şablon rengi** gibi ayarları yapın.
- 3 **Uygula** ögesine dokununuz.

Başlık Teması Ayarlama

Sevdiğiniz bir fotoğrafı seçin ve şık yazı tipleri ekleyerek kendi benzersiz temanızı oluşturun.

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **Dergi** dahilinde **Headline** seçimini yapın.
- 2 Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** ögesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:
 - İsteddiğiniz fotoğrafı seçmek için **Seç** ögesine dokununuz.
 - **Düzenle** ögesine dokununuz, fotoğrafı basılı tutup hareket ettirerek yerini ayarlayın.
 - **Stil** ve **Simge renkleri** gibi ayarları yapın.
- 3 **Uygula** ögesine dokununuz.

Ekran ve Parlaklık

Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz. **Göz Konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına gitmek için **Göz Konforu** düğmesini basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve daha az mavi ışık verildiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bildirimler ve durum çubuğu

Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızla alakalı olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor

	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 desteğine sahip
	Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ desteğine sahip		NFC etkin
	Pil bitti		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Arama servisi mevcut ağda kullanılamıyor
	Yeni mesaj		Alarm kuruldu
	Sessiz mod		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor

Bildirimleri ve Durum Çubuğunu Yönetme

Uygulama Bildirimlerini Üste Sabitleme

Uygulama bildirimlerini aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bildirim panelinin üstüne sabitleyebilirsiniz:

- Ekranın sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın, istediğiniz bir bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Üste sabitle** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini sabitlemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve **Üste sabitle** seçeneğini etkinleştirin.

Belirli Uygulamaların Bildirimlerini Yönetme

Bir uygulamanın bildirim modunu ve zil sesini ayarlayabilir veya belirli bir bildirim türü için bildirim efektini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin, bir uygulamaya dokunarak bildirim yönetimi ayrıntıları ekranını açın ve söz konusu uygulamaya ait bildirimleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bildirim modunu aşağıdaki şekilde uygulama içinden de ayarlayabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimler:** Bu düğme açıldığında bildirimler yalnızca Bildirim Panelinde görüntülenecek; başlıklar, kilit ekranı bildirimleri veya durum çubuğu simgeleri halinde görünmeyecektir ve cihazınız çalmayacak veya titremeyecektir.
- **Kilit ekranı ve Başlıklar:** Bildirim görüntüleme yöntemini seçmenize olanak sağlar.
- **Bildirim sesi:** **Sadece zil sesi** ve **Yalnızca titreşim** gibi zil sesi ve titreşim modunu değiştirin.
- **Kesintilere izin ver:** Bir uygulama için etkinleştirildiğinde cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda da bu uygulamadan bildirim almaya devam edebilir.
- **Farklı bildirim türleri için belirli modları uygulama:** BİLDİRİM TÜRÜ bölümünde uygulama için bu tür bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir seçeneğe (**Servis bildirimleri** gibi) dokununuz. Ayrıca her bir bildirim türü için özel bildirim sesleri ve bildirim görüntüleme yöntemleri ayarlayabilirsiniz.



Bildirim türleri, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.

Ayrıca ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açabilir, bir bildirimi

sola kaydırabilir ve  > **Diğer ayarlar** bölümüne giderek ilgili uygulamaya ait bildirimleri yönetebilirsiniz.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bu özellik etkinleştirildikten sonra ekran kilitlendiğinde bildirimler ekranda görüntülenecek fakat ilgili içerikler görüntülenmeyecektir. Gizliliğinizi korumak için içeriği yalnızca ekran kilidi açıldıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranı bildirimleri** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçimi yapın.

Bildirim Gelince Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmanızın ardından bildirim alındığında cihaz, kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belli bir uygulamadan gelen bildirimlerle rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:

- Uygulamadan bildirim alınca bildirim panelindeki bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** yolunu izleyin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, kendisine ait bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup uygulamaya dokunun ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve uygulamanın yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin.

Durum Çubuğunu Basit Görünüme Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Basit görünüm** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yaptığınız zaman varsayılan olarak cihazın durum çubuğunda yalnızca aşağıdaki sık kullanılan simgeler görüntülenecektir: saat, Wi-Fi ağı, hat sinyali ve pil seviyesi.

Biyometri ve Şifreler

Parmak İzi Ayarlama

Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.

Parmak İzi Ekleme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini ayarlamak veya girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 2 Parmak izinizi kaydetme işlemine başlamak için **Yeni parmak izi** veya **Yeni arka parmak izi** (cihaz modeline bağlı olarak) öğesine dokununuz.

- 3 Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin ve aşağı basın. Titreşim hissettiğinizde parmağınızı kaldırın. Parmak izinin tamamı alınana kadar parmağınızı döndürün ve kaydı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Artık parmak izi sensörüne parmağınızı koyarak ekran kilidini açabilirsiniz.

Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** veya **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi**(cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere kayıtlı bir parmak izine dokunun.

Parmak İzi Tanıma

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak sağlar.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** veya **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi**(cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** ögesine dokunun.
- 3 Parmağınızla parmak izi sensörüne dokunun. Algılanan parmak izi vurgulanacaktır.

Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** veya **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi**(cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin.
- 2 **Uygulama Kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama Kilidi ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Parmak İzi Animasyonu Ayarlama

Parmak izinizi eklediyseniz parmak izinizle her kilit açışınızda görüntülenecek bir animasyon seçebilirsiniz.

Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi animasyonu bölümüne gidin ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Tanıma Özelliğini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin. Kilit ekranı şifresini belirlemediyseniz ekrandaki talimatları uygulayarak bir şifre ayarlayın.
- 2 Bazı cihazlar, cihazı kaldırdığınızda ekran uyandırmayı destekler. Cihazınızda **Uyandırmak için kaldır** düğmesini bulabilirseniz gerektiğinde etkinleştirebilirsiniz.
 -  Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Yüzünüzü cihazınızın önüne getirin ve ekrandaki talimatları uygulayarak yüz verilerinizi kaydedin.

Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açma Özelliğini Ayarlama

Yüz Tanıma ekranından **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

- **Kilidi doğrudan aç:** Yüz tanıma başarılı olduğunda ekran kilidi açılacaktır.
- **Kilit açmak için kaydır:** Yüz tanıma başarılı olduktan sonra ekran kilidini açmak için ekranı kaydırın.

Bazı cihazlar da **Göz teması gereksin** özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, **Yüz Tanıma** ekranından etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, cihazın kilidini yüzünüzle açarken gözlerinizi açık tutmanız gerekir.

-  • Yüz ile kilit açma özelliğini devre dışı bırakmak isterseniz **Cihazın kilidini aç > Kapalı** öğesine dokunun.
- PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace alanında kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidi'ne Yüz Tanıma ile Erişme

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama Kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama Kilidi'ne eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme

Yüz Tanıma ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokununuz ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

 Kilit açma amacıyla kullanılabilecek herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranına giderek:

- **Belirli özelliklerin yüz verilerinize erişmesini engelleyin:** Yüz verilerinizi kullanmalarını engellemek için **Cihazın kilidini aç**, **Uygulama Kilidi erişimi** veya diğer özellikleri devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda yüz verileriniz silinmez.
- **Yüz verilerini silin:** Yüz verilerinizi kalıcı olarak silmek için **Yüz verilerini sil** seçeneğine dokununuz. Yüz tanıma özelliğini daha sonra kullanmak isterseniz yüzünüzü yeniden kaydetmeniz gerekir.

Depolama alanı

Depolama Alanını Temizleme

Optimizer uygulaması içindeki **Temizlik** işlemi gereksiz dosyaları veya büyük dosyaları (mesela uygulamalardan arda kalan dosyaları, istenmeyen yükleme paketlerini, WeChat verilerini vs.) taramanıza yardım eder. Tespit edilen dosyaları tek tek silip silmemeyi seçebilirsiniz. Bu araç, zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırarak depolama alanında boş yer de açabilir.

Uygulamaları ve Dosyaları Sıkıştırarak Boş Alan Açma

- 1 **Optimizer** uygulamasına gidin ve **Temizlik** düğmesine dokununuz.
 - 2 Tarama bitince **Sıkıştırma önerileri** listesinde **Sıkıştır** seçeneğine dokununuz ve depolama alanında boş yer açmak için ekrandaki talimatları takip ederek zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırın.
-  Sıkıştırma işlemi; ne dosyaların depolandığı konumu, sayısını veya kalitesini değiştirir ne de çalışan uygulamaları etkiler.

Sistem Çöplerini Manuel Olarak Temizleme

- 1 Optimizer** bölümüne gidin ve **Temizlik** öğesine dokunun.
- 2** Tarama tamamlandıktan sonra **Çöp dosyalar** öğesinin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunun. Ayrıca diğer öğelerin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunup temizlenecek öğeleri seçebilir ve **SİL** düğmesine dokunabilirsiniz.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Güvenlik Merkeziyle Cihazınızı Kilit Altında Tutma

Güvenlik Merkezi size hem cihazınızın güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verir hem de kullanışlı ipuçları sağlar; böylece çeşitli üst düzey güvenlik tedbirlerini almak daha kolay hale gelir.



Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Cihazınızın Güvenlik Durumunu Kontrol Etme

Cihazınız, kendi güvenlik durumunu ve **Süper Cihaz** bölümünde bulunan ve aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış diğer cihazların güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Tüm bu cihazlar hakkındaki güvenlik ipuçlarını ve kayıtları da görüntüleyebilirsiniz.

Bu özellik, şu anda sadece EMUI 13.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenecektir.

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin. Cihazınız, bu cihazın güvenlik durumunu ve **Süper Cihaz** bölümünde bulunan ve aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış cihazların güvenlik durumunu görüntüleyecektir.

Yeşil renkli işaret, cihazınızın iyi durumda olduğunu gösterir. Sarı renkli işaret, cihazınızın güvenlik riskleri taşıdığını gösterir. Kırmızı renkli işaret, cihazınızın yüksek risk taşıdığını ve hemen optimize edilmesi gerektiğini gösterir.

Güvenlik durumu bölümünde bu cihaza dokunduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- **Güvenlik özelliklerini görüntüleme ve ayarlama:** Bu cihaz, kendisiyle ilgili mevcut güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Özelliklere tek tek dokunarak her birini ayarlayabilir veya uygulayabilirsiniz. Örneğin, **Kilit ekranı şifresi** öğesine dokunabilir ve bunu ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili öneriler görüntüleme:** Bu cihaz, cihaz ayarlarına göre güvenlikle ilgili öneriler sunacaktır. Her bir önerinin yanındaki düğmeye dokunabilir ve ekrandaki talimatları uygulayarak koruma önlemlerinizi optimize edebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili en son kayıtları görüntüleme:** Cihazınızı nasıl koruyacağınızı daha iyi anlamanız için son güvenlik kayıtlarınızı liste halinde görebilirsiniz.

Güvenlik durumunu görüntülemek için ekrandaki başka bir cihaza da dokunabilirsiniz.

Ayarları düzenlemek isterseniz ilgili cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.

Cihazınız için Güvenlik Özelliklerini Ayarlama

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz özelliklere (mesela **Uygulama Kilidi** ile **Şifre Kasası**) öğelerine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Cihazınızda Güvenlikle İlgili Öneriler Görüntüleme

Cihazınızda tavsiye edilen güvenlik tedbirlerini görüntüleyin ve tedbirlerden her birini kendi içinde değerlendirerek uygulayın.

Bunu gerçekleştirmek için, **Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin ve optimize etmek istediğiniz önerinin yanındaki düğmeye dokunun veya ekrandaki talimatları uygulayarak ilgili ekrana gidin ve ayarları optimize edin.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunun. Aynı öneriyi iki kez yok saymanız durumunda sistem artık hatırlatmada bulunmayacaktır.

Gizlilik

Cihazınızdaki Gizlilik Ayarlarını Görüntüleme ve Yönetme

Gizlilik merkezini ziyaret ederek cihazınızdaki gizlilik ipuçlarına, gizlilik izinlerine ve uygulama gizlilik davranışı kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bir uygulama hassas bir izni kullandığında cihazınız, zamanında düzeltmeler yapabilmeniz için gerektiğinde sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirecektir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Gizlilik davranışı kayıtları yalnızca cihazınızda analiz edilir ve görüntülenir, buluta yüklenmez.
- Bazı sistem uygulamaları, izinleri kullanırken izin hatırlatıcıları veya gizlilik önerileri görüntüleyemezler.

İzne Erişim Bildirimleri Görüntüleme

Cihazınız, halihazırda kullanılmakta olan hassas bilgiler hakkında durum çubuğunda gerçek zamanlı şekilde size bilgi verecek ve uygulama bilgilerini Kontrol Panelinde görüntüleyecektir. Bu aşamadan sonra her bir durumu kendi içinde değerlendirerek bu izinleri yönetebilirsiniz. Örneğin bir uygulama, mikrofon iznini kullandığı zaman durum çubuğunda mikrofon simgesi gösterilecektir. Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli**ni açabilir ve üst kısımda hangi uygulamanın söz konusu izni kullandığına bakabilirsiniz.

İlgili uygulamaya ait en son hassas izin kayıtlarını görmek veya ilgili uygulamaya ait belli bir izni devre dışı bırakmak için uygulamanın adına dokununuz.

- Gerçek zamanlı erişim bildirimi, sadece belli hassas izinler söz konusu olduğunda desteklenir.

Hassas İzin Kayıtlarını Görüntüleme

Hassas izin kullanımı ve son uygulama gizlilik davranışı ile ilgili kayıtları gizlilik panosunda bulabilirsiniz.

Bunun için **Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin ve izin simgesine, uygulama simgesine veya

gizlilik panosunda izin simgesinin yanındaki  simgesine dokununuz.

Kilit ekranı veri erişimi, sık gerçekleştirilen veri erişimleri ve uygulama gizlilik davranışı hakkındaki kayıtları görüntülemek için **Tüm geçmişini görüntüle** öğesine dokununuz.

Bu tür kayıtların görüntülenmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Gizlilik** ekranının sağ üst

köşesinden  > **Gizlilik raporunu devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Görsel Gizliliği Korumalarını Güçlendirme

Üçüncü taraf uygulamaların, görsellerden arka planda hassas bilgiler toplama ihtimalinden veya sosyal medya üzerinde görseller paylaşırken paylaşılan görsele ait bilgilerin sızma ihtimalinden kaygılandığınız zaman içiniz rahat olsun: Tek yapmanız gereken **Görsel gizliliği** özelliğini etkinleştirmek.

Ayarlar > **Gizlilik** bölümüne gidin, önce **Görsel gizliliği** özelliğine dokununuz, ardından **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirilince sistem uygulamaları (mesela **Galeri**) haricinde, üçüncü taraf uygulamalar, hassas görsel bilgilerini (mesela görsellerin çekildiği konumları, cihaz modellerini ve çekim saat ve tarihlerini) toplayamazlar.

Gizliliğinizi Nasıl Koruyacağınıza Dair İpuçları Alma

Cihazınız gizlilik ayarlarınızın risk teşkil ettiğini veya optimize edilebileceğini algıladığında korumayı artırmak için kullanışlı ipuçları sunar.

Ayarlar > **Gizlilik** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak her önerinin yanındaki düğmeye dokununuz.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

Panoya Erişim Uyarıları

Panoya erişim uyarıları etkinleştirildiğinde cihazınız bir uygulamanın panoya eriştiğini algıladıktan sonra bir açılır pencere görüntülenir.

Ayarlar > Gizlilik > Panoya erişim uyarıları bölümüne gidin ve **Panoya erişim uyarıları** özelliğini etkinleştirin.

Erişilebilirlik Özellikleri

Cihazınızdaki Erişilebilirlik Özelliklerini Kullanma

Ekran okuma uygulamaları, büyütme hareketleri ve ekran rengini düzeltme vb. erişilebilirlik özellikleri, görme engelli kullanıcılar için cihazda gezinmeyi daha kolay ve daha kullanıcı dostu hale getirir.

Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokununuz.

Büyütme

Ekranı yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanınız.

Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin ve ayarlar ekranında **Büyütme** özelliğini etkinleştirin.

Büyütme

Ekranı art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Ekranın diğer bölümlerini görüntüleme: Ekranı iki parmakla sürükleyebilirsiniz.
- Yakınlaştırma: Daha fazla yakınlaştırmak için iki parmağı ayırın veya uzaklaştırmak için iki parmağı sıkıştırın.

Yakınlaştırıldığında, ekranı önceki durumuna getirmek için ekrana arka arkaya üç kez tek parmağınızla dokununuz.

Yakınlaştırma

Gerektiği şekilde tam ekran yakınlaştırmayı veya kısmi yakınlaştırmayı seçebilirsiniz. Kısmi yakınlaştırmayı seçersen ekranda bir dikdörtgen belirecektir. Ekrandaki içeriği yakınlaştırmak için dikdörtgeni iki parmağınızla sürükleyebilirsiniz.

-  **Büyütme** özelliği etkinleştirildikten sonra Telefon ve Hesap Makinesi gibi diğer uygulamalar yavaş yanıt verebilir.

Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleştirme

Rengi ters çevirme özelliği metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sağlar. Rengi ters çevirme özelliği etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

Erişilebilirlik ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliğini etkinleştirin.

Kısayol Kullanarak bir Erişilebilirlik Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Sadece Ses seviyesi düğmelerine basarak bir erişilebilirlik özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- 1 Bunu yapmak için **Erişilebilirlik** ekranında **Erişilebilirlik kısayolu** öğesine dokunun ve **Erişilebilirlik kısayolu** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Özellikleri seç** öğesine dokunarak kısayol kullanarak etkinleştirmek istediğiniz özelliği (**Renk düzeltme** gibi) seçin.
- 3 Ardından Ses artırma ve azaltma düğmelerini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutarak özelliği etkinleştirebilirsiniz. Aynı işlemi yaparak özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Ekrana Dokunma Süresini Ayarlama

Dokunma süresini, basılı tutma süresini ve tekrar eden dokunmaların ne kadar süre içerisinde yok sayılacağını ayarlayabilirsiniz.

Erişilebilirlik ayarları ekranında **Dokunmatik ekran ayarları** öğesine dokunun. Bunun ardından aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçeneğine dokunabilir ve dokunma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Basılı tutma süresi** seçeneğine dokunabilir ve basılı tutma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Tekrarlanan dokunuşları yok say** seçeneğine dokunabilir ve art arda dokunmalar arasındaki süreyi gereken şekilde belirleyebilirsiniz.

 Bazı ürünler **Tekrarlanan dokunuşları yok say** özelliğini desteklememektedir. Eldeki gerçek ürüne bakılarak hareket edilmelidir.

Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Telefon görüşmelerini ve sesi net ve yüksek sesle dinlemek için cihazınızı Bluetooth düşük enerji teknolojisini destekleyen bir işitme cihazıyla ilişkilendirin.

- 1 Cihazın sağ üst köşesinden aşağıda doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Bluetooth aracılığıyla cihazınızı Bluetooth düşük enerji teknolojisini destekleyen bir işitme cihazıyla eşleştirin.
- 3 Bağlantı kurulunca doğrudan işitme cihazı aracılığıyla aramaları cevaplamak ve bir şeyler dinlemek için işitme cihazınızı takmanız yeterli.
Ayrıca ses oynatılan cihazı kendiniz de değiştirebilirsiniz.

- MeeTime aramaları/sesli aramalar: Cihazlar arasında geçiş yapmak için arama

ekranında  simgesine dokunun.

 Arama ekranında  simgeli seçenek bulunmuyorsa bu, işitme cihazını kullanarak aramaları yanıtlamayacağınız anlamına gelir.

- Ses oynatma: Cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, ses kontrol panelinde  simgesine dokunarak ses oynatılan cihazı değiştirin.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme cihazları bölümüne gidip ekrandaki talimatları takip ederek de işitme cihazını ayarlayabilirsiniz (mesela ses seviyesini açabilir veya kısabilirsiniz).

SuperHub ile Metin ve Görsel Havuzu Oluşturma


Farklı ekranlardaki metni, görselleri ve dosyaları geçici bir süre depolanacakları **SuperHub**'a sürükleyin, ardından gereken şekilde tek tek veya birden fazla öğeler halinde diğer öbür uygulamalara sürükleyin.

Farklı Ekranlardan İçerik Havuzu Oluşturma

Bir uygulama içindeki metni, görselleri veya dosyaları seçin, içeriği kayar hale gelene dek basılı tutun, ardından **SuperHub** kayan penceresine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla görsel ya da dosya seçerseniz seçilen içerik **SuperHub** içinde yığın haline gelecektir. Yığın halindeki içeriğe dokunarak ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.


-  İçeriği basılı tutunca **SuperHub** kayan penceresinin görünmemesi halinde **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne gidin ve **Sürüklerken göster** seçeneğini etkinleştirin.
- Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Diğer Uygulamalara İçerik Sürükleme

SuperHub içindeki içeriği, düzenleme için **Not Defteri** veya **E-posta** vb. uygulamalara, depolama için **Dosyalar** veya **Galeri** vb. uygulamalara sürükleyin.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Mesela Not Defteri içinde not düzenlerken aşağıda sayılan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tüm öğeleri dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresini basılı tutun, içeriğin kaymaya başlamasını bekleyin ve tüm öğeleri birden nota sürükleyin.
- **Öğeleri tek tek dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, aktarmak istediğiniz öğeyi basılı tutun, kaymaya başlamasını bekleyin ve nota sürükleyin.

SuperHub içinde yığın halindeki içeriğe dokunarak da ayrıntılarını görüntüleyebilir ve gereken şekilde tek tek öğeleri sürükleyebilirsiniz.

- **Birden fazla öğeyi dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, bu öğeleri basılı tutun, kaymaya başlamalarını bekleyin ve nota sürükleyin.

i Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

SuperHub Yönetimi

SuperHub kayan penceresine dokunarak **SuperHub** bölümünü genişletin. (Kayan pencere, ekranın kenarında gizliyse ekranda içe kaydırarak kayan pencereyi görüntüleyin.) Ardından aşağıdaki şekilde **SuperHub** özelliğini yönetin:

- **SuperHub bölümünden içerik silme:** İçeriği basılı tutun veya  > **Seç** bölümüne gidin, silmek istediğiniz öğeleri seçin ve **Sil** öğesine dokunun.
- **SuperHub kayan penceresini kapatma:**  > **Kapat** bölümüne gidin. Kapatıldıktan sonra **SuperHub** bölümündeki içerik **Geçmiş** bölümüne aktarılacak ve önceden kullanılan içeriğin üzerine yazılacaktır.
- **Geçmiş:** **Geçmiş** bölümünü görüntülemek ve kullanmak için **SuperHub** bölümünün alt kısmından yukarı kaydırın.
- **Pano:**  > **Pano** bölümüne gidin ve **Pano** özelliğini istenilen şekilde etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, kesilen veya kopyalanan içerikler **Pano** bölümünde görüntülenecektir. **Pano** özelliğini, **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **SuperHub** bölümüne giderek de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Diğer Cihazlara İçerik Sürükleme

Bitmemiş bir görevi başka bir cihazda tamamlamak isterseniz, tek dokunuşla içeriği **SuperHub**'dan **SuperHub** özellikli başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

- 1 Her iki cihazda da **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarının etkinleştirilmiş olduğundan ve her iki cihazın da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olduğundan emin olun.
- 2 Bu cihazda **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya  > **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, önce **Aktar** seçeneğine, sonra hedef cihazın adına dokunarak hedef cihazdaki **SuperHub**'a öğeler aktarın.

Dosya Aktarma Bağlantıları için Gereklilikler

Cihazlar arasında içerik aktarmak için aşağıdaki koşulların her ikisi de yerine getirilmelidir:

- 1 Hem bu cihazın hem de hedef cihazın **SuperHub** özelliğini desteklediğinden emin olun. (Bu özellik daha fazla modelde sunulacaktır.)
Telefona/tablete aktarma: Hem bu cihazın hem de hedef cihazın EMUI 13.0 veya sonraki bir sürüme sahip olduğundan emin olun.
 Tablette/telefonda **SuperHub** seçeneği yoksa tablet/telefon bu özelliği desteklemiyor demektir.
- •
PC'ye aktarma:  > **Check for updates** bölümüne giderek bu cihazdaki **SuperHub** özelliğinin 3.0.0.440 veya sonraki bir sürüme, PC Yöneticisi'nin de mevcut en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
 PC'deki Kontrol Paneli'nde **SuperHub** simgesi yoksa PC bu özelliği desteklemiyor demektir.

- 2** Hem bu cihazda hem de hedef cihazda **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerinin etkinleştirildiğinden ve her iki cihazda da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapıldığından emin olun.

Telefon Hakkında

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © 2024 Huawei Device Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: MIS-LX9

EMUI14.2_01