


purifier hot+cool HP2

De-NO_x

Kullanım kılavuzu



İçindekiler

Makinenizin kurulumu

Başlangıç

MyDyson™ uygulamasına bağlanma

Akıllı ev sisteminize bağlanma

Güç ve sürekli takip

Bilgi menüsü

Otomatik mod

Hava akış hızı ve yönü

Salınım

Gece modu

Uyku zamanlayıcı

Isıtma ve Serinletme modları

Katalitik filtreli HEPA+K-Karbon
filtrelerin değiştirilmesi

HEPA+K-Karbon filtre ömrünün
sıfırlanması

Makinenizin bakımı

dyson

Makinenizin kurulumu

Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Amplifikatör halkasından tutarak kaldırmayın.

Makinenizin kurulumu için kutudan çıkan filtreleri kullanın.


Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

Pakete kalıcı bir katalitik filtre ve bir HEPA+K-Karbon filtre dahildir.

Katalitik filtreyi makinenizdeki yerine yerleştirin.

HEPA+K-Karbon filtreyi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin.



Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.



Başlangıç

Uzaktan kumandanızı, düğmeleri aşağı bakacak şekilde makinenin üzerine yerleştirin.

Prize takın ve açın.



MyDyson™ uygulamasına bağlanma

MyDyson™ uygulaması ile kontrolü tamamen elinize alın. Adım adım kurulum ve destek bilgilerine erişin, Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizin nasıl ve ne zaman çalışacağını kontrol edin, görsel güncellemelerle hava kalitenizi izleyin ve en yeni yazılım güncellemelerini otomatik olarak alın.

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google, Google Asistan, Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.



Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş veya değiştirilmiş olup, Creative Commons 3.0 Attribution lisansında tanımlanan koşullara göre kullanılmıştır.



Akıllı ev sisteminize bağlanma

Amazon Alexa ile kullanım

Dyson hava temizleyicinizi kontrol etmek için Alexa'dan Dyson "skill" etkinleştirmesini isteyin. Makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin.



Google Asistan ile kullanım

Bağlı olan tüm hava temizleyicilerinizi Google ile kontrol edin veya makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin. Başlamak için sadece "Hey Google" demeniz yeterli.



Siri ile kullanım

Dyson makinelerinizi Siri Kısayollar'a bağlayarak Apple cihazınızdan sesiniz ile kontrol edebilirsiniz.



Güç ve sürekli takip

Bekleme açma/kapama

Makinenizi kapamak için Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizdeki veya uzaktan kumandadaki Bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz, hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.

Sürekli takip

Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılana kadar her zaman aktif olacaktır.

Sürekli takip özelliği açık olduğunda; Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz hava kalitesi, sıcaklık ve nem bilgilerini toplayıp LCD ekranda ve MyDyson™ uygulamasında gösterecektir.

Makineyi açmak için uzaktan kumandadaki Otomatik mod düğmesini beş saniye basılı tutun. LCD ekran, sürekli takip özelliğinin açık veya kapalı olduğu gösterecektir.

Wi-Fi Bağlantısı

Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi'yi açmak veya kapamak için makinenizdeki Bekleme açma/kapama düğmesini beş saniye basılı tutun.

Bilgi menüsü

Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre seviyelerine dair bilgiler LCD ekranda gösterilir.

Belirli bir kirlenici madde, hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunda, kirlenici madde için LCD ekranda bir ikon görünecektir.



İç mekan hava kalitesi – 12 saniye
Son 12 saniyelik veriyi gösteren bir grafik ile güncel hava kalitesini takip edin.



Partikül madde (PM 2,5)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Duman ve alerjenler bunlara dahildir.



Partikül madde (PM 10)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 10 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.



Uçucu organik bileşikler (VOC)
VOC'ler genellikle potansiyel olarak zararlı kokulardır. Temizlik ürünlerinde, boyalarda ve mobilyalarda bulunabilir.



Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Potansiyel olarak zararlı olan bu gazlar, yanma yoluyla havaya salınır. Yemek pişirme sırasında ocaktan çıkan gaz ve araçlardaki egzoz emisyonları bunlara dahildir.



İç mekan sıcaklığı
Rahat bir ortam sağlamak için ortam sıcaklığını takip eder.



İç mekan nemi
Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak gösterilir.



Filtreler
LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve filtrelerinizin ne zaman değiştirilmesi gerektiği gözükecektir.



Formaldehit (HCHO)
Yaygın bir iç mekan kirlenicisidir. Mobilyalardan, ev döşemelerinden ve yapııştırıcılardan uzun yıllar boyunca yayılabilir.



Wi-Fi
Wi-Fi ağına olan bağlantının güncel durumunu gösterir.



Otomatik mod

Dyson hava temizleyicinizdeki sensörlerin hava kalitesine göre akıllı ayar yapabilmesi için Otomatik temizleme modunu etkinleştirin.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz duracak, hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef hava kalitesine ve sıcaklığa ulaşılan kadar artacaktır.



Hava akış hızı ve yönü

Hava akış hızını artırmak ve azaltmak için Hava akış hızı düğmesine basın.

Hava akış yönünü ön taraftan arka tarafa değiştirmek için Hava akış yönü düğmesine basın.

Hava akış yönünü kişisel konforunuza göre değiştirin.

Ön taraftan hava akışı ile hava temizleme ve serinletme için Hava akış yönü olarak Fan modunu seçin.



Salınım

Havayı odaya dağıtmak ve 0° ile 350° arasında salınım açısını seçmek için Salınım düğmesine basın.

MyDyson™ uygulaması ile salınım ayarınızı kişiselleştirin.



Gece modu

Gece modundaki Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz, hava kalitesindeki değişiklikleri takip etmeye ve tepki vermeye devam edecek ancak bunu en sessiz ayarlar ve karartılmış LCD ekran ile yapacaktır.



Uyku zamanlayıcı

Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz belirlediğiniz süre sona erdiğinde otomatik olarak kapanacaktır.

Süreyi belirlemek için: Süre seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın. Etkinleştirdikten sonra seçilen süreyi görmek için Uyku zamanlayıcı düğmesine bir kez basın.

Uyku zamanlayıcıyı iptal etmek için: Uyku zamanlayıcı düğmesine iki kez basın.



Isıtma ve Serinletme modları

İstenilen oda sıcaklığını belirlemek için düğmeye basın.

Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında makineniz duracaktır.

Makinenizi Isıtma modundan Serinletme moduna geçirmek için Serinletme modu düğmesine basın.



Katalitik filtrelili HEPA+K-Karbon filtrelerin deęiřtirilmesi

Filtreyi deęiřtirmeden önce, Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizi kapatın ve fiřini çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman deęiřtirilmesi gerektięi gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düęmesine basın veya MyDyson™ uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

Pakete kalıcı bir katalitik filtre ve bir HEPA+K-Karbon filtre dahildir.


Katalitik filtrenizi deęiřtirmeniz gerekmeyecektir.

HEPA+K-Karbon filtrenizi deęiřtirmek için makinenizin her iki yanındaki düęmelere bastırarak dıř kapaęı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dıř kapaęa yerleřtirin ve tırnakların yerine oturduęundan emin olun.

Dıř kapakları yerlerine yerleřtirin ve saęlam bir řekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Fiřini prize takıp makinenizi çalıřtırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.



HEPA+K-Karbon filtre ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA+K-Karbon filtre ömrünün sıfırlanması

Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düęmesini basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



Makinenizin bakımı

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli bakım yapmanız ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz önemlidir.

Makinenizin temizlenmesi

Makineniz tozlanırsa t y bırakmayan nemli bir bezle silin.

Filtrenin  zerindeki hava giriŐ deliklerinde ve amplifikat r halkasının i erisindeki k  k  cıklıkta tıkanıklık olup olmadıĐına bakın.

Tozu ve kiri temizlemek i in yumuŐak bir fır a kullanın.

Makinenizi temizlemek i in deterjan veya parlatici cila kullanmayın.

Hata kodları

Makinenizde bir hata kodu g rerseniz kapatıp yeniden a mayı deneyin. Bunu yaptığınızda hata kodu kaybolmazsa Dyson M Őteri Hizmetleri'yle iletiŐime ge in.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak i in MyDyson™ uygulamasına g z atın veya internet sitemizi ziyaret edin:
www.dyson.com.tr