

KULLANIM KILAVUZU

FLIP7



KUTU İÇERİĞİ



KUTU İÇERİĞİ



JBL FLIP 7 Hoparlör



Asma Kancası



Taşıma Askısı

BLUETOOTH BAĞLANTISI



- ① JBL FLIP 7 Hoparlör üzerinde bulunan Bluetooth düğmesine basın.



- ② Cihazınızın Bluetooth ayarları üzerinden JBL Flip 7'yi seçin.



< Settings Bluetooth

Bluetooth



DEVICES

JBL Flip 7

Connected






Now Discoverable



OYNATMA



Hoparlör üzerindeki oynatma düğmesine bir kez basarak çalan şarkıyı duraklatabilir veya başlatabilirsiniz. İki kez bastığınızda bir sonraki şarkıya, üç kez bastığınızda ise bir önceki şarkıya geçiş yapabilirsiniz.



Hoparlör üzerindeki artı (+) ve eksi (-) düğmesi ile ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

ÇOKLU BAĞLANTI

Diğer hoparlörler ile bağlantı sağlamak için Auracast özelliği bulunan hoparlörün Auracast tuşuna basmanız yeterli.



Cihazınızın Bluetooth'unu aktif hale getirdikten sonra hoparlör üzerinde bulunan Auracast düğmesine basın.

UYGULAMA




Q JBL PORTABLE



Hoparlör yapılandırması ve yazılım yükseltmesi için JBL PORTABLE uygulamasını kullanın.



ŞARJ ETME



Hoparlör üzerinden pil durumunu kontrol edebilirsiniz.



Hoparlör üzerinden bulunan USB-C girişi ile cihazınızı şarj edebilirsiniz.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR AKSESUARLAR



Çıkarmak için takma kısmının üstünde yer alan düğmeye basarak aksesuarı yavaşça çekmeniz yeterli.

Kutu içerisinde çıkan asma kancası ve taşıma askısını kolayca takıp çıkarabilirsiniz.

FABRİKA AYARLARI



Fabrika ayarlarına döndürmek için oynatma ve artı (+) tuşuna aynı anda 2 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.



SUYA VE TOZ KARŞI KORUMA IP68



1.4M




30 DK

IP68 koruması ile 1.4
Metre
dersinlikte 30
dakikaya kadar
Koruma sağlar.

UYARI!



1



2



*USB-C şarj koruması sayesinde, konnektör su, tuz veya diğer kimyasalları algıladığında sizi fişi çekmeniz konusunda uyarıcı bir ses duyacaksınız.

**Hoparlörünüzü tamamen kuru ve temiz olmadan şarj etmeyin.

TENİK ÖZELLİKLER

Dönüştürücüler:	45 x 80 mm woofer / 1.75 x 3",	Bluetooth® sürümü:	5.3
	16 mm tweeter / 0.6"	Bluetooth® profili:	A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Çıkış gücü:	25 W RMS for woofer,	Bluetooth® verici frekans aralığı:	2400 MHz - 2483.5 MHz
	10 W RMS for tweeter	Bluetooth® verici gücü:	≤ 14 dBm (EIRP)
Frekans yanıtı:	60 Hz - 20 kHz	Bluetooth® verici modülasyonu:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Sinyal-gürültü oranı:	> 80 dB	Ürün boyutları (W x H x D):	182.5 x 69.5 x 71.5 mm /
Pil tipi:	Li-ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6 V / 4800 mAh)		7.19 x 2.7 x 2.8"
Pil şarj süresi:	2.5 Saat (5 V / 3 A)	Net ağırlık:	0.56 kg / 1.23 lbs
Müzik çalma süresi:	14 saate kadar oynatma süresi artı Playtime Boost ile 2 saat (ses seviyesine ve ses içeriğine bağlı)	Ambalaj boyutları (W x H x D):	211.5 x 109.5 x 92.5 mm /
			8.3 x 4.3 x 3.6"
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C	Brüt ağırlık:	0.826 kg / 1.82 lbs

ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIM AMACI

- Hoparlör, sesi elektrik sinyallerine dönüştürerek ses dalgalarını çoğaltan ses cihazıdır.

ÜRÜNÜN BAĞLANTI VE MONTAJI HAKKINDA BİLGİLER

- Ürün herhangi bir kurulum/montaj gerektirmez. Kullanımaya yönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazınızı radyatör, fırın vb. ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları esnasında cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz. Kontrolsüz bir ses çocukların kulaklarında bozukluklara neden olabilir.
- Cihazı elektrik bağlantısını kontrol ediniz. Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Ekipman da herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız. İçini açmayınız. Cihaz üzerinde yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiye geçersiz kılar.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
Ateşe yakınlardan uzak tutunuz.
Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamiretmesi için servisi arayınız:
- Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa, (suya dayanıklı modellerde, su dışında başka bir sıvıya)
 - İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüşse,
 - Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumundaki cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.
- Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak temizleyiniz. İçini açmayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI - Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız.

- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

PERİYODİK BAKIM

- Ürüne herhangi bir periyodik bakım yapılması gerekmemektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğu anlaşıldığında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b. Satış bedelinden indirim isteme,
- c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garantisi süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkilisi servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
USA



English (en)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Model No., trademark:

JBL

FLIP7R, FLIP7G, FLIP7T

2. Name and address of the manufacturer:

Harman International Industries, Incorporated

8500 Balboa Blvd, Northridge, CA 91329, UNITED STATES

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration:

Portable Bluetooth Speaker

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation directive and Other Union harmonisation legislation where applicable:

RED - 2014/53/EU,

RoHS - (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU,

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared. References must be listed with their identification number and version and, where applicable, date of issue:

EN 55032: 2015+A1:2020+A11:2020, EN 55035: 2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4,

EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 62311:2020, EN 50663:2017, EN 62479:2020

REACH regulation (EC) No 1907/2006

7. Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity:

(Signature):

(Name, Function):

Signed for and on behalf of:

(Place and date of issue):

Clarice Chen Sr. Manager, Product Compliance & Sustainability

Harman International Industries, Incorporated

Shenzhen, China. 2024-11-21