

HUAWEI MatePad SE

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	3
Başlangıç Ekranını Tanıma	4
Kontrol Paneli	11
Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı	16
Metin Girişi Yapma	18
Çoklu Pencere	20

Akıllı Özellikler

Süper Cihaz	29
Huawei Share	30

Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme	31
Portre Modu	32
Pro Modu	33
Video Çekme	36
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	37
Kamera Ayarlarını Yapma	38
Galeriyi Yönetme	39
Resimleri ve Videoları Düzenleme	42

Uygulamalar

Not Defteri	45
-------------	----

Ayarlar

Ekran ve Parlaklık	51
Bildirimler ve durum çubuğu	51
Biyometri ve Şifreler	55
Güvenlik	56
Gizlilik	58
Tablet Hakkında	59





Ana Hatlar


Temel Hareketler

Temel Hareketler ve Kısayollar

Sistem Gezinti Hareketleri





Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.



	Önceki ekrana geri dönme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içeri kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırın.
	Son görevler Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulamayı kapatma Son görevleri görüntülerken bir uygulamayı kapatmak için uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.

	<p>Uygulamalar arasında geiř yapma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kenarı boyunca kaydırın. Bu hareketi kullanmadan nce Sistem gezintisi ekranında Ayarlar gesine dokununuz ve Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır zelliđinin etkinleřtirildiđinden emin olun. • Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kısmı boyunca yay řeklinde kaydırın.
---	--





i Cihazınızda **Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır** dđmesi mevcut deđilse ilgili zellik desteklenmiyor demektir.

Diđer Hareketler

	<p>Başlangı ekranı dzenleme moduna eriřme Bařlangı ekranında iki parmađınızı sıkıřtırın.</p>
	<p>Kısayol panelini kilit ekranında grntleme Ekranı aın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.</p>
	<p>Arama ubuđunu grntleme Bařlangı ekranını ortasından ařađı kaydırın.</p>
	<p>Bildirim panelini grntleme Ekranı st kenarından ařađı kaydırın.</p>

	<p>Kısayol düğmesi açma Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz.</p>
---	---

Düğme Kısayolları

	<p>Kapatma ve yeniden başlatma Cihazınızda Kapat ve Yeniden başlat menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutunuz.</p>
	<p>Ses seviyesini artırma Ses artırma düğmesine basın.</p>
	<p>Ses seviyesini azaltma Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p>Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Güç düğmesine basın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidip **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** seçeneklerini etkinleştirip kullanın.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Ekran Kilidini Açma

Şifreyle kilit açma: Ekran açılınca ekranın ortasından yukarı doğru kaydırma yaparak kilit ekranı şifresini girebileceğiniz paneli görüntüleyin.


Yüz ile kilit açma: Ekran açılınca ekranı yüzünüze tutun. Cihazınız yüzünüzü algılar algılamaz otomatik olarak kilidi açar.

Başlangıç Ekranını Tanıma


Servis Araçlarını Kullanma

Servis araçlarıyla:

- Hava durumu tahminlerini görüntülemek veya müzik oynatmak gibi işlemler için uygulamaları ön izleyebilir ya da uygulamalara erişebilirsiniz.
- Çeşitli servis aracı stillerini ve düzenlerini kullanarak başlangıç ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Birkaç servis aracını yığın halinde bir araya toplayıp birlikte kullanarak başlangıç ekranında alan boşaltabilir ve daha kolay gezinebilirsiniz.


Alt kısımlarında araç çubuğu  olan uygulamalar servis araçlarını desteklerler.


Araç çubuğunu silmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı ayarları > Araç çubuklarını göster** bölümüne gidin.

 Bu özellik bazı senaryolarda desteklenmemektedir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

Başlangıç Ekranınıza Servis Araçları Ekleme

Aşağıdaki yollardan birini kullanarak başlangıç ekranına servis aracı ekleyebilirsiniz:

- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu uygulamaya ait servis aracını genişletin ve  simgesine dokunarak ilgili servis aracını başlangıç ekranına ekleyin.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu uygulamaya ait servis aracını genişletin, servis aracını basılı tutun, **Diğer servis araçları** seçeneğine dokunun, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesini basılı tutun, **Servis araçları** seçeneğine dokunun, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları**, seçeneğine dokunun, dilediğiniz servis aracını seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun. Ayrıca istediğiniz bir servis aracını basılı tutup başlangıç ekranında boş bir alana da sürükleyebilirsiniz.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Mevcut ekranda boş alan yoksa servis aracı bir sonraki ekrana sabitlenir. Her iki ekranda da boş alan yoksa mevcut ekranın sağ tarafında servis aracı için yeni bir ekran oluşturulur.

Diğer servis araçları ekranında istediğiniz bir servis aracını basılı tutup başlangıç ekranında boş bir alana da sürükleyebilirsiniz. Servis aracını sürüklerken başlangıç ekranına eklememeye karar verirsiniz ekranın üst kısmındaki geri alma bölgesine sürükleyebilirsiniz.

- Servis araçları klasörlere sabitlenemez.
- Uygulama simgesi üzerinde yukarı kaydırmak, bazı senaryolarda servis aracının genişletilmesini sağlamaz. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

Servis Araçlarını İstifleme

Aynı boyuttaki servis araçlarını/araç kombolarını istifleyerek başlangıç ekranında alan açın ve başlangıç ekranını düzene sokun.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Servis araçlarını istifleme:

Bir servis aracını/araç kombosunu basılı tutun, aynı boyuttaki başka bir servis aracına/kombosuna sürükleyin ve tamamen üst üste geldiklerinde iki öğeyi istiflemek için bırakın.

İstiflenen araçları görüntüleme:

Tüm servis araçlarını görüntülemek için bir istifin üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

Servis araçlarını yönetme:

1 İstifi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak genişletin:

- Servis aracı yığını genişletmek için aşağı kaydırmaya devam edin.
- İstifi basılı tutun ve **Yığını genişlet** seçeneğine dokunun.

2 Ardından aşağıdaki şekilde istifteki araçları yönetin:

- **Servis aracının yerini değiştirme:** Servis aracını basılı tutun ve sürükleyerek yerini değiştirin.
- **Servis aracını üste sabitleme:** Servis aracına dokunun ve servis aracı istifin üstüne sabitleyin.
- **İstiften servis aracı silme:** Servis aracını basılı tutun, ekranın kenarına sürükleyin, servis aracının istiften çıkmasını bekleyin ve servis aracını başlangıç ekranında boş bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Silmek için servis aracını sola kaydırın.
- **Araç istifi silme:** İstifteki tüm servis pencere öğeleri silindiğinde istif de otomatik olarak silinir.

Servis Araçlarını Birleştirme

Ortak özelliklere ait kısayollar oluşturmak için boyutu fark etmeksizin servis araçlarını birleştirin ve araç kombolarına sık kullanılan kısayollar ekleyin.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.




Araç kombosu ekleme:

- Bir servis aracını, boyutu fark etmeksizin herhangi bir başka servis aracıyla kısmen üst üste gelene kadar tutup sürükleyin ve arka panel genişlediğinde kombinasyonu tamamlamak için aracı bırakın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları > Araç komboları** bölümüne gidin, eklemek istediğiniz araç kombosuna dokunup komboyu basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Ayrıca **+** simgesine dokunup kendi kombonuzu özelleştirmek için favori servis araçlarınızı seçebilir ve **✓** simgesine dokunabilirsiniz.

i Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Araç kombosu düzenleme:

Servis araçları veya kısayollar ekleyip kaldırmak için servis kombosunu basılı tutup **Komboyu**

düzenle düğmesine dokununuz. Şablon boyutunu değiştirmek için ,  veya  simgelerine dokununuz. Eklenen içeriği basılı tutarak konumunu ayarlayabilirsiniz.

Araç kombosunu kaldırma:

Araç kombosunu basılı tutun ve kaldırmak için **Komboyu sil** düğmesine dokununuz.

Araç kombosunu yeniden adlandırma:

Araç kombosunu basılı tutun ve yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır** düğmesine dokunun.

Araç kombosunda boş alan varsa başka bir servis aracını sürükleyerek araç kombosuna ekleyebilirsiniz. Araç kombosu için yeterli alan yoksa **Komboyu düzenle** bölümüne gidebilir ve şablon boyutunu daha büyüğüyle değiştirebilirsiniz.

Ayrıca servis aracını basılı tutarak düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

i Bazı servis araçlarında düzenleme yapılamaz.

Servis Araçlarını Düzenleme ve Silme

Servis araçlarını düzenleme:

Servis aracını basılı tutun ve servis aracı için hangi bilgilerin görüntüleneceğini ayarlamak için **Düzenle** seçimi yapın.

Örneğin, Galeri servis aracının kapağını belirli bir fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Galeri servis aracını basılı tutabilir, **Düzenle** > **Fotoğraf seç** bölümüne gidebilir ve ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.

Servis araçlarını silme:

Servis aracını basılı tutun ve başlangıç ekranından silmek için **Sil** seçimi yapın.

- i** • Bazı uygulamaları kaldırdığınız zaman bu uygulamalarla ilgili servis araçları da silinecektir.
- Bazı servis araçları düzenlenemez.

Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma


Büyük klasörler, başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Klasörü genişletmeden uygulama simgesine dokunarak direkt uygulamalar açın ve klasör boyutunu gerektiği gibi ayarlayarak ideal başlangıç ekranı düzeninizi oluşturun.

Büyük bir Klasör Oluşturma


- 1** Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2** Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3** Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz.
Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

Büyük Klasör İçinde Yapılan İşlemler

Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- **Klasör boyutunu ayarlama:** Büyük klasörü basılı tutun, açılır menü görüntülenince parmağınızı ekrandan kaldırın. Mavi kenarları veya köşeleri klasörün etrafında sürükleyerek klasörün boyutunu ayarlayın ve başlangıç ekranında boş bir yere dokunarak işlemi tamamlayın.
- **Klasöre girme veya klasörden çıkma:** Klasöre girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokunun. Çıkmak için klasör içinde boş bir yere dokunun. Büyük klasörde tek sayfa halinde görüntülenemeyecek kadar çok uygulama simgesi bulunduğu zaman, klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Yığın simgesine tıklayarak klasörü açabilirsiniz.
- **Uygulama ekleme veya kaldırma:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokunun ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya kaldırın. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için klasörü basılı tutun. Örneğin standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğini seçerek büyük bir klasör oluşturabilirsiniz.

Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri, bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen özellikler cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ üzerinden ağ geçişi yapılıyor
	Wi-Fi bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılmıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılmıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılmıyor

	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 özelliğini destekliyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ özelliğini destekliyor		Alarm kuruldu
	Pil boş		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Yeni mesaj
	Sessiz mod		Titreşim şekli
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	NFC etkin		Diğer bildirimler


Kontrol Paneli

Kontrol Panelini Tanıyalım

Kontrol Panelinde ses oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini daha kolay yönetin ve kontrol edin.


Kontrol Paneli Dahilindeki Özelliklere Genel Bakış

Aşağıdaki özelliklere erişmek için ekranı sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın:



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- **Ses kontrol paneli:** Sesli içerik oynatmayı idare eder ve son kullanılan medya uygulamaları ile dinleme cihazları (Vision cihazlar ve Bluetooth kulaklıklar gibi) arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Kısayollar:** Sıkça kullanılan özellikleri etkinleştirir, devre dışı bırakır ve ayarlar.
- **Süper Cihaz:** Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Vision cihazlar ve diğer cihazlarla iş birliği yaparak sorunsuz kablosuz projeksiyonu, video aktarımlarını ve cihazlar arasındaki özellikleri kolaylaştırır.

- **Akıllı cihazlar:** **AI Life** dahilinde ekli olan cihazları yönetmenize ve idare etmenize olanak tanır.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.


Kontrol Paneli Bölümünü Düzenleme


Kontrol Paneli; kısayol düğmelerinin yerini değiştirme, **Süper Cihaz** özelliğini gizleme ve akıllı ortamları ve akıllı cihazları düzenleme gibi bazı özellik düzenlemelerine izin vererek cihazlarınızı çok daha kolay yönetmenizi sağlar.

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve



simgesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:


- **Kısayol düğmelerini düzenleyebilirsiniz:** **Anahtarları düzenle** düğmesine dokunun, kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için basılı tutup sürükleyin. Ayrıca, sık kullanılan bir gizli kısayol düğmesini kısayol düğmeleri panelinin yukarıdaki gizli olmayan kısmına sürükleyebilir veya daha az kullanılan bir kısayol düğmesini aşağıdaki gizli kısma sürükleyebilirsiniz.
- **Süper Cihaz'ı gizleyebilirsiniz:** Süper Cihaz'ı gizlemek için **Süper Cihaz'ı gizle** düğmesine dokunun. Süper Cihaz'ı görüntülemek için **Süper Cihaz'ı göster** düğmesine dokunun.
- **Akıllı cihazları düzenleyebilirsiniz:** **Cihazları düzenle** düğmesine dokunun ve eklenen akıllı cihazı Kontrol Paneli'nden kaldırmak için akıllı cihazın üst kısmındaki  simgesine dokunun. **AI Life** uygulaması ile ilişkilendirdiğiniz akıllı cihaza aşağıdan dokunun ve Kontrol Paneli'ne ekleyin.


-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Kısayol Anahtarlarını Kullanma


Kısayol Düğmesi Açma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından


kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- İlgili özelliğin ayarlar ekranına gitmek için kısayol düğmesini basılı tutunuz (bazı özellikler tarafından desteklenmektedir).
- Sistem ayarları ekranına gitmek için  düğmesine dokununuz.

Kısayolları Özelleştirme

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın,  > **Anahtarları düzenle** bölümüne gidin, ardından istediğiniz konuma sürüklemek için kısayol düğmesini basılı tutun ve **Bitti** düğmesine dokununuz.

Ses Kontrol Paneli

Oynatmayı yönetin ve istediğiniz zaman ses için kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapın veya kendi cihazınızdan başka cihazlara (mesela mikrofonlu kulaklığa veya hoparlöre) müzik yayını aktarın.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Oynatmayı Yönetme ve Ses Uygulamaları Arasında Sorunsuz Geçiş Yapma

Birden fazla ses uygulaması (**Müzik** gibi) açık haldeyken istediğiniz zaman ses kontrol panelini kullanarak oynatmayı yönetebilir ve ses uygulamaları arasında geçiş yapabilirsiniz.


- 1 Cihazın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve üst kısımda bulunan oynatma denetimi kartına dokununuz.
- 2 Halihazırda kullanılmakta olan ve en son kullanılan ses uygulamaları oynatma denetimi kartında görüntülenecektir; kullanımda olan uygulamanın oynatma durumunu (oynatma, duraklatma ve şarkılar arasında geçiş yapma) yönetebilir veya başka bir ses uygulamasına geçiş yapabilirsiniz.

- Bazı uygulamaların en yeni sürüme güncellenmesi gerekir.
- Ses kontrol paneli yalnızca belli uygulamalar için desteklenmektedir .

Cihazın Sesini Başka Bir Cihaza Aktarma

Cihazınız ses kaynağı bir cihaza (kulaklık, hoparlör veya Vision ürünü gibi) bağlandığı zaman cihazınızda oynatılan sesi bağlı olan ses cihazına gönderebilir ve ses kontrol panelinde oynatma durumunu yönetmeye devam edebilirsiniz.

1 Cihazınızı Bluetooth, **AI Life** veya başka yöntem aracılığıyla bir ses cihazına bağlayın.

2 Kontrol Paneli oynatma denetimi kartının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunun, cihazınızda oynatılan sesin aktarılacağı ses cihazını listeden seçin.

Oynatma denetimi kartında hiçbir ses yayın cihazı bulunmaması halinde cihaz listesini

görüntülemek için  simgesine dokunun.

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuzca Geçiş Yapma

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve gittiğinizde cihazınızda kaldığınız yerden alarak HUAWEI Vision cihazınızda MeeTime aramalarına devam edebilirsiniz.

Kullanmaya Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama


Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve kendi HUAWEI Kimliğinizle giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları yapın:

i **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.



- **Vision için:** Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- **Bluetooth cihaz için:** Bazı Bluetooth cihazlar (Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi), Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra **Süper Cihaz** üzerinden cihazınızla ilişkilendirilebilir.

Yakındaki Cihazlara Bağlanarak Süper Cihaz Oluşturma

i Kontrol Paneli'nde **Süper Cihaz** özelliğini bulamıyorsanız sağ üst köşedeki  simgesine ve ardından **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokunun.

1 İş birliği yapılacak cihazda ve cihazınızda aynı HUAWEI Kimliğine giriş yapın.

2 Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin,

Süper Cihaz bölümünde  veya  simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılacak cihazları arayın.

3 Bağlanılacak cihaza dokunun veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.




MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma

Bir akış şarkısını veya MeeTime aramasını cihazınızdan başka bir cihaza aktarmak için **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve hiçbir ritmi kaçırmadan tam olarak kaldığınız yerden devam edin.

i **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- **MeeTime aramalarını** Vision cihazlara aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, Vision cihazlara **müzik** aktarabilirsiniz.
- **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz ve aktarım türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** ekranını açın, **Süper Cihaz** bölümünden  düğmesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  bölümüne giderek yeni bir cihaz bağlayın.
- 2 Cihazınızda aktarmak istediğiniz görevi (HUAWEI Müzik gibi) çalıştıran bir uygulamayı açın.
- 3 Cihazınızdaki **Kontrol Paneli** dahilindeki **Süper Cihaz** ekranından görevi aktarmak istediğiniz hedef cihaza dokunun veya hedef cihazı bu cihaza sürükleyin ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı


Ekran Görüntüsü Alma

Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.

Kısayol Düğmesiyle Ekran Görüntüsü Alma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol

düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokunun, ardından ekran görüntüsü almak için (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) **Ekran görüntüsü** düğmesine dokunun.

Ekran Görüntüsü Paylaşma veya Düzenleme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Şunları yapabilirsiniz:

- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmi yukarı doğru kaydırın.
- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokunun.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** veya **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Üç parmakla ekran görüntüsü**

(cihaz modelinize göre deęişiklik gösterir) bölümüne giderek **Üç parmakla ekran görüntüsü** özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

2 Ekran görüntüsünü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanın.

Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

1 Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin, (cihaz modelinize göre deęişiklik gösterir), **Ekran görüntüsü** öğesinin yanında bulunan üçgen simgesine dokunun ve açılır pencerede **Kayan ekran görüntüsü** öğesine dokunun. Cihazınız otomatik olarak ekranın en altına kadar kaydırma yaparak ekrandaki içeriğın hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.

2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

Küçük Resmi Aşağı Kaydırarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim görünür. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Küçük resmi aşağı kaydırın. Cihazınız otomatik olarak ekranın en altına kadar kaydırma yaparak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.


Ekranı Kaydetme

Oyun becerilerinizi sergilemek, öğreticiler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için ekrandaki aksiyonu yakalayıp paylaşılabilir videolar oluşturun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma



Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun, ardından ekran kaydını başlatmak için **Ekran Kaydı** düğmesine dokunun.
- 2 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 3 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekranı kaydederken mikrofonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mikrofon simgesine dokunun.

- Mikrofon etkin olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) bir yandan ekranı kaydederken bir yandan da sesinizi kaydedebilirsiniz.
- Mikrofon devre dışı olduğu zaman ( simgesi görüntülenir) sırf sistem tarafından üretilen sesleri (ses dosyası veya video oynatımı) kaydedebilirsiniz.


Metin Girişi Yapma

Celia Klavyeyi Kullanma

Huawei tarafından geliştirilmiş olan **Celia Klavye** güvenli, sezgisel bir klavyedir. Hem verimli konuşarak yazmayı ve el yazısıyla düzgün yazmayı hem de 170'in üzerinde giriş dilini desteklemektedir.

Celia Klavye henüz cihazınızda yüklü değilse **AppGallery** üzerinde Celia klavyeyi bulup yükleyin.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş bölümüne gidip **Celia Klavye**'yi varsayılan klavye olarak ayarlayın.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.



Metin Girişi

Klavye ile yazma

Celia Klavye ile yazmaya başladığınızda, tahmin edilen kelimeleri seçebileceğiniz bir metin kutusu görüntülenecektir.

Konuşarak yazma

Konuşmalarınızı anında yazıya dönüştürün.

- Konuşarak yazma ekranına gitmek için  simgesini basılı tutun.
- Konuşarak yazma ekranında  simgesine dokunarak tercih ettiğiniz dili seçin.

i Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Zengin Medya Giriş

- Klavyede 😊 simgesini basılı tutun, ardından 😊 simgesine dokunun ve farklı emojiiler seçin.
- Klavyede 😊 simgesini basılı tutun, ardından (^.^) simgesine dokunun ve farklı ifadeler seçin.

Başka Bir Giriş Diline Geçiş

Sol alt köşede 🌐 simgesini basılı turun ve açılır pencerede **English(United States)** veya

Diğer diller... seçeneğini seçin. Bunun yanında 🌐 simgesine dokunarak da hızlı bir şekilde giriş dilini değiştirebilirsiniz.

Celia Klavye Ayarları

Temayı ayarlama

Giriş klavyesinde 📄 > **Tema** yolunu izleyerek bir görünüm seçin.

Yazı tipini ayarlama

Giriş klavyesinde 📄 > **Ayarlar** > **Yazı tipi** yolunu izleyerek yazı tipi seçin.

Çoklu Pencere












Çoklu Pencere Düğmesini Düzenleme

Çoklu Pencere düğmesini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz! Uygulamalar ekleyerek ya da kaldırarak veya uygulamaları yeniden sıralayarak Çoklu Pencere düğmesindeki uygulamalar düzenleyebilirsiniz.



i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:

- **Çoklu Pencereyi destekleyen uygulamaları görüntüleme:**  simgesine dokunarak **Diğer uygulamalar** bölümünde Çoklu Pencere özelliğini destekleyen uygulamalara ulaşın.
- **Uygulama ekleme:**  >  yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere düğmesine eklemek istediğiniz uygulamalara, ardından  simgesine dokunun.
- **Uygulama taşıma:**  >  yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Çoklu Pencere düğmesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, düğmede istediğiniz konuma sürükleyin ve  simgesine dokunun.
- **Uygulama kaldırma:**  >  yolunu izleyerek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere düğmesinde istediğiniz uygulamanın sağ üst köşesindeki  simgesine, ardından  simgesine dokunun.

Çoklu Pencere düğmesi varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** anahtarını kapalı konuma getirin.


Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kayan pencere açmak için:

- Cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın. Düğmede istediğiniz uygulamaya dokunarak kayan pencere halinde açın.
- Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırarak En son görevler ekranını açın ve istediğiniz bir uygulamayı kayan pencere halinde görüntülemek için uygulama ön izleme penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.

Kayan pencerenin yerini değiştirmek için:


Kayan pencereyi istediğiniz yere taşımak için pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.

Kayan pencereyi yeniden boyutlandırmak için:


Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyin.

- **i** Kayan pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız, kayan pencere ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük bir kayan pencere halinde daralır.



Kayan pencereyi küçültmek için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:


- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca sola veya sağa sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyiniz.

Tam ekran moduna dönmek için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca yukarı doğru sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca yukarı durum çubuğuna sürükleyiniz.

Kayan pencereyi kapatmak için aşağıdaki yollardan birisini kullanın:


- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca aşağı doğru sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın altında bulunan  simgesine sürükleyiniz.

- **i** Bölünmüş ekran moduna geçmek için: Başlangıç ekranında olmadığınız zaman kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini basılı tutunuz ve ekranın sol ya da sağ kenarına (yatay modda) veya üst ya da alt kenarına (dikey modda) sürükleyiniz.

Uygulamalar için Kayan Pencere Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma


Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak, uygulamalar için hızlıca kayan pencereler bulabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve bu pencereleri kayan çemberde simge durumuna küçülttüğünüzden emin olun.
- 2 Kayan pencerelerin ön izlemesini yapmak için kayan çembere dokununuz:
 - **Kayan pencere ön izlemelerine göz atma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırınız.
 - **Bir uygulamanın kayan penceresini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için kayan pencere ön izlemesine dokununuz.

- **Bir uygulamanın kayan penceresini kapatma:** Kapatmak için kayan pencere ön izlemedeki  düğmesine dokunun.

Ekleri Kayan Pencerede Açma


Belirli uygulamalarda (E-posta ve Not Defteri gibi), bağlantı veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı veya eki kayan pencerede açmak için ilgili öğeye dokunun.
 - **Bağlantı açma:** E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı kayan pencerede açmak için bağlantıya dokunun.
 - **Ek açma:** E-posta uygulamasındaki bir eki (belge, görsel veya video gibi) kayan pencerede açmak için ek ögesine dokunun.

Ekranı Bölerek Çoklu Görev Gerçekleştirme

İstediğiniz zaman kesintisiz çoklu görev yapmak için uygulamaları bölünmüş ekran modunda açın.









- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bölünmüş ekran modu sadece bazı uygulamalarda desteklenmektedir.

Ekranı Bölme

- 1 Başlangıç ekranında uygulama açtıktan sonra cihazın sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere çekmeceğini görüntüleyin.
- 2 Çekmecedeki bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.

Bölünmüş Ekran Modunda Sık Kullanılan İşlemler

Bölünmüş ekran modundayken şunları yapabilirsiniz:

- **Bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapma:** Bir bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunarak bu bölünmüş ekran küçülene kadar basılı tutun, ardından bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapmak için bu bölünmüş ekranı diğer bölünmüş ekrana sürükleyin ve bırakın.
- **Bölünmüş ekran oranını ayarlama:** Bölünmüş ekranların boyutunu karşılaştırmalı olarak ayarlamak için iki bölünmüş ekran arasındaki  veya  simgesini sürükleyin.
- **Bölünmüş ekrandan kayan pencereye geçiş yapma:** Bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve simgeyi sola ya da sağa (dikey modda) veya aşağı (yatay modda) sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Bölünmüş ekranlardan biri kaybolana kadar iki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesini sürükleyin.

Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma


Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Fotoğrafları sürükleyip bırakma: **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- Metin sürüklemesi ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
- Belge sürüklemesi ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.

- Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Tek bir Uygulama için Çoklu Pencere Görünümü

Aynı uygulamaya ait (E-posta ve Not Defteri gibi) iki görev penceresi oluşturabilir ve pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Aşağıda örnek olarak **E-posta** uygulaması verilmiştir.

Tek bir uygulamada çoklu pencere görünümünü etkinleştirmek için:


- 1** Başlangıç ekranında **E-posta** uygulamasını açın.
- 2** Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3** Çekmecedeki E-posta uygulaması simgesini basılı tutun ve uygulama içinde iki pencere açmak için ekrana sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında görsel, metin veya belge sürüklemek için:

- **Görsel sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birinde bir görsel seçip diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birinde bir belge seçin ve diğer pencereye sürükleyin.

Uygulama Penceresini Küçültme veya Ekranı Bölme


Tam ekran modunda istediğiniz zaman uygulama ekranını küçülterek kayan pencereye dönüştürebilir veya başka bir uygulamayla bölünmüş bir ekran oluşturabilirsiniz.


 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimini yapın.

Uygulama penceresini küçültme

Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ilgili uygulamayı küçük kayan pencere


halinde görüntülemek için ekranın alt kısmından sağ üst köşedeki  simgesine doğru yukarı kaydırın. Yatay moddayken video veya oyun uygulamasını küçülttüğünüz zaman küçük kayan pencere otomatik olarak Yatay modda görüntülenecektir.

 Sadece bazı uygulamalar için Yatay modda küçük kayan pencere özelliği desteklenmektedir.





i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz:

- **Kayan pencereyi küçültmek için** pencereyi basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin veya hızlı bir şekilde sola ya da sağa sürükleyin.
- **Kayan pencereyi kapatmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin veya hızlı bir şekilde aşağı doğru sürükleyin.
- **Tam ekran modunda açmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın üst kısmına veya hızlı bir şekilde yukarı doğru sürükleyin.
- **Küçük kayan pencereyi büyütme için** üzerine dokununuz.

i Standart boyutlu bir kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyerek standart boyutlu pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız standart boyutlu pencere, ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük kayan pencere halinde daralacaktır.


Ekranı bölme

- 1 Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ekranın alt kısmından sol üst köşedeki  veya  simgesine sürükleyin.
- 2 Ardından bölünmüş ekran özelliği olan başka bir uygulama açarak her iki uygulamayı da bölünmüş ekran modunda görüntüleyin.

Uygulama Çoğaltıcı'yı Etkinleştirme

Uygulama Çoğaltıcı, tabletiniz yatay düzen modundayken daha kolay çoklu görev işlemleri için uygulamalarda iki pencere (başlangıç ekranı ve içerik ekranı) görüntüler.


 Bazı uygulamalar Uygulama Çoğaltıcı'yı desteklemez.


- 1 Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uygulama Çoğaltıcı** veya **Ayarlar > Uygulamalar ve servisler > Uygulama Çoğaltıcı** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin. Ardından **Uygulama Çoğaltıcı** özelliğini etkinleştirmek istediğiniz uygulamanın yanındaki düğmeyi açık duruma getirin.
 - 2 Uygulama Çoğaltıcı** özelliğinin etkinleştirildiği uygulamayı açın. Ardından uygulamanın başlangıç ekranı, ekranın ortasında görüntülenecektir.
 - 3** Uygulamanın başlangıç ekranında herhangi bir içeriğe dokununuz. Başlangıç ekranı, ekranın sol kısmına geçecek, uygulamanın içerik ekranı ise sağ kısımdaki yeni bir pencerede gösterilecektir.
-  Başlangıç ekranındaki girdinin başka içerik göstermemesi halinde uygulama tek pencere olarak görüntülenmeye devam edecektir. Ekrandaki herhangi bir boş alanda yukarı ve aşağı veya sola ve sağa kaydırarak gezinebilirsiniz.


Uygulama Çoğaltıcı Pencerelerini Düzenleme


Uygulama Çoğaltıcıyı kullanırken uygulama pencerelerini size gereken şekilde ayarlayabilirsiniz: Örneğin soldaki ve sağdaki bölmelerin yerlerini değiştirebilir veya pencereleri kayan pencere halinde açabilirsiniz.

Soldaki ve sağdaki bölmelerin yerlerini değiştirme: Çift bölmeli görünümle birlikte **Uygulama Çoğaltıcı** modu etkin olduğu zaman, hem soldaki hem de sağdaki pencerelerin

üstünde  şeklinde bir kaydırıcı çubuk görüntülenecektir. Kaydırıcı çubuğu basılı tutup sola veya sağa sürüklediğinizde soldaki ve sağdaki bölmeler yer değiştirir. Yer değiştirme işlemi yalnızca halihazırda süren göreve uygulanır, öteki görevlerin görüntülenme biçimine etki etmez.

Kayan pencere açma: **Uygulama Çoğaltıcı** özelliği etkin bir uygulama çift pencere modunda görüntüleniyorken pencerenin üstünde bulunan  şeklindeki kaydırıcı çubuğu basılı tutun, pencereyi ekranın ortasına sürükleyin ve kayan pencere açılınca serbest bırakın. Kayan pencerenin üstündeki kaydırıcı çubuğu basılı tutup eski konumuna sürüklediğinizde, pencere paralel görünüme geri döner.

Pencere boyutlarını ayarlama: Pencerelerin arasındaki  çubuğunu basılı tutun, sola ya da sağa sürükleyin.

İki pencereyi ayırma: Ekranın üst kısmındaki  simgesine dokununuz.

 Kimi ürünler pencere boyutlarını ayarlamayı veya pencereleri ayırmayı desteklemezler.

Akıllı Özellikler

Süper Cihaz

Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuzca Geçiş Yapma

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve gittiğinizde cihazınızda kaldığınız yerden alarak HUAWEI Vision cihazınızda MeeTime aramalarına devam edebilirsiniz.


Kullanmaya Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama



Süper Cihaz özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve kendi HUAWEI Kimliğinizle giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları yapın:

- i Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.
- **Vision için:** Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
- **Bluetooth cihaz için:** Bazı Bluetooth cihazlar (Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi), Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra **Süper Cihaz** üzerinden cihazınızla ilişkilendirilebilir.

Yakındaki Cihazlara Bağlanarak Süper Cihaz Oluşturma

i Kontrol Paneli'nde **Süper Cihaz** özelliğini bulamıyorsanız sağ üst köşedeki  simgesine ve ardından **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokununuz.

- 1 İş birliği yapılacak cihazda ve cihazınızda aynı HUAWEI Kimliğine giriş yapın.
- 2 Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin, **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılacak cihazları arayın.
- 3 Bağlanılacak cihaza dokununuz veya bağlanılacak cihazı bu cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma




Bir akış şarkısını veya MeeTime aramasını cihazınızdan başka bir cihaza aktarmak için **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve hiçbir ritmi kaçırmadan tam olarak kaldığınız yerden devam edin.

i MeeTime: Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- **MeeTime aramalarını** Vision cihazlara aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, Vision cihazlara **müzik** aktarabilirsiniz.





i Süper Cihaz tarafından desteklenen cihaz ve aktarım türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** ekranını açın, **Süper Cihaz** bölümünden  düğmesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  bölümüne giderek yeni bir cihaz bağlayın.
- 2 Cihazınızda aktarmak istediğiniz görevi (HUAWEI Müzik gibi) çalıştıran bir uygulamayı açın.
- 3 Cihazınızdaki **Kontrol Paneli** dahilindeki **Süper Cihaz** ekranından görevi aktarmak istediğiniz hedef cihaza dokununuz veya hedef cihazı bu cihaza sürükleyin ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Huawei Share

Sık Kullanılan Paylaşım Yöntemlerini Üste Sabitleme

Sık kullandığınız paylaşım yöntemlerini (Bluetooth veya e-posta gibi) sistem paylaşım kutusunun üstüne sabitleyerek arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve sevdiğiniz kişilerle kolayca dosya ve içerik paylaşabilirsiniz.

- 1 Paylaşılacak dosyayı basılı tutun ve  simgesine dokununuz.
- 2 Uygulama paylaşım alanında en sondaki ekrana gidene kadar sola kaydırın ve  simgesine dokununuz veya **Tümü** >  (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin.
- 3 Üste sabitlenecek paylaşım yöntemine dokununuz. Bazı uygulamalarda birden fazla paylaşım yöntemi bulunmaktadır. Gerekliğinde başka paylaşım yöntemi de ekleyebilirsiniz.
- 4 Üst kısımda paylaşım yöntemlerini sürükleyerek sıralayın ve  simgesine veya **Bitti** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ögesine dokununuz.

Üste sabitlenmiş paylaşım yöntemine dokunarak da sabitlemeyi kaldırabilirsiniz.








Kamera ve Galeri


Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açın.

2 Ardından:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizörü basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun.  sembolü odaklama karesinin yanında görüldüğünde, yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) özelliğini seçin.  (Otomatik) özelliğini seçerseniz ve kamera loş ışıklı bir ortamda olduğunuzu algılayarsa, vizörde bir flaş simgesi görünür ve fotoğraf çektiğiniz zaman flaş otomatik olarak açılır.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

3 Fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunun.

Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.


1 Kamera >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

2 Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.




3 Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokunun.


Seri Çekim Yapma

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

- 1 Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanıldığından emin olun.
- Seri çekim yapmak için deklanşör düğmesini veya ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken vizörde o ana kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görüntülenecektir.
 Ses düğmesine basarak seri çekim yapma özelliği, sadece belli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.


Tutmak İsteddiğiniz Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

- 1 Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa ( simgesiyle etiketlenmiştir) dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
- Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, tutmak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun.


Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanıza olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokunun. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.
- Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Portre Modu

Göz Kamaştırıcı Portreler Çekme




Portre modu aralarından seçim yapabileceğiniz özel güzellik ve ışık efektleriyle birlikte gelir; böylece deklanşöre bir dokunuş fotoğraf konunuzu en güzel şekilde ortaya çıkarır.



- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.


2 Fotoğraf konusunu vizör içine yerleştirin.

Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.

3 Burada yapabilecekleriniz:

- Güzellik efektlerini etkinleştirme: Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokunun.
Güzellik efektlerini devre dışı bırakmak için ilgili ayarı en düşük seviyeye sürükleyin veya  düğmesine dokunun.
- Işıklandırma efektlerini ayarlama:  düğmesine dokunun ve istediğiniz efekti seçin.
- Işığı telafi etme: Işığın yetersiz olduğu ortamlarda ön kameraya geçtiğinizde ışığı telafi etme özelliğini etkinleştirmek için flaş simgesine dokunabilirsiniz.

Flaş simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin.

 Cihazların hepsinde de bu özellik bulunmayabilir.

4 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.

Pro Modu

Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma

Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

Pro Mod ile Etkileyici Çekimler Yapın






i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

1 Kamera uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Pro** modunu seçin.

2 Burada şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** düğmesine dokunun.

Ölçüm modu	Genel bakış
 Matris	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 Ortalama	Ekran merkezinin çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 Odaklama	Süjenin gözleri gibi belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin.


Perde hızı kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde hızlı hareket eden manzaraları veya nesnelere çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.

- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyiniz. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF** düğmesine dokununuz ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Kullanım senaryoları
AF-S (tek)	Sabit süjeler
AF-C (sürekli)	Hareketli süjeler
MF (manuel)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** düğmesine dokununuz ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapınız. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapınız.


Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

- Depolama formatını seçme: **Pro** modu fotoğrafı farklı formatlarda kaydetmenizi sağlar. İsteddiğiniz formatı seçmek için vizördeki **JPG** simgesine dokununuz.




3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.

- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayınız.

Video Kaydetmek için Pro Modu Kullanma

1 **Pro** moddayken Video moduna geçmek için  simgesine dokununuz. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** simgesine dokununuz.

Ölçüm Modu	Açıklama
 Matris	Tüm çerçevedeki ışığı ölçer. Doğal manzara çekimlerine uygundur.
 Merkez	Ekranın ortasındaki ışığa odaklanır. Portre çekimlerine uygundur.
 Nokta	Süjenin gözleri gibi ekranın küçük bir alanındaki ışığa odaklanır.



- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyiniz.


Düşük ışık koşullarında ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını azaltın.

- Perde hızını ayarlama: **S** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit sahneler veya portreler çekerken perde hızını azaltın. Hareketli sahneler veya nesnelere çekerken perde hızını artırın.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** simgesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. EV değerini düşük ışık koşullarında artırın, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltın.
- Odağı ayarlama: Odak modu seçmek için **AF** simgesine dokununuz.

Odak Modu	Açıklama
AF-S (tek)	Sabit süjelere uygundur
AF-C (sürekli)	Hareketli süjelere uygundur
MF (manuel)	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz hedefe dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** simgesine dokununuz ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığı altında çekim yaparken  simgesine dokununuz. Loş ışıklı ortamlarda  seçimini yapın.

Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.




- Bu özellikler tüm cihazlar tarafından desteklenmez.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları asıl ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.


Video Çekme



Video Çekme


1 Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.


2 Aşağıdaki ayarları düzenleyin:


- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde parmaklarınızı sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Odaklama: Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutun.
- Flaşı açma veya kapatma:  simgesine dokununuz ve  (sürekli açık) veya  (kapalı) seçimini yapın.


Düşük ışık koşullarında video çekmek için ön kamerayı kullanırken flaşı  (sürekli açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera, ortamınızdaki ışık eksikliğinin telafi edilmesine yardımcı olacaktır.


- Güzellik efektlerini ayarlama:  simgesine dokunun ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.



İstediğiniz kare hızını seçmek için  > **Kare hızı** bölümüne gidebilirsiniz.

- Video renklerini ve kontrastlarını iyileştirme:  simgesine dokunun ve **HDR Vivid** özelliğini etkinleştirin.
Bu özellik etkinleştirildiğinde videodaki renkler ve kontrastlar iyileştirilir. Ancak, videonun uyumsuz bir cihazda oynatılması veya uyumsuz yazılım kullanılması idealin altında efektlere yol açabilir. Lütfen bu özelliği etkinleştirirken dikkatli olun.



- Alan tasarrufu sağlayan video formatı seçme:  simgesine dokunun ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.
Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Ancak, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Lütfen bu özelliği etkinleştirirken dikkatli olun.

 Bu özelliklerden bazıları cihazınızda desteklenmiyor olabilir. Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur.

3 Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun.
Video çekmek için arka kamerayı kullanıyorsanız yavaş yavaş yakınlaştırma veya

uzaklaştırma yapmak için  ya da  simgesini basılı tutun.



Mevcut karenin fotoğrafını çekmek için  simgesine dokunun.

4 Kaydı duraklatmak için  simgesine ve kaydı durdurmak için  simgesine dokunun.

Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.


- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Kamera Ayarlarını Yapma


Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.


Görüntü Oranını Ayarlama

Kamera >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.


Konum Etiketini Etkinleştirme

Konum etiketi özelliğini etkinleştirmek için ilk olarak cihazınızın Konum Servislerini

etkinleştirin, ardından **Kamera** >  bölümüne gidin. Ardından fotoğraflarınız ve videolarınız konum bilgileriyle etiketlenecektir.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafa veya videoya dokunabilir ve yukarı kaydırabilirsiniz.

Cihazınızda Konum Servislerini etkinleştirme:


- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için cihazın ekranını sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun ve **Konum** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

Ayna Yansımaları Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokununuz ve ardından **Ayna yansımaları** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ayna yansımaları etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

Ayna yansımaları devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.


Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma


Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.

Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.


Özel Kamera Modu

Sık kullanılan modları kamera başlangıç ekranına taşıyarak Kamera modu ekranının düzenini tercihlerinize göre özelleştirebilir veya modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

 **Fotoğraf, Video** veya **Portre** (veya **Güzellik**) modları **Diğer** bölümüne taşınamaz. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

1 Kamera > Diğer bölümüne gidin ve mod düzenleme ekranına girmek için  simgesine dokununuz.

2 Bir modu basılı tutunuz ve istediğiniz konuma sürükleyin. **Diğer** ekranındaki bir modu kamera başlangıç ekranına taşıyabilir, kamera başlangıç ekranındaki modu **Diğer** bölümüne taşıyabilir veya mod ekranının düzenini modların kullanım sıklığına göre ayarlayabilirsiniz.

 simgesi olan modlar, bu simgeye dokunularak silinebilir.

3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Silinmiş bir modu geri yüklemek için **Kamera > Diğer** bölümüne gidin,  simgesine ve ardından **EKLE** öğesine dokununuz.

Galeriyi Yönetme

Galeri'de Hızlı Arama Yapma

Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

- 1 Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokunun.
- Bu anahtar sözcükle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.

Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma

Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.


- 1 Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.
- Bu anahtar sözcükle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.
Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmemiz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.

 Ekran görüntüleri analiz edilmez.




Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



Albüm Ekleme

- 1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
-  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


Albümleri Sıralama

- 1 Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokunun.
- Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin.
Sıfırla ögesine dokunun veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.


Albüm Görüntüleme Tarzını Ayarlama

Galeri > Albümler bölümüne gidin, üst kısımda bulunan  veya  simgesine dokunun ve bir albüm görüntüleme tarzı seçin.

Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokunun.
- 2**  **> Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1** Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
 - 2** İstenen albümü seçmek için  **> Albüme taşı** düğmesine dokunun.
 - 3** Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
- i** **Tüm fotoğraflar ve Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.
Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme


İstediğiniz fotoğrafı, videoyu veya albümü seçmek için basılı tutun ve **Sil > Sil** bölümüne gidin.

- i** **Tüm fotoğraflar, Favorilerim, Videolar ve Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraflar ve videolar geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için istenilen fotoğrafları veya videoları **Yakın zamanda silinenler** albümünden basılı tutarak seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme







Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.

Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Galeri'deki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma

İçinizin tamamen rahat etmesi için Galeri'deki görselleri, videoları veya albümleri gizleyin.

Öncelikle **Galeri > Albümler** bölümüne gidin. Bu bölümden şunları yapabilirsiniz:


- **Görselleri veya videoları gizleme:** Albümü açmak için dokununuz, gizlemek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve  **Gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve  **Bu albümü gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde  **Gizli öğeler** bölümüne gidin. İsteddiğiniz öğeleri bulmak için görünümü gerektiği şekilde değiştirebilirsiniz. **Gizli öğeler** bölümünde  simgesine dokununuz ve **Fotoğraf görünümü** veya **Albüm görünümü** seçimini yapın.
- **Tek bir albümü gösterme:** Gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz albüme dokununuz ve  **Göster** bölümüne gidin.
- **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde  **Fotoğraf görünümü** bölümüne gidin, gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve **Göster** öğesine dokununuz. Bu işlemden sonra seçilen görseller ve videolar gizlenmeden önce buldukları albümlere geri yüklenecektir.



Resimleri ve Videoları Düzenleme

Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Temel Düzenleme

- 1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafa ve ardından  simgesine dokununuz. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - **Kırpma ve döndürme:** **Kırp** öğesine dokununuz, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğrafı çerçevenin içerisine sürükleyebilir veya fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz. Fotoğrafı döndürmek için **Kırp** öğesine dokununuz ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.



Fotoğrafı belirli bir açıda veya ayna efektiyle döndürmek için  veya  simgesine dokunun.



- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** ögesine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** ögesine dokunun.
- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri ekleme gibi özelliklerle fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için **Diğer** ögesine dokunun.

Ayarla veya **Filtre** özelliğini kullanırken, fotoğrafın düzenlemeden önceki ve sonraki halini karşılaştırmak için **Karşılaştır** ögesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.




2 Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokunun.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

- 1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
- 2 Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmayı yeniden boyutlandırmak için çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutun ve sürükleyin. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokunun. Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metni girmek için genellikle kesikli çizgilerle çevrelenen düzenlenebilir alana dokunun.

3 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  simgesine dokunun.

Fotoğraf Mozaikleme





- 1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaikli bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Kolaj

Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** ögesine dokunun, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** ögesine dokunun.
 - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.
- 2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafi basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.
 - Fotoğrafın görüntüleneni kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
 - Fotoğrafi döndürme: Fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokunun.
 - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.
- 3 Kolajı kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.



Uygulamalar

Not Defteri

Not Oluşturma ve Düzenleme


Not Defteri uygulamasını kullanarak çok geç olmadan ilham aldığınız fikri kayda geçirin. Notları daha ayrıntılı ve zengin kılmak için kontrol listeleri, görseller ve web bağlantıları da ekleyebilirsiniz.

Not Oluşturma

- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz ve başlığı ve içeriği girin.
- 2 Yazı stilini veya içerik dizgisini değiştirmeniz gerektiği zaman ilgili özelliği ekranın alt kısmındaki düzenleme araç çubuğunda bulabilirsiniz.
- 3 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.



Kontrol Listesi Ekleme

İş görevlerini ve almak istediğiniz ürünleri kontrol listesine ekleyin. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra açıklamalar seçerek işinizi ve hayatınızı daha kolay organize edebilirsiniz.

Not Defteri uygulamasında not oluşturduğunuz zaman  simgesine dokununuz. Daha sonra şunları yapabilirsiniz:

- **Listeye madde ekleme:** İçi boş dairenin hemen yanına metin girin ve başka bir madde girmek için sonraki satıra gidin.
- **Bir maddeyi bitti şeklinde işaretleme:** Bir maddeyi bitti şeklinde işaretlemek için ilgili maddenin yanındaki içi boş daireye dokununuz.

Nota Görseller Ekleme

- 1 **Not Defteri** uygulamasında not oluştururken görsel eklemek için  simgesine dokununuz ve **Fotoğraf çek** ya da **Galeriden seç** seçeneğini seçin. Not içine eklenen görselin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin.
- 2 Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Nota Web Sayfası İçeriği Ekleme


Not Defterine web sayfası içeriği veya metni ekleyerek hızlı bir şekilde not oluşturun. Notun içine eklenmiş web sayfası bağlantısına tıklayarak ilgili web sayfasını açın ve ayrıntılarını görüntüleyin.



 İçerik paylaşımı tüm uygulamalarda desteklenmez.

- 1 Bir web sayfasına göz atarken paylaşmak istediğiniz içeriği (mesela web sayfasını veya web sayfasındaki metni) seçin.
- 2 Paylaşım düğmesine dokununuz ve **Not Defteri** uygulamasını seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları takip ederek paylaşılan içeriği mevcut bir nota ekleyin veya yeni bir not oluşturun.

Diğer Uygulamalardan İçerik Sürükleyerek Notlar Oluşturma

Kısa sürede, bilgilendirici notlar oluşturmak için HUAWEI Tarayıcı ve Dosyalar gibi uygulamalardan Not Defteri'ne metin, görseller ve dosyalar sürükleyin. Ayrıca notların içindeki öğeleri tek tek (mesela metni, görselleri, ses ve video dosyalarını ve belgeleri) seçip sürükleyerek de yeni bir not oluşturabilirsiniz.

 Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.




- 1 **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin ve  düğmesine dokununuz.
- 2 Eklemek istediğiniz içeriği (ilgili uygulamalardan) seçin ve Not Defteri'ne sürükleyin.
 - **Diğer uygulamalardan sürükleme:** Dosyalar uygulamasını bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, metni, görselleri veya dosyaları seçip basılı tutun ve istediğiniz nota sürükleyin.
 - **Notlar arasında sürükleme:** Başka bir notu bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, istediğiniz öğeleri seçin (metin, görseller, ses ve video dosyaları ve belgeler dahil) ve hepsini aynı anda basılı tutup istediğiniz nota sürükleyin.
- 3 Bir notu düzenlerken, birden fazla öğe türü seçebilir ve basılı tutup sürükleyerek not içinde yerlerini değiştirebilirsiniz.
- 4  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesine Öğe Ekleme ve Hatırlatıcı Ayarlama






Yapılacaklar listesine öğe ekleyin ve bunlar için zaman tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.

- 1 **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesine dokununuz.
- 2 Yapılacaklar öğesini girin,  simgesine dokununuz, yapılacaklar öğesi için bir zaman belirleyin ve **TAMAM** düğmesine dokununuz.
- 3 Yapılacaklar öğesini önemli olarak işaretlemek için  simgesine dokununuz. Yapılacaklar öğesini önemli olarak işaretlemeniz halinde ekran kilitliken tam ekran hatırlatıcısı ile bir uyarı alırsınız.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokununuz.









Belge veya Kart Tarama

Not Defteri uygulamasında cihazınızın kamerasıyla görsel veya belge tarayarak (mesela kimlik kartı, banka kartı veya başka türlü bir evrak) hırsızlığa karşı koruma filigranı ile birlikte Not Defterine not halinde kaydedebilirsiniz.

Belgeler Tarayarak Notlar Oluşturma

- 1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Belge tara** yolunu izleyin.
 - 2 Kamerayı taramak istediğiniz görsellere veya belgelere çevirin ve  düğmesine dokunarak bu belgeleri veya görselleri tek tek veya arka arkaya tarayın.
 - 3 Ardından **Metni çıkart** > **Kaydet** yolunu izleyin, **Görselleri ve metni kaydet** ya da **Yalnızca metni kaydet** seçeneğini seçin ve  simgesine dokunun.
-  Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Kartları ve Evrakları Tarayarak Depolama

- 1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Kart ekle** yolunu izleyin.
- 2 Kamerayı taramak istediğiniz evraklara çevirin ve  düğmesine dokunarak evrakları tek tek veya arka arkaya tarayın. Taranmış kopyaları ön izlemek için  simgesine dokunun.
- 3 (İsteğe bağlı) Görüntüyü düzeltmek istediğiniz takdirde sol üst köşedeki  simgesine dokunarak tarama ekranına geri dönün. Arkasından küçük resme dokunun, görüntüyü kendiniz düzeltin ve  simgesine dokunarak taranmış kopyayı ön izleyin.
- 4 (İsteğe bağlı) Taranmış kopyaya filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** seçeneğine dokunun.
- 5  simgesine dokunarak değişiklik yapılmış taranmış kopyayı nota ekleyin.
- 6  simgesine dokunarak notu kaydedin.

Notlar Arama ve Notları Sıralama

Notları Hızlı Bir Şekilde Arama

Anahtar sözcükler (mesela not başlıklar, belli bir metin içeriği veya ek isimleri) kullanarak Not Defteri içinde notlar arayın; bu, hiç olmadığı kadar kolay.

- 1 **Not Defteri** uygulamasını açın, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramaya başlamak için anahtar sözcük yazın.
- 2 Notlar, anahtar sözcüklere göre görüntülenecektir. Daha isabetli aramalar için anahtar sözcük girmeye devam edebilirsiniz.

Klasör veya Defter Ekleme

Farklı not türlerini klasörler veya defterler oluşturarak depolayın. Not Defterinde renk kodlu etiketler ekleyerek dijital defterler bile oluşturabilirsiniz.

Not Defteri uygulamasına gidin ve **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ögesine dokununuz.

Burada şunları yapabilirsiniz:



- **Klasör oluşturma:** **Yönet** > **Yeni klasör** yolunu izleyin, klasörü yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- **Defter oluşturma:** İsteddiğiniz bir klasörü açın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, renk etiketi seçin, defteri yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Bir klasörü veya defteri yeniden adlandırmak veya silmek için **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin ve klasöre veya deftere dokunarak klasörü veya defteri yeniden adlandırın ya da silin.

 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.


Notları ve Yapılacakları Kategoriye Göre Sınıflandırma

İçeriğe daha kolay geri dönüp bakmak için notları veya yapılacakları klasöre ve kategoriye göre ayrılmış defterler halinde sınıflandırın.


- **Üste not sabitleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak notu üste sabitleyin.
- **Favorilere not ekleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak favorilere sabitleyin.

Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokununuz ve **Favorilerim** bölümüne gidin.

- **Başka deftere not veya yapılacak ögesi taşıma:** **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar**

listesinde istediğiniz bir not veya yapılacak ögesi üzerinde sola kaydırın,  simgesine dokununuz ve hedef defteri seçin.



Sınıflandırmak istediğiniz notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, birden fazla öğenin


yanındaki onay kutularını seçin veya üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunarak bu öğeleri partiler halinde hedef kategoriye taşıyın.

Notları Kilitleme


Gizliliğinizi korumak için Not Defteri uygulamasına Uygulama Kilidi vurabilir veya belli bir not için şifre belirleyebilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar** > **Güvenlik** > **Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Not Defteri** uygulamasının yanındaki anahtarı etkin konuma getirin.

- **Tek bir notu kilitlemek için Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, kilitlemek istediğiniz notu açın,  > **Kilit ekle** yolunu izleyin, ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin ve  simgesine dokununuz.

Not kilidini kaldırmak için, notu açın ve  > **Kilidi kaldır** yolunu izleyin.

Cihazınız parmak izi ile veya yüz ile kilit açmayı destekliyor ve parmak izinizi veya yüz verilerinizi de kaydettiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek hızlı kimlik doğrulamayı


kullanabilirsiniz: **Not Defteri >  > Ayarlar > Not kilidi** bölümüne gidin ve **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ve **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.

Not Defteri Öğelerini Paylaşma ve Dışa Aktarma


Not Defteri uygulamasındaki notları veya yapılacakları başka kişilerle paylaşın. Notları görsel, TXT dosyası veya başka formatlar halinde dışa bile aktarabilirsiniz.

Notları veya Yapılacakları Paylaşma


- **Tek bir notu veya yapılacaklar öğesini paylaşmak için: Tüm notlar** veya **Tüm**

yapılacaklar listesinde paylaşmak istediğiniz notu veya yapılacaklar öğesini açın ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Görsel olarak paylaş, **Metin olarak paylaş** veya **Başka bir cihaza gönder** seçeneğine dokunarak not paylaşabilirsiniz.

- **Birden fazla not paylaşmak için: Tüm notlar** listesinde paylaşmak istediğiniz bir notu basılı tutun, birden fazla not seçin ve  simgesine dokununuz. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.



Notları Dışa Aktarma


Not Defteri > Notlar bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz notu açın ve  simgesine dokununuz. Paylaşım bölümünde şunları yapabilirsiniz:

- **Görsel halinde dışa aktarma: Görsel olarak paylaş > Görseli kaydet** yolunu izleyin. Dışa aktarılan görseli **Galeri**'de bulacaksınız.
- **Belge halinde dışa aktarma: Belge olarak dışa aktar** seçeneğine dokununuz, ekrandaki talimatları takip ederek size gereken belge formatını seçin ve işlemi tamamlayın. Önceden kaydettiğiniz notları görmek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Documents** klasörünü bulun ve ardından **NotePad** seçeneğine dokununuz.
- **Belge olarak dışa aktar** özelliği sırf el yazısıyla oluşturulmuş notlar için sunulmamaktadır. Öteki not türleri ise **Belge olarak dışa aktar** seçeneğini seçtiğiniz zaman TXT veya HTML dosyaları halinde dışa aktarılabilir.

Notları veya Yapılabakları Silme

Notları veya yapılabakları aŖağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** listesinde bir not veya yapılabaklar öęesi üzerinde sola kaydırın ve silmek için  simgesine dokunun.
- Silmek istedięiniz notu veya yapılabaklar öęesini basılı tutun, silmek istedięiniz dięer notlara veya yapılabaklar listesi öęelerine ait onay kutularını seęin veya onay kutularının üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bu öęeler silindikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** seęeneęine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen kayıtlarını görebilirsiniz. Silinen bir öęeyi geri yüklemek için ilgili öęeyi basılı tutun veya öęeye ait ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokunun.


Ayarlar


Ekran ve Parlaklık

Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz. **Göz Konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına gitmek için **Göz Konforu** düğmesini basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve daha az mavi ışık verildiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama


Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.













Bildirimler ve durum çubuğu

















Bildirim ve Durum Simgeleri

-  Ağ durumu simgeleri, bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen özellikler cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerden bazıları cihazınızla ilgili olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı


	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ üzerinden ağ geçişi yapılıyor
	Wi-Fi bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 özelliğini destekliyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı, ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ özelliğini destekliyor		Alarm kuruldu
	Pil boş		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin

	Mikrofonlu kulaklık baęlı		Projeksiyon cihazı baęlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Yeni mesaj
	Sessiz mod		Titreşim şekli
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	NFC etkin		Dięer bildirimler

Bildirimleri ve Durum Çubuęunu Yönetme

Uygulama Bildirimlerini Üste Sabitleme

Uygulama bildirimlerini ařaęıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bildirim panelinin üstüne sabitleyebilirsiniz:

- Ekranın sol üst kenarından ařaęı doğru kaydırarak bildirim panelini açın, istedięiniz bir bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Üste sabitle** seçeneęine dokununuz.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuęu** bölümüne gidin, bildirimlerini sabitlemek istedięiniz uygulamayı basılı tutun ve **Üste sabitle** seçeneęini etkinleřtirin.


Belirli Uygulamaların Bildirimlerini Yönetme

Bir uygulamanın bildirim modunu ve zil sesini ayarlayabilir veya belirli bir bildirim türü için bildirim efektini ayarlayabilirsiniz.


Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuęu bölümüne gidin, bir uygulamaya dokunarak bildirim yönetimi ayrıntıları ekranını açın ve söz konusu uygulamaya ait bildirimleri etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın. Bildirim modunu ařaęıdaki şekilde uygulama içinden de ayarlayabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimler:** Bu düęme açıldıęında bildirimler yalnızca Bildirim Panelinde görüntülenecek; başlıklar, kilit ekranı bildirimleri veya durum çubuęu simgeleri halinde görünmeyecektir ve cihazınız çalmayacak veya titremeyecektir.
- **Kilit ekranı ve Başlıklar:** Bildirim görüntüleme yöntemini seçmenize olanak saęlar.
- **Bildirim sesi: Sadece zil sesi ve Yalnızca titreşim** gibi zil sesi ve titreşim modunu deęiřtirin.
- **Kesintilere izin ver:** Bir uygulama için etkinleřtirildięinde cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda da bu uygulamadan bildirim almaya devam edebilir.

- **Farklı bildirim türleri için belirli modları uygulama:** BİLDİRİM TÜRÜ bölümünde uygulama için bu tür bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir seçeneğe (**Servis bildirimleri** gibi) dokununuz. Ayrıca her bir bildirim türü için özel bildirim sesleri ve bildirim görüntüleme yöntemleri ayarlayabilirsiniz.

 Bildirim türleri, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.

Ayrıca ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açabilir, bir bildirim

sola kaydırabilir ve  > **Diğer ayarlar** bölümüne giderek ilgili uygulamaya ait bildirimleri yönetebilirsiniz.

 Bazı ürünler titreşim efektlerinin ayarlanmasını desteklemez.

Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bu özellik etkinleştirildikten sonra ekran kilitlendiğinde bildirimler ekranda görüntülenecek fakat ilgili içerikler görüntülenmeyecektir. Gizliliğinizi korumak için içeriği yalnızca ekran kilidi açıldıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):


- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** özelliğini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranı bildirimleri** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçimi yapın.

Bildirim Gelince Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmanızın ardından bildirim alındığında cihaz, kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belli bir uygulamadan gelen bildirimlerle rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:

- Uygulamadan bildirim alınca bildirim panelindeki bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** yolunu izleyin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, kendisine ait bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup uygulamaya dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve uygulamanın yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin.

Durum Çubuğunu Basit Görünüme Ayarlama


Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Basit görünüm** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yaptığınız zaman varsayılan olarak cihazın durum çubuğunda yalnızca aşağıdaki sık kullanılan simgeler görüntülenecektir: saat, Wi-Fi ağı, hat sinyali ve pil seviyesi.

Biyometri ve Şifreler

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Tanımayı Kurma

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
Kilit ekranı şifresini belirlemediyseniz ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin.
- Bazı cihazlar, cihazı kaldırdığınızda ekran uyandırmayı destekler. Cihazınızda **Uyandırmak için kaldır özelliğini etkinleştir** ayarı seçeneğini bulursanız gerektiğinde bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.
 Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Başlayın** seçeneğine dokunun, yüzünüzü cihazınızın önüne getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek yüz verilerinizi kaydedin.

Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza en fazla beş yüz profili ekleyebilirsiniz; bu şekilde cihazınızı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek yüz verileri ekleyin.

Yüz ile Kilit Açma Özelliğini Ayarlama

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokunun ve kilit açma yöntemi seçin.

- Kilidi doğrudan aç:** Yüz tanıma başarılı olduğunda ekran kilidi açılacaktır.
- Kilit açmak için kaydır:** Yüz tanıma başarılı olduktan sonra ekran kilidini açmak için ekranı kaydırın.

Belirli cihazlar da **Göz teması gereksin** özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, **Yüz Tanıma** ekranından etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, cihazın kilidini yüzünüzle açarken gözlerinizi açık tutmanız gerekir.

- **i** • Yüz ile kilit açma özelliğini devre dışı bırakmak isterseniz **Cihazın kilidini aç > Kapalı** seçeneğine dokunun.
- PrivateSpace'i etkinleştirdiyse yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace alanında kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama Kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme

Yüz Tanıma ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokunun ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

- **i** Kilit açma amacıyla kullanılacak herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranına giderek:

- **Belirli özelliklerin yüz verilerinize erişmesini engelleyin:** Yüz verilerinizi kullanmalarını engellemek için **Cihazın kilidini aç, Uygulama Kilidi erişimi** veya diğer özellikleri devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda yüz verileriniz silinmez.
- **Yüz verilerini silin:** **Yüz profilleri** bölümünde silinmesini istediğiniz yüz verilerinin adına dokunun ve ardından veriyi silmek için **Sil > Sil** bölümüne dokununuz.


Güvenlik

Güvenlik Merkeziyle Cihazınızı Kilit Altında Tutma

Güvenlik Merkezi size hem cihazınızın güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verir hem de kullanışlı ipuçları sağlar; böylece çeşitli üst düzey güvenlik tedbirlerini almak daha kolay hale gelir.

Cihazınızın Güvenlik Durumunu Öğrenme

Cihazınız, hem aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olan cihazların hem **Süper Cihaz** aracılığıyla bağlanmış cihazların hem de bu cihazın güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Tüm bu cihazlar hakkında güvenlik ipuçları ve kayıtlar da görüntüleyebilirsiniz.

 Bu özellik, sadece HarmonyOS 3 veya üzeri sürümlerin yüklü olduğu telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenecektir.

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin. Cihazınız, hem aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış olan cihazların hem **Süper Cihaz** aracılığıyla bağlanmış cihazların hem de bu cihazın güvenlik durumunu görüntüleyecektir.

Yeşil renkli sembol, cihazınızın iyi durumda olduğuna işaret eder. Sarı renkli sembol, cihazınızın güvenlikle ilgili riskler taşıdığına işaret eder. Kırmızı renkli sembol, cihazınızın yüksek risk taşıdığına ve hemen optimize edilmesi gerektiğine işaret eder.

Bu cihaz seçeneğine dokunduğunuzda yapabileceğiniz işlemler:

- **Güvenlik özelliklerini görüntüleme ve ayarlama:** Bu cihaz, kendisiyle ilgili mevcut güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Özelliklere tek tek dokunarak her birini ayarlayabilir veya etkin duruma geçirebilirsiniz. Mesela, **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunduktan sonra ekrandaki talimatları takip ederek parola belirleyebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili öneriler görüntüleme:** Bu cihaz, cihaz ayarları esas alınarak oluşturulmuş, güvenlikle ilgili öneriler sunacaktır. Gösterilen her bir önerinin yanındaki düğmeye çekinmeden dokunabilir ve ekrandaki talimatları takip ederek koruma tedbirlerinizi optimize edebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili en son kayıtları görüntüleme:** Bir liste halinde sıralanmış en son güvenlik kayıtlarınızı görebilir ve cihazınızı nasıl koruyacağınızı daha iyi kavrayabilirsiniz.

Güvenlik durumunu görmek için bağlı olan bir cihaza dokununuz. Ayarları düzenlemek isterseniz ilgili cihaz hakkında ekranda gösterilen talimatları takip edin.


Cihazınız için Güvenlik Özelliklerini Ayarlama

Ayarlar > Güvenlik bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz özelliklere (mesela **Uygulama Kilidi** ile **Şifre Kasası**) öğelerine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

Cihazınızda Güvenlikle İlgili Öneriler Görüntüleme

Cihazınızda tavsiye edilen güvenlik tedbirlerini görüntüleyin ve tedbirlerden her birini kendi içinde değerlendirerek uygulayın.

Bunu gerçekleştirmek için, **Ayarlar** > **Güvenlik** bölümüne gidin ve optimize etmek istediğiniz önerinin yanındaki düğmeye dokununuz veya ekrandaki talimatları uygulayarak ilgili ekrana gidin ve ayarları optimize edin.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Aynı öneriyi iki kez yok saymanız durumunda sistem artık hatırlatmada bulunmayacaktır.

Gizlilik

Cihazınızdaki Gizlilik Ayarlarını Görüntüleme ve Yönetme

Gizlilik merkezini ziyaret ederek cihazınızdaki gizlilik izinlerine, uygulama gizlilik davranışı kayıtlarına ve gizlilik ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bir uygulama hassas bir bilgi ile işlem yaptığı zaman, cihazınız gerektiğinde, vakit geçirmeden düzeltme yapabilmeniz için gerçek zamanlı şekilde sizi bilgilendirecektir.

- Gizlilik davranışı kayıtları sırf cihazınızda analiz edilip görüntülenir, bulut üzerine karşıya yüklenmez.
- Kimi sistem uygulamaları, izinleri kullanırken izinlerin kullanıldığına dair hatırlatıcılar veya gizlilikle ilgili öneriler görüntülemeazler.

İzne Erişim Bildirimleri Görüntüleme

Cihazınız, halihazırda kullanılmakta olan hassas bilgiler hakkında durum çubuğunda gerçek zamanlı şekilde size bilgi verecek ve uygulama bilgilerini Kontrol Panelinde görüntüleyecektir. Bu aşamadan sonra her bir durumu kendi içinde değerlendirerek bu izinleri yönetebilirsiniz.


Örneğin bir uygulama, mikrofon iznini kullandığı zaman durum çubuğunda mikrofon simgesi gösterilecektir. Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Panelini** açabilir ve üst kısımda hangi uygulamanın söz konusu izni kullandığına bakabilirsiniz.

İlgili uygulamaya ait en son hassas izin kayıtlarını görmek veya ilgili uygulamaya ait belli bir izni devre dışı bırakmak için uygulamanın adına dokununuz.

- Gerçek zamanlı erişim bildirimini, sadece belli hassas izinler söz konusu olduğunda desteklenir.

Hassas İzin Kayıtlarını Görüntüleme

Hassas izin kullanımı ve son uygulama gizlilik davranışı ile ilgili kayıtları gizlilik panosunda bulabilirsiniz.

Bunun için **Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin ve izin simgesine, uygulama simgesine veya gizlilik panosunda izin simgesinin yanındaki  simgesine dokununuz.

Kilit ekranı veri erişimi, sık gerçekleştirilen veri erişimleri ve uygulama gizlilik davranışı hakkındaki kayıtları görüntülemek için **Tüm geçmişi görüntüle** öğesine dokununuz.

Bu tür kayıtların görüntülenmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Gizlilik** ekranının sağ üst

köşesinden • • > **Gizlilik raporunu devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Görsel Gizliliği Korumalarını Güçlendirme

Üçüncü taraf uygulamaların, görsellerden arka planda hassas bilgiler toplama ihtimalinden veya sosyal medya üzerinde görseller paylaşırken paylaşılan görsele ait bilgilerin sızma ihtimalinden kaygılandığınız zaman içiniz rahat olsun: Tek yapmanız gereken **Görsel gizliliği** özelliğini etkinleştirmek.


Ayarlar > **Gizlilik** bölümüne gidin, önce **Görsel gizliliği** özelliğine dokunun, ardından **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirilince sistem uygulamaları (mesela **Galeri**) haricinde, üçüncü taraf uygulamalar, hassas görsel bilgilerini (mesela görsellerin çekildiği konumları, cihaz modellerini ve çekim saat ve tarihlerini) toplayamazlar.

Gizliliğinizi Nasıl Koruyacağınıza Dair İpuçları Alma

Cihazınız gizlilik ayarlarının risk teşkil ettiğini veya iyileştirebileceğini algıladığı zaman, uygulaması kolay kullanışlı ipuçları sağlayacaktır.

Ayarlar > **Gizlilik** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak her önerinin yanındaki düğmeye dokunun.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunun. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

Tablet Hakkında

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: AGS5-W09

HarmonyOS 3_01