

**HONOR Magic8 Lite** <sup>5G</sup>

**Kullanım Kılavuzu**

**HONOR**

# İçindekiler

## Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	1
Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme	1
Mobil Aęa Baęlanma	2
Wi-Fi Aęına Baęlanma	6
Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme	8
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	11
Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma	13
Ses Seviyesini Ayarlama	14
Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma	16
Telefonu Deęiřtirme	16

## Düşünceli AI Öneriler

AI Öneriler	18
-------------	----

## Honor Connect

Akıllı İř Birlięi	19
MagicRing	20
Baęlı Uygulamalar	21
Baęlı Arama	23
Baęlı Bildirim	24
Aę paylařımı	25
Ekran paylařımı	26
Kulaklık Paylařımı	27
Saat ile İř Birlięi	27
Honor Telefon ve Bilgisayar Arasında Ekran Paylařımı	28
Telefon ve Honor Harici Bilgisayar İř Birlięi	30
Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylařımı	32
Kolay Projeksiyon	33
Honor Yazdırma	34
Honor Share	35
Honor Kimlięi ile Giriř Yapma	39

## Video Oluřturma

Temel Fotoęrafılık	40
Fotoęraf ekme	41
Video ekme	47
Grsel Dzenleme	52
Video Dzenleme	57
Grsel ve Video Grntleme	60

## Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı	68
Honor Sihirli Portal	69
Sihirli Kapsül	71
AI Çeviri	72
Ses kalitesi ve efektler	73

## İpuçları

Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme	74
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	74
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma	76

## Uygulamalar

Uygulamalar	82
Kişiler	83
Telefon	85
Takvim	89
Saat	92
Not Defteri	93
Honor Docs	100
Ses Kaydedici	104
E-posta	105
Hesap Makinesi	105
El Feneri	106
Pusula	107
Ayna	107
İkiz Uygulama	108
Sistem Yöneticisi	108
Device Clone	110

## Ayarlar

Wi-Fi	111
Bluetooth	112
Mobil Ağ	113
Diğer Bağlantılar	117
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	121
Ekran ve Parlaklık	126
Sesler	131
Bildirimler	134
Biyometri ve Şifre	135
Uygulama	139
Pil	139
Depolama	141
Güvenlik	142

	İçindekiler
Gizlilik	145
Erişilebilirlik	147
Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama	155
Sistem ve Güncellemeler	156
Telefon Hakkında	160

# Bilgi Edinme

## Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

### Cihazı alıřtırmak için Gezinti Düęmesini Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Gezinti Düęmesi** özellięini etkinleřtirin.

Gezinti düęmesi görüldükten sonra, řunları yapabilirsiniz:


- Düęmeyi istedięiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düęmeye dokunun.
- Bařlangıç ekranına geri gitmek için düęmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düęmeyi basılı tutun, ardından sola veya saęa kaydırın.

### Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

#### Hareketleri Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimi yapın.

Ardından řunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangıç ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzünderken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için bir kartı ařaęı kaydırın. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  düęmesine dokunularak toplu olarak silinmez.

## Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma

### Yeni Cihaza Veri Tařımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kiřiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir řekilde tařımanıza olanak tanır.

## Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

## Ekranı Kilitleme

Telefonu bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya

## Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

## Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

## Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

## Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanıldığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

## Parmak İzi ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekran açıldıktan sonra, ekranda parmak izi simgesi görüntülenir. Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla simgeye dokununuz.

## Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

## Mobil Ağa Bağlanma

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 **Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
  - **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 **Veri kullanımı** ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

## Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

**Sistem Yöneticisi** dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.


Telefonunuz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

## Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

### Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

**Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyın. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

### Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

## Ađınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ađ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ađını paylaşın.

## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ađ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

### SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Mobil ađ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

### SIM Kartınızı Adlandırma

SIM kartlarınızı daha kolay tanımlamak ve yönetmek için onlara ad verebilirsiniz. Örneğin bir SIM kartınızı "İş" kartı olarak, diğerini ise "Kişisel" kart olarak işaretleyebilirsiniz.

**Ayarlar > Mobil ađ > SIM yönetimi** adımlarını takip edin ve SIM kartı adını düzenlemek için



simgesine dokunun.

Telefonunuzun **SIM yönetimi** arayüzünde  simgesi yoksa bir SIM kartı seçebilir ve SIM kartına ad vermek için **Kart adı** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

## Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartlarını Ayarlama

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2'yi varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

### SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

**i** Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

- 1 Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.
- Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

### Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.
- 1** simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

**i** Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

### 5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- i** • 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

## Wi-Fi Ağına Bağlanma

## Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler


İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim

- Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- 1 **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.


Durum çubuğunda  görüntülediğinde telefon internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

### Kare kod tarayarak bağlantı

- 1 **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
  - 2 Ağı paylaşan telefonda ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
  - 3 Ağa bağlamak istediğiniz telefonla kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
- Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

### Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- 1 Alıcı cihazda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
  - Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

## Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

### Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

### Servis kartları

Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

### Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

### Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek

için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

### Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

### Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart deęiřtirme: Tm kartları grntlemek iin yıęılmış kartları yukarı veya ařaęı kaydırın.
- Kartları grntleme: Ayrıntıları grntlemek iin bir karta dokununuz.
- Kartları geniřletme: Yukarı veya ařaęı doęru uzun bir kaydırma hareketi ile tm kartları geniřletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seeneęini sein.
- Kart seti kaldırma: Yıęılmış kartlara basılı tutunuz ve kaldırma seeneęini sein.

### Servis kartı silme

Servis kartını basılı tutunuz, aılan listeden **Sil** seimi yapınız, ardından kartı silmek iin onay kutucuęundan **Sil** dęmesine dokununuz.

### Byk klasrler

Uygulamalarınızı byk klasrlerde saklayınız. Bunlara klasr amadan eriřebilir, bařlangı ekranıyla etkileřiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

### Geniř Klasre Geme

Kk klasr basılı tutunuz ve **Byt** dęmesine dokununuz.

- **i** Klasrde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda saę alt křede "dięer uygulamalar" simgesi grntlenecektir.

### Uygulamayı Geni Klasrde Etkinleřtirme

Uygulamayı etkinleřtirmek iin geniř klasrdeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniř klasr bytmek ve daha fazla uygulama grntlemek veya amak iin geniř klasrn saę alt křesindeki "dięer uygulamalar" dęmesine dokununuz.

### Geniř Klasrde Daha Fazla İřlem

Geniř klasrleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak iin geniř klasr basılı tutunuz.

Uygulama ekleme veya silme: Geniř klasr aınız, **+** dęmesine dokununuz ve uygulama eklemek veya silmek iin ekrandaki talimatları uygulayınız.

### Kk Klasre Geme

Kk klasre geirmek iin geniř klasr basılı tutunuz ve **Kt** dęmesine dokununuz.

### Uygulama nerileri

**Uygulama nerileri** gnlk hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları nermektedir. Mevcut ihtiyalarınıza gre uygulamalara ve servislere eriřimi daha verimli hale getirir.

### Uygulama nerileri zellięini Etkinleřtirme

**Uygulama nerileri** kartı varsayılan olarak bařlangı ekranında n ykldr.

**Ayarlar > Honor AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri** bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

### Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.



### Uygulamanın önerilmesini durdurma


Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokununuz. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

### Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme

- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
- 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.
- 3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.


 Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.


### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

## Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

 Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

## Kontrol Merkezi

Telefonun kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

## Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokununuz. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.



Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.

## Akıllı Önerilen Kısayol Düğmelerini Kullanma

**AI Öneriler** uygulamasının akıllı yetenekleri sayesinde /telefonunuz, kısayol tuşlarının kullanım sıklığını ve senaryolarını akıllı bir şekilde algılayabilir. Doğru zamanda, ihtiyaç duyabileceğiniz yaygın olarak kullanılan kısayol işlevlerini aktif olarak önererek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Kullanıldıkça öneriler daha doğru hale gelmeye başlar.





































## Kontrol Merkezini Özelleştirme











- **AI Öneriler paneli ve Düğme paneli özelleştirme:**  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokununuz ve kısayol düğmesine dokunup basılı tutarak sıralamak, eklemek veya gizlemek için sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **MagicRing cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme:** **MagicRing** Cihaz iş birliği sayfasını kapatmak veya girişini göstermek için  > **MagicRing'i gizle** (veya **MagicRing'i göster**) seçeneğine dokununuz.

## Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

## Yaygın Bildirim ve Durum Simgeleri Hakkında Bilgiler

- i** Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevler desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler telefonunuzda olmayabilir. Lütfen gerçek telefonun ekranına bakın.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	HSPA ağına bağlı		HSPA+ ağına bağlı
	Tam sinyal		Dolaşım
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart yok
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Şarj oluyor		Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi
	Süper şarj oluyor		Pil zayıf
	Kablosuz hızlı şarj		Hızlı şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Kablosuz SuperCharge
	Bluetooth etkin		Kablosuz şarj
	Bluetooth cihaza bağlı		Telefonda Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Bluetooth cihaz pili
	Konum servisleri etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin

	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor ve arama cevaplanamıyor veya yapılamıyor.
	Cevapsız arama		VoLTE HD etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcı alındı		Yeni e-posta alındı
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj
	Uçak modu etkin		



## Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

### Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


#### Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.

#### Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirim silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

#### Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirim sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**

## • Diğer ayarlar

- Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

## Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

# Ses Seviyesini Ayarlama




## Ses Ayarlarını Yapma

### Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

### Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

**2** Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokununuz.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

**Ses**, **Titreşim**, ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Sesler ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

### Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

**Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- Zil sesi
- Bildirimler
- Alarmlar
- Müzik, Videolar, Oyunlar
- Aramalar

## Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

### Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde telefonu sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### Ses seviyesini azaltmak için telefonu kaldırma

Arama geldiğinde zil sesinin seviyesini azaltmak için telefonu kaldırın.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Sesi azaltmak için kaldır** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### Zil Sesini ve Titreşimi Değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun.

**2** Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- Zil sesi ayarlama.  
Ön tanımlı zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki sesli içeriklerden birini mesaj sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** seçeneğine dokunun.  
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- Titreşimi ayarlama  
Beğendiğiniz titreşimi seçmek için **Titreşim** seçeneğine dokunun.

### Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

**Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Yüksek Ses Seviyesi modunu ayarlama

Gürültülü ortamlarda veya müzik dinlerken ya da video izlerken ses netliğini artırmak için Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirin.

Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirmek için sesi maksimum seviyenin üzerine çıkarın. Moddan çıkmak için ses kısma düğmesine basın.

## Diğer ses ayarları için yapılandırma

**Ayarlar > Sesler ve titreşim > Diğer ses ayarları** bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

### Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

#### Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutup ardından **Kapat Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, cihazınız titreşene ve logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutun.

#### Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek ve cihazı en iyi durumda tutmak için cihazınızı düzenli aralıklarla yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında bazen yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

Sadece Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutun, ardından **Yeniden başlat ve Yeniden başlatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

#### Telefonu zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa telefonunuzu zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

## Telefonu Değiştirme

### Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

#### Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak telefonunuzu şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında telefonunuz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde

telefonunuz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemini sınırlandıracaktır. Telefonunuzu USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.

- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir Honor Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında telefonunuzun veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Telefonunuz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemini durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve telefonunuzu tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen telefonunuzu şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tuttukten sonra telefonunuz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

### Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

### Telefonu Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Telefonunuzda **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.  
Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.

### Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini telefon ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %5 seviyesinin altında.
	Kalan pil %5 - %10 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %10 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %50 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

# Düşünceli AI Öneriler


## AI Öneriler

### Sesi Alt Yazıya Dönüştürmek için AI Alt Yazıyı kullanma




**AI Alt Yazı**, telefonunuzda oynatılan videoların transkripsiyonunu çıkarmanıza veya bir görüşmeyi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürmenize, bu metni de ekranda kayan bir pencerede görüntülemenize olanak tanır. Yabancı dilleri yerel dillere çevirmek de mümkündür.

### Sesi tanıma ve otomatik olarak alt yazı oluşturma

#### 1 AI Alt Yazı bölümüne aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:

- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve **AI Alt Yazı** özelliğini etkinleştirmek için dokununuz. **AI Alt Yazı** Kontrol Merkezi panelinde görünmezse  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokununuz, Hızlı Panel'e sürükleyin ve işlevi etkinleştirin.

#### 2 AI Alt Yazı özelliğini etkinleştirme:

- Bir videodaki alt yazıları tanımak isterseniz kayan pencereden **Alt yazı** sekmesini seçin. Alt yazı ayarları arayüzüne girmek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz. Kaynak dil yabancı bir dilse **Diller** bölümünden ilgili dile çeviriyi de seçebilirsiniz.
- Sesli görüşmeleri metne dönüştürmek istiyorsanız kayan penceredeki **Diyalog** sekmesini seçin. Bir Giriş dili seçmek için kayan penceredeki  > **Diyalog dili** seçeneğine dokununuz. Telefonunuz dinlemeye başlayacak ve konuşmayı algıladığında sesi otomatik olarak metne dönüştürüp ekranda görüntüleyecektir.
- Metni sesli olarak oynatmak istiyorsanız kayan penceredeki **Diyalog** sekmesini seçin. Metin girmek ve göndermek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz, telefonunuz metni sese dönüştürecek ve oynatacaktır.

#### 3 AI Alt Yazı kaydetme:

**Alt yazı** veya **Diyalog** sayfasında  > **Kaydet** bölümüne gidin ve **AI Alt Yazı** tarafından oluşturulan içeriği **Notlar** bölümüne kaydetmek için ekrandaki talimatları takip edin.

#### 4 AI Alt Yazı durdurma:

Alt yazıları kapatmak için  simgesine dokununuz.

 Tüm dillere alt yazı çevirisi desteği sunulmamaktadır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

# Honor Connect

## Akıllı İş Birliği


### Honor Connect ile Akıllı Yaşamın tadını çıkarın

**Honor Connect**, Honor tarafından geliştirilen MagicRing teknolojisiyle cihaz iş birliğini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı Honor Kimliğiyle giriş yapan cihazlar, Magic Ring oluşturarak birbirlerini otomatik keşfedebilir ve bağlantı kurabilir. Bilgi ve hizmetler cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabilir, bu da her cihazın avantajlarından tam olarak yararlanmanızı sağlar ve hayatınızı hem daha rahat hem daha verimli hale getirir. Cihaz modelinin ve sürümünün desteklediği işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar** > **Honor Connect** adımlarını takip edin.

- 1 Bağlı Uygulamalar:** Bir cihazda çalışmaya başlayabilir, daha sonra yakındaki başka bir cihaza geçiş yapabilirsiniz ve herhangi bir kesinti olmadan işinize devam edersiniz. Örneğin, telefonunuzda düzenlediğiniz bir dosyayı daha fazla düzenleme yapma üzere sorunsuz bir şekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.
- 2 Bağlı Arama:** Tablet veya bilgisayarınızdan telefon görüşmesi yapabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaçırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, tabletinizden aramalara yanıt verebilirsiniz.
- 3 Bağlı Bildirim:** Önemli bilgileri kaçırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, telefon alarmını bilgisayarınızdan kapatabilirsiniz.

Ek olarak **Honor Connect** özelliğiyle Çoklu Cihaz İş Birliği ekranında aynı Magic Ring hesabında olan yakındaki cihazları görebilirsiniz. İş birliği oluşturmak ve görevleri kolayca aktarmak için bir cihazı sürükleyin.

-  **Honor Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ek yazılım ya da eklenti yüklemenize veya ek iletişim servisi ücreti ödememenize gerek yoktur.
- Honor Connect** servisleri, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

### Honor Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **Honor Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- 2** Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 Honor Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda Honor Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Telefonun **Honor Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" simgesi varsa bağlantı kurulmuş demektir. Cihazın adına dokununuz ve Honor Connect'in etkin olduğundan emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

## Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda Honor Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokunun, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

## Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect'i Devre Dışı Bırakma

Telefonda/tablette **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki Honor Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokunun. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.


# MagicRing

## MagicRing

Honor Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile aynı Honor Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

## MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve

MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **MagicRing'i göster** seçeneğine dokunun.

## MagicRing aktarım servisleri

MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.

## Başlarken


Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **Honor Connect** özelliğini

etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.


### Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokununuz.
- 2 Aktarmak istediğiniz servise dokununuz/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.

 Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

### Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokununuz veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

### MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

#### Başlarken

Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **Honor Connect**.

#### Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

#### Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
  - **Telefondan tablete/bilgisayara:** Uygulama, Çoklu Ekran İş Birliği aracılığıyla tablete veya bilgisayara aktarılacaktır. Bu uygulamayı tabletinizden veya bilgisayarınızdan kullanmaya devam edebilirsiniz.

## Bağlı Uygulamalar

## Bağlı Uygulamalar

Telefonunuzda not veya dosya düzenlerken, video izlerken veya müzik dinlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı Honor Kimliğine sahip diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

### Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

### Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta

### Sürekli Notlar

Telefonunuzda düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.

### Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

Sürekli notlar

- 1 Telefonunuzda **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.
- 2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:
  - Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
  - Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
  - Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.
- 3 Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda telefonunuzda düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

### Sürekli Pano

Telefonunuzda fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Bu işlemin tersi de mümkündür. **Aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihazdan bir içerik kopyaladıktan sonra bunları telefonuzaya yapıştırabilirsiniz.**

### Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

### Sürekli pano

- 1 **Telefonunuzda** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.
  - 2 Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.
- Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
  - İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
  - Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

## Bağlı Arama

### Bağlı Arama

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

### Uygun cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.


### Hazırlıklar

- 1 Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


- Bu işlevden ilave arama ücreti alınmaz.
- Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
- Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon > ⋮ > Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlevin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

### Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlar ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

- Arama bildirimi; kilit ekranında veya uyku ekranında gösterilmez.
- Tablet sahibini tanımlayabilir. **Ayarlar > Honor Connect >  > İlave servisler** bölümüne gidin ve **Sahip Kimliği** özelliğini açın. Cihaz kullanıcısı sahip değilse arama bildirimi almayacaktır. Sahibi başka kişilerle birlikte kullandığında cihazda arama bildirimi gizli arayan adı ile görüntülenecektir.

### Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.

## Bağlı Bildirim

### Bağlı Bildirim

Telefonunuzdaki bildirimleri (ör. SMS, alarmlar, sosyal medya) yakındaki kullanımda olan cihazlarla (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) senkronize edin. Bildirimleri cihazlar arasında kolayca kontrol edin ve yönetin.

### Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar.

### Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin, **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun ve bildirimlerini senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

### Yakındaki Cihazlarda Telefon Bildirimlerini Yönetme

Bildirimler, telefonunuz ile bağlı cihazlar (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) arasında otomatik olarak senkronize edilecektir. SMS mesajlarını cevaplayabilir, alarmları kapatabilir ve diğer bildirimleri herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Bildirim durumu cihazlar arasında güncellenecektir.

- Gizliliğinizi korumak için dizüstü bilgisayarınız ile senkronize edilen bildirim içeriği gizlenecek ve yalnızca fareyi bildirim üzerine götürdüğünüzde görüntülenecektir.
- Sahip Tanıma tabletlerde desteklenir. **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > İlave servisler** bölümüne gidebilir ve **Sahip Kimliği** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından, başka bir kişi tabletinizi kullanırken bildirimler senkronize edilmeyecektir.
- Telefonunuzla aynı üçüncü taraf uygulaması tabletinizde yüklüyse veya dizüstü bilgisayarınızda çalışıyorsa bu uygulamanın bildirimleri bu cihazlarla senkronize edilmez. Örneğin, tabletinize WeChat yüklediyseniz veya dizüstü bilgisayarınızda WeChat çalışıyorsa bu cihazlar telefonunuzdan WeChat bildirimleri almaz.

## Bağlı Bildirim İşlevinin Uygulama İzinlerini Yönetme

**Bağlı Bildirim** bölümüne gidin ve Bağlı Bildirim işlevinin uygulamaya özel izinleri yönetin. Uygulamaya izin verdiğinizde, uygulama bildirimleri yakındaki bağlı cihazlara aktarılacaktır.

- **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin.
- Tercihinize göre düğmeyi açın veya kapatın.

## Ağ paylaşımı

### Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

### Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

### Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.



### Mobil Ağı Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

**1. Yöntem:** Ağ erişimi olmayan cihaz internete bağlı olmadığında ve telefonun mobil veri ya da Wi-Fi ağ bağlantısı olduğunda, cihazın telefona yaklaşınca otomatik olarak bir ağ bağlantısı istemi görüntülenir. Ağa erişmek için **Kullan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

### 2. Yöntem:

- 1 MagicRing içindeki herhangi telefon, tablet veya bilgisayardan MagicRing sayfasına gidin.

**2** MagicRing'de telefon (ağ bağlantısı olan) cihaz topuna dokununuz, ardından ağ paylaşımı için bağlantı paylaşımı servis kartını tablete, bilgisayara veya başka bir telefona sürükleyin.

- Telefon ekranının üst orta veya sol kısmından aşağı kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, bağlantı paylaşımı kartının sağ tarafındaki  seçeneğine dokununuz ve bağlantı paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur** seçeneğine dokununuz. Ayrıca cihaz topuna iliştirilmiş küçük mavi topa dokunabilir, ardından  seçeneğine dokunarak internet paylaşımını durdurabilir veya cihaz topuna iliştirilmiş internet paylaşımı servis kartını ek alanının dışına sürükleyerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
- Bağlantı paylaşımı yalnızca telefon üzerinden MagicRing'de ağ bağlantısı bulunmayan diğer cihazlara (tabletler, bilgisayarlar veya diğer telefonlar gibi) yönelik olarak yapılabilir.

## Ekran paylaşımı

### Ekran paylaşımı

Ekranı aynı hesapla giriş yapılmış diğer MagicRing cihazlarıyla paylaşarak çoklu ekranda çalışmayı daha odaklı ve verimli hale getirebilirsiniz.

#### Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.

#### Başlarken

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

#### Telefon ekranını paylaşma


Telefon ekranı, bilgisayar veya tablet dahil olmak üzere aynı Honor Kimliği ile giriş yapılan MagicRing cihazları ile paylaşılabilir. Telefonunuzu aynı kimlikle giriş yapılmış MagicRing bilgisayarında veya tabletinde kullanabilir ve ayrıca dosyaları doğrudan bilgisayarınıza ya da telefonunuza sürükleyip bırakabilirsiniz.

#### 1. Yöntem:

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing telefonunun cihaz topuna dokununuz.
- 3 Telefonun cihaz topunun ekran paylaşım servisini bilgisayara veya tablete sürükleyin.

2. Yöntem: MagicRing sayfasına girmek için telefonun başlangıç ekranını üç parmağınızla yukarı kaydırın. Ekran paylaşım servisi kart şeklinde görüntülenecektir. Bu servisi bilgisayara veya tablete sürükleyebilirsiniz.

Bağlantıyı kesmek için herhangi bir MagicRing telefonunun, tabletinin veya bilgisayarının

MagicRing sayfasının ekran paylaşım servis kartındaki  simgesine dokunabilir veya cihaz topuna tutturulan ekran paylaşım servis kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

## Kulaklık Paylaşımı

### Kulaklık Paylaşımı

Tüm **MagicRing** cihazlarınızda kesintisiz sesin keyfini çıkarın. Cihaz topunu sürükleyerek kesintisiz bir dinleme deneyimi için ses kaynağını kolayca değiştirebilirsiniz.

#### Şartlar

Telefonkulaklıktablet gibi cihazların hepsinin bu özelliği desteklemesi gerekir.

#### Başlarken

- 1 Cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Kulaklıklarınızın Bluetooth aracılığıyla **MagicRing** cihazlarınızdan herhangi birine bağlı olduğundan emin olun.

### Kulaklıkları Cihazlar Arasında Paylaşma

- Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından **MagicRing** seçeneğine dokunun.
- Kulaklıkların cihaz topuna dokunun ve ses servisini telefonunuza sürükleyin. Kulaklıklar bu cihazdan ses çalmaya başlayacaktır.
- Dinleme sırasında ses kaynağını değiştirmek için cihaz topuna dokunmanız ve ses servisini kullanmak istediğiniz cihaza sürüklemeniz yeterlidir.

 Bu özellik bazı kulaklık modellerinde kullanılamayabilir.

## Saat ile İş Birliği

### Tek saat, iki telefon

Tek bir saat aynı anda iki telefona bağlanabilir, böylece saati taktığınızda her iki cihazdan da bildirim ve arama uyarıları alabilirsiniz; böylece iş ve özel hayatınızı sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

### Uyumlu Cihazlar

Akıllı bağlantı özelliklerine sahip akıllı telefonlar ve Bluetooth işlevini destekleyen bir saat.

### Kullanımdan önce hazırlık

Her iki telefonda Wi-Fi özelliğini etkinleştirin. Her iki cihaza da aynı Honor hesabıyla giriş yapın. Ayarlara gidin ve **Honor Connect** servisini etkinleştirin. Saatinizde Bluetooth'u açın.

### Saat aynı anda iki telefona bağlanır

- 1 Birincil cihaz olarak bir telefon seçin ve **Honor Sağlık** uygulamasını kullanarak saati birincil telefonla eşleştirin.
- 2 Eşleştirme başarılı olduğunda saat, aynı hesaba bağlı diğer telefonu otomatik olarak tanıyacaktır. Saatte **Ayarlar > Honor Connect** adımlarını takip edin, ikincil cihazınız olarak kullanılacak diğer telefona bağlanmak için **Bağlı Bildirim** seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Hem birincil hem ikincil telefonlarda **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne erişmeli, **Bağlı Bildirim** düğmesi açılmalı ve saate bildirim gönderilmesi istenen uygulamalar ayarlanmalıdır.

 WeChat mesajları yalnızca yakın mesafeli iletimi destekler ve uzaktan iletimi desteklemez.

### Telefon ve Saat İş Birliği

Telefonunuzun kilidini açarken, hızlı ve kolay erişim için saatinizin kilidini de açabilirsiniz. Telefonunuz hassas uygulamalara erişmek için ödünç alınırsa saatinize gelen bildirimle telefon ekranını **Kilit** gizliliğinizin korunmasını sağlayabilirsiniz.

### Uyumlu cihazlar

Akıllı bağlantı özelliklerine sahip akıllı telefonlar ve Bluetooth işlevini destekleyen bir saat.

### Kullanımdan önce hazırlık


Telefonunuzda Bluetooth ve WLAN'ı açın, Honor hesabınızla giriş yapın ve **Honor Connect** servisini etkinleştirmek için Ayarlara gidin. Saatinizin Bluetooth özelliğini açın ve bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzla eşleştirin.

### Telefonunuz ve saatiniz arasında güvenli karşılıklı kontrol ile cihazlar arası iş birliği

**Honor Sağlık** uygulamasının cihaz ayrıntıları sayfasına gidin ve **Cihaz ayarları** sayfasına girmek için dokununuz:

**Telefonun saatle kilidini açma: Unlock watch with your phone** düğmesini açın.

Etkinleştirildiğinde, saati taktığınızda ve telefonunuzun kilidini açtığınızda, saatin kilidi de aynı anda açılacaktır.



 Saatin kilidini telefonla açma özelliğini kullanabilmek için hem telefonun hem saatin kilit ekranı şifresinin olması gerekir.

## Honor Telefon ve Bilgisayar Arasında Ekran Paylaşımı





## Telefonunuz ve Bilgisayarınız Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Cihazlar arası kontrol, dosya paylaşımı ve dosya düzenleme amacıyla Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmak için telefonunuzu Honor bilgisayar ile bağlayın.





### Telefonunuzu Honor Share OneHop ile Bilgisayara Bağlama

- 1 Bilgisayarınızın  özelliğini desteklediğinden emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Wi-Fi, Bluetooth ve PC Yöneticisi uygulamasını açın ve kullanıcı lisans sözleşmesini kabul edin.
- 3 Kontrol Merkezini açmak için tablet telefon ekranının sağ üstünden aşağı kaydırın ve ardından **NFC**, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin.
- 4 Telefonunuz titreyene ya da ses çıkarana kadar Honor telefonunuzun arka yüzündeki NFC alanını (arka kamera yakınında) bilgisayardaki  etiketinin üzerine yerleştirin.
- 5 Telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Bluetooth Arama Özelliğini Kullanarak Telefonunuzu Bilgisayara Bağlayın

- 1 Telefondaki Kontrol Merkezini açmak için ekranının sağ üstünden aşağı kaydırın ve  özelliğini etkinleştirin.
- 2 PC Yöneticisi uygulamasını (sürüm 10.0 veya daha yeni) açın, **Çoklu Ekran İş Birliği** > **Telefon İş Birliği** > **Diğer bağlanma yolları** kısmına gidin ve telefonunuzu Bluetooth ile aramayı seçin. Telefonunuzu klavyenin üzerine yerleştirdiğinizde arama işlemi başlayacaktır.
  -  PC Yöneticisi uygulamasının sürümünü öğrenmek için  > **Hakkında** kısmına gidin. PC Yöneticisi uygulamasını güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** kısmına gidin.
- 3 Telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Telefonunuzu USB Kablosu ile Bilgisayara Bağlama

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını (sürüm 10.1 veya sonraki bir sürüm) açın.
  -  PC Yöneticisi uygulamasının sürümünü öğrenmek için  > **Hakkında** kısmına gidin. PC Yöneticisi uygulamasını güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** kısmına gidin.
- 3 Telefonunuzda bilgisayar bağlantısını onaylayın.
  -  Telefonunuzda bağlantıyı iptal ederseniz tekrar kablolu bağlantı kurabilirsiniz. Bunun için PC Yöneticisi'ni açın ve **Ekran paylaşma** > **Telefonu Bilgisayara yansıt** > **Diğer bağlantı yöntemleri** > **USB** seçeneğine dokununuz, ardından telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

## Telefonunuz ile Bilgisayarınızın Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve bilgisayarınızı kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda PC Yöneticisi'ni açın ve **Paylaşmayı durdur**'a dokunun.
- Telefonunuzda Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Telefonunuz ve bilgisayarınız USB kablosuyla bağlıysa bağlantıyı kesmek için kabloyu çıkarın.

## Telefon ve Honor Harici Bilgisayar İş Birliği

### Telefonunuzu Windows Bilgisayarınıza Bağlayın

Telefonunuzu Windows bilgisayarınıza bağladıktan sonra telefon bildirimlerinizi, fotoğraflarınızı ve çağrılarınızı yönetebilir; telefon ekranınıza ve uygulamalarınıza bilgisayarınızdan erişebilir, bu şekilde daha verimli çalışabilirsiniz.

### Telefonu Bilgisayara Bağlama

- 1 Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve **Windows bağlantısı** seçeneğine dokunun ya da telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** bölümüne gidin.
- 2 Bu işlevi ilk kez kullanırken, telefonunuzdaki yönergeleri takip edin ve bağlantıyı tamamlamak için izinleri düzenleyin.
- 3 İşlevi yeniden kullanmak istediğinizde, bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzdaki **Windows bağlantısı** özelliğini açmanız yeterlidir.

- Bu işlevi kullanmak için telefonun ve bilgisayarın internete bağlı olması gerekir.

### Telefonunuza yeni bir bilgisayar ekleme


- 1 Telefondaki **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** kısmına gidin.
- 2 **Bilgisayar ekle** seçeneğine dokunun, bilgisayarınızda belirtilen arayüzü açmak için yönergeleri takip edin ve giriş yapın.
- 3 Bilgisayarda görüntülenen PIN kodunu telefona girin ve telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için yönergeleri takip edin.


- Yeni eklenen bilgisayar ve telefonda aynı Microsoft hesabıyla giriş yapılması gerekir.

### Bilgisayarınızdan telefondaki bildirimleri ve metin mesajlarını yönetme

Telefon bilgisayarınıza bağlandığında bilgisayar üzerinden telefonunuzdaki bildirimleri yönetebilir veya telefonda metin mesajı alıp gönderebilirsiniz.


- **Telefondaki bildirimleri yönetme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından telefonda bildirimleri senkronize edebilirsiniz. Bildirimleri temizlemek için bildirim

çubuğunun yanındaki  düğmesine tıklayın. Bildirimler telefonunuzda da temizlenecektir.

- **Metin mesajlarını yönetme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Mesajlar** bölümüne giderek telefonunuzdaki son 30 günlük metin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz. Metin mesajlarına cevap verebilir veya yeni bir mesaj da gönderebilirsiniz.
-  Bu özellik ilk kez kullanılırken telefonunuzdan bilgisayarın telefondaki bildirimlere erişmesine onay vermeniz gerekmektedir.


### Bilgisayardan telefon ile arama yapma ve alma

Telefon bilgisayara bağlandığında bilgisayarınızdan telefon ile arama yapabilir veya alabilir, arama için cihaz seçebilir ya da bilgisayardan arama kayıtlarını ve kişileri yönetebilirsiniz.

- **Bilgisayardan arama alma:** Arama geldiğinde cevaplamak için bilgisayarınızda açılan pencereden **Kabul et** düğmesine tıklayın.
- **Bilgisayardan arama yapma:** Bilgisayarınızdan telefonunuzu kullanarak arama yapmak için bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasını açın ve **Aramalar** bölümüne gidin.
- **Cihaz değiştirme:** Arama esnasında bilgisayarınızdaki açılır arama penceresini genişletin ve aramayı telefonunuza geçirin.
- **Arama kaydını ve kişileri yönetme:** **Aramalar** ekranı, telefonunuzdaki arama kaydını ve kişileri yönetmenize olanak tanır. Sonuçlar telefonunuzla senkronize edilecektir.
-  Bu özelliği kullanmak için bilgisayarınızın Bluetooth destekli olması gerekmektedir. Kullanım öncesinde telefon ve bilgisayarı Bluetooth üzerinden bağlamak için talimatları uygulayın ve bilgisayardan erişim izni verin.

### Bilgisayarınızdan telefondaki fotoğraflara erişme

Telefonunuz bilgisayarınıza bağlandığında bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Fotoğraflar** seçeneğine tıklayarak telefonda depolanan en son 2.000 fotoğraf görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Fotoğrafları basılı tutarak bilgisayarınıza sürükleyip bırakmanız da mümkündür.

-  Fotoğrafları bilgisayarınızdan silmeniz onları telefonunuzdan da kalıcı olarak silecektir.

### Bilgisayardan telefondaki uygulamalara erişme

Telefon bilgisayara bağlandığında bilgisayardan telefonunuzdaki uygulamalara erişebilir ve onları fare ile idare edebilirsiniz.

- **Telefondaki uygulamalara erişme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Uygulamalar** seçeneğine tıklayın, ardından bilgisayarınızdaki bir pencere üzerinden telefondaki uygulamalara erişmek için **Tüm uygulamalar** listesinden bir uygulama simgesine fareyle tıklayın.
- **Telefondaki uygulamaları yönetme:** Uygulamayı favorilerinize eklemek için **Tüm uygulamalar** listesindeki uygulama simgesine sağ tıklayın.

- i** Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu bilgisayarla aynı ağa bağlamanız ve bilgisayara erişim izni vermek için talimatları uygulamanız gerekmektedir.

### Telefon ekranını bilgisayardan açma

Telefon bilgisayara bağlandıktan sonra bilgisayarda telefon ekranını gösteren bir pencere açmak için bilgisayardaki **Phone Link** uygulamasından **Uygulamalar > Telefon ekranını aç** bölümüne gidin. Pencereden fare ile telefonu kullanabilirsiniz. Metin mesajlarını kontrol edebilir, arama yapabilir veya mobil uygulamalara erişebilirsiniz.

- i** Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu bilgisayarla aynı ağa bağlamanız ve bilgisayardan erişim izni vermek için talimatları uygulamanız gerekmektedir.

### Bilgisayardan telefonun bağlantısını kesme

Telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** kısmına gidin.

**Bağlantıyı kesme:** **Windows bağlantısı** anahtarını kapatın.

## Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı


### Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği

Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

#### Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

Çoklu Ekran İşbirliğini etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tabletinizi ve telefonunuzu bağlayın:

#### Bluetooth üzerinden bağlantı

- 1 Tabletinizde ekranı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve **Çoklu Ekran İşbirliği** düğmesini etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve  düğmesini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yakın tutun ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Kare kod tarayarak bağlama:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini etkinleştirin, **Çoklu Ekran İşbirliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** düğmesine dokunun.
- 2 Telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun ve istenen şekilde telefonunuzu ve tabletinizi bağlayın.

## Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini ( SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

Telefon ekranınızın kilidi açırken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu başka cihaza geçir** veya **Sesi/videoyu bu cihaza geri al** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

## Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.


Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme



Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:

- Tabletteki telefon penceresinde bulunan  simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
- Telefonunuzda Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.

## Kolay Projeksiyon

## Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansittikten sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
  - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
  - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
-  Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.

## Honor Yazdırma

### Görsel ve Belge Yazdırma

Cihazınızı Wi-Fi üzerinden Mopria sertifikalı bir yazıcıya bağlayın, ardından cihazınızdan görsel ve belge yazdırabilmeniz mümkün olacaktır.

### Telefonunuzu Yazıcıya Bağlama



- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın.  
Sertifikalı değilse telefonunuza ilgili uygulamayı veya eklentiği yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefonunuzu ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
  - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Telefonunuzda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Telefonunuzda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Telefonunuzda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

**3 Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

### Dosya yazdırma

**Galeri** ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'e çıkart** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayınız.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokununuz, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayınız.

## Honor Share

### Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

### Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma



Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların

tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.
  -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

### Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

#### Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

#### Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4 Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

-  Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

## Honor Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında Honor Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için Honor Share özelliğini kullanabilirsiniz.

**1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:

- Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
- WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
- Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.

**2** Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Honor Share** bölümüne gidin.

**3** Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokununuz.

Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.

- i** Desteklenen yazıcıların listesi için Honor Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

## Markalar arasında dosya aktarma


**Honor Connect** sayesinde Honor telefonlar; hızlıca görselleri, videoları, belgeleri ve diğer dosyaları Honor harici cihazlara aktarabilir veya Honor harici cihazlardan alabilir. Aktarım işlemi herhangi bir veri gerektirmez.

- i** Honor telefonlar, Huawei cihazlara dosya aktarımını destekler.

## Telefonlar ve iOS cihazlar arasında dosya aktarma


**Başlarken:** iOS cihaza (yalnızca telefon veya tablet) **Honor Connect** uygulamasını yüklemeniz gerekir.

### Honor telefondan iOS cihaza dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1** Honor telefonda aktarmak istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 2** iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın.
- 3** Honor telefon alıcı cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4** Bu aşamada iOS cihazdaki yönergeleri takip edin, Honor telefon ile bağlantı kurmayı ve dosyaları aktarmayı kabul edin.

### iOS cihazdan Honor telefona dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1** Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2** iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın, aktarılacak dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için Paylaş'a dokununuz.

- 3 Bu aşamada iOS cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Bulduktan sonra, ilgili cihazın ad simgesine dokununuz ve onunla bir bağlantı kurunuz.
- 4 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.
  -  Bu özellik yalnızca iOS 15.6 ve daha yeni sürümleri çalıştıran iOS cihazlarında desteklenmektedir.
  - Honor telefon tarafından gönderilen fotoğraflar veya videolar iOS cihazına aktarıldıktan sonra, **Honor Connect** uygulamasının bunları Galeri'ye alması biraz zaman alabilir. Lütfen sabırla bekleyin ve **Honor Connect** uygulamasını kapatmayın.

### Telefon ile Mutual Transfer Alliance (Karşılıklı Aktarım İttifakı - MTA) destekleyen cihazlar arasında dosya aktarma

-  MTA, sektördeki birçok üretici tarafından ortaklaşa kurulmuş bir organizasyondur. Farklı marka cihazlar, veri kullanmadan karşılıklı aktarım yoluyla dosyaları hızlı bir şekilde kolayca aktarabilir. Şu anda Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense ve diğer markalar MTA bünyesine katılmıştır. Spesifik durumlar fiili koşullara tabidir.

#### Honor telefonlardan MTA destekleyen cihaza dosya aktarma

- 1 MTA destekleyen cihazda karşılıklı aktarım düğmesini açın.
- 2 Honor telefonda göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefonda MTA destekleyen cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bu aşamada dosyayı almak için MTA destekleyen cihazın ekranındaki talimatları takip edin.


#### MTA destekleyen cihazlardan Honor telefonlara dosya aktarma

- 1 Honor telefonda **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 MTA destekleyen cihazda gönderilecek dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için ekrandaki talimatları takip ederek Paylaş seçeneğine dokununuz.
- 3 Bu aşamada MTA destekleyen cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Cihazı bulduktan sonra bağlantı kurmak için cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.


### Telefon ile Mac bilgisayar veya Windows dizüstü bilgisayar arasında dosya aktarma

**Kullanımdan önce hazırlık:** Dizüstü bilgisayarın **HONOR WorkStation** uygulamasını yüklemesi ve hem dizüstü bilgisayarın hem Honor telefonun aynı ağa bağlı olması gerekir.

#### Honor telefonda dizüstü bilgisayara dosya gönderme

- 1 Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını açın.
- 2 Honor telefonda aktarılacak dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefon dizüstü bilgisayar cihazını keşfettiğinde, cihaz adı simgesine dokununuz ve dosyayı gönderin.

## Dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya gönderme


- 1 Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** > **Honor Share** bölümünü açıp ekrandaki talimatları takip ederek Honor telefonu keşfedin.
- 3 Bu aşamada, dizüstü bilgisayardan gönderilecek dosyayı seçin ve göndermek için telefonun ad simgesine sürükleyin.
  -  • Bu özellik yalnızca macOS 12.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Mac cihazlarda veya Windows 10.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Windows dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
  - Windows dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya aktarırken, telefonun ekranının açık olması gerekir.

## Honor Kimliği ile Giriş Yapma

### Honor Kimliğine Kolay Giriş

Yeni cihazdan **Ayarlar** > **HONOR Kimliği** bölümüne gidin. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

- Hesaba giriş: Hesap adını girin, **Giriş yap** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayarak şifre veya SMS doğrulama kodu ile giriş yapın.
- Tarayarak giriş: Yeni cihazda yukarıdaki kare kodu simgesine dokunun, ardından ekranda bir kare kod görüntülenecektir. Honor Kimliğiyle giriş yapılmış cihazdan **Ayarlar**

bölümüne gidin, Honor Kimliğine, ardından  seçeneğine dokunun, yeni cihazda kare kodu tarayın ve **Onayla** seçeneğine dokunun.

# Video Oluřturma

## Temel Fotoęrafçılık

### Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

#### Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

#### Kilit Ekranından

Ekran kilitliyen, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

### Kamera Ayarlarını Yapma



Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

### Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim

Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.
- Fotoęrafın **Oran** değerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özelliğini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

### Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoęraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.


Çekim konumunu görüntülemek için Galeri'deki bir fotoğraf veya videoyu yukarı kaydırın.

### Telefonunuza Filigran Ekleme

**Filigran** bölümüne girmek için **Kamera** >  adımlarını takip edin. **Filigran ekle** özelliğini açtıktan sonra **Stil** seçebilirsiniz:


- **Metin** seçebilir ve **Cihaz** ya da **Tarih** ekleyebilirsiniz.

• **Çerçeve** seçebilir ve **Tarih** ya da **Honor Sihirli Anlar Ödülleri logosu** ekleyebilirsiniz.


-  Telefonlar tarafından desteklenen çıkartma türü farklılık gösterebilir.
  - Bazı telefonlar videoya çıkartma ekleme özelliğini desteklemez.

## Fotoğraflarınızı Oluřturmak İin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kamera ızgarası** özelliğini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.
- 2 Fotoğrafınızın öznesini kesişen noktalardan birine yerleştirin ve deklanşör düğmesine dokunun.

## Ayna Yansımısını Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansımaları** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

## Deklanşör Sesini Kapatma


Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleřtirin.

-  Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

## Gülümsemeleri otomatik yakalama

**Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı Yakalama** seçeneğine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladığında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

## Daha İyi Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma

Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Seviye** özelliğini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduğunu gösterir.



# Fotoğraf Çekme

## Panoramik Fotoğraf Çekme

Panorama özelliğiyle manzara veya grup fotoğraflarınızı biraz genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelere çok sayıda fotoğrafını çeker ve bunları birleřtirerek tek bir panoramik fotoğraf oluřturur.

## Panoramik Fotoğraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma

**Panorama** modu, birden fazla çekimi birleřtirerek mükemmel bir panoramik fotoğraf oluřturur. Çekim esnasında kamerayı hareket ettirmeniz yeterlidir. Gerisini kamera halleder.

- 1 **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2  simgesine dokunup kaydırma yönünü belirleyin.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza doğru tutun, ardından çekime başlamak için  simgesine dokununuz. Kamerayı ekranda gösterilen ok yönünde hareket ettirin. Fotoğraf çekerken oku orta hatta tutun.

## Portre, Gece veya Geniř Açıklık Modunda Çekim Yapma


### Gece Çekimi Yapma

Gece modu, zayıf ıřıkta veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Telefonunuzu sabit tutun ve çekim düğmesine dokununuz.
- 3 Telefonunuz pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar telefonunuzu sabit tutunuz.


## Fotoğraf Çekmek için Kayan Çekim Düğmesini Kullanma

Fotoğraf makinesini kullanırken kayan perde özelliğini etkinleřtirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için bu düğmeyi istediğiniz yere sürükleyin.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin, ardından **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleřtirin.
- 2 Kayan perde, vizörde görünecektir. Bu düğmeyi istediğini yere sürükleyebilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için kayan perdeye dokununuz.


## Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayın, deklanşöre dokununuz, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.


- 1 **Kamera** bölümünü açın, bir çekim modu seçin,  > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluğu seçin.
- 2 Çekim ekranına geri dönünüz, deklanşör düğmesine basın, daha sonra telefon geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.

## Hareketli Fotoğrafları Görüntüleyin



Çektiğiniz hareketli fotoğraflar, JPG formatında **Galeri** menüsünde kaydedilir.

**Galeri > Albümler > Kamera** menüsüne gidin, hareketli bir fotoğrafa tıklayın ve ardından hareketli efekti görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokunun. Hareket eden fotoğraf bittiğinde oynatma otomatik olarak durdurulur. Ayrıca durdurmak için ekrana dokunabilirsiniz.

## Hareketli Fotoğrafları Düzenleyin

**1 Galerı > Albümler > Kamera** menüsüne gidin, düzenlemek istediğiniz hareketli fotoğrafa dokunun ve ardından  simgesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneğine dokunun, görüntü oranı seçin ve fotoğrafta tutmak istediğiniz alanı çevrelemek için dikdörtgeni veya köşeyi sürükleyin. Fotoğrafi döndürmek için **Kırp** seçeneğine dokunun ve açığı ayarlamak için aşağıdaki kaydırıcıyı sürükleyin.



Fotoğrafi 90 derece döndürmek veya yatay olarak çevirmek için  veya  simgesine dokunun.

- Filtre ekleme: **Filtre** simgesine dokunun ve filtre seçin.
- Işığđ ve rengi ayarlama: Parlaklık, kontrast, doygunluk gibi şeyleri ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine dokunun.
- Diğer seçenekler: Ayrıca fotoğrafın rengini koruyabilir, fotoğrafı bulanıklaştırabilir, karalama yapabilir ve fotoğrafa renk sıçrama efekti, çerçeve veya not ekleyebilirsiniz.

**2** Yaptığınız düzenlemeleri kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Hareketli Fotoğrafları GIF meme olarak kaydetme

Hareket eden fotoğraflarla meme oluşturmak için albümü açın istediğiniz fotoğrafa

dokunun,  simgesine dokunun ve **GIF mem olarak kaydet** ögesini seçin. Fotoğrafi kırpabilir ve metin ekleyebilirsiniz. Meme'i Galerı'ye kaydetmek için **Dışa aktar** düğmesine dokunun. Paylaşmak için  simgesine dokunun.

## Hareketli Fotoğrafi Video Olarak Kaydetme

Hareket eden fotoğrafı video olarak kaydetmek için albümü açın istediğiniz fotoğrafa

dokunun,  simgesine dokunun ve **Video olarak kaydet** ögesini seçin.

## Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraflar Çekme

Baskı almak veya geniş ekranda görüntülemek istiyorsanız yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekin.

**1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Yüksek çözünürlük** modunu seçin.


**2** Süjeyi vizör çerçevesine alın, ardından odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun.

**3** Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

## Eriřilebilir Akıllı Fotoğraf Çekimi



Fotoğraf çekerken telefon, kamera ön izleme çerçevesindeki yüzlerin sayısını ve konumunu sesli bir şekilde yayınlar. Ayrıca, telefonun eğik olup olmadığını bildirerek görme engelli kullanıcıların fotoğraf çekerken ayar yapmasına ve uygun açılarla doğru şekilde ortalanmış portreler çekmesine yardımcı olur.

- 1 Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Eriřilebilirlik > TalkBack** adımlarını takip edin ve **TalkBack** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Kamera** özelliğini etkinleştirin ve bir mod seçin (Fotoğraf veya Video gibi). Telefon, kamera ön izleme çerçevesindeki yüzlerin sayısının ve konumunun yanı sıra telefonun eğim açısına göre ayar önerilerini de sesli bir şekilde yayınlar.
- 3** Telefonun konumunu ve açısını ayarladıktan sonra çekin.

 Kamera en fazla 10 yüzü tanıyabilir.

## Hareketleri kullanarak fotoğrafçılık

Ön kamera ile selfie çekerken çekimi yapmak için avucunuzun içini ön izleme ekranına bakacak şekilde kaldırın.

- 1 Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** modunu seçin ve ardından ön kameraya geçmek için  simgesine dokunun.
- 2 Hareketle kontrol** özelliğini açmak için  > **Akıllı Yakalama** bölümüne gidin.
- 3** Ön izleme ekranına geri dönün ve tüm avucunuzu ekrandan 20 cm mesafede olacak şekilde yüzünüze yaklaştırarak kaldırın (parmak uçları yukarı, avuç içi ekrana bakacak şekilde), ardından ön kameranın tüm avucunuzu tanıdığından emin olmak için bir süre sabit tutun.
- 4** Ön kamera hareketi tanıdıktan sonra 2 saniyelik geri sayımı bekleyin, ardından fotoğraf otomatik olarak çekilecektir.

## Su altı kamerası

Kamera için Su altı modunu etkinleřtirdikten sonra, su altında fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için fiziksel ses düğmelerini kullanarak muhteşem su altı manzaralarını ölümsüzleřtirebilirsiniz.

- 1** Su altı ortamına girmeden önce **Kamera** uygulamasını açıp **Diğer > Su altı** bölümüne gidin.
- 2 Uyarı** iletiřim kutucuğundaki içeriđi dikkatlice okuyun. İçeriđi onaylayın ve **Çekime başla** seçeneđine dokunun.
- 3** Çekime başlayın.
  - Fotoğraf çekme: Fotoğraf çekmek için ses artırma düğmesine basın ve seri çekimi başlatmak için ses artırma düğmesine basılı tutun.

- Video kaydetme: Kaydı bařlatmak için ses azaltma düğmesine basın ve kaydı durdurmak için ses azaltma düğmesine tekrar basın. Kayıt sırasında fotoğraf çekmek için ses artırma düğmesine basabilirsiniz.
- 4** Çekim tamamlandıktan sonra, güç düğmesine basılı tutun ve **Su altı** modundan çıkmak için ekrandaki talimatları izleyin.

**i** **Su altı** modunu etkinleřtirildikten sonra ařağıdaki konulara dikkat edin:

- Dokunmatik ekran ve ekran görüntüsü almak için basma gibi özellikler kullanılamaz.
- Görüntü oranı ve kayıt özellikleri sabittir ve deęiřtirilemez.
- Su altı fotoğraf derinlięinin 2 metreden derin olmamasına ve fotoğraf süresinin 30 dakikayı ařmamasına dikkat edilmelidir.

## Fotoğraf Çekmek için HDR kullanma

Arkadan aydınlatmalı veya yüksek ışık kontrastlı fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunu kullanarak, fotoğraflarınızdaki ışık ve gölge efektlerini iyileřtirerek fotoğraf ayrıntılarını keskinleřtirebilirsiniz.

**1** **Kamera** uygulamasına gidin ve **Fotoğraf** modunu seçin.

**2**  > **HDR** moduna dokunun.

**3** Telefonunuzu sabit tutun.

**4** Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.

## Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma



Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılıęı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.


### Pro moduyla fotoğrafçılık

**1** **Kamera** uygulamasına gidin ve **Pro** modunu seçin.

**2** Ařağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:

- Ölçümü ayarlama: **M** seçeneęine dokunun ve bir ölçüm modu seçin

Ölçüm Modu	Uygun Senaryolar
 <b>Genel ölçüm</b>	Tüm çerçeve ölçülür. Manzara çekerken uygundur.
 <b>Merkez ağırlıklı ölçüm</b>	Çerçevenin merkezine odaklanılır. Portre çekerken uygundur.

Ölçüm Modu	Uygun Senaryolar
 <b>Noktasal ölçüm</b>	Bir kiřinin gözleri gibi çerçevedeki çok küçük bir alana yoğunlařılır.

- ISO duyarlılıđını ayarlama: **ISO** seçeneđine dokununuz ve ISO kaydırıcısını sürükleyiniz. Az ışıklı ortamlarda ISO duyarlılıđını artırınız. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılıđını düşürünüz.
- Perde hızını ayarlama: **S** seçeneđine dokununuz ve deklanşör hızı kaydırıcısını sürükleyiniz.  
Perde hızı, kamera merceđine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit kare veya portre çekerken perde hızını düşürünüz. Hareketli kare veya nesne çekerken perde hızını artırınız.
- Pozlama telafisi deđerini ayarlama: **EV** seçeneđine dokununuz ve EV kaydırıcısını sürükleyiniz.  
EV deđerini az ışıklı ortamlarda artırınız, iyi aydınlatılan ortamlarda ise azaltınız.
- Odađı ayarlama: **AF** seçeneđine dokununuz ve bir odak modu seçiniz.

Odak Modu	Uygun Senaryolar
<b>AF-S (Tek odak)</b>	Sabit kareler veya portreler için uygundur.
<b>AF-C (Sürekli odak)</b>	Hareketli kareler veya portreler için uygundur.
<b>MF (Manuel odak)</b>	Odaklanmak istediđiniz alana dokununuz (bir kiřinin yüzü gibi).

- Renk tonunu ayarlama: **WB** seçeneđine dokununuz ve beyaz dengesini seçiniz.

Parlak güneş ışığında çekim yaparken  simgesini seçebilirsiniz. Zayıf ışıklı

ortamlarda  simgesini seçebilirsiniz.

Fotođrafa daha sođuk veya daha sıcak bir ton verecek şekilde renk sıcaklıđını

ayarlamak için  simgesine dokununuz.

### 3 Çekim yapmak için deklanşöre dokununuz.


- Bazı ayarların deđiřtirilmesi diđer ayarların da bađlı olarak deđiřmesine sebep olabilir. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre dikkatle ayarlayınız.

## Sihirli Yazı taraması

**Sihirli Yazı**, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.

## Belge Taramayı Kullanma



- 1 **Kamera > Diđer** adımlarını takip edin, **Belge tarama** seçeneđini işaretleyiniz,  öđesini etkinleřtiriniz.

- 2** Belgenin tamamını kameranın kadrājına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
- i** Dıřa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

## Video Çekme

### Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma






Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęişimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.


- 1 Kamera > Dięer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istedięiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.





Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

### Video Çekme




Video modunda yakınlařtırma, odaklama ve güzellik işlevlerini kullanabilir; video çözünürlüęü ve kare hızını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.
  - Çekime hazırlanmak için ařaęıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
    - Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmaęınızı açın/sıkıřtırın ya da yakınlařtırma çubuęunu kaydırın.
    - Odaklama: Ekranda öne çıkarmak istedięiniz yere dokunun. Pozlamayı ve odaęı kilitlemek için ekranı basılı tutun.
    - Flařı açma veya kapatma:  seçeneęine dokunarak flařı  (Her zaman açık) veya  (Kapalı) olarak ayarlayın.
- Ön kamerayla kayıt yaparken ışığın az olduęu durumlarda flař durumunu  (Her zaman açık) durumuna getirebilirsiniz. Açıldıęında Kamera, yüz parlaklıęını artırmak için halka şeklindeki aydınlatma ile ekran parlaklıęını artıracaktır.
- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokunun ve kaydırın.

- Video özünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Teknik Özellikler** adımlarını takip edin ve istediğiniz özünürlüğü seçin. özünürlük ne kadar yüksek olursa video da o kadar net ve ortaya ıkan son video dosyası da o kadar büyük olur, lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapın.  
İsteddiğiniz kare hızını ayarlamak için **Kare hızı** seçeneğine de dokunabilirsiniz.




- 3** Çekime başlamak için  simgesine dokunun.  
Kayıt yaparken ekranı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmağınızı sıkıştırın/açın ya da yakınlařtırma çubuğunu kaydırın.  
Mevcut çerçeveyi yakalamak için  simgesine dokunun.
- 4** Çekimi duraklatmak için  simgesine veya çekimi sonlandırmak için  simgesine dokunun.

### Video Çekerken Ses Kaydı için Bluetooth Kulaklık Kullanma

- 1** Telefonu Bluetooth kulaklığa bađlayın.
  - 2** **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
  - 3** Merceđi fotoğrafı çekilecek hedefe dođru tutun ve çekime başlamak için  düğmesine dokunun.  
Telefonla çekim yaparken yalnızca Bluetooth kulaklıktan alınan sesler dahil edilmektedir.
  - 4** Çekimi sonlandırmak için  düğmesine dokunun.
-  Bu özellik bazı Bluetooth kulaklıklar tarafından desteklenmemektedir, lütfen kulaklığınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

### 4K UHD Video Çekin






Telefonunuz 4K Ultra HD (UHD) video kaydını destekliyor.

- 1** **Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.
  - 2**  > **Görüntü oranı** kısmına gidin ve **[16:9] 4K** veya **[21:9] 4K** seçeneğine dokunun.  
4K özünürlükte güzellik modu, filtreler ve özel efektler desteklenmez, otomatik olarak devre dıřı bırakılır.
  - 3** **Video** ekranına geri dönün ve video çekmeye başlamak için  simgesine dokunun.
-  Yüksek özünürlüğü seçtiğinizde daha kaliteli bir video çekebileceksiniz ancak daha fazla depolama alanı kaplayacaktır.

### Video kaydı sırasında ortam gürültüsünü azaltma

Telefonunuzla video çekerken, ortam gürültüsünü azaltmak ve videodaki insan sesini daha net hale getirmek için gürültü engelleme işlevini etkinleřtirebilirsiniz.

- 1** **Kamera** kısmına gidin ve **Video** modunu seçin.

- 2 Çekim yapmaya başlamak için  simgesine dokunun.
  - 3 Kayıt sırasında gürültü engellemeyi açmak için  simgesine dokunun (  simgesi varsa açık demektir).
  - 4 Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.
-  Ağır çekim gibi diđer video çekim modları da Gürültü engelleme işlevini destekler. Gürültü engelleme işlevi yalnızca cihaz mikrofonu ile kullanılabilir ve cihaz kulaklıđa bađlıyken kullanılamaz.

## Çoklu Video Çekme



Çoklu video moduyla benzersiz ve eğlenceli videolar ortaya çıkarmak için farklı kamera kombinasyonları arasında geçiş yapabilirsiniz.


### Çoklu Video Modu

Kamera kombinasyonları arasında geçiş yapmak için farklı çoklu video modları seçin:



- **Ön/Arka:** Ön ve arka kameradan gelen görüntüler vizördeki bölünmüş ekranda görüntülenir, böylece önünüzdeki kareyle aynı çerçevede olmanıza olanak sağlanır. Arka kamera ile yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için hem ön hem de arka kamera penceresinde iki parmađınızı sıkıştırın veya açın. Önden ve arkadan görünüm yerlerini deđiřtirmek için ekrana çift dokunun.
- **Arka/Arka:** Hem tüm kareyi hem de ayrıntıları yakalayabilmek için çift vizör hem panoramik hem de yakın görünüm (panoramik görünümün ortasında) olarak ayarlanabilir. Yakın görünüm ile yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için hem panoramik hem de yakın görünüm penceresinde iki parmađınızı sıkıştırın veya açın. Panoramik görünüm ve yakın görünüm yerlerini deđiřtirmek için ekrana çift dokunun.
- **Ekran İçinde Ekran:** Önden görünüm küçük bir kayan pencerede, diđer görünüm ise arka planda tam ekran olarak görüntülenmektedir. Küçük pencere herhangi bir yere taşınabilir ve iki parmađı sıkıştırarak veya açarak boyutu ayarlanabilir. Önden ve arkadan görünüm yerlerini deđiřtirmek için küçük ekrana çift dokunun.
- **Ön veya Arka:** Vizörde yalnızca önden görünüm veya arkadan görünüm gösterilmektedir. Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için iki parmađınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.

### Çoklu Video Yapma

- 1 **Kamera > Diđer** bölümüne gidin ve **ÇOKLU VİDEO** seçeneđine dokunun.
- 2  düđmesine dokunun, ardından çoklu video modunu seçin.
- 3 Çekime başlamak için  düđmesine dokunun.

Çekim esnasında çoklu video modunu etkinleřtirmek için  düğmesine dokunun veya bu düğmeyi yukarı kaydırın.

Mevcut çoklu video çerçevesinin fotoğrafını çekmek için  düğmesine dokunun.

- 4** Çekimi duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokunun.

## Su altı kamerası

Kamera için Su altı modunu etkinleřtirdikten sonra, su altında fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için fiziksel ses düğmelerini kullanarak muhteřem su altı manzaralarını ölümsüzleřtirebilirsiniz.

- 1** Su altı ortamına girmeden önce **Kamera** uygulamasını açıp **Diđer** > **Su altı** bölümüne gidin.
- 2** **Uyarı** iletiřim kutucuğundaki içeriđi dikkatlice okuyun. İçeriđi onaylayın ve **Çekime başla** seçeneđine dokunun.
- 3** Çekime başlayın.
  - Fotoğraf çekme: Fotoğraf çekmek için ses artırma düğmesine basın ve seri çekimi başlatmak için ses artırma düğmesine basılı tutun.
  - Video kaydetme: Kaydı başlatmak için ses azaltma düğmesine basın ve kaydı durdurmak için ses azaltma düğmesine tekrar basın. Kayıt sırasında fotoğraf çekmek için ses artırma düğmesine basabilirsiniz.
- 4** Çekim tamamlandıktan sonra, güç düğmesine basılı tutun ve **Su altı** modundan çıkmak için ekrandaki talimatları izleyin.

**i** **Su altı** modunu etkinleřtirildikten sonra ařađıdaki konulara dikkat edin:

- Dokunmatik ekran ve ekran görüntüsü almak için basma gibi özellikler kullanılamaz.
- Görüntü oranı ve kayıt özellikleri sabittir ve deđiřtirilemez.
- Su altı fotoğraf derinliđinin 2 metreden derin olmamasına ve fotoğraf süresinin 30 dakikayı ařmamasına dikkat edilmelidir.

## Ađır Çekim Video Çekme

Uçup giden anları tüm ayrıntıları ile yakalamak için Ađır çekim modunu kullanın.

Çekiminizin ne kadar yavař görünmesini istediđinize bađlı olarak yavař çekim hızını ayarlayın. Daha yüksek bir hızda çekerseniz oynatma daha yavař olur.


En iyi sonuçları elde etmek için ađır çekim videoları parlak ve dođal ıřıkta çekin.

**i** Kullanılabilir ađır çekim hızları cihaza göre deđiřiklik gösterir.

## Ađır Çekim Video Çekme

- 1** **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve **Ađır çekim** modunu seçin.

**2** Ağır Çekim modlu videolar için simgeye dokunup 4x veya 8x seçeneklerinden birini seçin.


 8x seçeneđi belirli cihazlarda kullanılamaz.

**3** Kayda başlamak için  simgesine dokununuz.


**4** Kaydı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

### Ağır Çekim Videolarında Ağır Çekimli Kısımları Ayarlama

Ağır çekim videolarda, videonun hangi bölümünü ağır çekimde oynatmak istediđinizi deđiřtirebilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca 4x veya 8x hızında kaydedilen ağır çekim videolarda kullanılabilir. 8x seçeneđi belirli cihazlarda kullanılamaz.

**1** **Galeri** uygulamasına gidin ve ağır çekim bir video seçin.

**2** Videoyu oynatmak için  simgesine dokununuz. Düzenleme ekranını görmek için **Diđer** > **Video oynatıcı ile aç** bölümüne gidin.

**3** Ağır çekimde oynatılmasını istediđiniz bölümü ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin. Videonun diđer bölümleri normal hızda oynatılacaktır.

**4** Düzenlemeleri kaydetmek için  > **Ağır çekim dosyayı kaydet** seçeneklerine dokununuz.

 Paylaşımınızda en iyi sonucu elde etmek için düzenlemeleri kaydettiđiniz ağır çekim videoları paylaşın.

### Ağır Çekim Videoları Paylaşma

Ağır çekim videolarının, ağır çekim efekti kalacak şekilde üçüncü taraf uygulamalarla paylaşılmasını sağlamak için ařađıdaki yöntemlerden birini kullanın:

#### • 1. Yöntem:

**1** **Galeri** uygulamasına gidin ve kaydedilmiş bir ağır çekim video seçin.

**2** **Paylaş** seçeneđine dokununuz.

#### • 2. Yöntem:

**1** **Galeri** uygulamasına giderek kaydedilmiş bir ağır çekim video seçin.




**2** Çektiđiniz ağır çekim videoyu kaydetmek için **Diđer** > **Formatı dönüřtür** adımlarını takip edin.

**3** **Paylaş** seçeneđine dokununuz.

### Video Çekmek için Pro Modu Kullanma




**1** **Pro** modundayken kayda başlamak için  simgesine dokununuz. Sonrasında řunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: **M** seçeneğine dokunun ve ölçüm modunu seçin.

Ölçüm Modu	Uygulanabilir Senaryolar
 <b>Matris ölçüm</b>	Tüm çerçeve ölçülür. Manzara çekmeye uygundur.
 <b>Merkez ağırlıklı ölçüm</b>	Çerçevenin merkezine odaklanılır. Portre çekerken uygundur.
 <b>Spot ölçüm</b>	İnsan gözü gibi çerçevenin çok küçük bir alanına odaklanılır.


- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** seçeneğine dokunun ve ISO kaydırıcısını sürükleyin. Az ışıklı ortamlarda ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını düşürün.
- Perde hızını ayarlama: **S** seçeneğine dokunun ve perde hızı kaydırıcısını sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit kare veya portre çekerken perde hızını düşürün. Hareketli kare veya nesne çekerken perde hızını artırın.
- Pozlama telafisi değerini ayarlama: **EV** seçeneğine dokunun ve EV kaydırıcısını sürükleyin. EV değerini az ışıklı ortamlarda artırın, iyi aydınlatılan ortamlarda ise azaltın.
- Odak modunu ayarlama: **AF** seçeneğine dokunun ve odak modu seçin.

Odak Modu	Uygulanabilir Senaryolar
<b>AF-S (Tek)</b>	Sabit kareler veya portreler için uygundur.
<b>AF-C (Sürekli)</b>	Hareketli kareler veya portreler için uygundur.
<b>MF (Manuel odak)</b>	Odaklanmak istediğiniz alana dokunun (bir kişinin yüzü gibi).

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** seçeneğine dokunun ve beyaz dengesini seçin. Parlak güneş ışığında çekim yaparken  simgesine dokunun. Bulutlu veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  simgesine dokunun. Görüntüye daha soğuk veya daha sıcak bir ton verecek şekilde renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokunun.

**2** Bir LUT filtresi seçip uygulamak için  imgesine dokunabilirsiniz.





**3** Kayda başlamak için  simgesine dokunun.

 Bazı ayarların değiştirilmesi diğer ayarların da bağılı olarak değişmesine sebep olabilir. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre dikkatle ayarlayın.



## Fotoęrafları ve Videoları Dzenleme

Galeri fotoęraflar ve videolar için çok çeřitli dzenleme özellikleri sunar.



### Dzenlemenin Temelleri

- 1 Galeri** uygulamasını açın, dzenlemek istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun, ardından dzenleme özelliklerine erişmek için  simgesine dokunun.
  - Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneęine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istedięiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoęrafı döndürmek için **Kırp** seçeneęine dokunun ve açtığınız yöne sürükleyin.
  - Fotoęrafı 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotoęrafı yansıtmak için  simgesine dokunun.
  - Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneęine dokunun.
  - Fotoęraf efektlerini ayarlama: Fotoęrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluęunu ve dięer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneęine dokunun.
  - Dięer: Fotoęrafı renk sıçraması, bulanıklaştırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yöntemlerle dzenleyebilirsiniz.
- 2** Dzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneęine dokunun.


### Fotoęraflara çıkartma ekleme

- 1** Galeri'de bir fotoęrafa dokunun ve ardından  > **Filigran** bölümüne gidin.
- 2 Saat, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi seçenekler arasından eklemek istedięiniz çıkartmayı seçin.
- 3** Bir çıkartma seçin ve konumunu deęiřtirmek için sürükleyin. Ayrıca bazı çıkartma türlerinin metnini deęiřtirebilirsiniz.
- 4** Dzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.


### Fotoęraflara çıkartma ekleme

- 1** Galeri'de bir fotoęrafa dokunun ve ardından  > **Çıkartma** bölümüne gidin.
- 2 Saat, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi seçenekler arasından eklemek istedięiniz çıkartmayı seçin.
- 3** Bir çıkartma seçin ve konumunu deęiřtirmek için sürükleyin. Ayrıca bazı çıkartma türlerinin metnini deęiřtirebilirsiniz.
- 4** Dzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

## Fotoęrafları pikselleřtirme

- 1 Galeri'de bir fotoęrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaięi fotoęraftan kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokunun.
- 4 Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

## Fotoęrafları Yeniden Adlandırma


- 1 Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düęmesine dokunun.

## Kolaj Oluřturma

Paylařmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir şekilde tek bir görüntüde birleřtirmek için **Kolaj** özellięini kullanabilirsiniz.

- 1 Kolaj'a ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz.
  - **Galeri** > **Oluřturma** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneęine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneęine dokunun.
  - **Fotoęraflar** veya **Albümler** sayfasındayken, görüntü seçmek için basılı tutun. **Oluřturma** > **Kolaj** seçeneklerine dokunun.
- 2 řablon seçin. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
  - Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri deęiřtirmek için görüntüyü istedięiniz konuma sürükleyin.
  - Görüntünün gösterim řeklini belirleme: Ayarlamak istedięiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmaęınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
  - Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından **Döndür** ya da **Ayna efekti** simgesine dokunun.
  - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dıř kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneęine dokunun.
- 3 Kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun. Kolajları **Albümler** > **Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

## AI Silgi

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne giderek düzenlemek istedięiniz görseli seçin.
- 2  > **Sihirli Rötüş** > **AI Silgi** seçeneklerine dokunun. İhtiyacınıza göre ařaęıdaki silme yöntemlerinden herhangi birini seçebilirsiniz:

- **Silmek için yuvarlaęa al:** Silinecek nesneyi daire iine aldıęınızda veya üzerine izgiler izdięinizde telefon seilen kısımları otomatik olarak silecektir.
- **Silmek için fırala:** Silme kaleminin kalınlıęını sein ve silinecek nesneye uygulayın. Nesnenin tamamı silinecekse daha iyi bir sonu almak için iřlemin tek seferde yapılması gerekir.
- **Yoldan geenleri silme:** Yoldan geenleri kolayca tespit edip tek dokunuřla kaldırın.
- **Yansımaları sil:** Yansıma ieren kısımları otomatik olarak tanımlar ve siler.


**3** Grseli kaydetmek iin **Kaydet** seeneęine dokunun.

## AI Grsel Geniřletme

### AI Grsel Geniřletme ile grselleri dzenleme

AI destekli ok boyutlu cretsiz grsel geniřletme kullanmak, portre fotoęraflarında yetersiz alan, kısa karakterler ve net olmayan katmanlar gibi kompozisyon kusurlarını telafi edebilir. Ayrıca, eksik binaları ve arka planları akıllıca doldurma, fotoęrafı eęme, grnt oranını deęiřtirme vb. iřlemleri de yapabilir. Fotoęraf ierięini geniřletmek ve kompozisyonu kolayca gzelleřtirmek iin birden fazla seeneęiniz bulunur.

**1 Galeri > Albmler** blmne gidin ve iyileřtirmek istedięiniz fotoęrafı sein.

**2**  > **Sihirli Rtuř** seeneęine dokunun.

**3** Oluřturma sonucunu grntlemek iin **AI Grsel Geniřletme** seeneęine dokunun.

**4** Oluřturma sonucunu grntlemek iin **Grsel geniřletmeye bařla** seeneęine dokunun.

**5** Mevcut dzenlemeyi kaydetmek iin  seeneęine dokunun.

### Grsel netlięini artırmak iin AI znrlk İyileřtirme zellięini kullanma

Fotoęraflardaki bulanık alanları akıllıca tanımlayın, tek dokunuřla HD kalitesinde grselleri geri ykleyin, gereki ayrıntı iřlemleri yapın ve dřk znrlkl grselleri kolayca iyileřtirin.



**1 Galeri > Albmler** blmne giderek dzenlenecek grseli sein.

**2** Oluřturulan efekti grntlemek iin  > **Sihirli Rtuř > AI znrlk İyileřtirme** blmne gidin.

**3** Grseli kaydetmek iin **Kaydet** seeneęine dokunun.


### AI Tek Dokunuřla Yansıma Kaldırma

Pencereden manzara fotoęrafı ekerken veya sergileri, insanları ya da hayvanları cam arkasından ekerken, yansımalar nihai fotoęraf kalitesini etkileyebilir. AI Yansıma kaldırma, fotoęraftaki yansıma yapan kısmı otomatik olarak tanımlayıp ortadan kaldırarak grsellerin netlięini kolayca geri kazandırır ve sorunlu fotoęrafları dzeltir.

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidip düzenlenecek bir görsel seçin.
- 2  > **Sihirli Rötüş** > **AI Silgi** seçeneğine dokunun.
- 3 Yansıyan parçayı otomatik olarak tanımlayıp kaldırmak için **Yansımaları sil** seçeneğine dokunun.
- 4 Görseli kaydetmek için  > **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## Hareketli fotoğraf kolajı



Seyahat, sokak fotoğrafçılığı veya günlük yaşam gibi alanlarda çekilmiş hareketli fotoğrafları kolaj formatında canlı bir şekilde sunarak çalışmalarınızı daha hareketli ve sinematik hale getirebilirsiniz.

- 1 Kolaj özelliğine aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz:
  - **Galeri** > **Oluşturma** > **Kolaj** seçeneğine dokunun ve birden fazla hareketli fotoğraf seçin.
  - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde birleştirmek istediğiniz hareketli fotoğraflara basılı tutun ve **Oluşturma** > **Kolaj** adımlarını takip edin.
- 2 **Oluştur** seçeneğine dokunun, tercih ettiğiniz **Şablonlar**, **Çerçeve**, **Metin** ve **Filtreler** içeriğinizi seçin veya hareketli fotoğrafları düzenlemek için **Video kırpma** seçeneğini işaretleyin.
- 3 Efeki görüntülemek için **Ön izlemeyi oynat** seçeneğine dokunun. İşlem tamamlandığında **Kaydet** seçeneğine dokunun.
  -  Kolaj ekranında **2K** seçeneğine dokunabilir, açılır menüden kolajın **Format** türünü seçebilir, **Çözünürlük** ve **Kare/sn** ayarlamalarını yapabilirsiniz.

## Portre Pro

### AI Portre Pro kullanımı

AI Portre Pro, aynı sahnedeki birden fazla benzer yüz fotoğrafını akıllıca tanımlayıp analiz edebilir, yakın fotoğraflardan en iyi yüz ifadesini otomatik olarak seçebilir ve sadece bir tıklamayla kapalı gözleri düzeltebilir. Ayrıca yüz detaylarını geliştirerek mükemmel bir grup fotoğrafı oluşturur.

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin, onarmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve  > **Sihirli Rötüş** seçeneğine dokunun.
- 2 **Yüz Ayarlama** seçeneğine dokunun, aşağıdakilerden herhangi birini yapabilir veya adımları sırayla takip edebilirsiniz:
  - **Gözler Açık** seçeneğine dokunduğunuzda, portrelerdeki kapalı gözler otomatik olarak açılacaktır.
  - Portre netliğini artırmak için **Yüz İyileştirici** seçeneğine dokunun.
- 3 Mevcut düzenlemeyi kaydetmek için  seçeneğine dokunun.

- Mevcut fotoğrafa yakın olan ve benzer kişilerin açık gözlü olduğu herhangi bir fotoğraf yoksa göz açma düzeltmesi gerçekleştirilemez.
- Aynı sahneye ait olan ve cihazda çekilen, içe aktarılan veya indirilen fotoğraflar çoklu görüntü birleştirme işleminde kullanılabilir.
- Yüz geliştirme özelliği, aynı sahnedeki birden fazla görsele ihtiyaç duymaz.

## Video Düzenleme

### Kısa bir film oluşturmak için görsel ve video seçme

Galeride en sevdiğiniz görselleri ve videoları seçip kısa bir film oluşturmak için çeşitli şablonlar kullanabilir ve filmi filtreler, geçişler ve metinlerle zenginleştirebilirsiniz.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
  - Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.
  - Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

**1 Galeri** uygulamasına giderek aşağıdaki şekillerde video oluşturabilirsiniz:

- **Oluşturma** > **Video Oluşturma** bölümüne gidin, görselleri ve videoları seçip **Oluştur** seçeneğine dokunun.


**2** Telefonunuz kısa bir film oluşturacak; bu film üzerinde şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir video şablonu seçme: Çeşitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Bir klibi düzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir görselin süresini değiştirmek için önce **Düzenle** seçeneğine, daha sonra ise ön izleme çubuğuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve diğer filtre efektleri arasından seçim yapmak için **Filtreler** seçeneğine dokunun. Filtrenin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola ve sağa sürükleyin. Parlaklığı, kontrastı ve daha fazlasını ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki müziği düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazdaki müziklerden birini eklemek için önce **Müzik**, sonra **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası çıkarıp klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine dokunun.

Arka plan müziğini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlamak için **Düzenle** bölümüne gidip **Ses seviyesi** seçeneğine dokunabilirsiniz. Arka plan müziğinin giderek azalması için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** özelliğini etkinleştirin.


Arka plan müziğini kırmak için istediğiniz bölümden önce ve sonra **Kes** ekleyin. Ön izleme çubuğundaki müzik klibine basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** seçeneğine dokunun. Metin kutucuğuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini değiştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- Çerçeve boyutunu ayarlama: İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- Arka plan ekleme: Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sekmesindeki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca arka plan olarak albümden bir görsel seçmek için **Galeri**'ye dokunabilirsiniz.
- Teknik özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve daha fazlası gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

**3** Düzenleme işlemi bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyallere tam erişim için VIP üyelik gerekmektedir.

## Video Düzenleme

-  • Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

**1** **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.

**2** Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Tema seçme: Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- Klipleri düzenleme: **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırmak için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Arka plandaki müziği düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik**

**ekle** seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Arka plan müziği eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eklenen arka plan müziğini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.

Bir arka plan müziği parçası almak veya silmek için, alınacak müziğin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuğuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- **Resim içinde resim ekleme:** İstediğiniz malzemeleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde resim olarak gösterilecektir.
- **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İstediğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

**3** İşiniz bittiğinde, ön izlemek için  simgesine ve videoyu kaydetmek için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

Videoyu kaydederken video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.





## Anında Film

Anında Film, seçtiğiniz görselleri ve videoları şablonla birlikte sentezleyerek paylaşması kolay kısa bir video haline getirebilir.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

**1** Özelliği aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:


- **Galeri** > **Oluşturma** bölümüne gidin, **Anında Film** seçeneğine dokunup görselleri ve videoları seçin.
- **Galeri** > **Oluşturma** > **Cut** bölümüne gidip görselleri ve videoları seçmek için **Anında Film** seçeneğine dokunun.

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, albümde çoklu seçim moduna girmek için bir fotoğrafa veya videoya basılı tutun, birden fazla video ya da fotoğraf seçin ve açılan **Anında Film** seçeneğine dokunun.
- 2** Telefonunuz otomatik olarak kısa video oluşturacaktır. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
- Şablonu deęiřtirme: Çeřitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablonlar** seçeneğine dokunun.
  - Müzięi deęiřtirme: Çeřitli arka plan müzikleri arasında seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine dokunun.
  - Klipleri düzenleme: Kısa videoya ilişkin klipleri seçmek, deęiřtirmek ya da sıralamak için **Ekran alıntıları** seçeneğine dokunun.
  - Daha fazla düzenleme: Honor Clip kullanarak daha fazla düzenleme yapmak için  simgesine dokunun ve ardından dıřa aktarmak veya taslak olarak kaydetmek için tekrar dokunun.
- 3** Düzenledikten sonra kaydetmek için  simgesine veya kolayca paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı içeriklere yalnızca VIP'ler erişebilir.

## Görsel ve Video Görüntüleme


### Anılar

Tatillerde, doğum günlerinde ve partilerde çok sayıda fotoğraf ya da video çektiğinizde Galeride; zamana, konuma ve tema bilgilerine göre en iyi fotoğraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albümleri oluşturur.




- Telefon , fotoğraf ile videoların zamanına ve konumuna göre vlog'lar oluşturur. Çekimden önce **Kamera** >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.
- Telefon **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi bağlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin üzerinde, gün içinde ise %90'ın üzerindeyken sistem, fotoğrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albümü oluşturur. Bu işlem biraz zaman alabilir. Sabrınız için teşekkür ederiz.

### Kahraman Anıları Oluřturma

**1** Kahraman Anılarını ařağıdaki yöntemlerle etkinleřtirebilirsiniz:


- **Galeri > Anılar** adımlarını takip edin.  seçeneğine dokunun ve bir grup insan fotoğrafını seçip ardından **Anı oluştur** seçeneğine dokunun.
- **Galeri** uygulamasına gidin, bir kiřinin fotoğrafını seçin ve yukarı kaydırıp **Anı oluştur** seçeneğine dokunun.

## 2 Oluřturulan kahraman anı klipi üzerinde řunları yapabilirsiniz:

- Videoları dzenlemek; filtre, mzik, metin, ıkartma ve daha fazlasını eklemek için  simgesine dokunup ardından **Dıřa aktar** seęeneęine dokunun. Dzenlenen videolar **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** bölümüne kaydedilir.
-  simgesine dokunun, ardından **Videoyu dıřa aktar** seęeneęini iřaretleyin ve dıřa aktarılan videoyu **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** adımlarını takip ederek görüntüleyin.
- Videoları paylaşmak için  simgesine dokunun.
- Veya řablon, mzik ve filtre ekleyerek doğrudan albümler oluřturun.

## Öne Çıkanlar Albüm Kapaęını Deęiřtirme

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.


2  > **Özel kapak** bölümüne gidin, bir fotoęraf seęin ve ardından  düęmesine dokunun.

## Öne Çıkanlar Videolarını Paylařma


Öne Çıkanlar videolarını, fotoęraf veya video olarak paylaşabilirsiniz.

### Öne Çıkanlar Videolarını, Video olarak Paylařma

1 Dıřa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceęiniz **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** bölümüne gidin.

2 Paylařmak istedięiniz videoları seęmek için basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.



### Öne Çıkanlar Videolarını, Fotoęraf olarak Paylařma


Paylařmak istedięiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotoęrafı paylařmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Fotoęrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları için oluřturulan fotoęrafların varsayılan olarak kaydedildięi **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz.

## Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoęraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoęraf ve Video Silme


1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 Sonrasında řunları yapabilirsiniz:


- Fotoęraf veya video ekleme:  düęmesine dokunun, eklemek istedięiniz öğeleri seęin, ardından  düęmesine dokunun.

- Fotoğraf veya video silme: Silmek istediđiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

## Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

### Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

**Galeri** uygulamasını açın. **Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünüme geçmek için ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

### Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneđin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

### Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Albümler** > **Al albümler** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


### Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeride Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.




## Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



### Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


### Özel Albüm Kapağı

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
  - 2 Kapağını özelleştirmek istediğiniz albüme gidin ve  > **Özel kapak** adımlarını takip edin.
  - 3 Kapak olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.
-  Varsayılan kapağı geri yüklemek için albüme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.

### Albümleri Sıralama


- 1 **Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** öğesine dokunun.
- 2 Albümün yanındaki  simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** öğesine dokunun.

### Albümdeki Fotoğrafları Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, herhangi bir albüme dokunun.
- 2 Albümün sağ üst köşesindeki  in simgesine dokunun, ardından **Oluşturulma zamanı, Ekleme zamanı** veya **Ad** gibi bir Sıralama Ölçütü seçin.

### Albümleri Gizleme

Albümde görüntülenmemesini istediğiniz gizli fotoğraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.

**Albümler** bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediğiniz seçili fotoğraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle > Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotoğraflar ve videolar gizlenecektir. Şunları yapabilirsiniz:


- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öğeler** seçeneğine dokunarak gizli fotoğraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.

- **Gizli öğeler** bölümündeki seçili fotoğraf veya videolara basılı tutun, ardından **Göster** seçeneğine dokunun.

Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotoğraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.

- **Gizli öğeler** bölümüne erişmek için doğru şifreyi girmeniz gerekir (bu şifre kilit ekranı şifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içeriği görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşımlı albümlerdeki fotoğraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
- 2 İsteneen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.
- 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

- **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

### Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.

- **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.

### Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.



### Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.

Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

### Görsel ve Video Paylaşma


**Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin, görselleri ve videoları aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsel veya videoya dokunun ve paylaşmak için  düğmesine dokunun.
- Birden fazla fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düğmesine dokunun.

### Güvenli Fotoğraf Paylaşımı

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoğraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

**1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin.


**2** Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  düğmesine dokunun.

**3** Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düğmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoğrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Başlangıç Ekranındaki Galeri Kartı

Galeri kartı üzerinden fotoğraflarınızın özelleştirilmiş görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

#### Galeri kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **Galeri** kartını seçin. Kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galeri** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galeri** seçeneğine basılı tutun, **Galeri** kartlarını seçin, kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.


**Galeri kartını düzenleme:** Galeri kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seçeneğine dokunun ve Galeri kartında görüntülenecek içeriği seçin.

- **Otomatik seç:** Telefon tarafından albümden seçilen öne çıkan fotoğrafları görüntüleyin.
- **Albüm seç:** Belirli bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntüleyin.
- **Fotoğraf seç:** Belirli bir fotoğrafı görüntüleyin.

**Galeri kartını silme:** Galeri kartına basılı tutun, **Sil** seçeneğine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.






## Süper Dinamik Canlı Ekran

HDR görüntüler, daha geniş bir parlaklık aralığı, daha iyi renk kontrastı ve daha canlı ışık ve gölge efekti sunarak daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.

- 1 Gece kareleri, gün batımı parlaltısı ve güneş altındaki gölgeler gibi keskin ışık ve karanlık kontrastı olan karelerde HDR fotoğraf çekmek için **Kamera** bölümüne gidin.
- 2 **Galeri** >  > **Ayarlar** > **HDR Görüntüleme** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- 3 Fotoğraflarınızı gözden geçirmek için **Galeri** bölümüne gidin.

## Birden fazla görseli karşılaştırma


Aynı ekranda birden fazla benzer görseli eş zamanlı yakınlaştırma özelliğiyle görüntüleyin. Böylece küçük farkları tek bakışta görerek kolayca karşılaştırma ve etkili görsel seçimi yapabilirsiniz.

- 1 **Galeri** bölümüne gidin ve karşılaştırmak istediğiniz görselleri seçmek için basılı tutun.
- 2 **Karşılaştır** seçeneğine dokunduğunuzda, seçtiğiniz görseller ekranda aynı anda görüntülenir. Ardından şunları yapabilirsiniz:
  - **Birden fazla görseli senkronize bir şekilde taşıma ve yakınlaştırma:** Senkronize yakınlaştırma özelliği varsayılan olarak etkindir. Bir görseli yakınlaştırdığınızda veya taşıdığınızda, karşılaştırılan görseller senkronize bir şekilde değişecektir. Tek bir görseli düzenlemek isterseniz senkronizasyonu devre dışı bırakmak için  simgesine dokunabilirsiniz. Ayarladıktan sonra birden fazla görseli senkronize bir şekilde karşılaştırmak için senkronizasyon özelliğini tekrar etkinleştirebilirsiniz.
  - **Karşılaştırılan görselleri değiştirme:** Karşılaştırmayı iptal etmek için ekranın alt kısmındaki karşılaştırma listesinde seçili görsele dokunun. Karşılaştırma listesine eklemek için seçili olmayan bir görsele dokunun.
    -  Aynı anda en fazla 4 görsel karşılaştırılabilir.
  - **Görselleri favorilere ekleme:** Favorilere eklemek istediğiniz görselin altındaki  simgesine dokununuz.
  - **Görselleri silme:** Silmek istediğiniz görselin altındaki  simgesine dokununuz.
  - **Karşılaştırma görselleri ekleme:** Ekranın altındaki karşılaştırma listesinden  simgesine dokununuz, görselleri seçin veya seçiminizi iptal edin, ardından **Ekle** seçeneğine dokununuz.

## AI Albümler

Telefon ekran kapalı durumda şarj olurken Galerideki görselleri otomatik olarak tanıyarak düzenlemenize ve görüntülemenize yardımcı olmak için konular, nesnelere (manzara, yiyecek vb.) gibi kategorilere göre gruplandırır.

Fotoğrafları kategorilere göre görüntülemek için **Galeri > Al albümler** bölümüne gidin.

Bir fotoğrafı albümden çıkarmak için basılı tutarak albümdeki fotoğrafı seçin ve  simgesine dokununuz.

 Bazı fotoğraflar albümden kaldırılamaz.


### Kiři Albümlerini Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizin ardından Galerı uygulaması fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kişilere veya gruplara yönelik otomatik Kiři albümleri oluşturacaktır. Bu işlemler cihazınız şarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kiři albümlerini adlandırabilir ve kişilerle aranızdaki ilişkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri için Kiři albümlerinde adlandırılmış 2 ila 10 arası yüz verisine sahip belirli sayıda fotoğraf olması gerekmektedir.

**1 Galerı > Al albümler** bölümüne gidin ve oluşturulan Kiři albümlerini görüntüleyin.

**2** Bir albüme dokununuz,  > **Düzenle** bölümüne gidin, ardından ad ve ilişki (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayınız.

İşlemi tamamladığınızda arama çubuğuna ad veya ilişki girerek Kiři albümünü bulabilirsiniz.

### Grup Albümü

Aşağıdaki koşullar karşılandığında aynı kişileri içeren fotoğraflar için bir grup albümü oluşturulacaktır:

- 1** Fotoğrafta 2-10 kişi var.
- 2** Fotoğraftaki her kişinin adı kişisel bir albümde yer alıyor.
- 3** Aynı gruba ait 5'ten fazla fotoğraf var.

### Galeri'de Görsel Arama

Görsel aramak için Galerı uygulamasındaki arama çubuğuna zaman, yer ve süje gibi anahtar sözcükler yazınız.

- 1 Galerı > Albümler** bölümüne gidin, aramak istediğiniz anahtar sözcükleri ekranın üst kısmındaki arama alanına yazınız.  
Görsel için anahtar sözcükleri yazınız (ör: "yemek", "manzara", "çiçekler").
- 2** Ardından Galerı uygulaması anahtar sözcüklerle ilgili görselleri gösterecek ve ilgili anahtar sözcükler önerecektir. Daha ayrıntılı arama için bir anahtar sözcüğe dokununuz veya anahtar sözcük yazmaya devam ediniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

# Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

## Sihirli Yazı

### Sihirli Yazı

**Sihirli Yazı** ile görsellerden yazı çıkartabilir, ardından ilgili servislere erişmek için kopyalayabilir, sürükleyebilir veya dokunabilirsiniz.

- i** Bu özelliğin kullanılabilirliği dillere göre değişiklik göstermektedir. MagicOS sürümü ile kademeli olarak daha fazla dil yayınlanacaktır, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.


### Sihirli Yazı Özelliğini Etkinleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Yazı** bölümüne gidin ve **Sihirli Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


### Görsellerden Metin Çıkarma

Aşağıdaki iki yolla görsellerden metin çıkarabilirsiniz:

Metin çıkarmak için  simgesine dokunma:


- 1 Görseli açın ve görseldeki  simgesini açın. Ardından **Sihirli Yazı** seçeneğine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 4 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar ve sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.

Metni çıkarmak için görsel üzerindeki metne basılı tutma:

- 1 Görseli açın, ardından görselde  simgesi görünür. Tek parmakla metin alanına basılı tutun.
- 2 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 3 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar veya sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.





- i** El yazısı tanıma işlevi desteklenir. Görsellerde çıkarma sonuçları değişiklik gösterebilir.

## Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Tek parmak eklemizle ekrana iki kez dokunun. Düzenleme ekranında  simgesine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.

## Belgeleri Taramak için Kamera Kullanma


Belgeleri taramak için doğrudan kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **AI kamera** modunu açın.
- 2 **Kamera** uygulamasını açın, belgeye doğrultun, ekranda  simgesi çıkana kadar sayfanın kadrajda kaldığından emin olun.
- 3 **Belge tarama** bölümüne girmek için  simgesine dokununuz.
- 4 Taramak için  simgesine dokununuz.

## Honor Sihirli Portal

### Sihirli Portal

**Sihirli Portal**, bağlamsal zekaya dayanarak yapmak istediğiniz işlemleri anlar ve ihtiyacınız olan servisleri akıllıca önerir. Ekranı daire içine almak için parmak eklemizi kullanarak fiyat karşılaştırma, arama ve paylaşma, eğlence, yer imi bırakma, yazdırma gibi işlemlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca ekran içeriğine basılı tutarak ve kenarlara doğru hafifçe kaydırarak kullanışlı servislere anında erişebilirsiniz.

-  İçeriğe uzun basarak sürükleyemiyorsanız parmak eklemi ile daire çizme hareketini kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Basılı tutmak için gereken süre uygulamaya veya arayüze göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, içerik sürüklenene veya etkinleştirilene kadar basma süresini biraz (yaklaşık 1-3 saniye) artırmanız gerekebilir.
- Ekran görüntüsü alma veya sürükleme gibi eylemleri kısıtlayan bazı uygulamalarda ya da arayüzlerde **Sihirli Portal** desteklenmez. Duruma göre işlevsellik için gerçek durumu referans alın.

### Sihirli Portal özelliğini etkinleştirme

**Ayarlar** > **Honor AI** > **Sihirli Portal** bölümüne gidip **Sihirli Portal** düğmesini etkinleştirin.

## Sihirli Portal'ı açmak için parmak eklemi ile çember çizme

### • Parmakla daire nasıl kullanılır?

- 1 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen **Sihirli Portal** ve **Parmakla daire** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Telefonun herhangi bir arayüzünde, tek parmak eklemınızı kullanarak dokunun ve içerik seçmek için bir daire çizin. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılır ve akıllı bir şekilde ilgili servisleri önererek tek tıklamayla bu servislere bunlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin, video izlerken karşınıza çıkan ayakkabıları parmak eklemınızle daire içine alabilirsiniz. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılacak ve ne düşündüğünüzü tahmin ederek kullanabileceğiniz birden fazla uygulama önerecektir. Arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal uygulamalara, alışveriş yapmak için alışveriş uygulamalarına tıklayın.

### • Seçim yaptıktan sonra önerilmeyen ama ilgili olan servisler için çözüm:Parmak eklemlerinizle metin seçtikten sonra hiçbir ilgili servis önerilmezse (adres seçerken hiçbir navigasyon uygulaması önerilmemesi, müzik veya film adları seçerken hiçbir müzik ya da video uygulaması önerilmemesi gibi), bu sorunu aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz:

- Seçilen içeriğin otomatik olarak tanınmasını istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Görsel ve metni otomatik tanıma** işlevini etkinleştirin.
- **Yazıyı çıkart** seçmek istediğiniz arayüze de tıklayabilir, algılanan metinle ilgili servisleri önermek için görsel-metin moduna geçirebilirsiniz.

### • Parmakla daire nasıl devre dışı bırakılır?

**Parmakla daire** işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin, **Parmakla daire** işlevini devre dışın bırakın. Sadece kısmi ekran görüntüsünde parmak eklemi kullanın.

### Sihirli Portal işlevini tetiklemek için metne basılı tutma

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için ekrandaki metni seçin, ardından seçili metne uzun basın ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. Parmağınızı çektiğinizde, doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

### Sihirli Portal işlevini tetiklemek için görsele basılı tutma

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için ekrandaki görsele basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

### Sihirli Portal işlevini tetiklemek için dosyaya basılı tutma

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için dosyaya basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz. Örnek: Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun, ardından bir iş arkadaşınıza iletme için sürükleyin.

## Ekran Görüntüleri ile Sihirli Portal'ı Etkinleştirme

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği ekranlarda **Sihirli Portal** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Tüm ekran içeriğini sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekran görüntüsü küçük resmine uzun basın ve sürükleyin.
- **Özel içeriği sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, düzenlemek için küçük resme dokunun. Düzenleme tamamlandıktan sonra, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

## Sihirli Kapsül

### Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

### Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Saat** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

### Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme

Kapsül, bir süre görüntüledikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

### Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:

Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokunun.



Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.

## Sihirli Kapsül'ü Devre Dışı Bırakma

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Sihirli Kapsül** bölümüne gidin, sistem servisi uygulamasının **Sihirli Kapsül** düğmesini kapatın.

## AI Çeviri

### AI Çeviri

Farklı dilleri bilen kişilerle konuşurken, AI Çeviri ile gerçek zamanlı çeviri yapabilir ve içeriği sesli olarak iletebilirsiniz. Dil bariyerlerini yıkarak sorunsuz ve özgürce iletişim kurabilirsiniz.





- Lütfen tüm dillerin desteklenmediğini unutmayın. Ayrıntılar için lütfen gerçek arayüzü referans alın.

### AI Çeviri özelliğini etkinleştirme

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak **AI Çeviri** özelliğine erişebilirsiniz:


- Başlangıç ekranında **AI Çeviri** uygulamasını açın.
- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve ardından **AI Çeviri** seçeneğine dokunun.

### Sohbet

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açın, **Sohbet** seçeneğine dokunup her iki taraf için konuşma dilini ayarlayın:
  -  simgesine dokunup **Görüşme** seçeneğini ve  simgesine dokunup **Yüz yüze** seçeneğini işaretleyin.
  - Ses giriş yöntemini, yayın yöntemini ve daha fazlasını ayarlamak için  simgesine dokunun. **Ses, Yazı tipi boyutu** vb. ayarları yapmak için **Ayarlar** seçeneğine dokunarak devam edin.
- 2 Konuşmayı başlatmak için ekranda dilinize karşılık gelen düğmeye dokunun. İşiniz bittiğinde düğmeye tekrar dokunun. Sayfa, gerçek zamanlı çeviri sonuçlarını gösterecek ve yüksek sesle okuyacaktır.
- 3 **Sohbet** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokunun. Geçmiş kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

### Tercüman

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açıp dil seçicide kaynak ve hedef dilleri belirlemek için **Tercüman** seçeneğine dokunun.
- 2 Simultane tercüme başlatmak için aşağıdaki düğmeye dokunun ve bitirmek için tekrar dokunun. Gerçek zamanlı ses yayını deneyimlemek için kulaklık takın.

**3 Tercüman** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokunun. Geçmiş kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

## Ses kalitesi ve efektler

### Telefon Gürültü Engelleme

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Arama güçlendirme > AI gürültü engelleme** adımlarını takip edin. Araba kornaları ve ayak sesleri gibi ortam seslerini azaltın, her iki sesin de net bir şekilde duyulmasını sağlayın.

 Ahize modu AI gürültü azaltma işlevini desteklemez.

# İpuçları


## Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokunun.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

## Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

### Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.


### Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Ekleme Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

### Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

### Ekran Görüntüsü Alma


#### Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

#### Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

#### Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokununuz.

#### Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir. Ardından:



- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** ögesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

#### Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

## Kısmi ekran görüntüsü alma

- 1 Ekleminizle ekrana dokunun ve yakalamak istediğiniz ekranın ilgili kısmını çevreleyecek şekilde çizgi çizin. Ekleminizi ekrandan kaldırmadığınızdan emin olun.
- 2 Ekranda ekleminizin hareket yönü görüntülenir ve seçili alanın ekran görüntüsü alınır. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
  - Çerçeveyi istediğiniz konuma sürükleyebilir veya çerçevenin boyutunu değiştirebilirsiniz.
  - Ekran görüntüsü şeklini seçmek için  simgesine dokunun veya mevcut şekli değiştirmeyin.
- 3 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.


## Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak ekleminizle ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak ekleminizi ekrana dikey olarak tutun.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız ekleminizle ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyin.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarın ve tekrar deneyin.

## Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

### Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.
-  **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

### Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Oyundan çıkmadan iletişim uygulaması mı kullanmak istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken kayan pencereleri etkinleştirmek. Kullanmaya başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik**

**özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

### Kayan bir pencere açma

**Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

### Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

### Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




### Kayan pencereyi küçültme


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

### Kayan pencereyi kapatma


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

-  Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.
  - Yardımcı topa 10 adede kadar kayan pencere (mini pencereler dahil) eklenebilir.

### Kayan pencerelerde çoklu görevler


Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

- 1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.
- 2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.
  - Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
  - Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
  - Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.




## Mini pencere

Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

### Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

### Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
  - Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
  - Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

## Kayan pencerede ek açma

Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.



 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
  - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
  - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

## Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Bölünmüş ekranda iki uygulamayı aynı anda kullanın. Bölünmüş ekrana geçmeden önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne giderek **Çoklu Pencere düğmesi** düğmesinin açık olduğundan emin olun.

### Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir.








Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.

- **Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.**

### Çoklu Pencere düğmesi aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu Pencere düğmesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
- Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
  - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
  - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








### Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- **Görsel sürükleme ve bırakma:** **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
- **Metin sürükleme ve bırakma:** SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- **Belge sürükleme ve bırakma:** E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.


- Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

## Çoklu Pencere çekmesinde uygulama ekleme, taşıma veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine dokunun, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.


## Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

### Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.

### Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

## Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.
  - E-posta uygulamasını açın.
  - Çoklu Pencere çekmesini görüntülemek için telefonunuzun ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
  - E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.
- 2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.
  - **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
  - **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
  - **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

**Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma**

Çoklu Pencere çekmecesini varsayılan olarak etkinleştirin. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

# Uygulamalar

## Uygulamalar

### Uygulama Temel Bilgileri

#### Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- **Standart** stil başlangıç ekranı kullanırken başlangıç ekranında uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** ögesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Çekmece** stili başlangıç ekranı kullanırken çekmecedeki uygulama simgesini basılı tutun, ardından **Kaldır** ögesine dokunun ve talimatları uygulayın.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** ögesine dokunun.

 Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları olduğu için kaldırılamaz.



#### Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



**1** Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:**  düğmesine dokunun.

**2** Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

#### Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.

**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

# Kişiler

## Kişi gruplarını yönetme

Büyük bir kişi grubunu tercihlerinize göre bir araya gruplayarak yönetebilirsiniz, böylece grup e-postaları veya mesajlarının gönderilmesi kolaylaşır. Sistem kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve en son iletişim kurulma zamanına göre gruplamaktadır. Kendi gruplarınızı da oluşturabilirsiniz.

### Grup oluşturma

- 1** **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2** **Gruplar** seçimi yapın, **Yeni** seçeneğine dokunun, Aile gibi bir grup adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3** Grup ekranından **Üye Ekle** seçeneğine dokunun, gruba eklenecek kişiyi seçin ve **Ekle** düğmesine dokunun.



### Grup düzenleme

**Kişiler** arayüzünden **Gruplar** seçimi yapın ve düzenlemek istediğiniz gruba girin.

- Üye ekleme: Gruba üye eklemek için **Üye Ekle** düğmesine dokunun.
- Üye çıkarma: Çıkarmak istediğiniz üyeyi basılı tutun ve **Gruptan sil** düğmesine dokunun.
- Diğer işlemler: **Diğer** seçeneğine dokunun, topluca silmek için **Üyeleri sil** seçimi yapın veya **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ve **Yeniden adlandır** seçimi yapın.

### Grup mesajı veya e-postası gönderme

**Kişiler** arayüzünden **Gruplar** seçimi yapın, bir gruba girin:

- Grup mesajı gönderme: Mesajı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokunun.
- Grup e-postası gönderme: E-postayı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokunun.

### Grup silme

**Kişiler** arayüzünden **Gruplar** bölümüne gidin. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefon gruplarını silebilirsiniz:

- Silinecek grubu basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokunun.
- Alt kısımdaki **Sil** seçeneğine dokunun, silinecek grubu seçin ve **Sil** düğmesine dokunun.

### Kişi geçmişini silme



- 1** **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2** Kişi geçmişi olan bir kişiye tıklayın.

**3 Diğer > Geçmiş sil**, seçeneğine, ardından **Sil** seçeneğine dokununuz ve kişinin tüm arama kayıtlarını, arama ses kayıtlarını ve mesajlarını silin.

## Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

### Manuel olarak kişi oluşturma

**Kişiler** ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


### Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

**Kişiler** arayüzünde  > **Ayarlar > Kişileri düzenle > Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** adımlarını takip edin.

### Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.

 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

### Kişi paylaşma

**1** **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokununuz. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer > Kişi paylaş**


**2** Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Kişi silme


Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

**Kişiler** arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.

- Silinecek kişilere dokununuz ve alt kısımdaki **Diğer > Kişiyi sil** düğmesine dokununuz.

•  > **Ayarlar > Kişileri düzenle > Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokununuz.




Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın,  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

## Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.


### Kartvizit oluşturma

- 1** **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2** **Kartım** seçeneğine dokununuz ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.
- 3** Kare kodlu kartviziti oluşturmak için  düğmesine dokununuz.



Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

### Acil durum için kişisel bilgiler ekleme

**Kişiler** arayüzünde **Kartım** >  **Acil durum bilgileri** bölümüne gidin, **Ekle** seçeneğine dokununuz ve kişisel bilgileri, tıbbi bilgileri, acil durumda iletişime geçilecek kişileri ve diğer bilgileri doldurun.



Bu bilgileri düzenlemek için **Acil durum** arayüzüne gidin ve  simgesine dokununuz.

Acil durumda iletişime geçilecek kişileri ayarladıktan sonra yardım çağırmanız gerekiyorsa kilit ekranı şifresini girdiğiniz ekrandan **Acil durum** > **Acil durum bilgileri** > **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** bölümüne gidin ve aramayı yapmak için acil durumda iletişime geçilecek kişiyi seçin.

## Telefon

### Arama Yapma

#### Arama Yapmak için Numara Çevirme veya Kişi Seçme


Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon** uygulamasını açın, kişiyi veya bulmak üzere telefon numarasının bir kısmını, kişi adının ilk harfini ya da kişinin baş harflerini girin ve ardından arama yapmak için dokununuz.
- **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapmak için kişi arayın veya kişi listesinden bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


## Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi, atanan rakam tuşunu kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.


**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin ve ardından bu hızlı arama rakamı için bir kişi ayarlayın.

## Aramayı Sonlandırmak için Güç Düğmesine Basma

Bir arama esnasında aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basın.

**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** öğesini etkinleştirin.

## Uluslararası Arama Yapma

- 1 Uluslararası arama servisini aktive etmek ve bu konu hakkında bilgi almak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.
- 2 **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapılacak kişiyi seçin.
- 3 Kişiler listesinde olmayan numaralar için numara çevirme ekranına gidin ve **+** simgesi görüntülenene kadar **0** rakamının tuşunu basılı tutun. Ülke kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından uluslararası arama yapmak için  simgesine dokununuz.

## Acil Durum SOS ve Aramalar

### Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde SOS mesajı gönderebilir veya SOS araması yapabilirsiniz.



- 1 **Ayarlar** > **Güvenlik ve acil durum** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** öğesine dokununuz.
- 2 **Otomatik olarak SOS mesajı gönder** ve **Otomatik SOS araması yap** öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumda kalırsanız Güç düğmesine art arda beş defa hızlı bir şekilde bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir. Ayrıca acil durum kişilerinize tek tek arayacak ve önceden kaydedilmiş bir SOS mesajını oynatarak aramayı otomatik olarak sonlandıracaktır.

**Otomatik SOS araması yap** devre dışı ise mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekrandan bir acil durum servisini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

## Acil Durum Aramaları Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile cihazınızın kilit ekranından doğrudan acil durum araması yapabilirsiniz.

-  Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.
- 1** Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durumda ulaşılabacak kişiler** ögesine dokununuz. Bulduğunuz yerdeki sinyal iyi durumdaysa ve cihazınızın İnternet bağlantısı varsa konum bilgileriniz otomatik olarak alınacak ve ekranda görüntülenecektir.
- 2** Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  simgesine dokununuz. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** ögesine dokunup aramak için bir acil durum kişisi seçebilirsiniz.




## Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.


## Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme

Ekran kilitli değilken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve bir mesajla yanıtlamak için  simgesine dokununuz.

## Aramayı otomatik cevaplama

Telefon Bluetooth mikrofonlu kulaklık ile bağlıyken veya telefona kablolu mikrofonlu kulaklık takılıyken elleriniz dolu olduğunda veya ekranı kaydırmanın zor olduğu durumlarda aramaları cevaplamak için mikrofonlu kulaklığı kullanın (yalnızca sesli aramalar desteklenir).

**Bu özelliği etkinleştirme:** **Telefon** uygulamasına gidin,  > **Ayarlar** > **Aramaları otomatik cevaplama** seçeneğine dokununuz, **Aramaları otomatik cevaplama** özelliğini etkinleştirin ve **Otomatik cevaplama gecikmesi** süresi ayarlayın.

## Arama Bekletmeyi Etkinleştirme



Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

**Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne ve ardından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.


Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

## Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ön tanımlı koşullarınızı karşılayan aramalar, otomatik olarak belirtilen telefon numarasına aktarılacaktır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** öğesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.





Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** öğesine dokununuz.
- 2 Yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

## Arama İçi İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü gösterilir.



- Ses kanalını hoparlör olarak değiştirmek için  simgesine dokununuz.
- Başka bir arama başlatmak için  simgesine dokununuz. Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.
- Numara çeviriciyi kullanmak için  simgesine dokununuz.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve cihazınızda mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz.  
Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil simgeye dokununuz.
- Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Takvim



### Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


### Program Ekleme

- 1 **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokunun.
- 2 Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3 Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokunun.
- 4 Programı kaydetmek için  seçeneğine dokunun.


### Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1 **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Etkinlik Arama


- 1 **Etkinlik** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

### Etkinlik Paylaşma

- 1 **Etkinlik** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokunun.

### Program Silme

Programları aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Silmek istediğiniz programı açın, ardından  > **Sil** seçeneğine dokunun.
- Programa dokunun ve basılı tutun, ardından **Etkinliği sil** seçeneğine dokunun.

## Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları ve sesli bildirimler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatıcı zamanının ayarlanmasından sonra cihazınız belirtilen zamanda bildirim gönderecektir.

**Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- Hatırlatıcıların zamanını ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** veya **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneğine dokunun.
- **Bildirimler** seçeneğine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** düğmesini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Takvim Görüntüleme Ayarlarını Özelleştirme


Haftanın başlangıç gününü ve hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirterek takvim görünümünü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

**1 Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

**2** Haftanın başlangıç gününü seçin veya hafta numaralarını göstermek için düğmeyi etkinleştirin.

## Alternatif Takvimler Ayarlama



Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimlere de geçiş yapabilirsiniz.

**Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

## Önemli Etkinlikler


Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

### Önemli Etkinlik Ekleme

**Takvim** özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

### Mevcut etkinlikleri önemli olarak işaretleme

Manuel olarak işaretleme

**Takvim** uygulamasını açın, bir etkinliğe dokunun ve ayrıntılar sayfasına gidin **Öncelik** seçeneğine dokunun ve **Önemli** seçeneğini seçin. Ayrıca bir etkinliğin ön izleme sayfasına gidebilir, etkinlik  > **Öncelik** bölümünün sağ tarafındaki açılır menüye dokunarak ayar yapabilirsiniz.

Otomatik olarak işaretleme


Etkinlik üyeleri arasında **VIP** olanlar varsa takvim, etkinliği akıllı bir şekilde tanımlayacak ve önemli olarak işaretleyecektir.

## Etkinlikler için VIP Ayarlama


Etkinliklere VIP eklediğinizde **Takvim**, etkinlikleri akıllı şekilde işaretleyecektir, böylece önemli etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmayacaksınız.

## Etkinlik Ayarlarından VIP Katılımcıları Ekleme

VIP katılımcıları ihtiyaçlarınıza göre eklemek ve kaldırmak için **Takvim** uygulamasını

etkinleştirip  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin. Takvim uygulaması katılımcıların önceki etkinliklere katılma sıklığına göre VIP katılımcılar da önerecektir.

## VIP Silme







**Takvim** özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin, **VIP** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokunun, ardından onaylayın.

## Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Alışveriş ihtiyaçlarınız, iş sorumluluklarınız ve ev işleri gibi işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için yapılacaklar listesi oluşturun.

## Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Aktivitelerinizi ve görevlerinizi **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümünde planlayın ve belirli zamanlarda veya hatırlatıcılar alın.


- 1 **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun.
  - 2  simgesine dokunun, hatırlatıcınız için zamanı seçin ve **TAMAM** seçeneğine dokunun.
  - 3 Görevin öncelik seviyesini ayarlamak için  simgesine dokunun.
  - 4 Görevinizi kategorize etmek için  simgesini kullanın.
  - 5  seçeneğine dokunun.
  - 6 Yapılacaklar listesinde, görev içeriğini veya planları düzenlemek ve gerektiğinde görsel eklemek için herhangi bir göreve dokunun.
-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Yapılacaklar Listesi için Tekrarlanan Hatırlatıcı Ayarlama

Yapılacaklar listesi göreviniz için bir hatırlatma saati belirlediğinizde, tekrarlanan hatırlatıcılar da oluşturabilirsiniz. Telefonunuz belirlediğiniz her döngüde sizi uyaracaktır.


## Bugünkü etkinliklerim

Telefonunuz kısa mesajlarınızdan, uygulamalarınızdan ve diğer kaynaklardan yapılacakları ve etkinlik verilerinizi akıllı bir şekilde toplayıp bu verileri **Takvim > Bugünkü etkinliklerim** bölümünde düzenleyerek günlük etkinliklerinizi bir bakışta kolayca görüntülemenizi ve önemli etkinlikleri asla kaçırmamanızı sağlar.

- 1 **Takvim** bölümüne gidin ve menü çubuğundaki **Bugünkü etkinliklerim** seçeneğine dokununuz.
- 2 Mevcut gündeki etkinlikleriniz görüntülenecektir. Ayrıca, sonraki günün etkinliklerini görüntülemek için alttan yukarı kaydırabilir veya belirli bir günün etkinliklerini görüntülemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

## Ulusal/Bölgesel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/bölgesel tatilleri görüntüleyin.


- 1 **Takvim >  > Ayarlar > Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, telefonunuz otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

## Saat

### Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve bir **Yaşadığınız şehir** belirleyin. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.

-  Bulduğunuz yerin saati, yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

### Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

### Alarm ekleme

- 1 **Saat > Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokununuz.

**2** Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3** Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

### Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokununuz.

### Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



### Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



### Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

#### Zamanlayıcı

**Saat > Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokununuz. Durdurmak için  simgesine dokununuz.



#### Kronometre



**Saat > Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokununuz. Durdurmak için  simgesine dokununuz.

## Not Defteri

### Not Oluşturma

#### Klavye ile yazılmış bir not oluşturma


- 1 Notlar** adımlarını takip edip  seçeneğine dokununuz.
- 2** Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:
  - Bir kontrol listesi eklemek için  simgesine dokununuz.

- Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.
- Görsel, tablo veya bağlantı eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da belgeleri taramak vb. için  simgesine dokunun.
- Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve kolayca görüntülenmesini istiyorsanız nota bir etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.

**3** Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.










### El yazısıyla bir not ekleme


İlhamınızı ve fikirlerinizi daha canlı bir şekilde kaydetmek için el yazısı notları kullanabilir, karalamalar yapabilir, güzel albümler oluşturmak için resimler ekleyebilir ve slaytları ekledikten sonra önemli noktaları işaretlemek için açıklamalar ekleyebilirsiniz.

**1** **Notlar** adımlarını takip edin,  seçeneğine dokunun ve **El yazısı not** seçeneğini işaretleyin.

**2** Not adını girin, kağıt yönünü, teknik özellikleri ve şablonu ayarlayın ve  seçeneğine dokunun.




**3** Notunuza el yazısı içeriği girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:

- İçeriği el yazısı veya çizim yoluyla girmek için  seçeneğine dokunun. Kalem ve kalınlığını seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- El yazısı veya çizim içeriğini silmek için  seçeneğine dokunun. Silme yöntemini seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir görsel eklemek için  seçeneğine dokunun. Bir fotoğraf çekmek veya Galeriden bir fotoğraf seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir metin kutucuğu eklemek için  , seçeneğine ve boş bir alanda  seçeneğine dokunun.
- Sayfa eklemek, görselleri ve belgeleri içe aktarmak için  seçeneğine dokunun.

 Yukarıdaki işlevler ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

**4** Notu kaydetmek için  seçeneğine dokunun.

## Belgeyi kamera ile tarama ve not oluşturma

- 1 **Notlar** uygulamasını açın,  simgesine dokununuz.
- 2  > **Belge tara** seçeneklerine dokununuz.
- 3 Taramanız gereken görselleri veya belgeleri seçin, ardından tek sayfayı ya da sürekli birden çok sayfayı taramak için  simgesine dokununuz.

## Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.


## Notlar için Şifre Belirleme

**Notları Kilitleme:** **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.


## Notları kategorilere ayırma

Notlarınızı kategorilere göre farklı klasörler halinde sıralayabilirsiniz. Notları farklılaştırmak için çeşitli renk etiketleri ekleyebilir, klasörleri daha kolay organize edebilmek için düzenleyerek notlarınızı bulma sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

## Tüm notları görüntüleme:


- **Tüm notlar** ekranında notlar farklı renklerdeki renk etiketleriyle görüntülenir. Ayrıca arama kutucuğuna anahtar kelimeler girerek belirli notları kolayca arayabilirsiniz.
- **Tüm notlar**, **Favori notlar**, **En son silinenler** gibi farklı kategorilerdeki notları görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## Klasör oluşturma/düzenleme:

- **Tüm notlar** ekranındaki  simgesine dokununuz. Düzenleme ekranında istediğiniz klasör rengini seçmek için **Yeni klasör** seçeneğine dokununuz, klasör adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- Bir klasörü düzenlemek veya silmek için üzerine basılı tutun.



## Notları Taşıma/Toplama/Kilitleme:

- Not listesi ekranında düzenlemek istediğiniz nota basılı tutun ve **Taşı** seçeneğine dokununuz, taşınacağı klasörü seçin ve notu yer imlerine eklemek için **Diğer > Favorilere ekle** bölümüne gidin. Ayrıca notu en üste de sabitleyebilirsiniz.


- Bir notu kilitlemek için notu açın ve sağ alt köşedeki **Diğer** > **Kilit ekle** seçeneğine dokununuz.
- **Tüm notlar** ekranında sabitleme, taşıma, toplama veya silme seçeneklerine erişmek için bir notu sola kaydırınız.
-  Lütfen özelliklerin ve ekran düzeninin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Lütfen gerçek ürünü referans alın.

## Notları paylaşma

Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:



- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın. Notlar, **Görsel**, **Metin** ve **Belge** biçiminde paylaşılabilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.



## Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

## Notları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** liste arayüzünde bir not üzerinde sola kaydırın ve notu silmek için  seçeneğine dokununuz.
- Silmek istediğiniz nota uzun basın, birden fazla notu seçmek için kutuyu işaretleyin veya onay kutusu üzerinde kaydırın, ardından silmek için  seçeneğine dokununuz.

Kazara silinen notları geri almak isterseniz **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidin ve  seçeneğine dokununuz, ardından saklamak istediğiniz kayıtları **En son silinenler** klasöründen seçin ve  seçeneğine dokununuz.

## Gelişmiş Favoriler

Üç parmakla Gelişmiş Favoriler, görüntüleri, metinleri, web sayfalarını veya belgeleri **Notlar** veya **Favoriler Alanı** üzerine hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olabilir. Bunları istediğiniz zaman kolayca kontrol edebilir ve inceleyebilirsiniz.

- i** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin. **Ekran görüntüsü al** seçeneğini işaretlerseniz Üç parmakla ekran görüntüsü etkinleştirilir.

### Web sayfalarını kaydetme

Web makalelerini reklamları otomatik olarak filtreleyerek **Notlar** veya **Favoriler Alanı** bölümüne kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın. Orijinal adresi geçersiz olsa bile yazıyı kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini işaretleyin.
  - Bir web sayfasına göz atarken üç parmağınızla aşağı kaydırın. Ekranın alt kısmına web sayfasının kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelecek.
  - 3 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı > Depolama/ekran ayarları > Web sayfaları** adımlarını takip ederek nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.
- i** Bu özelliği tüm web siteleri desteklemez. Arayüz ve işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Belge koleksiyonu

Belgeleri hızlı bir şekilde **Dosyalar** uygulamasına kaydetmek için açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı kaydırın. Böylelikle, istediğinizde hızlı bir şekilde bu içeriğe erişebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümüne gidin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini seçin.
- Açık bir belgenin sayfasında üç parmağınızla aşağı doğru kaydırın. Ekranın altına belgenin kaydedildiğini bildiren bir mesaj gelir. **Dosyalar** uygulamasına giderek kontrol edebilirsiniz.

### Görselleri kaydetme

Web sayfasındaki veya sosyal uygulamadaki herhangi bir görsele dokununuz ve hızlı bir şekilde **Galeri** veya **Favoriler Alanı** bölümüne kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.



- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler > Üç parmakla aşağı kaydırma** adımlarını takip edin ve **Gelişmiş Favoriler** seçeneğini işaretleyin.
- Görseli açmak için dokununuz ve görselin başarıyla kaydedildiğine dair uyarı gelene kadar üç parmağınızı ekranın altına doğru kaydırın.
- 3 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı > Depolama/ekran ayarları > Favori görseller** adımlarını takip ederek nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz.


## Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya Honor Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

### Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir telefonda Honor hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

**Notlar** >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

 Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi telefonunuzdan silerseniz veriler buluttan ve aynı Honor hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.

### Exchange Senkronizasyonu

İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.

- 1 Telefonunuzdan Exchange hesabına giriş yapın.
- 2 Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.

Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.


### Eski Notları Aktarma

Honor Kimliği senkronizasyonu, Device Clone, veri yedekleme ve Honor Share gibi farklı yollarla **Notlar** dahilindeki notlarınızı eski telefonunuzdan yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.

- **Honor Kimliği senkronizasyonu:** Eski telefonunuzda Honor Kimliğinizle giriş yapın ve eski telefonunuzdaki Notlar verilerini bulutla senkronize edin. **Notlar** verilerini senkronize etmek için yeni telefonunuzda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- **Device Clone:**  
Eski telefonunuzdan yeni telefonunuza **Notlar** ile diğer verileri taşımak için Device Clone uygulamasını kullanabilirsiniz.
- **Veri yedekleme:** Harici bir depolama cihazı aracılığıyla yedekleyerek verileri harici bir bellek kartına veya USB depolama cihazına yedekleyebilir ve yedekleme tamamlandıktan sonra telefonun harici belleğine geri yükleyebilirsiniz.
- **Honor Share:** Paylaşmanız gereken notları seçin ve Honor Share aracılığıyla bunları hızlı bir şekilde yeni telefonunuza taşıyın.

## Notların Formatını Dönüştürme

Notları eski bir telefondan yeni bir telefona taşıırken, eski telefondaki "notlar" etiketli notların formatının değiştirilmesi gerekli değildir. Eski telefonda "kısa notlar" (eski formatlı notlar) olarak etiketlenmişlerse bunlar ilk başta sadece görüntülenebilir. Düzenlemeyi etkinleştirmek için notların yeni formata dönüştürülmesi gerekir.


**Tüm notlar** arayüzünde **Notlar** seçeneğini açın, **Eski notlar** görüntülemek için  seçeneğine dokununuz.

- **Tümünü dönüştürme:** **Eski notlar** > **Tümünü dönüştür** > **Dönüştür** seçeneğini açın, dönüştürdükten sonra **Eski notlar** içindekiler bölümü kaldırılacaktır.
- **Tek tek dönüştürme:** Eski formatlı bir not ilk kez açıldığında **Bu not dönüştürülsün mü?** talimatı görüntülenecektir, ardından **Dönüştür** seçeneğine dokunabilirsiniz. Talimatı gördükten sonra formatı dönüştürmezseniz açtığınız not sadece **Sil** ve **Formatı dönüştür** desteği sunar ve düzenlenmez. Sadece format dönüşümünün ardından düzenleyebilirsiniz.

## AI Notlar



AI Notlar, notların içeriğini akıllıca analiz ederek özetler, toplantı tutanakları vb. oluşturabilir.


### AI Özeti


- 1 Özetlemek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 3 **AI Özeti** seçeneğine dokununuz. Notların mevcut metin içeriğine uygun bir özet, konuşma biçiminde oluşturulacaktır.

 Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.




### AI Toplantı Tutanakları

- 1 Toplantı sırasında sesli notlar kaydedebilirsiniz. Toplantı sonrasında notlardaki  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 2 **AI Toplantı Tutanakları** seçeneğine dokununuz ve tutanakları otomatik olarak oluşturmak için toplantı tutanağı türünü seçin.
- 3 Toplantı tutanakları oluşturulduktan sonra orijinal metni ekleyebilirsiniz.  simgesine dokunarak yeni bir not olarak kaydedebilir, içeriği beğenebilir, beğenmeyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.




- 4 Notlarınızı ve toplantı tutanaklarınızı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

 Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.

## AI Biçimlendirme

- 1 Tüm notlar arayüzünden biçimlendirmek istediğiniz notu açın.
  - 2  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
  - 3 **AI Format** seçeneğine dokunup **Özetleme ve biçimlendirme** veya **Orijinali biçimlendirme** seçeneğini işaretleyin. AI Biçimlendirme mevcut metin içeriğine uygun tipografik kararlar alarak tek dokunuşla okunabilirliği artırır.
  - 4 Biçimlendirilmiş notlar kopyalanabilir, paylaşılabilir ve farklı biçimlendirme stillerine göre ayarlanabilir.
  - 5 Önceki notu değiştirmek için **Metni değiştir** seçeneğine dokununuz. Ardından kaydetmek için  simgesine dokununuz.
-  Minimum içerik uzunluğu 20 kelimedir.

## AI düzeltme


- 1 Tüm notlar arayüzünden düzeltmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunarak **AI Notlar** işlevini açın.
- 3 **AI düzeltme** seçeneğine dokunduğunuzda not asistanı mevcut içeriği göz önünde bulundurarak hataları düzeltecek, not içeriğini düzenleyecek, not kalitesini en iyi hale getirecek ve not içeriğinin doğruluğunu artıracaktır.
- 4 Düzeltilecek not kopyalanabilir, paylaşılabilir veya yeni bir not olarak kaydedilebilir.  simgesine dokunarak notun yeniden oluşturulmasını sağlayabilir, notu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz.
- 5 Önceki notun üstüne yazmak için **Metni değiştir** seçeneğine, ardından notu kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Honor Docs

### Honor Docs



Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.



### Yeni Belge Oluşturma

- 1 **Honor Docs** uygulamasını açın, yeni bir belge oluşturmak için sağ alt köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Telefon, oluşturma sayfasında çeşitli işlevler sunar. Buna **yeni belge oluşturma**, **yeni e-tablo oluşturma** ve **yeni klasör oluşturma** gibi işlevler dahildir.

**3** Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemini ele alalım:

**a** "Yeni e-tablo" seçeneğine dokunun ve içeriği düzenleyin.

**b** Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun; bir dosya adı girebilir, bir kayıt konumu seçebilir ve kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

**c** Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokunun.

**4** Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

### Format Dönüştürme

**1** **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.




**2** Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:

**a** **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.

**b** Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.


**c** Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.

### Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, etiketlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri ada, zamana, boyuta, türe, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine dokunabilirsiniz.


### Dokümanları Toplama


**1** Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

**2** Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.



**3** **Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.

### Belgelere Etiket Ekleme


**1** Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.



### Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

### Belgeleri Yeniden Adlandırma


Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

### Belgeleri Silme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.


### Dosya Senkronizasyonu

Honor Docs'u bulutla senkronize edin, belgelerinize tüm Honor cihazlarınızdan kolayca erişin ve yönetin.







- 1 **Honor Docs** bölümüne gidin ve dosya listesini bulun. Bir belge veya klasöre basılı tutun, ardından ekranın altındaki **Taşı** seçeneğine dokunun.
- 2 Belgeyi veya klasörü **Dosyalarım** bölümüne taşımak için  simgesine dokunun.
- 3 Belge veya klasör, taşıma işlemi sırasında telefonunuzdan buluta otomatik olarak senkronize edilecektir.
- 4 Tamamlandıktan sonra, aynı Honor Kimliği ile oturum açmış herhangi bir cihazda **Honor Docs** > **Belgelerim** veya **Dosyalar** > **Dosyalarım** bölümüne giderek bu içerikleri görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

### Global AI ile yazı yazma



Sosyal medyada gönderi paylaşırken veya e-ticaret platformlarında yorum yazarken **AI ile yazı yazma** uygulaması sayesinde tek dokunuşla akıllı bir şekilde kişiselleştirilmiş metinler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu uygulama sayesinde iyileştirme, yeniden yazma, uzunluğu ayarlama, özetleme ve çeviri gibi çeşitli yazma ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

-  **AI ile yazı yazma** özelliğini kullanmadan önce lütfen **Ayarlar** > **Honor AI** > **AI ile yazı yazma** bölümüne gidip **AI ile yazı yazma** düğmesinin açık olduğundan emin olun.






## Akıllı içerik oluşturma

- 1 Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken giriş kutucuğuna basılı tutun; ardından **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun.
- 2 Konuyu girin ve AI tarafından oluşturulan içeriği almak için  simgesine dokunun.
- 3 İçeriği tekrar oluşturmak için  simgesine dokunun. İçeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. İçeriği paylaşmak için  simgesine dokunun; beğenme, beğenmeme gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.
- 4 Oluşturulan içeriği giriş kutusuna eklemek için **Giriş** seçeneğine dokunun.
  -  Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken giriş içeriğiniz için de Akıllı içerik oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz. Giriş içeriğini seçtikten sonra **AI ile yazı yazma** özelliğine ve **Yaz** seçeneğine dokunun. Ardından telefon, konu olarak seçilen metne göre içerik oluşturacaktır.

## Yeniden yazma



- 1 Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken girilen tüm içeriği seçin, **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun ve seçilen içeriği yeniden yazmak için **Yeniden yaz** seçeneğini kullanın.
- 2 İçerik yeniden yazıldıktan sonra resmi, mizahi ve gündelik gibi çeşitli üsluplar arasından yeniden yazım stilini seçmek için **Stili değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Oluşturulan bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Oluşturulan bu içeriği paylaşmak, beğenmek veya beğenmemek gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.
- 4 Yeniden yazılan içeriği değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.

## Özet

- 1 Tüm giriş içeriğini seçin **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun, **Özet** seçimini yapın; telefon otomatik olarak metin bilgilerini çıkaracak ve bir özet oluşturacaktır.
- 2 Bu içeriği tekrar oluşturmak için  simgesine dokunun. Bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Bu içeriği paylaşmak için  simgesine dokunun. Bu içeriği beğenmek veya beğenmemek gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.
- 3 Çıkarılan özet içeriğini değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.
  -  Seçilen özet içerik en az 100 kelime olmalıdır.

## Uzunluk ayarlama

- 1 Girilen tüm içeriği seçin, **AI ile yazı yazma** > **Uzunluğu ayarla** seçeneğine dokunun ve içeriğin uzunluğunu ayarlamak için ihtiyaçlarınıza bağlı olarak **Metin uzatma** veya **Metin kısaltma** arasından seçim yapın.






- 2 İçerik oluşturulduktan sonra resmi, mizahi ve gündelik gibi çeşitli üslupları kullanarak yeniden yazmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. İçeriği paylaşmak, beğenmek veya beğenmemek için  simgesine dokunun.
- 4 Ayarlanan içeriği değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.

## Ses Kaydedici

### Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.




### Ses Kaydı

- 1 **Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokunun.
- 2 Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3  düğmesine de dokunabilirsiniz.  düğmesinin açılması **Ses iyileştirme** özelliğinin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Kayıt yaparken ortam gürültüsü azaltılır, böylece insan sesleri daha net duyulur.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.
- 5 Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Gezinti > Telefon > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.

### Ses kaydı oynatma





Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç ekranında liste halinde gösterilecektir. Üzerine dokunarak oynatabilirsiniz.

Oynatıcı ekranından şunları yapabilirsiniz:

- Ses olmayan bölümleri otomatik olarak atlamak için  > **Sessizleri atla** adımlarını takip edin.
- Oynatma hızını değiştirmek için  > **Oynatma hızı** adımlarını takip edin.
- Önemli noktaları işaretlemek için  simgesine dokunun.
- Yeniden adlandırmak için işaretin adına dokunun.


### Ses kaydı dosyalarını düzenleme

- 1 **Ses Kaydedici** başlangıç ekranına gidin. Kayıt dosyasına dokunun.

- 2 Düzenleme arayüzüne girmek için  > **Düzenle** adımlarını takip edin.
- 3 Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.
- 4  veya  simgesini seçin, kaydetmek için  simgesine dokununuz.

### Ses kaydı dosyalarını paylaşma


**Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokununuz, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokununuz, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokununuz ve paylaşma yöntemini seçin.

## E-posta

### E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

### E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

### Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Telefonunuzda **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokununuz ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


## Hesap Makinesi

## Hesap Makinesi


Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

### Temel Hesap Makinesini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

### Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.


### Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

## El Feneri

### El feneri


El fenerini açmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:


- **Kontrol Merkezi:** **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve el fenerini açıp kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokunun.
- **Kilit ekranı aracı:** Kilit ekranındayken, hızlı erişim panelini açmak için ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırıp el fenerini açmak veya kapatmak için  simgesini kullanın.
- **Başlangıç ekranı kısayolu:** Düzenleme ekranına girmek için ana ekranı iki parmağınızla sıkıştırın **Kartlar** seçeneğine dokunun. Ekranın altına doğru kaydırın ve **Klasik araçlar** seçeneğine dokunun. Başlangıç ekranına **El Feneri** eklemek için **Araçlar** bölümündeki **El**

**Feneri** seçeneğine dokunun. Ardından el fenerini açmak veya kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokunun.

- **Fiziksel düğmeler:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** özelliğini etkinleştirin ve **El fenerini aç/kapat** seçeneğine dokunun. Cihaz kapalı veya kilitliyse ve ses oynatılmıyorsa el fenerini açmak veya kapatmak için ses kısma düğmesine iki kez dokunun.

El feneri açıldıktan sonra kilit ekranında bir bildirim görüntülenecektir. El fenerini kapatmak

için  simgesine dokunabilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

## Pusula

### Pusula

Pusula telefonun yönünü ve bulunduğunuz yerin enlemi ile boylamını göstermektedir.

**1** Şu işlemleri yaparak pusulayı açabilirsiniz:

- **Araçlar** klasöründeki **Pusula** uygulamasını açın.

**2** Ardından yönü ve koordinatları görüntüleyebilirsiniz.

- telefonu yatay olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam ekranda görüntülenecektir.
- telefonu dikey olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam canlı kare içinde görüntülenecektir.

**3** Mevcut yönü kilitlemek için pusulanın kademeli diskine dokunun. Yön orijinal halinden saptığında mavi bir kademeli alan görüntülenecektir.



Daha doğru yön bilgileri edinmek için lütfen telefonu açısız sapma olmadan yere paralel veya dik bir şekilde tutun.






## Ayna

### Telefonunuzu Bir Ayna Olarak Kullanma

Nasıl görüldüğünüzü kontrol etmek için telefonunuzu bir ayna olarak kullanabilirsiniz.

**Araçlar > Ayna** adımlarını takip edin. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma:  simgesine dokunun, ardından alt kısımdaki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin. Ayrıca  simgesine dokunabilir, ardından ekrana iki kez dokunarak yakınlaştırabilir, tekrar iki kez dokunarak orijinal görünüme geri döndürebilirsiniz.

- Görseli kaydetme: Mevcut görselde duraklamak için ekrana dokununuz. Devam etmek için ekrana tekrar dokununuz. Görsel duraklatıldıktan sonra görseli kaydetmek için  simgesine dokununuz. Kaydedilen görseli **Galeri** bölümünde bulabilirsiniz.
- Ayna parlaklığını ayarlama:  simgesine dokununuz, ardından ekranın üst kısmından  veya  simgesine dokununuz.
- Ayna çerçevesini değiştirme: Başka bir çerçeveye geçmek için  simgesine dokununuz.
- Kırık ayna efekti oluşturma: Ses efektleri eşliğinde aynayı "kırmak" için ekrana basılı tutunuz. Aynayı "düzeltmek" için ekrana tekrar dokununuz.

## İkiz Uygulama

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca bazı uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Telefonda birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** bölümüne gidin ve uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

## Sistem Yöneticisi

### Telefon Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

**1 Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

**2** Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
  - i Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- i Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1** Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2** Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

**Sistem Yöneticisi** dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.

Telefonunuz çift SIM destekliyorsa her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.

- 2 Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

## Device Clone

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.


# Ayarlar

## Wi-Fi

### Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler


İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim


-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.


Durum çubuğunda  görüntülendiğinde telefon internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


### Kare kod tarayarak bağlantı

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
  - Ağı paylaşan telefonda ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
  - Ağa bağlamak istediğiniz telefonla kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

### Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

## Bluetooth

### Telefon için temel Bluetooth bilgileri

Telefonunuzu Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya telefonunuzdaki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

### Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.



### Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**Bluetooth** ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

### Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.  
 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


### Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Kısayol düğmesini düzenle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

### Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

## Mobil Ağ

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

**1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

**2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

**1** Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.

Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

**2** Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

**Sistem Yöneticisi** dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.


Telefonunuz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

## Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

### Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

**Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyın. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

### Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

### Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

### SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

### SIM Kartınızı Adlandırma

SIM kartlarınızı daha kolay tanımlamak ve yönetmek için onlara ad verebilirsiniz. Örneğin bir SIM kartınızı "İş" kartı olarak, diğerini ise "Kişisel" kart olarak işaretleyebilirsiniz.

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** adımlarını takip edin ve SIM kartı adını düzenlemek için



simgesine dokunun.

Telefonunuzun **SIM yönetimi** arayüzünde simgesi yoksa bir SIM kartı seçebilir ve SIM kartına ad vermek için **Kart adı** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.



Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

### Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartlarını Ayarlama

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2'yi varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

## SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

- Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

- 1 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.
- 2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

## Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.
- 2  simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

- Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

## 5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.


- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

## Diğer Bağlantılar

### NFC'ye giriş

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayan kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Veri aktarımını ve mobil ödemeleri kolaylaştırır.

 Tüm cihazlar NFC'yi desteklememektedir.

## NFC'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranını açmak için **NFC** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > NFC** kısmına gidin, ardından **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## NFC ile dokunma

- 1 **NFC** uygulamasını açıp **NFC** bölümüne gidin ve ardından gibi seçenekler arasından **Varsayılan cüzdan uygulaması** seçiminizi yapın.
- 2 NFC kartı ekleyin.
- 3 Ödeme ekranını otomatik olarak açmak için telefonunuzun NFC sensörünü (NFC ayar sayfasına bakın) POS terminaline doğru tutun.

## Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


## Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

**3** Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

### **Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma**


Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

#### **Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:**

- 1** Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2** Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3** Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4** Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokununuz ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokununuz.

#### **Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:**

- 1** Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2** Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3** Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4** Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.


 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

### **Honor Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma**

Yakında Honor Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için Honor Share özelliğini kullanabilirsiniz.

**1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:

- Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
- WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.

- Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Honor Share** bölümüne gidin.
  - 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokunun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokunun. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokunun, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
-  Desteklenen yazıcıların listesi için Honor Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokunun.

## Görsel ve Belge Yazdırma



Cihazınızı Wi-Fi üzerinden Mopria sertifikalı bir yazıcıya bağlayın, ardından cihazınızdan görsel ve belge yazdırabilmeniz mümkün olacaktır.

### Telefonunuzu Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcının kılavuzunu kontrol edin veya üreticisine danışın. Sertifikalı değilse telefonunuza ilgili uygulamayı veya eklentiği yüklemek için cihaz üreticisine danışın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefonunuzu ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
  - Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın: Yazıcıda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlanın. Telefonunuzda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
  - Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Telefonunuzda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, **Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokunun.
  - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcı kılavuzundaki talimatları takip edin. Telefonunuzda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokunun, ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini açın.

### Dosya yazdırma



**Galeri** ve **Notlar** dahilinde dosya yazdırmak için:

- Fotoğraf yazdırma: **Galeri** etkinse fotoğrafı açın,  > **Yazdır veya PDF'le çıkart** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Notları yazdırma: **Notlar** etkinse notu açın,  > **Yazdır** düğmesine dokunun, yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
  - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
  - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.

## Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

### Başlangıç ekranı düzenini yönetme

Başlangıç ekranı düzenini telefon kullanım alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Mevcut model tarafından desteklenen Başlangıç ekranıyla ilgili ayarları aşağıdaki yollardan herhangi biriyle görüntüleyebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın ve **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

## Simge stilini ayarlama


Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar Kağıtları ve Özel > Simge stili** bölümüne girmek için dokununuz.

- **Renk** seçeneğine dokununuz: Özelleştirmek istediğiniz **Simge rengi** ögesini seçin.
- **Boyut** seçeneğine dokununuz: Kaydırıcıyı sürükleyerek simge boyutunu ayarlayın.
- **Yuvarlatılmış köşeler** seçeneğine dokununuz: Kaydırıcıyı sürükleyerek simgenin köşe yarıçapı efektini ayarlayın.
- **Daha fazla** seçeneğine dokununuz: **Temalar** uygulamasında daha fazla simge stilini keşfedin ve seçiminizi özgürce yapın.

## Başlangıç ekranı düzenini ayarlama

**1** Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar Kağıtları ve Özel > Sayfa Düzeni** bölümüne girmek için dokununuz.

**2** **Sayfa düzeni şablonu** bölümünden düzeni seçin.

**3** Ekran komutlarına göre efektleri daha fazla özelleştirmek için  simgesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- **Görüntülenen ekran düzeni** düzenleme.
- **Metin aracını kullan** düğmesini açıp kapatma.

**4** Ayarları bitirdikten sonra **Uygula** seçeneğine dokununuz.

## Geçerli düzeni kaydetme

**Sayfa Düzeni** bölümünde **Bu sayfa düzenini kaydet** seçeneğine dokunarak **Geçmiş sayfa düzeni** bölümüne şablon olarak kaydedin.

## Geçmiş düzenleri görüntüleme

Daha önce ayarlanmış **Orijinal** masaüstü düzenlerini görmek için **Sayfa Düzeni** bölümündeki **Geçmiş sayfa düzeni** seçeneğine dokununuz.

## Geçiş efektleri ayarlama

**1** Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar Kağıtları ve Özel > Efektleri değiştir** bölümüne girmek için dokununuz.

**2** Özelleştirmek istediğiniz **Efektleri değiştir** ögesini seçin.

## Tema şablonlarını hızlıca ayarlayın

**1** Ekranda iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar Kağıtları ve Özel > Temalar** bölümüne girmek için dokununuz.

**2** Mevcut temayı görüntülemek için **Temalarım** seçeneğine dokununuz.

**3** Ayarlamak istediğiniz temayı seçmek için **Önerilenler** seçeneğine dokununuz ve uygulamayı satın almak veya uygulamayı **İndirilenler**.

## Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

## Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

## Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

## Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

## Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma

Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırın ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açın veya kapatın.
- **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

## Uygulama isimlerini Başlangıç ekranından gizleme

Uygulama adlarını gizleme özelliğini etkinleştirdikten sonra ana ekrandaki uygulama simgelerinin, kartların ve klasörlerin adları gizlenecek ve arayüz daha temiz görünecek.

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapın, **Ayarlar** seçeneğine dokunun ve **Uygulama adını gizle** düğmesini açıp kapayın.

## Başlangıç ekranını özelleştirme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapın, bir ekran seçmek için sola ve sağa kaydırın, ardından herhangi bir ekranı başlangıç ekranı olarak özelleştirip kullanım

esnekliğini artırmak için  simgesine dokununuz.

## Duvar Kağıdınızı Ayarlama

### Orijinal duvar kağıtlarını kullanma

**1** **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Duvar kağıdı seç** adımlarını takip edin.

**2** Görsel seçin.

**3** Şu seçimleri yapabilirsiniz:

- **Bulanıklık:** Duvar kağıdına bulanık, bokeh efekti verir. Bokeh efektini kaydırıcı ile ayarlayın.

**4** **Bitti** seçeneğine dokunun.

## Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

### Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

### Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

### Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokununuz. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

### Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokununuz.

## Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Kilit Ekranı Düzenlemesine Erişim

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak **Kilit ekranı** ayarları sayfasına erişebilirsiniz:

- **Kilit ekranı** ekranında iki parmağınızı sıkıştırarak (cihazın kilidini açtıktan sonra) **Kilit ekranı** ayarları sayfasına girin.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** adımlarını takip edin, **Ekran kilitleme yöntemi** veya **Duvar kağıdı seç** seçeneğine dokununuz ve **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola ya da sağa kaydırın.

### Kilit Ekranı Stilini Özelleştirme

**Kilit ekranı** ayarlarından şunu yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz:
  - Resmi önyüklü duvar kağıdını seçin.
  - **Galeri** bölümünden duvar kağıdınız olacak görseli seçin.
  - **Temalar** uygulamasını açmak için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdı arasından seçim yapın.
- **Önyüklü kilit ekranı duvar kağıtları** modele ve sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek cihazı referans alın.
- **Görseli değiştir** seçeneğine dokununuz:
 

Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki insanları, evcil hayvanları veya manzaraları değiştirmek için **Galeri** arasından istediğiniz herhangi bir görseli seçin. Görselin boyutunu ayarlamak için yakınlaştırma veya uzaklaştırma hareketini kullanın; görseli hareket ettirmek ve görüntüleme alanını ayarlamak için iki parmağınızı kullanın.

Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **Görseli değiştirme özelliği** sadece bazı kilit ekranı duvar kağıtları tarafından desteklenir. Lütfen gerçek cihazı referans alın.
  - Kilit ekranı efektini daha iyi ön izlemek için **Kilit ekranı** ayarlarından tam ekran ayarlarına girmek üzere boş bir alana dokununuz.

### Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama

**Kilit ekranı** ayarları ekranında istediğiniz duvar kağıdını seçin ve **Süsleme** seçeneğine dokununuz. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini favori görselinizle değiştirin.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

- **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Derinlik efekti ekleme

Derinlik efekti sayesinde kilit ekranı duvar kağıdına daha belirgin bir derinlik hissi kazandırılır. Duvar kağıdının ana gövdesi daha belirgin hale gelir, üç boyutlu görüntü size sürükleyici bir deneyim sunar.

**Kilit ekranı** ayarları sayfasında ayarlamak istediğiniz **Sihirli Kilit Ekranı** şablonunu seçin **Derinlik efekti** ve seçeneğine dokununuz. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kilit ekranı duvar kağıdını derinlik efekti ile birlikte deneyimlemek için **Derinlik efekti** özelliğini açabilirsiniz.
- Ana gövdeyi daha belirgin hale getirmek üzere duvar kağıdı arka planını bulanıklaştırmak için **Arka planı bulanıklaştır** kontrol bloğunu sürükleyebilirsiniz.
- **Derinlik efekti** etkinleştirildiğinde saatin görüntülenme alanı kısmen engellenebilir. Kilit ekranı ön izlemesine dokunabilir, ardından ekranı uygun konuma sürükleyip kilit ekranı ayarları sayfasına dönebilirsiniz.
- **Derinlik efekti** ve **Arka planı bulanıklaştır** özelliklerini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


## Ekran ve Parlaklık

### Ekran Parlaklığını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



#### Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Telefonunuz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

#### Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

## Renk Modunu Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal:** doğal renk tonları
- **Canlı:** canlı renk tonları

## Renk Sıcaklığını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan:** doğal bir ton
- **Sıcak:** sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk:** beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

## Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

## Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

## Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokunun. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Karanlık Modun Diğer Ayarları

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokununuz, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

**Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

## Ekran çözünürlüğünü ayarlama

### Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama


**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.

## Video iyileştirici

### Video İyileştirici nasıl etkinleştirilir?

Video İyileştirici etkinleştirildikten sonra tam ekranda video oynatılırken sistem rengi ve kontrastı otomatik olarak optimize ederek görüntüyü daha canlı hale getirecektir.

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Video iyileştirici** düğmesini açın veya kapatın.

 **Desteklenen uygulamalar** listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

## Dinamik Canlı Ekran

Canlı bir izleme deneyimi için tam ekran videoların renk ve netliğini artırın.

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Video iyileştirici** bölümüne gidip **Canlı Ekran** özelliğini etkinleştirin.

 **Desteklenen uygulamalar** listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

## Ekran Yenileme Hızını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı** adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

## Yazı Tipi Ayarlama

## Yazı Tipi Stilini Ayarlama

- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

**1 Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

**2** Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

## Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları** kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

## Görünüm Boyutunu Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu** bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

## Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

- Gözlerinizi her yarım saatte bir 10 dakika dinlendirin.
  - Gözlerinizi dinlendirmek ve göz yorgunluğunun önüne geçmek için uzak bir noktaya bakın.
  - Gözlerinizi dinlendirme alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

## Honor Göz Konforu Ekranı


Honor Göz Konforu Ekranı, cihazınızı eğlence, ofis veya uykuya dalma amaçlı kullanma gibi senaryolarda gözlerinizi korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Bu özellik profesyonel göz bakımının yerini tutmaz. Lütfen ekran sürenizi kontrol edin ve sağlıklı cihaz alışkanlıkları geliştirin.
  - Bu özelliğin uyumluluğu cihazınızın modeline ve kullandığınız sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

## Göz Konforu Modunu Açma ve Kapatma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına girmek için **Göz konforu** seçeneğini basılı tutun.

- **Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini açın veya kapatın.

Açıldıktan sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir. Belirli mavi ışıklar filtrelendiği için ekran daha sıcak bir tona sahip olacaktır.

### Göz Konforu için Etkin Olma Zamanı Ayarlama

**Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini açın ve ihtiyaçlar doğrultusunda Göz Konforu için **Başlangıç saati** ile **Bitiş zamanı** ayarı yapın.

### Göz Konforu Modunu Özelleştirme

**Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz konforu** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

### Gece görünümünü açma


**Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı** kısmına gidin, **Sirkadiyen Gece Görünümü** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihazınız açıldıktan sonra vücut ritminize uyum sağlayacak ve ekranınız geceleri otomatik olarak daha sıcak bir tona sahip olacak.

### Defokus Göz Bakımı

Defokus optik teorisinin gücünden yararlanan Defokus Göz Bakımı, video izleme veya e-kitap okuma gibi etkinlikler sırasında telefonunuzun ekranını otomatik olarak ekran sürenize uyacak şekilde ayarlar. Görüntü ayrıntılarını iyileştirir ve metin kenarlarına yumuşak bir mavi-sarı renk tonu ekler. Bu özellik aynı zamanda, içeriğin daha uzakta konumlandırıldığı yanılsamasını yaratarak odak dışı gözlüklerin faydalarını simüle etmek için yapay zeka kullanır. Bu yenilikçi yaklaşım göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.


**Honor Göz Konforu Ekranı** adımlarını takip edin, **Defokus Göz Koruma** özelliğini açın, daha sonra telefonunuz, uzaktan izleme deneyimi yaratmak için görüntüleri otomatik olarak ayarlar ve retina giden oksijeni artırır.

-  Bazı uygulamalar henüz bu özelliği desteklememektedir.
- Bu özelliği etkinleştirmek güç tüketimini ve cihaz sıcaklığını artırabilir.

### E-Kitap Modunu Uygulama

E-kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için telefonunuzun ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** ögesini açıp kapatma (Panelde hızlı **eKitap modu** düğmesini bulamıyorsanız  > **Kısayol düğmesini düzenle** seçeneğine dokunarak aşağıdaki panelde **eKitap modu** düğmesini bulabilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini kapatmak için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.
  - **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
  - **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

## Sesler



### Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

**Rahatsız Etmeyin**, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

### Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda telefon ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülenmeyecek ve sessize alınacaktır.

### Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1** **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2** **Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3** Zaman dilimini ve tekrarlamaya döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.

**4** Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.

### **Rahatsız Etmeyin modunda arama ve mesajları cevaplama**

Rahatsız Etmeyin modundayken bazı kişilerden arama veya mesaj alınmasına izin verebilirsiniz.

**Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** veya **Programlı** özelliğini açın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- **Arama** veya **Mesajlar** seçeneğine dokunabilir ve belirli bir kişi kategorisi seçebilirsiniz. **Rahatsız Etmeyin** modundayken ilgili kategorideki kişilerden arama veya mesaj alındığında zil sesi çalar.
- **Tekrar arayanlar** özelliğini açabilirsiniz. Aynı numaradan 15 dakika içerisinde gelen tekrar eden aramalar için zil sesi çalar.




### **Ses Ayarlarını Yapma**

#### **Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama**

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

#### **Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma**

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

**2** Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokununuz.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

**Ses**, **Titreşim**, ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Sesler ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

#### **Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama**

**Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- **Zil sesi**
- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**
- **Aramalar**

## Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

### Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde telefonu sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### Ses seviyesini azaltmak için telefonu kaldırma

Arama geldiğinde zil sesinin seviyesini azaltmak için telefonu kaldırın.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Sesi azaltmak için kaldır** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### Zil Sesini ve Titreşimi Değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun.

**2** Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- Zil sesi ayarlama.  
Ön tanımlı zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki sesli içeriklerden birini mesaj sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** seçeneğine dokunun.  
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- Titreşimi ayarlama  
Beğendiğiniz titreşimi seçmek için **Titreşim** seçeneğine dokunun.

### Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

**Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Yüksek Ses Seviyesi modunu ayarlama

Gürültülü ortamlarda veya müzik dinlerken ya da video izlerken ses netliğini artırmak için Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirin.

Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirmek için sesi maksimum seviyenin üzerine çıkarın. Moddan çıkmak için ses kısma düğmesine basın.

## Diğer ses ayarları için yapılandırma

**Ayarlar > Sesler ve titreşim > Diğer ses ayarları** bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Bildirimler

### Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

### Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

**1** **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.

**2** Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

### Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

**Uygulama simge bildirimleri** ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

### Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bildirimlerin içeriğini kilit ekranından gizleyerek başkaları tarafından görülmesini engelleyin.

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranında ön izleme** bölümüne gidin ve **Gizle** özelliğini etkinleştirin.

### Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

#### Sade Durum Çubuğu Modu


**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, mobil sinyal ve pil seviyesi görüntülenir.

#### Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimini (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimini** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

### Bildirimlerle Ekranın Açılması

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.


### Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

### Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

#### Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

#### Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma

Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

## Biyometri ve Şifre

### Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

### Yüz Verilerini Kaydetme

**1** **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.

**2** **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.

**i** Ayarlar öğeleri, cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.

**3 Başlayın** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

### Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

**Yüz Tanıma** ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokununuz ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

### Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

**Yüz Tanıma** ekranından **Kilidi aç** düğmesine dokununuz ve kilit açma yöntemi seçiniz.

### Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

**Yüz Tanıma** ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştiriniz ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

### Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanıdıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

**1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidiniz, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini giriniz ve **Bildirimleri göster** özelliğini açınız.

**2 Kilidi aç** seçeneğine dokununuz ve **Kilidi kaydırarak aç** için kilit açma yöntemi seçiniz.

**i** Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatınız. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açınız.

### Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

**Yüz Tanıma** ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Kilidi aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakınız. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

## Parmak izi kimliğini kullanma

Parmak izi kimliğinizi kullanarak ekranın kilidini açabilir, hesap numarasını ve şifresini otomatik olarak girebilir veya Uygulama Kilidi gibi gizli bilgilere erişebilirsiniz.

### Parmak İzi Kaydetme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini belirlemek veya girmek için talimatları takip edin.
- 2** Parmak izinizi kaydetmeye başlamak için **Yeni parmak izi** seçeneğine dokununuz.
- 3** Herhangi bir parmağınızı parmak izi sensörü alanına hafifçe yerleştirin ve parmak izinizi hızlı bir şekilde kaydetmek için sola ve sağa kaydırın. İşlem sırasında açığı veya konumu ayarlamak için parmağınızı hafifçe kaldırabilirsiniz. Hareket aralığını artırmaktan veya hızlı hareket etmekten kaçınınız.
- 4** Kayıt tamamlandığında **Tamam** düğmesine dokununuz.

Artık ekranın kilidini açmak için parmağınızı parmak izi sensörünün üzerine yerleştirebilirsiniz.

### Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokununuz.

### Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokununuz.
- 3** Parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

### Kasaya Erişmek için Parmak İzini Kullanma

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Ardından **Dosyalar > Gezinti** bölümüne gidebilir, **Kasa** seçeneğine dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

### Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.

**2 Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

### **Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma**

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### **Kilit Ekranı Şifresi**

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

### **Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama**

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2** 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3** Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

### **Kilit ekranı şifresini değiştirme**

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokunun.
- 2** Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3** Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun.

### **Kilit ekranı şifresini kapatma**

**Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokunun.

### **Kilitlemeyi etkinleştirme**

Telefonunuzun kilidini açmanın birçok yolu vardır. Bazı durumlarda (toplu taşımada uyuduğunuz zamanlar gibi) şifreyle kilit açma diğer kilit açma yöntemlerinden daha güvenlidir. Kilitleme modu etkin olduğunda telefonunuzun kilidi yalnızca kilit ekranı şifreniz ile açılabilecektir. Diğer kilit açma yöntemleri geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

Bu özelliği kullanmak için kilit ekranı şifresi ayarlamamız gerekmektedir.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Güvenlik kilidi ayarları** bölümüne gidin ve **Güvenli kilit seçeneğini göster** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Ekranda **Güvenli Kilit** seçeneği görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.

- 3 Güvenli Kilit** seçeneğine dokunun ve Kilitleme modu etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Kilitleme modu etkin olduğunda kilit yalnızca kilit ekranı şifresi ile açılabilecektir.
- 4** Kilitleme modu, cihazın kilidini açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılmaktadır, cihazın kilidini bir sonraki açışınızda normal şekilde diğer kilit açma yöntemlerini kullanabilirsiniz.  
Kilitleme modunu tekrar etkinleştirmeniz gerekiyorsa Güç düğmesini basılı tutun ve **Güvenli Kilit** seçeneğine tekrar dokunun.

## Uygulama

### Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca bazı uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Telefonda birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** bölümüne gidin ve uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.


## Pil

### Güç Yönetimi

**Pil** ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

### Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç Tasarrufu modu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemten sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

## Süper Güç Tasarrufu modu özelliğini etkinleştirme

**Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirdiğinizde ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve telefonun performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

**Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin.
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu modunu aç** seçeneğine dokununuz.

**Süper Güç Tasarrufu modu** ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **Çıkış** seçeneğine dokunarak **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

## Pil optimizasyonu

**Pil optimizasyonu:** Sistem, kullanım alışkanlıklarınıza ve sıklığınıza göre çok boyutlu güç tasarrufu önerileri sunacaktır. Cihazınızın çalışma süresini uzatmak için tek bir dokunuşla pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Aşağıdaki şekillerde optimize edebilirsiniz:

### • Manuel optimizasyon:

- 1 **Ayarlar > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin).
- 2 **Pil tüketen özellikler** ve **Nadiren kullanılan işlevler** seçimlerini yaparak onaylayın, ardından asıl duruma göre **Güç tasarrufu ipuçları** altından belirli optimizasyon önerilerini seçin ve **Optimize et** seçeneğine dokununuz.

## Performans Modunu Etkinleştirme

**Performans modu**, maksimum performans sunmak için telefonunuzun güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

- **Performans modu** yalnızca belirli cihazlarda mevcuttur. **Performans modu** seçeneği **Pil** cihazında görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

## Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

## Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

**Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokunun ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

## Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracağını unutmayın.

**Pil** ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

 Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

## Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.


## Depolama

### Depolama Kullanımını Kontrol Etme

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

## Telefon Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

- 1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.
- 2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.
  -  Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

## Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçiniz.

## Güvenlik

### Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'ın bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  • Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyiniz.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

### Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştiriniz.
- 2 Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri giriniz. Giriş yaparken telefon size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
  - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
  - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- 3 Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçiniz.

**Device Clone** üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honortelefona aktarılabilir. Yeni telefona hızlıca giriş yapabilirsiniz.

### **Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme**

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

### **Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma**

**Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

### **Parallel Space**

**Parallel Space** telefonunuzun verilerini korumak için tasarlanmış, MainSpace'ten bağımsız olarak veya aynı anda kullanılabilen ayrı bir güvenli alandır. Önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı daha bağımsız, emniyetli ve güvenli hale getirmek için **Parallel Space** alanına kaydedebilirsiniz.

### **Parallel Space'i Etkinleştirme**

- 1** **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Parallel Space** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.
- 2** Etkinleştirdikten sonra şifreyi ve şifre kurtarma sorusunu belirleyip **Parallel Space** girişinizi tamamlayın. Bu işlemlerin ardından başlangıç ekranında **Parallel Space** kısayolu oluşturulacaktır.

### **Dosyaları Parallel Space'in içine veya dışına Sürükleme**

**Parallel Space** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmına taşımak için **Dosyaları buraya taşı** seçeneğine dokununuz.
- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmından dışarı taşımak için **Dosyaları çıkar** seçeneğine dokununuz.

Ayrıca, bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modunda dosyaları MainSpace'ten **Parallel Space** kısmına da sürükleyebilirsiniz.

### **Parallel Space'teki Uygulamaları Yönetme**

İhtiyacınız olan uygulamaları **Parallel Space** içinde ekleyebilirsiniz. Aynı uygulamayı MainSpace ve **Parallel Space** içinde farklı hesaplarla da kullanabilirsiniz. Uygulama, MainSpace'te ve **Parallel Space** içinde farklı olarak çalışacaktır.

Uygulamaları **Parallel Space** içine ekleme:

**Parallel Space** bölümüne gidin, **Uygulama ekle** seçeneğine dokunun ve MainSpace uygulamalarını **Parallel Space** içine eklemek için talimatları takip edin.

Uygulamaları **Parallel Space** içinden kaldırma:

**Parallel Space** bölümüne gidip uygulama adına basılı tutun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun. Uygulamanın **Parallel Space** içinden kaldırılması MainSpace'deki kullanımını etkilemeyecektir.

### Uygulamaları İkili Alanda Eşzamanlı Olarak Kullanma


**Parallel Space** özelliği sayesinde MainSpace ve **Parallel Space** içindeki uygulamaları tek ekranda aynı anda kullanabilirsiniz. İki alan bağımsız olarak çalışır. Örneğin bir tarafta iş dosyalarına göz atıp diğer tarafta kısa videolar izleyebilir veya aynı oyunu iki tarafta aynı anda oynayabilirsiniz.

**1 Parallel Space** başlangıç sayfasına girin.

**2** Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu Pencere düğmesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana basıp sürükleyin ve bırakın.

**3 Parallel Space** üzerinde bir uygulama açın.

**4** Diğer taraftaki MainSpace'de istediğiniz aynı veya farklı bir uygulamayı açın **Parallel Space**.

-  Bu özellik, yalnızca bölünmüş ekranı destekleyen uygulamalarla birlikte kullanılabilir.
  - Yatay yönlendirmeyi destekleyen uygulamalar, iki alanda aynı anda çalışırken otomatik olarak yatay bölme moduna girer.
  - İki oyunu aynı anda bölünmüş ekran modunda çalıştırırken, ek sistem kaynağı gerektiğinden telefonda gecikme veya ısınmaya yol açabilir.

### Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

#### Uygulama Kilidini Etkinleştirme

**Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir** bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


## Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

**Özel PIN kodu** seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

## Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


## Gizlilik

### Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerekliğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

### Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar** > **Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra telefonunuz, bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, telefonunuz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

### Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek telefonunuzun konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

-  Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

**Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

## **Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme**

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## **İzin yönetimi**

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

### **Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme**

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

**İzin yöneticisi** ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

### **Konum İznini Yönetme**

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

### **Uygulama Simgelerini Gizleme**

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini hızlı bir şekilde gizleyebilir, ferahlatıcı görseller ve gelişmiş gizlilik sayesinde dikkat dağıtmayan ve minimalist bir arayüz oluşturabilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Gizli uygulamalar** bölümüne gidip şifrenizi girerek **Gizli uygulamalar** arayüzüne erişebilirsiniz.
- Gizli uygulamalar** arayüzünde gerektiği şekilde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- **Başlangıç ekranı uygulama simgelerini gizleme:** **Ekle** düğmesine dokunun ve gizlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
  - **Başlangıç ekranı uygulama simgelerini geri yükleme:** Gizli uygulamaya basılı tutun ve **Başlangıç Ekranına Geri Yükle** > **Geri Yükle** seçeneklerine dokunun.
- 3** Başlangıç ekranına geri dönerek hedef uygulama simgesinin gizlenmiş veya geri yüklenmiş olduğundan emin olun.
- i** Bu özellik ile yalnızca başlangıç ekranındaki üçüncü taraf uygulama simgeleri gizlenebilir. Uygulama bildirimleri veya uygulama arama sonuçları gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Erişilebilirlik

### Favoriler Alanı

Favoriler Alanı ile grafikleri, web sayfalarını, videoları, belgeleri ve diğer malzemeleri hızlı bir şekilde tek bir yerde toplayarak bunları kolayca inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca toplanan içeriği cihazlar arasında paylaşmak için MagicRing cihazlarıyla senkronize edebilirsiniz.

### Favori içerikleri sürükleme

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** bölümüne giderek ve tüm işlevlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
- **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin ve **Sihirli Portal** özelliğinin aktif olduğundan emin olun.




**1** İçeriği Favorilere sürükleme: Görüntülere, videolara, metinlere veya belgelere basılı tutun, ardından bunları ekranın kenarındaki **Favoriler Alanı** kısmına sürükleyip bırakın. İçerik **Favoriler Alanı** bölümüne kaydedilecektir.




**2** İçeriği Favorilerden çıkarma: **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun. Favorileri diğer uygulamalara sürüklemek için basılı tutun.

- **i** Toplanan içeriğin diğer uygulamalara sürüklenip sürüklenemeyeceği, toplanan içeriğe ve uygulamalara bağlıdır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Favoriler Alanı'nı Yönetme

**Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun. Bu bölümde, toplanan içerikleri arayabilir, filtreleyebilir, paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

- **Favoriler Alanı** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokunun, ardından sağ üst köşedeki  > **Tam ekrana geç** seçeneğine ve  simgesine dokunun. Toplanan içerikleri aramak için anahtar sözcük girin ve ardından içerikleri türe göre filtrelemek için  seçeneğine dokunun.

- **Favoriler Alanı** ekranının sağ üst köşesindeki  > **Seç** bölümüne gidip seçtiğiniz bir veya birden fazla toplu içeriği paylaşabilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz.
- Favoriler'deki kopyalanan veya kesilen içerikleri görmek için ekranın sağ üst köşesindeki  > **Pano** bölümüne gidebilirsiniz.
- Başlangıç ekranı kısayolu oluşturmak için sağ üst köşedeki  > **Başlangıç ekranına ekle** bölümüne gidebilirsiniz.

### Favoriler Alanı içeriklerini cihazlar arasında paylaşma

Favoriler Alanı içerikler, aynı hesap ile oturum açılmış telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve diğer MagicRing cihazlarına serbestçe aktarılabilir ve birden fazla cihaz tarafından paylaşılıp kullanılabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Favoriler Alanı** bölümüne gidin ve **Cihazlar arasında paylaşın** özelliğini aktif olduğundan emin olun.

### Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

### Cihazınızı Tek Elle Kullanın

Cihazınızı tek elle kullanabilmek için mini ekran görünümüne geçebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Tek el modu** bölümüne gidin ve **Tek el modu** ögesini etkinleştirin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek el modu** özelliğine erişebilirsiniz:
  - **Hareketler** özelliğini kullanıyorsanız ve **Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** özelliğini etkinleştirdiyse ekranın alt kısmı boyunca kaydırın ve basılı tutun.
  - **Hareketler** özelliğini kullanıyorsanız ve **Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** özelliğini devre dışı bıraktıysanız ekranın alt kısmı boyunca bir yay çizerek kaydırın ve basılı tutun.
  - **Üç tuş** özelliğini kullanıyorsanız ekranın alt kısmı boyunca kaydırın.
- 3 Çıkmak için mini ekran görünümünün dışındaki herhangi bir alana dokununuz. Cihazınızda Hareketle büyütme özelliği etkinse Tek el modu çalışmaz.

## Telefonun erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde telefonunuz, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiye eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:


- **Görme:** Telefonu kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma:** Telefonu kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırılığı olan bireyler **Altyazılar**, **Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ:** Telefonu kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu**, **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** gibi servislerden yararlanabilir.

Bu telefonundestelediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını istediğiniz zaman sıfırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden **> Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

## Metin okuma (TTS) işlevini özelleştirme

**Metin okuma** (TTS), telefondaki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin okuma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme:** **Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Büyütme

**Büyütme** özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlaştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme** bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlaştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlaştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlaştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlaştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
  - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon, Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
  - Telefonda oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

### Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Telefon fareye bağlandığında, gezintiyi kolaylaştırmak için fare işaretçisi büyütülür.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Geniş fare işaretçisi** düğmesini açın.

- Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

### Renk düzeltme

Telefonunuzdaki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

### Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

- Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

### Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme



Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

-  **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

### İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
  - 2 Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  - 3** Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.
-  Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

### Mono ses özelliğini etkinleştirme

**Mono ses**, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

### Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

### Altyazılar özelliğini etkinleştirme

**Altyazılar** özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar** bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

### Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

### **Erişilebilirlik kısayolu ayarları**

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

### **Dokunma Tepki Süresini Ayarlama**

Ekran dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

### **İmleç durduğunda tıkla**

Telefonu fareye bağlayıp fare imlecini belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla** bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin ve imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

- Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

## Güç düğmesi aramayı sonlandırır özelliğini etkinleştirme

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini açın.

## Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

## Hızlı Başlatmayı Etkinleştirmek için Sesi Azaltma Düğmesine Çift Basma

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gittikten sonra çıkan iletişim kutucuğunda **Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** seçeneğine tıklayın. Kolayca erişmek istediğiniz işlevleri seçin. Örneğin, **El fenerini aç/kapat**.

## Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ortak İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen özellikleri özelleştirebilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/Gelişmiş Favoriler** ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneklerine dokunun. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırma yoluyla tetiklenecek özellikleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

## Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.

## Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokunun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun.

## Cihazı Hızlıca Susturma veya Zil Sesini Azaltma

Bir arama geldiğinde hızlı bir şekilde sessize almak için veya telefonunuzu çevirin ya da zil sesini azaltmak için telefonunuzu kaldırın.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Zil sesini kapatma/Sesi kısma** seçeneğini kullanarak **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** ve **Sesi azaltmak için kaldır** özelliklerini etkinleştirin.

## Ekranı Hızlı Kapatma

Başlangıç ekranı arayüzünde boş bir alana çift dokunarak ekranı hızlıca kapatabilirsiniz.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** adımlarını takip edin, **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun ve **Ekranı kapatmak için çift dokunun** servislerini etkinleştirin.

## RTT araması

Konuşamadığınız durumlarda, karşı tarafa iletmek istediğiniz bilgileri yazmak için RTT (Gerçek zamanlı metin) aramalarını kullanabilirsiniz; bu bilgiler iletişiminizi kolaylaştırmak amacıyla gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenecektir.

### RTT'yi etkinleştirme

**Telefon > ⋮ > Ayarlar > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT düğmesini açın.

 Bu özellik yalnızca belirli ülke ve bölgelerde desteklenmektedir. Menü mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

### RTT durumunu ayarlama

**Telefon > ⋮ > Ayarlar > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Telefon > Ayarlar > Erişilebilirlik > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT arama arayüzü düğmelerinin ya da mikrofon durumunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.

### RTT düğmesi görüntüleme modu ayarı

**Gerçek zamanlı metin (RTT)** arayüzünde aşağıdaki üç düğme durumunu ayarlayabilirsiniz:

- **Gösterme** düğmesini açarak gelen RTT aramalarını alabilir ancak RTT arama düğmesini gizleyebilirsiniz.
- **Arama sırasında göster** düğmesini açarak düğmenin yalnızca sesli arama sırasında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
- **Sürekli göster** düğmesini açarak herhangi bir arama arayüzünde veya sesli aramalar sırasında RTT düğmesinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

### Mikrofon durumunu ayarlama

**Gerçek zamanlı metin (RTT)** arayüzündeki **Mikrofonu sessize al** düğmesini açarak RTT aramaları sırasında varsayılan olarak mikrofonun sesinin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Acil durum aramalarında mikrofon her zaman açık olur.

### Arama sırasında RTT kullanma

#### Arama başlatma

Arama yaptıktan sonra, arama arayüzündeki **RTT araması** seçeneğine dokunun. Karşı taraf cevap verdikten sonra metni girin ve karşı tarafa gönderin.


RTT araması yaparken, RTT aramasını sonlandırmak için arama arayüzündeki **RTT** seçeneğine dokunun.


### Arama alma

Arama arayüzünde **RTT** seçeneğine dokunarak arama sırasında karşı tarafa gönderilecek metni girin.

Arayan kullanıcı RTT aramasını başlattığında, alıcı kullanıcı yalnızca cevap vermeyi veya kapatmayı seçebilir. Sesli bir şekilde cevap verilemez.

### RTT aramasından çıkma

RTT arama modundan çıkmak ve sesli aramayı kullanmak için arama arayüzünün sağ üst köşesindeki  > **Sesli aramaya geç** seçeneğine dokunun.

-  • Bu özelliği kullanabilmek için her iki tarafın cihazının da RTT modunu desteklemesi gerekir.
  - Her iki taraf da bir mobil ağa veya bir **Wi-Fi** ağına bağlı olmalı ve ağ servis sağlayıcısı RTT işlevini desteklemelidir.
  - Her iki taraf da RTT'yi etkinleştirmelidir. Taraflardan biri RTT aramasından çıkarsa diğer taraf da otomatik olarak çıkarılır ve arama, sesli aramaya dönüşür.

## Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

### Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1** **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** ögesine dokunun, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2** Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokunun. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3** Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.

### Kullanıcı veya Konuk Hesabına, Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına; arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

- 1** Cihazınıza sahip statüsüyle erişim sağladıktan sonra **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- 2** İlgili hesaba dokunun ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.


### Sahip, Kullanıcı ve Misafir Arasında Geçiş Yapma

**Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı** adımlarını takip edin, geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokunun ve **Kullanıcı değiştir** seçeneğine dokunun.

## Kullanıcı veya Misafir Hesabı Silme


Kullanıcı veya misafir hesabı silindiğinde ilgili tüm verileri silinir. Lütfen dikkatli olun.

Sahip kullanıcı olarak telefonunuza eriştikten sonra, kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

## Sistem ve Güncellemeler

### Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
  -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

### Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir.

Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

### Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

### Zaman Dilimini Değiştirme

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.

- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

### Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

## Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

### USB depolama cihazlarına veri yedekleme

telefonun depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Telefonu USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Telefon **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

### USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Telefonu USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Telefon **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

## Telefonun Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme


## Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. Telefon parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

 Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa telefonunuzdaki, (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla** bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Basit Moda Giriş ve Basit Moddan Çıkış

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

## Basit Modu Etkinleştirme

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokunun.

İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

## Basit Moddan Çıkma

**Ayarlar** menüsünü açın ve **Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.

## Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.



## Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

**1 Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.

**2** Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme:  > **Cihaz ayarları > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir ve Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin. Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır. Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekirse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

## Telefon Hakkında

### Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: MTN-NX1M

MagicOS 9.0\_01