

HONOR Magic8 Pro ^{5G}

Kullanım Kılavuzu

HONOR

İçindekiler

Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	1
Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme	2
Mobil Aęa Baęlanma	3
Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme	10
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	14
Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dıřı Bırakma	15
Ses Seviyesini Ayarlama	16
Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma	18
Telefonu Deęiřtirme	19

Düşünceli AI Öneriler

AI Anıları	22
------------	----

Honor Connect

Akıllı İş Birlięi	24
MagicRing	25
Baęlı Uygulamalar	27
Baęlı Arama	28
Baęlı Bildirim	29
Baęlı Giriř	30
Baęlı Kamera	32
Aę paylaşımı	33
Cihazlar arası servis kullanımı	34
Ekran paylaşımı	35
Kulaklık Paylaşımı	37
Honor Telefon ve Bilgisayar Arasında Ekran Paylaşımı	37
Telefon ve Honor Harici Bilgisayar İş Birlięi	41
Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı	43
Kolay Projeksiyon	45
Honor Share	46
Markalar arası not senkronizasyonu	50

Video Oluřturma

Temel Fotoęrafçılık	52
Fotoęraf Çekme	54
Video Çekme	67
Görsel Düzenleme	73
Video Düzenleme	79
Görsel ve Video Görüntüleme	82

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı	93
AI Gizli Arama	94
Honor Sihirli Portal	95
Sihirli Kapsül	96
AI Arama	97
AI Çeviri	98
Akıllı Kumanda	99
Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme	99
Ses kalitesi ve efektler	100
Görüntülü Arama Güzelliği	100

İpuçları

Akıllı Algılama	101
AI düğmesi	106
AI Alt Yazı	106
Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme	107
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	108
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma	112

Uygulamalar

Uygulamalar	118
Kişiler	119
Telefon	122
Takvim	126
Saat	130
Not Defteri	131
Honor Docs	136
Ses Kaydedici	138
E-posta	140
Hesap Makinesi	141
El Feneri	142
Pusula	142
Ayna	143
İkiz Uygulama	143
Sistem Yöneticisi	143
Device Clone	145
İpuçları	145

Ayarlar

Bluetooth	147
Mobil Ağ	148
Diğer Bağlantılar	155
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	158

	İçindekiler
Ekran ve Parlaklık	167
Sesler	173
Bildirimler	176
Biyometri ve Şifre	177
Uygulama	180
Pil	181
Depolama	183
Güvenlik	183
Gizlilik	187
Erişilebilirlik	191
Sistem ve Güncellemeler	198
Telefon Hakkında	202

Bilgi Edinme


Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

Hareketle Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.

řunları yapabilirsiniz:




- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından içe doęru kaydırın.
- Bařlangıç ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzüdeyken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařaęı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneęine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geçiř yapma: Uygulamalar arasında geçiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın; veya **Uygulama geçiři için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** anahtarını açın, ardından ekranın alt kısmından kaydırın.

Ayrıca gezinti çubuęunu kullanarak hareket işlemlerine yardımcı olmak için **Sistem gezintisi** bölümüne gidip **Gezinti çubuęunu görüntüle** anahtarını açabilirsiniz.



Üç Tuřla Gezintiyi Kullanma

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin **Üç tuř** seçimi yapın.

Üç Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan çıkmak için  simgesine dokunun.
- Bařlangıç ekranına dönmek için  simgesine dokunun.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokunun.

Alıřkanlıklarınıza göre daha fazla işlem de yapabilirsiniz:

- Farklı gezinti tuřlarından oluřan bir kombinasyon seçin.
-   seçeneęine dokunun (navigasyon kombinasyonunun bunu içermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.

Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1** Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
 - 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Telefonu bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.


Parmak İzi ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekran açıldıktan sonra, ekranda parmak izi simgesi görüntülenir. Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla simgeye dokununuz.

Cihazınızın Kilidini Parmak İzinizle Açma

Cihazınızın kilidini açmak için kayıtlı bir parmağınızı parmak izi sensörüne bastırın.

Kilit ekranındaki sık kullanılan uygulamaları özelleştirme

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Özelleştirilmiş stil > Özel** adımlarını takip edin.
- 2 İhtiyaç duyduğunuzda ekranın sol veya sağ alt köşesindeki uygulama simgesine dokununuz. Açılan kısayol panelinden ayarlamak istediğiniz uygulama simgelerini seçin.
Sık kullanılan uygulamaların kilit ekranında görüntülenmesini istemiyorsanız  olarak ayarlayabilir ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

Mobil Ağa Bağlanma

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Veri Kullanımını Yönetme

Sistem Yöneticisi uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
 - i Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.


Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

Veri kullanımı ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- i Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1** Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2** Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Sistem Yöneticisi dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.


Telefonunuz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

Kişisel ortak erişim noktası etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyınız. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1** **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 2** **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3** Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1** Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanınız.
- 2** Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

Mobil Veriye Bağlanma

- 1** SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırınız. **Mobil veri** özelliğini açın.
 - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.

VoLTE Özelliğini Etkinleştirme

SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı telefonun hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsiyi VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
 - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

1 Telefon uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

2 Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokununuz.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

eSIM

Gömülü SIM (eSIM), fiziksel SIM kart yerine kullanılabilen sanal bir SIM karttır. eSIM kartlar fiziksel SIM kartlarla aynı işleve sahiptir fakat yer kaplamaz ve birden çok sayıda kart numarasıyla ilişkilendirilebilir. Size en uygun teklifi bulmak için operatörler arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
 - Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

eSIM Kart Başvurusu

eSIM kart başvurusu yapmak için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM kart başvurusu yaparken gömülü SIM Kimliği (EID) bilgisini vermeniz gerekir. Bu bilgi, cihazınızda yerleşik bir eSIM akıllı yongası bulunup bulunmadığıyla ilgilidir. Bu bilgiyi


görmek için **Ayarlar > Telefon hakkında > EID** bölümüne gidin. EID bilgisi gösterilmiyorsa bu özellik cihazınızda desteklenmiyor demektir.

- i** Birden çok eSIM kart için başvuru yapabilirsiniz ancak cihazınızın eSIM yongası kapasitesinin bir üst sınırı vardır. Başvurduğunuz eSIM kart sayısı sınırı aşarsa cihazınızda daha fazla eSIM kart ekleyemeyeceğinizi belirten bir istem görürsünüz.

eSIM Kart Ekleme

1 Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi bölümüne gidin.


- i** Cihazınız çift SIM kartlıysa ve SIM 2 yuvasına halihazırda bir fiziksel SIM kart takılıysa eSIM kart eklerken SIM 2'yi devre dışı bırakmanız istenecektir. SIM 2'nin takılması veya çıkarılması eSIM servislerini etkilemeyecektir.

2 SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı eklemek için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayınız:

- Kare kodu tarama: eSIM kart numarasına başvurmanızın ardından operatör, bir kare kod sağlayacaktır. Kare kodu taradığınızda cihazınız yapılandırma dosyasını indirecek ve yükleyecek, ardından yeni eSIM kartı varsayılan olarak etkinleştirecektir.
- Görsel tarama: Operatör tarafından sağlanan kare kodu taramak için kamerayı kullanamıyorsanız (operatörün uygulamasından eSIM kart başvurusu yaptığınız durumlar gibi) operatör tarafından sağlanan kare kodu görsel olarak kaydedin. Kare kodu tararken **Galeri'den seç** seçeneğine dokununuz ve kaydedilen kare kod görselini seçin. Cihazınız kare kodu otomatik olarak tanımlayacak ve yapılandırma dosyasını indirip yükleyecektir.
- Aktivasyon kodunu girme: **Manuel olarak gir** seçeneğine dokununuz ve operatörünüz tarafından sağlanan aktivasyon kodunu girmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

eSIM Kartı Etkinleştirme


Tekrar kullanmak istiyorsanız eSIM kartı etkinleştirin.

SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı istenilen şekilde etkinleştirin.


eSIM Kartı Devre Dışı Bırakma

Bir eSIM kartı artık kullanmak istemiyor veya başka bir eSIM karta geçiş yapmak istiyorsanız kartı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir eSIM kart devre dışı bırakıldığında başkalarıyla iletişim kurmak için ilgili kartı kullanamazsınız. Ancak, aylık ücret askıya alınmaz veya sonlandırılmaz. eSIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra eSIM kartın bilgileri eSIM listesinde kalır ve eSIM kartı tekrar etkinleştirebilirsiniz.


SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun. eSIM kartı istenilen şekilde devre dışı bırakın.

SIM 2'yi fiziksel bir karta geçirmek istiyorsanız **Fiziksel SIM** ögesine dokunun. Cihazınız eSIM kartı otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

-  Bazı eSIM kartlar etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakılamaz. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM Kartı Adlandırma


eSIM kartınıza "İş" veya "Kişisel" gibi farklı adlar verebilirsiniz.


SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun ve ardından eSIM kartın adını düzenlemek için ekrandaki talimatı uygulayın.

eSIM Kartı Silme


Artık kullanmadığınız bir eSIM kartı silebilirsiniz. Silinen eSIM kart geri yüklenemez ve eSIM listesinde görüntülenmez.

Silmeden önce eSIM kartı devre dışı bırakın.

SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun. eSIM kartı silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  eSIM kartın silinmesi, operatörünüzle olan sözleşmenin iptal edildiği anlamına gelmemektedir. Operatör, eSIM kart için ücretlendirme yapmaya devam edecektir. Ücretlendirmeyi sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servis kaydınızı sildirin.
- Bazı eSIM kartlar silinemez. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM Kartın Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

- Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklerken **eSIM'leri sıfırla ama tut** seçimini yaparsanız cihaz tekrar açıldıktan sonra eSIM kartı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Sıfırla** seçimini yaparsanız eSIM kart ile ilgili bilgiler silinir ve eSIM kart artık kullanılamaz. Bu işlemi yaparak operatörünüzle olan sözleşmeyi iptal etmiş sayılmazsınız. Operatör o kart numarası için ücret almaya devam eder. Ücret alınmasını sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servisinin kaydını silmeniz gerekir.
-  eSIM kart bilgileri sizin kişisel verileriniz olduğu için bunları saklarken dikkatli olmalısınız.

SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

SIM Kartınızı Adlandırma

SIM kartlarınızı daha kolay tanımlamak ve yönetmek için onlara ad verebilirsiniz. Örneğin bir SIM kartınızı "İş" kartı olarak, diğerini ise "Kişisel" kart olarak işaretleyebilirsiniz.

Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi adımlarını takip edin ve SIM kartı adını düzenlemek için



simgesine dokunun.

Telefonunuzun **SIM yönetimi** arayüzünde  simgesi yoksa bir SIM kartı seçebilir ve SIM kartına ad vermek için **Kart adı** seçeneğine dokunabilirsiniz.


Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

 Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.


1 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.

2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.

2  simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

 Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

Servis kartları


Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart değiştirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmış kartları yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokunun.
- Kartları genişletme: Yukarı veya aşağı doğru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneğini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmış kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneğini seçin.

Servis kartı silme


Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokunun.

Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokunun.

-  Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.


Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokunun.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokunun.

Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın,  düğmesine dokunun ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokunun.

Uygulama Önerileri

Uygulama Önerileri günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

Uygulama Önerileri Özelliğini Etkinleştirme

Uygulama Önerileri kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

Ayarlar > Honor AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.

Uygulamanın önerilmesini durdurma


Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokunun. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

Ana Ekranınızı Kişiselleştirme


Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme

1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.

2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.

3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.


 Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.


Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

 Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

Kontrol Merkezi

Telefonun kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.



Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.


Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokununuz. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar** > **Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.

Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.



Kontrol Merkezi'ni Özelleştirme

- **Düğme paneli özelleştirme:**  > **Hızlı kısayol ekle** simgesine dokununuz, simgeyi **Düğme paneli** bölümüne eklemek için  simgesine dokununuz, simgeyi **Düğme paneli**

bölümünden gizlemek için  simgesine dokununuz, sıralamak için **Düğme paneli**

bölümündeki simgeye basılı tutup sürükleyin ve  simgesine dokununuz.



























- **cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme** MagicRing: MagicRing cihaz iş birliği

sayfasının girişini gizlemek veya göstermek için  >  (veya **Kartı göster**) simgesine dokununuz.

Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

Yaygın bildirimler ve simgeler hakkında bilgiler

- Ağ durumu simgesi bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevleri desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler telefonunuzda olmayabilir. Lütfen gerçek durumu referans alın.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	HSPA bağlı		HSPA+ bağlı
	Tam sinyal		Dolaşım
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart yok
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Hem 2,4 GHz hem 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Hem 2,4 GHz hem 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Şarj oluyor		Uçak modu etkin
	SuperCharge etkin		Pil zayıf
	Kablosuz hızlı şarj		Hızlı şarj
	Güç Tasarrufu modu etkin		Kablosuz SuperCharge

	Bluetooth etkin		Kablosuz şarj
	Bluetooth cihazına bağlı		Telefonda Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Diğer Bluetooth cihaz pili
	Bluetooth mikrofonlu kulaklık pili		Bluetooth işitme cihazı pili
	Bluetooth hoparlör pili		Bluetooth ekran kalem pili
	Konumlandırma servisi etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor. Aramalar cevaplanamıyor veya arama yapılamıyor
	Cevapsız arama		VoLTE etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcısı		Yeni e-posta
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj



Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.


Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirimini silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimini sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

Ses Seviyesini Ayarlama




Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma

1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

2 Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokunun.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

Ses, Titreşim, ve Sessiz modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Ses ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses ve titreşim bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- **Zil sesi**
- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**
- **Aramalar**

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde telefonu sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

Ses seviyesini azaltmak için telefonu kaldırma

Arama geldiğinde zil sesinin seviyesini azaltmak için telefonu kaldırın.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Sesi azaltmak için kaldır** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

Zil sesini ve titreşimi değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve gelen aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokununuz.

2 Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- **Zil sesi ayarlama**
Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini mesaj zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- **Titreşim modunu ayarlama**
Titreşim seçeneğine dokununuz ve istediğiniz titreşim modunu seçin.

Senkronize (varsayılan) modunu seçerseniz titreşim zil sesiyle senkronize olacaktır. Diğer titreşim modlarını seçerseniz titreşim zil sesinden bağımsız olacaktır.

Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

Ayarlar > Ses ve titreşim bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi, Ekran görüntüsü.**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Uygulama ses seviyesini ayrıca ayarlama

Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları bölümüne gidip **Uygulama ses seviyesi kontrolü** özelliğini açın. Bir uygulama ses çalarken, ses seviyesini ayrıca ayarlayabilirsiniz.

Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutup ardından **Kapat Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, cihazınız titreşene ve logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutunuz.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek ve cihazı en iyi durumda tutmak için cihazınızı düzenli aralıklarla yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında bazen yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

Sadece Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutunuz, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Telefonu zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa telefonunuzu zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutunuz.

Telefonu Deęiřtirme

Cihazınızı řarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittięinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında řarj ettięinizden emin olun.

řarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak telefonunuzu řarj edin. Başka bir řarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş řarj, aşırı ısınma ya da dięer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına řarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında telefonunuz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde telefonunuz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleřtirecek ve řarj işlemi sınırlandırılacaktır. Telefonunuzu USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak řarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre deęişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda řarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili deęiřtirmek için yetkili bir Honor Müřteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- řarj sırasında telefonunuzun veya řarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Telefonunuz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, řarj işlemi durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve telefonunuzu tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen telefonunuzu řarj olurken kullanmayın.
- Güç düęmesine basılı tuttukten sonra telefonunuz yanıt vermiyorsa pili bitmiř olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca řarj edin.

Cihazınız ile Birlikte Gelen řarj Cihazını Kullanma

- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Kablosuz řarj Cihazıyla řarj

Kablosuz řarj cihazı řarj başlığı, veri kablosu ve řarj istasyonundan oluşur. řarj güvenliğini sağlamak için lütfen řarj istasyonunu Honor'un resmi kanalından satın alın ve standart řarj başlığı ile veri kablosunu kullanın. Kablosuz SuperCharge özelliğini kullanmak için lütfen SuperCharge özelliğini destekleyen bir řarj kiti satın alın.

- 1 řarj başlığını řarj istasyonuna bağlamak için veri kablosunu kullanın ve başlığı prize takın.

- 2 Şarj istasyonunu bir masaya, telefonu ise ekranı yukarı bakacak şekilde ortasına yerleştirin.
- 3 Telefon şarjın başladığını gösteren bir "bip" sesi çıkarana kadar birkaç saniye bekleyin.





İstasyon Göstergesi	Gösterim
Bir kez yanıp sönme	İstasyon güç kaynağına bağlı.
Açık	Şarj
Yanıp sönüyor	Şarj hatası oluştu.

Telefonu Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Telefonunuzda **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.
Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokununuz.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini telefon ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

Kablosuz Ters Şarjı Kullanma

Kablosuz ters şarj; telefonlar, tabletler, saatler ve bantlar gibi Kablosuz Şarj Standardı'nı destekleyen cihazlar tarafından desteklenir.

Kablosuz ters şarj özelliğini kullanmadan önce cihazınızın pil seviyesinin %20'nin üzerinde olduğundan emin olun.

- 1 **Ayarlar** > **Pil** bölümüne gidin ve **Kablosuz ters şarj** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Şarj edilecek cihazı açın ve cihazınızın arka yüzünün ortasına yerleştirin. Cihazınız ile şarj edilecek cihaz arasına metal bir nesne yerleştirmeyin.
- 3 Cihaz 5 saniye içerisinde şarj olmaya başlamazsa pozisyonunu değiştirin ve tekrar deneyin.

- 4 Şarj esnasında şarj edilen cihaz, şarj eden cihazdan 2 dakikadan uzun süre boyunca ayrı kalırsa **Kablosuz ters şarj** otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Düşünceli AI Öneriler

AI Anıları

AI Anıları

AI Anıları anı asistanınız ve kişisel bilgi bankanız olarak her türlü bilgiyi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Uygulamalarda favorilere eklenen web sayfalarını, indirilen belgeleri ve kopyalanan metinleri hızlıca kaydetmenize olanak tanır ve içerikleri otomatik olarak sıralar, düzenler ve özetler oluşturur. Ayrıca içeriği birden fazla cihazda paylaşabilirsiniz.

İçeriği AI Anıları konumuna kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın

Herhangi bir içeriği hızlıca **AI Anıları** konumuna kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.

- 1 İlk defa **AI Anıları** kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Anıları** bölümüne gidip tüm özellik düğmelerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/AI Anıları** seçeneğine dokununuz ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümünden **AI Anıları** seçimini yapın.
- 3 Herhangi bir arayüzde üç parmağınızla aşağı kaydırın. Sistem; web sayfalarını, videoları, belgeleri ve görselleri otomatik olarak ekrandan ayıklayıp içeriği **AI Anıları** konumuna kaydedecektir.

AI Anıları otomatik kayıt özelliği

- 1 İlk defa kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Anıları** bölümüne gidin ve **Otomatik kayıt** bölümündeki tüm işlev düğmelerinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Desteklenen uygulama sayfasında Favoriye ekle seçeneğine dokununuz; sistem içeriği otomatik olarak **AI Anıları** konumuna senkronize edecektir.


İçeriği AI Anıları konumuna kaydetmek için Sihirli Portal bölümüne sürükleyin

- 1 İlk kez **AI Anıları** kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Anıları** bölümüne gidip tüm özellik düğmelerinin açık olduğundan emin olun.
 - 2 **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin. **Sihirli Portal** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- **İçeriği favorilere sürükleme:** Görsellere, videolara, belgelere veya diğer içeriklere dokunup kaymaya başlayana kadar basılı tutun, ardından bu içerikleri ekranın kenarındaki **AI Anıları** bölümüne sürükleyin. İçerikler **AI Anıları** konumuna kaydedilecektir.
 - **Favorilerden içerik sürükleme:** **AI Anıları** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokununuz, kaydedilen içeriğe basılı tutun ve ardından içeriği diğer uygulamalara sürükleyin.


- Kaydedilen içeriğin diğer uygulamalara sürüklenip sürüklenemeyeceği içeriğin kendisine ve uygulamaya bağlıdır. Lütfen gerçek durumu referans alın.

AI Anıları Özelliğini Görüntüleme

AI Anıları özelliğini görüntülemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu açmak için Başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın, **AI Anıları** yazın ve arama sonuçlarında **AI Anıları** yazan sonucu bulup dokununuz.
- Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu pencere çekmecesini** görünene kadar duraklayın, ardından **AI Anıları** bölümüne gitmek için **AI Anıları** >  > **Tam ekrana geç** seçeneğine dokununuz.

AI Anıları bölümündeki içeriği paylaşma veya dışa aktarma

AI Anıları başlangıç ekranına gidin, **AI Anıları** bölümünden bir öge seçin, ekranın altındaki  seçeneğine ve ardından **Paylaş** seçeneğine dokununuz. **Paylaş** ve **Dosyaları dışarı aktar** gibi işlemleri gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.







AI Anıları bölümündeki içerikleri cihazlar arasında paylaşma

AI Anıları bölümündeki içerik aynı hesaba giriş yapan telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve diğer MagicRing cihazlarına kolayca aktarılabilir ve birden fazla cihaz tarafından paylaşılıp kullanılabilir.

İlk kez **AI Anıları** kullanıyorsanız **Ayarlar** > **Honor AI** > **AI Anıları** bölümüne gidip "**Cihazlar arasında paylaşın**" düğmesinin açık olduğundan emin olun.

AI Anıları Yönetimi

Kaydedilen içeriği yönetmek için **AI Anıları** bölümüne gidebilirsiniz; bu ekranda içeriği aratabilir, filtreleyebilir, paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

- **AI Anıları** arayüzündeki **Kenar çubuğunu göster** özelliğini açın. **AI Anıları** bölümünü genişletmek için ekranın kenarından dokununuz,  > **Tam ekrana geç** ve  simgesine dokununuz, içerik aramak için bir anahtar sözcük girin ve ardından içeriği filtrelemek için  seçeneğine dokununuz.
- **AI Anıları** bölümündeki  > **Seç** seçeneğine dokununuz, bir veya birden fazla kayıtlı öge seçin; bu içerikleri paylaşabilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.
-  > **Pano** simgesine dokununuz. Kopyalanan ve kesilen metin içeriğini görüntüleyebilir ve aratabilirsiniz.
- Başlangıç ekranında bir kısayol oluşturmak için  > **Başlangıç ekranına ekle** simgesine dokununuz.

Honor Connect

Akıllı İş Birliđi

Honor Connect ile akıllı yařamın ve iş hayatının keyfini çıkarın

Honor'ın kendi geliřtirdiđi MagicRing teknolojisiyle **Honor Connect**, çoklu cihaz iş birliđini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı Honor Kimliđi ile giriř yapılan telefonlar, tabletler ve diđer cihazlar birbirlerini keřfedip otomatik olarak bađlanarak MagicRing oluřturur. Bilgi ve servisleri cihazlar arasında sorunsuzca aktarılabilir, her bir cihazın avantajlarından tam olarak faydalanarak iş hayatınızı ve gnlk hayatınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Mevcut cihaz modelinin ve srmnn desteklediđi işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar > Honor Connect** blmne gidin.

1. Bađlı Uygulamalar: Bir cihazda yaptığınız işe bařka bir cihazda devam edebilirsiniz; ierik sorunsuzca aktarılır ve fikirleriniz kesintiye uđramaz. Örneđin, telefonunuzda dzenlediğiniz dosyayı daha fazla dzenleme yapmak zere sorunsuz bir řekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.

2. Bađlı Arama: Tablet veya bilgisayarınızdan arama yapabilir ya da alabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneđin, tabletinizden aramaları cevaplayabilirsiniz.

3. Bađlı Bildirim: Önemli bilgileri kaırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntleyebilirsiniz. Örneđin, telefonunuzda alarm aldığında bilgisayarınızdan dođrudan kapatabilirsiniz.

4. Bađlı Giriř: Birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmek, dosyaları ekranlar arasında srkleme ve uygulama pencerelerini tařımak için bilgisayarınızın veya tabletinizin faresini, klavyesini ya da dokunmatik yzeyini kullanarak paylařımı ve iş birliđini kolaylařtırabilirsiniz. Örneđin, bilgisayardaki dosyayı paylařmak için dosyayı telefonunuzdaki bir sohbet kutucuđuna srkleyebilirsiniz.

5. Bađlı Kamera: Telefon ve tabletinizin kameralarını bilgisayarınızla paylařılabilir, böylece ekim için daha esnek aılar oluřturabilirsiniz. Örneđin, toplantı sırasında konuřmacı ve slaytlar arasında kolayca aı deđiřtirebilirsiniz.

6. Bađlantı paylařımı: Tabletler, bilgisayarlar veya internet bađlantısı olmayan diđer cihazlar internete eriřmek için cihazınızın ađını kullanabilir. Örneđin internet bađlantısı olmayan tablet, mobil veri veya Wi-Fi ađı kullanan telefona yaklařtırıldıđında hızlı bir řekilde internete bađlanabilir.

7. Markalar arası ekran paylařımı: Aynı Wi-Fi ađı altında, aynı hesaba ait MagicRing teknolojisi dahilindeki bařka bir markanın bilgisayarına telefonunuzun ekranını paylařabilirsiniz. Telefon ekranınızı dođrudan bilgisayarınızda görüntleyebilir, dosyaları

kesintisiz bir şekilde sürükleyip aktarabilir ve cihazlar arasında metin kopyalayıp yapıştırabilir; böylece daha odaklanmış ve verimli bir çoklu ekranda çalışma deneyimi elde edebilirsiniz.

Ayrıca, Kontrol Merkezi'nin MagicRing sayfasında MagicRing'deki mevcut hesabınız altındaki cihazları temel özellikler ve servisleriyle birlikte kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Honor Connect özelliğini hızlı bir şekilde etkinleştirerek yazılım ve donanım servislerine erişebilirsiniz.

- **Honor Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ilave yazılım veya eklentiye ihtiyaç duyulmaz ve ekstra iletişim hizmeti ücreti alınmaz.
- **Honor Connect** özelliği, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek yapılandırmayı referans alın.

Honor Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **Honor Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1 Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- 2 Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 **Honor Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda Honor Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar** > **Honor Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda Honor Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokununuz, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect'i Devre Dışı Bırakma

Telefonda/tablette **Ayarlar** > **Honor Connect** > **Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki Honor Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokununuz. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar** > **Honor Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.


MagicRing

MagicRing

Honor Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile

aynı Honor Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **Kartı göster** seçeneğine dokunun.

MagicRing aktarım servisleri

MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.


Başlarken

Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **Honor Connect** özelliğini etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.


Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokunun.
- 2 Aktarmak istediğiniz servise dokunun/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.

 Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokunun veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

Başlarken

Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **Honor Connect**.

Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
 - **Telefondan tablete/bilgisayara:** Uygulama, Çoklu Ekran İş Birliği aracılığıyla tablete veya bilgisayara aktarılacaktır. Bu uygulamayı tabletinizden veya bilgisayarınızdan kullanmaya devam edebilirsiniz.
 - **Telefondan Vision'a:** Telefon ekranı Honor Vision'a yansıtılacaktır. Vision'da telefonunuzdaki içeriğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

Bağlı Uygulamalar

Bağlı Uygulamalar

Telefonunuzda not veya e-posta düzenlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı Honor Kimliğine sahip diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta.

 Tüm uygulamalar bu özelliği desteklememektedir. Lütfen duruma göre hareket edin.

Sürekli Notlar

Telefonunuzda düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.



Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli notlar

- 1 Telefonunuzda **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.

2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:

- Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
- Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
- Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.

3 Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda telefonunuzda düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

Sürekli Pano

Telefonunuzda fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Bu işlemin tersi de mümkündür. **Aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihazdan bir içerik kopyaladıktan sonra bunları telefonuzaya yapıştırabilirsiniz.**

Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.
- 3 Bağlı cihaza tıklayın (yanar şekilde görüntülenir) ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Sürekli pano

- 1 **Telefonunuzda** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.
 - 2 Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.
- Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
 - İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
 - Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

Bağlı Arama



Bağlı Arama

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

Uygun cihazlar



Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.

Hazırlıklar


- 1 Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **Honor Connect** ayar sayfasında "**Yakınlarda**" yazan bir cihaza dokununuz ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
 -  Bu işlevden ilave arama ücreti alınmaz.
 - Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
 - Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlevin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlar ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

-  Arama bildirimi; kilit ekranında veya uyku ekranında gösterilmez.
- Tablet sahibini tanımlayabilir. **Ayarlar > Honor Connect >  > İlave servisler** bölümüne gidin ve **Sahip Kimliği** özelliğini açın. Cihaz kullanıcısı sahip değilse arama bildirimi almayacaktır. Sahibi başka kişilerle birlikte kullandığında cihazda arama bildirimi gizli arayan adı ile görüntülenecektir.

Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.

Bağlı Bildirim

Markalar Arası Bağlı Bildirim

Apple Cihazlarıyla Bağlı Bildirim

Apple cihazı ile Honor telefonu bağladıktan sonra Bağlı Bildirim özelliğini kullanarak cihazlar arasında sorunsuz bilgi ve bildirim aktarımı yapabilirsiniz.

• iPhone ile Bağlı Bildirim

- Her iki cihazın da internete erişebildiğinden ve Bluetooth'u etkinleştirdiğinden emin olun.
 - iPhone'da **Honor Connect** uygulamasını indirin, yükleyin ve açın.
- 1** Kare kodu görüntülemek için iPhone'da **Honor Connect > Bağlan > Kare kod al** özelliğini etkinleştirin.
 - 2** Honor telefonda **Ayarlar > Honor Connect > iPhone ile bağlantı kur** bölümüne gidin ve ardından **Eklemek için tara** seçeneğine dokunun. **Honor Connect** uygulaması iPhone'a yüklenmemişse uygulamayı iPhone'a yüklemek için açılır penceredeki talimatları takip edin. Uygulama iPhone'a yüklenmişse **Yükle** seçeneğine dokunun.
 - 3** Eşleştirme talebi göndermek için iPhone'daki kare kodu Honor telefonunuzla tarayın. Talebi iPhone'dan onaylayın.
 - 4** Bağlantı başarıyla kurulduğunda bildirimler iki cihaz arasında senkronize edilecektir.

• Apple Watch ile Bağlı Bildirim

Honor telefonunuz ve iPhone'unuz varsa Honor telefonunuzdaki bildirimleri iPhone'unuzla paylaşabilir ve iPhone'unuzun bildirimleri Apple Watch ile senkronize etmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede Apple Watch her iki telefondan da bildirim alabilir.

Bağlı Giriş

Bağlı Giriş

Telefonunuzu ve tabletinizi bilgisayarınızın klavyesi, faresi ve dokunmatik yüzeyi ile kontrol edin. İş ve çalışma verimliliğini artırmak için görüntüleri ve dosyaları cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde sürükleyip bırakın.

Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.

Hazırlıklar

- 1** /Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile oturum açın. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını açın.
- 2** **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3** **Honor Connect** uygulamasının ayarlar sayfasında **Yakınlarda** cihazları kontrol edin ve bu cihazlarda **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi etkinleştirme

Telefonu ve tableti bilgisayarınızın yanına yerleştirin. Ekranlarının ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun. Fareyi cep telefonu ve tabletle aynı anda paylaşmanız gerekiyorsa cihazları bilgisayarın sağ ve sol tarafına yerleştirin.

1. Yöntem: Kenardaki açılır kutudaki cihaza tıklayarak bağlantıyı kurmak için imleci bilgisayar ekranının kenarına art arda iki kez dokunacak şekilde hareket ettirin. Bağlantı kurulduğunda imleç, telefonun ekranına geçmeye başlar.

2. Yöntem:

- 1** Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2** MagicRing'de bilgisayarın cihaz topuna dokununuz.
- 3** Servisi telefon veya tabletle paylaşmak için bilgisayarın cihaz topunun Bağlı Giriş servisini sürüklemeniz yeterlidir.

Bağlandıktan sonra fare imleci cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Telefonu ve tableti her zamanki gibi kontrol edebilirsiniz.

Bağlı Girişi Durdurma

Bağlantıyı kesmek için MagicRing'in altındaki herhangi bir telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasının Bağlı Giriş kartındaki "X" işaretine tıklayabilir veya cihaz topuna tutturulan Bağlı Giriş kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Tabletin faresini ve klavyesini telefonla paylaşma

Telefon da tabletin klavyesini ve dokunmatik yüzeyini kullanabilir. Tablet klavyesi ve faresi cihazlar arasında serbestçe kullanılabilir. Uygulama pencerelerini cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Cihazların avantajlarından tam olarak faydalanıp işinizi ve derslerinizi daha rahat ve verimli hale getirmek için görüntüleri veya dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar ve tabletler. Tablet klavyesi ve dokunmatik yüzeyi cep telefonu ile paylaşılabilir.

Hazırlıklar

- 1** Telefonunuzda ve tabletinizde aynı Honor Kimliği ile giriş yapıp Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2** **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3** **Honor Connect** ayar sayfasında bir **Yakınlarda** cihazına dokununuz ve **Bağlı Giriş** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi etkinleştirme

Telefonunuzu tabletinizin yanına yerleştirin. İki cihazın da ekranlarının ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun.

1. Yöntem: Kenardaki açılır kutudaki cihaza tıklayarak bağlantıyı kurmak için imleci bilgisayar ekranının kenarına art arda iki kez dokunacak şekilde hareket ettirin. Bağlantı kurulduğunda imleç, telefonun ekranına geçmeye başlar.

2. Yöntem:

- 1** Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2** MagicRing'deki tabletin cihaz topuna dokununuz.
- 3** Servisi telefonla paylaşmak için tablet cihaz topunun Bağlı Giriş servisini sürüklemeniz yeterlidir.

3. Yöntem: Tabletinizde **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Kullanılabilir cihazlar** arasında bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz.

Bağlandıktan sonra fare imleci cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Telefonunuzu her zamanki gibi kontrol edebilirsiniz.

Cihaz yerleşimini akıllıca tanımlama/ayarlama

Hem tabletiniz hem de telefonunuz akıllı yönlendirme işlevini destekliyorsa tabletiniz, telefonunuzun yönünü otomatik olarak algılayabilir. Cihaz konumlarını değiştirdiğinizde (telefonunuzu tabletin sol tarafından sağ tarafına taşımak gibi), fare imlecinin yönü, telefon/ekranına doğru yönde sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak için otomatik olarak ayarlanacaktır.

- 1** Daha fazla doğruluk için telefonunuzu bir tutucuya yerleştirmeniz ve tabletle arasında 50 cm'den fazla mesafe koymadığınıza emin olmanız tavsiye edilir.
- 2** Tabletinizde **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Otomatik Hizalama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Bağlı Girişi Durdurma

Bağlantıyı kesmek için MagicRing'in altındaki herhangi bir telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasının Bağlı Giriş kartındaki "X" işaretine tıklayabilir veya cihaz topuna tutturulan Bağlı Giriş kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera

Bağlı Kamera ile gerçek zamanlı çekim için telefonunuzun ön ve arka kamerasını bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bilgisayarda bir video konferansa katılırken

telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz. Çekim açısı esnektir, görüntü kalitesi net ve profesyoneldir.

Şartlar

Telefon ve bilgisayar bu özelliği desteklemelidir. Telefonun kamerası bilgisayar ile paylaşılabilir.

Başlarken

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Kamera** bölümüne gidin ve **Bağlı Kamera** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 Bilgisayarda **Bağlı Kamera** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

/Telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızla paylaşın

Video konferans, görüntülü arama, canlı yayın ve bilgisayarda kamera gerektiren diğer uygulamaları kullanırken ihtiyacınıza göre görüntü kalitesi ve hareketlilik açısından avantaj sağlamak için tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.

 Destek koşulları ve kamera paylaşım adımları için lütfen gerçek ürünleri referans alın.

Ağ paylaşımı

Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.



Mobil Ağ Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

1. Yöntem: Ağ erişimi olmayan cihaz internete bağlı olmadığında ve telefonun mobil veri ya da Wi-Fi ağ bağlantısı olduğunda, cihazın telefona yaklaşıncaya otomatik olarak bir ağ bağlantısı istemi görüntülenir. Ağa erişmek için **Kullan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

2. Yöntem:

- 1 MagicRing içindeki herhangi telefon, tablet veya bilgisayardan MagicRing sayfasına gidin.

2 MagicRing'de telefon (ağ bağlantısı olan) cihaz topuna dokunun, ardından ağ paylaşmak için bağlantı paylaşımı servis kartını tablete, bilgisayara veya başka bir telefona sürükleyin.

- i** • Telefon ekranının üst orta veya sol kısmından aşağı kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, bağlantı paylaşımı kartının sağ tarafındaki  seçeneğine dokunun ve bağlantı paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur** seçeneğine dokunun. Ayrıca cihaz topuna iliştirilmiş küçük mavi topa dokunabilir, ardından  seçeneğine dokunarak internet paylaşımını durdurabilir veya cihaz topuna iliştirilmiş internet paylaşımı servis kartını ek alanının dışına sürükleyerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
- Bağlantı paylaşımı yalnızca telefon üzerinden MagicRing'de ağ bağlantısı bulunmayan diğer cihazlara (tabletler, bilgisayarlar veya diğer telefonlar gibi) yönelik olarak yapılabilir.

Cihazlar arası servis kullanımı

Bağlı Cihazlar

Başka bir cihazın kamerasını kullanarak fotoğraf çekmek için en uygun cihazı seçebilirsiniz. Örneğin, /tabletinizle çekilen fotoğrafları anında bilgisayarınıza göndererek ilham alma ve ek materyal edinme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Kullanılabilirlik

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar. Fotoğraf ve video çekmek için telefonunuzun veya tabletinizin kamerasını kullanabilir ve içerikleri bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Desteklenen sistem uygulamaları

Honor Notlar ve Honor Docs

Desteklenen üçüncü taraf uygulamalar

Ding Drive

- i** Üçüncü taraf uygulamasının en son sürümünü indirip yüklemek için lütfen AppGallery'e veya üçüncü taraf resmi web sitesine gidin. Destek koşulları için lütfen gerçek durumu referans alın.

Hazırlıklar

- 1 /Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

Tabletin veya Telefonun Kamerasını Yakındaki Bir Dizüstü Bilgisayarla Paylaşma

Dizüstü bilgisayarınızda bir belge uygulamasını kullanırken, fotoğraf çekmek, belgeleri taramak, ve ardından bunları doğrudan belgeye eklemek için tabletinizin kamerasını telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.

Örneğin, Honor Notlar uygulamasını dizüstü bilgisayarda kullanırken, düzenleme ekranında



seçeneğine dokunarak tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını fotoğraf çekmek ya da belge taramak için kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

Telefonun Kamerasını Yakındaki Bir Telefon ya da Tabletle Paylaşma

Telefonunuzda belge uygulaması kullanırken, fotoğraf çekmek için başka bir tabletin veya telefonun kamerasını kullanabilir ve bunları belgeye ekleyebilirsiniz.

Örneğin Honor Notlar uygulamasını telefonunuzda kullanırken, düzenleme ekranında



seçeneğine dokunabilir ve fotoğraf çekmek için başka bir telefonun ya da tabletin kamerasını kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

Ekran paylaşımı

Ekran paylaşımı

Ekranı aynı hesapla giriş yapılmış diğer MagicRing cihazlarıyla paylaşarak çoklu ekranda çalışmayı daha odaklı ve verimli hale getirebilirsiniz.

Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.

Başlarken

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


Telefon ekranını paylaşma

Telefon ekranı, bilgisayar veya tablet dahil olmak üzere aynı Honor Kimliği ile giriş yapılan MagicRing cihazları ile paylaşılabilir. Telefonunuzu aynı kimlikle giriş yapılmış MagicRing bilgisayarında veya tabletinde kullanabilir ve ayrıca dosyaları doğrudan bilgisayarınıza ya da telefonunuza sürükleyip bırakabilirsiniz.

1. Yöntem:

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing telefonunun cihaz topuna dokununuz.

3 Telefonun cihaz topunun ekran paylaşım servisini bilgisayara veya tablete sürükleyin.
2. Yöntem: MagicRing sayfasına girmek için telefonun başlangıç ekranını üç parmağınızla yukarı kaydırın. Ekran paylaşım servisi kart şeklinde görüntülenecektir. Bu servisi bilgisayara veya tablete sürükleyebilirsiniz.

Bağlantıyı kesmek için herhangi bir MagicRing telefonunun, tabletinin veya bilgisayarının MagicRing sayfasının ekran paylaşım servis kartındaki  simgesine dokunabilir veya cihaz topuna tutturulan ekran paylaşım servis kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

Markalar arası ekran paylaşımı; verimli bir şekilde iş birliği yapın


Telefon ekranını aynı Wi-Fi'a bağlı olan ve MagicRing'e kayıtlı diğer marka bilgisayarla paylaşabilir, telefon ekranını bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükleyip bırakabilir, cihazlar arasında metin kopyalayıp yapıştırabilir ve birden fazla ekranla daha verimli çalışabilirsiniz.

Başlarken:

- Bilgisayarınızda Honor resmi web sitesini ziyaret edin ve **HONOR WorkStation** programını indirip kurun.
- Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve bilgisayar ile telefonun aynı Honor Kimliğine giriş yaptığından ve aynı Wi-Fi'a veya ortak erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Telefon ekranını bilgisayarla paylaşma:

- 1** Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve MagicRing kartına dokunun.
- 2** Telefon cihaz topuna dokunun, **Ekran paylaşımı** servisine basılı tutun ve bilgisayar cihaz topuna sürükleyin.

 Şu anda macOS 12.0 ve üzeri Apple bilgisayar sürümlerini ve Windows 10.0 ve üzeri dizüstü bilgisayar sürümlerini desteklemektedir.


Markalar arası ekran paylaşımı; verimli bir şekilde iş birliği yapın

Telefon ekranını aynı Wi-Fi'a bağlı olan ve MagicRing'e kayıtlı diğer marka bilgisayarla paylaşabilir, telefon ekranını bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükleyip bırakabilir, cihazlar arasında metin kopyalayıp yapıştırabilir ve birden fazla ekranla daha verimli çalışabilirsiniz.

Başlarken:

- Bilgisayarınızda Honor resmi web sitesini ziyaret edin ve **HONOR WorkStation** programını indirip kurun.
- Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve bilgisayar ile telefonun aynı Honor Kimliğine giriş yaptığından ve aynı Wi-Fi'a veya ortak erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Telefon ekranını bilgisayarla paylaşma:

- 1 Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve MagicRing kartına dokunun.
 - 2 Telefon cihaz topuna dokunun, **Ekran paylaşımı** servisine basılı tutun ve bilgisayar cihaz topuna sürükleyin.
-  Şu anda macOS 12.0 ve üzeri Apple bilgisayar sürümlerini ve Windows 10.0 ve üzeri dizüstü bilgisayar sürümlerini desteklemektedir.

Kulaklık Paylaşımı

Kulaklık Paylaşımı

Tüm **MagicRing** cihazlarınızda kesintisiz sesin keyfini çıkarın. Cihaz topunu sürükleyerek kesintisiz bir dinleme deneyimi için ses kaynağını kolayca değiştirebilirsiniz.

Şartlar

Telefonkulaklıktablet gibi cihazların hepsinin bu özelliği desteklemesi gerekir.

Başlarken

- 1 Cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Kulaklıklarınızın Bluetooth aracılığıyla **MagicRing** cihazlarınızdan herhangi birine bağlı olduğundan emin olun.

Kulaklıkları Cihazlar Arasında Paylaşma

- Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından **MagicRing** seçeneğine dokunun.
- Kulaklıkların cihaz topuna dokunun ve ses servisini telefonunuza sürükleyin. Kulaklıklar bu cihazdan ses çalmaya başlayacaktır.
- Dinleme sırasında ses kaynağını değiştirmek için cihaz topuna dokunmanız ve ses servisini kullanmak istediğiniz cihaza sürüklemeniz yeterlidir.

 Bu özellik bazı kulaklık modellerinde kullanılamayabilir.


Honor Telefon ve Bilgisayar Arasında Ekran Paylaşımı

Telefonunuz ve Bilgisayarınız Arasında Çoklu Ekran İş Birliği





Cihazlar arası kontrol, dosya paylaşımı ve dosya düzenleme amacıyla Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmak için telefonunuzu Honor bilgisayar ile bağlayın.

Telefonunuzu Honor Share OneHop ile Bilgisayara Bağlama





- 1 Bilgisayarınızın  özelliğini desteklediğinden emin olun.

- 2 Bilgisayarınızda Wi-Fi, Bluetooth ve PC Yöneticisi uygulamasını açın ve kullanıcı lisans sözleşmesini kabul edin.
- 3 Kontrol Merkezini açmak için tablet telefon ekranının sağ üstünden aşağı kaydırın ve ardından **NFC, Wi-Fi ve Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin.
- 4 Telefonunuz titreyene ya da ses çıkarana kadar Honor telefonunuzun arka yüzündeki NFC alanını (arka kamera yakınında) bilgisayardaki  etiketinin üzerine yerleştirin.
- 5 Telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth Arama Özelliğini Kullanarak Telefonunuzu Bilgisayara Bağlayın

- 1 Telefondaki Kontrol Merkezini açmak için ekranının sağ üstünden aşağı kaydırın ve özelliğini etkinleştirin. 
- 2 PC Yöneticisi uygulamasını (sürüm 10.0 veya daha yeni) açın, **Çoklu Ekran İş Birliği > Telefon İş Birliği > Diğer bağlanma yolları** kısmına gidin ve telefonunuzu Bluetooth ile aramayı seçin. Telefonunuzu klavyenin üzerine yerleştirdiğinizde arama işlemi başlayacaktır.
 -  PC Yöneticisi uygulamasının sürümünü öğrenmek için  > **Hakkında** kısmına gidin. PC Yöneticisi uygulamasını güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** kısmına gidin.
- 3 Telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefonunuzu USB Kablosu ile Bilgisayara Bağlama

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını (sürüm 10.1 veya sonraki bir sürüm) açın.
 -  PC Yöneticisi uygulamasının sürümünü öğrenmek için  > **Hakkında** kısmına gidin. PC Yöneticisi uygulamasını güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** kısmına gidin.
- 3 Telefonunuzda bilgisayar bağlantısını onaylayın.
 -  Telefonunuzda bağlantıyı iptal ederseniz tekrar kablolu bağlantı kurabilirsiniz. Bunun için PC Yöneticisi'ni açın ve **Ekran paylaşma > Telefonu Bilgisayara yansıt > Diğer bağlantı yöntemleri > USB** seçeneğine dokunun, ardından telefonunuzu ve bilgisayarınızı bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Telefonunuz ile Bilgisayarınızın Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve bilgisayarınızı kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda PC Yöneticisi'ni açın ve **Paylaşmayı durdur**'a dokunun.
- Telefonunuzda Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.

- Telefonunuz ve bilgisayarınız USB kablosuyla bağlıysa bağlantıyı kesmek için kabloyu çıkarın.


Dosya sürükleme ve bırakma

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İşbirliği kurulduktan sonra işinizi kolaylaştırmak için resimler ve videolar gibi dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Telefonunuzdan bilgisayarınıza dosya aktarma:

- Bilgisayardaki telefon penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın, bir resmi veya videoyu tıklayarak basılı tutun, sürükleme simgesi görünene kadar seçili dosyalardan birini tıklayarak basılı tutun, ardından dosyaları bilgisayarınızdaki bir klasöre sürükleyin.
- Bilgisayardaki telefon penceresinde seçili resimleri veya metni sürükleyerek bilgisayarınızdaki açık bir belgeye bırakın.
Örneğin, telefon penceresindeki Not Defterinden bir fotoğraf veya metni bilgisayarınızda açık olan Office belgesine sürükleyip bırakın, ardından bilgisayarınızda düzenlemeye devam edin.

Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktarma:

- Telefon penceresinde **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve bilgisayarınızdaki bir resmi veya videoyu telefon penceresine sürükleyin.
- Telefon penceresinde **Dosyalar** uygulamasını açın ve bilgisayarınızdaki bir belgeyi telefon penceresine sürükleyin.
 Dosya **Dosyalar** uygulamasında açık olan klasöre veya varsayılan olarak **Honor Share** klasörüne kaydedilecektir.
- Bilgisayardaki telefon penceresinde bir dosya açın, ardından Not Defterindeki bir resmi veya metni telefon penceresine sürükleyin.
Örneğin, bilgisayarınızdaki bir resmi telefon penceresinde açık olan bir Not Defteri ögesine sürükleyin, ardından telefonunuzda düzenlemeye devam edin.

Telefonunuzu Bilgisayarınızdan Kullanma

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İşbirliği etkinleştirildikten sonra telefon uygulamalarını ve dosyalarını kullanırken kolaylık olması için bilgisayarı bir fare ve klavye ile kullanabilirsiniz.

Telefon Uygulamalarını Bilgisayarınızda Çalıştırma

İşlemleri hızlıca yapmak için fare kullanın


- Uygulamaları açma: Bilgisayarınızdaki telefon penceresindeki bir uygulamayı açmak için üzerine tıklayın.
- **Sayfada gezinme**: Telefon penceresindeki web sayfalarında gezinmek veya masaüstü sekmeleri arasında gezinmek için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.

İşlemleri hızlıca yapmak için klavye kullanın

- **Metin giriři:** Telefon penceresine metin girmek için bilgisayarınızdaki giriř yöntemini kullanın.
- **Metin kopyalama ve yapıştırma:** Telefon penceresindeki metinleri kopyalamak ve yapıştırmak için bilgisayarınızın klavyesindeki Ctrl+C ve Ctrl+V tuşlarına basın.
 - **i** En son kopyaladığınız metinle ilgili bilgileri görüntülemek için bilgisayardaki Bildirim Merkezi simgesine tıklayın, ardından **Pano** sekmesini seçin.
- **Hızlıca mesaj gönderme:** Telefon penceresinde mesaj göndermek için bilgisayarınızın klavyesindeki Ctrl+Enter tuşuna basın.
- Uygulamalardan çıkma: Telefon penceresinde bir uygulamadan çıkmak için bilgisayarınızın klavyesindeki ESC tuşuna basın.

Telefon penceresini her zaman üstte görüntüleme

Telefon penceresini her zaman üstte görüntülenecek şekilde sabitlemek için

bilgisayarınızdaki telefon penceresinde  simgesine tıklayın, telefon penceresinin sabitlemesini kaldırmak için bu simgeye tekrar tıklayın.

Bilgisayarınızda sesli veya görüntülü aramayı cevaplama

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında Ekran paylaşımı etkinleştirildikten sonra, telefonunuzdan gelen sesli ve görüntülü aramaları (WeChat ve QQ) cevaplamak için bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Arama sesi ve videosu bilgisayarınızın hoparlör ve kamera gibi aksesuarları aracılığıyla oynatılabilir.

Telefonunuzdaki Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve ses çıkış cihazını değiştirmek için **Sesi/videoyu telefona geçir** veya **Sesi/videoyu PC'de oynat** seçeneğine dokununuz.

• **i** Bilgisayarda Honor PC Yöneticisi 10.1 veya sonraki bir sürümün yüklü olduğundan emin olun.

Bilgisayardaki Uygulamaları Kullanarak Telefonunuzdaki Dosyaları Açma ve Düzenleme

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini etkinleştirildikten sonra aşağıdaki gibi durumlarda telefonunuzdaki dosyaları açmak ve düzenlemek için bilgisayardaki bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

- **Belgeler:** Belgeleri açmak için bilgisayarınızdaki Microsoft Office uygulamasını kullanın.
- **Fotoğraflar:** Fotoğrafları açmak için bilgisayarınızdaki Photoshop uygulamasını kullanın.
- **Ses ve video dosyaları:** Ses ve video dosyalarını açmak için Windows Media Player uygulamasını kullanın.
- **Web sayfaları:** Web sayfalarını açmak için bilgisayarınızdaki Chrome tarayıcıyı kullanın.
- **Sıkıştırılmış dosyalar:** Sıkıştırılmış dosyaları çıkartmak ve açmak için bilgisayarınızdaki WinRAR uygulamasını kullanın.

• **i** Bilgisayarda PC Manager 10.1 veya sonraki sürümlerin yüklü olduğundan emin olun.


Telefon ve Honor Harici Bilgisayar İş Birliği

Telefonunuzu Windows Bilgisayarınıza Bağlayın

Telefonunuzu Windows bilgisayarınıza bağladıktan sonra telefon bildirimlerinizi, fotoğraflarınızı ve çağrılarınızı yönetebilir; telefon ekranınıza ve uygulamalarınıza bilgisayarınızdan erişebilir, bu şekilde daha verimli çalışabilirsiniz.

Telefonu Bilgisayara Bağlama

- 1 Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve **Windows bağlantısı** seçeneğine dokununuz ya da telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** bölümüne gidin.
- 2 Bu işlevi ilk kez kullanırken, telefonunuzdaki yönergeleri takip edin ve bağlantıyı tamamlamak için izinleri düzenleyin.
- 3 İşlevi yeniden kullanmak istediğinizde, bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzdaki **Windows bağlantısı** özelliğini açmanız yeterlidir.

 Bu işlevi kullanmak için telefonun ve bilgisayarın internete bağlı olması gerekir.


Telefonunuza yeni bir bilgisayar ekleme


- 1 Telefondaki **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** kısmına gidin.
- 2 **Bilgisayar ekle** seçeneğine dokununuz, bilgisayarınızda belirtilen arayüzü açmak için yönergeleri takip edin ve giriş yapın.
- 3 Bilgisayarda görüntülenen PIN kodunu telefona girin ve telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için yönergeleri takip edin.

 Yeni eklenen bilgisayar ve telefonda aynı Microsoft hesabıyla giriş yapılması gerekir.

Bilgisayarınızdan telefondaki bildirimleri ve metin mesajlarını yönetme


Telefon bilgisayarınıza bağlandığında bilgisayar üzerinden telefonunuzdaki bildirimleri yönetebilir veya telefonda metin mesajı alıp gönderebilirsiniz.

- **Telefondaki bildirimleri yönetme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından telefondaki bildirimleri senkronize edebilirsiniz. Bildirimleri temizlemek için bildirim çubuğunun yanındaki  düğmesine tıklayın. Bildirimler telefonunuzda da temizlenecektir.
- **Metin mesajlarını yönetme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Mesajlar** bölümüne giderek telefonunuzdaki son 30 günlük metin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz. Metin mesajlarına cevap verebilir veya yeni bir mesaj da gönderebilirsiniz.

 Bu özellik ilk kez kullanılırken telefonunuzdan bilgisayarın telefondaki bildirimlere erişmesine onay vermeniz gerekmektedir.

Bilgisayardan telefon ile arama yapma ve alma

Telefon bilgisayara bağlandığında bilgisayarınızdan telefon ile arama yapabilir veya alabilir, arama için cihaz seçebilir ya da bilgisayardan arama kayıtlarını ve kişileri yönetebilirsiniz.

- **Bilgisayardan arama alma:** Arama geldiğinde cevaplamak için bilgisayarınızda açılan pencereden **Kabul et** düğmesine tıklayın.
 - **Bilgisayardan arama yapma:** Bilgisayarınızdan telefonunuzu kullanarak arama yapmak için bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasını açın ve **Aramalar** bölümüne gidin.
 - **Cihaz değiştirme:** Arama esnasında bilgisayarınızdaki açılır arama penceresini genişletin ve aramayı telefonunuza geçirin.
 - **Arama kaydını ve kişileri yönetme:** **Aramalar** ekranı, telefonunuzdaki arama kaydını ve kişileri yönetmenize olanak tanır. Sonuçlar telefonunuzla senkronize edilecektir.
-  Bu özelliği kullanmak için bilgisayarınızın Bluetooth destekli olması gerekmektedir. Kullanım öncesinde telefon ve bilgisayarı Bluetooth üzerinden bağlamak için talimatları uygulayın ve bilgisayardan erişim izni verin.

Bilgisayarınızdan telefondaki fotoğraflara erişme


Telefonunuz bilgisayarınıza bağlandığında bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Fotoğraflar** seçeneğine tıklayarak telefonda depolanan en son 2.000 fotoğraf görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Fotoğrafları basılı tutarak bilgisayarınıza sürükleyip bırakmanız da mümkündür.

-  Fotoğrafları bilgisayarınızdan silmeniz onları telefonunuzdan da kalıcı olarak silecektir.

Bilgisayardan telefondaki uygulamalara erişme

Telefon bilgisayara bağlandığında bilgisayardan telefonunuzdaki uygulamalara erişebilir ve onları fare ile idare edebilirsiniz.

- **Telefondaki uygulamalara erişme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Uygulamalar** seçeneğine tıklayın, ardından bilgisayarınızdaki bir pencere üzerinden telefondaki uygulamalara erişmek için **Tüm uygulamalar** listesinden bir uygulama simgesine fare ile tıklayın.
- **Telefondaki uygulamaları yönetme:** Uygulamayı favorilerinize eklemek için **Tüm uygulamalar** listesindeki uygulama simgesine sağ tıklayın.

-  Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu bilgisayarla aynı ağa bağlamanız ve bilgisayara erişim izni vermek için talimatları uygulamanız gerekmektedir.

Telefon ekranını bilgisayardan açma

Telefon bilgisayara bağlandıktan sonra bilgisayarda telefon ekranını gösteren bir pencere açmak için bilgisayardaki **Phone Link** uygulamasından **Uygulamalar** > **Telefon ekranını aç** bölümüne gidin. Pencereden fare ile telefonu kullanabilirsiniz. Metin mesajlarını kontrol edebilir, arama yapabilir veya mobil uygulamalara erişebilirsiniz.

- i** Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu bilgisayarla aynı ağa bağlamanız ve bilgisayardan erişim izni vermek için talimatları uygulamanız gerekmektedir.

Bilgisayardan telefonun bağlantısını kesme

Telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** kısmına gidin.

Bağlantıyı kesme: **Windows bağlantısı** anahtarını kapatın.

Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği


Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

Telefonunuzu ve Tabletinizi Bağlama

- i** Yalnızca belirli Honor telefonları ve tabletleri bu özelliği desteklemektedir. Uyumluluk için lütfen gerçek durumu referans alın.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak telefonunuzu ve tabletinizi bağlayıp Çoklu Ekran İş Birliğini etkinleştirebilirsiniz:

Bluetooth ile bağlanma:


- 1 Tablet durum çubuğundan bildirim panelini aşağı kaydırın ve **Çoklu Ekran İşbirliği** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefon ekranının sağ üst köşesinden kontrol merkezini aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tablete yaklaştırın ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Kare kod ile bağlanma:

- 1 Tablette **Çoklu Ekran İşbirliği** bölümünü açıp **Çoklu Ekran İşbirliği** sayfasında gidin ve **Bağlanmak için taratın** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonun internete bağlı olduğundan emin olun, ardından bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Klavye dokunuşu ile bağlanma:

Tabletinizdeki klavyenin NFC özelliğini kullanarak telefonunuza bağlanmak için iki klavyeyi birbirine dokundurmanız yeterlidir.

- 1 Tablet ve eşleştirilmiş harici klavyenin bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Telefon ekranının sağ üst köşesinden kontrol merkezini aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin.

- 3 Telefonunuzun arkasındaki NFC alanını () klavyedeki NFC alanına dokundurun, ses duyana veya titreşim hissedene kadar bekleyin, ardından telefonu kaldırın.
 - 4 Telefon ve tablet arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- i** Honor telefonlardaki NFC alanının konumu hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.Honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/> adresini ziyaret edin.

Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini (SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.

Telefon ekranınızın kilidi açırken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu telefona geçir** veya **Sesi/videoyu tablete geçir** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.

Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.

i Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:

- Tabletteki telefon penceresinde bulunan  simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.



- Telefonunuzda Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.

Kolay Projeksiyon

Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma


Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıldıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.

Masaüstü Modu

İş verimliliğini artırmak amacıyla büyük ekranın avantajlarından yararlanmak için telefonunuzda ekran projeksiyonunu ayarladıktan sonra, telefon ekranınızın üst kısmındaki projeksiyon kapsülünü açın,  > **Projeksiyon modu** seçeneğine dokununuz ve **Masaüstü modu** özelliğini seçin.

Masaüstü modu özelliğinde telefonunuz ve büyük ekran bağımsız çalışarak birbirlerini kesintiye uğratmaz. Telefonunuzun başlangıç ekranı otomatik olarak büyük ekranda masaüstü görünümüne geçerek çoklu görev yapmayı kolaylaştırır.

Örneğin büyük ekranda belgelerinizi düzenlerken, telefonunuzda arkadaşlarınızla sohbet etmeye devam edebilirsiniz. Ekran yansıtma sırasında gelen bildirimler, aramalar ve sohbet mesajları büyük ekranda görünmeden bildirim panelinizde kırmızı nokta ile işaretlenerek düzgün bir şekilde sıralanacaktır.

- Ekran paylaşma özelliğini kullanmak için büyük ekranın Miracast veya cast+ protokolünü desteklemesi gerekir. Büyük ekranın hangi protokolleri desteklediğini, kablosuz projeksiyonun nasıl başlatılacağını ve diğer bilgileri öğrenmek istiyorsanız lütfen büyük ekranın kullanım kılavuzuna bakın veya üreticisiyle iletişime geçin.

Sanal Dokunmatik Yüzey

Telefonunuzu **Masaüstü modu** özelliği ile büyük bir ekrana bağlandığınız ancak fiziksel bir fare veya klavyenin olmadığı durumlarda, telefonunuzun sanal dokunmatik yüzeyinden yararlanabilirsiniz. Bu kullanışlı özellik, fare tıklamalarını ve klavyede yazmayı taklit etmenize olanak tanıyarak etkileşimlerinizi daha kolay ve verimli hale getirir.

Kapsüldeki  > **DOKUNMATİK YÜZEY** bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Aşağıdaki hareketleri kullanarak fare hareketlerini ve tıklamalarını taklit etme.
- Yazı yazmanız gerekiyorsa ancak büyük ekrana bağlı bir klavye yoksa büyük ekrandaki metin kutusuna tıklamanız yeterlidir. Telefonunuzda sanal bir klavye açılacaktır. Büyük ekran bir klavyeye bağlıysa telefonunuzda sanal klavye seçeneği çıkmaz. Fiziksel klavyeyi kullanmanız gerekir.


Daha Kolay Çalışmak İçin Ekran Projeksiyonunu Kullanma

Masaüstü modu etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Çoklu pencere görünümü:** Aynı anda birden fazla iş yapmak için tek seferde birden fazla pencere açın.
- **Dosya yönetimi:** Dosyaları masaüstüne kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsü arama kutucuğundan belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.
- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Projeksiyon seçeneklerini görüntülemek için telefonunuzdaki bir uygulama simgesini basılı tutun. Artık uygulamayı büyük ekrana yansıtılabilir ve orada açabilirsiniz.

Masaüstü Modu'ndan Çıkma

Masaüstü modundan çıkmak için telefon ekranınızın üst kısmındaki projeksiyon kapsülünü

açmanız,  > **Projeksiyon modu** bölümüne gitmeniz ve **Telefon** seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Honor Share

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri

kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.


Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.


Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

- 4** Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:

- 1** Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2** Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3** Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle** > **Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4** Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Markalar arasında dosya aktarma


Honor Connect sayesinde Honor telefonlar; hızlıca görselleri, videoları, belgeleri ve diğer dosyaları Honor harici cihazlara aktarabilir veya Honor harici cihazlardan alabilir. Aktarım işlemi herhangi bir veri gerektirmez.

 Honor telefonlar, Huawei cihazlara dosya aktarımını destekler.

Telefonlar ve iOS cihazlar arasında dosya aktarma

Başlarken: iOS cihaza (yalnızca telefon veya tablet) **Honor Connect** uygulamasını yüklemeniz gerekir.

Honor telefondan iOS cihaza dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)

- 1** Honor telefonda aktarmak istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokunun.
- 2** iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın.
- 3** Honor telefon alıcı cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokunun.
- 4** Bu aşamada iOS cihazdaki yönergeleri takip edin, Honor telefon ile bağlantı kurmayı ve dosyaları aktarmayı kabul edin.

iOS cihazdan Honor telefona dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1** Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2** iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın, aktarılacak dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için Paylaş'a dokunun.
- 3** Bu aşamada iOS cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Bulduktan sonra, ilgili cihazın ad simgesine dokunun ve onunla bir bağlantı kurun.
- 4** Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokunun.

- Bu özellik yalnızca iOS 15.6 ve daha yeni sürümleri çalıştıran iOS cihazlarında desteklenmektedir.
- Honor telefon tarafından gönderilen fotoğraflar veya videolar iOS cihazına aktarıldıktan sonra, **Honor Connect** uygulamasının bunları Galeri'ye alması biraz zaman alabilir. Lütfen sabırla bekleyin ve **Honor Connect** uygulamasını kapatmayın.

Telefon ile Mutual Transfer Alliance (Karşılıklı Aktarım İttifakı - MTA) destekleyen cihazlar arasında dosya aktarma

- MTA, sektördeki birçok üretici tarafından ortaklaşa kurulmuş bir organizasyondur. Farklı marka cihazlar, veri kullanmadan karşılıklı aktarım yoluyla dosyaları hızlı bir şekilde kolayca aktarabilir. Şu anda Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense ve diğer markalar MTA bünyesine katılmıştır. Spesifik durumlar fiili koşullara tabidir.

Honor telefonlardan MTA destekleyen cihaza dosya aktarma

- 1 MTA destekleyen cihazda karşılıklı aktarım düğmesini açın.
- 2 Honor telefonda göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefonda MTA destekleyen cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bu aşamada dosyayı almak için MTA destekleyen cihazın ekranındaki talimatları takip edin.


MTA destekleyen cihazlardan Honor telefonlara dosya aktarma

- 1 Honor telefonda **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 MTA destekleyen cihazda gönderilecek dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için ekrandaki talimatları takip ederek Paylaş seçeneğine dokununuz.
- 3 Bu aşamada MTA destekleyen cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Cihazı bulduktan sonra bağlantı kurmak için cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.

Telefon ile Mac bilgisayar veya Windows dizüstü bilgisayar arasında dosya aktarma


Kullanımdan önce hazırlık: Dizüstü bilgisayarın **HONOR WorkStation** uygulamasını yüklemesi ve hem dizüstü bilgisayarın hem Honor telefonun aynı ağa bağlı olması gerekir.

Honor telefondan dizüstü bilgisayara dosya gönderme

- 1 Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını açın.
- 2 Honor telefonda aktarılacak dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefon dizüstü bilgisayar cihazını keşfettiğinde, cihaz adı simgesine dokununuz ve dosyayı gönderin.

Dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya gönderme

- 1 Honor telefonda **Honor Share** düğmesini açın.

- 2 Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation > Honor Share** bölümünü açıp ekrandaki talimatları takip ederek Honor telefonu keşfedin.
- 3 Bu aşamada, dizüstü bilgisayardan gönderilecek dosyayı seçin ve göndermek için telefonun ad simgesine sürükleyin.
 -  Bu özellik yalnızca macOS 12.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Mac cihazlarda veya Windows 10.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Windows dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
 - Windows dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya aktarırken, telefonun ekranının açık olması gerekir.

Dosyaları aktarmak için dokunun

Hazırlık: iPhone'da **Honor Connect** yüklü ve Bluetooth etkin olmalıdır.


Honor telefonu iPhone'a dokundurarak dosya aktarma

- 1 Her iki telefonda da NFC'nin etkin olması gerekir.
- 2 Gönderici Honor marka telefonsa telefonda gönderilecek dosyayı seçin ve **Paylaş** seçeneğine dokununuz. Gönderici iPhone marka telefonsa iPhone'da **Honor Connect** uygulamasını açın, gönderilecek dosyayı seçin ve **Aç** seçeneğine dokununuz.
- 3 Her iki telefon ekranı da açıkken, Honor telefonun arkasını (NFC algılama alanı) iPhone'un üst alanına hafifçe dokundurun. Alıcı telefonda otomatik olarak bir komut istemi açılır. Dosyayı kabul etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

OneTap aracılığıyla Honor Telefondan MacBook'a Dosyaları Aktarma

Hazırlık:


- MacBook'unuzdan **HONOR WorkStation** uygulamasını yükleyin.
- MacBook ve Honor telefonunuzun aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- MacBook ve Honor telefonunuzda aynı Honor Kimliği ile oturum açtığınızdan emin olun.
- Honor telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > OneTap** adımlarını takip edin ve **OneTap** düğmesini açın.

- 1 Honor telefonunuzda göndermek istediğiniz dosyayı açın ve seçin.
- 2 Honor telefonunuzun üst kısmını MacBook'unuzun herhangi bir yerine hafifçe dokundurun.
- 3 Honor telefonunuzda, alıcı cihazı seçmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4 MacBook'unuzda dosyayı almanız gerektiğini hatırlatan bir mesaj görünür. Dosyayı kabul etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
 -  Bu özelliği kullanabilmek için MacBook'unuzun macOS 12.0 veya üzeri bir sürümünü çalıştırması gerekir.
 - Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Markalar arası not senkronizasyonu

Notları markalar arasında senkronize edin; verimli bir şekilde düzenleyin

Honor Notlar'ı diğer marka bilgisayarlarda kullanarak fikirlerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Aynı Honor Kimliğine giriş yapın ve Senkronizasyonu etkinleştirerek notları Honor cihazlarıyla senkronize edin.

- 1** Bilgisayarınızdan Honor web sitesini ziyaret edin, **MagicOS > HONOR Connect** seçeneğine tıklayın ve HONOR WorkStation programını indirip kurun.
 - 2** Not oluşturmak ve görüntülemek için WorkStation'da Honor Notlar'ı açın.
 - 3** Bilgisayardaki notları aynı hesaba giriş yapmış diğer Honor cihazlarıyla senkronize etmek için Notları bulutla senkronize et seçeneğini etkinleştirin.
-  Şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar ve macOS bilgisayarlar desteklemektedir.

Video Oluřturma

Temel Fotoğrafçılık

Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından



Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliyen, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

Ekran Kapalıyken Kamerayı Hızlıca Açma

Ekran kapalıyken veya kilitliyen Kamerayı hızlıca açmak için ekran kilidini açmaya gerek yoktur. Kamerayı fotoğraf çekmek istediğiniz yöne doğrultun ve Kamerayı başlatmak ya da anında fotoğraf çekmek için Ses kısma düğmesine veya Güç düğmesine iki kez hızlıca basın.

- 1 Kamera** >  >  > **Hızlı başlatma** bölümüne gidin ve **Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** ya da **Güç düğmesine çift basın** modundaki **Yalnızca Kamerayı başlat** veya **Kamerayı başlat ve fotoğraf çek** seçeneğini seçin.
- 2** Ekran kapalıyken, kamerayı fotoğraf çekmek istediğiniz yöne doğrultun ve Kamerayı başlatmak ya da anında fotoğraf çekmek için Ses kısma düğmesine veya Güç düğmesine iki kez hızlıca basın.

Kamera Ayarlarını Yapma


Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.


 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim



Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoğraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoğraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2**  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.

3 Fotoğrafın **Oran** deęerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özellięini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  öęesine de dokunabilirsiniz.



Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoğraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özellięini etkinleřtirin.



Çekim konumunu görüntülemek için Galeri'deki bir fotoğraf veya videoyu yukarı kaydırın.

Fotoğraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1** **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Kamera ızgarası** özellięini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.
- 2** Fotoğrafınızın öznesini kesiřen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düęmesine dokunun.

Ayna Yansımaları Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansımaları** özellięini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için  >  düęmesine dokunun.

Deklanřör Sesini Kapatma



Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özellięini etkinleřtirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri otomatik yakalama

Gülümsemeleri çek özellięini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı yakalama** seçeneęine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladıęında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.




Daha İy Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma


Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Seviye** özellięini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduęunu gösterir.

Kamera Modu Düzenini Özelleřtirme

Kamera modu düzeni özelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayüze taşıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir düzen oluřturmak için modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Düzenleme ekranına girmek için **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.
- 2 Yerleřtirmek istediđiniz konuma sürüklemek için mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Diđer** bölümündeki modları ana arayüze taşıyabilir veya ana arayüzdeki modları **Diđer** bölümüne taşıyabilirsiniz.
 -  **Portre, Fotođraf, Video** gibi modlar **Diđer** bölümüne taşınamaz. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- 3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

İlk modu geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yükle** seçeneđine dokunun.



Fotođraf Çekme

Panoramik Fotođraf Çekme

Panorama özelliđiyle manzara veya grup fotođraflarınızı biraz genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelere çok sayıda fotođrafını çeker ve bunları birleřtirerek tek bir panoramik fotođraf oluşturur.

Panoramik Fotođraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma


Panorama modu, birden fazla çekimi birleřtirerek mükemmel bir panoramik fotođraf oluşturur. Çekim esnasında kamerayı hareket ettirmeniz yeterlidir. Gerisini kamera halleder.



- 1 **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2  simgesine dokunup kaydırma yönünü belirleyin.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza dođru tutun, ardından çekime başlamak için  simgesine dokunun. Kamerayı ekranda gösterilen ok yönünde hareket ettirin. Fotođraf çekerken oku orta hatta tutun.



Portre, Gece veya Geniř Açıklık Modunda Çekim Yapma

Portre Modu

Fotođraflarınızdaki karakterleri daha güzel hale getirmek amacıyla fotođraflarınıza güzellik ve arka plan bokeh efekti eklemek için portre modunu kullanın.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.
- 2 Kamerayı, figürün portre kutucuđunda görüntüleneceđi şekilde figüre dođru tutun. Selfie çekmek için  düđmesine dokunun.
- 3 Portre efektlerini ayarlamak için ařađıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- Arka plan bokeh efekti ayarlama: Arka plan bokeh efektini etkinleřtirmek için KAPALI yazdığını gördüğünüzde  düğmesine dokunun.
- Ekran halkası dolgu ışığı: Ön kameraya geçiř yaptığınızda ve ortamdaki ışık yetersiz olduğunda yüzlerin parlaklığını iyileřtirmek amacıyla halka ışık yöntemini seçmek için üst kısımdaki flař simgesine dokunun.

Flař simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (her zaman açık) seçimi yapın.

 Bu özellik cihaza göre deęişiklik gösterebilir.

4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Gece Çekimi Yapma




Gece modu, zayıf ışıkta veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.

- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Telefonunuzu sabit tutun ve çekim düğmesine dokunun.
- 3** Telefonunuz pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar telefonunuzu sabit tutun.

Gece portresi çekmek için ön kamerayı kullanma










Geceleri veya yeterince ışık olmadığında selfie çekmek için ön kamerayı Gece modunda kullanabilirsiniz.

Karanlık bir ortamda yüzünüzün aydınlatılmış bir fotoğrafını çekmek için telefonunuzun halka dolgu ışığı özelliğini etkinleřtirin.

- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2** Ön kameraya geçmek için  düğmesine dokunun. Ardından řunları yapabilirsiniz:
 - Halka dolgu ışığını etkinleřtirmek için üst kısımdaki flař simgesine dokunun ve  (Otomatik) veya  (Her zaman açık) seçimi yapın. Halka dolgu ışığı zayıf ışıklı ortamlarda yüz parlaklığını iyileřtirmek için kullanılmaktadır.
- 3** Telefonunuzu sabitleyin ve Çek düğmesine dokunun.

Fotoğraf çekme


- 1 Kamera** uygulamasını açın.
- 2** řunları yapabilirsiniz:
 - Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediğiniz yere dokunun.

- Görselin parlaklıđını ayarlama: Ekran dokununuz ve odak kutucuđunun yanındaki  seeneđini yukarı veya ařađı kaydırın.
 - Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Ekranda yakınlařtırmak için parmaklarınızı sıkıřtırın, uzaklařtırmak için parmaklarınızı ayırın veya büyötmeyi ayarlamak için ekrandaki yakınlařtırma ubuđunu kaydırın.
 - Kamera modunu seme: Kamera modu alanında, bir mod semek için sola veya sađa ya da yukarı ve ařađı kaydırın.
 - Flařı aıp kapatma:  simgesine dokununuz,  (otomatik),  (aık)  (kapalı) veya  (her zaman aık) seeneklerinden birini sein.
-  (otomatik) seeneđini setiđinizde, kamera dűřük ışıklı bir ortamda olduđunuzu algılasa vizörde flař göstergesi göröntölenir. Flař bir fotoğraf ektiđinizde otomatik olarak aılır.
- Filtre seme: Filtre efektlerini ön izlemek için  > **Filtreler** adımlarını takip edin.
-  Tüm modlar yukarıdaki işlemleri desteklemez. Lütfen gerek deneyimi referans alın.

3 ekmek için  simgesine dokununuz.


Fotođraf ekmek için Kayan ekim Dűđmesini Kullanma

Fotođraf makinesini kullanırken kayan perde özelliđini etkinleřtirebilirsiniz. Hızlı bir řekilde fotoğraf ekmek için bu dűđmeyi istediđiniz yere sürökleysin.



- 1 Kamera** >  bölümüne gidin, ardından **Kayan ekim dűđmesi** özelliđini etkinleřtirin.
- 2** Kayan perde, vizörde görünecektir. Bu dűđmeyi istediđini yere sürökeleyebilirsiniz.
- 3** Fotođraf ekmek için kayan perdeye dokununuz.

Seri Fotođraf ekme


Hızlı bir řekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf ekmek ve aralarından en iyisini semek için Seri ekim modunu kullanın.

- 1 Kamera** uygulamasını aın, **Fotođraf** modunu sein ve arka kameranın kullanımda olduđundan emin olun.
- 2** Seri fotoğraf ekmek için  dűđmesini veya Ses dűđmelerinden birini basılı tutun. ekim yaparken, řimdiye kadar kaç fotoğraf ektiđinizi gösteren bir saya görörsünüz.
- 3** ekimi durdurmak için parmađınızı kaldırın.

Kaydetmek İstedığınız Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

1 Galeri uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa dokununuz ( simgesi ile gösterilmiştir), ardından  simgesine dokununuz.

2 Seri çekim fotoğraflar arasında kaydırın, kaydetmek istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından **FARKLI KAYDET** seçeneğine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.

Seri çekim fotoğrafının tamamını silmek için basılı tutarak fotoğrafı seçin ve ardından  simgesine dokununuz.

Sesli Kontrol ile Fotoğrafçılık

Deklanşöre manuel olarak basmanıza gerek yok, sadece komutu söyleyin ve bir fotoğraf çekin.

1 Kamera >  > **Akıllı yakalama** > **Sesli kontrol** adımlarını takip edin ve bir sesli kontrol modu seçin:


- **Anahtar sözcüğü söyle:** Telefon, birisi "**peynir**" dediğinde fotoğraf çekecektir.
- **Yüksek sesle konuş:** Telefon yakınlarda büyük bir ses algıladığında çekim yapacaktır.

2 Kamera ekranına geri dönün ve ayarladığınız sesli kontrole göre fotoğraf çekin.

3 Bu özelliği devre dışı bırakmak için **Sesli kontrol** bölümüne gidin ve **Kapalı** seçeneğini işaretleyin.

Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayın, deklanşöre dokununuz, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.

1 Kamera bölümünü açın, bir çekim modu seçin,  > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluğu seçin.

2 Çekim ekranına geri dönün, deklanşör düğmesine basın, daha sonra telefon geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.


Yakın Çekim Yapmak için Süper Makro Kullanma


Süper makro moduyla, çiğ taneleri ve yapraklar gibi küçük nesnelerin fotoğraflarını çekerek çevrenizdeki dünyanın ayrıntılarını inceleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

1 Kamera > **Diğer** bölümüne gidin ve **Süper makro** modunu seçin.

2 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokununuz.

Süper makro

1 Kamera bölümünü açın, lensi fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye yaklaştırın ve hizalayın. Mesafe uygun olduğunda, **Süper makro** modunu etkinleştirmek için 

simgesine dokunun. Ekranda  simgesi görüntülenecektir, bu simgeye dokunarak **Süper makro** modunu devre dıřı bırakabilirsiniz.


2 Çekime başlamak için  simgesine dokunun.

Geniř Açı ve Yakınlařtırılmıř Fotoğraf Çekme

Kameranın geniř açı ve yakınlařtırma iřlevini kullanarak daha geniř aralık veya daha uzak görünüm elde edilebilir.

Ön Kamera ile Selfie Çekerken Otomatik Olarak Geniř Açıya Geçme

Telefonunuzun ön kamerası çerçevede birden fazla kiři tespit ettiğinde fotoğrafa daha fazla kiři sığdırmak için otomatik olarak geniř açıya geçiř yapacaktır.

1 Kamera uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** modunu seçin, ardından ön kameraya geçmek için  düğmesine dokunun.

2 Portre modunda **Bokeh** özelliğinin devre dıřı olduğundan emin olun.


3 Telefonunuzu dikey görünümünden yatay görünüme çevirdikten sonra kamera otomatik olarak Geniř açı moduna geçiř yapacaktır. Vizörde üç veya daha fazla kiři olduğunda kamera otomatik olarak Geniř açı modunun en geniř açısına geçiř yapacaktır. Yakınlařtırmak seviyeleri arasında manuel olarak geçiř yapmak için vizördeki yakınlařtırmak kaydırıcısını da sürükleyebilirsiniz.

4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Uzaktan Fotoğraf Çekme

1 Kamera uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.

2 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğınız uzaktaki nesneye doğru tutun. Büyütme seviyesini ayarlamak için yakınlařtırma kaydırıcısını sürükleyin ya da parmaklarınızı sıkıřtırın veya açın.



3 Vizörde odaklanmak istediğınız noktaya dokunun. Kamera odaklanmış durumdayken  düğmesine dokunun.

AI Süper Yakınlařtırma ile fotoğraf çekme

Gün içinde uzaktaki manzaraların ve binaların fotoğrafını çektiğınızde **AI ile İyileřtirilmıř Yakınlařtırma**, uzaktaki görüntüyü net hale getirmek için fotoğraf ayrıntılarını akıllıca iyileřtirir.


1 Kamera > Fotoğraf bölümünü açın ve arka kamera modunu seçin.


2 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğınız uzaktaki bir nesneye doğrultun. Odak uzaklığını ayarlamak için yakınlařtırma kaydırıcısını sürükleyin veya sıkıřtırma hareketiyle yakınlařtırın ya da uzaklařtırın.


6X, 8X ve üzeri yakınlařtırma yaparken, **AI ile iyileřtirilmiř Yakınlařtırma** modunu etkinleřtirmek için ekranda beliren  simgesine dokunun ( açık durumda olmalıdır).


 Farklı ürünlerin yakınlařtırma oranları farklılık gösterir. Lütfen gerçeđek ürün özelliklerini referans alın.

3 Fotođraf çekmek için  simgesine dokunun.

4 Galeri'ye gidin, görüntülemek istediđiniz **AI ile iyileřtirilmiř Yakınlařtırma** fotođrafını seçip fotođrafın sađ üst köřesindeki  simgesine dokunarak iyileřtirmenin öncesini ve sonrasını görün:




- **Senkronize hareket ve yakınlařtırma:** Senkronize yakınlařtırma işlevi varsayılan olarak etkindir. Belirli bir fotođrafı yakınlařtırırken veya hareket ettirirken, karşılařtırma yapılan fotođraf da senkronize olarak deđiřir. Yalnızca tek bir fotođrafı görecek řekilde ayarlamak istiyorsanız senkronizasyonu kapatmak için  simgesine dokunabilirsiniz. İstedediđiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra senkronize olarak karşılařtırma yapmak için senkronizasyon işlevini tekrar açabilirsiniz.


- **Görseli silme:** Silmek istediđiniz fotođrafın içinde  simgesine dokunun.
- **Galeri'de orijinal fotođrafı göster:** Sađ üst köředeki **Farklı kaydet** seçeneđine dokunduđunuzda hem orijinal hem AI ile iyileřtirilmiř fotođraflar Galeri'de görüntülenecektir.


 Lütfen telefonunuzun ađa bađlı olduđundan ve ađın düzgün çalıřtıđından emin olun.

- Bu özelliđin düzgün çalıřması için aydınlatma kořullarının yeterli olması gerekir.

Hareketli Fotođraf Çekme

1 **Kamera > Fotođraf**adımlarını takip edin,  >  simgesine dokunun ( açık demektir).

2  simgesine dokunun ve güzelleřtirme efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Kullanmak istemiyorsanız parametreyi en düşük seviyeye çekin.


3 Çekmeye başlamak için  simgesine dokunun. Kamera, fotođraf çekilmeden önceki ve sonraki dinamik anları yakalayacaktır.

4 Çekilen hareketli fotođraf **Galeri** bölümüne JPG formatında kaydedilecektir.

- Düşük ışık kořulları veya aşırı yakınlařtırma yapma gibi belirli senaryolarda Hareketli fotoğraf özelliđi desteklenmeyebilir ve otomatik olarak devre dıřı bırakılabilir. Lütfen gerçek durumu referans alın.
- Hareketli fotoğraf çekimi yalnızca belirli ürünlerin ön kameralarında desteklenir, bu nedenle lütfen cihazınızın uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Diđer cihazlara veya üçüncü taraf uygulamalara paylaşım yapıldığında sonuçlar farklılık gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Hareketli Fotoğrafları Görüntüleyin

Çektiđiniz hareketli fotoğraflar, JPG formatında **Galeri** menüsünde kaydedilir.



Galeri > Albümler > Kamera menüsüne gidin, hareketli bir fotoğrafa tıklayın ve ardından hareketli efekti görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokunun. Hareket eden fotoğraf bittiğinde oynatma otomatik olarak durdurulur. Ayrıca durdurmak için ekrana dokunabilirsiniz.

Hareketli Fotoğrafları Düzenleyin

1 Galeri > Albümler > Kamera menüsüne gidin, düzenlemek istediđiniz hareketli

fotoğrafa dokunun ve ardından  simgesine dokunun. řunları yapabilirsiniz:

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneđine dokunun, görüntü oranı seçin ve fotoğrafta tutmak istediđiniz alanı çevrelemek için dikdörtgeni veya köşeyi sürükleyin. Fotođrafı döndürmek için **Kırp** seçeneđine dokunun ve açığı ayarlamak için ařađıdaki kaydırıcıyı sürükleyin.



Fotođrafı 90 derece döndürmek veya yatay olarak çevirmek için  veya  simgesine dokunun.

- Filtre ekleme: **Filtre** simgesine dokunun ve filtre seçin.
- Işıđı ve rengi ayarlama: Parlaklık, kontrast, dođunluk gibi řeyleri ayarlamak için **Ayarla** seçeneđine dokunun.
- Diđer seçenekler: Ayrıca fotoğrafın rengini koruyabilir, fotoğrafı bulanıklařtırabilir, karalama yapabilir ve fotoğrafa renk sıçrama efekti, çerçeve veya not ekleyebilirsiniz.


2 Yaptıđınız düzenlemeleri kaydetmek için **Kaydet** seçeneđine dokunun.

Hareketli Fotoğrafları GIF meme olarak kaydetme


Hareket eden fotoğraflarla meme oluřturmak için albümü açın istediđiniz fotoğrafa

dokunun,  simgesine dokunun ve **GIF mem olarak kaydet** ögesini seçin. Fotođrafı kırpabilir ve metin ekleyebilirsiniz. Meme'i Galeri'ye kaydetmek için **Dıřa aktar** düđmesine dokunun. Paylařmak için  simgesine dokunun.

Hareketli Fotođrafı Video Olarak Kaydetme





Hareket eden fotođrafı video olarak kaydetmek için albümü açın istediđiniz fotođrafa dokunun,  simgesine dokunun ve **Video olarak kaydet** ögesini seçin.

Hareketli Fotođrafı kilit ekranı olarak ayarlama




İstediđiniz Hareketli Fotođrafı Açın,  > **Şu şekilde ayarla:** seçeneđine dokunun, **Duvar kađıdı** > **Kilit ekranı** seçimini yapın ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamalar yaptıktan sonra **Bitti** seçeneđine dokunun.

Hareketli fotođrafları AI ile düzenleme

• İlk kez AI ile düzenleme yaparken

- 1 Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin ve düzenlemek istediđiniz hareketli fotođrafı seçin.
-  simgesine dokunup uygulamak istediđiniz AI efektini seçin ve oluřturmaya başlayın.
- Oluřturma tamamlandıktan sonra efekti görüntülemek için görsele basılı tutun. Ön izlemeler için diđer efektlere geçiř de yapabilirsiniz. Efekti uygulamak için  simgesine dokunun;  simgesi,  simgesine dönüşecektir.



• Daha önce AI ile düzenleme yaptıysanız


- 1 Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin ve düzenlemek istediđiniz hareketli fotođrafı seçin.
 - Efekti yeniden oluřturmadan doğrudan efekti uygulamak için  simgesine dokunup açılır menüden önceden oluřturulmuř efekti seçin.
-  Bu özellik, bu cihazla çekilen veya aynı modelle çekilip belirli yöntemlerle (Honor Share gibi) aktarılan hareketli fotođrafları desteklemektedir.
 - Sistem hareketli bir fotođrafın belirli AI efekti için uygun olduğunu tespit ettiđinde söz konusu AI efektinin simgesi  olarak deđiřecektir.

Öne Çıkanları Yakalama

Öne Çıkanları Yakalama etkinleřtirildiđinde kamera akıllı bir şekilde kedilerin, köpeklerin veya insanların gülen yüzlerini, zıplayan ve kořan yüzlerini yakalayabilir.







Manuel Yakalama

- 1 Kamera > Fotođraf** bölümüne gidin ve Öne Çıkanları Yakalama özelliđini etkinleřtirmek için  düđmesine dokunun ( düđmesinin açık olduđundan emin olun).

- 2** Kameranızı kediler, köpekler veya insanlar gibi süjelere odaklayın, fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun, ardından kamera sonraki 1,5 sn içerisinde akıllı şekilde en iyi anları yakalayacaktır.





HD Süper Seri Çekim

Akıllı odaklama sayesinde birden fazla fotoğrafı seri olarak çekmek için **HD Süper Seri Çekim** özelliğini kullanın, hareket yörüngesini yüksek hızda yakalayarak kaydedilen fotoğrafların her karesinin harika görünmesini sağlayın.

- 1 Kamera > Fotoğraf** bölümüne gidin,  >  simgesine dokunun ve **HD Süper Seri Çekim** özelliğini ( açık,  ise kapalı demektir) etkinleştirin.
- Telefonunuzu hareket eden kişiye veya koşan hayvana doğrultun, fotoğraf çekmek için  simgesine basılı tutun; kamera sürekli çekim yapmaya başlayacaktır.
- Sol alttaki Görsel ön izle seçeneğine dokunun, seri çekilen fotoğrafları görüntülemek için sağ üstteki  simgesine dokunun.
- Kaydetmek istediğiniz fotoğrafları seçin, seçili fotoğrafları kaydetmek için sağ üstteki **Farklı kaydet** veya **Tümünü kaydet** seçeneğine dokunun.




Otomatik Çekim


Ayrıca doğru sahneyi tespit ettiğinde otomatik olarak fotoğraf çekerek hiçbir zaman güzel bir anı kaçırmamanızı sağlayan **Otomatik Çekim** özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Kamera > Fotoğraf** adımlarını takip edin, Otomatik Çekim'i etkinleştirmek için  seçeneğine dokunun ( açık).
- Otomatik Çekim** özelliğini etkinleştirmek için  >  > **Akıllı yakalama** adımlarını takip edin. Kamera ilgili kareyi tanıdığında, otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

Önerilen filtreler

Kamera çekim karesini algıladıktan sonra, kullanım alışkanlıklarınız doğrultusunda resimler çekmek üzere uygun filtreleri önerecektir.



- Filtre önerme özelliğini etkinleştirmek için **Kamera** bölümünden  > **Filtre öner** adımlarını takip edin.
- AI fotoğrafı etkinleştirmek için **Kamera** bölümünden  > **AI kamera** adımlarını takip edin.
- Kamera** bölümünden **Fotoğraf** modunu seçin.
- Telefonunuzu çekim hedefine doğrultun. Kamera sahneyi akıllıca tanıyıp fotoğraf modunu otomatik olarak etkinleştirirse ön kamera modunda  simgesine dokunun

(arka kamera modunda  > **Filtreler** adımlarını takip edin). Kamera kullanım alışkanlıklarınıza göre uygun filtreleri önerecek ve listenin üst kısmında görüntüleyecektir.



Iřık Resmini Kullanarak Fotoğraf Çekme

Iřık Resmi, ışığın hareket izlerini yakalamanıza ve perde süresini otomatik olarak uzatmanıza yardımcı olabilir. Işığa ve özneye baėlı olarak ařaėıdaki Iřık Resmi modlarından herhangi birini seřebilirsiniz.



Trafik İzleri ile hareketli arabaların ışıklarını yakalayın:

- 1 **Kamera** > **Diğer** > **Iřık resmi** adımlarını takip edin ve **Trafik izleri** modunu seėin.
- 2 Trafiğin akışından uzakta olan üst geėitlerde veya yüksek binalarda uygun açılar arayın.
- 3 Çekime başlamak için  simgesine dokununuz. Çekimi bitirmek için  simgesine dokununuz.



Iřık Graffiti ile ışık kaynağının oluşturduėu ışık izlerini yakalayın:

- 1 **Kamera** > **Diğer** > **Iřık resmi** adımlarını takip edin ve **Iřık graffiti** modunu seėin.
- 2 Karanlık ve başka ışık kaynağı olmayan bir ortamda, uygun parlaklık ve renkte bir ışık kaynağı seėerek istediğiniz deseni çizin.
- 3 Çekime başlamak için  simgesine dokununuz. Çekimi bitirmek için  simgesine dokununuz.

İpeksi Su ile suyun güzel ve kesintisiz hareketini yakalayın:

- 1 **Kamera** > **Diğer** > **Iřık resmi** adımlarını takip edin ve **İpeksi su** modunu seėin.
- 2 Daha iyi sonuçlar için su akışı yüksek bir nehir veya řelale seėin.
- 3 Çekime başlamak için  simgesine dokununuz. Çekimi bitirmek için  simgesine dokununuz.

Yıldız İzleri ile yıldızların hareketini yakalayın:



- 1 **Kamera** > **Diğer** > **Iřık resmi** adımlarını takip edin ve **Yıldız izleri** modunu seėin.
- 2 Daha iyi sonuçlar için daha açık bir alan ve bulutsuz bir geceyi tercih edin.
- 3 Çekime başlamak için  simgesine dokununuz. Çekimi bitirmek için  simgesine dokununuz.

Sahne Modu

Fotoğraf Çekmek için Sahne Modunu Deneyin

Konserlerde, sahne oyunlarında ve gece etkinliklerinde Sahne Modunu kullanarak daha zengin renklere ve ayrıntılara sahip fotoğraflar çekebilirsiniz.


- 1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidip **Sahne** seėeneėini kullanarak Sahne Modunu etkinleřtirin.

2 Fotoğraf, Video diđer modları seřin, **Oran** belirlemek için  simgesine dokunun, **Flaş** gibi işlevleri etkinleřtirin, daha fazla parametre belirlemek için  simgesine de dokunabilirsiniz.

3 Çekim yapmak için deklanřöre dokunun.

Hareketleri kullanarak fotoğrafçılık

Ön kamera ile selfie çekerken çekimi yapmak için avucunuzun içini ön izleme ekranına bakacak şekilde kaldırın.

1 Kamera uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** modunu seřin ve ardından ön kameraya geçmek için  simgesine dokunun.

2 Hareketle kontrol özelliğini açmak için  >  > **Akıllı yakalama** bölümüne gidin.

3 Ön izleme ekranına geri dönün ve tüm avucunuzu ekrandan 20 cm mesafede olacak şekilde yüzünüze yaklařtırarak kaldırın (parmak uçları yukarı, avuç içi ekrana bakacak şekilde), ardından ön kameranın tüm avucunuzu tanıdıđından emin olmak için bir süre sabit tutun.

4 Ön kamera hareketi tanıdıktan sonra 2 saniyelik geri sayımı bekleyin, ardından fotoğraf otomatik olarak çekilecektir.

AI Düğmesini Kullanma

AI düğmesi ile fotoğraf çekme

1 Ayarlar > Honor AI > AI Düğmesi bölümüne gidin,

- **Kamera'yı başlatmak için kısa basma:** **Kısa basın** seçeneđine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sađa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneđine dokunun.
- **Kamera'yı başlatmak için uzun basma:** **Uzun basın** seçeneđine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sađa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneđine dokunun.

2 Kamera uygulamasını başlatmak için AI düğmesine kısa veya uzun basın.

3 Yakınlařtırma kadranını açmak için AI düğmesini kaydırın ve yakınlařtırma seviyesini ayarlamak için tekrar kaydırın.



4 Odak çerçevesini etkinleřtirmek için AI düğmesine hafifçe basın.

5 Fotoğraf çekmek için AI düğmesine sertçe basın.

Ařađıdaki işlemler için **Kamera >**  >  > **Kamera içi AI düğmesi işlemleri** bölümüne gidin:




- **Kaydırarak yakınlařtırma** öđesini etkinleřtirme/devre dıřı bırakma.
- **Odaklamak için basılı tutun** öđesini etkinleřtirme/devre dıřı bırakma.
- **Uzun basarak kontrol** bölümünde uzun basma hareketini **Seri çekim** veya **Video kaydet** olarak ayarlayın.

AI düğmesi ile video kaydetme

- 1 Ayarlar > Honor AI > AI Düğmesi** bölümüne gidin,
 - **Kamera'yı başlatmak için kısa basma:** **Kısa basın** seçeneğine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sağa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneğine dokunun.
 - **Kamera'yı başlatmak için uzun basma:** **Uzun basın** seçeneğine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sağa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneğine dokunun.
- 2 Kamera >  >  > Kamera için AI düğmesi işlemleri > Uzun basarak kontrol** bölümüne gidin ve **Video kaydet** seçeneğini seçin.
- 3 Kamera** uygulamasını başlatmak için AI düğmesine kısa veya uzun basın.
- 4** Yakınlaştırma kadranını açmak için AI düğmesini kaydırın ve yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için tekrar kaydırın.
- 5** Odak çerçevesini etkinleştirmek için AI düğmesine hafifçe basın.
- 6 Fotoğraf** modunda kaydı başlatmak için AI düğmesine uzun basın ve kaydı durdurmak için AI düğmesine kısa basın.
- 7 Video** modunda kaydı başlatmak için AI düğmesine kısa basın ve kaydı durdurmak için AI düğmesine kısa basın.

Sihirli Poz yardımıyla fotoğraf çekme

Seyahat, konum bildiri mi veya güzel manzara fotoğrafları çekerken kameranın önünde nasıl poz vereceğinizi bilemeyebilir veya kendinizi garip hissedebilirsiniz. Akıllı Sihirli Poz; çevre, aydınlatma ve kıyafetinize göre sizin için pozlar önerebilir, böylece tek bir dokunuşla harika çekimler elde edebilirsiniz.

- 1 Kamera** bölümüne gidin, **Fotoğraf** veya **Portre** modunu seçin ve kamerayı çekim süjesine doğrultun. Telefonunuzu sabit ve hareketsiz tutun.
 - 2**  > **Sihirli Poz** bölümüne gidin. Sahneyi tanımladıktan sonra bu özellik, çekime yardımcı olmak için otomatik olarak referans görselleri önerecektir.
 - 3** Pozu onayladıktan sonra  simgesine dokunarak fotoğraf çekin. **Sihirli Poz** bölümünden çıkmak için  simgesine dokunun.
- i** Büyütülmüş bir referans görseli taşınamaz. Taşımadan önce uzaklaştırmanız gerekir.

Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma




Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

Pro Modu Kullanma

- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Pro** modunu seçin.

2 Ařađıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:



- Ölçüm yöntemini ayarlama: Ölçüm yöntemini seçmek için **M** düğmesine dokunun.

Ölçüm yöntemi	Uygulanabilir senaryolar
 Matris ölçüm	Tüm görüntü ölçülür. Dođa manzarası çekmek için uygundur.
 Merkeze odaklı ölçüm	Çerçevenin merkez alanının ölçümüne odaklanılır. Portre çekmek için uygundur.
 Nokta ölçüm	Çerçevenin merkezindeki çok küçük bir alan ölçülür (bir kişinin gözleri gibi).

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve ISO ayarı alanını kaydırın. Işık zayıf olduğunda ISO duyarlılığını artırın, bolca ışık olduğunda fotoğrafta aşırı parazit olmasını engellemek için ISO duyarlılığını azaltın.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve perde hızı ayarı alanını kaydırın. Perde hızı kameraya giren ışık miktarını etkileyecektir, sabit manzara ve portre çekerken perde hızını düşük bir değere ayarlayın, hareketli manzara ve portre çekerken perde hızını yüksek bir değere ayarlayın.
- Pozlama telafisi değerini ayarlama: **EV** düğmesine dokunun ve EV ayarı alanını kaydırın. Işık zayıf olduğunda EV değerini artırın, ışık bol olduğunda EV değerini azaltın.
- Odađı ayarlama: **AF** düğmesine dokunun ve odak modunu seçin.

Odak modu	Uygulanabilir senaryolar
AF-S Tek Odak	Sabit figürler, manzaralar vb.
AF-C Sürekli Odak	Hareketli figürler, manzaralar vb.
MF Manuel Odak	Odaklı şekilde çekmek için vurgulanması gereken alana (bir kişinin yüzü gibi) dokunun.


- Renk tonunu ayarlama: **WB** düğmesine dokunun ve Beyaz Dengesini seçin.

Gün ışığında  düğmesine, bulutlu veya kapalı koşullarda  düğmesine dokunun.

Fotoğrafa daha sođuk veya sıcak bir ton vermek amacıyla renk sıcaklığını

deđiřtirmek için  düğmesine dokunun.




3 Çekim yapmak için çekim düğmesine basın.

-  Diđer parametreler ayarlandığında bazı parametreler deđiřecektir. Lütfen bunları ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Sihirli Yazı taraması

Sihirli Yazı, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.



Belge Taramayı Kullanma

- 1 Kamera > Dięer** adımlarını takip edin, **Belge tarama** seçeneęini iřaretleyin,  öęesini etkinleřtirin.
 - Belgenin tamamını kameranın kadrajına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
-  Dıřa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

Video Çekme

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıřtırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęişimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.









- 1 Kamera > Dięer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istedięiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda bařlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.


Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.


Video Çekme

Video modunda yakınlařtırma, odaklama ve güzellik iřlevlerini kullanmanın yanı sıra video çözünürlüęü ve kare hızını ayarlayabilirsiniz.


- 1 Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.
- Çekime hazırlanmak için ařaęıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 - Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmaęınızı açın/sıkıřtırın ya da yakınlařtırma çubuęunu kaydırın.
 - Odaklama: Ekranda öne çıkarmak istedięiniz yere dokunun. Pozlamayı ve odaęı kilitlemek için ekranı basılı tutun.



- Flaşı açma veya kapatma: Flaşı  (Her zaman açık) veya  (Her zaman kapalı) olarak ayarlamak için  seçeneğine dokununuz.
- Ön kamerayla kayıt yaparken ışığın az olduğu durumlarda flaşı  (Her zaman açık) durumuna getirebilirsiniz. Açıldığında Kamera, yüz parlaklığını artırmak için halka şeklindeki aydınlatma ile ekran parlaklığını artıracaktır.
- Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  simgesine dokununuz.
- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokununuz ve kaydırın.
- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Teknik Özellikler** adımlarını takip edin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa video da o kadar net ve ortaya çıkan son video dosyası da o kadar büyük olur, lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapın. İstediğiniz kare hızını ayarlamak için **Kare hızı** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- Alan tasarruflu video formatını seçme:  seçeneğine dokununuz ve **Verimli video formatı** özelliğini açın. Bu düğme açıkken telefonunuz depolama alanından tasarruf etmenize yardımcı olmak için daha verimli bir video formatı kullanacaktır. Ancak diğer cihazlar bu formatı oynatamayabilir, bu nedenle lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapın.

 Yukarıdaki özellikleri tüm ürünler desteklemez, lütfen ayrıntılar için ürününüzü referans alın.

- 3** Çekime başlamak için  simgesine dokununuz. Kayıt yaparken ekranı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekranda iki parmağınızı sıkıştırın/açın ya da yakınlaştırma çubuğunu kaydırın.

 Bazı modellerde ön kamerada yakınlaştırma özelliği bulunmayabilir.

Mevcut çerçeveyi yakalamak için  seçeneğine basın.



- 4** Çekimi duraklatmak için  simgesine veya sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Video Çekerken Ses ve Görüntüyü Aynı Anda Yakınlaştırma





Telefonunuz video çekerken hedefin sesine odaklanabilir, böylece odak uzaklığı arttıkça sesin de artmasına olanak tanır.

Örneğin, uzak bir yerde çalan bir enstrümanı çekiyorsanız kamera enstrümana odaklandıktan ve yakına yaklaştıktan sonra (yakınlaştırma) performansın kaydedilen sesleri yakınlaştıkça daha net duyulacaktır.

- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.





- 2 Arka kamerayı sein ve merceęi fotoęrafı ekilecek hedefe doęru tutun.
- 3 ekime bařlamak iin  dűęmesine dokunun. Merceęi hedefe odaklı tutun, ekranı yakınlılařtırmak iin ekranda iki parmaęınızı aın veya yakınlılařtırma ubuęunu kaydırın. Kamera kademeli olarak hedefe yaklařırken gűrűntű bűyűdűke kaydedilen ses de netleřecektir.
- 4 ekimi sonlandırmak iin  dűęmesine dokunun.

Video ekerken Ses Kaydı iin Bluetooth Kulaklık Kullanma

- 1 Telefonu Bluetooth kulaklıęa baęlayın.
- 2 Baęlantı bařarıyla kurulduktan sonra aılır telefon bildirim ubuęu gűrűntűlenecektir.  dűęmesine dokunun, aılan ses cihazı listesinden Bluetooth kulaklıęın ses kanalını sein.
- 3 **Kamera** uygulamasını aın ve **Video** modunu sein.
- 4 Merceęi fotoęrafı ekilecek hedefe doęru tutun ve ekime bařlamak iin  dűęmesine dokunun. Telefonla ekim yaparken yalnızca Bluetooth kulaklıktan alınan sesler dahil edilmektedir.
- 5 ekimi sonlandırmak iin  dűęmesine dokunun.
 -  Bu zellik bazı Bluetooth kulaklıklar tarafından desteklenmemektedir, lűtfen kulaklıęınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

4K UHD videolar ekin










Telefonunuz 4K Ultra HD (UHD) video kaydını desteklemektedir.

- 1 **Kamera** bűlűműnű aın **Video** modunu sein.
- 2  > **Teknik zellikler** adımlarını takip edin ve **4K** seeneęini iřaretleyin.
- 3  > **Oran** adımlarını takip edin ve **[16:9]** veya **[21:9]** seeneęini iřaretleyin. 4K űzűnűrlűkte gűzellik modu, filtreler ve zel efektler desteklenmez; 4K űzűnűrlűk seeneęini iřaretledięinizde bu efektler otomatik olarak devre dıřı bırakılır.
- 4 **Video** ekranına geri dűnűn ve video ekmeye bařlamak iin  simgesine dokunun.
 -  Yűksek űzűnűrlűęű setięinizde daha kaliteli bir video ekebileceksiniz ancak daha fazla depolama alanı kaplayacaktır.

Sihirli ekim ile Video ekme




Kayıt modunda arka kamerayla 5 saniyeden uzun video ekerseniz bu mod ne ıkan anları tanımlayacak ve paylařımı kolay ne ıkan fotoęraf ve műzik klipleri oluřturacaktır.

- 1 **Kamera** > **Video** bűlűműne gidin ve ekime bařlamak iin  dűęmesine dokunun.

- 2 Çekimden sonra videoyu ön izlemek ve oluşturulan öne çıkan fotoğrafları videonun altında görüntülemek için sol alt köşeye tıklayın.
 - 3 Otomatik olarak oluşturulan müzik kliplerinde gezinmek için  seçeneğine dokununuz.
 - 4 Şablonu değiřtirmek için  düğmesine dokununuz. Çıkartma eklemek için  düğmesine dokununuz.
 - 5 Arka plan müziğini değiřtirmek için  düğmesine dokununuz. Düzenlemek için  düğmesine dokununuz.
 - 6 Kaydetmek için  düğmesine, kaydedip müzik klibini paylaşmak için ise  düğmesine dokununuz.
-  • Bu özelliđi kullanmadan önce kamera ayarlarında **Sihirli Çekim** düğmesinin açık olduđundan ve video kare hızının 30 kare/sn olduđundan emin olun. Gece modu  devre dıřı bırakılmalıdır.
 - 5 saniyeden uzun videolar çektiđinizde öne çıkan fotoğraflar ve müzik klipleri de aynı anda oluşturulacaktır. Videonun 5 saniyeden kısa olması durumunda yalnızca fotoğraflar oluşturulacaktır.
 - Videonuza ařađıdaki kareleri dahil etmeniz önerilir: İnsanlar, çocuklar, yemek, Avrupa tarzı binalar, eski binalar, çiçekler, güneř dođuşu ve güneř batıřı, saksıdaki bitkiler, mavi gökyüzü vb.
 - Lütfen çekim esnasında görüntüyü net ve istikrarlı tutun.
 - Fotoğrafları albümde görüntüleyebilirsiniz.


Super HDR video çekme




SUPER HDR moduyla video çekmek geleneksel çok çerçevesel videonun hareketli gölgesini etkin bir şekilde azaltır, videonun dinamik aralıđını geliřtirir ve arkadan aydınlatmalı ve gece çekimlerinde daha iyi görüntü kalitesi sağlar.

- 1 **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve **SÜPER HDR** seçimi yapın.
- 2 Video çekmek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Çekimi duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokununuz.


Video kaydı sırasında ortam gürültüsünü azaltma

Telefonunuzla video çekerken, ortam gürültüsünü azaltmak ve videodaki insan sesini daha net hale getirmek için gürültü engelleme işlevini etkinleřtirebilirsiniz.







- 1 **Kamera** kısmına gidin ve **Video** modunu seçin.
- 2 Çekim yapmaya başlamak için  simgesine dokununuz.

- 3 Kayıt sırasında gürültü engellemeyi açmak için  simgesine dokunun ( simgesi varsa açık demektir).
 - 4 Çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.
- i** Ağır çekim gibi diğerk video çekim modları da Gürültü engelleme işlevini destekler. Gürültü engelleme işlevi yalnızca cihaz mikrofonu ile kullanılabilir ve cihaz kulaklığa bağılyken kullanılamaz.

Videolara Filtre Uygulama




- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Efektı ön izlemek için  düğmesine dokunun.
- 3 Fotoğraf çekmek veya video çekmeye başlamak için çekim düğmesine dokunun.

Çoklu Video Yapma

- 1 **Kamera** > **Diğerk** bölümüne gidin ve **ÇOKLU VİDEO** seçeneğine dokunun.
- 2  düğmesine dokunun, ardından çoklu video modunu seçin.
- 3 Çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
Çekim esnasında çoklu video modunu etkinleřtirmek için  düğmesine dokunun veya bu düğmeyi yukarı kaydırın.
Mevcut çoklu video çerçevesinin fotoğrafını çekmek için  düğmesine dokunun.
- 4 Çekimi duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokunun.

Çoklu Değişken Hızlı Video Yapma


Değişken hız özelliğıyle videoların temposunu kontrol altında tutmak için önemli anları uzatabilir veya ayrıntılı olarak gösterilmesi gerekmeyen kareleri hızlandırabilirsiniz.

- 1 **Kamera** bölümüne gidin ve **ÇOKLU VİDEO** seçeneğine dokunun.
 - 2  düğmesine dokunun, çoklu video modunu seçin, ardından çekime başlayın.
 - 3 Çekim esnasında  düğmesine dokunun, ardından değıřken hızlı video çekmek için farklı bir hız seçin.
 - 4 Çekimi durdurmak için  düğmesine dokunun.
- i** Standart dışı hızlarda çekim yaparken yakınlařtırma, kameralar arasında geçiř veya çoklu video modu desteklenmemektedir.

Ađır ekim Video ekme

Uup giden anları tm ayrıntıları ile yakalamak iin Ađır ekim modunu kullanın. ekiminizin ne kadar yavař grnmesini istediđinize bađlı olarak yavař ekim hızını ayarlayın. Daha yksek bir hızda ekerseniz oynatma daha yavař olur.


En iyi sonuları elde etmek iin ađır ekim videoları parlak ve dođal ıřıkta ekin.

 Kullanılabilir ađır ekim hızları cihaza gre deđiřiklik gsterir.

Ađır ekim Video ekme

1 Kamera > Diđer blmne gidin ve **Ađır ekim** modunu sein.

2 Ađır ekim modlu videolar iin simgeye dokunup 4x veya 8x seeneklerinden birini sein.


 8x seeneđi belirli cihazlarda kullanılamaz.

3 Kayda bařlamak iin  simgesine dokununuz.

4 Kaydı sonlandırmak iin  simgesine dokununuz.

Ađır ekim Videolarında Ađır ekimli Kısımları Ayarlama

Ađır ekim videolarda, videonun hangi blmn ađır ekimde oynatmak istediđinizi deđiřtirebilirsiniz.


 Bu zellik yalnızca 4x veya 8x hızında kaydedilen ađır ekim videolarda kullanılabilir. 8x seeneđi belirli cihazlarda kullanılamaz.

1 Galeri uygulamasına gidin ve ađır ekim bir video sein.

2 Dzenleme ekranını grmek iin  simgesine dokununuz.

3 Ađır ekimde oynatılmasını istediđiniz blm ayarlamak iin kaydırıcıları srkleyin. Videonun diđer blmleri normal hızda oynatılacaktır.

4 Dzenlemeleri kaydetmek iin  dđmesine dokununuz.

 4X ve 8X ađır ekim videoları paylařırken, seilen videoların ađır ekim efektini kullanacak řekilde kaydedildiđinden emin olun.

Ađır ekim Videoları Paylařma

Ađır ekim videolarının, ađır ekim efekti kalacak řekilde nc taraf uygulamalarla paylařılmasını sađlamak iin ařađıdaki yntemlerden birini kullanın:

• **1. Yntem:**

1 Galeri uygulamasına gidin ve kaydedilmiř bir ađır ekim video sein.

2 Paylař seeneđine dokununuz.

• **2. Yntem:**





- 1 **Galeri** uygulamasına giderek kaydedilmiş bir ağır çekim video seçin.
- 2 Çektiğiniz ağır çekim videoyu kaydetmek için **Diğer** > **Formatı dönüřtür** adımlarını takip edin.
- 3 **Paylaş** seçeneğine dokunun.

Görsel Düzenleme



Fotoğrafları ve Videoları Düzenleme

Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeřitli düzenleme özellikleri sunar.


Düzenlemenin Temelleri

- 1 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  simgesine dokunun.
 - Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneğine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğraflı döndürmek için **Kırp** seçeneğine dokunun ve açtığınız yöne sürükleyin.
 - Fotoğraflı 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotoğraflı yansıtmak için  simgesine dokunun.
 - Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneğine dokunun.
 - Fotoğraflı efektlerini ayarlama: Fotoğraflı parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine dokunun.
 - Diğer: Fotoğraflı renk sıçraması, bulanıklaştırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yöntemlerle düzenleyebilirsiniz.
- 2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Görsellere kayıt bilgisi ekleme


- 1 Galeride düzenlemek istediğiniz görsel dokunun, ardından kayıt bilgilerini düzenleme arayüzüne gitmek için  > **Giriş yap** seçeneğine dokunun.
- 2 Ekleme istediğiniz kayıt bilgilerini seçin.
- 3 Seçtiğiniz kayıt bilgisini istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 Mevcut değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, görseli kaydetmek için **Kaydet** simgesine dokunun.

Fotoğrafları pikselleştirme

- 1 Galeride bir fotoğrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.


- 2 Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaięi fotoęraftan kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokunun.
- 4 Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

Fotoęrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düęmesine dokunun.

Fotoęraf Bulanıklaştırma Efektlerini Düzenleme





Portre modunda veya **Açıklık** modunda arka kamerayı kullanarak fotoęraf çektikten sonra fotoęrafların odak noktalarını veya bulanıklaştırma efektlerini yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Galeri** bölümünü açın, düzenlemek istedięiniz fotoęrafa dokunun ve bulanıklaştırma ayarlama moduna girmek için  simgesine dokunun.
- 2 Odak noktasını sıfırlamak için fotoęrafın herhangi bir yerine dokunun. Sanal açıklık deęerini ayarlamak için alttaki kaydırıcıyı sürükleyin.
- 3 **Kaydet** seçeneęine dokunarak fotoęrafı kaydedebilirsiniz.

Sihirli Renk görsel düzenleme

Sihirli Renk, hedef renkleri akıllıca tanımlayıp bu renkleri çekim sonrası işlem yapılan görsele hızlıca kopyalayarak tek dokunuşla benzer bir atmosfer yaratır.

• Sihirli Renk nasıl kullanılır:

- 1 Galeride düzenlemek istedięiniz görsele dokunun, ardından  > **AI Renk** bölümüne gidin ve **Sihirli Renk** seçeneęini seçin.
- 2 İstedięiniz renk eşleřtirme řablonunu seçin veya rengini eşleřtirmek istedięiniz görseli seçmek için  simgesine dokunun, görseli içe aktarmak için  simgesine dokunun ve görseli renk eşleřtirme řablonu olarak kaydetmek için  simgesine dokunun.
- 3 **Yeni olarak kaydet** veya **Orijinali deęiřtir** seçimi yapmak için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

• Sihirli Renk řablon yönetimi:

- **řablon ekleme:** Herhangi görsele basılı tutup Sihirli Portal'daki Sihirli Renk'e sürükleyerek görseli otomatik olarak renk eşleřtirme řablonu olarak kaydedin.
- **řablon silme:** Özel renk eşleřtirme řablonunu silmek için řablona basılı tutun.
- **řablonu yeniden adlandırma:** Özel renk eşleřtirme řablonunu yeniden adlandırmak için řablonun adına dokunun.

- En fazla 50 özel renk eşleřtirme řablonu ekleyebilirsiniz.
- Kamera ile Galeri renk eşleřtirme řablonlarını paylařır ve her ikisinde de renk eşleřtirme řablonları üzerinde yapılan iřlemler birbirleri arasında senkronize edilir.
- Bu özellięi kullanmadan önce telefonunuzun internete baęlı olduęundan emin olun.

Kolaj Oluřturma

Paylařmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir řekilde tek bir görüntüde birleřtirmek için **Kolaj** özellięini kullanabilirsiniz.

1 Kolaj'a ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz.

- **Galeri > Oluřtur** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneęine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneęine dokunun.
- **Fotoęraflar** veya **Albümler** sayfasındayken, görüntü seçmek için basılı tutun. **Oluřtur > Kolaj** seçeneklerine dokunun.

2 řablon seçin. řu iřlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:


- Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri deęiřtirmek için görüntüyü istedięiniz konuma sürükleyin.
- Görüntünün gösterim řeklini belirleme: Ayarlamak istedięiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmaęınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
- Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından **Döndür** ya da **Ayna efekti** simgesine dokunun.
- Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dıř kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneęine dokunun.

3 Kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

Kolajları **Albümler > Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

AI Silgi

1 **Galeri > Albümler** bölümüne giderek düzenlemek istedięiniz görseli seçin.

2  > **Sihirli Rötuř** > **AI Silgi** seçeneklerine dokunun. İhtiyacınıza göre ařaęıdaki silme yöntemlerinden herhangi birini seçebilirsiniz:

- **Silmek için yuvarlaęa al:** Silinecek nesneyi daire içine aldıęınızda veya üzerine çizgiler çizdięinizde telefon seçilen kısımları otomatik olarak silecektir.
- **Silmek için fırçala:** Silme kaleminin kalınlıęını seçin ve silinecek nesneye uygulayın. Nesnenin tamamı silinecekse daha iyi bir sonuç almak için iřlemin tek seferde yapılması gerekir.
- **Yoldan geçenleri silme:** Yoldan geçenleri kolayca tespit edip tek dokunuřla kaldırın.

- **Yansımaları sil:** Yansıma ieren kısımları otomatik olarak tanımlar ve siler.


3 Grseli kaydetmek iin **Kaydet** seeneđine dokunun.

AI Grsel Geniřletme

AI Grsel Geniřletme ile grselleri dzenleme

AI destekli ok boyutlu cretsiz grsel geniřletme kullanmak, portre fotođraflarında yetersiz alan, kısa karakterler ve net olmayan katmanlar gibi kompozisyon kusurlarını telafi edebilir. Ayrıca, eksik binaları ve arka planları akıllıca doldurma, fotođrafı eđme, grnt oranını deđiřtirme vb. iřlemleri de yapabilir. Fotođraf ieriđini geniřletmek ve kompozisyonu kolayca gzelleřtirmek iin birden fazla seeneđiniz bulunur.

1 **Galeri > Albmler** blmne gidin ve iyileřtirmek istediđiniz fotođrafı sein.

2  **> Sihirli Rtuř** seeneđine dokunun.

3 Oluřturma sonucunu grntlemek iin **AI Grsel Geniřletme** seeneđine dokunun.

4 Oluřturma sonucunu grntlemek iin **Grsel geniřletmeye bařla** seeneđine dokunun.

5 Mevcut dzenlemeyi kaydetmek iin  seeneđine dokunun.

AI Kesim

Bir grselin ana ieriđini (insanlar, hayvanlar veya natrmort gibi) kesip ıkarmanız gerektiđinde, grselin ana ieriđini hızlı bir řekilde kaydetmenize ve paylařmanıza olanak tanıyan AI Kesim zelliđini kullanabilirsiniz.

1 Galeride, kesip ıkarmak istediđiniz grseli sein. Grseldeki sjeye uzun bastıđınızda basılı tuttuđunuzda sistem otomatik olarak tarama yapacak, sjeyi tanıyacak ve arka plandan ıkaracaktır.

2 Tarama tamamlandıđında parmađınızı kaldırın:


- Kesilen ieriđi **Honor Share** zerinden diđer kiřilerle paylařmak iin **Paylař** seeneđine dokunun.
- Kesilen ieriđi **Albmlerim > Kesim** albmne kaydetmek iin **Kaydet** seeneđine dokunun.

 • Bu zellik cihaza gre deđiřiklik gsterebilir.

- ıkarılan sjenin kenarlarının daha dođru ve net olması iin sje ile arka plan renk kontrastının belirgin olduđu grsellerin kullanılması tavsiye edilir. Yalnızca grseldeki ana sje kesilebilir; sje olmayan alanlara basılı tutulduđunda AI kesim iřlevi tetiklenmez.



Görsel netliđini artırmak için AI Çözünürlük İyileřtirme özelliđini kullanma

Fotođraflardaki bulanık alanları akıllıca tanımlayın, tek dokunuřla HD kalitesinde görselleri geri yükleyin, gerçekçi ayrıntı işlemleri yapın ve düşük çözünürlüklü görselleri kolayca iyileřtirin.

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne giderek düzenlenecek görseli seçin.
- 2 Oluřturulan efekti görüntülemek için  > **Sihirli Rötüş** > **AI Çözünürlük İyileřtirme** bölümüne gidin.
- 3 Görseli kaydetmek için **Kaydet** seçeneđine dokununuz.



AI tek dokunuřla giysi kırıřıklığı giderme

Portre çekimlerinde giysilerdeki kırıřıklıklar fotođrafın estetik kalitesini etkileyebilir. AI tek dokunuřla giysi kırıřıklığı giderme özelliđi, fotođraflardaki kırıřıklıkları otomatik olarak tanımlayıp ortadan kaldırır, giysilerin pürüzsüzlüđünü zahmetsizce geri kazandırarak sonuçta görselin daha temiz ve düzenli görünmesini sađlar.

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne giderek düzenlemek istediđiniz görseli seçin.
- 2  > **Sihirli Rötüş** seçeneđine dokununuz.
- 3 Kırıřık alanları otomatik olarak tanımlayıp kaldırmak için **Kırıřıklıkları kaldır** seçeneđine dokununuz.
- 4 Görseli kaydetmek için  > **Kaydet** seçeneđine dokununuz.

AI Tek Dokunuřla Yansıma Kaldırma

Pencereden manzara fotođrafı çekerken veya sergileri, insanları ya da hayvanları cam arkasından çekerken, yansımalar nihai fotođraf kalitesini etkileyebilir. AI Yansıma kaldırma, fotođraftaki yansıma yapan kısmı otomatik olarak tanımlayıp ortadan kaldırarak görsellerin netliđini kolayca geri kazandırır ve sorunlu fotođrafları düzeltir.

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidip düzenlenecek bir görsel seçin.
- 2  > **Sihirli Rötüş** > **AI Silgi** seçeneđine dokununuz.
- 3 Yansıyan parçayı otomatik olarak tanımlayıp kaldırmak için **Yansımaları sil** seçeneđine dokununuz.
- 4 Görseli kaydetmek için  > **Kaydet** seçeneđine dokununuz.

Hareketli fotođraf kolajı


Seyahat, sokak fotođrafçılıđı veya günlük yaşam gibi alanlarda çekilmiş hareketli fotođrafları kolaj formatında canlı bir řekilde sunarak çalışmalarınızı daha hareketli ve sinematik hale getirebilirsiniz.

- 1 Kolaj özelliđine ařađıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz:

- **Galeri > Oluřtur > Kolaj** seeneđine dokunun ve birden fazla hareketli fotođraf sein.
 - **Fotođraflar** veya **Albümler** sekmesinde birleřtirmek istediđiniz hareketli fotođraflara basılı tutun ve **Oluřtur > Kolaj** adımlarını takip edin.
- 2 Oluřtur** seeneđine dokunun, tercih ettiđiniz **řablonlar**, **ereve**, **Metin** ve **Filtreler** ieriđinizi sein veya hareketli fotođrafları dzenlemek iin **Video kırpma** seeneđini iřaretleyin.
 - 3** Efektı grntlemek iin **n izlemeyi oynat** seeneđine dokunun. iřlem tamamlandıđında **Kaydet** seeneđine dokunun.
 - Kolaj ekranında **2K** seeneđine dokunabilir, aılır menden kolajın **Format** trn seebilir, **znrlk** ve **Kare/sn** ayarlamalarını yapabilirsiniz.

Grselden Videoya



Durađan tek bir grseli hareketli fotođrafa veya videoya dnřtrebilirsiniz. Sadece birkaç dokunuřla fotođrafınızı hareket ettirebilir, donmuř anıları canlandırabilir ve daha hayat dolu hale getirebilirsiniz.

- 1 Galerı > Oluřtur > Grselden videoya** blmne gidin ve fotođraf semek iin **Grsel ekle** seeneđine dokunun.
- İlgili kareyi setikten sonra **Oluřtur** seeneđine dokunun.
- 3** Oluřturulan video efektini n izleyin, dıřa aktarma formatı olarak  sein ve **Dıřa aktar** seeneđine dokunun.

Portre Pro

AI Portre Pro kullanımı

AI Portre Pro, aynı sahnedeki birden fazla benzer yz fotođrafını akıllıca tanımlayıp analiz edebilir, yakın fotođraflardan en iyi yz ifadesini otomatik olarak seebilir ve sadece bir tıklamayla kapalı gzleri dzeltebilir. Ayrıca yz detaylarını geliřtirerek mkemmel bir grup fotođrafı oluřturur.

- 1 Galerı > Albümler** blmne gidin, onarmak istediđiniz fotođrafı sein ve  **> Sihirli Rtuř** seeneđine dokunun.
- 2 Yz Ayarlama** seeneđine dokunun, ařađıdakilerden herhangi birini yapabilir veya adımları sırayla takip edebilirsiniz:
 - **Gzler Aık** seeneđine dokunduđunuzda, portrelerdeki kapalı gzler otomatik olarak aılacaktır.
- 3** Mevcut dzenlemeyi kaydetmek iin  seeneđine dokunun.

- Mevcut fotoğrafa yakın olan ve benzer kiřilerin açık gözlü olduđu herhangi bir fotoğraf yoksa göz açma düzeltmesi gerçekleştirilemez.
- Aynı sahneye ait olan ve cihazda çekilen, içe aktarılan veya indirilen fotoğraflar çoklu görüntü birleřtirme işleminde kullanılabilir.
- Yüz geliştirme özelliđi, aynı sahnedeki birden fazla görsele ihtiyaç duymaz.

Video Düzenleme

Kısa bir film oluşturmak için görsel ve video seçme

Galeride en sevdiđiniz görselleri ve videoları seçip kısa bir film oluşturmak için çeřitli şablonlar kullanabilir ve filmi filtreler, geçiřler ve metinlerle zenginleřtirebilirsiniz.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiđinden emin olun.
 - Bu özellik cihaza göre deđişiklik gösterebilir.
 - Bu özellik için İnternet bađlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ađına bađlanın.

1 Galeri uygulamasına giderek ařařıdaki şekillerde video oluşturabilirsiniz:

- **Oluřtur > Video Oluřturma** bölümüne gidin, görselleri ve videoları seçip **Oluřtur** seçeneđine dokunun.


2 Telefonunuz kısa bir film oluşturacak; bu film üzerinde řu işlemleri gerçekleştirilebilirsiniz:

- Bir video şablonu seçme: Çeřitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablon** seçeneđine dokunun.
- Bir klibi düzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir görselin süresini deđiřtirmek için önce **Düzenle** seçeneđine, daha sonra ise ön izleme çubuđuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve diđer filtre efektleri arasından seçim yapmak için **Filtreler** seçeneđine dokunun. Filtrenin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola ve sađa sürükleyin. Parlaklıđı, kontrastı ve daha fazlasını ayarlamak için **Ayarla** seçeneđine de dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki müziđi düzenleme: Ön tanımlı arka plan müziđi veya cihazdaki müziklerden birini eklemek için önce **Müzik**, sonra **Müzik ekle** seçeneđine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası çıkarıp klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneđine dokunun.

Arka plan müziđini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan müziđinin ses seviyesini ayarlamak için **Düzenle** bölümüne gidip **Ses seviyesi** seçeneđine dokunabilirsiniz. Arka plan müziđinin giderek azalması için **Kademeli bařlangıç** veya **Kademeli bitiş** özelliđini etkinleřtirin.


Arka plan müziğini kırmak için istediğiniz bölümden önce ve sonra **Kes** ekleyin. Ön izleme çubuğundaki müzik klibine basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** seçeneğine dokunun. Metin kutucuğuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini değiştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sekmesindeki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca arka plan olarak albümden bir görsel seçmek için **Galeri**'ye dokunabilirsiniz.
- **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve daha fazlası gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 Düzenleme işlemi bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyallere tam erişim için VIP üyelik gerekmektedir.

Video Düzenleme

-  • Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.

2 Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tema seçme:** Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
- **Klipleri düzenleme:** **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırmak için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Filtre seçme:** **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Arka plandaki müziği düzenleme:** Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik**

ekle seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.

Arka plan müziği eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eklenen arka plan müziğini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.

Bir arka plan müziği parçası almak veya silmek için, alınacak müziğin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuğuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokunun.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
- **Resim içinde resim ekleme:** İstediğiniz malzemeleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde resim olarak gösterilecektir.
- **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İstediğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
- **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.

3 İşiniz bittiğinde, ön izlemek için  simgesine ve videoyu kaydetmek için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

Videoyu kaydederken video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.





Anında Film

Anında Film, seçtiğiniz görselleri ve videoları şablonla birlikte sentezleyerek paylaşması kolay kısa bir video haline getirebilir.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

1 Özelliği aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:



- **Galeri** > **Oluştur** bölümüne gidin, **Anında Film** seçeneğine dokunup görselleri ve videoları seçin.
- **Galeri** > **Oluştur** > **Kes** bölümüne gidip görselleri ve videoları seçmek için **Anında Film** seçeneğine dokunun.

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, albümde çoklu seçim moduna girmek için bir fotoğrafa veya videoya basılı tutun, birden fazla video ya da fotoğraf seçin ve açılan **Anında Film** seçeneğine dokunun.
- 2** Telefonunuz otomatik olarak kısa video oluşturacaktır. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:
- Şablonu deęiřtirme: Çeřitli tema şablonları arasından seçim yapmak için **Şablonlar** seçeneğine dokunun.
 - Müzięi deęiřtirme: Çeřitli arka plan müzikleri arasında seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine dokunun.
 - Klipleri düzenleme: Kısa videoya ilişkin klipleri seçmek, deęiřtirmek ya da sıralamak için **Ekran alıntıları** seçeneğine dokunun.
 - Daha fazla düzenleme: Honor Clip kullanarak daha fazla düzenleme yapmak için  simgesine dokunun ve ardından dıřa aktarmak veya taslak olarak kaydetmek için tekrar dokunun.
- 3** Düzenledikten sonra kaydetmek için  simgesine veya kolayca paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı içeriklere yalnızca VIP'ler erişebilir.

Görsel ve Video Görüntüleme


Anılar

Tatillerde, doğum günlerinde ve partilerde çok sayıda fotoğraf ya da video çektiğinizde Galeride; zamana, konuma ve tema bilgilerine göre en iyi fotoğraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albümleri oluşturur.




- Telefon , fotoğraf ile videoların zamanına ve konumuna göre vlog'lar oluşturur. Çekimden önce **Kamera** >  >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.
- Telefon **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi bağlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin üzerinde, gün içinde ise %90'ın üzerindeyken sistem, fotoğrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albümü oluşturur. Bu işlem biraz zaman alabilir. Sabrınız için teřekkür ederiz.

Kahraman Anıları Oluřturma

1 Kahraman Anılarını ařağıdaki yöntemlerle etkinleřtirebilirsiniz:



- **Galeri > Anılar** adımlarını takip edin.  seçeneğine dokunun ve bir grup insan fotoğrafını seçip ardından **Anı oluştur** seçeneğine dokunun.
- **Galeri** uygulamasına gidin, bir kiřinin fotoğrafını seçin ve yukarı kaydırıp **Anı oluştur** seçeneğine dokunun.

2 Oluřturulan kahraman anı klipi üzerinde řunları yapabilirsiniz:

- Videoları dzenlemek; filtre, mzik, metin, ıkartma ve daha fazlasını eklemek için  simgesine dokunup ardından **Dıřa aktar** seęeneęine dokunun. Dzenlenen videolar **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** bölümüne kaydedilir.
-  simgesine dokunun, ardından **Videoyu dıřa aktar** seęeneęini iřaretleyin ve dıřa aktarılan videoyu **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** adımlarını takip ederek görüntüleyin.
- Videoları paylaşmak için  simgesine dokunun.
- Veya řablon, mzik ve filtre ekleyerek doğrudan albümler oluřturun.

Öne Çıkanlar Albüm Kapaęını Deęiřtirme

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.


2  > **Özel kapak** bölümüne gidin, bir fotoęraf seęin ve ardından  düęmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Videolarını Paylařma


Öne Çıkanlar videolarını, fotoęraf veya video olarak paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanlar Videolarını, Video olarak Paylařma

1 Dıřa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceęiniz **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** bölümüne gidin.

2 Paylařmak istedięiniz videoları seęmek için basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.



Öne Çıkanlar Videolarını, Fotoęraf olarak Paylařma

Paylařmak istedięiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotoęrafı paylařmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Fotoęrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları için oluřturulan fotoęrafların varsayılan olarak kaydedildięi **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz.

Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoęraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoęraf ve Video Silme

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 Sonrasında řunları yapabilirsiniz:


- Fotoęraf veya video ekleme:  düęmesine dokunun, eklemek istedięiniz öğeleri seęin, ardından  düęmesine dokunun.

- Fotoęraf veya video silme: Silmek istedięiniz fotoęrafları veya videoları basılı tutun,




düęmesine dokunun, ardından **Sil** düęmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düęmesine dokunun.

Fotoęraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoęraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Galeri uygulamasını açın. **Fotoęraflar** sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünüme geçmek için ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

Albüme Göre Görüntüleme

Fotoęraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoęraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneęin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoęrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoęrafları görüntülemek için **Albümler** > **Al albümler** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


Fotoęrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeri'de Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoęrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoęrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.




Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


Özel Albüm Kapağı

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
 - 2 Kapağını özelleştirmek istediğiniz albüme gidin ve  > **Özel kapak** adımlarını takip edin.
 - 3 Kapak olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.
-  Varsayılan kapağı geri yüklemek için albüme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.

Albümleri Sıralama


- 1 **Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokunun.
- 2 Albümün yanındaki  simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** ögesine dokunun.

Albümdeki Fotoğrafları Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, herhangi bir albüme dokunun.
- 2 Albümün sağ üst köşesindeki  in simgesine dokunun, ardından **Oluşturulma zamanı**, **Ekleme zamanı** veya **Ad** gibi bir Sıralama Ölçütü seçin.

Albümleri Gizleme

Albümde görüntülenmemesini istediğiniz gizli fotoğraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.

Albümler bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediğiniz seçili fotoğraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle** > **Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotoğraflar ve videolar gizlenecektir. Şunları yapabilirsiniz:


- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öğeler** seçeneğine dokunarak gizli fotoğraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.

- **Gizli öğeler** bölümündeki seçili fotoğraf veya videolara basılı tutun, ardından **Göster** seçeneğine dokunun.

Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotoğraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.

- **Gizli öğeler** bölümüne erişmek için doğru şifreyi girmeniz gerekir (bu şifre kilit ekranı şifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içeriği görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşımlı albümlerdeki fotoğraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma


- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
- 2 İsteneen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.
- 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

- **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

Resim ve Videoları Taşıma

- 1. Yöntem:

1 Dokunarak bir albümü açın. Taşımak istediğiniz resim ve videoların üzerine basılı tutun.

2  > **Taşı** adımlarını takip edin, daha sonra hedef albümü seçin.

3 Öğeler taşındıktan sonra artık orijinal albümde görünmeyecek.

- 2. Yöntem:

1 Katlanmış telefonunuzu açın ve Galeriye girin.

2 Dokunarak bir albümü açın. Taşımak istediğiniz resim ve videoların üzerine basılı tutun, daha sonra hedef albümü seçin.

3 Öğeler taşındıktan sonra artık orijinal albümde görünmeyecek.

- **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümlerinde görüntülenir.
- Öğeleri albümler arasında taşımak, bu ana albümlerde görüntülenmelerini etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.




- **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.


Albümleri Engelleme

Galeri'de görüntülenmemesi için üçüncü taraf uygulama albümlerini engelleyin.

- Diğerleri** listesinde engellemek istediğiniz albüme dokunun.
 - En üstte  görüntüleniyorsa albüm engellenebilir demektir.  > **Engelle** bölümüne gidin.
Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** uygulamasında görüntülenebilir.
 - Bir albümü engellemek için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** ögesine ve ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** ögesine dokunun.
-  Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.



Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.

Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.


Görsel ve Video Paylaşma

Galeri > Albümler bölümüne gidin, görselleri ve videoları aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsele veya videoya dokunun ve paylaşmak için  düğmesine dokunun.
- Birden fazla fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düğmesine dokunun.

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı


Güvenli Fotoğraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoğraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

- Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  düğmesine dokunun.
- Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düğmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoğrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başlangıç Ekranındaki Galeri Kartı

Galeri kartı üzerinden fotoğraflarınızın özelleřtirilmiř görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

Galeri kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıřtırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **Galeri** kartını seçin. Kart stilini seçmek için sağı ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galeri** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galeri** seçeneğine basılı tutun, **Galeri** kartlarını seçin, kart stilini seçmek için sağı ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.


Galeri kartını düzenleme: Galeri kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seçeneğine dokunun ve Galeri kartında görüntülenecek içeriğı seçin.

- **Otomatik seç:** Telefon tarafından albümden seçilen öne çıkan fotoğrafları görüntüleyin.
- **Albüm seç:** Belirli bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntüleyin.
- **Fotoğraf seç:** Belirli bir fotoğrafı görüntüleyin.

Galeri kartını silme: Galeri kartına basılı tutun, **Sil** seçeneğine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

Süper Dinamik Canlı Ekran


HDR görüntüler, daha geniş bir parlaklık aralığı, daha iyi renk kontrastı ve daha canlı ışık ve gölge efekti sunarak daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.





- 1 Gece kareleri, gün batımı parlaltısı ve güneş altındaki gölgeler gibi keskin ışık ve karanlık kontrastı olan karelerde HDR fotoğraf çekmek için **Kamera** bölümüne gidin.
- 2 **Galeri** >  > **Ayarlar** > **HDR Görüntüleme** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- 3 Fotoğraflarınızı gözden geçirmek için **Galeri** bölümüne gidin.

Birden fazla görseli karşılaştırma

Aynı ekranda birden fazla benzer görseli eş zamanlı yakınlařtırma özelliğıyle görüntüleyin. Böylece küçük farkları tek bakıřta görerek kolayca karşılaştırma ve etkili görsel seçimi yapabilirsiniz.

- 1 **Galeri** bölümüne gidin ve karşılařtırmak istediğiniz görselleri seçmek için basılı tutun.
- 2 **Karşılařtır** seçeneğine dokunduğunuzda, seçtiğiniz görseller ekranda aynı anda görüntülenir. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - **Birden fazla görseli senkronize bir şekilde taşıma ve yakınlařtırma:** Senkronize yakınlařtırma özelliğı varsayılan olarak etkindir. Bir görseli yakınlařtırdığınızda veya



tařıdığınızda, karřılařtırılan grseller senkronize bir řekilde deęiřecektir. Tek bir grseli dzenlemek isterseniz senkronizasyonu devre dıřı bırakmak iin  simgesine dokunabilirsiniz. Ayarladıktan sonra birden fazla grseli senkronize bir řekilde karřılařtırmak iin senkronizasyon zellięini tekrar etkinleřtirebilirsiniz.

- **Karřılařtırılan grselleri deęiřtirme:** Karřılařtırmayı iptal etmek iin ekranın alt kısmındaki karřılařtırma listesinde seili grsele dokunun. Karřılařtırma listesine eklemek iin seili olmayan bir grsele dokunun.
 -  Aynı anda en fazla 4 grsel karřılařtırılabilir.
- **Grselleri favorilere ekleme:** Favorilere eklemek istedięiniz grselin altındaki  simgesine dokunun.
- **Grselleri silme:** Silmek istedięiniz grselin altındaki  simgesine dokunun.
- **Karřılařtırma grselleri ekleme:** Ekranın altındaki karřılařtırma listesinden  simgesine dokunun, grselleri sein veya seiminizi iptal edin, ardından **Ekle** seeneęine dokunun.



Temizlik nerileri

Akıllı temizlik iřlevi, Galeri'deki gereksiz grselleri ve videoları otomatik olarak tanımlayıp depolama alanını bořaltmak ve kaynak kullanımını iyileřtirmek iin bu ierikleri siler.

Zaten mevcut olan grselleri temizleme

- 1 Galeri temizlik arayzne ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
 - **Galeri > Albmler** blmne gidip **Temizlik nerileri** seeneęine dokunun.
 - **Galeri > Fotoęraflar** veya **Galeri > Albmler** blmne gidip  **> Temizlik nerileri** seeneęine dokunun.
- 2 **Tekrar eden grseller** seeneęine dokunun ve silmek istedięiniz grselleri sein.
 -  Zaten mevcut olan grselleri hızlıca semek iin **Yalnızca bir ęeyi tut** zellięini etkinleřtirin.
- 3 **Temizle** seeneęine ve ardından **Sil** seeneęine dokunun.


Bulanık grselleri temizleme

- 1 Galeri temizlik arayzne ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
 - **Galeri > Albmler** blmne gidip **Temizlik nerileri** seeneęine dokunun.
 - **Galeri > Fotoęraflar** veya **Galeri > Albmler** blmne gidip  **> Temizlik nerileri** seeneęine dokunun.
- 2 **Bulanık grseller** seeneęine dokunun ve silmek istedięiniz grseli sein.
 -  Bulanık grselleri hızlıca semek iin **Tmn se** zellięini etkinleřtirin.



3 Temizle seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

Benzer görselleri temizleme

1 Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.


2 Silmek istediğiniz görseli seçmek için **Benzer görseller** seçeneğine dokunun.

-  Benzer görselleri hızlıca seçmek için **Yalnızca en iyi görseli tut** özelliğini etkinleştirin.
- Benzer görselleri hızlıca karşılařtırmak için 2 ila 30 görsel seçip  simgesine dokunun.


3 Temizle seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

AI Görsel İyileřtirme yapılmıř görselleri temizleme

1 Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.


2 Silmek istediğiniz görselleri seçmek için **AI tarafından iyileřtirilmiř görseller** seçeneğine dokunun.

-  Silmek istediğiniz görselleri hızlıca seçmek için **AI tarafından iyileřtirilmiř görselleri tut** özelliğini etkinleştirin.

3 Temizle seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

Ekran görüntülerini temizleme

1 Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.

2 Silmek istediğiniz görselleri seçmek için **Ekran görüntüleri** seçeneğine dokunun.



-  Silmek istediğiniz görselleri hızlıca seçmek için **Tümünü seç** özelliğini etkinleştirin.

3 Temizle seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.



Zaten mevcut olan videoları temizleme

1 Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:



- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.

- **Galeri > Fotoęraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneęine dokunun.
- 2 Silmek istedięiniz videoları seçmek için **Tekrar eden videolar** seçeneęine dokunun.
 -  Zaten mevcut olan videoları hızlıca seçmek için **Yalnızca bir öęeyi tut** özellięini etkinleřtirin.
 - 3 **Temizle** seçeneęine ve ardından **Sil** seçeneęine dokunun.

Büyük boyutlu videoları temizleme

- 1 Galeride temizlik arayüzüne ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
 - **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneęine dokunun.
 - **Galeri > Fotoęraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneęine dokunun.
- 2 Silmek istedięiniz videoları seçmek için **Büyük boyutlu videolar** seçeneęine dokunun.
 -  Büyük boyutlu videoları hızlıca seçmek için **Tümünü seç** özellięini etkinleřtirin.
- 3 **Temizle** seçeneęine ve ardından **Sil** seçeneęine dokunun.


Ekran kayıtlarını temizleme

- 1 Galeride temizlik arayüzüne ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
 - **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneęine dokunun.
 - **Galeri > Fotoęraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneęine dokunun.
- 2 Silmek istedięiniz videoları seçmek için **Ekran kayıtları** seçeneęine dokunun.
 -  Silmek istedięiniz videoları hızlıca seçmek için **Tümünü seç** özellięini etkinleřtirin.
- 3 **Temizle** seçeneęine ve ardından **Sil** seçeneęine dokunun.

AI Albümler


Telefon ekran kapalı durumda řarj olurken Galerideki görselleri otomatik olarak tanıyarak düzenlemenize ve görüntülemenize yardımcı olmak için konular, nesnelere (manzara, yiyecek vb.) gibi kategorilere göre gruplandırır.

Fotoęrafları kategorilere göre görüntülemek için **Galeri > AI albümler** bölümüne gidin.

Bir fotoğrafı albümden çıkarmak için basılı tutarak albümdeki fotoğrafı seçin ve  simgesine dokunun.

-  Bazı fotoęraflar albümden kaldırılamaz.

AI Albümler'i Etkinleřtirme veya Devre Dıřı Bırakma

Albümler >  > **Ayarlar** adımlarını takip edin ve gerektiđi řekilde **AI albümler** özelliđini etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın.


Kiři Albümlerini Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizin ardından Galeri uygulaması fotođraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kiřilere veya gruplara yönelik otomatik Kiři albümleri oluřturacaktır. Bu işlemler cihazınız řarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kiři albümlerini adlandırabilir ve kiřilerle aranızdaki iliřkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri için Kiři albümlerinde adlandırılmıř 2 ila 10 arası yüz verisine sahip belirli sayıda fotoğraf olması gerekmektedir.

1 Galeri > **AI albümler** bölümüne gidin ve oluřturulan Kiři albümlerini görüntüleyin.

2 Bir albüme dokunun,  > **Düzenle** bölümüne gidin, ardından ad ve iliři (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayın.

İřlemi tamamladıđınızda arama çubuđuna ad veya iliři girerek Kiři albümünü bulabilirsiniz.


Grup Albümü

Ařađıdaki kořullar karřılandıđında aynı kiřileri içeren fotođraflar için bir grup albümü oluřturulacaktır:

- 1** Fotođrafta 2-10 kiři var.
- 2** Fotođraftaki her kiřinin adı kiřisel bir albümde yer alıyor.
- 3** Aynı gruba ait 5'ten fazla fotoğraf var.

Galeri'de Görsel Arama

Görsel aramak için Galeri uygulamasındaki arama çubuđuna zaman, yer ve süje gibi anahtar sözcükler yazın.

- 1 Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin, aramak istediđiniz anahtar sözcükleri ekranın üst kısmındaki arama alanına yazın.
Görsel için anahtar sözcükleri yazın (ör: "yemek", "manzara", "çiçekler").
- 2** Ardından Galeri uygulaması anahtar sözcüklerle ilgili görselleri gösterecek ve ilgili anahtar sözcükler önerecektir. Daha ayrıntılı arama için bir anahtar sözcüđe dokunun veya anahtar sözcük yazmaya devam edin.
 Bu özellik cihaza göre deđişiklik gösterebilir.

Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı

Sihirli Yazı ile görsellerden yazı çıkartabilir, ardından ilgili servislere erişmek için kopyalayabilir, sürükleyebilir veya dokunabilirsiniz.

- i** Bu özelliğin kullanılabilirliği dillere göre değişiklik göstermektedir. MagicOS sürümü ile kademeli olarak daha fazla dil yayınlanacaktır, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.


Sihirli Yazı Özelliğini Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Yazı bölümüne gidin ve **Sihirli Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


Görsellerden Metin Çıkarma

Aşağıdaki iki yolla görsellerden metin çıkarabilirsiniz:

Metin çıkarmak için  simgesine dokunma:


- 1** Görseli açın ve görseldeki  simgesini açın. Ardından **Sihirli Yazı** seçeneğine dokunun.
- 2** Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3** Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 4** Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar ve sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.

Metni çıkarmak için görsel üzerindeki metne basılı tutma:

- 1** Görseli açın, ardından görselde  simgesi görünür. Tek parmakla metin alanına basılı tutun.
- 2** Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 3** Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar veya sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.



- i** El yazısı tanıma işlevi desteklenir. Görsellerde çıkarma sonuçları değişiklik gösterebilir.

Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Tek parmak ekleminizle ekrana iki kez dokununuz. Düzenleme ekranında  simgesine dokununuz.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.





Kolayca Metin Çıkarma

Bir ekrandan, yol kenarındaki tabeladan veya kağıttan kolayca metin çıkarmak ve ilgili hizmetlere erişmek için telefonunuzu kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** ögesini açın, ekranın **sağ** alt köşesinde  simgesi görünene kadar kameranızı metne doğrultun ve sabit tutun.
- 2 Metni çıkarmak için  simgesine dokununuz.

Belgeleri Taramak için Kamera Kullanma


Belgeleri taramak için doğrudan kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **AI kamera** modunu açın.
- 2 **Kamera** uygulamasını açın, belgeye doğrultun, ekranda  simgesi çıkana kadar sayfanın kadrajda kaldığından emin olun.
- 3 **Belge tarama** bölümüne girmek için  simgesine dokununuz.
- 4 Taramak için  simgesine dokununuz.

AI Gizli Arama

AI Gizli Arama

AI gizli arama modundayken asansörde, ofiste veya kalabalık bir otobüste etrafınızdaki kişilerin aramanızın seslerini duyacağı konusunda endişelenmeden telefonda konuşabilir, böylece aramanızın gizliliğinden emin olabilirsiniz.

-  **AI gizli arama** modunda arama yaparken ekrandaki talimatları takip edip kulağınızı **en iyi dinleme alanına** mümkün olduğunca yakın tutarak daha iyi duyabilir ve gizlilik seviyesini artırabilirsiniz.
- Arama esnasında eller serbest işlevini açarsanız veya mikrofonlu kulaklık kullanırsanız **AI gizli arama** modundan otomatik olarak çıkılacaktır.

Honor Sihirli Portal

Sihirli Portal

Sihirli Portal, bağlamsal zekaya dayanarak yapmak istediğiniz işlemleri anlar ve ihtiyacınız olan servisleri akıllıca önerir. Ekranı daire içine almak için parmak eklemınızı kullanarak fiyat karşılaştırma, arama ve paylaşma, eğlence, yer imi bırakma, yazdırma gibi işlemlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca ekran içeriğine basılı tutarak ve kenarlara doğru hafifçe kaydırarak kullanışlı servislere anında erişebilirsiniz.

- İçeriğe uzun basarak sürükleyemiyorsanız parmak eklemi ile daire çizme hareketini kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Basılı tutmak için gereken süre uygulamaya veya arayüze göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, içerik sürüklenene veya etkinleştirilene kadar basma süresini biraz (yaklaşık 1-3 saniye) artırmanız gerekebilir.
- Ekran görüntüsü alma veya sürükleme gibi eylemleri kısıtlayan bazı uygulamalarda ya da arayüzlerde **Sihirli Portal** desteklenmez. Duruma göre işlevsellik için gerçek durumu referans alın.

Sihirli Portal özelliğini etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal bölümüne gidip **Sihirli Portal** düğmesini etkinleştirin.

Sihirli Portal'ı açmak için parmak eklemi ile çember çizme

• Parmakla Daire nasıl kullanılır?

- 1 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen **Sihirli Portal** ve **Parmakla Daire** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
 - 2 Telefonun herhangi bir arayüzünde, tek parmak eklemınızı kullanarak dokununuz ve içerik seçmek için bir daire çizin. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılır ve akıllı bir şekilde ilgili servisleri önererek tek tıklamayla bu servislere bunlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin, video izlerken karşınıza çıkan ayakkabıları parmak eklemınızla daire içine alabilirsiniz. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılacak ve ne düşündüğünüzü tahmin ederek kullanabileceğiniz birden fazla uygulama önerecektir. Arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal uygulamalara, alışveriş yapmak için alışveriş uygulamalarına tıklayın.
- **Seçim yapıldıktan sonra önerilmeyen ama ilgili olan servisler için çözüm:** Parmak eklemlerinizle metin seçtikten sonra hiçbir ilgili servis önerilmezse (adres seçerken hiçbir navigasyon uygulaması önerilmemesi, müzik veya film adları seçerken hiçbir müzik ya da video uygulaması önerilmemesi gibi), bu sorunu aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz:
 - Seçilen içeriğin otomatik olarak tanınmasını istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Görsel ve metni otomatik tanıma** işlevini etkinleştirin.
 - **Yazıyı çıkart** seçmek istediğiniz arayüze de tıklayabilir, algılanan metinle ilgili servisleri önermek için görsel-metin moduna geçirebilirsiniz.

- **Parmakla Daire** nasıl devre dışı bırakılır?

Parmakla Daire işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin, **Parmakla Daire** işlevini devre dışın bırakın. Sadece kısmi ekran görüntüsünde parmak eklemi kullanın.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için metne basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için ekrandaki metni seçin, ardından seçili metne uzun basın ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. Parmağınızı çektiğinizde, doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için görsele basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için ekrandaki görsele basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

Sihirli Portal işlevini tetiklemek için dosyaya basılı tutma

Sihirli Portal uygulamasını açmak için dosyaya basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz. Örnek: Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun, ardından bir iş arkadaşınıza iletmek için sürükleyin.

Ekran Görüntüleri ile Sihirli Portal'ı Etkinleştirme

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği ekranlarda **Sihirli Portal** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Tüm ekran içeriğini sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekran görüntüsü küçük resmine uzun basın ve sürükleyin.
- **Özel içeriği sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, düzenlemek için küçük resme dokunun. Düzenleme tamamlandıktan sonra, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

Sihirli Portal'ı Kişiselleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal bölümüne gidin ve yan listeye **Öneri** eklemek için **Özel servisler** seçeneğine dokunun. Sihirli Portal'ı açtığınızda ilk olarak bu servisler veya uygulamalar görünecektir.

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Zamanlayıcı** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme


Kapsül, bir süre görüntüledikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:

Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokunun.

 Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.

Sihirli Kapsül'ü Devre Dışı Bırakma

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Sihirli Kapsül** bölümüne gidin, sistem servisi uygulamasının **Sihirli Kapsül** düğmesini kapatın.

AI Arama

Arama tercümesi

Diller arası yapılan telefon görüşmeleri sırasında arama tercümesi özelliğini etkinleştirerek konuşma içeriğinin gerçek zamanlı olarak çevrilmesini ve çevrilen metnin sesli olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede her iki taraf da kendi ana dillerinde rahatça iletişim kurarak iş görüşmelerini veya seyahat istişarelerini kolayca gerçekleştirebilir.

- **Arama tercümesini etkinleştirme:** Arama tercümesi işlevi varsayılan olarak kapalıdır. Kullanmak için **Ayarlar > Honor AI > Arama tercümanı** bölümüne gidin, **Arama tercümanı** düğmesini etkinleştirin ve gerekli kaynakları indirin.

- **Arama tercümesini kullanma:** Gerçek zamanlı tercüme başlatmak için arama arayüzündeki **Arama tercümanı** seçeneğine dokunun ve her iki tarafın da kullanacağı dili ayarlayın.

AI Çeviri

AI Çeviri

Farklı dilleri bilen kişilerle konuşurken, AI Çeviri ile gerçek zamanlı çeviri yapabilir ve içeriği sesli olarak iletebilirsiniz. Dil bariyerlerini yıkarak sorunsuz ve özgürce iletişim kurabilirsiniz.





- Lütfen tüm dillerin desteklenmediğini unutmayın. Ayrıntılar için lütfen gerçek arayüzü referans alın.

AI Çeviri özelliğini etkinleştirme

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak **AI Çeviri** özelliğine erişebilirsiniz:


- Başlangıç ekranında **AI Çeviri** uygulamasını açın.
- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve ardından **AI Çeviri** seçeneğine dokunun.

Sohbet

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açın, **Sohbet** seçeneğine dokunup her iki taraf için konuşma dilini ayarlayın:
 -  simgesine dokunup **Görüşme** seçeneğini ve  simgesine dokunup **Yüz yüze** seçeneğini işaretleyin.
 - Ses giriş yöntemini, yayın yöntemini ve daha fazlasını ayarlamak için  simgesine dokunun. **Ses, Yazı tipi boyutu** vb. ayarları yapmak için **Ayarlar** seçeneğine dokunarak devam edin.
- 2 Konuşmayı başlatmak için ekranda dilinize karşılık gelen düğmeye dokunun. İşiniz bittiğinde düğmeye tekrar dokunun. Sayfa, gerçek zamanlı çeviri sonuçlarını gösterecek ve yüksek sesle okuyacaktır.
- 3 **Sohbet** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokunun. Geçmişini kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

Tercüman

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açıp dil seçicide kaynak ve hedef dilleri belirlemek için **Tercüman** seçeneğine dokunun.
- 2 Simultane tercüme başlatmak için aşağıdaki düğmeye dokunun ve bitirmek için tekrar dokunun. Gerçek zamanlı ses yayını deneyimlemek için kulaklık takın.



- 3 Tercüman** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokununuz. Geçmiş kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

Akıllı Kumanda

Cihazınızı Uzaktan Kumanda Olarak Kullanma


Cihazınız, Akıllı Kumanda uygulamasından ev aletleriyle eşleştirilmesine olanak tanıyan kızılötesi teknolojisi kullanmaktadır ve televizyonlar, klimalar, set üstü cihazları, DVD oynatıcılar, kameralar, projektörler ve ağ kutuları gibi aletleri uzaktan kontrol etmek için kullanılabilir.

Uzaktan Kumanda Ekleme ve Kullanma

- 1 Araçlar > Akıllı Kumanda > ** bölümüne gidin, cihaz türünü (televizyon, klima, set üstü cihaz, DVD oynatıcı, kamera, projektör veya ağ kutusu gibi) ve markasını seçin.
- 2** Cihazınızın üst kısmında bulunan kızılötesi sensörünü ev aletine doğru tutun ve uzaktan kumandanızı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3** Aleti ekledikten sonra uzaktan kontrol etmek için  düğmesine dokununuz.

Uzaktan Kumanda Tuş Takımı Dokunma Seslerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Tuş takımı dokunma seslerini ve/veya titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Akıllı Kumanda >  > Ayarlar bölümüne gidin.

Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değiştirme

Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1** Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
- 2** Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırduğunuzda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokununuz. Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.

- i** Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyse cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

Ses kalitesi ve efektler

Telefon Gürültü Engelleme

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Arama güçlendirme > AI gürültü engelleme adımlarını takip edin. Araba kornaları ve ayak sesleri gibi ortam seslerini azaltın, her iki sesin de net bir şekilde duyulmasını sağlayın.

i Ahize modu AI gürültü azaltma işlevini desteklemez.

Görüntülü Arama Güzelliği

Görüntülü Aramalarda Güzellik Efektleri

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Arama güçlendirme > Görüntülü arama için güzellik filtresi** adımlarını takip edin ve **Görüntülü arama için güzellik filtresi** özelliğini etkinleştirin.
 - 2** Bir görüntülü arama sırasında Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta üst veya sol tarafından aşağıya kaydırın. Güzellik efektini ayarlamak için **Görüntülü arama için güzellik filtresi** bildiriminden Güzellik yoğunluğuna dokununuz. Yok seçeneğini işaretlediğinizde Güzellik efekti devre dışı bırakılır.
- i** • Tüm görüntülü arama ve video konferans uygulamaları bu özelliği desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
 - Güzellik modu **Süper Güç Tasarrufu modu** bölümünde devre dışı.

İpuçları

Akıllı Algılama

Havadan Kaydırma

İki eliniz de meşgul olduğunda ve ekrana dokunamadığınızda, sayfaya göz atmak ve sayfayı çevirmek için havada hareketleri kullanarak ekranı kaydırabilirsiniz.


i Bazı uygulamalar veya arayüzler Havadan Kaydırma özelliğini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Havadan Kaydırmayı Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Havadan kaydırma bölümüne gidip **Havadan kaydırma** özelliğini etkinleştirin.


Havadan kaydırmayı kullanma

Havadan aşağı kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi aşağıya doğru sallayın.




Havadan yukarı kaydırma


Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi yukarı doğru sallayın.




Havadan sola kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sola doğru sallayın.


Havadan sağa kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sağa doğru sallayın.


 Havadan sola ve sağa kaydırma hareketleri yalnızca **Galeri** ve bazı e-kitap uygulamalarında kullanılabilir.


Havadan Kaydırmanın Başarı Oranını Artırma


1 Ellerinizi ön kameraya çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-50 cm mesafe bırakın.





2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.



- 3** Yukarı kaydırmak için, parmaklarınız bitişik ve uzatılmış halde elinizin arkasını ekrana doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi yukarı doğru sallayın.



- 4** Aşağı kaydırmak için, parmaklarınız bitişik ve uzatılmış halde avcunuzu ön kameraya doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi aşağı doğru sallayın.



- 5** Yavaşça ve nazikçe aşağı yukarı elinizi sallayın.

Göz Takibi

Göz takibi, bakış yönünü otomatik olarak algılayabilir. Bildirimleri genişletmek veya bildirim uygulamasına girmek için ekrana bakmanız yeterlidir. Meşgul olduğunuz durumlarda herhangi bir vücut hareketi yapmanıza bile gerek kalmaz. SMS, WeChat ve diğer bildirim detaylarını gözlerinizle kolayca kontrol edebilirsiniz.

Göz Takibini Etkinleştirme

- 1 **Ayarlar > Honor AI** bölümüne gidin ve **Göz Takibi** seçeneğine dokununuz.
- 2 İlk kullanımdan önce göz takibi kalibrasyonunun yapılması gerekir: **Kalibre et** seçeneğine dokununuz ve kalibrasyon tamamlanana kadar ekranda görünen sayılara bakınız. **Göz Takibi** ayarları sayfasına girmek için **Bitti** seçeneğine dokununuz (veya göz etkileşimi deneyimine göz atmak için **Şimdi dene** seçeneğine dokununuz).
- 3 **Bildirim başlığına bakarken bildirim genişlet** ve **Uygulamaları açmak için bildirim başlığına bak** düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

i **Göz Takibi** ayarları sayfasında **İşaretçiyi göster** özelliğini etkinleştirin. Bildirim başlığına baktığınızda, ekranda bakışınızı takip eden bir işaretçi görüntülenecektir.

Bildirimi açmak için ekrana bakma

Yaklaşık 20 ila 50 cm uzaktan ekrana bakınız. Bir bildirim başlığı aldığınızda bildirimi genişletmek veya uygulamaya girmek için bildirimimize bakınız.

Örneğin bir satırdan daha uzun SMS bildirim başlığı aldığınızda içeriği genişletmek için bildirimimize bakabilir ve bakmaya devam ederek **Mesajlar** arayüzüne ulaşabilirsiniz. SMS bildirim başlığı yalnızca bir satır içeriyorsa doğrudan **Mesajlar** uygulamasına girmek bildirimimize bakabilirsiniz.

i Göz takibinin düzgün çalışabilmesi için şunlardan emin olun:

- Gözünüzün önünün kapalı olmadığından;
- Ekrana baktığınızdan;
- Gözün ekrana uzaklığının yaklaşık 20 ila 50 cm arasında olduğundan;
- Yatay ekran desteklenmediğinden ve cihazın dikey moda olduğundan emin olun.

Gözle etkileşim sırasında bildirim başlığı ile manuel olarak etkileşime geçerseniz göz takibi duracaktır. Tekrar bildirim geldiğinde özellik yeniden aktif olacaktır.

Göz Takibini Devre Dışı Bırakma

Göz Takibi işlevini devre dışı bırakmak için **Göz Takibi** ayarları sayfasında **Bildirim başlığına bakarken bildirim genişlet** ve **Uygulamaları açmak için bildirim başlığına bak** düğmesini kapatınız. **Göz Takibi** işlevini devre dışı bırakmak için **Göz takibi verilerini sil** seçeneğine de dokunabilirsiniz. Ancak işlevi tekrar kullanmak istediğinizde göz takibini tekrar kalibre etmeniz gerekir.

Havada Geriye Doğru Hareket


Her iki eliniz de meşgul olduğunda ve ekrana dokunamadığınızda önceki sayfaya dönmek için Havada Hareketleri kullanabilirsiniz.

i Bazı uygulamalar veya arayüzler Havada Hareketler özelliğini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Havada Geriye Doğru Hareketi Etkinleştirme


Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Havada geriye doğru bölümüne giderek **Havada geriye doğru** özelliğini etkinleştirin.

Havada Geriye Doğru Hareketini Kullanma


Beş parmağınızı bir araya getirin, parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesi görüldüğünde avucunuzu 180 derece çevirin.


Havada Geriye Doğru Hareketinin Başarı Oranını İyileştirme

1 Ellerinizi ön kameranın üst kısmına doğru çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-50 cm mesafe bırakın.



2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.



- 3 Lütfen  simgesi görüldüğünde avucunuzu çevirin.
- 4 Lütfen avucunuzu 180 derece çevirdiğinizden emin olun.


AI düğmesi

AI Düğmesi

Sadece tek dokunuşla sık kullanılan işlemlere anında erişebilir, işlemlerinizi rahat ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sık kullanılan işlemlere hızlıca erişmek için AI Düğmesi özelliğini kullanın

Sık kullanılan işlevleri doğrudan **AI Düğmesi** üzerinden erişilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Honor AI > AI Düğmesi** bölümüne gidin. Kullanım alışkanlıklarınıza göre **Kısa basın** veya **Uzun basın** alanında sola ya da sağa kaydırarak istediğiniz işlevi seçin ve onaylayın.
- 2 **AI Düğmesi** arayüzündeki  > **AI düğmesi ayarları** seçeneğine dokununuz. Kişisel alışkanlıklarınıza göre basma gücünü ayarlayabilir ve **Basarak uyandır** özelliğini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinize karar verebilirsiniz.
- 3 Ayarları yaptıktan sonra sık kullanılan işlevleri hızlıca açmak için yandaki **AI Düğmesi** tuşunu **Kısa basın** veya **Uzun basın** yoluyla kullanın.


AI Alt Yazı

Sesi Alt Yazıya Dönüştürmek için AI Alt Yazıyı kullanma




AI Alt Yazı, telefonunuzda oynatılan videoların transkripsiyonunu çıkarmanıza veya bir görüşmeyi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürmenize, bu metni de ekranda kayan bir pencerede görüntülemenize olanak tanır. Yabancı dilleri yerel dillere çevirmek de mümkündür.

Sesi tanıma ve otomatik olarak alt yazı oluşturma


1 AI Alt Yazı bölümüne aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:

- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve **AI Alt Yazı** özelliğini etkinleştirmek için dokununuz. **AI Alt Yazı** Kontrol Merkezi panelinde görünmezse  > **Hızlı kısayol ekle** seçeneğine dokununuz, Hızlı Panel'e sürükleyin ve işlevi etkinleştirin.

2 AI Alt Yazı özelliğini etkinleştirme:

- Bir videodaki alt yazıları tanımak isterseniz kayan pencereden **Alt yazı** sekmesini seçin. Alt yazı ayarları arayüzüne girmek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz. Kaynak dil yabancı bir dilse **Diller** bölümünden ilgili dile çeviriyi de seçebilirsiniz.
- Sesli görüşmeleri metne dönüştürmek istiyorsanız kayan penceredeki **Görüşme** sekmesini seçin. Bir Giriş dili seçmek için kayan penceredeki  > **Diyalog dili** seçeneğine dokununuz. Telefonunuz dinlemeye başlayacak ve konuşmayı algıladığında sesi otomatik olarak metne dönüştürüp ekranda görüntüleyecektir.
- Metni sesli olarak oynatmak istiyorsanız kayan penceredeki **Görüşme** sekmesini seçin. Metin girmek ve göndermek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz, telefonunuz metni sese dönüştürecek ve oynatacaktır.

3 AI Alt Yazı kaydetme:

Alt yazı veya **Görüşme** sayfasında  > **Kaydet** bölümüne gidin ve **AI Alt Yazı** tarafından oluşturulan içeriği **Notlar** bölümüne kaydetmek için ekrandaki talimatları takip edin.

4 AI Alt Yazı durdurma:

Alt yazıları kapatmak için  simgesine dokununuz.

 Tüm dillere alt yazı çevirisi desteği sunulmamaktadır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokununuz.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç ve Ses Açma düğmelerine aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı düğmelere tekrar basılı tutun.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Güç düğmesine çift basın** adımlarını takip edin ve **Ekran kaydını başlat** seçeneğine dokununuz.
- Ekran kaydına başlamak için Güç düğmesine iki kez basın. Kaydı durdurmak için Güç düğmesine tekrar iki kez basın.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokununuz.
- Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokununuz.
- Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Ekleme Kullanma

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kayıt çözünürlüğünü ayarlama

Ekran kaydı sırasında çözünürlüğü ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğünü ayarlamak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Video kalitesi** seçeneğine dokunun.

Ekran Görüntüsü Alma


Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü/AI Anıları, Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokunun.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir.

Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** ögesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

- 1** Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokunun ve ekleminizi ekranda tutun, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.


-  Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayın.

2 Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokununuz.

Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü/AI Anıları, Üç parmakla aşağı kaydırma > Ekran görüntüsü al** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

Kısmi ekran görüntüsü alma

- 1** Ekleminizle ekrana dokununuz ve yakalamak istediğiniz ekranın ilgili kısmını çevreleyecek şekilde çizgi çizin. Ekleminizi ekrandan kaldırmadığınızdan emin olun.
- 2** Ekranda ekleminizin hareket yönü görüntülenir ve seçili alanın ekran görüntüsü alınır. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Çerçeveyi istediğiniz konuma sürükleyebilir veya çerçevenin boyutunu değiştirebilirsiniz.
 - Ekran görüntüsü şeklini seçmek için  simgesine dokununuz veya mevcut şekli değiştirmeyin.

3 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak ekleminizle ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak ekleminizi ekrana dikey olarak tutunuz.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız ekleminizle ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyiniz.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

Havada Hareketleri Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma


Ekrana dokunmanızın zor olduğu durumlarda havada hareketlerle ekran görüntüsü alabilirsiniz.

-  Bu özellik yatay görünümde desteklenmemektedir.

Yakalama Hareketi ile Çekimi Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Yakalama hareketiyle çekim bölümüne gidin ve **Yakalama hareketiyle çekim** özelliğini etkinleştirin.


Yakalama hareketi ile çekimi kullanma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesi görüldüğünde tutun ve yumruk hareketi yapın.




Yakalama hareketi ile çekim başarı oranını artırma

1 Ellerinizi ön kameraya çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-50 cm mesafe bırakın.



- 2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.




- 3 Lütfen  simgesi görüldüğünde tutup yumruk yapın.

Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.

-  • **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

Kayan bir pencere açma

Çoklu pencere çekmecesi özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

Kayan pencereyi taşıma

-  simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




Kayan pencereyi küçültme


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

Kayan pencereyi kapatma


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

 • Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

Kayan pencerelerde çoklu görevler


Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

- 1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.
- 2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.
 - Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
 - Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
 - Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.


Mini pencere



Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.

- Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
- Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

Kayan pencerede ek açma



Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.


 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
 - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme





Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.




 Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

Çoklu pencere çekmecesi aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu pencere çekmecesi** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.

- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
 - Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
 - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
 - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** öğesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.


 Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere çekmecesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine dokununuz, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.

Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.


Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki simgesine dokununuz ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.

- E-posta uygulamasını açın.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için telefonunuzun ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.

2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.

- **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma

Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu pencere çekmecesini** özelliğini devre dışı bırakın.

Kayan pencere stili

Kayan pencerenin üstündeki kontrol düğmelerini görüntülemek veya gizlemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere > Kayan pencere stili** adımlarını takip edin, **Standart** seçeneğini veya **Sade** seçeneğini işaretleyin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Sihirli Kenar Çubuğu

Sihirli Kenar Çubuğu, kullanım senaryolarınıza göre ilgili AI servislerini akıllıca önerebilen kullanımı kolay bir servis asistanıdır. Ayrıca verimliliği artırmak için kayan pencereleri veya bölünmüş ekran modunu etkinleştirebilir.

Sihirli Kenar Çubuğunu Etkinleştirme

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Kenar Çubuğu bölümüne gidin ve **Sihirli Kenar Çubuğu** seçeneğini etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açabilirsiniz:

- **Sihirli Kenar Çubuğu** arayüzünde **Başlatma modu** seçeneğine dokunun, **Kenar çubuğundan içeri kaydırın** seçimini yapın, ardından **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açmak için ekranın kenarındaki kenar çubuğuna dokunun. Ayrıca kenar çubuğunun konumunu ayarlamak için üzerine dokunup yukarı ve aşağı sürükleyebilirsiniz.
- **Sihirli Kenar Çubuğu** arayüzünde **Başlatma modu** seçeneğine dokunun, **Ekran kenarından içeri kaydırın** seçimini yapın, ardından ekranın kenarından içeri doğru kaydırın ve **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açmak için basılı tutun.

Verimli Sihirli Kenar Çubuğu Kullanımı

Ayarlar > Honor AI > Sihirli Kenar Çubuğu bölümüne gidin ve **AI önerileri** seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuz mevcut kullanım senaryosunu otomatik olarak algılayarak AI servislerini veya son kullanılan uygulamaları akıllı bir şekilde önerecektir.

Uygulamalar


Uygulamalar

Uygulama Temel Bilgileri

Bir uygulamayı kaldırma


Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Başlangıç ekranında uygulama simgesine basılı tutun, ardından **Kaldır** seçeneğine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun.

 Bu tür uygulamaların kaldırılması sistem hatalarına neden olabileceğinden bazı önyüklü sistem uygulamaları kaldırılamaz.



Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:**  düğmesine dokunun.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.


Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Verileri sil** bölümüne gidin.

Kişiler


Kişi gruplarını yönetme

Büyük bir kişi grubunu tercihlerinize göre bir araya gruplayarak yönetebilirsiniz, böylece grup e-postaları veya mesajlarının gönderilmesi kolaylaşır. Sistem kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve en son iletişim kurulma zamanına göre gruplamaktadır. Kendi gruplarınızı da oluşturabilirsiniz.

Grup oluşturma



- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2  > **Gruplar** seçimi yapın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, Aile gibi bir grup adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokununuz.
- 3 Grup ekranından **Üye Ekle** seçeneğine dokununuz, gruba eklenecek kişiyi seçin ve **Ekle** düğmesine dokununuz.

Grup düzenleme


- Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** seçimi yapın ve düzenlemek istediğiniz gruba girin.
- Üye ekleme: Gruba üye eklemek için **Üye Ekle** düğmesine dokununuz.
 - Üye çıkarma: Çıkarmak istediğiniz üyeyi basılı tutun ve **Gruptan sil** düğmesine dokununuz.
 - Diğer işlemler: **Diğer** seçeneğine dokununuz, topluca silmek için **Üyeleri sil** seçimi yapın veya **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ve **Yeniden adlandır** seçimi yapın.

Grup mesajı veya e-postası gönderme

Kişiler arayüzünden  > **Gruplar** seçimi yapın, bir gruba girin:

- Grup mesajı gönderme: Mesajı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Grup e-postası gönderme: E-postayı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.

Grup silme

Kişiler arayüzünden  > **Gruplar** bölümüne gidin. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefon gruplarını silebilirsiniz:

- Silinecek grubu basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- Alt kısımdaki **Sil** seçeneğine dokununuz, silinecek grubu seçin ve **Sil** düğmesine dokununuz.



Kişi geçmişini silme

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2 Kişi geçmişi olan bir kişiye tıklayın.
- 3 **Diğer** > **Geçmiş sil**, seçeneğine, ardından **Sil** seçeneğine dokununuz ve kişinin tüm arama kayıtlarını, arama ses kayıtlarını ve mesajlarını silin.




Kişi ekleme ve yönetme


Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

Manuel olarak kişi oluşturma



Kişiler ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


Kağıt kartvizitlerin fotoğrafını çekerek kişi ekleme

Kişiler ekranından  > **Tara** bölümüne gidin, kartviziti hedef alın ve çekim yapmak için  düğmesine dokununuz. Sistem kişinin adı, telefon numarası ile diğer bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır ve **Yeni kişi** arayüzünde görüntüleyecektir. Bilgileri kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

 Bir defada birden fazla kartvizit eklemeniz de mümkündür. Kamera ekranından **Çoklu** seçimi yapın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kare kod taratarak kişi ekleme

Kişiler arayüzünden  > **Tara** bölümüne gidin, ardından kişinin kare kodunu taratın. Sistem kişinin adı, telefon numarası ile diğer bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır ve **Yeni kişi** arayüzünde görüntüleyecektir. Bilgileri kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

 Bir defada birden fazla kişi eklemeniz de mümkündür. Kamera ekranından **Çoklu** seçimi yapın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

Kişiler arayüzünde  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** adımlarını takip edin.

Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.
- **i** Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

Kişi paylaşma

- 1 **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokunun. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer > Kişi paylaş**
- 2 Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):


Kişiler arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokunun.

- Silinecek kişilere dokunun ve alt kısımdaki **Diğer > Kişiyi sil** düğmesine dokunun.
- **i** > **Ayarlar > Kişileri düzenle > Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokunun.
- Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın, **i** > **Ayarlar > Kişileri düzenle > En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokunun.


Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kartvizit oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
 - 2 **Kartım** seçeneğine dokunun ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.
 - 3 Kare kodlu kartviziti oluşturmak için  düğmesine dokunun.
- **i** Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

Acil durum için kişisel bilgiler ekleme

Kişiler arayüzünde **Kartım** >  **Acil durum bilgileri** bölümüne gidin, **Ekle** seçeneğine dokununuz ve kişisel bilgileri, tıbbi bilgileri, acil durumda iletişime geçilecek kişileri ve diğer bilgileri doldurun.



Bu bilgileri düzenlemek için **Acil durum** arayüzüne gidin ve  simgesine dokununuz.

Acil durumda iletişime geçilecek kişileri ayarladıktan sonra yardım çağırmanız gerekiyorsa kilit ekranı şifresini girdiğiniz ekrandan **Acil durum** > **Acil durum bilgileri** > **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** bölümüne gidin ve aramayı yapmak için acil durumda iletişime geçilecek kişiyi seçin.

Telefon

Arama Yapma

Arama yapmak için Numara Çevirme veya Kişi Seçme


Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon** uygulamasını açın, kişiyi veya bulmak üzere telefon numarasının bir kısmını, kişi adının ilk harfini ya da kişinin baş harflerini girin ve ardından arama yapmak için dokununuz.
- **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapmak için kişi arayın veya kişi listesinden bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi, atanmış rakam tuşunu kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

Telefon >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin ve ardından bu hızlı arama rakamı için bir kişi ayarlayın.


Aramayı Sonlandırmak için Güç Düğmesine Basma

Bir arama esnasında aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basın.

Telefon >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** öğesini etkinleştirin.

Uluslararası Arama Yapma

1 Uluslararası arama servisini aktive etmek ve bu konu hakkında bilgi almak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.

- 2 **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapılacak kişiyi seçin.
- 3 Kişiler listesinde olmayan numaralar için numara çevirme ekranına gidin ve + simgesi görüntülenene kadar **0** rakamının tuşunu basılı tutun. Ülke kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından uluslararası arama yapmak için  simgesine dokununuz.

Acil Durum SOS ve Aramalar

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde SOS mesajı gönderebilir veya SOS araması yapabilirsiniz.



- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil durum SOS** bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** ögesine dokununuz.
- 2 **Otomatik olarak SOS mesajı gönder** ve **Otomatik SOS araması yap** öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumda kalırsanız Güç düğmesine art arda beş defa hızlı bir şekilde bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir. Ayrıca acil durum kişilerinizi tek tek arayacak ve önceden kaydedilmiş bir SOS mesajını oynatarak aramayı otomatik olarak sonlandıracaktır.

Otomatik SOS araması yap devre dışı ise mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekrandan bir acil durum servisini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Acil Durum Aramaları Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile cihazınızın kilit ekranından doğrudan acil durum araması yapabilirsiniz.





-  Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.
- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** ögesine dokununuz. Bulduğunuz yerdeki sinyal iyi durumdaysa ve cihazınızın İnternet bağlantısı varsa konum bilgileriniz otomatik olarak alınacak ve ekranda görüntülenecektir.
 - 2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  simgesine dokununuz. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** ögesine dokunup aramak için bir acil durum kişisi seçebilirsiniz.

Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

Gelen bir aramayı cevaplama veya reddetme

- Aramayı cevaplamak için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve bir mesajla yanıt vermek için  simgesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı kurmak için  simgesine dokununuz.


Hızlı telefon aramalarını etkinleştirme

Arama geldiğinde aramayı otomatik olarak cevaplamak için telefonu elinize alın ve kulağınıza yakın tutun; eller serbest modundayken veya Bluetooth kulaklık kullanırken kulak hoparlörü moduna geçmek için telefonu kulağınıza tutun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Aramaları yanıtla bölümüne gidin ve **Aramaları yanıtla** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Aramayı otomatik cevaplama

Telefon Bluetooth mikrofonlu kulaklık ile bağlıyken veya telefona kablolu mikrofonlu kulaklık takılıyken elleriniz dolu olduğunda veya ekranı kaydırmanın zor olduğu durumlarda aramaları cevaplamak için mikrofonlu kulaklığı kullanın (yalnızca sesli aramalar desteklenir).

Bu özelliği etkinleştirme: **Telefon** uygulamasına gidin,  > **Ayarlar > Aramaları otomatik cevaplama** seçeneğine dokununuz, **Aramaları otomatik cevaplama** özelliğini etkinleştirin ve **Otomatik cevaplama gecikmesi** süresi ayarlayın.

Arama Bekletmeyi Etkinleştirme

Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.


Telefon >  > **Ayarlar** bölümüne ve ardından **Diğer > Arama bekletme** bölümüne gidin.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.

Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama


- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.

- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ön tanımlı koşullarınızı karşılayan aramalar, otomatik olarak belirtilen telefon numarasına aktarılacaktır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** öğesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.





Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** öğesine dokununuz.
- 2 Yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

Arama İçi İşlemler Yapma


Arama esnasında arama içi menüsü gösterilir.

- Ses kanalını hoparlör olarak değiştirmek için  simgesine dokununuz.
- Başka bir arama başlatmak için  simgesine dokununuz. Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.
- Numara çeviriciyi kullanmak için  simgesine dokununuz.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve cihazınızda mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz.
- Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

VoWi-Fi ile yeni bir arama deneyimi başlatma

VoWi-Fi, internet aramaları için Wi-Fi ağını temel almaktadır ve uçak modundayken kullanılabilir.

- 1 Bu özelliğin kullanımı için operatörünüzün desteği gereklidir. Lütfen VoWi-Fi özelliğini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.


- 2 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi Araması** bölümüne gidin ve **Wi-Fi Araması** özelliğini açın.
- 3 Bu ayarlar otomatik olarak etkin olmazsa ağ ayarlarını geri yükleyin. **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Sıfırlama** > **Ağ ayarlarını sıfırla** bölümüne gidin ve Wi-Fi, mobil veri ve Bluetooth'u sıfırlayın.

HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.


VoLTE Özelliğini Etkinleştirme


SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı telefonun hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
 - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokunun.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Takvim

Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Program Ekleme

- 1 **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokunun.

- 2 Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3 Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokunun.
- 4 Programı kaydetmek için ✓ seçeneğine dokunun.

Toplantı Hatırlatıcılarını İçer Aktarma

- 1 **Takvim** > ⋮ > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2 + düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Arama

- 1 **Etkinlik** ekranında 🔍 düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 **Etkinlik** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için ⋮ > **Paylaş** düğmesine dokunun.

Program Silme

Programları aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Silmek istediğiniz programı açın, ardından ⋮ > **Sil** seçeneğine dokunun.
- Programa dokunun ve basılı tutun, ardından **Etkinliği sil** seçeneğine dokunun.

Takvim Bildirimi Ayarlama


İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirimi türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları ve sesli bildirimler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatıcı zamanının ayarlanmasından sonra cihazınız belirtilen zamanda bildirim gönderecektir.

Takvim > ⋮ > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- Hatırlatıcıların zamanını ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** veya **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneğine dokunun.
- **Bildirimler** seçeneğine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** düğmesini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görüntüleme Ayarlarını Özelleştirme

Haftanın başlangıç gününü ve hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirterek takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Haftanın başlangıç gününü seçin veya hafta numaralarını göstermek için düğmeyi etkinleştirin.

Alternatif Takvimler Ayarlama



Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimlere de geçiş yapabilirsiniz.

Takvim >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

Önemli Etkinlikler


Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

Önemli Etkinlik Ekleme

Takvim özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Mevcut etkinlikleri önemli olarak işaretleme

Manuel olarak işaretleme

Takvim uygulamasını açın, bir etkinliğe dokunun ve ayrıntılar sayfasına gidin **Öncelik** seçeneğine dokunun ve **Önemli** seçeneğini seçin. Ayrıca bir etkinliğin ön izleme sayfasına gidebilir, etkinlik  > **Öncelik** bölümünün sağ tarafındaki açılır menüye dokunarak ayar yapabilirsiniz.

Otomatik olarak işaretleme


Etkinlik üyeleri arasında **VIP** olanlar varsa takvim, etkinliği akıllı bir şekilde tanımlayacak ve önemli olarak işaretleyecektir.

Etkinlikler için VIP Ayarlama


Etkinliklere VIP eklediğinizde **Takvim**, etkinlikleri akıllı şekilde işaretleyecektir, böylece önemli etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmayacaksınız.

Etkinlik Ayarlarından VIP Katılımcıları Ekleme

VIP katılımcıları ihtiyaçlarınıza göre eklemek ve kaldırmak için **Takvim** uygulamasını

etkinleştirip  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin. Takvim uygulaması katılımcıların önceki etkinliklere katılma sıklığına göre VIP katılımcılar da önerecektir.

VIP Silme

Takvim özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin, **VIP** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokunun, ardından onaylayın.






Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Alışveriş ihtiyaçlarınız, iş sorumluluklarınız ve ev işleri gibi işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için yapılacaklar listesi oluşturun.

Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Etkinliklerinizi ve görevlerinizi **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne planlayın ve belirli zaman hatırlatıcılar alın.

Önemli olarak işaretlenen görevler için kilit ekranınızda tam ekran bir bildirim alacaksınız.

- 1 **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesini seçin.
- 2 Görevinizi girin.
- 3  simgesine dokunun, hatırlatıcınızın saatini seçin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.
- 4 Görevin öncelik seviyesini ayarlamak için  simgesine dokunun.
- 5 Görevinizi kategorize etmek için  simgesini kullanın.
- 6  seçeneğine dokunun.
- 7 Yapılacaklar listesinin ayrıntılarını düzenlemek veya gerektiğinde görsel eklemek için herhangi bir göreve dokunun.


 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Yapılacaklar Listesi için Tekrarlanan Hatırlatıcı Ayarlama

Yapılacaklar listesi göreviniz için bir hatırlatma saati belirlediğinizde, tekrarlanan hatırlatıcılar da oluşturabilirsiniz. Telefonunuz belirlediğiniz her döngüde sizi uyaracaktır.

Ulusal/Bölgesel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/bölgesel tatilleri görüntüleyin.


- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, telefonunuz otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.



Ayarlar > **Sistem ve güncellemeler** > **Tarih ve saat** bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve bir **Yaşadığınız şehir** belirleyin. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.

-  Bulduğunuz yerin saati, yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.






Kronometre

Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

Not Defteri



Not Oluşturma

Klavye ile yazılmış bir not oluşturma















- 1 **Notlar** adımlarını takip edip  seçeneğine dokunun.
- 2 Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:
 - Bir kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
 - Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.
 - Görsel, tablo veya bağlantı eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da belgeleri taramak vb. için  simgesine dokunun.
 - Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve kolayca görüntülenmesini istiyorsanız nota bir etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.
- 3 Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.


Elle yazılmış not ekleme

İlhamınızı ve fikirlerinizi daha canlı bir şekilde kaydetmek için elle yazılmış notlardan yararlanabilirsiniz. Karalamalar yapmayı, not defterinizi daha güzel hale getirmek için görseller eklemeyi ve slaytları ekledikten sonra önemli noktaları vurgulamak için ek açıklamalar eklemeyi deneyebilirsiniz.

- 1 **Notlar** bölümüne gidin,  simgesine dokunun ve **El yazısı not** özelliğini seçin.
- 2 Notun adını girin, kağıt yönünü, teknik özellikleri ve şablonu ayarlayın ve ardından  simgesine dokunun.


3 Notunuza elle yazılan içerikleri ekleyin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:


- İçeriğe el yazısı veya çizim yoluyla ekleme için  simgesine dokunun. Kalem ve kalınlığı seçmek için  simgesi vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Önemli noktaları işaretlemek veya daire içine almak için  simgesine dokunun. Kalınlığı ayarlamak için  simgesi vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Elle yazılan veya çizilen içeriği silmek için  simgesine dokunun. Silme yöntemini seçmek için  simgesi vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Görsel eklemek için  simgesine dokunun. Fotoğraf çekmek veya Galeri'den fotoğraf seçmek için  simgesi vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir metin kutusu eklemek için  simgesine ve boş bir alandaki  simgesine dokunun.
- Sayfa eklemek, görselleri ve belgeleri içe aktarmak için  simgesine dokunun.
- Yer imleri eklemek için  simgesine ve ardından  simgesine dokunun. Ek açıklamaları ve işaretlenen içeriği sayfa bazında kontrol edebilirsiniz. Bir sayfa seçtikten sonra bu sayfayı kopyalamak, silmek veya paylaşmak için  simgesine dokunun.


 Yukarıdaki işlevler ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

4 Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

Belgeyi kamera ile tarama ve not oluşturma

1 Notlar uygulamasını açın,  simgesine dokunun.

2  > **Belge tara** seçeneklerine dokunun.

3 Taramanız gereken görselleri veya belgeleri seçin, ardından tek sayfayı ya da sürekli birden çok sayfayı taramak için  simgesine dokunun.

Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.


Notlar için Şifre Belirleme

Notları Kilitleme: **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.


Notları kategorilere ayırma

Notlarınızı kategorilere göre farklı klasörler halinde sıralayabilirsiniz. Notları farklılaştırmak için çeşitli renk etiketleri ekleyebilir, klasörleri daha kolay organize edebilmek için düzenleyerek notlarınızı bulma sürecini kolaylaştırabilirsiniz.


Tüm notları görüntüleme:

- **Tüm notlar** ekranında notlar farklı renklerdeki renk etiketleriyle görüntülenir. Ayrıca arama kutucuğuna anahtar kelimeler girerek belirli notları kolayca arayabilirsiniz.
- **Tüm notlar**, **Favori notlar**, **En son silinenler** gibi farklı kategorilerdeki notları görüntülemek için  simgesine dokununuz.

Klasör oluşturma/düzenleme:


- **Tüm notlar** ekranındaki  simgesine dokununuz. Düzenleme ekranında istediğiniz klasör rengini seçmek için **Yeni klasör** seçeneğine dokununuz, klasör adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- Bir klasörü düzenlemek veya silmek için üzerine basılı tutun.

Notları Taşıma/Toplama/Kilitleme:


- Not listesi ekranında düzenlemek istediğiniz nota basılı tutun ve **Taşı** seçeneğine dokununuz, taşınacağı klasörü seçin ve notu yer imlerine eklemek için **Diğer > Favorilere ekle** bölümüne gidin. Ayrıca notu en üste de sabitleyebilirsiniz.
 - Bir notu kilitlemek için notu açın ve sağ alt köşedeki **Diğer > Kilit ekle** seçeneğine dokununuz.
 - **Tüm notlar** ekranında sabitleme, taşıma, toplama veya silme seçeneklerine erişmek için bir notu sola kaydırın.
-  Lütfen özelliklerin ve ekran düzeninin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Lütfen gerçek ürünü referans alın.

Notları paylaşma


Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:

- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.

Notlar, **Görsel**, **Metin** ve **Belge** biçiminde paylaşılabilir.



- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.



Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

Notları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** liste arayüzünde bir not üzerinde sola kaydırın ve notu silmek için  seçeneğine dokunun.
- Silmek istediğiniz nota uzun basın, birden fazla notu seçmek için kutuyu işaretleyin veya onay kutusu üzerinde kaydırın, ardından silmek için  seçeneğine dokunun.



Kazara silinen notları geri almak isterseniz **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidin ve  seçeneğine dokunun, ardından saklamak istediğiniz kayıtları **En son silinenler** klasöründen seçin ve  seçeneğine dokunun.


Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya Honor Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir telefonda Honor hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Notlar >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

-  Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi telefonunuzdan silerseniz veriler buluttan ve aynı Honor hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.

Exchange Senkronizasyonu

İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.


- 1 Telefonunuzdan Exchange hesabına giriş yapın.
- 2 Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.


Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.

AI Notlar




AI Notlar, notların içeriğini akıllıca analiz ederek özetler, toplantı tutanakları vb. oluşturabilir.

AI Özeti

- 1 Özetlemek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 3 **Özet** seçeneğine dokununuz. Notların mevcut metin içeriğine uygun bir özet, konuşma biçiminde oluşturulacaktır.



 Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.


Toplantı Tutanakları

- 1 Toplantı sırasında sesli notlar kaydedebilirsiniz. Toplantı sonrasında notlardaki  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 2 **Tutanak** seçeneğine dokununuz ve tutanakları otomatik olarak oluşturmak için toplantı tutanağı türünü seçin.
- 3 Toplantı tutanakları oluşturulduktan sonra orijinal metni ekleyebilirsiniz.  simgesine dokunarak yeni bir not olarak kaydedebilir, içeriği beğenebilir, beğenmeyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
- 4 Notlarınızı ve toplantı tutanaklarınızı kaydetmek için  simgesine dokununuz.




 Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.

AI Biçimlendirme

- 1 Tüm notlar arayüzünden biçimlendirmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokununuz ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 3 **AI Format** seçeneğine dokunup **Özetleme ve biçimlendirme** veya **Orijinali biçimlendirme** seçeneğini işaretleyin. AI Biçimlendirme mevcut metin içeriğine uygun tipografik kararlar alarak tek dokunuşla okunabilirliği artırır.
- 4 Biçimlendirilmiş notlar kopyalanabilir, paylaşılabilir ve farklı biçimlendirme stillerine göre ayarlanabilir.
- 5 Önceki notu değiştirmek için **Orijinali değiştir** seçeneğine dokununuz. Ardından kaydetmek için  simgesine dokununuz.

 Minimum içerik uzunluğu 20 kelimedir.


AI düzeltme

- 1 Tüm notlar arayüzünden düzeltmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunarak **AI Notlar** işlevini açın.
- 3 **Düzeltilme yap** seçeneğine dokunduğunuzda not asistanı mevcut içeriği göz önünde bulundurarak hataları düzeltecek, not içeriğini düzenleyecek, not kalitesini en iyi hale getirecek ve not içeriğinin doğruluğunu artıracaktır.
- 4 Düzeltilen not kopyalanabilir, paylaşılabilir veya yeni bir not olarak kaydedilebilir.  simgesine dokunarak notun yeniden oluşturulmasını sağlayabilir, notu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz.
- 5 Önceki notun üstüne yazmak için **Orijinali değiştir** seçeneğine, ardından notu kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Notları markalar arasında senkronize edin; verimli bir şekilde düzenleyin

Honor Notlar'ı diğer marka bilgisayarlarda kullanarak fikirlerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Aynı Honor Kimliğine giriş yapın ve Senkronizasyonu etkinleştirerek notları Honor cihazlarıyla senkronize edin.

- 1 Bilgisayarınızdan Honor web sitesini ziyaret edin, **MagicOS > HONOR Connect** seçeneğine tıklayın ve HONOR WorkStation programını indirip kurun.
- 2 Not oluşturmak ve görüntülemek için WorkStation'da Honor Notlar'ı açın.
- 3 Bilgisayardaki notları aynı hesaba giriş yapmış diğer Honor cihazlarıyla senkronize etmek için Notları bulutla senkronize et seçeneğini etkinleştirin.


 Şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar ve macOS bilgisayarlar desteklemektedir.

Honor Docs

Honor Docs



Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.



Yeni Belge Oluşturma

- 1 **Honor Docs** uygulamasını açın, yeni bir belge oluşturmak için sağ alt köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Telefon, oluşturma sayfasında çeşitli işlevler sunar. Buna **yeni belge oluşturma**, **yeni e-tablo oluşturma** ve **yeni klasör oluşturma** gibi işlevler dahildir.

3 Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemini ele alalım:

a "Yeni e-tablo" seçeneğine dokunun ve içeriği düzenleyin.

b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun; bir dosya adı girebilir, bir kayıt konumu seçebilir ve kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.

c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokunun.

4 Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Format Dönüştürme

1 **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.




2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:

a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokunun, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokunun.

b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokunun.


c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.

Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, işaretlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yazdırmak veya yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri formatlara veya ada, zamana, boyuta, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine de dokunabilirsiniz.


Dokümanları Toplama


1 Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.



3 **Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.

Belgelere Etiket Ekleme

1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.


Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.



Belge yazdırma

Oluşturulan belgeyi açın, sağ alt köşedeki **Tüm araçlar** > **Yazdır** seçeneğine dokunun. Yazdırma işlemi tamamlamak için kişisel ihtiyaçlarınıza göre ekrandaki talimatları takip edin.

Belgeleri Yeniden Adlandırma


Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

Belgeleri Silme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

Dosya Senkronizasyonu

Honor Docs'u bulutla senkronize edin, belgelerinize tüm Honor cihazlarınızdan kolayca erişin ve yönetin.






- 1 **Honor Docs** bölümüne gidin ve dosya listesini bulun. Bir belge veya klasöre basılı tutun, ardından ekranın altındaki **Taşı** seçeneğine dokunun.
- 2 Belgeyi veya klasörü **Dosyalarım** bölümüne taşımak için  simgesine dokunun.
- 3 Belge veya klasör, taşıma işlemi sırasında telefonunuzdan buluta otomatik olarak senkronize edilecektir.
- 4 Tamamlandıktan sonra, aynı Honor Kimliği ile oturum açmış herhangi bir cihazda **Honor Docs** > **Belgelerim** veya **Dosyalar** > **Dosyalarım** bölümüne giderek bu içerikleri görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.






Ses Kaydı

- 1 Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz.
- Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
-  düğmesine de dokunabilirsiniz.  düğmesinin açılması **Ses İyileştirme** özelliğinin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Kayıt yaparken ortam gürültüsü azaltılır, böylece insan sesleri daha net duyulur.
- Kayıtı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.
- Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Gezinti > Telefon > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.





Ses kaydı oynatma

Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç ekranında liste halinde gösterilecektir. Üzerine dokunarak oynatabilirsiniz.

Oynatıcı ekranında şunları yapabilirsiniz:


- Ses olmayan bölümleri otomatik olarak atlamak için  > **Sessizleri atla** bölümüne gidin.
- Oynatma hızını değiştirmek için  > **Oynatma hızı** bölümüne gidin.
- Önemli noktaları işaretlemek için  simgesine dokununuz.
-  simgesine dokununuz, **Yeniden adlandır** veya **Sil** işlemlerini gerçekleştirmek için eklenen etiketin sağındaki  simgesini seçin.

Ses kaydı dosyalarını düzenleme


- 1 Ses Kaydedici** başlangıç ekranına gidin. Kayıt dosyasına dokununuz.
- Düzenleme arayüzüne girmek için  > **Düzenle** adımlarını takip edin.
- Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.
-  veya  simgesini seçin, kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Ses kaydı dosyalarını paylaşma

Ses Kaydedici başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokunun, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokunun, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokunun ve paylaşma yöntemini seçin.

Kaydı Metne Dönüştürme

Metne dönüştür seçeneğine, ardından  simgesine dokunun ve dönüştürmek istediğiniz dili seçin. Dönüştürme işlemi tamamlandığında metin görüntülenecektir.

Kayda bir sonraki girişinizde metni görüntülemeye devam edebilirsiniz.


Kaydı AI Toplantı Tutanakları'na Dönüştürme

Dönüştürme tamamlandıktan sonra, farklı senaryolarda tutanaklar oluşturmak için **AI Toplantı Tutanakları** seçeneğine dokunabilirsiniz.

E-posta

E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Telefonunuzda **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Giriş yap** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.
- 5 ✓ düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.




Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Basit Hesap Makinesini Kullanma


Hesap makinesini aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak açabilirsiniz:




- **Araçlar** klasöründen **Hesap Makinesi** uygulamasını bulun.
- Kilit ekranının alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  simgesine dokunun.
 - **i** **Kilit ekranı** bölümündeyken **Stilim** arayüzüne erişmek için iki parmakla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra). **Kilit ekranı** bölümüne gitmek için herhangi bir şablonu seçin,  simgesine dokunun, kilit ekranına eklemek için  simgesini seçin.

Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.

Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme




- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.

- Ekranı temizleme:  düğmesine dokununuz. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

El Feneri

El Feneri

El fenerini aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

- **Kontrol Merkezi:** Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırduğunuzda **Kontrol Merkezi** açılır. Ardından el fenerini açmak/kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokununuz.
- **Kilit ekranı:** Kilit ekranının sol alt köşesindeki  simgesini yukarı kaydırarak el fenerini açın/kapatın.
 - **Kilit ekranı** bölümündeyken **Stilim** arayüzüne erişmek için iki parmakla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra). **Kilit ekranı** bölümüne gitmek için herhangi bir şablonu seçin,  simgesine dokununuz, kilit ekranına eklemek için  simgesini seçin.
- **Fiziksel düğme:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** adımlarını takip edin ve **El fenerini aç/kapat** seçeneğini seçin. Cihaz ekranı kapalı veya kilitli ve ses oynatılmıyorken, el fenerini açmak/kapatmak için ses azaltma düğmesine iki kez basın.

El fenerini açtıktan sonra, kilit ekranı arayüzünde el fenerinin açık olduğunu belirten bir

bildirim görüntülenir. El fenerini kapatmak için  simgesine dokununuz.

- **Özelliğin kullanılabilirliği** cihaza göre değişiklik gösterir.

Pusula

Pusula

Pusula telefonun yönünü ve bulunduğunuz yerin enlemi ile boylamını göstermektedir.

1 Şu işlemleri yaparak pusulayı açabilirsiniz:

- **Araçlar** klasöründeki **Pusula** uygulamasını açın.

2 Ardından yönü ve koordinatları görüntüleyebilirsiniz.

- telefonu yatay olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam ekranda görüntülenecektir.
- telefonu dikey olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam canlı kare içinde görüntülenecektir.

3 Mevcut yönü kilitlemek için pusulanın kademeli diskine dokunun. Yön orijinal halinden saptığında mavi bir kademeli alan görüntülenecektir.








Daha doğru yön bilgileri edinmek için lütfen telefonu açılma sapma olmadan yere paralel veya dik bir şekilde tutun.

Ayna

Telefonunuzu Bir Ayna Olarak Kullanma

Nasıl görüldüğünüzü kontrol etmek için telefonunuzu bir ayna olarak kullanabilirsiniz.

Araçlar > Ayna adımlarını takip edin. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma:  simgesine dokunun, ardından alt kısımdaki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin. Ayrıca  simgesine dokunabilir, ardından ekrana iki kez dokunarak yakınlaştırabilir, tekrar iki kez dokunarak orijinal görünüme geri döndürebilirsiniz.
- Görseli kaydetme: Mevcut görselde duraklamak için ekrana dokunun. Devam etmek için ekrana tekrar dokunun. Görsel duraklatıldıktan sonra görseli kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen görseli **Galeri** bölümünde bulabilirsiniz.
- Ayna parlaklığını ayarlama:  simgesine dokunun, ardından ekranın üst kısmından  veya  simgesine dokunun.
- Ayna çerçevesini değiştirme: Başka bir çerçeveye geçmek için  simgesine dokunun.
- Kırık ayna efekti oluşturma: Ses efektleri eşliğinde aynayı "kırmak" için ekrana basılı tutun. Aynayı "düzeltmek" için ekrana tekrar dokunun.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Telefonda PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

Sistem Yöneticisi

Telefon Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

i Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçiniz.

Veri Kullanımını Yönetme

Sistem Yöneticisi uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

1 Veri kullanımı ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayınız.

i **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayınız, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.


Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

Veri kullanımı ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz ve **Mobil veri** işaretini kaldırınız, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayınız.

i **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayınız, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.
Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Sistem Yöneticisi dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.

Telefonunuz çift SIM destekliyorsa her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.


- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokunun. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

Device Clone

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
 - 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
 - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri** > **Aktar** adımlarını takip edin.
-  **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

İpuçları

İpuçları


İpuçları uygulaması telefonunuzu kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İstedığınız zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

İpuçları Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Telefonun gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

İpuçları Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.

-  Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar

Bluetooth

Telefon için temel Bluetooth bilgileri

Telefonunuzu Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya telefonunuzdaki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.

Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme



- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.

- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Kısayol düğmesini düzenle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Ağ

Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Veri Kullanımını Yönetme

Sistem Yöneticisi uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

1 Veri kullanımı ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.

i **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

Veri kullanımı ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

i **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

1 Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.

Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Sistem Yöneticisi dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.


Telefonunuz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

Kişisel ortak erişim noktası etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyın. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
 - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.


Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.


VoLTE Özelliğini Etkinleştirme

SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı telefonun hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyse VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.

-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
 - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokununuz.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

eSIM

Gömülü SIM (eSIM), fiziksel SIM kart yerine kullanılabilen sanal bir SIM karttır. eSIM kartlar fiziksel SIM kartlarla aynı işleve sahiptir fakat yer kaplamaz ve birden çok sayıda kart numarasıyla ilişkilendirilebilir. Size en uygun teklifi bulmak için operatörler arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

eSIM Kart Başvurusu

eSIM kart başvurusu yapmak için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM kart başvurusu yaparken gömülü SIM Kimliği (EID) bilgisini vermeniz gerekir. Bu bilgi, cihazınızda yerleşik bir eSIM akıllı yongası bulunup bulunmadığıyla ilgilidir. Bu bilgiyi görüntülemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > EID** bölümüne gidin. EID bilgisi gösterilmiyorsa bu özellik cihazınızda desteklenmiyor demektir.

- Birden çok eSIM kart için başvuru yapabilirsiniz ancak cihazınızın eSIM yongası kapasitesinin bir üst sınırı vardır. Başvurduğunuz eSIM kart sayısı sınırı aşarsa cihazınızda daha fazla eSIM kart ekleyemeyeceğinizi belirten bir istem görürsünüz.

eSIM Kart Ekleme

1 Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi bölümüne gidin.

- Cihazınız çift SIM kartlıysa ve SIM 2 yuvasına halihazırda bir fiziksel SIM kart takılıysa eSIM kart eklerken SIM 2'yi devre dışı bırakmanız istenecektir. SIM 2'nin takılması veya çıkarılması eSIM servislerini etkilemeyecektir.

2 SIM 2'nin yanında bulunan > simgesine dokununuz. eSIM kartı eklemek için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayın:

- Kare kodu tarama: eSIM kart numarasına başvurmanızın ardından operatör, bir kare kod sağlayacaktır. Kare kodu taradığınızda cihazınız yapılandırma dosyasını indirecek ve yükleyecek, ardından yeni eSIM kartı varsayılan olarak etkinleştirecektir.
- Görsel tarama: Operatör tarafından sağlanan kare kodu taramak için kamerayı kullanamıyorsanız (operatörün uygulamasından eSIM kart başvurusu yaptığınız durumlar gibi) operatör tarafından sağlanan kare kodu görsel olarak kaydedin. Kare kodu tararken **Galeri'den seç** seçeneğine dokununuz ve kaydedilen kare kod görselini seçin. Cihazınız kare kodu otomatik olarak tanımlayacak ve yapılandırma dosyasını indirip yükleyecektir.
- Aktivasyon kodunu girme: **Manuel olarak gir** seçeneğine dokununuz ve operatörünüz tarafından sağlanan aktivasyon kodunu girmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

eSIM Kartı Etkinleştirme


Tekrar kullanmak istiyorsanız eSIM kartı etkinleştirin.

SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan > simgesine dokununuz. eSIM kartı istenilen şekilde etkinleştirin.


eSIM Kartı Devre Dışı Bırakma

Bir eSIM kartı artık kullanmak istemiyor veya başka bir eSIM karta geçiş yapmak istiyorsanız kartı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir eSIM kart devre dışı bırakıldığında başkalarıyla iletişim kurmak için ilgili kartı kullanamazsınız. Ancak, aylık ücret askıya alınmaz veya sonlandırılmaz. eSIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra eSIM kartın bilgileri eSIM listesinde kalır ve eSIM kartı tekrar etkinleştirebilirsiniz.


SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun. eSIM kartı istenilen şekilde devre dışı bırakın.

SIM 2'yi fiziksel bir karta geçirmek istiyorsanız **Fiziksel SIM** öğesine dokunun. Cihazınız eSIM kartı otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

 Bazı eSIM kartlar etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakılamaz. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM Kartı Adlandırma


eSIM kartınıza "İş" veya "Kişisel" gibi farklı adlar verebilirsiniz.


SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun ve ardından eSIM kartın adını düzenlemek için ekrandaki talimatı uygulayın.

eSIM Kartı Silme

Artık kullanmadığınız bir eSIM kartı silebilirsiniz. Silinen eSIM kart geri yüklenemez ve eSIM listesinde görüntülenmez.

Silmeden önce eSIM kartı devre dışı bırakın.

SIM yönetimi ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun. eSIM kartı silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  eSIM kartın silinmesi, operatörünüzle olan sözleşmenin iptal edildiği anlamına gelmemektedir. Operatör, eSIM kart için ücretlendirme yapmaya devam edecektir. Ücretlendirmeyi sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servis kaydınızı sildirin.
- Bazı eSIM kartlar silinemez. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM Kartın Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

- Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklerken **eSIM'leri sıfırla ama tut** seçimini yaparsanız cihaz tekrar açıldıktan sonra eSIM kartı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Sıfırla** seçimini yaparsanız eSIM kart ile ilgili bilgiler silinir ve eSIM kart artık kullanılamaz. Bu işlemi yaparak operatörünüzle olan sözleşmeyi iptal etmiş sayılmazsınız. Operatör o

kart numarası için ücret almaya devam eder. Ücret alınmasını sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servisinin kaydını silmeniz gerekir.

 eSIM kart bilgileri sizin kişisel verileriniz olduğu için bunları saklarken dikkatli olmalısınız.

SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.


SIM Kartınızı Adlandırma

SIM kartlarınızı daha kolay tanımlamak ve yönetmek için onlara ad verebilirsiniz. Örneğin bir SIM kartınızı "İş" kartı olarak, diğerini ise "Kişisel" kart olarak işaretleyebilirsiniz.

Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi adımlarını takip edin ve SIM kartı adını düzenlemek için



simgesine dokunun.

Telefonunuzun **SIM yönetimi** arayüzünde  simgesi yoksa bir SIM kartı seçebilir ve SIM kartına ad vermek için **Kart adı** seçeneğine dokunabilirsiniz.


Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.



 Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

1 Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme bölümüne gidin.

2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme


Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.
 - 2  simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.
-  Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.


-  • 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
 - 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

Diğer Bağlantılar

NFC'ye giriş

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayan kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Veri aktarımını ve mobil ödemeleri kolaylaştırır.

-  Tüm cihazlar NFC'yi desteklememektedir.

NFC'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma


NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın ve **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranını açmak için **NFC** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > NFC** kısmına gidin, ardından **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

NFC ile dokunma

- 1 **NFC** uygulamasını açıp **NFC** bölümüne gidin ve ardından gibi seçenekler arasından **Varsayılan cüzdan uygulaması** seçiminizi yapın.
- 2 NFC hızlı dokunma için gerekli kartı ekleyin.
- 3 Ödeme ekranını otomatik olarak açmak için telefonunuzun NFC sensörünü (NFC ayar sayfasına bakın) POS terminaline doğru tutun.

Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında USB Kablosu Üzerinden Veri Aktarma

- 1 USB kablosu ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Sürücü bilgisayara otomatik olarak yüklendikten sonra, telefonunuz için ayrılan sürücü adını göreceksiniz.
- 2 Telefonunuzda, Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağı kaydırın, daha fazla seçenek için **Diğer seçenekler için dokunun** kısmına gidin ve veri aktarmak için bir USB bağlantı modu seçin.
 - **Fotoğraf aktarma:** Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarmak için Resim Aktarım Protokolü (PTP) kullanılır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden telefonunuzda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **Dosya aktarma / Android Auto:** Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılmaktadır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden telefonunuzda depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 -  Medya dosyalarını telefonunuzda görüntülemek için bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya daha güncel bir sürüm olmalıdır.
 - **MIDI Girişi:** Telefonunuzu Müzik Enstrümanları Dijital Arayüzü (MIDI) ses giriş cihazı olarak bağlayın ve bilgisayarınızda müzik oynatın.

Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokununuz. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokununuz ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokununuz.


Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4 Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

- i** Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
 - Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
 - Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- i** Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.


Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

Sihirli Avatar

Sihirli Avatar; kişisel durumunuza, kullanım senaryolarınıza vb. bağlı olarak ekran kilidini her açtığınızda size sürpriz etkileşimler sunabilir. Çok sayıda önceden ayarlanmış avatar ve özel kaynak sayesinde, size yoldaşlık edecek şık ve özel bir avatar yaratabilirsiniz.

3D Avatar kilit ekranı

- Aşağıdaki yöntemi kullanarak **Kilit ekranı** ayarları sayfasına girin:
 - Stilim** ayarları sayfasına girmek için kilit ekranı sayfasında (cihazın kilidini açtıktan sonra) iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın.
 - Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokununuz, **Kilit ekranı** konumuna kaydırın ve **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz.

- 2 3D Avatar** çubuğunda, ön tanımlı **3D Avatar** seçenekleri içinden seçim yapabilir veya cinsiyeti ayarlayarak, yüz özelliklerini belirleyerek ve kıyafetleri değiştirerek kendi 3D Avatarınızı özelleştirmek için **Diğer > 3D Avatar Oluştur** bölümüne gidebilirsiniz.
- 3** Kilit ekranı sayfasındaki mevcut **3D Avatar** kilit ekranı efektinden memnun değilseniz **Değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz:
- Başka bir **3D Avatar** seçin.
 - Düzenlemek için  simgesine dokunun.
- İşiniz bittiğinde **Uygula** seçeneğine dokunun.
- 4** Kilit ekranı ön izleme sayfasındaki **Bitti** seçeneğine dokunun.

Bekleme

Bekleme modu sayesinde ekranınız kilitli veya kapalıyken bile saat ve hava durumu güncellemelerini zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, bilgi alırken aynı zamanda tarzınızı da ortaya koymanızı sağlar.

Bekleme Modunu Açma

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Beklemede bölümüne gidin ve **Beklemede** özelliğini açın. Kurulduktan sonra, ekran kapalıyken veya kilitliyken **Beklemede** özelliğini etkinleştirmek için telefonunuzu yatay olarak yerleştirmeniz yeterlidir.

Bekleme Modu Görüntüleme Ayarları

Telefonunuz şarj olmuyorken veya **Şarj sırasında aktif bekleme ekranı** kapalıyken Bekleme modu 20 saniye boyunca görünür kalacaktır. Daha sonra ekrana dokunarak geri getirebilirsiniz.

Beklemede modunda, **Bildirimleri göster** özelliğinin etkin olması halinde sistem bildirimleri görünecektir.

Bekleme Modunu Özelleştirme

- Sistem tarafından önerilen fotoğrafları, belirli albümleri veya favori fotoğraflarınızı **Beklemede** modunda sergilemek için **Albümler** özelliğini etkinleştirin.
- **Beklemede** modunda belirli şablonlarla benzersiz imzanızı sergilemek için **Artistik imza** özelliğini etkinleştirin.

Ekranınız kilitlendikten sonra ve **Beklemede** etkinken stiller arasında geçiş yapmak için yukarı ve aşağı kaydırmanız, albümler veya imzalar arasında seçim yapmak için ise sola ve sağa kaydırmanız yeterlidir.

Başlangıç ekranı düzenini yönetme

Başlangıç ekranı düzenini telefon kullanım alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Mevcut model tarafından desteklenen Başlangıç ekranıyla ilgili ayarları aşağıdaki yollardan herhangi biriyle görüntüleyebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın ve **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

Simge stilini ayarlama


Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Simge stili** bölümüne girmek için dokunun.

- **Renk** seçeneğine dokunun: Özelleştirmek istediğiniz **Simge rengi** ögesini seçin.
- **Boyut** seçeneğine dokunun: Kaydırıcıyı sürükleyerek simge boyutunu ayarlayın.
- **Yuvarlatılmış köşeler** seçeneğine dokunun: Kaydırıcıyı sürükleyerek simgenin köşe yarıçapı efektini ayarlayın.
- **Daha fazla** seçeneğine dokunun: **Temalar** uygulamasında daha fazla simge stilini keşfedin ve seçiminizi özgürce yapın.

Başlangıç ekranı düzenini ayarlama

1 Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Sayfa Düzeni** bölümüne girmek için dokunun.

2 **Sayfa düzeni şablonu** bölümünden düzeni seçin.

3 Ekran komutlarına göre efektleri daha fazla özelleştirmek için  simgesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- **Görüntülenen ekran düzeni** düzenleme.
- **Metin aracını kullan** düğmesini açıp kapatma.

4 Ayarları bitirdikten sonra **Uygula** seçeneğine dokunun.

Geçerli düzeni kaydetme

Sayfa Düzeni bölümünde **Bu sayfa düzenini kaydet** seçeneğine dokunarak **Geçmiş sayfa düzeni** bölümüne şablon olarak kaydedin.

Geçmiş düzenleri görüntüleme

Daha önce ayarlanmış **Orijinal** masaüstü düzenlerini görmek için **Sayfa Düzeni** bölümündeki **Geçmiş sayfa düzeni** seçeneğine dokunun.

Geçiş efektleri ayarlama

1 Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Efektleri değiştir** bölümüne girmek için dokunun.

2 Özelleştirmek istediğiniz **Efektleri değiştir** ögesini seçin.

Tema şablonlarını hızlıca ayarlayın

1 Ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Temalar** bölümüne girmek için dokunun.

- 2 Mevcut temayı görüntülemek için **Temalarım** seçeneğine dokununuz.
- 3 Ayarlamak istediğiniz temayı seçmek için **Önerilenler** seçeneğine dokununuz ve uygulamayı satın almak veya uygulamayı **İndirilenler**.

Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutunuz, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyiniz.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırınız, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştiriniz. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırınız, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştiriniz.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırınız, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidiniz, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçiniz.

Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma

Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırınız ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açınız veya kapatınız.
- **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidiniz.

Uygulama isimlerini Başlangıç ekranından gizleme

Uygulama adlarını gizleme özelliğini etkinleştirdikten sonra ana ekrandaki uygulama simgelerinin, kartların ve klasörlerin adları gizlenecek ve arayüz daha temiz görünecek. Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapınız, **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokununuz ve **Uygulama adını gizle** düğmesini açıp kapayınız.

Başlangıç ekranını özelleştirme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapınız, bir ekran seçmek için sola ve sağa kaydırınız, ardından herhangi bir ekranı başlangıç ekranı olarak özelleştirip kullanım

esnekliğini artırmak için  simgesine dokununuz.

Şeffaflık modunu etkinleştirme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları bölümüne gidin ve **Saydamlık modu** özelliğini etkinleştirin.

Şeffaflığı ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin. Yukarıdaki ön izleme görseli şeffaflık efektini gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlar.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Başlangıç ekranında kısayol oluşturma

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Kilit ekranını düzenleme

Kilit ekranı ayarları sayfasına aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz:

- Kilit ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra), **Stilim** ayarlar sayfasına gidin, **Kilit ekranı** bölümüne girmek için **Özel** seçeneğine dokunun.
- Ekran kilidi açıkken Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokunun, ardından **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola veya sağa kaydırın.

Kilit ekranı stilini özelleştirme

Kilit ekranı ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokunun:
 - Ön tanımlı duvar kağıtlarını seçebilirsiniz.
 - **Fotoğraf seç** içindeki görselleri duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.
 - **Temalar** uygulamasına girmek için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdını görüntüleyebilirsiniz.
- **i** Ön tanımlı kilit ekranı duvar kağıtları, cihaz modellerine ve versiyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- Bir duvar kağıdı veya şablon seçin, ardından **Görseli değiştir** seçeneğine dokunun: Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki kişiyi, evcil hayvanı veya manzarayı değiştirmek için **Galeri** uygulamasından favori görselinizi seçin. Görselin ekran boyutunu ayarlamak için iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın. Görüntüleme alanını ayarlamak için görseli iki parmağınızla hareket ettirin. Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokunun.
- **i** • Yalnızca bazı kilit ekranı duvar kağıtları görsel değiştirmeyi destekler. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
 - **Kilit ekranı** ayarları sayfasında kilit ekranı efektinin daha iyi bir ön izlemesini görmek üzerine tam ekran ayar bölümüne girmek için boş alana dokunun.

Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama

Kilit ekranı ayarları ekranında istediğiniz duvar kağıdını seçin ve **Süsleme** seçeneğine dokunun. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini favori görselinizle değiştirin.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

- **i** **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Derinlik efekti ekleme

Derinlik efekti sayesinde kilit ekranı duvar kağıdına daha belirgin bir derinlik hissi kazandırılır. Duvar kağıdının ana gövdesi daha belirgin hale gelir, üç boyutlu görüntü size sürükleyici bir deneyim sunar.

Kilit ekranı ayarları sayfasında ayarlamak istediğiniz **Sihirli Kilit** şablonunu seçin **Derinlik efekti** ve seçeneğine dokununuz. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kilit ekranı duvar kağıdını derinlik efekti ile birlikte deneyimlemek için **Derinlik efekti** özelliğini açabilirsiniz.
- Ana gövdeyi daha belirgin hale getirmek üzere duvar kağıdı arka planını bulanıklaştırmak için **Arka planı bulanıklaştır** kontrol bloğunu sürükleyebilirsiniz.
- **Derinlik efekti** etkinleştirildiğinde saatin görüntülenme alanı kısmen engellenebilir. Kilit ekranı ön izlemesine dokunabilir, ardından ekranı uygun konuma sürükleyip kilit ekranı ayarları sayfasına dönebilirsiniz.
- **Derinlik efekti** ve **Arka planı bulanıklaştır** özelliklerini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

3D Avatar Dinamik Kilit Ekranı Ayarları

Başlangıç ekranında parmaklarınızı sıkıştırın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokununuz, **Kilit ekranı** ayarları sayfasına girmek için sağa kaydırın, **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz ve **3D Avatar** bölümünden tercih ettiğiniz 3D Avatari seçin.

Kilit Ekranlarım geçmişini görüntüleme

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Özelleştirilmiş stil > Özel > Ekran kilitleme yöntemi adımlarını takip edin. **Kilit Ekranlarım** bölümünden kilit ekranı geçmişini görüntüleyebilir ve kilit ekranı duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca **Daha fazla** seçeneğine dokunabilir ve ekrandaki talimatları takip ederek ilginizi çeken duvar kağıdını seçebilirsiniz.

Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Gösterme

Aktif Bekleme Ekranı etkinse, ekran kapalıyken kilit ekranı tarihi, saati ve diğer bilgileri gösterir.

Ekran Her Zaman Açık Özelliğini Etkinleştirme

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin ve **Ekran Her Zaman Açık** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Ekran modu** ayarını gerektiği şekilde yapın.

Aktif Bekleme Ekranı Ayarları

Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı adımlarını takip edin. **Kapalı ekran modu** bölümünden **Tam ekran** veya **Kısmi ekran** seçeneğini işaretleyin.

- **Tam ekran** seçili olduğunda **Ekran modu** seçeneğine dokunursanız dış ekranınızı **Görüntülemek için dokunun, Programlı** veya **Tüm gün**.
- **Kısmi ekran** seçildiğinde **Ekran modu** seçeneğine dokunun ve **Görüntülemek için dokunun, Programlı** veya **Tüm gün** seçeneğini işaretleyin.

- **i** Pil %10'dan düşük olduğunda Aktif Bekleme Ekranı kullanılamaz.
 - Arayüz, cihaz modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 - Tam ekran AOD, kilit ekranınızın soluk bir versiyonunu gösterir. Kişiselleştirilmiş dış ekran ayarlayarak görünümünü değiştirebilirsiniz.





Hareketli Aktif Bekleme Ekranını Etkinleştirme

Telefonunuzu canlı ve ilginç bir hale getirmek için ekranınız kapalıyken kişiselleştirilmiş fotoğraflar veya animasyonlar görüntülenmesini sağlayın.

Ekran Her Zaman Açık bölümüne gidin. **Görseller** bölümünden beğendiğiniz bir fotoğraf veya animasyon seçin ve **Uygula** seçeneğine dokunun.

Kutup ayısı animasyonunu seçerseniz ekran kapalıyken kutup ayısının duruşu pil seviyesine göre değişecektir. Dokunarak da kutup ayısıyla etkileşim sağlayabilirsiniz.

- **i** Yüz ile kilit açma açıldığında ekranı açmayı denediğinizde Aktif Bekleme Ekranını kaçırmınıza sebep olduğu için telefonun kilidi yanlışlıkla açılabilir. Lütfen yüzünüzün telefonun doğrudan karşısında durmasından kaçınınız.

Kutup ayısı duruşu				
Pil seviyesi	Şarj etme	%20 altında	%20 ila %60	%60 üzeri

Ekranı Kilitleme


1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidip **Ekran Her Zaman Açık** özelliğini etkinleştirin.

GIF görsel veya hareketli fotoğraf seçme

Aktif Bekleme Ekranını canlı ve ilginç hale getirmek için ekran kapalıyken ekranda cihazdaki fotoğraflardan biri (GIF görsel veya hareketli fotoğraf gibi) görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 **Ekran Her Zaman Açık** bölümüne gidin. **Görseller** bölümünden **+** düğmesine dokununuz.



2 **Görsel seç** düğmesine dokununuz, bir görsel seçin ve **✓** düğmesine dokununuz.

Zaten cihazdaki görsellerden birini ayarladıysanız lütfen **Görseli değiştir** seçeneğine dokunun. Bir görsel seçin ve  düğmesine dokunun.

- 3 GIF görsel seçiliyse düzenlemek için **Düzenle** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- 4 Ekrandaki talimatlara göre başka seçenekleri de ayarlayın ve **Uygula** düğmesine dokunun.



Sanatçı imzanızı ekleme

Aktif Bekleme Ekranını kişiselleştirmek için farklı yazı tipleri, renkler ve dekoratif çıkartmalar ekleyebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin. **Duvar Yazısı** bölümünden imza stiline dokunun.
- 2 **Metin girin** bölümüne yazı girin ve **Renk** ile **Yazı boyutu** gibi imza stilini ayarlayın. İmzaya **Çıkartmalar** eklentisi de yapabilirsiniz. İçeriklerin yerini ve boyutunu ayarlamak için sınırları sürükleyin ve  düğmesine dokunun veya içerikleri döndürmek ya da silmek için  düğmesine dokunun.
- 3 **Uygula** seçeneğine dokunun.

Aktif Bekleme Ekranı için Sanatsal Görsel Oluşturma

Birçok modern sanat stili (Mondrian stili gibi) arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekerek veya en sevdiğiniz fotoğraflar arasından seçim yaparak sanatsal görsel için renk şemasını de belirleyebilirsiniz. Fotoğraftaki renkler, sanatsal görsel için bir renk paleti oluşturacaktır.

- 1 **Sanatsal** ögesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında kullanmak istediğiniz stile dokunun.
- 2 **Sanatsal** stili için **Düzen** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın. **Renk** ayarı yaparken cihazınız, belirtilen fotoğraftaki renkleri ayrıştırabilir ve ayrılan renk paletini sanatsal görsele uygulayabilir.  simgesine dokunun, fotoğraf çekin veya Galeri'den bir fotoğraf seçin ve ardından  > **Renk ayıkla** bölümüne gidin.
- 3 **Uygula** ögesine dokunun.

Saat Stilleri

Aktif Bekleme Ekranı için **Analog** veya **Dijital** saat stili seçebilirsiniz.

- 1 **Analog** veya **Dijital** ögesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında sola veya sağa kaydırarak saat stillerine göz atın ve tercih ettiğiniz saat stilini seçin.
- 2 Seçili saat stili için **Tarih göster** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın.
- 3 **Uygula** ögesine dokunun.


Ekran ve Parlaklık

Ekran Parlaklığını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Telefonunuz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk modunu ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı adımlarını takip edin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** gözlerinizi daha az yorar, bu yüzden de önerilir.

- **Normal:** Gerçeğe uygun renk görüntüleme
- **Canlı:** Canlı görseller için gelişmiş görüntüleme
- **Profesyonel:** Hatasız renk görüntülemesi için ayarlama

Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan:** doğal bir ton
- **Sıcak:** sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk:** beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokunun. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Karanlık Modun Diğer Ayarları

Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

Bireysel Uygulamalar için Koyu Mod Açma

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Koyu** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun.
- 2 Uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Uygulamayı tekrar açtığınızda arka planı karacaktır.

 Bu işlevi yalnızca bazı uygulamalar desteklemektedir.

Ekran çözünürlüğünü ayarlama

Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.

Ekran çözünürlüğünü manuel olarak ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini kapatın. Ardından ekran çözünürlüğünü manuel olarak ayarlayın. Çözünürlük arttıkça ekran daha net hale gelir, fakat daha fazla güç kullanılır.

Tam Ekran Görünümü

Tam ekran görüntülemeyi uygulama

- Telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların çoğu, tam ekran modunda doğru şekilde görüntülenmek üzere otomatik olarak adapte olacaktır.
- Adapte olmayan uygulamalar için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Tam ekran görünümü** adımlarını takip edin, ayarlanması gereken uygulamayı seçin ve **Tam ekran** seçeneğine tıklayın. **Tam ekran** seçeneğini etkinleştirmek bazı uygulamaların hatalı görüntülenmesine, örneğin yanlış şekilde genişletilmesine neden olabilir.

Ekranın üst kısmında görüntüleme alanı oluşturma

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Ekran çentiği** bölümüne gidin.
- 2 Üst kısmı belirli bir uygulama için ayarlamak istediğinizde uygulamayı seçin ve üst kısmın nasıl görüntüleneceğini ayarlayın.
 - **Otomatik**
 - **Kesimi göster**
 - **Kesimi gizle**

Video iyileştirici

Dinamik Canlı Ekran

Canlı bir izleme deneyimi için tam ekran videoların renk ve netliğini artırın.

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Video iyileştirici bölümüne gidip **Canlı Ekran** özelliğini etkinleştirin.

 **Desteklenen uygulamalar** listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Süper Dinamik Canlı Ekran

Videolar daha geniş bir parlaklık aralığına, daha iyi renk kontrastına ve daha canlı ışık ve gölge efektine sahip olur.

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Video iyileştirici bölümüne gidip **Süper Dinamik Ekran** özelliğini etkinleştirin.

i Desteklenen uygulamalar listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Ekran Yenileme Hızını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

Yazı Tipi Ayarlama

Yazı Tipi Stilini Ayarlama

- **i** Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

2 Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

Görünüm Boyutunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Honor Göz Konforu Ekranı

Honor Göz Konforu Ekranı, cihazınızı eğlence, ofis veya uykuya dalma amaçlı kullanma gibi senaryolarda gözlerinizi korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

- **i** Bu özellik profesyonel göz bakımının yerini tutmaz. Lütfen ekran sürenizi kontrol edin ve sağlıklı cihaz alışkanlıkları geliştirin.
- Bu özelliğin uyumluluğu cihazınızın modeline ve kullandığınız sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Göz Konforu Modunu Açma ve Kapatma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına girmek için **Göz konforu** seçeneğini basılı tutun.
- **Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini açın veya kapatın.

Göz Konforu için Etkin Olma Zamanı Ayarlama

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini açın ve ihtiyaçlar doğrultusunda Göz Konforu için **Başlangıç saati** ile **Bitiş zamanı** ayarı yapın.

Göz Konforu Modunu Özelleştirme

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Gece görünümünü açma

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı kısmına gidin, **Sirkadiyen Gece Görünümü** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihazınız açıldıktan sonra vücut ritminize uyum sağlayacak ve ekranınız geceleri otomatik olarak daha sıcak bir tona sahip olacak.

Defokus Göz Bakımı

Defokus optik teorisinin gücünden yararlanan Defokus Göz Bakımı, video izleme veya e-kitap okuma gibi etkinlikler sırasında telefonunuzun ekranını otomatik olarak ekran sürenize uyacak şekilde ayarlar. Görüntü ayrıntılarını iyileştirir ve metin kenarlarına yumuşak bir mavi-sarı renk tonu ekler. Bu özellik aynı zamanda, içeriğin daha uzakta konumlandırıldığı yanılmasını yaratarak odak dışı gözlüklerin faydalarını simüle etmek için yapay zeka kullanır. Bu yenilikçi yaklaşım göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.

Honor Göz Konforu Ekranı adımlarını takip edin, **Defokus Göz Koruma** özelliğini açın, daha sonra telefonunuz, uzaktan izleme deneyimi yaratmak için görüntüleri otomatik olarak ayarlar ve retinaya giden oksijeni artırır.

- Bazı uygulamalar henüz bu özelliği desteklememektedir.
- Bu özelliği etkinleştirmek güç tüketimini ve cihaz sıcaklığını artırabilir.

Doğal Ton

Telefonunuz göz yorgunluğunu gidermeye yardımcı olan kağıt benzeri bir görüntüleme deneyimi için ortam aydınlatmasına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.

Honor Göz Konforu Ekranı bölümüne gidin ve **Doğal Ton** özelliğini açın.

Özel parlaklık özelliğini etkinleştirme

Sadece bir dakika içinde ekran parlaklığı ayarlarınızı kolayca özelleştirerek net ve rahat bir görsel deneyim elde edebilirsiniz.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, ekranın çok parlak olmasını önlemek için çok hassas kullanıcıların ekran parlaklığı biraz düşürülür. Daha az hassas kullanıcıların ekran parlaklığı hafifçe artırılarak ekranın çok loş olmaması sağlanır. Ayarlar kişiden kişiye değişiklik gösterir ve bazı kullanıcılar sadece küçük değişiklikler görebilir.

- 1 Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidip **Özel ekran** seçeneğine dokunun. **Kontrast duyarlılığı** bölümündeki **Başlat** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek **Kontrast testi** işlemi gerçekleştirin. Ortam veya kullanım mesafesi gereksinimleri karşılamıyorsa doğruluğu sağlamak için test yarıda kesilecektir. Böyle bir durumda lütfen gerekli ayarlamaları yapın.
- 2** Test sonuçlarına göre size özel bir parlaklık ayarı oluşturulacaktır. **Etkinleştir** seçeneğine dokunun ve ardından **Özel parlaklık** özelliğini etkinleştirin.

Özel renkleri etkinleştirme

Algısal renk dengesini sağlamak için sadece 3 dakika içerisinde kendi renk gösterim şemanızı kolayca özelleştirebilirsiniz.




Bu özellik, standart modu temel alır ve düşük hassasiyetli renklerin doygunluğunu artırarak hem görsel konfor hem renk tanınırlığı sunar. Ayarlar kişiden kişiye değişiklik gösterir; bazı kullanıcılar renkleri daha açık olarak algılayabilir veya önemli bir değişiklik fark etmeyebilir.

- 1 Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidip **Özel ekran** seçeneğine dokunun. **Renk duyarlılığı** bölümündeki **Başlat** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek **Renk duyarlılığı** testini tamamlayın. Ortam gereksinimleri karşılamıyorsa doğruluğu sağlamak için test yarıda kesilecektir. Böyle bir durumda lütfen gerekli ayarlamaları yapın.
- 2** Test sonuçlarına göre size özel bir renk gösterim şeması oluşturulacaktır. **Etkinleştir** seçeneğine dokunun ve ardından **Özel renkler** özelliğini etkinleştirin.

E-Kitap Modunu Uygulama

E-kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için telefonunuzun ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** seçeneğini açın veya kapatın (panelde **eKitap modu** hızlı geçişi görüntülenmiyorsa  > **Hızlı kısayol ekle** adımlarını takip edin. Buradan **eKitap modu** seçeneğini bulabilir, ardından  >  adımlarını takip edebilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini açıp kapatmak için **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.

- **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
- **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

Sesler



Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

Rahatsız Etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda telefon ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülenmeyecek ve sessize alınacaktır.

Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1 **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.
- 4 Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.

Rahatsız Etmeyin modunda arama ve mesajları cevaplama

Rahatsız Etmeyin modundayken bazı kişilerden arama veya mesaj alınmasına izin verebilirsiniz.

Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** veya **Programlı** özelliğini açın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- **Arama** veya **Mesajlar** seçeneğine dokunabilir ve belirli bir kişi kategorisi seçebilirsiniz. **Rahatsız Etmeyin** modundayken ilgili kategorideki kişilerden arama veya mesaj alındığında zil sesi çalar.
- **Tekrar arayanlar** özelliğini açabilirsiniz. Aynı numaradan 15 dakika içerisinde gelen tekrar eden aramalar için zil sesi çalar.




Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma

1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

2 Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokununuz.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

Ses, **Titreşim**, ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Ses ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

Ayarlar > Ses ve titreşim bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- **Zil sesi**
- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**
- **Aramalar**

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde telefonu sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

Ses seviyesini azaltmak için telefonu kaldırma

Arama geldiğinde zil sesinin seviyesini azaltmak için telefonu kaldırın.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Sesi azaltmak için kaldır** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

Zil sesini ve titreşimi değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve gelen aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

1 Ayarlar > Ses ve titreşim bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun.

2 Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- Zil sesi ayarlama
Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini mesaj zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- Titreşim modunu ayarlama
Titreşim seçeneğine dokunun ve istediğiniz titreşim modunu seçin.
Senkronize (varsayılan) modunu seçerseniz titreşim zil sesiyle senkronize olacaktır. Diğer titreşim modlarını seçerseniz titreşim zil sesinden bağımsız olacaktır.

Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

Ayarlar > Ses ve titreşim bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Diğer ses ayarları için yapılandırma

Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Uygulama ses seviyesini ayrıca ayarlama

Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları bölümüne gidip **Uygulama ses seviyesi kontrolü** özelliğini açın. Bir uygulama ses çalarken, ses seviyesini ayrıca ayarlayabilirsiniz.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1 **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokunun.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

Sade Durum Çubuğu Modu

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, mobil sinyal ve pil seviyesi görüntülenir.

Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.
Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

Bildirimlerle Ekranın Açılması

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.


Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma


Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

Biyometri ve Şifre

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
 -  Ayarlar öğeleri, cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Başlayın** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Daha hızlı kilit açmak için **Yüz Tanıma** ekranındaki **Kilidi açtıktan sonra Başlangıç ekranına gir** özelliğini etkinleştirin.

- i** PrivateSpace'i etkinleştirdiyse veya telefonunuza birden fazla kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace'te ya da sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanındıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.
- 2 Kilidi aç** seçeneğine dokunun ve **Kilidi kaydırarak aç** için kilit açma yöntemi seçin.

- i** Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

Maskeyle Yüz Tanıma

Yüzünüzde maske olsa bile yüz tanıma özelliğini kullanarak telefonunuzun kilidini daha kolay ve hızlı bir şekilde açın.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Maskeyle Yüz Tanıma > Başlayın** adımlarını takip edin, yüzünüzü telefonunuza dönük tutun ve yüz kimliğinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Kilidi aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Parmak izi kimliğini kullanma

Parmak izi kimliğinizi kullanarak ekranın kilidini açabilir, hesap numarasını ve şifresini otomatik olarak girebilir veya Uygulama Kilidi gibi gizli bilgilere erişebilirsiniz.

Ekran içi parmak izi kimliği ekleme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin. Kilit ekranı şifresi ayarlamak veya girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Yeni parmak izi > Parmak izi kaydet** seçeneğine dokununuz. Parmak izinizi kaydedin.
- 3 Parmağınızı ekran içi parmak izi algılama alanına yerleştirin. Telefon titreyene kadar parmağınızı bu alana bastırın ve kaldırın. Kayıt tamamlanana kadar parmağınızı farklı kısımlarıyla bu işlemi tekrarlayın.
- 4 Ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.

Ekran kilitlendiğinde telefonunuzu elinize alın. Ekranda ekran içi parmak izi algılama alanı görüntülenecektir. Ekranın kilidini açmak için kaydettiğiniz parmağınızla bu alana dokununuz.

Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokununuz.

Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokununuz.
- 3 Parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

Kasaya Erişmek için Parmak İzini Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından **Dosyalar > Gezinti** bölümüne gidebilir, **Kasa** seçeneğine dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokunun.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun.

Kilit ekranı şifresini kapatma

Ayarlar > Biyometri ve şifreler bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokunun.

Uygulama

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Telefonda PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

Pil


Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım**

modu > Güç tasarrufu özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirme

Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirdiğinizde ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve telefonun performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Pil kullanım modu > Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirin.
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu** seçeneğine dokununuz.

Süper güç tasarrufu ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **Çıkış** seçeneğine dokunarak **Süper güç tasarrufu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Pil optimizasyonu

Pil optimizasyonu: Sistem, kullanım alışkanlıklarınıza ve sıklığınıza göre çok boyutlu güç tasarrufu önerileri sunacaktır. Cihazınızın çalışma süresini uzatmak için tek bir dokunuşla pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Aşağıdaki şekillerde optimize edebilirsiniz:

- **Manuel optimizasyon:**

- 1 **Ayarlar > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin).
- 2 **Pil tüketen özellikler** ve **Nadiren kullanılan işlevler** seçimlerini yaparak onaylayın, ardından asıl duruma göre **Güç tasarrufu ipuçları** altından belirli optimizasyon önerilerini seçin ve **Optimize et** seçeneğine dokununuz.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu, maksimum performans sunmak için telefonunuzun güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım modu > Performans** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

Ayarlar > Pil (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracak olduğunu unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokununuz, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

-  Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

Depolama

Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

Telefon Depolama Alanında Yer Açma

Sistem Yöneticisi dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

1 Sistem Yöneticisi bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

 Ekranı üst kısımdan aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


Sistem Yöneticisi uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'ın bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1** **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri girin. Giriş yaparken telefon size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
 - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
 - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- 3** Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

Device Clone üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honortelefona aktarılabilir. Yeni telefona hızlıca giriş yapabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

Parallel Space

Parallel Space telefonunuzun verilerini korumak için tasarlanmış, MainSpace'ten bağımsız olarak veya aynı anda kullanılabilen ayrı bir güvenli alandır. Önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı daha bağımsız, emniyetli ve güvenli hale getirmek için **Parallel Space** alanına kaydedebilirsiniz.

Parallel Space'i Etkinleştirme

- 1** **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Parallel Space** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.
- 2** Etkinleştirdikten sonra şifreyi ve şifre kurtarma sorusunu belirleyip **Parallel Space** girişinizi tamamlayın. Bu işlemlerin ardından başlangıç ekranında **Parallel Space** kısayolu oluşturulacaktır.

Dosyaları Parallel Space'in içine veya dışına Sürükleme

Parallel Space bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmına taşımak için **Dosyaları buraya taşı** seçeneğine dokununuz.
- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmından dışarı taşımak için **Dosyaları çıkar** seçeneğine dokununuz.

Ayrıca, bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modunda dosyaları MainSpace'ten **Parallel Space** kısmına da sürükleyebilirsiniz.

Parallel Space'teki Uygulamaları Yönetme

İhtiyacınız olan uygulamaları **Parallel Space** içinde ekleyebilirsiniz. Aynı uygulamayı MainSpace ve **Parallel Space** içinde farklı hesaplarla da kullanabilirsiniz. Uygulama, MainSpace'te ve **Parallel Space** içinde farklı olarak çalışacaktır.

Uygulamaları **Parallel Space** içine ekleme:

Parallel Space bölümüne gidin, **Uygulama ekle** seçeneğine dokununuz ve MainSpace uygulamalarını **Parallel Space** içine eklemek için talimatları takip edin.

Uygulamaları **Parallel Space** içinden kaldırma:

Parallel Space bölümüne gidip uygulama adına basılı tutun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokununuz. Uygulamanın **Parallel Space** içinden kaldırılması MainSpace'deki kullanımını etkilemeyecektir.

Uygulamaları İkili Alanda Eşzamanlı Olarak Kullanma

Parallel Space özelliği sayesinde MainSpace ve **Parallel Space** içindeki uygulamaları tek ekranda aynı anda kullanabilirsiniz. İki alan bağımsız olarak çalışır. Örneğin bir tarafta iş dosyalarına göz atıp diğer tarafta kısa videolar izleyebilir veya aynı oyunu iki tarafta aynı anda oynayabilirsiniz.

1 **Parallel Space** başlangıç sayfasına girin.

2 Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu pencere çekmecesini** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana basıp sürükleyin ve bırakın.

3 **Parallel Space** üzerinde bir uygulama açın.

4 Diğer taraftaki MainSpace'de istediğiniz aynı veya farklı bir uygulamayı açın **Parallel Space**.

- Bu özellik, yalnızca bölünmüş ekranı destekleyen uygulamalarla birlikte kullanılabilir.
 - Yatay yönlendirmeyi destekleyen uygulamalar, iki alanda aynı anda çalışırken otomatik olarak yatay bölme moduna girer.
 - İki oyunu aynı anda bölünmüş ekran modunda çalıştırırken, ek sistem kaynağı gerektiğinden telefonda gecikme veya ısınmaya yol açabilir.

AI Dolandırıcılık Tespiti

AI Deepfake Tespiti ile sistem, görüntülü aramalar veya toplantılar sırasında karşı tarafın AI Deepfake kullanarak başkasını taklit edip etmediğini anında tanımlayarak iletişiminizin güvenliğini sağlayabilir.

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > AI deepfake ve ses klonlama tespiti adımlarını takip edin ve **AI Deepfake ve Ses Klonlama Tespiti** özelliğini etkinleştirin.

Görüntülü Arama Dolandırıcılık Tespiti

Görüntülü arama veya toplantı sırasında aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak deepfake tespiti gerçekleştirebilirsiniz:

- Kapsülden **Tespite başla** seçeneğine dokununuz. Sistem tespit ettikten sonra bir mesaj görüntülenir. İşlemleri gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- **Sihirli Kenar Çubuğu** bölümünü açmak için ekranın kenarından içeri kaydırıp basılı tutun, **AI deepfake ve ses klonlama tespiti** seçeneğine dokununuz, ardından işlemleri gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

SIM PIN Kilidi Ayarlama

PIN kodu, bir SIM kartın kimlik kodudur ve SIM kart kilidi olarak ayarlanabilir. Bu kodu ayarladıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için cihazınızı her açtığınızda veya yeni bir cihaza geçiş yaptığınızda SIM kartın kilidini açmak için doğru PIN kodunu girmeniz gerekecektir.

Yanlış PIN kodu girmeniz ve PIN kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısını aşmanız halinde PIN'i sıfırlamak için PIN Kilit Açma Anahtarı (PUK) kodunu girmeniz gerekecektir. PUK kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısını aşmanız halinde SIM kartınız kalıcı olarak bloke edilecektir.

SIM kartınızın PIN ve PUK kodları operatörünüz tarafından sağlanmaktadır. Kodun hane sayısı ile PIN ve PUK kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısı operatörünüze bağlıdır.

- 1 SIM kilit ayarları ekranına girmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Daha fazla güvenlik ve gizlilik > SIM kilidi ayarla** bölümüne gidin.
- 2 **SIM kartı kilitle** özelliğini etkinleştirin, PIN'i girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokununuz.
PIN'i değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme

Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


Gizlilik

Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar > Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra telefonunuz, bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını

engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, telefonunuz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek telefonunuzun konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2** Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

İzin yöneticisi ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.

2 İzin yöneticisi ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

Uygulama Simgelerini Gizleme

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini hızlı bir şekilde gizleyebilir, ferahlatıcı görseller ve gelişmiş gizlilik sayesinde dikkat dağıtmayan ve minimalist bir arayüz oluşturabilirsiniz.

1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Gizli uygulamalar bölümüne gidip şifrenizi girerek **Gizli uygulamalar** arayüzüne erişebilirsiniz.

2 Gizli uygulamalar arayüzünde gerektiği şekilde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- **Başlangıç ekranı uygulama simgelerini gizleme:** **Ekle** düğmesine dokunun ve gizlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
- **Başlangıç ekranı uygulama simgelerini geri yükleme:** Gizli uygulamaya basılı tutun ve **Başlangıç Ekranına Geri Yükle > Geri Yükle** seçeneklerine dokunun.

3 Başlangıç ekranına geri dönerek hedef uygulama simgesinin gizlenmiş veya geri yüklenmiş olduğundan emin olun.

- **i** Bu özellik ile yalnızca başlangıç ekranındaki üçüncü taraf uygulama simgeleri gizlenebilir. Uygulama bildirimleri veya uygulama arama sonuçları gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

Özel verileriniz için PrivateSpace oluşturma

Cihazınızda MainSpace'ten (normalde kullandığınız alan) tamamen ayrı olan PrivateSpace oluşturabilir ve bu alanı yalnızca sizin parmak iziniz veya şifrenizle erişilebilir şekilde ayarlayabilirsiniz.

- **i** Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.

Yetkisiz erişimi engellemek için özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer dosyalarınızı PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz. Çocuğunuz tarafından erişilmesini engellemek için ödeme ve oyun uygulamalarınızı da PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz.

PrivateSpace'i etkinleştirme ve bu alana erişme

1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Etkinleştir bölümüne gidin ve PrivateSpace'i oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'inize girebilirsiniz:

- Kilit ekranından ilgili parmak izini veya şifreyi kullanarak PrivateSpace'e erişin.
- MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Giriş yap** düğmesine dokunun.

- **i** Cihazınızı yeniden başlatırsanız ilk olarak MainSpace'e erişmek için şifreyi girmeniz, ardından PrivateSpace'e geçmeniz gerekmektedir.

PrivateSpace'e Girişini Gizleme veya Görünür Hale Getirme

MainSpace ayarlarından PrivateSpace girişini gizleyebilirsiniz, böylece PrivateSpace'e yalnızca bu alan için ayarlanan parmak izi veya şifre kullanılarak girilebilir.

- PrivateSpace'in girişini gizlemek için: PrivateSpace'ten **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i Gizle** özelliğini etkinleştirin.

MainSpace ile PrivateSpace Arasında Dosya Aktarın

- 1 PrivateSpace'ten **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **MainSpace'den PrivateSpace'e** veya **PrivateSpace'den MainSpace'e** ögesine dokununuz.
- 2 Aktarmak istediğiniz dosyaları (, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi) seçin, **Taşı** ögesine dokununuz ve dosyaları aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için hedef alanda **Galeri > Albümler > Diğerleri > SharedImages** veya **Galeri > Albümler > Diğerleri > SharedVideos** bölümüne gidin.

PrivateSpace şifresini sıfırlama

PrivateSpace şifresini oluştururken şifrenizi unutmanız durumunda sıfırlamanıza yardımcı olacak bir güvenlik sorusu ayarlayabilirsiniz.

- 1 PrivateSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Şifre koruması** düğmesine dokununuz.
- 2 Doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız, güvenlik sorusunu seçin ve yanıtlayınız, ardından **Bitir** düğmesine dokununuz.
- 3 MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz. Doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız, ardından PrivateSpace şifresini sıfırlayınız.

PrivateSpace Verilerinizi Yeni Cihazınıza Aktarma

Kişiler, fotoğraflar ve dosyalar gibi PrivateSpace verilerinizi eski cihazınızdan yenisine hızlıca aktarabilirsiniz.

- 1 Yeni cihazınızda PrivateSpace oluşturun ve bu alana girin, **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Device Clone** bölümüne gidin ve **Bu yeni cihazdır** özelliğini seçin.
- 2 Eski cihazınızda PrivateSpace'inize girin, **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Device Clone** bölümüne gidin ve **Bu eski cihazdır** özelliğini seçin.
- 3 Kare kodu taramak veya eski cihazı yenisine manuel olarak bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 4 Eski cihazınızda aktarılacak verileri seçin. İşlem esnasında veri aktarımını iptal edebilirsiniz, eski cihazınızı yenisine tekrar bağladıktan sonra devam ettirebilirsiniz.

PrivateSpace'i silme

PrivateSpace'i silerseniz bu alandaki tüm uygulamalar ve veriler silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Lütfen bu işlemi yaparken dikkatli olun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'i silebilirsiniz:

- MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- PrivateSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokununuz.

Erişilebilirlik

Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

Cihazınızı Tek Elle Kullanın

Cihazınızı tek elle kullanabilmek için mini ekran görünümüne geçebilirsiniz.

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Tek el modu** bölümüne gidin ve **Tek el modu** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek el modu** özelliğine erişebilirsiniz:
 - **Hareketler** ekranın alt kısmı boyunca kaydırın ve basılı tutun.
 - **Üç tuş** özelliğini kullanıyorsanız ekranın alt kısmı boyunca kaydırın.
- 3** Çıkmak için mini ekran görünümünün dışındaki herhangi bir alana dokununuz. Cihazınızda Hareketle büyütme özelliği etkinse Tek el modu çalışmaz.

Telefonun erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde telefonunuz, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiden eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:

- **Görme:** Telefonu kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma:** Telefonu kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırılığı olan bireyler **Altyazılar, Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.


- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ:** Telefonu kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu, Güç düğmesi ile arama kapatma** gibi servislerden yararlanabilir.

Bu telefonundestelediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını istediğiniz zaman sıfırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden **Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

Metin Okuma (TTS) işlevini özelleştirme

Metin Okuma (TTS), telefondaki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin Okuma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme:** **Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Büyütme

Büyütme özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.

- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
- Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon**, **Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
- Telefonda oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Telefon fareye bağlandığında, fare işaretçisi büyütülerek gezinti daha kolay hale getirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Geniş fare işaretçisi bölümüne gidin ve **İşaretçi boyutu** ayarını yapmak için kaydırın.

- Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Renk düzeltme

Telefonunuzdaki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

- Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme



Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

- **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
 - 2 **Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - 3 Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.
-  Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

Mono ses özelliğini etkinleştirme

Mono ses, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

Altyazılar özelliğini etkinleştirme

Altyazılar özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:


- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

Erişilebilirlik kısayolu ayarları

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 **Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 **Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

-  Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

Dokunma Tepki Süresini Ayarlama

Ekrana dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

İmleç durduğunda tıkla

Telefonu fareye bağlayıp fare imlecini belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin ve imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

-  Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Güç düğmesi ile arama kapatma özelliğini etkinleştirme

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve **Güç düğmesi ile arama kapatma** özelliğini açın.

Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Yaygın İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen işlevleri özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/AI Anıları** seçeneğine ve ardından **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneğine dokununuz. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırarak tetiklenecek işlevleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokununuz.

Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokununuz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokununuz.

Cihazı Hızlıca Susturma veya Zil Sesini Azaltma

Bir arama geldiğinde hızlı bir şekilde sessize almak için veya telefonunuzu çevirin ya da zil sesini azaltmak için telefonunuzu kaldırın.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler bölümüne gidin ve **Zil sesini kapatma/Sesi kısma** seçeneğini kullanarak **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** ve **Sesi azaltmak için kaldır** özelliklerini etkinleştirin.

Ekranı Hızlı Kapatma


Başlangıç ekranı arayüzünde boş bir alana çift dokunarak ekranı hızlıca kapatabilirsiniz.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler adımlarını takip edin, **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokununuz ve **Ekranı kapatmak için çift dokun** servislerini etkinleştirin.

Hareket Hastalığını Hafifletme

Taşıt Tutmasını Rahatlatma özelliğini aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak etkinleştirebilirsiniz:

- **Ayarlar** adımlarını takip edin ve **Taşıt Tutmasını Rahatlatma** seçeneğini etkinleştirin.
- Kontrol Merkezi'ne erişmek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, aşağı

kaydırmaya devam edin ve  simgesini aydınlatmak için dokununuz (**Taşıt Tutmasını Rahatlatma** ayarları sayfasına girmek için simgeye dokununuz ve basılı tutunuz).

Taşıt Tutmasını Rahatlatma etkinleştirildiğinde; aracın hızlanma, yavaşlama, dönüş, şerit değiştirme, tümsek, sarsıntı vb. gibi farklı hareketlerinde ekranın her iki tarafında noktalar belirerek hareket hastalığının hafifletilmesine yardımcı olacak. Ayrıca **Hassasiyet** kontrol çubuğunu istediğiniz gibi kaydırarak noktaların hareketini ayarlayabilirsiniz.

- Hareket hastalığının belirtileri; ortamdaki hava sirkülasyonu, sıcaklık, nem, koku ve gürültü gibi faktörlerle ilişkilidir. Deneyiminiz için gerçek koşulları referans alın.
- Hareket hastalığının belirtileri; kullanıcının hareket duyarlılığı, harekete uyum yeteneği, fiziksel durumu, psikolojisi ve hastalıklarıyla da ilgilidir. Deneyiminiz için gerçek koşulları referans alın.
- Kullanım sırasında cihazı sabit tutmaya çalışıp hareket hastalığı hafifletme özelliğinin etkisini artırmak için gözlerinizin ve telefonun nispeten hareketsiz kalmasını sağlayın.
- Bu özelliği sürekli kullanmanıza rağmen hareket hastalığınız hafiflemiyorsa tekrar kullanılması önerilmez.

RTT araması

Konuşamadığınız durumlarda, karşı tarafa iletmek istediğiniz bilgileri yazmak için RTT (Gerçek zamanlı metin) aramalarını kullanabilirsiniz; bu bilgiler iletişiminizi kolaylaştırmak amacıyla gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenecektir.

RTT'yi etkinleştirme

Telefon > **Ayarlar** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Erişilebilirlik** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT düğmesini açın.

- Bu özellik yalnızca belirli ülke ve bölgelerde desteklenmektedir. Menü mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

RTT durumunu ayarlama

Telefon > **Ayarlar** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Telefon** > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT arama arayüzü düğmelerinin ya da mikrofon durumunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.

RTT düğmesi görüntüleme modu ayarı

Gerçek zamanlı metin (RTT) arayüzünde aşağıdaki üç düğme durumunu ayarlayabilirsiniz:

- **Gösterme** düğmesini açarak gelen RTT aramalarını alabilir ancak RTT arama düğmesini gizleyebilirsiniz.
- **Arama sırasında göster** düğmesini açarak düğmenin yalnızca sesli arama sırasında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
- **Sürekli göster** düğmesini açarak herhangi bir arama arayüzünde veya sesli aramalar sırasında RTT düğmesinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Mikrofon durumunu ayarlama

Gerçek zamanlı metin (RTT) arayüzündeki **Mikrofonu sessize al** düğmesini açarak RTT aramaları sırasında varsayılan olarak mikrofonun sesinin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Acil durum aramalarında mikrofon her zaman açık olur.

Arama sırasında RTT kullanma

Arama başlatma

Arama yaptıktan sonra, arama arayüzündeki **RTT araması** seçeneğine dokununuz. Karşı taraf cevap verdikten sonra metni girin ve karşı tarafa gönderin.


RTT araması yaparken, RTT aramasını sonlandırmak için arama arayüzündeki **RTT** seçeneğine dokununuz.


Arama alma

Arama arayüzünde **RTT** seçeneğine dokunarak arama sırasında karşı tarafa gönderilecek metni girin.

Arayan kullanıcı RTT aramasını başlattığında, alıcı kullanıcı yalnızca cevap vermeyi veya kapatmayı seçebilir. Sesli bir şekilde cevap verilemez.


RTT aramasından çıkma

RTT arama modundan çıkmak ve sesli aramayı kullanmak için arama arayüzünün sağ üst köşesindeki  > **Sesli aramaya geç** seçeneğine dokununuz.

-  • Bu özelliği kullanabilmek için her iki tarafın cihazının da RTT modunu desteklemesi gerekir.
 - Her iki taraf da bir mobil ağa veya bir **Wi-Fi** ağına bağlı olmalı ve ağ servis sağlayıcısı RTT işlevini desteklemelidir.
 - Her iki taraf da RTT'yi etkinleştirmelidir. Taraflardan biri RTT aramasından çıkarsa diğer taraf da otomatik olarak çıkarılır ve arama, sesli aramaya dönüşür.

Sistem ve Güncellemeler

Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1** **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2** Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
 -  • Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
- 3** Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Değiştirme

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Harici Depolama Cihazı ile Yedekleme

USB depolama cihazlarına veri yedekleme

telefonun depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Telefonu USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
 - 2 Telefon **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
 - 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
 - 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.
- Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **•** > **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- i** Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Telefonu USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Telefon **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

Telefonun Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. Telefon parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

- i** Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa telefonunuzdaki, (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla** bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** ögesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka bir Giriş Yöntemi Kullanma



Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Klavye yükseltme

Klavye yükseltisi modu etkinleştirildiğinde daha rahat bir görünüm için klavyenin alt kısmı yükseltilir. Ayrıca içerik girişi verimliliğini artırmak için giriş yöntemlerini hızlıca değiştirebilirsiniz.

Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş bölümüne gidin **Klavye yükseltisi** özelliğini açın.

Klavye giriş arayüzünde klavyeyi gizlemek için sol alttaki  simgesine ve giriş yöntemlerini hızlıca değiştirmek için sağ alttaki  simgesine dokununuz.


 Bu özellik yalnızca Sistem gezinti modu **Hareketler** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

Device Clone uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

 **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.



Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme:  > **Cihaz ayarları > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmediğinizden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir ve Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin. Cihazınız saat 01:00 ila 05:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır. Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekliyse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2025. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: BKQ-N49

MagicOS 10_01