

设计版本号	产品名称   Product name	比例   scale	日期   Date	设计师   Designer	审核   Audit
Rev_V0_TR	DR-HSH003S_土耳其说明书	1: 1	20250912	Rachel	Phil
Hesung Innovation 和生创新	材质印刷与 技术要求 封面封底:80g书纸 内页: 80g书纸 印刷要求: 双面印刷, 文字线图清晰 装订方式: 骑马钉装订	字体   Fonts	Manrope	尺寸   Size	105mm × 150mm

\*此页删除不做印刷

图纸设计禁止修改, 尺寸刀模图为准



	裁切线
	正折线
	反折线
	出血位
	粘胶区域

<b>图层使用规范:</b>
1、备注信息图层为非印刷区域, 展示印刷物料基础信息。 2、刀板线、备注工艺、尺寸层展示印刷工艺部分。 3、画面信息层展示印刷展示图片与文字。
*电子文档为Adobe Illustrator制作
文件格式: model规格类目日期.AI (为可编辑原始文档) 文件格式: model规格类目日期.pdf (为文件转出不可编辑文档)

设计师	审核	产品负责人	法规	采购
-----	----	-------	----	----

审稿  
检查事项  
会签以“√”形式确认  
(负责部门/姓名/日期)


审稿检查事项	
商标规范	
字符高度	
工艺材质	
颜色标识	
产品文案	
条码检查	
厂址	
全成分	
警告标语	
执行标准	
产品尺寸	
外/内箱尺寸	
OEM信息*	
产品信息	
请相关部门确认产 品、包装等信息!	

\*OEM信息:  
委托方及被委托方  
信息(名称、地址、  
邮编、电话、生产  
许可证、卫生许可  
证)

# DREO

## Akıllı PTC Fanlı Isıtıcı Solaris Slim H3S

### KULLANIM KILAVUZU



Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlar veya ara sıra kullanım için uygundur.

”

**DREO'yu  
seçtiğiniz için  
teşekkür ederiz.**

desteğiniz bizim için dünyalara bedel.  
Umarız ürünümüzden büyük  
keyif alırsınız.

# İÇERİK

## 01

ÖNEMLİ GÜVENLİK  
TALİMATLARI

1-4

---

## 02

CİHAZINIZI TANIMA

5

---

## 03

CİHAZINIZA BAĞLAMA

6

---

## 04

CİHAZINIZI KULLANMA

7-12

---

## 05

TEMİZLİK VE BAKIM

13-14

---

## 06

SORUN GİDERME

15-16

---

## 07

DREO MÜŞTERİ  
HİZMETLERİ

17-19


---

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

# 01



KULLANMADAN ÖNCE  
CİHAZIN ÜZERİNDEKİ  
TÜM UYARI İŞARETLERİNİ  
VE KULLANIM  
KILAVUZUNDAKİ  
GÜVENLİK  
TALİMATLARINI OKUYUN.



Çalışırken hava  
girişini ve çıkışını  
**kapatmayın.**

Fanlı ısıtıcıyı  
yanıcı ve parlayıcı  
maddelerin  
yakınında  
**kullanmayın.**

## Genel Güvenlik

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
2. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
3. Bu cihaz, güvenli bir şekilde cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
4. Cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın. Kullanım kılavuzunda önerilmeyen başka herhangi bir kullanım yangına, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
5. 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları sürece uzak tutulmalıdır.
6. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, yalnızca cihazın amaçlanan normal çalışma pozisyonuna yerleştirilmesi veya kurulması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya

kurulması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmesi ve ilgili tehlikelerin anlaşılması koşuluyla cihazı açılıp kapatmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı fişe takmamalı, ayarlamamalı ve temizlememeli veya kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

7. Besleme kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
8. İKAZ: Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle tehlikeyi önlemek için, bu cihaz bir zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı aracılığıyla beslenmemeli veya elektrik şebekesi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
9. Isıtıcı, prizden hemen altına yerleştirilmemelidir.
10. Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun hemen yakınında kullanmayın.
11. Düşmüşse bu ısıtıcıyı kullanmayın.
12. Isıtıcıda gözle görülür hasar belirtileri varsa kullanmayın.
13. Bu ısıtıcıyı yatay ve sabit bir yüzeyde kullanın veya uygun şekilde duvara sabitleyin.
14. UYARI: Bu ısıtıcıyı, sürekli gözetim sağlanmadığı sürece, kendi başlarına odadan çıkamayacak kişiler tarafından işgal edilen küçük odalarda kullanmayın.
15. UYARI: Yangın riskini azaltmak için, tekstil ürünlerini, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1 m uzakta tutun.
16. İKAZ — Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Özellikle çocukların ve savunmasız kişilerin bulunduğu yerlerde dikkatli olunmalıdır.

## Kullanım Güvenliği

1. Bu ısıtıcıyı hareket ettirmek için sapı kullanın.
2. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceği veya ısıtıcının hasar görmesine yol açabileceği için herhangi bir havalandırma veya egzoz açıklığının üstüne yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin.
3. Ürünü kendiniz değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın. Bunu yapmak garantiyi geçersiz kılabilir ve hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir. Bu ürünü yalnızca bir tamir teknisyeni sökebilir veya onarabilir.
4. Cihazın elemanları arasında polistiren veya başka bir ambalaj malzemesi parçası kalmadığından emin olun. Cihazın üzerinden bir elektrikli süpürgeyle geçmek gerekebilir.
5. Makine gerektiği gibi çalışmıyorsa, sert bir darbe almışsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, dışarıda bırakılmışsa veya suya düşürülmüşse kullanmayın ve Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

6. Ünite ilk çalıştırıldığında bir miktar duman veya koku olabilir. Bu, üretim süreci sırasında ısıtma bobininin üzerine bir damla yağ düştüğünü gösterir. Hızla buharlaşacak ve tekrar oluşmasına izin verilmeyecektir.

## **Konum Güvenliği**

1. Açık havada kullanmayın.
2. Cihazın devrilme riskini ortadan kaldırmak için sağlam ve güvenli bir yüzey üzerine yerleştirildiğinden emin olun.
3. Isıtıcının içinde sıcak ve ark yapan veya kıvılcım çıkaran parçalar bulunur. Benzin, boya veya yanıcı sıvıların kullanıldığı veya depolandığı alanlarda kullanmayın.
4. Olası yangını önlemek için hava girişlerini veya egzozlarını hiçbir şekilde kapatmayın. Yatak gibi açıklıkların tıkanabileceği yumuşak yüzeylerde kullanmayın.
5. Bu ısıtıcı banyo, çamaşır odası ve benzeri iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Isıtıcıyı asla küvete veya başka bir su kabına düşebileceği bir yere koymayın.

## **Elektrik Güvenliği**

1. Kullanılmadığında ısıtıcının fişini her zaman çekin.
2. Hasarlı bir kablo veya fişle veya ısıtıcı arızalandıktan, düşürüldükten veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra ısıtıcıyı çalıştırmayın. Isıtıcıyı atın veya inceleme ve/veya onarım için yetkili servise iade edin.
3. Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilim, yolluk veya benzeri örtülerle örtmeyin. Kabloyu mobilya veya cihazların altından geçirmeyin. Kabloyu trafik alanından uzak ve üzerine takılıp düşmeyeceği bir yere yerleştirin.
4. Isıtıcıyı çıkarmak için kontrolleri kapatın, ardından fişi prizden çıkarın.
5. Isıtıcıları her zaman doğrudan bir duvar prizine/prize takın.
6. Asla uzatma kablosu veya taşınabilir bir güç musluğuyla (priz/güç şeridi) kullanmayın.
7. Fiş ile soket arasında gevşeklik varsa veya fiş çok ısınırsa, soketin değiştirilmesi gerekebilir. Prizi değiştirmek için kalifiye bir elektrikçiye danışın.
8. Fişin ve kablounun dokunulduğunda sıcak hissedilmesi normaldir.
9. Dokunulduğunda ısınan veya şekli bozulan bir fiş veya kablo, aşınmış bir elektrik prizinin sonucu olabilir. Aşınmış prizler veya prizler, ısıtıcının daha fazla kullanımından önce değiştirilmelidir. Isıtıcının aşınmış bir prize/yuvaya takılması, güç kablosunun aşırı ısınmasına veya yangına neden olabilir.
10. Elektrik şebekenizin voltajının cihaz üzerinde belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.

11. Temizlikten önce veya cihaz uzun süre kullanılmayacaksa mutlaka fişi çekin. Fişi takıp çıkarırken ellerinizin kuru olmasına dikkat edin.

**TEHLİKE** - Belirli anormal koşullar altında yüksek sıcaklıklar oluşabilir. Bu ısıtıcının önünü kısmen veya tamamen örtmeyin veya engellemeyin.

# SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

## Kısa Hatırlatma:



Cihazı düzenli olarak kontrol edin ve aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa **SORUN GİDERME** bölümüne bakın veya müşteri desteğimizle iletişime geçin:

- Güç kablosu veya fişi hasarlı.
- Yüksek ses, alışılmadık koku veya aşırı ısı.

## Teknik Özellikler


Model No.	DR-HSH003S
Anma Gücü	2000W
Giriş	220-240V ~ 50Hz



## SICAK YÜZEY

ÖN YÜZEY KULLANIM SIRASINDA ÇOK SICAK OLABİLİR.  
KULLANIM SIRASINDA DOKUNMAYIN.

## Paket İÇeriĐi



Kullanım  
Kılavuzu

Hızlı  
Başlangıç  
Kılavuzu



Uzaktan Kumanda  
(Pil dahil)

# CIHAZINIZA BAĞLAMA

# 03



Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO" yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.






Yeni cihazınızı bağlarken "Solaris Slim H3S" arayın.



Cihazınızı **Amazon Alexa** veya **Google Home**'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

- 1 DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
- 3 WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun. (İpucu: WiFi simgesi  eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
- 4 + Cihaz Ekle'ye dokununuz ve **Solaris Slim H3S** öğesini seçin.
- 5 WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
- 6 Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız. (İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için  tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)

# CİHAZINIZI KULLANMA

# 04


## Kontrol Paneli



### Güç Düğmesi

Isıtıcıyı açmak veya kapatmak için dokununuz.



**Not:**


Isıtıcı elektrik prizine takıldığında, güç göstergesi  kırmızı renkte yanacaktır.

Kapatıldığında, fan kalan ısıyı dışarı atmak için 30 saniye daha çalışmaya devam edeceğinden ekranda 30 saniyelik bir geri sayım görünecektir.



### Mod Düğmesi

 → ECO →  arasında geçiş yapmak için dokununuz

 Üç ısıtma seviyesiyle güçlü ısıtma:  
H1 (900W), H2 (1100W), H3 (2000W).

**ECO** Isıtıcı, ayarlanan sıcaklık (5-35°C) ile ortam sıcaklığı arasındaki farka bağlı olarak otomatik olarak optimum ısıtma gücünü seçecektir.

**Not:**


- Ortam sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, ısıtıcı 30 saniye içinde otomatik olarak kapanır.
- Ortam sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın altına düştüğünde, ısıtıcı iki sıcaklık arasındaki farka bağlı olarak düşük veya yüksek güçte (900W veya 2000W) çalışır.



Yalnızca fan.

### Sessiz/Sesi çma

Düğme seslerini açmak/kapatmak için paneldeki Mod düğmesine

 3 saniye boyunca uzun basın.



### Zamanlayıcı Düğmesi

- Isıtıcı açıkken, zamanlayıcıyı ayarlamak için dokununuz (0-12 saat)  
Zamanlayıcı sona erdikten sonra, ısıtıcı otomatik olarak kapanır.
- İptal etmek için zamanlayıcıyı 0 saate ayarlayın.



## Ayar Ayarlama Düğmeleri

- Güçlü Isıtma Modunda, ısıtma seviyesini ayarlamak için (+) veya (-) öğesine dokunun.
- ECO modunda, ayarlanan sıcaklığı ayarlamak için (+) veya (-) öğesine dokunun.

### Not:

ECO modunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ısıtıcı otomatik olarak kapanır. Isıtıcınız sık sık kapanıyorsa lütfen ayarlanan sıcaklığı yükseltin veya Power Heat moduna geçin.

## WiFi Bağlantısı

WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için (WiFi) tuşunu 5 saniye basılı tutun. Isıtıcınızı DREO uygulamasına bağlamak için bkz. sayfa 6.


## Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için (☰) ve (-) tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın, etkinleştirildiğinde ekranda "LC" gösterilir ve ısıtıcıdaki tüm düğmeler kilitletir.


## Salınım Düğmesi

- Salınımı açmak veya kapatmak için dokunun.
- Ağ bağlantılarını ve cihaz eşleştirmeyi başlatmak için 5 saniye boyunca basın.

## LED Ekran



## Diğer Özellikler





### **Bellek**

Isıtıcı KAPALI konuma getirilirse veya güç bağlantısı kesilirse, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışır.



### **Devrilme Koruması**

Isıtıcı devrildiğinde, ekranda "P4" hata koduyla otomatik olarak kapanır.



### **24 Saat Otomatik Kapanma**

Bu özellik varsayılan olarak AÇIK değildir.

Bu özellik AÇIK konumdayken, ısıtıcı 24 saat boyunca sürekli çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.


Bu ısıtıcı bekleme modundayken bu özelliği AÇIK/KAPALI konuma getirmek için Zamanlayıcı düğmesine 3 saniye uzun basın. Ekranda sırasıyla " " ve " " gösterilir.




### **Aşırı Isınma Koruması**

Isıtıcı aşırı ısındığında, ekranda "FF" hata koduyla otomatik olarak kapanır.

## Uzaktan Kumanda



## Pil Değişimi



## ⚠ PİL UYARISI

### ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN


Yutma kimyasal yanıklara, yumuşak doku delinmesine ve ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ciddi yanıklar oluşabilir. Hemen tıbbi yardım alın.




Pil yutulmasından kaynaklanan belirgin bir semptom yok. Ne yazık ki, bir buton veya yuvarlak pilin bir çocuğun yemek borusuna takılıp kaldığı kesin değildir. Bununla ilişkili belirli bir semptom yoktur. Çocuk:

- öksürebilir, öğürebilir veya çok fazla salya akıtabilir;
- mide rahatsızlığı veya virüs varmış gibi görünebilir;
- hasta olabilir;
- boğazını veya midesini işaret edebilir;
- karnında, göğsünde veya boğazında ağrı olabilir;
- yorgun veya uyuşuk olabilir; normalden daha sessiz veya daha yapışkan olabilir veya başka türlü "kendisi gibi olmayabilir";
- iştahını kaybedebilir veya iştahı azalabilir; ve
- katı yiyecek yemek istemeyebilir / katı yiyecek yiyemez.

Bu tür semptomlar, ağrının artması ve ardından azalmasıyla birlikte değişir veya azalır çoğalabilir. Buton ve yuvarlak pil yutulmasına özgü bir semptom, taze (parlak kırmızı) kan kusmaktır. Çocuk bunu yaparsa derhal tıbbi yardım alın. Belirgin semptomların olmaması, evdeki "düz" veya yedek buton veya yuvarlak pillere ve bunları içeren ürünlere karşı dikkatli olmanın önemini ortaya koymaktadır.




Temizlemeden önce her zaman kapatın ve fişini çekin.



## Dış Yüzey

Tozu yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silin.



## Hava Girişi

Hava girişindeki tozu temizlemek için yumuşak, kuru bir bez veya pamuklu çubuk kullanın.

## ⚠ DİKKAT



Ünitenin vidalarını  
ÇIKARMAYIN.



Temizlik maddeleri  
KULLANMAYIN.



Aşındırıcı ovucular  
KULLANMAYIN.



Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi.  
Ana üniteyi suya DALDIRMAYIN.  
Isıtıcının içine ASLA su girmesine izin vermeyin.



Temizlik dışında, herhangi bir servis yetkili bir  
servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.



Serin, kuru bir alanda saklayın ve takılma  
tehlikesini önlemek için kabloyu yoğun trafiğe  
açık alanlardan uzak tutun.



## Bu ürünün doğru şekilde elden çıkarılması

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte elden çıkarılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından kaynaklanan olası çevre veya insan sağlığı zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeciyile iletişime geçin. Bu ürünü çevre dostu geri dönüşüm için alabilirler.

Sorun	Olası Nedenler	Çözüm
LED ekranda arıza kodları	E2 - Sıcaklık sensörü kısa devresi	Güç kaynağından çıkarın ve Müşteri Desteği ile iletişime geçin.
	E1 - Sıcaklık sensörü açık devresi	Güç kaynağından çıkarın ve Müşteri Desteği ile iletişime geçin.
	FF - Aşırı ısınma koruması	Fişini çekin ve tekrar takmadan önce soğumasını bekleyin.
	P4 - Devrilme koruması	Isıtıcıyı düz, yatay ve sabit bir yüzeye geri koyun.
Isıtıcı çalışmıyor	Güç kablosu düzgün bir şekilde takılmamış.	Fişini çekin ve tekrar takmadan önce soğumasını bekleyin.
	Aşırı ısınma koruması etkinleştirildi.	Isıtıcının üzerindeki veya yakınındaki tüm nesnelere kaldırın.
		Devre kesicinizin veya sigortanızın düzgün çalıştığından emin olun.
Üniteden güç geçmiyor.	Isıtıcınızın düz ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.	

Isıtıcı çalışmıyor	Ayarlanan sıcaklık ortam sıcaklığından düşüktür.	Sıcaklığın ortam sıcaklığından daha yüksek olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Isıtıcı ısıtma sırasında aniden duruyor	Sıcaklık termal kesme eşiğini aşar.	Üniteyi kapatın ve fişini çekin. Soğumasını bekleyin ve tekrar elektrik prizine takın.
	Isıtıcı devrilmiştir.	Düz, yatay ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
	ECO modunda, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ısıtıcı otomatik olarak kapanır.	Bu normaldir. Isıtıcınız sık sık kapanıyorsa lütfen ayarlanan sıcaklığı yükseltin veya Power Heat moduna geçin.

Sorununuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin (bkz. sayfa 19).

# DREO MÜŞTERİ HİZMETLERİ

# 07

## 24 AY SINIRLI GARANTİ

### Neler Kapsanır

DREO, ürününüzü bu Kullanım Kılavuzuna uygun olarak amaçlanan kullanımınızda, satın alma tarihinizden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca orijinal malzeme ve işçilik kusurlarından arı olacağına garanti eder.

Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Satın alma belgenizi saklamazsanız, garantiniz ürün etiketinizde basılı üretim tarihinden itibaren iki (2) ay sonra başlar.

### Neler Kapsanmaz

Bu sınırlı garanti yalnızca ürününüzün ilk alıcısı için geçerlidir ve devredilemez.

Bu garanti yalnızca ürününüzün ilk satın aldığınız ülkede kullanılması durumunda geçerlidir. Ayrıca, bu garanti geçerli olmayacak ve DREO, aşağıdakilerle bağlantılı olarak herhangi bir maliyet, hasar veya onarımdan sorumlu olmayacaktır:

- Kazalar veya ürününüzün uygunsuz güçle kullanımı;
- Yanlış voltaj veya dengesiz elektrik akımından kaynaklanan hasar veya imha;
- Normal aşınma ve yıpranma;
- Dikkatsiz kullanım veya taşıma, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal ve/veya ürününüzün bu Kullanım Kılavuzuna uygun olarak bakımının yapılmaması veya kullanılmaması;
- Kısmen veya tamamen değiştirilmiş, modifiye edilmiş ve/veya sökülmüş ürünler;
- Pilin yaşı veya kullanımı nedeniyle pil deşarj süresinin azalması (geçerliyse);
- Seri numaraları değiştirilmiş veya çıkarılmış ürünler;
- Üründeki tıkanıklıkların giderilmesi;
- DREO tarafından bu ürünü satma yetkisi verilmeyen perakendecilerden ve distribütörlerden yapılan satın alımlar;
- DREO tarafından ürününüzü gönderme veya taşıma yetkisi verilmeyen herhangi bir üçüncü tarafça nakliye veya taşımadan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan kusurlar; veya
- DREO tarafından yetkilendirilmiş bir tamirci dışında herhangi biri tarafından ürününüzde veya herhangi bir bileşeninde yapılan onarım, servis, uygunsuz bakım veya değişiklikten kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan kusurlar.

DREO'nun bu sınırlı garanti kapsamında size sağladığı herhangi bir servis ve müşteri desteği, bu sınırlı garantinin süresini uzatmaz.

### Garanti Sınırlamaları ve İstisnalar

ÜRÜNÜZLE İLGİLİ TÜM ZİMNİ GARANTİLER, SATILABİLİRLİK GARANTİSİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL ANÇAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ SÜRESİYLE SINIRLIDIR VE AKSİ HALDE REDDEDİLMİŞTİR.

BU SINIRLI GARANTİ, ÜRÜN ALICISININ VEYA KULLANICININ TEK ÇÖZÜM YOLU OLACAKTIR VE DREO, BU SINIRLI GARANTİ UYARINCA ONARILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ HARİÇ, İDDİA EDİLEN KUSURLU VEYA HASARLI BİR ÜRÜNDE SORUMLU TUTULAMAZ. DREO,

ÜRÜNÜNÜZÜ SATIN ALMANIZ VEYA KULLANMANIZLA BAĞLANTILI OLARAK KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, ŞARTA BAĞLI VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin süresi konusunda sınırlamalara veya arızı veya sonuçsal hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar veya hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar ve ayrıca yargı bölgesinden yargı bölgesine değişen başka haklarınız da olabilir.

### **Sınırlı Çözümler**

Ürününüz, garanti süresi içinde malzeme ve/veya işçilikteki orijinal bir kusur nedeniyle arızalanırsa, DREO (kendi takdirine bağlı olarak) ürününüzü onaracak veya değiştirecektir.

Ürününüz için garanti hizmeti almak üzere daha fazla bilgi için [eu-support@dreo.com](mailto:eu-support@dreo.com) adresinden bizimle iletişime geçin.

MALZEME VE/VEYA İŞÇİLİKTE ORJİNAL BİR KUSUR DURUMUNDA, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDA BELİRTİLEN ÇÖZÜMLER TEK VE MÜNHASİR ÇÖZÜMLERİNİZDİR.

## Elektrikli lokal ısıtıcılar için bilgi gereksinimi:

Model Tanımlayıcı: DR-HSH003S					
Öğe	Sembol	Değer	Birim	Öğe	Birim
Isıtma Çıkışı				Isıtma girişi türü / oda sıcaklığı kontrolü (birini seçin)	
Nominal ısıtma çıkışı	$P_{nom}$	2.000	kW	Tek kademeli ısıtma çıkışı ve oda sıcaklığı kontrolü yok	Hayır
Minimum ısıtma çıkışı (gösterge)	$P_{min}$	1.000	kW	İki veya daha fazla manuel kademe, oda sıcaklığı kontrolü yok	Hayır
Maksimum sürekli ısıtma çıkışı	$P_{max,c}$	2.000	kW	Mekanik termostatlı oda sıcaklığı kontrolü	Hayır
Güç tüketimi				Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ile	Evet
Kapalı modda	$P_o$	0.50	W	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı gündüz zamanlayıcısı	Hayır
Bekleme modunda	$P_{em}$	N/A	W	Elektronik oda sıcaklığı kontrolü artı haftalık zamanlayıcı	Hayır
Bekleme modunda	$P_{ste}$	N/A	W	Diğer kontrol seçenekleri (birden fazla seçim mümkündür)	
Ağ bekleme modunda	$P_{rem}$	N/A	W	Oda sıcaklığı kontrolü, varlıklı algılama	Hayır
Bilgi veya durum görüntülemeli bekleme modu			Hayır	açık pencere algılama ile oda sıcaklığı kontrolü	Hayır
Aktif modda mevsimsel mekan ısıtıcı enerjisi verimliliği	$\eta_{s,on}$	91.5	%	mesafe kontrol seçeneği	Hayır
				adaptif başlatma kontrolü	Hayır
				çalışma süresi sınırlaması	Evet
				siyah ampul sensörü	Hayır
				kendi kendine öğrenme işlevi	Hayır
				kontrol doğruluğu	Hayır
İletişim bilgileri	Başvuru Sahibinin Adına Bakın: Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD. Adres: 26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, Çin.				

Model No.: DR-HSH003S  
Rev\_1.0\_TR

### Yardım Etmek İçin Buradayız!



[www.dreo.com](http://www.dreo.com)



[eu-support@dreo.com](mailto:eu-support@dreo.com)



[www.dreo.com](http://www.dreo.com)

## Yardı mı arıyorsunuz?

Uzman desteęi için lütfen bizimle irtibata geçin.



[eu-support@dreo.com](mailto:eu-support@dreo.com)



[www.dreo.com](http://www.dreo.com)