

**HUAWEI** Mate X7

X.MAGE

# Kullanım Kılavuzu



# İçindekiler

## Ana Hatlar

Canlı Pencere	1
Temel Hareketler	2
Phone Clone	6
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	7
Başlangıç Ekranını Tanıma	8
Kontrol Paneli	16
Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı	27
Çoklu Pencere	35
Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme	47
Şarj ediliyor	49

## Akıllı Özellikler

Süper Cihaz	50
Kolay Projeksiyon	54
Çoklu Ekran İş Birliği	60
Huawei Share	68
Kolay Yazdırma	69

## Kamera ve Galeri

Fotoğraf Çekme	71
Portre Modu	77
Gece Modu	78
Açıklık Modu	79
Uzman AI	80
Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme	81
Makro	81
Hareketli Fotoğraflar	83
Pro Modu	86
Video Çekme	90
Takip Çekimi	93
Ağır Çekim Kayıt	93
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	94
İkili Görünüm Modu	95
Hikaye Oluşturucu	96
Çoklu kamera	97
Kamera Ayarlarını Yapma	98
Galeriyi Yönetme	101
Resimleri ve Videoları Düzenleme	105
Öne Çıkanlar	108

## Uygulamalar

MeeTime	110
Not Defteri	113
Optimizer	121

## Ayarlar

Diğer Bağlantılar	123
Başlangıç Ekranı ve stil	127
Ekran ve Parlaklık	134
Sesler ve Titreşim	135
Bildirimler ve durum çubuğu	136
Biyometri ve Şifreler	140
Pil	143
Depolama alanı	143
Güvenlik	144
Gizlilik	146
Erişilebilirlik Özellikleri	148
Telefon Hakkında	154

# Ana Hatlar

## Canlı Pencere

### Gerçek Zamanlı Servis Bilgilerini Görüntüleme

Canlı görünüm, devam eden servislerin ve görevlerin gerçek zamanlı durumunu gösterir. Örneğin, arama sırasında zamanlayıcı gibi görevlerle ilgili gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Canlı kapsül:

Bir uygulamadan başlangıç ekranına veya başka bir uygulamaya geçtiğinizde bir Canlı kapsül, durum çubuğunda arama süresi veya zamanlayıcı geri sayım süresi gibi mevcut görevin kısa bir gerçek zamanlı özetiyle birlikte görüntülenecektir.

Birden fazla görev varsa görevler, Canlı kapsülde görev önceliği ve oluşturma zamanına göre sıralanacaktır.

- i** Bir uygulamadaki gerçek zamanlı bir görev Canlı görünüm ile senkronize edilmemişse **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve uygulama için bildirim izninin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

### Canlı kart:

Bir Canlı kapsüle dokunarak Canlı kartı genişletin. Buradan ayrıntıları görüntüleyebilir veya diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İlgili uygulamayı ziyaret etmek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için düğmeler haricinde karttaki herhangi bir alana dokunun.

Daraltarak kapsül haline getirmek için Canlı karttaki herhangi bir boş alana dokunun veya yukarı kaydırın.

Mevcut tüm görevleri gösteren Bildirim Merkezi'ni görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağı kaydırın. Bir görev tamamlandığında otomatik olarak silinecektir.

- i** Bir uygulama için Canlı görünümü etkinleştirmek istemiyorsanız **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu > Canlı görünüm** bölümüne gidin ve ilgili uygulamanın yanındaki düğmeyi kapalı duruma getirin.

## Temel Hareketler

### Temel Hareketler ve Kısayollar

#### Havada Hareketler Tanıtımı


Havada hareketleri kullanarak ekrana dokunmanıza gerek kalmadan telefonunuzda gezinebilirsiniz. Örneğin, ekran görüntüsü almak ya da yukarı veya aşağı kaydırmak için havada hareketleri kullanabilirsiniz.




**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Akıllı Algılama** bölümüne gidin ve **Havadan kaydırma** veya **Yakalama hareketi ile çekim** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.




#### Ekran görüntüsü alma

Ekran görüntüsü almak için:





Ekranın üst kısmında  simgesi görüntülenene kadar avucunuzu ekrandan 20-40 cm (8-16 inç) mesafede tutun, ardından yumruğunuzu sıkın.



	<p>Havada hareketleri kullanarak ekranı yukarı veya aşağı kaydırma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Havadan yukarı kaydırma</b> Avucunuzu ekrandan 20-40 cm (8-16 inç) mesafede, parmaklarınız yukarı bakacak şekilde tutun. Ekranın üst kısmında  simgesi görüntülendiğinde bileğinizi aşağı doğru sallayın.</li> <li>• <b>Havadan aşağı kaydırma</b> Elinizin arkasını ekrandan 20-40 cm (8-16 inç) mesafede, parmaklarınız aşağı bakacak şekilde tutun. Ekranın üst kısmında  simgesi görüntülendiğinde bileğinizi yukarı doğru sallayın.</li> </ul>
--	---

 Cihazınızda **Havadan kaydırma** veya **Yakalama hareketi ile çekim** düğmesi mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.

### Sistem Gezinti Hareketleri

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** öğesinin seçili olduğundan emin olun.




	<p><b>Önceki ekrana geri dönme</b> Önceki ekrana dönmek için sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.</p>
	<p><b>Başlangıç ekranına geri dönme</b> Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırın.</p>
	<p><b>Son görevler</b> Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun.</p>
	<p><b>Uygulama kapatma</b> Son görevler ekranındayken bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.</p>

 	<p><b>Uygulamalar arasında geiř yapma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kenarı boyunca kaydırın.</li> </ul> <p>Bu hareketi kullanmadan nce <b>Sistem gezintisi</b> ekranında <b>Ayarlar</b> gesine dokununuz ve <b>Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır</b> seeneđinin etkin olduđundan emin olun.</p> <p><b>i</b> Cihazınızda <b>Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır</b> dđmesi mevcut deđilse ilgili zellik desteklenmiyor demektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kısmı boyunca yay řeklinde kaydırın.</li> </ul>
--	---

## Eklem Hareketleri

Eklem hareketlerini kullanmadan nce gereken tm zelliklerin (cihaz modelinize gre deđiřiklik gsterir) etkinleřtirilmiř olduđundan emin olmak iin ařađıdaki yntemlerden birisini kullanın:

- Ayarlar > Eriřilebilirlik zellikleri > Kısayollar ve hareketler** blmne gidin ve **Ekran grnts al** ve **Ekran kaydı** zelliklerini etkinleřtirin.
- Ayarlar > Eriřilebilirlik zellikleri > Hareket kontrol > Ekran grnts al** blmne gidin ve **Akıllı ekran grnts** zelliđini etkinleřtirin.

	<p><b>Ekran grnts alma</b></p> <p>Ekran grnts almak iin parmađınızın eklemiyle ekrana iki kez hafife vurun.</p>
	<p><b>Kayan ekran grnts alma</b></p> <p>Kayan ekran grnts almak iin parmađınızın eklemiyle ekrana hafife vurun ve "S" harfi iziniz.</p>
	<p><b>Ekranın bir blmnn grntsn alma</b></p> <p>Ekranın bir blmnn grntsn almak iin parmađınızın eklemiyle ekrana hafife vurun ve ilgili blm řereve iine alın.</p>



### Ekran Kaydı


Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.

### Diğer Hareketler



#### Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.



#### Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme

Ekranı açın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.




#### Arama çubuğunu görüntüleme

Başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın.



#### Bildirim panelini görüntüleme





Ekranı sol üst köşesinden aşağı kaydırın.



#### Kısayol düğmesi açma

Kısayollar için Kontrol Paneli'ni görüntülemek amacıyla ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın. Etkinleştirmek istediğiniz özelliğe dokununuz.

## Düğme Kısayolları


	<p><b>Kapatma ve yeniden başlatma</b> Cihazınızda <b>Kapat</b> ve <b>Yeniden başlat</b> menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.</p>
	<p><b>Ses seviyesini artırma</b> Ses artırma düğmesine basın.</p>
	<p><b>Ses seviyesini azaltma</b> Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p><b>Ekran görüntüsü alma</b> Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

## Phone Clone

### Yeni Telefonunuza Veri Taşıma

**Phone Clone** tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

-  Bu özellik yalnızca Huawei cihazlarına veri taşıma için geçerlidir.
- Kopyalanan veriler; sohbet uygulamaları, Hava Durumu ve başlangıç ekranı ayarları gibi mevcut belirli verilerin üzerine yazılır.

### Huawei/Android Cihazdan Veri Taşıma

- 1** Yeni telefonunuzda **Phone Clone** uygulamasını açın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** ögesine dokunun ve eski cihazınızın cihaz türünü (**Huawei** veya **Diğer Android cihaz**) seçin.
- 2** Eski cihazınızda ekrandaki talimatları uygulayarak **Phone Clone** uygulamasını yükleyin.

- Huawei cihazlar: **Phone Clone** uygulamasını AppGallery'den indirebilirsiniz.
  - Diğer Android cihazlar: **Phone Clone** uygulamasını Huawei resmi web sitesinden indirebilirsiniz.
- 3** Eski cihazınızda **Phone Clone** uygulamasını açın, **Bu eski cihazdır** ögesine dokununuz ve eski cihazı yeni telefonunuza manuel olarak ya da kod taratarak bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - 4** Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve **İleri > Aktar** seçeneklerine dokunarak kopyalamayı tamamlayın.
    - Kopyalanan veriler; sohbet uygulamaları, Hava Durumu ve başlangıç ekranı ayarları gibi mevcut belirli verilerin üzerine yazılır.
    - Veri taşıma sırasında HUAWEI Kimliğinizden çıkış yapmayın.

### iPhone veya iPad'den Veri Taşıma

- 1** Yeni telefonunuzda **Phone Clone** uygulamasını açın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** ögesine dokununuz ve eski cihazınızın cihaz türünü (**iPhone/iPad**) seçin.
- 2** Ekrandaki talimatları uygulayarak **HUAWEI Phone Clone** uygulamasını eski cihazınıza indirip yükleyin.
- 3** Eski cihazınızda **HUAWEI Phone Clone** uygulamasını açın, **Huawei telefona veri aktar** ögesine dokununuz ve kodu taratarak eski cihazınızı yeni telefonunuza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4** Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve veri kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Kopyalanan veriler; sohbet uygulamaları, Hava Durumu ve başlangıç ekranı ayarları gibi mevcut belirli verilerin üzerine yazılır.
  - Veri taşıma sırasında HUAWEI Kimliğinizden çıkış yapmayın.

## Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

#### Ekranı Kilitleme


##### Otomatik kilitleme:

Belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmadığınızda telefonunuzun ekranı otomatik olarak kilitlenecektir.

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidip ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

##### Ekranı manuel olarak kilitleme:

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları** öğesine dokunun, tek dokunuşla ekranı kilitleme aracını başlangıç ekranına ekleyin ve  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları** öğesine dokunun, ekranın alt kısmına kadar aşağı kaydırın, **Araçlar** öğesine dokunun, **Ekran Kilidi** öğesini basılı tutun, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ve **Ekran Kilidi** seçeneğine dokunun.

### Ekrana Bakarken Ekranı Açık Tutma

Siz ekrana bakarken (örneğin ekranda bir şey okurken) ekranı açık kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Akıllı Algılama** bölümüne gidin ve **Ekran bakıldığı sürece açık tut** özelliğini etkinleştirin.

### Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz :

- Güç düğmesine basın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** ile **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirin ve kullanın.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

### Ekran Kilidini Açma

**Şifreyle kilit açma:** Ekran açılınca ekranın ortasından yukarı doğru kaydırma yaparak kilit ekranı şifresini girebileceğiniz paneli görüntüleyin.

**Yüz ile kilit açma:** Ekran açılınca ekranı yüzünüze tutun. Cihazınız yüzünüzü algılar algılamaz otomatik olarak kilidi açar.

**Parmak izi ile kilit açma:** Daha önce tanıttığınız parmakla parmak izi sensörü bölgesine dokunun. Cihazınızda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyorsa ilk önce ekranı uyandırın.

## Başlangıç Ekranını Tanıma

### Başlangıç Ekranı Genel Bakışı

Yeni kurulum sayesinde cihazınızın başlangıç ekranını özelleştirebilir ve önemli içerikleri servis araçları, büyük klasörler ve diğer özelliklerle kolay erişilebilir konumlarda gruplayabilirsiniz.

### Yenilenen Başlangıç Ekranı Hakkında Bilgi Edinin

- **Durum çubuğu:** Cihazınızın durumunu ve bildirimleri ekranın üst kısmında gösterir.
- **Büyük klasörler:** Bir uygulama simgesine dokunduğunuzda klasörü genişletmeden ilgili uygulamayı doğrudan açar. Klasör boyutu gerektiği gibi ayarlanabilir.

- **Servis araçları:** Servisleri ön izlemenizi ve ilgili uygulamayı açmanıza gerek kalmadan sık kullanılan uygulama özelliklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Gerekliğinde birden fazla servis aracını yığın haline getirebilir veya birleştirebilirsiniz.
- **Ekran gezinti çubuğu:** Uygulamaları ve araçları farklı ekranlarda görmek için sola veya sağa kaydırın. Gösterge şu anda hangi ekranda olduğunuzu gösterir.
- **Kısayol çubuğu:** Sık kullanılan ve son kullanılan uygulamaları görüntüler. Görüntülemek istediğiniz son kullanılan uygulamaların sayısını ayarlamak için kısayol çubuğunun ortasındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

## Çift Ekran ve Tek Ekran Düzenleri Arasında Geçiş Yapma


Çift ekran düzeni, telefonunuzun kapağı açık durumdayken tek ekranda daha fazla şey görmeyi sağlar.


Çift ekran düzeni varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin ve **Çift ekran düzeni** düğmesini kapatın.

## Servis Araçlarını Kullanma

Servis araçlarıyla:


- Hava durumu tahminlerini görüntülemek veya müzik dinlemek vb. işlemler için uygulamalara erişebilir ya da uygulamaları ön izleyebilirsiniz.
- Çeşitli servis aracı stillerini ve düzenlerini kullanarak başlangıç ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Birkaç servis aracını yığın halinde bir araya toplayıp birlikte kullanarak başlangıç ekranında alan boşaltabilir ve daha kolay gezinebilirsiniz.

Alt kısımlarında  servis aracı çubuğu olan uygulamalar servis araçlarını destekler. Servis aracı çubuğunu silmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları > Araç çubuklarını göster** yolunu izleyin.

-  Bu özellik belli uygulamalarında desteklenmemektedir. Kullanım şekline bakılarak hareket edilmelidir.

## Başlangıç Ekranına Servis Araçları Ekleme

Aşağıdaki yollardan birisiyle başlangıç ekranına servis aracı ekleyebilirsiniz:

- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesi üzerinde yukarı doğru kaydırarak söz konusu uygulamaya ait servis aracını genişletin ve  simgesine dokunarak ilgili servis aracını başlangıç ekranına ekleyin.
- Bir uygulama simgesi üzerinde yukarı kaydırarak uygulamanın servis aracını genişletin, servis aracını basılı tutun, ardından **Diğer servis araçları**, ögesine dokunun, istediğiniz stili seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** ögesine dokunun.
- İsteddiğiniz bir uygulamanın simgesini basılı tutun, **Servis araçları** seçeneğine dokunun, dilediğiniz stili seçin ve **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.

- Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırın, **Servis araçları**, öğesine dokunun, istediğiniz servis aracını seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** öğesine dokunun. Ayrıca istediğiniz servis aracını basılı tutabilir ve başlangıç ekranında herhangi bir boş alana sürükleyebilirsiniz.

Mevcut ekranda boş alan yoksa servis aracı bir sonraki ekrana sabitlenir. Her iki ekranda da boş alan yoksa mevcut ekranın sağ tarafında servis aracı için yeni bir ekran oluşturulur.

- Servis araçları klasörlere sabitlenemez.
  - Bazı durumlarda uygulama simgesinin yukarı kaydırılması servis aracını genişletmez. Kullanım şekline bakılarak hareket edilmelidir.

## Servis Araçlarını İstifleme

Aynı boyuttaki servis araçlarını/araç kombolarını istifleyerek başlangıç ekranında alan açın ve başlangıç ekranını düzene sokun.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Servis araçlarını istifleme:

Bir servis aracını/araç kombosunu basılı tutun, aynı boyuttaki başka bir servis aracına/kombosuna sürükleyin ve tamamen üst üste geldiklerinde iki öğeyi istiflemek için bırakın.

### İstiflenen araçları görüntüleme:

Tüm servis araçlarını görüntülemek için bir istifin üzerinde yukarı veya aşağı kaydırın.

### **Servis araçlarını yönetme:**

**1** İstifi aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak genişletin:

- Servis aracı yığını genişletmek için aşağı kaydırmaya devam edin.
- İstifi basılı tutun ve **Yığını genişlet** seçeneğine dokununuz.

**2** Ardından aşağıdaki şekilde istifteki araçları yönetin:

- **Servis aracının yerini değiştirme:** Servis aracını basılı tutun ve sürükleyerek yerini değiştirin.
- **Servis aracını üste sabitleme:** Servis aracına dokununuz ve servis aracı istifin üstüne sabitleyin.
- **İstiften servis aracı silme:** Servis aracını basılı tutun, ekranın kenarına sürükleyin, servis aracının istiften çıkmasını bekleyin ve servis aracını başlangıç ekranında boş bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Silmek için servis aracını sola kaydırın.
- **Araç istifi silme:** İstifteki tüm servis pencere öğeleri silindiğinde istif de otomatik olarak silinir.



### **Servis Araçlarını Bir Araya Toplama**

Ortak özelliklere ait kısayollar oluşturmak için boyutu fark etmeksizin servis araçlarını birleştirin ve araç kombolarına sık kullanılan kısayollar ekleyin.




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Araç kombosu ekleme:

- Bir servis aracını, boyutu fark etmeksizin herhangi bir başka servis aracıyla kısmen üst üste gelene kadar tutup sürükleyin ve arka panel genişlediğinde kombinasyonu tamamlamak için aracı bırakın.
- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Servis araçları** > **Araç komboları** bölümüne gidin, eklemek istediğiniz araç kombosuna dokunup komboyu basılı tutun ve **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Ayrıca , simgesine dokunup kendi kombonuzu özelleştirmek için favori servis araçlarınızı seçebilir ve  simgesine dokunabilirsiniz.

### Araç kombosu düzenleme:

- **Araç kombosuna bir servis aracı ekleme:** Başlangıç ekranında bir servis aracını basılı tutup araç kombosuna sürükleyin.
- **Araç kombosundan bir servis aracını kaldırma:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını, başlangıç ekranında boş olan herhangi bir yere sürükleyin.
- **Servis aracı silme:** Araç kombosunu basılı tutun ve açılır menünün görüntülenmesini bekleyin. Ardından bir servis aracını ekranın üst kısmındaki  simgesine sürükleyin.

Araç kombosunu düzenlemeyi tamamladığınızda sistem komboda yer alan öğelere göre ideal şablon boyutunu otomatik olarak uygulayacaktır. Düzenleme ekranından çıkmak için servis kombosu dışında herhangi bir alana dokununuz.

Ayrıca servis kombosunu basılı tutup **Komboyu düzenle** düğmesine dokunarak **Servis araçları** veya **Kısayollar** ekleyip kaldırabilirsiniz.

#### **Araç kombosunu kaldırma:**

Araç kombosunu basılı tutun ve kaldırmak için **Komboyu sil** düğmesine dokununuz.

#### **Araç kombosunu yeniden adlandırma:**

Araç kombosunu basılı tutun ve yeniden adlandırmak için **Yeniden adlandır** düğmesine dokununuz.

Servis aracını basılı tutarak düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

 Kimi servis araçları düzenlenemezler.

### **Servis Araçlarını Düzenleme ve Silme**


#### **Servis araçlarını düzenleme:**

Servis aracını basılı tutun ve servis aracı için hangi bilgilerin görüntüleneceğini ayarlamak için **Düzenle** seçimi yapın.

Örneğin, Galeri servis aracının kapağını belirli bir fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Galeri servis aracını basılı tutabilir, **Düzenle** > **Fotoğraf seç** bölümüne gidebilir ve ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.


#### **Servis araçlarını silme:**

Servis aracını basılı tutun ve başlangıç ekranından silmek için **Sil** seçimi yapın.

-  Bazı uygulamaları kaldırdığınız zaman bu uygulamalarla ilgili servis araçları da silinecektir.
- Bazı servis araçları düzenlenemez.

### **Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma**

Büyük klasörler, başlangıç ekranındaki uygulama simgelerini kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Klasörü genişletmeden uygulama simgesine dokunarak direkt uygulamalar açın ve klasör boyutunu gerektiği gibi ayarlayarak ideal başlangıç ekranı düzeninizi oluşturun.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Büyük bir Klasör Oluşturma


- 1 Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2 Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

## Büyük Klasör İçinde Yapılan İşlemler


Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Klasör boyutunu ayarlama:** Büyük klasörü basılı tutun, açılır menü görüntülenince parmağınızı ekrandan kaldırın. Mavi kenarları veya köşeleri klasörün etrafında sürükleyerek klasörün boyutunu ayarlayın ve başlangıç ekranında boş bir yere dokunarak işlemi tamamlayın.
- **Klasöre girme veya klasörden çıkma:** Klasöre girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokunun. Çıkmak için klasör içinde boş bir yere dokunun.

























Büyük klasörde tek sayfa halinde görüntülenemeyecek kadar çok uygulama simgesi bulunduğu zaman, klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Yığın simgesine tıklayarak klasörü açabilirsiniz.


























- **Uygulama ekleme veya kaldırma:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokunun ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya kaldırın. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için klasörü basılı tutun. Örneğin standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğini seçerek büyük bir klasör oluşturabilirsiniz.

## Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızla alakalı olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 desteğine sahip
	Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ desteğine sahip		NFC etkin
	Pil bitti		Düşük pil

	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin
	Mikrofonlu kulaklık bağlı		Projeksiyon cihazı bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Arama servisi mevcut ağda kullanılamıyor
	Yeni mesaj		Alarm kuruldu
	Sessiz mod		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
	Diğer bildirimler		


## Kontrol Paneli

## Kontrol Paneli ni Tanıyalım

**Kontrol Paneli** nde ses oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini daha kolay yönetin ve kontrol edin.


### Kontrol Paneli Bölümündeki Yaygın Özelliklere Genel Bakış

Aşağıdaki özelliklere erişmek için ekranı sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin:




**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.








- **Medya Denetleyicisi:** Sesli içerik oynatmayı kontrol eder, oynatma ilerlemesini ayarlamanızı ve son kullanılan medya uygulamaları, dinleme cihazları (Vision cihazlar ve Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) ve arama cihazları arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Kısayollar:** Sıkça kullanılan özellikleri etkinleştirir, devre dışı bırakır ve ayarlar.

- **Süper Cihaz:** Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Vision cihazlar ve diğer cihazlarla iş birliği yaparak sorunsuz Çoklu Ekran İş Birliğini, kablosuz projeksiyonu, video aktarımlarını ve cihazlar arasındaki özellikleri kolaylaştırır.
  - **Akıllı cihazlar:** **AI Life** bölümünde eklenen cihazları yönetmenize ve yönetmenize olanak tanır.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

## Kontrol Paneli Ögesini Düzenleme

**Kontrol Paneli**, kısayol düğmelerinin yerini değiştirme ve akıllı cihazları düzenleme gibi özellikleri düzenlemenize olanak tanıyarak cihazlarınızı kolaylıkla yönetmenizi sağlar.

Ekranın sağ üst köşesinden aşağıda kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve  simgesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Kısayol düğmelerini düzenleme:** Bir kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için düğmeyi basılı tutun veya kısayol düğmesini gizlemek için  simgesine dokununuz. Ayrıca gizlenen bir kısayol düğmesini Kontrol Paneli'ne eklemek için düğme üzerindeki  ve ardından  ögesine dokunabilirsiniz.
  - **Akıllı cihazları düzenleme:** Cihazlar veya Ortamlar panelinde  bölümüne dokununuz ve **AI Life** uygulamasına eklenen cihaz kartında  ögesine dokununuz. Cihaz kartı daha sonra Kontrol Paneli'nde görüntülenecektir. Eklenen bir cihaz kartında  ögesine dokunarak bunu Kontrol Paneli'nden kaldırabilirsiniz.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

## Kısayol Anahtarlarını Kullanma

### Kısayol Düğmesi Açma


Kısayollar için **Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek amacıyla ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın.




Ayarlara git  
Kısayol düğmelerini  
sıralama

Özelliği etkinleştirmek  
veya devre dışı  
bırakmak için dokun  
Özellik ayarlarına  
erişmek için basılı tut


**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


- İlgili özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokunun.
- İlgili özelliğin ayarlar ekranına (veya açılır penceresine) erişmek için bir kısayol düğmesini basılı tutun.
- Ayarlar ekranına erişmek için  ögesine dokunun.

### Kısayol Düğmelerini Özelleştirme

Tercihleriniz doğrultusunda kısayol düğmelerini ekleyebilir, kaldırabilir ve yeniden sıralayabilirsiniz. **Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve düzenleme ekranına erişmek için  simgesine dokunun.

**Taşıma:** Bir kısayol düğmesinin yerini değiştirmek için düğmeyi basılı tutun.

**Kaldırma:** Kısayol düğmelerinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokunarak düğmeyi kaldırın.

**Ekleme:** Farklı özellikler için kısayol düğmeleri eklemek amacıyla  simgesine dokununuz.

Ayarları kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Medya Denetleyicisi Kullanımı


**Medya Denetleyicisi** uygulamasında oynatma işlemini yönetin ve ses ile video uygulamaları arasında istediğiniz zaman geçiş yapın veya hatta oynatılan sesi kendi cihazınızdan mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi diğer cihazlara aktarın.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Ses ve Video Uygulamalarını Yönetme ve Aralarında Geçiş Yapma

Birden çok ses ve video uygulaması (**Müzik** gibi) açıkken bu uygulamaları **Medya Denetleyicisi** üzerinden kolaylıkla yönetebilir ve uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.


 **Medya Denetleyicisi** yalnızca belirli uygulamalar için desteklenir ve bazı uygulamaların en son sürüme güncellenmesi gerekir .

- 1 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Medya Denetleyicisi** ekranına girmek için ekranın üst kısmındaki **Medya Denetleyicisi** bölümünde herhangi bir boş alana dokununuz.
- 2 **Medya Denetleyicisi** şu anda çalışan ve son zamanlarda kullanılan ses ve video uygulamalarını gösterir. Buradan şunları yapabilirsiniz:
  - **Çalışan uygulamaları yönetme:** Oynatmayı duraklatmak veya parçaları değiştirmek için dokununuz ya da oynatma ilerlemesini veya ses seviyesini ayarlamak için kaydırın.
  - **Diğer son kullanılan uygulamalara geçiş yapma:** Ekranda başka bir uygulamaya dokununuz.

### İki Bluetooth Kulaklık Çifti Kullanarak Arkadaşlarınızla Ses Paylaşma

Ses paylaşma özelliği, aynı cihaza birden fazla Bluetooth kulaklık çifti bağlamanıza olanak sağlar; bu sayede arkadaşınızla birlikte müzik dinleyebilir veya video izleyebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca belli Bluetooth kulaklıklarda desteklenmektedir .
  - Bluetooth kulaklığınız bu özelliği destekliyorsa kulaklığı mevcut olan en son sürümüne güncelleyin.

- 1 Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık çifti ile eşleştirin ve **Kontrol Paneli** bölümünde **Medya Denetleyicisi** uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokununuz.
- 2 Diğer kulaklık çiftinin eşleştirme durumuna göre paylaşım modunu ayarlayın: **Kendinizle paylaşma (diğer kulaklık çifti cihazınız ile eşleştirilmişse):** Eşleştirilmiş olan kulaklıklar cihaz listesinde görüntülenecektir. Sesi paylaşmak istediğiniz iki kulaklık çiftini seçin. Ayrıca **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gittikten sonra iki kulaklık çiftinin simgelerini bu cihaza ait simgeye sürükleyerek de bağlantı başlatabilirsiniz.




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

**Geçici paylaşım (diğer kulaklık çifti bu cihazla eşleştirilmemişse):** Bu cihazdaki cihaz listesinden eşleştirilmiş olan kulaklık çiftini seçin, kulaklığın adının altında yer alan **Sesi paylaş** seçeneğine dokununuz ve aşağıdaki şekilde paylaşımı başlatın:


- **Diğer kulaklık çiftinin hiçbir cihazla eşleştirilmemiş olması durumunda:** Diğer kulaklık çiftini şarj kutusuna koyun, kutuyu açın, bu cihazın yakınına koyun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın. Cihazınızın hiçbir kulaklık algılamaması halinde, şarj kutusundaki İşlev düğmesini basılı tutun ve eşleştirmeyi başlatmak için kulaklıkları bu cihazın yakınına koyun.
- **Diğer kulaklık çiftinin başka cihazlarla eşleştirilmiş olması durumunda:** Örneğin, diğer kulaklık çifti diğer telefonlara/tabletlere (EMUI 13 veya sonraki sürümlere sahip olan) bağlanmışsa telefon/tablet ekranını açın, telefonu/tableti bu cihazın yakınına koyun ve eşleştirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3** Eşleştirme tamamlandıktan sonra artık bu cihazdaki sesi iki kulaklık çiftiyle paylaşabilirsiniz.


Ses paylaşımını durdurmak için **Medya Denetleyicisi** bölümündeki  simgesine dokunun, paylaşılan kulaklıklara dokunun ve seçimini kaldırın.


### Sesi Başka bir Cihaza Aktarma

Cihazınız mikrofonlu kulaklık, hoparlör veya Vision ürünü gibi bir cihaza bağlandığında cihazınızdaki ses ve video oynatma, görüntülü aramalar ve oyun ses efektleri gibi ses oynatma işlemlerini dinleme cihazına gönderebilir ve oynatılan sesi **Medya Denetleyicisi** bölümünden yönetmeye devam edebilirsiniz.

-  Cihazınıza bağlanabilmek için belirli cihazlara ilgili uygulamaların yüklenmesi gerekir. Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.


### Sesi başka bir cihaza aktarma


- Cihazınızı mikrofonlu kulaklık, hoparlör veya **AI Life** uygulamasına eklenen cihaz gibi bir dinleme cihazına bağlayın. Ayrıntılar için ürün kılavuzuna bakın.
- Kontrol Paneli** bölümündeki **Medya Denetleyicisi** uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan  simgesine dokunun ve cihazınızda oynatılan sesi dinleme cihazına aktarmak için listeden bir dinleme cihazı seçin.

**Medya Denetleyicisi** bölümünde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

### Aramaları Başka bir Cihaza Aktarma

Cihazınız bir dinleme cihazına (mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi) bağlandığında cihazınızda devam eden bir aramayı dinleme cihazına aktarabilirsiniz.

- Cihazınızı kablolu bir mikrofonlu kulaklığa bağlayın veya cihazınızı Bluetooth üzerinden kablosuz bir mikrofonlu kulaklığa veya hoparlöre bağlayın.
- Bir arama esnasında **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, **Medya Denetleyicisi** bölümünün sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun ve aramayı aktarmak için listeden kablolu veya Bluetooth dinleme cihazını seçin.


**Medya Denetleyicisi** bölümünde cihaz listesi yoksa listeyi görüntülemek için  simgesine dokunun.

-  Bu özellik gelecekte daha fazla uygulama tarafından desteklenecektir.

### Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuz Geçiş

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve geldiğinizde daha sürükleyici bir deneyim için devam eden bir MeeTime aramasını HUAWEI Vision cihazınıza aktarabilirsiniz.

Ofise döndüğünüzde cihazınızda kaldığınız yerden devam ederek aynı belgeleri bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.




### Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

**Süper Cihaz** özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:


**i** **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.



- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
  - i** Sadece Çoklu kamera modunu destekleyen telefonlar bağlanılacak cihaz olarak kullanılabilir. **Kamera > Diğer** bölümüne giderek Çoklu kamera modunun desteklenip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz .
- **Tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **E-Mürekkep ekranlı tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.

-  **AI Life** başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.
- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.







## Yakınlardaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmışsa

- 1 Bu cihazda ve bağlanılacak cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
  - 2 **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gidin ve varsayılan iş birliğini başlatmak için bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz.
- Alternatif olarak,  simgesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve ihtiyaç doğrultusunda istenilen iş birliği senaryosunu menüden seçebilirsiniz.


-  Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmamışsa

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Bu cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.
  -  Farklı bir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokununuz, cihazı basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz. Ayrıca, **Ayarlar > Süper Cihaz** bölümüne gidebilir, **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** düğmesine dokunabilirsiniz.
- 4 Bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz ve iş birliğini başlatmak için menüden bir iş birliği senaryosu seçin.
  -  Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.


## MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma




**Süper Cihaz** kullanarak telefonunuzdan başka bir cihaza video (örneğin HUAWEI Video'da video), şarkı veya MeeTime aramasını aktarabilir ve hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.


 **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Tabletlere **video** aktarabilirsiniz.
- Vision cihazlara **MeeTime** aramalarını aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere, Vision cihazlara (ekran kapalı) ve kafa birimlerine **müzik** aktarabilirsiniz.

 **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarım, ürüne göre değişiklik gösterebilir.


- 1 Telefondaki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
- 2 Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve yakınlardaki kullanılabilir cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokunun veya yeni bir cihaz ilişkilendirmek için  >  bölümüne gidin.
- 3 Telefonunuzda bir uygulama (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
- 4 Telefonunuzda **Kontrol Paneli** bölümüne gidin, **Süper Cihaz** bölümünde hedef cihazın simgesine dokunun ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.





Alternatif olarak  ögesine dokunun, hedef cihazı bu cihaza sürükleyin ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Bilgisayarda veya Tablette Çoklu Ekran İş Birliği

Telefonunuzu **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara ve tablete bağlayın ve ofisteki işleri daha verimli ve iş birliği içinde yürütülür hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu Ekran İş Birliği penceresinde dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, cihazlar arasında dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir ve hatta telefondaki uygulamalara göz atabilirsiniz.

- 1 Telefondaki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
- 2 Telefonunuzun sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve aşağıdaki yöntemleri kullanarak **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihazı arayın veya bu cihazı ilişkilendirin:


- **Bilgisayar arama:** Bağlanabileceğiniz yakınlardaki bilgisayarları aramak için  ögesine dokunun.

- **Tablet arama:** Bağlanabileceğiniz yakınlardaki tabletleri aramak için  öğesine dokunun veya bir tableti aramak ve tabletle ilişkilendirmek için  >  bölümüne gidin.
- 3** Telefonunuzdaki **Kontrol Paneli** öğesine ilişkin **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihaza dokunarak bağlantıyı tamamlayın.
- Ayrıca  öğesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.
- İş birliğini sonlandırmak için telefonunuzun **Süper Cihaz** ekranında bağlı cihazın simgesine tekrar dokununuz.

## Ekran Görüntüleri ve Ekran Kaydı

### Ekran Görüntüsü Alma

#### Yakalama Hareketi ile Çekim

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Akıllı Algılama > Yakalama hareketi ile çekim** bölümüne gidin ve **Yakalama hareketi ile çekim** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Avcunuz ekrana bakacak şekilde elinizi ekrandan yarım kol mesafesinde tutun ve ekranın üst kısmında  simgesinin görüntülenmesini bekleyin. Ardından ekran görüntüsünü almak için yumruğunuzu sıkın. Telefon katlı durumdayken harici ekranın görüntüsü de aynı şekilde alınabilir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Cihazda **Yakalama hareketi ile çekim** seçeneğini görüntülenmiyorsa bu özellik desteklenmiyor demektir.

### Parmak Eklemiyle Dokunarak Tüm Ekranın Görüntüsünü Alma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bu özelliği etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
  - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Eklemle ekran görüntüleri** özelliğini etkinleştirin.
  - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Tüm ekranın görüntüsünü almak için tek parmak eklemiyle arka arkaya hızlıca iki kez tıkkatın.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### **Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma**

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.


### **Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma**

**Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için **Ekran görüntüsü** ögesine dokununuz.

### **Ekranı Bölünmüş Ekran veya Kayan Pencere Modunda Yakalama**



Telefonunuz bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modundayken, ihtiyacınıza bağlı olarak tek tek pencereleri veya tüm ekranı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim görüntülenecektir. Yakalama alanını seçmek için küçük resmin üstündeki simgeye dokununuz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Burada örnek olarak kayan pencerede ekran görüntüsünü kullanacağız:

- : Mevcut tüm pencerelerin içeriğini yakalar.
- : Yalnızca kayan penceredeki içerikleri yakalar.

### Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmin altındaki **Paylaş** öğesine dokunun.
- Kayan ekran görüntüsü almaya devam etmek için küçük resmin altındaki **Kayan ekran görüntüsü** öğesine dokunun.
- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokunun.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.


## Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın bir bölümünün ekran görüntüsünü almak için **Kısmi ekran görüntüsü** özelliğini kullanın. İstedığınız ekran görüntüsü şeklini (dikdörtgen, oval veya kalp gibi) seçebilirsiniz.


### Eklem Hareketleriyle Kısmi Ekran Görüntüsü Alma



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Tek parmak eklemizle ekranı basılı tutun ve ekranda görüntüsünü almak istediğiniz kısmın etrafına kapalı bir şekil çizin. Bu esnada parmak eklemimizi ekrandan ayırmamaya dikkat edin.
- 2** Parmak eklemimizin yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
  - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
  - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Kısayol Kullanarak Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Kontrol Paneli'ni görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, Ekran görüntüsü simgesini basılı tutun ve açılır pencerede Kısmi ekran görüntüsü öğesine dokunun.
- 2 Ardından ekrandaki talimatları takip edip ekranın kısmi görüntüsünü almak istediğiniz bölümünün etrafını parmağınızla çizerek kapalı bir şekil içine alın.
- 3 Parmağınızın yaptığı hareket, ekranda gösterilecektir. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:
  - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
  - Araç çubuğundaki şekil seçeneklerinden istediğiniz birisine dokunarak kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- 4 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanın.

## Parmak Eklemi Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Tek parmak eklemiyle ekrana dokunup basılı tutarak "S" şekli çizin. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

### Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Kontrol Paneli'ni görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, Ekran görüntüsü simgesini basılı tutun ve açılır pencerede Kayan ekran görüntüsü ögesine dokunun. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak ekrandaki içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

### Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü aldığınızda ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Ekranda otomatik olarak aşağı kaydırmak için küçük resmin altındaki **Kayan ekran görüntüsü** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemini durdurabilirsiniz.

### Ekranı Kaydetme

Ekrandaki aksiyonu yakalayarak paylaşılabilir videolar oluşturun, oyun becerilerinizle hava atın, öğreticiler oluşturun ve daha fazlasını yapın.

**i** Ekran kaydı için Canlı görünümü etkinleştirmek istiyorsanız **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu > Canlı görünüm** bölümüne gidin ve **Ekran Kaydı** ögesinin yanındaki düğmeyi açık duruma getirin.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 **Kontrol Paneli** ögesini görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve ekran kaydına başlamak için **Ekran Kaydı** düğmesine dokunun.
- 2 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 3 Kaydı görüntülemek için **Galeri** bölümüne gidin.

### İki Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Kaydı Başlatma

- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak ekran kaydı alma özelliğini etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):


- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğini etkinleştirin.
  - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Ekran kaydı almaya başlamak için iki parmak eklemizle ekrana arka arkaya hızlıca iki kez hafifçe tıklatın. Kaydı durdurmak için daha önceki gibi tekrar çift tıklatın.




**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekranı kaydederken mikrofonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için mikrofon simgesine dokununuz.


- Mikrofon etkin olduğu zaman (  simgesi görüntülenir) bir yandan ekranı kaydederken bir yandan da sesinizi kaydedebilirsiniz.

- Mikrofon devre dışı olduğu zaman (  simgesi görüntülenir) sırf sistem tarafından üretilen sesleri (ses dosyası veya video oynatımı) kaydedebilirsiniz.



### Ekran Kaydı Esnasında Dokunma Hareketlerini Gösterme veya Gizleme



Ekranınızı kaydederken dokunma hareketlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

**Ekran kaydı için Canlı görünüm etkinleştirilmemişse:** Ekranın üst kısmında yer alan kırmızı

zamanlayıcının yanındaki  simgesine dokunun ve kayıt esnasında **Dokunmaları göster** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

**Ekran kaydı için Canlı görünüm etkinleştirilmişse:** Ekranın üst kısmında yer alan Canlı görünüm seçeneğine dokunun, ardından kayıt esnasında dokunma hareketlerini göstermek


veya gizlemek için  ya da  simgesine dokunun.

-  simgesi, özelliğin etkin durumda olduğunu gösterir.
-  simgesi, özelliğin devre dışı durumda olduğunu gösterir.

## Çoklu Pencere

### Çoklu Pencere Çekmecesi

Çoklu Pencere çekmecesi, bir uygulama çalışırken diğer uygulamaları hızlıca ve kolayca açmanızı, uygulamaları eklemenizi veya kaldırmanızı, uygulama düzenini değiştirmenizi veya her ihtiyacınızı karşılayan özel bir çekmece oluşturmanızı sağlar.






 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.




Başlamadan önce **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesi** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.





Çoklu Pencere çekmecesi görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Bu bölümden şunları yapabilirsiniz:

• **Uygulamaların Çoklu Pencere özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etme:**

 simgesine dokunun ve **Diğer uygulamalar** bölümünü görüntüleyin.

• **Uygulama ekleme:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin. Önce Çoklu Pencere çekmecesine eklemek istediğiniz uygulamalara, ardından  simgesine dokunun.


• **Uygulama taşıma:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin. Çoklu Pencere çekmecesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, çekmecede istediğiniz konuma sürükleyin ve  simgesine dokunun.

• **Uygulama kaldırma:**  >  bölümüne giderek düzenleme ekranına girin, Çoklu Pencere çekmecesindeki bir uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan  simgesine ve  simgesine dokunun.

**i** Çoklu Pencere çekmecesindeki önerilen uygulamalar kaldırılamaz.

## Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.




**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Kayan Pencere Açma

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir kayan pencere açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Ekranı alt kısmından yukarı doğru kaydırarak En son görevler ekranını açın ve istediğiniz bir uygulamayı kayan pencere halinde görüntülemek için uygulama ön izleme penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek cihazınız sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutun. Düğmede istediğiniz uygulamaya dokunarak kayan pencere halinde açın.

## Kayan Pencere Modunda Yaygın Olarak Kullanılan İşlemler


Kayan pencere açıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

### Kayan pencerenin yerini değiştirme

Pencereyi farklı bir yere taşımak için kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.


### Kayan pencereyi yeniden boyutlandırma

Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki yan tarafını veya alt köşelerini sürükleyin.

-  Kayan pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız kayan pencere otomatik olarak ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük bir kayan pencere halinde daraltılır.


### Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca sola veya sağa sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyiniz.



### Tam ekran görünümüne dönme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca yukarı doğru sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve durum çubuğuna doğru hızlıca yukarı sürükleyiniz.

### Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:


- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve hızlıca aşağı doğru sürükleyiniz.
- Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyiniz.

### Bölünmüş ekran moduna geçme

Başlangıç ekranında değilseniz kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutunuz ve ekranın sol veya sağ kenarına (yatay modda) ya da üst veya alt kenarına (dikey modda) sürükleyiniz.


## Uygulamalar için Kayan Pencere Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma

Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak, uygulamalar için hızlıca kayan pencereler bulabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve bu pencereleri kayan çemberde simge durumuna küçülttüğünüzden emin olun.
- 2 Kayan pencerelerin ön izlemesini yapmak için kayan çembere dokunun:
  - **Kayan pencere ön izlemelerine göz atma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırın.
  - **Bir uygulamanın kayan penceresini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için kayan pencere ön izlemesine dokununuz.
  - **Bir uygulamanın kayan penceresini kapatma:** Kapatmak için kayan pencere ön izlemesindeki  düğmesine dokununuz.

## Ekranı Bölerek Çoklu Görev Gerçekleştirme

İstedığınız zaman sorunsuz çoklu görevler gerçekleştirmek için uygulamaları bölünmüş ekran modunda açın.





- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Bölünmüş ekran modu yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

## Ekranı Bölme








Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bölünmüş ekran modunu etkinleştirebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Bir uygulama açıkken ve tam ekran modunda görüntüleniyorken ekranın sol üst köşesindeki  veya  simgesine aşağıdan yukarıya doğru sürükleyin. Ardından bölünmüş ekran modunu destekleyen başka bir uygulama açın.
- Bir uygulama açıkken ve tam ekran modunda görüntüleniyorken cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun ve Çoklu Pencere çekmecesini görüntüleyin. Çekmecedeki bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.



## Bölünmüş Ekran Modunda Ortak İşlemler

Bölünmüş ekran modunda şunları yapabilirsiniz:

- **Bölünmüş ekranları değiştirme:** İki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesine dokununuz, ardından **Yukarı/aşağı değiştir** veya **Sol/sağ değiştir** düğmesine dokununuz.  
Ayrıca, bir bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini, bu bölünmüş ekran küçülene kadar basılı tutabilir, ardından bu bölünmüş ekranı diğer bölünmüş ekrana sürükleyip bırakarak bölünmüş ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Bölünmüş ekran oranını ayarlama:** Bölünmüş ekranların her birinin bir diğerine göre boyutunu ayarlamak için iki bölünmüş ekran arasında  simgesini sürükleyin.
- **Bölünmüş ekranı kayan pencere olarak değiştirme:** Bölünmüş ekranın üst kısmındaki  simgesini basılı tutun ve simgeyi sola ya da sağa (dikey modda) veya aşağıya (yatay modda) sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:**  veya  simgesini, iki bölünmüş ekran arasında diğer bölünmüş ekran kaybolana kadar sürükleyin.

## Bölünmüş Ekran Kombinasyonlarını Kaydetme


Bölünmüş ekran modunda yaygın olarak kullanılan bölünmüş ekran kombinasyonlarını başlangıç ekranına kaydedebilir ve dokunarak uygulayabilirsiniz.

İki bölünmüş ekran arasında  veya  simgesine dokununuz ve bölünmüş ekran kombinasyonunu başlangıç ekranına kaydetmek için **Kombinasyonu kaydet** ögesine dokununuz.

Başlangıç ekranında bölünmüş ekran kombinasyonuna dokunarak kombinasyonu uygulayın.

### Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- **Görsel sürükleme ve bırakma:** **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
  - **Metin sürükleme ve bırakma:** SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
  - **Belge sürükleme ve bırakma:** E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.
-  Her uygulama Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

### Tek Bir Uygulama için Çoklu Pencere Görünümü

Aynı uygulama için (**E-posta** ve **Not Defteri** gibi) iki görev penceresi oluşturabilir ve pencereler arasında görselleri, metin veya belgeleri sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Başlamadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere çekmecesini** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Aşağıda örnek olarak **E-posta** uygulaması verilmiştir.

#### Tek bir uygulama için çoklu pencere görünümünü etkinleştirmek için:


- 1 Başlangıç ekranında **E-posta** uygulamasını açın.
- 2 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek cihazınız sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3 Uygulamada iki pencere açmak için çekmecedeki E-posta uygulaması simgesini basılı tutun ve ekrana sürükleyip bırakın.

#### Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında görüntüler, metin veya belgeler sürüklemek için:

- **Görüntüleri sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir görüntü seçip diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belgeleri sürükleme:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir belge seçin ve diğer pencereye sürükleyin.

## Çoklu Görev Görünümü, Çoklu Görev Yapmanın Kolay Hali


Uygulamalar arasında vakit kaybetmeden geçiş yapmak için telefonunuzun kapağını açın ve Çoklu görev görünümünü etkinleştirin.





 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Çoklu Görev Görünümü'nü Etkinleştirme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Çoklu görev görünümünü etkinleştirebilirsiniz:


- Bir uygulamayı açın, ekranın alt kısmından ortadaki  alanına doğru yukarı kaydırın ve başlangıç ekranından başka bir uygulama seçin.








- i Resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün geçerli olacaktır.
- İki uygulama açıldıysa ekranın alt kısmından ortadaki  alanına doğru yukarı kaydırarak üçüncü bir uygulamayı açabilirsiniz.
- i • Çoklu görev görünümü yalnızca **Sistem gezintisi** seçeneği **Hareketler** olarak ayarlandığında desteklenir.
- Çoklu görev görünümü yalnızca belirli uygulamalarda desteklenir.


### Yaygın Çoklu Görev Görünümü İşlemleri

Çoklu görev görünümü modu şunları yapmanıza olanak tanır:



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- **Ekranı kapla:** Çoklu görev görünümü modundan çıkmak ve bir uygulamayı tam ekran modunda görüntülemek için pencerenin üst kısmındaki  > **Ekranı kapla** bölümüne gidin.
- **Değiştir:** Bir uygulamayı başka bir uygulamayla değiştirmek istiyorsanız uygulama penceresinin üst kısmındaki  > **Değiştir** bölümüne gidin.
- **Ekle:** Yalnızca iki uygulama penceresi varsa üçüncü bir uygulama penceresi eklemek için herhangi bir uygulama penceresinin üst kısmındaki  > **Ekle** bölümüne gidin.
- **Bir pencereyi yeniden boyutlandırma:** Her bir pencerenin boyutunu ayarlamak için pencereler arasındaki çizgiyi  sürükleyin.
- **Bir pencerenin yerini değiştirme:** Pencerenin yerini ayarlamak için pencerenin üst kısmındaki  simgesini sürükleyin.
- **Pencereler arasında geçiş yapma:** Pencereler arasında geçiş yapmak için sol veya sağ taraftaki gizli pencereye dokununuz.


- **Kapat:** Bir uygulamayı kapatmak için pencerenin üst kısmındaki  > **Kapat** bölümüne gidin.

Başlangıç ekranına dönmek için ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırdığınızda, pencere kombinasyonu görev listenizde tutulur ve istediğiniz zaman görüntülenebilir.

### Çoklu Görev Görünümü Uygulamalarını Sürükleme ve Bırakma

Çoklu görev görünümü, uygulamalar arasında görselleri, metinleri veya belgeleri büyük bir kolaylıkla sürüklemenizi sağlar.

- **Görsel sürükleme ve bırakma:** Not Defteri uygulamasıyla not alırken **Galeri** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz görseli seçin ve **Not Defteri** uygulamasına sürükleyin.
- **Belge sürükleme ve bırakma:** E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve e-postaya sürükleyin.

 Bu özellik belirli uygulamalarda desteklenmez.

### Uygulama Penceresini Küçültme veya Ekranı Bölme


Tam ekran modunda istediğiniz zaman uygulama ekranını küçülterek kayan pencereye dönüştürebilir veya başka bir uygulamayla bölünmüş bir ekran oluşturabilirsiniz.


 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimini yapın.

### Uygulama penceresini küçültme

Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ilgili uygulamayı küçük kayan pencere


halinde görüntülemek için ekranın alt kısmından sağ üst köşedeki  simgesine doğru yukarı kaydırın. Yatay moddayken video veya oyun uygulamasını küçülttüğünüz zaman küçük kayan pencere otomatik olarak Yatay modda görüntülenecektir.

 Sadece bazı uygulamalar için Yatay modda küçük kayan pencere özelliği desteklenmektedir.





**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz:

- **Kayan pencereyi küçültmek için** pencereyi basılı tutun ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin veya hızlı bir şekilde sola ya da sağa sürükleyin.
- **Kayan pencereyi kapatmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın alt kısmında bulunan  simgesine sürükleyin veya hızlı bir şekilde aşağı doğru sürükleyin.
- **Tam ekran modunda açmak için** pencereyi basılı tutun, ekranın üst kısmına veya hızlı bir şekilde yukarı doğru sürükleyin.
- **Küçük kayan pencereyi büyütmek için** üzerine dokununuz.

**i** Standart boyutlu bir kayan pencerenin alt kenarını, iki yan kenarını veya alt köşelerini sürükleyerek standart boyutlu pencereyi mümkün olan en küçük boyuta küçültür ve ardından pencereyi serbest bırakırsanız standart boyutlu pencere, ekranın sağ üst köşesinde sabit kalan küçük kayan pencere halinde daralacaktır.

## Ekranı bölme


- 1 Bir uygulama tam ekran modunda görüntülenirken ekranın alt kısmından sol üst köşedeki  veya  simgesine sürükleyin.
- 2 Ardından bölünmüş ekran özelliği olan başka bir uygulama açarak her iki uygulamayı da bölünmüş ekran modunda görüntüleyin.

# Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme

## Aktif Bekleme Ekranı


Kilit ekranı, **Aktif Bekleme Ekranı** etkinse ekran kapalıyken tarihi, saati ve diğer bilgileri gösterir. Aktif Bekleme Ekranı özelliğinin stilini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

### Aktif Bekleme Ekranı Özelliğini Etkinleştirme

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin, sağ üst köşedeki  öğesine dokununuz ve **Aktif Bekleme Ekranı** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Ekran modu** özelliğini ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



### Tam ekran AOD Özelliğini Ayarlama

Cihazınızın kilit ekranı duvar kağıdını, ekran kapalı olduğunda daha iyi bir etki yaratmak için tüm ekranı çarpıcı biçimde kaplayan bir AOD olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında, **Tam ekran** bölümünün altından bir stil seçin.
  - 2 **Bildirimleri ve pili göster** seçeneğini gerektiği şekilde etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - 3 **Uygula** düğmesine dokununuz.
-  **Tam ekran AOD**, kilit ekranı duvar kağıdıyla değişecektir.


### GIF Görüntüsü veya Hareketli Fotoğraf Seçme

Ekranınızın öne çıkmasını sağlamak için Aktif Bekleme Ekranı için cihazda bulunan bir görüntüyü (mesela GIF görüntüsü veya hareketli fotoğraf) seçebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** bölümünde **Görseller** altında  > **Görsel seç** >  yolunu izleyin.  
GIF görüntüsü veya hareketli fotoğraf seçtikten sonra **Düzenle** > **Düzenle** yolunu izleyerek seçtiğiniz görüntüyü ya da fotoğrafı düzenleyebilirsiniz.
- 2 Ekranda bulunan diğer seçenekleri gereken şekilde ayarlayın ve **Uygula** seçeneğine dokununuz.

### Hava Durumu Bilgilerine Sahip AOD Ayarlama



Doğru Aktif Bekleme Ekranı'nı (AOD) ayarlayarak tek bakışta hava durumu tahmini alın.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** ekranındaki **Görseller** bölümünden hava durumu stilini seçin. Bu özelliği ilk kez kullanırken hava durumu AOD'sini indirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. AOD görünümünü görüntülemek için **Ön izle** öğesine dokunabilirsiniz.
  - 2 **Uygula** öğesine dokununuz.
-  Hava durumu bilgilerinin doğruluğunu sağlamak için Hava Durumu uygulamasından konumu kendi şehriniz olarak ayarladığınızdan emin olun.

## Grafiti Ekleme

Özel metin görünümüne sahip olarak, tercih ettiğiniz renk şemasını seçerek ve çıkartmalar ekleyerek Aktif Bekleme Ekranı'nı (AOD) özelleştirin.

- 1 Aktif Bekleme Ekranı** ekranındaki **Duvar Yazısı** bölümünden grafiti stilini seçin.
- 2 Metin girin** bölümünden metni girin ve istemi uygulayarak **Renk** gibi stil seçeneklerini ayarlayın.

Ayrıca **Çıkartmalar** ekleyebilir, çıkartmaları sürükleyerek yerlerini değiştirebilir,  simgesini sürükleyerek çıkartmanın boyutunu ve yönünü değiştirebilir veya  simgesine dokunarak çıkartmayı silebilirsiniz.


- 3 Uygula** düğmesine dokunun.

## Aktif Bekleme Ekranı İçin Sanatsal Görsel Oluşturma

Çeşitli modern sanat stilleri arasından istediğiniz seçebilirsiniz. Fotoğraf çekerek veya sevdiğiniz fotoğraflar arasından birisini seçerek ilgili sanatsal görselde kullanılacak renk temasını da belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz fotoğraftaki renkler, sanatsal resmin renk paletini oluşturacaktır.

- 1 Aktif Bekleme Ekranı** ekranında **Sanatsal** bölümünden kullanmak istediğiniz stile dokunun.
- 2 Sanatsal** stili için gereken seçenekleri (**Düzen** gibi) belirleyin. **Renk** ayarını yaparken, cihazınız seçtiğiniz fotoğraftaki renkleri çözümler ve çıkartılmış renk paletini sanatsal görsele uygular.



düğmesine dokunun, fotoğraf çekin veya Galeriden fotoğraf seçin, ardından  **Renk ayıkla** yolunu izleyin.

- 3 Uygula** komutuna dokunun.

## Saat Stilleri

Aktif Bekleme Ekranı için **Analog** veya **Dijital** saat stili seçebilirsiniz.

- 1 Analog** veya **Dijital** öğesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında sola veya sağa kaydırarak saat stillerine göz atın ve tercih ettiğiniz saat stilini seçin.
- Seçili saat stili için **Tarih göster** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın.
- 3 Uygula** öğesine dokunun.

## Aktif Bekleme Ekranı Özelliği için Daha Fazla Stil Edinme

**Aktif Bekleme Ekranı** ekranında **AOD'lerim** veya **Daha fazla AOD** öğesine dokunun.

## Aktif Bekleme Ekranı'nı Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin, sağ üst köşedeki





- • simgesine dokunun ve **Aktif Bekleme Ekranı** özelliğini devre dışı bırakın.

## Şarj ediliyor


### Kablosuz Ters Şarj

Kablosuz ters şarj, cihazınızı kullanarak telefon, tablet, saat ve bileklik gibi bu özelliği destekleyen diğer cihazları şarj etmenize olanak tanır.


- 1 **Ayarlar** > **Pil** (veya **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Kablosuz ters şarj** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Şarj edilecek cihazı açın ve cihazınızın arka yüzünün ortasına yerleştirin.
  -  Cihazınız ile şarj edilecek cihaz arasına metal bir nesne koymayın.
- 3 Cihaz birkaç saniye içerisinde şarj olmaya başlamazsa pozisyonunu değiştirin ve tekrar deneyin.

### Turbo şarj Modunda Şarj

Cihazınıza en fazla ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda **Turbo şarj** özelliğini etkinleştirerek telefonunuzun pilini hızla doldurun.

- 1 **Optimizer** >  bölümüne gidin ve **Akıllı Ayarlama** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızı, birlikte verilen standart HUAWEI SuperCharge şarj cihazını ve veri kablosunu kullanarak şarj edin.
- 3 **Turbo şarj** modunu aşağıdaki yöntemlerle etkinleştirebilirsiniz:
  - Şarj animasyon efektleri kaybolmadan önce, **Turbo şarjı başlatmak için ekranın ortasını basılı tutun** mesajı görüntülendiğinde ekranın ortasını cihazınız titreşene ve **Turbo şarj** ifadesi görüntülenene kadar basılı tutun.
  - Ekranın kilidini açın, ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Paneli'ni açın ve **Turbo şarj** mesaj kutusunda **Turbo şarj** öğesine dokununuz.

**Turbo şarj** modunu devre dışı bırakmak istiyorsanız Bildirim Paneli'ndeki **Turbo şarj devam ediyor** mesaj kutusunda **Turbo şarjı durdur** öğesine dokununuz veya veri kablosunu çıkarıp tekrar takın. **Yoksay** seçimini yapmanız durumunda telefonunuz yeniden başlatıldıktan sonra **Turbo şarj devam ediyor** mesaj kutusu görüntülenecektir.


-  Cihazınız **Turbo şarj** modunda şarj edilirken sıcaklığı biraz artabilir. Bu normaldir ve cihazınızda bir sorun olduğu anlamına gelmez.

# Akıllı Özellikler

## Süper Cihaz

### Süper Cihaz ile Ekranlar Arasında Sorunsuz Geçiş

Çoklu cihaz iş birliği için tek dokunuşla **Süper Cihaz** özelliğini kullanın ve tüm akıllı cihazlarınızı uyumlu tek bir birime dönüştürün. Örneğin, eve geldiğinizde daha sürükleyici bir deneyim için devam eden bir MeeTime aramasını HUAWEI Vision cihazınıza aktarabilirsiniz. Ofise döndüğünüzde cihazınızda kaldığınız yerden devam ederek aynı belgeleri bilgisayarınızda düzenlemeye devam edebilirsiniz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Başlamadan Önce Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama


**Süper Cihaz** özelliğini kullanmadan önce cihazınızda Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.

Diğer cihazlarınızın ekranları mutlaka açık kalmalıdır. Bu cihazlarda aşağıdaki ayarları uygulayın:

- i** **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ürüne göre değişiklik gösterebilir.
- **Telefonda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
  - i** Sadece Çoklu kamera modunu destekleyen telefonlar bağlanılacak cihaz olarak kullanılabilir. **Kamera > Diğer** bölümüne giderek Çoklu kamera modunun desteklenip desteklenmediğini öğrenebilirsiniz .
- **Tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.

- **E-Mürekkep ekranlı tablette:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Bilgisayarda:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve cihazınızla aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptığınızdan emin olun.
- **Vision cihazda veya Monitörde:** Bluetooth'u ve Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- **Akıllı hoparlörde veya yazıcıda:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduklarından, cihazınızdaki AI Life uygulamasıyla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.




AI Life başlangıç ekranına girin,  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

- **Kulaklıkta veya gözlükte:** Bluetooth aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve cihazınıza bağlı olduklarından emin olun.
- **Saatte veya bileklikte:** Huawei Sağlık uygulaması aracılığıyla cihazınızla eşleştirildiklerinden ve aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yaptıklarından emin olun.
- Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.


## Yakınlardaki Cihazlara Bağlanarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmışsa



- 1 Bu cihazda ve bağlanılacak cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
- 2 **Kontrol Paneli > Süper Cihaz** bölümüne gidin ve varsayılan iş birliğini başlatmak için bağlanılacak cihazın simgesine dokununuz.



Alternatif olarak,  simgesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve ihtiyaç doğrultusunda istenilen iş birliği senaryosunu menüden seçebilirsiniz.





Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.

### Cihazlara aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılmamışsa

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonda/tablette **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** ögesini seçin.
- 2 Bu cihazın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokununuz.
- 3  simgesine dokununuz, bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


-  Farklı bir HUAWEI Kimliği ile giriş yapmış bir cihazın ilişkilendirmesini kaldırmak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokunun, cihazı basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokunun. Ayrıca, **Ayarlar** > **Süper Cihaz** bölümüne gidebilir, **Diğer cihazlar** bölümünden ilişkilendirmesini kaldırmak istediğiniz cihazı seçebilir ve **Sil** düğmesine dokunabilirsiniz.

- Bağlanılacak cihazın simgesine dokunun ve iş birliğini başlatmak için menüden bir iş birliği senaryosu seçin.

-  Birden fazla iş birliği senaryosu varsa **Süper Cihaz** bölümüne gidin ve  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunarak menüden iş birliği senaryoları arasında geçiş yapın.


### MeeTime Aramalarını ve Ses Akışını Bağlı Cihazlara Aktarma




**Süper Cihaz** kullanarak telefonunuzdan başka bir cihaza video (örneğin HUAWEI Video'da video), şarkı veya MeeTime aramasını aktarabilir ve hiçbir şey kaçırmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.


-  **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Örneğin:

- Tabletlere **video** aktarabilirsiniz.
- Vision cihazlara **MeeTime** aramalarını aktarabilirsiniz.
- Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, gözlüklere, Vision cihazlara (ekran kapalı) ve kafa birimlerine **müzik** aktarabilirsiniz.

-  **Süper Cihaz** tarafından desteklenen cihaz türleri ve aktarım, ürüne göre değişiklik gösterebilir.

- Telefondaki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gereklili Ayarları](#) bölümüne bakın.
- Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve yakınlardaki kullanılabilir cihazları aramak için **Süper Cihaz** bölümünde  ögesine dokunun veya yeni bir cihaz ilişkilendirmek için  >  bölümüne gidin.
- Telefonunuzda bir uygulama (HUAWEI Video veya HUAWEI Müzik gibi) açın.
- Telefonunuzda **Kontrol Paneli** bölümüne gidin, **Süper Cihaz** bölümünde hedef cihazın simgesine dokunun ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.





Alternatif olarak  ögesine dokunun, hedef cihazı bu cihaza sürükleyin ve aktarımı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

### Bilgisayarda veya Tablette Çoklu Ekran İş Birliği


Telefonunuzu **Süper Cihaz** aracılığıyla bilgisayara ve tablete bağlayın ve ofisteki işleri daha verimli ve iş birliği içinde yürütülür hale getirin. Bilgisayarınızdaki veya tabletinizdeki Çoklu

Ekran İş Birliği penceresinde dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, cihazlar arasında dosyaları sürükleyip bırakabilir, metin kopyalayıp yapıştırabilir ve hatta telefondaki uygulamalara göz atabilirsiniz.

- 1 Telefondaki ve bağlanacak cihazdaki ayarları tamamlamak için lütfen [Süper Cihaz Gerekli Ayarları](#) bölümüne bakın.
- 2 Telefonunuzun sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve aşağıdaki yöntemleri kullanarak **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihazı arayın veya bu cihazı ilişkilendirin:

- **Bilgisayar arama:** Bağlanabileceğiniz yakınlardaki bilgisayarları aramak için  ögesine dokununuz.
- **Tablet arama:** Bağlanabileceğiniz yakınlardaki tabletleri aramak için  ögesine dokununuz veya bir tableti aramak ve tabletle ilişkilendirmek için  >  bölümüne gidin.

- 3 Telefonunuzdaki **Kontrol Paneli** ögesine ilişkin **Süper Cihaz** bölümünde bağlanmak istediğiniz cihaza dokunarak bağlantıyı tamamlayın.


Ayrıca  ögesine ve ardından bağlanılacak cihazın simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

İş birliğini sonlandırmak için telefonunuzun **Süper Cihaz** ekranında bağlı cihazın simgesine tekrar dokununuz.

## Metin veya Görüntüleri Cihazlar Arasında Tutturmak


Paylaşılan panoyu kullanarak görüntüleri, metinleri ve diğer materyalleri kopyalayıp yapıştırın ve dünyanın ilgisini çekecek muhteşem posterler oluşturun!

### Cihazlar Arası Panoyu Etkinleştirme



- 1 Telefonunuza ve tabletinize aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın, iki cihazı da aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 **Ayarlar > Süper Cihaz > Cihazlar Arası Pano** bölümüne gidin ve **Cihazlar Arası Pano** özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 3 Cihazların birinden diğerine metin veya fotoğraf kopyalayın.
  -  Bu özellik HUAWEI Not Defteri, E-posta, Galeri, Tarayıcı ve belirli üçüncü taraf uygulamalar tarafından desteklenmektedir.

### Cihazlar Arasında Fotoğraf Kopyalama ve Yapıştırma


#### Metin kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri, E-posta veya Tarayıcı gibi) seçilecek metni  düğmesi görüntülenene kadar basılı tutunuz.

- i** Metni basılı tuttuğunuzda ne olacağı uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. İşlemleri ekrandaki talimatlara göre yapın.

- 2 Yalnızca istediğiniz kelimeleri seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya **Tümünü seç** düğmesine dokununuz.
- 3 Gerekli şekilde **Kopyala** veya **Kes** düğmesine dokununuz.
- 4 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) metni yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.

### Fotoğraf kopyalama ve yapıştırma

- 1 Bir cihazdaki uygulamadan (Not Defteri veya E-posta gibi) kopyalamak istediğiniz fotoğrafı basılı tutun ve **Kopyala** düğmesine dokununuz.  
Galeri'den de bir fotoğraf seçebilir ve kopyalamak için  > **Panoya kopyala** bölümüne gidebilirsiniz.
- 2 Başka bir cihazdaki uygulamada (Not Defteri veya E-posta gibi) fotoğrafı yapıştıracağınız yeri basılı tutun ve **Yapıştır** düğmesine dokununuz.


## Kolay Projeksiyon

### Telefon Ekranınızı Kablosuz Yansıtın

Film izlemek ve daha büyük ekranlı bir cihazda (Vision gibi) çalışmak için telefonunuzu kablosuz olarak yansıtın.

Yansıtma yöntemi, görüntüleme cihazına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıda örnek olarak HUAWEI Vision cihazına yansıtma kullanılmıştır.


- i** Bu özelliği kullanmadan önce lütfen Vision cihazını en son sürüme güncelleyin.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Vision başlangıç ekranında **Settings > Connections/Remote & connections** bölümüne gidin ve **Projection** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin, **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin. Telefonunuz daha sonra kullanılabilir Vision ürünlerini aramaya başlayacaktır.
  - i** Ayrıca **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Kolay Projeksiyon** bölümüne giderek **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

3 Algılanan Vision ürünlerinden telefonunuzu yansıtmak istediğiniz cihaza dokununuz.




Projeksiyon başarılı olduğunda, telefon ekranının üstündeki  kapsülüne dokununuz. Canlı görünümde aşağıdaki adımları uygulayınız:

- Varsayılan olarak gelen aramalar, mesajlar ve alarmlar, Bildirim Paneli, Kontrol Paneli ve Çoklu Pencere için başlık bildirimleri Vision yerine yalnızca telefonunuzda görüntülenir. Ayarları değiştirmek için Canlı görünümdeki boş alana dokununuz ve görüntülenen iletişim kutusunda **Bildirimleri gizle** özelliğini devre dışı bırakınız.

**i** **Bildirimleri gizle** özelliği yalnızca belli ürünlerde desteklenmektedir.


- Canlı görünümde herhangi bir boş alana dokununuz. Görüntülenen iletişim kutusunda, sesin telefonda veya Vision cihazından oynatılması seçimini yapabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak projeksiyondan çıkabilirsiniz:

- Telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz ve Canlı görünümdeki  ögesine dokununuz.
- Telefonunuzun sol üst köşesinden aşağı kaydırarak bildirim panelini görüntüleyiniz ve  ögesine dokununuz.

## Masaüstü Modunu Kullanarak Çalışmayı Daha Rahat Hale Getirme


**Masaüstü modu** modunda, cihazınız ile büyük ekranlı cihaz birbirinden bağımsız çalışır ve farklı içerik gösterebilirler. Büyük ekranlı cihaza yansıtılan bir cihazın içeriği, bilgisayardaki masaüstüne benzer bir düzen içinde görüntülenir.

Cihaz ekranınız yansıtıldıktan sonra ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Masaüstü modu** öğesine dokunarak büyük ekranlı cihazı kullanmaya başlayın.


Örneğin cihazınızda sohbet ederken büyük ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırmama konusunda endişelenmeniz gerekmez; büyük ekranlı cihazdaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirecek ve sizi bilgilendirecektir.

## Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Cihazınızın ekranı büyük ekranlı bir cihaza **Masaüstü modu** ile yansıtıldıktan sonra, elinizde klavye veya fare yoksa cihazınız dokunmatik yüzey görevi görerek fare ile klavyenin giriş işlemlerini yerine getirebilir.

Cihaz ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Dokunmatik yüzey** öğesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Fare komutlarını uygulamak için talimatlara uygun hareketleri kullanabilirsiniz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini görüntülemek için büyük ekranlı cihazdaki metin girişi kutucuğuna dokununuz.
- i** Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.

### Cihazın Ekranını Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtarak Çalışmayı Kolaylaştırma



**Masaüstü modu** etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:



- **Çoklu pencere görünümü:** Tek seferde birden fazla pencere açarak aynı anda birden çok görev gerçekleştirin.
- **Dosya yönetimi:** Masaüstüne dosyalar kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsündeki arama kutusunu kullanarak belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.
- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Cihazdaki bir uygulama simgesini basılı tutun ve projeksiyon menüsüne dokunarak uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza yansıtın ve açın.

### Masaüstü Modundan Çıkma

Masaüstü modundan aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çıkabilirsiniz:

- **Dokunmatik yüzey** modunda, ekranın üst kısmında yer alan **Çıkış** simgesine dokununuz.

- Ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, Canlı görünümdeki  simgesine dokunun.

- Masaüstü modunda, kablosuz projeksiyondan çıkmak için  >  bölümüne giderseniz bir sonraki projeksiyon için Masaüstü modu varsayılan olarak etkinleştirilir.

## Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma


Telefonunuzdaki mevcut uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (örneğin, Huawei Vision) yansıtıp telefonunuzda diğer uygulamaları kullanmaya ve bunlara göz atmaya devam edebilirsiniz.

- Uygulama yansıtma, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


**Bir uygulamayı yansıtma için** aşağıdaki adımları uygulayın:

- Projeksiyon özelliği etkin değilse ve mevcut videoyu büyük ekranlı bir cihaza yansıtma istiyorsanız büyük ekranlı cihazı açın, telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** öğesini görüntüleyin ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokunun.
- Projeksiyon özelliği etkinse telefonunuzda yansıtma istediğiniz uygulamayı açın, ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için Canlı görünüm ekran talimatlarını izleyin.






Projeksiyon başarılı olduğunda, yansıtılan uygulama simge durumuna küçültülür ve telefon ekranında kayan pencere olarak görünür. Kayan pencereyi kayan balon haline küçültmek için

 simgesine dokununuz.

**Yansıtılan bir uygulamayı kontrol etmek için** kontroller için kullanılabilen uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan balonda yansıtılan uygulamaya dokunabilirsiniz. Geniş ekranlı cihazın ses seviyesini de kayan pencereden ayarlayabilirsiniz.

-  • Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamaz.
- Bu özellik, gizliliğinizi korumak için cihazınızın ekranı kilitledikten sonra kullanılamaz.

**Uygulama projeksiyonundan çıkmak** için aşağıdaki yollardan birisini kullanabilirsiniz:

- Telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz, ardından yansıtma projeksiyonuna geçiş yapmak için Canlı görünümdeki  ögesine dokununuz veya kablosuz projeksiyondan çıkmak için  ögesine dokununuz.
- Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için cihazınızın kayan balonuna dokununuz, ardından kablosuz projeksiyondan çıkmak için kayan penceredeki  ögesine dokununuz.
- Kayan balonu basılı tutunuz ve ekranın alt kısmındaki  ögesine sürükleyerek yansıtma projeksiyonuna geçiş yapınız.


## Telefonunuza Dokunarak Cihazınızı Vision Cihazına Yansıtma


Tek bir dokunuşla videoları veya oyunları telefonunuzdan Vision'a yansıtılabilir ve daha geniş ekranda oyunların ve videoların keyfini çıkarabilirsiniz.

 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen Vision cihazını en son sürüme güncelleyiniz.

- 1 Vision cihazının başlangıç sayfasında **Settings > Connections/Remote & connections** bölümüne gidiniz ve ekran açık durumdayken **Projection** özelliğini etkinleştiriniz.
- 2 Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyiniz ve **NFC, Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliklerini etkinleştiriniz.
- 3 Telefondaki NFC bölgesini (arka kameranın yakınlarındadır), Vision uzaktan kumandasının altındaki tuşsuz alana dokundurun, 2 ila 3 saniye bekleyiniz ve yansıtmayı yapmak istediğiniz cihazı seçmek için telefonunuzdaki talimatları izleyiniz.
- 4 İlk kez bağlanırken bağlantıyı telefonunuzda ve Vision cihazında gösterildiği gibi onaylayınız.

İki cihazın bağlantısını kesmek için telefonunuzun sol üst köşesinden aşağı kaydırarak bildirim

panelini görüntüleyiniz ve projeksiyon bildiriminde  ögesine dokununuz.

-  • Telefonunuz kilitliyse veya ekran kapalıysa ekran projeksiyonu tek dokunuşla çalışmayacaktır.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

## Çoklu Ekran İş Birliği

### Cihazınız ile Dizüstü Bilgisayar Arasında Çoklu Ekran İş Birliği



Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağlayın ve fare ile klavyeyi kullanarak cihazınızı kontrol edin, sistemler arasında dosyalar paylaşın ve düzenleyin ve metin kopyalayıp yapıştırın. Bu şekilde çalışma hayatınız daha verimli ve üretken hale gelir.

- **i** Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
- **>** **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellenmeniz tavsiye edilir.



- **i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Telefonunuzu OneHop Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama



- 1 Dizüstü bilgisayarınızda **Huawei Share** sensörü veya  etiketi olan bir alan bulunduğundan emin olun.
- 2 Dizüstü bilgisayarda Wi-Fi ağını, Bluetooth bağlantısını ve PC Yöneticisi programını açın ve kullanıcı sözleşmesini kabul edin.
- 3 Telefonunuzun sağ üst kenarından aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **NFC**, **Wi-Fi** ile **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Telefonunuz titreyene veya bir ses oynatana kadar telefonunuzun arkasındaki NFC bölgesini (arka kameranın yakınında) dizüstü bilgisayarınızdaki **Huawei Share** sensörüne veya  etiketi olan alana dokundurun.

- 5 Telefonunuzdaki ve dizüstü bilgisayarınızdaki ekran talimatlarını izleyin ve bağlantıyı tamamlayın.


### Cihazınızı Bluetooth Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın ve **Bluetooth** bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın ve **My devices > My Phone > Connect** bölümüne gidin. Cihazınızı klavyenin üzerine yerleştirdiğinizde dizüstü bilgisayar cihazınızı aramaya başlayacaktır.
- 3 Cihazın ve dizüstü bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.


### Kare Kod Taratarak Cihazınızı Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama

- 1 Dizüstü bilgisayarınızda PC Yöneticisi uygulamasını açın, **My devices > My Phone > Connect** bölümüne gidin ve sol üst köşedeki kare koda tıklayın.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve kısayol düğmeleri panelindeki  simgesine dokununuz. Alternatif olarak **Kamera** uygulamasını açıp  simgesine dokunduktan sonra **Kod tarayıcı** seçimini yapabilirsiniz. Ardından dizüstü bilgisayarınızda görüntülenen kare kodu taratın.
- 3 Cihazınızın ve dizüstü bilgisayarınızın ekranındaki talimatları uygulayarak bağlantıyı tamamlayın.

### Telefonunuzu Süper Cihaz Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayarınıza Bağlama




- 1 Telefonunuzda ve dizüstü bilgisayarınızda **Bluetooth** ile Wi-Fi özelliklerini etkinleştirin ve her iki cihazda aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapın.
- 2 Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve bir bağlantı başlatmak için **Süper Cihaz** bölümünde bağlanacak bilgisayarın simgesine dokununuz.  
Ayrıca  ögesine ve ardından bağlanılacak bilgisayarın simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

### Cihazınızı USB Kablosu Aracılığıyla Dizüstü Bilgisayara Bağlama

- 1 Cihazınızı USB kablosu kullanarak dizüstü bilgisayara bağlayın.
- 2 Dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızda bağlantıyı kabul edip onaylayın.  
 Cihazınızda bağlantıyı iptal ettiyseniz ve bağlantıyı yeniden kurmak istiyorsanız, PC Manager'ı açın ve **My devices > My Phone > Connect > Other ways to connect > USB** bölümüne gidin.


### Cihazınızın Dizüstü Bilgisayarla Bağlantısını Kesme


Çoklu Ekran İş Birliği'ni kullanmayı bitirince aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Dizüstü bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices > My Phone > Disconnect** bölümüne gidin.
- Cihaz ekranının üst kısmındaki  kapsülüne ve canlı penceredeki  simgesine dokununuz.
- Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini açın ve  simgesine dokununuz.
- Cihaz ile dizüstü bilgisayar USB kablosu aracılığıyla bağlıysa kabloyu çıkararak bağlantıyı kesin.

## Cihazınız ile Dizüstü Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağladıktan sonra bu cihazlar arasında dosya aktarımı gerçekleştirerek daha verimli çalışabilirsiniz.

-  Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.
  - • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncellemeniz tavsiye edilir.



-  Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


## Dosya Sürükleyip Bırakma

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği kurulduktan sonra, bu cihazlar arasında resim ve video gibi dosyaları sürükleyip bırakarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

## Cihazdan dizüstü bilgisayara:


- Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın, sürükleme simgesi görüntülenene dek bir resme veya videoya ya da seçili dosyalara tıklayıp basılı tutun, ardından dosyaları dizüstü bilgisayarınızda bir klasöre veya masaüstüne sürükleyin.
- Dizüstü bilgisayarınızdaki telefon penceresinde seçilen bir resmi veya metni sürükleyin ve dizüstü bilgisayarınızda açık olan bir belgeye bırakın.  
Mesela telefon penceresindeki bir resmi veya Not Defteri uygulamasındaki metin parçasını sürükleyin ve dizüstü bilgisayarda açılmış bir Office belgesine bırakın, ardından dizüstü bilgisayarda düzenlemeye devam edin.

### Dizüstü bilgisayardan cihaza dosyalar aktarma:

- Dizüstü bilgisayarınızdaki bir resmi veya videoyu sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresindeki **Galeri** > **Albümler** uygulamasına bırakın.
- Dizüstü bilgisayarınızdaki bir dosyayı sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresindeki **Dosyalar** uygulamasına bırakın.  
 Söz konusu dosya **Dosyalar** uygulamasında açık olan klasörde veya varsayılan olarak **Huawei Share** klasörüne kaydedilecektir.
- Dizüstü bilgisayarınızdan bir resmi veya metin parçasını sürükleyerek dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresinde açılmış olan bir belgeye bırakın.  
Mesela: Dizüstü bilgisayarınızdan bir resmi sürükleyerek telefon penceresinde açılmış bir nota bırakın ve cihazınızda düzenlemeye devam edin.

### Dizüstü Bilgisayarınızdan Cihazdaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuz ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayarla birlikte fare ve klavye kullanarak telefondaki uygulamaları ve dosyaları kullanmayı kolaylaştırabilirsiniz.

-  Yapılabilecek işlemler ve özellikler PC Yöneticisi sürümleri arasında farklılık gösterebilir.  
• • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncelleniz tavsiye edilir.

### Dizüstü Bilgisayarınızdan Cihazdaki Uygulamalara Erişme

#### Hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için fareyi kullanın


- **Uygulama açma:** Cihaz penceresinde uygulama açmak için ilgili uygulamaya tıklayın.
- **Sayfalarda gezinme:** Telefon penceresinde web sayfaları arasında gezinmek veya başlangıç ekranındaki sekmeler arasında dolaşmak için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.


#### Hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirmek için klavyeyi kullanın

- **Metin yazma:** Telefon penceresinde metin yazmak için dizüstü bilgisayarının giriş yöntemini kullanın.

- **Metin kopyalama ve yapıştırma:** Metni kopyalamak için dizüstü bilgisayarın klavyesinde Ctrl+C tuşlarına basın, kopyalanan metni telefon penceresinde yapıştırmak için Ctrl+V tuşlarına basın.
  - **i** En son kopyaladığınız metinle ilgili bilgileri görüntülemek için dizüstü bilgisayarınızda PC Manager Bildirim Merkezine tıklayın, ardından **Clipboard** sekmesini seçin.
- **Hızlı bir şekilde mesaj gönderme:** Telefon penceresinde düzenlenen mesajı göndermek için dizüstü bilgisayarın klavyesinde Ctrl+Enter tuşlarına basın.
- **Uygulamalardan çıkma:** Telefon penceresindeki bir uygulamadan çıkmak için dizüstü bilgisayarın klavyesinde ESC tuşuna basın.


### Telefon penceresini her zaman üstte görüntüleme

Dizüstü bilgisayarınızda telefon penceresinde pencerenin her zaman üstte görünmesi için 

>  simgesine tıklayarak pencereyi sabitleyin. Bu simgeye tekrar tıklayınca sabitleme kaldırılır.

### Dizüstü Bilgisayarınızda Sesli veya Görüntülü Aramayı Cevaplama

Cihazınız ile dizüstü bilgisayarınız arasında Çoklu Ekran İş Birliği etkinleştirildikten sonra, dizüstü bilgisayarı kullanarak cihazınızdaki sesli ve görüntülü aramaları (WeChat ve MeeTime gibi) cevaplayabilirsiniz. Görüşme sırasında ses ile video, bilgisayarınız ve hoparlör ile kamera gibi aksesuarları aracılığıyla oynatılabilir.

Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak bildirim panelini görüntüleyin veya ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz ve canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunarak iletişim kutucuğunda oynatma cihazları arasında geçiş yapın.


### Dizüstü Bilgisayardaki Uygulamaları Kullanarak Cihazınızdaki Dosyaları Açma ve Düzenleme

Cihazınızı dizüstü bilgisayarınıza bağladıktan sonra, dizüstü bilgisayardaki uygulamaları kullanarak cihazınızdaki çeşitli dosyaları açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

- **Belgeler:** Belge açmak için dizüstü bilgisayardaki Microsoft Office uygulamasını kullanın.
- **Resimler:** Cihazınızdaki resimleri görüntülemek için PC Manager'da **My devices > My Phone** bölümüne gidin. Resim açmak ve düzenlemek için dizüstü bilgisayardaki fotoğraf görüntüleme ve düzenleme programını da (Photoshop gibi) kullanabilirsiniz.
- **Ses ve video dosyaları:** Cihazınızdaki ses ve video dosyalarını görüntülemek için PC Manager'da **My devices > My Phone** bölümüne gidin. Dosyaları açmak için dizüstü bilgisayardaki oynatma programını da (Windows Media Player gibi) kullanabilirsiniz.
- **Web sayfaları:** Web sayfası açmak için dizüstü bilgisayardaki tarayıcı programını da (Internet Explorer gibi) kullanabilirsiniz.
- **Sıkıştırılmış dosyalar:** Sıkıştırılmış dosyaları çıkarmak ve açmak için dizüstü bilgisayarınızda dosya sıkıştırma uygulaması (WinRar gibi) kullanın.

## Dizüstü Bilgisayarınızda Birden Fazla Telefon Uygulaması Penceresi Açma

Telefon cihazınızı dizüstü bilgisayarınıza bağladıktan sonra daha büyük bir dizüstü bilgisayar ekranında birden fazla telefon penceresi açabilir ve bakışınızı kaydırmadan çoklu görev gerçekleştirebilirsiniz.



**i** Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.








Dizüstü bilgisayarınızın telefon penceresinde Not Defteri gibi bir uygulama açın ve uygulamayı ayrı bir pencerede görüntülemek için penceredeki **+** simgesine tıklayın. Alternatif olarak, uygulama simgesini basılı tutun ve **Yeni pencerede aç** seçeneğine tıklayın. Daha sonra bağımsız bir uygulama penceresi açabilir ve telefon penceresinde başka bir uygulama açabilirsiniz.

**i** Pencerenin üst kısmındaki **+** simgesi gri renkteyse uygulama bağımsız pencere görünümünü desteklemez.

Hatta bazı uygulamalar daha büyük dizüstü bilgisayar ekranına uyum sağlar ve özel bir büyük pencere ekranı destekler. Büyük pencere ekranı, Çoklu Ekran İş Birliği sırasında aşağıdaki iki modu destekler:

- **Yatay büyük pencere modu:** Uygulamalar, size daha fazla içerik ve daha net bir görünüm gösteren daha büyük bir pencereyle Yatay modda görüntülenir.
- **Uygulama Çoğaltıcı modu:** Uygulamanın başlangıç ekranı, dizüstü bilgisayar ekranının ortasında görüntülenir. Başlangıç ekranında bir öğeye tıkladığınızda, yeni bir pencere açılır ve uygulama başlangıç ekranının yanında görüntülenir, bu da okumayı ve gezinmeyi kolaylaştırır.

Bağımsız uygulama penceresi aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:

- **Yeniden boyutlandırma:** Pencereyi simge durumuna küçültmek için  simgesine veya pencereyi büyütme için  simgesine tıklayın. Pencere boyutunu ayarlamak için imleci uygulama penceresinin herhangi bir köşesine getirin,  simgesinin görüntülenmesini bekleyin, farenin sol düğmesini basılı tutun ve pencereyi istediğiniz boyuta sürükleyin.
  - **Pencereyi en üste sabitleme:** Pencereyi üste sabitlemek için uygulama penceresinin üst kısmındaki  >  simgesine tıklayın. Böylece pencerenin diğer pencereler tarafından engellenmesi önlenir.
-  Yatay büyük pencere modu, Uygulama Çoğaltıcı modu ve serbest pencere yeniden boyutlandırma yalnızca belirli dizüstü bilgisayar modellerinde desteklenir. Lütfen PC Yöneticisi'ni en son sürüme güncelleyin ve tekrar deneyin. Güncellemek için PC Yöneticisi uygulamasında  > **Check for updates** bölümüne gidebilirsiniz.


## Telefonunuz ile Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanarak cihazlar arasında işlemler gerçekleştirmek için telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın. Bağlantının ardından telefonun ekranını tablete yansıtabilir, telefondaki uygulamaları tablette kullanabilir, iki cihaz arasında dosyalar sürükleyebilir ve metin kopyalayıp yapıştırabilir ve telefondaki dosyaları tablette düzenleyebilirsiniz.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Tabletinizi ve Telefonunuzu Bağlama

 Bu özellik yalnızca bazı tablet modellerinde desteklenmektedir.

Telefonunuzun sürümüne göre uygun bir bağlantı yöntemi seçebilirsiniz.

### Otomatik algılama (yakınlardaki cihaz):


- 1 Tabletın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Çoklu Ekran İş Birliği** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yaklaştırın ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantı kurunuz.

### Kare kod tarayarak bağlanma:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İş Birliği** bölümünü açın ve **Bağlanmak için taratın** seçeneğine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan emin olun ve ardından tabletinizdeki Bağlanmak için taratın ekranındaki talimatları izleyerek telefonunuzu ve tabletinizi bağlayınız.

### Süper Cihaz üzerinden bağlanma:


- 1 Bluetooth ile Wi-Fi özelliklerini etkinleştirin ve telefonunuzda ve tabletinizde HUAWEI Kimliğinize giriş yapınız.
- 2 Tabletinizdeki **Süper Cihaz** bölümünde bağlantıyı tamamlamak için telefon simgesine dokununuz.

Ayrıca  ögesine dokunabilir, ardından telefon simgesine dokunabilir ve menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini yapabilirsiniz.

## Tabletinizden Telefondaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, tablet ekranınızın sağladığı rahatlıktan faydalanarak telefonunuzu kullanabilirsiniz; örneğin telefondaki uygulamalara ve dosyalara göz atabilir, telefondaki bildirimleri görüntüleyebilir (SMS mesajları gibi), telefon görüşmesi yapabilir veya gelen aramalara cevap verebilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı kilitli değilken tabletinizdeki telefon penceresinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açarak numara çevirip arama yapabilirsiniz.
- **Mesajlar** uygulamasını açarak SMS mesajlarını görüntüleyebilir ve yanıt verebilirsiniz.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açarak hem telefonunuzdan fotoğraflar, videolar ve dosyalar görüntüleyebilir hem de video veya ses dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Telefon ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne ve Canlı görünüm bölümünde boş olan herhangi bir yere dokununuz. Görüntülenen iletişim kutusundan ses ve videonun telefon veya tablettten oynatılmasını seçebilirsiniz.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya ekran kalemine bağlıysa bunları metin girmek ve tabletinizdeki telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

## Tabletiniz ve Dizüstü Bilgisayarınız Arasında Sürükleme Yaparak Dosya Aktarma





- 1 Tabletinizdeki veya telefonunuzdaki ayna penceresinde **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve çoklu seçim ekranına gitmek için bir resim, video veya diğer dosyayı basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçilen dosyalardan herhangi birini tekrar basılı tutun, sürükleme simgesinin görüntülenmesini bekleyin ve dosyaları sürükleyin.

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

- Resimleri ve videoları, tabletinizdeki **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasından telefonunuzdaki **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasına sürükleyebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
- Diğer dosya türlerini tabletinizdeki **Dosyalar** uygulamasından telefonunuzdaki **Dosyalar** uygulamasına sürükleyebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni veya dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyebilirsiniz.

## Telefonunuzun Tabletinizle Bağlantısını Kesme



Çoklu Ekran İş Birliği özelliğini kullanmayı bitirdikten sonra aşağıdaki yöntemleri kullanarak cihazlarınızın bağlantısını kesebilirsiniz:

- Tabletinizdeki telefon yansıtma penceresinde  simgesine dokunun.
- Telefon ekranınızın yukarı kısmındaki  kapsülüne ve Canlı görünüm bölümündeki  simgesine dokunun.
- Cihazınızın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Paneli'ni görüntüleyin ve iş birliği bildiriminden  düğmesine dokunun.
- Telefonunuzun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü görüntüleyin ve **Süper Cihaz** bölümünde tablet simgesine dokunun.

## Huawei Share

### Sık Kullanılan Paylaşım Yöntemlerini Üste Sabitleme

Sık kullandığınız paylaşım yöntemlerini (Bluetooth veya e-posta gibi) sistemin paylaşım kutusunda üste sabitleyerek arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve sevdiğiniz kişilerle kolayca dosya ve içerik paylaşabilirsiniz.


- 1 Paylaşılacak dosyayı basılı tutun ve  simgesine dokunun.
- 2 Uygulama paylaşım alanında son ekrana kadar sola kaydırın, ardından düzenleme ekranına girmek için **Tümü** >  bölümüne gidin.
- 3 Üste sabitlemek için paylaşım moduna dokunun. Bazı uygulamalarda birden fazla paylaşım yöntemi sunulur. Gerekliğinde paylaşım yöntemi de ekleyebilirsiniz.

- 4 Sabitleme alanında paylaşım modlarını sıralamak için sabitlenen bir paylaşım modunu tutup sürükleyin. Sabitlenmiş istenmeyen paylaşım modlarının kaldırılması için dokununuz. Ardından ✓ seçeneğine dokununuz.

## Kolay Yazdırma


### Huawei Yazdırma ile Dosya Yazdırma

Cihazınızda Huawei Yazdırma uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama yakınlardaki yazıcıları algılayarak görselleri ve belgeleri uygulama üzerinden dokunarak yazdırmanıza olanak sağlar.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.




### Huawei Yazdırma ile Sorunsuz Dosya Yazdırma

- 1 Cihazınızda **Wi-Fi** ögesini etkinleştirin, hedef yazıcının cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan veya Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızda farklı konumlarda depolanmış dosyaları yazdırmak için:
  - **Galeri:** Bir görsel açın veya **Galeri** uygulamasında birden fazla görsel seçin, **Paylaş >**  veya **Diğer > Yazdır veya PDF olarak dışa aktar** yolunu izleyin.

- **Not Defteri:** **Not Defteri** uygulamasında bir not açın ve **Diğer** > **Yazdır** yolunu izleyin.
- **Dosyalar:** **Dosyalar** uygulamasında bir veya birden fazla dosya seçin ve **Paylaş** > **Yazdır** yolunu izleyin.


**3** **Seç** üzerine dokunun, ardından yazıcı listesinden istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından ön izleme ekranında kopya sayısını, rengi, kağıt boyutunu ve öteki seçenekleri ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokunun.

**Huawei Yazdırma** kullandıysanız yazdırma sırasında son sefer kullanılan yazıcı otomatik olarak bağlanacaktır.

Yazdırma başladıktan sonra cihazınızın ekranında yazdırma kapsülü  görüntülenir. Yazdırma sırasında bir yazdırma işi eklemek için yazdırılacak görüntüleri ve belgeleri açın, yazdırma kapsülüne  dokunun, ardından yazdırma işlerini sıraya eklemek için canlı pencerede  seçeneğine dokunun.

### **Huawei Yazdırma ile Uzaktan Dosya Yazdırma**

Bir Huawei yazıcınız varsa **Huawei Yazdırma** ile cihazınızdaki dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.

- 1** Cihazınızdaki **AI Life** uygulamasına bir yazıcı ekleyin.
  - 2** Yazıcınızdan uzakta olduğunuzda [Huawei Print ile Zahmetsiz Dosya Yazdırma](#) bölümüne bakarak dosyaları uzaktan yazdırabilirsiniz.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

# Kamera ve Galeri

## Fotoğraf Çekme


### Fotoğraf Çekme










**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

**1 Kamera** uygulamasını açın.

**2** Ardından:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizörü basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun.  sembolü odaklama karesinin yanında görüldüğünde, yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.

- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokununuz ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) özelliğini seçin.  
 (Otomatik) özelliğini seçerseniz ve kamera loş ışıklı bir ortamda olduğunuzu algılayarsa, vizörde bir flaş simgesi görünür ve fotoğraf çektiğiniz zaman flaş otomatik olarak açılır.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

**3** Fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokununuz.

### Kamera Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama

Çekim yaparken karşınızdaki sahneyi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kameranın yakınlaştırma seviyesini ayarlayınız.

**1 Kamera** uygulamasını açın ve tercih ettiğiniz çekim moduna dokununuz.

**2** Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak vizörde yakınlaştırma seviyesini ayarlayınız:

- Yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için vizörde parmaklarınızı sıkıştırın veya açın.
- Yakınlaştırma halkasının üzerindeki yakınlaştırma seviyesi kısayollarına dokunarak yakınlaştırma seviyeleri arasında geçiş yapınız.
- Yakınlaştırma halkasını basılı tutarak genişletin ve yakınlaştırma halkasındaki istediğiniz yakınlaştırma seviyesi ortadaki nokta ile eşleşene kadar sola ve sağa (Portre modunda) veya yukarı ve aşağı (Manzara modunda) kaydırınız. Parmağınızı bıraktığınızda hem yakınlaştırma halkası hem de yakınlaştırma seviyesi kısayolları bu alanda görüntülenecektir.


Örneğin, belirli bir mesafeden fotoğraf çekmek ve yakınlaştırma seviyesini x1'den x5'e ayarlamak istiyorsanız yakınlaştırma halkasını basılı tutun ve yakınlaştırma halkasındaki x5 yakınlaştırma seviyesi, ortadaki nokta ile eşleşene kadar sola (Portre modunda) ya da aşağı (Manzara modunda) kaydırınız. Ayrıca dokunarak da istediğiniz yakınlaştırma seviyesine anında geçiş yapabilirsiniz.



- i • Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Yakınlaştırma seviyesi ayarı yalnızca belirli çekim modlarında desteklenir. Mevcut yakınlaştırma seviyeleri, ürün modeline göre değişiklik gösterebilir.


### Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.




- 1 Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.
- 3** Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokununuz.


## Seri Çekim Yapma

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

- 1 Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanıldığından emin olun.
- Seri çekim yapmak için deklanşör düğmesini veya ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun.  
Çekim yaparken vizörde o ana kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görüntülenecektir.  
 Ses düğmesine basarak seri çekim yapma özelliği, sadece belli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.


## Tutmak İsteddiğiniz Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

- 1 Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa ( simgesiyle etiketlenmiştir) dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
- Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, tutmak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun.


## Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanıza olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokunun. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

## Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.


- 1 Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.
- Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.


## Tek Elle Fotoğraf veya Video Çekme

Telefonunuzun kapağı kapalı halde tek elle fotoğraf veya video çekerken Kamera Hızlı Menüsü'nü görüntülemek için Kamera uygulamasının ekranının altından yukarı kaydırarak yaygın olarak kullanılan özelliklere erişim sağlayabilirsiniz.






**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Telefonunuzun kapağı kapalıyken **Kamera** uygulamasını açın, Kamera Hızlı Menüsü'nü görüntülemek için Deklanşör düğmesinin altındaki  simgesine dokununuz veya Deklanşör düğmesinin yanından yukarı kaydırın ve istediğiniz seçeneğe dokununuz.

**i** Kamera Hızlı Menüsü'ndeki seçenekler çekim moduna göre değişebilir. Bir çekim modunda  simgesi görüntülenmiyorsa Kamera Hızlı Menüsü bu modda desteklenmiyor demektir.


## Arka Kamera ile Selfie Çekme

Cihazınızın kapağı açık durumdayken arka kamerayla üst düzey netlikte selfieler çekin ve her çekimi harici ekranda ön izleyin.

- 1 Cihazınızın kapağını açın, dahili ekrandan **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf, Portre** veya başka bir modu seçin ve  simgesine dokunarak ön kameraya geçin.
- 2 Vizörde  simgesine dokunun, cihazınızı çevirerek çerçevenin içine yerleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Çekimi harici ekranda ön izleyebilir ve gerektiğinde çekim modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 3 Çekimi yapmak için Deklanşör düğmesine dokunun.
  -  Bu özellik yalnızca belirli çekim modlarında desteklenir.

## Anlık Çekim Modu ile Anında Görüntüleme


Deklanşör düğmesine dokunur dokunmaz **Anlık çekim** modu fotoğrafınızı oluşturur, anlık görsellerinizi hızlıca klasikler arasına sokar!


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Anlık çekim** modunu seçin.
- 2 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.


## Kamera İçin Bölünmüş Ekran Oluşturma

Telefonun kapağı açık durumdayken Kamera'yı ve diğer uygulamaları bölünmüş ekran görünümüyle tek bir ekranda görüntüleyin. Örneğin, Kamera ve Galeri uygulamaları için bölünmüş ekran görünümü oluşturarak yeni çektiğiniz fotoğraflara göz atabilir veya Kamera ve Videolar uygulamaları için bölünmüş ekran görünümü oluşturarak telefonunuzda çekim yaparken mobil fotoğrafçılık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** seçimini yapın.

- 1 Telefonunuzun kapağı açık durumdayken **Kamera** uygulamasını açın, bölünmüş ekran görünümünü etkinleştirmek için ekranın alt kısmından sol üst köşesindeki  simgesine doğru yukarı kaydırın.
- 2 Başka bir uygulama açarak bunu ve Kamera uygulamasını aynı ekranda görüntüleyin.


Uygulamaları soldan sağa doğru değiştirmek için iki bölünmüş ekran arasındaki  > **Sol/sağ değiştir** bölümüne gidin.

-  Bazı uygulamalar bölünmüş ekran görünümünde Kamera uygulamasıyla görüntülenemez. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

## XMAGE Stilinizi Seçme

Telefonunuzun kamerası **XMAGE** stillerini destekler ve çektiğiniz süje ile sahneye göre uygun bir stil seçebilirsiniz.

**1 Kamera** uygulamasını açın ve arka kameranın kullanımda olduğundan emin olun.

**2**  simgesine dokununuz ve **Özgün, Canlı, Parlak** veya **Mono** seçimini yapın.

- **Özgün:** Gerçek renkler geri yüklenir.
- **Canlı:** Çarpıcı aydınlık ve karanlık efektleri ile canlı renkler görüntülenir.
- **Parlak:** Parlak renklerle dokulu görüntüler üretilir.
- **Mono:** Klasik ve sofistike görüntüler üretilir.

**3** Fotoğraf çekmek veya kayıt başlatmak için Deklanşör düğmesine dokununuz.

 **XMAGE** yalnızca belirli modlarda desteklenir.

## Akıllı Arka Kamera Selfie'leri


**Akıllı arka kamera selfie'si** özelliğini etkinleştirmek için telefonunuzu çevirin ve arka kamerayı kullanarak yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekin. Çekim sonucunu dış ekrandan ön izleyebilirsiniz.

**1 Kamera** >  bölümüne gidin ve **Akıllı arka kamera selfie'si** düğmesini açık duruma getirin.

**2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arka kamerayla selfie çekebilirsiniz:

- Telefon katlanmış durumdayken **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** seçimini yapın ve telefonun kapağını açın. Arka kameraya baktığınızda telefon otomatik olarak **Akıllı arka kamera selfie'si** moduna geçecektir.
- Telefonun kapağı açık durumdayken **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** veya **Portre** seçimini yapın ve telefonu çevirin. Arka kameraya baktığınızda telefon otomatik olarak **Akıllı arka kamera selfie'si** moduna geçecektir.

**3** Çekim yapmak için deklanşör düğmesine dokununuz.

 Bu özellik yalnızca belirli çekim modlarında desteklenir.

## Portre Modu

### Göz Kamaştırıcı Portreler Çekme




Portre modu aralarından seçim yapabileceğiniz özel güzellik ve ışık efektleriyle birlikte gelir; böylece deklanşöre bir dokunuş fotoğraf konunuzu en güzel şekilde ortaya çıkarır.



**1 Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.


**2** Fotoğraf konusunu vizör içine yerleştirin.

Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.

### 3 Burada yapabilecekleriniz:

- Güzellik efektlerini etkinleştirme: Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokunun.  
Güzellik efektlerini devre dışı bırakmak için ilgili ayarı en düşük seviyeye sürükleyin veya  düğmesine dokunun.
- Işıklandırma efektlerini ayarlama:  düğmesine dokunun ve istediğiniz efekti seçin.
- Işığı telafi etme: Işığın yetersiz olduğu ortamlarda ön kameraya geçtiğinizde ışığı telafi etme özelliğini etkinleştirmek için flaş simgesine dokunabilirsiniz.

Flaş simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin.

 Cihazların hepsinde de bu özellik bulunmayabilir.

### 4 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.

## Gece Modu

### Gece Çekimi Yapma

Gece modu, zayıf ışıkta veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.


**1 Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.

**2** Arka kamerayla çekim yaparken bazı cihazların vizöründen **ISO** veya **S** düğmesine dokunarak ISO duyarlılığı ve perde hızı ayarlanabilir.

**3** Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokunun.

**4** Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar cihazınızı sabit tutun.

Geri sayım bitmeden önce fotoğraf çekmek için çekim düğmesine dokunabilirsiniz.

 Bazı cihazlarda geri sayımın bitmeden sonlandırılması desteklenmemektedir.





### Göz Kamaştırıcı Gece Selfileri Çekme

Geceleyin veya ışığın yetersiz olduğu bir ortamda selfie çekmek için tek yapmanız gereken ön kamerayı Gece modunda kullanmak.

Loş ortamlarda flaşı açarak yüzünüzü aydınlatabilirsiniz.

**1 Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.

**2** Ön kameraya geçmek için  simgesine dokunun. Burada yapabilecekleriniz:


- Flaş simgesine dokunun ve flaşı açmak için  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin. Bu, aydınlatmanın yetersiz olduğu bir ortamdayken yüzünüzün iyi aydınlatılmış bir fotoğrafını çekmenizi sağlar.
  - Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokunun.
    - Cihazınızın vizöründe  simgesini bulamadığınız takdirde, Güzellik modu desteklenmiyor demektir.
- 3** Cihazınızı sabit tutun ve çekim düğmesine dokunun.

## Açıklık Modu

### Açıklık Modunda Çekim




#### Geniş Açıklıklı Fotoğraflar Çekme

Geniş açıklık modu, arka planların bulanıklaştırıldığı ve süjelerinizin daha net bir şekilde odağa alındığı fotoğraflar çekmenize olanak sağlar.

- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Açıklık** modunu seçin.
- Odaklanmak istediğiniz alana dokunun.  
En iyi sonuçlar için telefonunuz, süjenizden en fazla 2 metre uzaklıkta olmalıdır.
- Vizörde  simgesine dokunun ve aşağıdaki yöntemlerle açıklığı ayarlayın:
  - **Sanal açıklık** ögesine dokunun ve kaydırıcıyı hareket ettirerek sanal açıklığı ayarlayın. Daha küçük bir sanal f numarası daha bulanık bir arka plan oluşturur.
  - **Fiziksel açıklık** ögesine dokunun ve fiziksel seviyede iyi bulanıklaştırma efektleri için merceğin açıklığını ayarlayın.
- Fotoğraf çekmek için Deklanşör düğmesine dokunun.



#### Geniş Açıklıklı Fotoğraflarda Arka Plan Bulanıklığını Düzenleme

Geniş açıklıklı bir fotoğraf çektikten sonra odağı ve arka plan bulanıklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

- Çekim sırasında fiziksel açıklığı kullandıysanız çekim bittikten sonra bulanıklaştırma efektleri düzenlenemez.
- 1 Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin.
  -  etiketi olan bir fotoğrafa dokunun ve fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokunun.
  - Yeniden odaklamak için fotoğraftaki diğer alanlara dokunun. Sanal açıklığı ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin.
  - Ayarları kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Geniş Açıklıklı Videolar Çekme




Geniş açıklık modu, arka planın bulanık olduğu videolar çekmenize olanak tanır ve bu da nesnelerinizi daha net bir şekilde odaklar.

- 1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Açıklık** modunu seçin.
- 2 Video moduna geçmek için  simgesine dokununuz. Vizörde odaklanmak istediğiniz süjeye dokununuz.
- 3 Vizörde  simgesine dokununuz ve açıklığı şu şekilde ayarlayınız:
  - **Sanal açıklık** simgesine dokununuz ve sanal açıklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyiniz. Daha küçük bir sanal f sayısı, daha bulanık bir arka plan oluşturur.
  - **Fiziksel açıklık** simgesine dokununuz ve fiziksel seviyede ayrıntılı bulanıklaştırma efektleri için lens açıklığını ayarlayınız.
- 4 Çekime başlamak için Deklanşör düğmesine dokununuz. Kayıt yaparken odağı ayarlamak için vizöre dokununuz.



## Uzman AI


### Uzman AI ile Profesyonel Görünümlü Fotoğraflar Çekme

Uzman AI, nesne ve ortamları (yemek, sahil, mavi gökyüzü, yeşillik ve metin gibi) akıllı şekilde tanımlayarak ve renk ile parlaklık ayarlarını buna göre optimize ederek fotoğraf çekmenize yardımcı olan ön yüklü bir kamera özelliğidir.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2  düğmesini açık duruma getirmek için üzerine dokununuz.
- 3 Süjeyi vizör çerçevesine alın. Kamera neyi çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (yeşillik veya metin gibi).
- 4 Önerilen ortam modunu devre dışı bırakmak için mod metninin yanındaki  düğmesine dokununuz ya da  düğmesini devre dışı bırakınız.

### Uzman AI ile Ay Çekimi

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Uzman AI özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
- 3 Ay'ı vizöre alın ve yakınlaştırmayı x10 veya üzerine ayarlamak için vizör ekranında iki parmağınızı açın. Cihazınız Ay çekimi yaptığınızı algıladığında vizörde kameranın Ay moduna girdiğini belirten  simgesi görünecektir.


- 4 Sol üst köşede bir resim içinde resim ön izleme çerçevesi görünecektir. Bu çerçeve içinde Ay'ı ve binalar veya dallar gibi ön plan efektlerini görüntüleyebilirsiniz.
- 5 Fotoğrafi çekmek için  simgesine dokununuz.
- **Ay** modu, Ay'ı yalnızca yarım daire şeklinde veya daha büyük bir şekilde tanımlayabilir. Ay, bulutlar tarafından engelleniyorsa bu mod çalışmayabilir.
  - **Ay** modu dahilinde büyütme x10 ila x30 arasında olduğunda ön planda başka öğelerin olduğu bir ay fotoğrafı oluşturulabilir. Büyütme x30'dan büyükse yalnızca siyah arka planlara sahip ay fotoğrafları oluşturulabilir.

## Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme


### Geniş Açılı veya Uzun Odaklı Fotoğraflar Çekme

Cihazınızın kamerasının yakınlaştırma yeteneği bir kareyi veya uzak manzaraları daha geniş yakalamanıza olanak sağlar.

#### Geniş Açılı Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı fotoğrafın konusu olan nesneye doğrultun ve yan tarafta çubuğu kullanarak veya ekranda iki parmağınızla çimdik atar gibi içeri doğru veya dışarı doğru kaydırma hareketi yaparak yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Değer ne kadar küçük olursa görüş açısı da o denli geniş olur.
- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

#### Uzaktan Fotoğraf Çekme





- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Odak uzaklığını ayarlamak için kamerayı uzaktaki bir süjeye doğru tutun, yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın.  
Cihazınız x10 üzerinde yakınlaştırma değerlerini destekliyorsa x10 üzerinde yakınlaştırma yaptığınızda süjeye odaklanmanıza yardımcı olmak için vizörde bir resim içinde resim ön izleme çerçevesi görüntülenecektir.
- Bu resim içinde resim ön izleme çerçevesi yalnızca belirli ürünlerde desteklenir.
- 3 Vizörde, odaklanmak istediğiniz alana dokununuz. Kamera odaklandığında  simgesine dokununuz.

## Makro





## Süper Makro ile Yakın Çekim

Süper makro modunu etkinleştirerek ayrıntılara inin; yusufçuk böceğinin veya yere düşen çiğ damlasının dansını yakalayın.


### Süper Makro ile Yakın Çekim Fotoğraflar Çekme

- 1 Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak **Süper makro** moduna erişebilirsiniz:
  - **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin. Ardından süjenizi vizöre alın ve kameranızı yaklaştırın. Kamera yeterince yakın olduğunda otomatik olarak **Süper makro** moduna girecek ve süjeye odaklanacaktır, ardından vizörde  simgesi görüntülenecektir.
  - **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Süper makro** modunu seçin. Kamera otomatik olarak odaklanacaktır. Ayrıca manuel olarak odaklamak için **AF** düğmesine dokunup yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyebilir veya otomatik olarak bir kez odaklamak için ekrana dokunabilirsiniz.
- 2 Odak uzaklığını ayarlamak için vizörde yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın. Daha büyük bir değer, daha yüksek büyütme seviyesini gösterir.
- 3 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun.
  -  **Fotoğraf** modundayken **Süper makro** modundan çıkmak isterseniz  simgesine dokunun.

### Süper Makro ile Yakın Çekim Videolar Çekme


- 1 Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak **Süper makro** moduna erişebilirsiniz:
  - **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin. Ardından süjenizi vizöre alın ve kameranızı yaklaştırın. Kamera yeterince yakın olduğunda vizörde  simgesi görüntülenecektir. **Süper makro** moduna girmek için  simgesine dokunun. Kamera otomatik olarak süjeye odaklanacaktır.
  - **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin, **Süper makro** modunu seçin ve Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokunun. Kamera otomatik olarak odaklanacaktır. Ayrıca manuel olarak odaklamak için **AF** düğmesine dokunup yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyebilir veya otomatik olarak bir kez odaklamak için ekrana dokunabilirsiniz.
- 2 Odak uzaklığını ayarlamak için vizörde yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da ekranda iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırın veya birbirinden uzaklaştırın. Daha büyük bir değer, daha yüksek büyütme seviyesini gösterir.
- 3 Kaydetmeye başlamak için  simgesine dokunun.




**Video** modundayken **Süper makro** modundan çıkmak isterseniz  simgesine dokunun.

## Geniş açılı Makro Çekim ve Telefoto Makro Çekim

Geniş açılı makro çekim ve telefoto makro çekim, iki makro çekim modudur. Geniş açılı makro çekim daha geniş bir vizör aralığı sağlarken telefoto makro çekim ayrıntıları yakınlaştırır, böcek gibi küçük nesnelere belirli bir mesafeden fotoğraf çekmek için ideal hale getirir.

**1 Süper makro** Modu altında vizörün içinde yakınlaştırma halkasını sürükleyin. 

Öğesinin soluna sürükleyerek geniş açılı makro çekime geçiş yapın,  veya bu öğenin sağına sürükleyerek telefoto makro çekim özelliğinde geçin.

**Kamera > Diğer** Öğesine giderek **Süper makro** moduna girdiğinizde odağı kontrol etmenize yardımcı olmak üzere resim içinde resim önizleme çerçevesi vizörde görüntülenecektir.

**2** Vizördeki yakınlaştırma halkasını sürükleyin veya ekranda iki parmağınızı sıkıştırarak veya açarak odak uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Daha büyük bir değer daha yüksek bir yakınlaştırma seviyesini gösterir.


**3** Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için Perde düğmesine dokunun.

## Hareketli Fotoğraflar

### Fotoğraflara Hayat Verecek Hareketli Fotoğraflar Çekme


O mükemmel anı istediğiniz gibi yakalayamıyor musunuz? Hareketli fotoğraf modu siz deklanşör düğmesine basmadan önce ve bastıktan sonraki kısa zaman aralığı içindeki hareketi çekerek kaçırdığınız o yakalamayı zor anlık çekimi eksiksiz göz önüne serer!

### Hareketli Fotoğraflar Çekin

**1 Kamera** uygulamasını açın; **Fotoğraf, Portre, Süper makro** veya **Anlık çekim** modu seçimini yapın ve  simgesine dokunarak hareketli fotoğraf çekimini etkinleştirin.

 simgesi görüntüleniyorsa Hareketli fotoğraf modu etkin demektir.


**2** Telefonunuzu sabit tutun ve çekim yapmak için deklanşör düğmesine dokunun.

-  **Portre** modunda, yalnızca ön kamerayı kullanarak hareketli fotoğraflar çekebilirsiniz.
- Süper makro** ve **Anlık çekim** modları, tüm ürünlerde desteklenmez.

### Hareketli Fotoğrafları Görüntüleme veya Oluşturma

Hareketli fotoğraflar **Galeri** uygulamasında otomatik olarak JPG görselleri olarak kaydedilir. Hareketli fotoğraflarınızı görüntüleyebilir ve üzerine çarpıcı yeni efektler uygulayabilir veya sabit görseller olarak görüntülemek için hareketli efektleri kapatabilirsiniz.

**Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin, hareketli bir fotoğraf açın ve hareketli fotoğrafı görüntülemek için ekranı basılı tutun.


Ayrıca daha fazla efekt seçmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz:

- **Hareketli fotoğraf:** Hareketli fotoğraf bir kez otomatik olarak oynatılır. Oynatmayı durdurmak için ekrana da dokunabilirsiniz.
- **Döngü:** Hareketli fotoğraf döngü modunda oynatılır.
- **Uzun pozlama:** Bulanık bir arka planda hareketsiz süjelerin görüntülerine uzun pozlama efektleri uygulanır.
- **Çoklu pozlama:** Görsel süjelerinin yörüngelerini yakalamak için farklı pozlama efektleri simüle edilir.
- **Kapalı:** Hareketli fotoğraf efekti devre dışı bırakılır.

### Uzun pozlama Fotoğrafları Çekme

**Uzun pozlama** özelliği, profesyonel bir kameranın uzun pozlama efektini simüle ederek süjenin sabit kaldığı ve arka planın bulanık görüldüğü bir fotoğraf oluşturur ve böylece süjenin daha fazla öne çıkmasını sağlar.

En iyi efektler için bir şeyin hareket halinde olduğu (metro platformu veya yürüyen merdiven gibi) bir arka plan seçmeniz önerilir.


- 1 Kamera** uygulamasında hareketli fotoğraf özelliğini etkinleştirin.
- Çekim sırasında süjenin hareket eden bir nesnenin önünde hareketsiz durmasını sağlayın. Kamerayı süjeye doğrultun, telefonunuzu 1,5 saniye boyunca sabit tutun, ardından deklanşör düğmesine dokunun ve telefonunuzu 1,5 saniye hareket ettirmeden tutun.
- 3 Galeri** uygulamasını açın, sağ üst köşede bulunan  simgesine dokunun ve **Uzun pozlama** seçimini yapın. Telefonunuz fotoğrafınız için optimize edilmiş efektler uygulayacaktır. Fotoğrafta sabit bir süje yoksa **Uzun pozlama** hareket bulanıklığı olan bir fotoğraf oluşturur.

### Çoklu pozlama Fotoğrafları Çekme

**Çoklu pozlama** özelliğini kullanarak büyüleyici hareket izleriyle hareket halindeki süjelerin sahnelerini yakalayın. Hareket izleri, birden fazla pozlamanın dinamik efektini simüle ederek süjenin hareket yörüngesini gösterebilir.

Süjenin tek bir yönde hareket ettiği bir sahne çekmeniz önerilir (örneğin, soldan sağa koşan bir kedi veya soldan sağa hareket eden ve basket atan bir koşucu).

- 1 Kamera** uygulamasında hareketli fotoğraf özelliğini etkinleştirin.
- Kamerayı hareket halindeki süjeye doğrultun. Telefonu sabit tutun ve telefonu hareket ettirmeyin. Süje hareket halindeyken (örneğin, kedi çerçevenin solundan ortasına doğru koştuğunda ve sağa doğru hareket etmeye devam ettiğinde) deklanşör düğmesine dokunun ve telefonu 1,5 saniye sabit tutun. En iyi sonuçlar için deklanşör düğmesine birkaç kez dokunmaya devam edebilirsiniz.




**3 Galeri** uygulamasını açın, sağ üst köşede bulunan  simgesine dokununuz ve **Çoklu pozlama** seçimini yapın. Telefon, bir kapak çerçevesi ve hareket izleri içeren bir hareketli fotoğraf oluşturacaktır.

## Hareketli Fotoğrafları Düzenleme ve Paylaşma

Hareketli bir fotoğraf çektikten sonra fotoğrafı düzenleyebilir, fotoğraf içinde istediğiniz kareyi seçip optimize edebilir ve hatta kareyi sabit fotoğraf olarak ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca hareketli fotoğrafı başka bir HUAWEI cihazla paylaşabilir veya paylaşmak için bir GIF veya video dosyası olarak kaydedebilirsiniz.


### Hareketli Fotoğrafları Düzenleme

- 1 Galeri** uygulamasını açın, düzenlemeyi istediğiniz hareketli fotoğrafa ve ardından  simgesine dokununuz.
- 2** Buradan şunları yapabilirsiniz:
  - **Kareyi kapak fotoğrafı olarak ayarlama: Yapay zeka rötuşu** kısmında istediğiniz kareye dokununuz, ardından **Kapak olarak ayarla** seçeneğine dokununuz. Seçilen karenin üzerinde bir nokta görüntülenecektir.  simgesine dokununuz ve ayarları istendiği şekilde kaydedin.
  - **Tek kareyi optimize edip sabit görsel olarak kaydetme:** Bir kareyi kapak fotoğrafı olarak ayarladıktan sonra optimize etmeye devam edebilirsiniz. Örneğin **Düzeltil** için **Yapay zeka rötuşu** veya **Parlat** seçeneğini belirleyebilir ya da kırabilir, ayarlayabilir veya filtreleri kapak çerçevesine ekleyebilirsiniz.  seçeneğine dokununuz ve istendiğinde kapak çerçevesini statik fotoğraf olarak kaydedin.

### Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Hareketli fotoğrafları HUAWEI cihazlarınıza Bluetooth veya Huawei Share üzerinden paylaşabilirsiniz. Hareketli fotoğrafları belirli üçüncü taraf uygulamalarla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görseller olarak görüntülenecektir.

Payladıktan sonra hareketli efektleri görüntülemek istiyorsanız hareketli fotoğrafı GIF veya video dosyası olarak da kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

**Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafı basılı tutun,  simgesine dokununuz ve fotoğrafı paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Bir GIF dosyası veya video paylaşmak için hareketli fotoğrafı açın,  simgesine dokununuz ve

**Video olarak kaydet** veya **GIF olarak kaydet** seçimini yapın.  simgesine dokununuz ve dosyayı gösterildiği gibi paylaşın.

## Hareketli Fotoğrafları Kilit Ekranı Duvar Kağıdı Olarak Ayarlama

Kilit ekranınızda anılara hayat vermek için hareketli bir fotoğrafı kilit ekranı duvar kağıdınız olarak ayarlayın.

**1** Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini deneyin:

- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Duvar Kağıtları** bölümüne gidin **Galeri'den seç** seçeneğine dokununuz ve bir hareketli resim seçin.
- **Galeri** uygulamasını açın, istediğiniz hareketli resmi açın ve **• • > Şu şekilde ayarla: > Duvar Kağıtları** bölümüne gidin.

Hareketli efektleri devre dışı bırakmak için  seçeneğine dokununuz.

**2 Uygula** düğmesine dokununuz.

## Pro Modu

### Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma

Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

### Pro Modunda Fotoğraf Çekme






**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

**1** Kamera uygulamasını açın ve **Pro** modunu seçin.

**2** Bu ekrandan şunları yapabilirsiniz:





- Ölçüm modunu ayarlama: **M** düğmesine dokununuz ve ölçüm modu seçin.

Ölçüm Modu	Kullanım Senaryosu
 <b>Matris</b>	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 <b>Ortalama</b>	Ekranın ortasının çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 <b>Odaklama</b>	Süjenin gözleri gibi küçük belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde, hızlı hareket eden manzaraları veya nesnelere çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.

- Açıklığı ayarlama: **A** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır. Portre çekimleri yapmak için küçük diyafram değerleri deneyin. Manzara çekimleri için büyük diyafram değerleri deneyin.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV•** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF•** düğmesine dokunun ve bir odak modu seçin.


Odak Modu	Kullanım Senaryosu
<b>AF-S (tek çekimde otomatik odak)</b>	Sabit süjeler
<b>AF-C (sürekli çekimde otomatik odak)</b>	Hareketli süjeler
<b>MF (manuel odak)</b>	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye veya belirli noktalara dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB•** düğmesine dokununuz ve bir mod seçin. Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapın. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapın. Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.
- Depolama formatını seçme: **Pro** modu fotoğrafı farklı formatlarda kaydetmenizi sağlar. İsteddiğiniz formatı seçmek için vizördeki **JPG** simgesine dokununuz. JPG formatındaki görseller daha az depolama alanı gerektirir. RAW formatını seçerseniz cihazınız çekilen fotoğrafları otomatik olarak DNG ve standart formatlarda kaydedecektir. DNG formatı daha fazla ayrıntı sunar ve çekim sonrası işleme için daha çeşitli seçeneklere erişmenizi sağlar, ancak depolama alanında daha fazla yer kaplar.
- AF yardımcı ışığı etkinleştirme: Düşük ışıklı ortamlarda daha iyi odaklama performansı için  simgesine dokunarak AF yardımcı ışığını etkinleştirin.




**3** Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokununuz.

- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarlarda da değişikliğe neden olabilir. Yalnızca gerçek ihtiyaçlara göre değişiklik yaptığınızdan emin olun.

## Pro Modunda Video Çekme

1 **Pro** modundayken Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokununuz. Bu ekrandan şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: **M** düğmesine dokununuz ve ölçüm modu seçin.

Ölçüm Modu	Kullanım Senaryosu
 <b>Matris</b>	Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir.
 <b>Ortalama</b>	Ekranın ortasının çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir.
 <b>Odaklama</b>	Süjenin gözleri gibi küçük belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır.


- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.
- Açıklığı ayarlama: **A** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük diyafram değeri, daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır. Portre çekimleri yapmak için küçük diyafram değerleri deneyin. Manzara çekimleri için büyük diyafram değerleri deneyin.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı, kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde, hızlı hareket eden manzaraları veya nesnelere çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV**• düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.
- Odağı ayarlama: **AF**• düğmesine dokununuz ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Kullanım Senaryosu
<b>AF-S (tek çekimde otomatik odak)</b>	Sabit süjeler

Odak Modu	Kullanım Senaryosu
<b>AF-C (sürekli çekimde otomatik odak)</b>	Hareketli süjeler
<b>MF (manuel odak)</b>	Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye veya belirli noktalara dokununuz.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB**• düğmesine dokununuz ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapınız. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapınız.

Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokununuz.

**2** Kayda başlamak için  simgesine dokununuz.




- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarlarda da değişikliğe neden olabilir. Yalnızca gerçek ihtiyaçlara göre değişiklik yaptığınızdan emin olun.


## Video Çekme


### Video Çekme


**1** Kamera uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

**2** Aşağıdaki ayarları düzenleyin:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde sıkıştırma veya açma hareketi yapın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Odaklama: Odaklama yapmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutunuz.
- Flaşı açma veya kapatma:  simgesine dokununuz ve  (her zaman açık) veya  (kapalı) seçimini yapınız.


Düşük ışık koşullarında ön kamerayı kullanarak video çekerken flaş  (her zaman açık) olarak ayarlayabilirsiniz. Kamera, bulunduğunuz ortamdaki ışık eksikliğini telafi edilmesine yardımcı olacaktır.

- Güzellik efektlerini ayarlama: Güzellik ayarlarını yapmak için  simgesine dokunarak kaydırıcıyı sürükleyin.


- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.



> **Kare hızı** bölümüne giderek istediğiniz kare hızını seçebilirsiniz.

- Video renklerini ve kontrastlarını iyileştirme:  simgesine dokunun ve **HDR Vivid** özelliğini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirildiğinde videodaki renkler ve kontrastlar iyileştirilir. Ancak, videonun uyumsuz bir cihazda veya uyumsuz bir yazılım kullanılarak oynatılması durumunda idealin altında efektler ortaya çıkabilir. Bu özelliği etkinleştirirken lütfen dikkatli olun.


- Az alan kaplayan video formatı seçme:  simgesine dokunun ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.



Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Bununla birlikte, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Bu özelliği etkinleştirirken lütfen dikkatli olun.



Bu özelliklerin bazıları cihazınızda desteklenmeyebilir. Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur.

**3** Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun.

Mevcut karenin fotoğrafını çekmek için  simgesine dokunun.

**4** Kaydı duraklatmak için  simgesine, durdurmak için ise  simgesine dokunun.


### Ses Seviyesinin, Yakınlaştırma Seviyesi ile Birlikte Değişmesini Etkinleştirme

Video çekerken cihazınız çektiğiniz süjenin seslerine odaklanabilir, böylece yakınlaştırdıkça ses seviyesi artar.

Örneğin, sahnede şarkı söyleyen bir çocuğun videosunu çekiyorsanız çocuğa yakınlaştırdıkça çocuğun sesi daha net duyulacaktır.

**1 Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

**2** Arka kamerayı kullanırken kamerayı, kaydetmek istediğiniz süjeye doğru tutun.


**3** Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Vizörde parmaklarınızı açarak veya yakınlaştırma kaydırıcısını yukarı sürükleyerek süjeyi yakınlaştırın. Kamera yakınlaştıkça kaydedilen ses netleşecektir.

**4** Kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.



## Çekiminizi Sabitleme

Aynı anda çekim yaparken ve hareket ederken kamera titremesini azaltmak için Sabit çekim özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

**1 Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

**2** Sabit çekimi etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.

**3** Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

**4** Kaydı duraklatmak için  simgesine ve sonlandırmak için  simgesine dokununuz.




**i** Sabit çekim etkinleştirildiğinde bazı özellikler (yakınlaştırma ve video çözünürlüğü ayarlama gibi) kullanılamayabilir.

## AI Film Efektleriyle Baş Döndüren Videolar Çekme


Videolarınıza yeni bir zarafet kazandırmak için AI film efektleri ekleyin ve can sıkıcı post-editing işlerinden kurtulun.



**1 Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.

**2** Arka kameraya geçin ve cihazınızın durumuna göre aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:


- Kapak açık durumdayken: Vizördeki düğmeler arasında kaydırarak  simgesini bulun ve bu simgeye dokununuz.
- Cihaz katlanmış durumdayken: Deklanşör düğmesinin altındaki  simgesine dokununuz veya Deklanşör düğmesine doğru yukarı kaydırın ve kısayol menüsünden  seçimini yapın.

**3 AI renk, Flu arka plan** veya diğer film efektlerini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

 > **Video çözünürlüğü** bölümünde 21:9 görüntü oranı görüntüleniyorsa bu görüntü oranıyla çekim yapabilirsiniz. Çoğu film bu görüntü oranıyla çekilmektedir.

**i** Cihazınızda  simgesi görüntüleniyorsa görüntü sabitleme özelliğinin devre dışı bırakıldığından emin olmak için önce  simgesine dokununuz.




**4** Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

Kayıt sırasında seçili özel efektle fotoğraf çekmek isterseniz  simgesine dokununuz.

**5** Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz.

## 4K UHD Video Çekme








Cihazınız 4K Ultra HD (UHD) video çekmeyi desteklemekte, çok daha net çekim yapmanıza olanak tanımaktadır.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve 4K çözünürlüğü seçin. 4K çözünürlükte güzellik modu, filtreler ve özel efektler desteklenmemektedir ve 4K çözünürlüğü seçtiğinizde bunlar otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
- 3 **Video** ekranına geri dönün ve çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
  -  Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır, fakat aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanılacaktır.

## Takip Çekimi

### Takip Çekimi Yapma


Takip çekimleri, kameranın kaydedilen süjeleri takip etmesini sağlar ve böylece süjeler sürekli vizörün merkezinde yer alır.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Takip çekiminin etkinleştirildiğini onaylamak için  simgesine dokunun.
- 3 Süjeyi vizörde çerçeve içine alın. Cihazınız takip edilebilir süjeleri otomatik olarak tespit edecek ve bu süjelerin etrafında  simgesi gösterecektir. Süje takibini başlatmak için  simgelerinden birine dokunun.
  -  Takip çekimleri insanlar, kediler ve köpekler için desteklenmektedir. Aynı vizörde en fazla üç süje takip edilebilir.
- 4 Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Kayıt sırasında kamera takip edilen süjeye doğru otomatik olarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapar ve böylece süje vizörün merkezinde yer almaya devam eder. Vizördeki diğer takip edilebilir süjelere dokunarak onları için de takip başlatabilirsiniz.
- 5 Kaydı duraklatmak için  simgesine, sonlandırmak için ise  simgesine dokunun.

## Ağır Çekim Kayıt

### Ağır Çekim Videolar Kaydetme



Geçip giden anları ayrıntılarıyla yakalamak için Ağır çekim modunu kullanın. Videonuzun ne kadar yavaş görünmesini istediğinize bağlı olarak ağır çekim hızını ayarlayın. Hız ayarını artırırsanız video daha yavaş oynatılır.

-  Mevcut ağır çekim hızları cihazdan cihaza değişir.
- 256x: Ateş etme, patlama veya diğer son derece hızlı aksiyon sahnelerini kaydederken uygundur.

- 128x veya 64x: Vurulan topları ve yarışları kaydederken uygundur.
- 32x veya 16x: Patlayan baloncukları ve su sıçramalarını kaydederken uygundur.
- 8x veya 4x: Suya dalma ve futbol topuna vurma gibi hızlı hareketlerin ayrıntılarını kaydederken uygundur. Çekimin genel uzunluğunu ve ağır çekim yapılan kısmın uzunluğunu özelleştirebilirsiniz.





En iyi sonuçları almak için ağır çekim videoları parlak ve doğal ışıkta çekin.



### Ağır Çekim Video Kaydetme

- 1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Ağır çekim** modunu seçin.
- 2  simgesine dokununuz ve ağır çekim hızı seçin.
- 3 Çekeceğiniz süreyi vizör çerçevesine alın, ardından kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

### Otomatik Olarak Ağır Çekim Yapma

Bazı yüksek hızlı ağır çekim modları hareket algılamayı desteklemektedir. Deklanşör düğmesine dokunduğunuzda kameranız çerçevedeki hareketli nesnelere otomatik olarak takip edecek ve anlık çekimlerini alacaktır.



- 1 **Ağır çekim** yaparken  düğmesine dokununuz ve hız seçin.
- 2 Seçtiğiniz hız hareket algılamayı destekliyorsa ekranda  düğmesi görüntülenecektir. Hareket algılamanın etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokununuz. Ardından vizörde bir algılama çerçevesi görüntülenecektir. Çerçeveyi istediğiniz yere taşıyın.
- 3 Nesneyi vizöre yerleştirin ve algılama çerçevesinde olduğundan da emin olun. Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kamera, çerçevedeki nesneyi takip ederek nesne hareket ederken otomatik olarak anlık çekim yapacaktır.

Manuel olarak video çekmek için  düğmesine dokunarak hareket algılamayı devre dışı bırakın, ardından  düğmesine dokunarak çekimi başlatın.

## Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

### Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- 2 Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3 Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.


Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.



## İkili Görünüm Modu


### İkili Görünüm ile Video Çekme



İkili görünüm modunda hem ön hem de arka kamerayı veya sadece arka kamera düzeneğini kullanarak iki farklı perspektifi tek seferde birbirinden bağımsız olarak bir yerine iki kamerayla çekebilirsiniz. Ön ve arka kamerayı kullanırken ikili görünüm, ön kamera ve arka kamera tarafından çekilen görüntüleri yan yana görüntüleyecektir. Yalnızca arka kamera düzeneğini kullanırken ikili görünüm, çekilen görüntüyü panoramik görünüm ve merkezinin yakın çekimi olarak görüntüleyecektir.

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili görünüm** modunu seçin.
- 2 Süjenizi vizöre yerleştirin ve kullanım için hem ön hem de arka kamerayı veya sadece arka kamera düzeneğini seçin.

- Hem ön hem de arka kamerayla çekim yapmak için  simgesine dokunarak ikili görünüme sahip ön kamera ve arka kamera görüntüleri oluşturun. Arka kamera tarafından yakalanan görünümün yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için vizörde sıkıştırma veya açma hareketi yapabilirsiniz. Görüntülerin yerlerini değiştirmek için ekrana iki kez dokunun.

İkili görünüm modunda Resim içinde resim modunu etkinleştirmek için  simgesine dokunun. Ayrıca görüntülerin yerlerini değiştirmek için küçük pencereye iki defa dokunabilir veya pencereyi başka bir yere sürükleyebilirsiniz. Bölünmüş ekran moduna geri dönmek için  simgesine dokunun.

- İkili görünümde çekim yaparken yalnızca arka kameraları kullanmak için  simgesine dokunarak arka kameraya geçiş yapın. Panoramik görünüm ve panorama merkezinin yakın çekimi, vizörde bölünmüş ekran modunda görüntülenecektir. Vizörde parmaklarınızı sıkıştırarak veya açarak yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Panorama ve yakın görünümün yerlerini değiştirmek için ekrana iki kez dokunun.


- 3 Çekime başlamak için  simgesine, çekimi durdurmak için  simgesine dokunun.

## İkili Görünüm Modunda Sesleri Almak İsteddiğiniz Ses Kaynağını Seçme

İkili görünüm modunda seslerin hangi yönden alınmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin, çift arka İkili görünüm modunu kullanırken sesler panoramik veya yakın çekim görünümünden alınabilir. Ön ve arkadan İkili görünüm modunu kullanırken sesler önden veya arkadan alınabilir.

 Bazı cihazlar ön ve arkadan İkili görünüm modunu desteklememektedir.

**1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili görünüm** seçeneğine dokunun.

**2** Cihazınızı çekmek istediğiniz kareye doğru tutun, vizörden  düğmesine dokunun ve sorulduğunda seslerin hangi görünümünden alınmasını istediğinizi seçin.

- Çift arka İkili görünüm modunu kullanırken sesler panoramik veya yakın çekim görünümünden alınabilir. Seslerin yakın çekim görünümünden alınmasını seçerseniz cihazınız çektiğiniz süjenin seslerine odaklanabilir ve yakınlaştırma yaptıkça ses seviyesi artar. Örneğin, vizörde parmaklarınızı sıkıştırarak veya yakınlaştırma kaydırıcısını yukarı sürükleyerek süjeye yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda süjenin kaydedilmekte olan sesi netleşecektir.
- Ön ve arkadan İkili görünüm modunu kullanırken sesler önden veya arkadan alınabilir. Örneğin, ön ve arka kameralarla farklı süjeler çekerken hangi süjeye odaklanmak istediğinizi seçebilirsiniz.


**3** Çekime başlamak için çekim düğmesine dokunun.


## Hikaye Oluşturucu


### Hikaye Oluşturucu Modunda Hikayenizi Anlatın


**Hikaye oluşturucu** modunda, manuel olarak odaklamak veya yakınlaştırmak zorunda kalmadan bir şablon seçebilir ve talimatları uygulayarak kamera ile güzel hikayeler oluşturabilirsiniz.




**1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hikaye oluşturucu** modunu seçin.

**2** Nasıl görüldüğüne bakmak için bir şablona dokunarak ön izleme yapabilirsiniz. Başlamak için  simgesine dokunun.

**3** Cihazınız size birkaç çekim yapmanız için talimat verecektir. Çekim yapmadan önce vizör, her çekimin ön izlemesini gösterecektir. Ön izlemeyi kapatmak için  simgesine dokunun.

Kaydı başlatmak için  simgesine dokunun. Cihazınız vizörde odaklama, döndürme ve yakınlaştırma işlemlerini uygulayacaktır. Ön tanımlı süre dolduğunda cihazınız kaydı


durdurur.  simgesine dokunabilir ve tüm çekimler kaydedilene kadar bir sonraki çekimi kaydedebilirsiniz.

- 4** Farklı bir sahne çekmek için kameradan çıkın. Cihazınız çekimlerinizi otomatik olarak kaydeder. Tekrar **Hikaye oluşturucu** moduna girdiğinizde kaydedilen çekimler (yalnızca en son yapılan çekimler kaydedilir) üzerinden devam edebilirsiniz.
- 5** İşleminiz bittiğinde cihazınız çekimleri otomatik olarak birleştirir ve müzikli bir video klip oluşturur. Çekimlerin herhangi birinden memnun kalmazsanız çekimin ön izleme çerçevesine ve ardından  simgesine dokununuz ve çekimi yeniden yapmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Çekimlerin hiçbirinden memnun kalmazsanız hepsini silmek için  simgesine dokununuz ve tekrar çekim yapın.
- 6** İşleminiz bittiğinde videoyu **Videolar** albümüne aktarmak için  simgesine dokununuz.

## Çoklu kamera

### Çoklu Kamera Moduna Geçme

Çoklu kamera modu, sinematik video çekimlerini eğlenceli ve şaşırtıcı derecede kolay hale getirir. Birden fazla HUAWEI telefonu ve tableti bağladıktan sonra, ihtiyacınız olan her şeyi yakalayabilmek için ana cihazdan cihaz kameralarını değiştirin.

-  . Çoklu kamera yalnızca belli cihazlarda ve uygulamalarda desteklenmektedir.
  - Bu cihazı, bağlı cihazlara en fazla 10 m mesafede tutmanız önerilir.


### Başlangıç

Başlamadan önce bu cihazda **HUAWEI Kimliği** hesabınıza giriş yapın ve hem bu cihazda hem de bağlı cihazda Bluetooth'u ve Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.


İki cihaz da aynı **HUAWEI Kimliği** hesabına giriş yapmamışsa veya bağlı cihazda hiçbir **HUAWEI Kimliği** hesabına giriş yapılmamışsa **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve her iki cihazda da **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçimini yapın.



### Kamera Uygulamasında

Bu cihazdaki ve bağlı bir cihazdaki kameralar arasında geçiş yaparak her açıyı yakalamak için Kamera uygulamasından Çoklu kamera moduna girebilirsiniz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Bu cihazda **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Çoklu kamera** seçimini yapın.
- 2 Ardından bu cihaz kullanılabilir tüm cihazları arayacak ve görüntüleyecektir. Bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.
- 3 Bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra bağlı cihazın vizörü bu cihazda görüntülenecektir. Ardından çekime başlayabilir veya aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - Bu cihazdaki kamera ile bağlı cihazdaki kamera arasında geçiş yapmak için **Kamera seç** öğesine dokununuz.
  - Video moduna geçiş yapmak için  simgesine dokununuz. Bu cihaz kayıt esnasında ses kaydeder.


Bağlantıyı sonlandırmak için bağlı cihazda  veya  simgesine dokununuz.


**i** **Çoklu kamera** modundayken yalnızca belli çekim parametreleri ayarlanabilir.

## Kamera Ayarlarını Yapma


## Kamera Ayarlarını Deęiřtirme


Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını deęiřtirebilirsiniz.

**Kamera** öęesine dokunun,  öęesine dokunun ve ayarları istedięiniz gibi deęiřtirin.


 Ařaęıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

## Görüntü Oranını Ayarlama


**Kamera** >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.

 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.

## Görselleri İyileřtir Modunu Kullanma


Etkinleřtirmek için  > **Görselleri iyileřtir** bölümüne gidin. Bu mod, fotoęraflarınıza ve portrelerinize duvar kaęıdı olarak kullanmanız veya sosyal medyada paylařmanız için mükemmel bir kalite sunacaktır. Etkinleřtirildięinde, telefonunuz çektięiniz fotoęrafların görüntü kalitesini, netlięini ve ayrıntılarını otomatik olarak iyileřtirir.

**Görselleri iyileřtir** modu yalnızca **Fotoęraf** modunu kullandığınızda etkili olur. **Görselleri iyileřtir** modu, manzara gibi statik nesnelere çekmek için uygundur. Yüksek hızda hareket eden nesnelere yakalamak istiyorsanız başka bir mod seçmeniz önerilir.

 Bu modda çekilen fotoęraflar oldukça büyük olabilir ve depolama alanında büyük miktarda yer kaplar. Lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre bir mod seçin.

## Konum Etiketini Etkinleřtirme

**Konum etiketi** özellięini etkinleřtirmek için önce telefonunuz için Konum Servislerini


etkinleřtirin, ardından **Kamera** >  bölümüne gidin. Ardından fotoęraflarınız ve videolarınız konum bilgileriyle etiketlenecektir.

Çekildięi yeri görmek için Galeri'deki bir fotoęrafa veya videoya dokunabilir ve yukarı kaydırabilirsiniz.

Telefonunuzda Konum Servislerini etkinleřtirme:


- **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için telefonun saę üst kenarından ařaęı kaydırın ve **Konum** özellięini etkinleřtirin.
- **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriř** özellięini etkinleřtirin.

## Cihaz Filigranları Ekleme

 > **Filigran ekle** bölümüne gidin, **Filigran ekle** özellięini açık duruma getirin ve tercih ettięiniz filigranı seçin.

Arka kamera ile çekilen fotoęraflar ve videolar bir cihaz filigranı içerecektir.

Belirli bir filigran stili seçilmesi halinde gerektiğinde cihazınızdaki filigranda çekim zamanının veya çekim parametrelerinin görüntülenmesini de seçebilirsiniz.


 Videolara filigran ekleme özelliği yalnızca bazı cihaz modellerinde desteklenmektedir.

## Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

## Ayna Yansımasını Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokunun ve ardından **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

**Ayna yansıması** etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

**Ayna yansıması** devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

## Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

## Gülümsemeleri Yakalama

**Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.


## Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma


Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.

Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

## Özel Kamera Modu

Sık kullanılan modları kamera başlangıç ekranına taşıyarak Kamera modu ekranının düzenini tercihlerinize göre özelleştirebilir veya modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

 **Fotoğraf**, **Video** veya **Portre** (veya **Güzellik**) modları **Diğer** bölümüne taşınmaz. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve mod düzenleme ekranına girmek için  simgesine dokunun.
- Bir modu basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin. **Diğer** ekranındaki bir modu kamera başlangıç ekranına taşıyabilir, kamera başlangıç ekranındaki modu **Diğer**

bölümüne taşıyabilir veya mod ekranının düzenini modların kullanım sıklığına göre ayarlayabilirsiniz.



simgesi olan modlar, bu simgeye dokunularak silinebilir.

**3** Düzeni kaydetmek için simgesine dokununuz.

Silinmiş bir modu geri yüklemek için **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin, simgesine ve ardından **EKLE** öğesine dokununuz.

## Galeriyi Yönetme

### Görselleri Karşılaştırma

Benzer görselleri karşılaştırın, detayları karşılaştırmak için görseli yakınlaştırın veya uzaklaştırın ve birkaç görsel arasından en sevdiğinizi seçin.



• Karşılaştırma belirli görsel formatları için desteklenmez.

• Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

**1** **Galeri** uygulamasını açın, **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde bir görseli basılı tutun ve simgesine dokununuz.

**2** Karşılaştırma ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- **Bir görselin görüntüleme aralığını değiştirme:** Görüntüleme aralığını düzenlemek için görseli tek parmağınızla basılı tutun. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmaklarınızı görsel üzerinde açın veya sıkıştırın. Senkronizasyon özelliği varsayılan olarak cihazınızda etkinleştirilmiştir. Bir görseli yakınlaştırdığınızda veya uzaklaştırdığınızda ya da taşıdığınızda, karşılaştırma ekranındaki görseller buna göre değişecektir. Senkronizasyon özelliğini devre dışı bırakmak için simgesine dokununuz.
- **Seçili görseli favorilere ekleme:** İstenilen görselin altındaki simgesine dokununuz.
- **Görsel silme:** İstenmeyen görselin altındaki simgesine dokununuz.
- **Karşılaştırılacak görselleri değiştirme:** Karşılaştırmayı iptal etmek için aşağıdaki listede bulunan seçili görsellere dokununuz ve karşılaştırma yapmak için seçilmemiş bir görsel seçin.
- **Bir görseli tekrar seçme:** Sol alt köşedeki simgesine dokununuz, görseli seçin veya görselin seçimini kaldırın ve **Bitti** düğmesine dokununuz.

### Galeri'de Hızlı Arama Yapma

## Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokunun.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.

## Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma



Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.  
Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmeniz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.



 **Ekran görüntüleri** analiz edilmez.

## Fotoğraf ve Video Paylaşma

**Galeri** uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerle fotoğraf veya video paylaşın:

- Tek bir fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  simgesine dokunun.
- Birden çok fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümde veya **Fotoğraflar** sekmesinde birden çok fotoğraf ve video seçmek için basılı tutun ve ardından  simgesine dokunun.


## Özelinizi Açığa Çıkarmadan Görsel Paylaşın

- 1 **Galeri** uygulamasını açın.
  - 2 Bir görsele dokunun veya birden fazla görsel seçmek için dokunup basılı tutun ve  simgesine dokunun.
  - 3 Paylaşım ekranının üst kısmında yer alan **Gizlilik seçenekleri** ögesine dokunun, ekrandaki talimatları takip ederek **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerinin ikisini de etkinleştirin ve görseli paylaşmak için **Tamam** düğmesine dokunun.
-  Görsel çekilirken **Konum etiketi** devre dışı bırakılmışsa **Konum bilgisini kaldır** seçeneği **Gizlilik seçenekleri** arasında görüntülenmez.




## Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



### Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


### Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler > ** bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokunun.
- 2 Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin. **Sıfırla** ögesine dokunun veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.



### Albüm Görüntüleme Tarzını Ayarlama

**Galeri > Albümler** bölümüne gidin, üst kısımda bulunan  veya  simgesine dokunun ve bir albüm görüntüleme tarzı seçin.

### Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokunun.
- 2  > **Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

### Fotoğrafları ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğrafları ve videoları basılı tutarak seçin.
- 2  > **Albüme taşı** bölümüne gidin ve taşınacak albümü seçin.
- 3 Öğeler taşındıktan sonra artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
  -  **Tüm fotoğraflar** albümünde Galeri'deki tüm resimler yer alır. Resimleri başka bir albüme taşımanız durumunda resimler (gizli, engellenen ve silinen resimler hariç) **Tüm fotoğraflar** albümünde görüntülenmeye devam eder.

### Fotoğrafları ve Videoları Silme


İstediğiniz fotoğrafları, videoları veya albümleri basılı tutarak seçin ve **Sil > Sil** bölümüne gidin.

-  **Tüm fotoğraflar, Favorilerim, Videolar ve Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.


Silinen fotoğraflar ve videolar geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutarak seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.








### Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun. Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

### Galeri'deki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma

İçinizin tamamen rahat etmesi için Galeri'deki özel görselleri, videoları ve albümleri gizleyin.

**Galeri > Albümler** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Görselleri veya videoları gizleme:** Dokunarak bir albüm açın, gizlemek istediğiniz görselleri ve videoları basılı tutarak seçin ve  **> Gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve  **> Bu albümü gizle > Tamam** bölümüne gidin.
- **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde  **> Gizli öğeler** bölümüne gidin. **Gizli öğeler** bölümünde istediğiniz öğeleri bulmak için görüntüyü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.  öğesine dokunun ve **Fotoğraf görünümü** veya **Albüm görünümü** seçimini yapın.
- **Albüm kilidini ayarlama:** **Gizli öğeler** bölümünde  **> Kilit ekle** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin. Telefonunuzda parmak izi veya yüz ile kilit açma özelliği etkinse kilitli albümlere erişmek için parmak izi veya yüz verilerinizi kullanabilirsiniz.
- **Tek bir albümü gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde göstermek istediğiniz albüme dokunun ve  **> Göster** bölümüne gidin.
- **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde  **> Fotoğraf görünümü** bölümüne gidin, göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutun ve **Göster**


düğmesine dokunun. Bu görseller ve videolar gizlenmeden önce buldukları albümlere geri yüklenecektir.

## Resimleri ve Videoları Düzenleme



### Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

#### Temel Düzenleme

**1 Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz görsele ve  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Görseli kırpma ve döndürme için **Kırp** öğesine dokunun, bir kare seçin ve ızgarayı veya köşelerini sürükleyerek tutmak istediğiniz kısmı seçin. Görseli karenin içine sürükleyebilir veya görselin görüntüleneni kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapabilirsiniz. Görseli döndürmek için **Kırp** bölümüne gidin ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.


Görseli 90 derece döndürmek veya görsele ayna efekti vermek için  veya  simgesine dokunun.


- Görsel efektlerini ayarlamak için **Ayarla** öğesine dokunarak görselin parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlayın.
- Filtre efektleri eklemek için **Filtre** öğesine dokunarak filtre seçin.
- Diğer görsel düzenlemeleri: Ayrıca graffiti görselleri oluşturabilir ve bilgi notu ekleyebilirsiniz.

**Ayarla** ve **Filtre** gibi düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra önceki ve sonraki efektleri karşılaştırmak için **Karşılaştır** öğesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.



**2** Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokunun.

#### Görsellere Çıkartma Ekleme





**1** Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görsele dokunun ve  > **Çıkartmalar** bölümüne giderek çıkartma ekleyin.

**2** Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutup sürükleyerek çıkartmayı küçültün veya büyütün. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokunun.


Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metin girmek için genellikle kısa çizgilerle çevrili olan düzenlenebilir alana dokunun.

**3** Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görseli kaydetmek için  simgesine dokunun.


## Görselleri Mozaikleme


- 1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görsele dokununuz ve  > **Mozaik** bölümüne giderek görseli mozaikleyin.
- 2 Görselin bazı alanlarını kapsayacak şekilde bir mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaiği kaldırmak için  simgesine dokunarak görselden silin.
- 4 Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görseli kaydetmek için  simgesine dokununuz.



## Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokununuz.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokununuz.

## Görsellerden İstenmeyen Nesnelere Kaldırma

- 1 Galeri'de düzenlemek istediğiniz görsele dokununuz,  simgesine dokununuz, alt kısımdaki düzenleme menüsü çubuğunda sola kaydırın ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak görsellerden nesne silebilirsiniz:
  - **Akıllı: Akıllı** seçimini yapın ve silmek istediğiniz öğelerin üzerine çizgiler çizin veya silmek istediğiniz öğeye dokununuz.
  - **Manuel: Manuel** seçimini yapın, ihtiyaçlarınıza en çok uyan silgi boyutunu seçin ve silmek istediğiniz öğelerin üzerinde kaydırın. Silme efektlerini iyileştirmek için tüm öğe üzerinde yalnızca bir kez kaydırın.  
Daha küçük nesnelere (güç kabloları gibi) silmek için daha küçük bir silgi kullanmanız tavsiye edilir.


Yaptığınız değişiklikleri geri almak için ekranın üst kısmındaki  simgesine dokununuz.

- 3 Değişiklikleri kaydetmek için  simgesine, düzenlenen görüntüyü istendiği gibi kaydetmek için  simgesine dokununuz.



## Kolaj

Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz :
  - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** öğesine dokununuz, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** öğesine dokununuz.



- **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.

## 2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafi basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.
- Fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
- Fotoğrafi döndürme: Fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokunun.
- Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.

- ## 3 Kolajı kaydetmek için simgesine dokunun. Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.

## Görsellerinize Çerçeve Ekleme

- 1 Galeri uygulamasında düzenlemek istediğiniz görseli dokunun ve  > **Çerçeve** bölümüne gidin.
- 2 Bir çerçeve seçin ve düzenlenen görseli kaydetmek için istem görüntülendiğinde  simgesine dokunun.



## Yapay zeka rötuşu

İstenmeyen nesnelere ve filigranları kaldırmak veya görselleri aydınlatmak ya da düzeltmek için Galeri'deki **Yapay zeka rötuşu** özelliğini kullanın.

## Herkesin Muhteşem Görüldüğü Grup Fotoğrafları

En iyi yüz ifadesi özelliği, arka arkaya çekilen birkaç fotoğraftan en iyi yüz ifadesini seçer.

- Bu özelliği kullanmadan önce Galeri'de arka arkaya iki veya daha fazla fotoğraf çektiğinizden emin olun.


- 1 **Galeri** bölümündeki fotoğraflardan birine dokunun ve  > **Yapay zeka rötuşu** > **En iyi yüz ifadesi** bölümüne gidin.
- 2 Yüz tanımasından sonra beyaz kutuya dokunun ve uygun ifadeleri seçin.
- 3 Görseli gösterildiği gibi kaydetmek için  simgesine dokunun. Düzenlenen görsel orijinal albümüne kaydedilir.

## Öne Çıkanlar

### Öne Çıkanlar'a Giriş

Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum veya tema bilgilerine göre otomatik olarak **Öne Çıkanlar** albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anlık olarak tekrar yaşamınızı sağlar.

Bir **Öne Çıkanlar** albümünün oluşturulması için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Fotoğraf veya video çekmeden önce **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız, zamana ve konuma göre bir **Öne Çıkanlar** albümü oluşturacaktır.
- Fotoğraf çekerken aynı ortamın farklı zamanlarda birden fazla fotoğrafını çekmeniz gerekir. Yeterli sayıda alakalı fotoğraf bulunmaması, çekim zamanlarının birbirine çok yakın olması veya fotoğrafların birbirine çok benzer olması durumunda **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulmaz.
- Cihazınız bir Wi-Fi ağına bağlıyken, ekran kapalıyken, cihaz şarj edilirken ve pil gücü yeterli olduğunda **Öne Çıkanlar** albümleri otomatik olarak oluşturulur. Albümlerin oluşturulması biraz zaman alabilir.



### Öne Çıkanlar Videolarını Görüntüleme


**1** **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokunun.

**2** Videoyu oynatmak için  düğmesine dokunun.

### Öne Çıkanlar Videolarını Düzenleme



**1** Bir **Öne Çıkanlar** videosu oynatmak için  simgesine dokunun.

**2** Oynatma ekranında  simgesine dokunun, en beğendiğiniz tema şablonunu seçin, ön izlemeye göz atın ve  simgesine dokunun.

**3** Videoyu dışa aktarmak için  simgesine dokunun.

### Öne Çıkanlar Albüm Kapağını Değiştirme



**1** **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

**2**  > **Kapağı değiştir** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.

### Öne Çıkanlar Albümünde Görsel veya Video Ekleme ya da Kaldırma

**1** **Öne Çıkanlar** sekmesinden bir **Öne Çıkanlar** albümü seçin.

## 2 Ardından şunları yapabilirsiniz:


- Görsel veya video ekleme:  simgesine dokunun ve albüme eklenecek görselleri veya videoları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Görsel veya video kaldırma: Albümden çıkarmak istediğiniz görselleri veya videoları seçmek için basılı tutun,  simgesine ve ardından **Kaldır** düğmesine dokunun.

## Öne Çıkanları Paylaşma


**Öne Çıkanları** videolar, tam uzunlukta görseller ve kapaklar halinde paylaşabilirsiniz.

### Öne Çıkanları video halinde paylaşma

**1 Öne Çıkanlar** videosu düzenlediyseniz ve dışa aktardıysanız, dışa aktarılan video **Galeri > Albümler > Video Düzenleyici** bölümünde bulunabilir.

**2 Video Düzenleyici** bölümünde videoyu basılı tutarak seçebilir,  simgesine dokunarak paylaşabilirsiniz.

### Öne Çıkanları tam uzunlukta görsel veya kapak halinde paylaşma

Paylaşmak istediğiniz **Öne Çıkanlar** albümünü seçin,  simgesine dokunun ve **Tam uzunlukta görsel** ya da **Yalnızca kapak** seçeneğini seçin.

- **Tam uzunlukta görsel** seçeneğini seçerseniz cihazınız tam uzunlukta **Öne Çıkanlar** görseli oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.
- **Yalnızca kapak** seçmeniz durumundaysa cihazınız **Öne Çıkanlar** kapağına bakarak buna uygun bir görsel (kapak ve metin dahil) oluşturacaktır. Ekrandaki talimatları takip ederek oluşturulan görseli paylaşabilirsiniz.

Bu fotoğrafı **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz; bu bölüm **Öne Çıkanlar** albümlerine ait tam uzunlukta görsellerin ve kapakların varsayılan olarak kaydedildiği yerdir.



## Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma


**1 Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

**2**   > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

**1 Öne Çıkanlar** sekmesinde bir **Öne Çıkanlar** albümünü seçin.

**2**   > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** ögesine dokunun.

 **Öne Çıkanlar** albümü, silindikten sonra geri yüklenemez ve **Öne Çıkanlar** albümünde yer alan fotoğraflar ve videolar Galeri'de kalır.

# Uygulamalar

## MeeTime

### Arama Yapmak için MeeTime Kullanma

Huawei cihazı olan kişilerle yüksek kaliteli görüntülü ve sesli arama yapmak ve arama esnasında ekranınızı paylaşmak için MeeTime'ı kullanın.

GPU Turbo teknolojisi sayesinde, ağ sinyali zayıf olduğunda görüntülü arama çözünürlüğü otomatik olarak optimize edilecektir. Akıllı algoritmalarla gece veya karanlık ortamlarda görüntülü arama yaparken bile karşı taraf yüzünüzü net bir şekilde görebilir.





- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Cihazınızda **MeeTime** uygulaması ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirin.


### MeeTime Kullanım Tarifesi Talimatları





- MeeTime yalnızca Wi-Fi ağı veya mobil veri kullanmaktadır ve operatörünüz tarafından arama olarak ücretlendirilmez. Bu özelliği Wi-Fi ağı üzerinden kullanmanız tavsiye edilir.
- Mobil veri kullanarak görüntülü arama yapmanız gerekiyorsa kullandığınız mobil veri miktarından tasarruf etmek için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz: **MeeTime** ekranında sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunarak **Ayarlar** ekranını açın, ardından **Veri tasarrufu** düğmesini açık duruma getirin.

### Yüksek Kaliteli Görüntülü veya Sesli Arama Yapma

Telefon ve tablet gibi Huawei cihazları arasında akıcı ve yüksek kaliteli arama yapmak için MeeTime özelliğini kullanabilirsiniz. Karanlık ortamlarda bile kristal netliğinde görüntülü aramaların keyfini çıkarın ve muhteşem görünmek için aramalar sırasında güzellik seviyesini ayarlayın.

- 1 **MeeTime** uygulamasını açın ve MeeTime'ı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 2 **MeeTime** uygulamasını açın, **Kişiler** > **MeeTime** üzerine dokunun ve bir kişinin yanındaki  veya  ögesine dokunarak **MeeTime** uygulamasını etkinleştirmiş aile üyenizle veya arkadaşınızla HD sesli veya görüntülü arama başlatın.
  - 3 Görüntülü arama sırasında **Yumuşatma** özelliğine erişmek için ekrana dokunun ve  >  üzerine dokunun. Güzellik seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırın.
- Görüntülü aramaları iyileştirmek için cihazı kendinizden 1 metre (3,3 feet) uzakta tutun ve yeterli aydınlatma olduğundan emin olun.
  - Güzellik modu yalnızca bazı cihaz modellerinde bulunur.


4  yazan seçeneğe dokununuz. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:








- MeeTime'ı sessize almak için  üzerine dokununuz.
- Hoparlörü kullanmak için  üzerine dokununuz.
- Sesli ve görüntülü arama arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.
- Ekranı paylaşmak için  üzerine dokununuz.

 Arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Aramalar** düğmesine dokununuz.

### **MeeTime Araması Sırasında Cihaz Ekranınızı Paylaşma**

Huawei telefon veya tabletle yaptığınız Görüntülü MeeTime araması sırasında ekranınızı paylaşabilir ve hatta üzerinde çizim yapabilirsiniz. Karşı taraf ekranınızı ve çizimlerinizi gerçek zamanlı olarak görebilecektir.





- 1 Görüntülü arama sırasında ekrana dokunun,  >  bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak ekranınızı paylaşın.
- 2 Ekranınızı paylaşırken ekranınızda çizim yapmaya başlamak için  simgesine dokunun. Paylaşım sırasında cihazınızdan alınan gelen arama bildirimleri, mesajlar ve alarmlar gibi bildirim başlıklarını gizlemek için  >  simgesine dokunun.
- 3 Ekran paylaşımından çıkmak için  >  simgesine dokunun.

### MeeTime Telefon Numaralarını Ayarlama

MeeTime'ı size ait birden fazla telefon numarası ile kullanabilirsiniz.


- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için **MeeTime** ekranında sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun.
- 2 **Numara ayarları** öğelerine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Yalnızca bir telefon numarası ilişkilendirilmişse başka bir telefon numarası eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Birden fazla telefon numarası ilişkilendirilmişse herhangi bir numarayı silmek veya yenilerini eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- **Giden numara (bu cihaz)** listesinden, eklenen telefon numaralarından birini seçerek varsayılan numara olarak ayarlayabilirsiniz.

## Not Defteri

### Not Defteri Uygulamasında Not Oluşturma ve Düzenleme

**Not Defteri** uygulamasını kullanarak çok geç olmadan ilham aldığınız fikri kayda geçirin. Notları daha ayrıntılı ve zengin kılmak için kontrol listeleri, görseller ve web bağlantıları da ekleyebilirsiniz.




**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Not Oluşturma

- 1 Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, **+** simgesine dokunun ve başlık ile içeriği girin.
- 2** Yazı stilini, rengini veya arka planı değiştirmek için:
  - İhtiyaç duyduğunuz özelliği bulmak için telefonunuz katlanmış durumdayken **A≡** simgesine dokunun.
  - İhtiyaç duyduğunuz özelliğe, telefonunuzun kapağı açık durumdayken ekranın üst ve alt kısmındaki düzenleme araç çubuklarından ulaşabilirsiniz.
- 3** Düzenlemeyi tamamladıktan sonra **✓** simgesine dokunarak notu kaydedin.

## Kontrol Listesi Ekleme



İş görevlerini ve almak istediğiniz ürünleri kontrol listesine ekleyin. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra açıklamalar seçerek işinizi ve hayatınızı daha kolay organize edebilirsiniz.


**Not Defteri** uygulamasında not oluşturduğunuz zaman  simgesine dokununuz. Düzenleme ekranında şunları yapabilirsiniz:


- **Listeye madde ekleme:** İçi boş dairenin hemen yanına metin girin ve başka bir madde girmek için sonraki satıra gidin.
- **Bir maddeyi bitti şeklinde işaretleme:** Bir öğeyi tamamlandı olarak işaretlemek için öğenin yanındaki boş daireye dokununuz, işlemi iptal etmek için tekrar dokununuz.

## Bir Nota Görüntü ve Video Dosyaları Ekleme

**1 Not Defteri** uygulamasında not oluştururken şunları yapabilirsiniz:


-  simgesine dokununuz ve görsel eklemek için **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** menüsünü seçin. Not içine eklenen görselin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin.
-  simgesine dokununuz ve ek eklemek için **Belge, Ses dosyası, Video** veya **Diğer** seçeneğini seçin. Not içine eklenen ekin konumunu ayarlamak için görseli basılı tutunuz ve sürükleyin. Eki önizlemek için eke dokununuz.

**2** Düzenlemeyle işiniz bitince  simgesine dokunarak notu kaydedin.

-  Nota yerleştirilen eki basılı tutunuz, ardından **Kopyala, Sil, Kaydet** veya **Paylaş** öğesini seçin.

## Nota Web Sayfası İçeriği Ekleme

Not Defterine web sayfası içeriği veya metni ekleyerek hızlı bir şekilde not oluşturun. Notun içine eklenmiş web sayfası bağlantısına tıklayarak ilgili web sayfasını açın ve ayrıntılarını görüntüleyin.


-  İçerik paylaşımı tüm uygulamalarda desteklenmez.



- 1** Bir web sayfasına göz atarken paylaşmak istediğiniz içeriği (mesela web sayfasını veya web sayfasındaki metni) seçin.
- 2** Paylaşım düğmesine dokununuz ve **Not Defteri** uygulamasını seçin.
- 3** Ekrandaki talimatları takip ederek paylaşılan içeriği mevcut bir nota ekleyin veya yeni bir not oluşturun.

## Diğer Uygulamalardan İçerik Sürükleyerek Notlar Oluşturma

Kısa sürede, bilgilendirici notlar oluşturmak için HUAWEI Tarayıcı ve Dosyalar gibi uygulamalardan Not Defteri'ne metin, görseller ve dosyalar sürükleyin. Ayrıca notların

içindeki öğeleri tek tek (mesela metni, görselleri, ses ve video dosyalarını ve belgeleri) seçip sürükleyerek de yeni bir not oluşturabilirsiniz.

 Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.




- 1 **Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin ve  seçeneğine dokununuz.
- 2 Eklemek istediğiniz içeriği (ilgili uygulamalardan) seçin ve Not Defteri'ne sürükleyin.
  - **Diğer uygulamalardan sürükleme:** Dosyalar uygulamasını bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, metni, görselleri veya dosyaları seçip basılı tutun ve istediğiniz nota sürükleyin.
  - **Notlar arasında sürükleme:** Başka bir notu bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda açın, istediğiniz öğeleri seçin (metin, görseller, ses ve video dosyaları ve belgeler dahil) ve hepsini aynı anda basılı tutup istediğiniz nota sürükleyin.
- 3 Bir notu düzenlerken, birden fazla öğe türü seçebilir ve basılı tutup sürükleyerek not içinde yerlerini değiştirebilirsiniz.
- 4  simgesine dokunarak notu kaydedin.

## Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

### Yapılacaklar Listesine Ekleme ve Hatırlatıcılar Ayarlama

Yapılacaklar listesine ekleyin ve bunlar için zaman tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.

- 1 **Not Defteri > Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  seçeneğine dokununuz.
- 2 Yapılacak listenizdeki öğeyi açın,  üzerine dokununuz, yapılacak listenizdeki öğe için bir zaman belirleyin ve **TAMAM** öğesine dokununuz.
- 3 Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlemek için  düğmesine dokununuz. Yapılacaklar listesindeki öğeyi önemli olarak işaretlerseniz ekran kilitliyken tam ekran hatırlatıcı gönderilecektir.
- 4 **Kaydet** yazan seçeneğe dokununuz.

### Yapılacaklar Öğesi için Hatırlatıcı Zil Sesi Ayarlama

Yapılacaklar listesine bir öğe ekledikten sonra yapmanız gereken şeyleri kaçırmamanız için hatırlatıcı zamanına veya konumuna göre hatırlatıcı zil sesi seçebilirsiniz.

#### Bildirim sesi ayarlama:

- 1 **Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, **Ses modu** öğesini **Ses** olarak ayarlayın, **Bildirim sesi** seçeneğine dokununuz ve bildirim sesi olarak **Ön tanımlı** veya **Cihazdaki müzikler** seçimini yapın.
- 2 **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, aşağıdaki uygulama listesinden **Not Defteri** öğesine dokununuz, **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin, bildirim şeklini

seçin, **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun ve **Zil ve titreşim** veya **Sadece zil sesi** seçimini yapın.

Ayarlar uygulandıktan sonra belirlenen zamanda veya belirlenen konumu ziyaret ettiğinizde cihazınız size yapılacakları hatırlatmak için zil sesi çalacaktır.

### Titreşim modeli ayarlama:











- 1 Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, **Ses modu** ögesini **Titreşim** olarak ayarlayın, **Bildirim sesi > Titreşim** bölümüne gidin bildirim titreşimi olarak bir titreşim modeli seçin.
- 2 Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, aşağıdaki uygulama listesinden **Not Defteri** ögesine dokunun, **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin, bildirim şeklini seçin, **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun ve **Zil ve titreşim** veya **Yalnızca titreşim** seçimini yapın.

Ayarlar uygulandıktan sonra belirlenen zamanda veya belirlenen konumu ziyaret ettiğinizde cihazınız size yapılacakları hatırlatmak için titreyecektir.

- i** **Ses modu** ögesi **Sessiz** olarak ayarlanmışsa cihazınız yapılacaklar için zil sesi çalmayacak veya titretemeyecektir.

### Grafiti Çizme ve El Yazısıyla Not Oluşturma

İlham geldiğinde çizerek ve yazarak kaydedin, notlarınızı daha canlı ve bilgilendirici hale getirin.

- 1 Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin ve  simgesine dokununuz.
- 2**  simgesine dokununuz (telefonunuz katlanmış durumda değilse bu işlem gerekmez) ve aşağıdaki talimatları uygulayarak çizim yapın veya yazın:
  -  simgesine dokunarak fırça rengi seçin.
  -  veya  (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) simgesine dokunarak kalem türünü (tükenmez kalem veya normal kalem gibi) ve uç boyutunu seçin.
  -  simgesine dokunarak belirli bir grafitiyi veya el yazısını manuel olarak silin.  simgesine tekrar dokunup **Temizle** seçimini yaparak tüm grafitileri veya el yazılarını temizleyin.
  -  simgesine dokunarak notun arka planını seçin.
  -  simgesine dokunarak yatay çizgiler görüntüleyin.
  - Cihazınız bir ekran kalemine bağlıysa  simgesine dokunarak parmakla grafiti çizmeyi veya yazı yazmayı engelleyin. Bunu yaptığınızda notu yalnızca ekran kalemi kullanarak düzenleyebilirsiniz.



- i** Yalnızca bazı cihazlar bu özellikleri destekler.


3 Düzenlemeyle işiniz bitince ✓ simgesine dokunarak notu kaydedin.

## Belge veya Kart Tarama

**Not Defteri** uygulamasında cihazınızın kamerasıyla görsel veya belge tarayarak (mesela kimlik kartı, banka kartı veya başka türlü bir evrak) hırsızlığa karşı koruma filigranı ile birlikte Not Defterine not halinde kaydedebilirsiniz.

### Belgeler Tarayarak Notlar Oluşturma



1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Belge tara** yolunu izleyin.



2 Kamerayı taramak istediğiniz görsellere veya belgelere çevirin ve  düğmesine dokunarak bu belgeleri veya görselleri tek tek veya arka arkaya tarayın.


3 Ardından **Metni çıkart** > **Kaydet** yolunu izleyin, **Görselleri ve metni kaydet** ya da **Yalnızca metni kaydet** seçeneğini seçin ve ✓ simgesine dokunun.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.


### Kartları ve Evrakları Tarayarak Depolama

1 Önce **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, sonra  >  > **Kart ekle** yolunu izleyin.

2 Kamerayı taramak istediğiniz evraklara çevirin ve  düğmesine dokunarak evrakları tek tek veya arka arkaya tarayın. Taranmış kopyaları ön izlemek için  simgesine dokunun.

3 (İsteğe bağlı) Görüntüyü düzeltmek istediğiniz takdirde sol üst köşedeki  simgesine dokunarak tarama ekranına geri dönün. Arkasından küçük resme dokunun, görüntüyü kendiniz düzeltin ve ✓ simgesine dokunarak taranmış kopyayı ön izleyin.

4 (İsteğe bağlı) Taranmış kopyaya filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** seçeneğine dokunun.

5  ögesine dokunun, **Kartlarım bölümüne taşı** veya **Kilit ekle** seçeneğini belirleyin, ardından **Tamam** üzerine dokunun ve kart toplamayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

## Not Defteri Uygulamasında Notları Arama ve Sıralama

### Notları Hızlı Bir Şekilde Arama

Anahtar sözcükler (mesela not başlıklar, belli bir metin içeriği veya ek isimleri) kullanarak Not Defteri içinde notlar arayın; bu, hiç olmadığı kadar kolay.

1 **Not Defteri** uygulamasını açın, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun ve aramaya başlamak için anahtar sözcük yazın.

2 Notlar, anahtar sözcüklere göre görüntülenecektir. Daha isabetli aramalar için anahtar sözcük girmeye devam edebilirsiniz.

## Notları Zamana Göre Sıralama

Aradığınız şeyi hemen bulmak için notları düzenleme veya oluşturma zamanına göre sıralayın.

**Not Defteri** uygulamasını açın. **Notlar** sekmesinde **Sırala** bölümüne gidin ve **Düzenleme tarihi** veya **Oluşturulma tarihi** seçimini yapın.

**Düzenleme tarihi** seçimini yaparsanız notlar gerçek zamanlı olarak sıralanır. Bir notu her düzenlediğinizde, düzenlenen not en üste yerleştirilir.

**Oluşturulma tarihi** seçimini yaparsanız notlar oluşturma zamanına göre sıralanır. Yeni oluşturulan not en üste yerleştirilir. Mevcut notların düzenlemeleri, not sırasını değiştirmez.


## Klasör veya Defter Ekleme

Farklı not türlerini klasörler veya defterler oluşturarak depolayın. Not Defterinde renk kodlu etiketler ekleyerek dijital defterler bile oluşturabilirsiniz.

**Not Defteri** uygulamasına gidin ve **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ögesine dokununuz. Burada şunları yapabilirsiniz:




- **Klasör oluşturma:** **Yönet** > **Yeni klasör** yolunu izleyin, klasörü yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- **Defter oluşturma:** İsteddiğiniz bir klasörü açın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, renk etiketi seçin, defteri yeniden adlandırın ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.

Bir klasörü veya defteri yeniden adlandırmak veya silmek için **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin ve klasöre veya deftere dokunarak klasörü veya defteri yeniden adlandırın ya da silin.


 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.

## Notları ve Yapılacakları Kategoriyeye Göre Sınıflandırma

İçeriğe daha kolay geri dönüp bakmak için notları veya yapılacakları klasöre ve kategoriye göre ayrılmış defterler halinde sınıflandırın.



- **Üste not sabitleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak notu üste sabitleyin.
- **Favorilere not ekleme:** **Tüm notlar** listesinde istediğiniz bir not üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak favorilere sabitleyin.  
Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokununuz ve **Favorilerim** bölümüne gidin.
- **Başka deftere not veya yapılacak ögesi taşıma:** **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde istediğiniz bir not veya yapılacak ögesi üzerinde sola kaydırın,  simgesine dokununuz ve hedef defteri seçin.


Sınıflandırmak istediğiniz notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, birden fazla öğenin

yanındaki onay kutularını seçin veya üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunarak bu öğeleri partiler halinde hedef kategoriye taşıyın.

## Not Defteri Uygulamasında Not Defteri veya Notlar Öğelerini Kilitleme

Gizliliğinizi korumak için Not Defteri uygulamasına Uygulama Kilidi uygulayabilir veya bir not için şifre belirleyebilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve **Not Defteri** uygulamasının yanındaki düğmeyi etkin duruma getirin.
- **Tek bir notu kilitlemek için Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, kilitlemek istediğiniz notu açın,  > **Kilit ekle** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları takip ederek bir şifre belirleyin ve  simgesine dokunun.

Not kilidini kaldırmak için notu açın ve  > **Kilidi kaldır** bölümüne gidin.



Cihazınız parmak izi ile veya yüz ile kilit açmayı destekliyorsa ve parmak izinizi veya yüz verilerinizi kaydettiyseniz aşağıdaki adımları izleyerek hızlı kimlik doğrulamayı

kullanabilirsiniz: **Not Defteri > Ayarlar > Not kilidi** bölümüne gidin ve **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ile **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.

## Not Defteri Öğelerini Paylaşma ve Dışa Aktarma



**Not Defteri** uygulamasındaki notları veya yapılacakları başka kişilerle paylaşın. Notları görsel, TXT dosyası veya başka formatlar halinde dışa bile aktarabilirsiniz.

### Notları veya Yapılacakları Paylaşma

- **Tek bir notu veya yapılacaklar ögesini paylaşmak için: Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** listesinde paylaşmak istediğiniz notu veya yapılacaklar ögesini açın ve  simgesine dokunun. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın. **Notlar** veya **Resim** üzerine dokunarak bir notu paylaşabilirsiniz.
- **Birden fazla not paylaşmak için: Tüm notlar** listesinde paylaşmak istediğiniz bir notu basılı tutun, birden fazla not seçin ve  simgesine dokunun. Ardından ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.



### Notları Dışa Aktarma

**Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz notu seçin. Buradan şunları yapabilirsiniz:


- **Görsel olarak dışa aktarma:**  simgesine dokunun, ekranın üst kısmındaki küçük resimde sola veya sağa kaydırın, **Resim** seçimini yapın ve görseli kaydetmek için  simgesine dokunun. Dışa aktarılan görseli **Galeri** uygulamasında bulabilirsiniz.
- **Belge olarak dışa aktarma:** • • > **Belge olarak dışa aktar** öğesine dokunun, ekrandaki talimatları uygulayarak size gereken belge formatını seçin ve işlemi tamamlayın. Kaydettiğiniz notları görmek için **Dosyalar** uygulamasını açın ve **Documents** için arama yaparak buna dokunun.
- **Belge olarak dışa aktar** özelliği, yalnızca el yazısından oluşan notlarda kullanılamaz. Diğer not türleri, **Belge olarak dışa aktar** seçimini yaptığınızda TXT veya HTML dosyaları halinde dışa aktarılabilir.

## Not Defteri Uygulamasında Notları veya Yapılabakları Silme

Notları veya yapılabakları aşağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** listesinde bir not veya yapılabaklar öğesi üzerinde sola kaydırın ve silmek için  simgesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılabaklar öğesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer notlara veya yapılabaklar listesi öğelerine ait onay kutularını seçin veya onay kutularının üzerlerinde kaydırın ve  simgesine dokunun.

Bu öğeler silindikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılabaklar** seçeneğine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen kayıtlarını görebilirsiniz. Silinen bir öğeyi geri yüklemek

için ilgili öğeyi basılı tutun veya öğeye ait ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokunun.


## Optimizer

### Depolama Alanını Temizleme

**Optimizer** uygulaması içindeki **Temizlik** işlemi gereksiz dosyaları veya büyük dosyaları (mesela uygulamalardan arda kalan dosyaları, istenmeyen yükleme paketlerini, WeChat verilerini vs.) taramanıza yardım eder. Tespit edilen dosyaları tek tek silip silmemeyi seçebilirsiniz. Bu araç, zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırarak depolama alanında boş yer de açabilir.

### Uygulamaları ve Dosyaları Sıkıştırarak Boş Alan Açma

**1 Optimizer** uygulamasına gidin ve **Temizlik** düğmesine dokunun.

- 2 Tarama bitince **Sıkıştırma önerileri** listesinde **Sıkıştır** seçeneğine dokunun ve depolama alanında boş yer açmak için ekrandaki talimatları takip ederek zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırın.
-  Sıkıştırma işlemi; ne dosyaların depolandığı konumu, sayısını veya kalitesini değiştirir ne de çalışan uygulamaları etkiler.

### Sistem Çöplerini Manuel Olarak Temizleme

- 1 **Optimizer** bölümüne gidin ve **Temizlik** ögesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandıktan sonra **Çöp dosyalar** ögesinin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunun. Ayrıca diğer öğelerin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunup temizlenecek öğeleri seçebilir ve **SİL** düğmesine dokunabilirsiniz.

### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Optimizer** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

# Ayarlar


## Diğer Bağlantılar

### Telefon Ekranınızı Kablosuz Yansıtın

Film izlemek ve daha büyük ekranlı bir cihazda (Vision gibi) çalışmak için telefonunuzu kablosuz olarak yansıtın.

Yansıtma yöntemi, görüntüleme cihazına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıda örnek olarak HUAWEI Vision cihazına yansıtma kullanılmıştır.

**i** Bu özelliği kullanmadan önce lütfen Vision cihazını en son sürüme güncelleyin.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Vision başlangıç ekranında **Settings** > **Connections/Remote & connections** bölümüne gidin ve **Projection** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2 Telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** ögesini görüntüleyin, **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin. Telefonunuz daha sonra kullanılabilir Vision ürünlerini aramaya başlayacaktır.  
**i** Ayrıca **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Kolay Projeksiyon** bölümüne giderek **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

- 3 Algılanan Vision ürünlerinden telefonunuzu yansıtma istediğiniz cihaza dokununuz.



Projeksiyon başarılı olduğunda, telefon ekranının üstündeki **📺** kapsülüne dokununuz. Canlı görünümde aşağıdaki adımları uygulayın:


- Varsayılan olarak gelen aramalar, mesajlar ve alarmlar, Bildirim Paneli, Kontrol Paneli ve Çoklu Pencere için başlık bildirimleri Vision yerine yalnızca telefonunuzda görüntülenir. Ayarları değiştirmek için Canlı görünümdeki boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutusunda **Bildirimleri gizle** özelliğini devre dışı bırakın.

 **Bildirimleri gizle** özelliği yalnızca belli ürünlerde desteklenmektedir.

- Canlı görünümde herhangi bir boş alana dokunun. Görüntülenen iletişim kutusunda, sesin telefondan veya Vision cihazından oynatılması seçimini yapabilirsiniz.


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak projeksiyondan çıkabilirsiniz:

- Telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun ve Canlı görünümdeki  ögesine dokunun.

- Telefonunuzun sol üst köşesinden aşağı kaydırarak bildirim panelini görüntüleyin ve  ögesine dokunun.

## Masaüstü Modunu Kullanarak Çalışmayı Daha Rahat Hale Getirme


**Masaüstü modu** modunda, cihazınız ile büyük ekranlı cihaz birbirinden bağımsız çalışır ve farklı içerik gösterebilirler. Büyük ekranlı cihaza yansıtılan bir cihazın içeriği, bilgisayardaki masaüstüne benzer bir düzen içinde görüntülenir.

Cihaz ekranınız yansıtıldıktan sonra ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Masaüstü modu** ögesine dokunarak büyük ekranlı cihazı kullanmaya başlayın.


Örneğin cihazınızda sohbet ederken büyük ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırma konusunda endişelenmeniz gerekmez; büyük ekranlı cihazdaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirecek ve sizi bilgilendirecektir.

## Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Cihazınızın ekranı büyük ekranlı bir cihaza **Masaüstü modu** ile yansıtıldıktan sonra, elinizde klavye veya fare yoksa cihazınız dokunmatik yüzey görevi görerek fare ile klavyenin giriş işlemlerini yerine getirebilir.

Cihaz ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, canlı pencerede herhangi bir boş alana dokunun ve görüntülenen iletişim kutucuğunda **Dokunmatik yüzey** ögesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Fare komutlarını uygulamak için talimatlara uygun hareketleri kullanabilirsiniz.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini görüntülemek için büyük ekranlı cihazdaki metin girişi kutucuğuna dokununuz.
- i** Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.

### Cihazın Ekranını Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtarak Çalışmayı Kolaylaştırma



**Masaüstü modu** etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:



- **Çoklu pencere görünümü:** Tek seferde birden fazla pencere açarak aynı anda birden çok görev gerçekleştirin.
- **Dosya yönetimi:** Masaüstüne dosyalar kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsündeki arama kutusunu kullanarak belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.
- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Cihazdaki bir uygulama simgesini basılı tutun ve projeksiyon menüsüne dokunarak uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza yansıtın ve açın.

### Masaüstü Modundan Çıkma

Masaüstü modundan aşağıdaki yollardan birisini kullanarak çıkabilirsiniz:

- **Dokunmatik yüzey** modunda, ekranın üst kısmında yer alan **Çıkış** simgesine dokununuz.

- Ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun, Canlı görünümdeki  simgesine dokunun.

- Masaüstü modunda, kablosuz projeksiyondan çıkmak için  >  bölümüne giderseniz bir sonraki projeksiyon için Masaüstü modu varsayılan olarak etkinleştirilir.

## Kullanımdaki Uygulamayı Büyük Ekranlı Cihaza Yansıtma


Telefonunuzdaki mevcut uygulamayı büyük ekranlı bir cihaza (örneğin, Huawei Vision) yansıtıp telefonunuzda diğer uygulamaları kullanmaya ve bunlara göz atmaya devam edebilirsiniz.

- Uygulama yansıtma, Cast+/Miracast protokolünü destekleyen büyük ekranlı cihazlarda desteklenir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.


**Bir uygulamayı yansıtma için** aşağıdaki adımları uygulayın:

- Projeksiyon özelliği etkin değilse ve mevcut videoyu büyük ekranlı bir cihaza yansıtma istiyorsanız büyük ekranlı cihazı açın, telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** öğesini görüntüleyin ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için **Kablosuz Projeksiyon** seçeneğine dokunun.
- Projeksiyon özelliği etkinse telefonunuzda yansıtma istediğiniz uygulamayı açın, ekranın üst kısmındaki  kapsülüne dokunun ve uygulamayı büyük ekranlı cihaza yansıtma için Canlı görünüm ekran talimatlarını izleyin.






Projeksiyon başarılı olduğunda, yansıtılan uygulama simge durumuna küçültülür ve telefon ekranında kayan pencere olarak görünür. Kayan pencereyi kayan balon haline küçültmek için

 simgesine dokununuz.

**Yansıtılan bir uygulamayı kontrol etmek için** kontroller için kullanılabilen uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için kayan balonda yansıtılan uygulamaya dokunabilirsiniz. Geniş ekranlı cihazın ses seviyesini de kayan pencereden ayarlayabilirsiniz.

-  Bölünmüş ekran veya kayan pencere modunda olan uygulamalar yansıtılamaz.
- Bu özellik, gizliliğinizi korumak için cihazınızın ekranı kilitledikten sonra kullanılamaz.

**Uygulama projeksiyonundan çıkmak** için aşağıdaki yollardan birisini kullanabilirsiniz:

- Telefon ekranının üst kısmındaki  kapsülüne dokununuz, ardından yansıtma projeksiyonuna geçiş yapmak için Canlı görünümdeki  öğesine dokununuz veya kablosuz projeksiyondan çıkmak için  öğesine dokununuz.
- Uygulamanın kayan penceresini görüntülemek için cihazınızın kayan balonuna dokununuz, ardından kablosuz projeksiyondan çıkmak için kayan penceredeki  öğesine dokununuz.
- Kayan balonu basılı tutunuz ve ekranın alt kısmındaki  öğesine sürükleyerek yansıtma projeksiyonuna geçiş yapınız.

## Başlangıç Ekranı ve stil

### Muhteşem bir Tema Ayarlama

Tercih ettiğiniz temayı seçin ve Aktif Bekleme Ekranı'na, kilit ekranı duvar kağıdına, başlangıç ekranı duvar kağıdına ve simgelere tek seferde uygulayın. Ayrıca tercih ettiğiniz bir görseli, görüntü stilini ve kişiselleştirilmiş simge renklerini ayarlayarak kendi benzersiz görünüşünüzü oluşturabilirsiniz.

### Emoji Crush Temasını Ayarlama



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Telefonunuzu yana yatırarak topların zıplamasını ve düşmesini sağlayın ve kilit ekranınızda top emojiğini eğlenceli yeni şekillerde değiştirmek için telefonunuzu sallayın.

- 1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** bölümünden **Emoji Crush** seçimini yapın.
- 2** Düzenleme ekranına erişmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz. Bu ekranda emojiğini ve arka plan rengini özelleştirebilirsiniz.
- 3** Emoji Crush temasını uygulamak için **Uygula** düğmesine dokununuz.

**i** Cihazınızın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanıyorsanız **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma > Cihazın kilidini aç** bölümüne gidin ve **Kilit açmak için kaydır** seçimini yapın.

### Movin' Emojis Temasını Ayarlama

Kilitliken telefonunuzu yana yatırdığınızda topların yeni ve eğlenceli şekillerde sallanmasını izleyin.

- 1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** kısmından **Movin' Emojis** seçimini yapın. Temayı ilk kez kullanırken temayı indirmek ve yüklemek için lütfen ekrandaki talimatları takip edin.

- 2 Düzenleme ekranına erişmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz. Bu ekranda emoji ve arka plan rengini özelleştirebilirsiniz.
- 3 Movin' Emojis temasını uygulamak için **Uygula** düğmesine dokununuz.
  - Cihazınızın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanıyorsanız **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma > Cihazın kilidini aç** bölümüne gidin ve **Kilit açmak için kaydır** seçimini yapın.

### Swish! Temasını Ayarlama

Kilit ekranını açın, pota görünene kadar avucunuzu açın ve ardından atış yapmak için bileğinizi aşağı doğru itin.

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** kısmından **Swish!** seçimini yapın. Temayı ilk kez kullanırken temayı indirmek ve yüklemek için lütfen ekrandaki talimatları takip edin.
- 2 Swish! temasını uygulamak için **Uygula** düğmesine dokununuz.
  - Cihazınızın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanıyorsanız **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma > Cihazın kilidini aç** bölümüne gidin ve **Kilit açmak için kaydır** seçimini yapın.

### Fun 'n Games Temasını Ayarlama

Fun 'n Games temasıyla gözleriniz rahatlasın! Kilit ekranında bakışlarınızla hareket eden topu takip edin.

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** kısmından **Fun 'n Games** seçimini yapın. Fun 'n Games temasını ilk kez kullanırken, temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2 **Uygula** düğmesine dokununuz.
- 3 Ekranı gözlerinizden 25-35 cm uzakta tutarak kilit ekranındaki topa bakın ve gözlerinizi yukarı aşağı hareket ettirin veya yeni deneyimler için tenis topunu tutan oyuncuya dokununuz.
  - Cihazınızın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanıyorsanız **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma > Cihazın kilidini aç** bölümüne gidin ve **Kilit açmak için kaydır** seçimini yapın.

### Sembol Temaları Ayarlama

Hareketli öğeler ve canlı renklerle dolu benzersiz temalar oluşturun. Yılın en önemli günlerini simgeleyen özel kutlama çıkartmaları bile var!



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1** Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar bölümüne gidin ve **İnteraktif** bölümünden **Symbol Stickers** veya **Symbol Patterns** seçimini yapın.
- 2** Düzenleme ekranına gitmek ve en sevdiğiniz emoji, **Stil**, **Arka plan rengi** ve daha fazlasını seçmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz.
- 3** **Uygula** düğmesine dokununuz.

**i** Eklenebilecek emoji sayısı değişebilir ve gerçek kullanıma tabidir.

### Emoji Temaları Ayarlama

Parmaklarınızın ucundaki ilgi çekici öğelerle kendinize özel bir tema oluşturun ve eğlenceli efektlerin keyfini çıkarın.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin. **İnteraktif** bölümünden **Emoji Stickers** veya **Emoji Patterns** gibi tercih ettiğiniz Emoji temasını seçin. Emoji temasını ilk kez kullanacaksanız temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 2** Düzenleme ekranına erişmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokunun. En sevdiğiniz emojiyi seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Uygula** düğmesine dokunun.

- i** • İndirilmiş fakat uygulanmamış bir tema paketini silmek için tema ayrıntıları ekranına gidin, sağ üst köşedeki **Sil** simgesine ve **Sil** düğmesine dokunun.
- Eklenebilecek emoji sayısı değişebilir ve gerçek kullanıma tabidir.

### Stickers Temalarını Ayarlama

Bir evcil hayvanın portresini veya resmini seçin, eğlence ve estetik dolu benzersiz bir tema oluşturmak için özel çıkartmalar oluşturun.




**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

**1** **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** kısımdan **Symbol Stickers** veya **Emoji Stickers** seçimini yapın.

**Emoji Stickers** temasını ilk kez kullanırken temayı indirmek ve yüklemek için lütfen ekrandaki talimatları takip edin.

**2** **Kişiselleştir** düğmesine dokunun,  >  bölümüne gidin, Galeri'den bir evcil hayvan

portresi ya da resmi seçin ve  ögesine dokunun. Sistem, otomatik olarak bir kesit oluşturacak ve bunu çıkartma olarak ekleyecektir.

**3** İsteddiğiniz çıkartmaları seçin, **Stil** ve **Arka plan rengi** seçimlerini yapın ve **Uygula** düğmesine dokunun.

### Immersive Weather Duvar Kağıtları Ayarlama

Immersive Weather duvar kağıtları size tek bakışta en güncel hava durumu tahminlerini sunar. Yeni bir duvar kağıdı görünümü için cihazınızın kavrama ve görüntüleme açısını ayarlayın.

Cihazınızı aşağıdaki şekillerde tutmayı deneyin:

- Ekran yukarı bakacak şekilde (örneğin, cihazınızı bir masanın üzerine koyun).
- Ekran aşağı bakacak şekilde (örneğin, cihazınızı başınızın üzerine ekran aşağı bakacak şekilde kaldırın).

- Cihazınızı ekran size bakacak şekilde dikey olarak tutun.


Hareket efektlerini tekrar oynatmak için ekrana iki kez dokunun.

**1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** bölümünden **Weather** seçimini yapın.

Immersive Weather duvar kağıdını ilk kez kullanırken, duvar kağıdını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

**2 Kişiselleştir** ögesine dokunun ve **Hava durumu** (örneğin, **Canlı**) ve **Canlı efekt süresi** öğelerini ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3 Uygula** ögesine dokunun.

- **Canlı** ayarlanmışsa Hava Durumu uygulamasında konumu bulunduğunuz şehre ayarladığınızdan emin olun.
- İndirilmiş ancak kullanılmayan bir duvar kağıdı paketini silmek için duvar kağıdı ayrıntıları ekranını açın, sağ üst köşedeki  simgesine dokunun ve ardından **Sil** ögesine dokunun.

### Emoji Teması Ayarlama


Eğlenceli 3D efektleri için kilit ve başlangıç ekranlarınıza emoji ekleyin.

**1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **İnteraktif** dahilinde **3D Emojis** ögesine dokunun.

3D Emojis temasını ilk kez kullanırken lütfen temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

**2** Düzenleme ekranına gitmek ve favori emojilerinizi seçmek için **Kişiselleştir** ögesine dokunun.

**3 Uygula** ögesine dokunun.

- İndirilip kullanılmayan bir tema paketini silmek için tema ayrıntıları ekranını açın, sağ üst köşedeki  simgesine ve **Sil** ögesine dokunun.
- Eklenebilecek emoji sayısı değişiklik gösterebilir ve gerçek kullanıma bağlıdır.


### Art Star Temasını Ayarlama

**Desen** veya **Gradyan** arka planı olan bir evcil hayvanın portresini veya resmini seçin, eğlence ve estetik dolu benzersiz bir tema oluşturun.

**1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **Dergi** kısmından **Art Star** seçimini yapın.

Art Star temasını ilk kez kullanırken, temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

**2** Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Tercih ettiğiniz portreyi veya evcil hayvan fotoğrafını seçmek için  simgesine dokununuz. Ayrıca **Desen** veya **Gradyan** gibi bir arka plan seçebilir ya da **Özel arka plan** seçimini yaparak özel bir arka plan kullanabilirsiniz.
- **Düzenle** düğmesine dokununuz, ardından fotoğrafı basılı tutup sürükleyin ve yeni bir konuma taşıyın.
- **Desen stili** ve **Simge renkleri** gibi ayarları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

**3 Uygula** düğmesine dokununuz.

### Poster Temasını Ayarlama

Sevdiğiniz bir fotoğraf seçin ve kendi benzersiz temanızı oluşturmak için şık kapaklar ve renkler ekleyin.

**1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **Dergi** kısmından **Poster** seçimini yapın.

Temayı ilk kez kullanırken temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

**2** Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Tercih ettiğiniz fotoğrafı seçmek için **Seç** düğmesine dokununuz.
- **Düzenle** düğmesine dokununuz, ardından fotoğrafı basılı tutup sürükleyin ve yeni bir konuma taşıyın.
- **Stil** ve **Şablon rengi** gibi ayarları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

**3 Uygula** düğmesine dokununuz.

### Headline Temasını Ayarlama

Sevdiğiniz bir fotoğraf seçin ve kendi benzersiz temanızı oluşturmak için şık yazı tipleri ekleyin.

**1 Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Temalar** bölümüne gidin ve **Dergi** bölümünde **Headline** seçeneğine dokununuz.

Temayı ilk kez kullanırken temayı indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

**2** Düzenleme ekranına gitmek için **Kişiselleştir** düğmesine dokununuz. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- Tercih ettiğiniz fotoğrafı seçmek için **Seç** düğmesine dokununuz.
- **Düzenle** düğmesine dokununuz, fotoğrafı basılı tutup taşıyarak yerini düzenleyebilirsiniz.
- **Stil** ve **Simge renkleri** gibi ayarları düzenleyebilirsiniz.

**3 Uygula** düğmesine dokununuz.


## Ekran ve Parlaklık

## Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

### Göz Konforu Modu'nu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve **Göz Konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına erişmek için **Göz Konforu** ögesini basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve mavi ışığın bir kısmı filtrelendiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

### Göz Konforu Modunu Programlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

### Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.


## Sesler ve Titreşim


### Gürültü azaltma özelliğini kullanma

Arama, **MeeTime** araması veya sesli/görüntülü WeChat araması sırasında **Gürültü azaltma** özelliğini etkinleştirip arka plan gürültüsünü (trafik, klavyeye basma vb.) minimize ederek veya engelleyerek sesinizi daha net hale getirebilirsiniz.

Telefonu elinizde tutarak arama yaparken **Gürültü azaltma**, istenmeyen arka plan gürültülerini bastırmanıza yardımcı olur.

Arama sırasında ekranın sol üst köşesinden aşağı kaydırarak Bildirim Paneli'ni görüntüleyin,

**Gürültü azaltma** bildiriminde  simgesine dokunarak bildirimi genişletin ve **Gürültü azaltma** özelliğini gerektiği şekilde etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Arama yaparken ahizeyi veya hoparlörü kullanıyorsanız Bildirim Paneli'nde **Gürültü azaltma** istemi görüntülenir ve arama sonra erdiğinde kaybolur.
- Arama ekranında görüntülenen **Gürültü azaltma** açılır penceresinden bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde bu açılır pencere görüntülenmeyecektir.
- **MeeTime** özelliği yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.

## Bildirimler ve durum çubuğu

### Bildirim ve Durum Simgeleri

- Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızla alakalı olmayabilir.



















5G ağına bağlı



4G ağına bağlı


	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım açık
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart takılı değil
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor
	Wi-Fi ağına bağlı		Wi-Fi ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6 ağına bağlı		Wi-Fi 6 ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Wi-Fi 6+ ağına bağlı		Wi-Fi 6+ ağı arızalı, İnternet'e bağlanılamıyor
	Çift Wi-Fi ağına bağlı		Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6 desteğine sahip
	Çift Wi-Fi ağına bağlı ve ana Wi-Fi ağı Wi-Fi 6+ desteğine sahip		NFC etkin
	Pil bitti		Düşük pil
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper şarj oluyor		Kablosuz süper şarj oluyor
	Kablosuz hızlı şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç Tasarrufu modu etkin		Dijital Denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazının pil durumu
	Bluetooth cihazı bağlı		VPN bağlı
	Uçak modu etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Sürüş modu etkin		Performans modu etkin

	Mikrofonlu kulaklık baęlı		Projeksiyon cihazı baęlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Cevapsız arama		Arama servisi mevcut aęda kullanılmıyor
	Yeni mesaj		Alarm kuruldu
	Sessiz mod		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu yapılıyor		Veri senkronizasyonu başarısız oldu
	Yeni e-posta		Etkinlik hatırlatıcısı
	Uygulamalar kamerayı kullanıyor		Uygulamalar mikrofonu kullanıyor
•••	Dięer bildirimler		

## Bildirimleri ve Durum Çubuęunu Yönetme

### Uygulama Bildirimlerini Üste Sabitleme

Uygulama bildirimlerini ařaęıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bildirim panelinin üstüne sabitleyebilirsiniz:

- Ekranın sol üst kenarından ařaęı doğru kaydırarak bildirim panelini açın, istedięiniz bir bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Üste sabitle** seçeneęine dokununuz.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuęu** bölümüne gidin, bildirimlerini sabitlemek istedięiniz uygulamayı basılı tutun ve **Üste sabitle** seçeneęini etkinleřtirin.


### Belirli Uygulamaların Bildirimlerini Yönetme

Bir uygulamanın bildirim modunu ve zil sesini ayarlayabilir veya belirli bir bildirim türü için bildirim efektini ayarlayabilirsiniz.


**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuęu** bölümüne gidin, bir uygulamaya dokunarak bildirim yönetimi ayrıntıları ekranını açın ve söz konusu uygulamaya ait bildirimleri etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın. Bildirim modunu ařaęıdaki řekilde uygulama içinden de ayarlayabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimler:** Bu düęme açıldıęında bildirimler yalnızca Bildirim Panelinde görüntülenecek; başlıklar, kilit ekranı bildirimleri veya durum çubuęu simgeleri halinde görünmeyecektir ve cihazınız çalmayacak veya titremeyecektir.
- **Kilit ekranı ve Başlıklar:** Bildirim görüntüleme yöntemini seçmenize olanak saęlar.

- **Bildirim sesi: Sadece zil sesi ve Yalnızca titreşim** gibi zil sesi ve titreşim modunu değiştirin.
- **Kesintilere izin ver:** Bir uygulama için etkinleştirildiğinde cihazınız Rahatsız Etmeyin modunda da bu uygulamadan bildirim almaya devam edebilir.
- **Farklı bildirim türleri için belirli modları uygulama:** BİLDİRİM TÜRÜ bölümünde uygulama için bu tür bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir seçeneğe (**Servis bildirimleri** gibi) dokununuz. Ayrıca her bir bildirim türü için özel bildirim sesleri ve bildirim görüntüleme yöntemleri ayarlayabilirsiniz.


 Bildirim türleri, uygulamadan uygulamaya değişiklik gösterebilir.

Ayrıca ekranın sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açabilir, bir bildirim

sola kaydırabilir ve  > **Diğer ayarlar** bölümüne giderek ilgili uygulamaya ait bildirimleri yönetebilirsiniz.

### Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriği için Akıllı Gizleme

Cihazınızda Yüz ile kilit açma kurulu ise **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümündeki **Bildirim içeriğini gizle** özelliği, daha iyi seviyede güvenlik sağlayabilir. Bu özellik, cihazınız kilitliken bildirim içeriğini gizler ve yalnızca yüzünüzü tanıdığı anda ve yakınlarda başka kimse olmadığında bildirim başlığını gösterir.


 Ortam ışığı çok güçlü ya da zayıf olduğunda veya Sallanma Hareket Sensörü engellendiğinde Yüz tanıma özelliği etkilenir.

### Bildirim Gelince Ekranın Açılması

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yapmanızın ardından bildirim alındığında cihaz, kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.

### Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Belli bir uygulamadan gelen bildirimlerle rahatsız edilmek istemediğiniz zaman aşağıdaki yollardan birine başvurabilirsiniz:

- Uygulamadan bildirim alınca bildirim panelindeki bildirim üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** yolunu izleyin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, kendisine ait bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup uygulamaya dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve uygulamanın yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin.

### Durum Çubuğunu Basit Görünüme Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Basit görünüm** seçeneğini etkinleştirin. Bunu yaptığınız zaman varsayılan olarak cihazın durum

çubuğunda yalnızca aşağıdaki sık kullanılan simgeler görüntülenecektir: saat, Wi-Fi ağı, hat sinyali ve pil seviyesi.

## Biyometri ve Şifreler

### Parmak İzi Ayarlama

Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.

### Parmak İzi Ekleme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresi ayarlamak veya girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2** Parmak izinizi kaydetmeye başlamak için **Yeni parmak izi** ögesine dokununuz.
- 3** Parmağınızın ucunu parmak izi sensörüne yerleştirin. Her titreşim hissettiğinizde parmağınızın konumunu biraz değiştirin.
- 4** Kayıt işlemi tamamlandıkça **Tamam** ögesine dokununuz.

Ardından o parmağınızı parmak izi sensörüne her yerleştirdiğinizde ekranın kilidini açabilirsiniz.

### Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere kayıtlı bir parmak izine dokununuz.

### Parmak İzi Tanıma

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak sağlar.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin.
- 2 Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** ögesine dokununuz.
- 3** Parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Algılanan parmak izi vurgulanacaktır.

### Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresini girin.
- 2 Uygulama Kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama Kilidi ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

## Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma


Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

### Yüz Tanıma Özelliğini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin. Kilit ekranı şifresini belirlemediyseniz ekrandaki talimatları uygulayarak bir şifre ayarlayın.
- 2 Bazı cihazlar, cihazı kaldırdığınızda ekran uyandırmayı destekler. Cihazınızda **Uyandırmak için kaldır** düğmesini bulabilerseniz gerektiğinde etkinleştirebilirsiniz.
  -  Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Yüzünüzü cihazınızın önüne getirin ve ekrandaki talimatları uygulayarak yüz verilerinizi kaydedin.

### Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.


**Yüz Tanıma** ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yüz ile Kilit Açma Özelliğini Ayarlama

**Yüz Tanıma** ekranından **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

- **Kilidi doğrudan aç:** Yüz tanıma başarılı olduğunda ekran kilidi açılacaktır.
- **Kilit açmak için kaydır:** Yüz tanıma başarılı olduktan sonra ekran kilidini açmak için ekranı kaydırın.

Bazı cihazlar da **Göz teması gereksin** özelliğini desteklemektedir. Bu özellik, **Yüz Tanıma** ekranından etkinleştirilebilir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, cihazın kilidini yüzünüzle açarken gözlerinizi açık tutmanız gerekir.

-  • Yüz ile kilit açma özelliğini devre dışı bırakmak isterseniz **Cihazın kilidini aç > Kapalı** öğesine dokunun.
- PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace alanında kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

## Uygulama Kilidi'ne Yüz Tanıma ile Erişme

**Yüz Tanıma** ekranında **Uygulama Kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama Kilidi'ne eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

## Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme

**Yüz Tanıma** ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

## Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokununuz ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

**i** Kilit açma amacıyla kullanılacak herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

## Yüz Tanıma için Erişilebilirlik Modu Ayarlama

Yüz Tanıma özelliği için Erişilebilirlik modunun etkinleştirilmesi halinde Ekran Okuyucu modundaysanız gözleriniz kapalı olsa bile yüzünüz tanımlanacaktır.

**Erişilebilirlik modu** özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Ekran Okuyucu** bölümüne gidin ve **Ekran Okuyucu** özelliğini etkinleştirin.
- 2** **Yüz Tanıma** ekranına erişin ve **Erişilebilirlik modu** özelliğini etkinleştirin.

**i** Yüz kaydetmediyseniz Ekran Okuyucu açıldığında yüz verileri kaydedilirken **Erişilebilirlik modu** otomatik olarak etkinleştirilecektir.

## Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

**Yüz Tanıma** ekranına giderek:

- **Belirli özelliklerin yüz verilerinize erişmesini engelleyin:** Yüz verilerinizi kullanmalarını engellemek için **Cihazın kilidini aç, Uygulama Kilidi erişimi** veya diğer özellikleri devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda yüz verileriniz silinmez.
- **Yüz verilerini silin:** Yüz verilerinizi kalıcı olarak silmek için **Yüz verilerini sil** seçeneğine dokununuz. Yüz tanıma özelliğini daha sonra kullanmak isterseniz yüzünüzü yeniden kaydetmeniz gerekir.



## Pil


### Acil Durum Modu

Pil seviyesi %1 veya %2'ye düştüğünde (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) telefonunuz Acil Durum moduna girecektir. Bu özellik sayesinde temel özellikleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

Acil durum modunda arama yapabilir, SMS mesajları gönderebilir ve alabilir, ödeme kodlarını görüntüleyerek veya tarayarak ödeme yapabilirsiniz.

Ayrıca uygulamaları başlangıç ekranında aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

- Uygulama ekleme: Başlangıç ekranına bir uygulama eklemek için  simgesine dokununuz.
  - Tüm uygulamalar Acil durum modunu desteklemez.
- Uygulama silme: Silmek için sol üst köşedeki  simgesine dokununuz veya uygulama simgesini basılı tutunuz.

Telefonunuzu şarj ederken sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz ve Acil durum modundan çıkmak için ekrandaki talimatları izleyiniz. Telefon belirli bir pil seviyesine ulaştığında telefonunuz Acil durum modundan otomatik olarak çıkacaktır.

- Telefonunuz şarj edilmeyen Acil durum modundan çıkarsanız telefonunuz hemen kapanacaktır.

## Depolama alanı

### Depolama Alanını Temizleme

**Optimizer** uygulaması içindeki **Temizlik** işlemi gereksiz dosyaları veya büyük dosyaları (mesela uygulamalardan arda kalan dosyaları, istenmeyen yükleme paketlerini, WeChat verilerini vs.) taramanıza yardım eder. Tespit edilen dosyaları tek tek silip silmemeyi seçebilirsiniz. Bu araç, zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırarak depolama alanında boş yer de açabilir.

### Uygulamaları ve Dosyaları Sıkıştırarak Boş Alan Açma

- 1 **Optimizer** uygulamasına gidin ve **Temizlik** düğmesine dokununuz.
  - 2 Tarama bitince **Sıkıştırma önerileri** listesinde **Sıkıştır** seçeneğine dokununuz ve depolama alanında boş yer açmak için ekrandaki talimatları takip ederek zaten mevcut olan dosyaları ve ender kullanılan uygulamaları sıkıştırınız.
- Sıkıştırma işlemi; ne dosyaların depolandığı konumu, sayısını veya kalitesini değiştirir ne de çalışan uygulamaları etkiler.

## Sistem Çöplerini Manuel Olarak Temizleme

- 1 **Optimizer** bölümüne gidin ve **Temizlik** öğesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandıktan sonra **Çöp dosyalar** öğesinin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunun. Ayrıca diğer öğelerin yanındaki **Temizle** düğmesine dokunup temizlenecek öğeleri seçebilir ve **SİL** düğmesine dokunabilirsiniz.

## Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


**Optimizer** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Güvenlik

### Güvenlik Merkeziyle Cihazınızı Kilit Altında Tutma


Güvenlik Merkezi size hem cihazınızın güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verir hem de kullanışlı ipuçları sağlar; böylece çeşitli üst düzey güvenlik tedbirlerini almak daha kolay hale gelir.



 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

## Cihazınızın Güvenlik Durumunu Kontrol Etme

Cihazınız, kendi güvenlik durumunu ve **Süper Cihaz** bölümünde bulunan ve aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış diğer cihazların güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Tüm bu cihazlar hakkındaki güvenlik ipuçlarını ve kayıtları da görüntüleyebilirsiniz.

 Bu özellik, şu anda sadece EMUI 13.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Gelecekte başka cihazlar da desteklenecektir.

**Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin. Cihazınız, bu cihazın güvenlik durumunu ve **Süper Cihaz** bölümünde bulunan ve aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış cihazların güvenlik durumunu görüntüleyecektir.

Yeşil renkli işaret, cihazınızın iyi durumda olduğunu gösterir. Sarı renkli işaret, cihazınızın güvenlik riskleri taşıdığını gösterir. Kırmızı renkli işaret, cihazınızın yüksek risk taşıdığını ve hemen optimize edilmesi gerektiğini gösterir.

**Güvenlik durumu** bölümünde bu cihaza dokunduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- **Güvenlik özelliklerini görüntüleme ve ayarlama:** Bu cihaz, kendisiyle ilgili mevcut güvenlik durumunu görüntüleyecektir. Özelliklere tek tek dokunarak her birini ayarlayabilir veya uygulayabilirsiniz. Örneğin, **Kilit ekranı şifresi** öğesine dokunabilir ve bunu ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili öneriler görüntüleme:** Bu cihaz, cihaz ayarlarına göre güvenlikle ilgili öneriler sunacaktır. Her bir önerinin yanındaki düğmeye dokunabilir ve ekrandaki talimatları uygulayarak koruma önlemlerinizi optimize edebilirsiniz.
- **Güvenlikle ilgili en son kayıtları görüntüleme:** Cihazınızı nasıl koruyacağınızı daha iyi anlamanız için son güvenlik kayıtlarınızı liste halinde görebilirsiniz.

Güvenlik durumunu görüntülemek için ekrandaki başka bir cihaza da dokunabilirsiniz.

Ayarları düzenlemek isterseniz ilgili cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.


## Cihazınız için Güvenlik Özelliklerini Ayarlama

**Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz özelliklere (mesela **Uygulama Kilidi** ile **Şifre Kasası**) öğelerine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi tamamlayın.

## Cihazınızda Güvenlikle İlgili Öneriler Görüntüleme

Cihazınızda tavsiye edilen güvenlik tedbirlerini görüntüleyin ve tedbirlerden her birini kendi içinde değerlendirerek uygulayın.

Bunu gerçekleştirmek için, **Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin ve optimize etmek istediğiniz önerinin yanındaki düğmeye dokununuz veya ekrandaki talimatları uygulayarak ilgili ekrana gidin ve ayarları optimize edin.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Aynı öneriyi iki kez yok saymanız durumunda sistem artık hatırlatmada bulunmayacaktır.

## Gizlilik

### Cihazınızdaki Gizlilik Ayarlarını Görüntüleme ve Yönetme

Gizlilik merkezini ziyaret ederek cihazınızdaki gizlilik ipuçlarına, gizlilik izinlerine ve uygulama gizlilik davranışı kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bir uygulama hassas bir izni kullandığında cihazınız, zamanında düzeltmeler yapabilmeniz için gerektiğinde sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirecektir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.
- Gizlilik davranışı kayıtları yalnızca cihazınızda analiz edilir ve görüntülenir, buluta yüklenmez.
- Bazı sistem uygulamaları, izinleri kullanırken izin hatırlatıcıları veya gizlilik önerileri görüntüleyemezler.

### İzne Erişim Bildirimleri Görüntüleme

Cihazınız, halihazırda kullanılmakta olan hassas bilgiler hakkında durum çubuğunda gerçek zamanlı şekilde size bilgi verecek ve uygulama bilgilerini Kontrol Panelinde görüntüleyecektir. Bu aşamadan sonra her bir durumu kendi içinde değerlendirerek bu izinleri yönetebilirsiniz. Örneğin bir uygulama, mikrofon iznini kullandığı zaman durum çubuğunda mikrofon simgesi gösterilecektir. Cihazınızın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** ni açabilir ve üst kısımda hangi uygulamanın söz konusu izni kullandığına bakabilirsiniz. İlgili uygulamaya ait en son hassas izin kayıtlarını görmek veya ilgili uygulamaya ait belli bir izni devre dışı bırakmak için uygulamanın adına dokununuz.

- Gerçek zamanlı erişim bildirimi, sadece belli hassas izinler söz konusu olduğunda desteklenir.

### Hassas İzin Kayıtlarını Görüntüleme

Hassas izin kullanımı ve son uygulama gizlilik davranışı ile ilgili kayıtları gizlilik panosunda bulabilirsiniz.

Bunun için **Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin ve izin simgesine, uygulama simgesine veya

gizlilik panosunda izin simgesinin yanındaki > simgesine dokununuz.

Kilit ekranı veri erişimi, sık gerçekleştirilen veri erişimleri ve uygulama gizlilik davranışı hakkındaki kayıtları görüntülemek için **Tüm geçmişi görüntüle** öğesine dokununuz.

Bu tür kayıtların görüntülenmesini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Gizlilik** ekranının sağ üst

köşesinden • • > **Gizlilik raporunu devre dışı bırak** bölümüne gidin.

### Görsel Gizliliği Korumalarını Güçlendirme

Üçüncü taraf uygulamaların, görsellerden arka planda hassas bilgiler toplama ihtimalinden veya sosyal medya üzerinde görseller paylaşırken paylaşılan görsele ait bilgilerin sızma ihtimalinden kaygılandığınız zaman içiniz rahat olsun: Tek yapmanız gereken **Görsel gizliliği** özelliğini etkinleştirmek.


**Ayarlar** > **Gizlilik** bölümüne gidin, önce **Görsel gizliliği** özelliğine dokununuz, ardından **Konum bilgisini kaldır** ile **Diğer bilgileri kaldır** seçeneklerini etkinleştirin.

Bu özellik etkinleştirilince sistem uygulamaları (mesela **Galeri**) haricinde, üçüncü taraf uygulamalar, hassas görsel bilgilerini (mesela görsellerin çekildiği konumları, cihaz modellerini ve çekim saat ve tarihlerini) toplayamazlar.

## Gizliliğinizi Nasıl Koruyacağınıza Dair İpuçları Alma

Cihazınız gizlilik ayarlarınızın risk teşkil ettiğini veya optimize edilebileceğini algıladığında korumayı artırmak için kullanışlı ipuçları sunar.

**Ayarlar > Gizlilik** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları uygulayarak her önerinin yanındaki düğmeye dokununuz.

Bir öneriyi yok saymak isterseniz ilgili öneri üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokununuz. Sistem, aynı öneriyi iki kez yok saymanız halinde bunu size hatırlatmaya devam etmeyecektir.

## Panoya Erişim Uyarıları


Panoya erişim uyarıları etkinleştirildiğinde cihazınız bir uygulamanın panoya eriştiğini algıladıktan sonra bir açılır pencere görüntülenir.

**Ayarlar > Gizlilik > Panoya erişim uyarıları** bölümüne gidin ve **Panoya erişim uyarıları** özelliğini etkinleştirin.

## Süper Gizlilik Modu

Süper Gizlilik modunu etkinleştirmek, cihazınızdaki gizlilik koruma seviyesini güçlendirecektir. Etkinleştirildikten sonra uygulamalar artık kameranıza, mikrofonunuza ve konum bilgilerinize erişemez. Örneğin, arka plan uygulamalarının hassas bilgileri almasını önlemek için gizli bir toplantı yaparken bu modu etkinleştirebilirsiniz.

Süper Gizlilik modu varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Ayarlar > Gizlilik > Süper Gizlilik modu** bölümüne gidin ve **Süper Gizlilik modu** özelliğini etkinleştirin.

-  Süper Gizlilik modu etkinleştirildiğinde yüz tanıma, kamera, sesli asistan ve harita ile ilgili özellikleri etkileyebilir.
- Süper Gizlilik modu etkinken konum bilgileri içeren özellikler kullanılamayacaktır. Örneğin, üçüncü taraf uygulamalar yakınlardaki Bluetooth cihazlarını veya Wi-Fi ortak erişim noktalarını tarayamayabilir.

## Erişilebilirlik Özellikleri

### Cihazınızdaki Erişilebilirlik Özelliklerini Kullanma

Ekran okuma uygulamaları, büyütme hareketleri ve ekran rengini düzeltme vb. erişilebilirlik özellikleri, görme engelli kullanıcılar için cihazda gezinmeyi daha kolay ve daha kullanıcı dostu hale getirir.

### Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

**1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.

**2** Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokununuz.

### Büyütme

Ekranı yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanınız.

**Erişilebilirlik > Büyütme** bölümüne gidin ve ayarlar ekranında **Büyütme** özelliğini etkinleştirin.

### Büyütme

Ekranı art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Ekranın diğer bölümlerini görüntüleme: Ekranı iki parmakla sürükleyebilirsiniz.
- Yakınlaştırma: Daha fazla yakınlaştırmak için iki parmağı ayırın veya uzaklaştırmak için iki parmağı sıkıştırın.

Yakınlaştırıldığında, ekranı önceki durumuna getirmek için ekrana arka arkaya üç kez tek parmağınızla dokununuz.

### Yakınlaştırma

Gerektiği şekilde tam ekran yakınlaştırmayı veya kısmi yakınlaştırmayı seçebilirsiniz. Kısmi yakınlaştırmayı seçersen ekranda bir dikdörtgen belirecektir. Ekrandaki içeriği yakınlaştırmak için dikdörtgeni iki parmağınızla sürükleyebilirsiniz.

**i** **Büyütme** özelliği etkinleştirildikten sonra Telefon ve Hesap Makinesi gibi diğer uygulamalar yavaş yanıt verebilir.

### Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleştirme

Rengi ters çevirme özelliği metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sağlar. Rengi ters çevirme özelliği etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

**Erişilebilirlik** ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliğini etkinleştirin.

### Kısayol Kullanarak bir Erişilebilirlik Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Sadece Ses seviyesi düğmelerine basarak bir erişilebilirlik özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- 1** Bunu yapmak için **Erişilebilirlik** ekranında **Erişilebilirlik kısayolu** ögesine dokununuz ve **Erişilebilirlik kısayolu** özelliğini etkinleştirin.
- 2** **Özellikleri seç** ögesine dokunarak kısayol kullanarak etkinleştirmek istediğiniz özelliği (**Renk düzeltme** gibi) seçin.
- 3** Ardından Ses artırma ve azaltma düğmelerini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutarak özelliği etkinleştirebilirsiniz. Aynı işlemi yaparak özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

## Ekran Dokunma Süresini Ayarlama


Dokunma süresini, basılı tutma süresini ve tekrar eden dokunmaların ne kadar süre içerisinde yok sayılacağını ayarlayabilirsiniz.

**Erişilebilirlik** ayarları ekranında **Dokunmatik ekran ayarları** ögesine dokunun. Bunun ardından aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçeneğine dokunabilir ve dokunma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Basılı tutma süresi** seçeneğine dokunabilir ve basılı tutma süresini gereken şekilde belirleyebilirsiniz.
- **Tekrarlanan dokunuşları yok say** seçeneğine dokunabilir ve art arda dokunmalar arasındaki süreyi gereken şekilde belirleyebilirsiniz.

## Uygulamalara veya Servislere Doğrudan Erişim için Akıllı Kontroller Düğmesi

Sık kullanılan bir uygulamayı veya servisi hemen açmak için **Akıllı kontroller** ögesine iki kez dokunun. Örneğin **Kamera**, **Not Defteri** veya başka bir servisi açmak için **Akıllı kontroller** ögesine iki kez dokunabilirsiniz.

- 1 Bu özelliği kullanmadan önce parmak izinizin kaydedildiğinden emin olun. **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve parmak izinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - 2 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Akıllı kontroller** bölümüne gidin, **İki kez dokunma** seçeneğine dokunun ve listeden erişmek istediğiniz uygulamayı veya servisi seçin. Çift dokunma kısayolunu kullanmak istemiyorsanız **Ayarlanmadı** seçimini yapın.
  - 3 Ayarları tamamladıktan sonra ön tanımlı uygulamanıza veya servisinize doğrudan erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
    - Ekranın kilidi açıkken herhangi bir parmağınızla ekrana iki kez dokunun.
    - Ekran kilitliken kaydedilmiş olan parmak iziyle ekrana iki kez dokunun.
-  Bu özelliği kullanmak için Akıllı kontroller düğmesine iki kez dokunun. Düğmeye basmanız gerekmez.

## SuperHub ile Metin ve Görsel Havuzu Oluşturma


Farklı ekranlardaki metni, görselleri ve dosyaları geçici bir süre depolanacakları **SuperHub**'a sürükleyin, ardından gereken şekilde tek tek veya birden fazla öğeler halinde diğer öbür uygulamalara sürükleyin.

## Farklı Ekranlardan İçerik Havuzu Oluşturma

Bir uygulama içindeki metni, görselleri veya dosyaları seçin, içeriği kayar hale gelene dek basılı tutun, ardından **SuperHub** kayan penceresine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla görsel ya da dosya seçerseniz seçilen içerik **SuperHub** içinde yığın haline gelecektir. Yığın halindeki içeriğe dokunarak ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.


- İçeriği basılı tutunca **SuperHub** kayan penceresinin görünmemesi halinde **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne gidin ve **Sürüklerken göster** seçeneğini etkinleştirin.
- Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.



- Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

### Diğer Uygulamalara İçerik Sürükleme

**SuperHub** içindeki içeriği, düzenleme için **Not Defteri** veya **E-posta** vb. uygulamalara, depolama için **Dosyalar** veya **Galeri** vb. uygulamalara sürükleyin.



**i** Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Mesela Not Defteri içinde not düzenlerken aşağıda sayılan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tüm öğeleri dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresini basılı tutun, içeriğin kaymaya başlamasını bekleyin ve tüm öğeleri birden nota sürükleyin.
- **Öğeleri tek tek dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, aktarmak istediğiniz öğeyi basılı tutun, kaymaya başlamasını bekleyin ve nota sürükleyin.

**SuperHub** içinde yığın halindeki içeriğe dokunarak da ayrıntılarını görüntüleyebilir ve gereken şekilde tek tek öğeleri sürükleyebilirsiniz.

- **Birden fazla öğeyi dışarı sürükleme:** **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya **>** **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, bu öğeleri basılı tutun, kaymaya başlamalarını bekleyin ve nota sürükleyin.

**i** Sürükleyip bırakma işlemleri, yalnızca belli uygulamalarda desteklenmektedir.

## SuperHub Yönetimi

**SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub** bölümünü genişletin. (Kayan pencere, ekranın kenarında gizliyse ekranda içe kaydırarak kayan pencereyi görüntüleyin.) Ardından aşağıdaki şekilde **SuperHub** özelliğini yönetin:

- **SuperHub bölümünden içerik silme:** İçeriği basılı tutun veya **Seç** bölümüne gidin, silmek istediğiniz öğeleri seçin ve **Sil** ögesine dokununuz.
- **SuperHub kayan penceresini kapatma:** **Kapat** bölümüne gidin. Kapatıldıktan sonra **SuperHub** bölümündeki içerik **Geçmiş** bölümüne aktarılacak ve önceden kullanılan içeriğin üzerine yazılacaktır.
- **Geçmiş:** **Geçmiş** bölümünü görüntülemek ve kullanmak için **SuperHub** bölümünün alt kısmından yukarı kaydırın.
- **Pano:** **Pano** bölümüne gidin ve **Pano** özelliğini istenilen şekilde etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, kesilen veya kopyalanan içerikler **Pano** bölümünde görüntülenecektir. **Pano** özelliğini, **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > SuperHub** bölümüne giderek de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

## Diğer Cihazlara İçerik Sürükleme

Bitmemiş bir görevi başka bir cihazda tamamlamak isterseniz, tek dokunuşla içeriği **SuperHub**'dan **SuperHub** özellikli başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

- 1 Her iki cihazda da **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarının etkinleştirilmiş olduğundan ve her iki cihazın da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapmış olduğundan emin olun.
- 2 Bu cihazda **SuperHub** kayan penceresine dokunarak **SuperHub**'ı genişletin, içeriği basılı tutun veya **Seç** yolunu izleyin, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin, önce **Aktar** seçeneğine, sonra hedef cihazın adına dokunarak hedef cihazdaki **SuperHub**'a öğeler aktarın.

## Dosya Aktarma Bağlantıları için Gereklilikler

Cihazlar arasında içerik aktarmak için aşağıdaki koşulların her ikisi de yerine getirilmelidir:

- 1 Hem bu cihazın hem de hedef cihazın **SuperHub** özelliğini desteklediğinden emin olun. (Bu özellik daha fazla modelde sunulacaktır.)  
**Telefona/tablete aktarma:** Hem bu cihazın hem de hedef cihazın EMUI 13.0 veya sonraki bir sürüme sahip olduğundan emin olun.
  - **Tablet/tefonda SuperHub seçeneği yoksa tablet/telefon bu özelliği desteklemiyor demektir.**
  - **PC'ye aktarma:** **Check for updates** bölümüne giderek bu cihazdaki **SuperHub** özelliğinin 3.0.0.440 veya sonraki bir sürüme, PC Yöneticisi'nin de mevcut en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
    - **PC'deki Kontrol Paneli'nde SuperHub simgesi yoksa PC bu özelliği desteklemiyor demektir.**
- 2 Hem bu cihazda hem de hedef cihazda **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerinin etkinleştirildiğinden ve her iki cihazda da aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapıldığından emin olun.

## Telefon Hakkında

### Yasal Uyarı

Telif Hakkı © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: DEL-LX9

EMUI15.0\_01