

HUAWEI MatePad SE 11”

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Ana Hatlar

| | |
|---------------------------------------|----|
| Temel Hareketler | 1 |
| Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma | 4 |
| Başlangıç Ekranını Tanıma | 5 |
| Bildirim ve Durum Simgeleri | 6 |
| Kontrol Paneli | 7 |
| Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı | 10 |
| Çoklu Pencere | 15 |

Akıllı Özellikler

| | |
|--|----|
| Kolay Projeksiyon | 19 |
| Çoklu Ekran İşbirliği | 19 |
| Tabletiniz ve Telefonunuz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği | 22 |
| Huawei Print | 24 |
| Çoklu Cihaz İşbirliği | 26 |
| Medya Denetleyici | 27 |

Kamera ve Galeri

| | |
|--|----|
| Fotoğraf Çekme | 29 |
| Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma | 30 |
| Hareketli Fotoğraflar | 31 |
| Pro Modu | 32 |
| Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık | 33 |
| Kamera Ayarlarını Yapma | 33 |
| Galeri Yönetimi | 35 |

Uygulamalar

| | |
|-------------|----|
| Not Defteri | 41 |
|-------------|----|

Ayarlar

| | |
|-----------------------|----|
| Diğer Bağlantılar | 45 |
| Ekran ve Parlaklık | 45 |
| Biyometri ve Şifreler | 46 |
| Tablet Hakkında | 48 |





Ana Hatlar


Temel Hareketler

Temel Hareketler ve Kısayollar

Sistem Gezinti Hareketleri

Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.


| | |
|---|---|
|  | Önceki ekrana geri dönme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içeri kaydırın. |
|  | Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için alt kısımdan yukarı kaydırın. |
|  | Son görevler Son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve basılı tutun. |
|  | Uygulamayı kapatma Son görevleri görüntülerken bir uygulamayı kapatmak için uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın. |



Uygulamalar arasında geiř yapma

- Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kenarı boyunca kaydırın.

Bu hareketi kullanmadan önce **Sistem gezintisi** ekranında **Ayarlar** öğesine dokununuz ve **Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.




- Uygulamalar arasında geiř yapmak iin ekranın alt kısmı boyunca yay şeklinde kaydırın.

i Cihazınızda **Uygulama geiři iin ekranın alt kısmı boyunca kaydır** düğmesi mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.

Eklem Hareketleri


Eklem hareketlerini kullanmadan önce gereken tüm özelliklerin (cihaz modelinize göre deėişiklik gösterir) etkinleştirilmiş olduğundan emin olmak iin ařağıdaki yöntemlerden birisini kullanın:

- **Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü al** ve **Ekran kaydı** özelliklerini etkinleştirin.
- **Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.




Ekran görüntüsü alma

Ekran görüntüsü almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.




Kayan ekran görüntüsü alma

Kayan ekran görüntüsü almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve "S" harfi çizin.



Ekranın bir bölümünün görüntüsünü alma


Ekranın bir bölümünün görüntüsünü almak iin parmağınızın eklemiyle ekrana hafifçe vurun ve ilgili bölümü çereve iine alın.

**Ekran kaydı**

Ekran kaydını başlatmak veya sonlandırmak için iki parmağınızın eklemiyle ekrana iki kez hafifçe vurun.

Diğer Hareketler**Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme**

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.

**Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme**


Ekranı açın ve kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın.


**Arama çubuğunu görüntüleme**

Başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın.





**Bildirim panelini görüntüleme**


Ekranı üst kenarından aşağı kaydırın.

**Kısayol düğmesi açma**

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokununuz.

Düğme Kısayolları

| | |
|--|--|
|  | <p>Kapatma ve yeniden başlatma Cihazınızda Kapat ve Yeniden başlat menüsü görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.</p> |
|  | <p>Ses seviyesini artırma Ses artırma düğmesine basın.</p> |
|  | <p>Ses seviyesini azaltma Ses azaltma düğmesine basın.</p> |
|  | <p>Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p> |

 Bazı ürünlerde ses seviyesi düğmeleri mevcut değildir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Otomatik kilit:

Cihazınızın ekranı, bir süre herhangi bir işlem yapmamanız durumunda otomatik olarak kilitlenir.

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne giderek ekran zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

Ekranı manuel olarak kilitleme:

Ekranı kilitlemek için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın:

- Güç düğmesine basın.

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı birbirine doğru sıkıştırarak düzenleme moduna girin. **Araçlar** öğesine dokununuz ve **Ekran Kilidi** simgesini başlangıç ekranına sürükleyin. Ardından **Ekran Kilidi** simgesine dokunarak ekranı kilitleyin.

Ekranı Açma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- Güç düğmesine basın.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidip **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** seçeneklerini etkinleştirip kullanın.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Başlangıç Ekranını Tanıma

Büyük Klasörler Oluşturma ve Kullanma

Benzer uygulamaları büyük bir klasörde gruplayabilir ve daha iyi yönetmek için klasörü adlandırabilirsiniz.

Ayrıca uygulamalara daha kolay erişmek için standart bir klasörü büyük bir klasöre dönüştürebilirsiniz (hem klasör hem de içindeki uygulama simgeleri büyütülür).

Büyük bir Klasör Oluşturma


- 1 Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini basılı tutun ve başka bir simgenin üzerine sürükleyin.
- 2 Görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için yeni bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Geniş klasörü açmak için sağ alt köşesine dokunabilir, ardından klasör adına dokunarak yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörü basılı tutup **Yeniden adlandır** seçeneğine dokunarak da yeniden adlandırabilirsiniz.

Büyük Klasörde Yapılan İşlemler

Büyük klasörlerde aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:


- **Uygulama açma:** Uygulamaya doğrudan erişmek için büyük klasördeki bir simgeye dokununuz.
- **Klasöre girme ve klasörden çıkma:** Girmek için büyük klasörün sağ alt köşesine dokununuz. Çıkmak için klasördeki boş bir yere dokununuz.

Büyük klasörde 12 uygulama mevcut olduğunda klasörün sağ alt köşesinde yığın simgesi görüntülenecektir. Klasördeki diğer uygulamaları görüntülemek için yığın simgesine dokunabilirsiniz.

- **Uygulama ekleme veya silme:** Büyük bir klasörü açın,  düğmesine dokununuz ve gerektiği şekilde uygulama ekleyin veya silin. Klasördeki tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.
- **Görüntüleme modları arasında geçiş:** Standart ile büyük görüntü arasında geçiş yapmak için bir klasörü basılı tutun. Örneğin, geniş bir klasör oluşturmak için standart bir klasörü basılı tutabilir ve görüntülenen menüden **Genişlet** seçeneğine dokunabilirsiniz.

Bildirim ve Durum Simgeleri

Bildirim ve Durum Simgeleri

 Ağ durumu simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya ağ operatörünüze göre değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre farklı olabilir. Aşağıdaki simgelerin bazılarının sizin cihazınızla ilgisi olmayabilir.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | 5G ağına bağlı |  | 4G ağına bağlı |
|  | 3G ağına bağlı |  | 2G ağına bağlı |
|  | En yüksek sinyal gücü çekiyor |  | Dolaşım açık |
|  | Veri tasarrufu etkin |  | SIM kart takılı değil |
|  | Ortak erişim noktası etkin |  | Ortak erişim noktasına bağlı |
|  | Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi |  | Wi-Fi+ aracılığıyla başka ağlara geçiliyor |
|  | Wi-Fi ağına bağlı |  | Wi-Fi ağı sorunlu, İnternet'e bağlanılmıyor |
|  | Wi-Fi 6 ağına bağlı |  | Wi-Fi 6 ağı sorunlu, İnternet'e bağlanılmıyor |
|  | Wi-Fi 6+ ağına bağlı |  | Wi-Fi 6+ ağı sorunlu, İnternet'e bağlanılmıyor |
|  | Uçak modu etkin |  | Alarm kuruldu |
|  | Pil boş |  | Pil bitiyor |
|  | Şarj oluyor |  | Hızlı şarj oluyor |
|  | Süper şarj oluyor |  | Kablosuz süper şarj oluyor |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | Kablosuz hızlı şarj oluyor |  | Normal kablosuz şarj oluyor |
|  | Güç Tasarrufu modu etkin |  | Dijital Denge etkin |
|  | Bluetooth etkin |  | Bluetooth ile bağlı cihazın pil durumu |
|  | Bluetooth cihaz bağlı |  | VPN bağlı |
|  | Sürüş modu etkin |  | Projeksiyon cihazı bağlı |
|  | Konum servisi etkin |  | Göz Konforu etkin |
|  | Mikrofonlu kulaklık bağlı |  | Performans modu etkin |
|  | Arama sürüyor |  | VoLTE etkin |
|  | Cevapsız arama |  | Yeni mesaj |
|  | Sessiz mod |  | Titreşim modeli |
|  | NFC etkin |  | Rahatsız Etmeyin modu etkin |
|  | Veri senkronizasyonu yapılıyor |  | Veri senkronizasyonu başarısız oldu |
|  | Yeni e-posta |  | Etkinlik hatırlatıcısı |
| ••• | Başka bildirimler var | | |


Kontrol Paneli

Kontrol Paneli Hakkında Temel Bilgiler

Kontrol Paneli penceresinden medya oynatmayı, kısayolları ve **Süper Cihaz** özelliğini kolayca yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz.


Kontrol Paneli penceresini görüntülemek için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, buradan aşağıdaki özelliklere kolayca erişebilirsiniz:


- **Medya kontrolleri:** Medya oynatmayı kontrol etmek ve en son kullanılan medya uygulamaları ve medya cihazları (Vision cihazları ve Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) arasında geçiş yapmak için.

- **Kısayol kontrolleri:** Sıkça kullanılan özellikleri etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya ayarlamak için.
 - **Süper Cihaz:** Aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapılan yakınlardaki cihazları otomatik olarak keşfeder ve bir arada çalışabilmeleri için **Süper Cihaz** üzerinden bunları ilişkilendirmenize olanak tanır.
 - **Cihaz kontrolleri:** **AI Life** uygulamasına eklenen cihazları ve kareleri yönetmek için. Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
-  Cihazınızda bazı ilgili uygulamalar ön yüklü değilse **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.


Kısayol Anahtarlarını Kullanma

Kısayol Düğmesi Açma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokunun.
- İlgili özelliğin ayarlar ekranına gitmek için kısayol düğmesini basılı tutun (bazı özellikler tarafından desteklenmektedir).
- Sistem ayarları ekranına gitmek için  düğmesine dokunun.

Kısayolları Özelleştirme

Kontrol Paneli bölümünü görüntülemek için ekranın sağ üst kenarından aşağı kaydırın,  > **Anahtarları düzenle** bölümüne gidin, ardından istediğiniz konuma sürüklemek için kısayol düğmesini basılı tutun ve **Bitti** düğmesine dokunun.

Ses Kontrol Paneli

Ses Kontrol Paneli'nden Ses Oynatmayı Yönetme



Birden fazla ses uygulaması (**Müzik** gibi) açıksa Ses Kontrol Paneli'nden müzik oynatmayı kolaylıkla yönetebilir ve bu uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla ses uygulamasını açtıktan sonra, **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, ardından **Kontrol Paneli** bölümünün üst kısmındaki ses oynatma kartına dokunun.
- 2 Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ses uygulamaları, kullanılan uygulamadaki oynatma işlemini yönetebileceğiniz (oynatma, duraklatma ve önceki veya sonraki şarkıya geçme gibi) veya başka bir ses uygulamasına dokunarak oynatmayı hızlıca değiştirebileceğiniz Ses Kontrol Paneli'nde görüntülenir.

- Bu özelliği kullanmadan önce bazı uygulamaların en son sürüme güncellenmesi gerekmektedir.
- Tüm uygulamalar Ses Kontrol Paneli'ni desteklemez.

Ses Oynatma Cihazını Hızlıca Değiştirme

Cihazınız bir ses cihazına (mikrofonlu kulaklık, Bluetooth hoparlör veya Vision ürünü gibi) bağlı olduğunda oynatma cihazını **Kontrol Paneli** kısmındaki ses kontrolü bölümünden hızlıca değiştirebilirsiniz (müzik oynatma işlemini cihazınızdan Bluetooth hoparlöre aktarmak gibi).

- 1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden veya diğer yöntemlerle bir ses cihazına bağlayın. Cihazınızı Bluetooth üzerinden bir Vision ürününe bağladıktan sonra daha fazla işlem yapmak için aynı Wi-Fi ağına bağlanabilir ve cihazınızla aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapabilirsiniz.
- 2 **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın,  simgesine veya üstteki ses kontrol bölümünün sağ üst köşesinde yer alan cihaz simgesine ( gibi) dokununuz, ardından cihazınızdaki mevcut sesi diğer cihaza aktarmak için bağlı cihaz listesinden ses cihazını seçin.

Süper Cihaz ile Çok Sayıda Cihazla Sorunsuz Şekilde Çalışma


Süper Cihaz özelliği farklı cihazlar arasında iş birliğine olanak tanır, böylece tabletiniz yakınındaki Vision cihazların ve desteklenen diğer cihazların kolayca kontrol edilebilmesi için merkez istasyona dönüştürülür. Aynı zamanda tabletinizdeki sesli veya görüntülü içerik akışlarını tek bir dokunuşla Vision cihazınıza aktarabilirsiniz.

- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.



Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Şu anda **Süper Cihaz**, tabletlerin aşağıdaki tür cihazlarla ilişkilendirilmesini desteklemektedir. Bu özelliği kullanmak için bağlanacak cihazların **Süper Cihaz** özelliğini desteklediğinden emin olun. Başlamadan önce tabletinizde Bluetooth ile Wi-Fi özelliklerini etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın. Diğer cihazlar için aşağıdaki ayarları uygulayın:



- **Vision:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduğundan ve aynı HUAWEI Kimliğine giriş yapıldığından emin olun.
- **Bluetooth cihaz:** Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra bazı Bluetooth cihazlar (Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) **Süper Cihaz** aracılığıyla cihazınızla ilişkilendirilebilir.

- **Süper Cihaz** gizliyse **Kontrol Paneli** bölümüne erişin ve  > **Süper Cihaz'ı göster** bölümüne gidin.

Yakınlardaki Cihazları Tarayarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma

Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılacak cihazları arayın.

Bağlanmak istediğiniz cihaza dokunun veya bu cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

-  **Kontrol Panelinde Süper Cihaz özelliğini bulamadığınız takdirde önce sağ üst köşedeki  simgesine, sonra Süper Cihaz'ı göster seçeneğine dokunun.**


MeeTime Aramalarını ve Sesli veya Görüntülü İçerik Akışlarını Diğer Cihazlara Aktarma


Cihazınızda MeeTime araması yaparken, video izlerken (HUAWEI Video, Youku veya diğer video izleme uygulamalarından) veya müzik dinlerken **Süper Cihaz** özelliğini kullanarak devam eden bu görevlerden herhangi birini başka bir cihaza aktarabilir ve yeni cihazda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Örneğin, MeeTime aramalarını Vision cihazınıza aktarabilirsiniz.

-  **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Aşağıdaki görevleri aktarmak için farklı cihazlar seçebilirsiniz:

- **Videolar:** Vision cihazlara aktarılabilir.
- **MeeTime aramaları:** Vision cihazlara aktarılabilir.
- **Müzik:** Bluetooth kulaklıklara ve Vision cihazlara (ekran açıkken veya kapalıyken) aktarılabilir.

1 Kontrol Paneli penceresini açmak için tabletinizin ekranını sağ üst köşesinden aşağı kaydırın. Kullanılabilir cihazlar **Süper Cihaz** bölümünde görüntülenecektir. Yakınlardaki cihazları manuel olarak aramak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

2 Devam eden görevi aktarmak istediğiniz cihaza dokunun. Alternatif olarak  düğmesine dokunun ve devam eden görevi aktarmak için hedef cihazı kullandığınız cihazın simgesine sürükleyin.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Ekran Görüntüsü Alma

Parmak Eklemiyle Dokunarak Tüm Ekranın Görüntüsünü Alma

1 Parmak eklem hareketlerini kullanmadan önce, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bu özelliği etkinleştirin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğini etkinleştirin.

- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için tek parmak eklemiyle hızlı bir şekilde arka arkaya iki kez hafifçe dokununuz.




i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Kısayol Tuşuyla Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almak için aynı anda Güç ve Ses azaltma düğmelerini basılı tutun.

Kısayol Düğmesiyle Ekran Görüntüsü Alma

Kontrol Paneli penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini genişletmek için  düğmesine dokununuz, ardından ekran görüntüsü almak için (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) **Ekran görüntüsü** düğmesine dokununuz.

Ekran Görüntüsü Paylaşma veya Düzenleme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Şunları yapabilirsiniz:

- Başka kişilerle ekran görüntüsünün hangi yolla paylaşılacağını seçmek için küçük resmi yukarı doğru kaydırın.
- Ekran görüntüsünü düzenlemek, silmek veya ekran görüntüsüyle başka şeyler yapmak için küçük resme dokununuz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.


Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü al** veya **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Üç parmakla ekran görüntüsü** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne giderek **Üç parmakla ekran görüntüsü** özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 2 Ekran görüntüsünü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.



Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın bir bölümünün ekran görüntüsünü almak için **Kısmi ekran görüntüsü** özelliğini kullanın. İsteddiğiniz ekran görüntüsü şeklini (dikdörtgen, oval veya kalp gibi) seçebilirsiniz.

Eklem Hareketleriyle Kısmi Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Tek parmak eklemiyle ekranı basılı tutun ve ekranın görüntüsünü almak istediğiniz kısmının etrafını çizerek kapalı bir şekil içine alın. Parmak eklemınızı ekrandan kaldırmayın.
- 2 Ekran, ekleminizin yaptığı hareketi gösterecektir. Burada şunları yapabilirsiniz:
 - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirmek için ekranın alt kısmındaki şekil seçeneklerinden birisine dokunabilirsiniz.
- 3 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Kısmi Ekran Görüntüsü Kısayolları

- 1 Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın ve ardından  simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin olduğu panelin genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir). Sonra **Ekran görüntüsü** yanında yer alan üçgen simgesine dokununuz ve **Kısmi ekran görüntüsü** seçeneğini seçin.
- 2 Ardından ekrandaki talimatlar uygulayarak ekranın kısmi görüntüsünü almak istediğiniz kısmının etrafını parmağınızla çizerek kapalı bir şekil içine alın.
- 3 Ekran, parmağınızın yaptığı hareketi gösterecektir. Burada şunları yapabilirsiniz:
 - Şekli istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 - Kısmi görüntüsü alınan alanın biçimini değiştirmek için ekranın alt kısmındaki şekil seçeneklerinden birisine dokunabilirsiniz.
- 4 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Tüm ekrana sığmayan, hatırlanmaya değer bir sohbet oturumunun, metnin veya önemli çalışmanın görüntüsünü almak için **Kayan ekran görüntüsü** özelliğini kullanın.

Parmak Eklemi Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Tek parmak eklemiyle ekrana dokunup basılı tutarak "S" şekli çizin. Cihazınız ekranı otomatik olarak sayfanın en altına kadar kaydırarak içeriğin hepsini tek bir ekran görüntüsü içine sığdıracaktır.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Kısayol Kullanarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, simgesine dokunarak kısayol düğmelerinin bulunduğu paneli genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir), **Ekran görüntüsü** seçeneğinin yanında bulunan üçgen simgesine dokunun ve görüntülenen iletişim kutusunda **Kayan ekran görüntüsü** seçeneğine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Küçük Resim Üzerinde Aşağı Kaydırarak Kayan Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirir. Kayan ekran görüntüsü almaya devam edebilirsiniz.

- 1 Kayan ekran görüntüsü almak için küçük resim üzerinde aşağı kaydırın.
- 2 İsteddiğiniz zaman ekrana dokunarak kaydırma işlemi durdurabilirsiniz.

Ekranı Kaydetme

Öğretici video hazırlamak, harika oyun yeteneklerinizi göstermek ve çok daha fazlası için ekrandaki aktivitelerinizi paylaşılabilir video olarak kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 **Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için düğmesine dokunun, ardından ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** düğmesine dokunun.
- 2 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 3 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

İki Parmak Eklemiyle Ekran Kaydı Başlatma


- 1 Eklem hareketlerini kullanmadan önce gereken tüm özelliklerin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) etkinleştirilmiş olduğundan emin olmak aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın:
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğini etkinleştirin.
 - **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareket kontrolü > Ekran görüntüsü al** bölümüne gidin ve **Akıllı ekran görüntüsü** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Ekran kaydı almaya başlamak için iki parmak eklemenizle ekrana arka arkaya hızlıca iki kez tıklatın. Kaydı durdurmak için daha önceki gibi tekrar çift tıklatın.




 Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokununuz ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.


- i** Mikrofon devre dışıysa ( şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydını başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.




Çoklu Pencere




Çoklu Pencere Düğmesini Düzenleme





Cihazın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutarak Çoklu Pencere düğmesini açın.

- **Uygulamaların Çoklu Pencere özelliğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için:**

Çoklu Pencere düğmesinde  simgesine gidip **Diğer uygulamalar** seçeneğinde Çoklu Pencere özelliğini destekleyen uygulamaların listesini görebilirsiniz.

- **Uygulama ekleme:** Çoklu Pencere düğmesinde  >  yolunu izleyin, **Diğer uygulamalar** kısmından istediğiniz uygulamaları seçin, ardından  simgesine dokununuz.

- **Uygulama taşıma:**  >  yolunu izleyin, Çoklu Pencere düğmesinde bir uygulama simgesini basılı tutun, yukarı veya aşağı sürükleyerek düğmede istediğiniz yere götürün, ardından  simgesine dokununuz.

- **Uygulama kaldırma:**  >  yolunun izleyin, önce Çoklu Pencere düğmesinde bir uygulama simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine, ardından  simgesine dokununuz.

- i** Çoklu Pencere düğmesinde önerilen uygulamalar taşınmaz veya silinemez.

Çoklu Pencere düğmesi varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** anahtarını kapalı konuma getirin.

Ekranı Bölün, Hemen Çoklu Görev Gerçekleştirin


Çoklu Pencere özelliği sayesinde dilediğiniz zaman sorunsuz şekilde birden fazla görev yürütebilirsiniz. Bu özellik uygulamaları bölünmüş ekran modunda açmanıza olanak sağlar.

- i** Bölünmüş ekran modu sadece belli uygulamalarda desteklenmektedir.



Ekranı bölme:

- 1 Uygulama açtıktan sonra Çoklu Pencere düğmesini görüntülemek için cihazınızın ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- 2 Düğmede bir uygulamayı basılı tutup ekrana sürükleyerek bırakın.

Bölünmüş ekran bölmeleri arasında geçiş yapma:

Bölünmüş ekran bölmesinin üst kısmındaki  simgesini bölme küçülene dek basılı tutun, ardından bölmelerin yerini değiştirmek için bölmeyi ekranın diğer tarafına sürükleyin.


Bölünmüş ekran modundan çıkma:

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  veya  simgesini basılı tutun ve bölmelerden biri kaybolana kadar sürükleyin.

Çoklu Pencere Özelliğiyle Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma


Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Fotoğrafları sürükleyip bırakma: **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- Metin sürüklemeye ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metin girme kutucuğuna sürükleyin.
- Belge sürüklemeye ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.

 Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Tek bir Uygulama için Çoklu Pencere Görünümü

Aynı uygulamaya ait (**E-posta** ve **Not Defteri** gibi) iki görev penceresi oluşturabilir ve pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

Tek bir uygulama için çoklu pencere görünümünü etkinleştirme:

- 1 Başlangıç ekranında **E-posta** uygulamasını açın.
- 2 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için cihazınızın sol veya sağ kenarından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun.
- 3 Çekmecedeki E-posta uygulaması simgesini basılı tutun ve uygulama içinde iki pencere açmak için ekrana sürükleyip bırakın.

Tek bir uygulamaya ait bölünmüş ekran pencereleri arasında görsel, metin veya belge sürüklemeye:

- **Görsel sürüklemeye:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir görsel seçip diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürüklemeye:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürüklemeye:** E-posta uygulamasına ait bölünmüş ekran pencerelerinden birisinde bir belge seçin ve diğer pencereye sürükleyin.

Kayan Pencereyi Kullanma

Oyun oynarken kayan pencere açabilir ve oyunun bir saniyesini bile kaçırmadan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

Kayan pencereyi görüntüleme:

- 1 Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- 2 Uygulamayı kayan pencerede açmak için Çoklu Pencere çekmecesindeki bir uygulama simgesine dokununuz.


Kayan pencerenin yerini değiştirme:

Pencereyi istediğiniz yere taşımak için kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu sürükleyin.


Kayan pencereyi yeniden boyutlandırma:

Yeniden boyutlandırmak için kayan pencerenin alt kenarını, iki tarafını veya alt köşelerini sürükleyin.


Tam ekran görüntüleme:

Tam ekran görüntülemek için kayan pencerenin üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.

Kayan pencereyi küçültme:


Kayan pencereyi kayan baloncuk olacak şekilde küçültmek için kayan pencerenin üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.

Kayan pencereyi kapatma:

Kapatmak için kayan pencerenin üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.


Uygulamalar için Kayan Pencere Bulma ve Aralarında Geçiş Yapma

Kayan pencere yönetimi işlevini kullanarak, uygulamalar için hızlıca kayan pencereler bulabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Birden fazla uygulama için kayan pencere açtığınızdan ve bu pencereleri kayan çemberde simge durumuna küçülttüğünüzden emin olun.
- 2 Kayan pencerelerin ön izlemesini yapmak için kayan çembere dokununuz:
 - **Kayan pencere ön izlemelerine göz atma:** Aradığınız uygulamanın kayan pencere ön izlemesini bulmak için aşağı veya yukarı kaydırın.
 - **Bir uygulamanın kayan penceresini görüntüleme:** Uygulamayı kayan pencerede görüntülemek için kayan pencere ön izlemesine dokununuz.
 - **Bir uygulamanın kayan penceresini kapatma:** Kapatmak için kayan pencere ön izlemesindeki  düğmesine dokununuz.

Ekleri Kayan Pencerede Açma


Belirli uygulamalarda (E-posta ve Not Defteri gibi), bağlantı veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.


 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.


- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı veya eki kayan pencerede açmak için ilgili öğeye dokununuz.
 - **Bağlantı açma:** E-posta uygulamasındaki bir bağlantıyı kayan pencerede açmak için bağlantıya dokununuz.
 - **Ek açma:** E-posta uygulamasındaki bir eki (belge, görsel veya video gibi) kayan pencerede açmak için ek öğesine dokununuz.


Uygulama Çoğaltıcıyı Etkinleştirme


Uygulama Çoğaltıcı, uygulamaların başlangıç ve içerik ekranlarını ayrı pencerelerde görüntüler; böylece dizüstü bilgisayarınız yatay yönlendirilmedeyken daha kolay biçimde gezinebilir ve birden fazla görev gerçekleştirebilirsiniz.

 Uygulama Çoğaltıcı sadece belli uygulamalarda desteklenmektedir.

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uygulama Çoğaltıcı** veya **Ayarlar > Uygulamalar ve servisler > Uygulama Çoğaltıcı** bölümüne gidin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir). Ardından bu özelliği etkinleştirmeyi istediğiniz uygulamanın yanındaki anahtarı açık konuma getirin.
 - 2 **Uygulama Çoğaltıcı** özelliği etkinleştirilmiş olan bir uygulama açın. Uygulamanın başlangıç ekranı ekranın ortasında görüntülenecektir.
 - 3 Uygulamanın başlangıç ekranında istediğiniz içeriğe dokununuz. Başlangıç ekranı, ekranın sol tarafına gidecek, içerik ekranı sağ taraftaki yeni bir pencerede gösterilecektir.
-  Başlangıç ekranındaki girdinin başka içerik göstermemesi halinde uygulama tek pencerede görüntülenmeye devam eder.

Pencere boyutlarını ayarlamak için pencereler arasındaki  simgesini basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.

İki pencere arasındaki ilişkiyi sonlandırmak için ekranın üstündeki  simgesine dokununuz.

 Pencere boyutu ayarlama ve pencere ilişkilerini sonlandırma sadece belli ürünlerde desteklenmektedir.




Akıllı Özellikler

Kolay Projeksiyon

Cihazınızın Ekranını Kablosuz Şekilde Yansıtma

Film izlemek ve daha büyük bir ekranda (TV gibi) çalışmak için cihazınızı kablosuz şekilde yansıtabilirsiniz.


Farklı görüntüleme cihazları farklı yansıtma protokollerini desteklemektedir. Bu sebeple yansıtma yöntemi değişiklik gösterebilir. Cihazınız tarafından desteklenen protokole uygun bir yöntem seçin.

-  Desteklenen yansıtma protokolleri hakkında daha fazla bilgi almak için ürün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.
- 1** Görüntüleme cihazında DVKit/Cast+/Miracast düğmesinin veya yansıtma düğmesinin etkin olduğundan emin olun. Düğmenin nasıl açılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için ürün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.
- 2** **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve  simgesine dokunun.
- 3** **Kontrol Paneli** bölümünde  simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Kablosuz Projeksiyon** ögesine dokunun. Ardından cihazınız kullanılabilir harici ekranları aramaya başlayacaktır. Alternatif olarak **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** ögesine dokunun.
- 4** Algılanan cihazlar arasından kendi cihazınızı yansıtmak istediğiniz cihaza dokunun. Kablosuz projeksiyondan çıkmak için ekranın sol üst kenarından aşağı kaydırarak Bildirim panelini görüntüleyin ve **Bağlantıyı kes** ögesine dokunun.

Çoklu Ekran İşbirliği

Tabletiniz ile Bilgisayarınız Arasında Çoklu Ekran İş Birliği

Tabletinizi HUAWEL bilgisayara bağlayın, aralarında içerik sürükleyip bırakın ve klavye ile fareyi kullanarak her iki cihazı kontrol edin. Bu sayede hiç takılmadan her zaman verimliliğin keyfini sürebilirsiniz.

-  Özellikler ve işlemler, PC Yöneticisi sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - • • > **Check for updates** yolunu izleyerek PC Yöneticisi uygulamasını en son sürüme güncelleniz tavsiye edilir.



Tabletiniz ile Bilgisayarınızı Bağlama

Tabletinizi ve bilgisayarınızı bağlayın ve aşağıdaki yollardan birisini kullanarak Çoklu Ekran İş Birliğini etkinleştirin:

PC Yöneticisi aracılığıyla bağlanma:

- 1 Tabletın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin ve tabletin ekranının açık kalmasını sağlayın.
- 2 Bilgisayarda PC Yöneticisi uygulamasını açın ve **My devices > My tablet > Connect** yolunu izleyin.
- 3 Tableti bilgisayarın yanına koyun ve kullanılabilir cihazların olduğu listeden tableti seçin.
- 4 Tabletın ve bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

Süper Cihaz aracılığıyla bağlanma:

- 1 Tabletın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin ve tabletin ekranının açık kalmasını sağlayın.
- 2 Tablette bilgisayardakiyle aynı HUAWEI Kimliği ile giriş yapın.
- 3 Tabletın sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokunarak yakınlarda bulunan bağlanılacak cihazları arayın.
- 4 İlgili bilgisayarın adına dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

USB kablosu aracılığıyla bağlanma:

- 1 Tablet ekranının sağ üst kenarından aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** bağlantılarını etkinleştirin ve tabletin ekranının açık kalmasını sağlayın.
- 2 USB kablosu kullanarak tableti bilgisayara bağlayın.
- 3 Tabletın ve bilgisayarın ekranındaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

PC Yöneticisi'nin iş birliği ayarları ekranında **Mirror**, **Extend** veya **Collaborate** seçeneklerine tıklayarak ilgili iş birliği moduna geçiş yapın. Cihazlar ilk kez bağlandıkları zaman varsayılan iş birliği modu **Mirror** seçeneğidir.

Tabletinizi İkinci Bilgisayar Ekranına Dönüştürme

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, tablet, bilgisayarınız için ikinci ekran görevi görecek ve size çalışmak ve gezinmek için sınırsız imkanlar sağlayacaktır. Bilgisayarın klavye ile faresini kullanarak tablette gezinebilir veya tablet ekranının sağladığı rahatlık sayesinde dokunarak veya ekran kalemle bilgisayar bile kullanabilirsiniz.

- 1 Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet** bölümüne giderek iş birliği ekranını ziyaret edin.
- 2 **Mirror** veya **Extend** seçeneğini seçerek ilgili iş birliği moduna geçiş yapın.
Mirror: Bu mod altında, tablet, bilgisayar ekranını eş zamanlı şekilde görüntüler. Tablet ekranından bilgisayardaki uygulamalara ve dosyalara erişebilirsiniz.

- **Uygulama açma:** Dosyaları ve görselleri görüntülemek için Dosya Gezginini'ni açın.
- **Web sayfalarında gezinme:** Web'de gezinmeye başlamak için bilgisayarda tarayıcıyı açın.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya kaleme bağlıysa bunları kullanarak el yazısıyla çizimler/notlar ekleyebilir veya dosyalara yorumlar bırakabilirsiniz.

Extend: Bu mod altında, tablet, bilgisayar için ikinci ekran görevi görür; ancak bu iki ekranda birbirlerinden farklı içerik gösterilir. Uygulama pencerelerini, mesela sunum yazarken referans aldığınız belgeyi görüntülemek için, tablete sürükleyebilirsiniz (uygulamanın isminin olduğu başlığı tıklayıp basılı tutarak).

Tabletiniz ile Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma


Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında, bilgisayarın klavye ile faresini kullanarak hem tablette yazı yazabilir ve gezinebilir hem de iki cihaz arasında metin, görsel ve dosya da sürükleyip bırakabilirsiniz.

- 1 Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet** bölümüne giderek iş birliği ekranını ziyaret edin.
- 2 **Collaborate** seçeneğini seçerek ilgili iş birliği moduna geçiş yapın.
- 3 Bunun ardından bilgisayarın klavyesi ile faresi kullanılarak tablette aşağıda sayılan işlemler gerçekleştirilebilir:

Tabletteki uygulamalara ve dosyalara erişme

- **Uygulama açma:** Tablet penceresinde uygulama açmak için ilgili uygulamaya tıklayın.
- **Web'de gezinme:** Tablet penceresinde web sayfalarında gezinmek için farenin kaydırma tekerleğini kullanın.
- **Metin yazma:** Tablette metin yazmak için bilgisayarınızın giriş yöntemini kullanın.

Tabletiniz ile bilgisayarınız arasında dosyalar sürükleyip bırakma

- **Bilgisayardan tablete aktarım:** Fareyi veya dokunmatik yüzeyi kullanarak istenilen metni, görselleri veya dosyaları seçin ve basılı tutarak tablete sürükleyin.
Mesela: Bilgisayardaki bir görseli sürükleyerek tablet penceresinde açık olan bir nota bırakın ve tabletinizde düzenleme yapmaya devam edin.
 - **Tabletten bilgisayara aktarım:** Fareyi veya dokunmatik yüzeyi kullanarak istenilen metni, görselleri veya dosyaları seçin, seçilen öğeleri kayar küçük resimler haline gelene dek basılı tutun, ardından bu öğeleri bilgisayara sürükleyin.
Mesela tablet penceresindeki Not Defterinden bir görseli veya metni sürükleyip bilgisayarınızda açık olan bir belgeye bırakın ve bilgisayarınızda düzenleme yapmaya devam edin.
-  Hedef pencere, sürüklenen dosyaları desteklediği zaman kayan pencerenin sol üst köşesindeki simge artı işareti (+) olarak değişecektir. Dosya sürükleme desteklenmiyorsa simge de buna göre değişecektir.

İş Birliği Ayarlarınızı Değiştirme

Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandıktan sonra PC Yöneticisi içindeki iş birliği ekranına girerek ihtiyaçlarınıza göre iş birliği ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Screen position: Settings > Screen position bölümüne giderek **Screen position** ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Mesela **Right** seçeneği seçiliyse, uygulama penceresi ya da dosya sürüklemek veya fareyi kullanarak hem bilgisayarda hem de tablette gezinmek istediğiniz zaman, bilgisayar ekranının sağ kenarından tablete veya tablet ekranının sol kenarından bilgisayara sürükleme yapmanız gerekir.

Display: Settings > Display bölümüne giderek **Tablet sidebar** ve **Resolution** ayarlarını değiştirebilirsiniz. Tabletteki kenar çubuğu düğmelerini basılı tuttuğunuzda açılır pencereler görüntülenecektir.

Audio output: Aşağıdaki yöntemlerden biriyle ses çıkış cihazı seçebilirsiniz:

- **Settings > Audio output** bölümüne gidin ve ses çıkış cihazının adını seçin.
 - Tabletin sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açın ve Bildirim Panelindeki **Çoklu Ekran İş Birliği** bölümünde **Sesi tablette oynat** ya da **Sesi bilgisayarda oynat** seçeneğine dokunun.
 - Bilgisayarda **Control Panel** penceresini açın, **Multi-Screen Collaboration**nin yanında bulunan üçgen şeklindeki simgeye tıklayın ve ses çıkış cihazının adını seçin.
- i** Yukarıdaki ayarlar, iş birliği modları arasında farklılık gösterebilir. Kimi seçenekler gri renkli hale dönüşürse bu, mevcut iş birliği modu altında söz konusu ayarlar değiştirilemez demektir.

Tabletinizin Bilgisayarla Bağlantısını Kesme

Çoklu Ekran İş Birliğini kullanmayı bitirince aşağıdaki yollardan biriyle cihazlarınız arasındaki iş birliğine son verebilirsiniz:


- Bilgisayarınızda PC Yöneticisi'ni açın ve **My devices > My tablet > Disconnect** veya **My devices > My tablet > End collaboration** yolunu izleyin.
- Bilgisayarda **Control Panel** penceresini açın ve cihazların bağlantısını kesmek için **Multi-Screen Collaboration** simgesine tıklayın.
- Tablet ekranının sol üst kenarından aşağı doğru kaydırarak Bildirim Panelini açın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokunun.
- Tabletiniz ile bilgisayarınız USB kablosu aracılığıyla bağlanmışlarsa bağlantıya son vermek için tek yapmanız gereken kabloyu çıkarmak.

Tabletiniz ve Telefonunuz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Çoklu Ekran İşbirliği


Telefon ekranınızı tablette görüntülemek, telefon uygulamalarınızı tablette kullanmak, dosyaları iki cihaz arasında sürüklemek ve telefonunuzdan tabletteki bir dosyayı düzenlemek gibi cihazlar arası işlemler için Çoklu Ekran İşbirliğini kullanmak üzere telefonunuzu ve tabletinizi birbirine bağlayın.

Tabletiniz ile Telefonunuzu Bağlama

-  Bu özellik yalnızca bazı telefon modellerinde desteklenmektedir.
- Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.

Telefonunuzla tabletinizi bağlayın ve aşağıdaki yöntemlerden birini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) kullanarak Çoklu Ekran İş Birliği'ni etkinleştirin:





Bluetooth üzerinden bağlanma:


- 1 Tabletizin sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın,  simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Telefonun sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Telefonunuzu tabletinize yaklaştırın ve ekrandaki talimatları uygulayarak bağlantıyı kurun.

Kare kod taratarak bağlanma:

- 1 Tabletinizde **Çoklu Ekran İşbirliği** özelliğini açın, **Çoklu Ekran İşbirliği** ekranında **Bağlanmak için taratın** ögesine dokununuz.
- 2 Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan emin olun ve tabletinizdeki Bağlanmak için taratın ekranındaki talimatları uygulayarak telefonunuzla tabletinizi bağlayın.

Süper Cihaz ile bağlanma:

- 1 Telefonunuzda Bluetooth ve Wi-Fi'ı etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın.
- 2 Tablet in sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, **Wi-Fi** ve **Bluetooth** özelliklerini etkinleştirin.
 -  Tablette HUAWEI Kimliğinize giriş yapmadıysanız veya aynı HUAWEI Kimliğini kullanmıyorsanız **Ayarlar > Süper Cihaz > Bu cihaz > Görünürlük** bölümüne gidin ve **Yakınlardaki tüm cihazlar** seçimini yapın.
- 3 Telefonun sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak **Kontrol Paneli** bölümünü açın, **Süper Cihaz** bölümünde  simgesine dokunarak yakınlardaki kullanılabilir cihazları arayın veya  >  bölümüne giderek yeni bir cihaz ilişkilendirin.
- 4 Bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzdaki **Süper Cihaz** bölümünde tabletin simgesine dokununuz.

Ayrıca  simgesine ve tablet simgesine dokunup menüden **Çoklu Ekran İş Birliği** seçimini de yapabilirsiniz.

Tabletinizden Telefondaki Uygulamalara ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra telefon uygulamalarını ve dosyalarını kullanmak, telefon bildirimlerini görüntülemek (SMS mesajları gibi), telefon aramaları yapmak veya yanıtlamak gibi telefonunuzdaki işlemleri tabletinizden gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzun ekranı kilitli değilken tabletinizdeki telefon penceresinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Numara çevirerek arama yapmak için **Telefon** uygulamasını açın.
- SMS mesajlarını görüntülemek ve yanıtlamak için **Mesajlar** uygulamasını açın.
- Fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntülemenin yanı sıra telefonunuzdaki video veya ses dosyalarını oynatmak için **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın.
- Bildirim panelini görüntülemek için telefonunuzun veya tabletinizin ekranının sol üst kenarından aşağı kaydırın ve oynatma cihazları arasında geçiş yapmak için **Sesi/videoyu telefonda oynat** veya **Sesi/videoyu tablette oynat** seçeneğine dokununuz.
- Tabletiniz harici bir klavyeye veya ekran kalemine bağlıysa bunları metin girmek ve tabletinizdeki telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma


- 1 **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2 Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.

Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
- **Dosyalar** içindeki dosyaları telefonunuz ve tabletiniz arasında aktarmak için sürükleyebilirsiniz.
- Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.


Telefonunuzun Tabletinizle Bağlantısını Kesme

Telefonunuz ve tabletiniz ile işiniz bittikten sonra aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantısını kesebilirsiniz:


- Bağlantıyı kesmek için tablette görüntülenen telefon penceresindeki  simgesine dokununuz.
- Bildirim panelini görüntülemek için telefonunuzun veya tabletinizin ekranının sol üst kenarından aşağı kaydırın ve **BAĞLANTIYI KES** düğmesine dokununuz.

Huawei Print ile Dosya Yazdırma

Cihazınız **Huawei Print** özelliğini destekleyen yakınlardaki yazıcıları algılayarak görüntüler ve belgeler yazdırma işini kolaylaştırır. Ardından tek yapmanız gereken dokunarak yazdırmak!




i Resimler yalnızca referans amaçlıdır.

- 1 Güç düğmesine basarak hedef yazıcıyı açın ve cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlanmış olduğundan veya Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızda farklı konumlarda depolanmış dosyaları yazdırmak için:
 - **Galeri:** **Galeri** uygulamasında bir görüntü açın veya birden fazla görüntü seçin, **Paylaş** >  bölümüne gidin.
 - **Not defteri:** **Not Defteri** uygulamasında bir not açın ve **Diğer** > **Yazdır** bölümüne gidin.
 - **Dosyalar:** **Dosyalar** uygulamasında bir veya birden fazla dosya açın ve **Paylaş** > **Yazdır** bölümüne gidin.
- 3 Gereken izinleri verdikten sonra yakınlardaki yazıcıları algılamak için **Seç** seçeneğine dokununuz ve istediğiniz yazıcıyı seçin. Ardından ön izleme ekranında kopya sayısını, rengi, kağıt boyutunu ve öteki seçenekleri ayarlayın ve **YAZDIR** seçeneğine dokununuz. Hiçbir yazıcının algılanmaması durumunda gereken yazıcı eklentilerini indirin ve **Yazıcı seç** ekranında belirtildiği şekilde yükleyin.

Çoklu Cihaz İşbirliği

Süper Cihaz ile Çok Sayıda Cihazla Sorunsuz Şekilde Çalışma



Süper Cihaz özelliği farklı cihazlar arasında iş birliğine olanak tanır, böylece tabletiniz yakınlardaki Vision cihazların ve desteklenen diğer cihazların kolayca kontrol edilebilmesi için merkez istasyona dönüştürülür. Aynı zamanda tabletinizdeki sesli veya görüntülü içerik akışlarını tek bir dokunuşla Vision cihazınıza aktarabilirsiniz.

 Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.



Süper Cihaz Özelliğini Ayarlama

Şu anda **Süper Cihaz**, tabletlerin aşağıdaki tür cihazlarla ilişkilendirilmesini desteklemektedir. Bu özelliği kullanmak için bağlanacak cihazların **Süper Cihaz** özelliğini desteklediğinden emin olun. Başlamadan önce tabletinizde Bluetooth ile Wi-Fi özelliklerini etkinleştirin ve HUAWEI Kimliğinize giriş yapın. Diğer cihazlar için aşağıdaki ayarları uygulayın:



- **Vision:** Cihazınızla aynı LAN ağına bağlı olduğundan ve aynı HUAWEI Kimliğine giriş yapıldığından emin olun.
- **Bluetooth cihaz:** Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra bazı Bluetooth cihazlar (Bluetooth mikrofonlu kulaklıklar gibi) **Süper Cihaz** aracılığıyla cihazınızla ilişkilendirilebilir.

 **Süper Cihaz** gizliyse **Kontrol Paneli** bölümüne erişin ve  > **Süper Cihaz'ı göster** bölümüne gidin.

Yakınlardaki Cihazları Tarayarak Kendi Süper Cihaz Grubunuzu Oluşturma


Cihazınızda sağ üst kenardan aşağı doğru kaydırarak **Kontrol Paneli** penceresini açın, **Süper Cihaz** bölümünde  veya  simgesine dokunarak yakınlardaki bağlanılacak cihazları arayın.

Bağlanmak istediğiniz cihaza dokununuz veya bu cihazı yerel cihaza sürükleyin ve ekrandaki talimatları takip ederek bağlantıyı tamamlayın.

 Kontrol Panelinde **Süper Cihaz** özelliğini bulamadığınız takdirde önce sağ üst köşedeki  simgesine, sonra **Süper Cihaz'ı göster** seçeneğine dokununuz.


MeeTime Aramalarını ve Sesli veya Görüntülü İçerik Akışlarını Diğer Cihazlara Aktarma


Cihazınızda MeeTime araması yaparken, video izlerken (HUAWEI Video, Youku veya diğer video izleme uygulamalarından) veya müzik dinlerken **Süper Cihaz** özelliğini kullanarak devam eden bu görevlerden herhangi birini başka bir cihaza aktarabilir ve yeni cihazda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Örneğin, MeeTime aramalarını Vision cihazınıza aktarabilirsiniz.

 **MeeTime:** Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Aşağıdaki görevleri aktarmak için farklı cihazlar seçebilirsiniz:

- **Videolar:** Vision cihazlara aktarılabilir.
- **MeeTime aramaları:** Vision cihazlara aktarılabilir.
- **Müzik:** Bluetooth kulaklıklara ve Vision cihazlara (ekran açıkken veya kapalıyken) aktarılabilir.

1 Kontrol Paneli penceresini açmak için tabletinizin ekranını sağ üst köşesinden aşağı kaydırın. Kullanılabilir cihazlar **Süper Cihaz** bölümünde görüntülenecektir. Yakınlardaki cihazları manuel olarak aramak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

2 Devam eden görevi aktarmak istediğiniz cihaza dokununuz. Alternatif olarak  düğmesine dokununuz ve devam eden görevi aktarmak için hedef cihazı kullandığınız cihazın simgesine sürükleyin.


Medya Denetleyici

Ses Kontrol Paneli

Ses Kontrol Paneli'nden Ses Oynatmayı Yönetme

Birden fazla ses uygulaması (**Müzik** gibi) açıksa Ses Kontrol Paneli'nden müzik oynatmayı kolaylıkla yönetebilir ve bu uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.



- 1** Birden fazla ses uygulamasını açtıktan sonra, **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazın sağ üst kenarından aşağı kaydırın, ardından **Kontrol Paneli** bölümünün üst kısmındaki ses oynatma kartına dokununuz.
- 2** Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ses uygulamaları, kullanılan uygulamadaki oynatma işlemini yönetebileceğiniz (oynatma, duraklatma ve önceki veya sonraki şarkıya geçme gibi) veya başka bir ses uygulamasına dokunarak oynatmayı hızlıca değiştirebileceğiniz Ses Kontrol Paneli'nde görüntülenir.

-  • Bu özelliği kullanmadan önce bazı uygulamaların en son sürüme güncellenmesi gerekmektedir.
- Tüm uygulamalar Ses Kontrol Paneli'ni desteklemez.

Ses Oynatma Cihazını Hızlıca Değiştirme

Cihazınız bir ses cihazına (mikrofonlu kulaklık, Bluetooth hoparlör veya Vision ürünü gibi) bağlı olduğunda oynatma cihazını **Kontrol Paneli** kısmındaki ses kontrolü bölümünden hızlıca değiştirebilirsiniz (müzik oynatma işlemini cihazınızdan Bluetooth hoparlöre aktarmak gibi).

- 1** Cihazınızı Bluetooth üzerinden veya diğer yöntemlerle bir ses cihazına bağlayın. Cihazınızı Bluetooth üzerinden bir Vision ürününe bağladıktan sonra daha fazla işlem yapmak için aynı Wi-Fi ağına bağlanabilir ve cihazınızla aynı **HUAWEI Kimliği** ile giriş yapabilirsiniz.

- 2 Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın,  simgesine veya üstteki ses kontrol bölümünün sağ üst köşesinde yer alan cihaz simgesine ( gibi) dokunun, ardından cihazınızdaki mevcut sesi diğer cihaza aktarmak için bağlı cihaz listesinden ses cihazını seçin.


Kamera ve Galeri


Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1 **Kamera** uygulamasını açın.

2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz konuma dokununuz. Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizöre basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokununuz. Odak çerçevesinin yanında  sembolü belirlediğinde bunu yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.

 Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Fotoğraf Çekmek için Kayan Deklanşörü Kullanma

Kayan deklanşörü etkinleştirerek kamera vizöründe görüntüleyebilir ve hızlıca fotoğraf çekmek için istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

2 Kayan deklanşör vizörde görüntülenecektir. İsteddiğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

3 Fotoğraf çekmek için kayan deklanşöre dokununuz.

Seri Çekim Yapma




Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.


1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanıldığından emin olun.

2 Seri çekim yapmak için çekim düğmesini veya ses seviyesi düğmelerinden birini basılı tutun. Çekim yapılırken vizörde şimdiye kadar kaç fotoğraf çekildiğini gösteren bir sayaç görüntülenecektir.

3 Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.


Tutmak İstedığınız Seri Çekim Fotoğrafları Seçme

- 1 **Galeri** uygulamasını açın. Bir seri çekim fotoğrafa ( simgesiyle etiketlenmiştir) dokunun ve ardından  simgesine dokunun.
- 2 Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, tutmak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  simgesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun.


Zaman Ayarlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı, geri sayım süresi ayarlamanıza olanak tanır ve böylece perde düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve geri sayım seçeneklerinden birini işaretleyin.
- 2 Vizöre geri dönün ve perde düğmesine dokunun. Geri sayım bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Sesle Kontrol Özelliği ile Fotoğraf Çekin


Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.


- 1 **Kamera** >  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin.
- 2 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Göz Kamaştırıcı Portreler Çekme


Portre modu aralarından seçim yapabileceğiniz özel güzellik ve ışık efektleriyle birlikte gelir; böylece deklanşöre bir dokunuş fotoğraf konunuzu en güzel şekilde ortaya çıkarır.



- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Güzellik** modunu seçin.
- 2 Fotoğraf konusunu vizör içine yerleştirin.
Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Burada yapabilecekleriniz:


- Güzellik efektlerini etkinleştirme: Güzellik efektlerini ayarlamak için  simgesine dokunun.

Güzellik efektlerini devre dışı bırakmak için ilgili ayarı en düşük seviyeye sürükleyin

veya  düğmesine dokunun.

- Işıklandırma efektlerini ayarlama:  düğmesine dokunun ve istediğiniz efekti seçin.
- Işığı telafi etme: Işığın yetersiz olduğu ortamlarda ön kameraya geçtiğinizde ışığı telafi etme özelliğini etkinleştirmek için flaş simgesine dokunabilirsiniz.

Flaş simgesine dokunun ve  (otomatik) veya  (sabit açık) seçeneğini seçin.

 Cihazların hepsinde de bu özellik bulunmayabilir.


4 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraflar

Fotoğraflara Hayat Vermek için Hareketli Fotoğraflar Çekme

O mükemmel anı istediğiniz gibi yakalayamıyor musunuz? Hareketli fotoğraf modu siz deklanşör düğmesine basmadan önce ve bastıktan sonraki kısa zaman aralığı içindeki hareketi ve sesi çekerek kaçırdığınız o yakalaması zor anlık çekimi eksiksiz göz önüne serer!

Hareketli Fotoğraf Çekme

1 Kamera > Fotoğraf bölümüne gidin ve Hareketli fotoğraf özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun veya **Kamera > Diğer** bölümüne giderek **Hareketli fotoğraf** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) seçimini yapın.

2 Çekim yapmak için deklanşör düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.


Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokunun, ardından

görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.


Hareketli Fotoğrafı GIF Dosyası veya Video Olarak Kaydetme

Hareketli fotoğrafları GIF dosyası veya video olarak kaydetmek için albümdeki hareketli

fotoğrafa dokunun,  düğmesine dokunun, ardından **Video olarak kaydet** veya **GIF olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Wi-Fi Direct, Bluetooth veya Huawei Share gibi çeşitli yöntemler kullanarak hareketli fotoğrafları Huawei veya Honor cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları seçmek için basılı tutun, ardından paylaşmak için  düğmesine dokununuz.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarıyla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görüntülenecektir.

Pro Modu




Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma

Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

Pro Mod ile Etkileyici Çekimler Yapın

- 1 Kamera** uygulamasını açın veya **Kamera > Diğer** (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) bölümüne gidin ve **Pro** modunu seçin.
- Burada şunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** düğmesine dokununuz.

| Ölçüm modu | Genel bakış |
|---|--|
|  Matris | Tüm kare boyunca ışığı ölçer, doğal manzara çekimleri için idealdir. |
|  Ortalama | Ekran merkezinin çevresindeki ışığa odaklanır, portre çekimleri için idealdir. |
|  Odaklama | Süjenin gözleri gibi belirli bir bölgeden gelen ışığa odaklanır. |


- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda genellikle ISO duyarlılığını artırmak isteyebilirsiniz. İyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü parazitini önlemek için bu duyarlılığı azaltmak isteyebilirsiniz.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı kamera merceğine girebilecek ışık miktarını belirler. Sabit manzaralar veya portreler çekerken daha yavaş bir perde hızı kullanmanız önerilir. Aynı şekilde hızlı hareket eden manzaraları veya nesnelere çekerken perde hızını artırmak isteyebilirsiniz.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** düğmesine dokununuz ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda EV değerini artırmanız, iyi aydınlatılmış ortamlarda ise azaltmanız önerilir.

- Odağı ayarlama: **AF**• düğmesine dokunun ve bir odak modu seçin.

| Odak Modu | Kullanım senaryoları |
|-----------------------|--|
| AF-S (tek) | Sabit süjeler |
| AF-C (sürekli) | Hareketli süjeler |
| MF (manuel) | Süjenin yüzü gibi odaklanmak istediğiniz süjedeki bir bölgeye dokunun. |

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB**• düğmesine dokunun ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığında çekim yaparken  seçimini yapın. Kapalı hava koşullarında veya düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken  seçimini yapın.

Renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokunun.

- Depolama formatını seçme: **Pro** modu fotoğrafı farklı formatlarda kaydetmenizi sağlar.

İstediğiniz formatı seçmek için vizördeki **JPG** simgesine dokunun.



3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine dokunun.

- Bu özellikler yalnızca belirli cihaz modellerinde desteklenmektedir.
- Belirli bir ayarın değiştirilmesi bazen diğer ayarların da değişmesine sebep olur. Bunları gerçek ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.


Kamera Ayarlarını Yapma


Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Görüntü Oranını Ayarlama

Kamera >  > **Görüntü oranı** bölümüne gidin ve bir görüntü oranı seçin.


 Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin. Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir.
- Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

Ayna Yansımalarını Kullanma

Ön kamerayı kullanırken  simgesine dokunun ve ardından **Ayna yansımaları** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Ayna yansımaları etkinleştirildiğinde görüntü kendinizi vizörde gördüğünüz gibi görünür ve çevrilmez.

Ayna yansımaları devre dışı bırakıldığında görüntü çevrilir, yani vizörde gördüğünüzün tam tersidir.

Deklanşör Sesini Kapatma

Kamera deklanşör sesini kapatmak için **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.


Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma




Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin.


Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

Kamera Modu Düzenini Özelleştirme

Sık kullanılan modları kamera başlangıç ekranına taşıyarak Kamera modu ekranının düzenini tercihlerinize göre özelleştirebilir veya modların sırasını değiştirebilirsiniz.

 **Fotoğraf, Güzellik ve Video** modları **Diğer** bölümüne taşınmaz.

- 1 **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve mod düzenleme ekranına girmek için  simgesine dokunun.
 - 2 İstedığınız konuma sürüklemek için ilgili modu basılı tutun. **Diğer** ekranında bir modu kamera başlangıç ekranına taşıyabilir, kamera başlangıç ekranındaki modu **Diğer** bölümüne taşıyabilir veya bazı modları kullanım sıklığınıza göre, mod ekranı düzenini ayarlayabilirsiniz.
-  simgeli modlar bu simgeye dokunarak silinebilir.
- 3 Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

Silinmiş bir modu geri yüklemek için **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin,  simgesine dokunun ve ardından **EKLE** öğesine dokunun.

Galeri Yönetimi

Galeri'de Hızlı Arama Yapma

Galeri'deki Fotoğraflarda Hızlıca Arama Yapma

Galeri'de yiyecek, yer veya kategori gibi anahtar sözcüklerle arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulun.

- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından aramaya başlamak için bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazın veya önerilen bir sözcüğe dokunun.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili fotoğrafların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.

Galeri'deki Videolarda Hızlıca Arama Yapma

Cihazınız, şarj esnasında ve ekran kapalıyken Galeri'deki videoları otomatik olarak analiz eder ve kategorilere ayırır. İlgili konular hakkında hızlı sonuçlar sağlamak için önerilen anahtar sözcükler arama çubuğunda görüntülenir.


- 1 **Galeri** uygulamasına gidin, ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna dokunun, ardından bir anahtar sözcük ("yiyecek" veya "manzara" gibi) yazarak ya da önerilen bir kelimeye dokunarak aramayı başlatın.
- 2 Bu anahtar sözcükle ilgili videoların küçük resimleri görüntülenecek ve daha fazla anahtar sözcük önerilecektir. Önerilen bir anahtar sözcüğe dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar sözcük girin.
Arama sonuçlarındaki videoların önemli anları, ön izlemesini görmemiz için sırayla otomatik olarak oynatılacaktır.

 **Ekran görüntüleri** analiz edilmez.



Görselleri Düzenleme

Galeri, görseller için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.

Temel Düzenleme

1 Galeri uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafa ve ardından  simgesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** ögesine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğrafi çerçevenin içerisine sürükleyebilir veya fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlamak için iki parmağınızı kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz. Fotoğrafi döndürmek için **Kırp** ögesine dokunun ve açılı topunu istediğiniz yöne sürükleyin.

Fotoğrafi belirli bir açıda veya ayna efektiyle döndürmek için  veya  simgesine dokunun.


- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** ögesine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** ögesine dokunun.
- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri ekleme gibi özelliklerle fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için **Diğer** ögesine dokunun.



Ayarla veya **Filtre** özelliğini kullanırken, fotoğrafın düzenlemeden önceki ve sonraki halini karşılaştırmak için **Karşılaştır** ögesine dokunabilirsiniz. Bazı düzenleme modlarında karşılaştırma desteklenmez.

2 Düzenlemeleri kaydetmek için  veya  simgesine dokunun.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.



2 Bir çıkartma seçin ve istediğiniz yere sürükleyin. Çıkartmayı yeniden boyutlandırmak için çıkartmanın köşesindeki noktayı basılı tutun ve sürükleyin. Çıkartmayı silmek için  simgesine dokunun. Bazı çıkartma türlerinde metinleri de düzenleyebilirsiniz. Yeni metni girmek için genellikle kesikli çizgilerle çevrelenen düzenlenebilir alana dokunun.

3 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  simgesine dokunun.

Fotoğraf Mozaikleme

1 Galeride bir fotoğrafa dokunun, ardından  > **Diğer** > **Mozaik** bölümüne gidin.

2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.





- 3 Mozaikli bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2 • • > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Kolaj


Birden çok fotoğrafı, Galeri'deki kolaj özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde tek bir fotoğrafta birleştirebilir ve daha kolay paylaşım yapabilirsiniz.

- 1 Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolaj özelliğine erişebilirsiniz (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir):
 - **Keşfet** sekmesinde **Kolaj oluştur** ögesine dokunun, birkaç fotoğraf seçin ve ardından **Oluştur** ögesine dokunun.
 - **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde istediğiniz fotoğrafları basılı tutarak seçin ve ardından  > **Kolaj** bölümüne gidin.
- 2 Bir şablon seçin. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Fotoğrafın yerini değiştirme: Fotoğrafı basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin.
 - Fotoğrafın görüntülenen kısmını ayarlama: Izgarada fotoğrafın yalnızca istediğiniz kısmının görüntülenmesi için fotoğrafı kaydırın veya parmağınızla sıkıştırın ya da genişletin.
 - Fotoğrafı döndürme: Fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafı döndürmek için  simgesine, çevirmek için ise  simgesine dokunun.
 - Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak, fotoğraflar arasında ve ızgara kenarları boyunca kenarlıklar görüntülenir. Bunları kaldırmak için **Çerçeve** ögesine dokun.
- 3 Kolajı kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen kolajı görüntülemek için **Albümler** > **Kolajlar** bölümüne gidin.

Fotoğraf ve Video Paylaşma



Galeri uygulamasını açın ve aşağıdaki yöntemlerle fotoğraf veya video paylaşın:

- Tek bir fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  simgesine dokunun.

- Birden çok fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümde veya **Fotoğraflar** sekmesinde birden çok fotoğraf ve video seçmek için basılı tutun ve ardından  simgesine dokunun.

Fotoğraflarınızı Güvenli Bir Şekilde Paylaşma


Fotoğraf göndermeden önce konum, zaman ve kamera özellikleri gibi hassas bilgileri silebilirsiniz.

- 1 **Galeri** uygulamasını açın.
 - 2 Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  simgesine dokunun.
 - 3 Ekranın sol üst köşesinde bulunan gizlilik düğmesine dokunun. Görüntülenen **Gizlilik seçenekleri** iletişim kutucuğunda **Fotoğraf bilgisini sil** ve **Konum bilgisini sil** düğmelerini açın ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
-  Fotoğraf çekildiğinde **Konum etiketi** özelliği devre dışı durumdaysa fotoğrafı paylaşırken **Gizlilik seçenekleri** iletişim kutucuğunda **Konum bilgisini sil** düğmesi görüntülenmeyecektir.




Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.


Albüm Ekleme

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.

Albümleri Sıralama

- 1 **Galeri** > **Albümler** >  bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokunun.
- 2 Sıralamayı ayarlamak için albümlerin yanındaki  simgesini basılı tutup sürükleyin. **Sıfırla** ögesine dokunun veya varsayılan sıralamayı geri yüklemek için  > **Sıfırla** bölümüne gidin.

Albüm Kapaklarını Değiştirme

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz albüme dokunun.
- 2  > **Albüm kapağını değiştir** bölümüne gidin ve albüm kapağı olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.

2 İstlenen albümü seçmek için • • > **Albüme taşı** düğmesine dokunun.

3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

i **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.

Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme

Fotoğraf, video veya albüm seçmek için basılı tutun ve **Sil** > **Sil** düğmesine dokunun.


i **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoğraflar ve videolar bir süreliğine **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır, ardından kalıcı olarak silinecektir.

Fotoğrafları ve videoları saklama süresi sona ermeden önce kalıcı olarak silmek için fotoğrafları veya videoları **Yakın zamanda silinenler** albümünden basılı tutarak seçin ve **Sil** > **Sil** düğmesine dokunun.


Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.

Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulama albümlerini Galeri uygulamasında görüntülenmemeleri için engelleyebilirsiniz.

1 **Diğerleri** listesinden engellemek istediğiniz albüme dokunun.

2 • • > **Bu albüm engellensin mi?** bölümüne gidin.

Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** bölümünden görüntülenebilir.

3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokunun, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokunun.

i Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Galerideki Görselleri, Videoları ve Albümleri Meraklı Gözlerden Koruma

İçinizin iyice rahat etmesi için Galerideki görselleri, videoları ve albümleri gizleyin.

Önce **Galeri > Albümler** bölümüne gidin. Bu aşamadan sonra şunları yapabilirsiniz:

- **Görselleri veya videoları gizleme:** Dokunarak bir albüm açın, gizlemek istediğiniz görselleri ve videoları basılı tutarak seçin ve • • > **Gizle > Tamam** yolunu izleyin.
- **Tek bir albümü gizleme:** Gizlemek istediğiniz albümü dokunarak açın ve • • > **Bu albümü gizle > Tamam** yolunu izleyin.
- **Gizlenmiş görselleri, videoları veya albümleri görüntüleme:** **Albümler** sekmesinde • • > **Gizli öğeler** bölümüne gidin. İsteddiğiniz öğeleri albümler altında hızlı bir şekilde bulmak için albüm görünümüne geçebilirsiniz. **Gizli öğeler** altında • • > **Albüm görünümü** bölümüne gidin.
- **Görselleri veya videoları gösterme:** **Gizli öğeler** bölümünde gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz görselleri veya videoları basılı tutarak seçin ve ardından **Göster** seçeneğine dokunun. Bu işlemden sonra seçilen görseller ve videolar gizlenmeden önce buldukları albümlere geri yüklenecektir.
- **Tek bir albümü gösterme:** **Gizli öğeler** altında • • > **Albüm görünümü** bölümüne gidin ve albüm görünümüne geçiş yapın. Gizli durumdan çıkarıp göstermek istediğiniz albüme dokunun ve • • > **Göster** yolunu izleyin.





Uygulamalar

Not Defteri

Not Oluřturma

Düřüncelerinizi ve ilham aldıklarınızı hızlıca kaydetmek için El yazısı (içerik yazmak veya çizmek için) ve Belge tarama modlarını veya Çoklu Ekran İş Birlięi özelliğini kullanarak notlar oluşturabilirsiniz.








Belge Taratarak Not Ekleme

- 1 **Not Defteri** uygulamasını açın ve **Notlar** >  >  > **Belge tara** bölümüne gidin.
- 2 Cihaz kameranızı taramak istediğiniz resme veya dosyaya ile aynı hizaya getirin ve taramayı başlatmak için  simgesine dokunun. Taranan sayfalar Not Defteri'ne kaydedilir.
- 3 Notu kaydetmek için **Metni çıkart** > **Kaydet** > **Görselleri ve metni kaydet** >  bölümüne gidin.

 Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

Sertifikalari veya Kartlari Taratarak Not Oluřturma

Sertifikalari veya banka kartlarını daha sonra kullanmak için taratabilir ve hırsızlıklari önlemek için filigran ekleyebilirsiniz.

- 1 **Not Defteri** uygulamasını açın ve **Notlar** >  >  > **Kart ekle** bölümüne gidin.
- 2 Taratmak istediğiniz sertifikayı veya banka kartını kameraya doğru tutun ve tek tek veya art arda taratmak için  düğmesine dokunun. Taratılan kopyalara ön izleme yapmak için  düğmesine dokunun.
- 3 (İsteęe baęlı) Taratılan kopyaları manuel olarak kaldırırsanız tekrar ön izleme yapmak için  düğmesine dokunun.
- 4 Taratılan kopyalara filigran eklemek için **Tam ekran filigran** veya **Tek filigran** düğmesine dokunun.
- 5 Deęiřtirilmiř taratılan kopyayı nota eklemek için  düğmesine dokunun.
- 6 Notu kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Paylařarak Not Oluřturma

Dięer uygulamalardaki web sayfalarını, görselleri, metinleri ve içerikleri Not Defteri ile paylařabilirsiniz.

 Her uygulama bu özelliği desteklememektedir.




- 1 Paylaşma özelliğini destekleyen bir uygulamada paylaşmak istediğiniz içeriği (web sayfası, görsel ve metin gibi) açın.
- 2 Paylaş düğmesine dokununuz ve **Not Defteri** ögesini seçin.
- 3 Paylaşılan içeriği mevcut bir nota kaydetmek veya yeni bir not oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Yapılacaklar Öğeleri Oluşturma

Günlük alışveriş listeleri, işteki görevler ve ev işleri gibi günlük temel ihtiyaçlarınızı takip etmek için yapılacaklar öğeleri oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesine Öğe Ekleme ve Hatırlatıcı Ayarlama

Yapılacaklar listesine öğe ekleyin ve bunlar için zaman tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın.

- 1 **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesine dokununuz.
- 2 Yapılacaklar ögesini girin,  simgesine dokununuz, yapılacaklar ögesi için bir zaman belirleyin ve **TAMAM** düğmesine dokununuz.
- 3 Yapılacaklar ögesini önemli olarak işaretlemek için  simgesine dokununuz. Yapılacaklar ögesini önemli olarak işaretlemeniz halinde ekran kilitliken tam ekran hatırlatıcısı ile bir uyarı alırsınız.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokununuz.



Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.


Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.

Not Defteri'ni Kilitleme

Gizliliğinizi korumak için Uygulama Kilidi özelliğini Not Defteri'ne uygulayabilir veya tek bir not için şifre ayarlayabilirsiniz.

- **Not Defteri uygulamasını kilitlemek için Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları uygulayarak ekran kilidi şifresini veya özel uygulama kilidi şifresini girin ve Not Defteri'nin yanındaki düğmeyi etkinleştirin.
- **Tek bir notu kilitlemek istiyorsanız** notlar listesinden kilitlemek istediğiniz notu açın,  > **Kilit ekle** bölümüne gidin, ekrandaki talimatları uygulayarak bir şifre ayarlayın ve  simgesine dokununuz.

Bir notun kilidini açmak için • • > **Kilidi kaldır** bölümüne gidin.

 Cihazınız parmak izi veya yüz ile kilit açmayı destekliyse ve parmak izi veya yüz verilerinizi kaydettiyseniz aşağıdaki adımları uygulayarak hızlı kimlik doğrulamayı

kullanabilirsiniz: **Not Defteri** > • • > **Ayarlar** > **Not kilidi** bölümüne gidin, ardından **Parmak izi kimliği ile kilit aç** ve **Yüz Tanıma ile kilit aç** özelliklerini etkinleştirin.

Not Defteri Öğelerini Sıralama



Not Defteri uygulamasında notlar ve klasörler ekleyin, notları veya yapılacakları kategorilere ayrılmış klasörler halinde sıralayın ve hatta renk kodlu etiketler ekleyin.

Klasör veya not ekleme:


- Klasör ekleme: **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** seçeneğine dokununuz ve **Yönet** > **Yeni klasör** yolunun izleyin. Klasöre yeni bir ad verin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
- Not ekleme: **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** seçeneğine dokununuz, bir klasör açın ve **Yeni** seçeneğine dokununuz. Bir renk etiketi seçin, yeni bir ad verin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.


Bir klasörü veya notu yeniden adlandırmak veya silmek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** seçeneğine dokununuz ve **Yönet** > **Düzenle** yolunu izleyin. Ardından, klasörün veya notun adına dokunarak yeni bir ad verin veya silin.

Notları veya yapılacakları sıralama:

- **Tüm notlar** ekranında bir öğe üzerinde sola kaydırma yapın,  veya  simgesine dokunarak üste sabitleyin veya favorilere ekleyin.

Favori öğeleri görüntülemek için **Tüm notlar** seçeneğine dokununuz ve **Favorilerim** bölümüne gidin.


- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğe üzerinde sola kaydırın ve  simgesine dokunarak arzu ettiğiniz not defterinde sıralayın.


- Bir nota veya yapılacaklar öğesine dokununuz ve basılı tutun, aynı kategori altında sınıflandırmak istediğiniz öğeleri seçin ve  simgesine dokunarak hedef kategoriye taşıyın.


 Exchange hesaplarındaki klasörler ve öğeler düzenlenemezler.

Not Defteri Öğelerini Silme

Not Defteri öğelerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğe üzerinde sola kaydırma yapın, öğeyi silmek için  simgesine dokununuz.

- Silmek istediğiniz not veya yapılacaklar listesi öğesini basılı tutun, silmek istediğiniz diğer notlara veya yapılacaklar listesi öğelerine ait onay kutularını seçin veya üzerine sürükleyin, ardından  simgesine dokunun.

Bir öğeyi sildikten sonra **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** seçeneğine dokunup **En son silinenler** bölümüne giderek silinen öğeyi bulabilirsiniz. Silinen bir öğeyi geri yüklemek için öğeyi basılı tutun veya ayrıntılar ekranına gidin ve  simgesine dokunun.

Not Defteri Öğelerini Senkronize Etme

Exchange e-posta verilerini senkronize etme: Önemli olayları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabınızdaki verileri Not Defteri ile senkronize edebilirsiniz.

- 1 Cihazınızda Exchange'e giriş yapın.
- 2 Exchange hesabınızdan Not Defteri uygulamasına notları ve görevleri senkronize etmek için Exchange posta listesinden aşağı kaydırın. Ardından ilgili notlar ve yapılacaklar otomatik olarak oluşturulacaktır.
Kolay yönetim için Exchange hesabıyla adlandırılan bir klasör de otomatik olarak oluşturulacaktır.

Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
 - •
- 2 • • > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.




Ayarlar

Diğer Bağlantılar

Cihazınızın Ekranını Kablosuz Şekilde Yansıtma

Film izlemek ve daha büyük bir ekranda (TV gibi) çalışmak için cihazınızı kablosuz şekilde yansıtabilirsiniz.

Farklı görüntüleme cihazları farklı yansıtma protokollerini desteklemektedir. Bu sebeple yansıtma yöntemi değişiklik gösterebilir. Cihazınız tarafından desteklenen protokole uygun bir yöntem seçin.


-  Desteklenen yansıtma protokolleri hakkında daha fazla bilgi almak için ürün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.
- 1** Görüntüleme cihazında DVKit/Cast+/Miracast düğmesinin veya yansıtma düğmesinin etkin olduğundan emin olun. Düğmenin nasıl açılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için ürün kılavuzuna bakın veya ürünün üreticisiyle iletişime geçin.
- 2** **Kontrol Paneli** bölümünü görüntülemek için cihazınızın sağ üst kenarından aşağı kaydırın ve  simgesine dokunun.
- 3** **Kontrol Paneli** bölümünde  simgesine dokunarak kısayol düğmeleri panelini genişletin (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) ve **Kablosuz Projeksiyon** ögesine dokunun. Ardından cihazınız kullanılabilir harici ekranları aramaya başlayacaktır. Alternatif olarak **Ayarlar > Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** ögesine dokunun.
- 4** Algılanan cihazlar arasından kendi cihazınızı yansıtma istediğiniz cihaza dokunun. Kablosuz projeksiyondan çıkmak için ekranın sol üst kenarından aşağı kaydırarak Bildirim panelini görüntüleyin ve **Bağlantıyı kes** ögesine dokunun.

Ekran ve Parlaklık


Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- Kontrol Paneli** penceresini açmak için ekranı sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, kısayol düğmeleri panelini (cihaz modelinize göre değişiklik gösterir) genişletmek için  düğmesine dokunun. **Göz konforu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına gitmek için **Göz konforu** düğmesini basılı tutun.

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir ve daha az mavi ışık verildiği için ekran sarı renk tonuna dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunda Mavi Işık Filtresini Ayarlama


Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Biyometri ve Şifreler

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

Yüz Tanıma Özelliğini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
Kilit ekranı şifresi ayarlamadıysanız 6 haneli PIN kodu ayarlayın veya başka bir şifre türü ayarlamak için **Kilit açma yöntemini değiştir** ögesine dokununuz.
- 2 **Yüz profili ekle** ögesine dokununuz.
- 3 **Uyandırmak için kaldır özelliğini etkinleştir** ögesini seçin.
 Ayarlar öğeleri cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 4 **Başlayın** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Daha Fazla Yüz Profili Ekleme

Cihazınıza en fazla beş yüz profili ekleyebilirsiniz; bu şekilde cihazınızı sevdiğinizlerle güvenle paylaşabilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Yüz profili ekle** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek yüz verileri ekleyin.

Yüz ile Kilit Açmayı Ayarlama

Yüz Tanıma ekranından **Cihazın kilidini aç** seçeneğine dokununuz ve kilit açma yöntemi seçin. Kimi cihazlar **Göz teması gerektir** özelliğini destekler. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihazın kilidini yüzünüzle açarken gözlerinizi açık tutmanız gerekir. Cihazınızda bu anahtarı bulamıyorsanız bu özellik desteklenmiyor demektir.

- ❗ PrivateSpace'i etkinleştirdiyse MainSpace alanında yalnızca Yüz ile kilit açma özelliğini kullanabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüzünüzü Şifre Kasası ile İlişkilendirme

Yüz Tanıma ekranına erişin ve **Kullanıcı adlarını ve şifreleri otomatik doldur** özelliğini etkinleştirin.

Bir uygulamaya giriş yaparken Şifre Kasası'nda kayıtlı hesap adını ve şifreyi otomatik olarak doldurmak için Yüz Tanıma özelliğini kullanabilirsiniz.

Yüz Tanıma ile Cihazınızın Güvenliğini Artırın

Cihazınızı yalnızca yüzünüzü algılayınca ve güvenilir bir cihaza bağlanınca kilidi açacak şekilde ayarlamak için Yüz ile kilit açma özelliği kullanılırken **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğini etkinleştirin.

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için **Yüz Tanıma** ayarları ekranına gidin, **Güvenilir cihaz gereksin** seçeneğine dokununuz ve **Güvenilir cihaz gereksin** anahtarını açık konuma getirin ve ekrandaki talimatları takip ederek ayarları gerçekleştirin.

- ❗ Kilit açma amacıyla kullanılacak herhangi bir Bluetooth cihaz (kulaklık, saat veya bileklik gibi), burada bahsedilen bu güvenilir cihaz olabilir.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranına giderek:

- Belirli özelliklerin yüz verilerinize erişmesini engelleyin: Yüz verilerinizi kullanmalarını engellemek için **Cihazın kilidini aç**, **Uygulama kilidi erişimi** veya öbür özellikleri devre dışı bırakın. Bunu yaptığınızda yüz verileriniz silinmez.
- Yüz verilerini silme: Yüz verilerinizi silmek için **Sil** seçeneğine dokununuz. Yüz tanıma özelliğini daha sonra kullanmak isterseniz yüzünüzü yeniden kaydetmeniz gerekir.

Tablet Hakkında

Yasal Uyarı

Telif Hakkı © Huawei 2024. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: AGS6-W09
AGS6-L09

HarmonyOS 2_01