

**HONOR 600 Pro** <sup>5G</sup>

**Kullanım Kılavuzu**

**HONOR**

# İçindekiler

## Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	2
Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme	2
Mobil Aęa Baęlanma	3
Wi-Fi Aęına Baęlanma	10
Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme	11
Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme	15
Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma	16
Ses Seviyesini Ayarlama	17
Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma	19
Telefonu Deęiřtirme	20

## Honor Connect

Akıllı İř Birlięi	22
MagicRing	23
Baęlı Uygulamalar	25
Baęlı Arama	26
Baęlı Bildirim	27
Baęlı Giriř	29
Baęlı Kamera	30
Aę paylařımı	30
Cihazlar arası servis kullanımı	31
Ekran paylařımı	32
Kulaklık Paylařımı	33
Saat ile İř Birlięi	34
Telefon ve Honor Harici Bilgisayar İř Birlięi	35
Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylařımı	37
Kolay Projeksiyon	38
Honor Share	40
Markalar arası not senkronizasyonu	44
Baęlı Dosyalar	45

## Video Oluřturma

Temel Fotoęrafılık	46
Fotoęraf ekme	47
Video ekme	61
Grsel Dzenleme	68
Video Dzenleme	74
Grsel ve Video Grntleme	77

## Akıllı Yařamın Keyfini Srme

Sihirli Yazı	88
Honor Sihirli Portal	89
Sihirli Kapsül	91
AI Arama	92
AI Çeviri	92
Akıllı Kumanda	93
Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme	94
Ses kalitesi ve efektler	94
Görüntülü Arama Güzelliği	94

## İpuçları

Akıllı Algılama	96
AI düğmesi	100
AI Alt Yazı	101
Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme	102
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	102
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma	106

## Uygulamalar

Uygulamalar	112
Kişiler	113
Telefon	116
Takvim	119
Saat	122
Not Defteri	123
Honor Docs	126
Dosyalar	129
Ses Kaydedici	129
E-posta	131
Hesap Makinesi	132
El Feneri	132
Pusula	133
Ayna	133
İkiz Uygulama	134
Sistem Yöneticisi	134
Device Clone	136
İpuçları	136

## Ayarlar

Wi-Fi	138
Bluetooth	139
Mobil Ağ	140
Diğer Bağlantılar	147
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	150

	İçindekiler
Ekran ve Parlaklık	156
Sesler	161
Bildirimler	164
Biyometri ve Şifre	166
Uygulama	169
Pil	170
Depolama	172
Güvenlik	172
Gizlilik	176
Erişilebilirlik	179
Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama	187
Sistem ve Güncellemeler	188
Telefon Hakkında	192

# Bilgi Edinme

## Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

### Yardımcı Topu Etkinleřtirme

Telefonunuzu rahatça kontrol etmek için **Yardımcı top** düęmesini kullanım alışkanlıklarınıza göre ekranda uygun bir konuma getirin.

**Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Yardımcı top** bölümüne gidin ve **Yardımcı top** düęmesini açın.

**Yardımcı top** düęmesi görüldüęünde ařaęıdaki ayarları yapabilirsiniz:


- **Eylemler:** **Dokun**, **Çift dokun**, **Basılı tut** veya **Basılı tutup yatay olarak kaydır** seçeneęine dokunun ve **Yardımcı top** kısayol hareketlerini ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- **Gösterim:** **Bořtayken opaklık** ayarını yapmak için yatay çubuęu sola veya saęa kaydırın ve "**Tam ekranda otomatik olarak gizle**" ile "**Kenara hizala**" seçeneklerini açın.

### Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

#### Hareketle Gezintiyi Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.

řunları yapabilirsiniz:

- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangı ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzündeyken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařaęı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneęine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geiř yapma: Uygulamalar arasında geiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın.



Ayrıca gezinti çubuęunu kullanarak hareket işlemlerine yardımcı olmak için **Sistem gezintisi** bölümüne gidip **Gezinti çubuęunu görüntüle** anahtarını açabilirsiniz.

#### Ü Tuřla Gezintiyi Kullanma


**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin **Ü tuř** seçimi yapın.

Ü Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan çıkmak için  simgesine dokununuz.

- Başlangıç ekranına dönmek için  simgesine dokunun.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokunun.

Alışkanlıklarınıza göre daha fazla işlem de yapabilirsiniz:


- Farklı gezinti tuşlarından oluşan bir kombinasyon seçin.
-  seçeneğine dokunun (navigasyon kombinasyonunun bunu içermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.

## Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

#### Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
  - 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
-  **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

## Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

#### Ekranı Kilitleme

Telefonu bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlelenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya
- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokunun ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokunun.

## Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

### Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

### Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.


### Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

### Parmak İzi ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekran açıldıktan sonra, ekranda parmak izi simgesi görüntülenir. Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla simgeye dokununuz.

## Kilit ekranındaki sık kullanılan uygulamaları özelleştirme

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Kişisel stiller > Özelleştir** adımlarını takip edin.
- 2 İhtiyaç duyduğunuzda ekranın sol veya sağ alt köşesindeki uygulama simgesine dokununuz. Açılan kısayol panelinden ayarlamak istediğiniz uygulama simgelerini seçin.  
Sık kullanılan uygulamaların kilit ekranında görüntülenmesini istemiyorsanız  olarak ayarlayabilir ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

## Mobil Ağa Bağlanma

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 **Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
  - **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 **Veri kullanımı** ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

## Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

**Sistem Yöneticisi** dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.


Telefonunuz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

## Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

### Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

**Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyın. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

### Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

## Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.


## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## eSIM


Gömülü SIM (eSIM), fiziksel SIM kart yerine kullanılabilen sanal bir SIM karttır. eSIM kartlar fiziksel SIM kartlarla aynı işleve sahiptir fakat yer kaplamaz ve birden çok sayıda kart numarasıyla ilişkilendirilebilir. Size en uygun teklifi bulmak için operatörler arasında geçiş yapabilirsiniz.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## eSIM Kart Başvurusu


eSIM kart başvurusu yapmak için operatörünüz ile iletişime geçin.


eSIM kart başvurusu yaparken gömülü SIM Kimliği (EID) bilgisini vermeniz gerekir. Bu bilgi, cihazınızda yerleşik bir eSIM akıllı yongası bulunup bulunmadığıyla ilgilidir. Bu bilgiyi görüntülemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > EID** bölümüne gidin. EID bilgisi gösterilmiyorsa bu özellik cihazınızda desteklenmiyor demektir.

-  Birden çok eSIM kart için başvuru yapabilirsiniz ancak cihazınızın eSIM yongası kapasitesinin bir üst sınırı vardır. Başvurduğunuz eSIM kart sayısı sınırı aşarsa cihazınızda daha fazla eSIM kart ekleyemeyeceğinizi belirten bir istem görürsünüz.

## eSIM Kart Ekleme

- 1 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin.


-  Cihazınız çift SIM kartlıysa ve SIM 2 yuvasına halihazırda bir fiziksel SIM kart takılıysa eSIM kart eklerken SIM 2'yi devre dışı bırakmanız istenecektir. SIM 2'nin takılması veya çıkarılması eSIM servislerini etkilemeyecektir.

**2** SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı eklemek için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayınız:

- Kare kodu tarama: eSIM kart numarasına başvurmanızın ardından operatör, bir kare kod sağlayacaktır. Kare kodu taradığınızda cihazınız yapılandırma dosyasını indirecek ve yükleyecek, ardından yeni eSIM kartı varsayılan olarak etkinleştirecektir.
- Görsel tarama: Operatör tarafından sağlanan kare kodu taramak için kamerayı kullanamıyorsanız (operatörün uygulamasından eSIM kart başvurusu yaptığınız durumlar gibi) operatör tarafından sağlanan kare kodu görsel olarak kaydedin. Kare kodu tararken **Galeri'den seç** seçeneğine dokununuz ve kaydedilen kare kod görselini seçin. Cihazınız kare kodu otomatik olarak tanımlayacak ve yapılandırma dosyasını indirip yükleyecektir.
- Aktivasyon kodunu girme: **Manuel olarak gir** seçeneğine dokununuz ve operatörünüz tarafından sağlanan aktivasyon kodunu girmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

### eSIM Kartı Etkinleştirme


Tekrar kullanmak istiyorsanız eSIM kartı etkinleştirin.

**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı istenilen şekilde etkinleştirin.


### eSIM Kartı Devre Dışı Bırakma

Bir eSIM kartı artık kullanmak istemiyor veya başka bir eSIM karta geçiş yapmak istiyorsanız kartı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir eSIM kart devre dışı bırakıldığında başkalarıyla iletişim kurmak için ilgili kartı kullanamazsınız. Ancak, aylık ücret askıya alınmaz veya sonlandırılmaz. eSIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra eSIM kartın bilgileri eSIM listesinde kalır ve eSIM kartı tekrar etkinleştirebilirsiniz.

**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı istenilen şekilde devre dışı bırakın.

SIM 2'yi fiziksel bir karta geçirmek istiyorsanız **Fiziksel SIM** ögesine dokununuz. Cihazınız eSIM kartı otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

-  Bazı eSIM kartlar etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakılamaz. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

### eSIM Kartı Adlandırma

eSIM kartınıza "İş" veya "Kişisel" gibi farklı adlar verebilirsiniz.

**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan > simgesine dokunun ve ardından eSIM kartın adını düzenlemek için ekrandaki talimatı uygulayın.

### eSIM Kartı Silme

Artık kullanmadığınız bir eSIM kartı silebilirsiniz. Silinen eSIM kart geri yüklenemez ve eSIM listesinde görüntülenmez.

Silmeden önce eSIM kartı devre dışı bırakın.

**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan > simgesine dokunun. eSIM kartı silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

- i • eSIM kartın silinmesi, operatörünüzle olan sözleşmenin iptal edildiği anlamına gelmemektedir. Operatör, eSIM kart için ücretlendirme yapmaya devam edecektir. Ücretlendirmeyi sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servis kaydınızı sildirin.
- Bazı eSIM kartlar silinemez. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

### eSIM Kartın Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

- Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklerken **eSIM'leri sıfırla ama tut** seçimini yaparsanız cihaz tekrar açıldıktan sonra eSIM kartı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- **Sıfırla** seçimini yaparsanız eSIM kart ile ilgili bilgiler silinir ve eSIM kart artık kullanılamaz. Bu işlemi yaparak operatörünüzle olan sözleşmeyi iptal etmiş sayılmazsınız. Operatör o kart numarası için ücret almaya devam eder. Ücret alınmasını sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servisinin kaydını silmeniz gerekir.
- i eSIM kart bilgileri sizin kişisel verileriniz olduğu için bunları saklarken dikkatli olmalısınız.

### SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

#### SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

#### SIM Kartınızı Adlandırma

SIM kartlarınızı daha kolay tanımlamak ve yönetmek için onlara ad verebilirsiniz. Örneğin bir SIM kartınızı "İş" kartı olarak, diğerini ise "Kişisel" kart olarak işaretleyebilirsiniz.

**Ayarlar > Mobil ađ > SIM yönetimi** adımlarını takip edin ve SIM kartı adını düzenlemek için



simgesine dokunun.

Telefonunuzun **SIM yönetimi** arayüzünde  simgesi yoksa bir SIM kartı seçebilir ve SIM kartına ad vermek için **Kart adı** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

## Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartlarını Ayarlama

**Ayarlar > Mobil ađ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2'yi varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

## SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

 Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

- 1** **Ayarlar > Mobil ađ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.
- 2** Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

## Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Deđiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla deđiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

- 1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.
- 2**  simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

 Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

## 5G'yi Etkinleştirme

5G ađı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
  - 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

## Wi-Fi Ağına Bağlanma

### Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler


İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

#### Wi-Fi Ağına Erişim

- Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

#### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menü'nün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokunun, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.



Durum çubuğunda  görüntülendiğinde telefon internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.

#### Kare kod tarayarak bağlantı

- 1 **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 Ağı paylaşan telefonda ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokunun ve kare kodu alın.
- 3 Ağa bağlamak istediğiniz telefonla kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
  - Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

## Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- 1 Alıcı cihazda **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokunun ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
  -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

## Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

### Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

### Servis kartları


Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

### Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Takvim**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

## Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

## Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

## Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart değiştirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmış kartları yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokunun.
- Kartları genişletme: Yukarı veya aşağı doğru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneğini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmış kartlara basılı tutun ve kaldırma seçeneğini seçin.

## Servis kartı silme


Servis kartını basılı tutun, açılan listeden **Sil** seçimi yapın, ardından kartı silmek için onay kutucuğundan **Sil** düğmesine dokunun.

## Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayın. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileşiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

## Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutun ve **Büyüt** düğmesine dokunun.

-  Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda sağ alt köşede "diğer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.


## Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleştirme

Uygulamayı etkinleştirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokunun.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün sağ alt köşesindeki "diğer uygulamalar" düğmesine dokunun.

## Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutun.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açın,  düğmesine dokunun ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutun ve **Küçült** düğmesine dokunun.

## Uygulama Önerileri

**Uygulama Önerileri** günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

### Uygulama Önerileri Özelliğini Etkinleştirme

**Uygulama Önerileri** kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

**Ayarlar > Honor AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri** bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

### Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme

Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.

### Uygulamanın önerilmesini durdurma


Başlangıç ekranındaki **AI Öneriler** kartına gidin, iletişim kutucuğu açılana kadar **Ayarlar** uygulamasını basılı tutun ve **İlgilenmiyorum > Tamam** seçeneğine dokunun. Artık **Ayarlar** uygulaması önerilmeyecektir.

## Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme

1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.


- 2** Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.
- 3** Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.
- i** Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.

### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

### Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

- i** Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

### Kontrol Merkezi

Telefonun kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.



Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.


### Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokununuz. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.

Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.



### Kontrol Merkezi'ni Özelleştirme

- **Düğme paneli özelleştirme:**  > **Hızlı kısayol ekle** simgesine dokununuz, simgeyi **Düğme paneli** bölümüne eklemek için  simgesine dokununuz, simgeyi **Düğme paneli**

bölümünden gizlemek için  simgesine dokununuz, sıralamak için **Düğme paneli**

bölümündeki simgeye basılı tutup sürükleyin ve  simgesine dokununuz.



























- **cihaz iş birliği sayfasını gizleme veya gösterme** MagicRing: MagicRing cihaz iş birliği

sayfasının girişini gizlemek veya göstermek için  >  (veya **Kartı göster**) simgesine dokununuz.

## Yaygın Simgeler hakkında bilgi edinme

### Yaygın bildirimler ve simgeler hakkında bilgiler

- Ağ durumu simgesi bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Farklı ürünler farklı işlevleri desteklemektedir. Aşağıdaki simgeler telefonunuzda olmayabilir. Lütfen gerçek durumu referans alın.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	HSPA bağlı		HSPA+ bağlı
	Tam sinyal		Dolaşım
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart yok
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Wi-Fi ağına bağlı		Hem 2,4 GHz hem 5 GHz Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi+ üzerinden otomatik ağ geçişi		Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Pil yok		Hem 2,4 GHz hem 5 GHz Wi-Fi 6 ağına bağlı
	Şarj oluyor		Uçak modu etkin
	SuperCharge etkin		Pil zayıf
	Kablosuz hızlı şarj		Hızlı şarj
	Güç Tasarrufu modu etkin		Kablosuz SuperCharge

	Bluetooth etkin		Kablosuz şarj
	Bluetooth cihazına bağlı		Telefonda Dijital Denge etkin
	Daha fazla bilgi		Diğer Bluetooth cihaz pili
	Bluetooth mikrofonlu kulaklık pili		Bluetooth işitme cihazı pili
	Bluetooth hoparlör pili		Bluetooth ekran kalem pili
	Konumlandırma servisi etkin		VPN ağına bağlı
	Kulaklıklar bağlı		Göz Konforu etkin
	Arama devam ediyor		Ses kanalına bağlanılamıyor. Aramalar cevaplanamıyor veya arama yapılamıyor
	Cevapsız arama		VoLTE etkin
	Sessiz		Yeni mesaj
	NFC etkin		Titreşim modu
	Veri senkronizasyonu		Rahatsız Etmeyin etkin
	Performans modu etkin		Veri senkronizasyonu yapılamadı
	Takvim hatırlatıcısı		Yeni e-posta
	Alarm etkin		Engellenen arama veya mesaj



## Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

### Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme


#### Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.


## Bildirimleri Temizleme

- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirimini silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
-  Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

## Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirimini sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

## Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

## Ses Seviyesini Ayarlama




### Ses Ayarlarını Yapma

#### Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

#### Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

**2** Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokunun.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

**Ses, Titreşim, ve Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Ses ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

### **Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama**

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- **Zil sesi**
- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**
- **Aramalar**

### **Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma**

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

### **Çevirerek sessize alma**

Arama geldiğinde telefonu sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### **Ses seviyesini azaltmak için telefonu kaldırma**

Arama geldiğinde zil sesinin seviyesini azaltmak için telefonu kaldırın.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Sesi azaltmak için kaldır** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### **Zil sesini ve titreşimi değiştirme**

Mesajların, bildirimlerin ve gelen aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

**1** **Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokunun.

**2** Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- **Zil sesi ayarlama**  
Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini mesaj zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.  
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- **Titreşim modunu ayarlama**  
**Titreşim** seçeneğine dokunun ve istediğiniz titreşim modunu seçin.

**Senkronize (varsayılan)** modunu seçerseniz titreşim zil sesiyle senkronize olacaktır. Diğer titreşim modlarını seçerseniz titreşim zil sesinden bağımsız olacaktır.

### Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Yüksek Ses Seviyesi modunu ayarlama

Gürültülü ortamlarda veya müzik dinlerken ya da video izlerken ses netliğini artırmak için Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirin.

Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirmek için sesi maksimum seviyenin üzerine çıkarın. Moddan çıkmak için ses kısma düğmesine basın.

### Diğer ses ayarları için yapılandırma

**Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları** bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

### Uygulama ses seviyesini ayrıca ayarlama

**Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları** bölümüne gidip **Uygulama ses seviyesi kontrolü** özelliğini açın. Bir uygulama ses çalarken, ses seviyesini ayrıca ayarlayabilirsiniz.

## Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

### Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

#### Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutup ardından **Kapat Kapatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

Cihazınızı açmak için, cihazınız titreşene ve logo görüntülenene kadar Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutun.

#### Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek ve cihazı en iyi durumda tutmak için cihazınızı düzenli aralıklarla yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında bazen yeniden başlatmak sorunu çözebilir.

Sadece Güç ve Ses açma düğmelerine basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** seçeneklerine dokununuz.

# Telefonu Deęiřtirme

## Cihazınızı řarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittięinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında řarj ettięinizden emin olun.

### řarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak telefonunuzu řarj edin. Başka bir řarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş řarj, aşırı ısınma ya da dięer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına řarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında telefonunuz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde telefonunuz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleřtirecek ve řarj işlemini sınırlandıracaktır. Telefonunuzu USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak řarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre deęişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda řarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili deęiřtirmek için yetkili bir Honor Müřteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- řarj sırasında telefonunuzun veya řarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Telefonunuz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, řarj işlemini durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve telefonunuzu tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen telefonunuzu řarj olurken kullanmayın.
- Güç düęmesine basılı tuttukten sonra telefonunuz yanıt vermiyorsa pili bitmiř olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca řarj edin.

### Cihazınız ile Birlikte Gelen řarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

### Telefonu Bilgisayar Kullanarak řarj Etme

- 1 Telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Telefonunuzda **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuęundaki **Sadece řarj** seçeneęine dokununuz.

### Pil Simgelerine Genel Bakıř

Pil seviyesini telefon ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

## Kablosuz Ters Şarjı Kullanma

Kablosuz ters şarj; telefonlar, tabletler, saatler ve bantlar gibi Kablosuz Şarj Standardı'nı destekleyen cihazlar tarafından desteklenir.

Kablosuz ters şarj özelliğini kullanmadan önce cihazınızın pil seviyesinin %20'nin üzerinde olduğundan emin olun.

- 1 Ayarlar > Pil** bölümüne gidin ve **Kablosuz ters şarj** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Şarj edilecek cihazı açın ve cihazınızın arka yüzünün ortasına yerleştirin. Cihazınız ile şarj edilecek cihaz arasına metal bir nesne yerleştirmeyin.
- 3** Cihaz 5 saniye içerisinde şarj olmaya başlamazsa pozisyonunu değiştirin ve tekrar deneyin.
- 4** Şarj esnasında şarj edilen cihaz, şarj eden cihazdan 2 dakikadan uzun süre boyunca ayrı kalırsa **Kablosuz ters şarj** otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

# Honor Connect

## Akıllı İş Birliđi

### Honor Connect ile akıllı yařamın ve iş hayatının keyfini çıkarın

Honor'ın kendi geliřtirdiđi MagicRing teknolojisiyle **Honor Connect**, çoklu cihaz iş birliđini daha kolay ve etkili hale getirebilir.

Aynı Honor Kimliđi ile giriř yapılan telefonlar, tabletler ve diđer cihazlar birbirlerini keřfedip otomatik olarak bađlanarak MagicRing oluřturur. Bilgi ve servisleri cihazlar arasında sorunsuzca aktarılabilir, her bir cihazın avantajlarından tam olarak faydalanarak iş hayatınızı ve gnlk hayatınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Mevcut cihaz modelinin ve srmnn desteklediđi işlevler hakkında bilgi almak için **Ayarlar > Honor Connect** blmne gidin.

**1. Bađlı Uygulamalar:** Bir cihazda yaptığınız işe bařka bir cihazda devam edebilirsiniz; ierik sorunsuzca aktarılır ve fikirleriniz kesintiye uđramaz. Örneđin, telefonunuzda dzenlediğiniz dosyayı daha fazla dzenleme yapmak zere sorunsuz bir řekilde bilgisayara aktarabilirsiniz.

**2. Bađlı Arama:** Tablet veya bilgisayarınızdan arama yapabilir ya da alabilir, böylece herhangi bir önemli aramayı kaırmaz veya mevcut işinizi durdurmak zorunda kalmazsınız. Örneđin, tabletinizden aramaları cevaplayabilirsiniz.

**3. Bađlı Bildirim:** Önemli bilgileri kaırmadan mevcut işinize odaklanabilmeniz için telefon bildirimlerini tabletinizde veya bilgisayarınızda yönetebilir ya da görüntleyebilirsiniz. Örneđin, telefonunuzda alarm aldığında bilgisayarınızdan dođrudan kapatabilirsiniz.

**4. Bađlı Giriř:** Birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmek, dosyaları ekranlar arasında srkleme ve uygulama pencerelerini tařımak için bilgisayarınızın veya tabletinizin faresini, klavyesini ya da dokunmatik yzeyini kullanarak paylařımı ve iş birliđini kolaylařtırabilirsiniz. Örneđin, bilgisayardaki dosyayı paylařmak için dosyayı telefonunuzdaki bir sohbet kutucuđuna srkleyebilirsiniz.

**5. Bađlı Kamera:** Telefon ve tabletinizin kameralarını bilgisayarınızla paylařılabilir, böylece ekim için daha esnek aılar oluřturabilirsiniz. Örneđin, toplantı sırasında konuřmacı ve slaytlar arasında kolayca aı deđiřtirebilirsiniz.

**6. Bađlantı paylařımı:** Tabletler, bilgisayarlar veya internet bađlantısı olmayan diđer cihazlar internete eriřmek için cihazınızın ađını kullanabilir. Örneđin internet bađlantısı olmayan tablet, mobil veri veya Wi-Fi ađı kullanan telefona yaklařtırıldıđında hızlı bir řekilde internete bađlanabilir.

**7. Markalar arası ekran paylařımı:** Aynı Wi-Fi ađı altında, aynı hesaba ait MagicRing teknolojisi dahilindeki bařka bir markanın bilgisayarına telefonunuzun ekranını paylařabilirsiniz. Telefon ekranınızı dođrudan bilgisayarınızda görüntleyebilir, dosyaları

kesintisiz bir şekilde sürükleyip aktarabilir ve cihazlar arasında metin kopyalayıp yapıştırabilir; böylece daha odaklanmış ve verimli bir çoklu ekranda çalışma deneyimi elde edebilirsiniz.

Ayrıca, Kontrol Merkezi'nin MagicRing sayfasında MagicRing'deki mevcut hesabınız altındaki cihazları temel özellikler ve servisleriyle birlikte kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Honor Connect özelliğini hızlı bir şekilde etkinleştirerek yazılım ve donanım servislerine erişebilirsiniz.

- **Honor Connect** özelliğini kullanmak için herhangi bir ilave yazılım veya eklentiye ihtiyaç duyulmaz ve ekstra iletişim hizmeti ücreti alınmaz.
- **Honor Connect** özelliği, cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek yapılandırmayı referans alın.

### Honor Connect ile Daha Fazla Cihazı Bağlama

Öncelikle bağlanacak tüm cihazları en son sürüme güncelleyin ve hepsinin **Honor Connect** işlevini desteklediğinden emin olun.

- 1 Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın.
- 2 Telefonunuzda ve bağlanılacak cihazda Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 3 **Honor Connect** bölümüne gidin, kullanıcı sözleşmesini kabul edip telefonunuzda ve bağlanacağınız cihazda Honor Connect servislerinin etkinleştirildiğinden emin olun.

- Daha hızlı ve stabil bir bağlantı sağlamak için cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanması tavsiye edilir.

### Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect Yönetimi

Telefonda/tablette **Ayarlar** > **Honor Connect** bölümüne gidin. **Bu cihazdaki servisler** listesinden mevcut cihazda Honor Connect'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, **Bağlı Uygulamalar** seçeneğine dokununuz, **Bağlı Uygulamalar** özelliğini kapatın, ardından uygulamalar ve servisler bu cihaz ile diğerleri arasında geçiş yapmayacaktır.

### Telefonunuzda/Tabletinizde Honor Connect'i Devre Dışı Bırakma

Telefonda/tablette **Ayarlar** > **Honor Connect** > **Hakkında** bölümüne gidin, cihazdaki Honor Connect servislerini devre dışı bırakmak için **Servisi devre dışı bırak** seçeneğine dokununuz. Bunları geri yüklemek isterseniz **Ayarlar** > **Honor Connect** bölümüne gidin ve Kullanıcı Sözleşmesi için tekrar **Kabul ediyorum** seçimi yapın.


## MagicRing

### MagicRing

Honor Connect MagicRing uygulamasına, tamamı doğrudan MagicRing sayfasından erişilebilen ve kontrol edilebilen çeşitli cihaz ve servisleri entegre edilmiştir. MagicRing ile

aynı Honor Kimliğine bağlı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlar otomatik olarak MagicRing sayfasına eklenir. Böylelikle, tek cihazdan yönetilen tüm MagicRing cihazlarınız arasında kesintisiz servis aktarımı yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları ve dosyaları kolayca aktararak süreci rahat ve verimli hale getirebilirsiniz.

### MagicRing sayfasına giriş

Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve MagicRing kartına dokunun. Kontrol Merkezi'ndeki MagicRing kartı silinmişse  simgesine ve **Kartı göster** seçeneğine dokunun.

### MagicRing aktarım servisleri

MagicRing sayfasında cihaz tarafından sağlanan servisleri görmek için MagicRing'deki cihaz toplarına dokunun. Servisi kolayca aktarmak için başka bir cihaz topuna sürükleyin. MagicRing sayfasını destekleyen herhangi bir cihazda (telefon, tablet, bilgisayar) MagicRing'deki tüm cihazların aktarım servislerini kontrol edebilirsiniz.


### Başlarken

Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin, ardından **Ayarlar** bölümünden **Honor Connect** özelliğini etkinleştirin. Saat ve kulaklık gibi cihazların diğer cihazlarla eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.

### Aktarım servisleri

MagicRing sayfası aracılığıyla ekran paylaşımını, ağ paylaşımını, Bağlı Girişi, cihazlar arasında kamera paylaşımını ve diğer servisleri başlatabilirsiniz.

- 1 MagicRing sayfasındayken, cihazın sağlayabileceği servislerin adlarını otomatik olarak görüntülemek için cihaz topuna dokunun.
- 2 Aktarmak istediğiniz servise dokunun/sürükleyin ve servis kartını aktarmak istediğiniz cihaza sürükleyin.

 Servis, MagicRing'deki tüm cihazlara aktarımı desteklemeyebilir. Servis kartını sürüklerken cihaz topunun rengi gri ise servis bu cihaza aktarımı desteklemiyor demektir.

### Servis transferinin bağlantısını kesme

Bağlantıyı kesmek için servis kartındaki  simgesine dokunun veya cihaz topuna tutturulan servis kartını tutma alanının dışına sürükleyin.

### MagicRing aracılığıyla uygulamaları aktarma

MagicRing aracılığıyla cihazlar arasında uygulamaları aktarabilirsiniz.

### Başlarken

Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabına giriş yapın, Wi-Fi ve Bluetooth'u açın, **Ayarlar** kısmından şunu etkinleştirin: **Honor Connect**.

## Uygulamaları aktarma

MagicRing sayfasına girmek için uygulamada üç parmağınızla yukarı kaydırın. Bir görev kartı göreceksiniz. Kartı hedef cihaza sürüklediğinizde uygulama aktarılacaktır.

### Aktarma araçları

Aktarım araçları, uygulamalara ve hedef cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

- **Bağlı Uygulamalar** uygulama tarafından destekleniyorsa **Bağlı Uygulamalar** aracılığıyla aktarılacaktır.
- **Bağlı Uygulamalar** desteklenmiyorsa nasıl aktarılacağı hedef cihaza göre değişiklik gösterir.
  - **Telefondan tablete/bilgisayara:** Uygulama, Çoklu Ekran İş Birliği aracılığıyla tablete veya bilgisayara aktarılacaktır. Bu uygulamayı tabletinizden veya bilgisayarınızdan kullanmaya devam edebilirsiniz.
  - **Telefondan Vision'a:** Telefon ekranı Honor Vision'a yansıtılacaktır. Vision'da telefonunuzdaki içeriğin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

## Bağlı Uygulamalar

### Bağlı Uygulamalar

Telefonunuzda not veya dosya düzenlerken, video izlerken veya müzik dinlerken Bağlı Uygulamalar, mevcut görevi yakındaki aynı Honor Kimliğine sahip diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, bilgisayarınızdaki notu kesintisiz olarak düzenlemeye devam edebilirsiniz.

### Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar.

### Desteklenen sistem uygulamaları

Notlar ve E-posta

### Sürekli Notlar

Telefonunuzda düzenlenmekte olan Notlar daha kolay işlem için başka bir cihaza aktarılabilir.

### Kullanım öncesi

- 1 Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar** > **Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

Sürekli notlar

- 1 Telefonunuzda **Notlar** bölümüne giderek Notlarınızı düzenleyin.
- 2 Bağlantı uyarısı şuradan alınacaktır:

- Bağlı cihaz cep telefonuysa AI Öneriler başlangıç ekranı kartları veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
  - Bağlı cihaz tabletse Başlangıç ekranı en son görevleri veya Son Kullanılanlar (ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve Hareketler modunda duraklatın veya Üç tuş modunda  düğmesine dokununuz).
  - Bağlı cihaz bilgisayarsa görev çubuğu.
- 3** Bağlı cihazdaki istemi tıkladığınızda telefonunuzda düzenlenmekte olan Notlar; içeriği ve düzenleme durumu da dahil olmak üzere mevcut cihaza sorunsuz bir şekilde aktarılacaktır.

### Sürekli Pano

Telefonunuzda fotoğraf veya yazı kopyaladıktan sonra içeriği aynı kimliğe sahip yakındaki başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz.

#### Kullanım öncesi

- 1** Cihazda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın, Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2** **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlı Uygulamalar** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

#### Sürekli pano

- 1** **Telefonunuzda** bir uygulamadan bağlantı, yazı veya görsel kopyalayın. Örneğin, bir web sitesinden görsel veya yazı kopyalayabilirsiniz.
  - 2** Bu içeriği bağlı bir cihaza yapıştırabilirsiniz. Örneğin, içerikleri bilgisayarınızdaki Microsoft Word'e yapıştırabilirsiniz.
- i** • Bazı uygulamalar cihazlar arasında içerik yapıştırmayı desteklemektedir.
  - İçerikleri yapıştırırken iki cihazı da internete bağlamanız gerekmektedir.
  - Cihazlar arasında çalışan pano maksimum 20 MB içerik desteklemektedir.

## Bağlı Arama

### Bağlı Arama

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler dahil olmak üzere yakındaki cihazların telefonun Arama işlevini paylaşmasına olanak tanır. Bu cihazları kullanarak arama yapabilir, cevaplayabilir veya aramanızı bu cihazlara aktarabilirsiniz. Aramaları cihazlar arasında sorunsuzca aktarın.

#### Uygun cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar.

#### Hazırlıklar

- 1 Telefonda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Arama** bölümüne gidin ve **Bağlı Arama** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


- Bu işlevden ilave arama ücreti alınmaz.
- Yalnızca operatörün sesli aramaları desteklenir.
- Telefonlar arasında arama paylaşımı desteklenmez. Başka bir telefona gelen aramaları almak istiyorsanız **Telefon** > **⋮** > **Ayarlar** bölümüne gidin, **Arama yönlendirme** seçeneğine dokununuz, bir aktarım modu seçin ve hedef numarayı girin (bu işlevin operatörünüz tarafından desteklenmesi gerekir, ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın).

### Yakındaki Cihazların Arama Cevaplamasına/Yapmasına İzin Verme

Telefon görüşmeleri otomatik olarak bağlı dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere aktarılacaktır. Cevaplamak veya arama yapmak için istediğiniz cihazı seçebilirsiniz.

- Arama bildirimi; kilit ekranında veya uyku ekranında gösterilmez.
- Tablet sahibini tanımlayabilir. **Ayarlar > Honor Connect > ⋮ > İlave servisler** bölümüne gidin ve **Sahip Kimliği** özelliğini açın. Cihaz kullanıcısı sahip değilse arama bildirimi almayacaktır. Sahibi başka kişilerle birlikte kullandığında cihazda arama bildirimi gizli arayan adı ile görüntülenecektir.

### Aramaları Manuel Olarak Yakındaki Cihazlara Aktarma

Bir aramayı cevapladığınızda aramayı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihaza aktarmak için arama ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.

## Bağlı Bildirim

### Bağlı Bildirim

Telefonunuzdaki bildirimleri (ör. SMS, alarmlar, sosyal medya) yakındaki kullanımda olan cihazlarla (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) senkronize edin. Bildirimleri cihazlar arasında kolayca kontrol edin ve yönetin.

### Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar.


### Hazırlıklar

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.

**2 Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin, **Bağlı Bildirim** özelliğinin etkin olduğundan emin olun ve bildirimlerini senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

### Yakındaki Cihazlarda Telefon Bildirimlerini Yönetme

Bildirimler, telefonunuz ile bağlı cihazlar (dizüstü bilgisayar, tablet vb.) arasında otomatik olarak senkronize edilecektir. SMS mesajlarını cevaplayabilir, alarmları kapatabilir ve diğer bildirimleri herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Bildirim durumu cihazlar arasında güncellenecektir.

- i • Gizliliğinizi korumak için dizüstü bilgisayarınız ile senkronize edilen bildirim içeriği gizlenecek ve yalnızca fareyi bildirim üzerine götürdüğünüzde görüntülenecektir.
- Sahip Tanıma tabletlerde desteklenir. **Ayarlar > Honor Connect >  > İlave servisler** bölümüne gidebilir ve **Sahip Kimliği** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından, başka bir kişi tabletinizi kullanırken bildirimler senkronize edilmeyecektir.
- Telefonunuzla aynı üçüncü taraf uygulaması tabletinizde yüklüyse veya dizüstü bilgisayarınızda çalışıyorsa bu uygulamanın bildirimleri bu cihazlarla senkronize edilmez. Örneğin, tabletinize WeChat yüklediyseniz veya dizüstü bilgisayarınızda WeChat çalışıyorsa bu cihazlar telefonunuzdan WeChat bildirimleri almaz.

### Bağlı Bildirim İşlevinin Uygulama İzinlerini Yönetme

**Bağlı Bildirim** bölümüne gidin ve Bağlı Bildirim işlevinin uygulamaya özel izinleri yönetin. Uygulamaya izin verdiğinizde, uygulama bildirimleri yakındaki bağlı cihazlara aktarılacaktır.

- **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Bildirim** bölümüne gidin.
- Tercihinize göre düğmeyi açın veya kapatın.

### Markalar Arası Bağlı Bildirim

#### Apple Cihazlarıyla Bağlı Bildirim

Apple cihazı ile Honor telefonu bağladıktan sonra Bağlı Bildirim özelliğini kullanarak cihazlar arasında sorunsuz bilgi ve bildirim aktarımı yapabilirsiniz.

#### • iPhone ile Bağlı Bildirim

- Her iki cihazın da internete erişebildiğinden ve Bluetooth'u etkinleştirdiğinden emin olun.
- iPhone'da **Honor Connect** uygulamasını indirin, yükleyin ve açın.

**1** Kare kodu görüntülemek için iPhone'da **Honor Connect > Bağlan > Kare kod al** özelliğini etkinleştirin.

**2** Honor telefonda **Ayarlar > Honor Connect > iPhone ile bağlantı kur** bölümüne gidin ve ardından **Ekleme için tara** seçeneğine dokununuz. **Honor Connect** uygulaması iPhone'a yüklenmemişse uygulamayı iPhone'a yüklemek için açılır penceredeki talimatları takip edin. Uygulama iPhone'a yüklenmişse **Yükle** seçeneğine dokununuz.

**3** Eşleştirme talebi göndermek için iPhone'daki kare kodu Honor telefonunuzla tarayın. Talebi iPhone'dan onaylayın.

**4** Bağlantı başarıyla kurulduğunda bildirimler iki cihaz arasında senkronize edilecektir.

#### • **Apple Watch ile Bağlı Bildirim**

Honor telefonunuz ve iPhone'unuz varsa Honor telefonunuzdaki bildirimleri iPhone'unuzla paylaşabilir ve iPhone'unuzun bildirimleri Apple Watch ile senkronize etmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede Apple Watch her iki telefondan da bildirim alabilir.

## Bağlı Giriş

### Bağlı Giriş

Telefonunuzu ve tabletinizi bilgisayarınızın klavyesi, faresi ve dokunmatik yüzeyi ile kontrol edin. İş ve çalışma verimliliğini artırmak için görüntüleri ve dosyaları cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde sürükleyip bırakın.

#### Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.

#### Hazırlıklar

- 1 /Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile oturum açın. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Giriş** bölümüne gidin ve **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **Honor Connect** uygulamasının ayarlar sayfasında **Yakınlarda** cihazları kontrol edin ve bu cihazlarda **Bağlı Giriş** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

### Bağlı Girişi etkinleştirme

Telefonu ve tableti bilgisayarınızın yanına yerleştirin. Ekranlarının ve kilitlerinin açık olduğundan emin olun. Fareyi cep telefonu ve tabletle aynı anda paylaşmanız gerekiyorsa cihazları bilgisayarın sağ ve sol tarafına yerleştirin.

**1. Yöntem:** Kenardaki açılır kutudaki cihaza tıklayarak bağlantıyı kurmak için imleci bilgisayar ekranının kenarına art arda iki kez dokunacak şekilde hareket ettirin. Bağlantı kurulduğunda imleç, telefonun ekranına geçmeye başlar.

#### 2. Yöntem:

- 1 Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.
- 2 MagicRing'de bilgisayarın cihaz topuna dokunun.
- 3 Servisi telefon veya tabletle paylaşmak için bilgisayarın cihaz topunun Bağlı Giriş servisini sürüklemeniz yeterlidir.

Bağlandıktan sonra fare imleci cihazlar arasında sorunsuzca geçiş yapabilir. Telefonu ve tableti her zamanki gibi kontrol edebilirsiniz.

## Bağlı Girişi Durdurma

Bağlantıyı kesmek için MagicRing'in altındaki herhangi bir telefon, tablet veya bilgisayarın MagicRing sayfasının Bağlı Giriş kartındaki "X" işaretine tıklayabilir veya cihaz topuna tutturulan Bağlı Giriş kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

## Bağlı Kamera

### Bağlı Kamera

Bağlı Kamera ile gerçek zamanlı çekim için telefonunuzun ön ve arka kamerasını bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin bilgisayarda bir video konferansa katılırken telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz. Çekim açısı esnektir, görüntü kalitesi net ve profesyoneldir.

### Şartlar

Telefon ve bilgisayar bu özelliği desteklemelidir. Telefonun kamerası bilgisayar ile paylaşılabilir.

### Başlarken

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect > Bağlı Kamera** bölümüne gidin ve **Bağlı Kamera** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 3 Bilgisayarda **Bağlı Kamera** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

### /Telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızla paylaşın

Video konferans, görüntülü arama, canlı yayın ve bilgisayarda kamera gerektiren diğer uygulamaları kullanırken ihtiyacınıza göre görüntü kalitesi ve hareketlilik açısından avantaj sağlamak için tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.

 Destek koşulları ve kamera paylaşım adımları için lütfen gerçek ürünleri referans alın.

## Ağ paylaşımı

### Bağlantı Paylaşımı

Ağ erişimi olmayan tabletiniz veya bilgisayarınız, ortak erişim noktasını etkinleştirmeden ya da şifre girmeden telefonunuzun ağına bağlanarak bağlantı istikrarı sağlayabilir.

### Kullanılabilirlik

Honor Connect destekleyen tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar. Telefonun mobil ağını, tablet ve bilgisayar ile paylaşabilirsiniz.

### Hazırlıklar




- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Bağlantı paylaşımı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

### Mobil Ağı Yakındaki Cihazlarla Paylaşma

**1. Yöntem:** Ağ erişimi olmayan cihaz internete bağlı olmadığında ve telefonun mobil veri ya da Wi-Fi ağ bağlantısı olduğunda, cihazın telefona yaklaşıncaya otomatik olarak bir ağ bağlantısı istemi görüntülenir. Ağa erişmek için **Kullan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

### 2. Yöntem:

- 1 MagicRing içindeki herhangi telefon, tablet veya bilgisayardan MagicRing sayfasına gidin.
- 2 MagicRing'de telefon (ağ bağlantısı olan) cihaz topuna dokunun, ardından ağı paylaşmak için bağlantı paylaşımı servis kartını tablete, bilgisayara veya başka bir telefona sürükleyin.

-  • Telefon ekranının üst orta veya sol kısmından aşağı kaydırarak bildirim panelini etkinleştirin, bağlantı paylaşımı kartının sağ tarafındaki  seçeneğine dokunun ve bağlantı paylaşımını durdurmak için **Paylaşımı durdur** seçeneğine dokunun. Ayrıca cihaz topuna iliştirilmiş küçük mavi topa dokunabilir, ardından  seçeneğine dokunarak internet paylaşımını durdurabilir veya cihaz topuna iliştirilmiş internet paylaşımı servis kartını ek alanının dışına sürükleyerek paylaşımı durdurabilirsiniz.
- Bağlantı paylaşımı yalnızca telefon üzerinden MagicRing'de ağ bağlantısı bulunmayan diğer cihazlara (tabletler, bilgisayarlar veya diğer telefonlar gibi) yönelik olarak yapılabilir.

## Cihazlar arası servis kullanımı

### Bağlı Cihazlar

Başka bir cihazın kamerasını kullanarak fotoğraf çekmek için en uygun cihazı seçebilirsiniz. Örneğin, /tabletinizle çekilen fotoğrafları anında bilgisayarınıza göndererek ilham alma ve ek materyal edinme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

### Kullanılabilirlik

MagicOS 7.2 veya sonraki sürümlerle çalışan ve Honor Connect'i destekleyen telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar. Fotoğraf ve video çekmek için telefonunuzun veya tabletinizin kamerasını kullanabilir ve içerikleri bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

### Desteklenen sistem uygulamaları

Honor Notlar ve Honor Docs

### Desteklenen üçüncü taraf uygulamalar

## Ding Drive

- Üçüncü taraf uygulamasının en son sürümünü indirip yüklemek için lütfen AppGallery'e veya üçüncü taraf resmi web sitesine gidin. Destek koşulları için lütfen gerçek durumu referans alın.

## Hazırlıklar

- 1 /Tabletinizde ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Bluetooth'u açın.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

## Tabletin veya Telefonun Kamerasını Yakındaki Bir Dizüstü Bilgisayarla Paylaşma

Dizüstü bilgisayarınızda bir belge uygulamasını kullanırken, fotoğraf çekmek, belgeleri taramak, ve ardından bunları doğrudan belgeye eklemek için tabletinizin kamerasını telefonunuzun kamerasını kullanabilirsiniz.


Örneğin, Honor Notlar uygulamasını dizüstü bilgisayarda kullanırken, düzenleme ekranında



seçeneğine dokunarak tabletinizin veya telefonunuzun kamerasını fotoğraf çekmek ya da belge taramak için kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

## Telefonun Kamerasını Yakındaki Bir Telefon ya da Tabletle Paylaşma

Telefonunuzda belge uygulaması kullanırken, fotoğraf çekmek için başka bir tabletin veya telefonun kamerasını kullanabilir ve bunları belgeye ekleyebilirsiniz.

Örneğin Honor Notlar uygulamasını telefonunuzda kullanırken, düzenleme ekranında  seçeneğine dokunabilir ve fotoğraf çekmek için başka bir telefonun ya da tabletin kamerasını kullanabilirsiniz. Bu içerikler, nota sorunsuz bir şekilde eklenecektir.

## Ekran paylaşımı

### Ekran paylaşımı

Ekranı aynı hesapla giriş yapılmış diğer MagicRing cihazlarıyla paylaşarak çoklu ekranda çalışmayı daha odaklı ve verimli hale getirebilirsiniz.

### Kullanılabilir cihazlar

Honor Connect'i destekleyen telefon, tablet ve bilgisayar.

### Başlarken

- 1 Telefonunuzda ve yakındaki cihazlarda aynı Honor Hesabında oturum açın, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

## Telefon ekranını paylaşma

Telefon ekranı, bilgisayar veya tablet dahil olmak üzere aynı Honor Kimliği ile giriş yapılan MagicRing cihazları ile paylaşılabilir. Telefonunuzu aynı kimlikle giriş yapılmış MagicRing bilgisayarında veya tabletinde kullanabilir ve ayrıca dosyaları doğrudan bilgisayarınıza ya da telefonunuza sürükleyip bırakabilirsiniz.

1. Yöntem:


**1** Telefon, tablet ve bilgisayar da dahil olmak üzere herhangi bir MagicRing cihazının MagicRing sayfasına girin.

**2** MagicRing telefonunun cihaz topuna dokununuz.

**3** Telefonun cihaz topunun ekran paylaşım servisini bilgisayara veya tablete sürükleyin.

2. Yöntem: MagicRing sayfasına girmek için telefonun başlangıç ekranını üç parmağınızla yukarı kaydırın. Ekran paylaşım servisi kart şeklinde görüntülenecektir. Bu servisi bilgisayara veya tablete sürükleyebilirsiniz.

Bağlantıyı kesmek için herhangi bir MagicRing telefonunun, tabletinin veya bilgisayarının

MagicRing sayfasının ekran paylaşım servis kartındaki  simgesine dokunabilir veya cihaz topuna tutturulan ekran paylaşım servis kartını tutma alanının dışına sürükleyebilirsiniz.

## Markalar arası ekran paylaşımı; verimli bir şekilde iş birliği yapın

Telefon ekranını aynı Wi-Fi'a bağlı olan ve MagicRing'e kayıtlı diğer marka bilgisayarla paylaşabilir, telefon ekranını bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükleyip bırakabilir, cihazlar arasında metin kopyalayıp yapıştırabilir ve birden fazla ekranla daha verimli çalışabilirsiniz.

Başlarken:

- Bilgisayarınızda Honor resmi web sitesini ziyaret edin ve **HONOR WorkStation** programını indirip kurun.
- Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve bilgisayar ile telefonun aynı Honor Kimliğine giriş yaptığınızdan ve aynı Wi-Fi'a veya ortak erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Telefon ekranını bilgisayarla paylaşma:

**1** Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve MagicRing kartına dokununuz.

**2** Telefon cihaz topuna dokununuz, **Ekran paylaşımı** servisine basılı tutun ve bilgisayar cihaz topuna sürükleyin.

- i** Şu anda macOS 12.0 ve üzeri Apple bilgisayar sürümlerini ve Windows 10.0 ve üzeri dizüstü bilgisayar sürümlerini desteklemektedir.

## Kulaklık Paylaşımı

## Kulaklık Paylaşımı

Tüm **MagicRing** cihazlarınızda kesintisiz sesin keyfini çıkarın. Cihaz topunu sürükleyerek kesintisiz bir dinleme deneyimi için ses kaynağını kolayca değiştirebilirsiniz.

### Şartlar

Telefonkulaklıktablet gibi cihazların hepsinin bu özelliği desteklemesi gerekir.

### Başlarken

- 1 Cihazlarda aynı Honor Kimliği ile giriş yapın ve Wi-Fi ile Bluetooth'u etkinleştirin.
- 2 **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Honor Connect** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Kulaklıklarınızın Bluetooth aracılığıyla **MagicRing** cihazlarınızdan herhangi birine bağlı olduğundan emin olun.

### Kulaklıkları Cihazlar Arasında Paylaşma

- Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın, ardından **MagicRing** seçeneğine dokununuz.
- Kulaklıkların cihaz topuna dokununuz ve ses servisini telefonunuza sürükleyin. Kulaklıklar bu cihazdan ses çalmaya başlayacaktır.
- Dinleme sırasında ses kaynağını değiştirmek için cihaz topuna dokunmanız ve ses servisini kullanmak istediğiniz cihaza sürüklemeniz yeterlidir.

 Bu özellik bazı kulaklık modellerinde kullanılamayabilir.

## Saat ile İş Birliği

### Telefon ve Saat İş Birliği

Telefonunuzun kilidini açarken, hızlı ve kolay erişim için saatinizin kilidini de açabilirsiniz. Telefonunuz hassas uygulamalara erişmek için ödünç alınırsa saatinize gelen bildirimle telefon ekranını **Kilit** gizliliğinizin korunmasını sağlayabilirsiniz.

### Uyumlu cihazlar

Akıllı bağlantı özelliklerine sahip akıllı telefonlar ve Bluetooth işlevini destekleyen bir saat.

### Kullanımdan önce hazırlık

Telefonunuzda Bluetooth ve WLAN'ı açın, Honor hesabınızla giriş yapın ve **Honor Connect** servisini etkinleştirmek için Ayarlara gidin. Saatinizin Bluetooth özelliğini açın ve bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzla eşleştirin.

### Telefonunuz ve saatiniz arasında güvenli karşılıklı kontrol ile cihazlar arası iş birliği

**Honor Sağlık** uygulamasının cihaz ayrıntıları sayfasına gidin ve **Cihaz ayarları** sayfasına girmek için dokununuz:

- **Telefonun saatle kilidini açma: Unlock watch with your phone** düğmesini açın. Etkinleştirildiğinde, saati taktığınızda ve telefonunuzun kilidini açtığınızda, saatin kilidi de aynı anda açılacaktır.
- Hassas uygulama erişimi bildirimleri: **App usage reminder** düğmesini açın. **Uygulama kullanımı hatırlatıcı** sayfasında bildirim almak istediğiniz uygulamaları ayarlamak için **Düzenle** seçeneğine dokununuz. Telefonunuz seçilen uygulamalara erişmek için ödünç alındığında, saatinize gelen bildirim dokunarak telefon ekranını **Kilit**.
- Saatin kilidini telefonla açma özelliğini kullanabilmek için hem telefonun hem saatin kilit ekranı şifresinin olması gerekir.
- Hassas uygulama erişim bildirim özelliğini kullanabilmek için telefonda yüz tanıma özelliğinin etkinleştirilmesi ve saatte kilit ekranı şifresinin kullanılması gerekir.

## Telefon ve Honor Harici Bilgisayar İş Birliği

### Telefonunuzu Windows Bilgisayarınıza Bağlayın

Telefonunuzu Windows bilgisayarınıza bağladıktan sonra telefon bildirimlerinizi, fotoğraflarınızı ve çağrılarınızı yönetebilir; telefon ekranınıza ve uygulamalarınıza bilgisayarınızdan erişebilir, bu şekilde daha verimli çalışabilirsiniz.

#### Telefonu Bilgisayara Bağlama

- 1 Kontrol Merkezi'ni açmak için telefon ekranının sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve **Windows bağlantısı** seçeneğine dokununuz ya da telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** bölümüne gidin.
- 2 Bu işlevi ilk kez kullanırken, telefonunuzdaki yönergeleri takip edin ve bağlantıyı tamamlamak için izinleri düzenleyin.
- 3 İşlevi yeniden kullanmak istediğinizde, bağlantıyı tamamlamak için telefonunuzdaki **Windows bağlantısı** özelliğini açmanız yeterlidir.

- Bu işlevi kullanmak için telefonun ve bilgisayarın internete bağlı olması gerekir.



#### Telefonunuza yeni bir bilgisayar ekleme

- 1 Telefondaki **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** kısmına gidin.
- 2 **Bilgisayar ekle** seçeneğine dokununuz, bilgisayarınızda belirtilen arayüzü açmak için yönergeleri takip edin ve giriş yapın.
- 3 Bilgisayarda görüntülenen PIN kodunu telefona girin ve telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için yönergeleri takip edin.

- Yeni eklenen bilgisayar ve telefonda aynı Microsoft hesabıyla giriş yapılması gerekir.


#### Bilgisayarınızdan telefondaki bildirimleri ve metin mesajlarını yönetme

Telefon bilgisayarınıza bağlandığında bilgisayar üzerinden telefonunuzdaki bildirimleri yönetebilir veya telefonda metin mesajı alıp gönderebilirsiniz.

- **Telefondaki bildirimleri yönetme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından telefondaki bildirimleri senkronize edebilirsiniz. Bildirimleri temizlemek için bildirim çubuğunun yanındaki  düğmesine tıklayın. Bildirimler telefonunuzda da temizlenecektir.
- **Metin mesajlarını yönetme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Mesajlar** bölümüne giderek telefonunuzdaki son 30 günlük metin mesajlarını görüntüleyebilirsiniz. Metin mesajlarına cevap verebilir veya yeni bir mesaj da gönderebilirsiniz.
-  Bu özellik ilk kez kullanılırken telefonunuzdan bilgisayarın telefondaki bildirimlere erişmesine onay vermeniz gerekmektedir.

### Bilgisayardan telefon ile arama yapma ve alma

Telefon bilgisayara bağlandığında bilgisayarınızdan telefon ile arama yapabilir veya alabilir, arama için cihaz seçebilir ya da bilgisayardan arama kayıtlarını ve kişileri yönetebilirsiniz.

- **Bilgisayardan arama alma:** Arama geldiğinde cevaplamak için bilgisayarınızda açılan pencereden **Kabul et** düğmesine tıklayın.
- **Bilgisayardan arama yapma:** Bilgisayarınızdan telefonunuzu kullanarak arama yapmak için bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasını açın ve **Aramalar** bölümüne gidin.
- **Cihaz değiştirme:** Arama esnasında bilgisayarınızdaki açılır arama penceresini genişletin ve aramayı telefonunuza geçirin.
- **Arama kaydını ve kişileri yönetme:** **Aramalar** ekranı, telefonunuzdaki arama kaydını ve kişileri yönetmenize olanak tanır. Sonuçlar telefonunuzla senkronize edilecektir.
-  Bu özelliği kullanmak için bilgisayarınızın Bluetooth destekli olması gerekmektedir. Kullanım öncesinde telefon ve bilgisayarı Bluetooth üzerinden bağlamak için talimatları uygulayın ve bilgisayardan erişim izni verin.

### Bilgisayarınızdan telefondaki fotoğraflara erişme

Telefonunuz bilgisayarınıza bağlandığında bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Fotoğraflar** seçeneğine tıklayarak telefonda depolanan en son 2.000 fotoğraf görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Fotoğrafları basılı tutarak bilgisayarınıza sürükleyip bırakmanız da mümkündür.

-  Fotoğrafları bilgisayarınızdan silmeniz onları telefonunuzdan da kalıcı olarak silecektir.

### Bilgisayardan telefondaki uygulamalara erişme

Telefon bilgisayara bağlandığında bilgisayardan telefonunuzdaki uygulamalara erişebilir ve onları fare ile idare edebilirsiniz.

- **Telefondaki uygulamalara erişme:** Bilgisayarınızdaki **Phone Link** uygulamasından **Uygulamalar** seçeneğine tıklayın, ardından bilgisayarınızdaki bir pencere üzerinden telefondaki uygulamalara erişmek için **Tüm uygulamalar** listesinden bir uygulama simgesine fare ile tıklayın.

- **Telefondaki uygulamaları yönetme:** Uygulamayı favorilerinize eklemek için **Tüm uygulamalar** listesindeki uygulama simgesine sağ tıklayın.

**i** Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu bilgisayarla aynı ağa bağlamanız ve bilgisayara erişim izni vermek için talimatları uygulamanız gerekmektedir.

### Telefon ekranını bilgisayardan açma

Telefon bilgisayara bağlandıktan sonra bilgisayarda telefon ekranını gösteren bir pencere açmak için bilgisayardaki **Phone Link** uygulamasından **Uygulamalar > Telefon ekranını aç** bölümüne gidin. Pencereden fare ile telefonu kullanabilirsiniz. Metin mesajlarını kontrol edebilir, arama yapabilir veya mobil uygulamalara erişebilirsiniz.

**i** Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu bilgisayarla aynı ağa bağlamanız ve bilgisayardan erişim izni vermek için talimatları uygulamanız gerekmektedir.

### Bilgisayardan telefonun bağlantısını kesme

Telefonda **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Windows bağlantısı** kısmına gidin.

**Bağlantıyı kesme:** **Windows bağlantısı** anahtarını kapatın.

## Honor Telefon ve Tablet Arasında Ekran Paylaşımı

### Tabletinizden Telefon Uygulamalarına ve Dosyalara Erişme

Telefonunuzu tabletinize bağladıktan sonra, telefon uygulamalarını ve dosyalarını tabletinizden çalıştırabilir, telefon bildirimlerini ( SMS mesajları gibi) görüntüleyebilir ve telefon görüşmeleri yapabilir veya cevaplayabilirsiniz.


Telefon ekranınızın kilidi açıkken tabletinizdeki telefon penceresinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Telefon** uygulamasını açıp numara girerek arama yapın.
- **Mesajlar** uygulamasını açıp SMS mesajlarını görüntüleyin ve yanıtlayın.
- **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açıp, fotoğrafları, videoları ve dosyaları görüntüleyip telefonunuzdan video veya ses dosyalarını oynatın.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, ardından ses çıkış aygıtını değiştirmek için. **Sesi/videoyu telefona geçir** veya **Sesi/videoyu bu cihaza geri al** seçeneğine basın.
- Tabletinizin harici bir klavyeye veya kaleme bağlı olması halinde tabletinizde metin girmek ve telefon penceresini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

### Telefonunuz ve Tabletiniz Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma


- 1** **Galeri** veya **Dosyalar** uygulamasını açın ve bir resmi, videoyu ya da belgeyi basılı tutun.
- 2** Gerekliyse daha fazla dosya seçin, seçili dosyalardan herhangi birini basılı tutun ve dosya sürükleme simgesi görüntülendiğinde sürükleyin.

Örneğin:

- **Galeri** veya **Dosyalar** içindeki dosyaları aktarmak için telefonunuz ve tabletiniz arasında sürükleyebilirsiniz.
  - Telefonunuzdaki bir resmi, metni ya da dosyayı tabletinizdeki Microsoft Office belgesi, not veya e-posta gibi açık bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz.
-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Telefonunuz ile Tabletinizin Bağlantısını Kesme

Telefonunuzu ve tabletinizi kullanmayı bitirdikten sonra, aşağıdaki yöntemleri kullanarak bağlantıyı kesebilirsiniz:



- Tabletteki telefon penceresinde bulunan  simgesine dokunarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
- Telefonunuzda Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağıya kaydırın ve **Bağlantıyı kes** seçeneğine dokununuz.

## Kolay Projeksiyon

### Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
  - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
  - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.


## Masaüstü Modu

İş verimliliğini artırmak amacıyla büyük ekranın avantajlarından yararlanmak için telefonunuzda ekran projeksiyonunu ayarladıktan sonra, telefon ekranınızın üst kısmındaki

projeksiyon kapsülünü açın,  > **Projeksiyon modu** seçeneğine dokununuz ve **Masaüstü modu** özelliğini seçin.

**Masaüstü modu** özelliğinde telefonunuz ve büyük ekran bağımsız çalışarak birbirlerini kesintiye uğratmaz. Telefonunuzun başlangıç ekranı otomatik olarak büyük ekranda masaüstü görünümüne geçerek çoklu görev yapmayı kolaylaştırır.

Örneğin büyük ekranda belgelerinizi düzenlerken, telefonunuzda arkadaşlarınızla sohbet etmeye devam edebilirsiniz. Ekran yansıtma sırasında gelen bildirimler, aramalar ve sohbet mesajları büyük ekranda görünmeden bildirim panelinizde kırmızı nokta ile işaretlenerek düzgün bir şekilde sıralanacaktır.

-  Ekran paylaşma özelliğini kullanmak için büyük ekranın Miracast veya cast+ protokolünü desteklemesi gerekir. Büyük ekranın hangi protokolleri desteklediğini, kablosuz projeksiyonun nasıl başlatılacağını ve diğer bilgileri öğrenmek istiyorsanız lütfen büyük ekranın kullanım kılavuzuna bakın veya üreticisiyle iletişime geçin.

## Sanal Dokunmatik Yüzey

Telefonunuzu **Masaüstü modu** özelliği ile büyük bir ekrana bağlandığınız ancak fiziksel bir fare veya klavyenizin olmadığı durumlarda, telefonunuzun sanal dokunmatik yüzeyinden yararlanabilirsiniz. Bu kullanışlı özellik, fare tıklamalarını ve klavyede yazmayı taklit etmenize olanak tanıyarak etkileşimlerinizi daha kolay ve verimli hale getirir.

Kapsüldeki  > **DOKUNMATİK YÜZEY** bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Aşağıdaki hareketleri kullanarak fare hareketlerini ve tıklamalarını taklit etme.
- Yazı yazmanız gerekiyorsa ancak büyük ekrana bağlı bir klavye yoksa büyük ekrandaki metin kutusuna tıklamanız yeterlidir. Telefonunuzda sanal bir klavye açılacaktır. Büyük ekran bir klavyeye bağlıysa telefonunuzda sanal klavye seçeneği çıkmaz. Fiziksel klavyeyi kullanmanız gerekir.

## Daha Kolay Çalışmak İçin Ekran Projeksiyonunu Kullanma


**Masaüstü modu** etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Çoklu pencere görünümü:** Aynı anda birden fazla iş yapmak için tek seferde birden fazla pencere açın.
- **Dosya yönetimi:** Dosyaları masaüstüne kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın ya da silin.
- **Hızlı arama:** Başlangıç menüsü arama kutucuğundan belge, multimedya dosyası ve uygulama arayın.

- **Hızlı uygulama projeksiyonu:** Projeksiyon seçeneklerini görüntülemek için telefonunuzdaki bir uygulama simgesini basılı tutun. Artık uygulamayı büyük ekrana yansıtabilir ve orada açabilirsiniz.

### Masaüstü Modu'ndan Çıkma

Masaüstü modundan çıkmak için telefon ekranınızın üst kısmındaki projeksiyon kapsülünü

açmanız,  > **Projeksiyon modu** bölümüne gitmeniz ve **Telefon** seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

## Honor Share

### Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

### Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


### Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

**1** Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.

**2** Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin,

ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

**3** Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

### Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

#### Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

#### Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4 Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

### Markalar arasında dosya aktarma

**Honor Connect** sayesinde Honor telefonlar; hızlıca görselleri, videoları, belgeleri ve diğer dosyaları Honor harici cihazlara aktarabilir veya Honor harici cihazlardan alabilir. Aktarım işlemi herhangi bir veri gerektirmez.

 Honor telefonlar, Huawei cihazlara dosya aktarımını destekler.

#### Telefonlar ve iOS cihazlar arasında dosya aktarma

**Başlarken:** iOS cihaza (yalnızca telefon veya tablet) **Honor Connect** uygulamasını yüklemeniz gerekir.

#### Honor telefondan iOS cihaza dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1 Honor telefonda aktarmak istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokunun.

- 2 iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın.
- 3 Honor telefon alıcı cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bu aşamada iOS cihazdaki yönergeleri takip edin, Honor telefon ile bağlantı kurmayı ve dosyaları aktarmayı kabul edin.


### **iOS cihazdan Honor telefona dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)**

- 1 Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın, aktarılacak dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için Paylaş'a dokununuz.
- 3 Bu aşamada iOS cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Bulduktan sonra, ilgili cihazın ad simgesine dokununuz ve onunla bir bağlantı kurunuz.
- 4 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.
  -  Bu özellik yalnızca iOS 15.6 ve daha yeni sürümleri çalıştıran iOS cihazlarında desteklenmektedir.
  - Honor telefon tarafından gönderilen fotoğraflar veya videolar iOS cihazına aktarıldıktan sonra, **Honor Connect** uygulamasının bunları Galeri'ye alması biraz zaman alabilir. Lütfen sabırla bekleyin ve **Honor Connect** uygulamasını kapatmayın.

### **Telefon ile Mutual Transfer Alliance (Karşılıklı Aktarım İttifakı - MTA) destekleyen cihazlar arasında dosya aktarma**

-  MTA, sektördeki birçok üretici tarafından ortaklaşa kurulmuş bir organizasyondur. Farklı marka cihazlar, veri kullanmadan karşılıklı aktarım yoluyla dosyaları hızlı bir şekilde kolayca aktarabilir. Şu anda Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense ve diğer markalar MTA bünyesine katılmıştır. Spesifik durumlar fiili koşullara tabidir.

### **Honor telefonlardan MTA destekleyen cihaza dosya aktarma**

- 1 MTA destekleyen cihazda karşılıklı aktarım düğmesini açın.
- 2 Honor telefonda göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefonda MTA destekleyen cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bu aşamada dosyayı almak için MTA destekleyen cihazın ekranındaki talimatları takip edin.


### **MTA destekleyen cihazlardan Honor telefonlara dosya aktarma**

- 1 Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 MTA destekleyen cihazda gönderilecek dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için ekrandaki talimatları takip ederek Paylaş seçeneğine dokununuz.
- 3 Bu aşamada MTA destekleyen cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Cihazı bulduktan sonra bağlantı kurmak için cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.


## Telefon ile Mac bilgisayar veya Windows dizüstü bilgisayar arasında dosya aktarma

**Kullanımdan önce hazırlık:** Dizüstü bilgisayarın **HONOR WorkStation** uygulamasını yüklemesi ve hem dizüstü bilgisayarın hem Honor telefonun aynı ağa bağlı olması gerekir.

### Honor telefondan dizüstü bilgisayara dosya gönderme

- 1 Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını açın.
- 2 Honor telefonda aktarılacak dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefon dizüstü bilgisayar cihazını keşfettiğinde, cihaz adı simgesine dokununuz ve dosyayı gönderin.

### Dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya gönderme

- 1 Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** > **Honor Share** bölümünü açıp ekrandaki talimatları takip ederek Honor telefonu keşfedin.
- 3 Bu aşamada, dizüstü bilgisayardan gönderilecek dosyayı seçin ve göndermek için telefonun ad simgesine sürükleyin.
  -  Bu özellik yalnızca macOS 12.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Mac cihazlarda veya Windows 10.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Windows dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
  - Windows dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya aktarırken, telefonun ekranının açık olması gerekir.

### Dosyaları aktarmak için dokununuz

**Hazırlık:** iPhone'da **Honor Connect** yüklü ve Bluetooth etkin olmalıdır.

### Honor telefonu iPhone'a dokundurarak dosya aktarma

- 1 Her iki telefonda da NFC'nin etkin olması gerekir.
- 2 Gönderici Honor marka telefonsa telefonda gönderilecek dosyayı seçin ve **Paylaş** seçeneğine dokununuz. Gönderici iPhone marka telefonsa iPhone'da **Honor Connect** uygulamasını açın, gönderilecek dosyayı seçin ve **Aç** seçeneğine dokununuz.
- 3 Her iki telefon ekranı da açıkken, Honor telefonun arkasını (NFC algılama alanı) iPhone'un üst alanına hafifçe dokundurun. Alıcı telefonda otomatik olarak bir komut istemi açılır. Dosyayı kabul etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

### OneTap aracılığıyla Honor Telefondan MacBook'a Dosyaları Aktarma

#### Hazırlık:

- MacBook'unuzdan **HONOR WorkStation** uygulamasını yükleyin.
- MacBook ve Honor telefonunuzun aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- MacBook ve Honor telefonunuzda aynı Honor Kimliği ile oturum açtığınızdan emin olun.
- Honor telefonda **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **OneTap** adımlarını takip edin ve **OneTap** düğmesini açın.

- 1 Honor telefonunuzda göndermek istediğiniz dosyayı açın ve seçin.

- 2 Honor telefonunuzun üst kısmını MacBook'unuzun herhangi bir yerine hafifçe dokundurun.
  - 3 Honor telefonunuzda, alıcı cihazı seçmek için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 4 MacBook'unuzda dosyayı almanız gerektiğini hatırlatan bir mesaj görünür. Dosyayı kabul etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- i • Bu özelliği kullanabilmek için MacBook'unuzun macOS 12.0 veya üzeri bir sürümünü çalıştırması gerekir.
  - Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

## OneTap Aracılığıyla Honor Telefon ve Honor Tablet Arasında Dosya Aktarımı

Aşağıdaki yöntemi kullanarak Honor telefon ve Honor tablet arasında anında dosya aktarabilirsiniz:


- 1 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > OneTap** bölümüne gidin, hem gönderici hem alıcıda **OneTap** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
  - 2 Düğme hem göndericide hem alıcıda açıldıktan sonra:
    - Galeri'de bir görsel veya video açın ya da seçin veya Honor Notlar'da bir not seçin, ardından aktarmak için Honor telefonun üst kısmını ve tabletin arka kameraya yakın kısa kenarını hafifçe birbirine dokundurun.
    - Uygulamada bir veya birden fazla görsel, video, belge ya da dosya seçin, ardından **Paylaş** seçeneğine dokununuz. Aktarmak için Honor telefonun üst kısmını ve tabletin arka kameraya yakın kısa kenarını hafifçe birbirine dokundurun.
    - Başlangıç ekranında bir uygulama seçin, **Paylaş** seçeneğine dokununuz, ardından yukarıdaki yöntemi kullanarak uygulamayı aktarın.
- i • Bu yöntemi kullanmak için hem göndericinin hem alıcının MagicOS 10 veya daha yeni bir sürümü kullanması gerekir.
  - Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

## Markalar arası not senkronizasyonu

### Notları markalar arasında senkronize edin; verimli bir şekilde düzenleyin

Honor Notlar'ı diğer marka bilgisayarlarda kullanarak fikirlerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Aynı Honor Kimliğine giriş yapın ve Senkronizasyonu etkinleştirerek notları Honor cihazlarıyla senkronize edin.

- 1 Bilgisayarınızdan Honor web sitesini ziyaret edin, **MagicOS > HONOR Connect** seçeneğine tıklayın ve HONOR WorkStation programını indirip kurun.
- 2 Not oluşturmak ve görüntülemek için WorkStation'da Honor Notlar'ı açın.
- 3 Bilgisayardaki notları aynı hesaba giriş yapmış diğer Honor cihazlarıyla senkronize etmek için Notları bulutla senkronize et seçeneğini etkinleştirin.

 Şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar ve macOS bilgisayarlar desteklemektedir.

## Bağlı Dosyalar


### Dosyaları Başka Bir Marka Bilgisayara Aktarma

#### Dosyaları Başka Bir Marka Bilgisayara Aktarma

##### Hazırlıklar

- Mac bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını yükleyin.
- Mac bilgisayarı ve Honor telefonu aynı LAN'a bağlayın.
- Hem Mac bilgisayarda hem Honor telefonda aynı Honor Kimliğine giriş yapın.
- Honor telefonda **Ayarlar** > **Honor Connect** bölümüne gidip **Bağlı Dosyalar** düğmesini açın.

- 1** Honor telefonda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve MagicRing kartına dokunun.
- 2** Honor telefonun cihaz simgesine dokunun, **Dosyalar** servisine basılı tutun ve ardından servisi bilgisayarın simgesine sürükleyin.
- 3** Cihazlar başarıyla bağlandıktan sonra, dosyaları Honor telefondan Mac bilgisayara aktarabilirsiniz.

 macOS 12.0 veya sonraki sürümleri kullanan Mac bilgisayarlar desteklenmektedir.

# Video Oluřturma

## Temel Fotoęrafçılık

### Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

#### Başlangıç Ekranından



Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

#### Kilit Ekranından

Ekran kilitliyen, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

#### Ekran Kapalıyken Kamerayı Hızlıca Açma

Ekran kapalıyken veya kilitliyen Kamerayı hızlıca açmak için ekran kilidini açmaya gerek yoktur. Kamerayı fotoğraf çekmek istedięiniz yöne doğrultun ve Kamerayı başlatmak ya da anında fotoğraf çekmek için Ses kısma düęmesine veya Güç düęmesine iki kez hızlıca basın.

- 1 Kamera** >  >  > **Hızlı başlatma** bölümüne gidin ve **Ekran kapalıyken ses azaltma düęmesine çift basın** ya da **Güç düęmesine çift basın** modundaki **Yalnızca Kamerayı başlat** veya **Kamerayı başlat ve fotoğraf çek** seçeneęini seçin.
- 2** Ekran kapalıyken, kamerayı fotoğraf çekmek istedięiniz yöne doğrultun ve Kamerayı başlatmak ya da anında fotoğraf çekmek için Ses kısma düęmesine veya Güç düęmesine iki kez hızlıca basın.

### Kamera Ayarlarını Yapma


Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.


 Ařaęıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

#### Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim



Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
- 2**  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.

**3** Fotoğrafın **Oran** deęerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özellięini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  öęesine de dokunabilirsiniz.



### Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoğraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özellięini etkinleřtirin.



Çekim konumunu görüntülemek için Galeri'deki bir fotoğraf veya videoyu yukarı kaydırın.

### Fotoğraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1** **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Kılavuz çizgileri** özellięini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.
- 2** Fotoğrafınızın öznesini keřiřen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düęmesine dokunun.

### Ayna Yansımısını Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansımısı** özellięini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için  >  düęmesine dokunun.

### Deklanřör Sesini Kapatma



Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özellięini etkinleřtirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

### Gülümsemeleri otomatik yakalama

**Gülümsemeleri çek** özellięini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı yakalama** seçeneęine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladıęında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

### Daha İy Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma

Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Seviye** özellięini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduęunu gösterir.



## Fotoğraf Çekme

## Panoramik Fotoęraf ekme

Panorama özellięiyle manzara veya grup fotoęraflarınızı biraz genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelere çok sayıda fotoęrafını eker ve bunları birleřtirerek tek bir panoramik fotoęraf oluřturur.

### Panoramik Fotoęraf ekmek iin Arka Kamerayı Kullanma










**Panorama** modu, birden fazla ekimi birleřtirerek mükemmel bir panoramik fotoęraf oluřturur. ekim esnasında kamerayı hareket ettirmeniz yeterlidir. Gerisini kamera halleder.


- 1 **Kamera** > **Dięer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu sein.
- 2  simgesine dokunup kaydırma yönünü belirleyin.
- 3 Kamerayı bařlangı noktanıza doęru tutun, ardından ekime bařlamak iin  simgesine dokunun. Kamerayı ekranda gösterilen ok yönünde hareket ettirin. Fotoęraf ekerken oku orta hatta tutun.


## Portre, Gece veya Geniř Aıklık Modunda ekim Yapma

### Portre Modunu Deneme


Portre Modu yüz özelliklerini iyileřtirebilir, arka planı bulanıklařtırabilir ve fotoęrafa filtreler ekleyerek fotoęraf öznelerinin öne ıkmasını saęlayabilirsiniz.

- 1 **Kamera** bölümüne gidin ve **Portre** modunu sein. Ön ve arka kamera arasında geiř yapmak iin  simgesine dokunun.
- 2 Portre efektini ařaęıdaki yöntemleri kullanarak ayarlayabilirsiniz:
  - Güzellik efektini etkinleřtirme:
    - Arka kamerayı kullanırken cilt pürüzsüzleřtirme, beyazlatma ve cilt tonu gibi güzellik parametrelerini ayarlamak iin  > **Güzellik** adımlarını takip edin veya parametreleri sıfırlamak iin  seeneęine dokunun. Güzellik efektini devre dıřı bırakmak iin  simgesine dokunun.
    - Ön kamerayı kullanırken **Doęal** veya **Klasik** güzellik stilini semek iin ve cilt pürüzsüzleřtirme, beyazlatma, cilt tonu gibi güzellik parametrelerini ayarlamak iin  > **Güzellik** adımlarını takip edin veya parametreleri sıfırlamak iin  simgesine dokunun. Güzellięi devre dıřı bırakmak iin  simgesine dokunun.
    - Güzellik efektini etkinleřtirme: in makyaj stili, Japon makyaj stili, Kore makyaj stili, erkek makyaj stili vb. gibi farklı makyaj stilleri arasında seim yapmak iin  > **Makyaj** adımlarını takip edin. Ayrıca ruj, allık, far vb. efektlerini özelleřtirmek iin 

simgesine dokunabilirsiniz. Güzelliđi devre dıřı bırakmak için  simgesine dokunun.

- Bokeh efektini ayarlama: Arka planı bulanıklařtırmak için  simgesine dokunun.
- Flař: Aydınlatması yeterli olmayan bir ortamda ön kamerayla çekim yaparken yüzünüzü aydınlatmak için üstteki flař simgesine dokunun.

Flař simgesine ve  (otomatik) veya  (her zaman açık) simgesine dokunun.

- Filtre ekleme: Bir filtre seçmek için  simgesine dokunun.

**3** Çekmek için  simgesine dokunun.

 Bu özellik cihaza göre deđişiklik gösterebilir.



### Gece Çekimi Yapma

Gece modu, zayıf ışıkta veya gece çekim yaparken bile fotođraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sađlar.


- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- Telefonunuzu sabit tutun ve çekim düđmesine dokunun.
- Telefonunuz pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar telefonunuzu sabit tutun.

### Portre Stilini Deneyin

Portre modu, yepyeni Harcourt portre stilini desteklemektedir. En iyi temsil eden portre stili ve klasik 5:4 formatını kullanarak fotođrafçılıđının ikonik sanatını deneyimleyebilirsiniz.

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Portre** modunu seçin.
- Farklı portre stili filtreleri seçmek için  simgesine dokunun.
- Çekmek için  simgesine dokunun.










 • Portre stili için Harcourt klasik filigranlı çerçeveleri kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce

**Kamera** >  bölümüne gidin ve **Filigran** yazıp aratın. Bir filigran stili seçmek için **Filigran ekle** düđmesini açın.

- Portre stilini seçtikten sonra güzellik ve makyaj efektini ayarlayabilirsiniz.
- Portre stilinde ön kamera kullanılamaz.

### Fotođraf çekme


- 1 Kamera** uygulamasını açın.
- Şunları yapabilirsiniz:

- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediğiniz yere dokunun.
  - Görselin parlaklığını ayarlama: Ekran dokunur ve odak kutucuğunun yanındaki  seçeneğini yukarı veya aşağı kaydırın.
  - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Ekranda yakınlaştırmak için parmaklarınızı sıkıştırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı ayırın veya büyütme ayarlamak için ekrandaki yakınlaştırma çubuğunu kaydırın.
  - Kamera modunu seçme: Kamera modu alanında, bir mod seçmek için sola veya sağa ya da yukarı ve aşağı kaydırın.
  - Flaşı açıp kapatma:  simgesine dokunur,  (otomatik),  (açık)  (kapalı) veya  (her zaman açık) seçeneklerinden birini seçin.  
 (otomatik) seçeneğini seçtiğinizde, kamera düşük ışıklı bir ortamda olduğunuzu algılayarsa vizörde flaş göstergesi görüntülenir. Flaş bir fotoğraf çektiğinizde otomatik olarak açılır.
  - Filtre seçme: Filtre efektlerini ön izlemek için  > **Filtreler** adımlarını takip edin.
-  Tüm modlar yukarıdaki işlemleri desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

**3** Çekmek için  simgesine dokunun.


### Fotoğraf Çekmek için Kayan Çekim Düğmesini Kullanma

Fotoğraf makinesini kullanırken kayan perde özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için bu düğmeyi istediğiniz yere sürükleyin.

- 1 Kamera** >  bölümüne gidin, ardından **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Kayan perde, vizörde görünecektir. Bu düğmeyi istediğini yere sürükleyebilirsiniz.
- 3** Fotoğraf çekmek için kayan perdeye dokunun.


### Seri Fotoğraf Çekme

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

- 1 Kamera** uygulamasını açın, **Fotoğraf** modunu seçin ve arka kameranın kullanımda olduğundan emin olun.
- 2** Seri fotoğraf çekmek için  düğmesini veya Ses düğmelerinden birini basılı tutun. Çekim yaparken, şimdiye kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.
- 3** Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.


## Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayın, deklanşöre dokunun, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.




- 1 **Kamera** bölümünü açın, bir çekim modu seçin,  > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluęu seçin.
- 2 Çekim ekranına geri dönün, deklanşör düęmesine basın, daha sonra telefon geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.

## Yakın Çekim Yapmak için Süper Makro Kullanma

Süper makro moduyla, çię taneleri ve yapraklar gibi küçük nesnelerin fotoęraflarını çekerek çevrenizdeki dünyanın ayrıntılarını inceleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

- 1 **Kamera** > **Dięer** bölümüne gidin ve **Süper makro** modunu seçin.
- 2 Fotoęraf çekmek için  simgesine dokunun.


### Süper makro

- 1 **Kamera** bölümünü açın, lensi fotoęrafını çekmek istedięiniz nesneye yaklařtırın ve hizalayın. Mesafe uygun olduęunda, **Süper makro** modunu etkinleřtirmek için  simgesine dokunun. Ekranda  simgesi görüntülenecektir, bu simgeye dokunarak **Süper makro** modunu devre dıřı bırakabilirsiniz.
- 2 Çekime bařlamak için  simgesine dokunun.

## Geniř Açı ve Yakınlařtırılmıř Fotoęraf Çekme



Kameranın geniř açı ve yakınlařtırma iřlevini kullanarak daha geniř aralık veya daha uzak görünüm elde edilebilir.

### Geniř Açılı Fotoęraf Çekme


- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoęraf** modunu seçin.
- 2 **AI kamera** özellięinin etkin olduęundan emin olun.
- 3 Kamerayı, fotoęrafını çekmek istedięiniz nesneye doęru tutun. Kamera bir bina tespit ettięinde otomatik olarak **Süper geniř açı** modunu önerir. Daha geniř görüş açısına sahip olmak için **Süper geniř açı** öęesine dokunun. Vizördeki büyütme kaydırıcısını sürükleyerek veya sıkıřtırma hareketi yaparak da büyütme seviyesini ayarlayabilirsiniz. Deęer küçüldükçe görüş açısı geniřler.
- 4 Fotoęraf çekmek için  simgesine dokunun.

## Ön Kamera ile Selfie Çekerken Otomatik Olarak Geniř Açıya Geçme

Telefonunuzun ön kamerası çerçevede birden fazla kiři tespit ettięinde fotoęrafa daha fazla kiři sığdırmak için otomatik olarak geniř açığa geçiř yapacaktır.




- 1 Kamera** uygulamasını aın, **Fotoęraf** veya **Portre** modunu sein, ardından n kameraya gemek iin  dęmesine dokunun.
- 2 Portre** modunda **Bokeh** zellięinin devre dıřı olduęundan emin olun.
- 3** Telefonunuzu dikey grnmden yatay grnme evirdikten sonra kamera otomatik olarak Geniř aı moduna geiř yapacaktır. Vizrde  veya daha fazla kiři olduęunda kamera otomatik olarak Geniř aı modunun en geniř aısına geiř yapacaktır. Yakınlařtırmak seviyeleri arasında manuel olarak geiř yapmak iin vizrdeki yakınlařtırmak kaydırıcısını da srkleyebilirsiniz.
- 4** Fotoęraf ekmek iin  dęmesine dokunun.



### Uzaktan Fotoęraf ekme


- 1 Kamera** uygulamasını aın ve **Fotoęraf** modunu sein.
- Kamerayı fotoęrafını ekmek istedięiniz uzaktaki nesneye doęru tutun. Bytme seviyesini ayarlamak iin yakınlařtırma kaydırıcısını srkleyin ya da parmaklarınızı sıkıřtırın veya aın.
- Vizrde odaklanmak istedięiniz noktaya dokunun. Kamera odaklanmış durumdayken  dęmesine dokunun.


### AI Sper Yakınlařtırma ile fotoęraf ekme


Gn iinde uzaktaki manzaraların ve binaların fotoęrafını ektięinizde **AI ile İyileřtirilmiş Yakınlařtırma**, uzaktaki grnty net hale getirmek iin fotoęraf ayrıntılarını akıllıca iyileřtirir.

- 1 Kamera > Fotoęraf** blmn aın ve arka kamera modunu sein.
  - Kamerayı fotoęrafını ekmek istedięiniz uzaktaki bir nesneye doęrultun. Odak uzaklıęını ayarlamak iin yakınlařtırma kaydırıcısını srkleyin veya sıkıřtırma hareketiyle yakınlařtırın ya da uzaklařtırın. 6X, 8X ve zeri yakınlařtırma yaparken, **AI ile İyileřtirilmiş Yakınlařtırma** modunu etkinleřtirmek iin ekranda beliren  simgesine dokunun ( aık durumda olmalıdır).
-  Farklı rnlerin yakınlařtırma oranları farklılık gsterir. Ltfen gerek rn zelliklerini referans alın.


- 3** Fotoęraf ekmek iin  simgesine dokunun.
- 4** Galeri'ye gidin, grntlemek istedięiniz **AI ile İyileřtirilmiş Yakınlařtırma** fotoęrafını seip fotoęrafın saę st křesindeki  simgesine dokunarak iyileřtirmenin ncesini ve sonrasını grn:
  - Senkronize hareket ve yakınlařtırma:** Senkronize yakınlařtırma iřlevi varsayılan olarak etkindir. Belirli bir fotoęrafı yakınlařtırırken veya hareket ettirirken, karřılařtırma yapılan fotoęraf da senkronize olarak deęiřir. Yalnızca tek bir fotoęrafı

görecek řekilde ayarlamak istiyorsanız senkronizasyonu kapatmak için  simgesine dokunabilirsiniz. İstedığınız düzenlemeleri yaptıktan sonra senkronize olarak karşılařtırma yapmak için senkronizasyon işlevini tekrar açabilirsiniz.






- **Görseli silme:** Silmek istediğiniz fotoğrafın içinde  simgesine dokunun.
- **Galeri'de orijinal fotoğrafı göster:** Sağ üst köşedeki **Farklı kaydet** seçeneğine dokunduğunuzda hem orijinal hem AI ile iyileřtirilmiş fotoğraflar Galeride görüntülenecektir.

-  Lütfen telefonunuzun ağıba bağılı olduğundan ve ağın düzgün çalıştığından emin olun.
  - Bu özelliğın düzgün çalışması için aydınlatma koşullarının yeterli olması gerekir.

## Filtre kullanarak fotoğraf çekme


- 1 **Fotoğraf** modunu seçmek için **Kamera** bölümünü açın.
- 2 bir filtre seçmek ve efekti ön izlemek için  simgesine dokunun.
- 3 Çekim yapmak için deklanşöre dokunun.

## Hareketli Fotoğraf Çekin


- 1 **Kamera** > **Fotoğraf** menüsüne gidin ve  >  (  simgesi, açık olduğu anlamına gelir) simgesine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun. Deklanşöre basmadan önce ve sonra olanlar kamera tarafından kaydedilecektir.
  -  Yetersiz aydınlatmanın veya yakınlařtırma seviyesinin yüksek olduğu senaryolarda, kamera hareketli fotoğraf çekemez ve bu özellik otomatik olarak devre dıřı bırakılır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Hareketli Fotoğrafları Görüntüleyin



Çektiğiniz hareketli fotoğraflar, JPG formatında **Galeri** menüsünde kaydedilir.

**Galeri** > **Albümler** > **Kamera** menüsüne gidin, hareketli bir fotoğrafa tıklayın ve ardından hareketli efekti görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokunun. Hareket eden fotoğraf bittiğinde oynatma otomatik olarak durdurulur. Ayrıca durdurmak için ekrana dokunabilirsiniz.

## Hareketli Fotoğrafları Düzenleyin

- 1 **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** menüsüne gidin, düzenlemek istediğiniz hareketli fotoğrafa dokunun ve ardından  simgesine dokunun. řunları yapabilirsiniz:

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneğine dokunun, görüntü oranı seçin ve fotoğrafta tutmak istediğiniz alanı çevrelemek için dikdörtgeni veya köşeyi sürükleyin. Fotoğrafi döndürmek için **Kırp** seçeneğine dokunun ve açığı ayarlamak için aşağıdaki kaydırıcıyı sürükleyin.



Fotoğrafi 90 derece döndürmek veya yatay olarak çevirmek için  veya  simgesine dokunun.

- Filtre ekleme: **Filtre** simgesine dokunun ve filtre seçin.
- Işığ ve rengi ayarlama: Parlaklık, kontrast, doygunluk gibi şeyleri ayarlamak için **Ayarla** seçeneğine dokunun.
- Diğer seçenekler: Ayrıca fotoğrafın rengini koruyabilir, fotoğrafı bulanıklaştırabilir, karalama yapabilir ve fotoğrafa renk sıçrama efekti, çerçeve veya not ekleyebilirsiniz.

**2** Yaptığınız düzenlemeleri kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

### Hareketli Fotoğrafları GIF meme olarak kaydetme

Hareket eden fotoğraflarla meme oluşturmak için albümü açın istediğiniz fotoğrafa

dokunun,  simgesine dokunun ve **GIF mem olarak kaydet** ögesini seçin. Fotoğrafi kırpabilir ve metin ekleyebilirsiniz. Meme'i Galeri'ye kaydetmek için **Dışa aktar** düğmesine dokunun. Paylaşmak için  simgesine dokunun.

### Hareketli Fotoğrafi Video Olarak Kaydetme

Hareket eden fotoğrafı video olarak kaydetmek için albümü açın istediğiniz fotoğrafa

dokunun,  simgesine dokunun ve **Video olarak kaydet** ögesini seçin.

### iPhone ile canlı fotoğraf paylaşma

**Honor Connect** sayesinde Honor telefon üzerinden canlı fotoğrafları iPhone telefonlarla hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu aktarım işlemi için veri kullanılmaz.

 **Kullanım öncesi hazırlık:** iPhone'a **Honor Connect** uygulamasını yükleyin.

### Honor telefondan iPhone'a dosya aktarma

**1** Honor telefonda göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokunun.

**2** iPhone'da **Honor Connect** uygulamasını açın.

**3** Honor telefon alıcı cihazı tarayıp bulduktan sonra cihaz adı simgesine dokunun.


**4** Ardından iPhone'daki bilgi istemlerini takip ederek Honor telefon ile bağlantı kurup dosya aktarma isteğini kabul edin.

### iPhone'dan Honor telefona dosya aktarma

**1** Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.





- 2 iPhone'unuzda **Honor Connect** uygulamasını aın, gnderilecek dosyayı sein ve gnderme arayzn amak iin Paylař'a dokunun.
- 3 Bu iřlemin ardından iOS cihaz, yakındaki Honor telefonu aramaya bařlayacaktır. Cihazı bulduktan sonra, baęlantı kurmak iin cihaz adı simgesine dokunun.
- 4 Baęlantı kurduktan sonra Honor telefonda al seeneęini kullanın.

### Hareketli Fotoęrafı kilit ekranı olarak ayarlama




İstedięiniz Hareketli Fotoęrafı Aın,  > **řu řekilde ayarla:** seeneęine dokunun, **Duvar kaęıdı** > **Kilit ekranı** seimini yapın ve ihtiyalarınıza gre ayarlamalar yaptıktan sonra **Bitti** seeneęine dokunun.

### Hareketli fotoęrafları AI ile dzenleme

#### • İlk kez AI ile dzenleme yaparken


- 1 **Galeri** > **Albmler** > **Kamera** blmne gidin ve dzenlemek istedięiniz hareketli fotoęrafı sein.
- 2  simgesine dokunup uygulamak istedięiniz AI efektini sein ve oluřturmaya bařlayın.
- 3 Oluřturma tamamlandıktan sonra efekti grntlemek iin grsele basılı tutun. n izlemeler iin dięer efektlere geiř de yapabilirsiniz. Efekti uygulamak iin  simgesine dokunun;  simgesi,  simgesine dnyecektir.

#### • Daha nce AI ile dzenleme yaptıysanız

- 1 **Galeri** > **Albmler** > **Kamera** blmne gidin ve dzenlemek istedięiniz hareketli fotoęrafı sein.
- 2 Efekti yeniden oluřturmadan doęrudan efekti uygulamak iin  simgesine dokunup aılır menden nceden oluřturulmuř efekti sein.
-  • Bu zellik, bu cihazla ekilen veya aynı modelle ekilip belirli yntemlerle (Honor Share gibi) aktarılan hareketli fotoęrafları desteklemektedir.
- Sistem hareketli bir fotoęrafın belirli AI efekti iin uygun olduęunu tespit ettięinde sz konusu AI efektinin simgesi  olarak deęiřecektir.

### ekim efektini otomatik olarak optimize edin

AI fotoęraf, zneleri ve sahneleri akıllıca tanıyan, renkler ile parlaklıęı otomatik olarak optimize ederek daha iyi fotoęraf ve videolar ekmenize yardımcı olan nceden ayarlanmış bir kamera zellięidir.




- 1 **Kamera** >  adımlarını takip edip **AI kamera** anahtarını etkinleřtirin.
- 2 Lensi zneye doęrultun, kamera zneyi tanıdıktan sonra sizin iin uygun modu otomatik olarak nerecektir.

**3** Önerilen sahne modunu kapatmak için **AI kamera** seçeneğini kapatmanız yeterlidir.

## Öne Çıkanları Yakalama





Öne Çıkanları Yakalama etkinleştirildiğinde kamera akıllı bir şekilde kedilerin, köpeklerin veya insanların gülen yüzlerini, zıplayan ve koşan yüzlerini yakalayabilir.

### Manuel Yakalama

- 1 Kamera > Fotoğraf** bölümüne gidin ve Öne Çıkanları Yakalama özelliğini etkinleřtirmek için  düğmesine dokunun (  düğmesinin açık olduğundan emin olun).
- Kameranızı kediler, köpekler veya insanlar gibi süjelere odaklayın, fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun, ardından kamera sonraki 1,5 sn içerisinde akıllı şekilde en iyi anları yakalayacaktır.



### Otomatik Çekim

Ayrıca doğru sahneyi tespit ettiğinde otomatik olarak fotoğraf çekerek hiçbir zaman güzel bir anı kaçırmamanızı saęlayan **Otomatik Çekim** özelliğini de etkinleřtirebilirsiniz.

- 1 Kamera > Fotoğraf** adımlarını takip edin, Otomatik Çekim'i etkinleřtirmek için  seçeneğine dokunun (  açık).
- 2 Otomatik Çekim** özelliğini etkinleřtirmek için  >  > **Akıllı yakalama** adımlarını takip edin. Kamera ilgili kareyi tanıdığında, otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

### Akıllı Odak

Akıllı Odak etkinleřtirildikten sonra kamera; insanları, kedileri veya köpekleri otomatik olarak tanımlayıp takip edebilir veya manuel olarak bir süje seçerek takip edebilirsiniz.

- 1 Kamera** uygulamasında **Fotoğraf** modunu seçin.
-  >  > **Akıllı odak** düğmesine dokunun.
- Telefonunuzu insanlara, kedilere veya köpeklere yönelttiğinizde kamera fotoğraf çekmek için süjeyi akıllı şekilde tanıyacak ve takip edecektir. Çekmek istediğiniz süjeye de dokunabilirsiniz. Seçilen alanın çerçevesi turuncu renkte vurgulandığında kamera çekilecek süjeyi takip edecektir.


### Eriřilebilir Akıllı Fotoğraf Çekimi

Fotoğraf çekerken telefon, kamera ön izleme çerçevesindeki yüzlerin sayısını ve konumunu sesli bir şekilde yayınlar. Ayrıca, telefonun eğik olup olmadığını bildirerek görme engelli kullanıcıların fotoğraf çekerken ayar yapmasına ve uygun açılarla doğru şekilde ortalanmış portreler çekmesine yardımcı olur.

- 1 Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Eriřilebilirlik > TalkBack** adımlarını takip edin ve **TalkBack** özelliğini etkinleřtirin.

**2 Kamera** özelliđini etkinleřtirin ve bir mod seđin (Fotođraf veya Video gibi). Telefon, kamera ön izleme çerçevesindeki yüzlerin sayısının ve konumunun yanı sıra telefonun eđim açısına göre ayar önerilerini de sesli bir řekilde yayınlar.

**3** Telefonun konumunu ve açısını ayarladıktan sonra çekin.

 Kamera en fazla 10 yüzü tanıyabilir.

## Fotođraf Profilleri

### Fotođraf Profilleri ile Fotođraf Çekin


Fotođrafçılıđınızı geliřtirecek temaları ve sahneleri seđmek için telefonunuzdaki Fotođraf Profillerinden yararlanın.

**1 Kamera** uygulamasına gidip arka kameraya geçin.

**2**  simgesine dokunun ve ařađıdaki seđenekler arasından seđim yapın:

- **Dođal:** Gerçeđi olabildiđince yakından yansıtan renkler için.
- **Dolgun:** Keskin kontrastlara ve belirgin katmanlara sahip doygun ve parlak renkler için.
- **Gerçek:** Zarafet ve nostalji hissi için.

**3** Çekim yapmak için deklanřöre dokunun.



 Bu özelliđe bazı kamera modlarında eriřilemeyebilir.

## Sahne Modu

### Fotođraf Çekmek için Sahne Modunu Deneyin

Konserlerde, sahne oyunlarında ve gece etkinliklerinde Sahne Modunu kullanarak daha zengin renklere ve ayrıntılara sahip fotođraflar çekebilirsiniz.

**1 Kamera > Diđer** bölümüne gidip **Sahne** seđeneđini kullanarak Sahne Modunu etkinleřtirin.

**2 Fotođraf, Video** diđer modları seđin, **Oran** belirlemek için  simgesine dokunun, **Flař** gibi iřlevleri etkinleřtirin, daha fazla parametre belirlemek için  simgesine de dokunabilirsiniz.


**3** Çekim yapmak için deklanřöre dokunun.

## AI Portre İyileřtirici

### Fotođraf Çekmek için AI ile İyileřtirilmiř Portre Kullanma




Telefonunuzdaki kamera, çektiđiniz süje ve sahneye göre seđebileceđiniz görsel stillerini destekler.

**1 Kamera** bölümüne gidin, **Portre** modunu seđin ve ardından arka kamerayı seđin.

- 2 Sabit durun ve çekim için portreyi hedefleyin.  simgesine dokunarak AI ile iyileřtirilmiř Portre özelliđini etkinleřtirin.
- 3 Çekim yapmak için deklanřöre dokunun.

## Hareketleri kullanarak fotođrafçılık

Ön kamera ile selfie çekerken çekimi yapmak için avucunuzun içini ön izleme ekranına bakacak řekilde kaldırın.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın, **Fotođraf** veya **Portre** modunu seçin ve ardından ön kameraya geçmek için  simgesine dokunun.
- 2 **Hareketle kontrol** özelliđini açmak için  >  > **Akıllı yakalama** bölümüne gidin.
- 3 Ön izleme ekranına geri dönün ve tüm avucunuzu ekrandan 20 cm mesafede olacak řekilde yüzünüze yaklařtırarak kaldırın (parmak uçları yukarı, avuç içi ekrana bakacak řekilde), ardından ön kameranın tüm avucunuzu tanıdıđından emin olmak için bir süre sabit tutun.
- 4 Ön kamera hareketi tanıdıktan sonra 2 saniyelik geri sayımı bekleyin, ardından fotođraf otomatik olarak çekilecektir.

## AI Düđmesini Kullanma

### AI düđmesi ile fotođraf çekme

- 1 **Ayarlar** > **Honor AI** > **AI Düđmesi** bölümüne gidin,
  - **Kamera'yı bařlatmak için kısa basma:** **Kısa basın** seçeneđine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sađa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneđine dokunun.
  - **Kamera'yı bařlatmak için uzun basma:** **Uzun basın** seçeneđine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sađa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneđine dokunun.
- 2 **Kamera** uygulamasını bařlatmak için AI düđmesine kısa veya uzun basın.
- 3 Yakınlařtırma kadranını açmak için AI düđmesini kaydırın ve yakınlařtırma seviyesini ayarlamak için tekrar kaydırın.
- 4 Odak çerçevesini etkinleřtirmek için AI düđmesine hafifçe basın.
- 5 Fotođraf çekmek için AI düđmesine sertçe basın.

Ařađıdaki iřlemler için **Kamera** >  >  > **Kamera içi AI düđmesi iřlemleri** bölümüne gidin:

- **Kaydırarak yakınlařtırma** öđesini etkinleřtirme/devre dıřı bırakma.
- **Odaklamak için basılı tutun** öđesini etkinleřtirme/devre dıřı bırakma.
- **Uzun basarak kontrol** bölümünde uzun basma hareketini **Seri çekim** veya **Video kaydet** olarak ayarlayın.

## AI düğmesi ile video kaydetme

**1 Ayarlar > Honor AI > AI Düğmesi** bölümüne gidin,

- **Kamera'yı başlatmak için kısa basma:** **Kısa basın** seçeneğine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sağa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneğine dokunun.
- **Kamera'yı başlatmak için uzun basma:** **Uzun basın** seçeneğine dokunun, **Kamera** seçimi yapmak için sağa veya sola kaydırın ve ardından **Kullan** seçeneğine dokunun.

**2 Kamera >  >  > Kamera için AI düğmesi işlemleri > Uzun basarak kontrol** bölümüne gidin ve **Video kaydet** seçeneğini seçin.

**3 Kamera** uygulamasını başlatmak için AI düğmesine kısa veya uzun basın.

**4** Yakınlaştırma kadranını açmak için AI düğmesini kaydırın ve yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için tekrar kaydırın.

**5** Odak çerçevesini etkinleştirmek için AI düğmesine hafifçe basın.


**6 Fotoğraf** modunda kaydı başlatmak için AI düğmesine uzun basın ve kaydı durdurmak için AI düğmesine kısa basın.



**7 Video** modunda kaydı başlatmak için AI düğmesine kısa basın ve kaydı durdurmak için AI düğmesine kısa basın.

## Sihirli Poz yardımıyla fotoğraf çekme

Seyahat, konum bildiri mi veya güzel manzara fotoğrafları çekerken kameranın önünde nasıl poz vereceğinizi bilemeyebilir veya kendinizi garip hissedebilirsiniz. Akıllı Sihirli Poz; çevre, aydınlatma ve kıyafetinize göre sizin için pozlar önerebilir, böylece tek bir dokunuşla harika çekimler elde edebilirsiniz.

**1 Kamera** bölümüne gidin, **Fotoğraf** veya **Portre** modunu seçin ve kamerayı çekim süjesine doğrultun. Telefonunuzu sabit ve hareketsiz tutun.

**2**  > **Sihirli Poz** bölümüne gidin. Sahneyi tanımladıktan sonra bu özellik, çekime yardımcı olmak için otomatik olarak referans görselleri önerecektir.

**3** Pozu onayladıktan sonra  simgesine dokunarak fotoğraf çekin. **Sihirli Poz** bölümünden çıkmak için  simgesine dokunun.

 Büyütülmüş bir referans görseli taşınamaz. Taşımadan önce uzaklaştırmanız gerekir.

## Pro Modunu Kullanarak Profesyonel Gibi Çekim Yapma




Pro modu, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve fotoğraf çekimi veya video kaydı yapılırken ISO duyarlılığı, odak modu ve daha fazlası üzerinde size tam kontrol verir.

### Pro moduyla fotoğrafçılık

**1 Kamera** uygulamasına gidin ve **Pro** modunu seçin.

## 2 Ařaęıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:



- Ölçümü ayarlama: **M** seçeneęine dokunun ve bir ölçüm modu seçin


Ölçüm Modu	Uygun Senaryolar
 <b>Genel ölçüm</b>	Tüm çerçeve ölçülür. Manzara çekerken uygundur.
 <b>Merkez ağırlıklı ölçüm</b>	Çerçevenin merkezine odaklanılır. Portre çekerken uygundur.
 <b>Noktasal ölçüm</b>	Bir kişinin gözleri gibi çerçevedeki çok küçük bir alana yoğunlaşılır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** seçeneęine dokunun ve ISO kaydırıcısını sürükleyin. Az ışıklı ortamlarda ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını düşürün.
- Perde hızını ayarlama: **S** seçeneęine dokunun ve deklanşör hızı kaydırıcısını sürükleyin. Perde hızı, kamera merceęine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit kare veya portre çekerken perde hızını düşürün. Hareketli kare veya nesne çekerken perde hızını artırın.
- Pozlama telafisi deęerini ayarlama: **EV** seçeneęine dokunun ve EV kaydırıcısını sürükleyin. EV deęerini az ışıklı ortamlarda artırın, iyi aydınlatılan ortamlarda ise azaltın.
- Odaęı ayarlama: **AF** seçeneęine dokunun ve bir odak modu seçin.

Odak Modu	Uygun Senaryolar
<b>AF-S (Tek odak)</b>	Sabit kareler veya portreler için uygundur.
<b>AF-C (Sürekli odak)</b>	Hareketli kareler veya portreler için uygundur.
<b>MF (Manuel odak)</b>	Odaklanmak istedięiniz alana dokunun (bir kişinin yüzü gibi).

- Renk tonunu ayarlama: **WB** seçeneęine dokunun ve beyaz dengesini seçin.

Parlak güneş ışığında çekim yaparken  simgesini seçebilirsiniz. Zayıf ışıklı ortamlarda  simgesini seçebilirsiniz.

Fotoęrafa daha soęuk veya daha sıcak bir ton verecek şekilde renk sıcaklığını ayarlamak için  simgesine dokunun.

- Depolama formatını ayarlama: Fotoęraf formatını JPG veya RAW olarak ayarlayabilirsiniz. RAW formatındaki fotoęraflar daha fazla ayrıntı içerir ve işlenmesi daha kolaydır ancak daha fazla yer kaplar; JPG' formatındaki fotoęraflar hafızada daha az yer kaplar.

Farklı bir depolama formatı seçmek için **JPG** simgesine dokunun.

RAW formatını seçerseniz telefon, çekim sırasında standart formatı ve RAW formatındaki fotoğrafı kaydedecektir. RAW formatındaki fotoğraf, **Galeri** uygulamasının RAW albümüne kaydedilecektir.



**3** Çekim yapmak için deklanşöre dokunun.

**i** Bazı ayarların deęiřtirilmesi dięer ayarların da baęlı olarak deęiřmesine sebep olabilir. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre dikkatle ayarlayın.

## Sihirli Yazı taraması

**Sihirli Yazı**, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.



### Belge Taramayı Kullanma

- 1 Kamera > Dięer** adımlarını takip edin, **Belge tarama** seçeneęini iřaretleyin,  öęesini etkinleřtirin.
  - Belgenin tamamını kameranın kadrājına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
- i** Dıřa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

## Video Çekme

### Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmış Çekim'i Kullanma

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıřtırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęiřimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1 Kamera > Dięer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmış çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istedięiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda başlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.




Kaydedilen video otomatik olarak Galeride kaydedilir.


### Video Çekme





Video modunda yakınlařtırma, odaklama ve güzellik iřlevlerini kullanmanın yanı sıra video çözünürlüęü ve kare hızını ayarlayabilirsiniz.


**1 Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.

**2** Çekime hazırlanmak için ařağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- Yakınlařtırma veya uzaklařtırma: Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmađınızı açın/sıkıřtırın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.
- Odaklama: Ekranda öne çıkarmak istediđiniz yere dokununuz. Pozlamayı ve odađı kilitlemek için ekranı basılı tutunuz.
- Flařı açma veya kapatma: Flařı  (Her zaman açık) veya  (Her zaman kapalı) olarak ayarlamak için  seçeneđine dokununuz.

Ön kamerayla kayıt yaparken ışığın az olduđu durumlarda flařı  (Her zaman açık) durumuna getirebilirsiniz. Açıldıđında Kamera, yüz parlaklıđını artırmak için halka şeklindeki aydınlatma ile ekran parlaklıđını artıracaktır.


- Filtre seçme: Filtre efektini ön izlemek için  simgesine dokununuz.
- Güzellik efektini açma: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokununuz ve kaydırın.
- Video çözünürlüđünü ve kare hızını ayarlama:  > **Teknik Özellikler** adımlarını takip edin ve istediđiniz çözünürlüđü seçin. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa video da o kadar net ve ortaya çıkan son video dosyası da o kadar büyük olur, lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapınız. İstedideğiniz kare hızını ayarlamak için **Kare hızı** seçeneđine de dokunabilirsiniz.
- Alan tasarruflu video formatını seçme:  seçeneđine dokununuz ve **Verimli video formatı** özelliđini açın. Bu düđme açıkken telefonunuz depolama alanından tasarruf etmenize yardımcı olmak için daha verimli bir video formatı kullanacaktır. Ancak diđer cihazlar bu formatı oynatamayabilir, bu nedenle lütfen gerçek ihtiyaçlarınıza göre seçim yapınız.



 Yukarıdaki özellikleri tüm ürünler desteklemez, lütfen ayrıntılar için ürününüzü referans alın.

**3** Çekime başlamak için  simgesine dokununuz.

Kayıt yaparken ekranı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ekranda iki parmađınızı sıkıřtırın/açın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.

 Bazı modellerde ön kamerada yakınlařtırma özelliđi bulunmayabilir.



Mevcut çerçeveyi yakalamak için  seçeneđine basın.

**4** Çekimi duraklatmak için  simgesine veya sonlandırmak için  simgesine dokununuz.





## Video Çekerken Ses ve Görüntüyü Aynı Anda Yakınlařtırma

Telefonunuz video çekerken hedefin sesine odaklanabilir, böylece odak uzaklığı arttıkça sesin de artmasına olanak tanır.

Örneğın, uzak bir yerde çalan bir enstrümanı çekiyorsanız kamera enstrümana odaklandıktan ve yakına yaklařtıktan sonra (yakınlařtırma) performansın kaydedilen sesleri yakınlařtıktıkça daha net duyulacaktır.




- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Arka kamerayı seçin ve merceğı fotoğrafi çekilecek hedefe doğru tutun.
- 3 Çekime başlamak için  düğmesine dokunun. Merceğı hedefe odaklı tutun, ekranı yakınlařtırmak için ekranda iki parmağınızı açın veya yakınlařtırma çubuğunu kaydırın. Kamera kademeli olarak hedefe yaklařırken görüntü büyüdükçe kaydedilen ses de netleřecektir.
- 4 Çekimi sonlandırmak için  düğmesine dokunun.

## Video Çekerken Ses Kaydı için Bluetooth Kulaklık Kullanma

- 1 Telefonu Bluetooth kulaklığa bađlayın.
  - 2 Bađlantı başarıyla kurulduktan sonra açılır telefon bildirim çubuğı görüntülenecektir.  düğmesine dokunun, açılan ses cihazı listesinden Bluetooth kulaklığın ses kanalını seçin.
  - 3 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
  - 4 Merceğı fotoğrafi çekilecek hedefe doğru tutun ve çekime başlamak için  düğmesine dokunun. Telefonla çekim yaparken yalnızca Bluetooth kulaklıktan alınan sesler dahil edilmektedir.
  - 5 Çekimi sonlandırmak için  düğmesine dokunun.
-  Bu özellik bazı Bluetooth kulaklıklar tarafından desteklenmemektedir, lütfen kulaklığınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

## 4K UHD videolar çekin





Telefonunuz 4K Ultra HD (UHD) video kaydını desteklemektedir.

- 1 **Kamera** bölümünü açın **Video** modunu seçin.
- 2  > **Teknik Özellikler** adımlarını takip edin ve **4K** seçeneğini işaretleysin.
- 3  > **Oran** adımlarını takip edin ve **[16:9]** veya **[21:9]** seçeneğini işaretleysin. 4K çözünürlükte güzellik modu, filtreler ve özel efektler desteklenmez; 4K çözünürlük seçeneğini işaretlediğinizde bu efektler otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- 4 **Video** ekranına geri dönün ve video çekmeye başlamak için  simgesine dokunun.

- i** Yüksek çözünürlüğü seçtiğinizde daha kaliteli bir video çekebileceksiniz ancak daha fazla depolama alanı kaplayacaktır.





### Super HDR video çekme

SUPER HDR moduyla video çekmek geleneksel çok çerçevesel videonun hareketli gölgesini etkin bir şekilde azaltır, videonun dinamik aralığını geliştirir ve arkadan aydınlatmalı ve gece çekimlerinde daha iyi görüntü kalitesi sağlar.

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Video** >  > **HDR video** seçimi yapın.
- Video çekmek için  düğmesine dokununuz.
- Çekimi duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokununuz.


### Video kaydı sırasında ortam gürültüsünü azaltma

Telefonunuzla video çekerken, ortam gürültüsünü azaltmak ve videodaki insan sesini daha net hale getirmek için gürültü engelleme işlevini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Kamera** kısmına gidin ve **Video** modunu seçin.
- Çekim yapmaya başlamak için  simgesine dokununuz.
- Kayıt sırasında gürültü engellemeyi açmak için  simgesine dokununuz (  simgesi varsa açık demektir).
- Çekimi durdurmak için  simgesine dokununuz.

- i** Ağır çekim gibi diğer video çekim modları da Gürültü engelleme işlevini destekler. Gürültü engelleme işlevi yalnızca cihaz mikrofonu ile kullanılabilir ve cihaz kulaklığa bağlıyken kullanılamaz.

### Videolara Filtre Uygulama

- 1 Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- Efektleri ön izlemek için  düğmesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek veya video çekmeye başlamak için çekim düğmesine dokununuz.

### Çoklu Video Çekme







Çoklu video moduyla benzersiz ve eğlenceli videolar ortaya çıkarmak için farklı kamera kombinasyonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

### Çoklu Video Modu

Kamera kombinasyonları arasında geçiş yapmak için farklı çoklu video modları seçin:




- **Ön/Arka:** Ön ve arka kameradan gelen görüntüler vizördeki bölünmüş ekranda görüntülenir, böylece önünüzdeki kareyle aynı çerçevede olmanıza olanak sağlanır. Arka kamera ile yakınlařtırma veya uzaklařtırma yapmak için hem ön hem de arka kamera penceresinde iki parmađınızı sıkıřtırın veya açın. Önden ve arkadan görünüm yerlerini deđiřtirmek için ekrana çift dokunun.
- **Arka/Arka:** Hem tüm kareyi hem de ayrıntıları yakalayabilmek için çift vizör hem panoramik hem de yakın görünüm (panoramik görünümün ortasında) olarak ayarlanabilir. Yakın görünüm ile yakınlařtırma veya uzaklařtırma yapmak için hem panoramik hem de yakın görünüm penceresinde iki parmađınızı sıkıřtırın veya açın. Panoramik görünüm ve yakın görünüm yerlerini deđiřtirmek için ekrana çift dokunun.
- **Ekran İinde Ekran:** Önden görünüm küçük bir kayan pencerede, diđer görünüm ise arka planda tam ekran olarak görüntülenmektedir. Küçük pencere herhangi bir yere taşınabilir ve iki parmađı sıkıřtırarak veya açarak boyutu ayarlanabilir. Önden ve arkadan görünüm yerlerini deđiřtirmek için küçük ekrana çift dokunun.
- **Ön veya Arka:** Vizörde yalnızca önden görünüm veya arkadan görünüm gösterilmektedir. Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için iki parmađınızı sıkıřtırın veya açın ya da yakınlařtırma çubuđunu kaydırın.

### oklu Video Yapma

- 1 **Kamera > Diđer** bölümüne gidin ve **OKLU VİDEO** seçeneđine dokunun.
- 2  düđmesine dokunun, ardından oklu video modunu seçin.
- 3 Çekime başlamak için  düđmesine dokunun.  
Çekim esnasında oklu video modunu etkinleřtirmek için  düđmesine dokunun veya bu düđmeyi yukarı kaydırın.  
Mevcut oklu video çerçevesinin fotoğrafını çekmek için  düđmesine dokunun.
- 4 Çekimi duraklatmak için  düđmesine, sonlandırmak için ise  düđmesine dokunun.

### oklu Deđiřken Hızlı Video Yapma

Deđiřken hız özelliđiyle videoların temposunu kontrol altında tutmak için önemli anları uzatabilir veya ayrıntılı olarak gösterilmesi gerekmeyen kareleri hızlandırabilirsiniz.

- 1 **Kamera** bölümüne gidin ve **OKLU VİDEO** seçeneđine dokunun.
- 2  düđmesine dokunun, oklu video modunu seçin, ardından çekime başlayın.
- 3 Çekim esnasında  düđmesine dokunun, ardından deđiřken hızlı video çekmek için farklı bir hız seçin.
- 4 Çekimi durdurmak için  düđmesine dokunun.

- i** Standart dıřı hızlarda çekim yaparken yakınlařtırma, kameralar arasında geçiř veya çoklu video modu desteklenmemektedir.

## Ađır Çekim Video Çekme

Uçup giden anları tüm ayrıntıları ile yakalamak için Ađır çekim modunu kullanın. Çekiminizin ne kadar yavař görünmesini istediđinize bađlı olarak yavař çekim hızını ayarlayın. Daha yüksek bir hızda çekerseniz oynatma daha yavař olur.

En iyi sonuçları elde etmek için ađır çekim videoları parlak ve dođal ıřıkta çekin.

- i** Kullanılabilir ađır çekim hızları cihaza göre deđiřiklik gösterir.

## Ađır Çekim Video Çekme

- 1 Kamera > Diđer** bölümüne gidin ve **Ađır çekim** modunu seçin.
- Ađır Çekim modlu videolar için simgeye dokunup 4x veya 8x seçeneklerinden birini seçin.

- i** 8x seçeneđi belirli cihazlarda kullanılamaz.


- 3** Kayda bařlamak için  simgesine dokununuz.


- 4** Kaydı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Ađır Çekim Videolarında Ađır Çekimli Kısımları Ayarlama

Ađır çekim videolarda, videonun hangi bölümünü ađır çekimde oynatmak istediđinizi deđiřtirebilirsiniz.

- i** Bu özellik yalnızca 4x veya 8x hızında kaydedilen ađır çekim videolarda kullanılabilir. 8x seçeneđi belirli cihazlarda kullanılamaz.

- 1 Galeri** uygulamasına gidin ve ađır çekim bir video seçin.
- Düzenleme ekranını görmek için  simgesine dokununuz.
- Ađır çekimde oynatılmasını istediđiniz bölümü ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin. Videonun diđer bölümleri normal hızda oynatılacaktır.

- 4** Düzenlemeleri kaydetmek için  düđmesine dokununuz.

- i** 4X ve 8X ađır çekim videoları paylařırken, seçilen videoların ađır çekim efektini kullanacak řekilde kaydedildiđinden emin olun.

## Ađır Çekim Videoları Paylařma

Ađır çekim videolarının, ađır çekim efekti kalacak řekilde üçüncü taraf uygulamalarla paylařılmasını sađlamak için ařađıdaki yöntemlerden birini kullanın:

### • 1. Yöntem:

- 1 Galeri** uygulamasına gidin ve kaydedilmiş bir ađır çekim video seçin.

**2 Paylař** seeneđine dokunun.

**2. Yöntem:**

**1 Galeri** uygulamasına giderek kaydedilmiş bir ağır çekim video sein.




**2** Çektiđiniz ağır çekim videoyu kaydetmek için **Diđer > Formatı dönüřtür** adımlarını takip edin.

**3 Paylař** seeneđine dokunun.

## Video Çekmek için Pro Modu Kullanma

**1 Pro** modundayken kayda bařlamak için  simgesine dokunun. Sonrasında řunları yapabilirsiniz:

- Ölçüm modunu ayarlama: **M** seeneđine dokunun ve ölçüm modunu sein.

Ölçüm Modu	Uygulanabilir Senaryolar
 <b>Matris ölçüm</b>	Tüm çerçeve ölçülür. Manzara çekmeye uygundur.
 <b>Merkez ađırlıklı ölçüm</b>	Çerçevenin merkezine odaklanılır. Portre çekerken uygundur.
 <b>Spot ölçüm</b>	İnsan gözü gibi çerçevenin çok küçük bir alanına odaklanılır.

- ISO duyarlılıđını ayarlama: **ISO** seeneđine dokunun ve ISO kaydırıcısını sürükleyin. Az ışıklı ortamlarda ISO duyarlılıđını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılıđını düşürün.
- Perde hızını ayarlama: **S** seeneđine dokunun ve perde hızı kaydırıcısını sürükleyin. Perde hızı, kamera merceđine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit kare veya portre çekerken perde hızını düşürün. Hareketli kare veya nesne çekerken perde hızını artırın.
- Pozlama telafisi deđerini ayarlama: **EV** seeneđine dokunun ve EV kaydırıcısını sürükleyin. EV deđerini az ışıklı ortamlarda artırın, iyi aydınlatılan ortamlarda ise azaltın.
- Odak modunu ayarlama: **AF** seeneđine dokunun ve odak modu sein.

Odak Modu	Uygulanabilir Senaryolar
<b>AF-S (Tek)</b>	Sabit kareler veya portreler için uygundur.
<b>AF-C (Sürekli)</b>	Hareketli kareler veya portreler için uygundur.
<b>MF (Manuel odak)</b>	Odaklanmak istediđiniz alana dokunun (bir kiřinin yüzü gibi).


- Renk üstünlüđünü ayarlama: **WB** seeneđine dokunun ve beyaz dengesini sein.

Parlak güneř ışığında çekim yaparken  simgesine dokunun. Bulutlu veya düşük

ışıklı ortamlarda çekim yaparken  simgesine dokunun.

Görüntüye daha soğuk veya daha sıcak bir ton verecek şekilde renk sıcaklığını

ayarlamak için  simgesine dokununuz.

**2** Bir LUT filtresi seçip uygulamak için  imgesine dokunabilirsiniz.

**3** Kayda başlamak için  simgesine dokununuz.


**i** Bazı ayarların deęiřtirilmesi dięer ayarların da baęlı olarak deęiřmesine sebep olabilir. Lütfen ihtiyalarınıza göre dikkatle ayarlayınız.

## Görsel Düzenleme



### Fotoęrafları ve Videoları Düzenleme

Galeri fotoęraflar ve videolar için çok çeřitli düzenleme özellikleri sunar.

#### Düzenlemenin Temelleri

**1** **Galeri** uygulamasını açınız, düzenlemek istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokununuz, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  simgesine dokununuz.


- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneęine dokununuz, bir çerçeve seçiniz, ardından tutmak istedięiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyiniz. Fotoęrafı döndürmek için **Kırp** seçeneęine dokununuz ve açtığınız yöne sürükleyiniz.

Fotoęrafı 90 derece döndürmek için  simgesine dokununuz. Fotoęrafı yansıtmak için  simgesine dokununuz.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneęine dokununuz.
- Fotoęraf efektlerini ayarlama: Fotoęrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluęunu ve dięer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneęine dokununuz.
- Dięer: Fotoęrafı renk sıçraması, bulanıklaştırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yöntemlerle düzenleyebilirsiniz.

**2** Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneęine dokununuz.

#### Görsellere kayıt bilgisi ekleme


**1** Galeride düzenlemek istedięiniz görsel dokununuz, ardından kayıt bilgilerini düzenleme arayüzüne gitmek için  > **Giriş yap** seçeneęine dokununuz.

**2** Ekleme istedięiniz kayıt bilgilerini seçiniz.


**3** Seçtięiniz kayıt bilgisini istedięiniz konuma sürükleyiniz.

- 4 Mevcut deęişiklikleri kaydetmek için ✓ simgesine, görseli kaydetmek için **Kaydet** simgesine dokununuz.

### Fotoęrafları pikselleřtirme

- 1 Galeri'de bir fotoęrafa dokununuz ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidiniz.
- 2 Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçiniz.
- 3 Mozaiki fotoęraftan kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokununuz.
- 4 Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokununuz.




### Fotoęrafları Yeniden Adlandırma

- 1 Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokununuz.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidiniz ve yeni bir ad giriniz.
- 3 **Tamam** düğmesine dokununuz.

### Sihirli Renk görsel düzenleme


Sihirli Renk, hedef renkleri akıllıca tanımlayıp bu renkleri çekim sonrası işlem yapılan görselle hızlıca kopyalayarak tek dokunuşla benzer bir atmosfer yaratır.

#### • Sihirli Renk nasıl kullanılır:

- 1 Galeri'de düzenlemek istedięiniz görselle dokununuz, ardından  > **AI Renk** bölümüne gidiniz ve **Sihirli Renk** seçeneęini seçiniz.
- 2 İstedięiniz renk eşleřtirme şablonunu seçiniz veya rengini eşleřtirmek istedięiniz görseli seçmek için  simgesine dokununuz, görseli içe aktarmak için ✓ simgesine dokununuz ve görseli renk eşleřtirme şablonu olarak kaydetmek için  simgesine dokununuz.
- 3 **Yeni olarak kaydet** veya **Orijinali deęiřtir** seçimi yapmak için **Kaydet** seçeneęine dokununuz.

#### • Sihirli Renk şablon yönetimi:

- **Şablon ekleme:** Herhangi görselle basılı tutup Sihirli Portal'daki Sihirli Renk'e sürükleyerek görseli otomatik olarak renk eşleřtirme şablonu olarak kaydediniz.
- **Şablon silme:** Özel renk eşleřtirme şablonunu silmek için şablona basılı tutunuz.
- **Şablonu yeniden adlandırma:** Özel renk eşleřtirme şablonunu yeniden adlandırmak için şablonun adına dokununuz.

-  En fazla 50 özel renk eşleřtirme şablonu ekleyebilirsiniz.
- Kamera ile Galeri renk eşleřtirme şablonlarını paylaşır ve her ikisinde de renk eşleřtirme şablonları üzerinde yapılan işlemler birbirleri arasında senkronize edilir.
- Bu özellięi kullanmadan önce telefonunuzun internete baęlı olduęundan emin olun.

## Kolaj Oluřturma

Paylařmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir řekilde tek bir görüntüde birleřtirmek için **Kolaj** özelliđini kullanabilirsiniz.

**1** Kolaj'a ařađıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz.

- **Galeri > Oluřtur** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneđine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneđine dokunun.
- **Fotođraflar** veya **Albümler** sayfasındayken, görüntü seçmek için basılı tutun. **Oluřtur > Kolaj** seçeneklerine dokunun.

**2** řablon seçin. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:


- Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri deđiřtirmek için görüntüyü istediđiniz konuma sürükleyin.
- Görüntünün gösterim řeklini belirleme: Ayarlamak istediđiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmađınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
- Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından **Döndür** ya da **Ayna efekti** simgesine dokunun.
- Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dıř kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneđine dokunun.

**3** Kaydetmek için **Kaydet** seçeneđine dokunun.

Kolajları **Albümler > Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

## AI Silgi

**1** **Galeri > Albümler** bölümüne giderek düzenlemek istediđiniz görseli seçin.

**2**  **> Sihirli Rötüş > AI Silgi** seçeneklerine dokunun. İhtiyacınıza göre ařađıdaki silme yöntemlerinden herhangi birini seçebilirsiniz:



- **Silmek için yuvarlađa al:** Silinecek nesneyi daire içine aldıđınızda veya üzerine çizgiler çizdiđinizde telefon seçilen kısımları otomatik olarak silecektir.
- **Silmek için fırçala:** Silme kaleminin kalınlıđını seçin ve silinecek nesneye uygulayın. Nesnenin tamamı silinecekse daha iyi bir sonuç almak için işlemin tek seferde yapılması gerekir.
- **Yoldan geçenleri kaldır:** Yoldan geçenleri kolayca tespit edip tek dokunuřla kaldırın.
- **Yansımaları sil:** Yansıma içeren kısımları otomatik olarak tanımlar ve siler.

**3** Görseli kaydetmek için **Kaydet** seçeneđine dokunun.

## AI Görsel Geniřletme


## AI G3rsel Geniřletme ile g3rselleri d3zenleme

AI destekli ok boyutlu cretsiz g3rsel geniřletme kullanmak, portre fotoęraflarında yetersiz alan, kısa karakterler ve net olmayan katmanlar gibi kompozisyon kusurlarını telafi edebilir. Ayrıca, eksik binaları ve arka planları akıllıca doldurma, fotoęrafı eęme, g3r3nt3 oranını deęiřtirme vb. iřlemleri de yapabilir. Fotoęraf ierięini geniřletmek ve kompozisyonu kolayca g3zelleřtirmek iin birden fazla seeneęiniz bulunur.

- 1 **Galeri > Alb3mler** b3l3m3ne gidin ve iyileřtirmek istedięiniz fotoęrafı sein.
- 2  > **Sihirli R3tuř** seeneęine dokunun.
- 3 Oluřturma sonucunu g3r3nt3lemek iin **AI G3rsel Geniřletme** seeneęine dokunun.
- 4 Oluřturma sonucunu g3r3nt3lemek iin **G3rsel geniřletmeye bařla** seeneęine dokunun.
- 5 Mevcut d3zenlemeyi kaydetmek iin  seeneęine dokunun.


## AI Kesim

Bir g3rselin ana ierięini (insanlar, hayvanlar veya nat3rmort gibi) kesip ıkarmanız gerektięinde, g3rselin ana ierięini hızlı bir řekilde kaydetmenize ve paylařmanıza olanak tanıyan AI Kesim 3zellięini kullanabilirsiniz.

- 1 Galeride, kesip ıkarmak istedięiniz g3rseli sein. G3rseldeki s3jeye uzun bastıęınızda basılı tuttuęunuzda sistem otomatik olarak tarama yapacak, s3jeyi tanıyacak ve arka plandan ıkaracaktır.
- 2 Tarama tamamlandıęında parmaęınızı kaldırın:
  - Kesilen ierięi **Honor Share** 3zerinden dięer kiřilerle paylařmak iin **Paylař** seeneęine dokunun.
  - Kesilen ierięi **Alb3mlerim > Kesim** alb3m3ne kaydetmek iin **Kaydet** seeneęine dokunun.
-  • Bu 3zellik cihaza g3re deęiřiklik g3sterebilir.
  - ıkarılan s3jenin kenarlarının daha doęru ve net olması iin s3je ile arka plan renk kontrastının belirgin olduęu g3rsellerin kullanılması tavsiye edilir. Yalnızca g3rseldeki ana s3je kesilebilir; s3je olmayan alanlara basılı tutulduęunda AI kesim iřlevi tetiklenmez.

## G3rsel netlięini artırmak iin AI 3z3n3rl3k İyileřtirme 3zellięini kullanma


Fotoęraflardaki bulanık alanları akıllıca tanımlayın, tek dokunuřla HD kalitesinde g3rselleri geri y3kleyin, gereki ayrıntı iřlemleri yapın ve d3ř3k 3z3n3rl3kl3 g3rselleri kolayca iyileřtirin.

- 1 **Galeri > Alb3mler** b3l3m3ne giderek d3zenlenecek g3rseli sein.
- 2 Oluřturulan efekti g3r3nt3lemek iin  > **Sihirli R3tuř > AI 3z3n3rl3k İyileřtirme** b3l3m3ne gidin.


**3** G3rseli kaydetmek iin **Kaydet** seeneđine dokunun.

## AI Kesim

AI Kesim, tek dokunuřla hassas tanıma ve segmentasyon 3zelliđine sahiptir. Bir g3rseldeki s3jeleri tařımanıza, yakınılařtırmanıza, ters evirmenize ve diđer iřlemleri gerekleřtirmenize olanak tanır. Ayrıca d3zeni ayarlayabilir, kompozisyonu optimize edebilir, atmosferik g3rseller oluřturmak iin arka planları anında deđiřtirebilir veya d3z renkli arka planlarla kimlik fotođrafları 3retebilirsiniz. Bu iřlev, eřitli yaratıcı olanaklara eriřim imkanı sunar ve kolaylıkla 3zg3rce kesim yapmanızı sađlar.


**1** **Galeri > Alb3mler** b3l3m3ne gidin, kesmek istediđiniz g3rseli sein ve ardından  **Sihirli R3tuř > AI Kesim** simgesine dokunun. İnsanlar ve hayvanlar gibi tanımlanan s3jelerin etrafında noktalı izgiler g3sterilir. řu iřlemleri gerekleřtirebilirsiniz:

- **Tařıma veya Yakınılařtırma:** Bir s3jeye dokunun, ardından tařımak veya yakınılařtırmak iin seim kutusunu hareket ettirin ya da d3nd3r3n; arka plan otomatik olarak doldurulur. S3je 3zerinde ilgili iřlemi gerekleřtirmek iin **Kopyala, Sil** veya **Ayna** seeneđine de dokunabilirsiniz.

 Bir g3rselde birden fazla s3je seerseniz seim kutucuđunu d3nd3rme ve **Ayna** desteklenmez.

- **Arka planı deđiřtirme:** Gerek duyduđunuzda řu iřlemleri gerekleřtirebilirsiniz:
  - 3zel arka plan olarak kullanmak 3zere Galeride bir g3rsel semek iin **Arka planı deđiřtir** seeneđine dokunun.
  - Arka planı saydam olarak ayarlamak iin **řeffaf arka plan** seeneđine dokunun.
  - Arka plan rengini semek iin **D3z renkli arka plan** seeneđine dokunun.

Arka plan deđiřtirildikten sonra  simgesine dokunun.

**2** T3m iřlemleri tamamladıktan sonra g3rseli kaydetmek iin  **> Kaydet** seeneđine dokunun.

## AI tek dokunuřla giysi kırıřıklıđı giderme

Portre ekimlerinde giysilerdeki kırıřıklıklar fotođrafın estetik kalitesini etkileyebilir. AI tek dokunuřla giysi kırıřıklıđı giderme 3zelliđi, fotođraflardaki kırıřıklıkları otomatik olarak tanımlayıp ortadan kaldırır, giysilerin p3r3zs3zl3đ3n3 zahmetsizce geri kazandırarak sonuta g3rselin daha temiz ve d3zenli g3r3nmesini sađlar.

**1** **Galeri > Alb3mler** b3l3m3ne giderek d3zenlemek istediđiniz g3rseli sein.

**2**  **> Sihirli R3tuř > AI Silgi** seeneđine dokunun.

**3** Kırıřık alanları otomatik olarak tanımlayıp kaldırmak iin **Kırıřıklıkları kaldır** seeneđine dokunun.

4 G6rseli kaydetmek iin ✓ > **Kaydet** seeneđine dokunun.

## AI Tek Dokunuřla Yansıma Kaldırma

Pencereden manzara fotođrafı ekerken veya sergileri, insanları ya da hayvanları cam arkasından ekerken, yansımalar nihai fotođraf kalitesini etkileyebilir. AI Yansıma kaldırma, fotođraftaki yansıma yapan kısmı otomatik olarak tanımlayıp ortadan kaldırarak g6rsellerin netliđini kolayca geri kazandırır ve sorunlu fotođrafları d6zeltir.

1 **Galeri** > **Alb6mler** b6l6m6ne gidip d6zenlenecek bir g6rsel sein.

2  > **Sihirli R6tuř** > **AI Silgi** seeneđine dokunun.

3 Yansıyan parayı otomatik olarak tanımlayıp kaldırmak iin **Yansımaları sil** seeneđine dokunun.

4 G6rseli kaydetmek iin ✓ > **Kaydet** seeneđine dokunun.

## Hareketli fotođraf kolajı


Seyahat, sokak fotođrafılıđı veya g6nl6k yařam gibi alanlarda ekilmiş hareketli fotođrafları kolaj formatında canlı bir řekilde sunarak alıřmalarınızı daha hareketli ve sinematik hale getirebilirsiniz.

1 Kolaj 6zelliđine ařađıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz:

- **Galeri** > **Oluřtur** > **Kolaj** seeneđine dokunun ve birden fazla hareketli fotođraf sein.
- **Fotođraflar** veya **Alb6mler** sekmesinde birleřtirmek istediđiniz hareketli fotođraflara basılı tutun ve **Oluřtur** > **Kolaj** adımlarını takip edin.

2 **Oluřtur** seeneđine dokunun, tercih ettiđiniz **řablonlar**, **ereve**, **Metin** ve **Filtreler** ieriđinizi sein veya hareketli fotođrafları d6zenlemek iin **Video kırpma** seeneđini iřaretleyin.

3 Efeki g6r6nt6lemek iin **6n izlemeyi oynat** seeneđine dokunun. iřlem tamamlandıđında **Kaydet** seeneđine dokunun.


-  Kolaj ekranında **2K** seeneđine dokunabilir, aılır men6den kolajın **Format** t6r6n6 seebilir, **6z6n6rl6k** ve **Kare/sn** ayarlamalarını yapabilirsiniz.

## G6rselden Videoya

Durađan tek bir g6rseli hareketli fotođrafa veya videoya d6n6řt6rebilirsiniz. Sadece birkaç dokunuřla fotođrafınızı hareket ettirebilir, donmuř anıları canlandırabilir ve daha hayat dolu hale getirebilirsiniz.

1 **Galeri** > **Oluřtur** > **G6rselden videoya** b6l6m6ne gidin ve fotođraf semek iin **G6rsel se** seeneđine dokunun.


2 İlgili kareyi setikten sonra **Oluřtur** seeneđine dokunun.

- 3** Oluřturulan video efektini ön izleyin, dıřa aktarma formatı olarak  sein ve **Dıřa aktar** seeneđine dokunun.

## Video Dzenleme

### Kısa bir film oluřturmak iin grsel ve video seme

Galeride en sevdiđiniz grselleri ve videoları seip kısa bir film oluřturmak iin eřitli řablonlar kullanabilir ve filmi filtreler, geiřler ve metinlerle zenginleřtirebilirsiniz.

-  • Ltfen cihazınızın en son sistem srmne gncellendiđinden emin olun.
  - Bu zellik cihaza gre deđiřiklik gsterebilir.
  - Bu zellik iin İnternet bađlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri cretlerinin oluřmasını nlemek iin bir Wi-Fi ađına bađlanın.

**1** **Galeri** uygulamasına giderek ařađıdaki řekillerde video oluřturabilirsiniz:


- **Oluřtur** > **Video Oluřturma** blmne gidin, grselleri ve videoları seip **Oluřtur** seeneđine dokunun.

**2** Telefonunuz kısa bir film oluřturacak; bu film zerinde řu iřlemleri gerekleřtirebilirsiniz:

- Bir video řablonu seme: eřitli tema řablonları arasından seim yapmak iin **řablon** seeneđine dokunun.
- Bir klibi dzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir grselin sresini deđiřtirmek iin nce **Dzenle** seeneđine, daha sonra ise n izleme ubuđuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları srkleyin.
- Filtre seme: Klasik, yemek, manzara ve diđer filtre efektleri arasından seim yapmak iin **Filtreler** seeneđine dokunun. Filtrenin seviyesini ayarlamak iin kaydırıcıyı sola ve sađa srkleyin. Parlaklıđı, kontrastı ve daha fazlasını ayarlamak iin **Ayarla** seeneđine de dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki mziđi dzenleme: n tanımlı arka plan mziđi veya cihazdaki mziklerden birini eklemek iin nce **Mzik**, sonra **Mzik ekle** seeneđine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası ıkarıp klibinize eklemek iin **Ses ayıkla** seeneđine dokunun.


Arka plan mziđini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan mziđinin ses seviyesini ayarlamak iin **Dzenle** blmne gidip **Ses seviyesi** seeneđine dokunabilirsiniz. Arka plan mziđinin giderek azalması iin **Kademeli bařlangı** veya **Kademeli bitiř** zelliđini etkinleřtirin.

Arka plan mziđini kırpma iin istediđiniz blmden nce ve sonra **Kes** ekleyin. n izleme ubuđundaki mzik klibine basılı tutun ve istediđiniz konuma srkleyin veya **Sil** seeneđine dokunun.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin** > **Yazı ekle** seçeneğine dokunun. Metin kutucuğuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin süresini değiştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
  - **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
  - **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
  - **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sekmesindeki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca arka plan olarak albümden bir görsel seçmek için **Galeri**'ye dokunabilirsiniz.
  - **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik ve daha fazlası gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.
- 3** Düzenleme işlemi bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyallere tam erişim için VIP üyelik gerekmektedir.

## Video Düzenleme

-  Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

**1** **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.

**2** Video düzenleme ekranını açmak için  simgesine dokunun, bu ekranda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Tema seçme:** Ön tanımlı tema seçmek için **Şablon** seçeneğine dokunun.
  - **Klipleri düzenleme:** **Düzenle** seçeneğine dokunun, ardından zaman çizelgesine dokunun ve videoyu istediğiniz uzunluğa kırpma için her iki uçtaki kaydırıcıları sürükleyin.
  - **Filtre seçme:** **Filtreler** seçeneğine dokunun ve bir filtre efekti seçin. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
  - **Arka plandaki müziği düzenleme:** Ön tanımlı arka plan müziği veya cihazınızdaki kayıtlı müzikler arasından seçim yapmak için **Müzik** seçeneğine ve ardından **Müzik ekle** seçeneğine dokunun. Bir videodan ses çıkarmak ve bunu klibinize eklemek için **Ses ayıkla** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- Arka plan müziği eklendikten sonra **Düzenle** bölümündeki **Ses seviyesi** seçeneğine dokunarak orijinal sesin veya arka plan müziğinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Eklenecek arka plan müziğini yavaşça artırmak veya azaltmak için **Kademeli başlangıç** veya **Kademeli bitiş** seçeneğini etkinleştirin.

Bir arka plan müziği parçası almak veya silmek için, alınacak müziğin önüne ve arkasına **Kes** ekleyip parçayı seçin, ön izleme çubuğuna basılı tutarak istediğiniz konuma sürükleyin veya **Sil** seçeneğine dokununuz.

- **Metin ekleme:** Videoya metin eklemek için **Metin > Yazı ekle** bölümüne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra işlemi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokununuz ve metnin süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
- **Efekt ekleme:** Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokununuz.
- **Resim içinde resim ekleme:** İsteddiğiniz malzemeleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokununuz. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde resim olarak gösterilecektir.
- **Çerçeve boyutunu ayarlama:** İsteddiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokununuz.
- **Arka plan ekleme:** Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokununuz. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
- **Teknik özellikleri ayarlama:** Video parlaklığı, kontrast, doygunluk, keskinlik gibi özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokununuz.

**3** İşiniz bittiğinde, ön izlemek için  simgesine ve videoyu kaydetmek için **Dışa aktar** seçeneğine dokununuz.

Videoyu kaydederken video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

## Anında Film

Anında Film, seçtiğiniz görselleri ve videoları şablonla birlikte sentezleyerek paylaşması kolay kısa bir video haline getirebilir.




 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


**1** Özelliği aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

- **Galeri > Oluştur** bölümüne gidin, **Anında Film** seçeneğine dokunup görselleri ve videoları seçin.
- **Galeri > Oluştur > Kes** bölümüne gidip görselleri ve videoları seçmek için **Anında Film** seçeneğine dokununuz.
- **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, albümden çoklu seçim moduna girmek için bir fotoğrafa veya videoya basılı tutun, birden fazla video ya da fotoğraf seçin ve açılan **Anında Film** seçeneğine dokununuz.

**2** Telefonunuz otomatik olarak kısa video oluşturacaktır. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

&gt;



- Őablonu deęiřtirme: eřitli tema Őablonları arasından seim yapmak iin **Őablonlar** seeneęine dokununuz.
  - Mzięi deęiřtirme: eřitli arka plan mzikleri arasında seim yapmak iin **Mzik** seeneęine dokununuz.
  - Klipleri dzenleme: Kısa videoya iliřkin klipleri semek, deęiřtirmek ya da sıralamak iin **Ekran alıntıları** seeneęine dokununuz.
  - Daha fazla dzenleme: Honor Clip kullanarak daha fazla dzenleme yapmak iin  simgesine dokununuz ve ardından dıřa aktarmak veya taslak olarak kaydetmek iin tekrar dokununuz.
- 3** Dzenledikten sonra kaydetmek iin  simgesine veya kolayca paylařmak iin  simgesine dokunabilirsiniz.

 Bazı ieriklere yalnızca VIP'ler eriřebilir.

## Grsel ve Video Grntleme


### Anılar

Tatillerde, doęum gnlerinde ve partilerde ok sayıda fotoęraf ya da video ektięinizde Galeri; zamana, konuma ve tema bilgilerine gre en iyi fotoęraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albmleri oluřturur.


- Telefon , fotoęraf ile videoların zamanına ve konumuna gre vlog'lar oluřturur. ekimden nce **Kamera** >  >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** zellięini etkinleřtirin.
- Telefon **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi baęlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin zerinde, gn iinde ise %90'ın zerindeyken sistem, fotoęrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albm oluřturur. Bu iřlem biraz zaman alabilir. Sabrınız iin teřekkr ederiz.

### Kahraman Anıları Oluřturma

**1** Kahraman Anılarını ařaęıdaki yntemlerle etkinleřtirebilirsiniz:


- **Galeri** > **Anılar** adımlarını takip edin.  seeneęine dokununuz ve bir grup insan fotoęrafını seip ardından **Anı oluřtur** seeneęine dokununuz.
- **Galeri** uygulamasına gidin, bir kiřinin fotoęrafını sein ve yukarı kaydırıp **Anı oluřtur** seeneęine dokununuz.

**2** Oluřturulan kahraman anı klipi zerinde řunları yapabilirsiniz:

- Videoları dzenlemek; filtre, mzik, metin, ıkartma ve daha fazlasını eklemek iin
  - simgesine dokunup ardından **Dıřa aktar** seeneđine dokunun. Dzenlenen videolar **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** bölümüne kaydedilir.
- simgesine dokunun, ardından **Videoyu dıřa aktar** seeneđini iřaretleyin ve dıřa aktarılan videoyu **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** adımlarını takip ederek görüntüleyin.
- Videoları paylaşmak iin  simgesine dokunun.
- Veya řablon, mzik ve filtre ekleyerek doğrudan albümler oluřturun.

## Öne ıkanlar Albüm Kapađını Deđiřtirme

**1 Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.


**2**  > **Özel kapak** bölümüne gidin, bir fotoğraf sein ve ardından  düđmesine dokunun.

## Öne ıkanlar Videolarını Paylařma


Öne ıkanlar videolarını, fotoğraf veya video olarak paylaşabilirsiniz.

### Öne ıkanlar Videolarını, Video olarak Paylařma

**1** Dıřa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceđiniz **Galeri > Albümler > Video Dzenleyici** bölümüne gidin.

**2** Paylařmak istediđiniz videoları semek iin basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.

### Öne ıkanlar Videolarını, Fotođraf olarak Paylařma



Paylařmak istediđiniz Öne ıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotoğrafı paylaşmak iin ekrandaki talimatları uygulayın.

Fotođrafı ayırca, Öne ıkanlar videoları iin oluřturulan fotođrafların varsayılan olarak kaydedildiđi **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz.


## Öne ıkanlar Albümlerine Fotođraf ve Video Ekleme veya Öne ıkanlar Albümlerinden Fotođraf ve Video Silme

**1 Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.


**2** Sonrasında řunları yapabilirsiniz:

- Fotođraf veya video ekleme: **Albümler >  > Fotođraf ekle** düđmesine dokunun, eklemek istediđiniz öğeleri sein, ardından **Ekle** düđmesine dokunun.
- Fotođraf veya video silme: Silmek istediđiniz fotođrafları veya videoları basılı tutun,  düđmesine dokunun, ardından **Sil** düđmesine dokunun.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

## Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

### Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

**Galeri** uygulamasını açın. **Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünümüne geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünümüne geçmek için ise parmaklarınızı ayırın.

Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

### Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

### Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Albümler** > **Al albümler** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


### Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeride Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.




### Albümleri Organize Etme

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.



## Albüm Ekleme

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


## Özel Albüm Kapağı

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin.
  - 2 Kapağını özelleştirmek istediğiniz albüme gidin ve  > **Özel kapak** adımlarını takip edin.
  - 3 Kapak olarak ayarlamak istediğiniz görseli seçin.
-  Varsayılan kapağı geri yüklemek için albüme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.

## Albümleri Sıralama


- 1 **Galeri > Albümler >**  bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** ögesine dokunun.
- 2 Albümün yanındaki  simgesini istediğiniz konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** ögesine dokunun.



## Albümdeki Fotoğrafları Sıralama

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, herhangi bir albüme dokunun.
- 2 Albümün sağ üst köşesindeki  in simgesine dokunun, ardından **Oluřturulma zamanı**, **Eklenme tarihi** veya **Ad** gibi bir Sıralama Ölçütü seçin.

## Albümleri Gizleme

Albümde görüntülenmemesini istediğiniz gizli fotoğraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.


**Albümler** bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediğiniz seçili fotoğraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle** > **Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotoğraflar ve videolar gizlenecektir. Şunları yapabilirsiniz:

- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öğeler** seçeneğine dokunarak gizli fotoğraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Gizli öğeler** bölümündeki seçili fotoğraf veya videolara basılı tutun, ardından  seçeneğine dokunun.

Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotoęraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.

- **Gizli öğeler** bölümüne erişmek için doğru şifreyi girmeniz gerekir (bu şifre kilit ekranı şifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içerięi görüntüleyebilirsiniz.
- Paylaşımlı albümlerdeki fotoęraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Fotoęraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istedięiniz fotoęraf ve videoları basılı tutarak seçin.
  - 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düęmesine dokununuz.
  - 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
- **Tüm fotoęraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoęraf ve videoları gösterir. Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.

### Fotoęraf ve Video Silme

Silmek istedięiniz öğeleri basılı tutarak seçin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.


- **Tüm fotoęraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoęraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoęrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.

### Albümleri Engelleme


Galeri'de görüntülenmemesi için üçüncü taraf uygulama albümlerini engelleyin.

- 1 **Dięerleri** listesinde engellemek istedięiniz albüme dokununuz.
- 2  > **Bu albüm engellensin mi?** bölümüne gidin. Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** uygulamasında görüntülenebilir.
- 3 Bir albümü engellemek için **Dięerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** öğesine ve ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** öğesine dokununuz.

- Yalnızca **Dięerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

### Silinmiş Fotoęraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istedięiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düęmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.



## Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.

Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

## Görsel ve Video Paylaşma

**Galeri > Albümler** bölümüne gidin, görselleri ve videoları aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylaşma: Bir görsele veya videoya dokunun ve paylaşmak için  düğmesine dokunun.
- Birden fazla fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeyken çoklu seçim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seçin, ardından paylaşmak için  düğmesine dokunun.

## Güvenli Fotoğraf Paylaşımı

Güvenli Fotoğraf Paylaşımı, paylaşım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoğraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

**1 Galerisi > Albümler** bölümüne gidin.


**2** Bir veya daha fazla fotoğraf seçin ve  düğmesine dokunun.

**3** Paylaşım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seçenekleri** düğmesine dokunun, **Gizlilik seçenekleri** penceresi açılacaktır, fotoğrafları güvenli şekilde paylaşmak amacıyla bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Başlangıç Ekranındaki Galerisi Kartı

Galerisi kartı üzerinden fotoğraflarınızın özelleştirilmiş görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

### Galerisi kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun ve **Galerisi** kartını seçin. Kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırdıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galerisi** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galerisi** seçeneğine basılı tutun, **Galerisi** kartlarını seçin, kart stilini seçmek için sağa ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seçeneğine dokunun.

**Galerisi kartını düzenleme:** Galerisi kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seçeneğine dokunun ve Galerisi kartında görüntülenecek içeriği seçin.

- **Otomatik se:** Telefon tarafından albümden seilen öne ıkan fotoğrafları görüntüleyin.
- **Albüm se:** Belirli bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntüleyin.
- **Fotoğraf se:** Belirli bir fotoğrafı görüntüleyin.

**Galeri kartını silme:** Galeriyi kartına basılı tutun, **Sil** seeneğine dokununuz ve istenmeyen kartı kaldırın.

## Süper Dinamik Canlı Ekran

HDR görüntüler, daha geniş bir parlaklık aralığı, daha iyi renk kontrastı ve daha canlı ışık ve gölge efekti sunarak daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunar.


- 1 Gece kareleri, gün batımı parlaklığı ve güneş altındaki gölgeler gibi keskin ışık ve karanlık kontrastı olan karelerde HDR fotoğraf ekmek için **Kamera** bölümüne gidin.
- 2 **Galeri** > **Ayarlar** > **HDR Görüntüleme** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- 3 Fotoğraflarınızı gözden geçirmek için **Galeri** bölümüne gidin.

## Birden fazla görseli karşılaştırma

Aynı ekranda birden fazla benzer görseli eş zamanlı yakınlaştırma özelliğiyle görüntüleyin. Böylece küçük farkları tek bakışta görerek kolayca karşılaştırma ve etkili görsel seimi yapabilirsiniz.


- 1 **Galeri** bölümüne gidin ve karşılaştırmak istediğiniz görselleri semek için basılı tutun.
- 2 **Karşılaştır** seeneğine dokunduğunuzda, setiğiniz görseller ekranda aynı anda görüntülenir. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- **Birden fazla görseli senkronize bir şekilde taşıma ve yakınlaştırma:** Senkronize yakınlaştırma özelliği varsayılan olarak etkindir. Bir görseli yakınlaştırdığınızda veya taşıdığınızda, karşılaştırılan görseller senkronize bir şekilde deėişecektir. Tek bir


görseli düzenlemek isterseniz senkronizasyonu devre dışı bırakmak için  simgesine dokunabilirsiniz. Ayarladıktan sonra birden fazla görseli senkronize bir şekilde karşılaştırmak için senkronizasyon özelliğini tekrar etkinleştirebilirsiniz.

- **Karşılaştırılan görselleri deėiřtirme:** Karşılaştırmayı iptal etmek için ekranın alt kısmındaki karşılaştırma listesinde seili görsele dokununuz. Karşılaştırma listesine eklemek için seili olmayan bir görsele dokununuz.

 Aynı anda en fazla 4 görsel karşılaştırılabilir.

- **Görselleri favorilere ekleme:** Favorilere eklemek istediğiniz görselin altındaki  simgesine dokununuz.


- **Görselleri silme:** Silmek istediğiniz görselin altındaki  simgesine dokununuz.


- **Karřılařtırma grselleri ekleme:** Ekranın altındaki karřılařtırma listesinden  simgesine dokunun, grselleri sein veya seiminizi iptal edin, ardından **Ekle** seeneđine dokunun.

## Temizlik nerileri


Akıllı temizlik iřlevi, Galeri'deki gereksiz grselleri ve videoları otomatik olarak tanımlayıp depolama alanını bořaltmak ve kaynak kullanımını iyileřtirmek iin bu ierikleri siler.


### Zaten mevcut olan grselleri temizleme

- 1 Galeri temizlik arayzne ařađıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
  - **Galeri > Albmler** blmne gidip **Temizlik nerileri** seeneđine dokunun.
  - **Galeri > Fotođraflar** veya **Galeri > Albmler** blmne gidip  > **Temizlik nerileri** seeneđine dokunun.
- 2 **Tekrar eden grseller** seeneđine dokunun ve silmek istediđiniz grselleri sein.
 


 Zaten mevcut olan grselleri hızlıca semek iin **Yalnızca bir geyi tut** zelliđini etkinleřtirin.
- 3 **Temizle** seeneđine ve ardından **Sil** seeneđine dokunun.


### Bulanık grselleri temizleme


- 1 Galeri temizlik arayzne ařađıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
  - **Galeri > Albmler** blmne gidip **Temizlik nerileri** seeneđine dokunun.
  - **Galeri > Fotođraflar** veya **Galeri > Albmler** blmne gidip  > **Temizlik nerileri** seeneđine dokunun.
- 2 **Bulanık grseller** seeneđine dokunun ve silmek istediđiniz grseli sein.
 

 Bulanık grselleri hızlıca semek iin **Tmn se** zelliđini etkinleřtirin.
- 3 **Temizle** seeneđine ve ardından **Sil** seeneđine dokunun.

### Benzer grselleri temizleme

- 1 Galeri temizlik arayzne ařađıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:
  - **Galeri > Albmler** blmne gidip **Temizlik nerileri** seeneđine dokunun.
  - **Galeri > Fotođraflar** veya **Galeri > Albmler** blmne gidip  > **Temizlik nerileri** seeneđine dokunun.
- 2 Silmek istediđiniz grseli semek iin **Benzer grseller** seeneđine dokunun.
 


 Benzer grselleri hızlıca semek iin **Yalnızca en iyi grseli tut** zelliđini etkinleřtirin.

  - Benzer grselleri hızlıca karřılařtırmak iin 2 ila 30 grsel seip  simgesine dokunun.

**3 Temizle** seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

### Ekran görüntülerini temizleme

**1** Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.


**2** Silmek istediğiniz görselleri seçmek için **Ekran görüntüleri** seçeneğine dokunun.

-  Silmek istediğiniz görselleri hızlıca seçmek için **Tümünü seç** özelliğini etkinleştirin.


**3 Temizle** seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

### Zaten mevcut olan videoları temizleme

**1** Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.


**2** Silmek istediğiniz videoları seçmek için **Tekrar eden videolar** seçeneğine dokunun.

-  Zaten mevcut olan videoları hızlıca seçmek için **Yalnızca bir öğeyi tut** özelliğini etkinleştirin.

**3 Temizle** seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

### Büyük boyutlu videoları temizleme

**1** Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.


**2** Silmek istediğiniz videoları seçmek için **Büyük boyutlu videolar** seçeneğine dokunun.

-  Büyük boyutlu videoları hızlıca seçmek için **Tümünü seç** özelliğini etkinleştirin.

**3 Temizle** seçeneğine ve ardından **Sil** seçeneğine dokunun.

### Ekran kayıtlarını temizleme

**1** Galeri temizlik arayüzüne ařağıdaki yollardan herhangi biriyle girebilirsiniz:

- **Galeri > Albümler** bölümüne gidip **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.
- **Galeri > Fotoğraflar** veya **Galeri > Albümler** bölümüne gidip  > **Temizlik önerileri** seçeneğine dokunun.

**2** Silmek istediğiniz videoları seçmek için **Ekran kayıtları** seçeneğine dokunun.


 Silmek istediđiniz videoları hızlıca seřmek için **Tümünü seř** özelliđini etkinleřtirin.

**3 Temizle** seřeneđine ve ardından **Sil** seřeneđine dokunun.

## AI Albümler


Telefon ekran kapalı durumda řarj olurken Galeri'deki görselleri otomatik olarak tanıyarak düzenlemenize ve görüntülemenize yardımcı olmak için konular, nesnelere (manzara, yiyecek vb.) gibi kategorilere göre gruplandırır.

Fotođrafları kategorilere göre görüntülemek için **Galeri > AI albümler** bölümüne gidin.

Bir fotođrafı albümden çıkarmak için basılı tutarak albümdeki fotođrafı seřin ve  simgesine dokunun.

 Bazı fotođraflar albümden kaldırılamaz.

## AI Albümler'i Etkinleřtirme veya Devre Dıřı Bırakma

**Albümler >**  **> Ayarlar** adımlarını takip edin ve gerektiđi řekilde **AI albümler** özelliđini etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın.


## Kiři Albümlerini Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotođraf çekmenizden ardından Galeri uygulaması fotođraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kiřilere veya gruplara yönelik otomatik Kiři albümleri oluřturacaktır. Bu işlemler cihazınız řarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kiři albümlerini adlandırabilir ve kiřilerle aranızdaki iliřkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotođraf albümleri için Kiři albümlerinde adlandırılmıř 2 ila 10 arası yüz verisine sahip belirli sayıda fotođraf olması gerekmektedir.

**1 Galeri > AI albümler** bölümüne gidin ve oluřturulan Kiři albümlerini görüntüleyin.

**2** Bir albüme dokunun,  **> Düzenle** bölümüne gidin, ardından ad ve iliři (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayın.

İřlemi tamamladıđınızda arama çubuđuna ad veya iliři girerek Kiři albümünü bulabilirsiniz.


## Grup Albümü

Ařađıdaki kořullar karřılandıđında aynı kiřileri içeren fotođraflar için bir grup albümü oluřturulacaktır:

- 1** Fotođrafta 2-10 kiři var.
- 2** Fotođraftaki her kiřinin adı kiřisel bir albümde yer alıyor.
- 3** Aynı gruba ait 5'ten fazla fotođraf var.

## Galeri'de Grsel Arama

Grsel aramak iin Galerı uygulamasındaki arama ubuĐuna zaman, yer ve sje gibi anahtar szckler yazın.

- 1 Galerı > Albmler** blmne gidin, aramak istediĐiniz anahtar szckleri ekranın st kısmındaki arama alanına yazın.  
Grsel iin anahtar szckleri yazın (r: "yemek", "manzara", "iekler").
- 2** Ardından Galerı uygulaması anahtar szcklerle ilgili grselleri gsterecek ve ilgili anahtar szckler nerecektir. Daha ayrıntılı arama iin bir anahtar szcĐe dokunun veya anahtar szck yazmaya devam edin.  
 Bu zellik cihaza gre deĐiřiklik gsterebilir.

# Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

## Sihirli Yazı

### Sihirli Yazı

**Sihirli Yazı** ile görsellerden yazı çıkartabilir, ardından ilgili servislere erişmek için kopyalayabilir, sürükleyebilir veya dokunabilirsiniz.

- i** Bu özelliğin kullanılabilirliği dillere göre değişiklik göstermektedir. MagicOS sürümü ile kademeli olarak daha fazla dil yayınlanacaktır, lütfen gerçek duruma göre hareket edin.


### Sihirli Yazı Özelliğini Etkinleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Yazı** bölümüne gidin ve **Sihirli Yazı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.


### Görsellerden Metin Çıkarma

Aşağıdaki iki yolla görsellerden metin çıkarabilirsiniz:

Metin çıkarmak için  simgesine dokunma:


- 1 Görseli açın ve görseldeki  simgesini açın. Ardından **Sihirli Yazı** seçeneğine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 4 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar ve sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.

Metni çıkarmak için görsel üzerindeki metne basılı tutma:

- 1 Görseli açın, ardından görselde  simgesi görünür. Tek parmakla metin alanına basılı tutun.
- 2 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.
- 3 Bölünmüş ekran modundayken seçilen yazıları basılı tutabilir ve bunları Notlar veya sohbet kutuları gibi başka bir yere sürükleyebilirsiniz.





- i** El yazısı tanıma işlevi desteklenir. Görsellerde çıkarma sonuçları değişiklik gösterebilir.

## Parmak Eklemi Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1 Tek parmak eklemizle ekrana iki kez dokunun. Düzenleme ekranında  simgesine dokunun.
- 2 Metin vurgulandığında ilgili servisleri görüntülemek ve seçmek için altı çizili metinlere dokunabilirsiniz. Örneğin, kısa mesaj gönderme veya başkalarıyla paylaşma gibi kısayol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 3 Tanınan metni seçmek için imleci sürükleyin ve açılır menüde kopyalama, tümünü seçme, paylaşma ve arama gibi hızlı işlemleri gerçekleştirin.

## Belgeleri Taramak için Kamera Kullanma


Belgeleri taramak için doğrudan kamerayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin ve **AI kamera** modunu açın.
- 2 **Kamera** uygulamasını açın, belgeye doğrultun, ekranda  simgesi çıkana kadar sayfanın kadrajda kaldığından emin olun.
- 3 **Belge tarama** bölümüne girmek için  simgesine dokununuz.
- 4 Taramak için  simgesine dokununuz.

## Honor Sihirli Portal

### Sihirli Portal

**Sihirli Portal**, bağlamsal zekaya dayanarak yapmak istediğiniz işlemleri anlar ve ihtiyacınız olan servisleri akıllıca önerir. Ekranı daire içine almak için parmak eklemizi kullanarak fiyat karşılaştırma, arama ve paylaşma, eğlence, yer imi bırakma, yazdırma gibi işlemlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca ekran içeriğine basılı tutarak ve kenarlara doğru hafifçe kaydırarak kullanışlı servislere anında erişebilirsiniz.

-  İçeriğe uzun basarak sürükleyemiyorsanız parmak eklemi ile daire çizme hareketini kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Basılı tutmak için gereken süre uygulamaya veya arayüze göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, içerik sürüklenene veya etkinleştirilene kadar basma süresini biraz (yaklaşık 1-3 saniye) artırmanız gerekebilir.
- Ekran görüntüsü alma veya sürükleme gibi eylemleri kısıtlayan bazı uygulamalarda ya da arayüzlerde **Sihirli Portal** desteklenmez. Duruma göre işlevsellik için gerçek durumu referans alın.

### Sihirli Portal özelliğini etkinleştirme

**Ayarlar** > **Honor AI** > **Sihirli Portal** bölümüne gidip **Sihirli Portal** düğmesini etkinleştirin.

## Sihirli Portal'ı açmak için parmak eklemi ile çember çizme

### • Parmakla Daire nasıl kullanılır?

- 1 Bu özelliği kullanmadan önce lütfen **Sihirli Portal** ve **Parmakla Daire** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Telefonun herhangi bir arayüzünde, tek parmak ekleminizi kullanarak dokununuz ve içerik seçmek için bir daire çizin. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılır ve akıllı bir şekilde ilgili servisleri önererek tek tıklamayla bu servislere bunlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin, video izlerken karşınıza çıkan ayakkabıları parmak ekleminizle daire içine alabilirsiniz. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılacak ve ne düşündüğünüzü tahmin ederek kullanabileceğiniz birden fazla uygulama önerecektir. Arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal uygulamalara, alışveriş yapmak için alışveriş uygulamalarına tıklayın.

### • Seçim yaptıktan sonra önerilmeyen ama ilgili olan servisler için çözüm:Parmak eklemlerinizle metin seçtikten sonra hiçbir ilgili servis önerilmezse (adres seçerken hiçbir navigasyon uygulaması önerilmemesi, müzik veya film adları seçerken hiçbir müzik ya da video uygulaması önerilmemesi gibi), bu sorunu aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz:

- Seçilen içeriğin otomatik olarak tanınmasını istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Görsel ve metni otomatik tanıma** işlevini etkinleştirin.
- **Yazıyı çıkart** seçmek istediğiniz arayüze de tıklayabilir, algılanan metinle ilgili servisleri önermek için görsel-metin moduna geçirebilirsiniz.

### • Parmakla Daire nasıl devre dışı bırakılır?

**Parmakla Daire** işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin, **Parmakla Daire** işlevini devre dışı bırakın. Sadece kısmi ekran görüntüsünde parmak eklemi kullanın.

### Sihirli Portal işlevini tetiklemek için metne basılı tutma

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için ekrandaki metni seçin, ardından seçili metne uzun basın ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. Parmağınızı çektiğinizde, doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

### Sihirli Portal işlevini tetiklemek için görsele basılı tutma

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için ekrandaki görsele basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

### Sihirli Portal işlevini tetiklemek için dosyaya basılı tutma

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için dosyaya basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz. Örnek: Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun, ardından bir iş arkadaşınıza iletme için sürükleyin.

## Ekran Görüntüleri ile Sihirli Portal'ı Etkinleştirme

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği ekranlarda **Sihirli Portal** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Tüm ekran içeriğini sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekran görüntüsü küçük resmine uzun basın ve sürükleyin.
- **Özel içeriği sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, düzenlemek için küçük resme dokunun. Düzenleme tamamlandıktan sonra, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

## Sihirli Portal'ı Kişiselleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin ve yan listeye **Öneri** eklemek için **Özel servisler** seçeneğine dokunun. Sihirli Portal'ı açtığınızda ilk olarak bu servisler veya uygulamalar görünecektir.

## Sihirli Kapsül

### Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

### Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Zamanlayıcı** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

### Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme

Kapsül, bir süre görüntülendikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

## Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:

Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokununuz.

**i** Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.

## Sihirli Kapsül'ü Devre Dışı Bırakma

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Sihirli Kapsül** bölümüne gidin, sistem servisi uygulamasının **Sihirli Kapsül** düğmesini kapatın.

## AI Arama

### Arama tercümesi

Diller arası yapılan telefon görüşmeleri sırasında arama tercümesi özelliğini etkinleştirerek konuşma içeriğinin gerçek zamanlı olarak çevrilmesini ve çevrilen metnin sesli olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede her iki taraf da kendi ana dillerinde rahatça iletişim kurarak iş görüşmelerini veya seyahat istişarelerini kolayca gerçekleştirebilir.

- **Arama tercümesini etkinleştirme:** Arama tercümesi işlevi varsayılan olarak kapalıdır. Kullanmak için **Ayarlar > Honor AI > Arama tercümanı** bölümüne gidin, **Arama tercümanı** düğmesini etkinleştirin ve gerekli kaynakları indirin.
- **Arama tercümesini kullanma:** Gerçek zamanlı tercüme başlatmak için arama arayüzündeki **Arama tercümanı** seçeneğine dokununuz ve her iki tarafın da kullanacağı dili ayarlayın.

## AI Çeviri

### AI Çeviri

Farklı dilleri bilen kişilerle konuşurken, AI Çeviri ile gerçek zamanlı çeviri yapabilir ve içeriği sesli olarak iletebilirsiniz. Dil bariyerlerini yıkarak sorunsuz ve özgürce iletişim kurabilirsiniz.





**i** Lütfen tüm dillerin desteklenmediğini unutmayın. Ayrıntılar için lütfen gerçek arayüzü referans alın.

### AI Çeviri özelliğini etkinleştirme


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak **AI Çeviri** özelliğine erişebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında **AI Çeviri** uygulamasını açın.
- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve ardından **AI Çeviri** seçeneğine dokununuz.

## Sohbet

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açın, **Sohbet** seçeneğine dokunup her iki taraf için konuşma dilini ayarlayın:
  -  simgesine dokunup **Görüşme** seçeneğini ve  simgesine dokunup **Yüz yüze** seçeneğini işaretleyin.
  - Ses giriş yöntemini, yayın yöntemini ve daha fazlasını ayarlamak için  simgesine dokununuz. **Ses, Yazı tipi boyutu** vb. ayarları yapmak için **Ayarlar** seçeneğine dokunarak devam edin.
- 2 Konuşmayı başlatmak için ekranda dilinize karşılık gelen düğmeye dokununuz. İşiniz bittiğinde düğmeye tekrar dokununuz. Sayfa, gerçek zamanlı çeviri sonuçlarını gösterecek ve yüksek sesle okuyacaktır.
- 3 **Sohbet** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokununuz. Geçmişini kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

## Tercüman



- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açıp dil seçicide kaynak ve hedef dilleri belirlemek için **Tercüman** seçeneğine dokununuz.
- 2 Simultane tercümeyi başlatmak için aşağıdaki düğmeye dokununuz ve bitirmek için tekrar dokununuz. Gerçek zamanlı ses yayınını deneyimlemek için kulaklık takın.
- 3 **Tercüman** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokununuz. Geçmişini kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

## Akıllı Kumanda

### Cihazınızı Uzaktan Kumanda Olarak Kullanma


Cihazınız, Akıllı Kumanda uygulamasından ev aletleriyle eşleştirilmesine olanak tanıyan kızılötesi teknolojisi kullanmaktadır ve televizyonlar, klimalar, set üstü cihazları, DVD oynatıcılar, kameralar, projektörler ve ağ kutuları gibi aletleri uzaktan kontrol etmek için kullanılabilir.

### Uzaktan Kumanda Ekleme ve Kullanma

- 1 **Araçlar > Akıllı Kumanda > ** bölümüne gidin, cihaz türünü (televizyon, klima, set üstü cihaz, DVD oynatıcı, kamera, projektör veya ağ kutusu gibi) ve markasını seçin.
- 2 Cihazınızın üst kısmında bulunan kızılötesi sensörünü ev aletine doğru tutun ve uzaktan kumandanızı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Aleti ekledikten sonra uzaktan kontrol etmek için  düğmesine dokununuz.

## Uzaktan Kumanda Tuş Takımı Dokunma Seslerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Tuş takımı dokunma seslerini ve/veya titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için


**Akıllı Kumanda** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

## Tek Dokunuşla Ses Kanalı Değişirme

### Oynatma Esnasında Başka bir Çıkış Cihazına Geçin

Kulaklığınızı kullanarak müzik dinlerken veya video izlerken kablolu kulaklığınızı çıkarmanıza veya Bluetooth kulaklığınızın bağlantısını kesmenize gerek kalmadan hızlıca sesi başka bir cihazdan gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kablolu bir kulaklığa veya Bluetooth ses cihazına (Bluetooth kulaklık, Bluetooth hoparlör veya araca monte cihaz gibi) bağlayın.
- 2 Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra cihazınızdaki bildirim panelini aşağıya kaydırduğunuzda **Mevcut ses çıkışı cihazı** veya **Mevcut ses giriş/çıkış cihazı** kartı göreceksiniz. Kullanılabilir ses çıkışı cihazlarını görüntülemek için karttaki  simgesine dokunun.  
Sesi aktarmak istediğiniz cihazı seçin.

-  Cihazınız Tip-C bağlantı noktası olmayan bir kablolu kulaklık destekliyse cihazınızın ses çıkış kanalı varsayılan olarak **Bu cihaz** kanalından kablolu kulaklıklara geçecektir.

## Ses kalitesi ve efektler

### Telefon Gürültü Engelleme


**Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Arama güçlendirme** > **AI gürültü engelleme** adımlarını takip edin. Araba kornaları ve ayak sesleri gibi ortam seslerini azaltın, her iki sesin de net bir şekilde duyulmasını sağlayın.

-  Ahize modu AI gürültü azaltma işlevini desteklemez.

## Görüntülü Arama Güzelliği

### Görüntülü Aramalarda Güzellik Efektleri

- 1 **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Arama güçlendirme** > **Görüntülü arama için güzellik filtresi** adımlarını takip edin ve **Görüntülü arama için güzellik filtresi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bir görüntülü arama sırasında Bildirim Merkezi'ni açmak için ekranın orta üst veya sol tarafından aşağıya kaydırın. Güzellik efektini ayarlamak için **Görüntülü arama için güzellik filtresi** bildiriminden Güzellik yoğunluğuna dokunun. Yok seçeneğini işaretlediğinizde Güzellik efekti devre dışı bırakılır.

-  Tüm görüntülü arama ve video konferans uygulamaları bu özelliği desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- Güzellik modu **Süper Güç Tasarrufu modu** bölümünde devre dışı.

# İpuçları

## Akıllı Algılama

### Havadan Kaydırma

İki eliniz de meşgul olduğunda ve ekrana dokunamadığınızda, sayfaya göz atmak ve sayfayı çevirmek için havada hareketleri kullanarak ekranı kaydırabilirsiniz.


**i** Bazı uygulamalar veya arayüzler Havadan Kaydırma özelliğini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Havadan Kaydırmayı Etkinleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Havadan kaydırma** bölümüne gidip **Havadan kaydırma** özelliğini etkinleştirin.


### Havadan kaydırmayı kullanma

#### Havadan aşağı kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi aşağıya doğru sallayın.




#### Havadan yukarı kaydırma


Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi yukarı doğru sallayın.




### Havadan sola kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sola doğru sallayın.


### Havadan sağa kaydırma

Beş parmağınızı bir araya getirin, elinizin arkasını ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesini gördüğünüzde elinizi sağa doğru sallayın.


 Havadan sola ve sağa kaydırma hareketleri yalnızca **Galeri** ve bazı e-kitap uygulamalarında kullanılabilir.


### Havadan Kaydırmanın Başarı Oranını Artırma


**1** Ellerinizi ön kameraya çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-50 cm mesafe bırakın.





**2** Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.



- 3** Yukarı kaydırmak için, parmaklarınız bitişik ve uzatılmış halde elinizin arkasını ekrana doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi yukarı doğru sallayın.



- 4** Aşağı kaydırmak için, parmaklarınız bitişik ve uzatılmış halde avcunuzu ön kameraya doğru tutun ve ardından ekranda sabit bir şekilde  simgesi görüldüğünde elinizi aşağı doğru sallayın.



- 5** Yavaşça ve nazikçe aşağı yukarı elinizi sallayın.

## Akıllı algılama

### Telefona Bakarken Ekranı Açık Tutma

Ekrana baktığınız sürece telefon ekranı açık kalır. Gözlerinizi ekrandan çevirdiğinizde önceden belirlenmiş uyku ayarlarına göre kapanır.

**Ayarlar > Honor AI > Akıllı algılama** bölümüne gidin ve **Bakarken ekranı açık tut** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Ekran kararır ama kilitlenmezse sadece ekrana bakarak ekranı tekrar açabilirsiniz.


### Ekranı Bakarak Ses Seviyesini Azaltma

Telefonunuza arama geldiğinde ekrana bakarak aramanın ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Honor AI > Akıllı algılama** bölümüne gidin ve **Zil sesi seviyesini azaltmak için ekrana bak** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.

### Havada Geriye Doğru Hareket

Her iki eliniz de meşgul olduğunda ve ekrana dokunamadığınızda önceki sayfaya dönmek için Havada Hareketleri kullanabilirsiniz.


 Bazı uygulamalar veya arayüzler Havada Hareketler özelliğini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Havada Geriye Doğru Hareketi Etkinleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Havada geriye doğru** bölümüne giderek **Havada geriye doğru** özelliğini etkinleştirin.


### Havada Geriye Doğru Hareketini Kullanma

Beş parmağınızı bir araya getirin, parmaklarınız yukarıya bakacak şekilde avucunuzu ön


kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesi görüldüğünde avucunuzu 180 derece çevirin.


### Havada Geriye Doğru Hareketinin Başarı Oranını İyileştirme

**1** Ellerinizi ön kameranın üst kısmına doğru çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-50 cm mesafe bırakın.



- 2** Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.



- 3** Lütfen  simgesi görüldüğünde avucunuzu çevirin.

- 4** Lütfen avucunuzu 180 derece çevirdiğinizden emin olun.

## AI düğmesi

### AI Düğmesi

Sadece tek dokunuşla sık kullanılan işlemlere anında erişebilir, işlemlerinizi rahat ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

#### Sık kullanılan işlemlere hızlıca erişmek için AI Düğmesi özelliğini kullanın

Sık kullanılan işlemleri doğrudan **AI Düğmesi** üzerinden erişilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1** **Ayarlar > Honor AI > AI Düğmesi** bölümüne gidin. Kullanım alışkanlıklarınıza göre **Kısa basın** veya **Uzun basın** alanında sola ya da sağa kaydırarak istediğiniz işlevi seçin ve onaylayın.

- 2** **AI Düğmesi** arayüzündeki  > **AI düğmesi ayarları** seçeneğine dokununuz.

- 3** Ayarları yaptıktan sonra sık kullanılan işlevleri hızlıca açmak için yandaki **AI Düğmesi** tuşunu **Kısa basın** veya **Uzun basın** yoluyla kullanın.


## AI Alt Yazı

### Sesi Alt Yazıya Dönüştürmek için AI Alt Yazıyı kullanma




**AI Alt Yazı**, telefonunuzda oynatılan videoların transkripsiyonunu çıkarmanıza veya bir görüşmeyi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürmenize, bu metni de ekranda kayan bir pencerede görüntülemenize olanak tanır. Yabancı dilleri yerel dillere çevirmek de mümkündür.

### Sesi tanıma ve otomatik olarak alt yazı oluşturma


**1 AI Alt Yazı** bölümüne aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:

- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve **AI Alt Yazı** özelliğini etkinleştirmek için dokununuz. **AI Alt Yazı** Kontrol Merkezi panelinde görünmezse  > **Hızlı kısayol ekle** seçeneğine dokununuz, Hızlı Panel'e sürükleyin ve işlevi etkinleştirin.

**2 AI Alt Yazı** özelliğini etkinleştirme:


- Bir videodaki alt yazıları tanımak isterseniz kayan pencereden **Alt yazı** sekmesini seçin. Alt yazı ayarları arayüzüne girmek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz. Kaynak dil yabancı bir dilse **Diller** bölümünden ilgili dile çeviriyi de seçebilirsiniz.
- Sesli görüşmeleri metne dönüştürmek istiyorsanız kayan penceredeki **Görüşme** sekmesini seçin. Bir Giriş dili seçmek için kayan penceredeki  > **Diyalog dili** seçeneğine dokununuz. Telefonunuz dinlemeye başlayacak ve konuşmayı algıladığında sesi otomatik olarak metne dönüştürüp ekranda görüntüleyecektir.
- Metni sesli olarak oynatmak istiyorsanız kayan penceredeki **Görüşme** sekmesini seçin. Metin girmek ve göndermek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz, telefonunuz metni sese dönüştürecek ve oynatacaktır.

**3 AI Alt Yazı** kaydetme:

**Alt yazı** veya **Görüşme** sayfasında  > **Kaydet** bölümüne gidin ve **AI Alt Yazı** tarafından oluşturulan içeriği **Notlar** bölümüne kaydetmek için ekrandaki talimatları takip edin.

**4 AI Alt Yazı** durdurma:

Alt yazıları kapatmak için  simgesine dokununuz.

 Tüm dillere alt yazı çevirisi desteği sunulmamaktadır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


## Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranında açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokunun.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

## Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

### Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

### Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Ekleme Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

## Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

## Ekran kayıt çözünürlüğünü ayarlama

Ekran kaydı sırasında çözünürlüğü ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Ekran çözünürlüğünü ayarlamak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Video kalitesi** seçeneğine dokunun.

## Ekran Görüntüsü Alma


### Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü/AI Anıları, Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

### Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

### Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokunun.

### Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir.

Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** ögesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

### Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

- 1** Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokunun ve ekleminizi ekranda tutun, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.



-  Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayın.

**2** Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokununuz.

### Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Ekran görüntüsü/AI Anıları, Üç parmakla aşağı kaydırma > Kapat** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- 2** Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

### Kısmi ekran görüntüsü alma

- 1** Ekleminizle ekrana dokununuz ve yakalamak istediğiniz ekranın ilgili kısmını çevreleyecek şekilde çizgi çizin. Ekleminizi ekrandan kaldırmadığınızdan emin olun.
- 2** Ekranda ekleminizin hareket yönü görüntülenir ve seçili alanın ekran görüntüsü alınır. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
  - Çerçeveyi istediğiniz konuma sürükleyebilir veya çerçevenin boyutunu değiştirebilirsiniz.
  - Ekran görüntüsü şeklini seçmek için  simgesine dokununuz veya mevcut şekli değiştirmeyin.
- 3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

### Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler

- Lütfen parmak ekleminizle ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak ekleminizi ekrana dikey olarak tutunuz.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız ekleminizle ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyiniz.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

### Havada Hareketleri Kullanarak Ekran Görüntüsü Alma


Ekrana dokunmanızın zor olduğu durumlarda havada hareketlerle ekran görüntüsü alabilirsiniz.


-  Bu özellik yatay görünümde desteklenmemektedir.

### Yakalama Hareketi ile Çekimi Etkinleştirme


**Ayarlar > Honor AI > Havada Hareketler > Yakalama hareketiyle çekim** bölümüne gidin ve **Yakalama hareketiyle çekim** özelliğini etkinleştirin.

**Yakalama hareketi ile çekimi kullanma**


Beş parmağınızı bir araya getirin, avucunuzu ön kameraya doğru yaklaşık 30-50 cm uzaklıkta tutun. Ekranda  simgesi görüldüğünde tutun ve yumruk hareketi yapın.

**Yakalama hareketi ile çekim başarı oranını artırma**

**1** Ellerinizi ön kameraya çok yakın tutmayın, lütfen yaklaşık 30-50 cm mesafe bırakın.



- 2 Elinizi ekrana açılı bir şekilde tutmayın, lütfen ön kameranın hemen üzerinde düz bir şekilde tutun.




- 3 Lütfen  simgesi görüldüğünde tutup yumruk yapın.

## Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

### Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.

-  • **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

### Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

#### Kayan bir pencere açma

**Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

#### Boyutu ayarlama



Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

#### Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




## Kayan pencereyi küçültme

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesine dokununuz.


## Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  simgesine dokununuz.
-  Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

## Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

- 1 Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.
- 2 Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.
  - Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
  - Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
  - Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.


## Mini pencere



Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

### Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.



### Kayan pencere modundan:


- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.

- Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
- Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

## Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

### Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme








Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.

-  Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

### Sihirli Kenar Çubuğu aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Sihirli Kenar Çubuğu** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokununuz ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
- **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokununuz ve ardından  seçeneğine tıklayın.
- **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
- **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.

- Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
  - Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
  - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.








### Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.


• Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

### Çoklu Pencere çekmecesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine dokunun, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.


### Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

#### Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.


#### Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

#### Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

**1** Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.

- E-posta uygulamasını açın.
- Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için telefonunuzun ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
- E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.

**2** Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.

- **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
- **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
- **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

### Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma

Devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini devre dışı bırakın.

### Kayan pencere stili

Kayan pencerenin üstündeki kontrol düğmelerini görüntülemek veya gizlemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere > Kayan pencere stili** adımlarını takip edin, **Standart** seçeneğini veya **Sade** seçeneğini işaretleyin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

### Sihirli Kenar Çubuğu

**Sihirli Kenar Çubuğu**, kullanım senaryolarınıza göre ilgili AI servislerini akıllıca önerebilen kullanımı kolay bir servis asistanıdır. Ayrıca verimliliği artırmak için kayan pencereleri veya bölünmüş ekran modunu etkinleştirebilir.

### Sihirli Kenar Çubuğunu Etkinleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Kenar Çubuğu** bölümüne gidin ve **Sihirli Kenar Çubuğu** seçeneğini etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açabilirsiniz:

- **Sihirli Kenar Çubuğu** arayüzünde **Başlatma modu** seçeneğine dokununuz, **Kenar çubuğundan içeri kaydırın** seçimini yapın, ardından **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açmak için ekranın kenarındaki kenar çubuğuna dokununuz. Ayrıca kenar çubuğunun konumunu ayarlamak için üzerine dokunup yukarı ve aşağı sürükleyebilirsiniz.

- **Sihirli Kenar Çubuğu** arayüzünde **Başlatma modu** seçeneğine dokununuz, **Ekran kenarından içeri kaydırın** seçimini yapınız, ardından ekranın kenarından içeri doğru kaydırınız ve **Sihirli Kenar Çubuğu** özelliğini açmak için basılı tutunuz.

### **Verimli Sihirli Kenar Çubuğu Kullanımı**

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Kenar Çubuğu** bölümüne gidiniz ve **AI önerileri** seçeneğini etkinleştiriniz. Telefonunuz mevcut kullanım senaryosunu otomatik olarak algılayarak AI servislerini veya son kullanılan uygulamaları akıllı bir şekilde önerecektir.

# Uygulamalar


## Uygulamalar

### Uygulama Temel Bilgileri

#### Bir uygulamayı kaldırma


Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Başlangıç ekranında uygulama simgesine basılı tutun, ardından **Kaldır** seçeneğine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.
- **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun.

 Bu tür uygulamaların kaldırılması sistem hatalarına neden olabileceğinden bazı önyüklü sistem uygulamaları kaldırılamaz.



#### Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



**1** Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:**  düğmesine dokunun.

**2** Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

#### Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.


**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Verileri sil** bölümüne gidin.

# Kişiler


## Kişi gruplarını yönetme

Büyük bir kişi grubunu tercihlerinize göre bir araya gruplayarak yönetebilirsiniz, böylece grup e-postaları veya mesajlarının gönderilmesi kolaylaşır. Sistem kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve en son iletişim kurulma zamanına göre gruplamaktadır. Kendi gruplarınızı da oluşturabilirsiniz.

### Grup oluşturma



- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2  > **Gruplar** seçimi yapın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, Aile gibi bir grup adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokununuz.
- 3 Grup ekranından **Üye Ekle** seçeneğine dokununuz, gruba eklenecek kişiyi seçin ve **Ekle** düğmesine dokununuz.

### Grup düzenleme


- Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** seçimi yapın ve düzenlemek istediğiniz gruba girin.
- Üye ekleme: Gruba üye eklemek için **Üye Ekle** düğmesine dokununuz.
  - Üye çıkarma: Çıkarmak istediğiniz üyeyi basılı tutun ve **Gruptan sil** düğmesine dokununuz.
  - Diğer işlemler: **Diğer** seçeneğine dokununuz, topluca silmek için **Üyeleri sil** seçimi yapın veya **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ve **Yeniden adlandır** seçimi yapın.

### Grup mesajı veya e-postası gönderme

**Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** seçimi yapın, bir gruba girin:

- Grup mesajı gönderme: Mesajı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Grup e-postası gönderme: E-postayı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.

### Grup silme

**Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** bölümüne gidin. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefon gruplarını silebilirsiniz:

- Silinecek grubu basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- Alt kısımdaki **Sil** seçeneğine dokununuz, silinecek grubu seçin ve **Sil** düğmesine dokununuz.



## Kişi geçmişini silme

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2 Kişi geçmişi olan bir kişiye tıklayın.
- 3 **Diğer** > **Geçmiş sil**, seçeneğine, ardından **Sil** seçeneğine dokunun ve kişinin tüm arama kayıtlarını, arama ses kayıtlarını ve mesajlarını silin.




## Kişi ekleme ve yönetme


Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

### Manuel olarak kişi oluşturma



**Kişiler** ekranından  seçeneğine dokunun, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.


### Kağıt kartvizitlerin fotoğrafını çekerek kişi ekleme

**Kişiler** ekranından  > **Tara** bölümüne gidin, kartviziti hedef alın ve çekim yapmak için  düğmesine dokunun. Sistem kişinin adı, telefon numarası ile diğer bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır ve **Yeni kişi** arayüzünde görüntüleyecektir. Bilgileri kaydetmek için  düğmesine dokunun.

 Bir defada birden fazla kartvizit eklemeniz de mümkündür. Kamera ekranından **Çoklu** seçimi yapın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Kare kod taratarak kişi ekleme

**Kişiler** arayüzünden  > **Tara** bölümüne gidin, ardından kişinin kare kodunu taratın. Sistem kişinin adı, telefon numarası ile diğer bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır ve **Yeni kişi** arayüzünde görüntüleyecektir. Bilgileri kaydetmek için  düğmesine dokunun.

 Bir defada birden fazla kişi eklemeniz de mümkündür. Kamera ekranından **Çoklu** seçimi yapın ve işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

**Kişiler** arayüzünde  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** adımlarını takip edin.

### Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.
- **i** Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

## Kişi paylaşma

- 1 **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokunun. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer > Kişi paylaş**
- 2 Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

**Kişiler** arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokunun.

- Silinecek kişilere dokunun ve alt kısımdaki **Diğer > Kişiyi sil** düğmesine dokunun.
- **i** > **Ayarlar > Kişileri düzenle > Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokunun.
- Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın, **i** > **Ayarlar > Kişileri düzenle > En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokunun.


## Kişisel bilgi ekleme

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizitler oluşturabilirsiniz. Acil durumda yardım almak için acil durum kişisel bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

## Kartvizit oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
  - 2 **Kartım** seçeneğine dokunun ve profil fotoğrafınızı, adınızı, telefon numaranızı ve diğer bilgilerinizi ayarlayın.
  - 3 Kare kodlu kartviziti oluşturmak için **✓** düğmesine dokunun.
- **i** Kare kod kullanarak da kartınızı paylaşabilirsiniz.

## Acil durum için kişisel bilgiler ekleme

**Kişiler** arayüzünde **Kartım** >  **Acil durum bilgileri** bölümüne gidin, **Ekle** seçeneğine dokununuz ve kişisel bilgileri, tıbbi bilgileri, acil durumda iletişime geçilecek kişileri ve diğer bilgileri doldurun.



Bu bilgileri düzenlemek için **Acil durum** arayüzüne gidin ve  simgesine dokununuz.

Acil durumda iletişime geçilecek kişileri ayarladıktan sonra yardım çağırmanız gerekiyorsa kilit ekranı şifresini girdiğiniz ekrandan **Acil Durum** > **Acil durum bilgileri** > **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** bölümüne gidin ve aramayı yapmak için acil durumda iletişime geçilecek kişiyi seçin.

## Telefon

### Arama Yapma

#### Arama yapmak için Numara Çevirme veya Kişi Seçme


Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon** uygulamasını açın, kişiyi veya bulmak üzere telefon numarasının bir kısmını, kişi adının ilk harfini ya da kişinin baş harflerini girin ve ardından arama yapmak için dokununuz.
- **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapmak için kişi arayın veya kişi listesinden bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


#### Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi, atanmış rakam tuşunu kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin ve ardından bu hızlı arama rakamı için bir kişi ayarlayın.


#### Aramayı Sonlandırmak için Güç Düğmesine Basma

Bir arama esnasında aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basın.

**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** öğesini etkinleştirin.

#### Uluslararası Arama Yapma

**1** Uluslararası arama servisini aktive etmek ve bu konu hakkında bilgi almak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.

- 2 **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapılacak kişiyi seçin.
- 3 Kişiler listesinde olmayan numaralar için numara çevirme ekranına gidin ve **+** simgesi görüntülenene kadar **0** rakamının tuşunu basılı tutun. Ülke kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından uluslararası arama yapmak için  simgesine dokununuz.

## Acil Durum SOS ve Aramalar

### Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde SOS mesajı gönderebilir veya SOS araması yapabilirsiniz.



- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil durum SOS** bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** ögesine dokununuz.
- 2 **Otomatik olarak SOS mesajı gönder** ve **Otomatik SOS araması yap** öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumda kalırsanız Güç düğmesine art arda beş defa hızlı bir şekilde bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir. Ayrıca acil durum kişilerinizi tek tek arayacak ve önceden kaydedilmiş bir SOS mesajını oynatarak aramayı otomatik olarak sonlandıracaktır.

**Otomatik SOS araması yap** devre dışı ise mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekrandan bir acil durum servisini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

### Acil Durum Aramaları Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile cihazınızın kilit ekranından doğrudan acil durum araması yapabilirsiniz.





-  Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.
- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil Durum** ögesine dokununuz. Bulduğunuz yerdeki sinyal iyi durumdaysa ve cihazınızın İnternet bağlantısı varsa konum bilgileriniz otomatik olarak alınacak ve ekranda görüntülenecektir.
  - 2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  simgesine dokununuz. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** ögesine dokunup aramak için bir acil durum kişisi seçebilirsiniz.

### Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

### Gelen bir aramayı cevaplama veya reddetme

- Aramayı cevaplamak için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  simgesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve bir mesajla yanıt vermek için  simgesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı kurmak için  simgesine dokununuz.

### Arama Bekletmeyi Etkinleştirme



Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

**Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne ve ardından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.


Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

### Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ön tanımlı koşullarınızı karşılayan aramalar, otomatik olarak belirtilen telefon numarasına aktarılacaktır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.





Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

- 1 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 2 Yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

## Arama İçi İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü gösterilir.



- Ses kanalını hoparlör olarak değiştirmek için  simgesine dokununuz.
- Başka bir arama başlatmak için  simgesine dokununuz. Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.
- Numara çeviriciyi kullanmak için  simgesine dokununuz.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve cihazınızda mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz.
- Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Takvim

### Etkinlikleri Kullanma


Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

### Program Ekleme


- 1 **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokununuz.
- 2 Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3 Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokununuz.
- 4 Programı kaydetmek için  seçeneğine dokununuz.

### Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma


- 1 **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.

- 2  düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Etkinlik Arama


- 1 **Etkinlik** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

### Etkinlik Paylaşma

- 1 **Etkinlik** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokunun.

### Program Silme

Programları aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Silmek istediğiniz programı açın, ardından  > **Sil** seçeneğine dokunun.
- Programa dokunun ve basılı tutun, ardından **Etkinliği sil** seçeneğine dokunun.

### Takvim Bildirimi Ayarlama


İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları ve sesli bildirimler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatıcı zamanının ayarlanmasından sonra cihazınız belirtilen zamanda bildirim gönderecektir.

**Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- Hatırlatıcıların zamanını ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** veya **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneğine dokunun.
- **Bildirimler** seçeneğine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** düğmesini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


### Takvim Görüntüleme Ayarlarını Özelleştirme

Haftanın başlangıç gününü ve hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirterek takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Haftanın başlangıç gününü seçin veya hafta numaralarını göstermek için düğmeyi etkinleştirin.

### Alternatif Takvimler Ayarlama



Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimlere de geçiş yapabilirsiniz.

**Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

## Önemli Etkinlikler


Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

## Önemli Etkinlik Ekleme

**Takvim** özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

## Mevcut etkinlikleri önemli olarak işaretleme

Manuel olarak işaretleme


**Takvim** uygulamasını açın, bir etkinliğe dokunun ve ayrıntılar sayfasına gidin **Öncelik** seçeneğine dokunun ve **Önemli** seçeneğini seçin. Ayrıca bir etkinliğin ön izleme sayfasına gidebilir, etkinlik  > **Öncelik** bölümünün sağ tarafındaki açılır menüye dokunarak ayar yapabilirsiniz.

Otomatik olarak işaretleme


Etkinlik üyeleri arasında **VIP** olanlar varsa takvim, etkinliği akıllı bir şekilde tanımlayacak ve önemli olarak işaretleyecektir.

## Etkinlik Ayarlarından VIP Katılımcıları Ekleme

VIP katılımcıları ihtiyaçlarınıza göre eklemek ve kaldırmak için **Takvim** uygulamasını

etkinleştirip  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin. Takvim uygulaması katılımcıların önceki etkinliklere katılma sıklığına göre VIP katılımcılar da önerecektir.

## VIP Silme

**Takvim** özelliğini etkinleştirin, sağ üst köşeden  > **Ayarlar** > **VIP** bölümüne gidin, **VIP** listesinden silmek istediğiniz katılımcıları seçin, katılımcıların sağ tarafındaki **Sil** seçeneğine dokunun, ardından onaylayın.






## Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Alışveriş ihtiyaçlarınız, iş sorumluluklarınız ve ev işleri gibi işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için yapılacaklar listesi oluşturun.

## Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Etkinliklerinizi ve görevlerinizi **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne planlayın ve belirli zaman hatırlatıcılar alın.

Önemli olarak işaretlenen görevler için kilit ekranınızda tam ekran bir bildirim alacaksınız.

- 1 **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesini seçin.
- 2 Görevinizi girin.
- 3  simgesine dokunun, hatırlatıcınızın saatini seçin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.
- 4 Görevin öncelik seviyesini ayarlamak için  simgesine dokunun.
- 5 Görevinizi kategorize etmek için  simgesini kullanın.
- 6  seçeneğine dokunun.
- 7 Yapılacaklar listesinin ayrıntılarını düzenlemek veya gerektiğinde görsel eklemek için herhangi bir göreve dokunun.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Yapılacaklar Listesi için Tekrarlanan Hatırlatıcı Ayarlama


Yapılacaklar listesi göreviniz için bir hatırlatma saati belirlediğinizde, tekrarlanan hatırlatıcılar da oluşturabilirsiniz. Telefonunuz belirlediğiniz her döngüde sizi uyaracaktır.

## Saat

### Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.


**Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Tarih ve saat** bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve bir **Yaşadığınız şehir** belirleyin. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.

 Bulduğunuz yerin saati, yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

## Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

### Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3** Ayarları kaydetmek için ✓ düğmesine dokunun.

### Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

### Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



### Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



### Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

#### Zamanlayıcı

**Saat > Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

#### Kronometre

**Saat > Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.



## Not Defteri


### Not Oluşturma

#### Klavye ile yazılmış bir not oluşturma

**1** **Notlar** adımlarını takip edip  seçeneğine dokunun.

**2** Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:

- Bir kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
- Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.

- Görsel, tablo veya bağlantı eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da belgeleri taramak vb. için  simgesine dokunun.
- Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve kolayca görüntülenmesini istiyorsanız nota bir etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.

**3** Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve dilerseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokunun.


## Notlar için Şifre Belirleme

**Notları Kilitleme:** Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.


## Notları kategorilere ayırma

Notlarınızı kategorilere göre farklı klasörler halinde sıralayabilirsiniz. Notları farklılaştırmak için çeşitli renk etiketleri ekleyebilir, klasörleri daha kolay organize edebilmek için düzenleyerek notlarınızı bulma sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

## Tüm notları görüntüleme:


- **Tüm notlar** ekranında notlar farklı renklerdeki renk etiketleriyle görüntülenir. Ayrıca arama kutucuğuna anahtar kelimeler girerek belirli notları kolayca arayabilirsiniz.
- **Tüm notlar**, **Favorilere ekle**, **En son silinenler** gibi farklı kategorilerdeki notları görüntülemek için  simgesine dokunun.

## Klasör oluşturma/düzenleme:


- **Tüm notlar** ekranındaki  simgesine dokunun. Düzenleme ekranında istediğiniz klasör rengini seçmek için **Yeni klasör** seçeneğine dokunun, klasör adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- Bir klasörü düzenlemek veya silmek için üzerine basılı tutun.

## Notları Taşıma/Toplama/Kilitleme:

- Not listesi ekranında düzenlemek istediğiniz nota basılı tutun ve **Taşı** seçeneğine dokunun, taşınacağı klasörü seçin ve notu yer imlerine eklemek için **Diğer > Favorilere ekle** bölümüne gidin. Ayrıca notu en üste de sabitleyebilirsiniz.



- Bir notu kilitlemek için notu açın ve sağ alt köşedeki **Diğer** > **Kilit ekle** seçeneğine dokununuz.
- **Tüm notlar** ekranında sabitleme, taşıma, toplama veya silme seçeneklerine erişmek için bir notu sola kaydırınız.
-  Lütfen özelliklerin ve ekran düzeninin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Lütfen gerçek ürünü referans alın.



## Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 **Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

## Notları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** liste arayüzünde bir not üzerinde sola kaydırın ve notu silmek için  seçeneğine dokununuz.
- Silmek istediğiniz nota uzun basın, birden fazla notu seçmek için kutuyu işaretleyin veya onay kutusu üzerinde kaydırın, ardından silmek için  seçeneğine dokununuz.



Kazara silinen notları geri almak isterseniz **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidin ve  seçeneğine dokununuz, ardından saklamak istediğiniz kayıtları **En son silinenler** klasöründen seçin ve  seçeneğine dokununuz.


## Notları Senkronize Etme

Exchange Mail veya Honor Bulut aracılığıyla kolay görüntüleme için cihazınızdaki not verilerinizi diğer telefonlarla senkronize edin.

## Senkronize Kalma

Senkronize Kalma özelliğinin etkinleştirilmesi cihazdaki notları bulutla senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde görüntülemek için başka bir telefonda Honor hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

**Notlar** >  >  > **Bulut ile not senkronizasyonu** kısmına gidin ve notlarınızda Senkronize Kalma'yı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

-  Senkronize Kalma etkinleştirildikten sonra not verilerinizi telefonunuzdan silerseniz veriler buluttan ve aynı Honor hesabına giriş yapılan diğer tüm cihazlardan silinecektir.

## Exchange Senkronizasyonu


İşle ilgili önemli konuları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kaydetmek için Exchange hesabındaki verileri **Notlar** ile senkronize edin.

- 1 Telefonunuzdan Exchange hesabına giriş yapın.
- 2 Hesaptaki not ve görev verilerini **Notlar** ile senkronize edip ilgili notları oluşturmak amacıyla Exchange posta listesini yenilemek için aşağı çekin.

Kolay yönetim için **Notlar** uygulamasında Exchange hesabının adını taşıyan bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.

## Notların Formatını Dönüştürme

Notları eski bir telefonda yeni bir telefona taşıırken, eski telefonda "notlar" etiketli notların formatının değiştirilmesi gerekli değildir. Eski telefonda "kısa notlar" (eski formatlı notlar) olarak etiketlenmişlerse bunlar ilk başta sadece görüntülenebilir. Düzenlemeyi etkinleştirmek için notların yeni formata dönüştürülmesi gerekir.


**Tüm notlar** arayüzünde **Notlar** seçeneğini açın, **Eski notlar** görüntülemek için  seçeneğine dokununuz.

- **Tümünü dönüştürme:** **Eski notlar** > **Tümünü dönüştür** > **Dönüştür** seçeneğini açın, dönüştürdükten sonra **Eski notlar** içindekiler bölümü kaldırılacaktır.
- **Tek tek dönüştürme:** Eski formatlı bir not ilk kez açıldığında **Bu not dönüştürülsün mü?** talimatı görüntülenecektir, ardından **Dönüştür** seçeneğine dokunabilirsiniz. Talimatı gördükten sonra formatı dönüştürmezseniz açtığınız not sadece **Sil** ve **Formatı dönüştür** desteği sunar ve düzenlenmez. Sadece format dönüşümünün ardından düzenleyebilirsiniz.

## Notları markalar arasında senkronize edin; verimli bir şekilde düzenleyin

Honor Notlar'ı diğer marka bilgisayarlarda kullanarak fikirlerinizi ve ilhamlarınızı hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Aynı Honor Kimliğine giriş yapın ve Senkronizasyonu etkinleştirerek notları Honor cihazlarıyla senkronize edin.

- 1 Bilgisayarınızdan Honor web sitesini ziyaret edin, **MagicOS** > **HONOR Connect** seçeneğine tıklayın ve HONOR WorkStation programını indirip kurun.
- 2 Not oluşturmak ve görüntülemek için WorkStation'da Honor Notlar'ı açın.
- 3 Bilgisayardaki notları aynı hesaba giriş yapmış diğer Honor cihazlarıyla senkronize etmek için Notları bulutla senkronize et seçeneğini etkinleştirin.






 Şu anda Windows dizüstü bilgisayarlar ve macOS bilgisayarlar desteklemektedir.

## Honor Docs


## Honor Docs

Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.




### Yeni Belge Oluşturma

- 1 **Honor Docs** uygulamasını açın, yeni bir belge oluşturmak için sağ alt köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Telefon, oluşturma sayfasında çeşitli işlevler sunar. Buna **Yeni doküman**, **Yeni e-tablo**, **Yeni klasör** gibi işlevler dahildir.
- 3 Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemini ele alalım:
  - a "Yeni e-tablo" seçeneğine dokununuz ve içeriği düzenleyin.
  - b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz; bir dosya adı girebilir, bir kayıt konumu seçebilir ve kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
  - c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokununuz.
- 4 Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.



### Format Dönüştürme

- 1 **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.
- 2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:
  - a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokununuz, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokununuz.
  - b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokununuz.
  - c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.



### Belgeleri Yönetme

- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, işaretlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yazdırmak veya yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri formatlara veya ada, zamana, boyuta, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine de dokunabilirsiniz.



## Dokümanları Toplama

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 **Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.

## Belgelere Etiket Ekleme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.


## Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.



## Belge yazdırma

Oluşturulan belgeyi açın, sağ alt köşedeki **Tüm araçlar** > **Yazdır** seçeneğine dokunun. Yazdırma işlemini tamamlamak için kişisel ihtiyaçlarınıza göre ekrandaki talimatları takip edin.

## Belgeleri Yeniden Adlandırma

Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.

## Belgeleri Silme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.

## Dosya Senkronizasyonu

Honor Docs'u bulutla senkronize edin, belgelerinize tüm Honor cihazlarınızdan kolayca erişin ve yönetin.

- 1 **Honor Docs** bölümüne gidin ve dosya listesini bulun. Bir belge veya klasöre basılı tutun, ardından ekranın altındaki **Taşı** seçeneğine dokunun.
- 2 Belgeyi veya klasörü **Dosyalarım** bölümüne taşımak için ✓ simgesine dokunun.
- 3 Belge veya klasör, taşıma işlemi sırasında telefonunuzdan buluta otomatik olarak senkronize edilecektir.
- 4 Tamamlandıktan sonra, aynı Honor Kimliği ile oturum açmış herhangi bir cihazda **Honor Docs > Belgelerim** veya **Dosyalar > Dosyalarım** bölümüne giderek bu içerikleri görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

## Dosyalar

### Dosyaları Başka Bir Marka Bilgisayara Aktarma

#### Dosyaları Başka Bir Marka Bilgisayara Aktarma

##### Hazırlıklar

- Mac bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını yükleyin.
- Mac bilgisayarı ve Honor telefonu aynı LAN'a bağlayın.
- Hem Mac bilgisayarda hem Honor telefonda aynı Honor Kimliğine giriş yapın.
- Honor telefonda **Ayarlar > Honor Connect** bölümüne gidip **Bağlı Dosyalar** düğmesini açın.

- 1 Honor telefonda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve MagicRing kartına dokunun.
- 2 Honor telefonun cihaz simgesine dokunun, **Dosyalar** servisine basılı tutun ve ardından servisi bilgisayarın simgesine sürükleyin.
- 3 Cihazlar başarıyla bağlandıktan sonra, dosyaları Honor telefondan Mac bilgisayara aktarabilirsiniz.



 macOS 12.0 veya sonraki sürümleri kullanan Mac bilgisayarlar desteklenmektedir.



## Ses Kaydedici

### Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.

#### Ses Kaydı

- 1 **Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokunun.
- 2 Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.

**3**  düğmesine de dokunabilirsiniz.  düğmesinin açılması **Ses iyileştirme** özelliğinin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Kayıt yaparken ortam gürültüsü azaltılır, böylece insan sesleri daha net duyulur.






**4** Kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

**5** Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Gezinti > Telefon > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.

### Ses kaydı oynatma


Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç ekranında liste halinde gösterilecektir. Üzerine dokunarak oynatabilirsiniz.

Oynatıcı ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Ses olmayan bölümleri otomatik olarak atlamak için  > **Sessizleri atla** bölümüne gidin.
- Oynatma hızını değiştirmek için  > **Oynatma hızı** bölümüne gidin.
- Önemli noktaları işaretlemek için  simgesine dokununuz.
-  simgesine dokununuz, **Yeniden adlandır** veya **Sil** işlemlerini gerçekleştirmek için eklenen etiketin sağındaki  simgesini seçin.

### Ses kaydı dosyalarını düzenleme

**1** **Ses Kaydedici** başlangıç ekranına gidin. Kayıt dosyasına dokununuz.


**2** Düzenleme arayüzüne girmek için  > **Düzenle** adımlarını takip edin.

**3** Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.


**4**  veya  simgesini seçin, kaydetmek için  simgesine dokununuz.

### Ses kaydı dosyalarını paylaşma

**Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokununuz, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokununuz, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokununuz ve paylaşma yöntemini seçin.

## Kayı Metne Dönüştürme

**Metne dönüştür** seçeneğine, ardından  simgesine dokununuz ve dönüştürmek istediğiniz dili seçin. Dönüştürme işlemi tamamlandığında metin görüntülenecektir.

Kayda bir sonraki girişinizde metni görüntülemeye devam edebilirsiniz.


## Kayı AI Toplantı Tutanakları'na Dönüştürme

Dönüştürme tamamlandıktan sonra, farklı senaryolarda tutanaklar oluşturmak için **AI Toplantı Tutanakları** seçeneğine dokunabilirsiniz.

# E-posta

## E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

## E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

## Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Telefonunuzda **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokununuz ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

## Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokununuz. **Giriş yap** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.

- 5 ✓ düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


## Hesap Makinesi

### Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

#### Temel Hesap Makinesini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

#### Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.

#### Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme





- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

## El Feneri

### El Feneri

El fenerini aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

- **Kontrol Merkezi:** Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırduğunuzda **Kontrol Merkezi** açılır. Ardından el fenerini açmak/kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokunun.

- **Kilit ekranı:** Kilit ekranının sol alt köşesindeki  simgesini yukarı kaydırarak el fenerini açın/kapatın.
    - **Kilit ekranı** bölümündeyken **Stilim** arayüzüne erişmek için iki parmakla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra). **Kilit ekranı** bölümüne gitmek için herhangi bir şablonu seçin,  simgesine dokununuz, kilit ekranına eklemek için  simgesini seçin.
  - **Fiziksel düğme:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** adımlarını takip edin ve **El fenerini aç/kapat** seçeneğini seçin. Cihaz ekranı kapalı veya kilitliken ve ses oynatılmıyorken, el fenerini açmak/kapatmak için ses azaltma düğmesine iki kez basın.
- El fenerini açtıktan sonra, kilit ekranı arayüzünde el fenerinin açık olduğunu belirten bir bildirim görüntülenir. El fenerini kapatmak için  simgesine dokununuz.
- **Özelliğin kullanılabilirliği** cihaza göre değişiklik gösterir.

## Pusula

### Pusula

Pusula telefonun yönünü ve bulunduğunuz yerin enlemi ile boylamını göstermektedir.

- 1 Şu işlemleri yaparak pusulayı açabilirsiniz:
  - **Araçlar** klasöründeki **Pusula** uygulamasını açın.
- 2 Ardından yönü ve koordinatları görüntüleyebilirsiniz.
  - telefonu yatay olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam ekranda görüntülenecektir.
  - telefonu dikey olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam canlı kare içinde görüntülenecektir.
- 3 Mevcut yönü kilitlemek için pusulanın kademeli diskine dokununuz. Yön orijinal halinden saptığında mavi bir kademeli alan görüntülenecektir.








Daha doğru yön bilgileri edinmek için lütfen telefonu açısız sapma olmadan yere paralel veya dik bir şekilde tutunuz.

## Ayna

### Telefonunuzu Bir Ayna Olarak Kullanma

Nasıl görüldüğünüzü kontrol etmek için telefonunuzu bir ayna olarak kullanabilirsiniz.

**Araçlar > Ayna** adımlarını takip edin. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma:  simgesine dokunun, ardından alt kısımdaki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin. Ayrıca  simgesine dokunabilir, ardından ekrana iki kez dokunarak yakınlaştırabilir, tekrar iki kez dokunarak orijinal görünüme geri döndürebilirsiniz.
- Görseli kaydetme: Mevcut görselde duraklamak için ekrana dokunun. Devam etmek için ekrana tekrar dokunun. Görsel duraklatıldıktan sonra görseli kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen görseli **Galeri** bölümünde bulabilirsiniz.
- Ayna parlaklığını ayarlama:  simgesine dokunun, ardından ekranın üst kısmından  veya  simgesine dokunun.
- Ayna çerçevesini değiştirme: Başka bir çerçeveye geçmek için  simgesine dokunun.
- Kırık ayna efekti oluşturma: Ses efektleri eşliğinde aynayı "kırmak" için ekrana basılı tutun. Aynayı "düzeltmek" için ekrana tekrar dokunun.

## İkiz Uygulama

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

 Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Telefonda PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.


## Sistem Yöneticisi

### Telefon Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

**1** **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.

**2** Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokunun ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.

 Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

## Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir. **Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
  - i Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- i Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1** Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2** Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

**Sistem Yöneticisi** dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.

Telefonunuz çift SIM destekliyorsa her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokununuz. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

## Device Clone

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

#### Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
  - 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

## İpuçları

### İpuçları


**İpuçları** uygulaması telefonunuzu kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İsteddiğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

**İpuçları** Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.

- Ayrıntılı ipuçları: Telefonun gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

### **İpuçları** Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.
-  . Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.


# Ayarlar

## Wi-Fi

### Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler


İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim


-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayınız.


Durum çubuğunda  görüntülendiğinde telefon internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


### Kare kod tarayarak bağlantı

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
  - Ağı paylaşan telefonda ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
  - Ağa bağlamak istediğiniz telefonla kare kodu tarayınız ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayınız.
-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

### Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayınız.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapınız.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

## Bluetooth

### Telefon için temel Bluetooth bilgileri

Telefonunuzu Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya telefonunuzdaki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

### Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.



### Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**Bluetooth** ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

### Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.  
 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


### Bluetooth Aracılığıyla İşitme Cihazına Bağlanma

Etkili iletim mesafesinde, Bluetooth işlevini destekleyen işitme cihazları; telefon görüşmeleri, müzik çalma vb. için cep telefonlarına bağlanabilir. İşitme cihazları aşağıdaki yollardan herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir:

- **Kontrol Merkezi aracılığıyla hızlı bağlanma:** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın, **İşitme yardımı** seçeneğine dokunun (Yoksa yukarıdaki düzenleme simgesine dokunduktan sonra **Hızlı kısayol ekle** simgesine dokunun ve aşağıdaki daha fazla düğme alanından **İşitme yardımı** seçeneğini Kontrol Merkezine ekleyin) ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.
- **Erişilebilirlik Ayarlar bağlantısı:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** adımlarını takip edin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin ve eşleştirmek istediğiniz işitme cihazını seçin.

Arama sırasında veya müzik çalarken hızlı bir şekilde diğer Bluetooth cihazlarına geçiş yapabilirsiniz.

### Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma


- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

## Mobil Ağ

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

**1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

**2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokununuz ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

**1** Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin.

Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

**2** Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

**Sistem Yöneticisi** dahilinde SIM kart tarife bilgilerini ekleyin ve kullanım hatırlatıcıları ayarlayın. Ardından, **Sistem Yöneticisi** zamanı geldiğinde mobil veri kullanımı konusunda hatırlatıcı gönderecektir.


Telefonunuz çift SIM destekliyse her kart için ayrı tarife ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Veri kullanımı** sayfasından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve ekrandaki talimatlara göre ayarlayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kullanım hatırlatıcıları** seçeneğine dokunun. Aylık mobil/dolaşım verisi kullanımı sınırı aşıldığında sistemin hatırlatıcı göndermesini veya internet erişimini doğrudan kesmesini sağlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** sayfasından **Kilit ekranı veri kullanımı hatırlatıcısı** özelliğini de etkileştirebilirsiniz.

## Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

### Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

**Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokunun. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyın. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

### Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokunun ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

### Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.


## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.

Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## eSIM


Gömülü SIM (eSIM), fiziksel SIM kart yerine kullanılabilen sanal bir SIM karttır. eSIM kartlar fiziksel SIM kartlarla aynı işleve sahiptir fakat yer kaplamaz ve birden çok sayıda kart numarasıyla ilişkilendirilebilir. Size en uygun teklifi bulmak için operatörler arasında geçiş yapabilirsiniz.

-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.
- Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.



## eSIM Kart Başvurusu

eSIM kart başvurusu yapmak için operatörünüz ile iletişime geçin.

eSIM kart başvurusu yaparken gömülü SIM Kimliği (EID) bilgisini vermeniz gerekir. Bu bilgi, cihazınızda yerleşik bir eSIM akıllı yongası bulunup bulunmadığıyla ilgilidir. Bu bilgiyi görüntülemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > EID** bölümüne gidin. EID bilgisi gösterilmiyorsa bu özellik cihazınızda desteklenmiyor demektir.

-  • Birden çok eSIM kart için başvuru yapabilirsiniz ancak cihazınızın eSIM yongası kapasitesinin bir üst sınırı vardır. Başvurduğunuz eSIM kart sayısı sınırı aşarsa cihazınızda daha fazla eSIM kart ekleyemeyeceğinizi belirten bir istem görürsünüz.


## eSIM Kart Ekleme

- 1 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin.
  -  Cihazınız çift SIM kartlıysa ve SIM 2 yuvasına halihazırda bir fiziksel SIM kart takılıysa eSIM kart eklerken SIM 2'yi devre dışı bırakmanız istenecektir. SIM 2'nin takılması veya çıkarılması eSIM servislerini etkilemeyecektir.
- 2 SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı eklemek için aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayın:

- Kare kodu tarama: eSIM kart numarasına başvurmanızın ardından operatör, bir kare kod sağlayacaktır. Kare kodu taradığınızda cihazınız yapılandırma dosyasını indirecek ve yükleyecek, ardından yeni eSIM kartı varsayılan olarak etkinleştirecektir.
- Görsel tarama: Operatör tarafından sağlanan kare kodu taramak için kamerayı kullanamıyorsanız (operatörün uygulamasından eSIM kart başvurusu yaptığınız durumlar gibi) operatör tarafından sağlanan kare kodu görsel olarak kaydedin. Kare kodu tararken **Galeri'den seç** seçeneğine dokununuz ve kaydedilen kare kod görselini seçin. Cihazınız kare kodu otomatik olarak tanımlayacak ve yapılandırma dosyasını indirip yükleyecektir.
- Aktivasyon kodunu girme: **Manuel olarak gir** seçeneğine dokununuz ve operatörünüz tarafından sağlanan aktivasyon kodunu girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### eSIM Kartı Etkinleştirme


Tekrar kullanmak istiyorsanız eSIM kartı etkinleştirin.

**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı istenilen şekilde etkinleştirin.


### eSIM Kartı Devre Dışı Bırakma

Bir eSIM kartı artık kullanmak istemiyor veya başka bir eSIM karta geçiş yapmak istiyorsanız kartı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir eSIM kart devre dışı bırakıldığında başkalarıyla iletişim kurmak için ilgili kartı kullanamazsınız. Ancak, aylık ücret askıya alınmaz veya sonlandırılmaz. eSIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra eSIM kartın bilgileri eSIM listesinde kalır ve eSIM kartı tekrar etkinleştirebilirsiniz.


**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz. eSIM kartı istenilen şekilde devre dışı bırakın.

SIM 2'yi fiziksel bir karta geçirmek istiyorsanız **Fiziksel SIM** ögesine dokununuz. Cihazınız eSIM kartı otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

 Bazı eSIM kartlar etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakılamaz. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

### eSIM Kartı Adlandırma


eSIM kartınıza "İş" veya "Kişisel" gibi farklı adlar verebilirsiniz.


**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından eSIM kartın adını düzenlemek için ekrandaki talimatı uygulayın.

## eSIM Kartı Silme


Artık kullanmadığınız bir eSIM kartı silebilirsiniz. Silinen eSIM kart geri yüklenemez ve eSIM listesinde görüntülenmez.

Silmeden önce eSIM kartı devre dışı bırakın.

**SIM yönetimi** ekranında SIM 2'nin yanında bulunan  simgesine dokunun. eSIM kartı silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

-  eSIM kartın silinmesi, operatörünüzle olan sözleşmenin iptal edildiği anlamına gelmemektedir. Operatör, eSIM kart için ücretlendirme yapmaya devam edecektir. Ücretlendirmeyi sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servis kaydınızı sildirin.
- Bazı eSIM kartlar silinemez. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

## eSIM Kartın Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

- Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklerken **eSIM'leri sıfırla ama tut** seçimini yaparsanız cihaz tekrar açıldıktan sonra eSIM kartı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Sıfırla** seçimini yaparsanız eSIM kart ile ilgili bilgiler silinir ve eSIM kart artık kullanılamaz. Bu işlemi yaparak operatörünüzle olan sözleşmeyi iptal etmiş sayılmazsınız. Operatör o kart numarası için ücret almaya devam eder. Ücret alınmasını sonlandırmak için operatörünüz ile iletişime geçerek eSIM kart servisinin kaydını silmeniz gerekir.
-  eSIM kart bilgileri sizin kişisel verileriniz olduğu için bunları saklarken dikkatli olmalısınız.

## SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

### SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

### SIM Kartınızı Adlandırma

SIM kartlarınızı daha kolay tanımlamak ve yönetmek için onlara ad verebilirsiniz. Örneğin bir SIM kartınızı "İş" kartı olarak, diğerini ise "Kişisel" kart olarak işaretleyebilirsiniz.

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** adımlarını takip edin ve SIM kartı adını düzenlemek için

 simgesine dokunun.

Telefonunuzun **SIM yönetimi** arayüzünde  simgesi yoksa bir SIM kartı seçebilir ve SIM kartına ad vermek için **Kart adı** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

## Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartlarını Ayarlama

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2'yi varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

## SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

 Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.


**1** **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.

**2** Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

## Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.

**2**  simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

 Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

## 5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

## Diğer Bağlantılar

### NFC'ye giriş

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayan kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Veri aktarımını ve mobil ödemeleri kolaylaştırır.

- Tüm cihazlar NFC'yi desteklememektedir.

### NFC'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranını açmak için **NFC** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > NFC** kısmına gidin, ardından **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### NFC ile dokunma

- 1 **NFC** uygulamasını açıp **NFC** bölümüne gidin ve ardından gibi seçenekler arasından **Varsayılan cüzdan uygulaması** seçiminizi yapın.
- 2 NFC hızlı dokunma için gerekli kartı ekleyin.
- 3 Ödeme ekranını otomatik olarak açmak için telefonunuzun NFC sensörünü (NFC ayar sayfasına bakın) POS terminaline doğru tutun.

### Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında USB Kablosu Üzerinden Veri Aktarma

- 1 USB kablosu ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Sürücü bilgisayara otomatik olarak yüklendikten sonra, telefonunuz için ayrılan sürücü adını göreceksiniz.
- 2 Telefonunuzda, Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta veya sol üstünden aşağı kaydırın, daha fazla seçenek için **Diğer seçenekler için dokunun** kısmına gidin ve veri aktarmak için bir USB bağlantı modu seçin.
  - **Fotoğraf aktarma:** Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarmak için Resim Aktarım Protokolü (PTP) kullanılır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden telefonunuzda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

- **Dosya aktarma / Android Auto:** Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmak için Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılmaktadır. Bilgisayardaki yeni sürücü üzerinden telefonunuzda depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya bunları cihaz ile bilgisayar arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
  - Medya dosyalarını telefonunuzda görüntülemek için bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya daha güncel bir sürüm olmalıdır.
- **MIDI Girişi:** Telefonunuzu Müzik Enstrümanları Dijital Arayüzü (MIDI) ses giriş cihazı olarak bağlayın ve bilgisayarınızda müzik oynatın.

## Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

### Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

**1** Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.

**2** Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin,

ardından  simgesine dokununuz. Dosyayı göndermek için **Honor Share** öğesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokununuz.

• Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

**3** Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** öğesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

## Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma


Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

### Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi** > **Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

### Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:



- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdaki paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle** > **Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4 Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

## Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıldıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
  - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
  - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.

- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.

## Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

### Başlangıç ekranı düzenini yönetme

Başlangıç ekranı düzenini telefon kullanım alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Mevcut model tarafından desteklenen Başlangıç ekranıyla ilgili ayarları aşağıdaki yollardan herhangi biriyle görüntüleyebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın ve **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

### Simge stilini ayarlama


Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Simge stili** bölümüne girmek için dokununuz.

- **Renk** seçeneğine dokununuz: Özelleştirmek istediğiniz **Simge rengi** ögesini seçin.
- **Boyut** seçeneğine dokununuz: Kaydırıcıyı sürükleyerek simge boyutunu ayarlayın.
- **Yuvarlatılmış köşeler** seçeneğine dokununuz: Kaydırıcıyı sürükleyerek simgenin köşe yarıçapı efektini ayarlayın.
- **Daha fazla** seçeneğine dokununuz: **Temalar** uygulamasında daha fazla simge stilini keşfedin ve seçiminizi özgürce yapın.

### Başlangıç ekranı düzenini ayarlama

1 Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Sayfa Düzeni** bölümüne girmek için dokununuz.

2 **Sayfa düzeni şablonu** bölümünden düzeni seçin.

3 Ekran komutlarına göre efektleri daha fazla özelleştirmek için  simgesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- **Görüntülenen ekran düzeni** düzenleme.
- **Metin aracını kullan** düğmesini açıp kapatma.

4 Ayarları bitirdikten sonra **Uygula** seçeneğine dokununuz.

### Geçerli düzeni kaydetme

**Sayfa Düzeni** bölümünde **Bu sayfa düzenini kaydet** seçeneğine dokunarak **Geçmiş sayfa düzeni** bölümüne şablon olarak kaydedin.

### Geçmiş düzenleri görüntüleme

Daha önce ayarlanmış **Orijinal** masaüstü düzenlerini görmek için **Sayfa Düzeni** bölümündeki **Geçmiş sayfa düzeni** seçeneğine dokunun.

### Geçiş efektleri ayarlama

- 1 Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Efekti değiştir** bölümüne girmek için dokunun.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz **Efekti değiştir** ögesini seçin.

### Tema şablonlarını hızlıca ayarlayın

- 1 Ekranda iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Temalar** bölümüne girmek için dokunun.
- 2 Mevcut temayı görüntülemek için **Temalarım** seçeneğine dokunun.
- 3 Ayarlamak istediğiniz temayı seçmek için **Önerilenler** seçeneğine dokunun ve uygulamayı satın almak veya uygulamayı **İndirilenler**.

### Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

### Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

### Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

### Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları > Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

### Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma


Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırın ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama çubuğu** özelliğini açın veya kapatın.
- **Başlangıç ekranında arama çubuğu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

## Uygulama isimlerini Başlangıç ekranından gizleme

Uygulama adlarını gizleme özelliğini etkinleştirdikten sonra ana ekrandaki uygulama simgelerinin, kartların ve klasörlerin adları gizlenecek ve arayüz daha temiz görünecek. Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapın, **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokununuz ve **Uygulama adını gizle** düğmesini açıp kapayın.

## Başlangıç ekranını özelleştirme

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırma hareketi yapın, bir ekran seçmek için sola ve sağa kaydırın, ardından herhangi bir ekranı başlangıç ekranı olarak özelleştirip kullanım esnekliğini artırmak için  simgesine dokununuz.

## Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

## Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

## Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokununuz. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

## Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokununuz.

## Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Kilit ekranını düzenleme

Kilit ekranı ayarları sayfasına aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz:

- Kilit ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra), **Stilim** ayarlar sayfasına gidin, **Kilit ekranı** bölümüne girmek için **Özel** seçeneğine dokununuz.
- Ekran kilidi açıkken Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokununuz, ardından **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola veya sağa kaydırın.

### Kilit ekranı stilini özelleştirme

**Kilit ekranı** ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokununuz:
  - Ön tanımlı duvar kağıtlarını seçebilirsiniz.
  - **Fotoğraf seç** içindeki görselleri duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.
  - **Temalar** uygulamasına girmek için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdını görüntüleyebilirsiniz.
- **i** Ön tanımlı kilit ekranı duvar kağıtları, cihaz modellerine ve versiyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- Bir duvar kağıdı veya şablon seçin, ardından **Görseli değiştir** seçeneğine dokununuz: Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki kişiyi, evcil hayvanı veya manzarayı değiştirmek için **Galeri** uygulamasından favori görselinizi seçin. Görselin ekran boyutunu ayarlamak için iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın. Görüntüleme alanını ayarlamak için görseli iki parmağınızla hareket ettirin. Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokununuz.
- **i** • Yalnızca bazı kilit ekranı duvar kağıtları görsel değiştirmeyi destekler. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
  - **Kilit ekranı** ayarları sayfasında kilit ekranı efektinin daha iyi bir ön izlemesini görmek üzerine tam ekran ayar bölümüne girmek için boş alana dokununuz.

### Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama

**Kilit ekranı** ayarları ekranında istediğiniz duvar kağıdını seçin ve **Süsleme** seçeneğine dokununuz. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini favori görselinizle değiştirin.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

- **i** **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Kilit Ekranlarım geçmişini görüntüleme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Kişisel stiller > Özelleştir > Ekran kilitleme yöntemi** adımlarını takip edin. **Kilit Ekranlarım** bölümünden kilit ekranı geçmişini görüntüleyebilir ve kilit ekranı duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca **Daha fazla** seçeneğine dokunabilir ve ekrandaki talimatları takip ederek ilginizi çeken duvar kağıdını seçebilirsiniz.

## Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Gösterme

**Aktif Bekleme Ekranı** etkinse, ekran kapalıyken kilit ekranı tarihi, saati ve diğer bilgileri gösterir.

## Ekran Her Zaman Açık Özelliğini Etkinleştirme

- Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin ve **Ekran Her Zaman Açık** özelliğini etkinleştirin.
- Kapalı ekran modu** ayarını gerektiği şekilde yapın.





## Hareketli Aktif Bekleme Ekranını Etkinleştirme

Telefonunuzu canlı ve ilginç bir hale getirmek için ekranınız kapalıyken kişiselleştirilmiş fotoğraflar veya animasyonlar görüntülenmesini sağlayın.

**Ekran Her Zaman Açık** bölümüne gidin. **Kısmi ekran > Görseller** bölümünden beğendiğiniz bir fotoğraf veya animasyon seçin ve **Uygula** seçeneğine dokunun.


Kutup ayısı animasyonunu seçerseniz ekran kapalıyken kutup ayısının duruşu pil seviyesine göre değişecektir. Dokunarak da kutup ayısıyla etkileşim sağlayabilirsiniz.

- i** Yüz ile kilit açma açıldığında ekranı açmayı denediğinizde Aktif Bekleme Ekranını kaçırmınıza sebep olduğu için telefonun kilidi yanlışlıkla açılabilir. Lütfen yüzünüzün telefonun doğrudan karşısında durmasından kaçınınız.

Kutup ayısı duruşu				
Pil seviyesi	Şarj etme	%20 altında	%20 ila %60	%60 üzeri

## GIF görsel veya hareketli fotoğraf seçme



Aktif Bekleme Ekranını canlı ve ilginç hale getirmek için ekran kapalıyken ekranda cihazdaki fotoğraflardan biri (GIF görsel veya hareketli fotoğraf gibi) görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Ekran Her Zaman Açık** bölümüne gidin. **Kısmi ekran > Görseller** bölümünden  düğmesine dokununuz.

- 2 **Görsel seç** düğmesine dokunun, bir görsel seçin ve ✓ düğmesine dokunun. Zaten cihazdaki görsellerden birini ayarladıysanız lütfen **Görseli değiştir** seçeneğine dokunun. Bir görsel seçin ve ✓ düğmesine dokunun.
- 3 GIF görsel seçiliyse düzenlemek için **Düzenle** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- 4 Ekrandaki talimatlara göre başka seçenekleri de ayarlayın ve **Uygula** düğmesine dokunun.


### Sanatçı imzanızı ekleme

Aktif Bekleme Ekranını kişiselleştirmek için farklı yazı tipleri, renkler ve dekoratif çıkartmalar ekleyebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin. **Kısmi erkan** > **Artistik imza** bölümünden imza stiline dokunun.
- 2 **Metin girin** bölümüne yazı girin ve **Renk** ile **Yazı boyutu** gibi imza stilini ayarlayın. İmzaya **Çıkartmalar** eklentisi de yapabilirsiniz. İçeriklerin yerini ve boyutunu ayarlamak için sınırları sürükleyin ve  düğmesine dokunun veya içerikleri döndürmek ya da silmek için  düğmesine dokunun.
- 3 **Uygula** seçeneğine dokunun.

### Aktif Bekleme Ekranı için Sanatsal Görsel Oluşturma

Birçok modern sanat stili (Mondrian stili gibi) arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekerek veya en sevdiğiniz fotoğraflar arasından seçim yaparak sanatsal görsel için renk şemasını de belirleyebilirsiniz. Fotoğraftaki renkler, sanatsal görsel için bir renk paleti oluşturacaktır.

- 1 **Kısmi erkan** > **Sanatsal** ögesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında kullanmak istediğiniz stile dokunun.
- 2 **Sanatsal** stili için **Düzen** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın. **Renk** ayarı yaparken cihazınız, belirtilen fotoğraftaki renkleri ayrıştırabilir ve ayrılan renk paletini sanatsal görsele uygulayabilir.  simgesine dokunun, fotoğraf çekin veya Galeri'den bir fotoğraf seçin ve ardından ✓ > **Renk ayıkla** bölümüne gidin.
- 3 **Uygula** ögesine dokunun.

### Saat Stilleri

Aktif Bekleme Ekranı için **Analog** veya **Dijital** saat stili seçebilirsiniz.

- 1 **Analog** veya **Dijital** ögesinin altında **Ekran Her Zaman Açık** > **Kısmi erkan** ekranında sola veya sağa kaydırarak saat stillerine göz atın ve tercih ettiğiniz saat stilini seçin.
- 2 Seçili saat stili için **Tarih göster** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın.
- 3 **Uygula** ögesine dokunun.

## Ekran ve Parlaklık

### Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokunun ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokunun.

### Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokunun. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

### Karanlık Modun Diğer Ayarları

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

**Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

### Bireysel Uygulamalar için Koyu Mod Açma

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Koyu** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun. **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokunun.
- 2 Uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Uygulamayı tekrar açtığınızda arka planı karacaktır.

 Bu işlevi yalnızca bazı uygulamalar desteklemektedir.

## Ekran çözünürlüğünü ayarlama

### Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip ederek **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır. **Akıllı Çözünürlük** özelliğini kapatırsanız sistem varsayılan ekran çözünürlüğünü kullanır ve çözünürlüğü otomatik olarak azaltmaz.

## Tam Ekran Görünümü

### Tam ekran görüntülemeyi uygulama

- Telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların çoğu, tam ekran modunda doğru şekilde görüntülenmek üzere otomatik olarak adapte olacaktır.
- Adapte olmayan uygulamalar için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Tam ekran görünümü** adımlarını takip edin, ayarlanması gereken uygulamayı seçin ve **Tam ekran** seçeneğine tıklayın. **Tam ekran** seçeneğini etkinleştirmek bazı uygulamaların hatalı görüntülenmesine, örneğin yanlış şekilde genişletilmesine neden olabilir.

### Ekranın üst kısmında görüntüleme alanı oluşturma

- 1 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Ekran çentiği** bölümüne gidin.
- 2 Üst kısmı belirli bir uygulama için ayarlamak istediğinizde uygulamayı seçin ve üst kısmın nasıl görüntüleneceğini ayarlayın.
  - **Otomatik**
  - **Kesimi göster**
  - **Kesimi gizle**

## Video iyileştirici

### Dinamik Canlı Ekran

Canlı bir izleme deneyimi için tam ekran videoların renk ve netliğini artırın.

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Video iyileştirici** bölümüne gidip **Canlı Ekran** özelliğini etkinleştirin.

 **Desteklenen uygulamalar** listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

### Süper Dinamik Canlı Ekran

Videolar daha geniş bir parlaklık aralığına, daha iyi renk kontrastına ve daha canlı ışık ve gölge efektine sahip olur.

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Video iyileştirici** bölümüne gidip **Süper Dinamik Ekran** özelliğini etkinleştirin.

 **Desteklenen uygulamalar** listesinden bu işlevi destekleyen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

## Ekran Yenileme Hızını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı** adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.
- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

## Yazı Tipi Ayarlama

### Yazı Tipi Stilini Ayarlama

- Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

**1** Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri bölümüne gidin.

**2** Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

### Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

### Görünüm Boyutunu Ayarlama

Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.

### Honor Göz Konforu Ekranı

Honor Göz Konforu Ekranı, cihazınızı eğlence, ofis veya uykuya dalma amaçlı kullanma gibi senaryolarda gözlerinizi korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Bu özellik profesyonel göz bakımının yerini tutmaz. Lütfen ekran sürenizi kontrol edin ve sağlıklı cihaz alışkanlıkları geliştirin.
- Bu özelliğin uyumluluğu cihazınızın modeline ve kullandığınız sürüme bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Göz Konforu Modunu Açma ve Kapatma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına girmek için **Göz konforu** seçeneğini basılı tutun.
- **Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu** adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini açın veya kapatın.

### Göz Konforu için Etkin Olma Zamanı Ayarlama

Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini açın ve ihtiyaçlar doğrultusunda Göz Konforu için **Başlangıç saati** ile **Bitiş zamanı** ayarı yapın.

## Göz Konforu Modunu Özelleştirme

**Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı > Göz konforu** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

### Gece görünümünü açma

**Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı** kısmına gidin, **Sirkadiyen Gece Görünümü** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Cihazınız açıldıktan sonra vücut ritminize uyum sağlayacak ve ekranınız geceleri otomatik olarak daha sıcak bir tona sahip olacak.

### Göz Sağlığı için Odak Değiştirerek Göz Koruma

Odak Değiştirerek Göz Koruma, aydınlatma koşullarına ve gözünüzü ekranda tutma sürenize bağlı olarak ekran efektlerini özelleştirmek için optik odak değiştirme teknolojisi ilkelerinden yararlanır. Bu özellik geçici miyopiyi hafifletmek, göz kaslarını çalıştırmak ve odaklanma yeteneğini geliştirmek için nesne ana hatları boyunca renk kaymaları oluşturarak görüntü ayrıntılarını dinamik olarak ayarlar.

**Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidin ve **Defokus Göz Koruma** düğmesini açın.

Bu özellik, video izlediğiniz sırada uzağa bakma hissini yaratmak için belirli ekran içeriklerini uzağa kaydırabilir. Ayrıca bu özellik, görüntü ayrıntıları ve metin kenarları boyunca dinamik renk varyasyonları oluşturmak için belirli ekran içeriklerinin derinliğini dinamik olarak ayarlayabilir (içerikleri ritmik bir düzen oluşturacak şekilde daha yakına veya uzağa kaydırabilir). Video görüntülerindeki dinamik değişikliklerin algılanış biçimi kişiye göre değişiklik gösterir. Yoğunluğu ayarlamak için çubuğu kaydırabilirsiniz. Dinamik odak değişikliklerinin yoğunluğu arttıkça, görsel konturların kenarlarındaki renk değişiklikleri daha belirgin hale gelir ve göz kası hareketlerinin yoğunluğu artar.



- Bu özelliği yalnızca bazı uygulamalar destekler.
- Bu özelliği etkinleştirmek güç tüketimini ve cihaz sıcaklığını artırabilir.

### Doğal Ton

Telefonunuz göz yorgunluğunu gidermeye yardımcı olan kağıt benzeri bir görüntüleme deneyimi için ortam aydınlatmasına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlar.

**Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidin ve **Doğal Ton** özelliğini açın.

### Kişiselleştirilmiş parlaklık özelliğini etkinleştirme

Sadece bir dakika içinde ekran parlaklığı ayarlarınızı kolayca özelleştirerek net ve rahat bir görsel deneyim elde edebilirsiniz.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, ekranın çok parlak olmasını önlemek için çok hassas kullanıcıların ekran parlaklığı biraz düşürülür. Daha az hassas kullanıcıların ekran parlaklığı

hafifçe artırılarak ekranın çok loş olmaması sağlanır. Ayarlar kişiden kişiye değişiklik gösterir ve bazı kullanıcılar sadece küçük değişiklikler görebilir.

- 1 **Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidip **Kişiselleştirilmiş ekran** seçeneğine dokununuz. **Kontrast duyarlılığı** bölümündeki **Başlat** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Kontrast testi** işlemini gerçekleştirin. Ortam veya kullanım mesafesi gereksinimleri karşılamıyorsa doğruluğu sağlamak için test yarıda kesilecektir. Böyle bir durumda lütfen gerekli ayarlamaları yapınız.
- 2 Test sonuçlarına göre size özel bir parlaklık ayarı oluşturulacaktır. **Etkinleştir** seçeneğine dokununuz ve ardından **Kişiselleştirilmiş parlaklık** özelliğini etkinleştirin.

### Özel renkleri etkinleştirme

Algısal renk dengesini sağlamak için sadece 3 dakika içerisinde kendi renk gösterim şemanızı kolayca özelleştirebilirsiniz.




Bu özellik, standart modu temel alır ve düşük hassasiyetli renklerin doygunluğunu artırarak hem görsel konfor hem renk tanınırlığı sunar. Ayarlar kişiden kişiye değişiklik gösterir; bazı kullanıcılar renkleri daha açık olarak algılayabilir veya önemli bir değişiklik fark etmeyebilir.

- 1 **Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidip **Kişiselleştirilmiş ekran** seçeneğine dokununuz. **Renk duyarlılığı** bölümündeki **Başlat** seçeneğine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Renk duyarlılığı** testini tamamlayınız. Ortam gereksinimleri karşılamıyorsa doğruluğu sağlamak için test yarıda kesilecektir. Böyle bir durumda lütfen gerekli ayarlamaları yapınız.
- 2 Test sonuçlarına göre size özel bir renk gösterim şeması oluşturulacaktır. **Etkinleştir** seçeneğine dokununuz ve ardından **Kişiselleştirilmiş renkler** özelliğini etkinleştirin.

### E-Kitap Modunu Uygulama

E-Kitap modu etkinleştirildikten sonra göz yorgunluğunuzu azaltmak için telefonunuzun ekranı siyah beyaz olur.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **eKitap modu** seçeneğini açın veya kapatın (panelde **eKitap modu** hızlı geçişi görüntülenmiyorsa  > **Hızlı kısayol ekle** adımlarını takip edin. Buradan **eKitap modu** seçeneğini bulabilir, ardından  >  adımlarını takip edebilirsiniz).
- **eKitap modu** özelliğini açıp kapatmak için **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.
  - **eKitap modu** ve **Göz konforu** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz sadece **eKitap modu** çalışır.
  - **eKitap modu** ve **Koyu mod** özelliklerini aynı anda etkinleştirirseniz ekran arka planı kararır ve metin beyazlaşır.

### Odak Değiştirerek Göz Koruma

## DOT Göz Konforu: Ekranı bakma konforunu artırır

Sürekli okuyan, öğrenen veya içerik tüketen biriyseniz bu etkinlikler sırasında DOT'u etkinleştirip kişiselleştirilmiş rahat okuma modu olarak kullanmanızı öneririz.

DOT, uzun süreli cihaz kullanımı sırasında yüksek kontrastlı sinyallerin neden olduğu aşırı retina uyarımını netlikten ödün vermeden hafifletmeye yardımcı olur. Daha doğal ve yumuşak bir kontrast deneyimi sunarak yüksek kontrastlı görüntülere uzun süre maruz kalmanın gözleriniz üzerinde yarattığı baskıyı azaltır. Ekranı baktığınızda dışarıdaki doğal bir ortama bakıyormuş hissi yaratırken netlik ve okunabilirlikten ödün vermez.

**Ayarlar > Honor Göz Konforu Ekranı** bölümüne gidin ve **Defokus Göz Koruma** düğmesini açın.

Uzun süre ekrandaki metinlere veya görüntülere bakmanızı gerektiren kitap okuma, ofis işleri, forumlar, haberler ve eğitim gibi senaryolarda DOT, genel siyah-beyaz kontrastı hafifleterek ekranı yumuşatır ve ekranın göze batmasını önler. Doğal olmayan yüksek kontrastı makul ölçüde azaltıp gözlerinizin üzerindeki yükü hafifletirken netlikten ve okunabilirlikten ödün vermez.

## Sesler



### Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

**Rahatsız Etmeyin**, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

### Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda telefon ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülenmeyecek ve sessize alınacaktır.

## Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1 Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3** Zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.
- 4** Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.

## Rahatsız Etmeyin modunda arama ve mesajları cevaplama

Rahatsız Etmeyin modundayken bazı kişilerden arama veya mesaj alınmasına izin verebilirsiniz.

**Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** veya **Programlı** özelliğini açın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- **Arama** veya **Mesajlar** seçeneğine dokunabilir ve belirli bir kişi kategorisi seçebilirsiniz. **Rahatsız Etmeyin** modundayken ilgili kategorideki kişilerden arama veya mesaj alındığında zil sesi çalar.
- **Tekrar arayanlar** özelliğini açabilirsiniz. Aynı numaradan 15 dakika içerisinde gelen tekrar eden aramalar için zil sesi çalar.




## Ses Ayarlarını Yapma

### Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

### Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

**2** Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokununuz.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

**Ses**, **Titreşim**, ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Ses ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

### Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- Zil sesi
- Bildirimler
- Alarmlar
- Müzik, Videolar, Oyunlar
- Aramalar

### Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

### Çevirerek sessize alma

Arama geldiğinde telefonu sessize almak için çevirin.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### Ses seviyesini azaltmak için telefonu kaldırma

Arama geldiğinde zil sesinin seviyesini azaltmak için telefonu kaldırın.

Bu özelliği kullanmadan önce **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin ve **Sesi azaltmak için kaldır** seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

### Zil sesini ve titreşimi değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve gelen aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokununuz.

**2** Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- Zil sesi ayarlama  
Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini mesaj zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.  
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- Titreşim modunu ayarlama  
**Titreşim** seçeneğine dokununuz ve istediğiniz titreşim modunu seçin.  
**Senkronize (varsayılan)** modunu seçerseniz titreşim zil sesiyle senkronize olacaktır.  
Diğer titreşim modlarını seçerseniz titreşim zil sesinden bağımsız olacaktır.

### Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Yüksek Ses Seviyesi modunu ayarlama

Gürültülü ortamlarda veya müzik dinlerken ya da video izlerken ses netliğini artırmak için Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirin.

Yüksek Ses Seviyesi modunu etkinleştirmek için sesi maksimum seviyenin üzerine çıkarın. Moddan çıkmak için ses kısma düğmesine basın.

### Diğer ses ayarları için yapılandırma

**Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları** bölümüne gidin ve uyarı almak için daha fazla yol keşfedin. Örneğin: **Ekran kilidi**, **Ekran görüntüsü**.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

### Uygulama ses seviyesini ayrıca ayarlama

**Ayarlar > Ses ve titreşim > Diğer ses ayarları** bölümüne gidip **Uygulama ses seviyesi kontrolü** özelliğini açın. Bir uygulama ses çalarken, ses seviyesini ayrıca ayarlayabilirsiniz.

## Bildirimler

### Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

### Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1** **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.
- 2** Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

### Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

**Uygulama simge bildirimleri** ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

### Kilit Ekranındaki Bildirimlerin İçeriğini Gizleme

Bildirimlerin içeriğini kilit ekranından gizleyerek başkaları tarafından görülmesini engelleyin.

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Kilit ekranında ön izleme** bölümüne gidin ve **Gizle** özelliğini etkinleştirin.

### Diğer Uygulama Bildirim Ayarları


## Sade Durum Çubuğu Modu

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, mobil sinyal ve pil seviyesi görüntülenir.

## Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.  
Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

## Bildirimlerle Ekranın Açılması

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.


## Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

## Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

### Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

### Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma


Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

## Biyometri ve Şifre

### Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

### Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
  -  Ayarlar öğeleri, cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Başlayın** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


### Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

**Yüz Tanıma** ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Daha hızlı kilit açmak için **Yüz Tanıma** ekranındaki **Kilidi açtıktan sonra Başlangıç ekranına gir** özelliğini etkinleştirin.

-  PrivateSpace'i etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden fazla kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini yalnızca MainSpace'te ya da sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

### Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

**Yüz Tanıma** ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

### Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanıdıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.

**2 Kilidi aç** seçeneğine dokunun ve **Kilidi açtıktan sonra Başlangıç ekranına gir** için kilit açma yöntemi seçin.

- i** Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

## Maskeyle Yüz Tanıma

Yüzünüzde maske olsa bile yüz tanıma özelliğini kullanarak telefonunuzun kilidini daha kolay ve hızlı bir şekilde açın.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** adımlarını takip edin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Maskeyle Yüz Tanıma > Başlayın** adımlarını takip edin, yüzünüzü telefonunuza dönük tutun ve yüz kimliğinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.

## Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

**Yüz Tanıma** ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Kilidi aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Parmak izi kimliğini kullanma

Parmak izi kimliğinizi kullanarak ekranın kilidini açabilir, hesap numarasını ve şifresini otomatik olarak girebilir veya Uygulama Kilidi gibi gizli bilgilere erişebilirsiniz.

## Ekran içi parmak izi kimliği ekleme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin. Kilit ekranı şifresi ayarlamak veya girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 Yeni parmak izi > Parmak izi kaydet** seçeneğine dokunun. Parmak izinizi kaydedin.
- 3** Parmağınızı ekran içi parmak izi algılama alanına yerleştirin. Telefon titreyene kadar parmağınızı bu alana bastırın ve kaldırın. Kayıt tamamlanana kadar parmağınızı farklı kısımlarıyla bu işlemi tekrarlayın.
- 4** Ardından **Tamam** düğmesine dokunun.

Ekran kilitletiğinde telefonunuzu elinize alın. Ekranda ekran içi parmak izi algılama alanı görüntülenecektir. Ekranın kilidini açmak için kaydettiğiniz parmağınızla bu alana dokunun.

## Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokunun.

## Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokunun.
- 3 Parmağınızla parmak izi sensörüne dokunun. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

## Kasaya Erişmek için Parmak İzini Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile ilişkilendirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından **Dosyalar > Gezinti** bölümüne gidebilir, **Kasa** seçeneğine dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

## Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

## Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

## Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

## Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokununuz.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokununuz.

## Kilit ekranı şifresini kapatma

**Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokununuz.

## Kilitlemeyi etkinleştirme

Telefonunuzun kilidini açmanın birçok yolu vardır. Bazı durumlarda (toplu taşımada uyduğunuz zamanlar gibi) şifreyle kilit açma diğer kilit açma yöntemlerinden daha güvenlidir. Kilitleme modu etkin olduğunda telefonunuzun kilidi yalnızca kilit ekranı şifreniz ile açılacaktır. Diğer kilit açma yöntemleri geçici olarak devre dışı bırakılacaktır.

Bu özelliği kullanmak için kilit ekranı şifresi ayarlamanız gerekmektedir.

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Güvenlik kilidi ayarları** bölümüne gidin ve **Güvenli kilit seçeneğini göster** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Ekranda **Güvenli Kilit** seçeneği görüntülenene kadar Güç düğmesini basılı tutun.
- 3 **Güvenli Kilit** seçeneğine dokununuz ve Kilitleme modu etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız. Kilitleme modu etkin olduğunda kilit yalnızca kilit ekranı şifresi ile açılacaktır.
- 4 Kilitleme modu, cihazın kilidini açtığınızda otomatik olarak devre dışı bırakılmaktadır, cihazın kilidini bir sonraki açışınızda normal şekilde diğer kilit açma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Kilitleme modunu tekrar etkinleştirmeniz gerekiyorsa Güç düğmesini basılı tutun ve **Güvenli Kilit** seçeneğine tekrar dokununuz.

## Uygulama

### Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokununuz. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

Aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabıyla giriş yaparak iş ve özel hayatınızı ayırın.

**i** Yalnızca belirli uygulamalar **İkiz Uygulama** özelliğini destekler.

Telefonda PrivateSpace etkinse veya birden çok kullanıcı mevcutsa İkiz Uygulama yalnızca MainSpace'te veya cihaz sahibi tarafından kullanılabilir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** adımlarını takip edin ve bir uygulamanın düğmesini açın. Bu uygulamanın ikizi başlangıç ekranında görüntülenecektir.

## Pil


### Güç Yönetimi

**Pil** ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

#### Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım**

**modu > Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemten sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

#### Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirme

**Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirdiğinizde ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve telefonun performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

**Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Pil kullanım modu > Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirin.
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu** seçeneğine dokununuz.

**Süper güç tasarrufu** ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **ÇIKIŞ** seçeneğine dokunarak **Süper güç tasarrufu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

#### Pil optimizasyonu

**Pil optimizasyonu:** Sistem, kullanım alışkanlıklarınıza ve sıklığınıza göre çok boyutlu güç tasarrufu önerileri sunacaktır. Cihazınızın çalışma süresini uzatmak için tek bir dokunuşla pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Aşağıdaki şekillerde optimize edebilirsiniz:

• **Manuel optimizasyon:**

- 1 **Ayarlar > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin).
- 2 **Pil tüketen özellikler** ve **Nadiren kullanılan işlevler** seçimlerini yaparak onaylayın, ardından asıl duruma göre **Güç tasarrufu ipuçları** altından belirli optimizasyon önerilerini seçin ve **Optimize et** seçeneğine dokununuz.

## Performans Modunu Etkinleştirme

**Performans modu**, maksimum performans sunmak için telefonunuzun güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım modu > Performans** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

## Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

## Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

**Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

## Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma

Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracaklarını unutmayın.

**Pil** ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokununuz, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

**i** Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

### **Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin**

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

## **Depolama**

### **Depolama Kullanımını Kontrol Etme**

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

### **Telefon Depolama Alanında Yer Açma**

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

**1 Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

**2** Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

**i** Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

### **Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme**

**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## **Güvenlik**

### **Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma**

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

- Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

## Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştirin.
- Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri girin. Giriş yaparken telefon size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
  - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
  - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

**Device Clone** üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honortelefona aktarılabilir. Yeni telefona hızlıca giriş yapabilirsiniz.

## Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

## Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

## Parallel Space

**Parallel Space** telefonunuzun verilerini korumak için tasarlanmış, MainSpace'ten bağımsız olarak veya aynı anda kullanılabilen ayrı bir güvenli alandır. Önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı daha bağımsız, emniyetli ve güvenli hale getirmek için **Parallel Space** alanına kaydedebilirsiniz.

## Parallel Space'i Etkinleştirme

- 1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Parallel Space** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.

- 2** Etkinleştirdikten sonra şifreyi ve şifre kurtarma sorusunu belirleyip **Parallel Space** girişinizi tamamlayın. Bu işlemlerin ardından başlangıç ekranında **Parallel Space** kısayolu oluşturulacaktır.

### Dosyaları Parallel Space'in içine veya dışına Sürükleme

**Parallel Space** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmına taşımak için **Dosyaları buraya taşı** seçeneğine dokununuz.
- Görüntüler, videolar, sesler ve belgeler gibi önemli verileri **Parallel Space** kısmından dışarı taşımak için **Dosyaları çıkar** seçeneğine dokununuz.

Ayrıca, bölünmüş ekran modunda veya kayan pencere modunda dosyaları MainSpace'ten **Parallel Space** kısmına da sürükleyebilirsiniz.

### Parallel Space'teki Uygulamaları Yönetme

İhtiyacınız olan uygulamaları **Parallel Space** içinde ekleyebilirsiniz. Aynı uygulamayı MainSpace ve **Parallel Space** içinde farklı hesaplarla da kullanabilirsiniz. Uygulama, MainSpace'te ve **Parallel Space** içinde farklı olarak çalışacaktır.

Uygulamaları **Parallel Space** içine ekleme:

**Parallel Space** bölümüne gidin, **Uygulama ekle** seçeneğine dokununuz ve MainSpace uygulamalarını **Parallel Space** içine eklemek için talimatları takip edin.

Uygulamaları **Parallel Space** içinden kaldırma:

**Parallel Space** bölümüne gidip uygulama adına basılı tutun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokununuz. Uygulamanın **Parallel Space** içinden kaldırılması MainSpace'deki kullanımını etkilemeyecektir.

### Uygulamaları İkili Alanda Eşzamanlı Olarak Kullanma

**Parallel Space** özelliği sayesinde MainSpace ve **Parallel Space** içindeki uygulamaları tek ekranda aynı anda kullanabilirsiniz. İki alan bağımsız olarak çalışır. Örneğin bir tarafta iş dosyalarına göz atıp diğer tarafta kısa videolar izleyebilir veya aynı oyunu iki tarafta aynı anda oynayabilirsiniz.

- 1 Parallel Space** başlangıç sayfasına girin.
- Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Sihirli Kenar Çubuğu** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana basıp sürükleyin ve bırakın.
- Parallel Space** üzerinde bir uygulama açın.
- Diğer taraftaki MainSpace'de istediğiniz aynı veya farklı bir uygulamayı açın **Parallel Space**.

- Bu özellik, yalnızca bölünmüş ekranı destekleyen uygulamalarla birlikte kullanılabilir.
- Yatay yönlendirmeyi destekleyen uygulamalar, iki alanda aynı anda çalışırken otomatik olarak yatay bölme moduna girer.
- İki oyunu aynı anda bölünmüş ekran modunda çalıştırırken, ek sistem kaynağı gerektiğinden telefonda gecikme veya ısınmaya yol açabilir.

## AI Dolandırıcılık Tespiti

AI Deepfake Tespiti ile sistem, görüntülü aramalar veya toplantılar sırasında karşı tarafın AI Deepfake kullanarak başkasını taklit edip etmediğini anında tanımlayarak iletişiminizin güvenliğini sağlayabilir.

**Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > AI deepfake ve ses klonlama tespiti** adımlarını takip edin ve **AI Deepfake ve Ses Klonlama Tespiti** özelliğini etkinleştirin.

### Görüntülü Arama Dolandırıcılık Tespiti

Görüntülü arama veya toplantı sırasında aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak deepfake tespiti gerçekleştirebilirsiniz:

- Kapsülden **Tespite başla** seçeneğine dokunun. Sistem tespit ettikten sonra bir mesaj görüntülenir. İşlemleri gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- **Sihirli Kenar Çubuğu** bölümünü açmak için ekranın kenarından içeri kaydırıp basılı tutun, **AI deepfake ve ses klonlama tespiti** seçeneğine dokunun, ardından işlemleri gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.

## SIM PIN Kilidi Ayarlama

PIN kodu, bir SIM kartın kimlik kodudur ve SIM kart kilidi olarak ayarlanabilir. Bu kodu ayarladıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemek için cihazınızı her açtığınızda veya yeni bir cihaza geçiş yaptığınızda SIM kartın kilidini açmak için doğru PIN kodunu girmeniz gerekecektir.

Yanlış PIN kodu girmeniz ve PIN kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısını aşmanız halinde PIN'i sıfırlamak için PIN Kilit Açma Anahtarı (PUK) kodunu girmeniz gerekecektir. PUK kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısını aşmanız halinde SIM kartınız kalıcı olarak bloke edilecektir.

SIM kartınızın PIN ve PUK kodları operatörünüz tarafından sağlanmaktadır. Kodun hane sayısı ile PIN ve PUK kilidini açmak için izin verilen maksimum deneme sayısı operatörünüze bağlıdır.

- 1 SIM kilit ayarları ekranına girmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Daha fazla güvenlik ve gizlilik > SIM kilidi ayarla** bölümüne gidin.
- 2 **SIM kartı kilitle** özelliğini etkinleştirin, PIN'i girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun. PIN'i değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

### Uygulama Kilidini Etkinleştirme

**Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir** bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


### Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

**Özel PIN kodu** seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

### Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


## Gizlilik

### Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

### Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- Ya da **Ayarlar > Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra telefonunuz, bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, telefonunuz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

### Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) tamamlayıcı verilere erişmesine izin vererek telefonunuzun konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

**Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

### Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2** Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

### Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

**İzin yöneticisi** ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

### Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama


size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.

**2 İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

## Özel verileriniz için PrivateSpace oluşturma

Cihazınızda MainSpace'ten (normalde kullandığınız alan) tamamen ayrı olan PrivateSpace oluşturabilir ve bu alanı yalnızca sizin parmak iziniz veya şifrenizle erişilebilir şekilde ayarlayabilirsiniz.

 Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.


Yetkisiz erişimi engellemek için özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer dosyalarınızı PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz. Çocuğunuz tarafından erişilmesini engellemek için ödeme ve oyun uygulamalarınızı da PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz.

## PrivateSpace'i etkinleştirme ve bu alana erişme

**1 Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Etkinleştir** bölümüne gidin ve PrivateSpace'i oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'inize girebilirsiniz:

- Kilit ekranından ilgili parmak izini veya şifreyi kullanarak PrivateSpace'e erişin.
- MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokunun.

 Cihazınızı yeniden başlatırsanız ilk olarak MainSpace'e erişmek için şifreyi girmeniz, ardından PrivateSpace'e geçmeniz gerekmektedir.

## PrivateSpace'e Girişi Gizleme veya Görünür Hale Getirme

MainSpace ayarlarından PrivateSpace girişini gizleyebilirsiniz, böylece PrivateSpace'e yalnızca bu alan için ayarlanan parmak izi veya şifre kullanılarak girilebilir.

- PrivateSpace'in girişini gizlemek için: PrivateSpace'ten **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i Gizle** özelliğini etkinleştirin.

## MainSpace ile PrivateSpace Arasında Dosya Aktarın

**1** PrivateSpace'ten **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **MainSpace'den PrivateSpace'e** veya **PrivateSpace'den MainSpace'e** öğesine dokunun.

**2** Aktarmak istediğiniz dosyaları (, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi) seçin, **Taşı** öğesine dokunun ve dosyaları aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için hedef alanda **Galeri > Albümler > Diğerleri > SharedImages** veya **Galeri > Albümler > Diğerleri > SharedVideos** bölümüne gidin.

## PrivateSpace şifresini sıfırlama

PrivateSpace şifresini oluştururken şifrenizi unutmanız durumunda sıfırlamanıza yardımcı olacak bir güvenlik sorusu ayarlayabilirsiniz.

- 1 PrivateSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Şifre koruması** düğmesine dokununuz.
- 2 Doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın, güvenlik sorusunu seçin ve yanıtlayın, ardından **Bitir** düğmesine dokununuz.
- 3 MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz. Doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın, ardından PrivateSpace şifresini sıfırlayın.

## PrivateSpace Verilerinizi Yeni Cihazınıza Aktarma

Kişiler, fotoğraflar ve dosyalar gibi PrivateSpace verilerinizi eski cihazınızdan yenisine hızlıca aktarabilirsiniz.

- 1 Yeni cihazınızda PrivateSpace oluşturun ve bu alana girin, **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Device Clone** bölümüne gidin ve **Bu yeni cihazdır** özelliğini seçin.
- 2 Eski cihazınızda PrivateSpace'inize girin, **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace > Device Clone** bölümüne gidin ve **Bu eski cihazdır** özelliğini seçin.
- 3 Kare kodu taramak veya eski cihazı yenisine manuel olarak bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda aktarılacak verileri seçin. İşlem esnasında veri aktarımını iptal edebilir, eski cihazınızı yenisine tekrar bağladıktan sonra devam ettirebilirsiniz.

## PrivateSpace'i silme

PrivateSpace'i silerseniz bu alandaki tüm uygulamalar ve veriler silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Lütfen bu işlemi yaparken dikkatli olun.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'i silebilirsiniz:

- MainSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i durdur ve sil** düğmesine dokununuz.
- PrivateSpace'teyken **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokununuz.

## Erişilebilirlik

### Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

## Cihazınızı Tek Elle Kullanın

Cihazınızı tek elle kullanabilmek için mini ekran görünümüne geçebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Tek el modu** bölümüne gidin ve **Tek el modu** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek el modu** özelliğine erişebilirsiniz:
  - **Hareketler** ekranın alt kısmı boyunca kaydırın ve basılı tutun.
  - **Üç tuş** özelliğini kullanıyorsanız ekranın alt kısmı boyunca kaydırın.
- 3 Çıkmak için mini ekran görünümünün dışındaki herhangi bir alana dokununuz.

Cihazınızda Hareketle büyütme özelliği etkinse Tek el modu çalışmaz.


## Telefonun erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde telefonunuz, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiden eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:

- **Görme**: Telefonu kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma**: Telefonu kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırılığı olan bireyler **Altyazılar**, **Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ**: Telefonu kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu**, **Güç düğmesi ile arama kapatma** gibi servislerden yararlanabilir.


Bu telefonundestelediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını

istediğiniz zaman sıfırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden  > **Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

## Metin Okuma (TTS) işlevini özelleştirme

**Metin Okuma** (TTS), telefondaki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin Okuma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:


- **Motor belirleme: Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla: Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla: Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Büyütme

**Büyütme** özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlaştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme** bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlaştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlaştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlaştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlaştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.

-  Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
  - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon, Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
  - Telefonda oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

## Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Telefon fareye bağlandığında, fare işaretçisi büyütülerek gezinti daha kolay hale getirilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Geniş fare işaretçisi** bölümüne gidin ve **İşaretçi boyutu** ayarını yapmak için kaydırın.

-  Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

## Renk düzeltme

Telefonunuzdaki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

## Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

-  Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

## Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme


Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

-  **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

## İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
- 2 Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.

-  Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

## Mono ses özelliğini etkinleştirme

**Mono ses**, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

### Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

### Altyazılar özelliğini etkinleştirme

**Altyazılar** özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar** bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

### Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

### Erişilebilirlik kısayolu ayarları

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2** **Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3** **Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

### Dokunma Tepki Süresini Ayarlama

Ekrana dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

### İmleç durduğunda tıkla

Telefonu fareye bağlayıp fare imlecini belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla** bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin ve imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

-  Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

### Güç düğmesi ile arama kapatma özelliğini etkinleştirme

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi ile arama kapatma** özelliğini açın.

### Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

### Hızlı Başlatmayı Etkinleştirmek için Sesi Azaltma Düğmesine Çift Basma

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gittikten sonra çıkan iletişim kutucuğunda **Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** seçeneğine tıklayın. Kolayca erişmek istediğiniz işlevleri seçin. Örneğin, **El fenerini aç/kapat**.

### Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Yaygın İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen işlevleri özelleştirebilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/AI Anıları** seçeneğine ve ardından **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneğine dokunun. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırarak tetiklenecek işlevleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

## Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokununuz.

## Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokununuz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokununuz.

## Cihazı Hızlıca Susturma veya Zil Sesini Azaltma


Bir arama geldiğinde hızlı bir şekilde sessize almak için veya telefonunuzu çevirin ya da zil sesini azaltmak için telefonunuzu kaldırın.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Zil sesini kapatma/Sesi kısma** seçeneğini kullanarak **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** ve **Sesi azaltmak için kaldır** özelliklerini etkinleştirin.


## Hareket Hastalığını Hafifletme

**Taşıt Tutmasını Rahatlatma** özelliğini aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak etkinleştirebilirsiniz:

- **Ayarlar** adımlarını takip edin ve **Taşıt Tutmasını Rahatlatma** seçeneğini etkinleştirin.
- Kontrol Merkezi'ne erişmek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, aşağı

kaydırmaya devam edin ve  simgesini aydınlatmak için dokununuz (**Taşıt Tutmasını Rahatlatma** ayarları sayfasına girmek için simgeye dokununuz ve basılı tutunuz).

**Taşıt Tutmasını Rahatlatma** etkinleştirildiğinde; aracın hızlanma, yavaşlama, dönüş, şerit değiştirme, tümsek, sarsıntı vb. gibi farklı hareketlerinde ekranın her iki tarafında noktalar belirerek hareket hastalığının hafifletilmesine yardımcı olacak. Ayrıca **Hassasiyet** kontrol çubuğunu istediğiniz gibi kaydırarak noktaların hareketini ayarlayabilirsiniz.

-  Hareket hastalığının belirtileri; ortamdaki hava sirkülasyonu, sıcaklık, nem, koku ve gürültü gibi faktörlerle ilişkilidir. Deneyiminiz için gerçek koşulları referans alın.
- Hareket hastalığının belirtileri; kullanıcının hareket duyarlılığı, harekete uyum yeteneği, fiziksel durumu, psikolojisi ve hastalıklarıyla da ilgilidir. Deneyiminiz için gerçek koşulları referans alın.
- Kullanım sırasında cihazı sabit tutmaya çalışıp hareket hastalığı hafifletme özelliğinin etkisini artırmak için gözlerinizin ve telefonun nispeten hareketsiz kalmasını sağlayın.
- Bu özelliği sürekli kullanmanıza rağmen hareket hastalığınız hafiflemiyorsa tekrar kullanılması önerilmez.

## RTT araması

Konuşamadığınız durumlarda, karşı tarafa iletmek istediğiniz bilgileri yazmak için RTT (Gerçek zamanlı metin) aramalarını kullanabilirsiniz; bu bilgiler iletişiminizi kolaylaştırmak amacıyla gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenecektir.

### RTT'yi etkinleştirme

**Telefon** > **⋮** > **Ayarlar** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Erişilebilirlik** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT düğmesini açın.

**i** Bu özellik yalnızca belirli ülke ve bölgelerde desteklenmektedir. Menü mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

### RTT durumunu ayarlama

**Telefon** > **⋮** > **Ayarlar** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Telefon** > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT arama arayüzü düğmelerinin ya da mikrofon durumunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.

### RTT düğmesi görüntüleme modu ayarı

**Gerçek zamanlı metin (RTT)** arayüzünde aşağıdaki üç düğme durumunu ayarlayabilirsiniz:

- **Gösterme** düğmesini açarak gelen RTT aramalarını alabilir ancak RTT arama düğmesini gizleyebilirsiniz.
- **Arama sırasında göster** düğmesini açarak düğmenin yalnızca sesli arama sırasında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
- **Sürekli göster** düğmesini açarak herhangi bir arama arayüzünde veya sesli aramalar sırasında RTT düğmesinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

### Mikrofon durumunu ayarlama

**Gerçek zamanlı metin (RTT)** arayüzündeki **Mikrofonu sessize al** düğmesini açarak RTT aramaları sırasında varsayılan olarak mikrofonun sesinin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Acil durum aramalarında mikrofon her zaman açık olur.

### Arama sırasında RTT kullanma

#### Arama başlatma

Arama yaptıktan sonra, arama arayüzündeki **RTT araması** seçeneğine dokununuz. Karşı taraf cevap verdikten sonra metni girin ve karşı tarafa gönderin.


RTT araması yaparken, RTT aramasını sonlandırmak için arama arayüzündeki **RTT** seçeneğine dokununuz.


#### Arama alma

Arama arayüzünde **RTT** seçeneğine dokunarak arama sırasında karşı tarafa gönderilecek metni girin.

Arayan kullanıcı RTT aramasını başlattığında, alıcı kullanıcı yalnızca cevap vermeyi veya kapatmayı seçebilir. Sesli bir şekilde cevap verilemez.

### RTT aramasından çıkma

RTT arama modundan çıkmak ve sesli aramayı kullanmak için arama arayüzünün sağ üst köşesindeki  > **Sesli aramaya geç** seçeneğine dokununuz.

-  • Bu özelliği kullanabilmek için her iki tarafın cihazının da RTT modunu desteklemesi gerekir.
- Her iki taraf da bir mobil ağa veya bir **Wi-Fi** ağına bağlı olmalı ve ağ servis sağlayıcısı RTT işlevini desteklemelidir.
- Her iki taraf da RTT'yi etkinleştirmelidir. Taraflardan biri RTT aramasından çıkarsa diğer taraf da otomatik olarak çıkarılır ve arama, sesli aramaya dönüşür.

## Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

### Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1** **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** öğesine dokununuz, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2** Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokununuz. İstediği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3** Gerekiyorsa uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.

### Kullanıcı veya Konuk Hesabına, Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına; arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

- 1** Cihazınıza sahip statüsüyle erişim sağladıktan sonra **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** bölümüne gidin.
- 2** İlgili hesaba dokununuz ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.


### Sahip, Kullanıcı ve Misafir Arasında Geçiş Yapma

**Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** adımlarını takip edin, geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokununuz ve **Kullanıcı değiştir** seçeneğine dokununuz.

### Kullanıcı veya Misafir Hesabı Silme


Kullanıcı veya misafir hesabı silindiğinde ilgili tüm verileri silinir. Lütfen dikkatli olun.

Sahip kullanıcı olarak telefonunuza eriştikten sonra, kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** kısmına gidin ve silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları takip edin.

## Sistem ve Güncellemeler

### Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokununuz, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
  -  Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokununuz. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

### Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

#### Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

#### Zaman Dilimini Değiştirme

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

#### Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

## USB depolama cihazlarına veri yedekleme

telefonun depolama alanı azaldığında önemli verilerinizi düzenli olarak bir USB depolama cihazına (ör. USB flaş bellek, kart okuyucu) yedeklemeniz gerekmektedir.

- 1 Telefonu USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Telefon **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **YEDEKLE** seçeneğine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 4 İlk defa yedekleme yaparken şifre ve şifre ipucu ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın. Veriler yedeklenirken şifrelenecektir. Lütfen şifreyi yedeklemeyi unutmayın: Yedekleme şifresi ayarlandıktan sonra yapacağınız diğer yedeklemeler için şifre girmeniz gerekmeyecektir, fakat dosyaları geri alırken doğrulama amacıyla girilmesi gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına gidin, **• > Şifreyi sıfırla** düğmesine dokununuz ve sıfırlamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- i** Şifre sıfırlama yalnızca gelecekte yapılacak yedeklemeler için geçerlidir, önceki yedeklemelerin şifresi sıfırlanmaz.

## USB depolama cihazlarında yedeklenmiş olan verileri geri alma

- 1 Telefonu USB OTG kablosuyla USB depolama cihazına bağlayın.
- 2 Telefon **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Harici depolama alanı** ekranından **USB depolama cihazı** seçimi yapın.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden uygun yedekleme kaydını seçin ve açın.
- 4 Geri almak istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokununuz, şifreyi girin ve verileri geri alın.

## Telefonun Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

### Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. Telefon parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri

yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

**i** Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa telefonunuzdaki, (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.

### Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla** bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Başka bir Giriş Yöntemi Kullanma

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

### Basit Moda Giriş ve Basit Moddan Çıkış

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

#### Basit Modu Etkinleştirme

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.

İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

#### Basit Moddan Çıkma

**Ayarlar** menüsünü açın ve **Basit mod > Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.

## Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

### Bir Cihazdan Taşıma


- 1** Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
  - 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.
- i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.


### Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmez ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- i** • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamaz. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

- 1** **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.
- 2** Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.
  - Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yazılım sürümü > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.
 Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

- Gece g¼ncelleme:  d¼ğmesine dokunun ve **Wi-Fi ¼zerinden otomatik indir** ve **Gece g¼ncelle** özelliklerini etkinleřtirin.  
Cihazınız saat 01:00 ila 05:00 arasında otomatik olarak g¼ncellenecek ve yeniden bařlatılacaktır.  
Gece g¼ncellemenin bařarıyla tamamlanması iin cihazınızın aık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 ¼zerinde olduėundan ve bu saatler iin herhangi bir alarm ayarlanmadıėından emin olun. Gerekiyorsa cihazınızı řarj cihazına baėlayın.

Otomatik g¼ncellemeyi devre dıřı bırakmak iin **Cihaz ayarları** ekranında  d¼ğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi ¼zerinden otomatik indir** özelliėini devre dıřı bırakın.

## Telefon Hakkında

### Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2026. T¼m hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: VKP-NX9

MagicOS 10\_01