

Marshall

HESTON 60 – TV SOUNDBAR

TAM ÇEVİRİMİÇİ KILAVUZ

İÇİNDEKİLER

İNDEKS

Çift taraflı kullanıcı paneli	003
Arka panel (Kapak çıkarılmış).....	004
Başlangıç	005
Programlanabilir düğmeyi kullanma.....	005
Bluetooth cihazıyla eşleştirme.....	006
AUX cihazı bağlama	006
Ses kaynağı seçme.....	006
Ortam kontrolünü kullanma	006
Ses modunu değiştirme	006
Harici bir subwoofer bağlama	007
HDMI (eARC / ARC) girişi	007
Heston 60'ı internete bağlama	007
...	007
Oda düzeltmesi kullanma	007
Spofity Connect ile müzik çalma	007
Tidal Connect ile müzik çalma	008
Google Cast ile müzik çalma	008
Apple AirPlay ile müzik çalma	008
Airable ile müzik çalma	008
Heston 60'ı Temizleme.....	009
Güç modları.....	009
Heston 60'ı Sıfırlama	010
Sorun giderme	011

ÇİFT TARAFLI KULLANICI PANELİ

TÜRKÇE



1 KAYNAK SEÇİCİ

Ses giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için kaynak düğmesine basın. Bluetooth eşleştirmesini başlatmak için Bluetooth'u seçin ve düğmeye basılı tutun.

2 MEDYA KONTROLÜ

Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden şarkı çalarken çalmak/duraklatmak için düğmeye basın.

3 SES DÜZEYİ KONTROLÜ

Ses düzeyini ayarlamak için sol veya sağ tarafa doğru itin.

4 PROGRAMLANABİLİR DÜĞME

Özel bir çalma listesini çalmaya başlamak için düğmeye basın. Düğmeleri Marshall uygulamasında yapılandırın.

5 SES MODU DÜĞMESİ VE GÖSTERGESİ

Ses modları arasında geçiş yapmak için düğmeye basın.



ARKA PANEL (KAPAK ÇIKARILMIŞ)

TÜRKÇE



1 SUB OUT

Ekstra bas için aktif bir subwoofer takın (dahil değildir).

2 GÜÇ GİRİŞİ

Heston 60'ı duvar prizine bağlamak için ürünle birlikte sağlanan elektrik kablosunu kullanın.

3 USB-C GÜÇ ÇIKIŞI

Bir USB-C cihazı şarj etmek veya güç vermek için 5 V/1 A sağlar.

4 HDMI (EARC/ARC)

TV'nizdeki eARC/ARC uyumlu bir HDMI girişine bağlayın.

5 AUX 3,5 MM GİRİŞİ

Analog çıkışlı ve 3,5 mm stereo jaklı bir ses cihazı takın.



BACK TO INDEX



TALİMATLAR

TÜRKÇE

BAŞLANGIÇ

I. Heston 60'ı TV'nizin altına yerleştirin.

TV soundbar'ı TV'nizin altında ortalanmış, üzerinde ve her iki yanında en az 15 cm boşluk olan düz bir yüzeye yerleştirin.

Not: Heston 60 duvara monte edilecekse birlikte sağlanan Duvara montaj talimatlarını (ayrı belge) izleyin.

II. TV'nize bağlayın

Arka panel kapağını açın ve HDMI kablosunun bir ucunu Heston 60'a, diğer ucunu TV'nizdeki eARC/ARC destekleyen bir HDMI girişine bağlayın.

II Elektrik bağlantısını yapın

I. Elektrik kablosunu TV soundbar'a, ardından elektrik fişini prize bağlayın ve arka panel kapağını kapatın.

Önemli: Elektrik kablosunun, fişin ve TV soundbar'ın şebeke elektriğiniz ve prizinizle uyumlu olduğunu daima doğrulayın.

Dikkat: Elektrik kablosunu TV soundbar'dan çıkarmadan önce daima fişi duvar prizinden çekin.

IV. Marshall logosunu ve kullanıcı panelini takın

Heston 60'ın ön orta kısmına manyetik Marshall logosunu, sonra yazısı doğru şekilde konumlandırılmış olarak manyetik kullanıcı panelini yerleştirin.

V. Marshall uygulamasını indirin

Uygulamayı indirin ve kurulumu tamamlayın.

Uygulama size Wi-Fi kurulumu, sesi ayarlama, ön ayarları ve modları özelleştirme esnasında rehberlik eder ve Heston 60'ın uzaktan kumandasıdır.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DÜĞMEYİ KULLANMA

Özel bir çalma listesi veya internet radyo istasyonu açmak için bir düğmeye basın.

Ön ayar, Marshall uygulamasında kaydedilebilir veya Spotify Connect üzerinden bir şey çalarken veya airable aracılığıyla internet radyo istasyonu dinlerken bir programlanabilir düğmeye 2 saniye basılı tutularak doğrudan kaydedilebilir.



TALİMATLAR

TÜRKÇE

BLUETOOTH CİHAZIYLA EŞLEŞTİRME

Heston 60, aynı anda 2 Bluetooth cihazına bağlanabilir ve önceden eşleştirilmiş 8 adede kadar cihazı hatırlar. Yeterince yakın olduğunda son bağlanan cihazla yeniden bağlantı kurmaya çalışacaktır.

- I. Bluetooth'ü seçmek için Kaynak düğmesini kullanın.
- II. Bluetooth LED ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun.
- III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden Heston 60'ı seçin.

AUX CİHAZI BAĞLAMA

- I. Soundbar'ın arkasındaki AUX girişine 3,5 mm stereo jaklı bir kablo bağlayın.
- II. Kablonun diğer ucunu, ses kaynağınızın ses çıkışına bağlayın.
- III. Bağlı olan tüm Bluetooth ses cihazlarının duraklatıldığından emin olun.

Not: Ses kabloları ürünle birlikte verilmez.

SES KAYNAĞI SEÇME

Ses giriş kaynağını seçmek için kaynak düğmesine basın.

ORTAM KONTROLÜNÜ KULLANMA

Bluetooth veya Wi-Fi üzerinden müzik çalarken çalma işlemini yönetmek için ortam kontrollerini kullanın.

- I. Oynatmak/duraklatmak için bir kez basın.
- II. İleri/geri atlamak için sağa/sola basın.
- III. İleri/geri sarmak için sağ/solu basılı tutun.

SES MODUNU DEĞİŞTİRME

Ses modları arasında geçiş yapmak için ses modu düğmesine basın.

Music	Marshall'ın, mükemmel bir şekilde dengelenmiş ve ayarlanmış imza niteliğindeki sesi. Müziğin zevkini
Movie	çıkarmanın en iyi yolu.
Night	En sevdiğiniz filmleri izlemeniz için tam uzamsal netlikte sürükleyici büyük ekran sesi.
Voice	Daha yumuşak detayları netleştirerek yüksek sesleri azaltır, böylece başkalarını rahatsız etmeden geç saatte izlemek için mükemmeldir.
	Tek bir kelimeyi bile kaçırmamanız için diyalogları net ve anlaşılır hale getirir.

TALİMATLAR

TÜRKÇE

HARİCİ BİR SUBWOOFER BAĞLAMA

Heston 60, daha da fazla bas için harici bir aktif subwoofer'a (dahil değildir) bağlanabilir. Soundbar'ın arkasındaki SUB ÇIKIŞI girişine kablolu aktif bir subwoofer bağlamak için bir RCA kablosu kullanın.

Not: Kablosuz Marshall Heston Sub 200 subwoofer bağlamak için bunun kullanma kılavuzuna bakın.

HDMI (EARC / ARC) GİRİŞİ

Heston 60'ı TV'nize bağlar. Hem ses hem de ses kontrolü HDMI kablosu yoluyla ayarlanabilir, böylece soundbar'ınızın ses seviyesini TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

HESTON 60'I İNTERNETE BAĞLAMA

Heston 60'ı internete bağlayarak en yeni yazılım sayesinde soundbar'ınızı güncel tutup otomatik kablosuz güncellemelerin yanı sıra tüm özellikler ve kişiselleştirme seçenekleriyle ürününüzden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Heston 60'ı Wi-Fi ağına bağlamak için Marshall uygulamasını açın ve uygulama içindeki talimatları izleyin.

ODA DÜZELTMESİ KULLANMA

Her odanın; oda boyutuna, malzemesine, dekorasyon tarzına ve hoparlörün konumuna göre eşsiz bir sonik kalitesi vardır. Heston 60 bu farklılıkları ayarlayan oda düzeltmesi özelliğine sahiptir. Böylece mekanınızda mükemmel bir müzikal uyum yakalayabilirsiniz.

Uygulamadaki Oda düzeltmesi bölümüne gidin ve uygulama içindeki talimatları izleyin.

SPOFITY CONNECT İLE MÜZİK ÇALMA

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı kumanda olarak kullanın.

Nasıl yapıldığını öğrenmek için spotify.com/connect adresine göz atın



TALİMATLAR

TÜRKÇE

TIDAL CONNECT İLE MÜZİK ÇALMA

- I. TIDAL uygulamasında şarkı çalarken Şu Anda Çalan ekranını açın.
- II. Şu Anda Çalan ekranından cihaz çıkışı simgesini seçin.
- III. Listedен TIDAL Connect özellikli bir hoparlör seçin.

Mobil cihazınızın, TIDAL Connect için kullandığınız cihazla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

GOOGLE CAST İLE MÜZİK ÇALMA

Telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınızdan en sevdiğiniz uygulamalardan müzik yayını yapabilmemiz için Heston 60, Google Cast ile birlikte çalışır.

Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalardan Cast simgesine tıklayarak şarkıları telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan TV soundbar'ınıza aktarabilirsiniz.

APPLE AIRPLAY İLE MÜZİK ÇALMA

Apple AirPlay ile en sevdiğiniz şarkıları ve podcast'leri ev ses sisteminiz veya herhangi bir odadaki hoparlörünüzden dinleyebilirsiniz. iPhone, iPad, HomePod, HomePod mini veya Apple TV'nizde dokunmanız veya Siri'den istemeniz yeter.

Heston 60'ı kurduktan sonra iPhone veya iPad'inizi kullanarak birkaç basit adımda Apple Home uygulamasına ekleyin.

Heston 60 ile AirPlay'i kullanmak için en güncel iOS, iPadOS veya macOS kullanmanız önerilir

AIRABLE İLE MÜZİK ÇALMA

Airable'daki insanlar internet radyosunu bilir ve sever. Airable internet radyosu kataloğu, dünya çapında 70.000'den fazla radyo istasyonu içerir.

Marshall uygulamasında internet radyosu bölümüne gidin ve en sevdiğiniz istasyonu bulun.



TALİMATLAR

TÜRKÇE

HESTON 60'I TEMİZLEME

TV soundbar'ınızın ilk günkü gibi performans göstermesini ve daha uzun süre dayanmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin.

Kumaş olmayan kısımları ve kabloları nazikçe temizlemek için

- su,
- %70 izopropil alkol veya
- %75 etil alkol ile hafifçe nemlendirilmiş, hav bırakmayan bir bez kullanın.

Çıktıları ve boşlukları, kuru ve temiz bir fırçayla veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.

Hoparlörü temizleme sırasında şunlara dikkat edin:

- Keskin veya metal nesneler kullanmayın.
- Basıncı hava uygulamayın.
- Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
- Soundbar'ı herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.
- Soundbar'ı musluk suyu altında durulamayın.

GÜÇ MODLARI

Boşta çalışma süresi geçtikten sonra Heston 60 ağ beklemede veya düşük güç moduna girer.

Soundbar'ı uyandırmak için TV'nizi açabilir, soundbar ile Marshall uygulamasını kullanabilir veya herhangi bir düğmeye ya da tuşa basabilirsiniz.

	Normal çalışma	Wi-Fi ve Bluetooth devre dışı
Güç modu	Ağ beklemede	Düşük güç modu
Güç tüketimi	<2,0 W	<0,5 W
Boşta çalışma zaman aşımı*	≤20 dakika	≤20 dakika

*Boşta çalışma zaman aşımı Marshall uygulamasında yapılandırılabilir.

Ön ayar 1 düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutmak düşük güç modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Not! Düşük güç modunu etkinleştirmek, Wi-Fi ve Bluetooth'un yanı sıra bu teknolojilere bağlı tüm özellikleri ve hizmetleri devre dışı bırakır.

AB uygunluğu hakkında bilgi almak için Uygunluk Beyanı'na marshall.com adresinden ulaşabilirsiniz

TALİMATLAR

TÜRKÇE

HESTON 60'I SIFIRLAMA

Fabrika ayarlarına geri döndürme, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesi hariç, soundbar'ı fabrika ayarlarına geri döndürür.

Not: Bu, tüm ayarları, çalma listelerini ve Wi-Fi ayarını siler ve Heston 60'ın yeniden kurulması gerekir.

- I. Heston 60'ı uygulamadan ve varsa HESTON 60 ve HESTON 60 [LE] cihazını ses cihazınızın Bluetooth listesinden kaldırın.
- II. Soundbar'ın elektrik prizine bağlı olduğunu doğrulayın.
- III. Tüm LED'ler yanıp sönmeye başlayana kadar Kaynak kontrolüne 10 saniye boyunca basılı tutun, soundbar yeniden başlatılır.
- IV. Heston 60 fabrika ayarlarına dönmüştür ve kurulmaya hazırdır. Başlangıç bölümüne bakın.

MARSHALL UYGULAMASI

Hoparlörünüzden en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla hoparlörünüzü güncel tutmak için Marshall uygulamasını indirin.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
İnternete bağlanmıyor/ Wi-Fi bağlantısı zayıf	Yönlendiricinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
	Yönlendiricinizi hoparlöre yaklaştırmayı deneyin.
	Duvar veya kapı gibi bir engel veya etrafta parazit yapan bir elektronik cihaz olmadığından emin olun.
	Heston 60'ı sıfırlayıp tekrar kurun, bkz. Heston 60'ı Sıfırlama.
TV'den ses gelmiyor	TV'nin ve soundbar'ın ses seviyesini kontrol edin.
	TV'yi soundbar üzerindeki HDMI girişine bağladığınızı kontrol edin.
	Soundbar'ı TV'deki bir eARC/ARC HDMI girişine bağladığınızı kontrol edin.
	HDMI desteği, ayarlar ve girişlerin etiketleri hakkında bilgi almak için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
TV'min eARC/ARC HDMI girişi yok	TV'nizin HDMI eARC/ARC desteği yoksa TV'nin ses çıkışını Heston 60 üzerindeki RCA girişlerine bağlayın.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
Heston 60 boğuk/tuhaf/ kötü ses çıkarıyor	Doğru ses modunu seçtiğinizi kontrol edin
	Marshall uygulamasındaki ses ayarlarını kontrol edin.
	Heston 60'ın üstünde ve her iki tarafında en az 15 cm boşluk olduğundan ve hiçbir şeyin sesi engellemediğinden emin olun.
	Marshall uygulamasında soundbar'ın yönünün (bir yüzeyde ya da duvara monte) doğru olduğunu kontrol edin.
	Marshall uygulamasında Oda düzeltmesini kurun.
Programlanabilir düğme çalışmıyor	Programlanabilir düğmeler ürün ambalajından çıkarıldığında yapılandırılmamıştır. Marshall uygulamasında ön ayar kurulumu yapmanız veya Spotify Connect üzerinden bir şey çalarken veya airtube yoluyla internet radyo istasyonu dinlerken bir programlanabilir düğmeye 2 saniye basılı tutarak doğrudan kaydetmeniz yeter.
	Ön ayarlar müzik çalmak için internet gerektirir. Wi-Fi veya internet bağlantınızın çalışır durumda olduğunu kontrol edin.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
	Marshall uygulamasında soundbar'ın yönünün (bir yüzeyde ya da duvara monte) ve çift taraflı kullanıcı panelinin doğru olduğunu kontrol edin.
Heston 60'ı nasıl kapatırım?	Heston 60'ın kapatma düğmesi yoktur ancak kullanılmadığı zaman düşük güç moduna girecektir. Güç seçenekleri için lütfen Ağ beklemede bölümüne bakın.
Heston 60'ı bir kumandayla kullanabilir miyim?	Heston 60, TV'nizin eARC girişine bağlıyken TV kumandanızla ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
	Heston 60 ayarlarını yönetmek için Marshall uygulamasını kullanın.
Hatalı davranış	Heston 60 son ürün yazılım sürümünü kullanmıyor. Cihazın son ürün yazılım sürümüne sahip olduğundan emin olmak için uygulama içindeki talimatları izleyin.
	Heston 60'ın elektrik fişini çekin ve tekrar takmadan önce 15 saniye bekleyin.
	Heston 60'ı sıfırlayıp tekrar kurun, bkz. Heston 60'ı Sıfırlama.



SORUN GİDERME

TÜRKÇE

SORUN	EYLEM
	Marshall uygulamasında soundbar'ın yönünün (bir yüzeyde ya da duvara monte) ve çift taraflı kullanıcı panelinin doğru olduğunu kontrol edin.
Heston 60 bozuldu	Hangi kullanıcı yedek parçalarının mevcut olduğunu görmek için marshall.com adresini ziyaret edin veya bir tamir merkezi bulmak için destekle iletişime geçin.



ÜRÜN İŞLEVİ, TANIMI VE KULLANIMAMACI

• Sounabar, ses sinyallerini işleyerek güçlendiren ve daha net iletilmesini sağlayan bir ses düzenleme/aktarıcı cihazdır.

ÜRÜNÜN BAĞLANTIVE MONTAJIHAKKINDA BİLGİLER

• Ürün herhan gibir kurulum/montaj gerektirmez.
Kullanımayönelik bilgiler detaylı olarak belirtilmiştir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

• Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDANTEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR

- Cihazınızı radyatör, fırın vb.ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Şimşek, yıldırım gibi doğa olayları esnasında cihazı çalıştırmayınız.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz. Kontrolsüz bir ses çocukların kulaklarında bozukluklara neden olabilir.
- Cihazın elektrik bağlantısını kontrolediniz. Topraklı priz kullanınız.Voltaj eşitsizliği,cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Ekipmanda herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız.
- İçini açmayınız.
- Cihaz üzerinde yetkili servisdışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda Kullanmaktan kaçınınız.

Ateşe yakınlardan uzak tutunuz.

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:

- Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
- Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa,(suya dayanıklı modellerde, su dışında başka bir sıvıya)
- İşletim kurallarına harfiyen riayet ettiğiniz halde,Cihaz yinede normal şekilde çalışmıyorsa,
- Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

BAKIM, ONARIMDA VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

.Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız.Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

.Yangın,deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.

. Ürünü kuru bir bez ile yüzeysel olarak

Temizleyiniz.

. İçini açmayınız.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını,kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe olarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

UYARI – Sistemin bataryasını

değiştirmeye çalışmayınız.

- Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır,çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri,yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazlangeri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

PERİYODİK BAKIM

- Ürüne herhangibir periyodik bakım yapılması gerekmemektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun11 inci maddesindeyer alan; a-Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasınıisteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misliile Değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret taleptemeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım Hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının,yetkili servis istasyonu,satıcı,üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsamalın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 13/6/2014tarihive 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer and is represented by the undersigned.

Marshall Group AB, Centralplan 15, SE 111 20, Stockholm, Sweden
hereby declares that the product

Type of equipment **TV soundbar**
Brand **Marshall**
Model **HESTON 60**

was designed and manufactured in conformity with the following directives and regulations.

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

Applicable standard(s)	EN IEC 63000: 2018
------------------------	--------------------

Directive 2014/53/EU (RED)

Applicable standard(s)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
	Health	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017
	EMC	EN 55032: 2015+A1:2020, Class B EN 55035: 2017+A11: 2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.3.2 EN 301 489-17 V3.3.1
	Radio	EN 300 328 V2.2.2 EN 300 440 V2.2.1 EN 301 893 V2.1.1
	Cybersecurity	EN 18031-1:2024

2009/125/EC Energy related Product (ErP) with regulations No.1275/2008 and 801/2013

Applicable standard(s)	EN 50564:2011
------------------------	---------------

Stockholm 2025-07-18

Gustaf Living Rosell