

**HONOR 600 Lite** <sup>5G</sup>

**Kullanım Kılavuzu**

**HONOR**

# İçindekiler

## Bilgi Edinme

Gezinti Yöntemini Deęiřtirme	1
Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Tařıma	2
Kilit Ekranı ve Kilit Ama hakkında bilgi edinme	2
Mobil Aęa Baęlanma	3
Wi-Fi Aęına Baęlanma	7
Bařlangı Ekranı hakkında bilgi edinme	9
Bildirimleri Grntleme ve Devre Dıřı Bırakma	12
Ses Seviyesini Ayarlama	13
Ama/Kapatma ve Yeniden Bařlatma	14
Telefonu Deęiřtirme	14

## Dřnceli AI neriler

AI Anıları	17
------------	----

## Honor Connect

Kolay Projeksiyon	19
Honor Share	21

## Video Oluřturma

Temel Fotoęrafılık	27
Fotoęraf ekme	29
Video ekme	33
Grsel Dzenleme	34
Video Dzenleme	39
Grsel ve Video Grntleme	43

## Akıllı Yařamın Keyfini Srme

Honor Sihirli Portal	50
Sihirli Kapsl	51
AI eviri	52

## İpuları

AI dęmesi	54
AI Alt Yazı	54
Uygulamanın Sık Kullanılan zelliklerini Hızlı Etkinleřtirme	55
Ekran Grnts ve Ekran Kaydı	56
Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İřlem Yapma	58

## Uygulamalar

Uygulamalar	63
Kiřiler	64
Telefon	66

Takvim	69
Saat	72
Not Defteri	73
Honor Docs	79
Ses Kaydedici	84
E-posta	85
Hesap Makinesi	86
El Feneri	86
Pusula	87
Ayna	88
İkiz Uygulama	88
Sistem Yöneticisi	88
Device Clone	90
İpuçları	90

## Ayarlar

Wi-Fi	92
Bluetooth	93
Mobil Ağ	94
Diğer Bağlantılar	98
Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası	101
Ekran ve Parlaklık	106
Sesler	109
Bildirimler	111
Biyometri ve Şifre	113
Uygulama	115
Pil	116
Depolama	118
Güvenlik	118
Gizlilik	120
Erişilebilirlik	121
Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama	128
Sistem ve Güncellemeler	129
Telefon Hakkında	132

# Bilgi Edinme

## Gezinti Yöntemini Deęiřtirme

### Yardımcı Topu Etkinleřtirme

Telefonunuzu rahatça kontrol etmek için **Yardımcı top** düęmesini kullanım alışkanlıklarınıza göre ekranda uygun bir konuma getirin.

**Ayarlar > Eriřilebilirlik özellikleri > Yardımcı top** bölümüne gidin ve **Yardımcı top** düęmesini açın.

**Yardımcı top** düęmesi görüldüğünde ařağıdaki ayarları yapabilirsiniz:


- **Eylemler:** **Dokun**, **Çift dokun**, **Basılı tut** veya **Basılı tutup yatay olarak kaydır** seçeneğine dokunun ve **Yardımcı top** kısayol hareketlerini ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- **Gösterim:** **Bořtayken opaklık** ayarını yapmak için yatay çubuęu sola veya saęa kaydırın ve "**Tam ekranda otomatik olarak gizle**" ile "**3 sn hareketsizlikten sonra otomatik kenara sabitle**" seçeneklerini açın.

### Sistem Gezintisi Modunu Deęiřtirme

#### Hareketle Gezintiyi Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin **Hareketler** seçimi yapın.

řunları yapabilirsiniz:




- Önceki menüye geri dönme: Ekranı sol veya saę kenarından ie doęru kaydırın.
- Bařlangı ekranına geri dönme: Ekranı alt kenarın ortasından yukarıya kaydırın.
- Çoklu görev ekranını açma: Ekranı alt kenarından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- Bir görevi kapatma: Çoklu görev arayüzünderken görev kartını yukarı kaydırın. Görevi kilitlemek için kartı ařağı doęru kaydırmanız yeterlidir. Kilitli görevler, çoklu görev arayüzünde  seçeneğine dokunarak toplu temizlenmeyecektir.
- Uygulamalar arasında hızlı geiř yapma: Uygulamalar arasında geiř yapmak için ekranın alt kısmından yay řeklinde kaydırın; veya **Uygulama geiři için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** anahtarını açın, ardından ekranın alt kısmından kaydırın.

Ayrıca gezinti çubuęunu kullanarak hareket işlemlerine yardımcı olmak için **Sistem gezintisi** bölümüne gidip **Gezinti çubuęunu görüntüle** anahtarını açabilirsiniz.



#### Ü Tuřla Gezintiyi Kullanma

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin **Ü tuř** seçimi yapın.

Ü Tuřla Gezinti özellięini etkinleřtirdikten sonra řunu yapabilirsiniz:

- Önceki sayfaya dönmek veya uygulamadan çıkmak için  simgesine dokununuz.
- Başlangıç ekranına dönmek için  simgesine dokununuz.
- "En son görevler" sayfasına girmek için  simgesine dokununuz.

Alışkanlıklarınıza göre daha fazla işlem de yapabilirsiniz:

- Farklı gezinti tuşlarından oluşan bir kombinasyon seçin.
-   seçeneğine dokununuz (navigasyon kombinasyonunun bunu içermesini istiyorsanız) ve Kontrol Merkezi'ni açın.


## Eski Cihazdan Yeni Cihaza Veri Taşıma

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

#### Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

 **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

## Kilit Ekranı ve Kilit Açma hakkında bilgi edinme

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

#### Ekranı Kilitleme

Telefonu bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kilitlelenecektir.

Aşağıdakileri yaparak ekranı manuel olarak da kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın veya

- Başlangıç ekranından düzenleme arayüzüne gitmek için iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz, kart listesinin en altına ulaşana kadar ekranı kaydırın, **Klasik araçlar** seçeneğine dokununuz ve ekranı kilitlemek için **Ekran Kilidi** seçeneğine dokununuz.

## Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

## Ekranı Açma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basarak.
- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran Açık/Kapalı** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** veya **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliğini etkinleştirin

## Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

## Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

## Parmak İzi ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekran açıldıktan sonra, ekranda parmak izi simgesi görüntülenir. Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla simgeye dokununuz.

## Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin.


İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

## Mobil Ağa Bağlanma

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.

- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.

## Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 **Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
  - **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 **Veri kullanımı** ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

## Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


 Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

**Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyınız. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

## Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1** **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 2** **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3** Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

## Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1** Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanınız.
- 2** Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

## Mobil Veriye Bağlanma

- 1** SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanınız:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırınız. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.


Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.


### VoLTE Özelliğini Etkinleştirme


SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı telefonun hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
  - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

### Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

- 1 Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2** Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokunun.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

### SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

#### SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

### Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

-  Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

## Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartlarını Ayarlama

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2'yi varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

### SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

**i** Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

- 1 Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.
- Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

### Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.
- 1** simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

**i** Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

### 5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- i** • 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.


Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

## Wi-Fi Ağına Bağlanma

## Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler


İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim


-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayın.


Durum çubuğunda  görüntülendiğinde telefon internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


### Kare kod tarayarak bağlantı

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
  - Ağı paylaşan telefonda ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
  - Ağa bağlamak istediğiniz telefonla kare kodu tarayın ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayın.
-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

### Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayın.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.

-  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
- Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

## Başlangıç Ekranı hakkında bilgi edinme

### Başlangıç ekranınızı keşfedin

Başlangıç ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuzun durumunu kontrol edin veya ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bildirimleri görüntüleyin.
- Uygulamaları, ekran kartlarını ve araçları kontrol etmek için sola ve sağa kaydırın.

Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapıp ekran düzenini değiştirmek için **Ayarlar** bölümüne gidebilirsiniz.

### Servis kartları

Uygulamaları açmadan önemli bilgileri alın ve sık kullanılan özelliklere tek dokunmayla erişin. Çok stilli kartlar başlangıç ekranınızı baştan yaratıyor.

Servis kartlarını destekleyen uygulamaların altında varsayılan olarak bir gösterge çubuğu vardır (**Kart çubuğunu göster** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin).

### Başlangıç ekranını düzenleyerek servis kartı ekleme

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokunun, **Galeri**, **Hava Durumu** veya başka bir seçim yapın, tercih ettiğiniz stili seçmek için sola veya sağa kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokunun.

### Uygulama simgelerini yukarı kaydırarak servis kartı ekleme

Servis kartlarını destekleyen uygulama simgelerini yukarı kaydırın, servis kartlarını görüntüleyin (kapatmak için diğer yerlere dokunun) ve kartı başlangıç ekranına sabitlemek

için kartın sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

### Servis Kartını Düzenleme

Örnek olarak Not Defteri alındığında kartları aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Not Defteri kartını basılı tutun ve Not Defteri kategorisini seçmek için açılır listeden Kartı Düzenle seçimi yapın.

### Masaüstü Kart Yığını

Yığın oluşturmak için aynı boyuttaki kartı başka bir kartın üzerine sürükleyin. En fazla 10 kart yığına eklenebilir. Bir kartı aynı boyutta kartlar içeren kart setine sürükleyin. Yığılan kartlar otomatik olarak genişletilir ve kartlar için yığılma sırasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- Kart deęiřtirme: Tüm kartları görüntülemek için yığılmıř kartları yukarı veya ařaęı kaydırın.
- Kartları görüntüleme: Ayrıntıları görüntülemek için bir karta dokununuz.
- Kartları genişletme: Yukarı veya ařaęı doęru uzun bir kaydırma hareketi ile tüm kartları genişletebilirsiniz.
- Kartları kaldırma: Karta basılı tutup kaldırma seçeneęini seçin.
- Kart seti kaldırma: Yığılmıř kartlara basılı tutunuz ve kaldırma seçeneęini seçin.

### Servis kartı silme

Servis kartını basılı tutunuz, açılan listeden **Sil** seçimi yapınız, ardından kartı silmek için onay kutucuęundan **Sil** düęmesine dokununuz.

### Büyük klasörler

Uygulamalarınızı büyük klasörlerde saklayınız. Bunlara klasörü açmadan erişebilir, başlangıç ekranıyla etkileřiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

### Geniş Klasöre Geçme

Küçük klasörü basılı tutunuz ve **Büyüt** düęmesine dokununuz.

- **i** Klasörde 9 taneden fazla uygulama olması durumunda saę alt köşede "dięer uygulamalar" simgesi görüntülenecektir.

### Uygulamayı Geni Klasörde Etkinleřtirme

Uygulamayı etkinleřtirmek için geniş klasördeki uygulama simgesine dokununuz.

Geniş klasörü büyütme ve daha fazla uygulama görüntülemek veya açmak için geniş klasörün saę alt köşesindeki "dięer uygulamalar" düęmesine dokununuz.

### Geniş Klasörde Daha Fazla İşlem

Geniş klasörleri yeniden adlandırma: Yeniden adlandırmak için geniş klasörü basılı tutunuz.

Uygulama ekleme veya silme: Geniş klasörü açınız, **+** düęmesine dokununuz ve uygulama eklemek veya silmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

### Küçük Klasöre Geçme

Küçük klasöre geçirmek için geniş klasörü basılı tutunuz ve **Küçült** düęmesine dokununuz.

### Uygulama Önerileri

**Uygulama Önerileri** günlük hayatınızda ihtiyacınız olan uygulamaları önermektedir. Mevcut ihtiyaçlarınıza göre uygulamalara ve servislere erişimi daha verimli hale getirir.

### Uygulama Önerileri Özellięini Etkinleřtirme

**Uygulama Önerileri** kartı varsayılan olarak başlangıç ekranında ön yüklüdür.

**Ayarlar > Honor AI > AI Öneriler > Uygulama Önerileri** bölümüne gidin, **Uygulama Önerileri** destekli uygulamaların düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

### Başlangıç Ekranına Uygulama Önerileri ekleme




Daha doğru öneriler ve daha iyi bir deneyim için daha büyük **Uygulama Önerileri** kartını seçebilirsiniz.

Düzenleme ekranını açmak için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Kartlar** seçeneğine dokununuz ve **AI Öneriler** seçimi yapın. Sola kaydırın ve 2x4 **Uygulama Önerileri** kart stilini seçin, ardından **Başlangıç ekranına ekle** düğmesine dokununuz. Başlangıç ekranında yer yoksa **Kartlar** başka bir ekrana eklenecektir.

### Ana Ekranınızı Kişiselleştirme

Başlangıç ekranınızı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre uyarlayın. Uygulamalar için özelleştirilmiş kısayollar ve bireysel uygulama özellikleriyle çok çeşitli servislere erişim yalnızca bir dokunuş uzağınızda. Ofis araçları, video akışı, ödeme uygulamaları veya fitness rutinleri gibi her senaryoda kolayca erişim sağlayın. Ayrıca klasörlerinizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilir ve tarzınızı öne çıkarabilirsiniz.

### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Genişletme


- 1 Düzenleme moduna  girmek için istediğiniz uygulama simgesine uzun süre basılı tutun, ardından bırakın.
  - 2 Ödeme kodlarını tarama veya görüntüleme gibi atomik servislere hızlı erişim ekranını genişletmek için  köşesini sürükleyin.
  - 3 Anında erişmek için istediğiniz servislere dokununuz.
-  Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Lütfen bazı uygulamaların bu özelliği desteklemeyebileceğini unutmayın.

### Atomik Servislere Hızlı Erişimi Düzenleme

Pencere geniş haldeyken aşağıdaki işlemlere erişmek için karta basılı tutun ve ardından **Kısayolları düzenle** seçeneğine dokununuz:

- Hızlı erişim sırasını ayarlamak için **Görüntüle** listesindeki hızlı erişim simgelerine basılı tutun.
- Görünürlüğünü değiştirmek için hızlı erişimi **Gizle** listesinden Görüntüleme listesine veya tam tersine sürükleyin.

### Klasör Simgesi Boyutlarını Kişiselleştirme

Düzenleme moduna  girmek için bir klasör simgesine basılı tutun, ardından boyutunu ve şeklini tercihinize göre değiştirmek için simgenin herhangi bir köşesini sürükleyin.

- Sürükleme yalnızca ekranınızdaki boş alanlara doğru yapılabilir. Hedef klasörün çevresinde boş alan yoksa klasörü büyütemezsiniz.

## Kontrol Merkezi

Telefonun kısayol işlevlerini kullanabilir veya **Kontrol Merkezi** üzerinden hızlı ayar yapabilirsiniz.


Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Bildirim Merkezini açmak için ekranın orta üstünden veya sol üstünden aşağıya kaydırın. Aralarında geçiş yapmak için boş alandan sola veya sağa kaydırın.

## Kısayol Düğmelerini Kullanma

İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmesine dokunun. İşlevin ayar sayfasına hızlı bir şekilde girmek için kısayol düğmesine dokunup basılı tutun (ayar sayfası varsa). Örneğin "**Ayarlar > Wi-Fi**" ayarlarına hızlıca girmek için **Wi-Fi** seçeneğine dokunup basılı tutabilirsiniz.

Daha fazla kısayol düğmesi görmek için kısayol düğme panelinin alt simgesini aşağı kaydırın.

## Kontrol Merkezini Özelleştirme

**AI Öneriler paneli ve Düğme paneli bölümlerini özelleştirme:**  > **Kısayol düğmesini düzenle** adımlarını takip edin, ardından kısayol düğmesini basılı tutun ve sıralamak, eklemek veya gizlemek için sürükleyin. Daha sonra **Bitti** seçeneğine dokunun.


# Bildirimleri Görüntüleme ve Devre Dışı Bırakma

## Bildirimleri Görüntüleme ve Temizleme

### Bildirimleri Görüntüleme


Bir bildirim hatırlatıcısı belirlediğinde ekranı açıp durum çubuğundan aşağı kaydırarak bildirim panelini açabilir ve bildirim görüntüleyebilirsiniz.

### Bildirimleri Temizleme


- Bir bildirim üzerinde sağa kaydırarak bildirim silebilirsiniz.
- Tüm bildirimleri temizlemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- Bazı sistem bildirimleri ve ön planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimler temizlenemez.

## Bildirimleri görüntülememe

Bildirimler tarafından rahatsız edilmemek için istemediğiniz bildirim sola kaydırın ve  düğmesine dokunun, şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Sessiz bildirimleri kullan**
- **Bildirimleri devre dışı bırak**
- **Diğer ayarlar**

-  Bazı sistem bildirimleri ve kullanılmakta olan uygulamaların bildirimleri kapatılamaz veya ertelenemez.
- Farklı uygulamalar farklı seçenekleri destekleyebilir, lütfen gerçek durumu göz önünde bulundurun.

### **Bildirim Panelinin Görüntü Stilini Ayarlama**

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı** bildirim panelinin görüntü stilini ayarlayın.

## **Ses Seviyesini Ayarlama**




### **Ses Ayarlarını Yapma**

#### **Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama**

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

#### **Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma**

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

**2** Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokununuz.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

**Ses**, **Titreşim**, ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Ses ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

### **Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama**

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- **Zil sesi**
- **Bildirimler**
- **Alarmlar**

- Müzik, Videolar, Oyunlar
- Aramalar

### Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

### Zil Sesini ve Titreşimi Değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokununuz.

**2** Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- Zil sesi ayarlama.  
Ön tanımlı zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki sesli içeriklerden birini mesaj sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** seçeneğine dokununuz.  
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- Titreşimi ayarlama  
Beğendiğiniz titreşimi seçmek için **Titreşim** seçeneğine dokununuz.

### Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanınız.

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Açma/Kapatma ve Yeniden Başlatma

### Cihazınızı Açma veya Kapatma ya da Yeniden Başlatma

#### Telefonu zorla yeniden başlatma

Çalışmıyorsa veya doğru şekilde kapanmıyorsa telefonunuzu zorla yeniden başlatabilirsiniz. Cihazınızı zorla yeniden başlatmak için ses azaltma düğmesini ve güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.

## Telefonu Değiştirme

### Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

## Şarj için Alınacak Önlemler

- Cihazınızla birlikte gelen standart adaptörü ve USB kablosunu kullanarak telefonunuzu şarj edin. Başka bir şarj cihazı veya USB kablosu kullanırsanız yeniden başlatma döngüsü, yavaş şarj, aşırı ısınma ya da diğer istenmeyen etkilere neden olabilirsiniz.
- USB bağlantı noktasına şarj cihazı veya başka cihaz bağlandığında telefonunuz otomatik olarak bir güvenlik kontrolü yapacaktır. USB bağlantı noktasında nem tespit edildiğinde telefonunuz otomatik olarak güvenlik önlemlerini etkinleştirecek ve şarj işlemini sınırlandıracaktır. Telefonunuzu USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişiklik gösterir.
- Pillerin sınırlı sayıda şarj döngüsü ömrü bulunmaktadır. Pil ömrü fark edilir şekilde kısalsa pili değiştirmek için yetkili bir Honor Müşteri Hizmetleri Merkezine gidin.
- Şarj sırasında telefonunuzun veya şarj cihazınızın üzerini örtmeyin.
- Telefonunuz, özellikle yüksek sıcaklıklarda uzun süre kullanıldığında ısınabilir. Bu durumda, şarj işlemini durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve telefonunuzu tabletinizi serin bir yere taşıyın.
- Lütfen telefonunuzu şarj olurken kullanmayın.
- Güç düğmesine basılı tuttukten sonra telefonunuz yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir, 30 dakikadan fazla süre boyunca şarj edin.

## Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma


- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.



## Telefonu Bilgisayar Kullanarak Şarj Etme

- 1 Telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Telefonunuzda **USB seçenekleri**: çıkan iletişim kutucuğundaki **Sadece şarj** seçeneğine dokunun.  
Daha önce başka bir seçenek seçilmişse iletişim kutucuğu açılmaz. Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın, **Ayarlar** seçeneğine ve ardından **Sadece şarj** seçeneğine dokunun.

## Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini telefon ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %10 seviyesinin altında.
	Kalan pil %10 - %20 arası.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Şarj oluyor, kalan pil %20 - %90 arası.
	Şarj oluyor, kalan pil %90 veya üzeri. Pil simgesinin yanında %100 yazıyorsa veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuş demektir.

# Düşünceli AI Öneriler

## AI Anıları

### AI Anıları

**AI Anıları** anı asistanınız ve kişisel bilgi bankanız olarak her türlü bilgiyi verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Uygulamalarda favorilere eklenen web sayfalarını, indirilen belgeleri ve kopyalanan metinleri hızlıca kaydetmenize olanak tanır ve içerikleri otomatik olarak sıralar, düzenler ve özetler oluşturur. Ayrıca içeriği birden fazla cihazda paylaşabilirsiniz.

### İçeriği AI Anıları konumuna kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın

Herhangi bir içeriği hızlıca **AI Anıları** konumuna kaydetmek için üç parmağınızla aşağı kaydırın.

- 1 İlk defa **AI Anıları** kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Anıları** bölümüne gidip tüm özellik düğmelerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/AI Anıları** seçeneğine dokununuz ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** bölümünden **AI Anıları** seçimini yapın.
- 3 Herhangi bir arayüzde üç parmağınızla aşağı kaydırın. Sistem; web sayfalarını, videoları, belgeleri ve görselleri otomatik olarak ekrandan ayıklayıp içeriği **AI Anıları** konumuna kaydedecektir.

### AI Anıları otomatik kayıt özelliği

- 1 İlk defa kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Anıları** bölümüne gidin ve **Otomatik kayıt** bölümündeki tüm işlev düğmelerinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Desteklenen uygulama sayfasında Favoriye ekle seçeneğine dokununuz; sistem içeriği otomatik olarak **AI Anıları** konumuna senkronize edecektir.


### İçeriği AI Anıları konumuna kaydetmek için Sihirli Portal bölümüne sürükleyin

- 1 İlk kez **AI Anıları** kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Anıları** bölümüne gidip tüm özellik düğmelerinin açık olduğundan emin olun.
  - 2 **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin. **Sihirli Portal** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- **İçeriği favorilere sürükleme:** Görsellere, videolara, belgelere veya diğer içeriklere dokunup kaymaya başlayana kadar basılı tutun, ardından bu içerikleri ekranın kenarındaki **AI Anıları** bölümüne sürükleyin. İçerikler **AI Anıları** konumuna kaydedilecektir.
  - **Favorilerden içerik sürükleme:** **AI Anıları** bölümünü genişletmek için ekranın kenarına dokununuz, kaydedilen içeriğe basılı tutun ve ardından içeriği diğer uygulamalara sürükleyin.


- Kaydedilen içeriğin diğer uygulamalara sürüklenip sürüklenemeyeceği içeriğin kendisine ve uygulamaya bağlıdır. Lütfen gerçek durumu referans alın.

## AI Anıları Özelliğini Görüntüleme

AI Anıları özelliğini görüntülemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu açmak için Başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın, **AI Anıları** yazın ve arama sonuçlarında **AI Anıları** yazan sonucu bulup dokununuz.
- Ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu pencere çekmecesini** görünene kadar duraklayın, ardından **AI Anıları** bölümüne gitmek için **AI Anıları** >  > **Tam ekrana geç** seçeneğine dokununuz.

## AI Anıları bölümündeki içeriği paylaşma veya dışa aktarma

**AI Anıları** başlangıç ekranına gidin, **AI Anıları** bölümünden bir öge seçin, ekranın altındaki  seçeneğine ve ardından **Paylaş** seçeneğine dokununuz. **Paylaş** ve **Dosyaları dışarı aktar** gibi işlemleri gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin.







## AI Anıları bölümündeki içerikleri cihazlar arasında paylaşma

**AI Anıları** bölümündeki içerik aynı hesaba giriş yapan telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve diğer MagicRing cihazlarına kolayca aktarılabilir ve birden fazla cihaz tarafından paylaşılıp kullanılabilir.

İlk kez **AI Anıları** kullanıyorsanız **Ayarlar** > **Honor AI** > **AI Anıları** bölümüne gidip "**Cihazlar arasında paylaşın**" düğmesinin açık olduğundan emin olun.

## AI Anıları Yönetimi

Kaydedilen içeriği yönetmek için **AI Anıları** bölümüne gidebilirsiniz; bu ekranda içeriği aratabilir, filtreleyebilir, paylaşabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

- **AI Anıları** arayüzündeki **Kenar çubuğunu göster** özelliğini açın. **AI Anıları** bölümünü genişletmek için ekranın kenarından dokununuz,  > **Tam ekrana geç** ve  simgesine dokununuz, içerik aramak için bir anahtar sözcük girin ve ardından içeriği filtrelemek için  seçeneğine dokununuz.
- **AI Anıları** bölümündeki  > **Seç** seçeneğine dokununuz, bir veya birden fazla kayıtlı öge seçin; bu içerikleri paylaşabilir, dışa aktarabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.
-  > **Pano** simgesine dokununuz. Kopyalanan ve kesilen metin içeriğini görüntüleyebilir ve aratabilirsiniz.
- Başlangıç ekranında bir kısayol oluşturmak için  > **Başlangıç ekranına ekle** simgesine dokununuz.



# Honor Connect

## Kolay Projeksiyon

### Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıldıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
  - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.
  - **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

 Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.
- 4 Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.


### Kablolu Bağlantı Kullanarak Cihaz Projeksiyonu

Cihazınızın ekranını büyük ekrana (örneğin televizyona) kablolu bağlantı kullanarak yansıtabilirsiniz.


Aksesuarları yetkili kanallar üzerinden satın almanız önerilir.

### Tip C Kablo Kullanarak Projeksiyon

- 1 Tip C kabloyu hazırlayın. Büyük ekranınızın türüne göre Tip C - HDMI, Tip C - DP veya Tip C - MiniDP kablosu kullanın.



**2** Tip-C ucunu cihazınıza, diğer ucu ise büyük ekrana bağlayın.



**3** Harici ekranda ilgili HDMI, DP veya MiniDP girişini sinyal kaynağı olarak ayarlayın.

### Çoklayıcı İstasyon Kullanarak Projeksiyon

Cihazınızı büyük ekrana bağlamak için çoklayıcı istasyon kullanabilir ve bunları kablolu bir klavye ve fare ile birbirine bağlayabilirsiniz.

**1** Çoklayıcı istasyonu hazırlayın.

Çoklayıcı istasyonda farklı türlerde bağlantı noktaları mevcuttur. Büyük ekranınızda HDMI desteği varsa ve kablolu fare ve klavye kullanmanız gerekiyorsa en az bir HDMI bağlantı noktası ve iki USB bağlantı noktasına sahip bir çoklayıcı istasyon kullanın.



- 2** Cihazınızı ve büyük ekranı çoklayıcı istasyona bağlayın, ardından kablolu fareyi ve klavyeyi çoklayıcı istasyona bağlayın.



- 3** Harici ekranda ilgili HDMI, DP veya MiniDP girişini sinyal kaynağı olarak ayarlayın.

## Honor Share

### Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


## Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokununuz. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokununuz ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.

Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

## Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.

### Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokununuz ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokununuz.

### Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4 Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

**i** Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

### Honor Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında Honor Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için Honor Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
  - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
  - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
  - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Honor Share** bölümüne gidin.
- 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
 

**i** Desteklenen yazıcıların listesi için Honor Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokununuz.

### Markalar arasında dosya aktarma


**Honor Connect** sayesinde Honor telefonlar; hızlıca görselleri, videoları, belgeleri ve diğer dosyaları Honor harici cihazlara aktarabilir veya Honor harici cihazlardan alabilir. Aktarım işlemi herhangi bir veri gerektirmez.

**i** Honor telefonlar, Huawei cihazlara dosya aktarımını destekler.

### Telefonlar ve iOS cihazlar arasında dosya aktarma


**Başlarken:** iOS cihaza (yalnızca telefon veya tablet) **Honor Connect** uygulamasını yüklemeniz gerekir.

### Honor telefondan iOS cihaza dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1 Honor telefonda aktarmak istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 2 iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın.
- 3 Honor telefon alıcı cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bu aşamada iOS cihazdaki yönergeleri takip edin, Honor telefon ile bağlantı kurmayı ve dosyaları aktarmayı kabul edin.

### iOS cihazdan Honor telefona dosya aktarma (yalnızca telefon veya tablet)


- 1 Honor telefonda **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 iOS cihazda **Honor Connect** uygulamasını açın, aktarılacak dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için Paylaş'a dokununuz.
- 3 Bu aşamada iOS cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Bulduktan sonra, ilgili cihazın ad simgesine dokununuz ve onunla bir bağlantı kurunuz.
- 4 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.

-  • Bu özellik yalnızca iOS 15.6 ve daha yeni sürümleri çalıştıran iOS cihazlarında desteklenmektedir.
- Honor telefon tarafından gönderilen fotoğraflar veya videolar iOS cihazına aktarıldıktan sonra, **Honor Connect** uygulamasının bunları Galeri'ye alması biraz zaman alabilir. Lütfen sabırla bekleyin ve **Honor Connect** uygulamasını kapatmayın.

### Telefon ile Mutual Transfer Alliance (Karşılıklı Aktarım İttifakı - MTA) destekleyen cihazlar arasında dosya aktarma

-  MTA, sektördeki birçok üretici tarafından ortaklaşa kurulmuş bir organizasyondur. Farklı marka cihazlar, veri kullanmadan karşılıklı aktarım yoluyla dosyaları hızlı bir şekilde kolayca aktarabilir. Şu anda Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense ve diğer markalar MTA bünyesine katılmıştır. Spesifik durumlar fiili koşullara tabidir.

### Honor telefonlardan MTA destekleyen cihaza dosya aktarma

- 1 MTA destekleyen cihazda karşılıklı aktarım düğmesini açın.
- 2 Honor telefonda göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3 Honor telefonda MTA destekleyen cihazı bulduktan sonra, cihaz adı simgesine dokununuz.
- 4 Bu aşamada dosyayı almak için MTA destekleyen cihazın ekranındaki talimatları takip edin.

### MTA destekleyen cihazlardan Honor telefonlara dosya aktarma


- 1 Honor telefonda **Honor Share** düğmesini açın.
- 2 MTA destekleyen cihazda gönderilecek dosyayı seçin ve gönderme arayüzünü açmak için ekrandaki talimatları takip ederek Paylaş seçeneğine dokununuz.
- 3 Bu aşamada MTA destekleyen cihaz yakındaki Honor telefonu aramaya başlar. Cihazı bulduktan sonra bağlantı kurmak için cihaz adı simgesine dokununuz.

**4** Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra Honor telefonda Kabul et'e dokununuz.

### Telefon ile Mac bilgisayar veya Windows dizüstü bilgisayar arasında dosya aktarma


**Kullanımdan önce hazırlık:** Dizüstü bilgisayarın **HONOR WorkStation** uygulamasını yüklemesi ve hem dizüstü bilgisayarın hem Honor telefonun aynı ağa bağlı olması gerekir.

#### Honor telefondan dizüstü bilgisayara dosya gönderme

- 1** Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** uygulamasını açın.
- 2** Honor telefonda aktarılacak dosyayı seçin ve  simgesine dokununuz.
- 3** Honor telefon dizüstü bilgisayar cihazını keşfettiğinde, cihaz adı simgesine dokununuz ve dosyayı gönderin.

#### Dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya gönderme

- 1** Honor telefondaki **Honor Share** düğmesini açın.
- 2** Dizüstü bilgisayarda **HONOR WorkStation** > **Honor Share** bölümünü açıp ekrandaki talimatları takip ederek Honor telefonu keşfedin.
- 3** Bu aşamada, dizüstü bilgisayardan gönderilecek dosyayı seçin ve göndermek için telefonun ad simgesine sürükleyin.

-  • Bu özellik yalnızca macOS 12.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Mac cihazlarda veya Windows 10.0 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Windows dizüstü bilgisayarlarda desteklenir.
- Windows dizüstü bilgisayardan Honor telefona dosya aktarırken, telefonun ekranının açık olması gerekir.

### Dosyaları aktarmak için dokununuz

**Hazırlık:** iPhone'da **Honor Connect** yüklü ve Bluetooth etkin olmalıdır.


#### Honor telefonu iPhone'a dokundurarak dosya aktarma

- 1** Her iki telefonda da NFC'nin etkin olması gerekir.
- 2** Gönderici Honor marka telefonsa telefonda gönderilecek dosyayı seçin ve **Paylaş** seçeneğine dokununuz. Gönderici iPhone marka telefonsa iPhone'da **Honor Connect** uygulamasını açın, gönderilecek dosyayı seçin ve **Aç** seçeneğine dokununuz.
- 3** Her iki telefon ekranı da açıkken, Honor telefonun arkasını (NFC algılama alanı) iPhone'un üst alanına hafifçe dokundurun. Alıcı telefonda otomatik olarak bir komut istemi açılır. Dosyayı kabul etmek için ekrandaki talimatları takip edin.

### 445566 aracılığıyla Honor Telefondan MacBook'a Dosyaları Aktarma


#### Hazırlık:

- MacBook'unuzdan **HONOR WorkStation** uygulamasını yükleyin.
- MacBook ve Honor telefonunuzun aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
- MacBook ve Honor telefonunuzda aynı Honor Kimliği ile oturum açtığınızdan emin olun.
- Honor telefonda **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **OneTap** adımlarını takip edin ve **OneTap** düğmesini açın.

- 1 Honor telefonunuzda göndermek istediğiniz dosyayı açın ve seçin.
  - 2 Honor telefonunuzun üst kısmını MacBook'unuzun herhangi bir yerine hafifçe dokundurun.
  - 3 Honor telefonunuzda, alıcı cihazı seçmek için ekrandaki talimatları takip edin.
  - 4 MacBook'unuzda dosyayı almanız gerektiğini hatırlatan bir mesaj görünür. Dosyayı kabul etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
-  • Bu özelliği kullanabilmek için MacBook'unuzun macOS 12.0 veya üzeri bir sürümünü çalıştırması gerekir.
  - Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

## OneTap Aracılığıyla Honor Telefon ve Honor Tablet Arasında Dosya Aktarımı

Aşağıdaki yöntemi kullanarak Honor telefon ve Honor tablet arasında anında dosya aktarabilirsiniz:

- 1 **Ayarlar > Diğer bağlantılar > OneTap** bölümüne gidin, hem gönderici hem alıcıda **OneTap** düğmesinin açık olduğundan emin olun.
  - 2 Düğme hem göndericide hem alıcıda açıldıktan sonra:
    - Galeri'de bir görsel veya video açın ya da seçin veya Honor Notlar'da bir not seçin, ardından aktarmak için Honor telefonun üst kısmını ve tabletin arka kameraya yakın kısa kenarını hafifçe birbirine dokundurun.
    - Uygulamada bir veya birden fazla görsel, video, belge ya da dosya seçin, ardından **Paylaş** seçeneğine dokununuz. Aktarmak için Honor telefonun üst kısmını ve tabletin arka kameraya yakın kısa kenarını hafifçe birbirine dokundurun.
    - Başlangıç ekranında bir uygulama seçin, **Paylaş** seçeneğine dokununuz, ardından yukarıdaki yöntemi kullanarak uygulamayı aktarın.
-  • Bu yöntemi kullanmak için hem göndericinin hem alıcının MagicOS 10 veya daha yeni bir sürümü kullanması gerekir.
  - Bu seçenek cihazınızda mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

# Video Oluřturma

## Temel Fotoęrafçılık

### Kamerayı Bařlatma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

#### Başlangıç Ekranından

Başlangıç ekranından, **Kamera** uygulamasını açın.

#### Kilit Ekranından

Ekran kilitliyen, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

### Kamera Ayarlarını Yapma



Daha hızlı fotoęraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.



#### Sık Kullanılan İşlemlere Hızlı Eriřim

Sık kullanılan işlemlere hızla erişmek için çekim modlarını (Portre ve Fotoęraf gibi) görüntüleyen Kamera ekranına giderek hızlı işlem alanında sık kullandığınız parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Örnek olarak Fotoęraf modunu ele alalım:

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Fotoęraf** modunu seçin.
-  simgesine dokunun ve hızlı işlem alanını genişletin.
- Fotoęrafın **Oran** değerini hızla ayarlayabilir, **Flaş** özelliğini açabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla parametre ayarlamak için  ögesine de dokunabilirsiniz.

#### Konum Etiketini Etkinleřtirme

Fotoęraf ve videolarda konumunuzu etiketlemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleřtirin.

Çekim konumunu görüntülemek için Galeri'deki bir fotoęraf veya videoyu yukarı kaydırın.



#### Fotoęraflarınızı Oluřturmak İçin Yardımcı Kılavuzu Kullanma

Mükemmel çekim açısını ayarlamanıza yardımcı olması için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1 Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Kamera ızgarası** özelliğini açın. Vizörde kılavuz çizgileri görünmeye başlayacaktır.

**2** Fotoğrafinızın öznesini kesişen noktalardan birine yerleřtirin ve deklanřör düğmesine dokunun.

### Ayna Yansımalarını Etkinleřtirme


Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansımaları** özelliğini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için  >  düğmesine dokunun.

### Deklanřör Sesini Kapatma



Kamera deklanřör sesini kapatmak için **Deklanřör sesini kapat** özelliğini etkinleřtirin.

 Bu özellik yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur.

### Gülümsemeleri otomatik yakalama

**Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleřtirmek için **Kamera** >  > **Akıllı yakalama** seçeneğine dokunun. Kamera, vizörde bir gülümseme algıladıđında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.


### Daha İyİ Kompozisyon için Yatay Düzeyi Kullanma


Vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görüntülemek için **Kamera** >  >  bölümüne gidin ve **Seviye** özelliğini etkinleřtirin.

Noktalı çizginin düz çizgiyle üst üste gelmesi, kameranın yatay seviyeye paralel olduđunu gösterir.


### Kamera Modu Düzenini Özelleřtirme

Kamera modu düzeni özelleřtirilebilir. Sık kullanılan modları ana arayüze taşıyabilir ve kullanım alışkanlıklarınıza daha uygun bir düzen oluşturmak için modların sırasını ayarlayabilirsiniz.

- 1** Düzenleme ekranına girmek için **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve  simgesine dokunun veya bir mod simgesine basılı tutun.
- 2** Yerleřtirmek istediđiniz konuma sürüklemek için mod simgesine basılı tutun. Ayrıca **Diđer** bölümündeki modları ana arayüze taşıyabilir veya ana arayüzdeki modları **Diđer** bölümüne taşıyabilirsiniz.

 **Portre, Fotoğraf, Video** gibi modlar **Diđer** bölümüne taşınamaz. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

- 3** Düzeni kaydetmek için  simgesine dokunun.

İlk modu geri almak için **Kamera** > **Diđer** bölümündeki  simgesine ve ardından **Varsayılanları geri yükle** seçeneğine dokunun.



## Fotoęraf ekme

### Panoramik Fotoęraf ekme

Panorama özellięiyle manzara veya grup fotoęraflarınızı biraz genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelere çok sayıda fotoęrafını eker ve bunları birleřtirerek tek bir panoramik fotoęraf oluřturur.








### Panoramik Fotoęraf ekmek için Arka Kamerayı Kullanma

**Panorama** modu, birden fazla ekimi birleřtirerek mükemmel bir panoramik fotoęraf oluřturur. ekim esnasında kamerayı hareket ettirmeniz yeterlidir. Gerisini kamera halleder.

- 1 Kamera > Dięer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu sein.
-  simgesine dokunup kaydırma yönünü belirleyin.
- 3** Kamerayı bařlangı noktanıza doęru tutun, ardından ekime bařlamak için  simgesine dokunun. Kamerayı ekranda gösterilen ok yönünde hareket ettirin. Fotoęraf ekerken oku orta hatta tutun.

### Portre Modunu Deneyin

Portre modu ile yüzleri güzelleřtirebilir, arka planı bulanıklařtırabilir ve fotoęraf süjesinin öne ıkmasını saęlayabilirsiniz.

- 1 Kamera** bölümüne gidin ve **Portre** modunu sein.
- Kamerayı bir kiřiye odaklayın. Kiřinin odak alanında olduęundan emin olun.  
Selfie ekmek için  simgesine dokunun.
- 3** Fotoęraf efektini ařaęıdaki yöntemleri kullanarak ayarlayabilirsiniz:
  - Güzellik efektini etkinleřtirme: Güzellik efektini ayarlamak için  simgesine dokunun.  
Güzellik efektini devre dıřı bırakma: Arka kamera ile ekim yaparken parametreyi en düşük deęere ayarlayın. Ön kamera ile ekim yaparken  simgesine dokunun ve güzellik ayarlarında  simgesine tekrar dokunun.
  - Flař: Aydınlatması yeterli olmayan bir ortamda ön kamerayla ekim yaparken yüzünüzü aydınlatmak için üstteki flař simgesine dokunun.  
Flař simgesine ve  (otomatik) veya  (her zaman aık) simgesine dokunun.
- 4** ekmek için  simgesine dokunun.

## Gece ekimi Yapma









Gece modu, zayıf ışıkta veya gece çekim yaparken bile fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve parlak renklere sahip olmasını sağlar.

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Telefonunuzu sabit tutun ve çekim düğmesine dokunun.
- 3 Telefonunuz pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Geri sayım bitene kadar telefonunuzu sabit tutun.

## Fotoğraf çekme

1 **Kamera** uygulamasını açın.


2 Şunları yapabilirsiniz:

- Odaklanma: Ekranda vurgulamak istediğiniz yere dokunun.
- Görselin parlaklığını ayarlama: Ekran dokununuz ve odak kutucuğunun yanındaki  seçeneğini yukarı veya aşağı kaydırın.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Ekranda yakınlaştırmak için parmaklarınızı sıkıştırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı ayırın veya büyütmeyi ayarlamak için ekrandaki yakınlaştırma çubuğunu kaydırın.
- Kamera modunu seçme: Kamera modu alanında, bir mod seçmek için sola veya sağa ya da yukarı ve aşağı kaydırın.
- Flaşı açıp kapatma:  simgesine dokununuz,  (otomatik),  (açık)  (kapalı) veya  (her zaman açık) seçeneklerinden birini seçin.
- Flaş (otomatik) seçeneğini seçtiğinizde, kamera düşük ışıklı bir ortamda olduğunuzu algılayorsa vizörde flaş göstergesi görüntülenir. Flaş bir fotoğraf çektiğinizde otomatik olarak açılır.
- Filtre seçme: Filtre efektlerini ön izlemek için  > **Filtreler** adımlarını takip edin.
-  Tüm modlar yukarıdaki işlemleri desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

3 Çekmek için  simgesine dokununuz.


## Fotoğraf Çekmek için Kayan Çekim Düğmesini Kullanma

Fotoğraf makinesini kullanırken kayan perde özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için bu düğmeyi istediğiniz yere sürükleyin.


- 1 **Kamera** >  bölümüne gidin, ardından **Kayan çekim düğmesi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Kayan perde, vizörde görünecektir. Bu düğmeyi istediğini yere sürükleyebilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için kayan perdeye dokununuz.

## Kamera Zamanlayıcısını Ayarlama

Kamerada zamanlayıcıyı ayarlamak için, kareyi ayarlayın, deklanşöre dokunun, ardından kamera geri sayımın sonunda otomatik olarak çekim yapacaktır.


- 1 **Kamera** bölümünü açın, bir çekim modu seçin,  > **Zamanlayıcı** adımlarını takip edin ve bir zamanlayıcı uzunluęu seçin.
- 2 Çekim ekranına geri dönün, deklanşör düğmesine basın, daha sonra telefon geri sayımın ardından otomatik olarak çekecektir.

## Filtre kullanarak fotoğraf çekme

- 1 **Fotoğraf** modunu seçmek için **Kamera** bölümünü açın.
- 2 bir filtre seçmek ve efekti ön izlemek için  simgesine dokununuz.
- 3 Çekim yapmak için deklanşöre dokununuz.



## Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraflar Çekme

Baskı almak veya geniş ekranda görüntülemek istiyorsanız yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekin.

- 1 **Kamera** > **Dięer** bölümüne gidin ve **Yüksek çözünürlük** modunu seçin.
- 2 Süjeyi vizör çerçevesine alın, ardından odaklanmak istediğiniz noktaya dokununuz.
- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.


## Fotoğraf Çekmek için HDR kullanma



Arkadan aydınlatmalı veya yüksek ışık kontrastlı fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunu kullanarak, fotoğraflarınızdaki ışık ve gölge efektlerini iyileştirerek fotoğraf ayrıntılarını keskinleştirebilirsiniz.

- 1 **Kamera** uygulamasına gidin ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2  > **HDR** moduna dokununuz.
- 3 Telefonunuzu sabit tutunuz.
- 4 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokununuz.

## Pro Modu Kullanma




- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Dięer** > **Pro** modunu seçin.
- 2 Ařağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:
  - Ölçüm yöntemini ayarlama: Ölçüm yöntemini seçmek için **M** düğmesine dokununuz.

Ölçüm yöntemi	Uygulanabilir senaryolar
 <b>Matris ölçüm</b>	Tüm görüntü ölçülür. Doęa manzarası çekmek için uygundur.


Ölçüm yöntemi	Uygulanabilir senaryolar
 <b>Merkeze odaklı ölçüm</b>	Çerçevenin merkez alanının ölçümüne odaklanılır. Portre çekmek için uygundur.
 <b>Nokta ölçüm</b>	Çerçevenin merkezindeki çok küçük bir alan ölçülür (bir kişinin gözleri gibi).

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve ISO ayarı alanını kaydırın. Işık zayıf olduğunda ISO duyarlılığını artırın, bolca ışık olduğunda fotoğrafta aşırı parazit olmasını engellemek için ISO duyarlılığını azaltın.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve perde hızı ayarı alanını kaydırın. Perde hızı kameraya giren ışık miktarını etkileyecektir, sabit manzara ve portre çekerken perde hızını düşük bir değere ayarlayın, hareketli manzara ve portre çekerken perde hızını yüksek bir değere ayarlayın.
- Pozlama telafisi değerini ayarlama: **EV** düğmesine dokunun ve EV ayarı alanını kaydırın. Işık zayıf olduğunda EV değerini artırın, ışık bol olduğunda EV değerini azaltın.
- Odağı ayarlama: **AF** düğmesine dokunun ve odak modunu seçin.

Odak modu	Uygulanabilir senaryolar
<b>AF-S Tek Odak</b>	Sabit figürler, manzaralar vb.
<b>AF-C Sürekli Odak</b>	Hareketli figürler, manzaralar vb.
<b>MF Manuel Odak</b>	Odaklı şekilde çekmek için vurgulanması gereken alana (bir kişinin yüzü gibi) dokunun.

- Renk tonunu ayarlama: **WB** düğmesine dokunun ve Beyaz Dengesini seçin. Gün ışığında  düğmesine, bulutlu veya kapalı koşullarda  düğmesine dokunun. Fotoğrafa daha soğuk veya sıcak bir ton vermek amacıyla renk sıcaklığını değiştirmek için  düğmesine dokunun.




### 3 Çekim yapmak için çekim düğmesine basın.

-  Diğer parametreler ayarlandığında bazı parametreler değişecektir. Lütfen bunları ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

### Sihirli Yazı taraması

**Sihirli Yazı**, elektronik depolama ve paylaşım için belgelerinizi, toplantıların PPT'lerini vb. tarayabilir.



## Belge Taramayı Kullanma

- 1 Kamera > Dięer** adımlarını takip edin, **Belge tarama** seçeneęini iřaretleyin,  öęesini etkinleřtirin.
- Belgenin tamamını kameranın kadrajına alın ve sayfaları çevirin. Cihaz her sayfayı otomatik olarak tarayacak, gölgeleri kaldıracak ve ayarlamalar yapacaktır. Manuel olarak taramak için  simgesine de dokunabilirsiniz.
-  Dıřa aktarılan belgeyi görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin.

## Video Çekme

### Kısa Video Çekmek için Hızlandırılmıř Çekim'i Kullanma




Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavař bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmıř Çekim'i kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa video olarak sıkıřtırabilirsiniz. Böylece açaın çiçekler, hareket eden bulutlar gibi deęiřimin güzellięini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.


- 1 Kamera > Dięer** bölümüne gidin ve **Hızlandırılmıř çekim** modunu seçin.
- Cihazınızı istedięiniz konuma yerleřtirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- Kayda bařlamak için  simgesine, ardından kaydı sonlandırmak için  simgesine dokunun.


Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.


### Hikaye Modunda Hikayenizi Anlatma

**HİKAYE** modunda bir řablon seçebilir ve manuel odaklama ve yakınlařtırma kullanmadan kamera ile sürükleyici bir hikaye oluřturmak için talimatları uygulayın.

- řu bölüme gidin: **Kamera > Dięer > HİKAYE**
- Efeki ön izlemek için bir řablona dokunun. Bařlamak için  düęmesine dokunun.
- Telefonunuz birkaç fotoęraf çekmeniz konusunda talimat verecektir. Tüm kareler çekilene kadar kareleri çekmeye bařlamak için  düęmesine dokunabilirsiniz. Çekimden önce her karenin efekti vizörde görüntülenecektir. Ön izlemeyi kapatmak için  düęmesine dokunun.
- Farklı bir kare çekmek için kamerayı kapatın. Telefonunuz çekimlerinizi otomatik olarak kaydedecektir. Tekrar **HİKAYE** moduna girdięinizde kaydedilen çekimlerden devam edebilirsiniz (yalnızca en son seferde çekilen kareler kaydedilmektedir).
- İřiniz bittięinde telefonunuz otomatik olarak kareleri birbirine ekleyecek ve müzikli bir video klip oluřturacaktır.

Karelerden herhangi birini beęenmediyseniz karenin ön izleme çerçevesine dokunun, ardından  düęmesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayarak kareyi tekrar çekin.

Tüm kareleri beęenmediyseniz hepsini silmek ve tekrar çekmek için  düęmesine dokunun.

**6** İşiniz bittięinde videoyu dışa aktararak **Videolar** albümüne kaydetmek için  düęmesine dokunun.

## Aęır Çekim Video Çekme

Uçup giden anları tüm ayrıntıları ile yakalamak için Aęır çekim modunu kullanın. Çekiminizin ne kadar yavaş görünmesini istedięinize baęlı olarak yavaş çekim hızını ayarlayın. Daha yüksek bir hızda çekerseniz oynatma daha yavaş olur.

En iyi sonuçları elde etmek için aęır çekim videoları parlak ve doęal ıřıkta çekin.

 Kullanılabilir aęır çekim hızları cihaza göre deęişiklik gösterir.

## Aęır Çekim Videoları Paylaşma

Aęır çekim videolarının, aęır çekim efekti kalacak şekilde üçüncü taraf uygulamalarla paylaşılmasını saęlamak için ařaęıdaki yöntemlerden birini kullanın:

### • 1. Yöntem:

**1 Galeri** uygulamasına gidin ve kaydedilmiş bir aęır çekim video seçin.

**2 Paylaş** seçeneęine dokunun.

### • 2. Yöntem:

**1 Galeri** uygulamasına giderek kaydedilmiş bir aęır çekim video seçin.

**2** Çektięiniz aęır çekim videoyu kaydetmek için **Dięer > Formatı dönüřtür** adımlarını takip edin.


**3 Paylaş** seçeneęine dokunun.

## Görsel Düzenleme

### Fotoęrafları ve Videoları Düzenleme



Galeri fotoęraflar ve videolar için çok çeřitli düzenleme özellikleri sunar.

### Düzenlemenin Temelleri


**1 Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine eriřmek için  simgesine dokunun.

- Kırpma ve döndürme: **Kırp** seçeneęine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından tutmak istedięiniz bölümü seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin.


Fotoęrafı döndürmek için **Kırp** seçeneęine dokunun ve açt tekerleęini istedięiniz yöne sürükleyin.

Fotoęrafı 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun. Fotoęrafı yansıtmak için  simgesine dokunun.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için **Filtre** seçeneęine dokunun.
- Fotoęraf efektlerini ayarlama: Fotoęrafın parlaklıęını, kontrastını, doygunluęunu ve dięer özelliklerini ayarlamak için **Ayarla** seçeneęine dokunun.
- Dięer: Fotoęrafı renk sıçraması, bulanıklařtırma, karalama veya etiket ekleme gibi başka yöntemlerle düzenleyebilirsiniz.

**2** Düzenlemelerinizi kaydetmek için  simgesine veya **Kaydet** seçeneęine dokunun.

### Görsellere kayıt bilgisi ekleme


**1** Galeri'de düzenlemek istedięiniz görsele dokunun, ardından kayıt bilgilerini düzenleme arayüzüne gitmek için  > **Giriř yap** seçeneęine dokunun.

**2** Ekleme istedięiniz kayıt bilgilerinizi seçin.

**3** Seçtięiniz kayıt bilgisini istedięiniz konuma sürükleyin.

**4** Mevcut deęişiklikleri kaydetmek için  simgesine, görseli kaydetmek için **Kaydet** simgesine dokunun.

### Fotoęrafları pikselleřtirme

**1** Galeri'de bir fotoęrafa dokunun ve ardından  > **Mozaik** bölümüne gidin.

**2** Fotoęrafın bazı kısımlarını kaplamak için mozaik stili ve boyutu seçin.

**3** Mozaiki fotoęraftan kaldırmak için **Silgi** seçeneęine dokunun.

**4** Fotoęrafı kaydetmek için **Kaydet** seçeneęine dokunun.

### Fotoęrafları Yeniden Adlandırma

**1** Galeride yeniden adlandırmak istedięiniz fotoęrafın küçük resmine dokunun.

**2**  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

**3** **Tamam** düęmesine dokunun.

### Kolaj Oluřturma

Paylařmak üzere Galeri'deki birden fazla görüntüyü hızlı bir řekilde tek bir görüntüde birleřtirmek için **Kolaj** özellięini kullanabilirsiniz.

**1** Kolaj'a ařaęıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz.

- **Galeri > Oluřtur** bölümüne gidin, **Kolaj** seçeneğine dokunup birden fazla görüntü seçtikten sonra **Oluřtur** seçeneğine dokunun.
- **Fotoğraflar** veya **Albümler** sayfasındayken, görüntü seçmek için basılı tutun. **Oluřtur > Kolaj** seçeneklerine dokunun.

## 2 Şablon seçin. řu işlemleri gerçekleřtirebilirsiniz:

- Görüntünün konumunu ayarlama: Ayarlanacak görüntüye basılı tutun ve yerleri deęiřtirmek için görüntüyü istediğiniz konuma sürükleyin.
- Görüntünün gösterim řeklini belirleme: Ayarlamak istediğiniz görüntüye dokunun ve görüntüyü sürükleyin veya görüntünün görüntülenecek kısmını belirlemek için iki parmağınızla yakınlařtırın/uzaklařtırın.
- Görüntüyü döndürme: Görseli döndürmek veya aynalamak için görsele dokunun ve ardından **Döndür** ya da **Ayna efekti** simgesine dokunun.
- Kenarlık ekleme veya kaldırma: Varsayılan olarak Kolaj, görüntülerin dıř kenarları arasında ve çevresinde kenarlık kullanır. Kenarlık kullanmak istemiyorsanız silmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.

## 3 Kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun. Kolajları **Albümler > Kolajlar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

## AI Silgi

### 1 **Galeri > Albümler** bölümüne giderek düzenlemek istediğiniz görseli seçin.

### 2 **> Sihirli Rötüş > AI Silgi** seçeneklerine dokunun. İhtiyacınıza göre ařağıdaki silme yöntemlerinden herhangi birini seçebilirsiniz:



- **Silmek için yuvarlaęa al:** Silinecek nesneyi daire içine aldığınızda veya üzerine çizgiler çizdiğinizde telefon seçilen kısımları otomatik olarak silecektir.
- **Silmek için fırçala:** Silme kaleminin kalınlığını seçin ve silinecek nesneye uygulayın. Nesnenin tamamı silinecekse daha iyi bir sonuç almak için işlemin tek seferde yapılması gerekir.
- **Yoldan geçenleri silme:** Yoldan geçenleri kolayca tespit edip tek dokunuřla kaldırın.
- **Yansımaları sil:** Yansıma içeren kısımları otomatik olarak tanımlar ve siler.

### 3 Görseli kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## AI Görsel Geniřletme


### AI Görsel Geniřletme ile görselleri düzenleme

AI destekli çok boyutlu ücretsiz görsel geniřletme kullanmak, portre fotoğraflarında yetersiz alan, kısa karakterler ve net olmayan katmanlar gibi kompozisyon kusurlarını telafi edebilir. Ayrıca, eksik binaları ve arka planları akıllıca doldurma, fotoğrafı eğme, görüntü oranını deęiřtirme vb. işlemleri de yapabilir. Fotoğraf içeriğini geniřletmek ve kompozisyonu kolayca güzelleřtirmek için birden fazla seçeneğiniz bulunur.

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin ve iyileştirmek istediğiniz fotoğrafı seçin.
- 2  > **Sihirli Rötüş** seçeneğine dokunun.
- 3 Oluşturma sonucunu görüntülemek için **AI Görsel Genişletme** seçeneğine dokunun.
- 4 Oluşturma sonucunu görüntülemek için **Görsel genişletmeye başla** seçeneğine dokunun.
- 5 Mevcut düzenlemeyi kaydetmek için  seçeneğine dokunun.



## Görsel netliğini artırmak için AI Çözünürlük İyileştirme özelliğini kullanma

Fotoğraflardaki bulanık alanları akıllıca tanımlayın, tek dokunuşla HD kalitesinde görselleri geri yükleyin, gerçekçi ayrıntı işlemleri yapın ve düşük çözünürlüklü görselleri kolayca iyileştirin.

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne giderek düzenlenecek görseli seçin.
- 2 Oluşturulan efekti görüntülemek için  > **Sihirli Rötüş > AI Çözünürlük İyileştirme** bölümüne gidin.
- 3 Görseli kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

## AI Kesim

AI Kesim, tek dokunuşla hassas tanıma ve segmentasyon özelliğine sahiptir. Bir görseldeki süjeleri taşımanıza, yakınlaştırmaya, ters çevirmenize ve diğer işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Ayrıca düzeni ayarlayabilir, kompozisyonu optimize edebilir, atmosferik görseller oluşturmak için arka planları anında değiştirebilir veya düz renkli arka planlarla kimlik fotoğrafları üretebilirsiniz. Bu işlev, çeşitli yaratıcı olanaklara erişim imkanı sunar ve kolaylıkla özgürce kesim yapmanızı sağlar.

- 1 **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, kesmek istediğiniz görseli seçin ve ardından  > **Sihirli Rötüş > AI Kesim** simgesine dokunun. İnsanlar ve hayvanlar gibi tanımlanan süjelerin etrafında noktalı çizgiler gösterilir. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - **Taşıma veya Yakınlaştırma:** Bir süjeye dokunun, ardından taşımak veya yakınlaştırmak için seçim kutusunu hareket ettirin ya da döndürün; arka plan otomatik olarak doldurulur. Süje üzerinde ilgili işlemi gerçekleştirmek için **Kopyala**, **Sil** veya **Ayna** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
    -  Bir görselde birden fazla süje seçerseniz seçim kutucuğunu döndürme ve **Ayna** desteklenmez.
  - **Arka planı değiştirme:** Gerek duyduğunuzda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
    - Özel arka plan olarak kullanmak üzere Galeriden bir görsel seçmek için **Arka planı değiştir** seçeneğine dokunun.
    - Arka planı saydam olarak ayarlamak için **Şeffaf arka plan** seçeneğine dokunun.
    - Arka plan rengini seçmek için **Düz renkli arka plan**


seeneđine dokunun.

Arka plan deđiřtirildikten sonra ✓ simgesine dokunun.

- 2 Tüm iřlemleri tamamladıktan sonra grseli kaydetmek iin ✓ > **Kaydet** seeneđine dokunun.


## AI Tek Dokunuřla Yansıma Kaldırma

Pencereden manzara fotođrafı ekerken veya sergileri, insanları ya da hayvanları cam arkasından ekerken, yansımalar nihai fotođraf kalitesini etkileyebilir. AI Yansıma kaldırma, fotođraftaki yansıma yapan kısmı otomatik olarak tanımlayıp ortadan kaldırarak grsellerin netliđini kolayca geri kazandırır ve sorunlu fotođrafları dzeltir.

- 1 **Galeri** > **Albmler** blmne gidip dzenlenecek bir grsel sein.
- 2  > **Sihirli Rtuř** > **AI Silgi** seeneđine dokunun.
- 3 Yansıyan parayı otomatik olarak tanımlayıp kaldırmak iin **Yansımaları sil** seeneđine dokunun.
- 4 Grseli kaydetmek iin ✓ > **Kaydet** seeneđine dokunun.

## Hareketli fotođraf kolajı

Seyahat, sokak fotođrafılıđı veya gnlk yařam gibi alanlarda ekilmiř hareketli fotođrafları kolaj formatında canlı bir řekilde sunarak alıřmalarınızı daha hareketli ve sinematik hale getirebilirsiniz.


- 1 Kolaj zelliđine ařađıdaki yollardan herhangi biriyle eriřebilirsiniz:
  - **Galeri** > **Oluřtur** > **Kolaj** seeneđine dokunun ve birden fazla hareketli fotođraf sein.
  - **Fotođraflar** veya **Albmler** sekmesinde birleřtirmek istediđiniz hareketli fotođraflara basılı tutun ve **Oluřtur** > **Kolaj** adımlarını takip edin.
- 2 **Oluřtur** seeneđine dokunun, tercih ettiđiniz **řablonlar**, **ereve**, **Metin** ve **Filtreler** ieriđinizi sein veya hareketli fotođrafları dzenlemek iin **Video kırpma** seeneđini iřaretleyin.
- 3 Efeki grntlemek iin **n izlemeyi oynat** seeneđine dokunun. İřlem tamamlandıđında **Kaydet** seeneđine dokunun.
  -  Kolaj ekranında **2K** seeneđine dokunabilir, aılır menden kolajın **Format** trn seebilir, **znrlk** ve **Kare/sn** ayarlamalarını yapabilirsiniz.

## Portre Pro

### AI Portre Pro kullanımı

AI Portre Pro, aynı sahnedeki birden fazla benzer yz fotođrafını akıllıca tanımlayıp analiz edebilir, yakın fotođraflardan en iyi yz ifadesini otomatik olarak seebilir ve sadece bir


tıklamayla kapalı gözleri düzeltebilir. Ayrıca yüz detaylarını geliřtirerek mükemmel bir grup fotoğrafı oluřturur.

**1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin, onarmak istediđiniz fotoğrafı seçin ve  > **Sihirli Rötüş** seçeneđine dokunun.

**2 Yüz Ayarlama** seçeneđine dokunun, ařađıdakilerden herhangi birini yapabilir veya adımları sırayla takip edebilirsiniz:

- **Gözler Açık** seçeneđine dokunduđunuzda, portrelerdeki kapalı gözler otomatik olarak açılacaktır.


**3** Mevcut düzenlemeyi kaydetmek için  seçeneđine dokunun.

-  Mevcut fotođrafa yakın olan ve benzer kiřilerin açık gözlü olduđu herhangi bir fotoğraf yoksa göz açma düzeltmesi gerçekleştirilemez.
- Aynı sahneye ait olan ve cihazda çekilen, içe aktarılan veya indirilen fotođraflar çoklu görüntü birleřtirme işleminde kullanılabilir.
- Yüz geliřtirme özelliđi, aynı sahnedeki birden fazla görsele ihtiyaç duymaz.

## Video Düzenleme

### Kısa bir film oluřturmak için görsel ve video seçme

Galeride en sevdiđiniz görselleri ve videoları seçip kısa bir film oluřturmak için çeřitli řablonlar kullanabilir ve filmi filtreler, geçiřler ve metinlerle zenginleřtirebilirsiniz.

-  Lütfen cihazınızın en son sistem sürümüne güncellendiđinden emin olun.
- Bu özellik cihaza göre deđiřiklik gösterebilir.
- Bu özellik için İnternet bađlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluřmasını önlemek için bir Wi-Fi ađına bađlanın.

**1 Galeri** uygulamasına giderek ařađıdaki řekillerde video oluřturabilirsiniz:

- **Oluřtur > Video Oluřturma** bölümüne gidin, görselleri ve videoları seçip **Oluřtur** seçeneđine dokunun.

**2** Telefonunuz kısa bir film oluřturacak; bu film üzerinde řu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir video řablonu seçme: Çeřitli tema řablonları arasından seçim yapmak için **Şablon** seçeneđine dokunun.
- Bir klibi düzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir görselin süresini deđiřtirmek için önce **Düzenle** seçeneđine, daha sonra ise ön izleme çubuđuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları sürükleyin.
- Filtre seçme: Klasik, yemek, manzara ve diđer filtre efektleri arasından seçim yapmak için **Filtreler** seçeneđine dokunun. Filtrenin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sola


ve saęa srkleyin. Parlaklıęı, kontrastı ve daha fazlasını ayarlamak iin Ayarla seeneęine de dokunabilirsiniz.

- Arka plandaki mzięi dzenleme: n tanımlı arka plan mzięi veya cihazdaki mziklerden birini eklemek iin nce **Mzik**, sonra **Mzik ekle** seeneęine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası ıkarıp klibinize eklemek iin **Ses ayıkla** seeneęine dokunun.

Arka plan mzięini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan mzięinin ses seviyesini ayarlamak iin **Dzenle** blmne gidip **Ses seviyesi** seeneęine dokunabilirsiniz. Arka plan mzięinin giderek azalması iin **Kademeli bařlangı** veya **Kademeli bitiř** özellięini etkinleřtirin.


Arka plan mzięini kırpma iin istedięiniz blmden nce ve sonra **Kes** ekleyin. n izleme ubuęundaki mzik klibine basılı tutun ve istedięiniz konuma srkleyin veya **Sil** seeneęine dokunun.

- Metin ekleme: Videoya metin eklemek iin **Metin > Yazı ekle** seeneęine dokunun. Metin kutucuęuna metin ekledikten sonra iřlemi tamamlamak iin ařaęıdaki řablonları, stilleri veya stilli metinleri seebilirsiniz. Ardından metin n izleme ubuęuna dokunun ve metnin sresini deęiřtirmek iin iki taraftaki kaydırıcıları srkleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek iin **Efekt** seeneęine dokunun.
- ereve boyutunu ayarlama: İstedięiniz ereve boyutunu semek iin **ereve** seeneęine dokunun.
- Arka plan ekleme: Dz renkte veya dięer tarzlarda bir arka plan eklemek iin **Arka plan** seeneęine dokunun. Veya arka planı bulanıklařtırmak iin **Bulanıklık** sekmesindeki kaydırıcıyı srkleyin. Ayrıca arka plan olarak albmden bir grsel semek iin Galeri'ye dokunabilirsiniz.
- Teknik zellikleri ayarlama: Video parlaklıęı, kontrast, doęunluk, keskinlik ve daha fazlası gibi zellikleri ayarlamak iin **Ayarlama** seeneęine dokunun.

- 3 Dzenleme iřlemine bitirdikten sonra n izleme yapmak iin  simgesine dokunun. Kapaęı ayarlamak iin **Kapak ayarla** seeneęine dokunun. Ayrıca znrlę ve kare hızını da istedięiniz řekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dıřa aktarmak iin **Dıřa aktar** seeneęine dokunun.

 Bazı materyallere tam eriřim iin VIP yelik gerekmektedir.


## Video Dzenleme

-  • Ltfen cihazınızın en son sistem srmne gncellendięinden emin olun.
  - Bu zellik cihaza gre deęiřiklik gsterebilir.

- 1 **Galeri > Albmler** blmne gidin ve dzenlemek istedięiniz videoya dokunun.

**2** Video dzenleme ekranını amak iin  simgesine dokunun, bu ekranda řu iřlemleri gerekleřtirebilirsiniz:


- Tema seme: n tanımlı tema semek iin **řablon** seeneėine dokunun.
- Klipleri dzenleme: **Dzenle** seeneėine dokunun, ardından zaman izelgesine dokunun ve videoyu istediėiniz uzunluėa kırpma iin her iki utaki kaydırıcıları srkleyin.
- Filtre seme: **Filtreler** seeneėine dokunun ve bir filtre efekti sein. Filtre efektini ayarlamak iin kaydırıcıyı srkleyin.
- Arka plandaki mziėi dzenleme: n tanımlı arka plan mziėi veya cihazınızdaki kayıtlı mzikler arasından seim yapmak iin **Mzik** seeneėine ve ardından **Mzik ekle** seeneėine dokunun. Bir videodan ses ıkarmak ve bunu klibinize eklemek iin **Ses ayıkla** seeneėine de dokunabilirsiniz.  
Arka plan mziėi eklendikten sonra **Dzenle** blmndeki **Ses seviyesi** seeneėine dokunarak orijinal sesin veya arka plan mziėinin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eklenen arka plan mziėini yavařca artırmak veya azaltmak iin **Kademeli bařlangı** veya **Kademeli bitiř** seeneėini etkinleřtirin.  
Bir arka plan mziėi parası almak veya silmek iin, alınacak mziėin nne ve arkasına **Kes** ekleyip parayı sein, n izleme ubuėuna basılı tutarak istediėiniz konuma srkleyin veya **Sil** seeneėine dokunun.
- Metin ekleme: Videoya metin eklemek iin **Metin > Yazı ekle** blmne gidin takip edin. Metin kutusuna metin ekledikten sonra iřlemi tamamlamak iin ařaėıdaki řablonları, stilleri veya stilli metinleri seebilirsiniz. Ardından metin n izleme ubuėuna dokunun ve metnin sresini zelleřtirmek iin iki taraftaki kaydırıcıları srkleyin.
- Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek iin **Efekt** seeneėine dokunun.
- Resim iinde resim ekleme: İstedeiėiniz malzemeleri eklemek iin **PIP** seeneėine dokunun. Ekleme iřlemi bařarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim iinde resim olarak gsterilecektir.
- ereve boyutunu ayarlama: İstedeiėiniz ereve boyutunu semek iin **ereve** seeneėine dokunun.
- Arka plan ekleme: Dz renkte veya diėer tarzlarda bir arka plan eklemek iin **Arka plan** seeneėine dokunun. Veya arka planı bulanıklařtırmak iin **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı srkleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albmden bir grsel seebilirsiniz.
- Teknik zellikleri ayarlama: Video parlaklıėı, kontrast, doėgunluk, keskinlik gibi zellikleri ayarlamak iin **Ayarlama** seeneėine dokunun.

**3** İřiniz bittiėinde, n izlemek iin  simgesine ve videoyu kaydetmek iin **Dıřa aktar** seeneėine dokunun. Videoyu kaydederken video znrlėn seebilirsiniz.

## Honor Clip

### Honor Clip'e hızlı eriřim

Honor Clip servislerine ařařıdaki yntemlerle eriřebilirsiniz:

- **Galeri** > **Albmler** blmne gidin ve dzenlenecek fotoęrafları veya videoları seęin.  simgesine dokunun.
- **Galeri** blmne gidin, **Fotoęraflar** veya **Albmler** blmlerinde bulunan grselleri ve videoları seęmek iin dokunun veya basılı tutun, ardından **Oluřtur** > **Video Oluřturma** seęeneęine dokunun.

### Honor Clip

Honor Clip ile beęendięiniz grselleri ve videoları seęip eřitli řablonlar uygulayarak kısa videolar oluřturabilirsiniz. Kısa videolara filtreler, geiřler ve metinler ekleyebilirsiniz.

**1** Bařlangı ekranında **Galeri** uygulamasını aın.


- **Oluřtur** > **Video Oluřturma** blmne gidin.
- **Oluřtur** > **Kes** > **Video oluřtur** blmne gidin.
- **Fotoęraflar** veya **Albmler** blmnde dzenlemek istedięiniz fotoęraf veya videolara dokunup basılı tutun ve **Oluřtur** > **Video Oluřturma** blmne gidin.

**2** Ardından řunları yapabilirsiniz:

- Tema seęme: eřitli tema řablonları arasından seęim yapmak iin **řablon** seęeneęine dokunun.
- Klip dzenleme: Bir videoyu kırpma veya bir fotoęrafın grntlenme sresini deęiřtirmek iin nce **Dzenle** seęeneęine, daha sonra ise n izleme ubuęuna dokunun ve klibin her iki tarafındaki kaydırıcıları srkleyin.
- Filtre seęme: **Filtreler** seęeneęine dokunun ve filtre efektini seęin. Filtre efektini ayarlamak iin kaydırıcıyı srkleyin. Parlaklıęı, kontrastı vb. ayarlamak iin de Ayarla dęmesine dokunabilirsiniz.
- Arka plandaki mzięi dzenleme: n tanımlı arka plan mzięi veya cihazdaki mziklerden birini eklemek iin nce **Mzik**, sonra **Mzik ekle** seęeneęine dokunun. Veya bir videodan ses dosyası ıkarıp klibinize eklemek iin **Ses ayıkla** seęeneęine dokunun.

Arka plan mzięini ekledikten sonra orijinal sesin veya arka plan mzięinin ses seviyesini ayarlamak iin **Dzenle** blmne gidip **Ses seviyesi** seęeneęine dokunabilirsiniz. Arka plan mzięini amak veya kapatmak iin **Kademeli bařlangı** veya **Kademeli bitiř** seęeneęini etkinleřtirin.

Arka plan mzięinin bir kısmını almak veya silmek iin alınacak mzięin ncesine ve sonrasına **Kes** ekleyin. Daha sonra parayı seęin. İstedięiniz konuma srklemek iin zaman izelgesine dokunup basılı tutun veya **Sil** seęeneęine dokunun.

- Metin ekleme: Videoya metin eklemek için **Metin > Yazı ekle** bölümüne gidin. Metin kutusuna metin girdikten sonra eklemeyi tamamlamak için aşağıdaki şablonları, stilleri veya stilli metinleri seçebilirsiniz. Ardından metin ön izleme çubuğuna dokunun ve metnin gösterilme süresini özelleştirmek için iki taraftaki kaydırıcıları sürükleyin.
  - Efekt ekleme: Videoya efekt eklemek için **Efekt** seçeneğine dokunun.
  - Resim içinde resim ekleme: İstediğiniz içerikleri eklemek için **PIP** seçeneğine dokunun. Ekleme işlemi başarılı olduktan sonra materyaller kısa videoda Resim içinde Resim olarak gösterilecektir.
  - Çerçeve boyutunu ayarlama: İstediğiniz çerçeve boyutunu seçmek için **Çerçeve** seçeneğine dokunun.
  - Arka plan ekleme: Düz renkte veya diğer tarzlarda bir arka plan eklemek için **Arka plan** seçeneğine dokunun. Veya arka planı bulanıklaştırmak için **Bulanıklık** sayfasındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Ayrıca Galeri'ye dokunabilir ve arka plan olarak albümden bir görsel seçebilirsiniz.
  - Teknik özellikleri ayarlama: Video parlaklığı, kontrast, doygunluk ve netlik gibi teknik özellikleri ayarlamak için **Ayarlama** seçeneğine dokunun.
- 3** Düzenleme işlemi bitirdikten sonra ön izleme yapmak için  simgesine dokunun. Kapağı ayarlamak için **Kapak ayarla** seçeneğine dokunun. Ayrıca çözünürlüğü ve kare hızını ihtiyaç duyduğunuz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından videonuzu dışa aktarmak için **Dışa aktar** seçeneğine dokunun.

 Bazı materyalleri yalnızca VIP üyeler kullanabilir.

### Video taslaklarını otomatik olarak kaydetme



Düzenlenmemiş videolar otomatik olarak taslaklara kaydedilir. Bunları Taslaklar'da düzenlemeye devam edebilirsiniz.

**Oluştur > Kes > Taslaklar** bölümünde, **Düzenle** bölümündeki düzenlenmemiş videoları görüntüleyebilirsiniz.

## Görsel ve Video Görüntüleme

### Anılar


Tatillerde, doğum günlerinde ve partilerde çok sayıda fotoğraf ya da video çektiğinizde Galeri; zamana, konuma ve tema bilgilerine göre en iyi fotoğraf ve videolarınızdan otomatik olarak **Anılar** albümleri oluşturur.

- Telefon , fotoğraf ile videoların zamanına ve konumuna göre vlog'lar oluşturur. Çekimden önce **Kamera** >  >  adımlarını takip edin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.

- Telefon **Anılar** modunda řarj olurken, ekranı kapalıyken, Wi-Fi bağlantısı etkinken ve pil seviyesi sabah erken saatlerde %50'nin üzerinde, gün içinde ise %90'ın üzerindeyken sistem, fotoğrafları otomatik olarak analiz ederek **Anılar** albümü oluşturur. Bu işlem biraz zaman alabilir. Sabrınız için teşekkür ederiz.

## Öne Çıkanlar Albüm Kapağını Deęiřtirme

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.


2  > **Özel kapak** bölümüne gidin, bir fotoğraf seçin ve ardından  düğmesine dokunun.

## Öne Çıkanlar Videolarını Paylaşma


Öne Çıkanlar videolarını, fotoğraf veya video olarak paylaşabilirsiniz.

### Öne Çıkanlar Videolarını, Video olarak Paylaşma

1 Dışa aktarılan tüm videolarınızı bulabileceğiniz **Galeri > Albümler > Video Düzenleyici** bölümüne gidin.

2 Paylaşmak istediğiniz videoları seçmek için basılı tutun, ardından  simgesine dokunun.




### Öne Çıkanlar Videolarını, Fotoğraf olarak Paylaşma

Paylaşmak istediğiniz Öne Çıkanlar albümüne dokunun, ardından  > **Kolajı kaydet** bölümüne gidin. Oluřturulan fotoğrafı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Fotoğrafı ayırca, Öne Çıkanlar videoları için oluşturulan fotoğrafların varsayılan olarak kaydedildiği **Galeri > Albümler > Kolajlar** bölümünde de paylaşabilirsiniz.

## Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoğraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoğraf ve Video Silme

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 Sonrasında řunları yapabilirsiniz:


- Fotoğraf veya video ekleme:  düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- Fotoğraf veya video silme: Silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Anılar** sekmesinde bir albüme dokunun.
- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

## Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

### Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

**Galeri** uygulamasını açın. **Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde parmaklarınızla sıkıştırın, günlük görünüme geçmek için ise parmaklarınızı ayırın. Zamanı görüntülemek için kenardaki iz topunu da sürükleyebilirsiniz.

### Albüme Göre Görüntüleme


Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz. Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

### Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.

Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Albümler** > **Al albümler** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokunun.


### Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Galeri'de Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine dokunun.

## Albümleri Organize Etme


Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

### Albüm Ekleme

- 1 **Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin.
- 2  simgesine dokunun, albüme isim verin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin ve ardından bunları yeni albüme taşıyın veya kopyalayın.


## Özel Albüm Kapađı

**1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin.

**2** Kapađını özelleřtirmek istediđiniz albüme gidin ve  > **Özel kapak** adımlarını takip edin.

**3** Kapak olarak ayarlamak istediđiniz görseli seçin.



Varsayılan kapađı geri yüklemek için albüme gidin ve  > **Varsayılan kapak** adımlarını takip edin.


## Albümleri Sıralama


**1 Galeri > Albümler >**  bölümüne gidin ve **Albümleri sırala** öđesine dokunun.

**2** Albümün yanındaki  simgesini istediđiniz konuma sürükleyin. Albümleri tekrar varsayılan sırada görüntülemek için **Sıfırla** öđesine dokunun.

## Albümleri Gizleme

Albümde görüntülenmemesini istediđiniz gizli fotođraflarınız ve videolarınız varsa bunları gizleyebilirsiniz.

**Albümler** bölümünde, belirli bir albümü açın, gizlemek istediđiniz seçili fotođraf veya videolara dokunup basılı tutun, ardından  > **Gizle > Tamam** adımlarını takip edin. Seçilen fotođraflar ve videolar gizlenecektir. řunları yapabilirsiniz:

- **Albümler** sekmesindeki  > **Gizli öđeler** seçeneđine dokunarak gizli fotođraf veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
- **Gizli öđeler** bölümündeki seçili fotođraf veya videolara basılı tutun, ardından **Göster** seçeneđine dokunun.

Gizleme iptal edildikten sonra, gizlenen fotođraf ve videolar orijinal albümlerine geri dönecektir.



**Gizli öđeler** bölümüne erişmek için dođru řifreyi girmeniz gerekir (bu řifre kilit ekranı řifresiyle aynıdır). Kilit açıldıktan sonra gizli içeriđi görüntüleyebilirsiniz.

- Paylaşımlı albümlerdeki fotođraflar ve videolar gizlenemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

## Fotođraf ve Videoları Tařıma

**1** Bir albümü açın, ardından taşımak istediđiniz fotođraf ve videoları basılı tutarak seçin.

**2** İstenen albümü seçmek için  > **Tařı** düđmesine dokunun.

**3** Öđeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

**i** **Tüm fotoęraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoęraf ve videoları gösterir.

Öęelerin albümler arasında tařınması bu albümlerde görünümü etkilemez.

## Fotoęraf ve Video Silme

Silmek istedięiniz öęeleri basılı tutarak seęin ve ardından **Sil** > **Sil** bölümüne gidin.

**i** **Tüm fotoęraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** gibi bazı ön tanımlı albümler silinemez.

Silinen fotoęraf ve videolar, 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne tařınacaktır.

Bir fotoęrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı řekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun ve ardından **Sil** > **Kalıcı olarak sil** bölümüne gidin.

## Albümleri Engelleme

Galeri'de görüntülenmemesi için üçüncü taraf uygulama albümlerini engelleyin.

**1 Diğerleri** listesinde engellemek istedięiniz albüme dokunun.

**2** En üstte  görüntüleniyorsa albüm engellenebilir demektir.  > **Engelle** bölümüne gidin.

Engellenen albümler yalnızca **Dosyalar** uygulamasında görüntülenebilir.

**3** Bir albümü engellemek için **Dięerleri** listesini açın, **Engelli albümleri görüntüle** öęesine ve ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** öęesine dokunun.

**i** Yalnızca **Dięerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

## Silinmiř Fotoęraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istedięiniz öęeleri basılı tutarak seęin,

ardından  düęmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmiřse, yeni bir albüm oluřturulur.


## Fotoęraf ve Videoları Favorilere Ekleme


Bir fotoęraf veya videoyu açın, ardından  düęmesine dokunun.

Öęe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

## Görsel ve Video Paylařma

**Galeri** > **Albümler** bölümüne gidin, görselleri ve videoları ařaęıdaki řekillerde paylařabilirsiniz:

- Tek görsel veya video paylařma: Bir görsele veya videoya dokunun ve paylařmak için  düęmesine dokunun.

- Birden fazla fotoęraf veya video paylařma: Bir albümdeyken çoklu seęim moduna girmek için bir görseli veya videoyu basılı tutun, birden fazla görsel ve video seęin, ardından paylařmak için  düęmesine dokunun.

### Güvenli Fotoęraf Paylařımı

Güvenli Fotoęraf Paylařımı, paylařım esnasında gizlilik sızıntısını engellemek için fotoęraf konumu ve çekim verileri gibi bilgileri silmenize yardımcı olur.

**1 Galeri > Albümler** bölümüne gidin.


**2** Bir veya daha fazla fotoęraf seęin ve  düęmesine dokunun.

**3** Paylařım ekranının sol üst tarafındaki mesajı kontrol edin. Gizlilik korumasının etkin olmaması durumunda **Gizlilik seęenekleri** düęmesine dokunun, **Gizlilik seęenekleri** penceresi açılacaktır, fotoęrafları güvenli şekilde paylařmak amacıyla bu özellięi etkinleřtirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Başlangıç Ekranındaki Galeri Kartı

Galeri kartı üzerinden fotoęraflarınızın özelleřtirilmiř görünümüyle başlangıç ekranınızı renklendirin.

#### Galeri kartını ekleme:

- Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmaęınızı sıkıřtırın, **Kartlar** seęeneęine dokunun ve **Galeri** kartını seęin. Kart stilini seęmek için saęa ve sola kaydıldıktan sonra **Başlangıç ekranına ekle** seęeneęine dokunun.
- Başlangıç ekranındaki **Galeri** simgesini yukarı kaydırın ve başlangıç ekranı kartlarını eklemek için  simgesine dokunun.
- Başlangıç ekranında **Galeri** seęeneęine basılı tutun, **Galeri** kartlarını seęin, kart stilini seęmek için saęa ve sola kaydırın, ardından **Başlangıç ekranına ekle** seęeneęine dokunun.

**Galeri kartını düzenleme:** Galeri kartına basılı tutun, **Kartı düzenle** seęeneęine dokunun ve Galeri kartında görüntülenecek içerięi seęin.


- **Otomatik seę:** Telefon tarafından albümden seęilen öne çıkan fotoęrafları görüntüleyin.
- **Albüm seę:** Belirli bir albümdeki tüm fotoęrafları görüntüleyin.
- **Fotoęraf seę:** Belirli bir fotoęrafı görüntüleyin.

**Galeri kartını silme:** Galeri kartına basılı tutun, **Sil** seęeneęine dokunun ve istenmeyen kartı kaldırın.

### AI Albümler


Telefon ekran kapalı durumda řarj olurken Galeri'deki görselleri otomatik olarak tanıyarak düzenlemenize ve görüntülemenize yardımcı olmak için konular, nesnelere (manzara, yiyecek vb.) gibi kategorilere göre gruplandırır.

Fotoğrafları kategorilere göre görüntülemek için **Galeri > AI albümler** bölümüne gidin.

Bir fotoğrafı albümden çıkarmak için basılı tutarak albümdeki fotoğrafı seçin ve  simgesine dokununuz.

 Bazı fotoğraflar albümden kaldırılamaz.

## AI Albümler'i Etkinleřtirme veya Devre Dıřı Bırakma

**Albümler** >  > **Ayarlar** adımlarını takip edin ve gerektiđi řekilde **AI albümler** özelliđini etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın.


## Kiři Albümlerini Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizden ardından Galerı uygulaması fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kiřilere veya gruplara yönelik otomatik Kiři albümleri oluřturacaktır. Bu işlemler cihazınız řarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Bu Kiři albümlerini adlandırabilir ve kiřilerle aranızdaki iliřkileri ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri için Kiři albümlerinde adlandırılmıř 2 ila 10 arası yüz verisine sahip belirli sayıda fotoğraf olması gerekmektedir.

**1 Galerı > AI albümler** bölümüne gidin ve oluřturulan Kiři albümlerini görüntüleyin.

**2** Bir albüme dokununuz,  > **Düzenle** bölümüne gidin, ardından ad ve iliři (**Bebek** veya **Anne** gibi) ayarlayın.

İřlemi tamamladıđınızda arama çubuđuna ad veya iliři girerek Kiři albümünü bulabilirsiniz.

## Grup Albümü

Ařađıdaki kořullar karřılındıđında aynı kiřileri içeren fotoğraflar için bir grup albümü oluřturulacaktır:

- 1** Fotoğrafta 2-10 kiři var.
- 2** Fotoğraftaki her kiřinin adı kiřisel bir albümde yer alıyor.
- 3** Aynı gruba ait 5'ten fazla fotoğraf var.

## Galeri'de Görsel Arama

Görsel aramak için Galerı uygulamasındaki arama çubuđuna zaman, yer ve süje gibi anahtar sözcükler yazın.

**1 Galerı > Albümler** bölümüne gidin, aramak istediđiniz anahtar sözcükleri ekranın üst kısmındaki arama alanına yazın.

Görsel için anahtar sözcükleri yazın (ör: "yemek", "manzara", "çiçekler").

**2** Ardından Galerı uygulaması anahtar sözcüklerle ilgili görselleri gösterecek ve ilgili anahtar sözcükler önerecektir. Daha ayrıntılı arama için bir anahtar sözcüđe dokununuz veya anahtar sözcük yazmaya devam edin.

 Bu özellik cihaza göre deđiřiklik gösterebilir.

# Akıllı Yaşamın Keyfini Sürme

## Honor Sihirli Portal

### Sihirli Portal

**Sihirli Portal**, bağlamsal zekaya dayanarak yapmak istediğiniz işlemleri anlar ve ihtiyacınız olan servisleri akıllıca önerir. Ekranı daire içine almak için parmak eklemınızı kullanarak fiyat karşılaştırma, arama ve paylaşma, eğlence, yer imi bırakma, yazdırma gibi işlemlere ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca ekran içeriğine basılı tutarak ve kenarlara doğru hafifçe kaydırarak kullanışlı servislere anında erişebilirsiniz.

- i** İçeriğe uzun basarak sürüklemiyorsanız parmak eklemi ile daire çizme hareketini kullanmayı deneyebilirsiniz.
- Basılı tutmak için gereken süre uygulamaya veya arayüze göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda, içerik sürüklenene veya etkinleştirilene kadar basma süresini biraz (yaklaşık 1-3 saniye) artırmamız gerekebilir.
- Ekran görüntüsü alma veya sürükleme gibi eylemleri kısıtlayan bazı uygulamalarda ya da arayüzlerde **Sihirli Portal** desteklenmez. Duruma göre işlevsellik için gerçek durumu referans alın.

### Sihirli Portal özelliğini etkinleştirme

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Sihirli Portal** düğmesini etkinleştirin.

### Sihirli Portal'ı açmak için parmak eklemi ile çember çizme

- Parmakla Daire** nasıl kullanılır?
  - Bu özelliği kullanmadan önce lütfen **Sihirli Portal** ve **Parmakla Daire** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
  - Telefonun herhangi bir arayüzünde, tek parmak eklemınızı kullanarak dokununuz ve içerik seçmek için bir daire çizin. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılır ve akıllı bir şekilde ilgili servisleri önererek tek tıklamayla bu servislere bunlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin, video izlerken karşınıza çıkan ayakkabıları parmak eklemınızla daire içine alabilirsiniz. **Sihirli Portal** otomatik olarak açılacak ve ne düşündüğünüzü tahmin ederek kullanabileceğiniz birden fazla uygulama önerecektir. Arkadaşlarınızla paylaşmak için sosyal uygulamalara, alışveriş yapmak için alışveriş uygulamalarına tıklayın.
- Seçim yapıldıktan sonra önerilmeyen ama ilgili olan servisler için çözüm:** Parmak eklemlerinizle metin seçtikten sonra hiçbir ilgili servis önerilmezse (adres seçerken hiçbir navigasyon uygulaması önerilmemesi, müzik veya film adları seçerken hiçbir müzik ya da video uygulaması önerilmemesi gibi), bu sorunu aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözebilirsiniz:
  - Seçilen içeriğin otomatik olarak tanınmasını istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidip **Görsel ve metni otomatik tanıma** işlevini etkinleştirin.

- **Yazıyı çıkart** seçmek istediğiniz arayüze de tıklayabilir, algılanan metinle ilgili servisleri önermek için görsel-metin moduna geçirebilirsiniz.
- **Parmakla Daire** nasıl devre dışı bırakılır?

**Parmakla Daire** işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız **Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin, **Parmakla Daire** işlevini devre dışı bırakın. Sadece kısmi ekran görüntüsünde parmak eklemi kullanın.

### **Sihirli Portal işlevini tetiklemek için metne basılı tutma**

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için ekrandaki metni seçin, ardından seçili metne uzun basın ve ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. Parmağınızı çektiğinizde, doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

### **Sihirli Portal işlevini tetiklemek için görsele basılı tutma**

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için ekrandaki görsele basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz.

### **Sihirli Portal işlevini tetiklemek için dosyaya basılı tutma**

**Sihirli Portal** uygulamasını açmak için dosyaya basılı tutun, ardından sol veya sağ kenara sürükleyin, elinizi çektiğinizde doğrudan istediğiniz servise yönlendirileceksiniz. Örnek: Dosya listesindeki toplantı tutanaklarına basılı tutun, ardından bir iş arkadaşınıza iletme için sürükleyin.

### **Ekran Görüntüleri ile Sihirli Portal'ı Etkinleştirme**

İçeriğin seçilemediği veya sürüklenemediği ekranlarda **Sihirli Portal** uygulamasını açmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- **Tüm ekran içeriğini sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekran görüntüsü küçük resmine uzun basın ve sürükleyin.
- **Özel içeriği sürükleme:** Ekran görüntüsü aldıktan sonra, düzenlemek için küçük resme dokunun. Düzenleme tamamlandıktan sonra, ekran görüntüsüne basılı tutun ve sürükleyin.

### **Sihirli Portal'ı Kişiselleştirme**

**Ayarlar > Honor AI > Sihirli Portal** bölümüne gidin ve yan listeye **Öneri** eklemek için **Özel servisler** seçeneğine dokunun. Sihirli Portal'ı açtığınızda ilk olarak bu servisler veya uygulamalar görünecektir.

## **Sihirli Kapsül**

## Sihirli Kapsül

Sihirli Kapsül ekranın üst kısmında bulunur ve bir "kapsül" şeklinde görünür. Devam eden görevleri göstererek gerçek zamanlı durumun kolayca görüntülenmesini sağlar, işlemleri hızlandırır veya uygulamalara erişimi kolaylaştırır.

Kapsül, belli bir süre sonra görevin sonuna kadar "küçük bir top" şeklinde küçülüp tekrar bir kapsül olacak şekilde genişleyebilir. Sihirli Kapsül, dinamik bildirimleri görüntülemek için daha büyük bir biçime genişletilebilir. Sihirli Kapsül'ün görüntülenme zamanlaması, süresi ve etkileşim yöntemleri belirli görevlere bağlı olarak değişebilir.

Yalnızca bazı ön tanımlı işlevler Sihirli Kapsül'ü destekler.

### Sihirli Kapsül'ü Tetikleme

Gerçek zamanlı görevleri başlatmak ve belirli işlemleri tamamlamak gibi eylemlerle Sihirli Kapsül'ü Tetikleyebilirsiniz. Örnek:

- **Ses Kaydedici** uygulamasında kayıt yapmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.
- **Zamanlayıcı** uygulamasında süre tutmaya başlayın ve başlangıç ekranına dönün.

### Sihirli Kapsül ile Durumu Görüntüleme ve Hızlı İşlemler Gerçekleştirme


Kapsül, bir süre görüntülendikten sonra "küçük bir top" şekline küçülür ve görevin sonuna kadar belirli bir süre sonra tekrar genişleyerek kapsül haline gelir. Mevcut görev durumunu Sihirli Kapsül aracılığıyla takip edebilirsiniz:

Genişletmek ve ayrıntılı durumu kontrol etmek veya hızlı işlemler gerçekleştirmek için Sihirli Kapsül'e ya da "küçük topa" dokunun.

### Sihirli Kapsül ile Uygulamalara Hızlıca Erişme

Uygulamaları Sihirli Kapsül aracılığıyla hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz:

Sihirli Kapsül genişletildiğinde, genişletilmiş alanda herhangi bir yere dokunun.

 Bu özellik, Sihirli Kapsül'ün arka planda çalışmadığı uygulamalarda kullanılamaz.


### Sihirli Kapsül'ü Devre Dışı Bırakma

- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Sihirli Kapsül** bölümüne gidin, sistem servisi uygulamasının **Sihirli Kapsül** düğmesini kapatın.

## AI Çeviri

### AI Çeviri

Farklı dilleri bilen kişilerle konuşurken, AI Çeviri ile gerçek zamanlı çeviri yapabilir ve içeriği sesli olarak iletebilirsiniz. Dil bariyerlerini yıkarak sorunsuz ve özgürce iletişim kurabilirsiniz.





 Lütfen tüm dillerin desteklenmediğini unutmayın. Ayrıntılar için lütfen gerçek arayüzü referans alın.

## AI Çeviri özelliğini etkinleştirme


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak **AI Çeviri** özelliğine erişebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında **AI Çeviri** uygulamasını açın.
- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırın ve ardından **AI Çeviri** seçeneğine dokunun.

## Sohbet

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açın, **Sohbet** seçeneğine dokunup her iki taraf için konuşma dilini ayarlayın:
  -  simgesine dokunup **Görüşme** seçeneğini ve  simgesine dokunup **Yüz yüze** seçeneğini işaretleyin.
  - Ses giriş yöntemini, yayın yöntemini ve daha fazlasını ayarlamak için  simgesine dokunun. **Ses, Yazı tipi boyutu** vb. ayarları yapmak için **Ayarlar** seçeneğine dokunarak devam edin.
- 2 Konuşmayı başlatmak için ekranda dilinize karşılık gelen düğmeye dokunun. İşiniz bittiğinde düğmeye tekrar dokunun. Sayfa, gerçek zamanlı çeviri sonuçlarını gösterecek ve yüksek sesle okuyacaktır.
- 3 **Sohbet** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokunun. Geçmişini kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

## Tercüman

- 1 Başlangıç ekranındaki **AI Çeviri** uygulamasını açıp dil seçicide kaynak ve hedef dilleri belirlemek için **Tercüman** seçeneğine dokunun.
- 2 Simultane tercümeyi başlatmak için aşağıdaki düğmeye dokunun ve bitirmek için tekrar dokunun. Gerçek zamanlı ses yayını deneyimlemek için kulaklık takın.
- 3 **Tercüman** içeriğini **Notlar** bölümüne kaydetmek için  simgesine ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokunun. Geçmişini kaydetmek istemiyorsanız **Temizle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

# İpuçları

## AI düğmesi

### AI Optimizer


Bu özellik, yaşlı kullanıcılara özel olarak tasarlanmıştır. Sadece basit dokunuşla sık kullanılan işlevleri ekranda görüntüleyerek ihtiyaç duyulan özelliklere kolay erişim sağlayabilir; her işlemi rahat ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

### AI Mobil Asistan özelliğini uyandırma

İlk kez kullanıyorsanız **Ayarlar > Honor AI > AI Düğmesi** bölümüne giderek **AI Düğmesi** ve **Ekran kapalıyken başlatmak için AI düğmesine basın** özelliklerinin etkin olduğundan emin olun.

**AI Mobil Asistan** bölümüne girmek için yan düğmeye basın ve sık kullanılan işlevlerin kısayollarını ekranda görüntüleyin.

**AI Mobil Asistan** arayüzünderken çıkmak için yan düğmeye basın.

-  Ekran kilitliken yanlışlıkla **AI Düğmesi** düğmesine basıp kısayol ekranının açılmasını önlemek için **Honor AI > AI Düğmesi** bölümüne giderek **Ekran kapalıyken başlatmak için AI düğmesine basın** özelliğini kapatabilirsiniz.

### Günlük işleri halletmek için AI komutlarını kullanma

**AI Mobil Asistan** arayüzünderken şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- **Görevleri tamamlamak için kısayola dokunma.** Örneğin, telefonunuzu temizlemek istiyorsanız **Temizlik** kısayoluna dokunmanız yeterlidir; telefon otomatik olarak temizliği tamamlayacaktır.

### AI komutlarını düzenleme

**AI Mobil Asistan** arayüzünderken  simgesine dokunarak komutları düzenleyebilirsiniz.

Sık kullanılan komutların önündeki  > **Tamam** seçeneğine dokunabilirsiniz.

### AI komutlarına uygulama ekleme

Kısayollara uygulama eklemek için **Uygulamaları aç** bölümünün yanındaki  simgesine dokunun. Seçim yaptıktan sonra, ekleme işlemini bitirmek için **Tamam** seçeneğine dokunun.


## AI Alt Yazı

## Sesi Alt Yazıya Dönüştürmek için AI Alt Yazıyı kullanma




**AI Alt Yazı**, telefonunuzda oynatılan videoların transkripsiyonunu çıkarmanıza veya bir görüşmeyi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürmenize, bu metni de ekranda kayan bir pencerede görüntülemenize olanak tanır. Yabancı dilleri yerel dillere çevirmek de mümkündür.

### Sesi tanıma ve otomatik olarak alt yazı oluşturma


**1 AI Alt Yazı** bölümüne aşağıdaki yollarla erişebilirsiniz:

- Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın ve **AI Alt Yazı** özelliğini etkinleştirmek için dokununuz. **AI Alt Yazı** Kontrol Merkezi panelinde görünmezse  > **Hızlı kısayol ekle** seçeneğine dokununuz, Hızlı Panel'e sürükleyin ve işlevi etkinleştirin.

**2 AI Alt Yazı** özelliğini etkinleştirme:


- Bir videodaki alt yazıları tanımak isterseniz kayan pencereden **Alt yazı** sekmesini seçin. Alt yazı ayarları arayüzüne girmek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz. Kaynak dil yabancı bir dilse **Diller** bölümünden ilgili dile çeviriyi de seçebilirsiniz.
- Sesli görüşmeleri metne dönüştürmek istiyorsanız kayan penceredeki **Görüşme** sekmesini seçin. Bir Giriş dili seçmek için kayan penceredeki  > **Diyalog dili** seçeneğine dokununuz. Telefonunuz dinlemeye başlayacak ve konuşmayı algıladığında sesi otomatik olarak metne dönüştürüp ekranda görüntüleyecektir.
- Metni sesli olarak oynatmak istiyorsanız kayan penceredeki **Görüşme** sekmesini seçin. Metin girmek ve göndermek için kayan penceredeki  simgesine dokununuz, telefonunuz metni sese dönüştürecek ve oynatacaktır.

**3 AI Alt Yazı** kaydetme:

**Alt yazı** veya **Görüşme** sayfasında  > **Kaydet** bölümüne gidin ve **AI Alt Yazı** tarafından oluşturulan içeriği **Notlar** bölümüne kaydetmek için ekrandaki talimatları takip edin.

**4 AI Alt Yazı** durdurma:

Alt yazıları kapatmak için  simgesine dokununuz.

 Tüm dillere alt yazı çevirisi desteği sunulmamaktadır. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


## Uygulamanın Sık Kullanılan Özelliklerini Hızlı Etkinleştirme


## Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Başlangıç Ekranından Erişme

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Ekranı açılır pencere menüsü görüntülenene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun ve ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır pencere menüsünde Selfie veya Video gibi erişmek istediğiniz bir çekim moduna dokunun.

 Uygulamanın simgesini basılı tutmanıza rağmen açılır pencere menüsü görüntülenmiyorsa uygulama bu özelliği desteklemiyor demektir.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

## Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

### Ekranı kaydetme

Ekrandaki işlemleri video olarak kaydedebilir, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

#### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.
- 4 Kayıt, **Galeri** kısmına kaydedilecektir.

#### Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Ekleme Kullanma

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak ekleminizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

#### Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

## Ekran Görüntüsü Alma


### Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemiyle ekranı hızlıca iki kez tıklatın.

### Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

### Kısayol düğmesiyle ekran görüntüsü alma

Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. Tam ekran görüntüsü almak için  seçeneğine dokunun.


### Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme

Ekran görüntüsü aldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde bir küçük resim gösterilir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak ekran görüntüsünü arkadaşlarınızla paylaşma şeklini belirleyebilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Dilerseniz kayan ekran görüntüsü almak için **Kayan ekran görüntüsü** öğesine de dokunabilirsiniz.

Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** uygulamasına kaydedilir.

### Eklem hareketleriyle kayan ekran görüntüsü alma

- 1** Bir parmağınızın eklemiyle ekrana dokunun ve ekleminizi ekranda tutun, hafifçe bastırarak "S" şekli çizin, ardından ekran otomatik olarak aşağıya doğru kayacak ve ekran görüntüsü alınacaktır.
  -  Bu işlev ilk defa kullanılırken lütfen **Kaydırma çekimi** özelliğini etkinleştirmek amacıyla sistem talimatlarını uygulayın.

- 2** Ekran kayarken ekran görüntüsünü durdurmak için kayan alana dokunun.

### Ekranı Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Ekran Görüntüsü Alma


- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü/ Gelişmiş Favoriler** bölümüne gidin ve **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

**2** Ekran görüntüsü almak için üç parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırın.

### Kısmi ekran görüntüsü alma

**1** Ekleminizle ekrana dokununuz ve yakalamak istediğiniz ekranın ilgili kısmını çevreleyecek şekilde çizgi çizin. Ekleminizi ekrandan kaldırmadığınızdan emin olun.

**2** Ekranda ekleminizin hareket yönü görüntülenir ve seçili alanın ekran görüntüsü alınır. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Çerçeveyi istediğiniz konuma sürükleyebilir veya çerçevenin boyutunu değiştirebilirsiniz.
- Ekran görüntüsü şeklini seçmek için  simgesine dokununuz veya mevcut şekli değiştirmeyin.

**3** Ekran görüntüsünü kaydetmek için  simgesine dokununuz.

### Parmak Eklemiyle Ekran Görüntüsü Özelliğini Kullanırken Alınacak Önlemler


- Lütfen parmak ekleminizle ekranın aynı noktasına uygun bir hızda art arda iki kez vurun.
- Parmak ekleminizi ekrana dikey olarak tutunuz.
- Birden fazla ekran görüntüsü almak istiyorsanız ekleminizle ekrana tekrar vurmadan önce 2 saniye bekleyiniz.
- Ekranda ekran koruyucu varsa ekrana biraz daha sert vurun veya ekran koruyucuyu çıkarınız ve tekrar deneyiniz.

## Birden Fazla Pencerede Aynı Anda İşlem Yapma

### Çoklu Pencere

Uygulamalara kayan bir pencerede veya bölünmüş ekranda göz atmak, çoklu görevleri daha kolay, daha esnek ve verimli hale getirir.

- Kayan pencere: Uygulamaları kayan pencerede tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
- Mini pencere: Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şeklidir. Uygulama ekranını minimum forma küçültebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda ekrana geri getirebilir.
- Bölünmüş ekran: Ekranda aynı anda iki uygulama kullanılabilir.
- Çift pencere: Bölünmüş ekran modunda aynı uygulamadan iki tanesini aynı anda kullanabilirsiniz.

-  **Çoklu Pencere** özelliğini destekleyen uygulamalar cihaz modeline ve sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

### Kayan pencereler kolayca görev değiştirmenize yardımcı olur

#### Kayan bir pencere açma

**Çoklu pencere çekmecesi** özelliğini açmak için ekranın her iki yanından içeri doğru kaydırın ve basılı tutun. Kayan pencereyi açmak için bir uygulamaya dokununuz.

### Boyutu ayarlama




Kayan pencerenin alt iki köşesini kaydırın.

### Kayan pencereyi taşıma

 simgesini kayan pencerenin üstüne sürükleyin.




### Kayan pencereyi küçültme


Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  simgesini ekranın her iki tarafına hızla sürükleyin.
- Yardımcı bir top haline getirmek için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.

### Kayan pencereyi kapatma

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Kapatmak için kayan pencerenin altındaki  simgesini yukarı kaydırın. Tam ekrana geçmek için aşağı kaydırın.
- Kapatmak için kayan pencerenin üstündeki  >  simgesine dokununuz.


 • Bazı uygulamalar kayan pencere özelliğini desteklemez.

### Kayan pencerelerde çoklu görevler

Kayan pencere görev yöneticisi sayesinde kayan pencereleri hızlı bir şekilde bulabilir ve değiştirebilirsiniz.

**1** Birden fazla kayan pencere görevi açıldı ve yardımcı topa küçültüldü.


**2** Kayan pencere görev yöneticisini açmak için yardımcı topa dokununuz.

- Kayan bir pencere bulma: İhtiyacınız olan pencereyi bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
- Başka bir kayan pencereye geçin: Yeniden açmayı istediğiniz kayan pencere kartına dokununuz.
- Kayan pencere kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  simgesine dokununuz.




### Mini pencere

Yüzen pencerelerin en küçük görüntüleme şekli olan mini pencereler, çoklu görevlerle alandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Bir mini pencereyi tam ekran veya kayan pencere modundan etkinleştirebilirsiniz:

### Tam ekran modundan:

Tam ekranda bir uygulama kullanırken alt kenardan  konumuna doğru yukarı kaydırıp bırakarak bir mini pencere etkinleştirin.

### Kayan pencere modundan:

- Kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesini sol üst veya sağ üst köşeye sürükleyin ve mini pencereyi etkinleştirmek için bırakın.
- Küçültmek için kayan pencerenin her iki alt köşesinden içeri doğru kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
- Küçültmek için kayan pencerenin alt kısmındaki  simgesini kaydırın ve bir mini pencere etkinleştirmek için bırakın.
-  Kayan pencereye geçmek için mini pencereye bir kez dokununuz; tam ekran moduna geçmek için ise iki kez dokununuz.

### Kayan pencerede ek açma



Belirli uygulamalardaki (E-posta veya Notlar gibi) bağlantıları veya ekleri kayan pencerede açabilirsiniz.


-  Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 E-posta uygulamasını açın.
- 2 Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya veya eke dokununuz.
  - **Bağlantı açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir bağlantıya dokununuz.
  - **Ek açma:** Kayan pencerede açmak için E-posta uygulamasındaki bir eke (belge, görsel veya video gibi) dokununuz.

### Zahmetsiz Çoklu Görevler için Bölünmüş Ekran

#### Tek dokunuşla tam ekranda bölünmüş ekran modunu etkinleştirme









Uygulamaları tam ekran modunda kullanırken, yarı bölünmüş ekran moduna girmek için alt kenardan yukarıya doğru  veya  konumuna doğru kaydırıp bırakın. Uygulama, ekranın kenarına, sol tarafa veya üst tarafa küçültülecek ve başlangıç ekranını gösterecektir. Bölünmüş ekran modunu başlatmak için bölünmüş ekranı destekleyen başka bir uygulamaya dokununuz.

-  Yarı bölünmüş ekran modundan çıkmak ve uygulamaları tam ekranda kullanmaya geri dönmek için Geri düğmesine dokunmanız veya ekranın kenarındaki simge durumuna küçültülmüş uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

#### Çoklu pencere çekmecesi aracılığıyla bölünmüş ekran modunu etkinleştirme

Bir uygulamayı tam ekranda kullanırken, ekranın her iki uzun kenarından içeri doğru kaydırın ve **Çoklu pencere çekmecesini** görünene kadar durun. Ardından, bölünmüş ekran moduna girmek için uygulamayı ekrana sürükleyin ve bırakın.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

- **Uygulamanın görüntülenme yerini değiştirme:** Uygulama konumlarını değiştirmek için uygulamaların üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın diğer tarafına sürükleyin. Alternatif olarak, uygulama bölücüsüne dokunup  ardından  veya  seçeneklerini kullanarak uygulama konumlarını değiştirebilirsiniz.
  - **Uygulama çiftlerini kaydetme:** Mevcut uygulama çiftini bölünmüş ekran modunda başlangıç ekranına eklemek için uygulama bölücüsüne dokunun ve ardından  seçeneğine tıklayın.
  - **Pencere boyutunu ayarlama:** Pencere boyutunu ayarlamak için ekran bölücüsünü  sürükleyin.
  - **Bölünmüş ekran modundan çıkma:** Uygulama bölücüsünü  ekranınızın üst veya alt kenarına kaydırın.
-  • Bazı uygulamalar, bölünmüş ekranda kullanılmayı desteklemez.
- Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayı destekler.
  - Bir uygulamayı kaldırdığınızda, ona bağlı tüm uygulama çiftleri silinecektir.



### Çoklu Pencere ile uygulamalar arasında sürükleyip bırakma






Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.

- Görsel sürükleme ve bırakma: **Notlar** uygulamasıyla not alırken, **Dosyalar** ögesini açın eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve **Notlar** düzenleyiciye sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Notlar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni yazma kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.

 Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.


### Çoklu Pencere çekmecesinde uygulama ekleme, yaşama veya silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, eklemek istediğiniz uygulamaya ve ardından **Bitti** seçeneğine dokununuz.

- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine dokunun, istediğiniz uygulamayı penceredeki herhangi bir konuma sürükleyin ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.
- Uygulama silme: Çoklu Pencere çekmecesinde  >  simgesine, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  simgesine ve ardından **Bitti** seçeneğine dokunun.


## Bölünmüş ekran ile kayan pencere görünümü arasında geçiş yapma

### Bölünmüş ekran görünümünden kayan pencereye geçiş

Uygulamanın **üst** kısmındaki  ekranın her iki tarafına sürükleyin ve elinizi kaldırın.


### Kayan pencereden bölünmüş ekran görünümüne geçiş

Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Bölünmüş ekranı destekleyen açık uygulamada, kayan pencerenin üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ekranın altına veya üstüne sürükleyip bırakın.

## Tek bir uygulama için Çoklu Pencere görünümü

Aynı uygulama için iki görev penceresi oluşturabilir (E-posta ve Notlar gibi) ve bu pencereler arasında görsel, metin veya belge sürükleyebilirsiniz.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

- 1 Uygulama içerisinden bölünmüş ekran görünümüne girin.
  - E-posta uygulamasını açın.
  - Çoklu Pencere çekmecesini görüntülemek için telefonunuzun ekranını sol veya sağ kenarından içe doğru kaydırıp basılı tutun.
  - E-posta simgesine basılı tutun ve bölünmüş ekran görünümüne girmek için ekrana sürükleyin.
- 2 Görsel, metin veya belgeleri bölünmüş ekran pencereleri arasında sürükleyin.
  - **Görsel sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden görsel seçin ve diğer pencereye sürükleyin.
  - **Metin sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden metni basılı tutup istediğiniz kısmı seçin, ardından metni tekrar basılı tutup diğer pencereye sürükleyin.
  - **Belge sürükleme:** Bölünmüş ekran pencerelerinin birinden belge seçip diğer pencereye sürükleyin.

## Çoklu Pencere çekmecesini devre dışı bırakma

Devre dışı bırakmak için **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu pencere çekmecesini** özelliğini devre dışı bırakın.


# Uygulamalar

## Uygulamalar

### Uygulama Temel Bilgileri

#### Bir uygulamayı kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Başlangıç ekranında uygulama simgesine basılı tutun, ardından **Kaldır** seçeneğine dokunup ekrandaki talimatları takip edin.
  - **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, uygulamaya dokunun ve ardından **Kaldır** seçeneğine dokunun.
-  Bu tür uygulamaların kaldırılması sistem hatalarına neden olabileceğinden bazı önyüklü sistem uygulamaları kaldırılamaz.



#### Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



**1** Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuş:**  düğmesine dokunun.

**2** Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

#### Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.


**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Verileri sil** bölümüne gidin.

# Kişiler


## Kişi gruplarını yönetme

Büyük bir kişi grubunu tercihlerinize göre bir araya gruplayarak yönetebilirsiniz, böylece grup e-postaları veya mesajlarının gönderilmesi kolaylaşır. Sistem kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve en son iletişim kurulma zamanına göre gruplamaktadır. Kendi gruplarınızı da oluşturabilirsiniz.

### Grup oluşturma



- 1 **Kişiler** uygulamasını veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** sekmesini seçin.
- 2  > **Gruplar** seçimi yapın, **Yeni** seçeneğine dokununuz, Aile gibi bir grup adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokununuz.
- 3 Grup ekranından **Üye Ekle** seçeneğine dokununuz, gruba eklenecek kişiyi seçin ve **Ekle** düğmesine dokununuz.

### Grup düzenleme


- Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** seçimi yapın ve düzenlemek istediğiniz gruba girin.
- Üye ekleme: Gruba üye eklemek için **Üye Ekle** düğmesine dokununuz.
  - Üye çıkarma: Çıkarmak istediğiniz üyeyi basılı tutun ve **Gruptan sil** düğmesine dokununuz.
  - Diğer işlemler: **Diğer** seçeneğine dokununuz, topluca silmek için **Üyeleri sil** seçimi yapın veya **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ve **Yeniden adlandır** seçimi yapın.

### Grup mesajı veya e-postası gönderme

**Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** seçimi yapın, bir gruba girin:

- Grup mesajı gönderme: Mesajı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Grup e-postası gönderme: E-postayı göndermek ve hedef üyeleri seçmek için  düğmesine dokununuz.

### Grup silme



**Kişiler** arayüzünden  > **Gruplar** bölümüne gidin. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak telefon gruplarını silebilirsiniz:

- Silinecek grubu basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.
- Alt kısımdaki **Sil** seçeneğine dokununuz, silinecek grubu seçin ve **Sil** düğmesine dokununuz.

## Kişi ekleme ve yönetme

Başlangıç ekranından **Kişiler** uygulamasını açabilir (veya **Telefon** uygulamasını açın ve **Kişiler** arayüzüne gidin) ve kişi ekleyebilir, paylaşabilir veya silebilirsiniz.

### Manuel olarak kişi oluşturma

**Kişiler** ekranından  seçeneğine dokununuz, **Yeni kişi** arayüzüne gidin, ardından ad, telefon numarası ile diğer bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


### Zaten mevcut olan kişileri birleştirme

**Kişiler** arayüzünde  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** adımlarını takip edin.

### Kişi arama

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak arayabilirsiniz:

- **Kişiler** arayüzünü açın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri (ör. kişinin soyadının ilk harfleri, telefon numarası, e-posta) üst kısımdaki **Ara** kutucuğuna yazın.
- Arama kutusunu açmak için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın ve sorgulamak istediğiniz anahtar sözcükleri yazın.

 Daha kesin bir arama için bir defada "Ali İstanbul" gibi birden fazla anahtar sözcük de yazabilirsiniz.

### Kişi paylaşma

**1** **Kişiler** arayüzünden paylaşılacak kişileri basılı tutun ve **Kişi paylaş** düğmesine dokununuz. Paylaşılacak kişiye dokunup şu düğmeye de dokunabilirsiniz: **Diğer** > **Kişi paylaş**


**2** Paylaşma yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



### Kişi silme

Kişileri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz (veya topluca silebilirsiniz):

**Kişiler** arayüzünden silinecek kişileri basılı tutun ve **Sil** düğmesine dokununuz.

- Silinecek kişilere dokununuz ve alt kısımdaki **Diğer** > **Kişiyi sil** düğmesine dokununuz.

 > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silinecek kişileri seçin ve alt kısımdaki **Sil** düğmesine dokununuz.

 Yanlışlıkla silinen kişileri geri yüklemek için **Kişiler** arayüzünü açın,  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklenecek kişileri basılı tutarak seçin ve **Geri yükle** düğmesine dokununuz.

# Telefon

## Arama Yapma

### Arama Yapmak için Numara Çevirme veya Kişi Seçme


Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Telefon** uygulamasını açın, kişiyi veya bulmak üzere telefon numarasının bir kısmını, kişi adının ilk harfini ya da kişinin baş harflerini girin ve ardından arama yapmak için dokununuz.
- **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapmak için kişi arayın veya kişi listesinden bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


### Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi, atanmış rakam tuşunu kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.


**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin ve ardından bu hızlı arama rakamı için bir kişi ayarlayın.

### Aramayı Sonlandırmak için Güç Düğmesine Basma

Bir arama esnasında aramayı sonlandırmak için Güç düğmesine basın.

**Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** öğesini etkinleştirin.

### Uluslararası Arama Yapma

- 1 Uluslararası arama servisini aktive etmek ve bu konu hakkında bilgi almak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.
- 2 **Telefon** uygulamasını açın, **Kişiler** sekmesine dokununuz ve ardından arama yapılacak kişiyi seçin.
- 3 Kişiler listesinde olmayan numaralar için numara çevirme ekranına gidin ve **+** simgesi görüntülenene kadar **0** rakamının tuşunu basılı tutun. Ülke kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından uluslararası arama yapmak için  simgesine dokununuz.

## Acil Durum SOS ve Aramalar

### Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde SOS mesajı gönderebilir veya SOS araması yapabilirsiniz.



- 1 Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil durum SOS** bölümüne gidin ve bir acil durum kişisi eklemek için **Acil durumda ulaşılabacak kişiler** öğesine dokunun.
- 2 Otomatik olarak SOS mesajı gönder** ve **Otomatik SOS araması yap** öğelerini etkinleştirin ve ilgili izinleri istendiği şekilde ayarlayın.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumda kalırsanız Güç düğmesine art arda beş defa hızlı bir şekilde bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir. Ayrıca acil durum kişilerinizi tek tek arayacak ve önceden kaydedilmiş bir SOS mesajını oynatarak aramayı otomatik olarak sonlandıracaktır.

**Otomatik SOS araması yap** devre dışı ise mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekrandan bir acil durum servisini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

### Acil Durum Aramaları Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile cihazınızın kilit ekranından doğrudan acil durum araması yapabilirsiniz.





-  Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.
- 1** Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durumda ulaşılabacak kişiler** öğesine dokunun. Bulduğunuz yerdeki sinyal iyi durumdaysa ve cihazınızın İnternet bağlantısı varsa konum bilgileriniz otomatik olarak alınacak ve ekranda görüntülenecektir.
  - 2** Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  simgesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** öğesine dokunup aramak için bir acil durum kişisi seçebilirsiniz.

### Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

### Gelen bir aramayı cevaplama veya reddetme

- Aramayı cevaplamak için  simgesine dokunun.
- Aramayı reddetmek için  simgesine dokunun.
- Aramayı reddetmek ve bir mesajla yanıt vermek için  simgesine dokunun.
- Geri arama hatırlatıcısı kurmak için  simgesine dokunun.

## Arama Bekletmeyi Etkinleştirme


Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.


**Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne ve ardından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.

Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


## Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

**1** Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.

**2** Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

## Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ön tanımlı koşullarınızı karşılayan aramalar, otomatik olarak belirtilen telefon numarasına aktarılacaktır. Bu özellik, operatörünüzün desteğini gerektirmektedir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.


**1** **Telefon** uygulamasını açın  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** öğesine dokununuz.

**2** Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Cihazınızda iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.

Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma


**1** **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Arama yönlendirme** öğesine dokununuz.



**2** Yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

## Arama İçi İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü gösterilir.

• Ses kanalını hoparlör olarak değiştirmek için  simgesine dokununuz.

• Başka bir arama başlatmak için  simgesine dokununuz. Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.

- Numara çeviriciyi kullanmak için  simgesine dokununuz.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve cihazınızda mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz.
- Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.

### VoLTE Özelliğini Etkinleştirme


SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı telefonun hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyorsa VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
  - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

### Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

**1 Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

**2** Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokununuz.



Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

## Takvim



### Etkinlikleri Kullanma

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük ve iş yaşamınızdaki faaliyetleri programlamanıza yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olması için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


## Program Ekleme

- 1 **Takvim** bölümüne gidip  seçeneğine dokunun.
- 2 Program için başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanı ayarlayın.
- 3 Programa yönelik bir hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** seçeneğine dokunun.
- 4 Programı kaydetmek için  seçeneğine dokunun.


## Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1 **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görüntülemek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) takvime eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Etkinlik Arama


- 1 **Etkinlik** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizle ilgili anahtar sözcükler girin.

## Etkinlik Paylaşma

- 1 **Etkinlik** uygulamasını açın, ardından takvim ekranında veya program sekmesinde bir etkinliğe dokunun.
- 2 İstendiğinde etkinliği tercih ettiğiniz şekilde paylaşmak için  > **Paylaş** düğmesine dokunun.

## Program Silme

Programları aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Silmek istediğiniz programı açın, ardından  > **Sil** seçeneğine dokunun.
- Programa dokunun ve basılı tutun, ardından **Etkinliği sil** seçeneğine dokunun.

## Takvim Bildirimi Ayarlama


İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları ve sesli bildirimler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan hatırlatıcı zamanının ayarlanmasından sonra cihazınız belirtilen zamanda bildirim gönderecektir.

**Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- Hatırlatıcıların zamanını ayarlamak için **Varsayılan hatırlatma zamanı** veya **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneğine dokunun.
- **Bildirimler** seçeneğine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** düğmesini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Takvim Görüntüleme Ayarlarını Özelleştirme

Haftanın başlangıç gününü ve hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirterek takvim görünümü ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Haftanın başlangıç gününü seçin veya hafta numaralarını göstermek için düğmeyi etkinleştirin.

## Alternatif Takvimler Ayarlama



Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimlere de geçiş yapabilirsiniz.

**Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz takvimi seçin.

## Önemli Etkinlikler

Önemli etkinliklere odaklanabilmeniz ve onları verimli bir şekilde yönetebilmeniz amacıyla etkinlikleri ayırt etmek ve vurgulamak için bunlara öncelik ekleyin.

## Önemli Etkinlik Ekleme

**Takvim** özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun, ardından ayrıntılar arayüzünden etkinliği **Önemli** olarak ayarlamak için **Öncelik** seçeneğine dokunun. Başlık, etkinliğin başlangıç ve bitiş zamanı vb. gibi bilgileri girin ve kaydetmek için  düğmesine dokunun.

## Mevcut Etkinlikleri Önemli Olarak İşaretleme

### Manuel olarak işaretleme:

**Takvim** özelliğini etkinleştirin,  ve **Öncelik** adımlarını takip ederek ayrıntılar arayüzünde **Önemli** seçeneğini işaretleyin.

### Otomatik işaretleme:

Etkinlikte **VIP** varsa Takvim bu tarihi önemli olarak belirleyecektir.







## Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Alışveriş ihtiyaçlarınız, iş sorumluluklarınız ve ev işleri gibi işlerinizi verimli bir şekilde takip etmek için yapılacaklar listesi oluşturun.

## Yapılacaklar Listesi Oluşturma


Etkinliklerinizi ve görevlerinizi **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne planlayın ve belirli zaman hatırlatıcılar alın.

Önemli olarak işaretlenen görevler için kilit ekranınızda tam ekran bir bildirim alacaksınız.

- 1 **Takvim** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin ve  simgesini seçin.
  - 2 Görevinizi girin.
  - 3  simgesine dokunun, hatırlatıcınızın saatini seçin ve **TAMAM** seçeneğine dokunun.
  - 4 Görevin öncelik seviyesini ayarlamak için  simgesine dokunun.
  - 5 Görevinizi kategorize etmek için  simgesini kullanın.
  - 6  seçeneğine dokunun.
  - 7 Yapılacaklar listesinin ayrıntılarını düzenlemek veya gerektiğinde görsel eklemek için herhangi bir göreve dokunun.
-  Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

## Ulusal/Bölgesel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/bölgesel tatilleri görüntüleyin.


- 1 **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, telefonunuz otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

## Saat

### Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.


**Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Tarih ve saat** bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve bir **Yaşadığınız şehir** belirleyin. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.

-  Bulduğunuz yerin saati, yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

### Alarm Kurma

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

### Alarm ekleme

- 1 **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin ve alarm eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Zil sesini, tekrarlama aralığını vb. ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3** Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

### Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

### Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.



### Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.



### Zamanlayıcı veya Kronometre Kullanma

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

#### Zamanlayıcı

**Saat > Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.

#### Kronometre

**Saat > Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  simgesine dokunun. Durdurmak için  simgesine dokunun.



## Not Defteri


### Not Oluşturma

#### Klavye ile yazılmış bir not oluşturma

**1** **Notlar** adımlarını takip edip  seçeneğine dokunun.

**2** Notun başlığını ve içeriğini girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:

- Bir kontrol listesi eklemek için  simgesine dokunun.
- Yazı tipi türünü, paragraf hizalamasını veya arka planı değiştirmek için  simgesine dokunun.

- Görsel, tablo veya bağlantı eklemek, belgeleri içe aktarmak ya da belgeleri taramak vb. için  simgesine dokunun.
- Notların daha net bir şekilde sınıflandırılmasını ve kolayca görüntülenmesini istiyorsanız nota bir etiket eklemek için düzenleme yaptıktan sonra **Kategori yok** seçeneğine dokunun.

**3** Notu kaydetmek için  simgesine dokunun.










### El yazısıyla bir not ekleme


İlhamınızı ve fikirlerinizi daha canlı bir şekilde kaydetmek için el yazısı notları kullanabilir, karalamalar yapabilir, güzel albümler oluşturmak için resimler ekleyebilir ve slaytları ekledikten sonra önemli noktaları işaretlemek için açıklamalar ekleyebilirsiniz.

**1** **Notlar** adımlarını takip edin,  seçeneğine dokunun ve **El yazısı not** seçeneğini işaretleyin.

**2** Not adını girin, kağıt yönünü, teknik özellikleri ve şablonu ayarlayın ve  seçeneğine dokunun.


**3** Notunuza el yazısı içeriği girin. İhtiyaç doğrultusunda şunları da yapabilirsiniz:


- İçeriği el yazısı veya çizim yoluyla girmek için  seçeneğine dokunun. Kalem ve kalınlığını seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- El yazısı veya çizim içeriğini silmek için  seçeneğine dokunun. Silme yöntemini seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir görsel eklemek için  seçeneğine dokunun. Bir fotoğraf çekmek veya Galeriden bir fotoğraf seçmek için  vurgulandıktan sonra tekrar dokunun.
- Bir metin kutucuğu eklemek için , seçeneğine ve boş bir alanda  seçeneğine dokunun.
- Sayfa eklemek, görselleri ve belgeleri içe aktarmak için  seçeneğine dokunun.


 Yukarıdaki işlevler ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

**4** Notu kaydetmek için  seçeneğine dokunun.

### Belgeyi kamera ile tarama ve not oluşturma

**1** **Notlar** uygulamasını açın,  simgesine dokunun.

2  > **Belge tara** seçeneklerine dokunun.

3 Taramanız gereken görselleri veya belgeleri seçin, ardından tek sayfayı ya da sürekli birden çok sayfayı taramak için  simgesine dokunun.

## Not Defterinizi Yönetme

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilir, istenmeyen öğeleri silebilir ve dilerseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokunun.


## Notlar için Şifre Belirleme

**Notları Kilitleme: Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi** bölümüne gidin, kilit ekranı şifrenizi girmek veya uygulama kilidi şifresini özelleştirmek için ekrandaki talimatları takip edin ve notlarınızın yanındaki düğmeyi açın.


## Notları kategorilere ayırma

Notlarınızı kategorilere göre farklı klasörler halinde sıralayabilirsiniz. Notları farklılaştırmak için çeşitli renk etiketleri ekleyebilir, klasörleri daha kolay organize edebilmek için düzenleyerek notlarınızı bulma sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

## Tüm notları görüntüleme:


- **Tüm notlar** ekranında notlar farklı renklerdeki renk etiketleriyle görüntülenir. Ayrıca arama kutucuğuna anahtar kelimeler girerek belirli notları kolayca arayabilirsiniz.
- **Tüm notlar, Favori notlar, En son silinenler** gibi farklı kategorilerdeki notları görüntülemek için  simgesine dokunun.

## Klasör oluşturma/düzenleme:

- **Tüm notlar** ekranındaki  simgesine dokunun. Düzenleme ekranında istediğiniz klasör rengini seçmek için **Yeni klasör** seçeneğine dokunun, klasör adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
- Bir klasörü düzenlemek veya silmek için üzerine basılı tutun.



## Notları Taşıma/Toplama/Kilitleme:

- Not listesi ekranında düzenlemek istediğiniz nota basılı tutun ve **Taşı** seçeneğine dokunun, taşınacağı klasörü seçin ve notu yer imlerine eklemek için **Diğer > Favorilere ekle** bölümüne gidin. Ayrıca notu en üste de sabitleyebilirsiniz.
- Bir notu kilitlemek için notu açın ve sağ alt köşedeki **Diğer > Kilit ekle** seçeneğine dokunun.
- **Tüm notlar** ekranında sabitleme, taşıma, toplama veya silme seçeneklerine erişmek için bir notu sola kaydırın.


-  Lütfen özelliklerin ve ekran düzeninin cihaza göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Lütfen gerçek ürünü referans alın.

## Notları paylaşma

Notlarınızı paylaşmak için birden fazla seçeneğiniz bulunur:



- Tek not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında paylaşılacak notu seçin,  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın. Notlar, **Görsel**, **Metin** ve **Belge** biçiminde paylaşılabilir.
- Birden fazla not paylaşma: **Tüm notlar** listesi sayfasında, paylaşılacak herhangi bir nota basılı tutun, paylaşılacak notların hepsini seçin ve  simgesine tıklayın ve ekranda çıkan adımları takip ederek paylaşım yapın.



## Not Defteri Öğelerini Yazdırma

- 1 Tüm notlar** ekranında yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
- 2**  > **Yazdır** bölümüne gidin, ardından bir yazıcı seçin ve istendiği şekilde yazdırma ayarlarını yapılandırın.

## Notları silme


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak notları silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** liste arayüzünde bir not üzerinde sola kaydırın ve notu silmek için  seçeneğine dokunun.
- Silmek istediğiniz nota uzun basın, birden fazla notu seçmek için kutuyu işaretleyin veya onay kutusu üzerinde kaydırın, ardından silmek için  seçeneğine dokunun.

Kazara silinen notları geri almak isterseniz **Tüm notlar** listesi arayüzüne gidin ve  seçeneğine dokunun, ardından saklamak istediğiniz kayıtları **En son silinenler** klasöründen seçin ve  seçeneğine dokunun.

## Notların Formatını Dönüştürme

Notları eski bir telefondan yeni bir telefona taşırken, eski telefondaki "notlar" etiketli notların formatının değiştirilmesi gerekli değildir. Eski telefonda "kısa notlar" (eski formatlı notlar) olarak etiketlenmişlerse bunlar ilk başta sadece görüntülenebilir. Düzenlemeyi etkinleştirmek için notların yeni formata dönüştürülmesi gerekir.

**Tüm notlar** arayüzünde **Notlar** seçeneğini açın, **Eski notlar** görüntülemek için  seçeneğine dokunun.



- **Tümünü dönüştürme:** **Eski notlar** > **Tümünü dönüştür** > **Dönüştür** seçeneğini açın, dönüştürdükten sonra **Eski notlar** içindekiler bölümü kaldırılacaktır.

- **Tek tek dönüştürme:** Eski formatlı bir not ilk kez açıldığında **Bu not dönüştürülsün mü?** talimatı görüntülenecektir, ardından **Dönüştür** seçeneğine dokunabilirsiniz. Talimatı gördükten sonra formatı dönüştürmezseniz açtığınız not sadece **Sil** ve **Formatı dönüştür** desteği sunar ve düzenlenmez. Sadece format dönüşümünün ardından düzenleyebilirsiniz.





## AI Notlar

AI Notlar, notların içeriğini akıllıca analiz ederek özetler, toplantı tutanakları vb. oluşturabilir.



### AI Özeti


- 1 Özetlemek istediğiniz notu açın.
  - 2  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
  - 3 **Özet** seçeneğine dokunun. Notların mevcut metin içeriğine uygun bir özet, konuşma biçiminde oluşturulacaktır.
-  Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.

### Toplantı Tutanakları




- 1 Toplantı sırasında sesli notlar kaydedebilirsiniz. Toplantı sonrasında notlardaki  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
  - 2 **Tutanak** seçeneğine dokunun ve tutanakları otomatik olarak oluşturmak için toplantı tutanağı türünü seçin.
  - 3 Toplantı tutanakları oluşturulduktan sonra orijinal metni ekleyebilirsiniz.  simgesine dokunarak yeni bir not olarak kaydedebilir, içeriği beğenebilir, beğenmeyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
  - 4 Notlarınızı ve toplantı tutanaklarınızı kaydetmek için  simgesine dokunun.
-  Bu özelliği kullanmak için metninizin en az 200 kelime olması gerekir.

### AI Biçimlendirme




- 1 Tüm notlar arayüzünden biçimlendirmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunun ve **AI Notlar** uygulamasını açın.
- 3 **AI Format** seçeneğine dokunup **Özetleme ve biçimlendirme** veya **Orijinali biçimlendirme** seçeneğini işaretleyin. AI Biçimlendirme mevcut metin içeriğine uygun tipografik kararlar alarak tek dokunuşla okunabilirliği artırır.
- 4 Biçimlendirilmiş notlar kopyalanabilir, paylaşılabilir ve farklı biçimlendirme stillerine göre ayarlanabilir.
- 5 Önceki notu değiştirmek için **Orijinali değiştir** seçeneğine dokunun. Ardından kaydetmek için  simgesine dokunun.

 Minimum içerik uzunluğu 20 kelimedir.





## AI düzeltme

- 1 Tüm notlar arayüzünden düzeltmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunarak **AI Notlar** işlevini açın.
- 3 **Düzeltilme yap** seçeneğine dokunduğunuzda not asistanı mevcut içeriği göz önünde bulundurarak hataları düzeltecek, not içeriğini düzenleyecek, not kalitesini en iyi hale getirecek ve not içeriğinin doğruluğunu artıracaktır.
- 4 Düzeltilen not kopyalanabilir, paylaşılabilir veya yeni bir not olarak kaydedilebilir.  simgesine dokunarak notun yeniden oluşturulmasını sağlayabilir, notu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz.
- 5 Önceki notun üstüne yazmak için **Orijinali değiştir** seçeneğine, ardından notu kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## AI metin iyileştirme





- 1 Tüm notlar arayüzünden iyileştirmek istediğiniz notu açın.
- 2  simgesine dokunarak **AI Notlar** işlevini açın.
- 3 **AI metin derleme** seçeneğine dokunduğunuzda not asistanı mevcut içeriği iyileştirerek notu daha düzgün, daha doğru ve daha kolay okunur hale getirecektir.
- 4 İyileştirilmiş notu kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz.  simgesine dokunarak yeni not olarak kaydedebilir, notun yeniden oluşturulmasını sağlayabilir, notu beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz.
- 5 İsteddiğiniz farklı tonları ve stilleri seçmek için **Stili Değiştir** seçeneğine dokununuz.
- 6 Önceki notun üstüne yazmak için **Orijinali değiştir** seçeneğine, ardından notu kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Metin Çevirisi








- 1 Tüm notların bulunduğu arayüzden düzenlemek istediğiniz notu açın.
- 2 **AI Notlar** bölümünü açmak için  simgesine dokununuz.
- 3 **Çeviri** seçeneğine dokununuz, ihtiyacınız olan dili seçin ve çeviriyi görüntüleyin.
- 4 Çeviriyi kopyalamak için  simgesine dokununuz. Çeviriyi paylaşmak için  simgesine dokununuz. **Beğen**, **Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokununuz.
- 5 Çeviriyi nota eklemek için **Orijinale ekle** seçeneğine dokununuz.

## Zihin haritası

- 1 Tüm notların bulunduğu arayüzden düzenlemek istediğiniz notu açın.

- 2 **AI Notlar** bölümünü açmak için  simgesine dokunun.
- 3 **Zihin haritası** seçeneğine dokunduğunuzda otomatik olarak bir zihin haritası oluşturulacaktır.
- 4 Görseli albümünüze kaydetmek için  simgesine dokunun. Oluşturulan içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. **Tekrar dene, Beğen, Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
- 5 Oluşturulan içeriği nota eklemek için **Orijinale ekle** seçeneğine dokunun.

### Uzunluk ayarlama






- 1 Tüm notların bulunduğu arayüzden düzenlemek istediğiniz notu açın.
- 2 **AI Notlar** bölümünü açmak için  simgesine dokunun.
- 3 **Uzunluğu ayarla:**
  - **Metin uzatma:** Otomatik olarak ayrıntılı açıklamalar ekleyin ve dil bilgisini zenginleştirin. Varsayılan ton, resmi ton ve daha fazlası gibi oluşturma seçenekleri arasından seçim yapmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunun. Oluşturulan içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Paylaşmak için  simgesine dokunun. **Yeni not olarak kaydet, Tekrar dene, Beğen, Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
  - **Metin kısaltma:** Otomatik olarak önemli bilgileri ayıklayın ve dil bilgisini basitleştirin. Varsayılan ton, resmi ton ve daha fazlası gibi oluşturma seçenekleri arasından seçim yapmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunun. Oluşturulan içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Paylaşmak için  simgesine dokunun. **Yeni not olarak kaydet, Tekrar dene, Beğen, Beğenme** ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
- 4 Nottaki içeriği güncellemek için **Orijinali değiştir** seçeneğine dokunun.

## Honor Docs


### Honor Docs

Honor Docs, çeşitli uygulamalarda kaydedilen belgeleri otomatik olarak bir araya getirebilir. Ayrıca mobil cihazlarda oluşturma deneyimini kolaylaştırmak ve ofis işleri deneyimini iyileştirmek için yeni belgeler oluşturmanıza, formatları dönüştürmenize, düzenlemenize, kaydetmenize, yazdırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.




## Yeni Belge Oluşturma

- 1 **Honor Docs** uygulamasını açın, yeni bir belge oluşturmak için sağ alt köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Telefon, oluşturma sayfasında çeşitli işlevler sunar. Buna **yeni belge oluşturma**, **yeni e-tablo oluşturma** ve **yeni klasör oluşturma** gibi işlevler dahildir.
- 3 Örnek olarak "**Yeni e-tablo oluşturma**" işlemini ele alalım:
  - a "Yeni e-tablo" seçeneğine dokununuz ve içeriği düzenleyin.
  - b Kaydetmek için ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz; bir dosya adı girebilir, bir kayıt konumu seçebilir ve kaydetmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
  - c Belgeyi işaretlemek için  simgesine, paylaşmak için  simgesine dokununuz.
- 4 Yeni oluşturulan belgeyi **En son belgeler** kısmında veya dosya konumunda görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.



## Format Dönüştürme

- 1 **Honor Docs** oluşturma ekranında görüntüleri, e-tabloları veya belgeleri PDF'ye dönüştürmeyi seçebilirsiniz.
- 2 Örnek olarak **E-tablodan PDF'e** işlemini ele alalım:
  - a **E-tablodan PDF'e** seçeneğine dokununuz, dönüştürülecek e-tabloyu seçin ve **Dönüştürmeye başla** seçeneğine dokununuz.
  - b Depolama alanını seçin ve  simgesine dokununuz.
  - c Dönüştürme işleminden sonra, dönüştürülen PDF'yi paylaşabilir, etiket ekleyebilir veya açıklamalar ekleyebilirsiniz.

## Belgeleri Yönetme



- Belge listesinde, bir belgeyi veya dosyayı paylaşmak, işaretlemek, taşımak veya silmek için basılı tutabilirsiniz. Ayrıca dosyayı yazdırmak veya yeniden adlandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında, ada veya türe göre istediğiniz belgeyi hızlı bir şekilde bulmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- Honor Docs'un ana sayfasında belgeleri formatlara veya ada, zamana, boyuta, etiketlere vb. göre sıralamak için  simgesine de dokunabilirsiniz.

## Dokümanları Toplama



- 1 Belge listesinde bir belgeye veya klasöre basılı tutun, ardından sağ üst köşedeki  simgesine basın, ardından toplamak için **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir belgeye uzun süre bastıktan sonra tümünü seçip toplamak için  simgesine dokunabilirsiniz.

**3 Favoriler** kısmında toplanan belgeleri hızla bulabilirsiniz.

### Belgelere Etiket Ekleme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup etiket eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tüm etiketleri birlikte seçmek için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Etiket eklendikten sonra belgeyi soldaki Etiket listesinden hızlıca bulabilirsiniz.


### Belgeleri Paylaşma

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra tümünü seçip birlikte paylaşmak için  simgesine dokunabilirsiniz.



### Belge yazdırma

Oluşturulan belgeyi açın, sağ alt köşedeki **Tüm araçlar** > **Yazdır** seçeneğine dokunun. Yazdırma işlemini tamamlamak için kişisel ihtiyaçlarınıza göre ekrandaki talimatları takip edin.

### Belgeleri Yeniden Adlandırma

Belgeyi veya klasörü yeniden adlandırmak için belge listesinde  > **Yeniden Adlandır** seçeneğine dokunun.







### Belgeleri Silme

- 1 Belge listesinde bir belgeye veya dosyaya basılı tutup  simgesine dokunarak onu silebilirsiniz.
- 2 Bir belgeye basılı tuttuktan sonra, tümünü seçip birlikte silmek için sağ üst köşedeki  simgesine de dokunabilirsiniz.





### AI Belge

AI Belge, ofis çalışmalarında ve öğrenirken üretkenliğinizi kolayca artırmanıza yardımcı olur. Belgeleri okurken AI Belge, temel bilgileri ve temel fikirleri hızla kavramanıza yardımcı olmak için özetler, önemli nokta özetleri ve zihin haritaları oluşturabilir. Yazarken, diğer özelliklerinin yanı sıra içeriğinizi iyileştirebilir, üslubu değiştirerek yeniden yazabilir, metni uzatabilir veya kısaltabilir ve belgenizin kalitesini optimize etmek için akıllı biçimlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca akıllı çeviriyi kullanarak birden fazla dilde okuyup yazabilirsiniz.

## Zihin haritası


- 1 Belgeyi açmak için **Honor Docs** özelliğini kullanın ve  simgesine dokunun.
  - 2 Zihin haritasını otomatik olarak oluşturmak için **Zihin Haritası** seçeneğine dokunun.
  - 3 Oluşturulan zihin haritasını düzenlemek için  simgesine dokunun.
  - 4 Bu zihin haritasını kopyalamak için  simgesine dokunun; zihin haritasını belgedeki imleç konumuna eklemek için **Orijinale ekle** seçeneğine dokunun; haritayı kaydetmek için  simgesine dokunun; yeniden oluşturmak, beğenmek, beğenmemek ve daha fazlası için  simgesine dokunun.
-  Desteklenen belge türlerine Word, PDF, TXT vb. dahildir.
    - Zihin haritası oluşturmak için belgenin 200 kelimedenden fazla ve 10 MB'tan küçük olması gerekir.

## Belge çevirisi


- 1 Bir belgeyi açmak için **Honor Docs** özelliğini kullanın ve  simgesine dokunun.
  - 2 **Belge çevirisi** seçeneğine dokunun, kaynak ve hedef dilleri ayarlayın ve belgenin orijinal sayfa düzenini koruyarak çevrilmesini onaylayın.
  - 3 Çeviri ekranında birden fazla dil arasında geçiş yapabilirsiniz.
  - 4 **Senkronize kaydırma** bölümünü açtığınızda orijinal metni ve çeviriyi yan yana görüntüleyebilirsiniz. Çeviriyi kaydetmek için  simgesine dokunun ve çeviriyi paylaşmak için  simgesine dokunun.
-  Desteklenen belge türlerine Word ve PDF dahildir.




## Global AI ile yazı yazma

Sosyal medyada gönderi paylaşırken veya e-ticaret platformlarında yorum yazarken **AI ile yazı yazma** uygulaması sayesinde tek dokunuşla akıllı bir şekilde kişiselleştirilmiş metinler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu uygulama sayesinde iyileştirme, yeniden yazma, uzunluğu ayarlama, özetleme ve çeviri gibi çeşitli yazma ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.



-  **AI ile yazı yazma** özelliğini kullanmadan önce lütfen **Ayarlar > Honor AI > AI ile yazı yazma** bölümüne gidip **AI ile yazı yazma** düğmesinin açık olduğundan emin olun.

## Akıllı oluşturma






- 1 Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken giriş kutucuğuna basılı tutun ve **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun.
- 2 Konuyu girin ve AI tarafından oluşturulan içeriği almak için  simgesine dokunun.

- 3 İçeriği tekrar oluşturmak için  simgesine dokunun. Oluşturulan bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun.
- 4 Oluşturulan bu içeriği giriş kutucuğuna yerleştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.
  -  Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken giriş içeriğiniz için de Akıllı oluşturma özelliğini kullanabilirsiniz. Giriş içeriğini seçtikten sonra **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun ve **Yaz** özelliğini seçin. Özellik, seçilen içeriğe göre içerik oluşturacaktır.



### Yeniden yazma

- 1 Gönderi paylaşırken veya yorum yazarken girilen tüm içeriği seçin, **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun ve seçilen içeriği yeniden yazmak için **Yeniden yaz** seçeneğini kullanın.
- 2 İçerik yeniden yazıldıktan sonra resmi, mizahi ve gündelik gibi çeşitli üsluplar arasından yeniden yazım stilini seçmek için **Stili değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Oluşturulan bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Oluşturulan bu içeriği paylaşmak, beğenmek veya beğenmemek gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.

### Özet

- 1 Tüm giriş içeriğini seçin **AI ile yazı yazma** seçeneğine dokunun, **Özet** seçimini yapın; telefon otomatik olarak metin bilgilerini çıkaracak ve bir özet oluşturacaktır.
- 2 Bu içeriği tekrar oluşturmak için  simgesine dokunun. Bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. Bu içeriği paylaşmak için  simgesine dokunun. Bu içeriği beğenmek veya beğenmemek gibi daha fazla işlem için  simgesine dokunun.
- 3 Çıkarılan özet içeriğini değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.
  -  Seçilen özet içerik en az 100 kelime olmalıdır.

### Uzunluk ayarlama




- 1 Girilen tüm içeriği seçin, **AI ile yazı yazma** > **Uzunluğu ayarla** seçeneğine dokunun ve içeriğin uzunluğunu ayarlamak için ihtiyaçlarınıza bağlı olarak **Metin uzatma** veya **Metin kısaltma** arasından seçim yapın.
- 2 İçerik oluşturulduktan sonra resmi, mizahi ve gündelik gibi çeşitli üslupları kullanarak yeniden yazmak için **Stili değiştir** seçeneğine dokunabilirsiniz.
- 3 Bu içeriği kopyalamak için  simgesine dokunun. İçeriği paylaşmak, beğenmek veya beğenmemek için  simgesine dokunun.
- 4 Ayarlanan içeriği değiştirmek için **Değiştir** seçeneğine dokunun.

# Ses Kaydedici

## Ses Kaydedici

Ses Kaydedici istediğiniz zaman dinlemek üzere ses kaydı yapmanıza yardımcı olur.






### Ses Kaydı

- 1 Araçlar** klasöründeki **Ses Kaydedici** uygulamasını açın. Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz.
- Kayıt esnasında önemli noktaları işaretlemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Kayıdı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.
- Paylaşmak, yeniden adlandırmak veya silmek için kayıt dosyasını basılı tutabilirsiniz. Kayıtlı dosyaları görüntülemek için **Dosyalar > Gezinti > Telefon > Sounds** bölümüne de gidebilirsiniz.





### Ses kaydı oynatma

Kayıt dosyaları **Ses Kaydedici** başlangıç ekranında liste halinde gösterilecektir. Üzerine dokunarak oynatabilirsiniz.

Oynatıcı ekranında şunları yapabilirsiniz:


- Ses olmayan bölümleri otomatik olarak atlamak için  > **Sessizleri atla** bölümüne gidin.
- Oynatma hızını değiştirmek için  > **Oynatma hızı** bölümüne gidin.
- Önemli noktaları işaretlemek için  simgesine dokununuz.
-  simgesine dokununuz, **Yeniden adlandır** veya **Sil** işlemlerini gerçekleştirmek için eklenen etiketin sağındaki  simgesini seçin.

### Ses kaydı dosyalarını düzenleme

- 1 Ses Kaydedici** başlangıç ekranına gidin. Kayıt dosyasına dokununuz.
- Düzenleme arayüzüne girmek için  > **Düzenle** adımlarını takip edin.
- Bir kısmı seçmek için kaydırıcının başlangıç ve bitiş zamanını sürükleyin. Alanı ayarlamak için dalga biçimi alanını iki parmağınızla yakınlaştırabilir, ardından ilgili kısmı seçebilirsiniz.
-  veya  simgesini seçin, kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Ses kaydı dosyalarını paylaşma


**Ses Kaydedici** başlangıç sayfasına gidin. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak ses kaydı dosyalarını paylaşabilirsiniz:

- Çoklu seçim moduna girmek için kayıt dosyasını basılı tutun, paylaşmak istediğiniz tek veya çoklu kayıt dosyalarını işaretleyin, **Paylaş** seçeneğine dokunun, ardından paylaşma yöntemini seçin.
- Oynatma arayüzüne girmek için paylaşmak istediğiniz kayıt dosyalarından birine dokunun, ardından  > **Paylaş** düğmesine dokunun ve paylaşma yöntemini seçin.

## E-posta

### E-posta Bildirimlerini Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1 **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

### E-posta Hesabı Ekleme

Cihazınızı kullanarak e-postalarınıza kolayca erişmek için **E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin.

### Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Telefonunuzda **E-posta** uygulamasını açın, ardından mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın.
- 2 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

### Exchange Hesabı Ekleme

Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusunun yöneticisi ile iletişime geçin.
- 2 **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçimini yapın.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Giriş yap** ekranında e-posta alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü ayarlayın.

- 5 ✓ düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


## Hesap Makinesi

### Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.


#### Temel Hesap Makinesini Kullanma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

#### Temel Hesap Makinesi Özelliklerini Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulabilirsiniz.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

#### Bilimsel Hesap Makinesini Kullanma

Hesap makinesini açın ve  > **Bilimsel** bölümüne gidin.


#### Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.


## El Feneri


## El feneri

El fenerini açmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- **Kontrol Merkezi:** **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için cihazınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın ve el fenerini açıp kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokunun.
- **Kilit ekranı aracı:** Kilit ekranındayken, hızlı erişim panelini açmak için ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırıp el fenerini açmak veya kapatmak için  simgesini kullanın.
- **Başlangıç ekranı kısayolu:** Düzenleme ekranına girmek için ana ekranı iki parmağınızla sıkıştırın **Kartlar** seçeneğine dokunun. Ekranın altına doğru kaydırın ve **Klasik araçlar** seçeneğine dokunun. Başlangıç ekranına **El Feneri** eklemek için **Araçlar** bölümündeki **El Feneri** seçeneğine dokunun. Ardından el fenerini açmak veya kapatmak için **El Feneri** seçeneğine dokunun.
- **Fiziksel düğmeler:** **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** özelliğini etkinleştirin ve **El fenerini aç/kapat** seçeneğine dokunun. Cihaz kapalı veya kilitliyse ve ses oynatılmıyorsa el fenerini açmak veya kapatmak için ses kısma düğmesine iki kez dokunun.

El feneri açıldıktan sonra kilit ekranında bir bildirim görüntülenecektir. El fenerini kapatmak

için  simgesine dokunabilirsiniz.

 Özelliğin kullanılabilirliği cihaza göre değişiklik gösterir.

## Pusula

### Pusula

Pusula telefonun yönünü ve bulunduğunuz yerin enlemi ile boylamını göstermektedir.

- 1 Şu işlemleri yaparak pusulayı açabilirsiniz:
  - **Araçlar** klasöründeki **Pusula** uygulamasını açın.
- 2 Ardından yönü ve koordinatları görüntüleyebilirsiniz.
  - telefonu yatay olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam ekranda görüntülenecektir.
  - telefonu dikey olarak bir yere yerleştirdiğinizde yön ve mevcut enlem ile boylam canlı kare içinde görüntülenecektir.
- 3 Mevcut yönü kilitlemek için pusulanın kademeli diskine dokunun. Yön orijinal halinden saptığında mavi bir kademeli alan görüntülenecektir.








Daha doğru yön bilgileri edinmek için lütfen telefonu açısız sapma olmadan yere paralel veya dik bir şekilde tutun.

## Ayna

### Telefonunuzu Bir Ayna Olarak Kullanma

Nasıl görüldüğünüzü kontrol etmek için telefonunuzu bir ayna olarak kullanabilirsiniz.

**Araçlar > Ayna** adımlarını takip edin. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma:  simgesine dokunun, ardından alt kısımdaki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin. Ayrıca  simgesine dokunabilir, ardından ekrana iki kez dokunarak yakınlaştırabilir, tekrar iki kez dokunarak orijinal görünüme geri döndürebilirsiniz.
- Görseli kaydetme: Mevcut görselde duraklamak için ekrana dokunun. Devam etmek için ekrana tekrar dokunun. Görsel duraklatıldıktan sonra görseli kaydetmek için  simgesine dokunun. Kaydedilen görseli **Galeri** bölümünde bulabilirsiniz.
- Ayna parlaklığını ayarlama:  simgesine dokunun, ardından ekranın üst kısmından  veya  simgesine dokunun.
- Ayna çerçevesini değiştirme: Başka bir çerçeveye geçmek için  simgesine dokunun.
- Kırık ayna efekti oluşturma: Ses efektleri eşliğinde aynayı "kırmak" için ekrana basılı tutun. Aynayı "düzeltmek" için ekrana tekrar dokunun.

## İkiz Uygulama

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

İkiz Uygulama, aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabına giriş yapmanıza olanak tanıyarak iş ve özel hayatınızı ayrı tutmanıza olanak tanır.


 **İkiz Uygulama** yalnızca bazı uygulamalar tarafından desteklenir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** adımlarını takip edin ve uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Daha sonra ikiz uygulama ana ekranda görüntülenecektir.

## Sistem Yöneticisi

### Telefon Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

- 1 **Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokunun ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayın.
  -  Ekranı üst kısmından aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.


### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir. **Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

### Veri Kullanımını Yönetme


**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

- 1 **Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.
  -  **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

-  **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 **Veri kullanımı** ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

## Device Clone

### Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

#### Bir Cihazdan Taşıma

- 1 Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokunun ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2 Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokunun. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4 Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

**i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

## İpuçları

### İpuçları


**İpuçları** uygulaması telefonunuzu kullanmayı hızlıca öğrenmenize yardımcı olmak için birçok ipucu ve tüyo içermektedir. İsteddiğiniz zaman kolayca erişmeniz için kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü de içermektedir.

**İpuçları** Bölüm ile ilgili temel bilgiler:

- Görüntülü ipuçları: Bir işlemi tamamen öğrenmenize yardımcı olması için küçük bir video veya net ve anlaşılır metinler içeren bir görsel. Kartlar senaryoya göre kategoriye ayrılmıştır, bu da ilgilendiğiniz bölümü seçmenizi kolaylaştırmaktadır.
- Ayrıntılı ipuçları: Telefonun gelişmiş özellikleri hakkında kolay erişilebilir ve kolay anlaşılır talimatlar.

**İpuçları** Temel işlevler:

- Arama: **İpuçları** bölümündeki tüm ilgili içerikleri bulmak için anahtar sözcük girin, böylece ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişilebilir. Referans olması için popüler bilgiler de sunmaktadır.
- Beğenme ve yorum yapma: Bilgileri inceleyebilir ve geri bildirim gönderebilirsiniz.
- Deneyin: **Şimdi dene** düğmesi tuş veya karmaşık işlevler için sunulmuştur. Doğrudan işlevin arayüzüne gitmek için dokununuz.

-  . Özelliğın kullanılabilirliđi cihaza göre deđişiklik gösterir.


# Ayarlar

## Wi-Fi

### Wi-Fi Hakkında Temel Bilgiler


İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir.

### Wi-Fi Ağına Erişim


-  Gizlilik sızıntısı ve varlık kaybı gibi potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için halka açık yerlerde ücretsiz Wi-Fi ağlarına erişirken lütfen dikkatli olun.

### Wi-Fi ağına bağlanmak için PIN girişi

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- Ayarlar sayfasından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.
  - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz. Şifreli bir ağ seçilirse şifre girmeniz gerekecektir.
  - Menünün alt kısmını aşağı çekin, **Ağ ekle** seçeneğine dokununuz, ardından bağlantıyı tamamlamak üzere ağ adını ve şifreyi girmek üzere ekrandaki talimatları uygulayınız.


Durum çubuğunda  görüntülendiğinde telefon internete Wi-Fi üzerinden bağlı demektir.


### Kare kod tarayarak bağlantı

- Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
  - Ağı paylaşan telefonda ayarlar sayfasından **Wi-Fi** bölümüne gidin, bağlı olan ağa dokununuz ve kare kodu alın.
  - Ağa bağlamak istediğiniz telefonla kare kodu tarayınız ve ağa bağlanmak için talimatları uygulayınız.
-  Bazı şifreli ağlar kod tarayarak bağlanmayı desteklemeyebilir. Lütfen duruma göre hareket edin.

### Wi-Fi Direct ile Veri Aktarma

Honor cihazları arasında veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a kıyasla daha hızlı bir şekilde ve cihazları eşleştirmek gerekmeden büyük dosyaların yakındaki cihaza aktarılmasını sağlar.

- Alıcı cihazda **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Diğer ayarlar > Wi-Fi Direct** bölümüne giderek yakında bulunan ve Wi-Fi Direct özelliği etkinleştirilmiş cihazları aramaya başlayınız.
- Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  simgesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapınız.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokunun, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarım isteğini kabul edin.

## Bluetooth

### Telefon için temel Bluetooth bilgileri

Telefonunuzu Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlere, araç eğlence sistemlerine bağlayabilir veya telefonunuzdaki verileri Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz için şu Bluetooth işlevleri piyasaya sürülecektir: ① Bluetooth'u açma veya kapatma; ② Bluetooth cihazın adını düzenleme; ③ Bluetooth cihazları eşleştirme; ④ Bluetooth üzerinden dosya aktarma; ⑤ Cihazların eşleşmesini kaldırma.

Etkin Bluetooth kapsama alanı 10 metredir. Lütfen Bluetooth işlevlerini bu kapsama alanı dahilinde kullanın.

### Bluetooth'u açma veya kapatma


- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranına girmek için **Bluetooth** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Bluetooth** kısmına gidin, **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Bluetooth cihazın adını düzenleme

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranına gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Cihaz adı** seçeneğine dokunun, yeni adı yazın ve **Tamam** düğmesine dokunun.

### Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.


- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.

 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.

- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.

### Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.


**2 Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

## Mobil Ağ

### Uçak Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.


### Veri Kullanımını Yönetme

**Sistem Yöneticisi** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Yüksek miktarda veri tüketen uygulamaları görüntüleme ve yönetme

**1 Veri kullanımı** ekranının **Bu aya ait veri kullanımı** bölümünde her uygulama tarafından kullanılan verilerin sıralamasını görüntüleyebilirsiniz.

**2** Çok fazla veri tüketen bir uygulamaya dokunarak mobil veri, dolaşım verisi ve diğer verilerin kullanımını kısıtlayın.

-  **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.


### Uygulamalar için internet erişimini görüntüleme ve yapılandırma

**Veri kullanımı** ekranında, **Ağ erişimi** seçeneğine dokunun ve **Mobil veri** işaretini kaldırın, ardından yüksek veri tüketen uygulamaları (video oynatıcılar gibi) yalnızca Wi-Fi üzerinden kullanılacak şekilde ayarlayın.

- i** **Veri kullanımı** ekranında belirli uygulamalar (örneğin İkiiz Uygulama tarafından oluşturulanlar) için internet erişimi kısıtlanamaz. Lütfen **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** adımlarını takip edin, söz konusu uygulamanın adını arayın, ardından internet erişimini kısıtlamak için **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Ağ Bağlantınızı Diğer Cihazlarla Paylaşma

**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

#### Kişisel Ortak Erişim Noktası Üzerinden Ağ Paylaşma


- i** Kimlik doğrulama gerektiren bazı Wi-Fi ağları paylaşamaz.

**Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidip **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirin. Telefonunuzdaki mobil veri veya Wi-Fi bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılacaktır.

Kişisel ortak erişim noktası oluşturmak için şu işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:

- **Cihaz adı** belirleyin.
- **Şifre** belirleyin.
- Bağlı cihazlar listesini ve engellenenler listesini görüntülemek için **Bağlı cihazlar** seçeneğine dokununuz. **Bağlı cihazlar** listesindeki cihaza dokununuz ve ekrandaki talimatları takip ederek **Engellenenler listesi** bölümüne taşıyın. Cihazı listeden de kaldırabilirsiniz.
- Mobil veri paylaşımı yapıyorsanız **Diğer** seçeneğine dokunup **AP bandı** ayarı da yapabilirsiniz.

#### Ağınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin ve **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızı seçin ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanında bulunan  simgesine dokununuz ve ardından ağınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

## Ağınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirerek mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını paylaşın.

## Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil veri olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **Mobil veri** özelliğini açın.
  - **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri**, kısmına gidin ve **Mobil veri** özelliğini açın.


Pil gücünden ve mobil veriden tasarruf etmek için ihtiyacınız olmadığında mobil veri hizmetini devre dışı bırakın.

## HD Görüntülü Arama Yapmak için VoLTE Kullanma

VoLTE (LTE üzerinden Ses), IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir. VoLTE, etkinleştirildikten sonra size hızlı arama bağlantı süreleri ve yüksek kalitede sesli ve görüntülü aramalar sağlayabilir.

### VoLTE Özelliğini Etkinleştirme

SIM kartınız için VoLTE servisini aktive etmek üzere operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM kartlı telefonun hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri VoLTE'yi destekliyse VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
  - 5G ağı destekleniyorsa **5G** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Ardından VoLTE özelliği varsayılan olarak etkin olacaktır.

## Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

- 1 **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmında **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

- 2 Görüntülü arama yapmak için  simgesine dokunun.

Sesli arama sırasında görüntülü aramaya geçiş yapmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

## SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlamak için kartları adlandırabilirsiniz.

### SIM Kartları Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve gerektiğinde bir SIM kartı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya internete erişim için kullanılamaz.

### Çift SIM Yönetimi Yapılandırması

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunları varsayılan mobil veri SIM kartı ve varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir ve iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.

### Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartlarını Ayarlama

**Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2'yi varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

### SIM Kartlar Arası Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

İki SIM kart için arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra SIM kartlardan birine gelen arama başarısız olursa diğerine yönlendirilir.

 Kullanabilmeniz için bu özelliği operatörünüzün desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için operatörünüz ile iletişime geçin.


**1 Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.

**2** Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açık konuma getirin. İki SIM kart arası arama yönlendirme özelliği her iki SIM kart için yapılandırıldığında etkinleştirilir.

### Varsayılan Mobil Veri SIM'ini Hızla Değiştirme

Telefonunuzda iki sim kart takılıysa varsayılan mobil veri SIM kartını hızla değiştirmek için bir kısayol kullanabilirsiniz.

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağıya kaydırın. **SIM verisi** özelliğini açın.

**2**  simgesi altındaki metne bir uyarı ekranı gelene kadar basılı tutun, ardından SIM kartını seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

 Uyarı ekranı geldiğinde, **Ayarlar** seçeneğine dokunarak **SIM yönetimi** ekranına gidin.

## 5G'yi Etkinleştirme

5G ağı veya 5G mobil sistemleri olarak da adlandırılan 5G, beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4G ile karşılaştırıldığında 5G, daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük gecikme süresi sunmaktadır.

Lütfen SIM kartınızın ve operatörünüzün 5G mobil ağının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse SIM'imizde 5G servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişime geçin.

- i • 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.
- 5G sinyali ve işlevleri, kapsama alanı (coğrafi konum) veya frekans paraziti nedeniyle oluşabilecek parazitlerden etkilenebilir.

Telefonunuza iki SIM kart takıldıysa **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri > Diğer** bölümüne gidin ve **İkili SIM 5G** özelliğini etkinleştirin.

## Diğer Bağlantılar

### NFC'ye giriş

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlayan kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Veri aktarımını ve mobil ödemeleri kolaylaştırır.

- i Tüm cihazlar NFC'yi desteklememektedir.

### NFC'yi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayarlar ekranını açmak için **NFC** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > NFC** kısmına gidin, ardından **NFC** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### NFC ile dokunma

- 1** **NFC** uygulamasını açıp **NFC** bölümüne gidin ve ardından gibi seçenekler arasından **Varsayılan cüzdan uygulaması** seçiminizi yapın.
- 2** NFC hızlı dokunma için gerekli kartı ekleyin.
- 3** Ödeme ekranını otomatik olarak açmak için telefonunuzun NFC sensörünü (NFC ayar sayfasına bakın) POS terminaline doğru tutun.

### Honor Share

Honor Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri

kullanmadan aktarmak üzere Honor Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.


### Honor Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Honor Share özelliğini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın, ardından **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, **Honor Share** ayarlar ekranına gitmek için simgeye basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Honor Share** kısmına gidin, **Honor Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Honor Share ile Cihazlar Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Honor Share özelliğini kullanarak Honor cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir ve dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini, görüntüleyebilir. Örneğin, alınan resim veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyayı veya albümü basılı tutarak seçin, ardından  simgesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Honor Share** ögesine ve ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.
 

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** ögesine dokunun.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, **Gezinti** sekmesine dokunun ve ardından **Telefon > Honor Share** bölümüne gidin.


Alınan görüntü veya videoları **Galeri > Albümler > Honor Share** bölümüne giderek de görüntüleyebilirsiniz.

### Honor Share ile Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Veri kablosu olmadan telefonunuz ve bilgisayarınız arasında kablosuz ve hızlı şekilde kolayca dosya paylaşmak için Honor Share'i kullanabilirsiniz.


#### Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşma:

- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın. **Honor Share** seçeneğine basılı tutarak Ayarlar kısmına gidin ve **Honor Share** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Bilgisayarınızda **Honor PC Yöneticisi > Honor Share** uygulamasını açın ve **Diğer cihazlar tarafından keşfedilmeye izin ver** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

- 4 Telefonunuzdaki paylaşılacak dosyaya basılı tutun,  simgesine dokunun ve ardından **Honor Share** uygulamasını seçin. Alıcı cihaz keşfedildikten sonra dosyayı paylaşmak için cihazın adına dokunun.

### Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuz ile paylaşma:


- 1 Bilgisayardaki Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin.
- 2 Telefonunuzda **Honor Share** uygulamasını açın.
- 3 Bilgisayarınızdan paylaşılacak dosyayı seçin ve **Daha fazla seçenek görüntüle > Honor Share** adımlarını takip edin. Bilgisayar, **Honor Share** özelliği aktif olan telefonları aramaya başlayacak. Dosyayı alacak olan telefonu seçin.
- 4 Telefonda dosyayı almak için ekrandaki talimatları takip edin.

 Yalnızca Honor PC Yöneticisi 15.0 ve sonraki sürümlere sahip Honor dizüstü bilgisayarları desteklemektedir. Bu özellik, ürüne göre farklılık gösterebilir, lütfen gerçek durumu referans alın.

### Honor Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında Honor Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa yazıcıyı bulup cihazınızda bulunan resimleri veya PDF dosyaları yazdırmak için Honor Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
  - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınızla aynı ağa bağlanmalıdır.
  - WiFi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve WiFi Direct özelliği etkinleştirilmelidir.
  - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Honor Share** bölümüne gidin.
- 3 Yazıcı keşfedildiğinde cihazınızda yazıcının adına dokunun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **Yazdır** ögesine dokunun. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokunun, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.
 


 Desteklenen yazıcıların listesi için Honor Share paylaşım ekranında **Yardım** ögesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** ögesine dokunun.

### Telefonunuzun Ekranını Kablosuz Olarak Yansıtma

Güvenlik nedeniyle, iş veya eğlence için telefonunuzun ekranını büyük bir ekrana (TV gibi) kablosuz olarak yansıtıktan sonra gelen arama, SMS mesajı ve saat alarmı gibi bildirimler yalnızca telefonunuzda görüntülenecektir.

- 1 Büyük ekranın modeline ve işlevlerine göre aşağıdaki adımları takip edin:
  - **Büyük ekranda Miracast desteği varsa** kablosuz projeksiyon düğmesini açın.

- **Büyük ekranda Miracast desteği yoksa** kablosuz HDMI adaptörü bağlayın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- **i** Büyük ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da büyük ekranın üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

**2** Kontrol Merkezini açmak için telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinden aşağıya kaydırın ve  seçeneğini etkinleştirin.

**3** Tekrar aşağıya kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini açın. Ardından, telefonunuz uygun ekranları tespit etmeye çalışacaktır.

**4** Projeksiyon bağlantısını tamamlamak için cihaz listesinde büyük ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

Bağlantı kurulduktan sonra daha iyi görüntü elde etmek için telefonunuzu yatay moda kullanabilirsiniz.

## Kişiselleştirilmiş başlangıç ekranı ve daha fazlası

### Başlangıç ekranı düzenini yönetme

Başlangıç ekranı düzenini telefon kullanım alışkanlıklarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.


Mevcut model tarafından desteklenen Başlangıç ekranıyla ilgili ayarları aşağıdaki yollardan herhangi biriyle görüntüleyebilirsiniz:

- Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın ve **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
- **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

### Başlangıç ekranı düzenini ayarlama

**1** Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın ve **Duvar kağıdı ve stil > Sayfa Düzeni** bölümüne girmek için dokununuz.

**2** **Sayfa düzeni şablonu** bölümünden düzeni seçin.

**3** Ekran komutlarına göre efektleri daha fazla özelleştirmek için  simgesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- **Görüntülenen ekran düzeni** düzenleme.
- **Metin aracını kullan** düğmesini açıp kapatma.

**4** Ayarları bitirdikten sonra **Uygula** seçeneğine dokununuz.

### Geçerli düzeni kaydetme

**Sayfa Düzeni** bölümünde **Bu sayfa düzenini kaydet** seçeneğine dokunarak **Geçmiş sayfa düzeni** bölümüne şablon olarak kaydedin.

### Geçmiş düzenleri görüntüleme

Daha önce ayarlanmış **Orijinal** masaüstü düzenlerini görmek için **Sayfa Düzeni** bölümündeki **Geçmiş sayfa düzeni** seçeneğine dokununuz.

### **Başlangıç ekranındaki simgeleri tekrar düzenleme**

Büyük hali görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

### **Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma**

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

### **Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme**

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

### **Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme**

Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

### **Başlangıç Ekranındaki Arama Düğmesini Açma**

Başlangıç ekranındaki arama düğmesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Ana ekranda iki parmağınızı sıkıştırın ve **Başlangıç ekranı ayarları** seçeneğine dokunarak **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açın veya kapatın.
- **Başlangıç ekranında arama butonu** özelliğini açmak veya kapatmak için **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı ayarları** bölümüne gidin.

### **Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanma**

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

### **Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme**

**Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve stil** > **Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

### **Başlangıç ekranında kısayol oluşturma**

Çekmece modundayken çekmeceyi görüntülemek için başlangıç ekranını yukarı kaydırın, büyük hali görüntülenene kadar bir uygulamayı basılı tutun, ardından başlangıç ekranında istediğiniz yere sürükleyin.

## Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

## Çekmece modunu devre dışı bırakma

Standart başlangıç ekranına geri dönmek için **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Standart** düğmesine dokunun.

## Sihirli Duvar Kağıdı

Çeşitli içeriklerin ücretsiz görüntülenmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir kilit ekranı duvar kağıdı. Derinlik efekti gibi efektler ekleyerek kilit ekranı duvar kağıdını özelleştirebilirsiniz. Ekranı açar açmaz görsel bir şölenle karşılaşacaksınız. Kendi harika kilit ekranınızı oluşturabilirsiniz.

 Bazı ürünler derinlik efektini desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.


## Kilit ekranını düzenleme

Kilit ekranı ayarları sayfasına aşağıdaki yollardan herhangi biriyle erişebilirsiniz:

- Kilit ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın (cihazın kilidini açtıktan sonra), **Stilim** ayarlar sayfasına gidin, **Kilit ekranı** bölümüne girmek için **Özel** seçeneğine dokunun.
- Ekran kilidi açıkken Başlangıç ekranında iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın, **Duvar kağıdı ve stil** seçeneğine dokunun, ardından **Kilit ekranı** ayarları sayfasına geçmek için sola veya sağa kaydırın.

## Kilit ekranı stilini özelleştirme

**Kilit ekranı** ayarları sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- **Ekran kilitleme yöntemi** seçeneğine dokunun:
  - Ön tanımlı duvar kağıtlarını seçebilirsiniz.
  - **Fotoğraf seç** içindeki görselleri duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.
  - **Temalar** uygulamasına girmek için **Daha fazla** seçeneğine dokunup daha fazla ücretsiz veya ücretli duvar kağıdını görüntüleyebilirsiniz.
-  Ön tanımlı kilit ekranı duvar kağıtları, cihaz modellerine ve versiyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- Bir duvar kağıdı veya şablon seçin, ardından **Görseli değiştir** seçeneğine dokunun: Mevcut kilit ekranı duvar kağıdındaki kişiyi, evcil hayvanı veya manzarayı değiştirmek için **Galeri** uygulamasından favori görselinizi seçin. Görselin ekran boyutunu ayarlamak için iki parmağınızla sıkıştırma hareketi yapın. Görüntüleme alanını ayarlamak için görseli iki parmağınızla hareket ettirin.

Onayladıktan sonra **Bitti** seçeneğine dokunun.

- **i** Yalnızca bazı kilit ekranı duvar kağıtları görsel değiştirmeyi destekler. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.
- **Kilit ekranı** ayarları sayfasında kilit ekranı efektinin daha iyi bir ön izlemesini görmek üzerine tam ekran ayar bölümüne girmek için boş alana dokunun.

### Kişiselleştirilmiş duvar kağıdı ayarlama

**Kilit ekranı** ayarları ekranında istediğiniz duvar kağıdını seçin ve **Süsleme** seçeneğine dokunun. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Duvar kağıdı **Desen** değişimi yapabilirsiniz.
- Duvar kağıdı **Şablon rengi** değişimi yapabilirsiniz.
- Mevcut kilit ekranı duvar kağıdının ana gövdesini favori görselinizle değiştirin.

Ayrıca kilit ekranı ön izleme arayüzündeki saate dokunabilir veya yazı tipi ve renk gibi metin stillerini özelleştirebilirsiniz.

- **i** **Süsleme** özelliğini tüm kilit ekranı duvar kağıtları desteklemez. Lütfen gerçek deneyimi referans alın.

### Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Gösterme

**Aktif Bekleme Ekranı** etkinse, ekran kapalıyken kilit ekranı tarihi, saati ve diğer bilgileri gösterir.

### Ekran Her Zaman Açık Özelliğini Etkinleştirme

- 1 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve stil > Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin ve **Ekran Her Zaman Açık** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **Ekran modu** ayarını gerektiği şekilde yapın.

### Hareketli Aktif Bekleme Ekranını Etkinleştirme




Telefonunuzu canlı ve ilginç bir hale getirmek için ekranınız kapalıyken kişiselleştirilmiş fotoğraflar veya animasyonlar görüntülenmesini sağlayın.

**Ekran Her Zaman Açık** bölümüne gidin. **Görseller** bölümünden beğendiğiniz bir fotoğraf veya animasyon seçin ve **Uygula** seçeneğine dokunun.

- **i** Yüz ile kilit açma açıldığında ekranı açmayı denediğinizde Aktif Bekleme Ekranını kaçırmaya sebep olduğu için telefonun kilidi yanlışlıkla açılabilir. Lütfen yüzünüzün telefonun doğrudan karşısında durmasından kaçınınız.



### GIF görsel veya hareketli fotoğraf seçme

Aktif Bekleme Ekranını canlı ve ilginç hale getirmek için ekran kapalıyken ekranda cihazdaki fotoğraflardan biri (GIF görsel veya hareketli fotoğraf gibi) görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Ekran Her Zaman Açık** bölümüne gidin. **Görseller** bölümünden  düğmesine dokunun.
- 2 **Görsel seç** düğmesine dokunun, bir görsel seçin ve  düğmesine dokunun. Zaten cihazdaki görsellerden birini ayarladıysanız lütfen **Görseli değiştir** seçeneğine dokunun. Bir görsel seçin ve  düğmesine dokunun.
- 3 GIF görsel seçiliyse düzenlemek için **Düzenle** seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- 4 Ekrandaki talimatlara göre başka seçenekleri de ayarlayın ve **Uygula** düğmesine dokunun.



### Sanatçı imzanızı ekleme

Aktif Bekleme Ekranını kişiselleştirmek için farklı yazı tipleri, renkler ve dekoratif çıkartmalar ekleyebilirsiniz.

- 1 **Aktif Bekleme Ekranı** bölümüne gidin. **Duvar Yazısı** bölümünden imza stiline dokunun.
- 2 **Metin girin** bölümüne yazı girin ve **Renk** ile **Yazı boyutu** gibi imza stilini ayarlayın. İmzaya **Çıkartmalar** eklentisi de yapabilirsiniz. İçeriklerin yerini ve boyutunu ayarlamak için sınırları sürükleyin ve  düğmesine dokunun veya içerikleri döndürmek ya da silmek için  düğmesine dokunun.
- 3 **Uygula** seçeneğine dokunun.

### Aktif Bekleme Ekranı için Sanatsal Görsel Oluşturma

Birçok modern sanat stili (Mondrian stili gibi) arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekerek veya en sevdiğiniz fotoğraflar arasından seçim yaparak sanatsal görsel için renk şemasını de belirleyebilirsiniz. Fotoğraftaki renkler, sanatsal görsel için bir renk paleti oluşturacaktır.

- 1 **Sanatsal** öğesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında kullanmak istediğiniz stile dokunun.
- 2 **Sanatsal** stili için **Düzen** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın. **Renk** ayarı yaparken cihazınız, belirtilen fotoğraftaki renkleri ayrıştırabilir ve ayrılan renk paletini sanatsal görsele uygulayabilir.  simgesine dokunun, fotoğraf çekin veya Galeri'den bir fotoğraf seçin ve ardından  > **Renk ayıkla** bölümüne gidin.
- 3 **Uygula** öğesine dokunun.

### Saat Stilleri

Aktif Bekleme Ekranı için **Analog** veya **Dijital** saat stili seçebilirsiniz.

- 1 **Analog** veya **Dijital** öğesinin altında **Aktif Bekleme Ekranı** ekranında sola veya sağa kaydırarak saat stillerine göz atın ve tercih ettiğiniz saat stilini seçin.
- 2 Seçili saat stili için **Tarih göster** gibi ilgili seçenekleri ayarlayın.

**3** Uygula ögesine dokununuz.


## Ekran ve Parlaklık

### Ekran Parlaklığını, Renk Modunu ve Renk Sıcaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.



#### Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama

Telefonunuz ekran parlaklığını ortamdaki ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapabilirsiniz:

- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini açın.
- **Kontrol Merkezi** bölümünü açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın, ekran parlaklık ayarlama alanındaki  simgesine dokununuz.

#### Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin ve  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

#### Renk Modunu Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal**: doğal renk tonları
- **Canlı**: canlı renk tonları

#### Renk Sıcaklığını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan**: doğal bir ton
- **Sıcak**: sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk**: beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

## Koyu mod

Size sürükleyici bir görsel deneyim sunmak için ekran parlaklığı yumuşatılır ve güneş doğuşu ile güneş batışında otomatik olarak açılıp kapanarak hem güç tasarrufu yapılır hem de manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz.

### Koyu Modu Etkinleştirme

Parlaklığı ve rahatsızlığı azaltarak gözlerinizi korumak için ekran arka planında Koyu modu etkinleştirin.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Koyu modu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Koyu mod** özelliğini açın veya kapatın. **Koyu mod** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** adımlarını takip edin, **Koyu mod** özelliğini etkinleştirmek için **Koyu** seçeneğine dokununuz ve **Koyu mod** özelliğini devre dışı bırakmak için **Açık** seçeneğine dokununuz.

### Koyu Modu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Otomatik geçiş** özelliğini açın ve **Program** seçeneğine dokununuz. **Gün batımından gün doğumuna** seçili olduğunda sistem coğrafi konunuza ve saate göre gece saatini tespit edecektir. Kullanım alışkanlığınıza göre Koyu moda otomatik geçiş zamanı ayarlamak için ise **Özel saat** seçeneğine dokunabilirsiniz.

### Karanlık Modun Diğer Ayarları

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin, **Koyu** özelliğinin açık olduğundan emin olun, **Koyu mod ayarları** seçeneğine dokununuz, ardından **Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** gibi işlevleri etkinleştirip etkinleştirmemeyi seçebilirsiniz.

**Koyu modda duvar kağıdını koyulaştır** etkin olduğunda duvar kağıdının parlaklığı ortama göre değişecektir.

## Ekran çözünürlüğünü ayarlama

### Akıllı ekran çözünürlüğü ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini açın. Sistem, çalışan uygulamaya bağlı olarak ekran çözünürlüğünü artıracak veya azaltacaktır.

### Ekran Yenileme Hızını Ayarlama


**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran yenileme hızı** adımlarını takip edin ve ihtiyaçlarınıza göre yenileme hızını seçin:

- **Dinamik:** Güç tasarrufu yapar ve ekranın akıcılığını iyileştirir.
- **Standart:** Güç tasarrufuna yardımcı olur.

- **Yüksek:** Ekranın akıcılığını iyileştirir fakat güç tüketimini artırır.

## Yazı Tipi Ayarlama

### Yazı Tipi Stilini Ayarlama

-  Bu özellik için İnternet bağlantısı gerekmektedir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- Bazı Yazı Tiplerinin satın alınması gerekir.

**1** **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipleri** bölümüne gidin.

**2** Beğendiğiniz bir yazı tipini indirin veya satın alın.

### Yazı Boyutunu ve Kalınlığını Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı tipi ayarları** kısmına gidip kumandayı sürükleyerek şunları ayarlayabilirsiniz:


- **Metin boyutu:** Ekrandaki metin boyutu.
- **Metin ve simge kalınlığı:** Ekrandaki metin ve simgelerin kalınlığı.

### Görünüm Boyutunu Ayarlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Görüntü boyutu** bölümüne gidip kumandayı sürükleyerek ekrandaki görsellerin veya diğer öğelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz.


## Göz Konforu Modunu Kullanma

Göz konforu modu, zararlı mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

-  Gözlerinizi her yarım saatte bir 10 dakika dinlendirin.
  - Gözlerinizi dinlendirmek ve göz yorgunluğunun önüne geçmek için uzak bir noktaya bakın.
  - Gözlerinizi dinlendirme alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

### Göz Konforu Modunu Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Göz konforu** özelliğini açın veya kapatın. Ayarlar sayfasına erişmek için **Göz konforu** seçeneğine basılı tutabilirsiniz.
- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu ve Uyku**adımlarını takip edin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Göz konforu modu etkinleştirildikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecek ve daha az mavi ışık yayıldığı için ekran sarı bir ton alacaktır.

## Göz Konforu Modunu Programlama

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu ve Uyku** bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

## Göz Konforu Modunu Özelleştirme

**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu ve Uyku** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

## Sesler



### Rahatsız Etmeyin Modunu Ayarlama

**Rahatsız Etmeyin**, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

### Rahatsız Etmeyin Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın. **Rahatsız Etmeyin** ayarları sayfasına girmek için basılı tutun.
- **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** adımlarını takip edin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini açın veya kapatın.

Rahatsız Etmeyin modu etkinken durum çubuğunun üzerinde bir ay simgesi  belirir. Rahatsız Etmeyin bildirimlerini görüntülemek için ekranın orta üst kısmından veya solundan aşağı kaydırarak Bildirim Merkezini açın. Bildirimi sola kaydırın ve bir hatırlatıcı kurmak için  simgesine dokununuz.

Gelen arama, bildirim ve mesaj olduğunda telefon ekranı açılmayacak, bildirim başlıkları görüntülenmeyecek ve sessize alınacaktır.

### Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1 **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.
- 4 Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.

## Rahatsız Etmeyin modunda arama ve mesajları cevaplama

Rahatsız Etmeyin modundayken bazı kişilerden arama veya mesaj alınmasına izin verebilirsiniz.

**Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız Etmeyin** veya **Programlı** özelliğini açın. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- **Arama** veya **Mesajlar** seçeneğine dokunabilir ve belirli bir kişi kategorisi seçebilirsiniz. **Rahatsız Etmeyin** modundayken ilgili kategorideki kişilerden arama veya mesaj alındığında zil sesi çalar.
- **Tekrar arayanlar** özelliğini açabilirsiniz. Aynı numaradan 15 dakika içerisinde gelen tekrar eden aramalar için zil sesi çalar.




## Ses Ayarlarını Yapma

### Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

### Kontrol Merkezi Aracılığıyla Ses Modları Arasında Geçiş Yapma

**1** Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırın.

**2** Farklı ses modları arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** simgesine dokunun.

Sesli moddayken tablet tüm sesleri çalar.

Sessiz moddayken tablet gelen aramaların, mesajların, bildirimlerin ve bazı üçüncü taraf uygulamaların hatırlatıcılarının zil sesini sessize alır. Alarmlar, iletişim, müzik, videolar ve oyunlar etkilenmemektedir.

Titreşim modundayken tablet sessize alınır ve çalmak yerine titrer. Böylece önemli aramaları veya mesajları kaçırmazsınız.

**Ses**, **Titreşim**, ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Ayarlar > Ses ve titreşim** adımlarını da takip edebilirsiniz.

### Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki durumlar için ses seviyesi ayarı yapabilirsiniz:

- **Zil sesi**
- **Bildirimler**
- **Alarmlar**
- **Müzik, Videolar, Oyunlar**
- **Aramalar**

## Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

## Zil Sesini ve Titreşimi Değiştirme

Mesajların, bildirimlerin ve aramaların zil sesini değiştirebilir, titreşimi de özelleştirebilirsiniz.

**1 Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve **Telefon zil sesi** veya **Bildirim sesi** seçeneğine dokununuz.

**2** Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayabilirsiniz:

- Zil sesi ayarlama.  
Ön tanımlı zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki sesli içeriklerden birini mesaj sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** seçeneğine dokununuz.  
Çift SIM kartlı telefon için zil sesini ayrı ayrı ayarlamak üzere SIM 1 ve SIM 2 seçimi yapın.
- Titreşimi ayarlama  
Beğendiğiniz titreşimi seçmek için **Titreşim** seçeneğine dokununuz.

## Sistem Dokunuşları

Sistem ekrandaki bir metni, kişiyi veya diğer bir öğeyi basılı tutmanız gibi belirli işlemler tamamlandığında geri bildirimde bulunmak için dokunuşları kullanır.

**Ayarlar > Ses ve titreşim** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre **Sistem dokunuşları** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Bildirimler

### Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

### Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

**1 Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.

**2** Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

### Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

**Uygulama simge bildirimleri** ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

### Diğer Uygulama Bildirim Ayarları

## Sade Durum Çubuğu Modu

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Sade mod** özelliğini açın. **Sade mod** özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda sadece saat, Wi-Fi, mobil sinyal ve pil seviyesi görüntülenir.

## Uygulama Bildirimleri için Hatırlatma Yöntemini Ayarlama

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin. Hatırlatma yöntemini ayarlamak istediğiniz uygulama bildirimlerini seçin.

- **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirme: Uygulama için yeni bildirimler mevcut olduğunda size hatırlatılacaktır.
- Uygulama bildirimleri oluşturduktan sonra daha fazla hatırlatma yöntemi de ayarlayabilirsiniz.  
Örneğin, **Takvim** bildirim gönderdikten sonra **Etkinlik alarmı hatırlatıcısı**, **Etkinlik bildirimi (daha sonra hatırlat)** veya **Varsayılan etkinlik bildirimi** ayarı da yapabilirsiniz.

 Her uygulamanın desteklediği hatırlatma yöntemi farklı olabilir.

## Bildirimlerle Ekranın Açılması

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** ögesini etkinleştirin. Artık bir bildirim alındığında cihazınız kilit ekranını otomatik olarak açacaktır.


## Durum Çubuğunda Bildirim Simgelerini Gösterme

**Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Durum çubuğu** bölümüne gidin ve **Bildirim simgesini göster** ögesini etkinleştirin.

## Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

### Belirli bir Uygulamadan Gelen Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamaya ait bildirimlerle rahatsız edilmek istemiyorsanız aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelindeki uygulama üzerinde sola kaydırın ve  > **Bildirimleri devre dışı bırak** bölümüne gidin.
- **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup dokununuz ve ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

 Bu özellik bazı uygulamalarda kullanılamaz.

### Uygulamalarından Bildirimleri Toplu olarak Devre Dışı Bırakma


Birden fazla uygulamadan gelen bildirimleri tek seferde devre dışı bırakmak için **Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Tümünü yönet** bölümüne gidin ve her bir uygulamanın yanındaki anahtarı kapatın.

## Biyometri ve Şifre

### Yüz Tanıma

Yüz Tanıma, yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak tanır.

### Yüz Verilerini Kaydetme

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
  -  Ayarlar öğeleri, cihaza göre değişiklik gösterir. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.
- 3 Başlayın** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


### Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

**Yüz Tanıma** ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

**Yüz Tanıma** ekranından **Kilidi aç** düğmesine dokunun ve kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda birden fazla kullanıcı mevcutsa Yüz ile kilit açmayı yalnızca Sahip hesabıyla kullanabilirsiniz.

### Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

**Yüz Tanıma** ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

### Akıllı Kilit Ekranı Bildirimleri

Kilit ekranında WeChat, QQ ve Weibo'dan gelen bildirim başlıklarının ayrıntıları otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca yüzünüz tanındıktan sonra gösterilecektir. Bu, başkaları cihazı kullanırken veya etrafınız başkalarıyla çevriliyken mesaj sızıntısını önlemeye ve gizliliği korumaya yardımcı olur.

- 1 Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin, **Yüz Tanıma** ekranına gitmek için kilit ekranı şifresini girin ve **Bildirimleri göster** özelliğini açın.
- 2 Kilidi aç** seçeneğine dokunun ve **Kilidi kaydırarak aç** için kilit açma yöntemi seçin.

- i** Yüz verilerini silmek için **Bildirimleri göster** özelliğini kapatın. Kilit ekranı şifresinin kaydedildiğinden emin olduktan sonra kilit ekranında bildirim ayrıntılarını gizlemek amacıyla **Göster fakat içeriği gizle** özelliğini açın.

## Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

**Yüz Tanıma** ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Kilidi aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Parmak izi kimliğini kullanma

Parmak izi kimliğinizi kullanarak ekranın kilidini açabilir, hesap numarasını ve şifresini otomatik olarak girebilir veya Uygulama Kilidi gibi gizli bilgilere erişebilirsiniz.

## Ekran içi parmak izi kimliği ekleme

- Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin. Kilit ekranı şifresi ayarlamak veya girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Yeni parmak izi > Parmak izi kaydet** seçeneğine dokunun. Parmak izinizi kaydedin.
- Parmağınızı ekran içi parmak izi algılama alanına yerleştirin. Telefon titreyene kadar parmağınızı bu alana bastırın ve kaldırın. Kayıt tamamlanana kadar parmağınızı farklı kısımlarıyla bu işlemi tekrarlayın.
- Ardından **Tamam** düğmesine dokunun.

Ekran kilitletiğinde telefonunuzu elinize alın. Ekranda ekran içi parmak izi algılama alanı görüntülenecektir. Ekranın kilidini açmak için kaydettiğiniz parmağınızla bu alana dokunun.

## Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme

- Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokunun.

## Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.

- Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokunun.
- Parmağınızla parmak izi sensörüne dokunun. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

## Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

## Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

## Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

## Kilit ekranı şifresini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini değiştir** düğmesine dokunun.
- 2 Mevcut kilit ekranı şifresini girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya seçim yapmak ve yeni bir şifre girmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun.

## Kilit ekranı şifresini kapatma

**Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** düğmesine dokunun.

## Uygulama

### Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama yönetimi** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

### İkiz Uygulamayı Etkinleştirme

İkiz Uygulama, aynı anda iki WhatsApp veya Facebook hesabına giriş yapmanıza olanak tanıyarak iş ve özel hayatınızı ayrı tutmanıza olanak tanır.

**i** İkiz Uygulama yalnızca bazı uygulamalar tarafından desteklenir.

**Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** adımlarını takip edin ve uygulamanın yanındaki düğmeyi açın. Daha sonra ikiz uygulama ana ekranda görüntülenecektir.

## Pil


### Güç Yönetimi

**Pil** ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

#### Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Cihazınızda **Güç tasarrufu** etkinse ve pil seviyesi %10'un üstündeyse güç tüketimini azaltmak için bazı işlevler devre dışı bırakılır, arka plan uygulamaları sınırlandırılır ve görsel efektler azaltılır. Pil seviyesi %10 ise veya %10'un altındaysa bekleme süresinin daha uzun olmasını sağlamak için daha sıkı güç tasarrufu önlemleri alınır. Pil seviyesi %20 ise veya %20'nin altındaysa **Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmeniz önerilir.

Bunun için **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım**

**modu > Güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirin. Bu işlemden sonra durum çubuğunda  simgesi gösterilir.

#### Süper güç tasarrufu özelliğini etkinleştirme

**Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirdiğinizde ekranda **Koyu mod** etkinleştirilir. Güç tüketebilecek ve telefonun performansını sınırlayabilecek çoğu özellik ve uygulama devre dışı bırakılır, bekleme süresini uzatmak için yalnızca Arama ve Mesajlar gibi temel özellikler etkin kalır. Acil durum işlemleri için sık kullanılan uygulamaları da ekleyebilirsiniz.

**Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirmek için şu yöntemleri deneyin:

- **Ayarlar > Pil** bölümüne (veya **Sistem Yöneticisi > Pil** bölümüne) gidip **Pil kullanım modu > Süper güç tasarrufu** özelliğini etkinleştirin.
- Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde ekranın üst kısmındaki bildirim başlığında **Süper güç tasarrufu** seçeneğine dokununuz.

**Süper güç tasarrufu** ekranındayken, ekranın sağ üst köşesindeki **Çıkış** seçeneğine dokunarak **Süper güç tasarrufu** özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

#### Pil optimizasyonu

**Pil optimizasyonu:** Sistem, kullanım alışkanlıklarınıza ve sıklığınıza göre çok boyutlu güç tasarrufu önerileri sunacaktır. Cihazınızın çalışma süresini uzatmak için tek bir dokunuşla pil kullanımını optimize edebilirsiniz.

Aşağıdaki şekillerde optimize edebilirsiniz:

- **Manuel optimizasyon:**

- 1 **Ayarlar > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin (veya **Sistem Yöneticisi > Pil > Pil optimizasyonu** adımlarını takip edin).
- 2 **Pil tüketen özellikler** ve **Nadiren kullanılan işlevler** seçimlerini yaparak onaylayın, ardından asıl duruma göre **Güç tasarrufu ipuçları** altından belirli optimizasyon önerilerini seçin ve **Optimize et** seçeneğine dokununuz.

## Performans Modunu Etkinleştirme

**Performans modu**, maksimum performans sunmak için telefonunuzun güç ayarlarını yapılandırır. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil yeterince doluyken **Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin ve **Pil kullanım modu > Performans** özelliğini etkinleştirin.

Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

## Pil Ayarlarını Özelleştirme

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

### Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

**Ayarlar > Pil** (veya **Sistem Yöneticisi > Pil**) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

### Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracak olduğunu unutmayın.

**Pil** ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokununuz, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Akıllı Şarj'ı Etkinleştirin

Akıllı Şarj sizin şarj etme alışkanlıklarınızdan öğrenir ve şarj etme sürecini akıllı bir biçimde yönetir. Bu özellik, cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltarak pil yıpranma seviyesini düşürür ve pil ömrünü uzatır. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Örneğin, cihazlarınızı gece boyunca ya da uzun bir süre için şarj etmeye alışkınsanız, Akıllı Şarj özelliği pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında şarj işlemini duraklatacaktır. Sabah siz kalkmadan önce Akıllı Şarj özelliği, cihazınızın şarjı tam olana kadar şarjı devam ettirecektir. Bu özellik pil yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için cihazınızın tam şarjlı olarak harcadığı zamanı azaltır.

-  Şarj etme alışkanlıklarınızla ilgili veriler yalnızca cihazınızda kullanılacak ve yedeklenmeyecek ya da buluta yüklenmeyecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı şarj** özelliğini etkinleştirin.

### Akıllı Pil Kapasitesi'ni Etkinleştirin

Akıllı Pil Kapasitesi, pilin yıpranmasını yavaşlatmak ve pil ömrünü uzatmak için mevcut pilin durumuna göre maksimum kullanılabilir pil kapasitesini akıllı bir biçimde düzenler. Bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları** bölümüne gidin ve **Akıllı Pil Kapasitesi** özelliğini etkinleştirin.

## Depolama

### Depolama Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için **Ayarlar > Depolama** bölümüne gidin.

### Telefon Depolama Alanında Yer Açma

**Sistem Yöneticisi** dahilindeki **Temizlik** depolamayı uygulama kalıntıları, gereksiz yükleme paketleri ve gibi gereksiz dosyalar ve büyük dosyalar için tarar ve yer açmanıza yardımcı olacak temizleme önerileri sunar.

**1 Sistem Yöneticisi** bölümüne gidin ve **Temizlik** seçeneğine dokununuz.

**2** Tarama tamamlandığında temizlenecek öğenin arkasındaki **Temizle** veya **Temizle** seçeneğine dokununuz ve gereksiz dosyaları silmek için talimatları uygulayınız.

 Ekranı üst kısımdan aşağı doğru kaydırın, telefon Depolama alanını yeniden tarayacaktır.

### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Sistem Yöneticisi** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar ( grup)** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Güvenlik

### Şifrenin Otomatik Girilmesi için Şifre Kasasını Kullanma

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Honor'ın bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

 Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.

• Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

## Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Otomatik Doldurma

- 1 **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Uygulamaya ilk kez giriş yaparken kullanıcı adlarını ve şifreleri girin. Giriş yaparken telefon size otomatik olarak kaydetmeyi hatırlatacaktır.
  - Kullanıcı adlarını ve şifreleri yalnızca cihazda depolamak için lütfen açılır pencereden **Yalnızca cihaza kaydet** seçeneğine dokununuz.
  - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi Honor Kimliğinizle giriş yapılmış diğer cihazlarla senkronize etmek isterseniz **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin, şifreyi depolamak için açılır pencereden **Şifre Kasası verileri senkronizasyonu** seçeneğine veya **Diğer cihazlarla senkronize et** seçeneğine dokununuz.
- 3 Tekrar giriş yaptığınızda kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurarak kilit ekranı için kimlik doğrulamayı geçin.

**Device Clone** üzerinden Şifre Kasası dahilindeki veriler yeni bir cihaza geçilirken Honortelefona aktarılabilir. Yeni telefona hızlıca giriş yapabilirsiniz.

## Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

## Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

**Ayarlar > Güvenlik > Şifre ve geçiş anahtarı > Şifre Kasası** bölümüne gidin ve **Kullanıcı adları ile şifreleri otomatik olarak kaydet ve doldur** özelliğini devre dışı bırakın.

## Gizliliğinizi Korumak için Uygulama Kilidi Kullanma

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

## Uygulama Kilidini Etkinleştirme

**Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz ve veri koruması > Uygulama Kilidi > Etkinleştir** bölümüne gidin, ardından Uygulama Kilidi şifresini ayarlamak ve kilitlenecek uygulamaları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyse sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


## Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

**Özel PIN kodu** seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

## Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


## Gizlilik

### Konum Servislerini Kullanma

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

### Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Konum servislerini aşağıdaki yollardan birini kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın ve  simgesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Ya da **Ayarlar** > **Konum** kısmına gidin ve **Konumu kullan** iznini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra telefonunuz, bazı yerleşik uygulamalar dışında tüm uygulama ve servislerin konum bilgisi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulama veya servislerin konum bilgisi kullanması gerektiğinde, telefonunuz size konum servislerini etkinleştirmeniz gerektiğini hatırlatacaktır.

### Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokunun ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## İzin yönetimi

Uygulamalar, size ilgili servisleri sunmak amacıyla Konum izni gibi bazı izinler gerektirebilir. Bununla birlikte, bazı uygulamalar aşırı izinler alarak gizlilik ve güvenlik bilgileriniz açısından risk teşkil edebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri kontrol edebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

### Gizlilik erişim kayıtlarını inceleme

Daha iyi servisler için makul olmayan izinleri iptal etmek amacıyla gerektiği şekilde gizlilik erişim kayıtlarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

**İzin yöneticisi** ekranından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere izinlerden birine dokunun.

### Konum İznini Yönetme

Bir uygulamaya Konum izni verdikten sonra bu uygulama herhangi bir zamanda konum bilgilerinizi alabilir. Örneğin, bir harita uygulamasına konum izni verilmişse bu uygulama size konum ve navigasyon servisleri sunabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni iptal edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 **İzin yöneticisi** ekranından **Konum** seçeneğine dokunun, ilgili uygulamanın simgesine dokunun, ardından erişim izni seçeneklerinden birini seçin.

## Erişilebilirlik

### Programlı Açma/Kapamayı Ayarlama

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

## Telefonun erişilebilir kullanımı

Yardımcı özellikler sayesinde telefonunuz, engelli kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Herkes teknolojiye eşit bir şekilde yararlanabilir.

Erişilebilirlik özelliklerine aşağıdaki kategoriler dahildir:


- **Görme:** Telefonu kullanan, görme sorunu ya da körlük yaşayan bireyler **Renk düzeltme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **Duyuma:** Telefonu kullanan, işitme bozukluğu ya da sağırılığı olan bireyler **Altyazılar**, **Uyarılar için Yanıp Sönme** gibi servislerden yararlanabilir.
- **ETKİLEŞİM KONTROLÜ:** Telefonu kullanan, sınırlı el işlevselliği ya da bilişsel engeli olan bireyler **Erişilebilirlik kısayolu**, **Güç düğmesi ile arama kapatma** gibi servislerden yararlanabilir.

Bu telefonundestelediği erişilebilirlik özelliklerini görüntülemek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin. Mevcut erişilebilirlik ayarlarını istediğiniz zaman sıfırlamak için **Erişilebilirlik** ayarları arayüzünden **> Varsayılan ayarları geri yükle** adımlarını takip edin.

## Metin Okuma (TTS) işlevini özelleştirme

**Metin Okuma** (TTS), telefondaki metnin sesli olarak okunmasını sağlar ve **TalkBack** ile birlikte kullanılabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Metin Okuma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Motor belirleme:** **Tercih edilen motor** bölümünden, motor adının yanındaki  simgesine dokunarak dili ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.
- **Konuşma hızı** ayarları: **Konuşma hızı** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.
- **Perde** ayarları: **Perde** kontrol çubuğunu kaydırarak okuma perdesini ayarlayabilirsiniz.
- **Konuşma hızını sıfırla:** **Konuşma hızını sıfırla** seçeneğine dokunarak metin konuşma hızını varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- **Konuşma perdesini sıfırla:** **Konuşma perdesini sıfırla** seçeneğine dokunarak metin okuma tonunu varsayılan değere sıfırlayabilirsiniz.
- Özelleştirme işlemi sırasında, mevcut sesin istediğiniz şekilde olup olmadığını değerlendirmek için istediğiniz zaman **Bir örnek dinle** seçeneğine dokunabilirsiniz.

## Büyütme

**Büyütme** özelliğini etkinleştirerek ekranın belirli alanlarını yakınlştırabilir ve küçük metinleri okumayı kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Büyütme** bölümüne gidin ve **Büyütme** düğmesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

- **Kısmi Yakınlaştırma Görünümü:** Dokunulan alanı yakınlaştırmak için bir parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunun (önceki görünüme dönmek için tekrar üç kez dokunun).
- **Ekranı Kaydırma:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, iki parmağınızı ekranda sürükleyin.
- **Yakınlaştırma Seviyesini Ayarlama:** Kısmi yakınlaştırma modundayken, sıkıştırma hareketi yapın veya iki parmağınızı ekrana yayın.
- **Geçici Yakınlaştırma:** Tek parmağınızla ekrana üç kez hızlıca dokunup basılı tutun (yani hızlıca iki kez dokunun ve ardından basılı tutun). Dokunulan alan geçici olarak yakınlaştırılır. Ekranın herhangi bir bölümünü görüntülemek için parmağınızı sürükleyebilir ve önceki görünüme dönmek için basılı tutmayı bırakabilirsiniz.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Tek el modu** işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
  - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra **Telefon, Hesap Makinesi** gibi uygulamaların yanıt hızı yavaşlayabilir. Lütfen gerçek performansı referans alın.
  - Telefonda oyun oynarken ya da art arda birden fazla dokunuş gerektiren uygulamaları kullanırken, **Büyütme** ile uygulama içi işlemler arasında çakışmaları önlemek için bu özelliğin dikkatli bir şekilde etkinleştirilmesi önerilir.

### Geniş fare işaretçisi özelliğini etkinleştirme

Telefon fareye bağlandığında, fare işaretçisi büyütülerek gezinti daha kolay hale getirilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Geniş fare işaretçisi** bölümüne gidin ve **İşaretçi boyutu** ayarını yapmak için kaydırın.

- Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

### Renk düzeltme

Telefonunuzdaki renkli ekran ayarları, renk görme yetersizliği olan bireylerin renkleri ayırt etmesine ve ekranı daha kolay kullanmasına yardımcı olabilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin, **Renk düzeltme** düğmesini açın ve ardından ihtiyaçlarınıza göre uygun renkli görüntüleme modunu seçin.

### Rengi ters çevirme özelliğini etkinleştirme

Ekran renklerini tersine çevirmek, görme engelli bireylerin ekran içeriğini daha iyi ayırt etmesine ve okunabilirliğin artmasına yardımcı olabilir.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Rengi ters çevirme** düğmesini açın.

- Bu özelliğin etkinleştirilmesi performansı etkileyebilir.

### Yüksek kontrastlı metin özelliğini etkinleştirme



Yazı tipi rengini koyulaştırarak ve arka planla kontrast oluşturarak görme bozukluğu olan bireylerin daha net görmesine yardımcı olur.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Yüksek kontrastlı metin** düğmesini açın.

-  **Yüksek kontrastlı metin** etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak **Açık** moduna geçilecek ve **Otomatik geçiş** kapatılacaktır.

### İşitme yardımı Bağlama

Öncelikle **Bluetooth** bağlantısını açmanız ve ardından **İşitme yardımı** bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İşitme yardımı** bölümüne gidin ve **Bluetooth** bağlantısını açın.
  - 2 Kullanılabilir cihazlar** bölümünde eşleştirmek istediğiniz **İşitme yardımı** cihazını seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  - 3** Ayrıca **Ayarlar > Bluetooth > Kullanılabilir cihazlar** bölümüne gidip bağlantı kurmak için  simgesine sahip olan cihazı bulabilirsiniz.
-  Lütfen **İşitme yardımı** cihazının yeterli pile sahip olduğundan ve **Bluetooth** menzilinde (yaklaşık 10 metre) olduğundan emin olun.

### Mono ses özelliğini etkinleştirme

**Mono ses**, tek kulağında işitme bozukluğu olan bireyler için tasarlanmıştır.

Etkinleştirildiğinde, daha net ve daha odaklı bir ses deneyimi sağlamak için ses kanalları oynatma sırasında birleştirilir.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Mono ses** özelliğini açın.

### Ses dengesi Ayarlama

Sol veya sağ kanalın sesini artırmak için **Mono ses** dengesini ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin, ses yönünü ayarlamak için **Ses dengesi** altındaki kontrol bloğunu kaydırın. Örneğin, sol kulağınızla duymakta zorluk çekiyorsanız kontrol bloğunu sola kaydırın.

### Altyazılar özelliğini etkinleştirme

**Altyazılar** özelliği, konuşulan sesi metne dönüştürerek işitme engelli bireylerin içeriği anlamasını kolaylaştırır.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Altyazılar** bölümüne gidin ve **Altyazılar** özelliğini açın. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre **Dil**, **Yazı boyutu** ve **Altyazı stili** gibi ayarları da yapabilirsiniz.

### Uyarılar için Yanıp Sönme

Telefonunuz arandığında, bildirim geldiğinde veya alarm çaldığında, herhangi bir uyarıyı kaçırmamanızı önlemek için kamera ve ekran yanıp söner.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Uyarılar için Yanıp Sönme** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Kamera flaşı** özelliğini açın.
- **Ekran yanıp sönmesi** özelliğini açın ve yanıp sönen rengi özelleştirin.

### **Erişilebilirlik kısayolu ayarları**

Erişilebilirlik özelliklerini veya servislerini hızlı bir şekilde başlatmak için ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu** bölümüne gidin.
- 2 Erişilebilirlik kısayolu** düğmesini açın.
- 3 Özellikleri seç** seçeneğine dokununuz ve kısayol aracılığıyla başlatmak istediğiniz özelliği seçin.

Etkinleştirildikten sonra, erişilebilirlik kısayolunu başlatmak için ses açma ve kısma düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.

- Bu kısayol aracılığıyla yalnızca belirli erişilebilirlik özelliklerine veya servislerine erişilebileceğini unutmayın. Kullanılabilirlik için lütfen gerçek ayarları referans alın.

### **Dokunma Tepki Süresini Ayarlama**

Ekran dokunma ve basılı tutma için gereken tepki süresini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Dokunma** bölümüne giderek şunları yapabilirsiniz:

- **Dokunma süresi** seçimi: Dokunmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Basılı tutma süresi** seçimi: Basılı tutmanın sürdürülmesi gereken süreyi ayarlar.
- **Tekrar eden dokunmaları yok say** etkinleştirme: Ayarlanan süre içinde yapılan birden fazla dokunma tek bir dokunma olarak değerlendirilecektir. Etkinleştirildikten sonra, zaman aralığını daha ayrıntılı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

### **İmleç durduğunda tıkla**

Telefonu fareye bağlayıp fare imlecini belirli bir süre durakladıktan sonra otomatik olarak tıklama yapacak şekilde ayarlayarak sınırlı el işlevselliğine sahip kullanıcıların cihazı kullanmasını kolaylaştırabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > İmleç durduğunda tıkla** bölümüne gidin, **İmleç durduğunda tıkla** özelliğini etkinleştirin ve imleç duraklama süresini ayarlamak için **İmleç durduğunda tıkla** altındaki kontrol bloğunu kaydırın.

- Telefonunuz fareye bağlı değilse bu özelliği etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmayacaktır.

## Güç düğmesi ile arama kapatma özelliğini etkinleştirme

Arama sonrasında, aramayı sonlandırmak için güç düğmesine basabilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi ile arama kapatma** özelliğini açın.

## Kısayollar ve Hareketler

Kısayolları ve hareketleri kullanarak ortak özelliklere kolayca erişebilirsiniz. Bu cihaz modelinin desteklediği özellikleri görmek için **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidebilirsiniz.

### Hızlı Başlatmayı Etkinleştirmek için Sesi Azaltma Düğmesine Çift Basma

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gittikten sonra çıkan iletişim kutucuğunda **Ekran kapalıyken ses azaltma düğmesine çift basın** seçeneğine tıklayın. Kolayca erişmek istediğiniz işlevleri seçin. Örneğin, **El fenerini aç/kapat**.

### Hızlı Başlatmayı Etkinleştirmek için Sesi Azaltma Düğmesine Çift Basma

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Hızlı Başlatma** bölümüne gittikten sonra çıkan iletişim kutucuğunda **El fenerini aç/kapat** seçeneğine tıklayın.

### Üç Parmakla Aşağı Kaydırarak Yaygın İşlevleri Tetikleme

Üç parmakla aşağı kaydırma hareketi ile tetiklenen işlevleri özelleştirebilirsiniz.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran görüntüsü/AI Anıları** seçeneğine ve ardından **Üç parmakla aşağı kaydırma** seçeneğine dokunun. Ardından, Üç parmakla aşağı kaydırarak tetiklenecek işlevleri seçin veya **Üç parmakla aşağı kaydırma** özelliğini kapatın.

### Hızlıca Ekran Kaydına Başlama

Ekranı kaydetmeye hızla başlamak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Ekran kaydı** özelliğini açmak için **Ekran kaydı** seçeneğine dokunun.

### Hızlı Uyandırma

Cihazınızı hızlıca uyandırmak için cihazınızı kaldırın veya ekrana iki kez dokunun.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin, **Uyandırmak için kaldır** ve **Uyandırmak için iki kez dokun** özelliklerini etkinleştirmek için **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun.

### Cihazı Hızlıca Susturma veya Zil Sesini Azaltma

Bir arama geldiğinde hızlı bir şekilde sessize almak için veya telefonunuzu çevirin ya da zil sesini azaltmak için telefonunuzu kaldırın.

**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** bölümüne gidin ve **Zil sesini kapatma/Sesi kısma** seçeneğini kullanarak **Zil sesini sessize almak için cihazı çevir** ve **Sesi azaltmak için kaldır** özelliklerini etkinleştirin.

### Ekranı Hızlı Kapatma

Başlangıç ekranı arayüzünde boş bir alana çift dokunarak ekranı hızlıca kapatabilirsiniz.


**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler** adımlarını takip edin, **Ekran Açık/Kapalı** seçeneğine dokunun ve **Ekranı kapatmak için çift dokun** servislerini etkinleştirin.

### RTT araması

Konuşamadığınız durumlarda, karşı tarafa iletmek istediğiniz bilgileri yazmak için RTT (Gerçek zamanlı metin) aramalarını kullanabilirsiniz; bu bilgiler iletişiminizi kolaylaştırmak amacıyla gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenecektir.

### RTT'yi etkinleştirme

**Telefon > ⋮ > Ayarlar > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT düğmesini açın.

 Bu özellik yalnızca belirli ülke ve bölgelerde desteklenmektedir. Menü mevcut değilse bu özellik desteklenmiyor demektir.

### RTT durumunu ayarlama

**Telefon > ⋮ > Ayarlar > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne veya **Telefon > Ayarlar > Erişilebilirlik > Gerçek zamanlı metin (RTT)** bölümüne gidip RTT arama arayüzü düğmelerinin ya da mikrofon durumunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.

### RTT düğmesi görüntüleme modu ayarı

**Gerçek zamanlı metin (RTT)** arayüzünde aşağıdaki üç düğme durumunu ayarlayabilirsiniz:

- **Gösterme** düğmesini açarak gelen RTT aramalarını alabilir ancak RTT arama düğmesini gizleyebilirsiniz.
- **Arama sırasında göster** düğmesini açarak düğmenin yalnızca sesli arama sırasında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
- **Sürekli göster** düğmesini açarak herhangi bir arama arayüzünde veya sesli aramalar sırasında RTT düğmesinin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

### Mikrofon durumunu ayarlama

**Gerçek zamanlı metin (RTT)** arayüzündeki **Mikrofonu sessize al** düğmesini açarak RTT aramaları sırasında varsayılan olarak mikrofonun sesinin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Acil durum aramalarında mikrofon her zaman açık olur.

## Arama sırasında RTT kullanma

### Arama başlatma

Arama yaptıktan sonra, arama arayüzündeki **RTT araması** seçeneğine dokununuz. Karşı taraf cevap verdikten sonra metni girin ve karşı tarafa gönderin.


RTT araması yaparken, RTT aramasını sonlandırmak için arama arayüzündeki **RTT** seçeneğine dokununuz.


### Arama alma

Arama arayüzünde **RTT** seçeneğine dokunarak arama sırasında karşı tarafa gönderilecek metni girin.

Arayan kullanıcı RTT aramasını başlattığında, alıcı kullanıcı yalnızca cevap vermeyi veya kapatmayı seçebilir. Sesli bir şekilde cevap verilemez.

### RTT aramasından çıkma

RTT arama modundan çıkmak ve sesli aramayı kullanmak için arama arayüzünün sağ üst köşesindeki  > **Sesli aramaya geç** seçeneğine dokununuz.

-  • Bu özelliği kullanabilmek için her iki tarafın cihazının da RTT modunu desteklemesi gerekir.
  - Her iki taraf da bir mobil ağa veya bir **Wi-Fi** ağına bağlı olmalı ve ağ servis sağlayıcısı RTT işlevini desteklemelidir.
  - Her iki taraf da RTT'yi etkinleştirmelidir. Taraflardan biri RTT aramasından çıkarsa diğer taraf da otomatik olarak çıkarılır ve arama, sesli aramaya dönüşür.

## Birden Fazla Kullanıcı Ayarlama

### Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1** **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Mevcut kullanıcı** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** öğesine dokununuz, ardından bir hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2** Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokununuz. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3** Gerekiyorsa uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümünü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.

### Kullanıcı veya Konuk Hesabına, Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına; arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

- 1** Cihazınıza sahip statüsüyle erişim sağladıktan sonra **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.

2 İlgili hesaba dokunun ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.

## Sistem ve Güncellemeler

### Sistem dilini ve bölgesini değiştirme

- 1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin ve bir dil seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz dil listede yoksa **Dil ekle** seçeneğine dokunun, arayın ve dil listesine ekleyin, ardından dili seçin.
  - Sistem tüm dilleri olmasa da birçok dili desteklemektedir. İsteddiğiniz dili bulamayabilirsiniz.
- 3 Ülkenizi/bölgenizi seçmek için **Bölge** seçeneğine dokunun. Sistem arayüzü seçilen ülkenin veya bölgenin kültürel alışkanlıklarına göre ayarlanacaktır.

### Sistem Tarihi ve Saatini Ayarlama

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

#### Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

#### Zaman Dilimini Değiştirme

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

#### Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

### Telefonun Varsayılan Ayarlarını veya Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme


## Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem ağ ayarlarını, kilit ekranını ve başlangıç ekranı düzenini geri yükleyecektir. Telefon parmak izi veya yüz tanıma desteği sunuyorsa parmak izi ve yüz kimliklerini de geri yükleyecektir ancak farklı türdeki verileri ya da dosyaları silmeyecektir. kullanıcı hesabı, cihaz yöneticisi dahil olmak üzere diğer ayarlar geri yüklenmeyecektir.

 Uygulamada (örneğin Kasa'da) şifre ve Parmak İzi ya da Yüz Kimliği ayarladıysanız Parmak İzi veya Yüz Kimliği ayarları geri yükledikten sonra kaldırılacaktır ancak şifre korunacaktır. Ayarları geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden lütfen emin olun.

Senkronize Kal etkinleştirilir ve veri senkronizasyonu anahtarı açılırsa telefonunuzdaki, (aynı Honor hesabıyla oturum açılan) diğer Honor cihazlarındaki ve buluttaki Wi-Fi veri kayıtları eş zamanlı olarak geri yüklenecektir.

Geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile Honor Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla** bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Basit Moda Giriş ve Basit Moddan Çıkış

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

## Basit Modu Etkinleştirme

**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokunun.

İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

## Basit Moddan Çıkma

**Ayarlar** menüsünü açın ve **Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.

## Yeni Cihaza Veri Taşımak için Device Clone Uygulamasını Kullanma

**Device Clone** uygulaması tüm temel verileri (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski telefonunuzdan yeni telefonunuza hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır.

### Bir Cihazdan Taşıma

- 1** Yeni telefonunuzda **Device Clone** uygulamasını açın . Alternatif olarak **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Device Clone** adımlarını takip edin, **Bu yeni cihazdır** seçeneğine dokununuz ve ilgili eski cihaz türünü seçin.
- 2** Eski cihazınıza **Device Clone** uygulamasını indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3** Eski cihazınızda **Device Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** seçeneğine dokununuz. Bir kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni telefonunuzla bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
- 4** Eski cihazınızda klonlamak istediğiniz veriyi seçin ve klonlama işlemine başlamak için **İleri > Aktar** adımlarını takip edin.

**i** **Device Clone** yalnızca Android 7.0 veya üzeri ya da iOS 8.0 veya üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılabilir.

## Cihaz Sisteminizi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.


- i** • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

**1** **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yazılım güncellemesi** bölümüne gidin ve **Güncellemeleri kontrol et** düğmesine dokununuz.

**2** Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **⋮ > Cihaz ayarları > İndir ve yükle** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.

Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.

Cihazınız saat 01:00 ila 05:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.

Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekliyse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Cihaz ayarları** ekranında  düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

## Telefon Hakkında

### Yasal Uyarılar

Telif Hakkı © Honor Device Co., Ltd. 2026. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Model: LNA-NX1  
LNA-NX3

MagicOS 10\_01