


# DREO

## Smart Air Purifier Macro Max AS

### USER MANUAL



”

# Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.  
We hope you enjoy our product as much  
as we did creating it.



# LANGUAGES

|            |       |         |
|------------|-------|---------|
| English    | _____ | 1-14    |
| Deutsch    | _____ | 15-28   |
| Français   | _____ | 29-42   |
| Italiano   | _____ | 43-56   |
| Español    | _____ | 57-70   |
| Türkçe     | _____ | 71-84   |
| Polski     | _____ | 85-98   |
| Українська | _____ | 99-112  |
| 113-126    | _____ | العربية |
| 127-140    | _____ | فارسی   |
| Magyar     | _____ | 141-154 |
| Română     | _____ | 155-168 |
| Nederlands | _____ | 169-182 |
| Português  | _____ | 183-196 |
| Čeština    | _____ | 197-210 |
| русский    | _____ | 211-224 |

# CONTENTS

## 01

### KNOWING YOUR APPLIANCE

1

---

## 02

### USING YOUR APPLIANCE

2-6

---

## 03

### CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

7

---

## 04

### CLEANING AND MAINTENANCE

8-11

---

## 05

### TROUBLESHOOTING



12-14

---


# KNOWING YOUR APPLIANCE

01

## Package Contents



Filter



IMPORTANT  
SAFETY  
INSTRUCTIONS


User Guide

# USING YOUR APPLIANCE

## 02


### Before Use

1




Locate the back cover handle, then gently pull it to remove the back cover.

2




Remove all wraps and packaging from the filter.

3




Put the filter into the appliance as shown in the image above. Make sure that the **handle** is pointing outwards.

4



Make sure the filter is placed within the marked lines, then close the back cover.

5



Place the appliance on a flat, level surface. Keep it at least 38 cm/15 inches away from walls or any major obstacles.

6



Your appliance is now ready to use! Plug it into the power outlet, and press  to turn it on.

## Control Panel



### Power Button

- Turn power on/off.
- Long press for 10 seconds to reset factory settings.



### Purifying Speed Button

- Adjust purifying speed across 1-3 levels & Turbo.
- Long press for 10 seconds to enable Turbo+ mode and increase purifying speed even further.



### Timer Button

- Set a timer (0-12 hours) to turn the appliance on/off.
  - Long press for 5 seconds to start WiFi connection settings.
- Note: The timer hour is shown on the LED display.



### Auto Mode Button

- Purify and adjust purifying speed automatically based on air quality conditions.



### Information Display Button

- Switch the information displayed on the LED display (Clean Air, PM2.5, Filter Life).
- Long press for 5 seconds to reset the filter change reminder after replacing the filter.



### Sleep Mode Button

- Touch to purify the air at the most silent power setting (display auto-off in 5s).
- Press (A) or  to exit Sleep Mode.

**Note:** Long press  and (A) for 10 seconds to enter Low Power Standby Mode and turn off WiFi. To exit, long press  for 5 seconds, and WiFi connection will restart.

## LED Display

Constantly monitor the air quality in your room with the comprehensive and intuitive monitor display.


**Note:** You can turn off the LED display and lights in the DREO app.



Light  
Detection

- In low light conditions, the LED lights will turn off.
- You can press any button to wake up the air purifier.


**Note:** To deactivate Light Detection go to your settings in the DREO App.



## Air Quality Indicator Light

| Light Color                                                                              | Air Quality Level |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  Blue   | Excellent         |
|  Green  | Good              |
|  Orange | Moderate          |
|  Red    | Poor              |

**Note:** The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.



## Additional Features



### Child Lock

- Use the DREO app to activate / deactivate the Child Lock function.
- When activated, the display will show , and all the buttons on the appliance will be locked.



### On/Off Timer

When the appliance is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (from 0-12H) for the appliance to turn ON/OFF.



### Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



### Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.

-  Display will show "UP" during the update process.  
Do not operate until the update is completed.




### Display Auto Off

Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode or in low-light conditions.

Wake up the display with any button.

## Getting the Most Out of This Appliance



1. Keep the doors and windows closed when the air purifier is on.
2. Do not block the air openings and keep away from curtains or walls.
3. Maintain and replace the filter on a regular basis for maximum efficiency.



# CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

# 03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "**DREO**", then select and download the app.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Look for "**Smart Air Purifier Macro Max AS**" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

*NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.*

- 1 Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings.  
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap+ **Add Device** and select **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.  
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)

# CLEANING AND MAINTENANCE

## 04

### Replacing the Filter


The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the filter change reminder alerts.

1




The Filter Change Reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

2




Locate the back cover handle, then gently pull it to remove the back cover.

3




Remove the plastic packaging.

4




Remove the old filter, then put the new filter in place.

5



Make sure the filter is placed within the marked lines, then close the back cover.


6



Plug in the air purifier and long press  for 5 seconds until it beeps, to reset the Filter Change Reminder.


## Cleaning the Inside & Outside

1




Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.

2




Remove the filter and clean the inside with a dust vacuum.

3



Wipe clean the housing with a dry, soft, non-abrasive cloth.


4



It is recommended to clean the Air Quality Sensor on the back with a dust vacuum at least every 3 months.


## Cleaning the Outer Filter

1




Locate the back cover handle, then gently pull it to remove the back cover.

2




Take out the filter and remove the outer filter.

3




Immerse the outer filter in lukewarm water and rinse a couple of times.

4




Let the outer filter dry, then re-attach it to the filter.

5



Put the filter back into the appliance with the handle facing outwards.

6



Make sure the filter is placed within the marked lines, then close the back cover.

## Related to Filter

### Where can I buy a new filter?

To purchase new filters, please contact our customer service.

### I changed the filter, but the Filter Change Reminder is still on.

The Filter Change Reminder will not automatically reset. Please press and hold the  to reset the reminder, the indicator will turn off after reset.

### The Filter Change Reminder has not turned on for a long period of time.

There are several factors that can impact the filter life, including the indoor air quality level, length of operation and particle density in the air. If your room has a better air quality level and/or you don't use your air purifier often, the reminder will take longer to light up.

## Related to Use

### Why is my air purifier not working?

Check if the power is connected, the power cord is damaged, or the electrical outlet is powered.

## **The airflow from my air purifier is too weak.**

- Make sure that there is enough space around the air purifier.
- Check if the filter packaging has been removed.
- Fan speed will be low when auto mode is switched on and air quality is good. Try to switch to higher speed.
- Replace the filter if the filter is clogged and overloaded.

## **My air purifier doesn't improve the air quality.**

- Check if the filter packaging has been removed.
- Make sure the windows are closed as polluted air may continue coming in from outside of the windows.
- The overloaded filter will make the fan work harder to pass the air through. Consider replacing the filter if it is clogged.
- Do not place in crowded areas and corners.
- Check if air outlet and inlet are obstructed.

## **Why is my air purifier making a loud noise?**

- Switch the air purifier to sleep mode or lower purifying speeds.

## **Why is the Air Quality indicator is always red?**

- It's recommended to move the appliance to a different location, replug it, and check the indicator light again. If the issue persists, please contact our Customer Support.

## **The odor in the room is very strong, but the Air Quality Indicator is only green or blue.**

- The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually open the highest purifying speed.

## **Why is the Air Quality indicator always blue?**

- The Air Quality sensor reports the presence of airborne particles, but it cannot detect gas. Please make sure there is no gas contamination inside your room.

## **Why is my air purifier making an unusual noise?**

- Make sure the air purifier is operating on a flat, stable surface.
- If the unusual noise still exists, there may be external objects blocking the air openings. Please contact our customer support.

## **Why does my air purifier produce an unpleasant smell?**

- During the initial few days, new air purifiers produce a plastic smell which is normal and will dissipate eventually.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in a excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the filter has absorbed pollutants to its maximum capacity, then the smell may come from the dirty filter. Please replace the filter when necessary.

**If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support.**



# INHALT

## 01

IHR GERÄT IM  
ÜBERBLICK

15

---

## 02

IHR GERÄT  
VERWENDEN

16-20

---

## 03

VERBINDUNG MIT  
IHREM GERÄT

21

---

## 04

REINIGUNG  
UND WARTUNG

22-25

---

## 05

PROBLEMLÖSUNG


26-28

---

# IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

## Lieferumfang




# IHR GERÄT VERWENDEN

## 02


### Vor dem Gebrauch

1




Machen Sie den Griff der rückseitigen Abdeckung ausfindig und ziehen Sie ihn vorsichtig, um die rückseitige Abdeckung zu entfernen.

2




Entfernen Sie alle Hüllen und Verpackungsmaterialien vom Filter.

3




Legen Sie den Filter in das Gerät, wie im Bild oben dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Griff nach außen zeigen.

4




Achten Sie darauf, dass der Filter innerhalb der markierten Linien positioniert ist. Schließen Sie dann die rückseitige Abdeckung.

5



Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf. Halten Sie es mindestens 38 cm/15 inches von Wänden und anderen großen Hindernissen fern.

6



Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit! Schließen Sie es dann an einer Steckdose an und drücken Sie , um es einzuschalten.

## Bedienfeld



### Power-Taste

- Ein-/Ausschalten
- Drücken Sie 10 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



### Taste Reinigungsgeschwindigkeit

- Stellen Sie die Reinigungsgeschwindigkeit auf die Stufen 1-3 und Turbo.
- Halten Sie für 10 Sekunden gedrückt, um den Turbo+Modus zu aktivieren und die Reinigungsgeschwindigkeit noch mehr zu erhöhen.



### Timer-Taste

- Stellen Sie einen Timer (0 bis 12 h) zur Ein-/Abschaltung des Gerätes ein.
- Zum Aufrufen der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.  
Hinweis: Die Uhrzeit des Timers wird auf der LED-Anzeige angezeigt.



### Auto-Modus-Taste

- Je nach der Luftqualität wird automatisch gereinigt und die Reinigungsgeschwindigkeit angepasst.



### Schaltfläche Informationsanzeige

- Schalten Sie die auf der LED-Anzeige angezeigten Informationen um (Luftsauberkeit, PM2.5, Filterlebensdauer).
- Halten Sie diese Taste nach dem Filterwechsel zum Rücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt.



### Schlafmodus-Taste

- Berühren sie, um die Luft bei der leisensten Leistungseinstellung zu reinigen (Automatische Abschaltung der Anzeige in 5 s).
- Drücken Sie zum Verlassen des Ruhezustands (A) oder ☹.

**Hinweis:** Halten Sie ☾ und (A) für 10 Sekunden gedrückt, um den Energiesparmodus einzuleiten und das WLAN abzuschalten. Halten Sie zum Verlassen ☹ für 5 Sekunden gedrückt und die WLAN-Verbindung wird wieder hergestellt.

## LED-Anzeige


Überwachen Sie ständig die Luftqualität in Ihrem Zimmer mit der umfangreichen und intuitiven Monitoranzeige.

**Hinweis:** Sie können die LED-Anzeige und die Lichter in der DREO-App ausschalten.



Lichter  
kennung


- Bei schlechten Lichtbedingungen schalten sich die LED-Lichter aus.
  - Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Luftreiniger aufzuwecken.
- Hinweis:** Deaktivieren Sie die Lichterkennung, indem Sie Ihre Einstellungen in der DREO-App aufrufen.



# Luftqualitätsanzeige

| Lichtfarbe                                                                               | Luftqualitätsniveau |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Blau   | Ausgezeichnet       |
|  Grün   | Gut                 |
|  Orange | Mittelmäßig         |
|  Rot    | Schlecht            |

**Hinweis:** Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.



## Zusätzliche Funktionen und Merkmale



### Kindersicherung

- Verwenden Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung die DREO-App.
- Bei Aktivierung zeigt das Display , und alle Tasten am Gerät werden gesperrt.



### Timer

Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet ist, berühren Sie zum Einstellen eines Timers (0-12 Stunden), nach der sich das Gerät ein-/ausschalten soll, wiederholt die Timer-Taste.



### Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



### Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit das Gerät effizienter arbeitet.




Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP", Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.



### Automatische Display-Abschaltung

Display schaltet sich nach 5 Sekunden im Ruhezustand oder bei schlechten Lichtbedingungen aus.  
Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.

## Das Maximum aus diesem Gerät herausholen



1. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
2. Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht und halten Sie das Gerät von Vorhängen oder Wänden fern.
3. Warten und wechseln Sie die Filter für maximale Effizienz regelmäßig.

# VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

# 03



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach **"DREO"**. Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach **Smart Air Purifier Macro Max AS**, wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

*HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.*

- 1 Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.  
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.  
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die  erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)




# REINIGUNG UND WARTUNG

## 04

### Filter wechseln


Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter alle 6 bis 8 Monate oder bei Einschaltung der Filterwechsel-Erinnerung wechseln.

1




Die Filterwechsel-Erinnerung blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss. Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

2




Machen Sie den Griff der rückseitigen Abdeckung ausfindig und ziehen Sie ihn vorsichtig, um die rückseitige Abdeckung zu entfernen.

3




Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

4




Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter ein.

5



Achten Sie darauf, dass der Filter innerhalb der markierten Linien positioniert ist. Schließen Sie dann die rückseitige Abdeckung.


6



Schließen Sie den Luftreiniger an und drücken Sie 5 Sekunden lang , bis er piept, um die Filterwechsel-Erinnerung zurückzusetzen.


## Innen- und Außenseite reinigen

1




Trennen Sie den Luftreiniger vor jeglicher Reinigung und Wartung.

2




Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie das Innere mit einem Staubsauger.

3



Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch ab.


4



Sie sollten den Luftqualitätssensor auf der Rückseite mindestens alle 3 Monate mit einem Staubsauger reinigen.


# Außenfilter reinigen

1




Machen Sie den Griff der rückseitigen Abdeckung ausfindig und ziehen Sie ihn vorsichtig, um die rückseitige Abdeckung zu entfernen.

2




Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den Außenfilter.

3




Tauchen Sie den Außenfilter in lauwarmes Wasser und spülen Sie ihn mehrmals ab.

4




Lassen Sie den Außenfilter trocknen, bringen Sie ihn dann wieder am Filter an.

5



Setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein, wobei der Griff nach außen zeigt.

6



Achten Sie darauf, dass der Filter innerhalb der markierten Linien positioniert ist. Schließen Sie dann die rückseitige Abdeckung.

## Hinweise zum Filter

### Wo kann ich einen neuen Filter kaufen?

Bitte wenden Sie sich zum Kauf neuer Filter an unseren Kundendienst.

### Ich habe den Filter gewechselt, doch die Filterwechsel-Erinnerung ist immer noch eingeschaltet.

Die Filterwechsel-Erinnerung wird nicht automatisch zurückgesetzt. Bitte halten Sie zum Rücksetzen der Erinnerung die  gedrückt; die Anzeige schaltet sich nach der Rücksetzung aus.

### Die Filterwechsel-Erinnerung hat sich lange Zeit nicht eingeschaltet.

Es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf die Lebensdauer des Filters auswirken können, wie z. B. die Raumluftqualität, die Betriebsdauer und die Partikeldichte in der Luft. Falls Ihr Raum eine bessere Luftqualität aufweist und/oder Sie Ihren Luftreiniger nicht häufig nutzen, dauert es länger, bis die Erinnerung aufleuchtet.

## Hinweise zur Verwendung

### Warum funktioniert mein Luftreiniger nicht?

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen, das Netzkabel unbeschädigt und die Steckdose funktionsfähig ist.

## Der Luftstrom meines Luftreinigers ist zu schwach.

- Achten Sie auf genügend Freiraum rund um den Luftreiniger.
- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird niedrig sein, wenn der Auto-Modus aktiviert und die Luftqualität gut ist. Versuchen Sie, auf eine höhere Geschwindigkeit zu wechseln.
- Wechseln Sie den Filter, falls er verstopft und überlastet ist.

## Mein Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht.

- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fenster geschlossen sind, da andernfalls möglicherweise ständig verschmutzte Luft von draußen in den Raum strömt.
- Bei einem überlasteten Filter muss der Lüfter intensiver arbeiten. Denken Sie darüber nach, den Filter zu wechseln, wenn er verstopft ist.
- Nicht in überfüllten Bereichen und Ecken aufstellen.
- Überprüfen, ob Luftauslass und -einlass verstopft sind.

## Warum macht mein Luftreiniger laute Geräusche?

- Versetzen Sie den Luftreiniger in den Ruhezustand oder verringern Sie die Reinigungsgeschwindigkeit.

## Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer rot?

- Es wird empfohlen, das Gerät an einen anderen Standort zu verlegen, es wieder anzuschließen und die Kontrollleuchte erneut zu überprüfen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

## **Der Geruch im Zimmer ist sehr stark, die Luftqualitätsanzeige ist aber nur grün oder blau.**

- Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

## **Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer blau?**

- Der Luftqualitätssensor meldet das Vorhandensein von Schwebstoffpartikeln, er kann aber kein Gas erkennen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gasverschmutzung in Ihrem Raum vorhanden ist.

## **Warum macht mein Luftreiniger ungewöhnliche Geräusche?**

- Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger auf einem flachen, stabilen Untergrund betrieben wird.
- Falls die ungewöhnlichen Geräusche weiterhin auftreten, blockieren möglicherweise irgendwelche Gegenstände die Luftöffnungen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

## **Warum erzeugt mein Luftfilter einen unangenehmen Geruch?**

- Während der ersten Tage erzeugen neue Luftreiniger einen leichten Geruch, was völlig normal ist.
- Geben Sie keine Aromaöle oder Diffuser in den Luftreiniger. Verwenden Sie ihn nicht an übermäßig feuchten Orten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.
- Sobald der Filter die maximale Menge an Verunreinigungen absorbiert hat, könnte der verschmutzte Filter unangenehm riechen. Bitte wechseln Sie den Filter, sobald erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

# CONTENU

## 01

CONNAÎTRE  
VOTRE APPAREIL

29

---

## 02

UTILISATION DE  
VOTRE APPAREIL

30-34

---

## 03

CONNEXION À  
VOTRE APPAREIL

35

---

## 04

NETTOYAGE ET  
ENTRETIEN

36-39

---

## 05

DÉPANNAGE

40-42


---



# CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

## Contenu de l'emballage




# UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

## 02


### Avant l'utilisation

1




Repérer la poignée du panneau arrière, puis tirer délicatement pour retirer le panneau arrière.

2




Retirer tous les emballages et protections du filtre.

3




Insérer le filtre dans l'appareil comme indiqué sur l'image ci-dessus. Assurez-vous que la poignée pointe vers l'extérieur.

4




S'assurer que le filtre est placé dans les lignes de repérage, puis refermer le panneau arrière.

5



Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau. En gardant au moins 38 cm/15 pouces par rapport aux murs et tout obstacle majeur.

6



Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Brancher l'appareil à la prise secteur, puis appuyer sur  pour l'allumer.

## Panneau de commande



### Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt.
- Appuyez et maintenez 10 secondes pour passer rétablir les réglages d'usine.



### Bouton de vitesse de purification

- Configurer la vitesse de purification du niveau 1 à 3 et mode Turbo.
- Maintenir l'appui pendant 10 secondes pour activer le mode Turbo+ et augmenter encore la vitesse de purification.



### Bouton du minuteur

- Appuyez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h) pour allumer/éteindre l'appareil.
  - Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion Wi-Fi.
- Remarque: le temps du minuteur est affiché sur l'écran LED.



### Bouton de mode automatique

- Purifiez et réglez automatiquement la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air.



### Bouton d'affichage des informations

- Basculer les informations affichées sur l'écran LED (Air pur, PM2.5, Durée de vie du filtre).
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre après avoir remplacé le filtre.



### Bouton de mode de veille

- Appuyez sur ce bouton pour purifier l'air avec la configuration la plus silencieuse (Arrêt auto d'écran dans 5s).
- Appuyez sur le bouton (A) ou pour quitter le mode de veille.

**Remarque:** Appuyez pendant 10 secondes sur et (A) pour entrer en Mode de veille et désactiver la WiFi. Pour quitter, appuyez pendant 5 secondes sur et la connexion WIFI redémarrera.

## Affichage LED

Surveillez de façon ininterrompue la qualité de l'air de votre pièce grâce à l'écran complet et intuitif.


**Remarque :** Désactiver l'affichage LED et les voyants dans l'application DREO.



Détection  
de la lumière

- En cas de faible luminosité, les lumières LED s'éteindront.
- Vous pouvez appuyer pour réveiller le purificateur d'air.


**Remarque:** Pour désactiver la détection de luminosité, veuillez vous rendre dans les paramètres de l'app DREO.



## Voyant indicateur de la qualité de l'air

| Couleur du voyant                                                                        | Niveau de qualité de l'air |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  Bleu   | Excellent                  |
|  Vert   | Bon                        |
|  Orange | Modéré                     |
|  Rouge  | Faible                     |

**Remarque:** Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.



## Caractéristiques supplémentaires



### Verrouillage Enfant

- Utilisez l'appli DREO pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.
- Lorsqu'il est activé, l'affichage indique  et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



### Minuteur

Lorsque l'appareil est allumé/éteint, appuyez plusieurs fois sur le bouton du minuteur pour configurer le temps (de 0 à 12h) d'allumage/d'extinction de l'appareil.



### Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



### Mise à Jour du Firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.



Remarque: L'affichage indique "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.




### Extinction automatique de l'écran

L'affichage s'éteint après 5 secondes en mode Veille ou en conditions de faible luminosité.

Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

## Tirer le meilleur parti de l'appareil



1. Veillez à avoir toutes les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur d'air fonctionne.
2. N'obstruez pas les ouvertures d'air et placez l'appareil à distance des rideaux et murs.
3. Procédez à l'entretien et au remplacement réguliers du filtre afin de garantir une efficacité opérationnelle maximum.

# CONNEXION À VOTRE APPAREIL

# 03



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "**DREO**", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Recherchez **Smart Air Purifier Macro Max AS** lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

*REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.*

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.  
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur **+ Ajouter un appareil** et sélectionnez **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.  
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau  enfoncé 5 secondes.)


# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## 04

### Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme du purificateur d'air, lequel se base sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lorsque le Rappel de changement du filtre apparaît.

1




Le Rappel de changement du filtre clignote lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Désactivez puis débranchez le purificateur d'air.

2




Repérer la poignée du panneau arrière, puis tirer délicatement pour retirer le panneau arrière.

3



Retirez l'emballage en plastique.


4



Retirez le filtre usagé puis installez le nouveau filtre.




5



S'assurer que le filtre est placé dans les lignes de repérage, puis refermer le panneau arrière.


6



Branchez le purificateur d'air et maintenez  enfoncé pendant 5 secondes jusqu'au bip, pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre.


## Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil

1




Débranchez le purificateur d'air avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

2




Retirez le filtre puis nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.

3



Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec, doux et non abrasif.


4



Il est recommandé de nettoyer le capteur de la qualité de l'air à l'arrière avec un aspirateur à poussière au moins tous les 3 mois.


## Nettoyage du filtre externe

1




Repérer la poignée du panneau arrière, puis tirer délicatement pour retirer le panneau arrière.

2




Sortez le filtre et retirez le filtre externe.

3




Plongez le filtre externe dans de l'eau tiède et rincez-le plusieurs fois.

4




Laissez le filtre externe sécher, puis rattachez-le au filtre.

5



Remplacez le filtre dans l'appareil avec la poignée pointant vers l'extérieur.

6



S'assurer que le filtre est placé dans les lignes de repérage, puis refermer le panneau arrière.

## A propos du filtre

### Où puis-je me procurer un nouveau filtre ?

Pour acheter de nouveaux filtres, veuillez contacter notre service client.

### J'ai remplacé le filtre, mais le rappel de changement de filtre reste activé.

Le rappel de remplacement du filtre ne se réinitialise pas automatiquement. Veuillez appuyer longuement sur le bouton  de réinitialisation du filtre pour réinitialiser le Rappel ; l'indicateur s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

### Le rappel de remplacement du filtre ne s'est pas activé depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent impacter la durée de vie du filtre, y compris la qualité de l'air intérieur, la durée de fonctionnement et la densité des particules en suspension dans l'air. Si la qualité de l'air de la pièce est bonne et/ou que vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, le rappel apparaîtra moins fréquemment.

## A propos de l'utilisation

### Mon purificateur d'air ne fonctionne pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit branché, qu'il n'est pas endommagé ou que la prise électrique du réseau soit alimentée.

## Le débit d'air de mon purificateur d'air est trop faible

- Assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace autour du purificateur d'air.
- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Le ventilateur tourne au ralenti lorsque le mode automatique est activé et que la qualité de l'air est bonne. Essayez de passer sur une vitesse de fonctionnement supérieure.
- Remplacez le filtre s'il est obstrué ou surchargé.

## Mon purificateur d'air n'améliore pas la qualité de l'air.

- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Assurez-vous d'avoir fermé les fenêtres car de l'air pollué peut continuer de pénétrer à l'intérieur si celles-ci sont (entr)ouvertes.
- Si le filtre est surchargé, le ventilateur peinera davantage pour faire passer l'air à travers. Envisagez de remplacer le filtre s'il est obstrué.
- Ne placez pas l'appareil dans les zones de passage ou les coins des pièces.
- Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée

## Mon purificateur d'air est bruyant

- Mettez le purificateur en mode de veille ou passez sur une vitesse de purification inférieure.

## Pourquoi est-ce que l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours rouge ?

- Il est conseillé de changer l'appareil de place, de le rebrancher et de vérifier si l'indicateur s'allume à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

## **Il y a une forte odeur dans la pièce, mais l'indicateur de la qualité de l'air est vert ou bleu.**

- Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

## **Pourquoi l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours bleu ?**

- Le capteur de la qualité de l'air détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Veuillez vous assurer de l'absence de toute contamination au gaz dans la pièce.

## **Mon purificateur d'air produit un bruit anormal**

- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate et stable.
- Si le bruit anormal persiste, il se peut que des objets étrangers obstruent les ouvertures de sortie de l'air. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

## **Mon purificateur d'air produit une odeur déplaisante**

- Lors des premiers jours d'utilisation, le purificateur d'air dégage une odeur de plastique, ceci constitue un phénomène normal qui finira par se dissiper.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le filtre a absorbé la quantité maximum de polluants pour laquelle il a été conçu, il se peut que cette odeur soit causée par la saleté du filtre. Veuillez remplacer le filtre lorsque cela est nécessaire.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client.

# CONTENUTO

## 01

PANORAMICA DELLA  
APPARECCHIO

43

---

## 02

USO DELLA  
APPARECCHIO

44-48

---

## 03

CONNESSIONE AL  
APPARECCHIO

49

---

## 04

PULIZIA E  
MANUTENZIONE

50-53

---

## 05

RISOLUZIONE DEI  
PROBLEMI


54-56

---

# PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

## Contenuto della confezione






# USO DELLA APPARECCHIO

# 02


## Prima dell'uso

1




Identificare la maniglia del coperchio posteriore, poi tirarla con delicatezza per togliere il coperchio posteriore.

2




Togliere tutti gli incarti e gli imballi dal filtro.

3




Inserire il filtro nell'apparecchiatura come mostrato nell'immagine sopra. Assicurarsi che la maniglia punti verso l'esterno.

4



Assicurarsi che il filtro sia posizionato entro le linee contrassegnate, poi chiudere il coperchio posteriore.

5



Collocare l'apparecchiatura su una superficie piana e liscia. Tenere una distanza di almeno 38 cm/15" da pareti o ostacoli di grandi dimensioni.

6



L'apparecchiatura è pronta all'uso. Inserire la spina nella presa di corrente e premere  per accenderla.

## Pannello di Controllo



### Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



### Pulsante velocità di purificazione

- Regolare il volume purificazione dal livello 1 al livello 3 e Turbo.
- Tenere premuto per 10 secondi per attivare la modalità Turbo+ e aumentare ancora di più la velocità di purificazione.



### Tasto Timer

- Impostare un timer (0-12h) per accendere/spegnere l'apparecchio.
  - Premuti per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- Nota: L'orario del timer viene visualizzato sul display a LED.



### Tasto modalità automatica

- Purifica e regola la velocità di purificazione automaticamente in base alle condizioni della qualità dell'aria.



### Pulsante visualizza informazioni

- Cambiare le informazioni visualizzate sul display LED (Aria pulita, PM2.5, Durata del filtro).
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro dopo la sostituzione del filtro.



### Tasto modalità sospensione

- Toccare per purificare l'aria alla potenza di funzionamento più silenziosa (spegnimento automatico display in 5 secondi).
- Premere  o  per uscire dalla modalità sospensione.

**Nota:** Tenere premuto  e  per 10 secondi per passare alla modalità standby consumo ridotto e disattivare il WiFi. Per uscire, tenere premuto  per 5 secondi, la connessione WiFi viene riavviata.

## Display LED

Monitorare continuamente la qualità dell'aria nella stanza con un display di monitoraggio completo e intuitivo.

**Nota:** È possibile spegnere il display LED e le luci nell'app DREO.



Rilevamento  
della luce

- In condizioni di scarsa illuminazione, le luci LED si spengono.
- Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il purificatore d'aria.


**Nota:** per disattivare il Rilevamento della luce, passare alle impostazioni sull'app DREO.



## Luce Indicatore della qualità dell'aria

| Colore luce                                                                                 | Livello della qualità dell'aria |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Blu       | Eccellente                      |
|  Verde     | Buona                           |
|  Arancione | Moderata                        |
|  Rosso     | Scarsa                          |

**Nota:** Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.



## Funzioni supplementari



### Sicurezza per Bambini

- Usare l'app DREO per attivare/disattivare la funzione Sicurezza per bambini.
- Se attivata, sul display viene visualizzato  e tutti i pulsanti dell'apparecchiatura vengono bloccati.



### Timer

Con l'apparecchio acceso/spento, toccare ripetutamente il tasto timer per impostare un timer (da 0 a 12H) per l'accensione/spegnimento dell'apparecchio.



### Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



### Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il apparecchio funzioni in modo più efficiente.

Nota: Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.




### Spegnimento automatico del display

Il display si spegne dopo 5 secondi in modalità sospensione o in condizioni di scarsa illuminazione.

Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

## Ottenere il massimo dall'apparecchio



1. Tenere le porte e finestre chiuse quando è in uso il purificatore d'aria.
2. Non ostruire le aperture di ventilazione e tenere lontano da tende o pareti.
3. Pulire e sostituire regolarmente il filtro per una massima efficienza.

# CONNESSIONE AL APPARECCHIO

# 03



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare **Smart Air Purifier Macro Max AS** quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**.  
Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

*NOTA: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.*

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.  
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare **+ Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.  
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto  per 5 secondi.)


# PULIZIA E MANUTENZIONE

# 04

## Sostituzione del filtro


La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando si attiva il promemoria di sostituzione del filtro.

1




Il promemoria di sostituzione del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito. Spegner e scollegare il purificatore d'aria.

2




Identificare la maniglia del coperchio posteriore, poi tirarla con delicatezza per togliere il coperchio posteriore.

3




Rimuovere l'imballo in plastica.

4




Rimuovere il vecchio filtro, quindi inserire quello nuovo.

5



Assicurarsi che il filtro sia posizionato entro le linee contrassegnate, poi chiudere il coperchio posteriore.


6



Collegare il purificatore d'aria e tenere premuto  per 5 secondi fino a sentire un bip, per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro.


## Pulizia dell'interno e dell'esterno

1



Scollegare il purificatore d'aria prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.


2



Rimuovere il filtro e pulire l'interno con un'aspirapolvere.




3



Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto, soffice e non abrasivo.


4



Si consiglia di pulire il Sensore della qualità dell'aria sul retro con un aspirapolvere almeno ogni 3 mesi.


## Pulizia filtro esterno

1




Identificare la maniglia del coperchio posteriore, poi tirarla con delicatezza per togliere il coperchio posteriore.

2




Estrarre il filtro e rimuovere il filtro esterno.

3




Immergere il filtro esterno in acqua tiepida e sciacquare un paio di volte.

4




Lasciare asciugare il filtro esterno, quindi ricollegarlo al filtro.

5



Riposizionare il filtro nell'apparecchiatura con la maniglia rivolta verso l'esterno.

6



Assicurarsi che il filtro sia posizionato entro le linee contrassegnate, poi chiudere il coperchio posteriore.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## Informazioni sul filtro

### Dove può essere acquistato un nuovo filtro?

Per acquistare nuovi filtri, contattare il nostro servizio clienti.

### Ho cambiato il filtro, ma il Promemoria di sostituzione del filtro è ancora acceso.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si ripristina automaticamente. Tenere premuto il tasto di ripristino del filtro  per ripristinare il promemoria, al termine del ripristino l'indicatore si spegne.

### Il Promemoria di sostituzione del filtro non si è attivato per molto tempo.

La durata del filtro può essere condizionata da diversi fattori, tra cui il livello della qualità dell'aria dell'ambiente, il tempo di funzionamento e la densità di particelle nell'aria. Se la qualità dell'aria della stanza è buona e/o il purificatore d'aria non viene utilizzato spesso, potrebbe trascorrere più tempo prima dell'accensione del promemoria.

## Informazioni sull'uso

### Perché il purificatore d'aria non funziona?

Verificare se l'alimentazione è collegata, il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è alimentata.

## **Il flusso dell'aria dal purificatore d'aria è molto debole.**

- Assicurarsi che lo spazio attorno al purificatore d'aria sia sufficiente.
- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- La velocità del ventilatore sarà bassa quando è attiva la modalità automatica e la qualità dell'aria è buona. Provare ad aumentare la velocità.
- Sostituire il filtro se ostruito e sovraccarico.

## **Il purificatore d'aria non migliora la qualità dell'aria.**

- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- Assicurarsi che le finestre siano chiuse in modo che l'aria contaminata non continui ad entrare da fuori le finestre.
- Il filtro sovraccarico farà lavorare di più la ventola per far passare l'aria. Considerare la sostituzione del filtro se ostruito.
- Non collocare in aree affollate e negli angoli.
- Verificare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono ostruiti.

## **Perché il purificatore d'aria emette un rumore forte?**

- Passare il purificatore d'aria alla modalità di sospensione o ridurre la velocità di purificazione.

## **Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre rosso?**

- Si consiglia di spostare l'apparecchio in una posizione diversa, ricollegarlo e controllare nuovamente la luce dell'indicatore. Se il problema non si risolve, contattare la nostra Assistenza clienti.

## **L'odore nella stanza è molto forte, ma l'indicatore della qualità dell'aria è verde o blu.**

- Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

## **Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre blu?**

- Il sensore della qualità dell'aria segnala la presenza di particelle sospese nell'aria, ma non può rilevare il gas. Assicurarsi che nella stanza non sia presente contaminazione di gas.

## **Perché il purificatore d'aria emette un rumore insolito?**

- Assicurarsi che il purificatore d'aria sia in funzione su una superficie piana e stabile.
- Se il rumore insolito è ancora presente, potrebbero essere presenti oggetti esterni che ostruiscono le aperture dell'aria. Contattare la nostra assistenza clienti.

## **Perché il purificatore d'aria produce un odore sgradevole?**

- Nei primi giorni di utilizzo, i nuovi purificatori d'aria possono produrre un odore di plastica, è normale e scomparirà.
- Non aggiungere oli essenziali o diffusori all'interno del purificatore d'aria o usare in un'area eccessivamente umida. L'umidità può causare la formazione di muffa.
- Se il filtro ha assorbito gli inquinanti fino alla sua massima capacità, l'odore potrebbe provenire dal filtro sporco. Sostituire il filtro quando necessario.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti.

# CONTENIDO

## 01

### FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

57

---

## 02

### USO DEL APARATO

58-62

---

## 03

### CONECTAR EL APARATO

63

---

## 04

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

64-67

---

## 05

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


68-70

---

# FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO


01

## Contenidos del paquete




## Antes del Uso

1




Localice el asa de la cubierta trasera y luego tire de ella suavemente para extraer la cubierta trasera.

2




Quite todos los envoltorios y el embalaje del filtro.

3



Coloque el filtro en el aparato tal y como se muestra en la imagen de arriba. Asegúrese de que el asa apunte hacia afuera.


4



Asegúrese de que el filtro está colocado entre las líneas marcadas, y luego cierre la cubierta trasera.




5



Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada. Manténgalo a una distancia mínima de 38 cm/15 pulgadas de las paredes o cualquier obstáculo importante.

6



¡Tu aparato está listo para usarse!  
Conéctelo a un enchufe y pulse  para encenderlo.

## Panel de Control



### Botón de alimentación

- Encendido y apagado
- Mantenga presionado por 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.



### Botón de velocidad de purificación

- Ajuste la velocidad de purificación en 1-3 niveles y en la función Turbo.
- Pulse sin soltar durante 10 segundos para habilitar el modo Turbo+ e incrementar todavía más la velocidad de purificación.



### Botón Temporizador

- Configure un temporizador (0-12 h) para encender/apagar el aparato.
  - Manténgalo presionado durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
- Nota: El temporizador basado en horas se muestra en la pantalla de LED.



### Botón Modo Automático

- Purifique y ajuste automáticamente la velocidad de purificación según las condiciones de calidad del aire.



### Botón de pantalla de información

- Cambie la información que se muestra en la pantalla LED (Aire limpio, PM2.5, Vida útil del filtro).
- Presione durante 5 segundos para restablecer el indicador de cambio del filtro después de reemplazarlo.



### Botón de modo suspensión

- Toque para purificar el aire según la configuración de energía más silenciosa (la pantalla se apagará automáticamente en 5 segundos).
- Presione o para salir del Modo de suspensión.

**Nota:** Presione sin soltar y durante 10 segundos para entrar en el Modo de Reposo de Baja Potencia y desactivar el Wi-Fi. Para salir, presione sin soltar durante 5 segundos, y la conexión Wi-Fi se reiniciará.

## Pantalla LED


Vigile constantemente la calidad del aire de su habitación con el monitor integral e intuitivo.

**Nota:** Puede desactivar la pantalla y luces de LED en la aplicación DREO.



Detección  
de luz


- En condiciones de poca luz, las luces LED se apagarán.
  - Puede pulsar cualquier botón para reactivar el purificador de aire.
- Nota:** Para desactivar la Detección de luz, vaya a la configuración en la aplicación DREO.



## Luz indicadora de calidad del aire

| Color de la luz                                                                           | Nivel de calidad del aire |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  Azul    | Excelente                 |
|  Verde   | Buena                     |
|  Naranja | Moderada                  |
|  Rojo    | Mala                      |

**Nota:** El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.



## Funciones Adicionales



### Seguro para niños

- Utilice la aplicación DREO para activar/desactivar la función de Bloqueo parental.
- Cuando se active, la pantalla mostrará  y todos los botones del aparato se bloquearán.



### Temporizador

Cuando el aparato esté ENCENDIDO o APAGADO, toque el botón del temporizador repetidamente para configurar un temporizado (de 0 a 12 h) para que el aparato se ENCIENDA o APAGUE.



### Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



### Actualización de software

Revisa la versión de firmware en la app de DREO y actualiza regularmente para que el aparato funcione de forma eficiente.




**Nota:** La pantalla mostrará "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.



### Display de auto apagado

La pantalla se apaga cuando pasan 5 segundos en Modo Suspensión o en condiciones de poca luz. Puede despertar el display al presionar cualquier botón.

## Aprovechar al máximo este aparato



1. Cierre puertas y ventanas cuando utilice el purificador de aire.
2. No bloquee las salidas de aire y manténgalo alejado de cortinas o paredes.
3. Realice mantenimiento y reemplace el filtro con regularidad para una máxima eficiencia.

# CONECTAR EL APARATO

# 03



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "**DREO**" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca **Smart Air Purifier Macro Max AS** al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa o Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

*NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.*

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.  
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.  
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos).


# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## 04

### Reemplazar el filtro


La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u -8 meses o cuando le avise el indicador de cambio del filtro.

1




El Indicador de cambio del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo. Apague y desenchufe el purificador de aire.

2




Localice el asa de la cubierta trasera y luego tire de ella suavemente para extraer la cubierta trasera.

3




Quite el embalaje de plástico.

4




Quite el filtro viejo y sustitúyalo por uno nuevo.

5



Assicurarsi che il filtro sia posizionato entro le linee contrassegnate, poi chiudere il coperchio posteriore.


6



Enchufe el purificador de aire y presione sin soltar  durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido, para restablecer el Indicador de cambio del filtro.


## Limpeza del interior y exterior

1




Desenchufe el purificador de aire antes de la limpieza y mantenimiento.

2




Quite el filtro y limpie por dentro con una aspiradora.

3



Limpie la carcasa con un paño seco, suave y no abrasivo.

4




Se recomienda limpiar el sensor de calidad del aire situado en la parte posterior con una aspiradora de polvo al menos cada 3 meses.




## Limpieza del filtro externo

1




Localice el asa de la cubierta trasera y luego tire de ella suavemente para extraer la cubierta trasera.

2




Saque el filtro y retire el filtro externo.

3




Sumerja el filtro externo en agua tibia y aclárelo un par de veces.

4




Deje secar el filtro externo y luego vuelva a acoplarlo al filtro.

5



Vuelva a colocar el filtro en el aparato con el asa mirando hacia afuera.

6



Asegúrese de que el filtro está colocado entre las líneas marcadas, y luego cierre la cubierta trasera.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

## Acerca del filtro

### Dónde adquirir un filtro nuevo

Para comprar nuevos filtros, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

### He cambiado el filtro, pero el indicador de cambio del filtro sigue encendido.

El Indicador de Cambio del Filtro no se restablecerá automáticamente. Presione sin soltar el botón de Restablecimiento del filtro  para restablecer el recordatorio, y una vez realizado, el indicador se apagará.

### El Indicador de Cambio del Filtro no se ha encendido durante un largo periodo de tiempo.

Hay varios factores que pueden afectar a la vida útil del filtro, incluidos el nivel de calidad del aire en el interior, la duración del funcionamiento y la densidad de partículas en el aire. Si su habitación tiene un mejor nivel de calidad del aire y/o no usa el purificador de aire a menudo, el recordatorio tardará más en iluminarse.

## Relacionado con el uso

### ¿Por qué mi purificador de aire no funciona?

Compruebe si está enchufado, si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe tiene corriente.

## **El flujo de aire del purificador de aire es demasiado débil.**

- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del purificador de aire.
- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- La velocidad del ventilador será baja cuando el modo Automático se active y la calidad del aire sea buena. Intente cambiar a alta velocidad.
- Reemplace el filtro si está obstruido y sobrecargado.

## **Mi purificador de aire no mejora la calidad del aire.**

- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- Asegúrese de que las ventanas están cerradas, ya que el aire contaminado podría seguir entrando desde fuera.
- El filtro sobrecargado dificultará el paso del aire a través del ventilador. Si el filtro está obstruido, piense en reemplazarlo.
- No colocar en esquinas y zonas concurridas.
- Compruebe si las tomas y salidas de aire están obstruidas.

## **¿Por qué mi purificador de aire hace mucho ruido?**

- Cambie el purificador de aire al modo de suspensión o reduzca la velocidad de purificación.

## **¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en rojo?**

- Se recomienda mover el aparato a una localización diferente, volverlo a enchufar y comprobar la luz del indicador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## **El olor de la habitación es muy fuerte, pero el Indicador de calidad del aire solo indica verde o azul.**

- El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

## **¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en azul?**

- El sensor de calidad del aire informa de la presencia de partículas en el aire, pero no puede detectar gases. Asegúrese de que su habitación no esté contaminada de gases.

## **¿Por qué mi purificador de aire hace un ruido inusual?**

- Asegúrese de que el purificador de aire esté colocado sobre una superficie plana y estable.
- Si el ruido inusual persiste, es posible que haya objetos externos bloqueando las salidas de aire. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## **¿Por qué mi purificador de aire genera un olor desagradable?**

- Durante los primeros días, los purificadores de aire nuevos desprenden un olor a plástico normal y que se disipará con el tiempo.
- No añada aceites esenciales o difusores al purificador de aire ni lo utilice en una zona excesivamente húmeda. La humedad facilita el crecimiento del moho.
- Si el filtro ha absorbido contaminantes a su capacidad máxima, es posible que el olor venga del filtro sucio. Reemplace el filtro cuando sea necesario.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

# İÇERİK

## 01

### CİHAZINIZI TANIMA

71

---

## 02

### CİHAZINIZI KULLANMA

72-76

---

## 03

### CİHAZINIZA BAĞLAMA

77

---

## 04

### TEMİZLİK VE BAKIM

78-81

---

## 05

### SORUN GİDERME


82-84

---

# CİHAZINIZI TANIMA

01

## Paket İçeriği




# CİHAZINIZI KULLANMA

# 02

## Kullanımdan Önce

1




Arka kapağın tutamağını bulun, ardından hafifçe çekerek arka kapağı çıkarın.

2




Filtrenin üzerindeki tüm ambalajları ve sargıları çıkarın.

3




Filtreyi yukarıdaki resimde gösterildiği gibi cihaza yerleştirin. Kolu dışa doğru baktığından emin olun.

4



Filtrenin işaretli çizgilerin içine yerleştirildiğinden emin olun, ardından arka kapağı kapatın.

5



Cihazı düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin. Duvarlardan veya büyük engellerden en az 38 cm/15 inç uzakta tutun.

6



Cihazınız artık kullanıma hazır! Cihazı elektrik prizine takın ve açmak için  düğmesine basın.

## Kontrol Paneli



### Güç Düğmesi

- Gücü açma/kapatma.
- Fabrika ayarlarına sıfırlamak için 10 saniye basılı tutun.



### Arındırma Hızı Düğmesi

- Arıtma hızını 1-3 kademesi ve Turbo arasında ayarlayın.
- Turbo+ modunu etkinleştirmek ve temizleme hızını daha da artırmak için 10 saniye boyunca uzun basılı tutun.



### Zamanlayıcı Düğmesi

- Cihazı açmak veya kapatmak için bir zamanlayıcı (0-12 saat) ayarlayın.
- WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için 5 saniye boyunca uzun basın.

Not: Zamanlayıcı saati LED ekranda gösterilir.



### Otomatik Mod Düğmesi

- Hava kalitesi koşullarına göre otomatik olarak arındırın ve arındırma hızını ayarlayın.



### Bilgi Görüntüleme Düğmesi

- LED ekranda görüntülenen bilgileri değiştirin (Temiz Hava, PM2,5, Filtre Ömrü).
- Filtreyi değiştirdikten sonra filtre değiştirme hatırlatıcısını sıfırlamak için düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun.





### Uyku Modu Düğmesi

- En sessiz güç ayarında havayı temizlemek için dokunun (ekran 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır).
- Uyku Modundan çıkmak için (A) veya (Z) düğmesine basın.

**Not:** Düşük Güç Bekleme Moduna girmek ve WiFi'yi kapatmak için (Z) ve (A) tuşlarına 10 saniye boyunca uzun basın. Çıkmak için (Z) tuşlarına 5 saniye boyunca uzun basın, WiFi bağlantısı yeniden başlayacaktır.

## LED Ekran


Kapsamlı ve sezgisel monitör ekranıyla odanızdaki hava kalitesini sürekli olarak izleyin.

**Not:** DREO uygulaması üzerinden LED ekranı ve ışıkları kapatabilirsiniz.



İşık  
Algılama


- Işık yetersiz olduğunda LED ışıklar söner.
- Hava temizleyiciyi uyandırmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
- Nota:** Işık Algılama özelliğini devre dışı bırakmak için DREO uygulamasındaki ayarlara gidin.



## Hava Kalitesi Gösterge Işıđı

| Işıđ Rengi                                                                                | Hava Kalitesi Seviyesi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Mavi    | Mükemmel               |
|  Yeşil   | İyi                    |
|  Turuncu | Orta                   |
|  Kırmızı | Zayıf                  |

**Not:** Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılar ancak kokuları algılayamaz. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.



## Ek Özellikler



### Çocuk Kilidi

- Çocuk Kilidi özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için DREO uygulamasını kullanın.
- Etkinleştirildiğinde, ekranda  yazısı görünecek ve cihaz üzerindeki tüm düğmeler kilitlenecektir.



### Zamanlayıcı

Cihaz AÇIK/KAPALI olduğunda, cihazın AÇIK/KAPALI konuma geçmesi için bir zamanlayıcı (0-12H) ayarlamak üzere zamanlayıcı düğmesine tekrar tekrar dokunun.



### Bellek

Hava temizleyici KAPALI konuma getirilirse veya güç bağlantısı kesilirse, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışır.



### Üretici Yazılımı Güncellemesi

DREO uygulamasında üretici yazılımı sürümünü kontrol edin ve cihazın daha verimli çalışması için düzenli olarak güncelleyin.

-  Güncelleme işlemi sırasında ekranda "UP" yazısı görünecektir. Güncelleme tamamlanana kadar çalıştırmayın.



### Ekran Otomatik Kapatma

Ekran, Uyku Modunda veya düşük ışık koşullarında 5 saniye sonra kapanır. Ekranı herhangi bir düğmeyle uyandırın.

## Bu Cihazdan En İyi Şekilde Yararlanma



1. Hava temizleyici açıkken kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
2. Hava açıklıklarını kapatmayın ve perdelerden veya duvarlardan uzak tutun.
3. Maksimum verimlilik için filtreyi düzenli olarak bakımını yapın ve değiştirin.

# CİHAZINIZA BAĞLAMA

# 03



Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO" yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Yeni cihazınızı bağlarken "**Smart Air Purifier Macro Max AS**" arayın.



Cihazınızı **Amazon Alexa** veya **Google Home**'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

*NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.*

- 1 DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
- 3 WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için  tuşunu 5 saniye basılı tutun. (İpucu: WiFi simgesi  eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
- 4 + **Cihaz Ekle**'ye dokunun ve **Smart Air Purifier Macro Max AS** öğesini seçin.
- 5 WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
- 6 Artık cihazınızda cihazı kontrol etmeye hazırsınız. (İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için  tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)


# TEMİZLİK VE BAKIM

## 04

### Filtreyi Değiştirme


Filtre ömrü, hava temizleyicinin çalışma modu, fan hızı, çalışma süresi ve iç mekan hava kalitesine dayalı algoritması tarafından ölçülür. Filtreyi 6-8 ayda bir veya filtre değişim hatırlatıcısı uyarısı verdiğinde değiştirmeniz önerilir.

1




Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde Filtre Değişim Hatırlatıcısı yanıp söner. Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin.

2




Arka kapağın tutamağını bulun, ardından hafifçe çekerek arka kapağı çıkarın.

3




Plastik ambalajı çıkarın.

4




Eski filtreyi çıkarın ve ardından yeni filtreyi yerine takın.

5



Filtrenin işaretli çizgilerin içine yerleştirdiğinden emin olun, ardından arka kapağı kapatın.


6



Hava temizleyiciyi prize takın ve Filtre Değişim Hatırlatıcısını sıfırlamak için bip sesi duyana kadar  tuşuna 5 saniye basılı tutun.


## İç ve Dış Temizleme

1




Herhangi bir temizlik ve bakım yapmadan önce hava temizleyicinin fişini çekin.

2




Filtreyi çıkarın ve içini toz vakumuyla temizleyin.

3



Gövdeyi kuru, yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bezle silin.


4



Arka taraftaki Hava Kalitesi Sensörünün en az 3 ayda bir toz vakum makinesiyle temizlenmesi önerilir.


## Dış Filtrenin Temizlenmesi

1




Arka kapağın tutamağını bulun, ardından hafifçe çekerek arka kapağı çıkarın.

2




Filtreyi çıkarın ve dış filtreyi sökün.

3




Dış filtreyi ılık suya batırın ve birkaç kez durulayın.

4




Dış filtreyi kurumasını bekleyin, ardından tekrar filtreye takın.

5



Filtreyi, tutacağı dışarı bakacak şekilde cihazın içine geri yerleştirin.

6



Filtrenin işaretli çizgilerin içine yerleştirildiğinden emin olun, ardından arka kapağı kapatın.



# SORUN GİDERME

## Filtreyle İlgili

### Yeni bir filtre nereden satın alabilirim?

Yeni filtre satın almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

### Filtreyi değiştirdim, ancak Filtre Değişim Hatırlatıcısı hala açık.

Filtre Değişim Hatırlatıcısı otomatik olarak sıfırlanmayacaktır. Lütfen hatırlatıcıyı sıfırlamak için  Filtre Sıfırlama düğmesini basılı tutun, gösterge sıfırlandıktan sonra kapanacaktır.

### Filtre Değişim Hatırlatıcısı uzun süredir aktif değil.

Filtre ömrünü etkileyebilecek birkaç faktör vardır, bunlar arasında iç mekan hava kalitesi seviyesi, çalışma süresi ve havadaki partikül yoğunluğu bulunur. Odanızın hava kalitesi seviyesi daha iyiye ve/veya hava temizleyicinizi sık kullanmıyorsanız, hatırlatıcının yanması daha uzun sürer.

## Kullanımla İlgili

### Hava temizleyicim neden çalışmıyor?

Gücün bağlı olup olmadığını, güç kablosunun hasarlı olup olmadığını veya elektrik prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

## Hava temizleyicimden gelen hava akışı çok zayıf.

- Hava temizleyicinin etrafında yeterli alan olduğundan emin olun.
- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Otomatik mod açıldığında ve hava kalitesi iyi olduğunda fan hızı düşük olacaktır. Daha yüksek hıza geçmeyi deneyin.
- Filtre tıkalıysa ve aşırı yüklenmişse filtreyi değiştirin.

## Hava temizleyicim hava kalitesini iyileştirmiyor.

- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Kirli hava pencerelerin dışından içeri girmeye devam edebileceğinden pencerelerin kapalı olduğundan emin olun.
- Aşırı yüklenmiş filtre, fanın havayı geçirmek için daha fazla çalışmasına neden olur. Filtre tıkalıysa değiştirmeyi düşünün.
- Kalabalık alanlara ve köşelere yerleştirmeyin.
- Hava çıkışının ve girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

## Hava temizleyicim neden yüksek ses çıkarıyor?

- Hava temizleyiciyi uyku moduna veya daha düşük temizleme hızlarına getirin.

## Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman kırmızı?

- Cihazı farklı bir yere taşımanız, fişini tekrar takmanız ve gösterge ışığını tekrar kontrol etmeniz önerilir. Sorun devam ederse lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin.

## **Odadaki koku çok güçlü, ancak Hava Kalitesi Göstergesi yalnızca yeşil veya mavi.**

- Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılıyor ancak kokuları algılayamıyor. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

## **Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman mavi?**

- Hava Kalitesi sensörü havadaki partiküllerin varlığını bildirir, ancak gazı algılayamaz. Lütfen odanızın içinde gaz kirliliği olmadığından emin olun.

## **Hava temizleyicim neden alışılmadık bir ses çıkarıyor?**

- Hava temizleyicinin düz ve sabit bir yüzeyde çalıştığından emin olun.
- Olağandışı ses hala devam ediyorsa, hava açıklıklarını tıkayan harici nesneler olabilir. Lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.

## **Hava temizleyicim neden hoş olmayan bir koku üretiyor?**

- İlk birkaç gün boyunca, yeni hava temizleyiciler normal olan ve sonunda kaybolacak bir plastik kokusu üretir.
- Hava temizleyiciye uçucu yağlar veya difüzörler eklemeyin veya aşırı nemli bir alanda kullanmayın. Nem, küf oluşumuna neden olur.
- Filtre kirleticileri maksimum kapasitesinde emmişse, koku kirli filtreden gelebilir. Lütfen gerektiğinde filtreyi değiştirin.

Sorunuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin.

# SPIS TREŚCI

## 01

INFORMACJE  
O URZĄDZENIU

85

---

## 02

OBSŁUGA  
URZĄDZENIA

86-90

---

## 03

ŁĄCZENIE SIĘ  
Z URZĄDZENIEM

91

---

## 04

CZYSZCZENIE  
I KONSERWACJA

92-95

---

## 05

ROZWIĄZYWANIE  
PROBLEMÓW


96-98

---

# INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

## Zawartość opakowania




# OBSŁUGA URZĄDZENIA

## 02


### Przed rozpoczęciem użytkowania

1




Znajdź uchwyt tylnej pokrywy i delikatnie pociągnij, aby zdjąć pokrywę.

2




Usuń z filtra wszystkie zabezpieczenia i elementy opakowania.

3




Włóż filtr do urządzenia zgodnie z powyższym rysunkiem. Upewnij się, że uchwyt jest skierowany na zewnątrz.

4




Upewnij się, że filtr znajduje się między zaznaczonymi liniami, a następnie zamknij tylną pokrywę.

5



Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni. Zachowaj co najmniej 38 cm/15 cali odstępu od ścian i innych większych przeszkód.

6



Urządzenie jest gotowe do użycia! Podłącz je do gniazdka elektrycznego, a następnie naciśnij przycisk  w celu włączenia.

## Panel sterowania



### Przycisk zasilania

- Włączanie/wyłączanie zasilania.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



### Przycisk prędkości oczyszczania

- Regulacja prędkości oczyszczania na poziomie od 1 do 3 plus Turbo.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby włączyć tryb Turbo+ i jeszcze bardziej zwiększyć prędkość oczyszczania.



### Przycisk timera

- Ustawianie timera włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund, aby rozpocząć ustawienia połączenia WiFi.



### Przycisk trybu automatycznego

- Automatyczne oczyszczanie i regulacja prędkości oczyszczania w oparciu o ocenę stanu jakości powietrza.



### Przycisk wyświetlania informacji

- Przełączanie informacji widocznych na wyświetlaczu LED (czystość powietrza, PM2.5, żywotność filtra).
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund po wymianie filtra, aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra.



### Przycisk trybu uśpienia

- Dotknąć, aby uruchomić oczyszczanie powietrza w trybie najbardziej cichych ustawień (wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie 5 s).
- Naciśnij lub w celu wyłączenia trybu uśpienia.

**Uwaga:** Nacisnąć i przytrzymać i przez 10 sekund, aby wejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii i wyłączyć WiFi. Aby wyjść, nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, co spowoduje ponowne uruchomienie połączenia Wi-Fi.

## Wyświetlacz LED

Dzięki kompleksowemu i intuicyjnemu wyświetlaczowi można w sposób ciągły monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.

**Uwaga:** Wyświetlacz LED i kontrolki można wyłączyć za pomocą aplikacji DREO.



Wykrywanie  
natężenia  
światła

- Przy niskim natężeniu światła podświetlenie LED zostanie wyłączone.
  - Naciśnięcie dowolnego przycisku wznowi pracę oczyszczacza powietrza.
- Uwaga:** Funkcję wykrywania natężenia światła można wyłączyć w ustawieniach w aplikacji DREO.

Wskaźnik jednostki

PM 2.5

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

Poziom PM2.5

88.8 %

Parametry:  
czystość powietrza/  
timer/PM2.5/żywołność  
filtra

Wskaźnik czystości  
powietrza

Clean Air Filter Life

Wskaźnik czasu  
żywołności filtra

Prędkość  
oczyszczania

TURBO

Tryb Turbo

AUTO

Tryb automatyczny



Wskaźnik WiFi



Blokada przed dziećmi




Wskaźnik przypominają-  
jący o wymianie filtra



## Kontrolka wskaźnika jakości powietrza

| Kolor światła                                                                                 | Poziom jakości powietrza |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Niebieski    | Doskonały                |
|  Zielony      | Dobry                    |
|  Pomarańczowy | Średni                   |
|  Czerwony     | Słaby                    |

**Uwaga:** Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.



## Funkcje dodatkowe



### Blokada przed dziećmi

- Przejdź do aplikacji DREO, aby wyłączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi.
- Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie  i wszystkie przyciski urządzenia zostaną zablokowane.



### Zegar odliczania

Kiedy urządzenie jest włączane/wyłączane kilkakrotnie dotknąć przycisku zegara odliczania, aby ustawić zegar (od 0 do 12 godzin) w celu włączenia/wyłączenia urządzenia.



### Pamięć

Jeśli termowentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



### Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej, należy regularnie sprawdzać wersję oprogramowania sprzętowego w aplikacji DREO i aktualizować urządzenie.




W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UP”<sup>\*</sup>. Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.



### Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

W trybie uśpienia lub w warunkach słabego oświetlenia wyświetlacz wyłączy się po 5 sekundach. Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.

## Optymalna praca urządzenia



1. Kiedy oczyszczacz powietrza jest włączony, drzwi i okna powinny być zamknięte.
2. Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, a urządzenie należy umieścić z dala od zasłon i ścian.
3. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności filtr należy konserwować i wymieniać w regularnych odstępach czasu.

# ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

# 03



Przed połączeniem tego urządzenia z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO”, a następnie wybrać i pobrać aplikację.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „**Smart Air Purifier Macro Max AS**”.



Aby połączyć urządzenie z **Amazon Alexa** lub **Google Home**, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.

*UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.*

- 1 Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- 2 Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz to urządzenie.
- 3 Przytrzymaj  przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi ).
- 4 Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
- 6 Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji. (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać  przez 5 sekund).


# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

## 04

### Wymiana filtra


Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6-8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się alarmu wskaźnika żywotności filtra.

1




Kiedy filtr wymaga wymiany, wskaźnik żywotności filtra zaczyna migać. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2




Znajdź uchwyt tylnej pokrywki i delikatnie pociągnij, aby zdjąć pokrywę.

3




Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

4




Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

5



Upewnij się, że filtr znajduje się między zaznaczonymi liniami, a następnie zamknij tylną pokrywę.


6



Podłącz oczyszczacz powietrza do zasilania, a następnie naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, w celu zresetowania wskaźnika przypominającego o wymianie filtra.


## Czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz

1




Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2




Wyjąć filtr i dokładnie oczyścić komorę za pomocą podciśnienia.

3



Wyczyść do czysta obudowę za pomocą suchej, miękkiej i nie powodującej ścierania szmatki.


4



Zaleca się, aby co najmniej raz na 3 miesiące oczyścić za pomocą odkurzacza czujnik jakości powietrza, który znajduje się z tyłu urządzenia.


## Czyszczenie filtra

1




Znajdź uchwyt tylnej pokrywki i delikatnie pociągnij, aby zdjąć pokrywę.

2




Wyjmij filtr i zdejmij filtr zewnętrzny.

3




Zanurz filtr zewnętrzny w letniej wodzie i przepłucz kilka razy.

4




Pozostaw filtr zewnętrzny do całkowitego wyschnięcia, a następnie załóż go na filtr.

5



Włóż filtr ponownie do urządzenia tak, aby uchwyt był skierowany na zewnątrz.

6



Upewnij się, że filtr znajduje się między zaznaczonymi liniami, a następnie zamknij tylną pokrywę.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

# 05

## Informacje związane z filtrem

### Gdzie można kupić nowy filtr?

W celu zakupu nowych filtrów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

### Filtr został wymieniony, ale wskaźnik czasu żywotności filtra nadal świeci.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie wyzeruje się automatycznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania filtra  aby wyzerować przypomnienie; po wyzerowaniu wskaźnik wyłączy się.

### Wskaźnik czasu żywotności filtra nie włącza się przez długi czas.

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na żywotność filtra, w tym poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, długość pracy oraz stężenie cząstek w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu jest wyższy poziom jakości powietrza i/lub oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wówczas czas włączenia przypomnienia może być dłuższy.

## Informacje związane z użytkowaniem

### Dlaczego oczyszczacz powietrza nie działa?

Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie, przewód zasilający nie jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne jest zasilane.



## **Strumień powietrza wypływający z oczyszczacza jest zbyt słaby.**

- Upewnić się, czy wokół oczyszczacza jest wystarczająca ilość miejsca.
- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Kiedy włączony jest tryb automatyczny, a jakość powietrza jest dobra, wówczas prędkość wentylatora będzie niska. Spróbować przełączyć na większą prędkość.
- Wymienić filtr jeśli jest on zapchany lub przeciążony.

## **Oczyszczacz powietrza nie poprawia jakości powietrza.**

- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Zwrócić uwagę, czy okna są zamknięte, ponieważ może docierać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz okien.
- Przeciążony filtr spowoduje utrudnienie pracy wentylatora i ograniczy przepływ powietrza. Rozważyć wymianę filtra jeśli jest on zapchany.
- Nie należy umieszczać w miejscach zatłoczonych i narożnikach.
- Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zastawione.

## **Dlaczego oczyszczacz powietrza głośno hałasuje?**

- Przełączyć oczyszczacz powietrza na tryb uśpienia lub niską prędkość oczyszczania.

## **Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle czerwony?**

- Zalecane jest przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji, ponowne podłączenie do gniazdka i sprawdzenie kontrolki. Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z Obsługą klienta.

## **Zapach w pomieszczeniu jest bardzo silny, ale wskaźnik jakości powietrza jest zielony lub niebieski.**

- Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

## **Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle niebieski?**

- Czujnik jakości powietrza raportuje obecność cząstek lotnych, ale nie może wykryć gazu. Upewnić się, że pomieszczenie nie jest zanieczyszczone gazem.

## **Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk?**

- Upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Jeśli nietypowy hałas występuje nadal, otwory powietrza mogą być blokowane przedmioty zewnętrzne. Skontaktować się z obsługą klienta.

## **Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nieprzyjemny zapach?**

- W ciągu kilku pierwszych dni, nowy oczyszczacz powietrza wydziela zapach tworzywa sztucznego co jest normlane i po kilku dniach ulegnie rozproszeniu.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli do filtra dostały się zanieczyszczenia w maksymalnej ilości, wówczas z zabrudzonego filtra może dochodzić zapach. Filtr należy wymienić kiedy to konieczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

# ЗМІСТ

## 01

ЗНАЙТЕ СВОЄ  
ОБЛАДНАННЯ

99

---

## 02

ВИКОРИСТАННЯ  
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

100-104

---

## 03

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО  
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

105

---

## 04

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ

106-109

---

## 05

ВИРІШЕННЯ  
ПРОБЛЕМ


110-112

---

# ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

01

## Вміст упаковки




# ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

# 02


## Перед використанням

1




Знайдіть ручку задньої кришки, а потім обережно потягніть за неї, щоб зняти задню кришку.

2




Зніміть пакування та обгортку з фільтра.

3



Встановіть фільтр у прилад, як показано на малюнку вище. Переконайтеся, що ручка спрямована назовні.

4



Переконайтеся, що фільтр розміщений у межах позначених ліній, а потім закрийте задню кришку.

5



Помістіть обладнання на плоскій, рівній поверхні. Тримайте прилад на відстані не менше 38 см/15 дюймів від стін або будь-яких великих перешкод.

6



Ваш прилад готовий до використання! Підключіть його до розетки та натисніть кнопку , щоб увімкнути.

## Панель управління



### Кнопка живлення

- Увімкнення/вимкнення живлення.
- Довго натискайте протягом 10 секунд для скидання до заводських налаштувань.



### Кнопка швидкості очищення

- Відрегулюйте швидкість очищення на рівнях 1-3 та у режимі «Турбо».
- Натисніть і утримуйте кнопку протягом 10 секунд, щоб увімкнути режим «Турбо+» і ще більше збільшити швидкість очищення.



### Кнопка таймера

- Встановіть таймер (0-12 год) для увімкнення/вимкнення приладу.
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб розпочати налаштування WiFi з'єднання.



### Кнопка Автоматичного режиму

- Очищуйте та налаштовуйте швидкість очищення автоматично, засновуючись на умовах якості повітря.



### Кнопка перемикання інформації

- Перемикайте інформацію, що відображається на світлодіодному дисплеї («Чисте повітря», «PM2,5», «Термін служби фільтра»).
- Довго натискайте протягом 5 секунд для перезавантаження нагадування про заміну фільтра після заміни фільтра.



### Кнопка режиму сну

- Торкніться, щоб очищувати повітря в найбільш тихому режимі (дисплей автоматично вимикається через 5 с).
- Натисніть  або , щоб вийти з режиму сну.

**Примітка:** Довго натискайте  та  протягом 10 секунд, щоб увійти у режим очікування з низьким рівнем потужності та вимкнути WiFi. Щоб вийти, довго натискайте  протягом 5 секунд і з'єднання з WiFi буде перезапущено.

## LED-дисплей

Постійно моніторте якість повітря у вашій кімнаті за допомогою всеосяжного та інтуїтивно зрозумілого дисплея моніторингу.

**Примітка:**  Постійно моніторте якість повітря у вашій кімнаті за допомогою всеосяжного та інтуїтивно зрозумілого дисплея моніторингу.



Датчик  
світла

- У умовах слабкого освітлення LED світло вимкнеться.
  - Ви можете натиснути будь-яку кнопку, щоб активувати очищувач повітря.
- Примітка:** Щоб вимкнути функцію виявлення світла, перейдіть до налаштувань у додатку DREO.

Індикатор одиниці

PM 2.5

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

Рівень PM2,5

88.8 %

Статистика:  
Чистота повітря / Таймер  
/ PM2,5 / Термін служби  
фільтра

Індикатор  
чистоти повітря

Clean Air Filter Life

Індикатор часу  
роботи фільтра

Швидкість  
очищення

TURBO

Турборежим

AUTO

Автоматичний режим



Індикатор WiFi



Блокування від дітей




Нагадування про  
заміну фільтра

## Лампа індикатора якості повітря

| Колір лампи                                                                                   | Рівень якості повітря |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  Синій        | Чудово                |
|  Зелений      | Добре                 |
|  Помаранчевий | Помірний              |
|  Червоний     | Погано                |

**Примітка:** Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.





## Додаткові характеристики



### Замок від дітей

- Використовуйте додаток DREO, щоб активувати / деактивувати функцію блокування від дітей.
- У разі активації на дисплеї з'явиться , і всі кнопки на приладі будуть заблоковані.



### Таймер

Коли обладнання УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО, доторкніться до кнопки таймера декілька разів, щоб встановити таймер (від 0-12 годин) на увімкнення/вимкнення обладнання



### Пам'ять

Якщо очищувач повітря вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



### Оновлення прошивки

Перевірте версію прошивки у застосунку DREO та регулярно оновлюйте, щоб обладнання працювало більш ефективно.




Дисплей буде відображати "UP" під час процесу оновлення. Не працюйте, доки оновлення не буде завершено.



### Авто вимкнення дисплея

Дисплей вимикається через 5 секунд у режимі сну або в умовах слабкого освітлення.  
Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.

## Отримання найбільшої користі від обладнання



1. Тримайте двері та вікна закритими, коли очищувач повітря увімкнений.
2. Не блокуйте отвори для повітря та тримайте подалі від штор або стін.
3. Обслуговуйте та змінюйте фільтр регулярно для максимальної ефективності.

# ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

# 03



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "DREO", потім оберіть та завантажте додаток.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Шукайте "**Smart Air Purifier Macro Max AS**" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до Amazon Alexa або Google Home. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

*ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.*

- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.  
(Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.  
(Підказка: Щоб перезавантажити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд)

# ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

# 04

## Заміна фільтра


Термін роботи фільтра вимірюється алгоритмом очищення повітря, який заснований на робочому режимі, швидкості вентилятора та якості повітря всередині. Рекомендовано замінювати фільтр кожні 6-8 місяців або коли Індикатор часу роботи фільтра видає сигнал.

1




індикатор часу роботи фільтра буде миготіти, коли фільтр буде потрібно замінити. Вимкніть та витягніть очищувач повітря з розетки.

2




Знайдіть ручку задньої кришки, а потім обережно потягніть за неї, щоб зняти задню кришку.

3




Зніміть пластикову упаковку.

4




Зніміть старий фільтр, потім встановіть новий фільтр на місце.

5



Переконайтеся, що фільтр розміщений у межах позначених ліній, а потім закрийте задню кришку.


6



Підключіть очищувач повітря до мережі та натисніть і утримуйте кнопку  протягом 5 секунд, доки не пролунає звуковий сигнал, щоб скинути нагадування про заміну фільтра.


## Очищення всередині та зовні.

1




Витягніть очищувач повітря з розетки перед будь-яким очищенням та обслуговуванням.

2




Зніміть фільтр та очистіть всередині пилососом.

3



Протріть начисто корпус сухою, м'якою, неабразивною тканиною.


4



Рекомендується принаймні раз на 3 місяці очищати датчик якості повітря, розташований на задній панелі, за допомогою пілозбірника.


## Очищення фільтра

1




Знайдіть ручку задньої кришки, а потім обережно потягніть за неї, щоб зняти задню кришку.

2




Вийміть фільтр і зніміть зовнішній фільтр.

3




Занурте зовнішній фільтр у теплу воду і промийте його кілька разів.

4




Дайте зовнішньому фільтру висохнути, а потім знову прикріпіть його до фільтра.

5



Встановіть фільтр назад у прилад так, щоб ручка була спрямована назовні.

6



Переконайтеся, що фільтр розміщений у межах позначених ліній, а потім закрийте задню кришку.

## Відноситься до фільтра

### Де я можу придбати новий фільтр?

Щоб придбати нові фільтри, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

### Я змінив фільтр, але Індикатор часу роботи фільтра все ще горить.

Індикатор часу роботи фільтра не перевстановлюється автоматично. Будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку перезавантаження фільтра , щоб перевстановити нагадування, індикатор відключиться після перезавантаження.

### Індикатор часу роботи фільтра не вмикається довгий період часу

Є декілька факторів, які можуть впливати на час роботи фільтра, включаючи якість повітря всередині, довжину роботи та щільність частинок у повітрі. Якщо ваша кімната має кращий рівень якості повітря та/чи ви не часто використовуєте очищувач повітря, нагадування загориться через довший час.

## Відноситься до використання

### Чому мій очищувач повітря не працює?

Перевірте, чи приєднано живлення, чи не пошкоджено шнур або чи має живлення розетка.

## Потік повітря з очищувача повітря занадто слабкий.

- Переконайтесь, що навколо очищувача повітря достатньо простору.
- Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
- Швидкість вентилятора буде низькою, коли увімкнено автоматичний режим та якість повітря гарна. Спробуйте перемкнути на більш високу швидкість.
- Замініть фільтр, якщо фільтр забитий або перенавантажений.

## Мій очищувач повітря не покращує якість повітря

- Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
- Переконайтесь, що вікна закриті, тому що забруднене повітря може продовжувати надходити ззовні з вікон.
- Перенавантажений фільтр ббуде провокувати важчу роботу вентилятора стосовно проходження через нього повітря. Розгляньте заміну фільтра, якщо він забитий.
- Не розміщуйте у переповнених людьми зонах та кутках.
- Перевіряйте, чи не мають перепон виходи та входи повітря.

## Чому мій очищувач повітря видає гучний шум?

- Переключіть очищувач повітря у режим сну або знизьте швидкість очищення.

## Чому індикатор якості повітря завжди червоний?

- Рекомендовано перемістити обладнання у інше місце, знову вставте в розетку та перевірте колір індикатора знову. Якщо проблема залишається, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.



## **Запах у кімнаті дуже сильний, але індикатор якості повітря лише зелений чи синій.**

- Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

## **Чому індикатор якості повітря завжди синій?**

- Сенсор якості повітря звітує про присутність аерозольних частинок, але він не може виявити газ. Будь ласка, переконайтесь, що всередині кімнати немає забруднення газом.

## **Чому мій очищувач повітря видає незвичайний шум?**

- Переконайтесь, що очищувач повітря працює на плоскій, стабільній поверхні.
- Якщо незвичайний шум все ще присутній, можуть існувати зовнішні предмети, що блокують отвори для повітря. Будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.

## **Чому мій очищувач повітря видає неприємний запах?**

- Протягом перших декількох днів, нові очищувачі повітря видають запах пластику, що є нормальним та розвіється з часом.
- Не додавайте ефірні олії або дифузори в очищувач повітря та не використовуйте у занадто вологих зонах. Волога спричинить розростання цвілі.
- Якщо фільтр поглинув забруднювачі на свій максимум, тоді запах може виходити з забрудненого фільтра. Будь ласка, замініть фільтр за необхідності.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів.

# املحتويات

01

تعرف على منتجك

113

02

كيفية استخدام منتجك

118-114

03

التوصيل بجهازك

119

04

التنظيف والصيانة


123-120

05


استكشاف الأعطال  
وإصلاحها

126-124

## محتويات العلبة




2




أزل جميع مواد التغليف والتعبئة من الفلتر.

1




حدد موضع مقبض الغطاء الخلفي ثم اسحبه برفق لإزالة الغطاء الخلفي.

4



تأكد من وضع المقبض داخل خطوط التحديد ثم أغلق الغطاء الخلفي.

3




ضع الفلتر في الجهاز كما هو موضح في الصورة أعلاه. تأكد من أن المقبض يشير في اتجاه للخارج.

6



الجهاز جاهز الآن للاستخدام!  
وَصِّل قابسه بمأخذ التيار الكهربائي،  
واضغط على (⏻) لتشغيله.

5



ضع الجهاز على سطح مستو ومتوازن.  
احتفظ به على مسافة 38 سم/15 بوصة  
على الأقل بعيدًا عن أي جدران أو أي  
عوائق كبيرة.

## لوحة التحكم

### زر الطاقة

- تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط إعدادات المصنع.

### زر سرعة التنقية

- اضبط سرعة التنقية عبر 1-3 مستويات والتربو.
- اضغط مع الاستمرار 10 ثوانٍ لتمكين وضع التريو المعزز (Turbo+) وزيادة السرعة أكثر.

### زر الموقت

- عيّن مدة زمنية مؤقتة (من 0 إلى 12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi.

### زر الوضع التلقائي

- التنقية وضبط سرعة التنقية تلقائيًا حسب ظروف جودة الهواء.

### زر عرض المعلومات

- بَدِّل المعلومات المعروضة في شاشة LED (الهواء النظيف، الجسيمات الدقيقة PM2.5، عمر الفلتر).
- اضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ لإعادة ضبط التذكير بتغيير الفلتر بعد استبداله.



## زر وضع السكون

- المسه لتنقية الهواء باستخدام إعداد الطاقة الأكثر هدوءًا (إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 5 ثواني).
- اضغط على (A) أو (Z) للخروج من وضع السكون.




**ملاحظة:** اضغط مع الاستمرار 10 ثواني على (Z) و (A) لدخول وضع استعداد الطاقة المنخفضة وإيقاف تشغيل WiFi. للخروج منه، اضغط مع الاستمرار 5 ثواني على (Z) ، وستتم إعادة تشغيل اتصال WiFi.


## شاشة LED

راقب جودة الهواء باستمرار في غرفتك باستخدام شاشة العرض المتكاملة والبديهة.  
**ملاحظة:** يمكنك إيقاف تشغيل شاشة LED ولمبات بيان الحالة في التطبيق DREO.

- في الأجواء المنخفضة الإضاءة، سيتوقف تشغيل لمبات بيان الحالة.
- يمكنك الضغط على أي زر لإيقاف منقي الهواء.
- ملاحظة:** لإلغاء تنشيط ميزة اكتشاف الإضاءة، انتقل إلى الإعدادات في التطبيق DREO.



## مبة مؤشر جودة الهواء



| لون اللمبة | مستوى جودة الهواء |
|------------|-------------------|
| أزرق       | ممتاز             |
| أخضر       | جيد               |
| برتقالي    | معتدل             |
| أحمر       | رديء              |

**ملاحظة:** يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

## مميزات إضافية

### قفل ضد عبث الأطفال

• استخدم التطبيق DREO لتنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال أو إلغاء تنشيطها.  
• عند التنشيط، ستعرض الشاشة  ، وسيتم قفل جميع الأزرار في الجهاز.



### الموقت

• عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، المس زر الموقت بشكل متكرر لتعيين مدة زمنية مؤقتة (من 0 إلى 12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.



### الذاكرة

إذا تم إيقاف تشغيل المروحة أو فصلها عن الكهرباء، ستستأنف العمل بالإعدادات السابقة (باستثناء إعداد المؤقت) عند إعادة التشغيل.



### تحديث البرنامج الثابت

تحقق من إصدار البرنامج الثابت عبر تطبيق DREO وحذّثه بانتظام لكي يعمل الجهاز بكفاءة أعلى.

•  ستعرض الشاشة "UP" أثناء عملية التحديث. لا تقم بالتشغيل حتى يتم اكتمال التحديث.




### إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا

يتوقف تشغيل الشاشة بعد مرور 5 ثوانٍ في وضع السكون أو في الأجواء المنخفضة الإضاءة.  
قم بتنشيط الشاشة بأي زر.



## تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الجهاز

1. أبقِ الأبواب والنوافذ مغلقة عندما يكون منقي الهواء في وضع تشغيل.
2. لا تسد فتحات الهواء وأبقها بعيدًا عن الستائر أو الجدران.
3. حافظ على صيانة الفلتر واستبدله على أساس منتظم لضمان الكفاءة القصوى.





قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.



ابحث عن "Smart Air Purifier Macro Max AS" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ **Amazon Alexa** أو **Google Home**. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.



ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.

1 شغّل تطبيق DREO وسجّل الدخول أو أنشئ حسابًا باتباع التعليمات داخل التطبيق.

2 فعّل البلوتوث على جهازك المحمول وصّل جهازك.

3 اضغط باستمرار على زر  لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi. (نصيحة: سيستمر رمز  في الوميض عند الاقتراح.)

4 انقر على + إضافة جهاز واختر **Smart Air Purifier Macro Max AS**.


5 اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.

6 أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك. (نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على  مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ)

## استبدال الفلتر


يُقاس عمر الفلتر باستخدام خوارزمية منقي الهواء المستندة إلى وضع التشغيل وسرعة المروحة ومدة التشغيل وجودة الهواء في الأماكن المغلقة. يُنصح باستبدال الفلتر كل 6-8 أشهر أو عندما يومض مؤشر عمر الفلتر.

2




حدد موضع مقبض الغطاء الخلفي ثم اسحبه برفق لإزالة الغطاء الخلفي.

1




سيومض مؤشر عمر الفلتر عندما يلزم استبدال الفلتر. أوقف تشغيل منقي الهواء وأزل قابسه من مأخذ التيار الكهربائي.

4




أخرج الفلتر القديم ثم ضع فلتر جديدًا مكانه.

3




أزل مواد التغليف البلاستيكية.

6



وصِّل قابس منقي هواء بالتيار الكهربائي واضغط مع الاستمرار 5 ثواني على  إلى أن يصدر صوت صفير لإعادة ضبط التذكير بتغيير الفلتر.

5




تأكد من وضع المقبض داخل خطوط التحديد ثم أغلق الغطاء الخلفي.

## التنظيف من الداخل والخارج


1

أزل قابس سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي قبل أي عملية تنظيف أو صيانة.




2

أخرج الفلتر ونظِّفه من الداخل باستخدام مكنسة كهربائية.




3

امسح المبيت لتنظيفه باستخدام قطعة قماش  
جافة وناعمة وغير كاشطة.




4

يُنصح بتنظيف مستشعر جودة الهواء في  
الجهة الخلفية باستخدام مكنسة كهربائية  
كل 3 أشهر على الأقل.




## تنظيف الفلتر

2




أخرج الفلتر وأزل الفلتر الخارجي.

1




أحدد موضع مقبض الغطاء الخلفي ثم  
أسحبه برفق لإزالة الغطاء الخلفي.

4




أترك الفلتر الخارجي يجف ثم أعد  
تثبيته في الفلتر.

3




أغمر الفلتر الخارجي في ماء فاتر  
واشطفه عدة مرات.

6



تأكد من وضع المقبض داخل خطوط  
التحديد ثم أغلق الغطاء الخلفي.

5



أعد الفلتر إلى داخل الجهاز بحيث  
يكون المقبض متجهًا للخارج.

## بشأن الفلتر

### أين يمكنني شراء فلتر جديد؟

لشراء فلتر جديدة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

### غَيِّرت الفلتر، لكن ما زال مؤشر عمر الفلتر مضيئًا.

لن تتم إعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر تلقائيًا. يرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة ضبط الفلتر لإعادة تعيين مدة التذكير، وسينطفئ المؤشر بعد إعادة الضبط.

### لم يضيئ مؤشر عمر الفلتر منذ مدة زمنية طويلة.

هناك عدة عوامل قد تؤثر على عمر الفلتر تشمل مستوى جودة الهواء في الأماكن المغلقة وطول مدة التشغيل وكثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء. إذا كان مستوى جودة الهواء في الغرفة جيدًا و/أو كنت لا تستخدم منقي الهواء في أغلب الأحيان، فسيستغرق مؤشر التذكير فترة زمنية أطول قبل أن يضيء مجددًا.

## بشأن الاستخدام

### لماذا لا يعمل منقي الهواء؟

تحقق من توصيل الطاقة أو عدم تلف سلك الطاقة أو تزويد مأخذ التيار الكهربائي بالطاقة.

## تدفق الهواء من منقي الهواء ضعيف للغاية.

- تأكد من ترك مساحة كافية حول منقي الهواء.
- تأكد من إزالة مواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
- ستخفض سرعة المروحة عند تشغيل الوضع التلقائي وعندما تكون جودة الهواء جيدة. جرّب التبديل إلى سرعة أعلى.
- استبدل الفلتر إذا كان مسدودًا أو زائد الحمل.

## منقي الهواء لا يحسّن جودة الهواء.

- تأكد من إزالة مواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
- تأكد من إغلاق النوافذ؛ فقد يستمر الهواء الملوث في الدخول من الخارج عبر النوافذ.
- الفلتر الزائد المحمولة سيجعل المروحة تعمل بجهد أشق لتمرير الهواء عبره. احرص على استبدال الفلتر إذا كان مسدودًا.
- لا تضع الجهاز في مناطق وأركان مزدحمة.
- تحقق من عدم انسداد مخرج الهواء ومدخله.

## لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء عالية؟

- بَدِّل منقي الهواء إلى وضع السكون أو سرعات تنقية أقل.

## لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأحمر دائمًا؟

- يُنصح بنقل الجهاز إلى مكان مختلف، وإعادة توصيل قابسه بالطاقة، والتحقق من لمبة المؤشر مجددًا. إذا استمرت المشكلة، يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

## الرائحة الكريهة نفاذة جدًا في الغرفة، لكن مؤشر جودة الهواء يضيء باللون الأخضر أو الأزرق فقط.

- يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة 5.2 MP لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

## لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأزرق دائمًا؟

- يكتشف مستشعر جودة الهواء وجود جسيمات دقيقة عالقة، لكن لا يمكنه اكتشاف غازات. يرجى التأكد من عدم وجود أي تلوث غازي داخل غرفتك.

## لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء غير معتادة؟

- تأكد من تشغيل منقي الهواء على سطح مستو ومستقر.
- إذا استمر وجود الضوضاء غير المعتادة، فقد يشير ذلك إلى وجود أجسام خارجية تسد فتحات الهواء. يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

## لماذا يصدر منقي الهواء رائحة مزعجة؟

- في الأيام القليلة الأولى، تصدر منقيات الهواء الجديدة رائحة بلاستيك، وذلك أمر طبيعي وستختفي تلك الرائحة في النهاية.
- لا تضيف زيوتًا عطرية أو موزعات هواء داخل منقي الهواء ولا تستخدمه في منطقة زائدة الرطوبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة مواتية لنمو العفن.
- إذا امتص الفلتر ملوثات إلى سعته القصوى، فقد تصدر الرائحة بسبب اتساخ الفلتر. يرجى استبدال الفلتر عند الضرورة.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء.



# مطالب

01

آشنا شدن با سرهم کنید

127

02

استفاده از دستگاه

132-128

03

به دستگاه خود وصل  
شوید

133

04

مراقبت از دستگاه و  
تعمیر و نگهداری


137-134

05

شماره بخش


140-138

## محتوای بسته بندی




## قبل از استفاده

2




همه لفاف‌ها و مواد بسته‌بندی را از فیلتر جدا کنید.

1




دسته پوشش پشتی را بیاورید. سپس، آن را به آرامی بکشید تا پوشش پشتی جدا شود.

4



دقت کنید که فیلتر بین خطوط مشخص شده قرار بگیرد. سپس، پوشش پشتی را ببندید.

3




فیلتر را طبق شکل بالا درون دستگاه قرار دهید. دقت کنید که دسته به سمت بیرون باشد.

6



اکنون دستگاه شما آماده استفاده است! دوشاخه را به پریز وصل کنید و دستگاه را روشن کنید. (۱) با فشردن

5



دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید. فاصله حداقل 38 سانتی متری/ 15 اینچی با دیوار یا موانع بزرگ را حفظ کنید.

## پنل کنترل

### دکمه پاور

- روشن/خاموش کردن.
- برای بازنشانی به تنظیمات کارخانه، 10 ثانیه فشرده نگه دارید.

### دکمه سرعت تصفیه

- سرعت تصفیه را در سطوح 1 تا 3 و توربو تنظیم کنید.
- به مدت 10 ثانیه فشرده نگه دارید تا حالت Turbo+ فعال شود و سرعت تصفیه باز هم افزایش یابد.

### دکمه تایمر

- زمان سنج (0-12 ساعت) را برای روشن/خاموش کردن دستگاه تنظیم کنید.
- برای شروع تنظیمات اتصال وای فای، 5 ثانیه فشار طولانی دهید.

### زر الوضع التلقائي

- تصفیه و تنظیم خودکار سرعت تصفیه بر اساس شرایط کیفیت هوا.

### دکمه نمایش اطلاعات

- اطلاعات روی نمایشگر LED (هوای پاک، PM2.5، عمر فیلتر) را جابجا کنید.
- برای بازنشانی یادآور تعویض فیلتر، دکمه را، پس از تعویض فیلتر، به مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید.



## دکمه حالت خواب

- برای تصفیه هوا در بی‌صداترین تنظیم قدرت، لمس کنید (نمایشگر پس از 5 ثانیه به طور خودکار خاموش می‌شود).
- برای خروج از «حالت خواب»،  یا  را فشار دهید.



**توجه:** برای ورود به حالت آماده به کار کم مصرف و خاموش کردن وای فای، دکمه‌های  و  را به مدت 01 ثانیه فشار طولانی دهید. برای خروج، دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید. در این حالت، اتصال وای فای دوباره راه‌اندازی می‌شود.

## نمایشگر LED

با نمایشگر جامع و کاربرپسند، کیفیت هوای اتاق خود را به طور مداوم کنترل کنید.  
**توجه: شما می‌توانید نمایشگر LED و چراغ‌ها را با استفاده از برنامه DREO خاموش کنید.**


- در محیط کم‌نور، چراغ‌های LED خاموش می‌شود.
- با فشردن هریک از دکمه‌ها، دستگاه تصفیه هوا بیدار می‌شود.
- توجه:** برای غیرفعال کردن قابلیت «تشخیص نور»، به تنظیمات برنامه DREO بروید.



تشخیص نور



## چراغ شاخص کیفیت هوا



| رنگ چراغ | سطح کیفیت هوا |
|----------|---------------|
| آبی      | عالی          |
| سبز      | خوب           |
| نارنجی   | متوسط         |
| قرمز     | ضعیف          |

**توجه:** حسگر کیفیت هوا ذرات PM 2.5 را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند بوها را تشخیص دهد. اگر احساس می‌کنید بوی هوای داخل نسبتاً قوی است، توصیه می‌شود به صورت دستی به بالاترین سرعت تصفیه تغییر دهید.

## سایر قابلیت ها

### قفل کودک

- برای فعال یا غیرفعال کردن عملکرد «قفل کودک» از برنامه DREO استفاده کنید.
- در صورت فعال شدن، نمایشگر عبارت  را نشان می‌دهد و همه دکمه‌های دستگاه قفل می‌شود.



### تایمر روشن/خاموش

- وقتی دستگاه روشن/خاموش است، دکمه تایمر را مکرراً لمس کنید تا تایمر (از 0 تا 12 ساعت) برای روشن/خاموش شدن دستگاه تنظیم شود.



### حافظه

- اگر دستگاه خاموش یا از برق جدا شود، وقتی دوباره روشن شود، تحت تنظیمات قبلی (به جز تنظیم زمان‌سنج) کار خواهد کرد.



### به روزرسانی ثابت‌افزار

- نسخه ثابت‌افزار را روی اپلیکیشن DREO بررسی و آن را به‌طور منظم به‌روزرسانی کنید تا عملکرد دستگاه بهینه‌تر شود.

- در طول فرآیند به‌روزرسانی، صفحه نمایش "UP" را نشان می‌دهد. تا پیش از تکمیل به‌روزرسانی، از دستگاه استفاده نکنید.




### خاموش شدن خودکار نمایشگر

- نمایشگر در حالت خواب (Sleep Mode) یا در محیط کم‌نور پس از 5 ثانیه خاموش می‌شود.
- با فشار دادن هر دکمه، نمایشگر روشن می‌شود.



## بیشترین بهره را از این دستگاه ببرید

1. هنگام روشن بودن دستگاه تصفیه هوا، درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید.
2. منافذ هوا را مسدود نکنید و از پرده‌ها یا دیوارها فاصله بگیرید.
3. برای حداکثر کارایی، فیلتر را به‌طور منظم نگهداری و تعویض کنید.



# به دستگاه خود وصل شوید

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و "DREO" را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.



هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال «Macro Max AS Smart Air Purifier» باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به **Alexa** یا **Amazon** یا **Google Home** استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.



توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب **DREO** ایجاد کنید.

- 1 برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.
- 2 بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.
- 3 دکمه  را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود. (نکته: هنگام جفت شدن، نماد  همچنان چشمک می‌زند.)
- 4 روی + **إضافة جهاز** کلیک کنید و **Smart Air Purifier Macro Max AS** را انتخاب کنید.
- 5 برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.
- 6 اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید. (نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های  را دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید)




# مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری

## تعویض فیلتر

عمر فیلتر توسط الگوریتم دستگاه تصفیه هوا اندازه‌گیری می‌شود که بر اساس حالت کار، سرعت فن، زمان اجرا و کیفیت هوای داخل ساختمان است. توصیه می‌شود فیلتر را هر 6 تا 8 ماه یا زمانی که پاداوری تعویض فیلتر نمایش داده می‌شود، تعویض کنید.

2




دسته پوشش پشتی را بیاورید. سپس، آن را به آرامی بکشید تا پوشش پشتی جدا شود.

1




برای باز کردن قفل، قاب پایینی را بچرخانید و سپس قاب را بردارید.

4




فیلتر قدیمی را بردارید و سپس فیلتر جدید را در جای خود قرار دهید.

3




بسته‌بندی پلاستیکی را بردارید.

6



دوشاخه دستگاه تصفیه هوا را به پریز وصل کنید و به حالت عمودی برگردید و دکمه  را به مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید تا بوق بزند. بدین ترتیب، «یادآور تعویض فیلتر» بازنشانی می‌شود.

5




دقت کنید که فیلتر بین خطوط مشخص شده قرار بگیرد. سپس، پوشش پشتی را ببندید.

## تمیز کردن داخل و خارج


1

قبل از هرگونه تمیز کردن و نگهداری، دستگاه تصفیه هوا را از برق بکشید.




2

فیلتر را بردارید و داخل آن را با جاروبرقی گرد و غبار تمیز کنید.




3

محفظه را با یک پارچه خشک، نرم و غیر ساینده تمیز کنید.




4

بهتر است «سنسور کیفیت هوا» در قسمت پشت را حداقل هر 3 ماه یک بار با جاروبرقی تمیز کنید.




## تمیز کردن فیلتر

2




فیلتر را بیرون بیاورید و فیلتر بیرونی را خارج کنید.

1




دسته پوشش پشتی را بپایید، سپس، آن را به آرامی بکشید تا پوشش پشتی جدا شود.

4




صبر کنید تا فیلتر بیرونی خشک شود. سپس، آن را دوباره به فیلتر وصل کنید.

3




فیلتر بیرونی را در آب ولرم قرار دهید و چند مرتبه آبکشی کنید.

6



دقت کنید که فیلتر بین خطوط مشخص شده قرار بگیرد. سپس، پوشش پشتی را ببندید.

5



فیلتر را، در حالی که دسته به سمت بیرون قرار دارد، به درون دستگاه بازگردانید.

## مرتبط با فیلتر

## از کجا می‌توانم فیلتر نو بخرم؟

برای خرید فیلترهای جدید، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

## فیلتر را عوض کردم، اما یادآوری تعویض فیلتر هنوز فعال است.

یادآوری تعویض فیلتر به طور خودکار بازنشانی نمی‌شود. لطفاً دکمه  تنظیم مجدد فیلتر را فشار داده و نگه دارید تا فیلتر تنظیم مجدد شود. چراغ نشانگر پس از تنظیم مجدد خاموش می‌شود.

## یادآوری تعویض فیلتر مدت زیادی است که فعال نشده است.

عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند بر عمر فیلتر تأثیر بگذارند، از جمله سطح کیفیت هوای داخل ساختمان، مدت زمان کارکرد و تراکم ذرات موجود در هوا. اگر اتاق شما کیفیت هوای بهتری دارد و/یا زیاد از دستگاه تصفیه هوا استفاده نمی‌کنید، روشن شدن چراغ یادآوری بیشتر طول می‌کشد.

## مرتبط با استفاده

## چرا دستگاه تصفیه هوای من کار نمی‌کند؟

بررسی کنید که آیا برق وصل است، سیم برق آسیب دیده است یا پریز برق دارد.

## جریان هوای خروجی از دستگاه تصفیه هوای من خیلی ضعیف است.

- مطمئن شوید که فضای کافی در اطراف دستگاه تصفیه هوا وجود دارد.
- بررسی کنید که آیا بسته بندی فیلتر برداشته شده است یا خیر.
- وقتی حالت خودکار روشن است و کیفیت هوا خوب است، سرعت فن کم خواهد بود. سعی کنید به سرعت بالاتر تغییر دهید.
- در صورت گرفتگی فیلتر و اضافه بار، فیلتر را تعویض کنید.

## دستگاه تصفیه هوای من کیفیت هوا را بهبود نمی‌بخشد.

- بررسی کنید که آیا بسته بندی فیلتر برداشته شده است یا خیر.
- مطمئن شوید که پنجره‌ها بسته هستند زیرا هوای آلوده ممکن است همچنان از بیرون پنجره‌ها وارد شود.
- فیلتر بیش از حد بارگذاری شده باعث می‌شود فن برای عبور هوا سخت‌تر کار کند. در صورت گرفتگی فیلتر، تعویض آن را در نظر بگیرید.
- در مناطق شلوغ و گوشه و کنار قرار ندهید.
- بررسی کنید که آیا خروجی و ورودی هوا مسدود شده است یا خیر.

## چرا دستگاه تصفیه هوای من صدای بلندی تولید می‌کند؟

- دستگاه تصفیه هوا را در حالت خواب قرار دهید یا سرعت تصفیه را کاهش دهید.

## چرا نشانگر کیفیت هوا همیشه قرمز است؟

- توصیه می‌شود دستگاه را به مکان دیگری منتقل کنید، آن را دوباره به برق بزنید و چراغ نشانگر را دوباره بررسی کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

## بوی اتاق خیلی شدید است، اما نشانگر کیفیت هوا فقط سبز یا آبی است.

• حسگر کیفیت هوا ذرات PM 2.5 را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند بوها را تشخیص دهد. اگر احساس می‌کنید بوی هوای داخل نسبتاً قوی است، توصیه می‌شود به صورت دستی بالاترین سرعت تصفیه را باز کنید.

## چرا نشانگر کیفیت هوا همیشه آبی است؟

• حسگر کیفیت هوا وجود ذرات معلق در هوا را گزارش می‌دهد، اما نمی‌تواند گاز را تشخیص دهد. لطفاً مطمئن شوید که هیچ آلودگی گازی در داخل اتاق شما وجود ندارد.

## چرا دستگاه تصفیه هوای من صدای غیرعادی می‌دهد؟

• مطمئن شوید که دستگاه تصفیه هوا روی یک سطح صاف و ثابت کار می‌کند.  
• اگر صدای غیرعادی هنوز وجود دارد، ممکن است اشیاء خارجی منافذ هوا را مسدود کرده باشند. لطفاً با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

## چرا دستگاه تصفیه هوای من بوی نامطبوعی تولید می‌کند؟

• در طول چند روز اول، دستگاه‌های تصفیه هوای جدید بوی پلاستیک تولید می‌کنند که طبیعی است و در نهایت از بین می‌رود.  
• روغن‌های ضروری یا پخش‌کننده‌های هوا را به دستگاه تصفیه هوا اضافه نکنید و در محیط بیش از حد مرطوب از آن استفاده نکنید. رطوبت باعث رشد کپک خواهد شد.  
• اگر فیلتر آلاینده‌ها را تا حداکثر ظرفیت خود جذب کرده باشد، آنگاه بو ممکن است از فیلتر کثیف ناشی شود. لطفاً در صورت لزوم فیلتر را تعویض کنید.

اگر مشکل شما اینجا عنوان نشده یا همچنان برطرف نشده است، با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

# TARTALOM

## 01

A KÉSZÜLÉK  
ISMERTETÉSE

141

---

## 02

A KÉSZÜLÉK  
HASZNÁLATA

142-146

---

## 03

CSATLAKOZÁS  
A KÉSZÜLÉKHEZ

147

---

## 04

TISZTÍTÁS ÉS  
KARBANTARTÁS

148-151

---

## 05

HIBAELHÁRÍTÁS

152-154


---



# A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

01

## A csomag tartalma




# A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

# 02


## Használat előtt

1




Keresse meg a hátsó fedél fogantyúját, majd óvatosan húzza meg, hogy levehesse a hátsó fedelet.

2




Távolítsa el a szűrőről az összes burkoló anyagot és csomagolást.

3



Helyezze be a szűrőt a készülékbe a fenti képen látható módon. Győződjön meg arról, hogy a fogantyú kifelé mutat.

4




Győződjön meg arról, hogy a szűrő a jelölt vonalak között helyezkedik el, majd csukja be a hátsó fedelet.

5



Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre. Tartsa legalább 38 cm/15 hüvelyk távolságra a falaktól vagy bármilyen nagyobb akadálytól.

6



A készülék már használatra kész! Csatlakoztassa a konnektorhoz, majd nyomja meg a  gombot a bekapcsoláshoz.

## Vezérlőpult



### Főkapcsoló gomb

- Tápfeszültség be-/kikapcsolása.
- Hosszan nyomja 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.



### Tisztítási sebesség gomb

- A légtisztítás sebességének beállítása 1-3., illetve Turbó fokozatig.
- Tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a Turbó+ üzemmód bekapcsolásához, és a tisztítási sebesség további növeléséhez.



### Időzítő gomb

- Időzítő beállítása (0-12 óra) a készülék be- és kikapcsolásához.
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a gombot a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.



### Automata üzemmód gomb

- Tisztít és automatikusan beállítja a tisztítási sebességet a levegőminőségi feltételek alapján.



### Információk megjelenítése gomb

- A LED-kijelzőn megjelenő információk közötti váltás (Tiszta levegő, PM2,5, Szűrő élettartama).
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a szűrőcsere-émlekeztető visszaállításához szűrőcsere után.



### Alvó mód gomb

- Érintse meg a levegő tisztításához a legcsendesebb teljesítmény-beállításon (a kijelző 5 mp. múlva magától kikapcsolódik).
- Nyomja meg a vagy gombot az Alvó módból történő kilépéshez.

**Megjegyzés:** Nyomja meg hosszan a és a gombot 10 másodpercig az alacsony energiafogyasztású készenléti módba történő belépéshez és a WiFi kikapcsolásához. A kilépéshez nyomja meg hosszan a gombot 5 másodpercig, és a WiFi-kapcsolat újraindul.

## LED-kijelző

Az átfogó és intuitív monitor-kijelző segítségével folyamatosan nyomon követheti a helyiség levegőminőségét.

**Megjegyzés:** A LED-kijelzőt és a világítást a DREO alkalmazáson keresztül kapcsolhatja ki.



Fényérzékelés

- Gyenge fényviszonyok mellett a LED-ek kialszanak.
- Bármelyik gombot megnyomva felébresztheti a légtisztítót.

**Megjegyzés:** A fényérzékelés kikapcsolásához nyissa meg a beállításokat a DREO alkalmazásban.

Mértékegység-jelző

PM 2.5

$\mu\text{g}/\text{m}^3$

PM2,5 szint

88.8 %

Statisztikák:  
Tiszta levegő / Időzítő /  
PM2,5 / Szűrő élettartama

Tiszta levegő  
jelzőfény

Clean Air Filter Life

Szűrő  
élettartamjelző

Tisztítási  
sebesség

TURBO

Turbó mód

AUTO

Automatikus üzemmód



WiFi-kijelző



Gyermekekzár




Szűrőcserére  
vonatkozó emlékeztető

## Levegőminőség- jelző lámpa

| Világítás színe                                                                                | Levegőminőségi szint |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  Kék          | Kiváló               |
|  Zöld         | Jó                   |
|  Narancssárga | Közepes              |
|  Vörös        | Gyenge               |

**Megjegyzés:** A levegőminőség-érzékelő érzékeli a PM 2,5 részecskéket, de a szagokat nem képes érzékelni. Ha úgy érzi, hogy a beltéri levegő szaga viszonylag erős, ajánlott manuálisan a legmagasabb tisztítási sebességre kapcsolni.



## További jellemzők



### Gyermekezár

- Használja a DREO alkalmazást a gyermekezár funkció aktiválásához / kikapcsolásához.
- Aktiváláskor a kijelzőn a  felirat jelenik meg, és a készülék összes gombja zárolva lesz.



### Időzítő be/ki

Amikor a készülék be-/kikapcsolt állapotban van, érintse meg többször az időzítő gombot, hogy beállítson egy időzítőt (0-12H között) a készülék be-/kikapcsolásához.



### Memória

Ha a készüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, a készülék a korábbi beállításokkal (Az Időzítő-beállítás kivételével) fog működni, amikor újra bekapcsolják.



### Firmware-frissítés

Ellenőrizze a firmware verzióját a DREO alkalmazásban, és rendszeresen frissítse a készüléket a hatékonyabb működés érdekében.



- A kijelzőn a frissítési folyamat alatt a „UP” felirat jelenik meg.
- A frissítés befejezéséig ne működtesse.




### Kijelző auto. ki

A kijelző alvó üzemmódban vagy gyenge fényviszonyok mellett 5 másodperc után kikapcsolódik.

A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges.

## Hozza ki a legtöbbet készülékéből!



1. Tartsa zárva az ajtókat és az ablakokat, amikor a légtisztító be van kapcsolva.
2. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és tartsa távol a függönyöktől és a falaktól.
3. A maximális hatékonyság érdekében rendszeresen tartsa karban és cserélje ki a szűrőt.

# CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

# 03



Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobilkészülékéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keresse a „DREO” szóra, majd válassza ki és töltsse le az alkalmazást.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a „Smart Air Purifier Macro Max AS” jelzést.



A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az **Amazon Alexához** vagy a **Google Home-hoz**. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.

*MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.*

- 1 Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobilkészülékén és csatlakoztassa a készüléket.
- 3 Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.  
(Tanács: A WiFi ikon  folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
- 4 Érintse meg az **+ Add Device (Eszköz hozzáadása)** lehetőséget, majd válassza a **Smart Air Purifier Macro Max AS** tételt.
- 5 Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
- 6 Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.  
(Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig.)


# TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

## 04

### Szűrőcsere


A szűrő élettartamát a légtisztító algoritmus méri, amely az üzemmód, a ventilátor fordulatszáma, az üzemidő és a beltéri levegő minősége alapján kerül meghatározásra. A szűrőt 6-8 havonta vagy a szűrőcsere-élelmeztesítő figyelmeztesése esetén ajánlott kicserélni.

1




A szűrőcsere-élelmeztesítő villogni fog, amikor a szűrőt ki kell cserélni. Kapcsolja ki és húzza ki a légtisztítót.

2




Keresse meg a hátsó fedél fogantyúját, majd óvatosan húzza meg, hogy levehesse a hátsó fedelet.

3



Távolítsa el a műanyag védőfóliát.


4



Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az új szűrőt.




5



Győződjön meg arról, hogy a szűrő a jelölt vonalak között helyezkedik el, majd csukja be a hátsó fedelet.


6



Csatlakoztassa a légtisztítót, majd tartsa lenyomva az **INFO Filter reset** gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzés nem hallatszik, így visszaállíthatja a szűrőcsere-émlékeztetőt.


## A belső és külső részek tisztítása

1




Minden tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a légtisztítót a hálózathoz.

2




Távolítsa el a szűrőt, és porszívóval tisztítsa meg a belsejét.

3



Száraz, puha, nem súrolószeres kendővel törölje le a készülékházat.


4



Javasolt legalább háromhavonta porszívóval megtisztítani a készülék hátulján található levegőminőség-érzékelőt.


## A szűrő tisztítása

1




Keresse meg a hátsó fedél fogantyúját, majd óvatosan húzza meg, hogy levehesse a hátsó fedelet.

2




Vegye ki a szűrőt és vegye le róla a külső szűrőt.

3




Merítse a külső szűrőt langyos vízbe és öblítse át párszor.

4




Hagyja megszáradni a külső szűrőt, majd helyezze vissza a szűrőre.

5



Helyezze vissza a szűrőt a készülékbe úgy, hogy a fogantyú kifelé nézzen.

6



Győződjön meg arról, hogy a szűrő a jelölt vonalak között helyezkedik el, majd csukja be a hátsó fedelet.

## A szűrőhöz kapcsolódóan

### Hol vásárolhatok új szűrőt?

Új szűrők beszerzéséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

### Kicseréltem a szűrőt, de a szűrőcsere-émlékeztető még mindig be van kapcsolva.

A szűrőcsere-émlékeztető nem áll vissza automatikusan. Kérjük, nyomja meg és tartsa lenyomva a  Szűrő visszaállítása gombot az emlékeztető visszaállításához, és a kijelző a visszaállítás után kikapcsolódik.

### A szűrőcsere-émlékeztető hosszabb ideje nem kapcsolódott be.

A szűrő élettartamát több tényező is befolyásolhatja, egyebek között a beltéri levegő minőségének szintje, az üzemeltetés időtartama és a levegő részecskesűrűsége. Ha a helyiség jobb levegőminőségű és/vagy nem használja gyakran a légtisztítót, akkor az emlékeztető hosszabb ideig tart, amíg kigyullad.

## A használatához kapcsolódóan

### Miért nem működik a légtisztítóm?

Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e kötve, a tápkábel sérült-e, vagy a konnektorban van-e áram.

## A légtisztítóm légáramlása túl gyenge.

- Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a légtisztító körül.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolását eltávolították-e.
- A ventilátor sebessége alacsony lesz, ha az automatikus üzemmód be van kapcsolva, és a levegő minősége jó. Próbáljon meg nagyobb sebességre váltani.
- Cserélje ki a szűrőt, ha a szűrő eltömődött és túlterhelt.

## A légtisztítóm nem javítja a levegő minőségét.

- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolását eltávolították-e.
- Győződjön meg arról, hogy az ablakok zárva vannak, mivel a szennyezett levegő továbbra is bejuthat kintről.
- A túlterhelt szűrő miatt a ventilátor erőteljesen dolgozik, hogy a levegőt átengedje. Fontolja meg a szűrő cseréjét, ha az eltömődött.
- Ne helyezze zsúfolt helyekre és sarkokba.
- Ellenőrizze, hogy a levegőkimeneti és -bemeneti nyílása előtt nincs-e akadály.

## Miért kelt hangos zajt a légtisztítóm?

- Kapcsolja a légtisztítót alvó üzemmódba vagy csökkentse a tisztítási sebességet.

## Miért mindig vörös a levegőminőség-jelző?

- Javasoljuk, hogy helyezze át a készüléket egy másik helyre, csatlakoztassa újra, és ellenőrizze újra a jelzőfényt. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

## **A helyiségben nagyon erős a szag, de a levegőminőség-jelző csak zöld vagy kék színű.**

- A levegőminőség-érzékelő érzékeli a PM 2,5 részecskéket, de a szagokat nem képes érzékelni. Ha úgy érzi, hogy a beltéri levegő szaga viszonylag erős, ajánlott kézzel beállítani a legnagyobb tisztítási sebességet.

## **Miért mindig kék a levegőminőség-jelző?**

- A levegőminőség-érzékelő a levegőben lévő részecskék jelenlétét jelzi, de a gázt nem képes érzékelni. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szobájában nincs gázzennyezés.

## **Miért kelt szokatlan hangot a légtisztítóm?**

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító sima, stabil felületen működik.
- Ha a szokatlan zaj továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy külső tárgyak zárják el a légnyílásokat. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot

## **Miért okoz kellemetlen szagot a légtisztítóm?**

- A kezdeti néhány napban az új légtisztítók műanyagszagot árasztanak, ami normális, és idővel elillan.
- Ne tegyen illóolajokat vagy diffúzorokat a légtisztítóba, és ne használja túlságosan párás helyen. A pára penészesedéshez vezet.
- Ha a szűrő maximálisan felszívta a szennyező anyagokat, akkor a szag a szennyezett szűrőből származhat. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

# CUPRINS

## 01

CUNOAȘTEȚI-VĂ  
APARATUL

155

---

## 02

UTILIZAREA  
APARATULUI

156-160

---

## 03

CONECTAREA  
LA APARATUL DVS

161

---

## 04

CURĂȚARE  
ȘI ÎNTREȚINERE

162-165

---

## 05

DEPANARE


166-168

---

# CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

01

## Conținutul pachetului






# UTILIZAREA APARATULUI

# 02


## Înainte de utilizare

1




Localizați mânerul capacului din spate, apoi trageți ușor de el pentru a scoate capacul din spate.

2




Îndepărtați toate învelișurile și ambalajele de pe filtru.

3




Introduceți filtrul în aparat, așa cum se arată în imaginea de mai sus. Asigurați-vă că mânerul este orientat spre exterior.

4




Asigurați-vă că filtrul este așezat între liniile marcate, apoi închideți capacul din spate.

5



Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală. Păstrați-l la o distanță de cel puțin 38 cm/15 inci față de pereți sau de orice obstacole majore.

6



Aparatul dumneavoastră este acum gata de utilizare! Conectați-l la priza de curent și apăsați  pentru a-l porni.

## Panou de control



### Butonul de pornire

- Porniți/opriți alimentarea.
- Apăsați lung timp de 10 secunde pentru a reseta setările din fabrică.



### Butonul pentru viteza de purificare

- Reglați viteza de purificare pe 1–3 niveluri și modul Turbo.
- Apăsați lung timp de 10 secunde pentru a activa modul Turbo+ și a crește și mai mult viteza de purificare.



### Butonul temporizator

- Setati un temporizator (0-12 ore) pentru a porni/opri aparatul.
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.



### Buton Mod automat

- Purifică și reglează automat viteza de purificare în funcție de calitatea aerului.



### Butonul de afișare a informațiilor

- Comutați informațiile afișate pe ecranul LED (Aer curat, PM2,5, Durata de viață a filtrului).
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului după înlocuirea acestuia.



### Butonul Mod repaus

- Atingeți pentru a purifica aerul la cea mai silențioasă setare de putere (ecranul se stinge automat după 5 secunde).
- Apăsăți butonul  sau butonul  pentru a ieși din modul de repaus.

**Notă:** Apăsăți lung butoanele  și  timp de 10 secunde pentru a intra în modul de așteptare cu consum redus de energie și pentru a opri WiFi. Pentru a ieși, apăsați lung butonul  timp de 5 secunde, iar conexiunea Wi-Fi se va reinițializa.

## Afișaj LED


Monitorizați constant calitatea aerului din camera dvs. cu ajutorul afișajului complet și intuitiv al monitorului.

**Notă:** Puteți dezactiva afișajul LED și luminile din aplicația DREO.



Detectarea  
luminii


- În condiții de lumină slabă, luminile LED se vor stinge.
  - Puteți apăsa orice buton pentru a activa purificatorul de aer.
- Notă:** Pentru a dezactiva funcția de detectare a luminii, accesați setările din aplicația DREO.



## Indicator luminos pentru calitatea aerului

| Culoarea luminii                                                                             | Nivelul calității aerului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  Albastru   | Excelent                  |
|  Verde      | Bun                       |
|  Portocaliu | Moderat                   |
|  Roșu       | Rău                       |

**Notă:** Senzorul de calitate a aerului detectează particule PM 2,5, dar nu poate detecta mirosuri. Dacă simțiți că mirosul din interiorul încăperii este relativ puternic, se recomandă să comutați manual la cea mai mare viteză de purificare.



## Funcții suplimentare



### Blocare pentru copii

- Utilizați aplicația DREO pentru a activa/dezactiva funcția Child Lock (Blocare copii).
- Când este activată, pe afișaj va apărea simbolul , iar toate butoanele aparatului vor fi blocate.



### Temporizator pornire/oprire

Când aparatul este pornit/oprit, atingeți repetat butonul temporizatorului pentru a seta un temporizator (de la 0 la 12 ore) pentru pornirea/oprirea aparatului.



### Memorie

Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.



### Actualizare firmware

Verificați versiunea firmware-ului în aplicația DREO și actualizați-o regulat pentru ca aparatul să funcționeze mai eficient.




- Pe ecran va apărea mesajul „UP” în timpul procesului de actualizare. Nu utilizați aparatul până când actualizarea nu este finalizată.



### Oprire automată afișaj

Ecranul se stinge după 5 secunde în modul de repaus sau în condiții de lumină slabă.  
Treceți ecranul cu orice buton.

## Cum să profitați la maximum de acest aparat



1. Țineți ușile și ferestrele închise când purificatorul de aer este pornit.
2. Nu blocați orificiile de aerisire și țineți aparatul la distanță de perdele sau pereți.
3. Întrețineți și înlocuiți filtrul în mod regulat pentru o eficiență maximă.

# CONECTAREA LA APARATUL DVS

# 03



Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați „DREO”, apoi selectați și descărcați aplicația.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Căutați „**Smart Air Purifier Macro Max AS**” când conectați noul aparat.



Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la **Amazon Alexa** sau **Google Home**. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.

*NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.*

- 1 Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
- 2 Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
- 3 Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.  
(Sfat: Pictograma WiFi  va continua să clipească în timpul asocierii.)
- 4 Atingeți + **Adăugați dispozitiv** și selectați **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
- 6 Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.  
(Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou  timp de 5 secunde)

# CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

## 04

### Înlocuirea filtrului


Durata de viață a filtrului este măsurată de algoritmul purificatorului de aer, care se bazează pe modul de funcționare, viteza ventilatorului, timpul de funcționare și calitatea aerului din interior. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare 6-8 luni sau când apare avertismentul de schimbare a filtrului.

1




Memento-ul pentru schimbarea filtrului va clipi atunci când filtrul trebuie înlocuit. Opriti și deconectați purificatorul de aer.

2




Localizați mânerul capacului din spate, apoi trageți ușor de el pentru a scoate capacul din spate.

3




Îndepărtați ambalajul de plastic.

4




Scoateți filtrul vechi, apoi puneți filtrul nou la locul lui.

5



Asigurați-vă că filtrul este așezat între liniile marcate, apoi închideți capacul din spate.


6



Conectați purificatorul de aer la priză și apăsați lung butonul  timp de 5 secunde, până când se aude un semnal sonor, pentru a reseta mementoul de schimbare a filtrului.


## Curățarea interiorului și exteriorului

1



Deconectați purificatorul de aer înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.


2



Scoateți filtrul și curățați interiorul cu un aspirator.




3



Ștergeți carcasa cu o cârpă uscată, moale și neabrazivă.


4



Se recomandă curățarea senzorului de calitate a aerului de pe partea din spate cu un aspirator de praf cel puțin o dată la 3 luni.


## Curățarea filtrului

1




Localizați mânerul capacului din spate, apoi trageți ușor de el pentru a scoate capacul din spate.

2




Scoateți filtrul și îndepărtați carcasa exterioră a filtrului.

3




Scufundați filtrul exterior în apă caldă și clătiți-l de câteva ori.

4




Lăsați filtrul exterior să se usuce, apoi fixați-l din nou pe filtru.

5



Puneți filtrul la loc în aparat, cu mânerul orientat spre exterior.

6



Asigurați-vă că filtrul este așezat între liniile marcate, apoi închideți capacul din spate.

## Legat de filtru

### De unde pot cumpăra un filtru nou?

Pentru a achiziționa filtre noi, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții.

### Am schimbat filtrul, dar memento-ul pentru schimbarea filtrului este încă activ.

Memento-ul pentru schimbarea filtrului nu se va reseta automat. Apăsați și țineți apăsat butonul  Resetare filtru pentru a reseta memento-ul. Indicatorul se va stinge după resetare.

### Memento-ul pentru schimbarea filtrului nu s-a activat de mult timp.

Există mai mulți factori care pot influența durata de viață a filtrului, printre care nivelul calității aerului din interior, durata de funcționare și densitatea particulelor din aer. Dacă camera dvs. are un nivel mai bun al calității aerului și/sau nu utilizați purificatorul de aer foarte des, mesajul de reamintire va apărea mai târziu.

## Legat de utilizare

### De ce nu funcționează purificatorul de aer?

Verificați dacă alimentarea este conectată, dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică este alimentată.

## Debitul de aer din purificatorul meu de aer este prea slab.

- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul purificatorului de aer.
- Verificați dacă ambalajul filtrului a fost îndepărtat.
- Viteza ventilatorului va fi redusă atunci când modul automat este activat și calitatea aerului este bună. Încercați să treceți la o viteză mai mare.
- Înlocuiți filtrul dacă acesta este înfundat și supraîncărcat.

## Purificatorul de aer nu îmbunătățește calitatea aerului.

- Verificați dacă ambalajul filtrului a fost îndepărtat.
- Asigurați-vă că ferestrele sunt închise, deoarece aerul poluat poate continua să pătrundă din exterior.
- Filtrul supraîncărcat va face ca ventilatorul să funcționeze mai intens pentru a permite trecerea aerului. Luați în considerare înlocuirea filtrului dacă este înfundat.
- Nu amplasați în zone aglomerate și colțuri.
- Verificați dacă ieșirea și intrarea aerului sunt obstrucționate.

## De ce purificatorul de aer face zgomot puternic?

- Comutați purificatorul de aer în modul de repaus sau reduceți viteza de purificare.

## De ce indicatorul calității aerului este întotdeauna roșu?

- Se recomandă mutarea aparatului într-o altă locație, reconectarea acestuia și verificarea din nou a indicatorului luminos. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

## **Mirosul din cameră este foarte puternic, dar indicatorul calității aerului este doar verde sau albastru.**

- Senzorul de calitate a aerului detectează particule PM 2,5, dar nu poate detecta mirosuri. Dacă simțiți că mirosul din interiorul încăperii este relativ puternic, se recomandă să comutați manual la cea mai mare viteză de purificare.

## **De ce indicatorul Calitatea aerului este întotdeauna albastru?**

- Senzorul de calitate a aerului semnalează prezența particulelor din aer, dar nu poate detecta gazele. Asigurați-vă că nu există contaminare cu gaz în interiorul camerei dumneavoastră.

## **De ce purificadorul de aer face un zgomot neobișnuit?**

- Asigurați-vă că purificadorul de aer funcționează pe o suprafață plană și stabilă.
- Dacă zgomotul neobișnuit persistă, este posibil ca obiecte externe să blocheze orificiile de aerisire. Vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

## **De ce purificadorul meu de aer produce un miros neplăcut?**

- În primele câteva zile, purificatoarele de aer noi produc un miros de plastic, ceea ce este normal și va dispărea în cele din urmă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale sau difuzoare în purificadorul de aer și nu îl utilizați într-o zonă excesiv de umedă. Umiditatea va provoca apariția mucegaiului.
- Dacă filtrul a absorbit poluanți până la capacitatea maximă, mirosul poate proveni de la filtrul murdar. Vă rugăm să înlocuiți filtrul atunci când este necesar.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți.

# INHOUD

## 01

HET APPARAAT  
LEREN KENNEN

169

---

## 02

HET APPARAAT  
GEBRUIKEN

170-174

---

## 03

VERBINDEN MET  
UW APPARAAT

175

---

## 04

REINIGING EN  
ONDERHOUD

176-179

---

## 05

PROBLEMEN  
OPLOSSEN


180-182

---

# HET APPARAAT LEREN KENNEN

01

## Inhoud van de verpakking




# HET APPARAAT GEBRUIKEN

## 02


### Voor gebruik

1




Zoek de greep van de achterklep en trek er voorzichtig aan om de achterklep te verwijderen.

2




Verwijder alle verpakkingsmateriaal van het filter.

3



Stop het filter in het apparaat zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Zorg dat de handgreep naar buiten is gericht.


4



Zorg dat het filter binnen de gemarkeerde lijnen is geplaatst en sluit dan de achterklep.




5



Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond. Houd deze minstens 38 cm/15 inches weg van muren of belangrijke obstakels.

6



Uw apparaat is nu klaar voor gebruik! Sluit het aan op het stopcontact en druk op  om het in te schakelen.

## Bedieningspaneel



### Aan/uit-knop

- Zet de stroom aan/uit.
- Houd de knop 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen terug te zetten.



### Knop zuiveringssnelheid

- Regel de zuiveringssnelheid over 1-3 niveaus & turbo.
- Druk gedurende 10 seconden om de Turbo+ modus in te schakelen en de zuiveringssnelheid nog verder te verhogen.



### Timerknop

- Stel een timer (0-12u) in om het apparaat in/uit te schakelen.
- Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.



### Knop Automatische modus

- Automatisch zuiveren en aanpassen zuiveringssnelheid op basis van de luchtkwaliteit.



### Informatieweergaveknop

- Wissel de informatie die wordt weergegeven op het LED-display (schone lucht, PM2.5, levensduur filter).
- Houd 5 seconden ingedrukt om de herinnering filtervervangning te resetten na het vervangen van het filter.



## Knop Slaapstand

- Raak aan om de lucht te zuiveren op de meest stille energie-instelling (display automatisch uit na 5 s).
- Druk op (A) of  om de slaapstand te verlaten.

**Opmerking:** Houd  en (A) 10 seconden lang ingedrukt om de energiebesparende stand-by-modus te activeren en WiFi uit te schakelen. Om af te sluiten, houdt u  5 seconden lang ingedrukt, waarna de WiFi-verbinding opnieuw wordt gestart.

## LED-display

Houd de luchtkwaliteit in de kamer constant in de gaten met het uitgebreide en intuïtieve monitordisplay.


**Opmerking:** U kunt het LED-display en de lampjes uitschakelen in de DREO-app.



Lichtdetectie

- Bij weinig licht gaan de LED-lampjes uit.
- U kunt op elke knop drukken om de luchtzuiveraar te activeren.


**Opmerking:** Om de lichtdetectie te deactiveren, gaat u naar uw instellingen in de DREO-app.



## Luchtkwaliteitsindicatorlamp

| Lichte kleur                                                                             | Niveau luchtkwaliteit |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  Blauw  | Uitstekend            |
|  Groen  | Goed                  |
|  Oranje | Matig                 |
|  Rood   | Slecht                |

**Opmerking:** De luchtkwaliteitssensor detecteert PM 2.5 deeltjes maar kan geen geuren detecteren. Als u vindt dat de luchtgeur binnen relatief sterk is, wordt aangeraden om handmatig over te schakelen op de hoogste zuiveringssnelheid.



## Extra functies



### Kinderslot

- Gebruik de DREO-app om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen.
- Als dit is geactiveerd, verschijnt  op het display en worden alle knoppen op het apparaat vergrendeld.



### Aan/uit-timer

Wanneer het apparaat AAN/UIT staat, raakt u herhaaldelijk de timerknop aan om een timer (van 0-12H) in te stellen voor het IN-/UITSCHAKELEN van het apparaat.



### Geheugen

Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (Behalve de timerinstelling) wanneer deze weer wordt INGESCHAKELD.



### Firmware-update

Controleer de firmwareversie op de DREO-app en werk deze regelmatig bij om het apparaat efficiënter te laten werken.



- Tijdens het updateproces wordt "UP" weergegeven op het display. Gebruik het apparaat niet totdat de update is voltooid.




### Display automatisch uit

Het display wordt na 5 seconden in de slaapstand of bij weinig licht uitgeschakeld.

Activeer het display met een willekeurige knop.

## Haal het meeste uit het apparaat



1. Houd de deuren en ramen gesloten wanneer de luchtzuiveraar is ingeschakeld.
2. Blokkeer de luchtopeningen niet en blijf uit de buurt van gordijnen of muren.
3. Onderhoud en vervang het filter regelmatig voor maximale efficiëntie.

# VERBINDEN MET UW APPARAAT

# 03



Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u "DREO", selecteer de app en download deze.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Zoek naar "**Smart Air Purifier Macro Max AS**" wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.



U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met **Amazon Alexa** of **Google Home**. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.

*OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.*

- 1 Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.  
(Tip: Het Wi-Fi-pictogram  blijft knipperen tijdens het koppelen.)
- 4 Tik op + **Add Device/Apparaat** toevoegen en selecteer **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
- 6 U kunt het apparaat nu bedienen via de app.  
(Tip: Als u de verbindinginstellingen opnieuw wilt starten, houdt u  nogmaals 5 seconden ingedrukt)


# REINIGING EN ONDERHOUD

## 04

### Het filter vervangen


De levensduur van het filter wordt gemeten door het algoritme van de luchtzuiveraar dat is gebaseerd op de werkmodus, ventilatorsnelheid, bedrijfstijd en binnenlucht kwaliteit. Het wordt aanbevolen om het filter elke 6-8 maanden te vervangen of wanneer de herinnering voor filtervervangning een waarschuwing geeft.

1




De herinnering voor filtervervangning knippert wanneer het filter moet worden vervangen. Schakel de luchtzuiveraar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2




Zoek de greep van de achterklep en trek er voorzichtig aan om de achterklep te verwijderen

3




Verwijder de plastic verpakking.

4




Verwijder het oude filter en plaats het nieuwe filter.

5



Zorg dat het filter binnen de gemarkeerde lijnen is geplaatst en sluit dan de achterklep


6



Sluit de luchtzuiveraar aan en houd  5 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort om de herinnering voor filtervervangning te resetten.


## De binnen- en buitenkant reinigen

1




Haal de stekker van de luchtzuiveraar uit het stopcontact voordat u begint met reinigen en onderhoud.

2




Verwijder het filter en maak de binnenkant schoon met een stofstofzuiger.

3



Veeg de behuizing schoon met een droge, zachte, niet-schurende doek.

4




Het is aanbevolen de luchtkwaliteitssensor aan de achterkant minstens elke 3 maanden te reinigen met een stofzuiger.




# Het filter reinigen

1




Zoek de greep van de achterklep en trek er voorzichtig aan om de achterklep te verwijderen.

2




Neem het filter uit en verwijder het buitenfilter.

3




Dompel het buitenfilter onder in lauwwarm water en spoel het filter een paar keer af.

4




Laat het buitenfilter drogen en maak het opnieuw vast aan het filter.

5



Plaats het filter terug in het apparaat met de handgreep naar buiten gericht.

6



Zorg dat het filter binnen de gemarkeerde lijnen is geplaatst en sluit dan de achterklep

## Gerelateerd aan filter

### Waar kan ik een nieuw filter kopen?

Neem contact op met onze klantenservice als u nieuwe filters wilt aanschaffen.

### Ik heb het filter vervangen, maar de herinnering voor filtervervanging is nog steeds ingeschakeld.

De herinnering voor filterwijziging wordt niet automatisch gereset. Houd de knop  Filter Reset ingedrukt om de herinnering opnieuw in te stellen. De indicator gaat uit na het resetten.

### De herinnering voor filterwijziging is lange tijd niet ingeschakeld.

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur van het filter, waaronder het kwaliteitsniveau van de binnenlucht, de werkingsduur en de deeltjesdichtheid in de lucht. Als de kamer een beter luchtkwaliteitsniveau heeft en/of als u de luchtzuiveraar niet vaak gebruikt, duurt het langer voordat de herinnering oplicht.

## Gerelateerd aan gebruik

### Waarom werkt mijn luchtzuiveraar niet?

Controleer of het netsnoer is aangesloten, of dat het stopcontact is beschadigd.

## De luchtstroom van de luchtzuiveraar is te zwak.

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond de luchtzuiveraar is.
- Controleer of de filterverpakking is verwijderd.
- De ventilatorsnelheid is laag als de automatische modus is ingeschakeld en de luchtkwaliteit goed is. Probeer over te schakelen naar een hogere snelheid.
- Vervang het filter als het verstopt en overbelast is.

## De luchtzuiveraar verbetert de luchtkwaliteit niet.

- Controleer of de filterverpakking is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de ramen gesloten zijn, aangezien vervuilde lucht van buitenaf kan blijven binnenkomen.
- Het overbelaste filter zal de ventilator harder laten werken om de lucht door te laten. Overweeg het filter te vervangen als het verstopt is.
- Niet plaatsen in drukke gebieden en hoeken.
- Controleer of de luchttuitlaat en -inlaat geblokkeerd zijn.

## Waarom maakt de luchtzuiveraar veel geluid?

- Schakel de luchtzuiveraar naar de slaapmodus of verlaag de zuiveringssnelheid.

## Waarom is de luchtkwaliteitsindicator altijd rood?

- Het wordt aanbevolen om het apparaat naar een andere locatie te verplaatsen, de stekker opnieuw in het stopcontact te steken en het indicatielampje opnieuw te controleren. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

## **De geur in de kamer is erg sterk, maar de luchtkwaliteitsindicator is alleen groen of blauw.**

- De luchtkwaliteitssensor detecteert PM 2.5 deeltjes maar kan geen geuren detecteren. Als u vindt dat de luchtgeur binnen relatief sterk is, wordt aangeraden om handmatig over te schakelen op de hoogste zuiveringssnelheid.

## **Waarom id de luchtkwaliteitsindicator altijd blauw?**

- De luchtkwaliteitssensor meldt de aanwezigheid van zwevende deeltjes, maar kan geen gas detecteren. Zorg ervoor dat er geen gasverontreiniging in de kamer is.

## **Waarom maakt de luchtzuiveraar een ongewoon geluid?**

- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Als het ongewone geluid nog steeds bestaat, kunnen er externe objecten zijn die de luchtopeningen blokkeren. Neem contact op met onze klantenservice.

## **Waarom produceert de luchtzuiveraar een onaangename geur?**

- Tijdens de eerste paar dagen produceren nieuwe luchtzuiveraars een geur van plastic die normaal is en uiteindelijk zal verdwijnen.
- Voeg geen essentiële oliën of diffusors toe aan de luchtzuiveraar en gebruik deze niet in een extreem vochtige omgeving. Vocht laat schimmels groeien.
- Als het filter vervuilende stoffen tot zijn maximale capaciteit heeft geabsorbeerd, dan kan de geur uit het vuile filter komen. Vervang het filter indien nodig.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan.

# ÍNDICE

## 01

CONHECER  
O APARELHO

183

---

## 02

UTILIZAR  
O APARELHO

184-188

---

## 03

LIGAR AO  
APARELHO

189

---

## 04

LIMPEZA E  
MANUTENÇÃO

190-193

---

## 05

RESOLUÇÃO  
DE PROBLEMAS


194-196

---

# CONHECER O APARELHO

01

## Conteúdo da embalagem




# UTILIZAR O APARELHO

# 02


## Antes de utilizar

1




Localize a pega da tampa traseira e, em seguida, puxe-a cuidadosamente para retirar a tampa traseira.

2




Retire todos os materiais de embalagem do filtro.

3




Coloque o filtro no aparelho, conforme ilustrado na imagem acima. Certifique-se de que a pega está virada para o exterior.

4




Certifique-se de que o filtro está colocado entre as linhas marcadas e, em seguida, feche a tampa traseira.

5



Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada. Mantenha-o a uma distância mínima de 38 cm/15 polegadas das paredes ou de quaisquer obstáculos de grande dimensão.

6



O aparelho estará assim pronto a ser utilizado!  
Ligue-o à tomada e pressione  para o ligar.

## Painel de controlo



### Botão de energia

- Ligar/desligar.
- Pressione durante 10 segundos para repor as predefinições.



### Botão de velocidade de purificação

- Ajustar a velocidade de purificação entre 1 a 3 níveis e Turbo.
- Mantenha pressionado durante 10 segundos para ativar o modo Turbo+ e aumentar ainda mais a velocidade de purificação.



### Botão Temporizador

- Defina um temporizador (0-12 horas) para ligar/desligar o aparelho.
- Pressione durante 5 segundos para iniciar as definições de ligação WiFi.



### Botão Modo Auto

- Purifique e ajuste a velocidade de purificação automaticamente com base nas condições de qualidade do ar.



### Botão de exibição de informações

- Alterar as informações exibidas no visor LED (Ar Limpo, PM2.5, Tempo de vida útil do filtro).
- Pressione durante 5 segundos para repor o lembrete de troca do filtro depois de substituir o filtro.





### Botão Modo Sono

- Toque para purificar o ar na definição de potência mais silenciosa (o ecrã desliga automaticamente em 5 s).
- Pressione (A) ou  para sair do Modo Sono.

**Nota:** Pressione  e (A) durante 10 segundos para entrar no Modo de suspensão de baixo consumo e desligar o WiFi. Para sair, pressione  durante 5 segundos, e a ligação WiFi irá reiniciar.

## Visor LED

Monitorize constantemente a qualidade do ar na sua divisão com o ecrã abrangente e intuitivo.

**Nota:** É possível desligar o visor LED e as luzes na aplicação DREO.




- Em condições de baixa luminosidade, as luzes LED desligam-se.
  - Pode pressionar qualquer botão para ativar o purificador de ar.
- Nota:** Para desativar a deteção de luz, aceda às definições na aplicação DREO.



## Luz indicadora de qualidade do ar

| Cor da luz                                                                                 | Nível de qualidade do ar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Azul     | Excelente                |
|  Verde    | Bom                      |
|  Laranja  | Moderado                 |
|  Vermelho | Mau                      |

**Nota:** O sensor de qualidade do ar deteta partículas PM 2.5, mas não consegue detetar odores. Se sentir que o odor do ar interior é relativamente forte, recomendamos que mude manualmente para a velocidade de purificação mais alta.



## Funcionalidades adicionais



### Bloqueio para crianças

- Utilize a aplicação DREO para ativar/desativar a função de bloqueio para crianças.
- Quando ativado, o visor apresenta a indicação , e todos os botões do aparelho ficam bloqueados.



### Temporizador para ligar/desligar

Quando o aparelho estiver ligado/desligado, toque no botão do temporizador repetidamente para definir um temporizador (de 0-12h) para ligar/desligar o aparelho.



### Memória

Quando o aparelho for ligado novamente, depois de ter sido desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto a definição Temporizador).



### Atualização de firmware

Verifique a versão do firmware na aplicação DREO e atualize regularmente para que o aparelho funcione com mais eficiência.



O visor exibirá a indicação "UP" durante o processo de atualização. Não utilize o aparelho até que a atualização esteja concluída.




### Desligar visor automaticamente

O visor desliga após 5 segundos no Modo Sono ou em condições de baixa luminosidade.

Pressione qualquer botão para ativar o visor.

## Obter o máximo proveito deste aparelho



1. Mantenha as portas e janelas fechadas quando o purificador de ar estiver ligado.
2. Não bloqueie as aberturas de ar e mantenha afastado de cortinas ou paredes.
3. Mantenha e substitua o filtro numa base regular para a máxima eficiência.

# LIGAR AO APARELHO

## 03



Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou acesse a loja de aplicações, procure por "**DREO**", selecione e transfira a aplicação.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Procure por "**Smart Air Purifier Macro Max AS**" quando ligar o seu novo aparelho.



Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.

*NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.*

- 1 Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
- 2 Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
- 3 Mantenha pressionado  durante 5 segundos para iniciar as definições de WiFi.  
(Dica: o ícone de WiFi  estará intermitente durante o emparelhamento).
- 4 Toque em + **Adicionar dispositivo**, e selecione **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
- 6 Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação.  
(Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado  novamente durante 5 segundos)


# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

## 04

### Substituir o filtro


A vida útil do filtro é medida pelo algoritmo do purificador de ar, que se baseia no modo de funcionamento, na velocidade do ventilador, no tempo de funcionamento e na qualidade do ar interior. Recomendamos que substitua o filtro a cada 6-8 meses ou quando o lembrete de troca do filtro emitir um alerta.

1




O Lembrete de troca do filtro piscará quando for necessário substituir o filtro. Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada.

2




Localize a pega da tampa traseira e, em seguida, puxe-a cuidadosamente para retirar a tampa traseira.

3




Retire a embalagem plástica.

4




Retire o filtro antigo e, em seguida, coloque o filtro novo no lugar.

5



Certifique-se de que o filtro está colocado entre as linhas marcadas e, em seguida, feche a tampa traseira.


6



Ligue o purificador de ar e mantenha pressionado o botão  durante 5 segundos até emitir um aviso sonoro, para repor o lembrete de troca do filtro.


## Limpar o interior e o exterior

1




Retire a ficha do purificador de ar da tomada antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção.

2




Retire o filtro e limpe o interior com um aspirador.

3



Limpe a carcaça com um pano seco, macio e não abrasivo.


4



É recomendado que o sensor de qualidade do ar, situado na traseira, seja limpo com um aspirador, pelo menos uma vez a cada 3 meses.


## Limpar o filtro

1




Localize a pega da tampa traseira e, em seguida, puxe-a cuidadosamente para retirar a tampa traseira.

2




Retire o filtro e remova o filtro exterior.

3




Mergulhe o filtro exterior em água morna e lave-o repetidamente.

4




Deixe o filtro exterior secar e, em seguida, volte a colocá-lo no filtro.

5



Recoloque o filtro no aparelho com a pega virada para o exterior.

6



Certifique-se de que o filtro está colocado entre as linhas marcadas e, em seguida, feche a tampa traseira.



# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

# 05

## Relacionado com o filtro

### Onde posso comprar um filtro novo?

Para comprar filtros novos, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

### Mudei o filtro, mas o Lembrete de troca do filtro ainda permanece ligado.

O Lembrete de troca do filtro não será repostado automaticamente. Mantenha pressionado o botão  Reposição do filtro para repor o lembrete; o indicador irá desligar após a reposição.

### O Lembrete de troca do filtro não foi ligado por um período prolongado.

São vários os fatores que podem afetar a vida útil do filtro, incluindo o nível de qualidade do ar interior, a duração da operação e a densidade das partículas no ar. Se a sua divisão tiver um nível de qualidade do ar melhor e/ou não utilizar o purificador de ar com frequência, o lembrete irá demorar mais tempo a acender.

## Relacionado com o uso

### Porque é que o purificador de ar não funciona?

Verifique se a alimentação está ligada, se o cabo de alimentação está danificado ou se a tomada elétrica tem energia.

## **O fluxo de ar do purificador de ar é muito fraco.**

- Certifique-se de que há espaço suficiente à volta do purificador de ar.
- Verifique se a embalagem do filtro foi removida.
- A velocidade do ventilador será baixa quando o modo automático estiver ligado e a qualidade do ar for boa. Experimente mudar para uma velocidade superior.
- Substitua o filtro se o mesmo estiver obstruído e sobrecarregado.

## **O purificador de ar não melhora a qualidade do ar.**

- Verifique se a embalagem do filtro foi removida.
- Certifique-se de que as janelas estão fechadas, pois o ar poluído pode continuar a entrar do exterior das janelas.
- O filtro sobrecarregado fará com que o ventilador trabalhe mais para fazer o ar passar. Considere substituir o filtro, se estiver obstruído.
- Não coloque em cantos e áreas movimentadas.
- Verifique se a saída e entrada de ar estão obstruídas.

## **Porque é que o purificador está a emitir um ruído alto?**

- Mude o purificador de ar para o modo de sono ou para velocidades de purificação inferiores.

## **Porque é que o Indicador de qualidade do ar está sempre vermelho?**

- Recomendamos que desloque o aparelho para um local diferente, volte a ligá-lo e verifique novamente a luz indicadora. Se o problema persistir, contacte o Serviço de apoio ao cliente.

## **O odor na divisão é muito intenso, mas o Indicador de qualidade do ar está apenas verde ou azul.**

- O sensor de qualidade do ar deteta partículas PM 2.5, mas não consegue detetar odores. Se sentir que o odor do ar interior é relativamente forte, recomendamos que abra manualmente a velocidade de purificação mais alta.

## **Porque é que o Indicador de qualidade do ar está sempre azul?**

- O sensor de qualidade do ar indica a presença de partículas transportadas pelo ar, mas não consegue detetar gases. Certifique-se de que a sua divisão não está contaminada com gases.

## **Porque é que o purificador está a emitir um ruído invulgar?**

- Certifique-se de que purificador de ar está a funcionar numa superfície plana e estável.
- Se o ruído invulgar persistir, pode haver objetos externos a bloquear as aberturas de ar. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.

## **Porque é que o purificador de ar produz um cheiro desagradável?**

- Durante os primeiros dias, os purificadores de ar novos produzem um cheiro a plástico, o que é normal e acabará por desaparecer.
- Não adicione óleos essenciais ou difusores ao purificador de ar nem o utilize em áreas excessivamente húmidas. A humidade promove o crescimento de bolor.
- Se o filtro tiver absorvido poluentes até à sua capacidade máxima, o cheiro pode vir do filtro sujo. Substitua o filtro, quando necessário.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

# OBSAH

## 01

POPIS  
SPOTŘEBIČE

197

---

## 02

POUŽÍVÁNÍ  
SPOTŘEBIČE

198-202

---

## 03

PŘIPOJENÍ  
K SPOTŘEBIČI

203

---

## 04

ČIŠTĚNÍ  
A ÚDRŽBA

204-207

---

## 05

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


208-210

---

# POPIS SPOTŘEBIČE

01

## Obsah balení




# POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

## 02


### Před použitím

1




Najděte rukojeť zadního krytu a jemně za ni zatáhněte, abyste sundali zadní kryt.

2




Odstraňte všechny obaly a balení z filtru.

3




Filtr do spotřebiče vložte, jak je znázorněno na obrázku výše. Ujistěte se, že rukojeť směřuje ven.

4




Ujistěte se, zda je filtr umístěn uvnitř označených čar, a poté zadní kryt zavřete.

5



Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch. Udržujte jej alespoň 38 cm od stěn nebo jakýchkoli větších překážek.

6



Nyní je váš spotřebič připraven k použití!  
Zapojte přístroj do zásuvky a stiskněte tlačítko  pro zapnutí.

## Ovládací panel



### Tlačítko napájení

- Zapnutí/vypnutí napájení.
- Dlouhým stisknutím po dobu 10 sekund resetujete tovární nastavení.



### Tlačítko rychlosti čištění

- Nastavte rychlost čištění v rozsahu 1–3 úrovní a Turbo.
- Dlouhým stiskem po dobu 10 sekund aktivujete režim Turbo+, čímž rychlost čištění zvýšíte ještě víc.



### Tlačítko časovače

- Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče nastavte časovač (0–12 hodin).
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund spustíte nastavení připojení WiFi.



### Tlačítko automatického režimu

- Automatické čištění a úprava rychlosti čištění na základě kvality ovzduší.



### Tlačítko zobrazení informací

- Přepínejte informace, zobrazené na LED displeji (Čistý vzduch, PM2,5, Životnost filtru).
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund resetujete připomenutí výměny filtru po výměně filtru.



### Tlačítko režimu spánku

- Dotykem vyčistíte vzduch na nejnižší stupeň výkonu (displej se během 5 sekund automaticky vypne).
- Režim spánku ukončíte stiskem  nebo .

**Poznámka:** Dlouhým stisknutím  a  na 10 sekund přejdete do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou a vypnete WiFi. Pro ukončení dlouze stiskněte  na 5 sekund a WiFi připojení se restartuje.


## LED displej

Neustále sledujte kvalitu vzduchu ve vaší místnosti pomocí komplexního a intuitivního monitorovacího displeje.

**Poznámka:** LED displej a světla můžete vypnout v aplikaci DREO.



- Při zhoršených světelných podmínkách se LED kontrolky vypnou.
  - Čističku vzduchu můžete probudit stiskem libovolného tlačítka.
- Poznámka:** Chcete-li detekci světla deaktivovat, přejděte v aplikaci DREO do nastavení.






## Světelný ukazatel kvality ovzduší

| Barva osvětlení                                                                            | Úroveň kvality ovzduší |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Modrá    | Vynikající             |
|  Zelená   | Dobrý                  |
|  Oranžová | Mírný                  |
|  Červený  | Chudý                  |

**Poznámka:** Snímač kvality ovzduší detekuje částice PM 2,5, ale nedokáže detekovat pachy. Pokud máte pocit, že je zápach v interiéru poměrně silný, doporučuje se ručně přepnout na nejvyšší rychlost čištění.



## Další funkce



### Dětský zámek

- Pomocí aplikace DREO můžete funkci dětského zámku aktivovat/deaktivovat.
- Po aktivaci se na displeji zobrazí , a všechna tlačítka na spotřebiči budou zablokována.



### Časovač zapnutí/vypnutí

Když je spotřebič ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, opakovaně stiskněte tlačítko časovače pro nastavení časovače (od 0 do 12 hodin), po kterém se má spotřebič ZAPNOUT/VYPNOUT.



### Paměť

Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).



### Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte verzi firmwaru v aplikaci DREO a pravidelně ji aktualizujte, aby spotřebič fungoval efektivněji.




Během aktualizace se na displeji zobrazí „UP“. Nepoužívejte, dokud není aktualizace dokončena.



### Automatické vypnutí displeje

Displej se vypne po 5 sekundách v režimu spánku, nebo za podmínek slabého světla. Probud'te displej libovolným tlačítkem.

## Pokyny pro optimální využití tohoto spotřebiče



1. Když je čistička vzduchu zapnutá, mějte zavřené dveře a okna.
2. Neblokujte větrací otvory a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od záclon nebo stěn.
3. Pro maximální účinnost filtr pravidelně udržujte a vyměňujte.

# PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI 03



Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO“ a poté vyberte a stáhněte aplikaci.



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Při připojování nového spotřebiče hledejte „**Smart Air Purifier Macro Max AS**“.



Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s **Amazon Alexa** nebo **Google Home**. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.

*POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.*

- 1 Spustíte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
- 2 Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
- 3 Podržte  po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení.  
(Tip: Ikona WiFi  bude během párování blikat.)
- 4 Klepněte na + **Přidat zařízení** a vyberte **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi .
- 6 Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci.  
(Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte  po dobu 5 sekund)

## Výměna filtru


Životnost filtru se měří algoritmem čističky vzduchu, který je založen na provozním režimu, rychlosti ventilátoru, době provozu a kvalitě vnitřního vzduchu. Doporučuje se vyměňovat filtr každých 6–8 měsíců nebo když se rozsvítí připomenutí výměny filtru.

1




Připomenutí výměny filtru bude blikat, když je třeba filtr vyměnit. Čističku vzduchu vypněte a odpojte.

2




Najděte rukojeť zadního krytu, pro sejmutí zadního krytu za ni jemně zatáhněte.

3




Odstraňte plastový obal.

4




Vyměňte starý filtr a poté na něj vložte nový filtr.

5



Ujistěte se, zda je filtr umístěn uvnitř označených čar, a poté zadní kryt zavřete.


6



Připomenutí výměny filtru resetujete tak, že čističku vzduchu zapojíte a na dobu 5 sekund dlouze stisknete , dokud nezazní pípnutí.


## Čištění vnitřního i vnějšího prostoru

1




Před jakýmkoli čištěním a údržbou odpojte čističku vzduchu ze zásuvky.

2




Vyměňte filtr a vyčistěte jeho vnitřek vysavačem na prach.

3



Otřete kryt suchým, měkkým a neabrazivním hadříkem.


4



Doporučuje senzor kvality vzduchu na zadní straně čistit vysavačem nejméně jednou za 3 měsíce.


# Čištění filtru

1




Najděte rukojeť zadního krytu, pro sejmutí zadního krytu za ni jemně zatáhněte.

2




Vyjměte filtr a vyjměte z něj vnější filtr.

3




Ponořte vnější filtr do vlažné vody a několikrát opláchněte.

4




Vnější filtr nechte vyschnout a poté jej znovu připojte k filtru.

5



Filtr do spotřebiče vložte zpět tak, aby rukojeť směřovala ven.

6



Ujistěte se, zda je filtr umístěn uvnitř označených čar, a poté zadní kryt zavřete.

## Související s filtrem

### Kde si můžu koupit nový filtr?

Chcete-li zakoupit nové filtry, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

### Vyměnil jsem filtr, ale připomenutí výměny filtru stále funguje.

Připomenutí výměny filtru se automaticky neresetuje. Stisknutím a podržením tlačítka  Reset filtru resetujete připomenutí, po resetování indikátor zhasne.

### Připomenutí výměny filtru se delší dobu nezapnulo.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit životnost filtru, včetně úrovně kvality vnitřního vzduchu, doby provozu a hustoty částic ve vzduchu. Pokud má vaše místnost lepší kvalitu vzduchu a/nebo čističku vzduchu nepoužíváte často, rozsvícení připomenutí bude trvat déle.

## Související s použitím

### Proč mi nefunguje čistička vzduchu?

Zkontrolujte, zda je připojeno napájení, zda není poškozen napájecí kabel nebo zda je elektrická zásuvka pod napětím.



## **Proudění vzduchu z mé čističky vzduchu je příliš slabé.**

- Ujistěte se, že je kolem čističky vzduchu dostatek prostoru.
- Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru.
- Rychlost ventilátoru bude nízká, když je zapnutý automatický režim a kvalita vzduchu je dobrá. Zkuste přepnout na vyšší rychlost.
- Vyměňte filtr, pokud je ucpaný a přetížený.

## **Moje čistička vzduchu nezlepšuje kvalitu vzduchu.**

- Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru.
- Ujistěte se, že jsou okna zavřená, protože znečištěný vzduch může nadále proudit zvenčí.
- Přetížený filtr způsobí, že ventilátor bude hůře prohánět vzduch. Pokud je filtr ucpaný, zvažte jeho výměnu.
- Neumísťujte do přeplněných prostor a rohů.
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní a vstupní otvory vzduchu.

## **Proč moje čistička vzduchu vydává hlasitý zvuk?**

- Přepněte čističku vzduchu do režimu spánku nebo snižte rychlost čištění.

## **je indikátor kvality ovzduší vždy červený?**

- Doporučuje se přemístit spotřebič na jiné místo, znovu jej zapojit do zásuvky a znovu zkontrolovat kontrolku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

## **Zápach v místnosti je velmi silný, ale indikátor kvality ovzduší svítí pouze zeleně nebo modře.**

- Snímač kvality ovzduší detekuje částice PM 2,5, ale nedokáže detekovat pachy. Pokud máte pocit, že je zápach v interiéru poměrně silný, doporučuje se ručně zapnout nejvyšší rychlost čištění.

## **Proč je indikátor kvality ovzduší vždy modrý?**

- Snímač kvality ovzduší hlásí přítomnost částic ve vzduchu, ale nedokáže detekovat plyn. Ujistěte se prosím, že ve vaší místnosti není žádný plyn.

## **Proč moje čistička vzduchu vydává neobvyklý zvuk?**

- Ujistěte se, že je čistička vzduchu provozována na rovném a stabilním povrchu.
- Pokud neobvyklý zvuk stále přetrvává, mohou být přítomny vnější předměty blokujiící větrací otvory. Kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

## **Proč moje čistička vzduchu vydává nepříjemný zápach?**

- Během prvních několika dnů vydávají nové čističky vzduchu zápach plastu, což je normální a časem vymizí.
- Do čističky vzduchu nepřidávejte esenciální oleje ani difuzéry a nepoužívejte ji v nadměrně vlhkém prostředí. Vlhkost způsobí růst plísní.
- Pokud filtr absorboval znečišťující látky na maximum, může zápach pocházet ze znečištěného filtru. V případě potřeby prosím vyměňte filtr.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 01

**ЗНАКОМСТВО С  
ПРИБОРОМ**

**211**

---

## 02

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИБОРА**

**212-216**

---

## 03

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  
ВАШЕМУ ПРИБОРУ**

**217**

---

## 04

**ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**218-221**

---

## 05

**ПОИСКИ И УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ**


**222-224**

---

# ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

01

## Содержимое упаковки




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

# 02


## Подготовка к использованию

1




Найдите ручку на задней крышке и аккуратно потяните за нее, чтобы снять заднюю крышку.

2




Снимите с фильтра всю обертку и упаковку.

3



Установите фильтр в прибор, как показано на изображении выше. Убедитесь, что ручка направлена наружу.

4




Убедитесь, что фильтр установлен в пределах отмеченных линий, а затем закройте заднюю крышку.

5



Поставьте прибор на ровную, плоскую поверхность. Держите прибор на расстоянии не менее 38 см/15 дюймов от стен и любых крупных препятствий.

6



Ваш прибор готов к использованию! Подключите его к розетке и нажмите кнопку , чтобы включить прибор.

## Панель управления



### Кнопка питания

- Включение/ выключение питания.
- Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.



### Кнопка "Скорость очистки"

- Регулировка скорости очистки (уровни 1-3 - Турбо).
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы включить режим Турбо+ и еще больше увеличить скорость очистки.



### Кнопка таймера

- Установка таймера (0-12 ч) для включения и выключения прибора.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы начать настройку WiFi соединения.



### Кнопка "Автоматический режим"

- Очистка с автоматической настройкой скорости в зависимости от качества воздуха в помещении.



### Кнопка "Отображение информации"

- Переключение информации, отображаемой на светодиодном дисплее ("Чистота воздуха", "PM2.5", "Срок службы фильтра").
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройки напоминания о замене фильтра после выполнения его замены.



### Кнопка спящего режима

- Нажмите на кнопку для выполнения очистки воздуха в самом тихом режиме (автоматическое выключение дисплея через 5 с.).
- Нажмите на кнопку (A) или  для выхода из спящего режима.

**Примечание.** Нажмите и удерживайте кнопки  и (A) в течение 10 секунд для входа в "Экономичный режим ожидания" и выключения WiFi. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд для выхода и включения WiFi соединения.

## Светодиодный дисплей

Универсальный и интуитивный дисплей монитора обеспечивает постоянный контроль за качеством воздуха в помещении.

**Примечание.** Светодиодный дисплей и лампочки можно выключить в приложении DREO.



Обнаружение  
освещения

- В условиях слабого освещения светодиодные индикаторы отключаются.
- Чтобы активировать очиститель воздуха из режима ожидания, можно нажать любую кнопку.


**Примечание.** Чтобы отключить функцию "Обнаружение освещения", перейдите в настройки приложения DREO.



## Лампочка индикатора качества воздуха

| Цвет лампочки                                                                               | Уровень качества воздуха |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Синий     | Отличный                 |
|  Зеленый   | Хороший                  |
|  Оранжевый | Удовлетворительный       |
|  Красный   | Неудовлетворительный     |

**Примечание.** Датчик качества воздуха определяет частицы PM 2.5, но не распознает запахи. Если вы чувствуете относительно сильный запах в воздухе, рекомендуется вручную включить максимальную скорость очистки.





## Дополнительные функции



### Детский замок

- Чтобы включить/ выключить функцию Детский замок, зайдите в приложение DREO.
- После активации на дисплее появится надпись , и все кнопки на приборе будут заблокированы.



### Таймер включения/выключения

Если прибор ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН, несколько раз нажмите на кнопку таймера, чтобы установить таймер ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ прибора (от 0 до 12 ч).



### Память

В случае выключения прибора или отключения от электросети при повторном включении он будет работать с предыдущими настройками (кроме настройки таймера).



### Обновление микропрограммы

Проверьте версию микропрограммы в приложении DREO и регулярно обновляйте ее для более эффективной работы прибора.




В процессе обновления на дисплее отображается "UP". Не используйте устройство до завершения обновления.



### Автоматическое отключение дисплея

Дисплей отключается через 5 секунд в спящем режиме или в условиях слабого освещения. Дисплей пробуждается нажатием на любую кнопку.

## Эффективное использование прибора



1. В процессе работы очистителя воздуха все двери и окна должны быть закрыты.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте прибор возле штор или стен.
3. Следите за состоянием фильтра и регулярно производите его замену для максимальной эффективности прибора.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

# 03



Перед подключением прибора к вашему мобильному устройству отсканируйте QR-код слева или перейдите в магазин приложений и найдите "DREO", а затем выберите и скачайте приложение.



При подключении нового прибора найдите "Smart Air Purifier Macro Max AS".



Приложение DREO можно использовать для подключения прибора к **Amazon Alexa** или **Google Home**. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить голосовой помощник.

*ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к голосовому помощнику необходимо создать учетную запись DREO.*

- 1 Запустите приложение DREO, войдите или создайте учетную запись, следуя инструкциям в приложении.
- 2 Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключите прибор.
- 3 Чтобы начать настройку WiFi соединения, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.  
(Совет. В процессе сопряжения мигает значок WiFi .)
- 4 Коснитесь +Добавить устройство и выберите **Smart Air Purifier Macro Max AS**.
- 5 Для завершения WiFi соединения следуйте инструкциям в приложении.
- 6 Теперь вы готовы управлять прибором с помощью приложения.  
(Совет. Чтобы перезапустить настройку соединения, снова нажмите и удерживайте кнопку "Режим Авто"  в течение 5 секунд)


# ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 04

### Замена фильтра


Срок службы фильтра измеряется алгоритмом очистителя воздуха на основе режима работы, скорости вентилятора, общего времени работы и качества воздуха в помещении. Рекомендуется производить замену фильтра через каждые 6-8 месяцев или при появлении напоминания о замене фильтра.

1




Если требуется замена фильтра, появляется мигающее Напоминание о замене фильтра. Выключите питание очистителя воздуха и отключите его от электросети.

2




Найдите ручку на задней крышке и аккуратно потяните за нее, чтобы снять заднюю крышку.

3




Снимите пластиковую упаковку.

4




Извлеките старый фильтр, а вместо него установите новый.

5



Убедитесь, что фильтр установлен в пределах отмеченных линий, а затем закройте заднюю крышку.


6



Подключите очиститель воздуха к розетке и нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.


## Внутренняя и наружная очистка

1




Перед выполнением очистки и технического обслуживания отключите очиститель воздуха от электросети.

2




Достаньте фильтр и очистите внутреннюю часть пылесосом.

3



Протрите корпус сухой, мягкой, неабразивной салфеткой.


4



Рекомендуется очищать датчик качества воздуха на задней панели с помощью пылесоса не реже одного раза в 3 месяца.


## Очистка фильтра

1




Найдите ручку на задней крышке и аккуратно потяните за нее, чтобы снять заднюю крышку.

2




Извлеките фильтр и снимите с него внешний фильтр.

3




Положите внешний фильтр в теплую воду и пару раз промойте.

4




Дайте внешнему фильтру высохнуть, а затем снова установите его на фильтр.

5



Установите фильтр обратно в прибор так, чтобы ручка была направлена наружу.

6



Убедитесь, что фильтр установлен в пределах отмеченных линий, а затем закройте заднюю крышку.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

# 05

## Примечания о фильтре

### Где можно купить новый фильтр?

Для покупки новых фильтров обращайтесь в нашу службу поддержки покупателей.

### После замены фильтра Напоминание о замене фильтра не исчезло.

Напоминание о замене фильтра автоматически не сбрасывается. Нажмите и удерживайте кнопку  "Сброс фильтра", чтобы сбросить напоминание; после выполнения сброса индикатор погаснет.

### Очень долго не появляется Напоминание о замене фильтра.

Срок службы фильтра зависит от нескольких факторов, включая уровень качества воздуха в помещении, длительность работы и плотность частиц в воздухе. Если в помещении хорошее качество воздуха и (или) очиститель воздуха используется редко, напоминание появится не скоро.

## Примечания об использовании

### Почему очиститель воздуха не работает?

Проверьте подключение питания, исправность шнура питания и наличие напряжения в электрической розетке.

## **Слишком слабый поток в очистителе воздуха.**

- Проверьте, достаточно ли места вокруг очистителя воздуха.
- Убедитесь, что фильтр извлечен из упаковки.
- Вентилятор работает с низкой скоростью, если включен Режим Авто и в помещении хорошее качество воздуха. Попробуйте увеличить скорость переключателем.
- Замените фильтр, если он засорился или перегружен.

## **Очиститель воздуха не улучшает качество воздуха.**

- Убедитесь, что фильтр извлечен из упаковки.
- Убедитесь, что окна закрыты, так как загрязненный воздух может поступать снаружи через открытое окно.
- Если фильтр перегружен, вентилятору становится труднее проталкивать через него воздух. Рекомендуется заменить фильтр, если он засорен.
- Не ставьте прибор в многолюдных помещениях и в углах.
- Убедитесь, что отверстия для забора и вывода воздуха не перекрыты.

## **Почему очиститель воздуха сильно шумит?**

- Переключите очиститель воздуха в спящий режим или уменьшите скорость очистки.

## **Почему индикатор Качества воздуха всегда красный?**

- Рекомендуется переставить прибор в другое место, отключить и снова подключить его к электросети и снова проверить лампочку индикатора. Если проблема не устранена, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.



**В помещении очень сильный запах, но индикатор качества воздуха светится только зеленым или синим.**

- Датчик качества воздуха определяет частицы PM 2.5, но не распознает запахи. Если вы чувствуете относительно сильный запах в воздухе, рекомендуется вручную включить максимальную скорость очистки.

**Почему индикатор Качества воздуха всегда синий?**

- Датчик Качества воздуха сообщает о присутствии в воздухе взвешенных частиц, но не определяет газы. Убедитесь, что в помещении отсутствует загрязнение газом.

**Почему очиститель воздуха издает нехарактерный звук?**

- Убедитесь, что очиститель воздуха установлен на ровной, устойчивой поверхности.
- Если нехарактерный звук не исчезает, возможно, вентиляционные отверстия перекрыты посторонними предметами. Обратитесь в нашу службу поддержки покупателей.

**Почему очиститель воздуха издает неприятный запах?**

- В первые дни эксплуатации новые очистители воздуха издают запах пластмассы. Это нормальное явление, запах со временем исчезает.
- Не добавляйте в очиститель воздуха эфирные масла или диффузоры и не используйте его в местах с очень высокой влажностью. Влажность способствует росту плесени.
- Если в фильтре скопились загрязнители сверх его вместимости, грязный фильтр может издавать неприятный запах. При необходимости замените фильтр.

Если ваша неполадка отсутствует в списке или устранить ее не удастся, обратитесь в службу технической поддержки.

Model No.: DR-HAP003AS  
Rev\_ME\_1.0

## Reach out to us, it's easy!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**

[www.dreo.com](http://www.dreo.com)

## Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support



[eu-support@dre0.com](mailto:eu-support@dre0.com)  
[uk-support@dre0.com](mailto:uk-support@dre0.com)



**+49 800 000 9169**



**[www.dreo.com](http://www.dreo.com)**

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00  
CEST/UTC+2 (Germany Only)