

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kablosuz 4G LTE Yönlendirici

Görseller, gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir. ©2024
TP-Link 7106510942 REV6.0.1

2. Donanım Bağlantısını Kontrol Edin


LED'lerin durumunu kontrol edin. İnternet LED'i yanıyorsa, yönlendiriciniz internete başarıyla bağlanmıştır.

Not: İnternet LED'i yanmıyorsa lütfen arka sayfadaki **Yardım mı gerekiyor?** > S2 bölümüne bakın.

LED	Durum	Açıklama
(Power)	Açık/Kapalı Yanıp sönüyor	Güç açık veya kapalı. Sistem başlatılıyor veya ürün yazılımı güncelleniyor. Modem yönlendiricinizin bağlantısını kesmeyin ya da cihazı kapatmayın.
(Internet)	Açık/Kapalı	İnternet hizmeti mevcut veya değil.
(Wi-Fi)	Açık/Kapalı Yanıp sönüyor	Wi-Fi etkin ya da devre dışı. WPS bağlantısı kuruluyor. Bu işlem 2 dakikaya kadar sürebilir.
(LAN)	Açık Kapalı	En az bir LAN portu bağlı. Hiçbir LAN portu bağlı değil veya LAN bağlantısı doğru yapılmamış.
(Sinyal Güç)	Açık Kapalı	Mobil internet şebekesinden alınan sinyal gücünü gösterir. Yanan çubuk sayısı arttıkça sinyal daha güçlüdür. Mobil internet sinyali yok.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım için lütfen arka sayfadaki **Yardım mı gerekiyor?** > S2 bölümüne bakın. Sinyal Güç LED'i 2 veya 3 çubukla çalışmaya başlayacak bir yere taşımayı deneyin; örneğin pencere yakınına.

1. Donanımı Bağlayın



3. İnternetin Keyfini Çıkarın

• Kablolu

Bilgisayarınızı bir Ethernet kablosuyla yönlendiricinin LAN portuna bağlayın.

• Kablosuz

a. Yönlendiricinin altındaki etikette yazan SSID'yi (ağ adı) ve kablosuz parolayı bulun.

Not: Çift bantlı bir yönlendiricide iki varsayılan SSID bulunur. Wi-Fi'ya bağlanmak için birini seçin.



b. Bilgisayarınızdaki ağ simgesine tıklayın veya akıllı cihazınızın Wi-Fi ayarlarına gidin; ardından ağa katılmak için SSID'yi seçin.

Yönlendiriciyi Tether Uygulamasıyla Yapılandırın

TP-Link Tether uygulaması, yönlendiricinize erişip yönetmeniz için basit ve sezgisel bir yol sunar.

-  Ağınıza bağlanmak isteyen istenmeyen kullanıcıları engelleyin
-  Temel kablosuz ağ ayarlarını değiştirin
-  Yönlendiricinize bağlı istemciler hakkında bilgileri görüntüleyin
-  Erişim süresiyle Ebeveyn Denetimleri kurun

Nasıl başlanır?

1. TP-Link Tether uygulamasını indirin.



2. Tether uygulamasını açın ve TP-Link Kimliğinizle giriş yapın.

Not: Hesabınız yoksa önce bir tane oluşturun.

3. Tether uygulamasındaki simgesine dokunun ve 3G/4G Yönlendirici seçin.

Kurulumu tamamlayıp internete bağlanmak için adımları izleyin.

4G LTE Yönlendiriciyi Özelleştirin

- Bilgisayarınızın yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun (kablolu ya da kablosuz).
- Bir web tarayıcısı açın ve <http://tplinkmodem.net> ya da <http://192.168.1.1> ilerideki girişler için yeni bir parola oluşturun.

Not: Giriş sayfası görünmüyorsa, bu kılavuzdaki Yardım mı lazım? > S1 bölümüne bakın.



3. İlk kurulumu tamamlamak için Hızlı Kurulum ekranındaki adım adım yönergeleri izleyin.

Not: Yönlendirici, DSL/Kablo bağlantıları için Kablosuz Yönlendirici Modu'nda da kullanılabilir (veya yapılandırılabilir). Daha gelişmiş ayarlar için lütfen TP-Link'in resmi web sitesindeki kullanıcı kılavuzuna bakın: www.tp-link.com.

Yardıma mı ihtiyacınız var?



S1. Web yönetim sayfasına erişemiyorsam ne yapmalıyım?

- Yönlendiricinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Bilgisayar statik IP adresine ayarlıysa, ayarlarını IP adresini otomatik alacak şekilde değiştirin.
- Web tarayıcısına <http://tplinkmodem.net> veya <http://192.168.1.1> adresinin doğru yazıldığından emin olun.
- Farklı bir web tarayıcısı kullanıp yeniden deneyin.
- Kullandığınız etkin ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirin.

Q İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım?

- SIM kartınızın LTE veya WCDMA olduğundan emin olun.
- SIM kartınızın, internet servisi sağlayıcınızın kapsama alanında olduğundan emin olun.
- SIM kartınızda yeterli bakiye olduğundan emin olun.
- Bir web tarayıcısı açın, web yönetim sayfasına giriş yapın ve şunları kontrol edin:
 - 1) PIN gerekip gerekmediğini doğrulamak için **Gelişmiş > Ağ > PIN Yönetimi** bölümüne gidin. Gerekliyse, ISS'nizin verdiği doğru PIN'i girin ve **Kaydet**'e tıklayın.
 - 2) ISS'nizin sağladığı parametrelerin doğru girildiğini doğrulamak için **Gelişmiş > Ağ > İnternet** bölümüne gidin. Parametreler yanlışsa, **Profil Oluştur**'a tıklayıp doğru değerleri girin; ardından **Profil Adı** listesinden yeni profili seçin.
 - 3) **Gelişmiş > Ağ > Veri Ayarları** bölümüne giderek **Toplam/Aylık Kullanım** değerinin **Toplam/Aylık Kota** değerini aşmış olduğunu kontrol edin. Aşıyorsa, **Düzeltil**'e tıklayın ve **Toplam/Aylık Kullanım** değerini 0 (sıfır) yapın ya da **Veri Sınırı** seçeneğini devre dışı bırakın.
 - 4) **Gelişmiş > Ağ > İnternet** bölümüne giderek **Mobil Veri**'nin etkin olduğundan emin olun. Etkin değilse, etkinleştirerek internete erişin.
 - 5) Bulduğunuz yerin dolaşım hizmeti alanı olup olmadığını ISS'nizle teyit edin. Eğer öyleyse, **Gelişmiş > Ağ > İnternet** bölümüne giderek **Veri Dolaşımını etkinleştirin**.

Q Yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl döndürebilirim?


- Döndürülebilirim?** Evet, yönlendiricinin arka panelindeki **WPS/RESET** düğmesine Güç LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun, ardından düğmeyi bırakın. Yönlendirici yeniden başlayana kadar bekleyin.

Yönlendiricinin web yönetim sayfasına giriş yapın ve **Gelişmiş > Sistem Araçları > Yedekleme ve Geri Yükleme** bölümüne gidin, **Fabrika Ayarlarına Dön** seçeneğine tıklayın ve sıfırlama işlemi tamamlanana kadar bekleyin. **S4. Web yönetim sayfası parolamı unuttuysam ne yapmalıyım?**

- Yönlendiriciyi sıfırlamak için **S3** bölümüne bakın; ardından giriş yapmak için yeni bir parola oluşturun.

Q Kablosuz ağ parolamı unuttuysam ne yapmalıyım?

- Varsayılan kablosuz parola, yönlendiricinin ürün etiketinde yazılıdır.
- Bir bilgisayarı Ethernet kablosuyla doğrudan yönlendiriciye bağlayın. Yönlendiricinin web yönetim sayfasına giriş yapın ve kablosuz parolanızı görüntülemek veya sıfırlamak için **Temel > Kablosuz** bölümüne gidin.

 Teknik destek, değişim hizmetleri, kullanıcı kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.



AB Uygunluk Beyanı

TP-Link, işbu belgeyle cihazın 2014/53/AB, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU) 2015/863 direktiflerinin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının aslına şu adresten ulaşılabilir: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı

TP-Link, işbu belgeyle cihazın 2017 Radyo Ekipmanları Yönetmeliği'nin temel gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Birleşik Krallık uygunluk beyanının aslına şu adresten ulaşılabilir: <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

Güvenlik Bilgileri

- Cihazı sudan, ateşten, nemden ve sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın. Servis gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
- Önerilenler dışında başka şarj cihazları kullanmayın.
- Kablosuz cihazların kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde bu cihazı kullanmayın.
- Adaptör, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.